VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


YURT TENT

Model: ZJXYMGB-3M、ZJXYMGB-4M、
ZJXYMGB-5M、ZJXYMGB-6M、ZJXYMGB-7M

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT


Model: ZJXYMGB-3M、ZJXYMGB-4M、ZJXYMGB-5M、ZJXYMGB-6M、ZJXYMGB-7M




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS


Model	ZJXYMGB-3M
Product Size	Diameter: 3m Height: 2m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m
Color	Beige





Model	ZJXYMGB-4M
Product Size	Diameter: 4m Height: 2.5m Height of Door: 1.5m Height of fence: 0.6m
Color	Beige



Model	ZJXYMGB-5M
Product Size	Diameter: 5m Height: 3m Height of Door: 1.7m Height of fence: 0.6m
Color	Beige



Model	ZJXYMGB-6M	
Product Size	Diameter: 6m Height: 3.5m Height of Door: 1.7m Height of fence: 0.6m	
Color	Beige	

Model	ZJXYMGB-7M	
Product Size	Diameter: 7m Height: 3.5m Height of Door: 1.9m Height of fence: 0.7m	
Color	Beige	

! CAUTIONS

1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human factors.If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.

! WARNING

1. Keep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
2. Keep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.

! CARE INSTRUCTION



1. Clean debris and Keep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage.
2. Use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.




! PRECAUTIONS




The following precautions should be taken when you go outdoors:



1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). Carbon monoxide is real, and can cause serious damage such as death.Vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly—this is not a free-standing tent—follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better to not cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended. Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas - fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of Carbon Monoxide (CO), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that it is in good order.
6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment at your own risk.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model :ZJXYMGB-3M(Diameter: 3m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake A		10
5	Stake B		10
6	Hammer		1
7	Guy rope		10
8	Rain cap		1

Model :ZJXYMGB-4M(Diameter: 4m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake A		12
5	Stake B		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		12
8	Rain cap		1

Model :ZJXYMGB-5M(Diameter: 5m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake A		12
5	Stake B		12
6	Hammer		1
7	Guy rope		12
8	Rain cap		1

Model :ZJXYMGB-6M(Diameter: 6m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake A		14
5	Stake B		14
6	Hammer		1
7	Guy rope		14
8	Rain cap		1


Model :ZJXYMGB-7M(Diameter: 7m)			
PARTS LIST			
NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Bell tent		1
2	Center pole		1
3	A-frame door pole		1
4	Stake A		16
5	Stake B		16
6	Hammer		1
7	Guy rope		16
8	Rain cap		1


ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1	Fix the tent body

- Lay your tent onto the ground, keep the floor taut with partner.Stake down 10 tent corners with the stake B.

Stake B	Hammer	
		! NOTE: Please don't stake down too much at this step for later adjustment.







The stake maintain an angle of 45°-60° with the ground, so the angle of bearing capacity is the largest.

STEP 2	Prop up the tent

- Assemble the center pole through the built-in metal buckle.




- One person put centre pole on the middle point of floor for propping up the tent.



STEP 3	Install door pole


● Partner put A-frame door pole through the ring of door top,

then insert feet of door pole into the pockets on underside of door.



●Attach rain cap on the top of A-frame door pole.




(Make adjustments to the stake B after this step, if needed.)




STEP 4	Finish the tent assembly

- Fix 12 guy ropes with stake A around the tent and straighten them.

Recommend pulling out guy ropes along the direction of every seam on the tent roof to get the perfect visual effect and stability.
(Make adjustments to the tent stakes after this step, if needed.)

Stake A	Hammer	Guy rope
		



NOTE: Use the longest rope （the rope buckle with different color）to secure the tent door.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR

Przystępne.Niezawodne.Remonty domów.

JURTA NAMIOT


Model:ZJXYMGB-3M 、 ZJXYMGB-4M 、 ZJXYMGB-5M , ZJXYMGB-6M , ZJXYM GB-7M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Model: ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB-4M , ZJXYMGB-5M , ZJXYM GB-6M , ZJXYMGB-7M



Ten jest oryginałem instrukcja, proszę przeczytać całą instrukcję instrukcje dokładnie


przed operacją.VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji z naszego użytkownik podręcznik.

Wygląd produkt podlega produkt, który otrzymane.


Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie jeśli istnieje jakaś technologia lub
aktualizacje oprogramowania NA nasz produkt.

SPECYFIKACJE


Model	ZJXYMGB-3M
Rozmiar produktu	Średnica: 3m Wysokość: 2m Wysokość drzwi: 1,5 m Wysokość ogrodzenie: 0,6 m
Kolor	Beżowy




Model	ZJXYMGB-4M
Rozmiar produktu	Średnica: 4m Wysokość: 2,5 m Wysokość drzwi: 1,5 m Wysokość ogrodzenie: 0,6 m
Kolor	Beżowy




Model	ZJXYMGB-5M
Rozmiar produktu	Średnica: 5m Wysokość: 3m Wysokość drzwi: 1,7 m Wysokość



	ogrodzenie: 0,6 m	
Kolor	Beżowy	

Model	ZJXYMGB-6M	
Rozmiar produktu	Średnica: 6m Wysokość: 3,5 m Wysokość drzwi: 1,7 m Wysokość ogrodzenie: 0,6 m	
Kolor	Beżowy	

Model	ZJXYMGB-7M	
Rozmiar produktu	Średnica: 7m Wysokość: 3,5 m Wysokość drzwi: 1,9 m Wysokość ogrodzenie: 0,7m	
Kolor	Beżowy	

!UWAGI

1. Proszę wspominać Do strony lista t Do sprawdzać rzeczy Ty otrzymane ostrożnie, zrób nie wyrzucać każdy z ten opakowanie dopóki Ty Posiadać sprawdzony To Ty Posiadać Wszystko ten strony &sprzęt!Nie wahać się Do kontakt nas jeśli ty pominięty części, mają złamany strony Lub Posiadać każdy Inny instalacja problemy.

2. Wybierz A poziom strona jasne z skały, gałęzie i Inny twardy Lub ostry obiekty Do zainstalować twój namiot I bądź pewien, że NIE podziemny narzędzia Czy prezent.Do nie ustawiono w górę Twój namiot pod drzewami lub wysokim budynki, których należy unikać potencjalne bezpieczeństwo spowodowane zagrożenia przez spadający obiekty.

3. Ten namiot Jest zrobiony fabrycznie Do używać Jak A tymczasowy struktura I robi nie poznać kod strukturalny , instalator Jest odpowiedzialny za przewidywanie surowości pogody dla ten właściwy czas z

instalacja.

4.Jako ten namiot wymagania Do Być naprawił Na każdy czas podczas ten budynek proces, zaciąg Na najmniej jeden osoba do pomóc ci kiedy T Jest czas Do gromadzić się ten namiot.

5. Ten ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione W Ten instrukcja podręcznik nie mogę

okładka Wszystko możliwy warunki.Nie będziemy Być odpowiedzialny Do każdy szkoda spowodowany przez człowiek czynniki.Jeśli są Jest każdy problem podczas użycie produkt, proszę kontakt nas W czas.

!OSTRZEŻENIE

1. Trzymać z dala od dzieci, osoby starsze I Inny ludzie Do zapobiegać osobisty obrażenia spowodowane upadkiem metalowych ram podczas montażu.

2. Zachowaj Wszystko płomień i ciepło źródła z dala z Ten namiot tkanina Do unikać ten namiot płonący przez przypadkowy kontakt.

!PIELĘGNACJA INSTRUKCJA

1. Wyczyść zanieczyszczenia i utrzymuj płótno w suchości, gdy przechowywanie ten namiot, sklep metalowa rama i płótno osobno W ten nosić torba Do zapobiegać pleśń Lub szkoda.

2.Użyj normalnego detergent I woda Do czyszczenie jeśli ten namiot jest brudny .

!ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ten następny środki ostrożności powinien Być zajęty Kiedy Ty Iść na powietrzu:

1. Bądź pewien To twój namiot Jest odpowiednio wentylowane (szczególnie Jeśli Ty decydować Do ignorować ten Pierwszy ostrzeżenie i użyj grzejnika w namiocie). Tlenek węgla jest prawdziwy i może powodować poważne

szkoda taki Jak śmierć. Otwory wentylacyjne I ekrany Czy wybudowany do ten namiot ciało.

2. Pamiętaj o prawidłowym zakotwiczeniu namiotu – to jest nie wolnostojący namiot — postępuj zgodnie z te instrukcje dla prawidłowych praktyk stawiania i upewnij się, że wszystkie linki i kołki są bezpiecznie zamocowane naprawił.

3. Bądź pewien że dzieci przebywające w namiocie i wokół niego są przez cały czas pod nadzorem.

4. Nie używaj świec, zapałek ani otwartego ognia. jakiegokolwiek rodzaju w namiocie lub w jego pobliżu.

5. Lepiej nie gotować w namiocie, ale jeśli tak, zrób to nie Zostawić gotowanie bez opieki. Robić Jasne grille, gotowanie urządzenia I podobny musieć nie Być umieszczony bliższy niż 1 metr Do namiot płótno.Tam powinien Być NIE używać z Otwarte pożary Lub świecące g węgiel drzewny wewnątrz namioty Lub w pobliżu namiot płótno -ogień Móc rozpowszechnianie się bardzo szybko.Tam powinien Być NIE używać z Otwarte pożary Lub rozjarzony węgiel drzewny wewnątrz namioty Lub w pobliżu namiot płótno Jak Tam Jest A istotne ryzyko z ten nagromadzenie z

Węgiel Tlenek węgla (CO), szczególnie W A ograniczony przestrzeń w namiocie. Nieelastyczne rurki

I sprzęgła Do ten gaz palnik powinien Być sprawdzony Do przeciek I To To Jest W Dobry zamówienie.


6.Budowa ogniska pod wiatr I kilka metrów dalej z namiot i bądź pewien Do w pełni gasić ogniska zanim odjazd A kemping Lub zanim ustępujący Do ten noc.

7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania latarek lub grzejników zasilanych paliwem w pomieszczeniach. namiot i używać latarenek zasilanych bateriami zawsze, gdy możliwe.Zrób nie zatankować lampy, grzejniki Lub piece


wewnątrz A namiot.Gaszenie Lub zakręt wyłączony wszystkie latarnie przed pójście Do spać.

8. Nie palić w namiocie i nie przechowywać w nim łatwopalnych płynów. Instalacja z kłody palniki Lub ogrzewanie sprzęt Na twój własny ryzyko.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Model: ZJXYMGB-3M (średnica: 3 m)			
STRONY LISTA			
NIE.	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
1	Dzwonek namiot		1
2	Centrum Polak		1
3	Rama w kształcie litery A drzwi Polak		1
4	Stawka A		10
5	Stawka B		10
6	Młotek		1
7	Facet lina		10


8	Deszcz czapka		1

Model ZJXYMGB-4M (średnica: 4 m)			
STRONY LISTA			
NIE.	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
1	Dzwonek namiot		1
2	Centrum Polak		1
3	Rama w kształcie litery A drzwi Polak		1
4	Stawka A		12
5	Stawka B		12
6	Młotek		1
7	Facet lina		12


8	Deszcz czapka		1

Model: ZJXYMGB-5M (średnica: 5 m)			
STRONY LISTA			
NIE.	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
1	Dzwonek namiot		1
2	Centrum Polak		1
3	Rama w kształcie litery A drzwi Polak		1
4	Stawka A		12
5	Stawka B		12
6	Młotek		1
7	Facet lina		12

8	Deszcz czapka		1

Model: ZJXYMGB-6M (średnica: 6 m)			
STRONY LISTA			
NIE.	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
1	Dzwonek namiot		1
2	Centrum Polak		1
3	Rama w kształcie litery A drzwi Polak		1
4	Stawka A		14
5	Stawka B		14
6	Młotek		1
7	Facet lina		14

8	Deszcz czapka		1

Model: ZJXYMGB-7M (średnica: 7 m)			
STRONY LISTA			
NIE.	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
1	Dzwonek namiot		1
2	Centrum Polak		1
3	Rama w kształcie litery A drzwi Polak		1
4	Stawka A		16
5	Stawka B		16
6	Młotek		1
7	Facet lina		16

8	Deszcz czapka		1


INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1	Naprawić ten namiot ciało

• Rozłóż namiot na ziemia, utrzymać ten podłoga napięty z partner. Stawka w dół

10 namiot narożniki z ten stawka B.

Pal B	Młotek	
		!NOTATKA: Proszę nie stawka w dół za dużo Na Ten krok Do później modyfikacja.







Pal utrzymuje kąt z 45° -60° z h ziemia, więc ten kąt łożyska pojemność Jest ten największy.

KROK 2	Podeprzyj namiot

● Złóż centrum przebić się przez ten wbudowany metal buc kle.




·Jeden osoba umieścić centrum Polak NA ten środek punkt podłogi dla podpieranie w górę ten namiot.



KROK 3 | Montaż słupka drzwiowego


● Partner wstawić drzwi w kształcie litery A biegun przez pierścień z drzwi szczyt ,

Następnie włożyć stopy drzwi Polak do kieszenie na spód drzwi.



●Dołącz czapka przeciwdeszczowa na szczyt ramy A drzwi p ole.

(Robić dostosowania do stawka B po tym krok, jeśli wymagany.)




KROK 4	Skończyć ten namiot montaż

● Napraw 12 lin odciągowych z stawka A wokół ten namiot I wyprostować ich.

Zalecamy wyciągnięcie lin odciągowych wzdłuż ten kierunek z każdy szew w namiocie dach Do Dostawać ten doskonały wizualny efekt I stabilność. (Dokonaj korekt ten namiot pula Po Ten krok, jeśli wymagany.)

Stawka A	Młotek	Facet lina
		



UWAGA: Użyj najdłuższej liny (klamra linowa z różny (kolor)do bezpieczny ten namiot drzwi.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR

Preiswert. Zuverlässig. Heimwerkerbedarf.

Jurte ZELT

Modell: ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB- 4M
ZJXYMGB-5M , ZJXYMGB-6M , ZJXYM GB-7M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modell: ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB-4M , ZJXYMGB-5M , ZJXYM GB-6M , ZJXYMGB -7M



Das ist das Original Anleitung, bitte lesen Sie das gesamte Handbuch.


Anweisungen sorgfältig lesen


vor Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine eindeutige Auslegung vor. von unserem Benutzer Handbuch.


Das Erscheinen des Das Produkt unterliegt den folgenden Bedingungen: Produkt Sie erhalten.


Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder
Software-Updates An unser Produkt.


SPEZIFIKATIONEN

Modell	ZJXYMGB-3M	
Produktgröße	Durchmesser : 3 m Höhe: 2 m Türhöhe: 1,5 m Höhe von Zaun: 0,6 m	
Farbe	Beige	

Modell	ZJXYMGB-4M	
Produktgröße	Durchmesser : 4 m Höhe: 2,5 m Türhöhe: 1,5 m Höhe von Zaun: 0,6 m	
Farbe	Beige	

Modell	ZJXYMGB-5M	
Produktgröße	Durchmesser : 5 m Höhe: 3 m Türhöhe: 1,7 m Höhe von Zaun: 0,6 m	
Farbe	Beige	

Modell	ZJXYMGB-6M	
Produktgröße	Durchmesser : 6 m Höhe: 3,5 m Türhöhe: 1,7 m Höhe von Zaun: 0,6 m	
Farbe	Beige	

Modell	ZJXYMGB-7M	
Produktgröße	Durchmesser : 7 m Höhe: 3,5 m Türhöhe: 1,9 m Höhe von Zaun: 0,7 m	
Farbe	Beige	

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte verweisen Zu Teile Liste Zu überprüfen Artikel Du erhalten vorsichtig, tun nicht verwerfen beliebig von Die Verpackung bis Du haben geprüft Das Du haben alle Die Teile Hardware! Nicht zögern Zu Kontakt uns wenn du verpasst Teile, haben e gebrochen Teile oder haben beliebig andere Installation Probleme.

2. Auswählen A Ebene Website klar von Felsen, Äste und andere hart oder scharf Objekte Zu installieren dein Zelt Und Stellen Sie sicher, dass NEIN Untergrund Versorgungsunternehmen Sind anwesend.Do nicht festgelegt hoch Ihr Zelt unter Bäumen oder hohen Gebäude , die vermieden werden sollten potenzielle Sicherheit verursachte Gefahren von fallen Objekte.

3. Die Zelt Ist hergestellt für verwenden als A vorübergehend Struktur Und tut nicht treffen Baunorm , die Installateur Ist verantwortlich für die Vorhersage der Wetterextremität Die richtig Zeit von

Installation.

4.Als Die Zelt Bedürfnisse Zu Sei behoben bei beliebig Zeit während Die Gebäude Prozess, Einberufung bei am wenigsten eins Person zu Ihnen helfen, wenn T Ist Zeit Zu montieren Die Zelt.

5. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen besprochen In Das Anweisung Handbuch kann nicht

Abdeckung alle möglich Bedingungen. Wir werden nicht Sei verantwortlich für beliebig Schaden verursacht von menschlich Faktoren. Falls es Ist beliebig Problem während der Verwendung der Produkt, bitte Kontakt uns In Zeit.

!WARNUNG

1. Von Kindern fernhalten. ältere Und andere Menschen Zu verhindern persönlich Verletzung verursacht durch herabfallende Metallrahmen während der Installation.

2. Aufbewahren alle Flamme und Hitze Quellen weg aus Das Zelt Stoff Zu vermeiden Die Zeltverbrennung durch versehentlich Kontakt.

!PFLEGE ANWEISUNG

1. Entfernen Sie Schmutz und halten Sie die Leinwand trocken, wenn Speicherung Die Zelt, Laden der Metallrahmen und Leinwand separat In Die tragen Tasche Zu verhindern Mehltau oder Schaden.

2. Normal verwenden Waschmittel Und Wasser für Reinigung, wenn Die Zelt ist schmutzig .

!VORSICHTSMASSNAHMEN

Der folgende Vorsichtsmaßnahmen sollen Sei genommen Wann Du gehen draußen:

1. Seien Sie sich sicher Das dein Zelt Ist richtig belüftet (insbesondere Wenn Du entscheiden Zu ignorieren Die Erste Warnung (Verwenden Sie eine Heizung in Ihrem Zelt.) Kohlenmonoxid ist real und kann schwere Erkrankungen verursachen.

Schaden solch als Tod.Ventile Und Bildschirme Sind gebaut hinein Die Zelt Körper.

2. Achten Sie darauf, Ihr Zelt ordnungsgemäß zu verankern – das ist nicht ein freistehendes Zelt – folgen diese Anweisungen für professionelle Absteckpraktiken und um sicherzustellen, dass alle Abspannleinen und Heringe sicher befestigt sind Behoben.

3. Seien Sie sich sicher dass Kinder im und um das Zelt herum jederzeit beaufsichtigt werden .

4. Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen. jegliche Art von Zelten in oder in der Nähe eines Zeltes.

5. Es ist besser, nicht zu kochen. im Zelt, aber Wenn ja, dann tun Sie es. nicht verlassen Kochen unbeaufsichtigt.

Machen Sicher Grills, Kochen Geräte Und ähnlich muss nicht Sei platziert näher als 1 Meter Zu Zelt Leinwand. Dort sollen Sei NEIN verwenden von offen Brände oder leuchtend Holzkohle innen Zelte oder nahe Zelt Leinwand -Feuer dürfen verbreiten sehr schnell. sollen Sei NEIN verwenden von offen Brände oder glühend Holzkohle innen Zelte oder nahe Zelt Leinwand als Dort Ist A bedeutsam Risiko aus Die Aufbau von

Kohlenstoff Kohlenmonoxid (CO), insbesondere In A beschränkt Raum im Zelt.Alflexibel Röhren

Und Kopplungen Zu Die Gas Brenner sollen Sei geprüft für Leckage Und Das Es Ist In Gut Befehl.


6. Erstellen Lagerfeuer Lee Und mehrere Meter entfernt von einem Zelt und achte darauf, dass du sicher bist Zu voll löschen Lagerfeuer vor Verlassen A Campingplatz oder vor e im Ruhestand für Die Nacht.


7. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Gebrauch von brennstoffbetriebenen Laternen oder Heizgeräten in Innenräumen. ein Zelt und verwenden Sie batteriebetriebene Laternen wenn nie möglich. nicht tanken Lampen, Heizgeräte oder Öfen


innen A tent.Löschen oder drehen aus alle Laternen vorher gehen Zu schlafen.


und die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten im Zelt sind verboten . des Protokolls Brenner oder Heizung Ausrüstung bei dein eigen Risiko.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Modell: ZJXYMGB-3M (Durchmesser: 3 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glocke Zelt		1
2	Center Pole		1
3	A-Rahmen Tür Pole		1
4	Einsatz A		10
5	Einsatz B		10
6	Hammer		1
7	Kerl Seil		10
8	Regen Kappe		1

Modell ZJXYMGB-4M (Durchmesser: 4 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glocke Zelt		1
2	Center Pole		1
3	A-Rahmen Tür Pole		1
4	Einsatz A		12
5	Einsatz B		12
6	Hammer		1
7	Kerl Seil		12
8	Regen Kappe		1

Modell: ZJXYMGB-5M (Durchmesser: 5 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glocke Zelt		1
2	Center Pole		1
3	A-Rahmen Tür Pole		1
4	Einsatz A		12
5	Einsatz B		12
6	Hammer		1
7	Kerl Seil		12
8	Regen Kappe		1

Modell: ZJXYMGB-6M (Durchmesser: 6 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glocke Zelt		1
2	Center Pole		1
3	A-Rahmen Tür Pole		1
4	Einsatz A		14
5	Einsatz B		14
6	Hammer		1
7	Kerl Seil		14
8	Regen Kappe		1

Modell: ZJXYMGB-7M (Durchmesser: 7 m)			
TEILE LISTE			
NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Glocke Zelt		1
2	Center Pole		1
3	A-Rahmen Tür Pole		1
4	Einsatz A		16
5	Einsatz B		16
6	Hammer		1
7	Kerl Seil		16
8	Regen Kappe		1


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1	Fix Die Zelt Körper

• Legen Sie Ihr Zelt auf den Boden, halten Die Boden straff mit Partnerbeteiligung runter

10 Zelt Ecken mit Die Einsatz B.

Pfahl B	Hammer	
		!NOTIZ: Bitte nicht Einsatz runter zu viel bei Das Schritt für später Einstellung.







Der Pfahl behält einen Winkel bei von 45° - 60° mit h den Boden, also Die Winkel der Lagerung Kapazität Ist Die am größten.

SCHRITT 2 Das Zelt aufstellen

● Zusammenbauen Center Mast durch Die eingebaut Metall buc kle.




·Eins Person setzen Center Pole An Die Mitte Punkt Boden für Abstützen hoch Die Zelt.



SCHRITT 3 Türstange montieren


● Partner A-Rahmen-Tür einbauen Stange durch die Ring von Tür Spitze ,

Dann Türfüße einsetzen Pole in die Taschen an Unterseite von Tür.



●Anbringen Regenkappe auf der Spitze von A-Rahmen Tür Pol .

(Machen Anpassungen an der Einsatz B danach Schritt, falls benötigt.)




SCHRITT 4	Beenden Die Zelt Montage

● Beheben 12 Abspannseile mit Einsatz A um Die Zelt Und begradigen ihnen.

Es wird empfohlen, die Abspannseile entlang der Strecke herauszuziehen. Die Richtung von jeder Naht auf dem Zelt Dach Zu erhalten Die perfekt visuell Wirkung Und Stabilität. (Anpassungen vornehmen an Die Zelt Einsätze nach Das Schritt, falls benötigt.)

Einsatz A	Hammer	Kerl Seil
		



Hinweis: Verwenden Sie das längste Seil. (die Seilschnalle mit anders Farbe) bis sicher Die Zelt Tür.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR

Amélioration de l'habitat abordable et fiable.

YOURTE TENTE

Modèle : ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB-4M ,
ZJXYMGB-5M , ZJXYMGB-6M , ZJXYMGB -7M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modèle : ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB-4M , ZJXYMGB-5M , ZJXYM GB-6M , ZJXYMGB-7M



Ce est l'original Veuillez lire attentivement le manuel complet. Veuillez suivre attentivement les instructions

avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement les conditions générales. de notre utilisateur manuel.


L'apparition de le produit sera soumis à produit vous reçu.

Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou


mises à jour logicielles sur notre produit.

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	ZJXYMGB-3M
Taille du produit	Diamètre : 3 m Hauteur : 2 m Hauteur de la porte : 1,5 m Hauteur de clôture : 0,6 m
Couleur	Beige




Modèle	ZJXYMGB-4M
Taille du produit	Diamètre : 4 m Hauteur : 2,5 m Hauteur de la porte : 1,5 m Hauteur de clôture : 0,6 m
Couleur	Beige




Modèle	ZJXYMGB-5M
Taille du produit	Diamètre : 5 m Hauteur : 3 m Hauteur de la porte : 1,7 m Hauteur de clôture : 0,6 m



Couleur	Beige	

Modèle	ZJXYMGB-6M	
Taille du produit	Diamètre : 6 m Hauteur : 3,5 m Hauteur de la porte : 1,7 m Hauteur de clôture : 0,6 m	
Couleur	Beige	

Modèle	ZJXYMGB-7M	
Taille du produit	Diamètre : 7 m Hauteur : 3,5 m Hauteur de la porte : 1,9 m Hauteur de clôture : 0,7 m	
Couleur	Beige	

!ATTENTION

1. Veuillez référer à parties liste à vérifier articles toi reçu prudemment, faites pas jeter n'importe lequel de le conditionnement jusqu'à toi avoir à carreaux que toi avoir tous le parties Matériel ! Ne hésiter à contact nous si tu manqué pièces, ont cassé parties ou avoir n'importe lequel autre installation problèmes.

2. Sélectionnez un niveau site clair de rochers, branches et autre dur ou pointu objets à installer votre tente et assurez-vous que Non souterrain services publics sont présent.Faire non défini en haut votre tente sous les arbres ou les grands bâtiments à éviter sécurité potentielle dangers causés par chute objets.

3.Le tente est fabriqué pour utiliser comme un temporaire structure et fait pas rencontrer code structurel , le installateur est responsable de la prévision de la gravité des conditions météorologiques pour le approprié temps de

installation.

4.Comme le tente besoins à être fixé à n'importe lequel temps pendant le bâtiment processus, enrôler à moins un personne à vous aider lorsque t est temps à assembler le tente.

5.Le avertissements, mises en garde et instructions discuté dans ce instruction manuel ne peut pas

couverture tous possible conditions.Nous ne le ferons pas être responsable pour n'importe lequel dommage causé par humain facteurs. S'il y a est n'importe lequel problème pendant le l'utilisation de produit, s'il vous plaît contact nous dans temps.

!AVERTISSEMENT

1. Tenir hors de portée des enfants. âgé et autre personnes à prévenir personnel blessure causé par la chute de cadres métalliques lors de l'installation.

2.Conserver tous flamme et la chaleur sources loin depuis ce tente tissu à éviter le tente en feu par accidentel contact.

!SOINS INSTRUCTION

1. Nettoyez les débris et gardez la toile sèche lorsque stockage le tente, magasin le cadre métallique et toile séparément dans le porter sac à prévenir moisissure ou dommage.

2. Utiliser normalement détergent et eau pour nettoyage si le la tente est sale .

!PRÉCAUTIONS

Le suivant précautions devrait être pris quand toi aller en plein air:

1. Soyez certain que ton tente est correctement ventilé (surtout si toi décider à ignorer le d'abord avertissement et utilisez un chauffage dans votre tente). Le monoxyde de carbone est bien réel et peut provoquer de graves intoxications.

dommage tel comme mort.ventilateurs et écrans sont construit dans le tente corps.

2. Assurez-vous de bien ancrer votre tente — ceci est pas une tente autoportante— suivez ces instructions pour des pratiques de staking professionnelles et assurez-vous que toutes les lignes et tous les points d'ancrage sont sécurisés fixé.

3. Soyez certain que les enfants soient surveillés en permanence à l'intérieur et autour de la tente .

4. N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues. tout type d'objet dans ou près d'une tente.

5. Il vaut mieux ne pas cuisiner à l'intérieur d'une tente, mais si vous l'êtes, faites-le pas partir cuisson sans surveillance.

Faire bien sûr grillades, cuisson appareil s et similaire doit pas être mis plus près plus d'un mètre à tente toile.Là devrait être Non utiliser de ouvrir incendies ou brillant charbon de bois à l'intérieur tentes ou près tente toile -feu peut propagé très rapidement. Il y a devrait être Non utiliser de ouvrir incendies ou embrasé charbon de bois à l'intérieur tentes ou près tente toile comme là est un significatif risque depuis le s'accumuler de

Carbone Monoxyde (CO), en particulier dans un confiné espace à l'intérieur de la tente.Ailflexible tubes

et accouplements à le gaz brûleur devrait être à carreaux pour fuite et que il est dans bien commande.

6. Construire feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres de distance d'un tente et soyez sûr à pleinement éteindre feux de camp avant sortie un camping ou avant sortant pour le nuit.


7. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible à l'intérieur. une tente et utiliser des lanternes à piles chaque fois que possible. pas ravitailler lampes, radiateurs ou poêles


à l'intérieur un tente.Extinction ou tourner désactivé toutes les lanternes avant en allant à dormir.


8. Ne fumez pas dans une tente et n'y entreposez pas de liquides inflammables.


Installation de journal brûleurs ou chauffage équipement à ton propre risque.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle : ZJXYMGB-3M (Diamètre : 3 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cloche tente		1
2	Centre pôle		1
3	Cadre en A porte pôle		1
4	Miser UN		10
5	Miser B		10
6	Marteau		1
7	Gars corde		10
8	Pluie capuchon		1

Modèle ZJXYMGB-4M (Diamètre : 4 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cloche tente		1
2	Centre pôle		1
3	Cadre en A porte pôle		1
4	Miser UN		12
5	Miser B		12
6	Marteau		1
7	Gars corde		12
8	Pluie capuchon		1

Modèle : ZJXYMGB-5M (Diamètre : 5 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cloche tente		1
2	Centre pôle		1
3	Cadre en A porte pôle		1
4	Miser UN		12
5	Miser B		12
6	Marteau		1
7	Gars corde		12
8	Pluie capuchon		1

Modèle : ZJXYMGB-6M (Diamètre : 6 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cloche tente		1
2	Centre pôle		1
3	Cadre en A porte pôle		1
4	Miser UN		14
5	Miser B		14
6	Marteau		1
7	Gars corde		14
8	Pluie capuchon		1

Modèle : ZJXYMGB-7M (Diamètre : 7 m)			
PARTIES LISTE			
NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cloche tente		1
2	Centre pôle		1
3	Cadre en A porte pôle		1
4	Miser UN		16
5	Miser B		16
6	Marteau		1
7	Gars corde		16
8	Pluie capuchon		1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1	Réparer le tente corps

Installez votre tente sur le terrain, gardez le sol tendu avec partenaire. Stake vers le bas

10 tente coins avec le miser B.

Pieu B	Marteau	
		!NOTE: S'il vous plaît, ne le faites pas miser vers le bas trop à ce étape pour plus tard ajustement.







Le pieu maintient un angle de 45° -60° avec h le sol, donc le angle roulement capacité est le le plus grand.

ÉTAPE 2	Redressez la tente

● Assembler le centre poteau à travers le intégré métal boucle .




·Un personne mettre centre pôle sur le milieu indiquer de sol pour étayage en haut le tente.




ÉTAPE 3 | Installer une barre de porte

● Partenaire installer une porte en A poteau à travers le anneau de porte haut , alors insérer les pieds de la porte pôle dans le poches sur face inférieure de porte.



● Attacher capuchon anti-pluie sur le haut de cadre en A porte poteau .

(Faire ajustements aux miser B après cela étape, si nécessaire.)




ÉTAPE 4	Finition le tente assemblée

● Réparation 12 cordes à haubans avec miser UN autour le tente et redresser eux.

Il est recommandé de tirer sur les haubans le long le direction de chaque couture sur la tente toit à obtenir le parfait visuel effet et stabilité. (Apportez des ajustements à le tente enjeux après ce étape, si nécessaire.)

Miser UN	Marteau	Gars corde
		



REMARQUE : Utilisez la corde la plus longue (la boucle de corde avec différent couleur) à sécurisé le tente porte.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

VEVOR

Betaalbaar.Betrouwbaar.Huisverbetering.

JOERT TENT

Model:ZJXYMGB-3M 、 ZJXYMGB-4M 、 ZJXYMGB-5M , ZJXYMGB-6M , ZJXYM GB-7M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Model: ZJXYMGB-3M , ZJXYMGB-4M , ZJXYMGB-5M , ZJXYM GB-6M , ZJXYMGB-7M




Dit is het origineel instructie, lees de hele handleiding instructies zorgvuldig vóór gebruik.VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie voor van onze gebruiker handmatig.

Het uiterlijk van de product is onderworpen aan de product dat u ontvangen. Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet u opnieuw informeren als er technologie is of


software-updates op ons product.

SPECIFICATIES


Model	ZJXYMGB-3M
Productgrootte	Diameter: 3 m Hoogte: 2m Hoogte van de deur: 1,5 m Hoogte van hek: 0,6m
Kleur	Beige




Model	ZJXYMGB-4M
Productgrootte	Diameter: 4 m Hoogte: 2,5 m Hoogte van de deur: 1,5 m Hoogte van hek: 0,6m
Kleur	Beige




Model	ZJXYMGB-5M
Productgrootte	Diameter: 5 m Hoogte: 3m Hoogte van de deur: 1,7 m Hoogte van hek: 0,6m



Kleur	Beige	

Model	ZJXYMGB-6M	
Productgrootte	Diameter: 6 m Hoogte: 3,5 m Hoogte van de deur: 1,7 m Hoogte van hek: 0,6m	
Kleur	Beige	

Model	ZJXYMGB-7M	
Productgrootte	Diameter: 7 m Hoogte: 3,5 m Hoogte van de deur: 1,9 m Hoogte van hek: 0,7m	
Kleur	Beige	

!WAARSCHUWINGEN

1. Alstublieft refereren naar onderdelen lijst t naar rekening artikelen Jij ontvangen voorzichtig,doe niet weggooien elk van de verpakking tot Jij hebben gecontroleerd Dat Jij hebben alle de onderdelen &hardware!Niet doen huiveren naar contact ons als je gemist onderdelen, hebben gebroken onderdelen of hebben elk ander installatie problemen.

2.Select A niveau site duidelijk van rotsen, takken en ander moeilijk of scherpe arp objecten naar installeren jouw tent En zorg ervoor dat Nee ondergronds nutsvoorzieningen Zijn heden.Do niet ingesteld omhoog je tent onder bomen of hoge gebouw s om te vermijden potentiële veiligheid veroorzaakte gevaren door vallen objecten.

3.De tent is vervaardigd voor gebruik als A tijdelijk structuur En doet niet ontmoeten structurele code,de installateur is verantwoordelijk voor het voorspellen van de ernst van het weer voor de juist tijd van

installatie.

4.Als de tent behoeften naar zijn vast bij elk tijd tijdens de gebouw proces,aanwerven bij minst een persoon aan u helpen wanneer T is tijd naar monteren de tent.

5.De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies besproken in dit instructie handmatig kan niet

omslag alle mogelijk voorwaarden.Wij zullen niet zijn verantwoordelijk voor elk schade veroorzaakt door menselijk factoren.Als er is elk probleem tijdens de gebruik van de product, alstublieft contact ons in tijd.

!WAARSCHUWING

1.Buiten bereik van kinderen houden, ouderen En ander mensen naar voorkomen persoonlijk blessure veroorzaakt door vallende metalen frames tijdens de installatie.

2. Houd alle vlam en hitte bronnen weg van dit tent stof naar voorkomen de t ent brandend door toevallig contact.

!ZORG INSTRUCTIE

1. Maak vuil schoon en houd het canvas droog wanneer opslaan de tent,winkel het metalen frame en canvas afzonderlijk in de dragen tas naar voorkomen meeldauw of schade.

2. Gebruik normaal wasmiddel En water voor schoonmaken als de tent is vies .

!VOORZORGSMAATREGELEN

De volgend voorzorgsmaatregelen zou moeten zijn genomen wanneer Jij gaan buiten:

1. Wees zeker Dat jouw tent is op de juiste manier geventileerd (vooral als Jij beslissen naar negeren de Eerst waarschuwing en gebruik een kachel in je tent). Koolmonoxide is echt en kan ernstige

schade zo een als dood.Ventilatieopeningen En scherm Zijn gebouwd naar binnen de tent lichaam.

2. Zorg ervoor dat je je tent goed vastzet . Dit is niet een vrijstaande tent - volg deze instructies voor een goede vastzetpraktijk en zorg ervoor dat alle spanlijnen en pinnen stevig vastzitten vast.

3. Wees zeker dat kinderen te allen tijde in en rond de tent worden begeleid .

4. Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur. elke soort in of nabij een tent.

5. Het is beter om niet te koken in een tent, maar als je dat bent, doe het dan niet vertrekken koken onbeheerd.


Maken Zeker grillen, koken apparaat s En vergelijkbaar moeten niet zijn geplaatst dichterbij dan 1 meter naar tent canvas.Daar zou moeten zijn Nee gebruik van open branden of gloeiende g houtskool binnen tenten of in de buurt van tent canvas -vuur kan spreiding erg snel.Daar zou moeten zijn Nee gebruik van open branden of gloeiend houtskool binnen tenten of in de buurt van tent canvas als daar is A significant risico van de opbouw van Koolstof Monoxide (CO), in het bijzonder in A burgelijk ruimte in de tent.Alflexibel buizen En koppelingen naar de gas brander zou moeten zijn gecontroleerd voor lekkage En Dat Het is in Goed volgorde.


6. Bouwen kampvuren in de wind En enkele meters verderop van een tent en wees zeker naar volledig blussen kampvuren voor vertrekken A camping of voor met pensioen gaan voor de nacht.


7. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van brandstofaangedreven lantaarns of verwarmingstoestellen binnenshuis. een tent en gebruik batterij-aangedreven lantaarns wanneer nooit mogelijk.Do niet tanken lampen,verwarmingstoestellen of kachels binnen A tent.Blussen of draai uit alle lantaarns voor gaan naar slaap.


8. Rook niet in een tent en bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in een tent.Installatie van log branders of verwarming apparatuur bij jouw eigen risico.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model: ZJXYMGB-3M (diameter: 3 m)			
ONDERDELEN LIJST			
NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Klok tent		1
2	Centrum pool		1
3	A-frame deur pool		1
4	Inzet A		10
5	Inzet B		10
6	Hamer		1
7	Jongen touw		10
8	Regen pet		1

Model ZJXYMGB-4M (diameter: 4 m)			
ONDERDELEN LIJST			
NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Klok tent		1
2	Centrum pool		1
3	A-frame deur pool		1
4	Inzet A		12
5	Inzet B		12
6	Hamer		1
7	Jongen touw		12
8	Regen pet		1

Model: ZJXYMGB-5M (diameter: 5 m)			
ONDERDELEN LIJST			
NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Klok tent		1
2	Centrum pool		1
3	A-frame deur pool		1
4	Inzet A		12
5	Inzet B		12
6	Hamer		1
7	Jongen touw		12
8	Regen pet		1

Model: ZJXYMGB-6M (diameter: 6 m)			
ONDERDELEN LIJST			
NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Klok tent		1
2	Centrum pool		1
3	A-frame deur pool		1
4	Inzet A		14
5	Inzet B		14
6	Hamer		1
7	Jongen touw		14
8	Regen pet		1


Model: ZJXYMGB-7M (diameter: 7 m)			
ONDERDELEN LIJST			
NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Klok tent		1
2	Centrum pool		1
3	A-frame deur pool		1
4	Inzet A		16
5	Inzet B		16
6	Hamer		1
7	Jongen touw		16
8	Regen pet		1

MONTAGE-INSTRUCTIES

STAP 1	Repareren de tent lichaam

• Zet je tent op de grond,houden de vloer strak met partner.Stake omlaag 10 tent hoeken met de inzet B.

Inzet B	Hamer	
		!OPMERKING: Alsjeblieft niet inzet omlaag te veel bij dit stap voor later aanpassing.







De paal blijft in een hoek staan van 45° - 60° met h de grond,dus de hoek van het dragen capaciteit is de grootste.

STAP 2	Ondersteun de tent

● Monteer de centrum paal door de ingebouwd metaal gesp .




·Een persoon neerzetten centrum pool op de midden punt van vloer voor stutten omhoog de tent.



STAP 3 Deurpaal installeren


● Partner A-frame deur plaatsen paal door de ring van deur bovenkant ,

Dan voeten van de deur invoegen pool in de zakken op onderkant van deur.



●Bijvoegen regenkap op de bovenkant van A-frame deur paal .

(Maken aanpassingen aan de inzet B na dit stap,als (nodig.)




STAP 4	Finish de tent montage

● Repareer 12 scheerlijnen met inzet A rondom de tent En rechtzetten hen.

Het is aan te raden om scheerlijnen langs de lijn te trekken de richting van elk naad op de tent dak naar krijgen de perfect visueel effect En stabiliteit. (Maak aanpassingen aan de tent inzetten na dit stap,als (nodig.)

Inzet A	Hamer	Jongen touw
		



LET OP: Gebruik het langste touw (de gesp van het touw met verschillend kleur)naar zeker de tent deur.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0