VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tool Sanitizer

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Tool Sanitizer

Model: 208C



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	**Warning:** To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	**CORRECT DISPOSAL:** This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING: Do not expose eyes or skin to UV light.

1.When using the sterilizer for the first time,operate it in an empty load mode for working cycle,then open the door for 20 minutes.This operation can eliminate any odd smell inside the cabinet.
2.Make sure to drain all water the utensils before placing them in the sterilizer.The utensils should not be stacked but placed vertically one by one to achieve the best sterilization effect.
3.In case of any abnormal conditions(such as unusual noise,odd smell,or smoke),immediately unplug the power cord of the sterilizer and contact the repair center or the manufacturer for inspection and repair.Do not use it again until the cause of the fault is resolved.
4.When maintaining or cleaning the device,make sure to unplug the power cord to ensure complete disconnection from the power source.
5.Wait for 10 minutes after the sterilization cycle completed before opening the door.Use the utensils only after they have cooled down to avoid affecting the sterilization effect or causing burns.
6.Do not install sterilizer near flammable materials.
7.If the power cord is damaged,it must be replaced by a professional from the manufacturer,its repair department,or similar department to avoid danger.
8.Do not place the sterilizer in areas prone to moisture or water splashes,and do not use heating appliances near the sterilizer,as this may cause deformation or malfunction of the sterilizer.
9.Special user groups(such as children)are prohibited from using this device.
10.After use,if it will not be used for a long,please cut off the power and do not leave the power cord in a connected state to avoid danger.
11.It is strictly prohibited to directly rinse the with water or immerse the machine in water.
12.The smellproduced during the ultraviolet disinfection process is the smell of active oxygen,which is normal phenomenon and harmless to the human body.

MODEL AND PARAMETERS

Model	208C
Input	AC 110V 60Hz(US), AC 220-240V 50Hz(EU&AU)
Max. Power	160W
Working Temperature	60℃
Temperature Error	±10℃
Size	368*230*260mm

STRUCTURE DIAGRAM



1.Tempered glass door	2.Steel basket
3.Power button	4.Automatic button
5.Handle	6.Drying button
7.Disinfection button	

PARTS LIST

	
Tool Sanitizer x1	Steel backet x2
	
Power Cord x1	User Manual x1

OPERATION METHOD

1.Power button:Connect the power,the power indicator light blinks,press the power key once,the buttons on the display light up and stay on,and the functions can be operated.

2.Automatic button:Press the automatic key once,the display shows 0minutes and 15minutes,three seconds later the machine automatically starts working,first drying with hot air for 60 minutes,then disinfecting ultraviolet light and ozone for 15minutes.Press the automatic key twice,the display shows 90 minutes and 30 minutes,three seconds the machine automatically starts working,first drying with

hot air for 90 minutes,then disinfecting with ultraviolet light and ozone for 30 minutes Press the automatic key three times,the display shows 30 minutes and 10 minutes,three seconds later the machine automatically starts working,first drying with air for 30 minutes,then disinfecting with ultraviolet light for 10 minutes.Once the machine starts working,the corresponding function key bl and the corresponding display time shows a countdown.Hold the automatic key for 3 seconds,the display shows 24:00 and enters the 24-hour sterile storage function.The first work is to dry for 45 minutes and disinfect for 15minutes.After the first work mode is completed,works for 15minutes every 3 hours (first drying for 10 minutes,then disinfecting for 5minutes).After 24 of work is completed,it will automatically shut down.

3.Drying button:Press the drying key once,the display shows 45 minutes of drying.Press it twice in a,the display shows 60 minutes of drying.Press it three times in a row,the display shows 90 minutes of drying.After selecting the time,the machine will automatically start working in three seconds.The drying key light will flash,and the display will show a countdown.Hold the drying key for3 seconds,the display will show 12:00,which means entering the 12-hour heat preservation function.If no operation is performed,machine will automatically shut down after 12 hours.

4.Disinfection button:Press the disinfection key once,the display shows 10 of disinfection.Press it twice in a row,the display shows 20 minutes of disinfection.Press it three times in a row,the display shows30 minutes of disinfection.After selecting the disinfection time,the machine will automatically start working in three seconds.The disinfection light will flash,
and display will show a countdown.

Maintenance

1.Make sure to unplug the power cord before cleaning or maintaining the disinfection cabinet.
2.Wear gloves cleaning or maintenance to prevent cuts from sharp edges inside the cabinet.

3.Regularly wipe off stains from the surface to keep the cabinet clean and attractive.
4.Electrical components must not be immersed in water.Do not rinse the cabinet with water.
5.Regular maintenance is recommended.Unplug the power cord,use a cloth with a small amountof neutral detergent to gently remove stains inside and outside the cabinet,then use a cleandamp cloth to remove the detergent.
6.When disinfection cabinet is not in use,it should be unplugged.If it is to be unused for a longtime,moved,or serviced,make sure unplug the power cord first.
7.If any abnormality occurs during use,stop using it immediately and unplug the power cord.Toavoid danger,installation or repair must be done by a qualified electrical repair person.

Common Fault Guidelines

Fault Description	Cause Analysis	Solution
The device is not powered on	The power cord is not plugged in	Plug the matching power source we provide
The lamp does not light up	The lamp tube is loose	Reinstall the lamp tube

Manufacturer: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd
Address: No.23-2,Liuyi San Road,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Środek dezynfekujący do narzędzi

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Model: 208C



To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytaćwszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsł ugi. Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś . Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cię ponownie, jeś li w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol Opis	
	Ostrzeż enie: Aby zminimalizowaćryzyko obraż eń, uż ytkownik powinien uważ nie przeczytaćinstrukcję obsł ugi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostroż noś ci, ostrzeż enia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeż enia moż e prowadzićdo wypadku. Aby zmniejszyćryzyko obraż eń, poż aru lub poraż enia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniż szymi zaleceniami.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy UE 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreś lony kosz na ś mieci na kół kach oznacza, ż e produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie moż na wyrzucaćrazem ze zwykł ymi odpadami domowymi, ale należ y je oddaćdo punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. urządzenia.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraził a wyraź nej zgody strona odpowiedzialna za zgodnoś ć mogą unieważ nićprawo uż ytkownika do korzystania z urządzenia. sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częś cią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt moż e
powodowaćszkodliwe zakł ócenia.

2) Produkt ten musi akceptowaćwszelkie odbierane zakł ócenia, w tym zakł ócenia co moż e spowodowaćniepoż ądane dział anie.

OSTRZEŻ ENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie został y wyraź nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodnoś ć mogą spowodowaćunieważ nienie prawa uż ytkownika do korzystania z produktu.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻ ENIE: Nie wystawiaćoczu i skóry na dział anie promieni UV.

1. Podczas pierwszego uż ycia sterylizatora należ y go uruchomićw trybie pustego wsadu.
cyklu roboczego, a następnie otwórz drzwi na 20 minut. Ta operacja moż e wyeliminowaćwszelkie
dziwny zapach wewnątrz szafki.

2. Przed wł oż eniem naczyń do sterylizatora należ y upewnićsię, ż e cał a woda został a z nich usunięta.
aby uzyskaćnajlepszy efekt, nie należ y ukł adaćnaczyń w stosy, lecz ustawiaćje pionowo, jedno po drugim
efekt sterylizacji.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych warunków (takich jak nietypowy hał as, dziwny zapach lub
dymu), natychmiast odł ącz przewód zasilający sterylizatora i skontaktuj się z serwisem
centrum serwisowego lub producenta w celu sprawdzenia i naprawy. Nie należ y uż ywaćgo ponownie do momentu
przyczyna usterki został a usunięta.

4. Podczas konserwacji lub czyszczenia urządzenia należ y pamiętaćo odł ączeniu przewodu zasilającego.
zapewnićcał kowite odł ączenie od ź ródł a zasilania.

5. Po zakończeniu cyklu sterylizacji odczekaj 10 minut przed otwarciem
drzwi. Uż ywaj naczyń dopiero po ich ostygnięciu, aby nie dopuś cićdo ich uszkodzenia.
efekt sterylizacji lub powodowanie oparzeń.

6. Nie instaluj sterylizatora w pobliż u materiał ów ł atwopalnych.

7. Jeś li przewód zasilający jest uszkodzony, należ y zlecićjego wymianę fachowcowi z
producenta, jego dział napraw lub podobny dział , aby uniknąćniebezpieczeństwa.

8. Nie umieszczaj sterylizatora w miejscach naraż onych na wilgoćlub zachlapanie wodą.
nie należ y uż ywaćurządzeń grzewczych w pobliż u sterylizatora, ponieważ moż e to spowodowaćjego odkształ cenie lub
awaria sterylizatora.

9. Specjalnym grupom uż ytkowników (np. dzieciom) nie wolno korzystaćz tego urządzenia.

10. Po uż yciu, jeś li urządzenie nie będzie uż ywane przez dł uż szy czas, należ y odł ączyćje od zasilania i nie uż ywać
Aby uniknąćniebezpieczeństwa, pozostaw przewód zasilający podł ączony.

11. Zabrania się bezpoś redniego pł ukania urządzenia wodą lub zanurzania go w wodzie.
woda.


12. Zapach powstający podczas procesu dezynfekcji ultrafioletowej to zapach
aktywny tlen, co jest zjawiskiem normalnym i nieszkodliwym dla organizmu czł owieka.

Machine Translated by Google

MODEL I PARAMETRY

Model	208C
Wejś cie	AC 110 V 60 Hz (USA), AC 220-240 V 50 Hz (UE i AU)
Maksymalna moc	160 W
Temperatura pracy 60℃	
Bł ąd temperatury	±10℃
Rozmiar	Wymiary: 368*230*260mm

SCHEMAT STRUKTURY



1.Drzwi ze szkł a hartowanego	2.Kosz stalowy
3. Przycisk zasilania	4. Przycisk automatyczny
5. Uchwyt	6. Przycisk suszenia
7. Przycisk dezynfekcji	

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI

	
Środek dezynfekujący do narzędzi x1	Stalowe podparcie x2
	
Przewód zasilający x1	Instrukcja obsł ugi x1

SPOSÓB DZIAŁANIA

1. Przycisk zasilania: Podł ącz zasilanie, kontrolka zasilania zacznie migać Naciś nij przycisk zasilania raz, przyciski na wyś wietlaczu zaś wiecą się i pozostaną wł ączone, a funkcje będą dostępne.

2. Przycisk automatyczny: Naciś nij przycisk automatyczny raz, wyś wietlacz pokaż e 0 minut i 15 minut, trzy sekundy póź niej urządzenie automatycznie rozpocznie pracę, najpierw susząc gorącym powietrzem przez 60 minut, a następnie dezynfekując ś wiatł em ultrafioletowym i ozonem przez 15 minut. Naciś nij przycisk automatyczny dwa razy, wyś wietlacz pokaż e 90 minut i 30 minut, trzy sekundy póź niej urządzenie automatycznie rozpocznie pracę, najpierw susząc

Machine Translated by Google

gorące powietrze przez 90 minut, następnie dezynfekcja ś wiatł em ultrafioletowym i ozonem przez 30 minut Naciś nij przycisk automatyczny trzy razy, wyś wietlacz pokaż e 30 minut i 10 minut, trzy sekundy póź niej maszyna automatycznie zacznie pracować najpierw susząc powietrzem przez 30 minut, a następnie dezynfekując ś wiatł em ultrafioletowym przez 10 minut. Gdy maszyna zacznie pracować, odpowiedni przycisk funkcyjny bl i odpowiedni czas wyś wietlacza pokaż ą odliczanie.
Przytrzymaj przycisk automatyczny przez 3 sekundy, wyś wietlacz pokaż e 24:00 i przejdzie w funkcję sterylnego przechowywania 24-godzinnego. Pierwsza praca to suszenie przez 45 minut i dezynfekcja przez 15 minut. Po zakończeniu pierwszego trybu pracy, pracuje przez 15 minut co 3 godziny (najpierw suszenie przez 10 minut, a następnie dezynfekcja przez 5 minut). Po zakończeniu 24 pracy, automatycznie się wył ączy.

3. Przycisk suszenia: Naciś nij przycisk suszenia raz, a na wyś wietlaczu pojawi się 45 minut suszenia. Naciś nij go dwa razy z rzędu, a na wyś wietlaczu pojawi się 60 minut suszenia. Naciś nij go trzy razy z rzędu, a na wyś wietlaczu pojawi się 90 minut suszenia. Po wybraniu czasu urządzenie automatycznie rozpocznie pracę po trzech sekundach. Kontrolka przycisku suszenia zacznie migać, a na wyś wietlaczu pojawi się odliczanie. Przytrzymaj przycisk suszenia przez 3 sekundy, a na wyś wietlaczu pojawi się 12:00, co oznacza wejś cie w funkcję 12-godzinnego podtrzymywania ciepł a. Jeś li nie zostanie wykonana ż adna operacja, urządzenie wył ączy się automatycznie po 12 godzinach.

4. Przycisk dezynfekcji: Naciś nij przycisk dezynfekcji raz, a na wyś wietlaczu pojawi się 10 minut dezynfekcji. Naciś nij go dwa razy z rzędu, a na wyś wietlaczu pojawi się 20 minut dezynfekcji. Naciś nij go trzy razy z rzędu, a na wyś wietlaczu pojawi się 30 minut dezynfekcji.
Po wybraniu czasu dezynfekcji urządzenie automatycznie rozpocznie pracę po trzech sekundach. Kontrolka dezynfekcji zacznie migać, a na wyś wietlaczu pojawi się odliczanie.

Konserwacja

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją szafki dezynfekcyjnej należ y odł ączyćprzewód zasilający.

2. Noś rękawice czyszczące i konserwacyjne, aby zapobiec skaleczeniom ostrymi krawędziami wewnątrz gabinet.

Machine Translated by Google

3. Regularnie wycieraj plamy z powierzchni, aby utrzymaćszafkę w czystoś ci i atrakcyjny.

4. Elementy elektryczne nie mogą byćzanurzane w wodzie. Nie pł ucz obudowy. z wodą.

5. Zalecana jest regularna konserwacja. Odł ącz przewód zasilający, uż yj ś ciereczki z miękką ś ciereczką. niewielka iloś ćneutralnego detergentu, aby delikatnie usunąćplamy wewnątrz i na zewnątrz szafce, a następnie za pomocą czystej, wilgotnej ś ciereczki usuń detergent.

6. Jeż eli szafka dezynfekcyjna nie jest uż ywana, należ y ją odł ączyćod zasilania. Jeż eli ma byćuż ywana, nieuż ywane przez dł uż szy czas, przenoszone lub serwisowane, należ y najpierw odł ączyćprzewód zasilający.

7. Jeś li podczas uż ytkowania wystąpią jakiekolwiek nieprawidł owoś ci, należ y natychmiast przerwaćkorzystanie z urządzenia i odł ączyćje od zasilania. przewód zasilający. Aby uniknąćniebezpieczeństwa, instalację lub naprawę należ y zlecićwykwalifikowanemu personelowi osoba zajmująca się naprawami elektrycznymi.

Wytyczne dotyczące typowych usterek

Opis usterki	Analiza przyczyn	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest wł ączony	Przewód zasilający nie jest podł ączony	Podł ącz pasującą moc ź ródł o, które podajemy
Lampa nie zapalaćsię	Rurka lampy jest luź ny	Ponowna instalacja lampy

Machine Translated by Google

Producent: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd Adres: No.23-2, Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Chiny Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Disinfettante per utensili

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Disinfettante per utensili

Modello: 208C



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Simbolo	Simbolo Descrizione
	**Attenzione:** per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può comportare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.
	**SMALTIMENTO CORRETTO:** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: eventuali modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Non esporre gli occhi o la pelle ai raggi UV.

1. Quando si utilizza lo sterilizzatore per la prima volta, farlo funzionare in modalità di carico vuoto per ciclo di lavoro, quindi aprire la porta per 20 minuti. Questa operazione può eliminare qualsiasi odore strano all'interno dell'armadio.

2.Assicurarsi di scolare tutta l'acqua dagli utensili prima di metterli nello sterilizzatore. gli utensili non devono essere impilati ma posizionati verticalmente uno alla volta per ottenere il massimo risultato effetto sterilizzante.

3. In caso di condizioni anomale (come rumori insoliti, odori strani o fumo), scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dello sterilizzatore e contattare il centro di riparazione centro o dal produttore per l'ispezione e la riparazione. Non utilizzarlo di nuovo fino a quando il la causa del guasto è stata risolta.

4. Durante la manutenzione o la pulizia del dispositivo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione per assicurare la completa disconnessione dalla fonte di alimentazione.

5. Attendere 10 minuti dopo il completamento del ciclo di sterilizzazione prima di aprire il porta.Utilizzare gli utensili solo dopo che si sono raffreddati per evitare di compromettere la effetto sterilizzante o provocare ustioni.

6. Non installare lo sterilizzatore vicino a materiali infiammabili.

7.Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista del produttore, il suo reparto riparazioni o un reparto simile per evitare pericoli.

8. Non posizionare lo sterilizzatore in aree soggette a umidità o schizzi d'acqua e non non utilizzare apparecchi di riscaldamento vicino allo sterilizzatore, poiché ciò potrebbe causare deformazioni o malfunzionamento dello sterilizzatore.

9. L'uso di questo dispositivo è vietato a gruppi di utenti speciali (ad esempio i bambini).

10. Dopo l'uso, se non verrà utilizzato per un lungo periodo, interrompere l'alimentazione e non lasciare il cavo di alimentazione collegato per evitare pericoli.

11. È severamente vietato sciacquare direttamente con acqua o immergere la macchina in acqua.


12. L'odore prodotto durante il processo di disinfezione ultravioletta è l'odore di ossigeno attivo, che è un fenomeno normale e innocuo per il corpo umano.

Machine Translated by Google

MODELLO E PARAMETRI

Modello	208C
Ingresso	CA 110 V 60 Hz (USA), CA 220-240 V 50 Hz (UE e AU)
Potenza massima	160W
Temperatura di lavoro 60ÿ	
Errore di temperatura	±10ÿ
Misurare	368*230*260mm

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Porta in vetro temperato	2.Cestello in acciaio
3. Pulsante di accensione	4.Pulsante automatico
5.Maniglia	6.Pulsante di asciugatura
7.Pulsante di disinfezione	

Machine Translated by Google

ELENCO DEI PEZZI

	
Disinfettante per utensili x1	Supporto in acciaio x2
	
Cavo di alimentazione x1	Manuale utente x1

METODO DI FUNZIONAMENTO

1. Pulsante di accensione: collegare l'alimentazione, la spia di accensione lampeggia, premere una volta il tasto di accensione, i pulsanti sul display si illuminano e rimangono accesi, ed è possibile utilizzare le funzioni.

2. Pulsante automatico: premere una volta il tasto automatico, il display mostra 0 minuti e 15 minuti, tre secondi dopo la macchina inizia a funzionare automaticamente, prima asciugatura con aria calda per 60 minuti, quindi disinfezione con luce ultravioletta e ozono per 15 minuti. Premere due volte il tasto automatico, il display mostra 90 minuti e 30 minuti, tre secondi dopo la macchina inizia a funzionare automaticamente, prima asciugatura con

Machine Translated by Google

aria calda per 90 minuti, quindi disinfezione con luce ultravioletta e ozono per 30 minuti. Premere tre volte il tasto automatico, il display mostra 30 minuti e 10 minuti, tre secondi dopo la macchina inizia a funzionare automaticamente, prima asciugando con aria per 30 minuti, quindi disinfettando con luce ultravioletta per 10 minuti. Una volta che la macchina inizia a funzionare, il tasto funzione corrispondente bl e il tempo visualizzato mostrano un conto alla rovescia. Tenere premuto il tasto automatico per 3 secondi, il display mostra 24:00 e accede alla funzione di conservazione sterile di 24 ore. Il primo lavoro prevede l'asciugatura per 45 minuti e la disinfezione per 15 minuti. Dopo aver completato la prima modalità di lavoro, funziona per 15 minuti ogni 3 ore (prima asciugatura per 10 minuti, quindi disinfezione per 5 minuti). Dopo aver completato 24 ore di lavoro, si spegnerà automaticamente.

3. Pulsante di asciugatura: premere una volta il tasto di asciugatura, il display mostra 45 minuti di asciugatura. Premerlo due volte di seguito, il display mostra 60 minuti di asciugatura. Premerlo tre volte di seguito, il display mostra 90 minuti di asciugatura. Dopo aver selezionato il tempo, la macchina inizierà a funzionare automaticamente entro tre secondi. La spia del tasto di asciugatura lampeggerà e il display mostrerà un conto alla rovescia. Tenere premuto il tasto di asciugatura per 3 secondi, il display mostrerà 12:00, che significa entrare nella funzione di conservazione del calore di 12 ore. Se non viene eseguita alcuna operazione, la macchina si spegnerà automaticamente dopo 12 ore.

4.Pulsante di disinfezione: premere una volta il tasto di disinfezione, il display mostra 10 minuti di disinfezione. Premerlo due volte di seguito, il display mostra 20 minuti di disinfezione.
Premerlo tre volte di seguito, il display mostra 30 minuti di disinfezione. Dopo aver selezionato il tempo di disinfezione, la macchina inizierà automaticamente a funzionare entro tre secondi. La spia di disinfezione lampeggerà e il display mostrerà un conto alla rovescia.

Manutenzione

1. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire o effettuare la manutenzione dell'armadietto di disinfezione.

2. Indossare guanti per la pulizia o la manutenzione per evitare tagli da bordi taglienti all'interno il gabinetto.

Machine Translated by Google

3. Pulire regolarmente le macchie dalla superficie per mantenere il mobile pulito e attraente.

4. I componenti elettrici non devono essere immersi in acqua. Non risciacquare il mobile. con acqua.

5. Si consiglia una manutenzione regolare. Scollegare il cavo di alimentazione, utilizzare un panno con un una piccola quantità di detersivo neutro per rimuovere delicatamente le macchie all'interno e all'esterno del mobiletto, quindi utilizzare un panno pulito e umido per rimuovere il detersivo.

6. Quando l'armadietto di disinfezione non è in uso, deve essere scollegato. Se deve essere Se non viene utilizzato per lungo tempo, viene spostato o sottoposto a manutenzione, assicurarsi prima di scollegare il cavo di alimentazione.

7. Se si verifica un'anomalia durante l'uso, interromperne immediatamente l'uso e scollegare il cavo di alimentazione. cavo di alimentazione. Per evitare pericoli, l'installazione o la riparazione devono essere eseguite da un tecnico qualificato riparatore di apparecchiature elettriche.

Linee guida per i guasti comuni

Descrizione del guasto	Analisi delle cause	Soluzione
Il dispositivo non è acceso	Il cavo di alimentazione non è collegato	Collegare l'alimentazione corrispondente fonte che forniamo
La lampada non illuminare	Il tubo della lampada è sciolto	Reinstallare il tubo della lampada

Machine Translated by Google

Produttore: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co.,Ltd **Indirizzo:** No.23-2,Liuyi San Road,Nanhai District,Foshan City,Guangdong Province,China **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Desinfectante de herramientas

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Modelo: 208C



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Símbolo Símbolo	Descripción
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar una Accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

¡equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto

puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias

que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA: No exponga los ojos ni la piel a la luz ultravioleta.

1. Cuando utilice el esterilizador por primera vez, hágalo funcionar en modo de carga vacía durante ciclo de trabajo, luego abra la puerta durante 20 minutos. Esta operación puede eliminar cualquier Olor extraño dentro del armario.

2. Asegúrese de drenar toda el agua de los utensilios antes de colocarlos en el esterilizador. Los utensilios no deben apilarse, sino colocarse verticalmente uno por uno para lograr el mejor resultado. efecto de esterilización.

3. En caso de cualquier condición anormal (como ruido inusual, olor extraño o humo), desconecte inmediatamente el cable de alimentación del esterilizador y comuníquese con el servicio de reparación. centro o al fabricante para su inspección y reparación. No lo vuelva a utilizar hasta que La causa del fallo está resuelta.

4. Al realizar el mantenimiento o la limpieza del dispositivo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación. Asegúrese de que el aparato esté completamente desconectado de la fuente de alimentación.

5. Espere 10 minutos después de que se complete el ciclo de esterilización antes de abrir el puerta.Utilice los utensilios solo después de que se hayan enfriado para evitar afectar la efecto esterilizante o provocar quemaduras.

6.No instale el esterilizador cerca de materiales inflamables.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional del sector. fabricante, su departamento de reparación o departamento similar para evitar peligros.

8. No coloque el esterilizador en áreas propensas a la humedad o salpicaduras de agua, y no lo exponga No utilice aparatos de calor cerca del esterilizador, ya que esto puede causar deformaciones o Mal funcionamiento del esterilizador.

9. Los grupos de usuarios especiales (como los niños) tienen prohibido utilizar este dispositivo.

10. Después del uso, si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, corte la energía y no Deje el cable de alimentación conectado para evitar peligro.

11. Está estrictamente prohibido enjuagar directamente con agua o sumergir la máquina en agua.


12.El olor que se produce durante el proceso de desinfección ultravioleta es el olor de oxígeno activo, que es un fenómeno normal e inofensivo para el cuerpo humano.

Machine Translated by Google

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	208C
Aporte	CA 110 V 60 Hz (EE. UU.), CA 220-240 V 50 Hz (UE y Australia)
Máxima potencia	160 W
Temperatura de trabajo 60	
Error de temperatura	±10
Tamaño	368*230*260 mm

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1.Puerta de vidrio templado	2. Cesta de acero
3.Botón de encendido	4.Botón automático
5.Manejar	6. Botón de secado
7.Botón de desinfección	

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS

	
Desinfectante de herramientas x1	Respaldo de acero x2
	
Cable de alimentación x1	Manual de usuario x1

MÉTODO DE OPERACIÓN

1. Botón de encendido: conecte la alimentación, la luz indicadora de encendido parpadea, presione la tecla de encendido una vez, los botones en la pantalla se iluminan y permanecen encendidos, y se pueden operar las funciones.

2. Botón automático: Presione la tecla automática una vez, la pantalla muestra 0 minutos y 15 minutos, tres segundos después la máquina comienza a funcionar automáticamente, primero secando con aire caliente durante 60 minutos, luego desinfectando con luz ultravioleta y ozono durante 15 minutos. Presione la tecla automática dos veces, la pantalla muestra 90 minutos y 30 minutos, tres segundos la máquina comienza a funcionar automáticamente, primero secando con aire caliente durante 60 minutos, luego desinfectando con luz ultravioleta y ozono durante

Machine Translated by Google

aire caliente durante 90 minutos, luego desinfecta con luz ultravioleta y ozono durante 30 minutos
Presione la tecla automática tres veces, la pantalla muestra 30 minutos y 10 minutos, tres segundos después la máquina comienza a funcionar automáticamente, primero secando con aire durante 30 minutos, luego desinfectando con luz ultravioleta durante 10 minutos. Una vez que la máquina comienza a funcionar, la tecla de función correspondiente bl y el tiempo de visualización correspondiente muestran una cuenta regresiva. Mantenga presionada la tecla automática durante 3 segundos, la pantalla muestra 24:00 e ingresa a la función de almacenamiento estéril de 24 horas. El primer trabajo es secar durante 45 minutos y desinfectar durante 15 minutos. Una vez completado el primer modo de trabajo, funciona durante 15 minutos cada 3 horas (primero secando durante 10 minutos, luego desinfectando durante 5 minutos). Después de completar 24 de trabajo, se apagará automáticamente.

3. Botón de secado: Presione la tecla de secado una vez, la pantalla muestra 45 minutos de secado. Presiónela dos veces seguidas, la pantalla muestra 60 minutos de secado. Presiónela tres veces seguidas, la pantalla muestra 90 minutos de secado. Después de seleccionar el tiempo, la máquina comenzará a funcionar automáticamente en tres segundos. La luz de la tecla de secado parpadeará y la pantalla mostrará una cuenta regresiva. Mantenga presionada la tecla de secado durante 3 segundos, la pantalla mostrará 12:00, lo que significa ingresar a la función de preservación de calor de 12 horas. Si no se realiza ninguna operación, la máquina se apagará automáticamente después de 12 horas.

4. Botón de desinfección: Presione la tecla de desinfección una vez, la pantalla muestra 10 de desinfección. Presiónela dos veces seguidas, la pantalla muestra 20 minutos de desinfección. Presiónela tres veces seguidas, la pantalla muestra 30 minutos de desinfección. Después de seleccionar el tiempo de desinfección, la máquina comenzará a funcionar automáticamente en tres segundos. La luz de desinfección parpadeará y la pantalla mostrará una cuenta regresiva.

Mantenimiento

1. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar o realizar mantenimiento al gabinete de desinfección.

2. Use guantes de limpieza o mantenimiento para evitar cortes con bordes afilados en el interior. el gabinete.

Machine Translated by Google

3. Limpie regularmente las manchas de la superficie para mantener el gabinete limpio y atractivo.

4. Los componentes eléctricos no deben sumergirse en agua. No enjuague el gabinete con agua.

5. Se recomienda un mantenimiento regular. Desenchufe el cable de alimentación, utilice un paño con un Una pequeña cantidad de detergente neutro para eliminar suavemente las manchas dentro y fuera de la gabinete, luego use un paño limpio y húmedo para eliminar el detergente.

6. Cuando el gabinete de desinfección no esté en uso, debe desenchufarse. Si se va a usar, Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, se ha movido o se ha realizado algún mantenimiento, asegúrese de desenchufar primero el cable de alimentación.

7. Si ocurre alguna anomalía durante el uso, deje de usarlo inmediatamente y desenchufe el aparato. cable de alimentación. Para evitar peligros, la instalación o reparación debe ser realizada por un técnico cualificado. persona de reparación eléctrica

Pautas de fallas comunes

Descripción de falla	Análisis de causa	Solución
El dispositivo no es encendido	El cable de alimentación no está enchufado	Conecte el cable de alimentación correspondiente. fuente que proporcionamos
La lámpara no iluminar	El tubo de la lámpara es perder	Vuelva a instalar el tubo de la lámpara

Machine Translated by Google

Fabricante: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd. Dirección: No.23-2,
Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China. Importado a AUS:
SIHAO PTY LTD. 1
ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verktygsrengöringsmedel

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Verktygsrengöringsmedel

Modell: 208C



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol Beskrivning	
	**Varning:** För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING:** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk enheter.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: Utsätt inte ögon eller hud för UV-ljus.

1. När du använder sterilisatorn för första gången, använd den i tomladdningsläge för arbetscykel, öppna sedan dörren i 20 minuter. Denna operation kan eliminera eventuella udda lukt inuti skåpet.

2. Se till att tömma allt vatten från redskapen innan du placerar dem i sterilisatorn redskap ska inte staplas utan placeras vertikalt en efter en för att uppnå det bästa steriliseringseffekt.

3. Vid onormala förhållanden (som ovanligt ljud, udda lukt, eller rök), dra omedelbart ur nätsladden till sterilisatorn och kontakta reparationen center eller tillverkaren för inspektion och reparation. Använd den inte igen förrän orsaken till felet är löst.

4.När du underhåller eller rengör enheten, se till att dra ur nätsladden till säkerställ fullständig frånkoppling från strömkällan.

5. Vänta i 10 minuter efter att steriliseringscykeln avslutats innan du öppnar dörren. Använd redskapen först efter att de har svalnat för att undvika att påverka steriliseringseffekt eller orsaka brännskador.

6. Installera inte sterilisator nära brandfarliga material.

7.Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en fackman från tillverkaren, dess reparationsavdelning eller liknande avdelning för att undvika fara.

8. Placera inte sterilisatorn i områden som är utsatta för fukt eller vattenstänk, och gör det använd inte värmeapparater nära sterilisatorn, eftersom detta kan orsaka deformation eller felfunktion i sterilisatorn.

9.Särskilda användargrupper (som barn) är förbjudna att använda denna enhet.

10. Efter användning, om den inte kommer att användas på länge, vänligen stäng av strömmen och gör det inte lämna nätsladden i anslutet tillstånd för att undvika fara.

11. Det är strängt förbjudet att direkt skölja med vatten eller sänka ner maskinen i vatten.


12. Lukten som produceras under den ultravioletta desinfektionsprocessen är lukten av aktivt syre, vilket är ett normalt fenomen och ofarligt för människokroppen.

Machine Translated by Google

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	208C
Input	AC 110V 60Hz(USA), AC 220-240V 50Hz(EU&AU)
Max. Driva	160W
Arbetstemperatur 60 ÿ	
Temperaturfel	±10ÿ
Storlek	368*230*260 mm

STRUKTURDIAGRAM



1. Dörr i härdat glas	2. Stålkorg
3. Strömknapp	4. Automatisk knapp
5. Handtag	6.Torkknapp
7.Desinfektionsknapp	

Machine Translated by Google

DELLISTA

	
Verktygsrengöringsmedel x1	Stålstöd x2
	
Nätsladd x1	Användarmanual x1

DRIFTSMETOD

1. Strömknapp: Anslut strömmen, strömindikatorn blinkar, tryck på strömknappen en gång, knapparna på displayen lyser och förblir på, och funktionerna kan användas.

2. Automatisk knapp: Tryck på den automatiska knappen en gång, displayen visar 0 minuter och 15 minuter, tre sekunder senare börjar maskinen automatiskt arbeta, torkar först med varmluft i 60 minuter, desinficerar sedan ultraviolett ljus och ozon i 15 minuter.

Machine Translated by Google

varmluft i 90 minuter, sedan desinficering med ultraviolett ljus och ozon i 30 minuter Tryck på den automatiska knappen tre gånger, displayen visar 30 minuter och 10 minuter, tre sekunder senare börjar maskinen automatiskt arbeta, först torkar med luft i 30 minuter, sedan desinficeras med ultraviolett ljus i 10 minuter. När maskinen börjar fungera visar en motsvarande knappfunktion bl. nedräkning. Håll den automatiska knappen intryckt i 3 sekunder, displayen visar 24:00 och går in i den 24-timmars sterila förvaringsfunktionen. Det första arbetet är att torka i 45 minuter och desinficera i 15 minuter. Efter att det första arbetsläget är klart, fungerar det i 15 minuter var 3:e timme (första torkning i 10 minuter efter 25 minuters desinficering efter 25 minuter). slutfört, stängs den av automatiskt.

3.Torkknapp:Tryck på torkknappen en gång, displayen visar 45 minuters torkning.Tryck på den två gånger i en, displayen visar 60 minuters torkning.Tryck på den tre gånger i rad, displayen visar 90 minuter av torkning. Efter att ha valt tid börjar maskinen automatiskt arbeta inom tre sekunder. Torkningsnyckelns lampa kommer att blinka i 3 och ner. sekunder, kommer displayen att visa 12:00, vilket innebär att man går in i 12-timmars värmekonserveringsfunktionen. Om ingen åtgärd utförs, stängs maskinen av automatiskt efter 12 timmar.

4.Desinfektionsknapp:Tryck på desinfektionsknappen en gång, displayen visar 10 desinfektionstider.Tryck på den två gånger i rad, displayen visar 20 minuters desinfektion.Tryck på den tre gånger i rad, displayen visar 30 minuters desinfektion. Efter att ha valt desinfektionstid, kommer maskinens lampa automatiskt att börja arbeta en, tre sekunders display kommer att blinka och desinfektionsdisplayen nedräkning.

Underhåll

1. Se till att dra ur nätsladden innan du rengör eller underhåller desinfektionsskåpet.

2. Använd handskar vid rengöring eller underhåll för att förhindra skärsår från vassa kanter inuti skåpet.

Machine Translated by Google

3.Torka regelbundet bort fläckar från ytan för att hålla skåpet rent och attraktiv.

4. Elektriska komponenter får inte nedsänkas i vatten. Skölj inte skåpet med vatten.

5. Regelbundet underhåll rekommenderas. Koppla ur nätsladden, använd en trasa med en liten mängd neutralt tvättmedel för att försiktigt ta bort fläckar inuti och utanför skåpet, använd sedan en ren fuktig trasa för att ta bort tvättmedlet.

6. När desinfektionsskåpet inte används ska det kopplas ur. Om det ska oanvänd under en längre tid, flyttat eller servad, se till att dra ut nätsladden först.

7. Om någon avvikelse uppstår under användning, sluta använda den omedelbart och dra ur kontakten nätsladd. För att undvika fara måste installation eller reparation utföras av en kvalificerad elreparatör.

Riktlinjer för vanliga fel

Felbeskrivning	Orsaksanalys	Lösning
Det är inte enheten påslagen	Nätsladden är det inte inkopplad	Koppla in matchande ström källa vi tillhandahåller
Det gör inte lampan lysa upp	Lampröret är lösa	Sätt tillbaka lampröret

Machine Translated by Google

Tillverkare: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd **Adress:** No.23-2, Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong-provinsen, Kina **Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gereedschapsontsmettingsmiddel

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gereedschapsontsmettingsmiddel

Model: 208C



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google

Symbool Symbool Beschrijving	
	**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.
	**CORRECTE VERWIJDERING:** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. apparaten.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Stel uw ogen en huid niet bloot aan UV-licht.

1. Wanneer u de sterilisator voor de eerste keer gebruikt, laat u deze gedurende een aantal minuten in een lege laadmodus werken.
werkcyclus, open vervolgens de deur gedurende 20 minuten. Deze handeling kan alle
vreemde geur in de kast.

2. Zorg ervoor dat al het water uit de gebruiksvoorwerpen is verwijderd voordat u ze in de sterilisator plaatst.
Gebruiksvoorwerpen mogen niet worden gestapeld, maar moeten verticaal één voor één worden geplaatst om het beste resultaat te bereiken
sterilisatie-effect.

3.In geval van abnormale omstandigheden (zoals ongebruikelijk geluid, vreemde geur of
rook), trek dan onmiddellijk de stekker van de sterilisator uit het stopcontact en neem contact op met de reparatiedienst.
centrum of de fabrikant voor inspectie en reparatie. Gebruik het niet opnieuw totdat de
oorzaak van de storing is verholpen.

4. Zorg ervoor dat u bij het onderhouden of reinigen van het apparaat de stekker uit het stopcontact haalt
Zorg ervoor dat het apparaat volledig is losgekoppeld van de stroombron.

5. Wacht 10 minuten nadat de sterilisatiecyclus is voltooid voordat u de verpakking opent.
deur. Gebruik het keukengerei pas nadat het is afgekoeld om te voorkomen dat het de
sterilisatie-effect of het veroorzaken van brandwonden.

6. Installeer de sterilisator niet in de buurt van ontvlambare materialen.

7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een professional van de
Neem contact op met de fabrikant, diens reparatieafdeling of een vergelijkbare afdeling om gevaar te voorkomen.

8. Plaats de sterilisator niet op plaatsen waar vocht of waterspatten kunnen voorkomen.
Gebruik geen verwarmingsapparaten in de buurt van de sterilisator, omdat dit vervorming of
storing van de sterilisator.

9. Speciale gebruikersgroepen (zoals kinderen) mogen dit apparaat niet gebruiken.

10. Als u het apparaat na gebruik langere tijd niet zult gebruiken, schakelt u de stroom uit en
Laat het netsnoer aangesloten om gevaar te voorkomen.

11. Het is ten strengste verboden om het apparaat direct met water af te spoelen of onder te dompelen in
water.


12. De geur die ontstaat tijdens het ultraviolette desinfectieproces is de geur van
actieve zuurstof, wat een normaal verschijnsel is en onschadelijk voor het menselijk lichaam.

Machine Translated by Google

MODEL EN PARAMETERS

Model	208C
Invoer	AC 110V 60Hz (VS), AC 220-240V 50Hz (EU en AU)
Maximaal vermogen	160W
Werktemperatuur 60ÿ	
Temperatuurfout	±10ÿ
Maat	368*230*260mm

STRUCTUURDIAGRAM



1. Gehard glazen deur	2. Stalen mand
3. Aan/uit-knop	4. Automatische knop
5.Handvat	6.Droogknop
7.Desinfectieknop	

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST

	
Gereedschapsdesinfectiemiddel x1	Stalen backet x2
	
Netsnoer x1	Gebruikershandleiding x1

WERKWIJZE

1. Aan/uit-knop: Sluit het apparaat aan op het stopcontact. Het aan/uit-indicatielampje gaat knipperen. Druk eenmaal op de aan/uit-knop. De knoppen op het display lichten op en blijven aan.
Vervolgens kunt u de functies bedienen.

2. Automatische knop: Druk eenmaal op de automatische toets, het display toont 0 minuten en 15 minuten, drie seconden later begint het apparaat automatisch te werken, eerst drogen met hete lucht gedurende 60 minuten, daarna desinfecterend ultraviolet licht en ozon gedurende 15 minuten. Druk tweemaal op de automatische toets, het display toont 90 minuten en 30 minuten, drie seconden later begint het apparaat automatisch te werken, eerst drogen met

Machine Translated by Google

hete lucht gedurende 90 minuten, daarna desinfecteren met ultraviolet licht en ozon gedurende 30 minuten Druk driemaal op de automatische toets, het display toont 30 minuten en 10 minuten, drie seconden later begint het apparaat automatisch te werken, eerst drogen met lucht gedurende 30 minuten, dan desinfecteren met ultraviolet licht gedurende 10 minuten. Zodra het apparaat begint te werken, tonen de overeenkomstige functietoets bl en de overeenkomstige weergegeven tijd een aftelling. Houd de automatische toets 3 seconden ingedrukt, het display toont 24:00 en gaat naar de 24-uurs steriele opslagfunctie. Het eerste werk is om 45 minuten te drogen en 15 minuten te desinfecteren. Nadat de eerste werkmodus is voltooid, werkt het elke 3 uur 15 minuten (eerst drogen gedurende 10 minuten, dan desinfecteren gedurende 5 minuten). Nadat 24 van het werk is voltooid, wordt het automatisch uitgeschakeld.

3. Droogknop: Druk eenmaal op de droogknop. Op het display verschijnt 45 minuten drogen. Druk er tweemaal achter elkaar op en op het display verschijnt 60 minuten drogen. Druk er driemaal achter elkaar op en op het display verschijnt 90 minuten drogen. Nadat u de tijd hebt geselecteerd, begint het apparaat automatisch binnen drie seconden te werken. Het lampje van de droogknop gaat knipperen en op het display verschijnt een aftelling. Houd de droogknop 3 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt 12:00, wat betekent dat de warmtebehoudfunctie van 12 uur is geactiveerd. Als u geen handeling uitvoert, schakelt het apparaat na 12 uur automatisch uit.

4. Desinfectieknop: Druk eenmaal op de desinfectieknop. Op het display verschijnen 10 desinfectieminuten. Druk er tweemaal achter elkaar op. Op het display verschijnen 20 minuten desinfectie. Druk er driemaal achter elkaar op. Op het display verschijnen 30 minuten desinfectie. Nadat u de desinfectietijd hebt geselecteerd, begint het apparaat automatisch na drie seconden te werken. Het desinfectielampje gaat knipperen en er verschijnt een aftelling op het display.

Onderhoud

1. Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de desinfectiekast reinigt of onderhoudt.

2. Draag handschoenen tijdens het reinigen of onderhouden om snijwonden door scherpe randen aan de binnenkant te voorkomen het kabinet.

Machine Translated by Google

3. Veeg regelmatig vlekken van het oppervlak om de kast schoon te houden en aantrekkelijk.

4. Elektrische componenten mogen niet in water worden ondergedompeld. Spoel de kast niet af. met water.

5. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen. Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik een doek met een een kleine hoeveelheid neutraal wasmiddel om vlekken aan de binnen- en buitenkant voorzichtig te verwijderen kast en gebruik vervolgens een schone, vochtige doek om het schoonmaakmiddel te verwijderen.

6. Wanneer de desinfectiekast niet in gebruik is, moet deze worden losgekoppeld. Als de desinfectiekast toch wordt gebruikt, Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, wordt verplaatst of gerepareerd, zorg er dan voor dat u eerst de stekker uit het stopcontact haalt.

7. Als er tijdens het gebruik iets abnormaals optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit het stopcontact. netsnoer. Om gevaar te voorkomen, moet de installatie of reparatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Richtlijnen voor veelvoorkomende fouten

Foutbeschrijving	Oorzaakanalyse	Oplossing
Het apparaat is niet ingeschakeld	Het netsnoer is niet aangesloten	Sluit de bijpassende stroom aan bron die wij verstrekken
De lamp doet het niet oplichten	De lampenbuis is loszittend	Plaats de lampenbuis terug

Machine Translated by Google

Fabrikant: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd **Adres:** No.23-2, Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China **Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Désinfectant pour outils

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Modèle : 208C



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé devant un commentaire de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner une accident. Pour réduire les risques de blessures, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.
	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences ce qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Ne pas exposer les yeux ou la peau aux rayons UV.

1. Lorsque vous utilisez le stérilisateur pour la première fois, faites-le fonctionner en mode de charge vide pendant cycle de travail, puis ouvrez la porte pendant 20 minutes. Cette opération peut éliminer tout odeur étrange à l'intérieur de l'armoire.

2. Assurez-vous de vider toute l'eau des ustensiles avant de les placer dans le stérilisateur. les ustensiles ne doivent pas être empilés mais placés verticalement un par un pour obtenir le meilleur résultat effet de stérilisation.

3. En cas de conditions anormales (telles que bruit inhabituel, odeur étrange ou fumée), débranchez immédiatement le cordon d'alimentation du stérilisateur et contactez le service de réparation centre ou le fabricant pour inspection et réparation. Ne l'utilisez plus jusqu'à ce que la cause du défaut est résolue.

4. Lors de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation pour assurer une déconnexion complète de la source d'alimentation.

5. Attendez 10 minutes après la fin du cycle de stérilisation avant d'ouvrir le porte. N'utilisez les ustensiles qu'après qu'ils aient refroidi pour éviter d'affecter la effet de stérilisation ou provoquant des brûlures.

6. N'installez pas le stérilisateur à proximité de matériaux inflammables.

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, son service de réparation ou un service similaire pour éviter tout danger.

8. Ne placez pas le stérilisateur dans des zones sujettes à l'humidité ou aux éclaboussures d'eau, et ne N'utilisez pas d'appareils de chauffage à proximité du stérilisateur, car cela pourrait provoquer une déformation ou dysfonctionnement du stérilisateur.

9. Il est interdit aux groupes d'utilisateurs spéciaux (tels que les enfants) d'utiliser cet appareil.

10. Après utilisation, si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation et ne pas laissez le cordon d'alimentation branché pour éviter tout danger.

11. Il est strictement interdit de rincer directement à l'eau ou d'immerger la machine dans eau.


12. L'odeur produite pendant le processus de désinfection aux ultraviolets est l'odeur de l'oxygène actif, qui est un phénomène normal et inoffensif pour le corps humain.

Machine Translated by Google

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	208C
Saisir	CA 110 V 60 Hz (États-Unis), CA 220-240 V 50 Hz (UE et Australie)
Puissance max.	160 W
Température de fonctionnement	60
Erreur de température	±10
Taille	368*230*260mm

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Porte en verre trempé	2.Panier en acier
3. Bouton d'alimentation	4. Bouton automatique
5. Poignée	6.Bouton de séchage
7. Bouton de désinfection	

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES

	
Désinfectant pour outils x1	Support en acier x2
	
Cordon d'alimentation x1	Manuel d'utilisation x1

MODE DE FONCTIONNEMENT

1. Bouton d'alimentation : connectez l'alimentation, le voyant d'alimentation clignote, appuyez une fois sur la touche d'alimentation, les boutons de l'écran s'allument et restent allumés, et les fonctions peuvent être utilisées.

2. Bouton automatique : appuyez une fois sur la touche automatique, l'écran affiche 0 minutes et 15 minutes, trois secondes plus tard, la machine commence automatiquement à fonctionner, en séchant d'abord à l'air chaud pendant 60 minutes, puis en désinfectant à la lumière ultraviolette et à l'ozone pendant 15 minutes. Appuyez deux fois sur la touche automatique, l'écran affiche 90 minutes et 30 minutes, trois secondes plus tard, la machine commence automatiquement à fonctionner, en séchant d'abord

Machine Translated by Google

Appuyez trois fois sur la touche automatique, l'écran affiche 30 minutes et 10 minutes, trois secondes plus tard, la machine commence automatiquement à fonctionner, séchant d'abord à l'air pendant 30 minutes, puis désinfectant avec lumière ultraviolette pendant 10 minutes. Une fois la machine commencée à fonctionner, la touche de fonction correspondante bl et le temps d'affichage correspondant affichent un compte à rebours. Maintenez la touche automatique enfoncée pendant 3 secondes, l'écran affiche 24:00 et entre dans la fonction de stockage stérile de 24 heures. Le premier travail consiste à sécher pendant 45 minutes et à désinfecter pendant 15 minutes. Une fois le premier mode de travail terminé, fonctionne pendant 15 minutes toutes les 3 heures (d'abord séchage pendant 10 minutes, puis désinfection pendant 5 minutes). Une fois 24 heures de travail terminées, il s'éteindra automatiquement.

3. Bouton de séchage : appuyez une fois sur la touche de séchage, l'écran affiche 45 minutes de séchage. Appuyez deux fois de suite, l'écran affiche 60 minutes de séchage. Appuyez trois fois de suite, l'écran affiche 90 minutes de séchage. Après avoir sélectionné l'heure, la machine commencera automatiquement à fonctionner dans trois secondes. Le voyant de la touche de séchage clignotera et l'écran affichera un compte à rebours. Maintenez la touche de séchage enfoncée pendant 3 secondes, l'écran affichera 12:00, ce qui signifie entrer dans la fonction de conservation de la chaleur de 12 heures. Si aucune opération n'est effectuée, la machine s'arrêtera automatiquement après 12 heures.

4. Bouton de désinfection : appuyez une fois sur la touche de désinfection, l'écran affiche 10 minutes de désinfection. Appuyez deux fois de suite, l'écran affiche 20 minutes de désinfection. Appuyez trois fois de suite, l'écran affiche 30 minutes de désinfection. Après avoir sélectionné le temps de désinfection, la machine commencera automatiquement à fonctionner dans trois secondes. Le voyant de désinfection clignotera et l'écran affichera un compte à rebours.

Entretien

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou d'entretenir l'armoire de désinfection.

2. Portez des gants de nettoyage ou d'entretien pour éviter les coupures dues aux bords tranchants à l'intérieur le cabinet.

Machine Translated by Google

3. Essuyez régulièrement les taches de la surface pour garder l'armoire propre et attractif.

4. Les composants électriques ne doivent pas être immergés dans l'eau. Ne rincez pas le boîtier avec de l'eau.

5. Un entretien régulier est recommandé. Débranchez le cordon d'alimentation, utilisez un chiffon avec un une petite quantité de détergent neutre pour éliminer en douceur les taches à l'intérieur et à l'extérieur du armoire, puis utilisez un chiffon propre et humide pour enlever le détergent.

6. Lorsque l'armoire de désinfection n'est pas utilisée, elle doit être débranchée. Si elle doit être inutilisé pendant une longue période, déplacé ou entretenu, assurez-vous de débrancher d'abord le cordon d'alimentation.

7. Si une anomalie survient pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'appareil. cordon d'alimentation. Pour éviter tout danger, l'installation ou la réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. réparateur électrique.

Directives sur les fautes courantes

Description du défaut	Analyse des causes	Solution
L'appareil n'est pas sous tension	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'alimentation correspondante source que nous fournissons
La lampe ne allumer	Le tube de la lampe est lâche	Réinstaller le tube de la lampe

Machine Translated by Google

Fabricant : Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd Adresse : No.23-2, Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Chine Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Werkzeugdesinfektionsmittel

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Werkzeugdesinfektionsmittel

Modell: 208C



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

Symbol Symbol Beschreibung	
	**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu Unfallgefahr. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführten Empfehlungen.
	**RICHTIGE ENTSORGUNG:** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Geräte.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen Dies kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Augen und Haut keinem UV-Licht aussetzen.

1.Wenn Sie den Sterilisator zum ersten Mal verwenden, betreiben Sie ihn im Leerlademodus für
Arbeitszyklus, dann öffnen Sie die Tür für 20 Minuten. Dieser Vorgang kann beseitigen
seltsamer Geruch im Schrank.

2.Stellen Sie sicher, dass das gesamte Wasser aus den Utensilien abgelassen ist, bevor Sie sie in den Sterilisator legen.
Utensilien sollten nicht gestapelt, sondern einzeln vertikal platziert werden, um die beste
Sterilisationseffekt.

3.Bei ungewöhnlichen Bedingungen (wie ungewöhnlichen Geräuschen, seltsamen Gerüchen oder
Rauch), ziehen Sie sofort das Netzkabel des Sterilisators ab und kontaktieren Sie den Reparaturdienst
Bringen Sie es zur Inspektion und Reparatur zum Hersteller. Verwenden Sie es erst wieder, wenn
Ursache des Fehlers ist behoben.

4.Wenn Sie das Gerät warten oder reinigen, achten Sie darauf, das Netzkabel zu ziehen, um
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zur Stromquelle vollständig getrennt ist.

5.Warten Sie nach Abschluss des Sterilisationszyklus 10 Minuten, bevor Sie das
Tür. Benutzen Sie das Geschirr erst, wenn es abgekühlt ist, um die
Sterilisationseffekt oder Verbrennungen verursachen.

6. Installieren Sie den Sterilisator nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

7.Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann aus dem
Wenden Sie sich zur Vermeidung von Gefahren an den Hersteller, seine Reparaturabteilung oder eine ähnliche Abteilung.

8.Stellen Sie den Sterilisator nicht in Bereichen auf, wo er Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgesetzt ist.
Verwenden Sie keine Heizgeräte in der Nähe des Sterilisators, da dies zu Verformungen oder
Fehlfunktion des Sterilisators.

9. Speziellen Benutzergruppen (z. B. Kindern) ist die Verwendung dieses Geräts untersagt.

10.Nach dem Gebrauch, wenn es für längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und
Lassen Sie das Netzkabel angeschlossen, um Gefahren zu vermeiden.

11.Es ist streng verboten, die Maschine direkt mit Wasser abzuspülen oder in
Wasser.


12.Der Geruch, der während der UV-Desinfektion entsteht, ist der Geruch von
Aktiver Sauerstoff ist ein normales Phänomen und für den menschlichen Körper unschädlich.

Machine Translated by Google

MODELL UND PARAMETER

Modell	208C
Eingang	AC 110 V 60 Hz (USA), AC 220–240 V 50 Hz (EU und AU)
Max. Leistung	160 W
Arbeitstemperatur 60ÿ	
Temperaturfehler	±10ÿ
Größe	368*230*260 mm

STRUKTURDIAGRAMM



1. Tür aus gehärtetem Glas	2. Stahlkorb
3.Ein-/Ausschalter	4.Automatische Taste
5.Griff	6.Trocknungstaste
7.Desinfektionstaste	

Machine Translated by Google

TEILELISTE

	
Werkzeugdesinfektionsmittel x1	Stahlhalterung x2
	
Netzkabel x1	Benutzerhandbuch x1

FUNKTION

1. Einschalttaste: Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, die Betriebsanzeige blinkt. Drücken Sie die Einschalttaste einmal, die Tasten auf dem Display leuchten und bleiben an und die Funktionen können bedient werden.

2.Automatik-Taste: Drücken Sie die Automatik-Taste einmal, das Display zeigt 0 Minuten und 15 Minuten, drei Sekunden später beginnt die Maschine automatisch zu arbeiten, zuerst trocknen mit heißer Luft für 60 Minuten, dann desinfizieren UV-Licht und Ozon für 15 Minuten. Drücken Sie die Automatik-Taste zweimal, das Display zeigt 90 Minuten und 30 Minuten, drei Sekunden später beginnt die Maschine automatisch zu arbeiten, zuerst trocknen mit

Machine Translated by Google

90 Minuten lang Heißluft, dann 30 Minuten lang Desinfektion mit UV-Licht und Ozon. Drücken Sie die Automatiktaste dreimal. Auf dem Display werden 30 Minuten und 10 Minuten angezeigt. Drei Sekunden später beginnt die Maschine automatisch zu arbeiten. Zuerst trocknen sie 30 Minuten lang mit Luft und desinfizieren dann 10 Minuten lang mit UV-Licht. Sobald die Maschine zu arbeiten beginnt, zeigen die entsprechende Funktionstaste bl und die entsprechende Anzeigezeit einen Countdown an. Halten Sie die Automatiktaste 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display werden 24:00 angezeigt und die 24-Stunden-Sterillagerungsfunktion wird aktiviert. Der erste Arbeitsschritt besteht aus 45 Minuten Trocknen und 15 Minuten Desinfektion. Nachdem der erste Arbeitsmodus abgeschlossen ist, arbeitet es alle 3 Stunden 15 Minuten lang (zuerst 10 Minuten Trocknen, dann 5 Minuten Desinfektion). Nach 24 Stunden wird das Gerät automatisch heruntergefahren.

3. Trocknungstaste: Drücken Sie die Trocknungstaste einmal, das Display zeigt 45 Minuten Trocknung an. Drücken Sie sie zweimal hintereinander, das Display zeigt 60 Minuten Trocknung an. Drücken Sie sie dreimal hintereinander, das Display zeigt 90 Minuten Trocknung an. Nach Auswahl der Zeit beginnt die Maschine automatisch in drei Sekunden zu arbeiten. Die Leuchte der Trocknungstaste blinkt und das Display zeigt einen Countdown an. Halten Sie die Trocknungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Display zeigt 12:00 an, was bedeutet, dass die 12-Stunden-Wärmeerhaltungsfunktion aktiviert ist. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Maschine nach 12 Stunden automatisch ab.

4. Desinfektionstaste: Drücken Sie die Desinfektionstaste einmal, auf dem Display werden 10 Minuten Desinfektion angezeigt. Drücken Sie sie zweimal hintereinander, auf dem Display werden 20 Minuten Desinfektion angezeigt. Drücken Sie sie dreimal hintereinander, auf dem Display werden 30 Minuten Desinfektion angezeigt. Nachdem Sie die Desinfektionszeit ausgewählt haben, beginnt das Gerät nach drei Sekunden automatisch zu arbeiten. Die Desinfektionsleuchte blinkt und auf dem Display wird ein Countdown angezeigt.

Wartung

1. Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel ab, bevor Sie den Desinfektionsschrank reinigen oder warten.

2. Tragen Sie bei der Reinigung oder Wartung Handschuhe, um Schnitte durch scharfe Kanten im Inneren zu vermeiden das Kabinett.

Machine Translated by Google

3. Wischen Sie regelmäßig Flecken von der Oberfläche ab, um den Schrank sauber zu halten und attraktiv.

4. Elektrische Komponenten dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Spülen Sie das Gehäuse nicht ab mit Wasser.

5. Regelmäßige Wartung wird empfohlen. Ziehen Sie das Netzkabel ab, verwenden Sie ein Tuch mit kleine Menge neutrales Reinigungsmittel, um Flecken innerhalb und außerhalb des Schrank und entfernen Sie das Reinigungsmittel anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch.

6.Wenn der Desinfektionsschrank nicht verwendet wird, sollte er vom Stromnetz getrennt werden.Wenn er Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet, bewegt oder gewartet wird, ziehen Sie zuerst unbedingt das Netzkabel ab.

7.Wenn während des Gebrauchs eine Anomalie auftritt, beenden Sie die Verwendung sofort und ziehen Sie den Netzstecker Netzkabel. Um Gefahren zu vermeiden, muss die Installation oder Reparatur von einem qualifizierten Elektroreparaturfachkraft.

Richtlinien für häufige Fehler

Fehlerbeschreibung	Ursachenanalyse	Lösung
Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt	Stecken Sie das passende Netzteil Quelle, die wir bereitstellen
Die Lampe leuchtet nicht aufleuchten	Die Lampenröhre ist lose	Setzen Sie die Lampenröhre wieder ein

Machine Translated by Google

Hersteller: Foshan Kangzhiqing Electrical Appliance Co., Ltd. **Adresse:** Nr. 23-2, Liuyi San Road, Nanhai District, Foshan City, Provinz Guangdong, China. **Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support