

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WRENCH SET

**MODEL: J0012BG/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030
BGY/JG0016BY/JG0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODEL:

		
<p>J0012BG</p>	<p>J0012BY</p>	<p>JH0030BGY</p>
		
<p>JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3</p>	<p>JG0026GY</p>	<p>L0032BGY</p>
		
<p>L0042BGY</p>	<p>L0044BGY</p>	<p>JG0016BY</p>

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:



1. Comply with safety operating procedures: Before use, thoroughly understand the usage methods and safety precautions of the tool to prevent accidents.
2. Regular inspection and maintenance: Regularly check the wear and tear of tools, replace damaged parts in a timely manner, and ensure stable tool performance.
3. Storage method: Place the tools in a dry, ventilated, and dark environment to avoid factors such as moisture, high temperature, and collision that may affect the tool's lifespan.
4. Classified storage: Classify and store various tools for easy and quick access during use.

Select and Use

1. Choose a wrench that is suitable for your own use. Different work purposes and working conditions require the selection of different wrenches.
2. Choose standardized wrenches as much as possible for easy replacement and maintenance.
3. Before using the wrench, check whether the axis of the wrench and the tool are consistent to ensure correct application.
4. When using the wrench, it is important to follow the correct operating method and avoid excessive twisting to avoid damaging the tool.
5. When using a wrench, an appropriate wrench should be used instead of other tools.
6. When using a wrench, the correct torque and speed should be selected according to the work needs.

Model list

SN	Model	Qty	Type	Wrench List
1	J0012BG	12	Medium shaking ratchet wrench	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
2	J0012BY	12	Medium shaking ratchet wrench	1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8inch
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Medium shaking ratchet wrench	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4inch
4	JH0030BGY	30	Medium shaking ratchet wrench	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm 1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1 inch
5	JG0016BY	16	Medium sized fixed ratchet wrench	1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1inch
6	JG0026GY	26	Medium sized fixed ratchet wrench	6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8inch

7	L0032BGY	32	Medium dual-use wrench	7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 mm 1/4、 9/32、 5/16、 11/32、 3/8、 7/16、 15/32、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8、 15/16、 1inch
8	L0042BGY	42	Medium dual-use wrench	8、 9、 10、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19mm 1/4、 9/32、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 7/8inch Mini wrench: 4、 4.5、 5、 5.5、 6、 7、 8、 9、 10、 11mm 5/32、 3/16、 13/64、 7/32、 15/64、 1/4、 9/32、 5/16、 3/8、 7/16inch
9	L0044BGY	44	Large dual-purpose wrench	6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 、 24 、 25 、 26 、 27 、 28 、 30 、 32 mm; 1/4、 9/32、 5/16、 11/32、 3/8、 7/16、 15/32、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8、 15/16、 1、 1-1/16、 1-1/8、 1-1/4inch

Maintenance

1. After using the wrench, it should be cleaned in a timely manner and coated with an appropriate amount of lubricating oil to extend the service life of the wrench.
2. After not using the wrench for a long time, it should be placed in a dry and ventilated place to avoid rusting and affecting its use.
3. Regularly check the wear and damage of the wrench, and replace damaged components in a timely manner.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Schraubenschlüsselsatz

MODELL: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODELL:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNUNG:

2. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen: Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Anwendungsmethoden und Sicherheitsvorkehrungen des Werkzeugs vertraut, um Unfälle zu vermeiden.
2. Regelmäßige Inspektion und Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß der Werkzeuge, tauschen Sie beschädigte Teile rechtzeitig aus und sorgen Sie für eine stabile Werkzeugleistung.
3. Aufbewahrungsmethode: Bewahren Sie die Werkzeuge an einem trockenen, gut belüfteten und dunklen Ort auf, um Faktoren wie Feuchtigkeit, hohe Temperaturen und Stöße zu vermeiden, die die Lebensdauer der Werkzeuge beeinträchtigen könnten.
4. Sortierte Aufbewahrung: Verschiedene Werkzeuge können sortiert und gelagert werden, um einen einfachen und schnellen Zugriff während des Gebrauchs zu gewährleisten.

Auswählen und verwenden

1. Wählen Sie einen Schraubenschlüssel , der für Ihren Verwendungszweck geeignet ist. Unterschiedliche Arbeitszwecke und Arbeitsbedingungen erfordern die Auswahl unterschiedlicher Schraubenschlüssel .
2. Verwenden Sie möglichst standardisierte Schraubenschlüssel , um den Austausch und die Wartung zu vereinfachen.
3. Vor der Verwendung des Schraubenschlüssels prüfen Sie, ob die Achse des Schraubenschlüssels und des Werkzeugs übereinstimmen, um eine korrekte Anwendung zu gewährleisten.
4. Bei der Verwendung des Schraubenschlüssels ist es wichtig, die richtige Bedienungsmethode zu befolgen und übermäßiges Drehen zu vermeiden, um eine Beschädigung des Werkzeugs zu verhindern.
5. Bei der Verwendung eines Schraubenschlüssels sollte ein geeigneter Schraubenschlüssel und kein anderes Werkzeug verwendet werden.

6. Bei der Verwendung eines Schraubenschlüssels sollten das richtige Drehmoment und die richtige Drehzahl entsprechend den Arbeitsanforderungen ausgewählt werden.

Modellliste

SN	Modell	Menge	Typ	Schraubenschlüsselliste
1	J0012BG	12	Mittelstarker Rüttel-Ratschenschlüssel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	Mittelstarker Rüttel-Ratschenschlüssel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 Zoll
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Mittelstarker Rüttel-Ratschenschlüssel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 Zoll
4	JH0030BGY	30	Mittelstarker Rüttel-Ratschenschlüssel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Zoll

5	JG0016BY	16	Mittelgroßer feststehender Ratschenschlüssel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Zoll
6	JG0026GY	26	Mittelgroßer feststehender Ratschenschlüssel	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 Zoll
7	L0032BGY	32	Mittlerer Doppelverwendungs schlüssel	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 Zoll
8	L0042BGY	42	Mittlerer Doppelverwendungs schlüssel	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 Zoll Mini-Schraubenschlüssel : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 Zoll

9	L0044BGY	44	Großer Mehrzweck- schlüssel	6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 、 24 、 25 、 26 、 27 、 28 、 30 、 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 Zoll
---	----------	----	-----------------------------------	---

Wartung

1. Nach Gebrauch sollte der Schraubenschlüssel zeitnah gereinigt und mit einer angemessenen Menge Schmieröl bestrichen werden, um die Lebensdauer des Schraubenschlüssels zu verlängern .

Schraubenschlüssel längere Zeit nicht benutzt wurde , sollte er an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden, um Rostbildung und Beeinträchtigungen seiner Funktion zu vermeiden.

3. Überprüfen Sie regelmäßig den Verschleiß und Beschädigungen des Schraubenschlüssels und ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

JEU DE CLÉS

MODÈLE : J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODÈLE:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVERTISSEMENT:

3. Respectez les consignes de sécurité : avant toute utilisation, assurez-vous de bien comprendre le mode d'emploi et les précautions de sécurité de l'outil afin d'éviter tout accident.
2. Inspection et entretien réguliers : Vérifier régulièrement l'usure des outils, remplacer les pièces endommagées en temps opportun et assurer le bon fonctionnement des outils.
3. Méthode de stockage : Placez les outils dans un endroit sec, ventilé et sombre afin d'éviter des facteurs tels que l'humidité, les températures élevées et les chocs qui pourraient affecter leur durée de vie.
4. Rangement classé : Classez et rangez les différents outils pour un accès facile et rapide pendant leur utilisation.

Sélectionner et utiliser

1. Choisissez une clé adaptée à votre usage. Différents types de travaux et conditions de travail nécessitent le choix de clés différentes .
2. Choisissez autant que possible des clés standardisées pour faciliter le remplacement et l'entretien.
3. Avant d'utiliser la clé , vérifiez que l'axe de la clé et celui de l'outil sont alignés afin de garantir une application correcte.
4. Lors de l'utilisation de la clé , il est important de suivre la méthode d'utilisation correcte et d'éviter une torsion excessive afin d'éviter d'endommager l'outil.
5. Lorsqu'on utilise une clé , il convient d'utiliser une clé appropriée plutôt que d'autres outils.
6. Lors de l'utilisation d'une clé , le couple et la vitesse appropriés doivent être sélectionnés en fonction des besoins du travail.

Liste des modèles

SN	Modèle	Qté	Taper	Liste des clés
1	J0012BG	12	clé à cliquet à vibrations moyennes	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	clé à cliquet à vibrations moyennes	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pouce
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	clé à cliquet à vibrations moyennes	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pouce
4	JH0030BGY	30	clé à cliquet à vibrations moyennes	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pouce
5	JG0016BY	16	clé à cliquet fixe de taille moyenne	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pouce
6	JG0026GY	26	clé à cliquet fixe de taille moyenne	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pouce

7	L0032BGY	32	clé à double usage moyenne	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pouce
8	L0042BGY	42	clé à double usage moyenne	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pouce Mini clé : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 pouces
9	L0044BGY	44	Grande clé à double usage	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 pouce

Entretien

1. Après utilisation, la clé doit être nettoyée rapidement et enduite d'une quantité appropriée d'huile lubrifiante afin de prolonger sa durée de vie .
une longue période sans utilisation, la clé doit être rangée dans un endroit sec et aéré afin d'éviter la rouille et d'en affecter l'utilisation.
3. Vérifiez régulièrement l'usure et les dommages de la clé et remplacez les composants endommagés en temps opportun.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SLEUTELSET

MODEL: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODEL:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WAARSCHUWING:

4. Volg de veiligheidsvoorschriften op: Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften van het gereedschap zorgvuldig door om ongelukken te voorkomen.
2. Regelmatige inspectie en onderhoud: Controleer regelmatig de slijtage van gereedschap, vervang beschadigde onderdelen tijdig en zorg voor stabiele prestaties van het gereedschap.
3. Bewaarwijze: Plaats het gereedschap op een droge, geventileerde en donkere plaats om factoren zoals vocht, hoge temperaturen en stoten te vermijden die de levensduur van het gereedschap kunnen beïnvloeden.
4. Geordende opslag: Sorteert en berg verschillende gereedschappen op zodat ze tijdens gebruik gemakkelijk en snel toegankelijk zijn.

Selecteer en gebruik

1. Kies een sleutel die geschikt is voor uw eigen gebruik. Verschillende werkzaamheden en werkomstandigheden vereisen de keuze van een andere sleutel .
2. Kies zoveel mogelijk voor gestandaardiseerde sleutels voor eenvoudige vervanging en onderhoud.
3. Controleer vóór gebruik van de sleutel of de as van de sleutel en het gereedschap op één lijn liggen om een correcte toepassing te garanderen.
4. Bij het gebruik van de sleutel is het belangrijk de juiste bedieningsmethode te volgen en overmatig draaien te vermijden om beschadiging van het gereedschap te voorkomen.
5. Bij het gebruik van een sleutel dient een geschikte sleutel te worden gebruikt in plaats van ander gereedschap.
6. Bij het gebruik van een sleutel moeten het juiste koppel en de juiste snelheid worden gekozen, afhankelijk van de werkzaamheden.

Modellenlijst

SN	Model	Aantal	Type	Sleutellijst
1	J0012BG	12	Middelgrote ratelsleutel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	Middelgrote ratelsleutel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Middelgrote ratelsleutel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 inch
4	JH0030BGY	30	Middelgrote ratelsleutel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 inch
5	JG0016BY	16	Middelgrote ratelsleutel met vaste ratel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 inch

6	JG0026GY	26	Middelgrote ratelsleutel met vaste ratel	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch
7	L0032BGY	32	Middelgrote multifunctionele sleutel	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 inch
8	L0042BGY	42	Middelgrote multifunctionele sleutel	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 inch Mini-sleutel : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 inch
9	L0044BGY	44	Grote multifunctionele moersleutel	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 inch

Onderhoud

1. Na gebruik moet de sleutel tijdig worden schoongemaakt en voorzien van een geschikte hoeveelheid smeerolie om de levensduur van de sleutel te verlengen .
2. Als de sleutel lange tijd niet is gebruikt, moet deze op een droge en geventileerde plaats worden bewaard om roestvorming te voorkomen en de werking ervan te waarborgen.
3. Controleer regelmatig de slijtage en beschadiging van de sleutel en vervang beschadigde onderdelen tijdig.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SKYCKLINGSSET

MODELL: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODELL:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



VARNING:



5. Följ säkerhetsrutinerna: Före användning, förstå noggrant användningsmetoderna och säkerhetsåtgärderna för verktyget för att förhindra olyckor.
2. Regelbunden inspektion och underhåll: Kontrollera regelbundet verktygens slitage, byt ut skadade delar i tid och säkerställ stabil verktygsprestanda.
3. Förvaringsmetod: Placera verktygen i en torr, ventilerad och mörk miljö för att undvika faktorer som fukt, hög temperatur och stötar som kan påverka verktygets livslängd.
4. Klassificerad förvaring: Klassificera och förvara olika verktyg för enkel och snabb åtkomst under användning.

Välj och använd

1. Välj en skiftnyckel som är lämplig för ditt eget bruk. Olika arbetsändamål och arbetsförhållanden kräver val av olika skiftnycklar .
2. Välj standardiserade skiftnycklar så mycket som möjligt för enkelt byte och underhåll.
3. Innan du använder nyckeln , kontrollera att nyckelns och verktygets axel är i linje för att säkerställa korrekt användning.
4. När du använder nyckeln är det viktigt att följa korrekt manövreringsmetod och undvika överdriven vridning för att undvika att skada verktyget.
5. När du använder en skiftnyckel bör en lämplig skiftnyckel användas istället för andra verktyg.
6. När en skiftnyckel används bör rätt vridmoment och hastighet väljas i enlighet med arbetsbehovet.

Modellista

SN	Modell	Antal	Typ	Skiftnyckellista
1	J0012BG	12	Medelstor spärnyckel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	Medelstor spärnyckel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Medelstor spärnyckel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4 tum, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 tum
4	JH0030BGY	30	Medelstor spärnyckel	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 tum
5	JG0016BY	16	Medelstor fast spärnyckel	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 tum
6	JG0026GY	26	Medelstor fast spärnyckel	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum

7	L0032BGY	32	Medelstor dubbelfunktionsnyckel	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 tum
8	L0042BGY	42	Medelstor dubbelfunktionsnyckel	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum Mininyckel : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 tum
9	L0044BGY	44	Stor dubbelfunktionsnyckel	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 tum

Underhåll

1. Efter att ha använt nyckeln bör den rengöras i god tid och smörjas in med en lämplig mängd smörjolja för att förlänga nyckelns livslängd .
2. Efter en längre tid bör nyckeln placeras på en torr och ventilerad plats för att undvika rost och påverka dess användning.
nyckelns slitage och skador och byt ut skadade komponenter i tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

JUEGO DE LLAVES

MODELO: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODELO:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



ADVERTENCIA:

6. Cumplir con los procedimientos operativos de seguridad: antes de usar, comprenda completamente los métodos de uso y las precauciones de seguridad de la herramienta para evitar accidentes.
2. Inspección y mantenimiento regulares: verifique periódicamente el desgaste de las herramientas, reemplace las piezas dañadas de manera oportuna y garantice un rendimiento estable de la herramienta.
3. Método de almacenamiento: Coloque las herramientas en un ambiente seco, ventilado y oscuro para evitar factores como la humedad, las altas temperaturas y las colisiones que puedan afectar la vida útil de la herramienta.
4. Almacenamiento clasificado: Clasifique y almacene varias herramientas para un acceso fácil y rápido durante su uso.

Seleccionar y usar

1. Elija una llave adecuada para su uso. Diferentes propósitos y condiciones de trabajo requieren la selección de diferentes llaves .
2. Elija llaves estandarizadas siempre que sea posible para facilitar el reemplazo y el mantenimiento.
3. Antes de utilizar la llave , verifique que el eje de la llave y la herramienta sean consistentes para garantizar una aplicación correcta.
4. Al utilizar la llave , es importante seguir el método de operación correcto y evitar girarla excesivamente para no dañar la herramienta.
5. Al utilizar una llave , se debe utilizar una llave adecuada en lugar de otras herramientas.
6. Al utilizar una llave , se debe seleccionar el torque y la velocidad correctos según las necesidades del trabajo.

Lista de modelos

SN	Modelo	Cantidad	Tipo	Lista de llaves
1	J0012BG	12	Llave de trinquete de vibración media	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	Llave de trinquete de vibración media	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Llave de trinquete de vibración media	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 pulgadas
4	JH0030BGY	30	Llave de trinquete de vibración media	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pulgada
5	JG0016BY	16	Llave de trinquete fija de tamaño mediano	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pulgada

6	JG0026GY	26	Llave de trinquete fija de tamaño mediano	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas
7	L0032BGY	32	Llave mediana de doble uso	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 pulgada
8	L0042BGY	42	Llave mediana de doble uso	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 pulgadas Mini llave inglesa : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8 y 7/16 pulgadas
9	L0044BGY	44	Llave grande de doble uso	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 pulgadas

Mantenimiento

1. Después de usar la llave , debe limpiarse de manera oportuna y recubrirse con una cantidad adecuada de aceite lubricante para prolongar la vida útil de la llave .
2. Después de no utilizar la llave durante un largo tiempo, debe colocarse en un lugar seco y ventilado para evitar que se oxide y afecte su uso.
3. Revise periódicamente el desgaste y los daños de la llave y reemplace los componentes dañados de manera oportuna.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

SET DI CHIAVI

MODELLO: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODELLO:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



AVVERTIMENTO:

7. Rispettare le procedure operative di sicurezza: prima dell'uso, comprendere a fondo i metodi di utilizzo e le precauzioni di sicurezza dell'utensile per prevenire incidenti.
2. Ispezione e manutenzione regolari: controllare regolarmente l'usura degli utensili, sostituire tempestivamente le parti danneggiate e garantire prestazioni stabili degli utensili.
3. Metodo di conservazione: riporre gli utensili in un ambiente asciutto, ventilato e buio per evitare fattori quali umidità, alte temperature e collisioni che potrebbero influire sulla durata dell'utensile.
4. Conservazione classificata: classifica e conserva vari utensili per un accesso facile e veloce durante l'uso.

Selezione e usa

1. Scegli una chiave adatta al tuo utilizzo. Diversi scopi e condizioni di lavoro richiedono la scelta di chiavi diverse .
2. Scegliere il più possibile chiavi standardizzate per facilitarne la sostituzione e la manutenzione.
3. Prima di utilizzare la chiave , verificare che l'asse della chiave e quello dell'utensile siano coerenti per garantire un'applicazione corretta.
4. Quando si utilizza la chiave inglese , è importante seguire il metodo operativo corretto ed evitare torsioni eccessive per non danneggiare l'utensile.
5. Quando si utilizza una chiave inglese , è necessario utilizzare una chiave inglese appropriata al posto di altri utensili.
6. Quando si utilizza una chiave inglese , è necessario selezionare la coppia e la velocità corrette in base alle esigenze di lavoro.

Elenco dei modelli

SN	Modello	Quantità	Tipo	Elenco delle chiavi inglesi
1	J0012BG	12	Chiave a cricchetto a vibrazione media	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
2	J0012BY	12	Chiave a cricchetto a vibrazione media	1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、7/8 pollici
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Chiave a cricchetto a vibrazione media	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 pollici
4	JH0030BGY	30	Chiave a cricchetto a vibrazione media	8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm 1/4、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1 pollice
5	JG0016BY	16	Chiave a cricchetto fissa di medie dimensioni	1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、15/32、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1 pollice

6	JG0026GY	26	Chiave a cricchetto fissa di medie dimensioni	6、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19mm 1/4、 9/32、 5/16、 11/32、 3/8、 7/16、 15/32、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 7/8 pollici
7	L0032BGY	32	Chiave inglese a doppio uso media	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4、 9/32、 5/16、 11/32、 3/8、 7/16、 15/32、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8、 15/16、 1 pollice
8	L0042BGY	42	Chiave inglese a doppio uso media	8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm 1/4、 9/32、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 7/8 pollici Mini chiave inglese : 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 mm 5/32 、 3/16 、 13/64 、 7/32 、 15/64 、 1/4 、 9/32 、 5/16 、 3/8 、 7/16 pollici
9	L0044BGY	44	Chiave inglese grande a doppio uso	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4、 9/32、 5/16、 11/32、 3/8、 7/16、 15/32、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/8、 15/16、 1、 1-1/16、 1-1/8、 1-1/4 pollici

Manutenzione

1. Dopo aver utilizzato la chiave , pulirla tempestivamente e ricoprirla con una quantità adeguata di olio lubrificante per prolungarne la durata .
2. Dopo un lungo periodo di inutilizzo , riporre la chiave in un luogo asciutto e ventilato per evitare che arrugginisca e ne comprometta l'utilizzo.
3. Controllare regolarmente l'usura e i danni della chiave e sostituire tempestivamente i componenti danneggiati.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

ZESTAW KLUCZY

MODELE: J0012BG

**/J0012BY/JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3/JH0030BGY/JG0016BY/J
G0026GY/L0032BGY/L0042BGY/L0044BGY**

MODEL:

		
J0012BG	J0012BY	JH0030BGY
		
JH0024-1/JH0024-2/JH0024-3	JG0026GY	L0032BGY
		
L0042BGY	L0044BGY	JG0016BY

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



OSTRZEŻENIE:

8. Przestrzegaj procedur bezpieczeństwa podczas pracy: Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z metodami użytkowania i środkami ostrożności dotyczącymi narzędzia, aby zapobiec wypadkom.
2. Regularna kontrola i konserwacja: Należy regularnie sprawdzać zużycie narzędzi, wymieniać uszkodzone części w odpowiednim czasie i zapewnić stabilną pracę narzędzi.
3. Sposób przechowywania: Narzędzia należy przechowywać w suchym, przewiewnym i ciemnym miejscu, aby uniknąć czynników takich jak wilgoć, wysoka temperatura i kolizje, które mogą mieć wpływ na żywotność narzędzia.
4. Przechowywanie w uporządkowany sposób: Klasyfikuj i przechowuj różne narzędzia, aby zapewnić do nich łatwy i szybki dostęp podczas użytkowania.

Wybierz i użyj

1. Wybierz klucz odpowiedni do Twojego użytku. Różne cele i warunki pracy wymagają doboru różnych kluczy .
2. W miarę możliwości wybieraj klucze standardowe , aby ułatwić wymianę i konserwację.
3. Przed użyciem klucza należy sprawdzić, czy oś klucza i narzędzia jest zgodna, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie.
4. Podczas używania klucza należy przestrzegać prawidłowej metody obsługi i unikać nadmiernego przekręcania, aby nie uszkodzić narzędzia.
5. Używając klucza , należy używać odpowiedniego klucza, a nie innych narzędzi.
6. Używając klucza , należy dobrać właściwy moment obrotowy i prędkość do potrzeb danej pracy.

Lista modeli

SN	Model	Ilość	Typ	Lista kluczy
1	J0012BG	12	Klucz grzechotkowy średni	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
2	J0012BY	12	Klucz grzechotkowy średni	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 cala
3	JH0024-1 JH0024-2 JH0024-3	24	Klucz grzechotkowy średni	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 cala
4	JH0030BGY	30	Klucz grzechotkowy średni	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 cal
5	JG0016BY	16	Średniej wielkości klucz grzechotkowy stały	1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 cal

6	JG0026GY	26	Średniej wielkości klucz grzechotkowy stały	6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 cala
7	L0032BGY	32	Średni klucz dwustronny zastosowania	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 cal
8	L0042BGY	42	Średni klucz dwustronny zastosowania	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 cala Mały klucz : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm 5/32, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16 cala
9	L0044BGY	44	Duży klucz dwufunkcyjny	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm ; 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 cala

Konserwacja

1. Po użyciu klucza należy go regularnie czyścić i pokrywać odpowiednią ilością oleju smarującego, aby wydłużyć jego żywotność .
2. Jeśli klucz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy umieścić go w suchym i wentylowanym miejscu, aby zapobiec jego rdzewieniu i utrudnić jego użytkowanie.
3. Regularnie sprawdzaj stopień zużycia i uszkodzeń klucza , a uszkodzone elementy wymieniaj w odpowiednim czasie.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

