VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAMPING GAZEBO SCREEN TENT

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMPING GAZEBO SCREEN TENT

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY AND SAFETYINSTRUCTIONS

Please pay close attention to the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

IMPORTANT

Please follow ALL safety instructions listed below.

Please remove the packaging material before assembling or using the product.

Please make sure that all listed parts are included in the package and that they are not damaged.

Please read these assembly and safety instructions carefully before usage of the tent and keep it for future reference.

This product should only be used in a non-commercial way.

SAFETY INFORMATION

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated otherwise. Therefore, these loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the tent before problems appear. Tents should only be used as temporary accommodation and should be disassembled in adverse weather conditions.

Make sure to keep sufficient distance to houses as well as gas and power lines to avoid possible damage. Please check the area for power cables and gas lines. Ask your local authority for further information if needed.

When making use of suitable heaters, keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should NOT be used inside the tent in any case.

SPECIFICATIONS

Model	FY-002
Product Size	10×10ft
Color	Army green/Beige


Model	FY-003
Product Size	11.5×11.5ft
Color	Brown/Beige

Model	FY-004
Product Size	12×12ft
Color	Army green/Beige

Model	FY-005
Product Size	12.5×12.5ft
Color	Brown/Beige





Model	FY-006
Product Size	12×12ft
Color	Coffee-colored/Beige



Components





1. Tent *1	4. Camp rope *5	7. Pole Bag*1
2. Cover cloth *6	5. Camp nail *11	8. Pegs & Ropes Bag *1
3. Fiber rod *2	6. Carrying Bag *1	9. Tying rope *2

Assembly instructions：

01 	02 
Open the packaging and remove the tent and accessories.	Spread out the tent, find the pull rope in the middle of one side (as shown in the picture), and pull it up.
03 	04 
According to the second step, continue to pull apart the other sides, and finally have someone hold down both sides of the tent. One person enters the inside of the tent to lift the top.	Enter the inside of the tent and use 2 fiber poles to support the door as shown in the picture.

05 	06 
Fix the corners with ground nails, tie the camp ropes, and then fix them with ground nails.	After the construction is completed, the matching cover can also be used to fix it on the six sides of the tent with Velcro on the cover, providing shade and rain protection.

Storage instructions：

01 	
After removing accessories such as ground nails, camp ropes, fiber poles, and covers, first enter the tent and drag the top down.l Then, press each side inward and fold the bracket together.	
02 	03 
After fully folding and closing, tie the folded tent tightly with a ribbon.	Put the folded tent and accessories into a storage bag to complete storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GAZEBO DA CAMPEGGIO CON TENDA A SCHERMO

Modello: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GAZEBO DA CAMPEGGIO
TENDA SCHERMO

Modello: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA

Si prega di prestare molta attenzione alle seguenti istruzioni per ridurre il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto si.

IMPORTANTE

Si prega di seguire TUTTE le istruzioni di sicurezza elencate di seguito.

Si prega di rimuovere il materiale di imballaggio prima del montaggio o dell'uso il prodotto.

Si prega di assicurarsi che tutte le parti elencate siano incluse nella confezione e che non siano danneggiati.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di montaggio e sicurezza prima utilizzo della tenda e conservarla per riferimento futuro.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per scopi non commerciali.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La tenda non è stata testata per carichi di vento e neve, a meno che non sia chiaramente indicato diversamente. Pertanto, questi carichi non sono coperti per garanzia. Si prega di controllare le previsioni del tempo per poter proteggere adeguatamente o smontare la tenda prima che si verifichino problemi. Le tende devono essere utilizzate solo come alloggi temporanei e devono essere smontato in condizioni meteorologiche avverse.

Assicuratevi di mantenere una distanza sufficiente dalle case e dai gas e linee elettriche per evitare possibili danni. Si prega di controllare la zona per cavi elettrici e condotte del gas. Chiedi alle autorità locali ulteriori informazioni informazioni se necessario.

Quando si utilizzano riscaldatori adatti, mantenere una distanza minima di 1,2 m per coprire il materiale del telo. Fuoco aperto o stufe con fiamme libere come come riscaldatori da patio, riscaldatori per ombrelloni, riscaldatori a gas ecc. NON dovrebbero essere utilizzato in ogni caso all'interno della tenda.

SPECIFICHE

Modello	FY-002
Dimensioni del prodotto	10×10 piedi
Colore	Verde militare/Beige


Modello	FY-003
Dimensioni del prodotto	11,5×11,5 piedi
Colore	Marrone/Beige

Modello	FY-004
Dimensioni del prodotto	12×12 piedi
Colore	Verde militare/Beige

Modello	FY-005
Dimensioni del prodotto	12,5×12,5 piedi
Colore	Marrone/Beige

Modello	FY-006
Dimensioni del prodotto	12×12 piedi
Colore	Color caffè/beige


Componenti



1. Tenda *1	4. Corda da campeggio *5	7. Borsa per asta*1
2. Telo di copertura *6	5. Chiodo da campo *11	8. Borsa per picchetti e corde *1
3. Asta in fibra *2	6. Borsa per il trasporto *1	9. Legare la corda *2


Istruzioni di montaggio:






Aprire la confezione e rimuovere il tenda e accessori.



Disporre la tenda, trovare la corda di trazione al centro di un lato (come mostrato in figura) e tirarlo verso l'alto.







Secondo il secondo passaggio, continuare a tirare a parte gli altri lati, e infine avere qualcuno che tenga premuto Entrambi i lati della tenda. Una persona entra dall'interno della tenda per sollevare la parte superiore.

Entra all'interno della tenda e usa 2 pali in fibra per sostenere il porta come mostrato nella foto.

05 	06 
Fissare gli angoli con chiodi di terra, legare il corde da campo, e poi fissarli con la terra unghia.	Dopo il completamento della costruzione, è possibile anche la copertura corrispondente essere utilizzato per fissarlo sui sei lati della tenda con il velcro sul copertura, che fornisce ombra e protezione dalla pioggia.

Istruzioni per la conservazione:

<table>
<tr><td colspan="2">01
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dopo aver rimosso gli accessori come chiodi da terra, corde da campeggio, pali in fibra e coperture, per prima cosa entrare nella tenda e trascinare la parte superiore verso il basso. Quindi, premere ciascun lato verso l'interno e piegare insieme la staffa.</td></tr>
<tr><td>02
</td><td>03
</td></tr>
<tr><td>Dopo aver piegato e chiuso completamente, legare saldamente la tenda piegata con un nastro.</td><td>Metti la tenda piegata e accessori in un borsa portaoggetti da completare magazzinaggio.</td></tr>
</table>

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ALTANA KEMPINGOWA NAMIOT EKRANOWY

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ALTANA KEMPINGOWA
NAMIOT EKRANOWY

Model: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami w celu:
zmniejszyć ryzyko obrażeń, wypadków lub uszkodzenia produktu poprzez
się.

WAŻNY

Proszę przestrzegać WSZYSTKICH instrukcji bezpieczeństwa wymienionych poniżej.

Przed montażem lub użyciem należy usunąć opakowanie.

Produkt.

Upewnij się, że wszystkie wymienione części znajdują się w opakowaniu.
i że nie są uszkodzone.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i bezpieczeństwa.
użytkowania namiotu i zachowaj je na przyszłość.

Produkt ten powinien być używany wyłącznie w celach niekomercyjnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Namiot nie był testowany pod kątem obciążeń wiatrem i śniegiem, chyba że jest to
wyraźnie wskazano inaczej. Dlatego też ładunki te nie są objęte
z gwarancją. Proszę śledzić prognozy pogody, aby móc
odpowiednio zabezpieczyć lub rozmontować namiot zanim pojawią się problemy.
Namioty powinny być używane wyłącznie jako tymczasowe zakwaterowanie i nie powinny:
być demontowane w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości od domów, stacji benzynowych i innych
linie energetyczne, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Proszę sprawdzić obszar pod kątem
kable zasilające i linie gazowe. Poproś lokalne władze o dalsze informacje
informacji, jeśli to konieczne.

W przypadku korzystania z odpowiednich urządzeń grzewczych należy zachować minimalną odległość
1,2 m do materiału plandekowego. Otwarty ogień lub grzejniki z otwartym płomieniem, takie jak
ponieważ ogrzewacze tarasowe, ogrzewacze parasolowe, ogrzewacze gazowe itp. NIE powinny być
w każdym razie używane wewnątrz namiotu.

SPECYFIKACJE

Model	Rok fiskalny 002
Rozmiar produktu	10×10 stóp
Kolor	Zieleń wojskowa/Beż


Model	Rok fiskalny 003
Rozmiar produktu	11,5×11,5 stopy
Kolor	Brązowy/Beżowy

Model	Rok fiskalny 004
Rozmiar produktu	12×12 stóp
Kolor	Zieleń wojskowa/Beż

Model	Rok fiskalny 005
Rozmiar produktu	12,5×12,5 stopy
Kolor	Brązowy/Beżowy





Model	Rok fiskalny 006
Rozmiar produktu	12×12 stóp
Kolor	Kolor kawy/beżowy



Komponenty





1. Namiot *1	4. Lina obozowa *5	7. Worek na kije*1
2. Tkanina przykrywająca *6	5. Gwóźdź obozowy *11	8. Worek na kołki i liny *1
3. Pręt włóknisty *2	6. Torba transportowa *1	9. Lina wiążąca *2

Instrukcja montażu:

01 	02 
Otwórz opakowanie i usuń namiot i akcesoria.	Rozłóż namiot, znajdź linę do ciągnięcia na środku jednej strony (jak (pokazano na rysunku) i pociągnij do góry.
03 	04 
Zgodnie z drugim krokiem kontynuuj rozłączanie po drugiej stronie i na koniec niech ktoś przytrzyma obie strony namiotu. Jedna osoba wchodzi do środka namiotu, aby podnieść górę.	Wejdź do środka namiotu i skorzystaj z niego 2 słupy z włókna do podtrzymywania Drzwi jak pokazano na zdjęciu.

05 	06 
Napraw rogi za pomocą zmielić gwoździe, związać liny obozowe, a następnie napraw je ziemią paznokcie.	Po zakończeniu budowy można również zamontować odpowiednią osłonę można go przymocować do sześciu boków namiotu za pomocą rzepów osłona zapewniająca cień i ochronę przed deszczem.

Instrukcje przechowywania:

01 	
Po usunięciu akcesoriów, takich jak gwoździe mocujące, liny obozowe, słupki z włókna i osłony, najpierw Wejdź do namiotu i pociągnij górę w dół. Następnie naciśnij każdy bok do środka i złóż wspornik.	
02 	03 
Po całkowitym złożeniu i zamknięciu namiotu należy go mocno związać za pomocą wstążka.	Rozłóż złożony namiot i akcesoria do torba do przechowywania do uzupełnienia składowanie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAMPINGPAVILLON-ZELT

Modell: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMPINGPAVILLON BILDSCHIRMZELT

Modell: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise genau, um

Reduzieren Sie das Risiko von Verletzungen, Unfällen oder Schäden am Produkt, indem Sie selbst.

WICHTIG

Bitte befolgen Sie ALLE unten aufgeführten Sicherheitshinweise.

Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial vor der Montage oder Verwendung

das Produkt.

Bitte achten Sie darauf, dass alle aufgeführten Teile im Paket enthalten sind

und dass sie nicht beschädigt sind.

Bitte lesen Sie diese Montage- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie

Verwendung des Zeltes und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf.

Dieses Produkt darf nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten getestet, es sei denn, dies ist

deutlich anders angegeben. Daher sind diese Lasten nicht abgedeckt

durch Garantie. Bitte beobachten Sie die Wettervorhersagen, um

Schützen oder demontieren Sie das Zelt ordnungsgemäß, bevor Probleme auftreten.

Zelte sollten nur als vorübergehende Unterkunft genutzt werden und sollten

bei widrigen Witterungsbedingungen demontiert werden.

Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Häusern sowie Gas- und

Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie den Bereich auf

Stromkabel und Gasleitungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

Informationen, falls erforderlich.

Halten Sie bei der Verwendung geeigneter Heizgeräte einen Mindestabstand von

1,2 m zum Planenmaterial. Offenes Feuer oder Heizgeräte mit offenen Flammen wie

Terrassenheizer, Schirmheizer, Gasheizer usw. sollten NICHT

im Zeltinneren auf keinen Fall verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	FY-002
Produktgröße	10×10 Fuß
Farbe	Armeegrün/Beige


Modell	FY-003
Produktgröße	11,5×11,5 Fuß
Farbe	Braun/Beige

Modell	FY-004
Produktgröße	12×12 Fuß
Farbe	Armeegrün/Beige

Modell	FY-005
Produktgröße	12,5×12,5 Fuß
Farbe	Braun/Beige


Modell	FY-006
Produktgröße	12×12 Fuß
Farbe	Kaffeefarben/Beige


Komponenten



1. Zelt *1	4. Lagerseil *5	7. Stangentasche * 1
2. Abdecktuch *6	5. Lagernagel *11	8. Tasche mit Heringe und Seilen *1
3. Faserstab *2	6. Tragetasche * 1	9. Bindeseil *2


Montageanleitung:






Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie die Zelt und Zubehör.



Breiten Sie das Zelt aus, finden Sie das Zugseil in der Mitte einer Seite (wie (siehe Abbildung) und ziehen Sie es nach oben.







Nach dem zweiten Schritt weiter auseinander ziehen die anderen Seiten, und schließlich jemanden festhalten lassen beiden Seiten des Zeltes. Eine Person betritt das Innere des Zeltes, um das Dach anzuheben.

Betreten Sie das Innere des Zeltes und verwenden Sie 2 Glasfaserstangen zur Unterstützung der Tür wie im Bild gezeigt.

05 	06 
Fixieren Sie die Ecken mit Bodennägel, binden Sie die Lagerseile, und dann fixieren Sie sie mit Erde Nägel.	Nach Fertigstellung der Bauarbeiten kann auch die passende Abdeckung kann an den sechs Seiten des Zeltes mit Klettverschluss befestigt werden. Abdeckung, die Schatten und Regenschutz bietet.

Lagerungshinweise:

01 
Nach dem Entfernen von Zubehör wie Bodennägeln, Campingseilen, Fiberstangen und Abdeckungen, zuerst Betreten Sie das Zelt und ziehen Sie das Dach nach unten. Drücken Sie dann jede Seite nach innen und klappen Sie die Halterung zusammen.

02 	03 
Nach dem vollständigen Zusammenfalten und Schließen binden Sie das zusammengefaltete Zelt mit einem Schleife.	Legen Sie das gefaltete Zelt und Zubehör in eine Aufbewahrungstasche zum Komplettieren Lagerung.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TENTE DE CAMPING GAZEBO AVEC ÉCRAN

Modèle : FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GAZEBO DE CAMPING
TENTE ÉCRAN

Modèle : FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ

Veuillez prêter une attention particulière aux instructions suivantes afin de
réduire le risque de blessures, d'accidents ou de dommages au produit en
elle-même.

IMPORTANT

Veuillez suivre TOUTES les instructions de sécurité énumérées ci-dessous.
Veuillez retirer le matériel d'emballage avant l'assemblage ou l'utilisation
le produit.
Veuillez vous assurer que toutes les pièces répertoriées sont incluses dans le colis
et qu'ils ne soient pas endommagés.
Veuillez lire attentivement ces instructions de montage et de sécurité avant
utiliser la tente et la conserver pour référence ultérieure.
Ce produit ne doit être utilisé que de manière non commerciale.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

La tente n'a pas été testée pour les charges de vent et de neige, à moins que cela ne soit
sauf indication contraire. Par conséquent, ces charges ne sont pas couvertes.
par garantie. Veuillez consulter les prévisions météorologiques pour pouvoir
protéger ou démonter correctement la tente avant que des problèmes n'apparaissent.
Les tentes ne doivent être utilisées que comme hébergement temporaire et doivent
être démonté en cas de conditions météorologiques défavorables.

Assurez-vous de garder une distance suffisante avec les habitations ainsi qu'avec les stations-service et
lignes électriques pour éviter tout dommage éventuel. Veuillez vérifier la zone
câbles électriques et conduites de gaz. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour plus d'informations.
informations si besoin.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage adaptés, maintenez une distance minimale de
1,2 m pour bâcher le matériau. Feu ouvert ou radiateurs à flamme nue tels que
comme les chauffages de terrasse, les chauffages de parasol, les chauffages à gaz, etc. ne doivent PAS être
utilisé à l'intérieur de la tente dans tous les cas.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	FY-002
Taille du produit	10×10 pieds
Couleur	Vert armée/Beige


Modèle	FY-003
Taille du produit	11,5 × 11,5 pieds
Couleur	Marron/Beige

Modèle	FY-004
Taille du produit	12×12 pieds
Couleur	Vert armée/Beige

Modèle	FY-005
Taille du produit	12,5 × 12,5 pieds
Couleur	Marron/Beige




Modèle	FY-006
Taille du produit	12×12 pieds
Couleur	Couleur café/beige



Composants





1. Tente *1	4. Corde de camp *5	7. Sac pour poteaux*1
2. Tissu de couverture *6	5. Clou de camp *11	8. Sac de piquets et de cordes *1
3. Tige en fibre *2	6. Sac de transport *1	9. Corde d'attache *2

Instructions de montage :

01 	02 
Ouvrir l'emballage et retirez le tente et accessoires.	Déployez la tente, trouvez la corde de traction au milieu d'un côté (comme (montré sur l'image) et tirez-le vers le haut.
03 	04 
Selon la deuxième étape, continuez à séparer les autres côtés, et enfin quelqu'un peut les retenir des deux côtés de la tente. Une personne entre à l'intérieur pour soulever le toit.	Entrez à l'intérieur de la tente et utilisez 2 poteaux en fibre pour supporter le porte comme indiqué sur la photo.

05 	06 
Fixez les coins avec clous de terre, attachez les cordes de camp, et puis fixez-les avec de la terre clous.	Une fois la construction terminée, la couverture correspondante peut également être utilisé pour le fixer sur les six côtés de la tente avec du velcro sur le couverture, offrant ombre et protection contre la pluie.

Instructions de stockage :

01 	
Après avoir retiré les accessoires tels que les clous de sol, les cordes de camping, les poteaux en fibre et les housses, commencez par entrez dans la tente et faites glisser le haut vers le bas. Ensuite, appuyez sur chaque côté vers l'intérieur et repliez le support ensemble.	
02 	03 
Après avoir complètement plié et fermé, attachez fermement la tente pliée avec un ruban.	Mettez la tente pliée et accessoires dans un sac de rangement à compléter stockage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


KAMPEERGAZEBO SCHERMTENT

Modellen: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAMPEERPLEIN SCHERMTENT

Modellen: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Let goed op de volgende instructies om:

het risico op verwondingen, ongevallen of schade aan het product verminderen door zelf.

BELANGRIJK

Volg ALLE onderstaande veiligheidsinstructies.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat u het product monteert of gebruikt.

het product.

Zorg ervoor dat alle genoemde onderdelen in het pakket zitten

en dat ze niet beschadigd zijn.

Lees deze montage- en veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

gebruik van de tent en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Dit product mag uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting, tenzij dat

duidelijk anders aangegeven. Deze ladingen zijn daarom niet gedekt.

met garantie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten om te kunnen zien

Bescherm de tent goed of demonteer hem voordat er problemen ontstaan.

Tenten mogen alleen als tijdelijke accommodatie worden gebruikt en moeten:

bij slechte weersomstandigheden gedemonteerd worden.

Zorg ervoor dat u voldoende afstand houdt tot huizen en gas- en

elektriciteitsleidingen om mogelijke schade te voorkomen. Controleer het gebied op

Stroomkabels en gasleidingen. Vraag uw gemeente om meer informatie.

informatie indien nodig.

Bij het gebruik van geschikte verwarmingstoestellen dient u een minimale afstand van

1,2 m tot zeildoek. Open vuur of kachels met open vlammen zoals

omdat terrasverwarmers, parasolverwarmers, gasverwarmers etc. NIET mogen worden

in ieder geval binnen de tent gebruikt worden.

SPECIFICATIES

Model	Boekjaar 002
Productgrootte	10×10ft
Kleur	Legergroen/Beige


Model	Boekjaar 003
Productgrootte	11,5×11,5 voet
Kleur	Bruin/Beige

Model	Boekjaar 004
Productgrootte	12×12ft
Kleur	Legergroen/Beige

Model	Boekjaar 005
Productgrootte	12,5×12,5 voet
Kleur	Bruin/Beige




Model	Boekjaar 006
Productgrootte	12×12ft
Kleur	Koffiekleurig/Beige



Componenten





1. Tent *1	4. Kampeertouw *5	7. Hengeltas*1
2. Afdekdoek *6	5. Kampspijker *11	8. Tas voor haringen en touwen *1
3. Vezelstaaf *2	6. Draagtas *1	9. Vastbinden touw *2

Montage-instructies:

01 	02 
Open de verpakking en verwijder de tent en toebehoren.	Spreid de tent uit, zoek het trekkoord in het midden van een kant (zoals (zie afbeelding) en trek hem omhoog.
03 	04 
Ga volgens de tweede stap verder met het uit elkaar trekken de andere kanten, en laat ten slotte iemand vasthouden Beide zijden van de tent. Eén persoon gaat de tent binnen om de bovenkant op te tillen.	Ga de tent binnen en gebruik 2 vezelpalen ter ondersteuning van de deur zoals afgebeeld.

05 	06 
Bevestig de hoeken met spijkers slijpen, vastbinden kamptouwen, en dan fixeer ze met grond nagels.	Nadat de constructie is voltooid, kan ook de bijpassende afdekking worden aangebracht kan worden gebruikt om het aan de zes zijden van de tent te bevestigen met klittenband aan de afdekken, schaduw bieden en bescherming bieden tegen regen.

Bewaarvoorschriften:

01 	
Nadat u accessoires zoals grondnagels, kampeertouwen, vezelstokken en afdekkingen hebt verwijderd, moet u eerst: Ga de tent in en trek de bovenkant naar beneden. Druk vervolgens elke kant naar binnen en vouw de beugel samen.	
02 	03 
Nadat u de tent volledig hebt opgevouwen en gesloten, bindt u deze stevig vast met een lintje.	Zet de opgevouwen tent neer en accessoires in een opbergzak om te voltooien opslag.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAMPING PASTOL SKÄRMTÄLT

Modell: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMPINGPALTUS
SKÄRMTÄLT

Modell: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

MONTERINGS- OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Var noga med att följa följande instruktioner för att
minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten genom att
sig.

VIKTIG

Följ ALLA säkerhetsinstruktioner nedan.
Ta bort förpackningsmaterialet innan montering eller användning
produkten.
Se till att alla listade delar finns med i paketet
och att de inte är skadade.
Läs dessa monterings- och säkerhetsinstruktioner noggrant innan
användningen av tältet och spara det för framtida bruk.
Denna produkt bör endast användas i icke-kommersiellt syfte.

SÄKERHETSINFORMATION

Tältet testades inte för vind- och snölast, såvida det inte är
tydligt anges annat. Därför täcks inte dessa laster
med garanti. Vänligen håll koll på väderprognoserna för att kunna
skydda eller demontera tältet ordentligt innan problem uppstår.
Tält bör endast användas som tillfälligt boende och bör
demonteras vid ogynnsamma väderförhållanden.
Se till att hålla tillräckligt avstånd till hus samt gas- och
kraftledningar för att undvika eventuella skador. Kontrollera området för
elkablar och gasledningar. Fråga din lokala myndighet om ytterligare information.
information om det behövs.
När du använder lämpliga värmare, håll ett minsta avstånd på
1,2 m till presenning. Öppen eld eller värmare med öppen låga, t.ex.
eftersom terrassvärmare, parasolvärmare, gasvärmare etc. INTE bör användas
används i tältet i alla fall.

SPECIFIKATIONER

Modell	FY-002
Produktstorlek	10×10 fot
Färg	Armégrön/Beige


Modell	FY-003
Produktstorlek	11,5×11,5 fot
Färg	Brun/Beige

Modell	FY-004
Produktstorlek	12×12 fot
Färg	Armégrön/Beige

Modell	FY-005
Produktstorlek	12,5×12,5 fot
Färg	Brun/Beige





Modell	FY-006
Produktstorlek	12×12 fot
Färg	Kaffefärgad/Beige



Komponenter





1. Tält *1	4. Lägerrep *5	7. Stångväska * 1
2. Täckduk *6	5. Lägerspik *11	8. Påse för pinnar och rep *1
3. Fiberstång *2	6. Bärväska *1	9. Knytlina *2

Monteringsanvisningar:

01 	02 
Öppna förpackningen och ta bort tält och tillbehör.	Sprid ut tältet, hitta draglinan mitt på ena sidan (som (som visas på bilden) och dra upp den.
03 	04 
Fortsätt att dra isär enligt det andra steget de andra sidorna, och slutligen få någon att hålla nere båda sidor av tältet. En person går in i tältets insida för att lyfta taket.	Gå in i tältet och använd 2 fiberstolpar för att stödja dörren som visas på bilden.

05 	06 
Fixa hörnen med slipade spikar, knyt ihop lägerlinor, och sedan fixa dem med marken naglar.	När konstruktionen är klar kan även det matchande locket användas för att fästa den på tältets sex sidor med kardborreband på täcke, vilket ger skugga och skydd mot regn.

Förvaringsinstruktioner:

01 	
Efter att du har tagit bort tillbehör som markspikar, campinglinor, fiberstänger och skydd, först Gå in i tältet och dra ner taket. Tryck sedan varje sida inåt och vik ihop fästet.	
02 	03 
Efter att tältet är helt hopfällt och stängt, knyt det ordentligt med en band.	Sätt upp det hopfällda tältet och tillbehör till en förvaringspåse för att komplettera lagring.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARPA DE CAMPAMENTO CON PANTALLA PARA GAZEBO


Modelo: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAMPING GAZEBO

CARPA DE PANTALLA

Modelo: FY-002, FY-003, FY-004, FY-005, FY-006



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD

Por favor, preste mucha atención a las siguientes instrucciones para:

reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto

sí mismo.

IMPORTANTE

Siga TODAS las instrucciones de seguridad que se enumeran a continuación.

Retire el material de embalaje antes de ensamblar o usar.

el producto.

Asegúrese de que todas las piezas enumeradas estén incluidas en el paquete.

y que no sufran daños.

Lea atentamente estas instrucciones de montaje y seguridad antes

uso de la tienda y guárdela para futuras referencias.

Este producto sólo debe utilizarse de forma no comercial.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La carpa no fue probada para soportar cargas de viento y nieve, a menos que sea

se indique claramente lo contrario. Por lo tanto, estas cargas no están cubiertas.

Por garantía. Por favor, consulte las previsiones meteorológicas para poder...

Proteger o desmontar adecuadamente la tienda antes de que aparezcan los problemas.

Las tiendas de campaña solo deben utilizarse como alojamiento temporal y deben
ser desmontado en condiciones climáticas adversas.

Asegúrese de mantener una distancia suficiente con las casas, así como con las gasolineras y

líneas eléctricas para evitar posibles daños. Por favor, revise el área para

Cables eléctricos y líneas de gas. Consulte con su autoridad local para obtener más información.
Información si es necesario.

Al utilizar calentadores adecuados, mantenga una distancia mínima de

1,2 m hasta el material de la lona. Fuego abierto o calentadores con llamas abiertas como

Los calentadores de patio, los calentadores de sombrillas, los calentadores de gas, etc. NO deben usarse

utilizado dentro de la tienda en cualquier caso.

PRESUPUESTO

Modelo	Año fiscal-002
Tamaño del producto	10× 10 pies
Color	Verde militar/beige


Modelo	Año fiscal-003
Tamaño del producto	11,5 × 11,5 pies
Color	Marrón/Beige

Modelo	Año fiscal-004
Tamaño del producto	12× 12 pies
Color	Verde militar/beige

Modelo	Año fiscal-005
Tamaño del producto	12,5 × 12,5 pies
Color	Marrón/Beige




Modelo	Año fiscal-006
Tamaño del producto	12× 12 pies
Color	Color café/beige



Componentes





1. Tienda de campaña *1	4. Cuerda de campamento *5	7. Bolsa para postes*1
2. Tela de cubierta *6	5. Clavo de campamento *11	8. Bolsa de clavijas y cuerdas *1
3. Varilla de fibra *2	6. Bolsa de transporte *1	9. Cuerda para atar *2

Instrucciones de montaje:

01 	02 
Abra el embalaje y quitar el Tienda de campaña y accesorios.	Extiende la tienda, encuentra la cuerda para tirar en el medio de un lado (como (como se muestra en la imagen) y tire de él hacia arriba.
03 	04 
De acuerdo con el segundo paso, continúe separando los otros lados, y finalmente que alguien los sujete. Ambos lados de la tienda. Una persona entra para levantar la parte superior.	Entra al interior de la tienda y utiliza 2 postes de fibra para soportar el puerta como se muestra en la imagen.

05 	06 
Fijar las esquinas con clavos de tierra, atar el cuerdas de campamento, y luego fijarlos con tierra clavos.	Una vez finalizada la construcción, también se puede colocar la cubierta correspondiente. se puede utilizar para fijarlo en los seis lados de la tienda con velcro en la cubierta, proporcionando sombra y protección contra la lluvia.

Instrucciones de almacenamiento:

01 	
Después de quitar accesorios como clavos de tierra, cuerdas de campamento, postes de fibra y cubiertas, primero Ingrese a la tienda y baje la parte superior. Luego, presione cada lado hacia adentro y doble el soporte para unirlo.	
02 	03 
Después de doblar y cerrar completamente, ate la carpa doblada firmemente con un cinta.	Coloque la tienda de campaña plegada y accesorios en un Bolsa de almacenamiento para completar almacenamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

