VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-700D2-BC-03



(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3)Keep assembly area clean and well lit.
4)Keep bystanders out of the area during assembly.


NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.
2.Press the C key to reset before entering your password.
3.The password does not need to be entered in sequence.
4.Changing the password requires disassembly and replacement.

List of Parts

1-Interior door
2-Mechanical push button lock body
3-Rubber sealing gasket x2
4-Door Frame Strike Plate and Box
5-Adjustable lock cylinder
6-Installation screws x4
7-Install connecting rod x2
8-Lock cylinder installation screw x4
9-Hex key wrench
10-key
11- 15 Square spindle 8x8

MODEL:OL-700D2-BC-03



BEFORE INSTALLATION PLEASE:

1) Ensure all parts work properly

2) Check and Ensure the supplied Code works. If you wish to change the code follow the instructions under " Changing the code" and confirm that it works.


3) Ensure that both knob handles of the Digital Lock can be moved freely. Check that the hold-back function can be engaged and keeps the latch retracted and handle pressed. Also check that the latch moves freely by pressing the end by turning with the spindle.

NOTICE BEFORE INSTALLATION

The 700 Mechanical Push Button Lock is manufactured with the handle oriented upwards (for packaging convenience) and is capable of moving left and right. An M5 set screw on the handle is used to secure the handle direction.

Before installation, please confirm the desired door opening direction (right or left).Special notice: Do not lock the handle before determining the installation direction.After completing the password lock installation, use the small hex key wrench from the spare parts pack to lock the front and back handles according to the door opening direction.

Once the handle is locked, the direction cannot be changed.



SET/CHANGE PASSWORDS

On the back of the mechanical push button lock body, you will find slotted buttons with a dot pointing towards the center. This position indicates a status of no password, as shown in Fig.1A.

To set a button as a password, gently press down on the button with a flathead screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot aligns with the number. This orientation of the dot pointing outward signifies that the button is a password.

To remove a password, gently press down on the button with a flathead screwdriver and rotate it 180 degrees so that the dot toward s the center of the lock body.

Remember your password before installing the lock.

No password




Fig.1A

All with passwords




Fig.1B

INSTALLATION

1)Accurately position and adhere the template to the inner surface of the door, ensuring alignment with the door edge and the template's height from the floor. Then mark a 10MM diameter hole for the square spindle's main shaft.Two holes with a diameter of 7MM are for the bolts that secure the front and back panels.

2)According to the installation,mark a 6MM diameter hole for the limit bolt.

3) Drill all the marked holes.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door

TEMPLATES


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline of rubber seal
Outline of Lockcase
135mm
Drill 3X10mm holes and clear a slot through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

CONNECTING ROD INSTALLATION

Screw two q6X40 connecting rods into the upper and lower M5 threaded holes on the front panel.

PANEL INSTALLATION

1. First, cut the square spindle to the appropriate length based on the door thickness and the depth of the square holes in the front and rear panels.The rear panel square hole is about 7mm deep, and the front panel square hole is 8mm deep, so the length of the square spindle should be the door thickness plus the depth of the front and rear panel square holes. (For example, if the door is 50mm thick, the spindle should be 65mm long).

2.After cutting the square spindle to size, insert it into the square hole of the installed lock cylinder, ensuring that the end with the spring fixed point faces the front panel direction.

3.After inserting the gasket into the bottom of the front and rear panels, make sure that the triangular arrow at the square hole must be installed towards the handle direction.

4. Fix the front and rear panels to the door with M5 screws, adjusting the height and lateral position of the panels to ensure symmetry and balance for smooth locking and unlocking.Avoid over-tightening the door lock and seals to prevent damage to the internal mechanisms




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

SETTING FOR LEFT-HANDED/RIGHT-HANDED OPENING

Insert the square spindle about 5mm deep into the square hole on the back of the lock body and rotate the direction wheel's triangular arrow to face the handle direction.The adjustment method for the front and rear door directions is the same.(Fig.6)

TESTING

1.After panel installation, perform password and key unlocking tests. Do not close the door before confirming the password and lock function properly.

2. Password unlocking: First press the C button on the front panel for a reset, then enter the previously set correct password and repeat the unlocking several times to test password unlocking.

3. Key unlocking: After inserting the key, rotate it 90 degrees towards the handle direction, then the lock is in a constant open state, allowing the door to be opened without a password.Rotating the key 90 degrees in the opposite direction requires entering the correct password to unlock.

4. Finally, make sure that both the password and key can properly lock and unlock, then use the small hex key to lock the front and rear handles, the installation is complete .




Fig.6

DOOR FRAME STRIKE PLATE AND BOX INSTALLATION


1.Important tip: The strike plate must be positioned accurately to allow the lock cylinder to enter the hole smoothly, at the same time, the safety bolt of cylinder shouldn't be inserted into the hole of the strike plate.

2.Considering the above, please correctly position the door frame

3. Once the correct position is determined, draw lines around the strike plate and mark the two mounting hole positions;

4. Remove the strike plate, align the two holes of the box with the marked holes, draw lines around the holes, and then remove the box.

5. Mortise a square hole with the same size of the box, about 12MM deep, to easily fit the box, and mortise a 1MM deep square groove to allow the strike plate to sit flush within the door frame.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



SETTING AND CANCELING CONSTANT OPEN MODE

First enter the correct password, press down the handle while holding the Y button, then release the handle before releasing the Y button to complete the constant open mode setting.Canceling Constant Open Mode: press and hold the C button while pressing down the handle to complete the cancellation of the constant open mode.



Scan the QR code to obtain the operation video

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHIAVE MECCANICA SENZA CHIAVE

SERRATURA DELLA PORTA

MODELLO: OL-700D2-BC-03



(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio:

1) Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2) Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4) Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

NOTA:

1. La lunghezza consigliata per la password è di 4-6 cifre.

2.Premere il tasto C per reimpostare prima di immettere la password.

3. Non è necessario immettere la password in sequenza.

4. Per cambiare la password è necessario smontare e sostituire il dispositivo.

Elenco delle parti

1-Porta interna

2-Corpo di blocco del pulsante meccanico

3-Guarnizione di tenuta in gomma x2

Piastra di battuta e scatola per telaio a 4 ante

5-Cilindro di serratura regolabile

6-Viti di installazione x4

7-Installare la biella x2


8-Vite di installazione del cilindro di bloccaggio x4

Chiave esagonale da 9 pollici

10 tasti

11- 15 Mandrino quadrato 8x8

MODELLO: OL-700D2-BC-03



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:

1) Assicurarsi che tutti i componenti

funzionino correttamente. 2) Controllare e assicurarsi che il codice fornito funzioni. Se si desidera modificare il codice, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Modifica del codice" e verificare che funzioni.

3) Assicurarsi che entrambe le manopole della serratura digitale possano essere mosse liberamente. Verificare che la funzione di blocco possa essere attivata e mantenga il fermo retratto e la maniglia premuta. Verificare inoltre che il fermo si muova liberamente premendone l'estremità e ruotandola con il perno.


AVVISO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

La serratura a pulsante meccanico 700 è realizzata con la maniglia

Orientato verso l'alto (per praticità di imballaggio) e spostabile a destra e a sinistra. Una vite di fissaggio M5 sulla maniglia serve a fissarne la direzione.

Prima dell'installazione, confermare la direzione di apertura della porta desiderata (destra o sinistra). Nota speciale: non bloccare la maniglia prima di aver determinato la direzione di installazione. Dopo aver completato l'installazione del blocco password, utilizzare la piccola chiave esagonale contenuta nella confezione dei pezzi di ricambio per bloccare le maniglie anteriore e posteriore in base alla direzione di apertura della porta.

Una volta bloccata la maniglia, non è possibile cambiare direzione.



IMPOSTA/MODIFICA PASSWORD

Sul retro del corpo del blocco del pulsante meccanico, troverai delle fessure pulsanti con un punto rivolto verso il centro. Questa posizione indica uno stato senza password, come mostrato nella Fig.1A.

Per impostare un pulsante come password, premere delicatamente il pulsante con una punta piatta cacciavite e ruotarlo di 180 gradi in modo che il punto si allinei con il numero. Questo orientamento del punto rivolto verso l'esterno indica che il pulsante è un password.

Per rimuovere una password, premere delicatamente il pulsante con una punta piatta cacciavite e ruotarlo di 180 gradi in modo che il punto sia rivolto verso il centro del corpo della serratura.

Ricordati la password prima di installare la serratura.

No password




Fig.1A

All with passwords




Fig.1B

INSTALLAZIONE

1) Posizionare e far aderire con precisione il modello alla superficie interna della porta, assicurandosi che sia allineato con il bordo della porta e che l'altezza del modello dal pavimento sia corretta. Quindi segnare un foro di 10 mm di diametro per l'albero principale del mandrino quadrato.Due i fori con un diametro di 7 mm sono per i bulloni che fissano la parte anteriore e posteriore pannelli.

2) In base all'installazione, contrassegnare un foro di 6 mm di diametro per il bullone di limitazione.

3) Praticare tutti i fori contrassegnati.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

INSTALLAZIONE DELLA BIELLA Avvitare

due bielle q6X40 nei fori filettati M5 superiore e inferiore sul pannello anteriore.

INSTALLAZIONE DEL

PANNELLO 1. Per prima cosa, tagliare il perno quadrato alla lunghezza appropriata in base allo spessore della porta e alla profondità dei fori quadrati nei pannelli anteriore e posteriore. Il foro quadrato del pannello posteriore è profondo circa 7 mm e il foro quadrato del pannello anteriore è profondo 8 mm, quindi la lunghezza del perno quadrato dovrebbe essere lo spessore della porta più la profondità dei fori quadrati dei pannelli anteriore e posteriore. (Ad esempio, se la porta è spessa 50 mm, il perno dovrebbe essere lungo 65 mm).

2. Dopo aver tagliato a misura il perno quadrato, inserirlo nel foro quadrato del cilindro della serratura installato, assicurandosi che l'estremità con il punto di fissaggio della molla sia rivolta verso la direzione del pannello anteriore.

3. Dopo aver inserito la guarnizione nella parte inferiore dei pannelli anteriore e posteriore, assicurarsi che la freccia triangolare nel foro quadrato sia installata verso la direzione della maniglia.

4. Fissare i pannelli anteriore e posteriore alla porta con viti M5, regolando l'altezza e la posizione laterale dei pannelli per garantire simmetria ed equilibrio per un bloccaggio e uno sbloccaggio fluidi. Evitare di stringere eccessivamente la serratura e le guarnizioni della porta per evitare danni ai meccanismi interni.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

IMPOSTAZIONE PER APERTURA SINISTRA/DESTRA Inserire il perno quadrato per circa 5 mm di profondità nel foro quadrato sul retro del corpo della serratura e ruotare la freccia triangolare della rotella direzionale in direzione della maniglia. Il metodo di regolazione per le direzioni della porta anteriore e posteriore è lo stesso. (Fig. 6)

TEST

1. Dopo l'installazione del pannello, eseguire i test di sblocco con password e chiave. Non chiudere la porta prima di aver verificato la password e il corretto funzionamento del blocco.
2. Sblocco della password: premere prima il pulsante C sul pannello frontale per un reset, quindi immettere la password corretta impostata in precedenza e ripetere lo sblocco più volte per testare lo sblocco della password.
3. Sblocco con chiave: dopo aver inserito la chiave, ruotarla di 90 gradi verso la direzione della maniglia; la serratura rimarrà costantemente aperta, consentendo l'apertura della porta senza password. Ruotando la chiave di 90 gradi nella direzione opposta, è necessario immettere la password corretta per sbloccare.
4. Infine, assicurati che sia la password che la chiave possano bloccare e sbloccare correttamente, quindi usa la piccola chiave esagonale per bloccare le maniglie anteriore e posteriore. L'installazione è completa.




Fig.6


INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI CONTROSOFFITTO E DELLA SCATOLA

DEL TELAIO DELLA PORTA 1.Suggerimento importante: la piastra di battuta deve essere posizionata con precisione per consentire al cilindro della serratura di entrare nel foro senza problemi, allo stesso tempo, il bullone di sicurezza del cilindro non deve essere inserito nel foro della piastra di battuta.

2. Considerando quanto sopra, posizionare correttamente il telaio della porta. 3. Una volta determinata la posizione corretta, tracciare delle linee attorno alla piastra di battuta e contrassegnare le posizioni dei due fori di montaggio. 4.

Rimuovere la piastra di battuta, allineare i due fori della scatola con i fori contrassegnati, tracciare delle linee attorno ai fori e quindi rimuovere la scatola.

5. Praticare un foro quadrato delle stesse dimensioni della scatola, profondo circa 12 mm, per adattare facilmente la scatola, e praticare una scanalatura quadrata profonda 1 mm per consentire alla piastra di battuta di posizionarsi a filo nel telaio della porta.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



IMPOSTAZIONE E ANNULLAMENTO DELLA MODALITÀ APERTURA COSTANTE

Per prima cosa, immettere la password corretta, premere la maniglia tenendo premuto il pulsante Y, quindi rilasciare la maniglia prima di rilasciare il pulsante Y per completare l'impostazione della modalità di apertura costante. Annullamento della modalità di apertura costante: tenere premuto il pulsante C mentre si preme la maniglia per completare l'annullamento della modalità di apertura costante.

Scansiona il codice QR per ottenere il video dell'operazione

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Zaoszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

MODEL:OL-700D2-BC-03



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu:

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2) Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu podczas montażu.

NOTATKA:

1. Zalecana długość hasła wynosi 4-6 cyfr.
2. Naciśnij klawisz C, aby zresetować, a następnie wpisz hasło.
3. Hasła nie trzeba wpisywać w kolejności.
4. Zmiana hasła wymaga demontażu i ponownego zainstalowania.

Lista części

1-Drzwi wewnętrzne

2-Mechaniczny zamek przyciskowy

3-Uszczelka gumowa x2

Płyta zaczepowa i skrzynka ościeżnicy 4-drzwiowej

5-Regulowany cylinder zamka

6-śruby montażowe x4

7-Zamontuj korbowód x2


8-Śruba montażowa cylindra zamka x4

9-klucz imbusowy

10-klawiszowy

11-15 Wrzeciono kwadratowe 8x8

MODEL:OL-700D2-BC-03



PRZED INSTALACJĄ PROSZĘ:

1) Upewnij się, że wszystkie części

działają prawidłowo. 2) Sprawdź i upewnij się, że dostarczony kod działa. Jeśli chcesz zmienić kod, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Zmiana kodu" i upewnij się, że działa.

3) Upewnij się, że oba uchwyty zamka cyfrowego można swobodnie poruszać.

Sprawdź, czy funkcja blokady działa i utrzymuje zatrzask w pozycji schowanej i klamkę wciśniętą. Sprawdź również, czy zatrzask porusza się swobodnie, naciskając jego koniec i obracając go za pomocą trzpienia.


UWAGA PRZED INSTALACJĄ

Zamek mechaniczny 700 z przyciskiem jest produkowany z uchwytem

Zorientowany do góry (dla wygody pakowania) i może być przesuwany w lewo i w prawo. Śruba ustalająca M5 na uchwycie służy do zabezpieczenia kierunku uchwytu.

Przed montażem należy potwierdzić pożądany kierunek otwierania drzwi (w prawo lub w lewo). Uwaga: Nie blokuj klamki przed ustaleniem kierunku montażu. Po zakończeniu montażu zamka hasłem, za pomocą małego klucza imbusowego z opakowania części zamiennych zablokuj przednie i tylne klamki zgodnie z kierunkiem otwierania drzwi.

Po zablokowaniu uchwytu nie można zmienić kierunku.



USTAW/ZMIEŃ HASŁA

Na tylnej stronie korpusu zamka mechanicznego z przyciskiem znajdują się szczeliny przyciski z kropką skierowaną do środka. Ta pozycja wskazuje status bez hasła, jak pokazano na rys. 1A.

Aby ustawić przycisk jako hasło, delikatnie naciśnij przycisk płaskim narzędziem śrubokręt i obróć go o 180 stopni, tak aby kropka pokrywała się z liczbą. Ta orientacja kropki skierowana na zewnątrz oznacza, że przycisk jest hasło.

Aby usunąć hasło, delikatnie naciśnij przycisk płaskim narzędziem śrubokręt i obróć go o 180 stopni tak, aby kropka znajdowała się w środku korpus zamka.

Zapamiętaj hasło przed zainstalowaniem zamka.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALACJA

1) Dokładnie umieść i przyklej szablon do wewnętrznej powierzchni drzwi, upewniając się, że jest wyrównany z krawędzią drzwi i że szablon znajduje się na odpowiedniej wysokości od podłogi.

Następnie zaznacz otwór o średnicy 10 mm na główny wał kwadratowego wrzeciona.Dwa otwory o średnicy 7 mm przeznaczone są na śruby mocujące przód i tył

panele.

2) Zgodnie z montażem zaznacz otwór o średnicy 6 mm na śrubę ograniczającą.

3) Wywierć wszystkie zaznaczone otwory.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

MONTAŻ KORBOWODU Wkręć dwa korbowody

q6X40 w górny i dolny otwór gwintowany M5 na panelu przednim.

MONTAŻ PANELU 1. Najpierw

przytnij kwadratowy trzpień na odpowiednią długość, w zależności od grubości drzwi i głębokości kwadratowych otworów w przednim i tylnym panelu. Kwadratowy otwór w tylnym panelu ma głębokość około 7 mm, a w przednim 8 mm, więc długość kwadratowego trzpienia powinna być równa grubości drzwi plus głębokość kwadratowych otworów w przednim i tylnym panelu. (Na przykład, jeśli drzwi mają grubość 50 mm, trzpień powinien mieć długość 65 mm).

2. Po przycięciu kwadratowego trzpienia na odpowiedni wymiar włóż go do kwadratowego otworu zamontowanego cylindra zamka, upewniając się, że koniec z punktem zamocowania sprężyny jest skierowany w stronę panelu przedniego.

3. Po włożeniu uszczelki do dolnej części przedniego i tylnego panelu należy upewnić się, że trójkątna strzałka w kwadratowym otworze musi być skierowana w stronę
kierunek uchwytu.

4. Przymocuj przedni i tylny panel do drzwi za pomocą śrub M5, regulując wysokość i położenie boczne paneli, aby zapewnić symetrię i równowagę, co pozwoli na płynne blokowanie i odblokowywanie. Unikaj nadmiernego dokręcania zamka i uszczelek drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych mechanizmów.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

USTAWIENIE OTWIERANIA LEWORĘCZNEGO/PRAWORĘCZNEGO Włóż kwadratowy trzpień na głębokość około 5 mm do kwadratowego otworu z tyłu korpusu zamka i obróć trójkątną strzałkę koła kierunkowego tak, aby była skierowana w stronę klamki. Metoda regulacji kierunku przednich i tylnych drzwi jest taka sama. (Rys. 6)

TESTOWANIE

1. Po zainstalowaniu panelu należy wykonać testy odblokowania hasłem i kluczem. Nie zamykać drzwi przed potwierdzeniem prawidłowego działania hasła i blokady.
2. Odblokowanie hasłem: Najpierw naciśnij przycisk C na panelu przednim, aby zresetować urządzenie, następnie wprowadź poprzednio ustawione prawidłowe hasło i powtórz odblokowywanie kilka razy, aby przetestować odblokowanie hasłem.
3. Odblokowanie kluczem: Po włożeniu klucza należy obrócić go o 90 stopni w kierunku klamki. Zamek znajdzie się wówczas w pozycji otwartej, co umożliwi otwarcie drzwi bez podawania hasła. Obrót klucza o 90 stopni w przeciwnym kierunku wymaga podania prawidłowego hasła w celu odblokowania.
4. Na koniec upewnij się, że zarówno hasło, jak i klucz umożliwiają prawidłowe zablokowanie i odblokowanie, a następnie za pomocą małego klucza imbusowego zablokuj uchwyty przedni i tylny. Instalacja jest zakończona.





Fig.6

MONTAŻ PŁYTKI ZACZEPOWEJ OŚCIEŻNICY I SKRZYNKI 1. Ważna wskazówka:

Płytka zaczepowa musi być dokładnie ustawiona, aby umożliwić płynne wejście wkładki bębenkowej do otworu. Jednocześnie śruba zabezpieczająca wkładki bębenkowej nie powinna zostać wsunięta do otworu w płytce zaczepowej.

2. Biorąc pod uwagę powyższe, należy prawidłowo ustawić ościeżnicę. 3. Po ustaleniu prawidłowej pozycji, narysuj linie wokół blachy zaczepowej i zaznacz dwa położenia otworów montażowych. 4. Zdejmij blachę zaczepową, wyrównaj dwa otwory skrzynki z zaznaczonymi otworami, narysuj linie wokół otworów, a następnie wyjmij skrzynkę.

5. Wywierć otwór kwadratowy o wymiarach skrzynki, o głębokości około 12 mm, aby łatwo dopasować skrzynkę, a następnie wywierć kwadratowy rowek o głębokości 1 mm, aby blacha zaczepowa przylegała do ościeżnicy.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



USTAWIANIE I ANULOWANIE TRYBU STAŁEGO OTWARCIA

Najpierw wprowadź prawidłowe hasło, naciśnij uchwyt, przytrzymując przycisk Y, a następnie zwolnij uchwyt przed zwolnieniem przycisku Y, aby zakończyć ustawianie trybu stałego otwarcia. Anulowanie trybu stałego otwarcia: naciśnij i przytrzymaj przycisk C, naciskając jednocześnie uchwyt, aby zakończyć anulowanie trybu stałego otwarcia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać nagranie wideo z operacji

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MECHANISCHES SCHLÜSSELLOSES TÜRSCHLOSS

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MECHANISCHES SCHLÜSSELLOSES TÜRSCHLOSS

MODELL:OL-700D2-BC-03



(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠ WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage:

1)Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2) Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

3) Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4) Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

NOTIZ:

1. Die empfohlene Passwortlänge beträgt 4–6 Ziffern.

2.Drücken Sie vor der Eingabe Ihres Passworts die Taste C zum Zurücksetzen.

3.Das Passwort muss nicht der Reihe nach eingegeben werden.

4. Das Ändern des Passworts erfordert eine Demontage und einen Austausch.

Teileliste

1-Innentür

2-Mechanischer Druckknopf-Schlosskörper

3-Gummidichtung x2

Schließblech und Kasten für 4-Türrahmen

5-fach verstellbarer Schließzylinder

6-Montageschrauben x4

7-Pleuelstange x2 einbauen


8-Schließzylinder-Montageschraube x4

9-Inbusschlüssel

10-Tasten

11- 15 Vierkantstift 8x8

MODELL:OL-700D2-BC-03



BITTE VOR DER INSTALLATION:


1) Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren. 2) Überprüfen Sie, ob der mitgelieferte Code funktioniert. Wenn Sie den Code ändern möchten, befolgen Sie die Anweisungen unter „Code ändern“ und bestätigen Sie die Funktion. 3) Stellen Sie sicher, dass sich beide Knaufgriffe des Digitalschlosses frei bewegen lassen. Prüfen Sie, ob die Rückhaltefunktion aktiviert werden kann und der Riegel eingezogen und der Griff gedrückt bleibt. Prüfen Sie außerdem, ob sich der Riegel frei bewegen kann, indem Sie das Ende durch Drehen mit der Spindel drücken.

HINWEIS VOR DER INSTALLATION

Das mechanische Druckknopfschloss 700 wird mit dem Griff hergestellt

nach oben ausgerichtet (für eine einfachere Verpackung) und kann nach links und rechts bewegt werden. Eine M5-Stellschraube am Griff dient zur Fixierung der Griffrichtung.

Bitte bestätigen Sie vor der Installation die gewünschte Türöffnungsrichtung (rechts oder links). Besonderer Hinweis: Verriegeln Sie den Griff nicht, bevor Sie die Installationsrichtung festgelegt haben. Verwenden Sie nach Abschluss der Installation des Passwortschlosses den kleinen Inbusschlüssel aus dem Ersatzteilpaket, um die vorderen und hinteren Griffe entsprechend der Türöffnungsrichtung zu verriegeln.
Sobald der Griff verriegelt ist, kann die Richtung nicht mehr geändert werden.



PASSWÖRTER FESTLEGEN/ÄNDERN

Auf der Rückseite des mechanischen Druckknopfschlosses finden Sie Schlitze

Schaltflächen mit einem Punkt, der zur Mitte zeigt. Diese Position zeigt einen Status an

ohne Passwort, wie in Abb. 1A gezeigt.

Um eine Taste als Passwort festzulegen, drücken Sie mit einem flachen

Schraubendreher und drehen Sie ihn um 180 Grad, sodass der Punkt mit der Zahl übereinstimmt.

Diese Ausrichtung des Punktes nach außen zeigt an, dass es sich bei der Schaltfläche um eine

Passwort.

Um ein Passwort zu entfernen, drücken Sie vorsichtig mit einem flachen

Schraubendreher und drehen Sie ihn um 180 Grad, so dass der Punkt in Richtung s die Mitte der

Schlosskörper.

Merken Sie sich Ihr Passwort, bevor Sie das Schloss installieren.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALLATION

1) Positionieren Sie die Schablone präzise und kleben Sie sie auf die Innenfläche der Tür. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung mit der Türkante und die Höhe der Schablone über dem Boden.

Markieren Sie dann ein Loch mit 10 mm Durchmesser für die Hauptwelle der Vierkantspindel.

Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm sind für die Schrauben, die die Vorder- und Rückseite sichern Paneele.

2) Markieren Sie entsprechend der Installation ein Loch mit 6 mm Durchmesser für die Begrenzungsschraube.

3) Bohren Sie alle markierten Löcher.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

MONTAGE DER PLEUELSTANGEN

Schrauben Sie zwei q6X40-Pleuelstangen in die oberen und unteren M5-Gewindelöcher an der Frontplatte.

MONTAGE DER PLATTEN

1. Schneiden Sie zunächst den Vierkantstift auf die passende Länge zu, basierend auf der Türdicke und der Tiefe der Vierkantlöcher in den Vorder- und Rückplatten. Das Vierkantloch in der Rückplatte ist etwa 7 mm tief, das in der Frontplatte 8 mm. Die Länge des Vierkantstifts sollte daher der Türdicke plus der Tiefe der Vierkantlöcher in Vorder- und Rückplatte entsprechen. (Wenn die Tür beispielsweise 50 mm dick ist, sollte der Stift 65 mm lang sein.)

2.Nachdem Sie den Vierkantstift auf die passende Länge gekürzt haben, stecken Sie ihn in die Vierkantbohrung des eingebauten Schließzylinders und achten Sie dabei darauf, dass das Ende mit dem Federfixpunkt in Richtung Frontplatte zeigt.

3.Nach dem Einsetzen der Dichtung in die Unterseite der Vorder- und Rückseite achten Sie darauf, dass der dreieckige Pfeil am quadratischen Loch in Richtung der Griffrichtung.

4. Befestigen Sie die Vorder- und Rückwände mit M5-Schrauben an der Tür. Passen Sie dabei die Höhe und die seitliche Position der Wände an, um Symmetrie und Gleichgewicht für ein reibungsloses Ver- und Entriegeln zu gewährleisten. Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen des Türschlosses und der Dichtungen, um Schäden an den inneren Mechanismen zu vermeiden.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

EINSTELLUNG FÜR LINKSHÄNDER-/RECHTSHÄNDER-ÖFFNUNG: Führen

Sie die Vierkantspindel etwa 5 mm tief in das quadratische Loch auf der Rückseite des Schlosskörpers ein und drehen Sie den dreieckigen Pfeil des Richtungsrads, sodass er in Griffrichtung zeigt.

Die Einstellungsmethode für die Vorder- und Hintertürrichtung ist dieselbe. (Abb. 6)

TESTEN

1. Führen Sie nach der Installation des Bedienfelds einen Passwort- und Schlüsselentriegelungstest durch. Schließen Sie die Tür nicht, bevor Sie das Passwort und die Sperrfunktion ordnungsgemäß bestätigt haben.

2. Passwortentsperrung: Drücken Sie zunächst die C-Taste auf der Vorderseite für einen Reset, geben Sie dann das zuvor eingestellte korrekte Passwort ein und wiederholen Sie die Entsperrung mehrmals, um die Passwortentsperrung zu testen.

3. Schlüsselentriegelung: Nach dem Einstecken des Schlüssels diesen um 90 Grad in Richtung Griff drehen, dann befindet sich das Schloss in einem dauerhaft geöffneten Zustand und ermöglicht das Öffnen der Tür ohne Passwort. Wird der Schlüssel um 90 Grad in die entgegengesetzte Richtung gedreht, muss zum Entriegeln das richtige Passwort eingegeben werden.

4. Stellen Sie abschließend sicher, dass sowohl das Passwort als auch der Schlüssel zum Ver- und Entriegeln geeignet sind. Verwenden Sie dann den kleinen Inbusschlüssel, um die vorderen und hinteren Griffe zu verriegeln. Die Installation ist damit abgeschlossen.





Fig.6

MONTAGE VON TÜRRAHMEN-SCHLIESSBLECH UND -KASTEN 1. Wichtiger Tipp: Das Schließblech muss genau positioniert werden, damit der Schließzylinder problemlos in die Öffnung passt. Gleichzeitig darf der Sicherheitsbolzen des Zylinders nicht in die Öffnung des Schließblechs eingeführt werden.

2. Berücksichtigen Sie die oben genannten Punkte bei der Positionierung des Türrahmens. 3. Wenn die richtige Position ermittelt ist, zeichnen Sie Linien um das Schließblech und markieren Sie die Positionen der beiden Montagelöcher.

4. Entfernen Sie das Schließblech, richten Sie die beiden Löcher des Kastens an den markierten Löchern aus, zeichnen Sie Linien um die Löcher und entfernen Sie dann den Kasten.

5. Machen Sie ein quadratisches Loch mit der gleichen Größe wie die Box, etwa 12 mm tief, damit die Box problemlos passt, und machen Sie eine 1 mm tiefe quadratische Nut, damit die Schließplatte bündig im Türrahmen sitzt.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



EINSTELLEN UND ABBRECHEN DES DAUERÖFFNUNGSMODUS

Geben Sie zuerst das richtige Passwort ein, drücken Sie den Griff nach unten, während Sie die Y-Taste gedrückt halten, und lassen Sie dann den Griff los, bevor Sie die Y-Taste loslassen, um die Einstellung des Daueröffnungsmodus abzuschließen. Abbrechen des Daueröffnungsmodus: Halten Sie die C-Taste gedrückt, während Sie den Griff nach unten drücken, um die Aufhebung des Daueröffnungsmodus abzuschließen.

Scannen Sie den QR-Code, um das Operationsvideo zu erhalten

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MÉCANIQUE SANS CLÉ

SERRURE DE PORTE

MODÈLE : OL-700D2-BC-03



(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

⚠ AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage :

1) Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2) Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

3) Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4) Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

NOTE:

1. La longueur de mot de passe recommandée est de 4 à 6 chiffres.
2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser avant de saisir votre mot de passe.
3. Le mot de passe n'a pas besoin d'être saisi dans l'ordre.
4. Le changement du mot de passe nécessite un démontage et un remplacement.

Liste des pièces

1-Porte intérieure

2-Corps de verrouillage à bouton-poussoir mécanique

3-Joint d'étanchéité en caoutchouc x2

Gâche et boîtier pour cadre à 4 portes

Cylindre de serrure réglable à 5 niveaux

6-Vis d'installation x4

7-Installer la bielle x2


8-Vis d'installation du cylindre de serrure x4

Clé Allen 9 pans

10 touches

11- 15 Broche carrée 8x8

MODÈLE : OL-700D2-BC-03



AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ :

1) Assurez-vous que toutes les pièces

fonctionnent correctement. 2) Vérifiez que le code fourni fonctionne. Pour modifier le code, suivez les instructions de la section « Modification du code » et vérifiez son bon fonctionnement.

3) Assurez-vous que les deux poignées du verrou numérique peuvent être déplacées librement. Vérifiez que la fonction de retenue peut être enclenchée et maintient le loquet rétracté et la poignée enfoncée. Vérifiez également que le loquet se déplace librement en appuyant sur son extrémité en tournant la broche.


AVIS AVANT L'INSTALLATION

La serrure à bouton-poussoir mécanique 700 est fabriquée avec la poignée

Orienté vers le haut (pour faciliter l'emballage), il est mobile à gauche et à droite. Une vis de réglage M5 sur la poignée permet de fixer l'orientation de la poignée.

Avant l'installation, veuillez confirmer le sens d'ouverture de la porte souhaité (droite ou gauche).Avis spécial : ne verrouillez pas la poignée avant de déterminer le sens d'installation.Après avoir terminé l'installation du verrouillage par mot de passe, utilisez la petite clé hexagonale du pack de pièces de rechange pour verrouiller les poignées avant et arrière en fonction du sens d'ouverture de la porte.

Une fois la poignée verrouillée, la direction ne peut plus être modifiée.



DÉFINIR/MODIFIER LES MOTS DE PASSE

Au dos du corps du verrou à bouton-poussoir mécanique, vous trouverez des fentes

Boutons avec un point pointé vers le centre. Cette position indique un état.

sans mot de passe, comme indiqué dans la Fig.1A.

Pour définir un bouton comme mot de passe, appuyez doucement sur le bouton avec une tête plate

tournevis et faites-le pivoter de 180 degrés pour que le point s'aligne avec le numéro.

Cette orientation du point pointant vers l'extérieur signifie que le bouton est un

mot de passe.

Pour supprimer un mot de passe, appuyez doucement sur le bouton avec une tête plate

tournevis et faites-le pivoter de 180 degrés de sorte que le point vers le centre du

corps de serrure.

N'oubliez pas votre mot de passe avant d'installer le verrou.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALLATION

1) Positionnez et collez avec précision le gabarit sur la surface intérieure de la porte, en vous assurant de l'alignement avec le bord de la porte et la hauteur du gabarit par rapport au sol.

Marquez ensuite un trou de 10 mm de diamètre pour l'arbre principal de la broche carrée.Deux les trous d'un diamètre de 7 mm sont destinés aux boulons qui fixent l'avant et l'arrière panneaux.

2) Selon l'installation, marquez un trou de 6 mm de diamètre pour le boulon de limite.

3) Percez tous les trous marqués.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

INSTALLATION DE LA BIELLE Vissez deux

bielles q6X40 dans les trous filetés M5 supérieur et inférieur du panneau avant.

INSTALLATION DU PANNEAU

1. Tout d'abord, coupez la tige carrée à la longueur appropriée en fonction de l'épaisseur de la porte et de la profondeur des trous carrés dans les panneaux avant et arrière. Le trou carré du panneau arrière a une profondeur d'environ 7 mm et le trou carré du panneau avant a une profondeur de 8 mm, donc la longueur de la tige carrée doit être l'épaisseur de la porte plus la profondeur des trous carrés des panneaux avant et arrière. (Par exemple, si la porte a une épaisseur de 50 mm, la tige doit avoir une longueur de 65 mm).

2. Après avoir coupé la broche carrée à la taille souhaitée, insérez-la dans le trou carré du cylindre de serrure installé, en vous assurant que l'extrémité avec le point fixe du ressort est orientée vers le panneau avant.

3.Après avoir inséré le joint dans le bas des panneaux avant et arrière, assurez-vous que la flèche triangulaire au niveau du trou carré doit être installée vers le
direction de la poignée.

4. Fixez les panneaux avant et arrière à la porte avec des vis M5, en ajustant la hauteur et la position latérale des panneaux pour assurer la symétrie et l'équilibre pour un verrouillage et un déverrouillage en douceur. Évitez de trop serrer la serrure et les joints de la porte pour éviter d'endommager les mécanismes internes.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

RÉGLAGE POUR OUVERTURE À GAUCHE/À DROITE Insérez la tige carrée d'environ 5 mm de profondeur dans le trou carré à l'arrière du corps de la serrure et faites tourner la flèche triangulaire de la molette de direction pour faire face à la direction de la poignée. La méthode de réglage pour les directions des portes avant et arrière est la même. (Fig.6)

ESSAI

1. Après l'installation du panneau, effectuez des tests de déverrouillage par mot de passe et clé. Ne fermez pas la porte avant d'avoir confirmé le mot de passe et le verrouillage.
2. Déverrouillage du mot de passe : appuyez d'abord sur le bouton C du panneau avant pour une réinitialisation, puis entrez le mot de passe correct précédemment défini et répétez le déverrouillage plusieurs fois pour tester le déverrouillage du mot de passe.
3. Déverrouillage de la clé : après avoir inséré la clé, faites-la pivoter de 90 degrés dans le sens de la poignée, puis la serrure est dans un état ouvert constant, permettant à la porte d'être ouverte sans mot de passe. La rotation de la clé de 90 degrés dans la direction opposée nécessite la saisie du mot de passe correct pour déverrouiller.
4. Enfin, assurez-vous que le mot de passe et la clé peuvent correctement verrouiller et déverrouiller, puis utilisez la petite clé hexagonale pour verrouiller les poignées avant et arrière, l'installation est terminée.





Fig.6

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE GÂCHE ET DU BOÎTIER DU CADRE DE PORTE 1. Conseil important : la plaque de gâche doit être positionnée avec précision pour permettre au cylindre de serrure d'entrer en douceur dans le trou, en même temps, le boulon de sécurité du cylindre ne doit pas être inséré dans le trou de la plaque de gâche.

2. Compte tenu de ce qui précède, veuillez positionner correctement le cadre de la porte. 3. Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour de la gâche et marquez les deux positions des trous de montage. 4. Retirez la gâche, alignez les deux trous du boîtier avec les trous marqués, tracez des lignes autour des trous, puis retirez le boîtier.

5. Mortaisez un trou carré de la même taille que le boîtier, d'environ 12 mm de profondeur, pour s'adapter facilement au boîtier, et mortaisez une rainure carrée de 1 mm de profondeur pour permettre à la gâche de s'asseoir à ras du cadre de la porte.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



RÉGLAGE ET ANNULATION DU MODE D'OUVERTURE CONSTANTE

Entrez d'abord le mot de passe correct, appuyez sur la poignée tout en maintenant le bouton Y, puis relâchez la poignée avant de relâcher le bouton Y pour terminer le réglage du mode d'ouverture constante. Annulation du mode d'ouverture constante : appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur la poignée pour terminer l'annulation du mode d'ouverture constante.

Scannez le code QR pour obtenir la vidéo de l'opération

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

MECHANISCHE SLEUTELLOZE DEURVERGRENDELING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

MODEL:OL-700D2-BC-03



(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:

ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij montage:

1) Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.

2) Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3) Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

OPMERKING:

1. De aanbevolen lengte voor wachtwoorden is 4-6 cijfers.
2. Druk op de C-toets om te resetten voordat u uw wachtwoord invoert.
3. Het wachtwoord hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden ingevoerd.
4. Om het wachtwoord te wijzigen, moet u het apparaat demonteren en vervangen.

Lijst met onderdelen

1-Binnendeur

2-Mechanisch drukknopslot

3-Rubberen afdichtingspakking x2

4-deurs kozijn sluitplaat en doos

5-Verstelbare slotcilinder

6-Installatieschroeven x4

7-Drijfstang x2 monteren


8-Installatieschroef voor slotcilinder x4

9-Inbussleutel

10-toetsen

11- 15 Vierkante spindel 8x8

MODEL:OL-700D2-BC-03



VÓÓR DE INSTALLATIE:

1) Controleer of alle onderdelen goed

werken. 2) Controleer of de meegeleverde code werkt. Als u de code wilt wijzigen, volgt u de instructies onder 'De code wijzigen' en bevestigt u dat deze werkt.

3) Zorg ervoor dat beide knoppen van het digitale slot vrij kunnen bewegen.

Controleer of de terughoudfunctie ingeschakeld kan worden en of de grendel ingetrokken blijft en de hendel ingedrukt blijft. Controleer ook of de grendel vrij kan bewegen door het uiteinde in te drukken door met de spindel te draaien.


KENNISGEVING VÓÓR INSTALLATIE

Het mechanische drukknopslot 700 is vervaardigd met de handgreep

Omhoog gericht (voor verpakkingsgemak) en kan naar links en rechts bewegen. Een M5-stelschroef op de handgreep wordt gebruikt om de richting van de handgreep vast te zetten.

Controleer voor de installatie of de deur naar rechts of links opengedraaid kan worden. Let op: vergrendel de hendel pas als de installatierichting bepaald is. Nadat u het wachtwoordslot hebt geïnstalleerd, kunt u met de kleine inbussleutel uit het pakket met reserveonderdelen de voor- en achterhendel vergrendelen in de richting waarin de deur opengedraaid kan worden.

Zodra de hendel is vergrendeld, kan de richting niet meer worden gewijzigd.



WACHTWOORDEN INSTELLEN/WIJZIGEN

Aan de achterkant van het mechanische drukknopslothuis vindt u een sleuf
knoppen met een stip die naar het midden wijst. Deze positie geeft een status aan
zonder wachtwoord, zoals weergegeven in Figuur 1A.

Om een knop als wachtwoord in te stellen, drukt u voorzichtig met een platte kop op de knop
schroevendraaier en draai deze 180 graden zodat de stip op één lijn ligt met het nummer.
Deze oriëntatie van de naar buiten wijzende stip betekent dat de knop een
wachtwoord.

Om een wachtwoord te verwijderen, drukt u voorzichtig met een platte kop op de knop
schroevendraaier en draai deze 180 graden zodat de stip naar het midden van de
slotkast.

Onthoud uw wachtwoord voordat u het slot monteert.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALLATIE

1) Plaats de sjabloon nauwkeurig op de binnenkant van de deur en plak deze vast. Zorg ervoor dat deze is uitgelijnd met de rand van de deur en de hoogte van de sjabloon vanaf de vloer.

Markeer vervolgens een gat met een diameter van 10 mm voor de hoofdas van de vierkante spindel.Twee gaten met een diameter van 7MM zijn voor de bouten die de voor- en achterkant vastzetten panelen.

2) Markeer, afhankelijk van de installatie, een gat met een diameter van 6 mm voor de eindbout.

3) Boor alle gemarkeerde gaten.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

INSTALLATIE VAN DE DRIJFSTANG

Schroef twee q6X40-drijfstangen in de bovenste en onderste M5-schroefgaten op het voorpaneel.

INSTALLATIE VAN HET

PANEEL 1. Zaag eerst de vierkante stift op de juiste lengte, gebaseerd op de dikte van de deur en de diepte van de vierkante gaten in het voor- en achterpaneel. Het vierkante gat in het achterpaneel is ongeveer 7 mm diep en het vierkante gat in het voorpaneel is 8 mm diep. De lengte van de vierkante stift moet dus gelijk zijn aan de dikte van de deur plus de diepte van de vierkante gaten in het voor- en achterpaneel. (Bijvoorbeeld: als de deur 50 mm dik is, moet de stift 65 mm lang zijn).

2. Nadat u de vierkante stift op maat hebt gezaagd, plaatst u deze in het vierkante gat van de geïnstalleerde slotcilinder. Zorg ervoor dat het uiteinde met het vaste veerpunt naar de richting van het voorpaneel wijst.

3. Nadat u de pakking in de onderkant van het voor- en achterpaneel hebt geplaatst, moet u ervoor zorgen dat de driehoekige pijl bij het vierkante gat naar de zijkant wordt geplaatst. richting hanteren.

4. Bevestig de voor- en achterpanelen aan de deur met M5-schroeven. Pas de hoogte en de laterale positie van de panelen aan om symmetrie en balans te garanderen voor soepel vergrendelen en ontgrendelen. Vermijd het te strak aandraaien van het deurslot en de afdichtingen om schade aan de interne mechanismen te voorkomen.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

INSTELLING VOOR LINKS-/RECHTSHANDIG OPENEN Plaats de vierkante spil ongeveer 5 mm diep in het vierkante gat aan de achterkant van het slothuis en draai de driehoekige pijl van het richtingswieltje in de richting van de hendel. De instelmethode voor de voor- en achterdeurrichting is hetzelfde. (Fig. 6)

TESTEN

1. Voer na de installatie van het paneel tests uit met het wachtwoord en de sleutel om het slot te ontgrendelen. Sluit de deur pas nadat het wachtwoord en de vergrendeling correct zijn gecontroleerd.
2. Ontgrendelen met wachtwoord: Druk eerst op de C-knop op het voorpaneel om een reset uit te voeren, voer vervolgens het eerder ingestelde, juiste wachtwoord in en herhaal het ontgrendelen meerdere keren om de wachtwoordontgrendeling te testen.
3. Ontgrendelen met sleutel: Nadat u de sleutel in het slot hebt gestoken, draait u deze 90 graden in de richting van de hendel. Het slot staat dan constant open en u kunt de deur zonder wachtwoord openen. Als u de sleutel 90 graden in de tegenovergestelde richting draait, moet u het juiste wachtwoord invoeren om het slot te ontgrendelen.
4. Controleer ten slotte of zowel het wachtwoord als de sleutel goed vergrendelen en ontgrendelen zijn. Gebruik vervolgens de kleine inbussleutel om de voor- en achtergrepen te vergrendelen. De installatie is voltooid.





Fig.6

INSTALLATIE VAN SLUITPLAAT EN KAST VAN DEURKOZIJN

1. Belangrijke tip: De sluitplaat moet nauwkeurig worden gepositioneerd, zodat de cilinder van het slot soepel in het gat past. Tegelijkertijd mag de veiligheidsbout van de cilinder niet in het gat van de sluitplaat worden gestoken.
2. Houd rekening met het bovenstaande en positioneer het deurkozijn op de juiste manier. 3. Zodra de juiste positie is bepaald, tekent u lijnen rond de sluitplaat en markeert u de posities van de twee bevestigingsgaten. 4. Verwijder de sluitplaat, lijn de twee gaten van de kast uit met de gemarkeerde gaten, teken lijnen rond de gaten en verwijder vervolgens de kast.
5. Maak een vierkant gat van ongeveer 12 mm diep met dezelfde afmetingen als de kast, zodat de kast er gemakkelijk in past. Maak ook een vierkante groef van 1 mm diep, zodat de sluitplaat vlak in het deurkozijn past.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



CONSTANTE OPEN-MODUS INSTELLEN EN ANNULEREN

Voer eerst het juiste wachtwoord in, druk de hendel naar beneden terwijl u de Y-knop ingedrukt houdt en laat vervolgens de hendel los voordat u de Y-knop loslaat om de instelling voor de constant open-modus te voltooien. Constant open-modus annuleren: houd de C-knop ingedrukt terwijl u de hendel ingedrukt houdt om de constant open-modus te annuleren.

Scan de QR-code om de bedieningsvideo te bekijken

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MEKANISK NYCKELFRÅN DÖRRLÅS

MODELL: OL-700D2-BC-03



(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠ VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarlig skada.

Monteringsförsiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.

3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4) Håll åskådare borta från området under monteringen.

NOTERA:

1. Rekommenderad lösenordslängd är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan du anger ditt lösenord.
3. Lösenordet behöver inte anges i ordningsföljd.
4. Att ändra lösenordet kräver demontering och utbyte.

Lista över delar

1-Innerdörr

2-Mekaniskt tryckknappslås

3-gummipackningar x2
Låsbleck och låda för 4-dörrars karm

5-justerbar låscylinder
6 monteringsskruvar x4

7-Montera vevstång x2


8-Låscylinder monteringsskruv x4

9-sexnyckel

10-tangenters

11-15 Fyrkantsspindel 8x8

MODELL: OL-700D2-BC-03



FÖRE INSTALLATION VÄNLIGEN:

1) Se till att alla delar fungerar korrekt.

2) Kontrollera och se till att den medföljande koden fungerar. Om du vill ändra koden, följ instruktionerna under "Ändra koden" och bekräfta att den fungerar.

3) Se till att båda vredhandtagen på det digitala låset kan röras fritt.

Kontrollera att låsfunktionen kan aktiveras och håller spärren indragen och handtaget nedtryckt.

Kontrollera även att spärren rör sig fritt genom att trycka på änden genom att vrida den med spindeln.


MEDDELANDE FÖRE INSTALLATION

Det mekaniska tryckknappslåset 700 är tillverkat med handtaget

orienterad uppåt (för enkel förpackning) och kan röras åt vänster och höger. En M5-skruv på handtaget används för att säkra handtagets riktning.

Innan installationen, bekräfta önskad dörröppningsriktning (höger eller vänster). Särskilt meddelande: Lås inte handtaget innan du har bestämt installationsriktningen. När du har slutfört installationen av lösenordslåset, använd den lilla insexnyckeln från reservdelspaketet för att låsa de främre och bakre handtagen i enlighet med dörröppningsriktningen.

När handtaget är låst kan riktningen inte ändras.



STÄLL IN/ÄNDRA LÖSENORD

På baksidan av det mekaniska tryckknappslåset hittar du slitsade knappar med en prick som pekar mot mitten. Denna position indikerar en status utan lösenord, som visas i figur 1A.

För att ställa in en knapp som lösenord, tryck försiktigt ner knappen med en platt spets. skruvmejseln och vrid den 180 grader så att punkten är i linje med numret. Denna orientering av punkten som pekar utåt betyder att knappen är en lösenord.

För att ta bort ett lösenord, tryck försiktigt ner knappen med en platt spets. skruvmejseln och rotera den 180 grader så att punkten mot mitten av låskropp.

Kom ihåg ditt lösenord innan du installerar låset.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALLATION

1) Placera och fäst mallen noggrant på dörrens insida. Se till att den är i linje med dörrkanten och mallens höjd från golvet.

Markera sedan ett hål med 10 mm diameter för den fyrkantiga spindelns huvudaxel. Två Hål med en diameter på 7 mm är för bultarna som fäster fram- och baksidan paneler.

2) Beroende på installationen, markera ett hål med 6 mm diameter för gränsbulten.

3) Borra alla markerade hål.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

MONTERING AV VEVSTAK Skruva in två q6X40 vevstakar i de övre och nedre M5-gängade hålen på frontpanelen.

PANELINSTALLATION 1.

Kapa först den fyrkantiga spindeln till lämplig längd baserat på dörrens tjocklek och djupet på de fyrkantiga hålen i fram- och bakpanelerna. Det fyrkantiga hålet i bakpanelen är cirka 7 mm djupt, och det fyrkantiga hålet i frampanelen är 8 mm djupt, så längden på den fyrkantiga spindeln ska vara dörrens tjocklek plus djupet på de fyrkantiga hålen i fram- och bakpanelen. (Till exempel, om dörren är 50 mm tjock, ska spindeln vara 65 mm lång).

2. Efter att ha kapat den fyrkantiga spindeln till rätt storlek, sätt in den i det fyrkantiga hålet på den installerade låscylindern. Se till att änden med fjäderns fixeringspunkt är vänd mot frontpanelens riktning.

3. Efter att du har satt in packningen i botten av fram- och bakpanelerna, se till att den triangulära pilen vid det fyrkantiga hålet måste vara monterad mot handtagsriktning.

4. Fäst fram- och bakpanelerna på dörren med M5-skruvar. Justera panelernas höjd och sidoläge för att säkerställa symmetri och balans för smidig låsning och upplåsning. Undvik att dra åt dörrlåset och tätningarna för hårt för att förhindra skador på de inre mekanismerna.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

INSTÄLLNING FÖR VÄNSTER-/HÖGERÖPPNING För in den fyrkantiga spindeln cirka 5 mm djupt i det fyrkantiga hålet på baksidan av låshuset och vrid riktningshjulets triangulära pil så att den pekar i handtagets riktning. Justeringsmetoden för fram- och bakdörrarnas riktningar är densamma. (Bild 6)

TESTNING

1. Efter installationen av panelen, utför tester för lösenords- och nyckellåsning. Stäng inte dörren innan du bekräftat lösenordet och låsfunktionen korrekt.
2. Lösenordsupplåsning: Tryck först på C-knappen på frontpanelen för en återställning, ange sedan det tidigare inställda korrekta lösenordet och upprepa upplåsningen flera gånger för att testa lösenordsupplåsningen.
3. Nyckelupplåsning: Efter att nyckeln satts i, vrid den 90 grader mot handtagets riktning, då är låset i ett konstant öppet läge, vilket gör att dörren kan öppnas utan lösenord. Att rotera nyckeln 90 grader i motsatt riktning kräver att rätt lösenord anges för att låsa upp.
4. Kontrollera slutligen att både lösenordet och nyckeln kan låsas och upplåsas ordentligt. Använd sedan den lilla insexnyckeln för att låsa de främre och bakre handtagen. Installationen är klar.





Fig.6

MONTERING AV LÅSSLÅS OCH DÖRRKARM 1. Viktigt tips: Låsslådan måste placeras korrekt för att låscylindern ska kunna komma in i hålet smidigt. Samtidigt bör cylinderns säkerhetsbult inte föras in i hålet på låsslådan.

2. Med tanke på ovanstående, placera dörrkarmen korrekt. 3. När rätt position har bestämts, dra linjer runt slutblecket och markera de två monteringshålens positioner; 4. Ta bort slutblecket, passa in de två hålen i lådan med de markerade hålen, dra linjer runt hålen och ta sedan bort lådan.

5. Gör ett fyrkantigt hål med samma storlek som lådan, cirka 12 mm djupt, för att enkelt få plats med lådan, och gör ett 1 mm djupt fyrkantigt spår så att slutblecket sitter i jämnhöjd med dörrkarmen.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



STÄLLA IN OCH AVBRYTA KONSTANT ÖPPET LÄGE

Ange först rätt lösenord, tryck ner handtaget medan du håller Y-knappen intryckt och släpp sedan handtaget innan du släpper Y-knappen för att slutföra inställningen av konstant öppet läge. Avbryta konstant öppet läge: tryck och håll C-knappen intryckt medan du trycker ner handtaget för att slutföra avbrytandet av konstant öppet läge.

Skanna QR-koden för att få videon om operationen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CERRADURA DE PUERTA MECÁNICA SIN LLAVE

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MECÁNICO SIN LLAVE

CERRADURA DE PUERTA

MODELO: OL-700D2-BC-03



(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

⚠ ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

Precauciones de montaje:

1) Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...
crear peligros.

2) Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3) Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

NOTA:

1.La longitud recomendada de la contraseña es de 4 a 6 dígitos.

2. Presione la tecla C para restablecer antes de ingresar su contraseña.

3.No es necesario ingresar la contraseña en secuencia.

4.Cambiar la contraseña requiere desmontaje y reemplazo.

Lista de piezas

1-Puerta interior

2-Cuerpo de cerradura con pulsador mecánico

3-Junta de sellado de goma x2

Placa y caja de cierre para marco de 4 puertas

5-Cilindro de cerradura ajustable

6 tornillos de instalación x4

7-Instalar biela x2


8-Tornillo de instalación del cilindro de la cerradura x4

Llave hexagonal de 9 pulgadas

10 teclas

11- 15 Husillo cuadrado 8x8

MODELO: OL-700D2-BC-03



ANTES DE LA INSTALACIÓN POR FAVOR:

1) Asegúrese de que todas las piezas

funcionen correctamente. 2) Compruebe que el código suministrado funcione. Si desea cambiarlo, siga las instrucciones de "Cambiar el código" y confirme que funciona.

3) Asegúrese de que ambas manijas de la perilla de la cerradura digital se puedan mover libremente. Compruebe que la función de retención se pueda activar y mantenga el pestillo retraído y la manija presionada. Compruebe también que el pestillo se mueva libremente presionando el extremo con el husillo.


AVISO ANTES DE LA INSTALACIÓN

La cerradura de botón pulsador mecánico 700 se fabrica con la manija

Está orientada hacia arriba (para mayor comodidad del embalaje) y se puede mover a izquierda y derecha. Un tornillo de fijación M5 en el mango asegura su dirección.

Antes de la instalación, confirme la dirección de apertura de la puerta deseada (derecha o izquierda). Aviso especial: No bloquee la manija antes de determinar la dirección de instalación. Después de completar la instalación del bloqueo de contraseña, use la llave hexagonal pequeña del paquete de repuestos para bloquear las manijas delantera y trasera de acuerdo con la dirección de apertura de la puerta.

Una vez que el mango está bloqueado, no se puede cambiar la dirección.



ESTABLECER/CAMBIAR CONTRASEÑAS

En la parte posterior del cuerpo de la cerradura mecánica con botón pulsador, encontrará ranuras

Botones con un punto apuntando hacia el centro. Esta posición indica un estado.

sin contraseña, como se muestra en la Fig.1A.

Para establecer un botón como contraseña, presione suavemente el botón con un objeto de punta plana.

destornillador y gírelo 180 grados para que el punto se alinee con el número.

Esta orientación del punto apuntando hacia afuera significa que el botón es un

contraseña.

Para eliminar una contraseña, presione suavemente el botón con un objeto de punta plana.

destornillador y gírelo 180 grados para que el punto esté hacia el centro del

cuerpo de la cerradura.

Recuerde su contraseña antes de instalar la cerradura.




Fig.1A




Fig.1B

INSTALACIÓN

1) Coloque y adhiera con precisión la plantilla a la superficie interior de la puerta, asegurando la alineación con el borde de la puerta y la altura de la plantilla desde el piso.

Luego marque un orificio de 10 mm de diámetro para el eje principal del husillo cuadrado.Dos Los agujeros con un diámetro de 7 mm son para los pernos que aseguran la parte delantera y trasera. paneles.

2) Según la instalación, marque un orificio de 6 mm de diámetro para el perno de límite.

3) Perfore todos los agujeros marcados.






Fig.2

FIG 3A



Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


FIG 3B




Important tips:

The lock tongue factory default is 60mm.
If you need to be adjusted to 70mm, please remove the hole of screw A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positioning screw in the B hole position.

FIG 3C


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.
Φ10MM
The direction of closing the door


Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
10mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
135mm
TEMPLATES
Drill 3X10mm holes
and clear a slot
through the door
Centre line of latch
22mm
10mm Hole

INSTALACIÓN DE LA BIELA Atornille dos bielas

q6X40 en los orificios roscados M5 superior e inferior del panel frontal.

INSTALACIÓN DEL PANEL 1.

Primero, corte el eje cuadrado a la longitud adecuada según el grosor de la puerta y la profundidad de los agujeros cuadrados en los paneles frontal y trasero. El agujero cuadrado del panel trasero tiene una profundidad aproximada de 7 mm y el del panel frontal, de 8 mm. Por lo tanto, la longitud del eje cuadrado debe ser igual al grosor de la puerta más la profundidad de los agujeros cuadrados de los paneles frontal y trasero. (Por ejemplo, si la puerta tiene 50 mm de grosor, el eje debe tener una longitud de 65 mm).

2. Después de cortar el eje cuadrado al tamaño adecuado, insértelo en el orificio cuadrado del cilindro de cerradura instalado, asegurándose de que el extremo con el punto fijo del resorte mire hacia el panel frontal.

3. Después de insertar la junta en la parte inferior de los paneles delantero y trasero, asegúrese de que la flecha triangular en el orificio cuadrado esté instalada hacia la dirección de la manija.

4. Fije los paneles frontal y trasero a la puerta con tornillos M5, ajustando la altura y la posición lateral de los paneles para asegurar la simetría y el equilibrio para un bloqueo y desbloqueo suaves. Evite apretar demasiado la cerradura y los sellos de la puerta para evitar daños a los mecanismos internos.




Fig.5

The thickness of the door	Solid stud	Screw	Square spindle
35mm-41mm	(M5xM4x40mm) x2	M4x40 x2	50mm x 1
42mm-47mm			57mm x 1
48mm-53mm		M4x50 x2	63mm x 1
54mm-59mm			69mm x 1
60mm-65mm			76mm x 1

AJUSTE PARA APERTURA PARA IZQUIERDOS/DERECHOS Inserte el eje cuadrado aproximadamente 5 mm de profundidad en el orificio cuadrado en la parte posterior del cuerpo de la cerradura y gire la flecha triangular de la rueda de dirección para orientarla hacia la dirección de la manija. El método de ajuste para las direcciones de la puerta delantera y trasera es el mismo. (Fig. 6)

PRUEBAS

1. Tras la instalación del panel, realice pruebas de desbloqueo con contraseña y llave. No cierre la puerta sin antes confirmar que la contraseña y el bloqueo funcionan correctamente.
2. Desbloqueo de contraseña: Primero presione el botón C en el panel frontal para restablecer, luego ingrese la contraseña correcta configurada previamente y repita el desbloqueo varias veces para probar el desbloqueo de la contraseña.
3. Desbloqueo de llave: después de insertar la llave, gírela 90 grados hacia la dirección de la manija, luego la cerradura estará en un estado abierto constante, lo que permite abrir la puerta sin contraseña. Girar la llave 90 grados en la dirección opuesta requiere ingresar la contraseña correcta para desbloquear.
4. Por último, asegúrese de que tanto la contraseña como la clave puedan bloquear y desbloquear correctamente, luego use la llave hexagonal pequeña para bloquear las manijas delantera y trasera, la instalación estará completa.





Fig.6

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE CIERRE Y CAJA DEL MARCO DE LA

PUERTA 1. Consejo importante: La placa de cierre debe colocarse con precisión para permitir que el cilindro de la cerradura ingrese al orificio sin problemas, al mismo tiempo, el perno de seguridad del cilindro no debe insertarse en el orificio de la placa de cierre.

2. Considerando lo anterior, coloque correctamente el marco de la puerta. 3. Una vez determinada la posición correcta, dibuje líneas alrededor de la placa de impacto y marque las dos posiciones de los orificios de montaje; 4. Retire la placa de impacto, alinee los dos orificios de la caja con los orificios marcados, dibuje líneas alrededor de los orificios y luego retire la caja.

5. Perfore un orificio cuadrado del mismo tamaño de la caja, de aproximadamente 12 mm de profundidad, para que encaje fácilmente en la caja, y perfore una ranura cuadrada de 1 mm de profundidad para permitir que la placa de cierre quede al ras dentro del marco de la puerta.






FIG 6A

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG 6B

Dig a hole in the door frame to install the latch box




FIG 6C





FIG 6D



CONFIGURACIÓN Y CANCELACIÓN DEL MODO DE APERTURA CONSTANTE

Primero ingrese la contraseña correcta, presione el mango hacia abajo mientras mantiene presionado el botón Y, luego suelte el mango antes de soltar el botón Y para completar la configuración del modo de apertura constante. Cancelación del modo de apertura constante: presione y mantenga presionado el botón C mientras presiona el mango hacia abajo para completar la cancelación del modo de apertura constante.

Escanea el código QR para obtener el vídeo de funcionamiento

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support