VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL:ZD-25DOG02

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL:ZD-25DOG02



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.











Explosion picture



Specifications


Model	ZD-25DOG02
Product Size	740×430×500mm
Color	Natural wood color
Load	150lb

Part & Hardware List


1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x4	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x28	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation:


1.Join support legs 1 and 3,2 and 4 together, pass screws C and D through the holes respectively, and lock and fix them with a screwdriver E.
2.On the other side, align the hole of the support leg with the hole of the staircase panel and secure it with screw B.



3.Align the side holes of the crossbar of the support column with the holes of the support column and lock and fix it with screw B.
4.Align the upper side holes of the support column with the holes of the support legs respectively, and lock and fix them with screw A.Anti-slip rubber strips are respectively pasted under the support columns and the support legs.



5.Align the support column with the support leg hole on the other side and lock and fix it with screw A



Note: The above screws must be tightened and fixed; otherwise, there is a risk of loosening.

Usage method

Placing the Stairs

Securely position the non-folding pet stairs at your desired location (e.g., beside a bed or sofa). Ensure the base sits flat on the floor and the top platform rests evenly against the furniture surface, with no significant gaps.

1.Training Your Dog：Initial Introduction: Your dog may be hesitant at first. To encourage use, place their favorite treats or toys on the steps to guide them up voluntarily.

2.Positive Reinforcement: Gently encourage your dog from nearby. Use a calm, reassuring tone and never force them to climb. Allow your dog to get comfortable and explore the stairs at their own pace.

3.Observation & Adjustment: Once your dog is using the stairs, observe their movement. If their gait seems unnatural, check if the stairs are properly positioned or if the step height is suitable for your dog.

4.For detailed training tips, please refer to the instruction card

Usage Limitations:

Weight Limit: Do not allow dogs that exceed the maximum load capacity to use the stairs to prevent damage or injury.

Intended Use Only: This product is designed solely for pet use. Do not use the stairs as a step stool for people or for storing heavy objects

Cleaning and maintenance

1.For routine cleaning, regularly wipe the stair surface with a dry, soft cloth to remove dust and pet hair.

2.For stains, lightly dampen a soft cloth with a small amount of neutral cleaner, wipe the area, and immediately dry with a clean, dry cloth. Do not allow moisture to soak into the wood, as this can cause warping or damage.

3.Periodically clean debris (such as hair and dirt) from the step crevices using a small, soft-bristled brush.

Regular Maintenance

1.Every 3 to 6 months, inspect the screws at all connection points. If any are loose, tighten them promptly with a screwdriver to ensure the structure remains stable.

2.Minor scratches on the wood surface can be touched up with a matching colored wood marker or crayon. To maintain the finish, you may periodically apply a small amount of solid wood maintenance wax and buff evenly with a soft cloth to restore luster.

3.Avoid prolonged exposure to direct sunlight, damp environments, or heat sources (such as heater/AC vents), as this can cause the wood to crack, warp, or develop mold.

Important Safety Precautions

1.Before installation and use, read this manual thoroughly to ensure proper operation.

2.During assembly, keep children and pets away from the area to prevent injury from falling tools or components.

3.Discontinue use immediately if any damage is observed (e.g., loosening, deformation, or cracks). Do not use again until the product has been fully repaired or replaced to prevent accidents.

4.Discourage your dog from vigorous jumping, running, or prolonged standing on the stairs. This prevents stress damage to the product and reduces the risk of your pet falling.

5.Monitor your dog's physical condition during use. If you notice signs of joint discomfort, limping, or any other abnormal walking behavior, discontinue use and consult your veterinarian

Troubleshooting

Common Faults	Possible reasons	Solution
The stairs are shaking.	1. The screw is loose; 2. The ground where it is placed is uneven	1. Check the screws at all connection points and tighten the loose ones. 2. Adjust the position of the staircase to ensure it is placed on a flat ground or a non-slip pad is placed at the bottom
The step board is loose.	The fixing screws are not tightened or are damaged	1. Tighten the screws with a screwdriver; 2. If the screw is damaged, replace it with a screw of the matching specification
The wooden surface is moldy	Long-term exposure to a damp environment leads to residual moisture	1. Wipe the moldy area with a dry cloth, then disinfect it with diluted white vinegar, and finally dry it thoroughly; 2. Move the staircase to a dry and well-ventilated place to dry and prevent it from getting damp again
The dog doesn't want to use it	1. Not adapted to the first use; 2. The height or width of the steps is inappropriate	1. Use snacks and toys to guide and patiently encourage the dog. 2. Check if the size of the steps matches the dog's body shape. If not, you can contact the merchant to inquire whether they can be adjusted or replaced

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Escalera para perros fija tipo escalera

MODELO: ZD-25DOG0 2

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELO: ZD-25DOG0 2



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.











Imagen de explosión



Presupuesto


Modelo	ZD-25DOG0 2
Tamaño del producto	740×430×500 mm
Color	color de madera natural
Carga	150 libras

Lista de piezas y hardware

①  x1	②  x1	③  x1	④  x1
⑤  x4	⑥  x2	⑦  x2	⑧  x1
A  x6	B  x28	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Instalación:


1. Una las patas de soporte 1 y 3, 2 y 4, pase los tornillos C y D a través de los agujeros respectivamente y bloquéelos y fíjelos con un destornillador E.
2. En el otro lado, alinee el orificio de la pata de soporte con el orificio del panel de la escalera y fíjelo con el tornillo B.




3. Alinee los orificios laterales de la barra transversal de la columna de soporte con los orificios de la columna de soporte y bloquéela y fíjela con el tornillo B.

4. Alinee los orificios laterales superiores de la columna de soporte con los orificios de las patas de soporte respectivamente, y bloquéelos y fíjelos con el tornillo A. Las tiras de goma antideslizantes se pegan

respectivamente debajo de las columnas de soporte y las patas de soporte.



5. Alinee la columna de soporte con el orificio de la pata de soporte del otro lado y fíjela con el tornillo A.



Nota: Los tornillos mencionados anteriormente deben apretarse y fijarse; de lo contrario, existe riesgo de que se aflojen .

Método de uso

Colocación de las escaleras

Coloca la escalera para mascotas fija en el lugar deseado (por ejemplo, junto a una cama o un sofá). Asegúrate de que la base quede plana sobre el suelo y que la plataforma superior descanse uniformemente sobre la superficie del mueble, sin dejar huecos significativos.

1. Adiestramiento de su perro : Introducción inicial: Es posible que su perro se muestre reticente al principio. Para animarlo a subir, coloque sus premios o juguetes favoritos en los escalones para guiarlo voluntariamente.
2. Refuerzo positivo: Anima suavemente a tu perro desde cerca. Usa un tono tranquilo y tranquilizador, y nunca lo obligues a subir. Deja que se sienta cómodo y explore las escaleras a su propio ritmo.
3. Observación y ajuste: Una vez que su perro esté usando las escaleras, observe su movimiento. Si su andar parece extraño, verifique si las escaleras están bien colocadas o si la altura de los escalones es adecuada para su perro.
4. Para obtener consejos de entrenamiento detallados, consulte la tarjeta de instrucciones.

Limitaciones de uso:

Límite de peso: No permita que los perros que excedan la capacidad de carga máxima utilicen las escaleras para evitar daños o lesiones.
Uso previsto únicamente: Este producto está diseñado exclusivamente para mascotas. No utilice las escaleras como escalón para personas ni para almacenar objetos pesados.

Limpieza y mantenimiento

1. Para la limpieza rutinaria, limpie regularmente la superficie de la escalera con un paño suave y seco para eliminar el polvo y el pelo de las mascotas.
2. Para las manchas, humedezca ligeramente un paño suave con una pequeña cantidad de limpiador neutro, limpie la zona y séquela inmediatamente con un paño limpio y seco. Evite que la humedad penetre en la madera, ya que esto puede provocar deformaciones o daños.

3. Limpie periódicamente los residuos (como pelo y suciedad) de las grietas de los escalones utilizando un cepillo pequeño de cerdas suaves.

Mantenimiento regular

1. Cada 3 a 6 meses, inspeccione los tornillos en todos los puntos de conexión. Si alguno está flojo, apriételo inmediatamente con un destornillador para garantizar la estabilidad de la estructura.
2. Los pequeños arañazos en la superficie de madera se pueden retocar con un rotulador o lápiz de color similar. Para mantener el acabado, puede aplicar periódicamente una pequeña cantidad de cera para madera maciza y pulir uniformemente con un paño suave para recuperar el brillo.
3. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa, ambientes húmedos o fuentes de calor (como las rejillas de ventilación de calefacción/aire acondicionado), ya que esto puede provocar que la madera se agriete, se deforme o desarrolle moho.

Precauciones de seguridad importantes

1. Antes de la instalación y el uso, lea este manual detenidamente para garantizar un funcionamiento adecuado.
2. Durante el montaje, mantenga a los niños y las mascotas alejados de la zona para evitar lesiones por la caída de herramientas o componentes.
3. Suspenda su uso inmediatamente si observa algún daño (por ejemplo, aflojamiento, deformación o grietas). No lo vuelva a usar hasta que el producto haya sido reparado o reemplazado por completo para evitar accidentes.
4. Evite que su perro salte, corra o permanezca mucho tiempo de pie en las escaleras. Esto previene daños por estrés en el producto y reduce el riesgo de que su mascota se caiga.
5. Controle el estado físico de su perro durante el uso. Si observa signos de molestias en las articulaciones, cojera o cualquier otro comportamiento anormal al caminar, suspenda su uso y consulte a su veterinario.

Solución de problemas

Fallas comunes	Posibles razones	Solución
Las escaleras tiemblan.	3. El tornillo está flojo ; 4. El terreno donde se coloca es irregular.	3. Comprueba los tornillos en todos los puntos de conexión y aprieta los que estén flojos. 4. Ajuste la posición de la escalera para asegurarse de que esté colocada sobre una superficie plana o coloque una almohadilla antideslizante en la base.
El escalón está suelto.	Los tornillos de fijación no están apretados o están dañados.	2. Apriete los tornillos con un destornillador; 2. Si el tornillo está dañado, sustitúyalo por un tornillo de la especificación correspondiente.
La superficie de madera está mohosa.	La exposición prolongada a un ambiente húmedo produce humedad residual.	1. Limpie la zona con moho con un paño seco, desinféctela con vinagre blanco diluido y séquela bien . 2. Traslade la escalera a un lugar seco y bien ventilado para que se seque y evitar que se humedezca de nuevo.
El perro no quiere	2. No adaptado al	1. Utilice golosinas y

usarlo.	primer uso; 2. La altura o el ancho de los escalones es inadecuado.	juguetes para guiar y animar pacientemente al perro. 2. Comprueba si el tamaño de los escalones se ajusta a la forma del cuerpo del perro. Si no es así, puedes contactar con el vendedor para preguntar si se pueden ajustar o reemplazar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Trappliknande icke-vikbara hundtrappor

MODELL: ZD-25DOG0 2

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODELL: ZD-25DOG0 2



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.











Explosionsbild



Specifikationer


Modell	ZD-25DOG0 2
Produktstorlek	740×430×500 mm
Färg	Naturlig träfärg
Ladda	150 pund

Del- och hårdvarulista


1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x4	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x28	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	

Installation:


1. Foga ihop stödbenen 1 och 3, 2 och 4, för skruvarna C och D genom hålen respektive och lås och fixera dem med en skruvmejsel E.
2. På andra sidan, rikta in hålet på stödbenet med hålet på trapppanelen och fäst det med skruv B.



3. Rikta in sidohålen på stödpelarens tvärstag med hålen på stödpelaren och lås och fixera den med skruv B.
4. Rikta in stödpelarens övre sidohål med hålen på stödbenen och lås och fixera dem med skruv A. Halkfria gummilister är fästa under stödpelarna respektive stödbenen.



5. Rikta in stödpelaren med stödbenshålet på andra sidan och lås och fixera den med skruv A.



Obs: Ovanstående skruvar måste dras åt och fästas, annars finns det risk för att de lossnar .

Användningsmetod

Placering av trappan

Placera den icke-fällbara trappan för husdjur säkert på önskad plats (t.ex. bredvid en säng eller soffa). Se till att basen ligger platt på golvet och att den övre plattformen vilar jämnt mot möbelns yta, utan större mellanrum.

1. Träning av din hund : Inledande introduktion: Din hund kan vara tveksam till en början. För att uppmuntra till användning, placera deras favoritgodis eller leksaker på trappstegen för att vägleda den frivilligt upp.
2. Positiv förstärkning: Uppmuntra försiktigt din hund från närliggande områden. Använd en lugn och betryggande ton och tvinga den aldrig att gå uppför trapporna. Låt din hund bli bekväm och utforska trapporna i sin egen takt.
3. Observation och justering: När din hund använder trappan, observera dess rörelser. Om deras gång verkar onaturlig, kontrollera om trappan är korrekt placerad eller om steghöjden är lämplig för din hund.
4. För detaljerade träningstips, se instruktionskortet

Användningsbegränsningar:

Viktgräns: Tillåt inte hundar som överskrider den maximala lastkapaciteten att använda trappan för att förhindra skador eller personskador.

Endast avsedd användning: Denna produkt är endast avsedd för husdjur. Använd inte trappan som pall för människor eller för förvaring av tunga föremål.

Rengöring och underhåll

1. Vid regelbunden rengöring, torka regelbundet av trappans yta med en torr, mjuk trasa för att avlägsna damm och djurhår.
2. Vid fläckar, fukta lätt en mjuk trasa med en liten mängd neutralt rengöringsmedel, torka av området och torka omedelbart med en ren, torr trasa. Låt inte fukt tränga in i träet, eftersom det kan orsaka skevhet eller skador.
3. Rengör regelbundet skräp (som hår och smuts) från springorna i steget med en liten, mjuk borste.

Regelbundet underhåll

1. Kontrollera skruvarna vid alla anslutningspunkter var tredje till sjätte månad. Om några är lösa, dra åt dem omedelbart med en skruvmejsel för att säkerställa att konstruktionen förblir stabil.
2. Mindre repor på träytan kan bättras på med en träpenna eller krita i matchande färg. För att bibehålla finishen kan du regelbundet applicera en liten mängd vax för massivt trä och polera jämnt med en mjuk trasa för att återställa glansen.
3. Undvik långvarig exponering för direkt solljus, fuktiga miljöer eller värmekällor (som värme-/AC-ventiler), eftersom detta kan orsaka att träet spricker, vrids eller möglar.

Viktiga säkerhetsåtgärder

1. Läs noggrant igenom denna manual före installation och användning för att säkerställa korrekt funktion.
2. Håll barn och husdjur borta från området under monteringen för att förhindra skador från fallande verktyg eller komponenter.
3. Avbryt användningen omedelbart om skador observeras (t.ex. lossning, deformation eller sprickor). Använd inte igen förrän produkten har reparerats eller bytts ut helt för att förhindra olyckor.
4. Avråd din hund från att hoppa, springa eller stå länge i trappan. Detta förhindrar stressskador på produkten och minskar risken för att ditt husdjur faller.
5. Övervaka din hunds fysiska tillstånd under användning. Om du märker tecken på ledbesvär, haltning eller annat onormalt gångbeteende, sluta använda och kontakta din veterinär.

Felsökning

Vanliga fel	Möjliga orsaker	Lösning
Trappan skakar.	5. Skruven är lös ; 6. Marken där den är placerad är ojämn	5. Kontrollera skruvarna vid alla anslutningspunkter och dra åt de lösa. 6. Justera trappans position så att den är placerad på ett plant underlag eller så placeras en halkfri matta längst ner.
Stegbrädan är lös.	Fästskruvarna är inte åtdragna eller skadade	3. Dra åt skruvarna med en skruvmejsel; 2. Om skruven är skadad, byt ut den mot en skruv med motsvarande specifikation.
Träytan är möglig	Långvarig exponering för en fuktig miljö leder till kvarvarande fukt	1. Torka av det mögliga området med en torr trasa, desinficera det sedan med utspädd vitvinsvinäger och torka det slutligen noggrant . 2. Flytta trappan till en torr och välventilerad plats för att torka och förhindra att den blir fuktig igen.
Hunden vill inte använda den	3. Inte anpassad för första användningen; 2. Trappstegens höjd eller bredd är olämplig	1. Använd snacks och leksaker för att vägleda och tålmodigt uppmuntra hunden. 2. Kontrollera om storleken på stegen matchar hundens kroppsform. Om inte, kan du kontakta handlaren för att

		fråga om de kan justeras eller bytas ut.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Hondentrap in trapstijl, niet-opvouwbaar

MODEL: ZD-25DOG0 2

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way


Staircase-style Non-folding Dog Stairs

MODEL: ZD-25DOG0 2



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.











Explosie foto



Specificaties


Model	ZD-25DOG0 2
Productgrootte	740×430×500mm
Kleur	Natuurlijke houtkleur
Laden	150 pond

Onderdelen- en hardwarelijst


1  x1	2  x1	3  x1	4  x1
5  x4	6  x2	7  x2	8  x1
A  x6	B  x28	C  x2	D  x2
E  x2	F  x1	G  x4	


Installatie:

1. Verbind de steunpoten 1 en 3, 2 en 4 met elkaar, steek de schroeven C en D door de gaten en bevestig ze met een schroevendraaier E.
2. Lijn aan de andere kant het gat van de steunpoot uit met het gat in het trappaneel en zet het vast met schroef B.




3. Lijn de gaten aan de zijkanten van de dwarsbalk van de steunkolom uit met de gaten van de steunkolom en bevestig deze met schroef B.
4. Lijn de bovenste zijgaten van de steunkolom uit met de gaten van de steunpoten en zet ze vast met schroef A. Onder de steunkolommen en de steunpoten worden respectievelijk antisliprubbers geplakt.





5. Lijn de steunkolom uit met het gat voor de steunpoot aan de andere kant en vergrendel en bevestig deze met schroef A



Let op: bovenstaande schroeven moeten worden vastgedraaid en bevestigd, anders bestaat het risico dat ze losraken .

Gebruiksmethode

Het plaatsen van de trap

Plaats de niet-inklapbare huisdierentrap stevig op de gewenste locatie (bijvoorbeeld naast een bed of bank). Zorg ervoor dat de basis plat op de vloer staat en het bovenste platform gelijkmatig tegen het meubeloppervlak rust, zonder grote openingen.

1. Uw hond trainen : Eerste kennismaking: Uw hond kan in het begin aarzelend zijn. Om hem aan te moedigen hem te gebruiken, kunt u zijn favoriete snoepjes of speeltjes op de trap leggen om hem vrijwillig naar boven te begeleiden.
2. Positieve bekrachtiging: Moedig je hond zachtjes aan vanuit de buurt. Gebruik een kalme, geruststellende toon en dwing hem nooit om te klimmen. Laat je hond zich op zijn gemak voelen en de trap in zijn eigen tempo verkennen.
3. Observatie en aanpassing: Zodra uw hond de trap gebruikt, observeert u zijn beweging. Als zijn looppatroon onnatuurlijk lijkt, controleer dan of de trap goed geplaatst is en of de hoogte van de treden geschikt is voor uw hond.
4. Voor gedetailleerde trainingstips, raadpleeg de instructiekaart

Gebruiksbeperkingen:

Gewichtslimiet: Laat geen honden die zwaarder zijn dan het maximale draagvermogen van de trap gebruiken, om schade of letsel te voorkomen.
Uitsluitend bedoeld voor gebruik: Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik door huisdieren. Gebruik de trap niet als opstapje voor mensen of voor het opbergen van zware voorwerpen.

Reiniging en onderhoud

1. Veeg voor routinematig schoonmaken het trapoppervlak regelmatig af met een droge, zachte doek om stof en dierenhaar te verwijderen.
2. Bevochtig bij vlekken een zachte doek lichtjes met een kleine hoeveelheid neutrale reiniger, veeg de plek schoon en droog hem direct af

met een schone, droge doek. Laat geen vocht in het hout trekken, aangezien dit kromtrekken of schade kan veroorzaken.
3. Verwijder regelmatig vuil (zoals haar en stof) uit de spleten tussen de treden met een kleine, zachte borstel.

Regelmatig onderhoud

1. Controleer elke 3 tot 6 maanden de schroeven op alle verbindingspunten. Als er losse schroeven zitten, draai ze dan direct vast met een schroevendraaier om de stabiliteit van de constructie te garanderen.
2. Kleine krasjes op het houtoppervlak kunnen worden bijgewerkt met een bijpassende houtstift of krijt. Om de afwerking te behouden, kunt u regelmatig een kleine hoeveelheid onderhoudswas voor massief hout aanbrengen en gelijkmatig oppoetsen met een zachte doek om de glans te herstellen.
3. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht, vochtige omgevingen of warmtebronnen (zoals verwarmings-/airco-ventilatieopeningen), omdat het hout hierdoor kan barsten, kromtrekken of schimmelen.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert en gebruikt, zodat u zeker weet dat het goed werkt.
2. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt om letsel door vallende gereedschappen of onderdelen te voorkomen.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u schade constateert (bijv. losraken, vervorming of scheuren). Gebruik het product niet opnieuw totdat het volledig is gerepareerd of vervangen om ongelukken te voorkomen.
4. Ontmoedig uw hond om hard te springen, te rennen of lang op de trap te staan. Dit voorkomt schade aan het product door stress en verkleint het risico dat uw huisdier valt.

5. Houd de fysieke conditie van uw hond in de gaten tijdens het gebruik. Als u tekenen van gewrichtspijn, mank lopen of ander abnormaal loopgedrag opmerkt, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw dierenarts.

Probleemoplossing

Veelvoorkomende fouten	Mogelijke redenen	Oplossing
De trap schudt.	7. De schroef zit los ; 8. De grond waarop het geplaatst wordt is oneffen	7. Controleer de schroeven op alle verbindingspunten en draai de losse schroeven vast. 8. Pas de positie van de trap aan om ervoor te zorgen dat deze op een vlakke ondergrond staat of dat er een antislipmat onderaan wordt geplaatst
Het treeplankje zit los.	De bevestigingsschroeven zijn niet vastgedraaid of beschadigd	4. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier; 2. Als de schroef beschadigd is, vervang deze dan door een schroef met de juiste specificaties.
Het houten oppervlak is beschimmeld	Langdurige blootstelling aan een vochtige omgeving leidt tot restvocht	1. Veeg het beschimmelde gebied af met een droge doek, desinfecteer het vervolgens met verdunde

		witte azijn en droog het ten slotte grondig af ; 2. Verplaats de trap naar een droge en goed geventileerde plaats om te drogen en te voorkomen dat het opnieuw vochtig wordt
De hond wil het niet gebruiken	4. Niet geschikt voor het eerste gebruik; 2. De hoogte of breedte van de treden is ongepast	1. Gebruik snacks en speelgoed om de hond te begeleiden en geduldig aan te moedigen. 2. Controleer of de maat van de treden past bij de lichaamsvorm van de hond. Zo niet, neem dan contact op met de verkoper om te vragen of ze aangepast of vervangen kunnen worden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

