VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM JACK

MODEL:LP-D170 / LP-D220

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM JACK

MODEL:LP-D170 / LP-D220



NOTE: The color/model please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not overload.
2. Please be careful not to pinch your hand when lifting.
3. When lifting heavy objects, do not reach into the area below the lifting.
4. Take care to protect the objects you need to lift to prevent damage.
5. It is strictly prohibited to use the machine on uneven or loose ground.

MODEL AND PARAMETERS

Model	LP-D170	LP-D220
Lifting Height	Max 165mm	Max 235mm
Dynamic load	120kg/265lbs(Use two both)	
Static load	200kg/440lbs(Use two both)	
Material	Steel	Steel

STRUCTURE DIAGRAM



1.Support Rod 2a.Release Trigger(Quick) 2b.Release Trigger(Slow)
3.Main Body 4.Return Spring 5.Back-up Block 6.Base 7.Handle

COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Arm Jack	2
2		Fixture Block	2
3		Gradienter	1
4		Non-slip rubber pad(Base)	2
5		Non-slip rubber pad(Back-up Block)	2
6	/	Plastic portable case	1
7		User Manual	1

OPERATION

Suggestion: The best way to get acquainted with how the ARM JACK operates is to carry out a few test runs before you actually use it.
NOTE: When the two are used together, it is necessary to pay attention to lifting at the same time, and balance the force on both sides to avoid

unilateral overload and tipping.

Lifting: Grasp and release the handle to lift .



Fast Release: Press the "Release Trigger(Quick)" and press the body down. It can descend quickly to the bottom.

Slow Release: Press the "Release Trigger(Slow)" repeatedly to fine-tune down at a constant speed.



NOTE: In some cases, it may be necessary to put on a non-slip rubber pad for the product, which will be better used.



For internal clamping, remove the limit screws and mount the matching collet on the limit screws for use.



APPLICATION SCENARIOS

Architectural Decoration: It can be used to lift boards, doors, furniture, tiles to assist in decoration; Assist in wood processing, nail pulling, board pulling, etc.






Household cleaning and Maintenance: Lift furniture, refrigerators,

washing machines to clean the bottom; Lift furniture, replace carpets, etc.






The above products are for expression only, please refer to your purchase.

MAINTENANCE

1. If it is difficult to lift, please add lubricating oil in the position below.



2.Please check fastener loosening situation; if it is loose, please tighten them tightly.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK PER BRACCIO

MODELLO: LP-D170 / LP-D220

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JACK PER BRACCIO

MODELLO: LP-D170 / LP-D220



NOTA: per il colore/modello fare riferimento al proprio acquisto.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non sovraccaricare.
2. Fare attenzione a non schiacciarsi le mani durante il sollevamento.
3. Quando si sollevano oggetti pesanti, non infilare le mani nella zona sottostante il punto di sollevamento.
4. Prestare attenzione a proteggere gli oggetti che si devono sollevare per evitare danni.
5. È severamente vietato utilizzare la macchina su terreni sconnessi o smossi.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Modello LP-D170	Modello LP-D220
Altezza di sollevamento	Massimo 165 mm	Massimo 235 mm
Carico dinamico	120 kg/265 libbre (usare due di questi)	
Carico statico	200 kg/440 libbre (usare due di questi)	
Materiale	Acciaio	Acciaio

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Asta di supporto 2a. Rilascio del grilletto (rapido) 2b. Rilascio del grilletto (lento)

3. Corpo principale 4. Molla di ritorno 5. Blocco di supporto 6. Base 7. Maniglia

Machine Translated by Google

COMPONENTI

NO.	Immagine	Nome	Quantità
1		Jack per braccio	2
2		Blocco di fissaggio	2
3		Gradienter	1
4		Cuscinetto in gomma antiscivolo (base)	2
5		Cuscinetto in gomma antiscivolo (blocco di supporto)	2
6	/	Custodia portatile in plastica	1
7		Manuale utente	1

OPERAZIONE

Suggerimento: il modo migliore per familiarizzare con il funzionamento dell'ARM JACK funziona consiste nell'effettuare alcune prove prima di utilizzarlo effettivamente.

NOTA: Quando i due vengono utilizzati insieme, è necessario prestare attenzione per sollevare contemporaneamente e bilanciare la forza su entrambi i lati per evitare

Machine Translated by Google

sovraccarico unilaterale e ribaltamento.

Sollevamento: afferrare e rilasciare la maniglia per sollevare.



Rilascio rapido: premere il " grilletto di rilascio rapido" e spingere il corpo verso il basso. Il corpo può scendere rapidamente verso il basso.

Rilascio lento: premere ripetutamente il "Release Trigger (Slow)" per una regolazione fine a una velocità costante.



Machine Translated by Google

NOTA: In alcuni casi potrebbe essere necessario applicare al prodotto un tappetino in gomma antiscivolo, che ne migliorerà l'utilizzo.



Per il serraggio interno, rimuovere le viti di finecorsa e montare la pinza corrispondente sulle viti di finecorsa per l'uso.



SCENARI APPLICATIVI

Decorazione architettonica: può essere utilizzato per sollevare assi, porte, mobili, piastrelle per facilitare la decorazione; aiuta nella lavorazione del legno, nell'estrazione dei chiodi, nell'estrazione delle assi, ecc.






Pulizia e manutenzione della casa: mobili da ascensore, frigoriferi,

Machine Translated by Google


lavatrici per pulire il fondo; sollevare mobili, sostituire tappeti, ecc.



I prodotti sopra indicati sono solo a scopo illustrativo, fare riferimento al proprio acquisto.

MANUTENZIONE

1. Se il sollevamento risulta difficoltoso, aggiungere olio lubrificante nella posizione sottostante.



2. Verificare la situazione di allentamento del dispositivo di fissaggio; se è allentato, stringere strettamente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE NEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podnośnik ramienia

MODEL:LP-D170 / LP-D220

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Podnośnik ramienia

MODEL:LP-D170 / LP-D220



UWAGA: Kolor/model proszę sprawdzić w opisie zakupu.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie przeciążaj.
2. Uważaj, żeby nie przytrzasnąć sobie dłoni podczas podnoszenia.
3. Podnosząc ciężkie przedmioty, nie sięgaj w obszar znajdujący się poniżej miejsca podnoszenia.
4. Zadbaj o zabezpieczenie podnoszonych przedmiotów, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
5. Zabrania się użytkowania urządzenia na nierównym lub luźnym podłożu.

MODEL I PARAMETRY

Model	LP-D170	LP-D220
Wysokość podnoszenia	Maks. 165 mm	Maks. 235 mm
Obciążenie dynamiczne	120 kg/265 funtów (użyj dwóch)	
Obciążenie statyczne	200 kg/440 funtów (użyj dwóch)	
Tworzywo	Stal	Stal

SCHEMAT STRUKTURY



1. Pręt podporowy 2a. Zwolnij spust (szybko) 2b. Zwolnij spust (wolno)

3. Korpus główny 4. Sprężyna powrotna 5. Blokada podporowa 6. Podstawa 7. Uchwyt

Machine Translated by Google

SKŁADNIKI

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
1		Podnośnik ramienia	2
2		Blok osprzętu	2
3		Gradient	1
4		Podkładka antypoślizgowa z gumy (podstawa)	2
5		Podkładka antypoślizgowa z gumy (blokada podporowa)	2
6	/	Plastikowa obudowa przenośna	1
7		Instrukcja obsługi	1

DZIAŁANIE

Sugestia: Najlepszym sposobem na zapoznanie się z działaniem gniazda ARM JACK jest
Aby go uruchomić, należy wykonać kilka próbnych przebiegów przed faktycznym użyciem.
UWAGA: W przypadku jednoczesnego stosowania obu opcji należy zwrócić uwagę na
do podnoszenia w tym samym czasie i równoważenia siły po obu stronach, aby uniknąć

Machine Translated by Google


jednostronne przeciążenie i wywrócenie.

Podnoszenie: Aby podnieść, chwyć i puść uchwyt.



Szybkie zwolnienie: Naciśnij „Release Trigger(Quick)” i naciśnij korpus w dół. Może szybko opaść na dół.

Powolne zwalnianie: Naciśnij kilkakrotnie przycisk „Release Trigger(Slow)”, aby uzyskać stałe, dokładne dostrojenie do niskiej prędkości.



Machine Translated by Google

UWAGA: W niektórych przypadkach może być konieczne założenie na produkt podkładki antypoślizgowej z gumy, która będzie lepiej służyć.



W przypadku zaciskania wewnętrznego należy wykręcić śruby ograniczające i zamontować pasującą tuleję zaciskową na śrubach ograniczających.



SCENARIUSZE ZASTOSOWAŃ

Dekoracja architektoniczna: Może być stosowany do podnoszenia desek, drzwi, mebli, płytek w celu ułatwienia dekoracji; pomaga w obróbce drewna, wyciąganiu gwoździ, wyciąganiu desek itp.



Sprzątanie i konserwacja domu: podnoszenie mebli, lodówek,

Machine Translated by Google

pralki do czyszczenia dna; podnoszenie mebli, wymiana dywanów itp.





Powyższe produkty mają charakter poglądowy, zapoznaj się z nimi podczas zakupu.

KONSERWACJA

1. Jeśli podnoszenie jest utrudnione, należy dodać oleju smarującego w miejscu poniżej.



2. Sprawdź stan poluzowania elementów mocujących; jeśli są luźne, dokręć je mocno je zacisnąć.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM JACK

MODELL: LP-D170 / LP-D220

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM JACK

MODELL: LP-D170 / LP-D220



HINWEIS: Die Farbe/Modell entnehmen Sie bitte Ihrem Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google


SICHERHEITSHINWEISE

1. Nicht überladen.
2. Achten Sie beim Anheben darauf, dass Sie sich nicht die Hand einklemmen.
3. Greifen Sie beim Anheben schwerer Gegenstände nicht in den Bereich unterhalb der Hebevorrichtung.
4. Schützen Sie die anzuhebenden Objekte sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. Es ist strengstens verboten, die Maschine auf unebenem oder lockerem Boden zu verwenden.

MODELL UND PARAMETER

Modell	LP-D170	LP-D220
Hubhöhe	Max. 165 mm	Max. 235 mm
Dynamische Belastung	120 kg/265 lbs (verwenden Sie zwei davon)	
Statische Belastung	200 kg/440 lbs (verwenden Sie zwei davon)	
Material	Stahl	Stahl

STRUKTURDIAGRAMM



1. Stützstange 2a. Auslöser (schnell) 2b. Auslöser (langsam)

3.Hauptkörper 4.Rückholfeder 5.Stützblock 6.Basis 7.Griff

Machine Translated by Google

KOMPONENTEN

NEIN.	Bild	Name	Menge
1		Arm Jack	2
2		Vorrichtungsblock	2
3		Farbverlauf	1
4		Rutschfeste Gummiunterlage (Basis)	2
5		Rutschfeste Gummiunterlage (Stützblock)	2
6	/	Tragbares Kunststoffgehäuse	1
7		Bedienungsanleitung	1

BETRIEB


Tipp: Der beste Weg, sich mit der Funktionsweise des ARM JACK vertraut zu machen Funktionsweise besteht darin, vor der tatsächlichen Verwendung einige Testläufe durchzuführen.

HINWEIS: Wenn beides zusammen verwendet wird, ist darauf zu achten gleichzeitiges Anheben und Ausbalancieren der Kräfte auf beiden Seiten, um

Machine Translated by Google


einseitige Überlastung und Umkippen.

Anheben: Zum Anheben den Griff greifen und loslassen.



Schnelles Auslösen: Drücken Sie den Auslöser (Schnell) und drücken Sie den Körper nach unten. Er kann schnell auf den Boden sinken.

Langsames Loslassen: Drücken Sie den „Release Trigger (Langsam)“ wiederholt, um die Feinabstimmung mit konstanter Geschwindigkeit vorzunehmen.



Machine Translated by Google

HINWEIS: In manchen Fällen kann es notwendig sein, eine rutschfeste Gummiunterlage für das Produkt anzubringen, die eine bessere Nutzung ermöglicht.



Für die Innenspannung entfernen Sie die Begrenzungsschrauben und montieren zur Verwendung die passende Spannzange auf die Begrenzungsschrauben.



ANWENDUNGSSZENARIEN

Architektonische Dekoration: Kann zum Anheben von Brettern, Türen, Möbeln und Fliesen verwendet werden, um die Dekoration zu unterstützen. Hilft bei der Holzverarbeitung, beim Nagelziehen, Brettziehen usw.






Haushaltsreinigung und -wartung: Möbel anheben, Kühlschränke,

Machine Translated by Google

Waschmaschinen, um den Boden zu reinigen; Möbel anheben, Teppiche austauschen usw.






Die oben aufgeführten Produkte dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

WARTUNG

1. Wenn das Anheben schwierig ist, geben Sie bitte an der darunter liegenden Stelle Schmieröl hinzu.



2. Bitte prüfen Sie, ob sich der Verschluss gelöst hat. Wenn er locker ist, ziehen Sie ihn bitte fest. sie fest.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EC-Vertreter: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cric à bras

MODÈLE : LP-D170 / LP-D220

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Cric à bras

MODÈLE : LP-D170 / LP-D220



REMARQUE : Veuillez vous référer à la couleur/au modèle de votre achat.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne pas surcharger.
2. Veuillez faire attention à ne pas vous pincer la main lorsque vous soulevez.
3. Lorsque vous soulevez des objets lourds, ne mettez pas la main dans la zone située sous l'objet soulevé.
4. Prenez soin de protéger les objets que vous devez soulever pour éviter tout dommage.
5. Il est strictement interdit d'utiliser la machine sur un sol irrégulier ou meuble.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	LP-D170	LP-D220
Hauteur de levage	Max 165 mm	Max 235 mm
Charge dynamique	120 kg/265 lb (utilisez deux des deux)	
Charge statique	200 kg/440 lb (utilisez deux des deux)	
Matériel	Acier	Acier

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Tige de support 2a. Déclencheur de libération (rapide) 2b. Déclencheur de libération (lent)
3. Corps principal 4. Ressort de rappel 5. Bloc de secours 6. Base 7. Poignée

Machine Translated by Google

COMPOSANTS

Non.	Image	Nom	Qté
1		Bras Jack	2
2		Bloc de fixation	2
3		Dégradateur	1
4		Coussinet en caoutchouc antidérapant (base)	2
5		Coussinet en caoutchouc antidérapant (bloc de secours)	2
6	/	Mallette portable en plastique	1
7		Manuel d'utilisation	1

OPÉRATION


Suggestion : La meilleure façon de se familiariser avec le fonctionnement du ARM JACK Le principe est d'effectuer quelques essais avant de l'utiliser réellement.

REMARQUE : Lorsque les deux sont utilisés ensemble, il est nécessaire de faire attention pour soulever en même temps et équilibrer la force des deux côtés pour éviter

Machine Translated by Google


surcharge et basculement unilatéral.

Levage : Saisissez et relâchez la poignée pour soulever.



Déclenchement rapide : Appuyez sur la gâchette de déclenchement (rapide) et abaissez le corps. Il peut descendre rapidement jusqu'au fond.

Libération lente : appuyez plusieurs fois sur la « gâchette de libération (lente) » pour affiner le réglage à une vitesse constante.



Machine Translated by Google

REMARQUE : Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre un tampon en caoutchouc antidérapant sur le produit, qui sera mieux utilisé.



Pour le serrage interne, retirez les vis de limite et montez la pince correspondante sur les vis de limite à utiliser.



SCÉNARIOS D'APPLICATION

Décoration architecturale : il peut être utilisé pour soulever des planches, des portes, des meubles, des carreaux pour aider à la décoration ; aider au traitement du bois, à l'arrachage des clous, à l'arrachage des planches, etc.






Nettoyage et entretien ménager : soulever les meubles, les réfrigérateurs,

Machine Translated by Google


machines à laver pour nettoyer le fond; Soulever les meubles, remplacer les tapis, etc.



Les produits ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre achat.

ENTRETIEN

1. S'il est difficile de soulever, veuillez ajouter de l'huile lubrifiante dans la position ci-dessous.



2.Veuillez vérifier la situation de desserrage des fixations ; si elles sont desserrées, veuillez les serrer.

les serrer fermement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,

bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM-JACK

MODEL: LP-D170 / LP-D220

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARM-JACK

MODEL: LP-D170 / LP-D220



LET OP: De kleur/het model verwijzen naar uw aankoop.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Machine Translated by Google


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Niet overbelasten.
2. Let op dat uw hand niet bekneld raakt bij het tillen.
3. Wanneer u zware voorwerpen tilt, mag u niet in de ruimte onder de te tillen voorwerpen reiken.
4. Zorg ervoor dat de objecten die u moet tillen goed beschermd zijn om schade te voorkomen.
5. Het is ten strengste verboden de machine op oneffen of losse ondergrond te gebruiken.

MODEL EN PARAMETERS

Model	LP-D170	LP-D220
Hefhoogte	Maximaal 165 mm	Maximaal 235 mm
Dynamische belasting	120 kg/265 lbs (gebruik twee van beide)	
Statische belasting	200 kg/440 lbs (gebruik twee van beide)	
Materiaal	Staal	Staal

STRUCTUURDIAGRAM



1. Steunstang 2a. Trekker loslaten (snel) 2b. Trekker loslaten (langzaam)

3. Hoofdlichaam 4. Terugslagveer 5. Reserveblok 6. Basis 7. Handvat

Machine Translated by Google

COMPONENTEN

Nee.	Afbeelding	Naam	Aantal
1		Arm Jack	2
2		Armatuurblok	2
3		Gradiënt	1
4		Antislip rubberen pad (basis)	2
5		Antislip rubberen pad (Back-up Block)	2
6	/	Draagbare kunststof koffer	1
7		Gebruikershandleiding	1

WERKING


Suggestie: De beste manier om kennis te maken met hoe de ARM JACK werkt werkt, is het uitvoeren van een paar testruns voordat u het daadwerkelijk gaat gebruiken.

LET OP: Wanneer deze twee samen worden gebruikt, moet u opletten om tegelijkertijd op te tillen en de kracht aan beide kanten in evenwicht te brengen om te voorkomen

Machine Translated by Google


eenzijdige overbelasting en kantelen.

Optillen: Pak de handgreep vast en laat deze los om te tillen.



Snelle release: Druk op de "Release Trigger (Quick)" en druk het lichaam naar beneden. Het kan snel naar beneden zakken.

Slow Release: Druk herhaaldelijk op de "Release Trigger(Slow)" om de snelheid nauwkeurig af te stellen op een constante snelheid.



Machine Translated by Google

LET OP: In sommige gevallen kan het nodig zijn om een antislip rubberen mat op het product te leggen. Deze kan beter worden gebruikt.



Voor interne klemming verwijdert u de eindschroeven en monteert u de passende spantang op de eindschroeven voor gebruik.



TOEPASSINGSSCENARIO'S

Architectonische decoratie: Kan worden gebruikt om planken, deuren, meubels en tegels op te tillen ter ondersteuning van de decoratie; kan helpen bij het bewerken van hout, het trekken van spijkers, het trekken van planken, etc.






Huishoudelijke schoonmaak en onderhoud: Til meubels, koelkasten,

Machine Translated by Google


Wasmachines om de onderkant schoon te maken; Meubels optillen, tapijten vervangen, etc.



De bovenstaande producten zijn uitsluitend ter illustratie, zie uw aankoopbewijs.

ONDERHOUD

1. Indien het tillen moeilijk gaat, voeg dan smeerolie toe op de plaats eronder.



2. Controleer de losheid van de bevestigingsmiddelen; als deze los zitten, draai ze dan vaster.
ze stevig vast.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited

Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARMJACK

MODELL: LP-D170 / LP-D220

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ARMJACK

MODELL: LP-D170 / LP-D220



OBS: Färgen/modellen se ditt köp.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google


SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Överbelasta inte.
2. Var försiktig så att du inte klämmer handen när du lyfter.
3. När du lyfter tunga föremål, sträck dig inte in i området under lyftet.
4. Var noga med att skydda de föremål du behöver lyfta för att förhindra skador.
5. Det är strängt förbjudet att använda maskinen på ojämnt eller löst underlag.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	LP-D170	LP-D220
Lyfthöjd	Max 165 mm	Max 235 mm
Dynamisk belastning	120 kg/265 lbs (Använd två båda)	
Statisk belastning	200 kg/440 lbs (Använd två båda)	
Material	Stål	Stål

STRUKTURDIAGRAM



1. Stödstång 2a. Släpp trigger (snabb) 2b. Släpp trigger (långsam)

3.Huvudkropp 4.Returfjäder 5.Backupblock 6.Bas 7.Handtag

Machine Translated by Google

KOMPONENTER

Inga.	Bild	Namn	Antal
1		Arm Jack	2
2		Fixturblock	2
3		Gradienter	1
4		Halkfri gummikudde (bas)	2
5		Halkfri gummikudde (back-up block)	2
6	/	Bärbart plastfodral	1
7		Användarmanual	1

DRIFT

Förslag: Det bästa sättet att bekanta sig med hur ARM JACK fungerar är att utföra några testkörningar innan du faktiskt använder den.

OBS: När de två används tillsammans är det nödvändigt att vara uppmärksam att lyfta samtidigt, och balansera kraften på båda sidor för att undvika

Machine Translated by Google

ensidig överbelastning och tippning.

Lyft: Ta tag i och släpp handtaget för att lyfta.



Snabbsläpp: Tryck på "Release Trigger (Quick)" och tryck ner kroppen. Den kan sjunka snabbt till botten.

Långsam släpp: Tryck på "Release Trigger(Slow)" upprepade gånger för att finjustera med konstant hastighet.



Machine Translated by Google

OBS: I vissa fall kan det vara nödvändigt att sätta på en halkfri gummikudde för produkten, som kommer att användas bättre.



För intern fastspänning, ta bort gränsskruvarna och montera den matchande hylsan på gränsskruvarna för användning.



APPLIKATIONSSCENARIER

Arkitektonisk dekoration: Den kan användas för att lyfta brädor, dörrar, möbler, kakel för att hjälpa till med dekoration; Assistera vid träbearbetning, spikdragning, bräddragning m.m.









Hushållsstädning och underhåll: hissmöbler, kylskåp,

Machine Translated by Google

tvättmaskiner för att rengöra botten; Lyft möbler, byt ut mattor osv.






Ovanstående produkter är endast för uttryck, se ditt köp.

UNDERHÅLL

1. Om det är svårt att lyfta, fyll på med smörjolja i läget nedan.



2. Kontrollera att fästelementen lossnar. om den är lös, dra åt dem tätt.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO DE BRAZO

MODELO: LP-D170 / LP-D220

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO DE BRAZO

MODELO: LP-D170 / LP-D220



NOTA: El color/modelo por favor consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No sobrecargue.
2. Tenga cuidado de no pillarse la mano al levantar.
3. Al levantar objetos pesados, no introduzca la mano en el área debajo del objeto a levantar.
4. Tenga cuidado de proteger los objetos que necesita levantar para evitar daños.
5. Está estrictamente prohibido utilizar la máquina en terrenos irregulares o sueltos.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	LP-D170	LP-D220
Altura de elevación	Máximo 165 mm	Máximo 235 mm
Carga dinámica	120 kg/265 lb (use dos a la vez)	
Carga estática	200 kg/440 lb (use dos a la vez)	
Material	Acero	Acero

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Varilla de soporte 2a. Gatillo de liberación (rápido) 2b. Gatillo de liberación (lento)
3. Cuerpo principal 4. Resorte de retorno 5. Bloque de respaldo 6. Base 7. Mango

Machine Translated by Google

COMPONENTES

No.	Imagen	Nombre	Cantidad
1		Gato de brazo	2
2		Bloque de fijación	2
3		Degradador	1
4		Almohadilla de goma antideslizante (base)	2
5		Almohadilla de goma antideslizante (bloque de respaldo)	2
6	/	Estuche portátil de plástico	1
7		Manual del usuario	1


OPERACIÓN

Sugerencia: La mejor manera de familiarizarse con el funcionamiento del ARM JACK
El objetivo es realizar algunas pruebas antes de utilizarlo realmente.
NOTA: Cuando se utilizan los dos juntos, es necesario prestar atención
Levantar al mismo tiempo y equilibrar la fuerza en ambos lados para evitar

Machine Translated by Google


Sobrecarga unilateral y vuelco.

Elevación: Sujete y suelte la manija para levantar.



Liberación rápida: Presione el gatillo de liberación rápida y presione el cuerpo hacia abajo. Desciende rápidamente hasta el fondo.

Liberación lenta: presione el “ Gatillo de liberación (lento)” repetidamente para ajustar a una velocidad constante.



Machine Translated by Google

NOTA: En algunos casos, puede ser necesario colocar una almohadilla de goma antideslizante en el producto, lo cual será mejor aprovechar.



Para la sujeción interna, retire los tornillos de límite y monte el portabrocas correspondiente en los tornillos de límite para su uso.



ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Decoración arquitectónica: se puede utilizar para levantar tablas, puertas, muebles, azulejos para ayudar en la decoración; ayudar en el procesamiento de madera, extracción de clavos, extracción de tablas, etc.






Limpieza y Mantenimiento del Hogar: Levanta muebles, refrigeradores,

Machine Translated by Google


lavadoras para limpiar el fondo; levantar muebles, cambiar alfombras, etc.



Los productos anteriores son solo para fines ilustrativos, consulte su compra.

MANTENIMIENTO

1. Si es difícil levantarlo, agregue aceite lubricante en la posición siguiente.



2. Verifique si el sujetador está flojo; si está suelto, apriételo.

ellos firmemente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED. A/C YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support