

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT


Model: ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


YURT TENT

Model: ZJXYMXT-5M



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model	ZJXYMXT-5M	
Product Size	Diameter: 5m Height: 2.8m Height of Door: 1.3m Height of fence: 1.4m	
Color	Beige	

! CAUTIONS

1. Please refer to parts list to check items you received carefully, do not discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts & hardware! Don't hesitate to contact us if you missed parts, have broken parts or have any other installation problems.
2. Select a level site clear of rocks, branches, and other hard or sharp objects to install your tent and be sure that no underground utilities are present. Do not set up your tent under trees or tall buildings to avoid potential safety hazards caused by falling objects.
3. The tent is manufactured for use as a temporary structure and does not meet structural code, the installer is responsible for anticipating weather severity for the proper time of installation.
4. As the tent needs to be fixed at any time during the building process, enlist at least one person to assist you when it is time to assemble the tent.
5. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions. We will not be responsible for any damage caused by human factors. If there is any problem during the use of the product, please contact us in time.

! WARNING

1. Keep away from children, the elderly and other people to prevent personal injury caused by falling metal frames during installation.
2. Keep all flame and heat sources away from this tent fabric to avoid the tent burning by accidental contact.

! CARE INSTRUCTION

1. Clean debris and Keep the canvas dry when storing the tent, store the metal frame and canvas separately in the carry bag to prevent mildew or damage.
2. Use normal detergent and water for cleaning if the tent is dirty.








! PRECAUTIONS

The following precautions should be taken when you go outdoors:

1. Be certain that your tent is properly ventilated (especially if you decide to ignore the first warning and use a heater in your tent). Carbon monoxide is real, and can cause serious damage such as death. Vents and screens are built into the tent body.
2. Be sure to anchor your tent properly—this is not a free-standing tent—follow these instructions for proper staking practices and ensure that all guy lines & pegs are securely fixed.
3. Be certain that children are supervised in and around the tent at all times.
4. Do not use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
5. It is better to not cook inside a tent, but if you are, do not leave cooking unattended. Make sure grills, cooking appliances and similar must not be placed nearer than 1 meter to tent canvas. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas - fire can spread very quickly. There should be no use of open fires or glowing charcoal inside tents or near tent canvas as there is a significant risk from the buildup of Carbon Monoxide (CO), particularly in a confined space inside the tent. All flexible tubes and couplings to the gas burner should be checked for leakage and that it is in good order.
6. Build campfires downwind and several meters away from a tent and be sure to fully extinguish campfires before leaving a campsite or before retiring for the night.
7. Exercise extreme caution when using fuel-powered lanterns or heaters inside a tent and use battery-operated lanterns whenever possible. Do not refuel lamps, heaters or stoves inside a tent. Extinguish or turn off all lanterns before going to sleep.
8. Do not smoke in a tent or store flammable liquids inside a tent. Installation of log burners or heating equipment at your own risk.
- 9.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS LIST

NO.	NAME	DRAWING	QTY
1	Circus tent	 A line drawing of a circus tent, showing a central pole and several side poles connected by a fabric canopy.	1
2	Center pole	 A drawing of a center pole, consisting of three parallel horizontal lines.	1
3	Side pole	 A drawing of a side pole, consisting of two parallel lines that meet at a point at one end, forming a V-shape.	8
4	Large stake	 A drawing of a large stake, which is a long, thin metal rod with a pointed end and a hook-shaped end.	8
5	Small stake	 A drawing of a small stake, which is a shorter metal rod with a pointed end and a hook-shaped end.	8
6	Hammer	 A drawing of a hammer, showing the head and the handle.	1
7	Stake bag	 A drawing of a stake bag, which is a rectangular bag with a handle and two straps.	1

ASSEMBLY INSTRUCTION

STEP 1


Fix the tent body

- Lay your tent onto the ground, keep the floor taut with partner. Stake down 8 tent corners with the small stake.

Small stake





Hammer



! NOTE:

Please don't stake down too much at this step for later adjustment.




The stake maintain an angle of 45° - 60° with the ground, so the angle of bearing capacity is the largest.


STEP 2

Prop up the tent

- Assemble the center pole through the built-in metal buckle.




- One person put centre pole on the middle point of floor for propping up the tent.



STEP 3

Install door pole

- Assemble the side poles and support the side wall with them. Fasten the plastic buckle to the side poles for better fixation.



STEP 4



Finish the tent assembly

- Fix the one-piece webbing wind rope with large stakes and tighten the adjustable buckle.
- Recommend pulling out guy ropes along the direction of every seam on the tent roof to get the perfect visual effect and stability. (Make adjustments to the tent stakes after this step, if needed.)

Large stake



Hammer



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

**Miglioramento della casa conveniente e
affidabile.**


YURTA TENDA
Modello:ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modello:ZJXYMXT-5M




Questo è l'originale istruzioni, per favore Leggere Tutto manuale istruzioni accuratamente

Prima operativo.VEVOR riserve UN chiaro interpretazione del nostro utente manuale. L'aspetto del prodotto sarà soggetto A IL prodotto Voi ricevuto.

Per favore perdonami noi che non lo faremo ti informo di nuovo se ce ne sono tecnologia O aggiornamenti software su Nostro prodotto.

SPECIFICHE

Modello	ZJXYMXT-5M				2,8 metr i
Prodotto o Misurare	Diametro: 5 m Altezza: 2,8 m Altezza della porta: 1,3 m Altezza di recinzione: 1,4 m				
Colore	Beige				

!ATTENZIONI

1. Per favore fare riferimento A parti lista t A controllo elementi Voi ricevuto con attenzione, fare non scartare Qualunque Di IL confezione Fino a Voi Avere controllato Quello Voi Avere Tutto IL parti &hardware!Non esitare A contatto noi se tu mancato parti, hanno rotto parti O Avere Qualunque altro installazione problemi.
- 2.Seleziona UN livello sito chiaro Di rocce, rami e altro difficile O affilato oggetti A installare la tua tenda E assicurati che NO metropolitana utilità Sono presente.Fare non impostato su la tua tenda sotto gli alberi o in alto edifici da evitare potenziale sicurezza pericoli causato cadendo oggetti.
- 3.Il tenda È prodotto per utilizzo COME UN temporaneo struttura E fa non Incontrare codice strutturale , il installatore È responsabile dell'anticipazione della severità meteorologica per IL corretto tempo Di installazione.
- 4.Come IL tenda esigenze A Essere fisso A Qualunque tempo durante IL edificio processo, arruolamento A meno uno persona a assisterti quando T È tempo A assemblare IL tenda.
- 5.Il avvertenze, precauzioni e istruzioni discusso In Questo istruzione manuale non può copertina Tutto possibile condizioni.Non lo faremo Essere responsabile per Qualunque danno causato di umano fattori.Se ci sono È Qualunque problema durante IL utilizzo del prodotto, per favore c ontatto noi In tempo.

!AVVERTIMENTO

1.Mantenere lontano da bambini, il anziano E altro persone A impedire personale lesione causata cadendo telai metallici durante installazione.

2.Mantenere tuttafiamma E Calore fonti lontano da Questo tenda tessuto A Evitare IL tenda bruciante di accidentale contatto.

!CURA ISTRUZIONI

1. Pulisci detriti e mantieni la tela Asciutto Quando immagazzinamento IL tenda, negozio il metallo telaio e tela separatamente In IL trasportare borsa A impedire muffa O danno.

2. Utilizzare un detersivo normale E acqua per pulizia se IL la tenda è sporca.

!PRECAUZIONI

IL seguente precauzioni Dovrebbe Essere preso Quando Voi andare all'aperto:

1. Sii certo Quello tuo tenda È correttamente ventilato (specialmente Se Voi decidere A ignorare IL Primo avvertimento e usa un riscaldatore nel tuo tenda). Il monossido di carbonio è reale e può causare gravi

danno come COME morte. Sfiati E schermi Sono costruito in IL tenda corpo.

2. Assicuratevi di ancorare correttamente la tenda : questo è non una tenda indipendente: segui questi istruzioni per le corrette pratiche di picchettamento e assicurarsi che tutte le linee e i picchetti siano saldamente fissati fisso.

3. Assicuratevi che i bambini siano sorvegliati dentro e intorno alla tenda. sempre.

4. Non utilizzare candele, fiammiferi o fiamme libere di alcun tipo all'interno o nelle vicinanze della tenda.

5. È meglio non cucinare dentro una tenda, ma se lo sei, fallo non Partire cucina incustodito.

Fare Sicuro griglie, cucina elettrodomestici E simile n o n deve essere posizionato più vicino più di 1 metro a tenda tela. Lì Dovrebbe Essere NO utilizzo Di aprire incendi O incandescente g carbone dentro tende O vicino tenda di tela: il fuoco può diffondersi molto rapidamente. Non si dovrebbe usare fuoco aperto o incandescente carbone dentro tende O vicino tenda tela COME Là È UN significativo rischio da IL accumulo Di

Monossido di carbonio (CO), in particolare in UN con multato spazio dentro IL tenda. Tutti flessibile tubi

E giunti A IL gas bruciatore Dovrebbe Essere controllato per perdita E Quello Esso È In Bene ordine.

6. Accendere fuochi da campo sottovento e a diversi metri di distanza da un tenda e assicurati di completamente spegnere fuochi da campo Prima in partenza UN campeggio O Prima in pensione per IL notte.

7. Prestare estrema attenzione quando si canta alimentato a carburante lanterne O riscaldatori dentro attento e utilizzare lanterne a batteria ogni volta possibile. Fare non fare rifornimento lampade, riscaldatori O stufe

dentro UN tenda. Estinguere O giro spento Tutto lanterne prima andando A sonno.








8. Non fumare in tenda né conservare liquidi infiammabili all'interno. Installazione di tronco d'albero

bruciatori O riscaldamento attrezzatura A tuo Proprio rischio.




9.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARTI LISTA


NO.	NOME	DISEGNO	QUANTITÀ
1	Circo tenda		1
2	Centro palo		1
3	Lato palo		8
4	Grande palo		8
5	Piccolo palo		8
6	Martello		1
7	Palo borsa		1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


FARE UN PASSO 1	Aggiustare IL tenda corpo	
<p>• Appoggia la tenda a terra, tienila IL pavimento teso con partner. Palo giù 8 tenda angoli con IL piccolo palo .</p>		
Piccola posta	in gioco	Martello
	<p>6</p>	<p>!NOTA: Per favore non farlo palo giù troppo A Questo passo per Dopo aggiustamento t.</p>
1		
	<p>Il paletto mantiene un angolo Di 45° - 60° con il terreno, quindi IL angolo di cuscinetto capacità È IL più grande.</p>	

FARE UN PASSO 2 Montare la tenda

- Assemblare IL centro polo e Attraverso IL incorporato metallo fibbia.




- Uno persona Mettere centro palo SU IL mezzo punto di pavimento per puntellamento su IL tenda.



FARE UN PASSO 3 Installare il palo della porta

- Assemblare IL lato pali E supporto IL parete laterale con loro. Fissare IL plastica fibbia di lato pali per migliore fissazione.



**FARE UN
PASSO 4**

Fine IL tenda assemblea

● Fissare il nastro monoblocco antivento corda con grande pali E stringere IL

regolabile fibbia.

● Si consiglia di tirare fuori le corde di ancoraggio lungo IL direzione Di ogni cucitura


sul tetto della tenda A Ottenere il perfetto visivo effetto E stabilità. (Fare

aggiustamenti al tenda pali Dopo Questo passo, i f necessario.)

Grande palo

Martello





Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Asequible. Confiable. Mejoras para el hogar.


YURTA CARPA
Modelo: ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modelo: ZJXYMXT-5M



Este es el original instrucciones, por favor leer todo manual instrucciones con cuidado

antes VEVOR en funcionamiento reservas a claro interpretación de nuestros usuario manual. La apariencia del producto estará sujeta a a el producto tú recibió.

Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos Te informaré de nuevo si hay alguna tecnología o actualizaciones de software en nuestro producto.

PRESUPUESTO

Modelo	ZJXYMXT-5M			
Producto	Diámetro: 5 m Altura: 2,8 m			
Tamaño	Altura de la puerta: 1,3 m Altura de Valla: 1,4 m	1,3 m	1,4 m	2,8 m
Color	Beige			

¡PRECAUCIONES!

1. Por favor referirse a regiones lista a controlar elementos tú recibió con cuidado, hazlo no desechar cualquier de el embalaje hasta tú tener comprobado eso tú tener todo el regiones ¡Hardware!No dudar a contacto a nosotros si usted omitido partes, tienen e roto regiones o tener cualquier otro instalación problemas.

2. Seleccionar a nivel sitio claro de rocas, ramas y otro duro o afilado objetos a instalar tu tienda de campaña y estar seguro de que No subterráneo servicios públicos son presente.Hazlo no configurado arriba tu tienda de campaña bajo los árboles o en la parte alta edificios que se deben evitar seguridad potencial peligros causado al caer objetos.

3.El carpa es fabricado para usar como a temporario estructura y hace no encontrarse código estructural , el instalador es responsable de anticipar la severidad del clima para el adecuado tiempo de instalación.

4.Como el carpa necesidades a ser fijado en cualquier tiempo durante el edificio proceso de alistamiento en el menos uno persona a ayudarte cuando t es tiempo a armar el carpa.

5.El advertencias, precauciones y instrucciones discutido en este instrucción manual no puedo

cubrir todo posible condiciones. No lo haremos ser responsable para cualquier daño causado por humano factores.Si hay es cualquier problema durante el usar del producto, por favor contacto a nosotros en tiempo.

!ADVERTENCIA

1. Mantener lejos de niños, los anciano y otro gente a prevenir personal lesión causada al caer marcos metálicos durante instalación.
2. Mantener llamas de todo y calor fuentes lejos de este carpa tela a evitar el carpa incendio por accidental contacto.

!CUIDADO INSTRUCCIÓN

1. Limpiar escombros y conserva el lienzo seco cuando almacenamiento el tienda de campaña, almacén el metal marco y lienzo por separado en el llevar bolsa a prevenir moho o daño.

2. Utilice detergente normal y agua para limpieza si el La tienda de campaña está sucia.

!PRECAUCIONES

El siguiente precauciones debería ser tomado cuando tú ir al aire libre:

1. Asegúrate eso su carpa es adecuadamente ventilado (especialmente si tú decidir a ignorar el primero advertencia y usa un calentador en tu (tienda de campaña). El monóxido de carbono es real y puede causar graves daños.

daño semejante como Muerte. Ventiladores y pantallas son construido en el carpa cuerpo.

2. Asegúrate de anclar bien tu tienda de campaña ; esto es no una tienda de campaña independiente—seguir estos instrucciones Para una correcta instalación de estacas , asegúrese de que todos los vientos y estacas estén bien sujetos. fijado.

3. Asegúrese de que los niños estén supervisados dentro y alrededor de la tienda de campaña. En todo momento.

4. No utilice velas, fósforos ni llamas abiertas de ningún tipo dentro o cerca de una tienda de campaña.

5. Es mejor no cocinar dentro de una tienda de campaña, pero Si lo eres, hazlo no dejar cocinando desesperado.

Hacer seguro parrillas, cocinar accesorios y similar n o debe colocarse más cerca que 1 metro a carpa lienzo. Allí debería ser No usar de abierto incendios o brillante carbón adentro tiendas de campaña o cerca El fuego puede propagarse a través de la lona de una tienda de campaña. muy rápidamente. No se debe utilizar fuego abierto ni luces incandescentes. carbón adentro tiendas de campaña o cerca carpa lienzo como allá es a significativo riesgo de el acumulación de

Monóxido de carbono (CO), particularmente en a multado espacio adentro el tienda de campaña. Todo flexible tubos

y acoplamiento a el gas quemador debería ser comprobado para fuga y eso él es en bien orden.

6. Encender fogatas a sotavento y a varios metros de un carpa y asegúrate de completamente extinguir fogatas antes partida a cámping o antes saliente para el noche.

7. Tenga mucho cuidado al usar propulsado por combustible faroles o calentadores adentro tienda y usar linternas que funcionan con pilas cuando sea posible. Es posible. no repostar lámparas, calentadores o estufas








adentro a tienda de campaña. Apagar o doblar apagado todo lanternas antes yendo a dormir.

8. No fumar ni almacenar líquidos inflamables dentro de la tienda. Instalación de registro quemadores o calefacción equipo en su propio riesgo.





9.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REGIONES LISTA

NO.	NOMBRE	DIBUJO	CANTIDAD
1	Circo carpa		1
2	Centro polo		1
3	Lado polo		8
4	Grande apostar		8
5	Pequeño apostar		8
6	Martillo		1
7	Apostar bolsa		1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1	Arreglar el carpa cuerpo	
<ul style="list-style-type: none"> • Extiende tu tienda de campaña en el suelo, mantén el piso tenso con socio. Participación abajo 8 		
carpa esquinas	con el pequeño	apostar .
Pequeña participación	Martillo	<p>!NOTA:</p> <p>Por favor, no lo hagas. apostar abajo demasiado</p>
		<p>en este paso para más tarde ajuste t.</p>
<p>1</p> 	 <p>La estaca mantiene un ángulo de 45° - 60° con el suelo, así que el ángulo de rodamiento</p>	

capacidad es el más grande.


PASO 2

Apuntala la tienda

- Ensamblar el centro polo e a través de el incorporado metal hebilla.




- Uno persona poner centro polo en el medio punto de piso para apuntalamiento arriba el carpa.



PASO 3

Instalar barra de puerta

- Ensamblar el lado postes y apoyo el pared lateral con Sujétalos. el plástico Abrochar hacia un lado postes para Mejor fijación.



PASO 4

Finalizar el carpa asamblea

● Reparar el viento de la cinta de una sola pieza sog a con grande estacas y apretar el

ajustable hebilla.

● Se recomienda tensar los vientos. a lo largo de el direcci3n de cada costura


en el techo de la tienda a conseguir el perfecto visual efecto y estabilidad. (Hacer

ajustes a los carpa estacas despu3s este paso, i f necesario.)

**Grande
apostar**

Martillo





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE EN EL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

A la atención de YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Prisvärd. Pålitlig. Hemförbättring.


JURTA TÄLT
Modell: ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


YURT TENT

Modell: ZJXYMXT-5M



Detta är originalet instruktioner, tack läsa alla manuella instruktioner noggrant före drift. VEVOR reserverar en ren tolkning av våra användare manual. Produktens utseende ska vara föremål för till de produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om det finns några teknologier eller programuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell	ZJXYMXT-5M			
Produkt	Diameter: 5 m Höjd: 2,8 m			
Storlek	Dörrhöjd: 1,3 m Höjd på staket: 1,4 m	1,3 m	1,4 m	2,8 m
Färg	Beige			

!VARNINGAR

1. Snälla hänvisa till delar lista t till kontrollera föremål du mottagen försiktigt, gör inte kassera några av de förpackning tills du ha kontrollerade att du ha e alla de delar &hårdvara! Gör inte tveka till kontakta oss om du missade delar, har bruten delar eller ha några andra installation problem.

2. Välj en nivå plats rensa av stenar, grenar och andra hård eller skarp föremål till installera ditt tält och var säker på att inga underground- verktyg är presentera. Gör inte inställd upp ditt tält under träd eller höga byggnader att undvika potentiell säkerhet faror orsakade genom att falla föremål.

3. Den tält är tillverkad för använda som en tillfällig strukturera och gör inte möta strukturell kod, den installatör är ansvariga för att förutse väderförhållandena de rätt tid av installation.

4. Som de tält behov till vara fast på några tid under de byggnad process, värva på minst en person till hjälpa dig när t är tid till montera de tält.

5. Den varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner diskuterade i detta instruktion manuell kan inte

täcka alla möjlig villkor. Vi kommer inte vara ansvarig för några skada orsakade av mänsklig faktorer. Om det finns är några problem under de använda av produkt, tack kontakt oss i tid.

!VARNING

1. Behåll bort från barnen, de äldre och andra personer till förhindra personlig skada orsakad genom att falla metallramar under installation.

2. Behåll allflam och värme källor bort från detta tält tyg till undvika de tält brinnande av tillfällig kontakta.

IVÅRD INSTRUKTION

1. Rengör skräp och behåll duken torra när förvaring de tält, butik metallen ram och duk separat i de bär väska till förhindra mögel eller skada.
2. Använd vanligt tvättmedel och vatten för rengöring om de tältet är smutsigt.

!FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

De följande försiktighetsåtgärder skall vara tagen när du gå utomhus:

1. Var säker att din tält är ordentligt ventilerad (särskilt om du besluta till ignorerar de första varning och använd en värmare i din tält). Kolmonoxid är verkligt och kan orsaka allvarliga skada sådan som död. Ventiler och skärmar är inbyggd till de tält kropp.
2. Se till att förankra ditt tält ordentligt – det här är inte ett fristående tält – följ dessa instruktioner för korrekt stakningspraxis och se till att allguy-linor och pinnar är ordentligt fästa fast.
3. Se till att barn övervakas i och runt tältet vid alla tider.

4. Använd inte ljus, tändstickor eller öppen låga av något slag i eller nära ett tält.

5. Det är bättre att inte laga mat inuti ett tält, men om du är det, gör det inte lämna matlagning utan tillsyn.

Göra säker grillar, matlagning apparater och liknande får inte placeras närmare än 1 meter till tält duk. Där skall vara inga använda av öppna bränder eller glödande g kol inuti tält eller nära tältduk - eld kan sprida sig mycket snabbt. Det bör inte användas öppen eld eller glödande kol inuti tält eller nära tält duk som det är en betydande risk från de uppbyggnad av Kolmonoxid (CO), särskilt i en bötfälld utrymme inuti de tält. Allt flexibel rör och kopplingar till de gas brännare s borde vara kontrollerade för läckage och att det är i bra beställa.

6. Bygg lägereldar medvind och flera meter bort från en tält och se till att fullt släcka lägereldar före lämnar en campingplats eller före e pensionering för de natt.

7. Var extremt försiktig när du sjunger bränsle driven lyktor eller värmare inuti uppmärksam och använd batteridrivna lyktor när som helst möjligt. Gör inte tanka lampor, värmare eller spisar

inuti en tält. Släck eller sväng av alla lantems före gå ing till sova.








8. Rökning är inte tillåten i tältet och förvaring av brandfarliga vätskor är inte tillåten. Installation av logga

brännare eller uppvärmning utrustning på din egen risk.





9.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELAR LISTA

INGA.	NAMN	RITNING	ANTAL
1	Cirkus tält		1
2	Centrum stolpe		1
3	Sida stolpe		8
4	Stor insats		8
5	Små insats		8
6	Hammare		1
7	Insats väska		1


MONTERINGSANVISNING

STEG 1	Fixera de tält kropp	
<ul style="list-style-type: none">• Lägg upp ditt tält på marken, håll de golv spänd med partner. Sats ner 8 tält hörn med de små stake e.		
Smallstake	Hammare	!NOTERA: Snälla gör inte det insats ner för mycket © på detta steg för senare justering
		
1		
	Staken bibehåller en vinkel av 45° -60° med marken, så de vinkel av lager kapacitet är de största.	


STEG 2

Ställ upp tältet

- Montera de centrum pol e genom de inbyggt metall spänne.




- En person sätta centrum stolpe på de mitten punkt av golvet för stöttning upp de tält.



STEG 3

Montera dörrstången

- Montera de sida poler och stöd de sidovägg med dem. Fäst de plast spänne åt sidan stolpar för bättre fixering.




STEG 4

Avsluta de tält montering

- Fixera den enda vävlinningen rep med stora insatser och spänna de justerbara spänne.
- Rekommendera att dra ut staglinorna längs de riktning av varje söm på tälttakets till för den perfekta visuella effekten och stabiliteten. (Gör justeringar av tält insatser efter detta steg, om det behövs.)

Stor insats

Hammare



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Betaalbaar.Betrouwbaar.Huisverbetering.


JOERT TENT
Model:ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Model:ZJXYMXT-5M



Dit is het origineel instructie, alstublieft lezen alle handmatig instructies volledig verzorgen

voor operating.VEVOR reserves A duidelijk interpretatie van onze gebruiker handleiding. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan naar de product Jij ontvangen.

Vergeef me alsjeblieft ons dat we niet zullen u opnieuw informeren als er enige zijn technologie of software-updates op ons product.

SPECIFICATIES

Model	ZJXYMXT-5M				
Product	Diameter: 5 m Hoogte: 2,8 m				
Maat	Hoogte van de deur: 1,3 m Hoogte van hek: 1,4m		1,3m	1,4m	2,8m
Kleur	Beige				

!WAARSCHUWINGEN

1. Alstublieft refereren naar onderdelen lijst t naar rekening artikelen Jij ontvangen voorzichtig, doe niet weggooien elk van de verpakking tot Jij hebben gecontroleerd Dat Jij hebben alle de onderdelen & hardware! Niet doen huiveren naar contact ons als je gemist onderdelen, hebben gebroken onderdelen of hebben elk ander installatie problemen.

2. Select A niveau site duidelijk van rotsen, takken en ander moeilijk of scherpe arp objecten naar installeren jouw tent En zorg ervoor dat Nee ondergronds nutsvoorzieningen Zijn heden. Do niet ingesteld omhoog je tent onder bomen of hoge gebouws om te vermijden potentiële veiligheid gevaren veroorzaakt door te vallen objecten.

3. De tent is vervaardigd voor gebruik als A tijdelijk structuur En doet niet ontmoeten structurele code, de installateur is verantwoordelijk voor het voorspellen van de ernst van het weer voor de juiste tijd van

installatie.

4. Als de tent behoeften naar zijn vast bij elk tijd tijdens de gebouw proces, aanwerven bij minst een persoon aan u helpen wanneer T is tijd naar monteren de tent.

5. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies besproken in dit instructie handmatig kan niet

omslag alle mogelijk voorwaarden. Wij zullen niet zijn verantwoordelijk voor elk schade veroorzaakt door menselijk factoren. Als er is elk probleem tijdens de gebruik van de product, alstublieft contact ons in tijd.

!WAARSCHUWING

1. Houd weg van kinderen, de ouderen En ander mensen naar voorkomen persoonlijk letsel veroorzaakt door te vallen met al frames tijdens installatie.
2. Houd allflame En warmte bronnen weg van dit tent stof naar voorkomen de tent brandend door toevallig contact.

!ZORG INSTRUCTIE

1. Schoonmaken brokstukken en houd het canvas droog wanneer opslaan de tent, winkel het metaal frame en canvas afzonderlijk in de dragen tas naar voorkomen meeldauw of schade.

2. Gebruik normaal wasmiddel En water voor schoonmaken als de tent is vuil.

!VOORZORGSMAATREGELEN

De volgend voorzorgsmaatregelen zou moeten zijn genomen wanneer Jij gaan buiten:

1. Wees zeker Dat jouw tent is op de juiste manier geventileerd (vooral als Jij beslissen naar negeren de Eerst waarschuwing en gebruik een verwarming in uw tent). Koolmonoxide is echt en kan ernstige gevolgen hebben

schade zo een als dood. Ventilatieopeningen En scherm Zijn gebouwd naar binnen de tent lichaam.

2. Zorg ervoor dat je je tent goed vastzet . Dit is niet een vrijstaande tent - volg deze instructies voor de juiste vastzetpraktijken en zorg ervoor dat alle spanlijnen en pennen stevig vastzitten vast.

3. Zorg ervoor dat kinderen in en rond de tent onder toezicht staan. alle tijden.

4. Gebruik geen kaarsen, lucifers of open vuur van welke aard dan ook in of in de buurt van een tent.

5. Het is beter om niet te koken in een tent, maar als je dat bent, doe het dan niet vertrekken koken onbeheerd.

Maken Zeker grills, koken apparaten En vergelijkbaar mag niet dichterbij worden geplaatst dan 1 meter tot tent canvas. Daar zou moeten zijn Nee gebruik van open branden of gloeiende g houtskool binnen tenten of in de buurt van tentdoek - vuur kan zich verspreiden heel snel. Er mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur of gloeiende houtskool binnen tenten of in de buurt van tent canvas als daar is A significant risico van de opbouw van Koolmonoxide (CO), met name in A burgelijk ruimte binnen de tent. Alles flexibele buizen En koppelingen naar de gas brander zou moeten zijn gecontroleerd voor lekkage En Dat Het is in Goed volgorde.

6. Bouw kampvuren in de wind en enkele meters verwijderd van een tent en zorg ervoor dat volledig blussen kampvuren voor vertrekken A camping of voor met pensioen gaan voor de nacht.

7. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van op brandstof aangedreven lantaarns of verwarmingselementen binnen aandachtig en gebruik batterij-aangedreven lantaarns wanneer dan ook mogelijk. Do niet tanken lampen, verwarmingstoestellen of kachels

binnen A tent. Blussen of draai uit alle lantems voor gaan naar slaap.








8. Rook niet bij de ingang en bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in een tent. Installatie van logboek

branders of verwarming apparatuur bij jouw eigen risico.

9.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



ONDERDELEN LIJST


NEE.	NAAM	TEKENING	AANTAL
1	Circus tent		1
2	Centrum pool		1
3	Kant pool		8
4	Groot inzet		8
5	Klein inzet		8
6	Hamer		1
7	Inzet tas		1


MONTAGE-INSTRUCTIES

STAP 1	Repareren de tent lichaam
--------	---------------------------

• Zet je tent op de grond, houd de vloer strak met partner. Stake omlaag 8 tent hoeken met de klein stake e.

Kleine inzet	Hammer	<p>!OPMERKING: Alsjeblieft niet inzet omlaag te veel © bij dit stap voor later aanpassing .</p>
		






De paal behoudt een hoek van 45° - 60° met de grond, dus de hoek van het dragen capaciteit is de grootste.


STAP 2

Ondersteun de tent

- Monteren de centrum pol e door de ingebouwd metaal gesp.




- Een persoon neerzetten centrum pool op de midden punt van vloer voor stutten omhoog de tent.



STAP 3

Deurpaal installeren

- Monteren de kant palen En steun de zijwand met hen.Vastmaken de plastic gesp aan de zijkant palen voor betere fixatie.



STAP 4

Finish de tent montage

● Bevestig de winding van het eendelige bandje touw met groot inzetten
En aanspannen de

verstelbaar gesp.

● Het is raadzaam om de scheerlijnen eruit te halen langs de richting van
elk naad


op het tentdak naar krijgen de perfecte visueel effect En stabiliteit.
(Maken

aanpassingen aan de tent inzetten na dit stap, i f (nodig.)

Groot inzet

Hamer





Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Amélioration de l'habitat abordable et fiable.


YOURTE TENTE
Modèle : ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modèle : ZJXYMXT-5M



Ce est l'original instructions, s'il vous plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant fonctionnement.VEVOR réserve un clair interprétation de nos utilisateur manuel. L'apparence du produit sera soumise à le produit toi reçu.

Veillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il y en a technologie ou mises à jour logicielles sur notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ZJXYMXT-5M			
Produit	Diamètre : 5 m Hauteur : 2,8 m			
Taille	Hauteur de la porte : 1,3 m Hauteur de clôture : 1,4 m	1,3 m	1,4 m	2,8 m
Couleur	Beige			

!ATTENTION

1. Veuillez référer à parties liste à vérifier articles toi reçu prudemment, faites pas jeter n'importe lequel de le conditionnement jusqu'à toi avoir à carreaux que toi avoir tous le parties Matériel ! Ne hésiter à contact nous si tu manqué pièces, ont cassé parties ou avoir n'importe lequel autre installation problèmes.

2. Sélectionnez un niveau site clair de rochers, branches et autre dur ou pointu objets à installer votre tente et assurez-vous que Non souterrain services publics sont présent. Faire non défini en haut votre tente sous les arbres ou les grands bâtiments à éviter sécurité potentielle dangers causé en tombant objets.

3. Le tente est fabriqué pour utiliser comme un temporaire structure et fait pas rencontrer code structurel, le installateur est responsable de la prévision de la gravité des conditions météorologiques pour le approprié temps de

installation.

4. Comme le tente besoins à être fixé à n'importe lequel temps pendant le bâtiment processus, enrôler à moins un personne à vous aider lorsque t est temps à assembler le tente.

5. Le avertissements, mises en garde et instructions discuté dans ce instruction manuel ne peut pas

couverture tous possible conditions. Nous ne le ferons pas être responsable pour n'importe lequel dommage causé par humain facteurs. S'il y a est n'importe lequel problème pendant le utiliser de la produit, s'il vous plaît contact nous dans temps.

!AVERTISSEMENT

1. Gardez loin depuis les enfants, les âgé et autre personnes à prévenir personnel blessure causée en tombant cadres métalliques pendant installation.
2. Conserver allflame et chaleur sources loin depuis ce tente tissu à éviter le tente brûlant par accidentel contact.

!SOINS INSTRUCTION

1. Nettoyer débris et gardez la toile sec quand stockage le tente, magasin le métal cadre et toile séparément dans le porter sac à prévenir moisissure ou dommage.

2. Utilisez un détergent normal et eau pour nettoyage si le La tente est sale.

!PRÉCAUTIONS

Le suivant précautions devrait être pris quand toi aller en plein air:

1. Soyez certain que ton tente est correctement ventilé (surtout si toi décider à ignorer le d'abord avertissement et utilisez un chauffage dans votre (tente). Le monoxyde de carbone est réel et peut provoquer de graves intoxications.

dommage tel comme mort.ventilateurs et écrans sont construit dans le tente corps.

2. Assurez-vous de bien ancrer votre tente — ceci est pas une tente autoportante— suivez ces instructions pour des pratiques de piquetage appropriées et assurez-vous que tous les haubans et piquets sont solidement fixés.

3. Assurez-vous que les enfants sont surveillés à l'intérieur et autour de la tente. en tout temps.

4. N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque nature que ce soit à l'intérieur ou à proximité d'une tente.

5. Il vaut mieux ne pas cuisiner à l'intérieur d'une tente, mais si vous l'êtes, faites-le pas partir cuisson sans surveillance.

Faire bien sûr grils, cuisine appareils et similaire ne doit pas être placé plus près de plus d'un mètre à tente toile. Là devrait être Non utiliser de ouvrir incendies ou brillant charbon de bois à l'intérieur tentes ou près Le feu dans la toile d'une tente peut se propager très rapidement. Il ne faut absolument pas utiliser de feux ouverts ni de flammes incandescentes. charbon de bois à l'intérieur tentes ou près tente toile comme là est un significatif risque depuis le s'accumuler de

Le monoxyde de carbone (CO), en particulier dans un confiné espace à l'intérieur le tente. Tout flexible tubes

et accouplements à le gaz brûleur devrait être à carreaux pour fuite et que il est dans bien commande.

6. Allumer des feux de camp sous le vent et à plusieurs mètres d'un tente et assurez-vous de pleinement éteindre feux de camp avant sortie un camping ou avant sortant pour le nuit.

7. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez à carburant lanternes ou radiateurs à l'intérieur et utiliser des lanternes à piles chaque fois que possible. pas ravitailler lampes, radiateurs ou poêles

à l'intérieur un tente. Extinction ou tourner désactivé tous les plantes avant en allant à dormir.

8. Ne fumez pas à l'intérieur de la tente et n'y entreposez pas de liquides inflammables.








Installation de enregistrer

brûleurs ou chauffage équipement à ton propre risque.

9.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARTIES LISTE

NON.	NOM	DESSIN	Qté
1	Cirque tente		1
2	Centre pôle		1
3	Côté pôle		8
4	Grand miser		8
5	Petit miser		8
6	Marteau		1
7	Miser sac		1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1

Réparer le tente corps

Déposez votre tente au sol, gardez-la le sol tendu avec partenaire. Stake vers le bas 8

tente coins avec le petit miser .

Petits enjeux

Marteau




6

!NOTE:

S'il vous plaît, ne le faites pas miser vers le bas trop

à ce étape pour plus tard ajustement .

1




Le pieu maintient un angle de 45° - 60° avec le sol, donc le angle roulement capacité est le le plus grand.


ÉTAPE 2

Redressez la tente

- Assemble le centre pôle e à travers le intégré métal boucle.




- Un personne mettre centre pôle sur le milieu indiquer de sol pour étagage en haut le tente.



ÉTAPE 3

Installer une barre de porte

- Assemble le côté poteaux et soutien le paroi latérale avec Les attacher. le plastique boucle sur le côté poteaux pour meilleure fixation.



ÉTAPE 4

Finition le tente assemblée

● Fixez la sangle monobloc vent corde avec grand enjeux et serrer le réglable boucle.


● Il est recommandé de retirer les haubans le long de le direction de chaque couture

sur le toit de la tente à obtenir le parfait visuel effet et stabilité. (Faire

ajustements aux tente enjeux après ce étape, si nécessaire.)

Grand muser

Marteau



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Représentant CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Preiswert. Zuverlässig. Heimwerkerbedarf.


Jurte ZELT
Modell: ZJXYMXT-5M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

YURT TENT

Modell: ZJXYMXT-5M



Das ist das Original Bitte um Anweisungen. lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig

vor Betrieb.VEVOR Reserven A klar Interpretation von unseren Benutzer Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt der Bedienungsanleitung. Zu Die Produkt Du erhalten.

Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es welche gibt Technologie oder Software-Updates auf unser Produkt.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	ZJXYMXT-5M				2,8 m
Produkt	Durchmesser: 5 m Höhe: 2,8 m				
Größe	Türhöhe: 1,3 m Höhe von Zaun: 1,4 m				1,3 m
Farbe	Beige				1,4 m

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte verweisen Zu Teile Liste Zu überprüfen Artikel Du erhalten vorsichtig, tun nicht werfen beliebig von Die Verpackung bis Du haben geprüft Das Du haben alle Die Teile Hardware! Nicht zögern Zu Kontakt uns wenn du verpasst Teile, haben e gebrochen Teile oder haben beliebig andere Installation Probleme.

2. Auswählen A Ebene Website klar von Felsen, Äste und andere hart oder scharf Objekte Zu installieren dein Zelt Und Stellen Sie sicher, dass NEIN Untergrund Versorgungsunternehmen Sind anwesend.Do nicht festgelegt hoch Ihr Zelt unter Bäumen oder hohen Gebäude , die vermieden werden sollten potenzielle Sicherheit Gefahren verursacht durch Fallen Objekte.

3. Die Zelt Ist hergestellt für verwenden als A vorübergehend Struktur Und tut nicht treffen Baunorm , die Installateur Ist verantwortlich für die Vorhersage der Wetterextremität Die richtig Zeit von Installation.

4.Als Die Zelt Bedürfnisse Zu Sei behoben bei beliebig Zeit während Die Gebäude Prozess, Einberufung bei am wenigsten eins Person zu Ihnen helfen, wenn T Ist Zeit Zu montieren Die Zelt.

5. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen besprochen In Das Anweisung Handbuch kann nicht

Abdeckung alle möglich Bedingungen. Wir werden nicht Sei verantwortlich für beliebig Schaden verursacht von menschlich Faktoren. Falls es Ist beliebig Problem während Die verwenden der Produkt, bitte Kontakt uns In Zeit.

!WARNUNG

1. Behalten weg aus Kinder, die ältere Und andere Menschen Zu verhindern persönlich Verletzung verursacht durch Fallen met al frames during Installation.

2. Aufbewahren allflame Und Hitze Quellen weg aus Das Zelt Stoff Zu vermeiden Die Zelt Verbrennung von versehentlich Kontakt.

!PFLEGE ANWEISUNG

1. Reinigen Trümmer und behalte die Leinwand trocken Wann Speicherung Die Zelt, Laden das Metall Rahmen und Leinwand separat In Die tragen Tasche Zu verhindern Mehltau oder Schaden.

2. Verwenden Sie normales Waschmittel. Und Wasser für Reinigung, wenn Die Das Zelt ist schmutzig.

!VORSICHTSMASSNAHMEN

Der folgende Vorsichtsmaßnahmen sollen Sei genommen Wann Du gehen draußen:

1. Seien Sie sich sicher Das dein Zelt Ist richtig belüftet (insbesondere Wenn Du entscheiden Zu ignorieren Die Erste Warnung und verwenden Sie eine Heizung in Ihrem Zelt). Kohlenmonoxid ist real und kann schwere Erkrankungen verursachen.

Schaden solch als Tod.Ventile Und Bildschirme Sind gebaut hinein Die Zelt Körper.

2. Achten Sie darauf, Ihr Zelt ordnungsgemäß zu verankern – das ist nicht ein freistehendes Zelt – folgen diese Anweisungen für ordnungsgemäße Abspannpraktiken und um sicherzustellen, dass alle Abspannleinen und Heringe sicher befestigt sind Behoben.

3. Stellen Sie sicher, dass Kinder im und um das Zelt herum beaufsichtigt werden. alle Zeiten.

4. Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offene Flammen jeglicher Art im oder in der Nähe eines Zeltes.

5. Es ist besser, nicht zu kochen. im Zelt, aber Wenn ja, dann tun Sie es. nicht verlassen Kochen unbeaufsichtigt.

Machen Sicher Grillen, Kochen Geräte Und ähnlich darf nicht näher platziert werden als 1 Meter bis Zelt Leinwand. Dort sollen Sei NEIN verwenden von offen Brände oder leuchtend Holzkohle innen Zelte oder nahe Zeltplane-Feuer kann sich ausbreiten sehr schnell. Offenes Feuer und glühendes Licht dürfen nicht verwendet werden. Holzkohle innen Zelte oder nahe Zelt Leinwand als Dort Ist A bedeutsam Risiko aus Die Aufbau von Kohlenmonoxid (CO), insbesondere in A verhängt Raum innen Die Zelt.Alle flexibel Röhren

Und Kopplungen Zu Die Gas Brenner sollen Sei geprüft für Leckage Und Das Es Ist In Gut Befehl.

6. Lagerfeuer entzünden im Lee und mehrere Meter entfernt von einem Zelt und achte darauf, voll löschen Lagerfeuer vor Verlassen A Campingplatz oder vor e im Ruhestand für Die Nacht.

Singen äußerst vorsichtig. treibstoffbetrieben Laternen oder Heizgeräte innen Zelt und verwenden Sie batteriebetriebene Laternen w henever möglich. nicht tanken Lampen, Heizgeräte oder Öfen








innen A tent.Löschen oder drehen aus alle Laternen vor gehen Zu schlafen.

8. Rauchen Sie nicht im Zelt und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten darin. Protokoll
Brenner oder Heizung Ausrüstung bei dein eigen Risiko.

9.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILE LISTE

NEIN.	NAME	ZEICHNUNG	MENGE
1	Zirkus Zelt		1
2	Center Pole		1
3	Seite Pole		8
4	Groß Einsatz		8
5	Klein Einsatz		8
6	Hammer		1
7	Einsatz Tasche		1

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1

Fix Die Zelt Körper

•Lege dein Zelt auf den Boden, halte es Die Boden straff mit Partnerbeteiligung mit runter 8

Zelt Ecken mit Die klein Einsatz .

Kleineinsatz

Hammer



6

© bei

!NOTIZ:

Bitte nicht Einsatz runter zu viel
Das Schritt für später Anpassung .

1




Der Pfahl behält einen Winkel bei von 45° – 60° mit den Boden, also Die Winkel der Lagerung

Kapazität Ist Die am größten.


SCHRITT 2

Das Zelt aufstellen

- Zusammenbauen Die Center Pole e durch Die eingebaut Metall Schnalle.




- Eins Person setzen Center Pole An Die Mitte Punkt Boden für Abstützen hoch Die Zelt.



SCHRITT 3

Türstange montieren

- Zusammenbauen Die Seite Pfähle Und Unterstützung Die Seitenwand mit sie.Befestigen Die Plastik Schnalle zur Seite Pfähle für bessere Fixierung.



Side pole x8

SCHRITT 4

Beenden Die Zelt Montage

● Beheben Sie den einteiligen Gurtbandwind Seil mit groß Einsätze Und anziehen Die


einstellbar Schnalle.

● Empfehlung: Abspannseile ausziehen entlang Die Richtung von jeder Naht auf dem Zeltdach Zu erhalten das perfekte visuell Wirkung Und Stabilität. (Machen

Anpassungen an der Zelt Einsätze nach Das Schritt, falls benötigt.)

Groß Einsatz

Hammer



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

