VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: BC006



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months, The age of use is 6 years old and above, and it must be used under the guidance of an adult.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Rugby Net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

WARNING:

20. The product must be securely fixed to prevent it from falling. Please pay attention to personal safety when fixing.


21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.

Do not use outdoors on rainy, strong wind weather and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

22. Only one person is allowed in the net to avoid injury from the bat or baseball.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. This product requires two adults to assemble, and minors are not allowed to assemble or disassemble it.
7. On rainy days, we suggest taking the product apart and putting it in a dry place.
8. Please ensure that the installation location is sufficiently large and well-lit.


1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


TIPS: We gave away repair modules as gifts.
Notice: The excess materials on the list are spare parts, please keep them as backup.

1. When installing the target cloth, please hook the hook of the target cloth onto the mesh, and adjust the elasticity of the target cloth by adjusting the buckle of the target cloth.



2. If you need to install the net on the frame, when the size of the net is smaller than the frame or your frame does not have a ring, you can fix the net with a rope.





CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.

Manufacturer: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Address: 3rd industrial Zone, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, GuangdongProvince, China 523561
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC006



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Âge d'utilisation recommandé : 6 ans. Il est réservé aux personnes âgées et plus âgées et doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de garantir votre capacité à l'utiliser correctement

Pour utiliser correctement la machine, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver.

Veuillez lire attentivement les précautions et les consignes de sécurité pour référence ultérieure.

Les règles de cette page vous permettront de l'utiliser en toute sécurité. Ce manuel contient des avertissements de sécurité.

et les précautions d'emploi, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et

Les instructions présentées dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles et

des situations qui peuvent survenir. La prudence et le bon sens ne sont pas de mise dans ce

produit, car nous pensons que les utilisateurs respecteront ces codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit suivre ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des conséquences graves.

Danger. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou

médicament.

3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement utilisés et

Produits entièrement assemblés.

4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

5. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, pas un jouet ; il doit être utilisé sous surveillance médicale.

sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cette zone.

Article. Produits impossibles à escalader.

7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

9. La présence de personnes ou d'objets accrochés au produit entraînera la chute de celui-ci.

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.

11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

12. Rugby Net ne peut pas placer d'objets afin d'éviter les dommages.

13. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

14. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.

15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.

17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez rester à proximité.

loin d'eux.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un

Endroit ouvert et sûr, en évitant les endroits proches des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des rivières, etc.

19. L'équipement sportif (chaussures de football, gants de football, etc.) doit être porté pendant

Ne pas utiliser dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT:

20. Le produit doit être solidement fixé pour éviter toute chute. Veuillez payer.

Faites attention à votre sécurité personnelle lors des réparations.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes infirmes, sauf

supervisés par une personne responsable afin de garantir qu'ils peuvent utiliser le

L'appareil doit être utilisé en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils

Ne jouez pas avec ce produit. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart de ce produit.

Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie, de vent fort ou de ciel couvert. Évitez

La foudre frappe et provoque des chutes. La présence de personnes ou d'animaux domestiques accrochés au produit peut en être la cause.

blessure ou mort.

22. Une seule personne est autorisée dans le filet afin d'éviter les blessures causées par la batte ou

base-ball.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants.

et les animaux de compagnie.

2. Vérifiez tous les composants fournis conformément à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous

Vous avez toutes les pièces listées.

3. Bien que vous portiez une attention particulière lors de la fabrication de ce produit, vous devez

Soyez prudent lors du montage afin d'éviter les rayures.

par des bords tranchants.

4. Portez des gants de protection lors du montage et de l'utilisation.


5. Le produit doit être placé sur une surface plane.

6. Ce produit nécessite deux adultes pour être assemblé ; les mineurs ne sont pas autorisés à participer.

assembler ou désassembler.

7. Les jours de pluie, nous vous suggérons de démonter le produit et de le mettre dans un endroit sec.


8. Veuillez vous assurer que le lieu d'installation est suffisamment grand et bien éclairé.

1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


CONSEILS : Nous avons offert des modules de réparation en cadeau.


Remarque : Les matériaux en surplus sur la liste sont des pièces de rechange, veuillez les conserver en guise de sauvegarde.

1. Lors de l'installation de la toile cible, veuillez accrocher le crochet de la toile cible. sur le filet, et ajustez l'élasticité du tissu cible en ajustant le boucle du tissu cible.



2. Si vous devez installer le filet sur le cadre, lorsque la taille du filet est inférieure à celle du cadre ou que votre cadre ne possède pas d'anneau, vous pouvez fixer le filet avec une corde.





NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.
2. Les enfants ne sont pas autorisés à essuyer le produit afin d'éviter tout risque de basculement et de chute.
3. Une fois le produit démonté, veuillez rassembler les pièces et les accessoires.

Fabricant : GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adresse : 3e zone industrielle, village de Baishigang, ville de Changping, Dongguan, province du Guangdong, Chine 523561. Importé en Australie : SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, Eastwood NSW 2122, Australie.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Schlagkäfig für Baseball

MODELL: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Schlagkäfig für Baseball

MODELL: BC006



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die folgenden Anweisungen lesen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Die empfohlene Mindestaltersdauer beträgt 6 Jahre. Für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet und nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie es bedienen können,

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um die Maschine korrekt zu bedienen.

Bitte bewahren Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

Die Regeln auf dieser Seite sollen Ihre sichere Verwendung gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise.

und Vorsichtsmaßnahmen, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Warnhinweise und

Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen abdecken und

Situationen, die eintreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind nicht integriert.

Wir gehen davon aus, dass sich die Nutzer an diese Regeln halten werden.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann zu Problemen führen.

Gefahr. Tragen Sie bei der Montage robuste Arbeitshandschuhe.

2. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen.

Medikamente.

3. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekte und

vollständig montierte Produkte.

4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es muss unter Aufsicht verwendet werden.

Unter Anleitung eines Trainers spielen Kinder und Haustiere nicht alleine spielen oder sich diesem Bereich nähern.

Artikel. Can't Climb Produkte.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Wenn Personen oder Gegenstände am Produkt hängen bleiben, kann das Produkt herunterfallen.

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.

11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.

12. Rugby Net kann keine Gegenstände platzieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

13. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt.

14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.

15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.

17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten.

Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie Abstand.

weg von ihnen.

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert und in einem entsprechenden System installiert werden.

Ein offener und sicherer Ort, vermeiden Sie Orte in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnen, Flüssen usw.

19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte getragen werden während

Gebrauchsanweisung beachten. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.

WARNUNG:

20. Das Produkt muss sicher befestigt werden, damit es nicht herunterfällt. Bitte bezahlen Sie

Achten Sie bei Reparaturarbeiten auf Ihre persönliche Sicherheit.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn

unter Aufsicht einer verantwortlichen Person, um sicherzustellen, dass sie die

Das Gerät sicher bedienen. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie

Das Produkt darf nicht zum Spielen verwendet werden. Haustiere sollten sich vom Produkt fernhalten.

Bei Regen, starkem Wind und bewölktem Wetter nicht im Freien verwenden. Vermeiden Sie

Blitzschlag und Stürze. Personen oder Haustiere, die sich an dem Produkt festhalten, verursachen Gefahr.

Verletzung oder Tod.

22. Um Verletzungen durch den Schläger zu vermeiden, darf sich nur eine Person im Netz aufhalten.

Baseball.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

und Haustiere.

2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass

Sie haben alle aufgeführten Teile.

3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt geboten ist, müssen Sie

Seien Sie während des Montagevorgangs vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.

durch scharfe Kanten.

4. Tragen Sie bei der Montage und der Benutzung Schutzhandschuhe.


5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

6. Für den Aufbau dieses Produkts sind zwei Erwachsene erforderlich; Minderjährige dürfen es nicht montieren.

Zusammenbauen oder auseinanderbauen.

7. An Regentagen empfehlen wir, das Produkt auseinanderzunehmen und an einem trockenen Ort aufzubewahren.

8. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort ausreichend groß und gut beleuchtet ist.


1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs

TIPP: Wir haben Reparaturmodule verschenkt.

Hinweis: Bei den überschüssigen Materialien auf der Liste handelt es sich um Ersatzteile. Bitte bewahren Sie diese als Reserve auf.


1. Beim Anbringen des Zieltuchs hängen Sie bitte den Haken des Zieltuchs ein.


auf das Netz und passen Sie die Elastizität des Zielgewebes durch Anpassen der Schnalle des Zieltuchs.



2. Falls Sie das Netz am Rahmen befestigen müssen, es aber kleiner als der Rahmen ist oder Ihr Rahmen keine Öse hat, können Sie es so fixieren:

Netz mit einem Seil.





REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Das Produkt muss unbedingt trocken bleiben. 2. Kinder dürfen das Produkt **nicht** abwischen, um Umkipp- und Sturzverletzungen zu vermeiden. 3. Nachdem das Produkt auseinandergebaut wurde, legen Sie bitte die Teile und das Zubehör wieder zusammen.

Hersteller: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adresse: 3. Industriegebiet, Dorf Baishigang, Stadt Changping, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China 523561. **Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

MODELLO: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

MODELLO: BC006



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi, l'età di utilizzo è di 6 anni età pari o superiore a quella indicata e deve essere utilizzato sotto la guida di un adulto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza regole in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descriverà le avvertenze di sicurezza e precauzioni, funzionamento, manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché crediamo che gli utenti rispetteranno tali codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio errato può essere un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
3. Peso, elasticità e altre proprietà del prodotto si applicano solo a prodotti correttamente e prodotti completamente assemblati.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questa è un'attrezzatura per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, deve essere utilizzata sotto la sotto la guida di un allenatore. Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Prodotti non scalabili.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.

8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.

10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.

11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.

12. Rugby Net non può posizionare oggetti per evitare danni.

13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.

14. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.

17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.

Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di rimanere lontano da loro.

18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.

19. Durante l'attività fisica è obbligatorio indossare attrezzature sportive (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) utilizzare. Non collocarlo in un ambiente umido.

AVVERTIMENTO:

20. Il prodotto deve essere fissato saldamente per evitare che cada. Si prega di prestare attenzione attenzione alla sicurezza personale durante la riparazione.

21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone giovani o inferme, a meno che supervisionati da una persona responsabile per garantire che possano utilizzare il l'apparecchio in modo sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che Non giocare con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto. Non utilizzare all'aperto in caso di pioggia, vento forte e giornate nuvolose. Evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto causeranno lesioni o morte.

22. È consentita la presenza di una sola persona nella rete per evitare lesioni causate dalla mazza o baseball.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli fuori dalla portata dei bambini.

e animali domestici.

2. Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco riportato in questo manuale. Assicurarsi hai elencato tutte le parti.

3. Pur prestando particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario fare attenzione durante il processo di montaggio per evitare di graffiarsi
da spigoli vivi.


4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'uso.

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.

6. Questo prodotto richiede due adulti per il montaggio e i minorenni non sono autorizzati montarlo o smontarlo.

7. Nei giorni di pioggia, consigliamo di smontare il prodotto e riporlo in un luogo asciutto.


8. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente ampio e ben illuminato.

1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


SUGGERIMENTI: Abbiamo regalato moduli di riparazione.


Nota: i materiali in eccesso nell'elenco sono pezzi di ricambio, si prega di conservarli come riserva.

1. Quando si installa il panno bersaglio, agganciare il gancio del panno bersaglio sulla rete e regolare l'elasticità del tessuto bersaglio regolando il fibbia del telo bersaglio.



2. Se è necessario installare la rete sul telaio, quando la dimensione della rete è inferiore al telaio o il telaio non ha un anello, è possibile fissare il rete con una corda.





PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugnette ruvide. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto. 2. I bambini **non devono** pulire il prodotto per evitare lesioni da ribaltamento e caduta. 3. Dopo aver smontato il prodotto, rimettere insieme le parti e gli accessori.

Produttore: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Indirizzo: 3a zona industriale, villaggio di Baishigang, città di Changping, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina 523561 **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC006



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	No apto para niños menores de 36 meses. Edad recomendada: 6 años. A partir de los 18 años, y debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por usar este producto. Para asegurarnos de que puede operar el

Para un correcto funcionamiento de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas.

Guarde esta información para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y medidas de seguridad.

Las normas de esta página garantizan un uso seguro. Este manual incluye advertencias de seguridad.

y precauciones, funcionamiento, mantenimiento y limpieza. Las advertencias y

Las instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y

situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incorporados en esto.

producto, puesto que creemos que los usuarios cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar...

Peligro. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

2. No se monte si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o

medicamento.

3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican si se utilizan correctamente.

Productos totalmente ensamblados.

4. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.

5. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.

6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete; debe usarse bajo supervisión.

Bajo la supervisión de un entrenador. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos o se acerquen a este lugar.

Artículo. No se puede escalar. Productos.

7. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.

8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

9. Si hay personas u objetos colgando del producto, este se caerá.

10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando lo utilice.

11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.

12. Rugby Net no puede colocar los artículos para evitar daños.

13. No lo utilice con fines comerciales.

14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalas alejadas.

17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden incendiar el producto. Por favor, manténgase alejado.

lejos de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Y debe instalarse en un

un lugar abierto y seguro, evitando lugares cerca de ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.

19. Se debe usar equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) durante

Úselo. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. El producto debe estar fijado de forma segura para evitar que se caiga. Por favor, pague.

Presta atención a tu seguridad personal al realizar la reparación.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o enfermas a menos que

supervisados por una persona responsable para garantizar que puedan usar el

Utilice el aparato de forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que...

No juegue con el producto. Mantenga a las mascotas alejadas del producto.

No lo use al aire libre en días lluviosos, con viento fuerte o nublados. Evítelo.

Los rayos y las caídas pueden provocar daños. Si las personas o mascotas se cuelgan del producto, esto podría causar daños.

lesiones o muerte.

22. Solo se permite una persona en la red para evitar lesiones por el bate o

béisbol.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños.
y mascotas.

2. Compruebe que todos los componentes suministrados coincidan con la lista de este manual. Asegúrese de
Tienes todas las piezas que aparecen en la lista.

3. Aunque se preste especial atención al fabricar este producto, debe
Tenga cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rayarse.
por bordes afilados.


4. Utilice guantes de protección durante el montaje y el uso.

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.

6. Este producto requiere el montaje de dos adultos y los menores de edad no pueden ensamblarlo.
Ensámblalo o desmóntalo.

7. En días lluviosos, sugerimos desmontar el producto y colocarlo en un lugar seco.


8. Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente grande y esté bien iluminado.

1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


CONSEJOS: Regalamos módulos de reparación.


Aviso: Los materiales sobrantes en la lista son piezas de repuesto; consérvelos como reserva.

1. Al instalar la tela objetivo, enganche el gancho de la tela objetivo. sobre la malla, y ajuste la elasticidad de la tela objetivo ajustando la Hebilla de la tela objetivo.



2. Si necesita instalar la red en el marco, cuando el tamaño de la red sea menor que el del marco o su marco no tenga un anillo, puede fijarla red con una cuerda.





LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos ásperos. No limpie con agua ni otros líquidos. Asegúrese de mantener el producto seco. 2. Los niños no deben limpiar el producto para evitar que se vuelque y sufra lesiones por caídas. 3. Después de desmontar el producto, coloque las piezas y los accesorios juntos.

Fabricante: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Dirección: 3.ª Zona Industrial, Pueblo de Baishigang, Municipio de Changping, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China 523561. Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC006



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 lat. są osoby starsze i muszą być użytkowane pod nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać, przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją prawidłowo do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i środkami ostrożności. Zasady na tej stronie zapewniają bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. i środki ostrożności, obsługa, konserwacja i czyszczenie. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacje, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są w tym przypadku wpisane. produktu, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych zasad.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być przyczyną zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.

2. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu mają zastosowanie wyłącznie w przypadku prawidłowego i produkty całkowicie zmontowane.

4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

6. To sprzęt do ćwiczeń sportowych, a nie zabawka. Należy go używać zgodnie z przeznaczeniem. pod opieką trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samemu ani zbliżać się do tego miejsca. element. Produkty, na które nie można się wspinać.

7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.

8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.

10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.

11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.

12. Siatka do rugby nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.

13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.

14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.

17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu. Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy o pozostanie z dala od nich.

18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w otwarte i bezpieczne miejsce, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, linii kolejowych, rzek itp.

19. Podczas gry należy nosić sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.). użytkowania. Nie umieszczać w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE:

20. Produkt musi być solidnie zamocowany, aby zapobiec jego upadkowi. Prosimy o zapłatę.

zwróć uwagę na swoje bezpieczeństwo podczas dokonywania napraw.

21. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niepełnosprawne, chyba że: nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić, że mogą korzystać z urządzenia bezpiecznie. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że Nie baw się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu. Nie używać na zewnątrz w deszczowe, wietrzne i pochmurne dni. Unikać uderzenia piorunów i upadki. Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

22. W siatce może znajdować się tylko jedna osoba, aby uniknąć obrażeń od kija lub baseball.

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Prosimy o ostrożne wyrzucanie wszystkich plastikowych toreb i trzymanie ich poza zasięgiem dzieci.

i zwierzęta domowe.

2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się,

masz wszystkie wymienione części.

3. Mimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy

zachowaj ostrożność podczas montażu, aby uniknąć zarysowań

przez ostre krawędzie.

4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.


5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

6. Do montażu tego produktu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą

zmontować lub rozmontować.

7. W dni deszczowe zalecamy rozmontowanie produktu i przechowywanie go w suchym miejscu.


8. Upewnij się, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże i dobrze oświetlone.

1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


WSKAZÓWKI: Rozdawaliśmy moduły naprawcze w prezencie.


Uwaga: Nadwyżka materiałów na liście to części zamienne, prosimy zachować je jako zapas.

1. Podczas montażu tkaniny docelowej należy zaczepić haczyk tkaniny docelowej na siatce i dostosuj elastyczność tkaniny docelowej, regulując klamra materiału docelowego.



2. Jeśli musisz zamontować siatkę na ramie, gdy rozmiar siatki jest mniejszy niż rama lub rama nie ma pierścienia, możesz to naprawić sieć z liną.





CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie czyścić wodą ani innymi płynami. Utrzymywać produkt w stanie suchym. 2. Dzieci nie mogą wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia i upadku. 3. Po rozmontowaniu produktu należy złożyć wszystkie części i akcesoria.

Producent: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adres: 3. strefa przemysłowa, wieś Baishigang, miasto Changping, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny 523561 Importer do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Honkbal slagkooi

MODEL: BC006

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Honkbal slagkooi

MODEL: BC006



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. De gebruiksleeftijd is 6 jaar. kinderen van 18 jaar en ouder en moet onder begeleiding van een volwassene worden gebruikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u het product kunt bedienen,
machine correct gebruikt, lees deze instructie aandachtig door voordat u de machine in gebruik neemt en bewaar deze
correct te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen aandachtig door.
De regels op deze pagina zorgen ervoor dat u het product veilig gebruikt. Deze handleiding beschrijft de veiligheidswaarschuwingen.
en voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en
De instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden dekken en
situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn hierbij niet ingebouwd.
product, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de gebruikers zich aan deze codes zullen houden.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Voor de montage moet u deze instructies volgen. Onjuiste montage kan een risico zijn.
Gevaar. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of
medicatie.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen zijn alleen van toepassing op correct en
volledig geassembleerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed. Het moet onder de juiste omstandigheden worden gebruikt.
begeleiding van een coach. Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van deze plek komen.
item. Kan niet op producten klimmen.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.

8. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.

10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.

11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.

12. Rugby Net mag geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.

13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.

14. MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.

15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.

17. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf uit de buurt van

weg van hen.

18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet in een

Open en veilige plek. Vermijd plekken in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, etc.

19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens de wedstrijd worden gedragen.

Gebruik. Plaats het niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING:

20. Het product moet stevig worden vastgezet om te voorkomen dat het valt. Betaal alstublieft

aandacht voor persoonlijke veiligheid bij het repareren.

21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij:

onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij de

apparaat veilig te gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze

Speel niet met het product. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.

Niet buiten gebruiken bij regenachtig weer, harde wind en bewolkte dagen. Vermijd

blikseminslagen en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen

letsel of overlijden.

22. Er mag slechts één persoon in het net staan om verwondingen door de knuppel of

honkbal.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen.

en huisdieren.

2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor

Je hebt alle onderdelen op een rijtje.

3. Hoewel u bij de vervaardiging van dit product bijzondere aandacht moet besteden, moet u:

wees voorzichtig tijdens het montageproces om krassen te voorkomen

door scherpe randen.

4. Draag beschermende handschoenen tijdens montage en gebruik.


5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

6. Voor de montage van dit product zijn twee volwassenen nodig, en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken.

in elkaar zetten of uit elkaar halen.


7. Op regenachtige dagen adviseren wij het product uit elkaar te halen en op een droge plaats te bewaren.

8. Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoende groot en goed verlicht is.


1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


TIPS: Wij gaven reparatiemodules weg als cadeau.
Let op: De overtollige materialen op de lijst zijn reserveonderdelen. Bewaar deze als reserve.

1. Bij het installeren van het doeldoek, haak de haak van het doeldoek vast op het gaas en pas de elasticiteit van het doeldoek aan door de gesp van het doeldoek.



2. Als u het net op het frame moet installeren, en de maat van het net is kleiner dan het frame of uw frame heeft geen ring, kunt u het net op het frame bevestigen. net met een touw.





REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schuurmiddel of een ruwe spons. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft. 2. Kinderen **mogen het product niet** afnemen om kantelen en vallen te voorkomen.
3. Nadat u het product hebt gedemonteerd, kunt u de onderdelen en accessoires weer in elkaar zetten.

Fabrikant: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adres: 3e industriezone, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523561 **Geïmporteerd naar AUS:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfort aan de Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBOLLS SLAGBURE

MODELL: BC006

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

BASEBOLLS SLAGBURE

MODELL: BC006



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader, Användningsåldern är 6 år gammal och äldre, och den måste användas under ledning av en vuxen.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda den maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och spara den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsanvisningarna regler på den här sidan för att garantera din säkra användning. Den här manualen innehåller säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i den här manualen kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i detta produkt, eftersom vi tror att användarna kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
3. Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och helt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sportträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta artikel. Kan inte klättra på produkter.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.

8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.

10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.

11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.

12. Rugbynätet kan inte placera föremål för att undvika skador.

13. Använd den inte för kommersiella ändamål.

14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.

17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element. Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Vänligen stanna kvar bort från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras i en öppen och säker plats, undvik platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.

19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) bör bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

VARNING:


20. Produkten måste vara ordentligt fastsatt för att förhindra att den faller. Vänligen betala uppmärksamhet på personlig säkerhet vid reparation.

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller sjuka personer om inte övervakas av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten säkert. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de Lek inte med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten. Använd inte utomhus vid regn, stark vind och molniga dagar. Undvik. blixtnedslag och fall. Människor eller husdjur som hänger på produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

22. Endast en person får vara i nätet för att undvika skador från slagträet eller baseball.

INSTALLATIONSANVISNINGAR


1. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn.
och husdjur.
2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att
du har alla delar listade.
3. Även om du är särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt måste du
var försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor
av vassa kanter.
4. Använd skyddshandskar under montering och användning.
5. Produkten ska placeras på en plan yta.
6. Denna produkt kräver två vuxna för montering, och minderåriga får inte
montera eller demontera den.
7. På regniga dagar föreslår vi att du tar isär produkten och förvarar den på en torr plats.
8. Se till att installationsplatsen är tillräckligt stor och väl upplyst.

1	 Net	1pcs
2	 Long binding rope	2pcs
3	 Short binding rope	4pcs
4	 Plastic threading device	1pcs
5	 Metal buckle	8pcs
6	 Single hole target cloth	1pcs
7	 Nine hole target cloth	1pcs
8	 Golf Target Cloth	1pcs
9	 Storage bag	1pcs


TIPS: Vi gav bort reparationsmoduler som presenter.


Observera: Överskottsmaterialet på listan är reservdelar, vänligen spara dem som säkerhetskopia.

1. När du monterar målduken, vänligen haka fast kroken på målduken på nätet och justera måltygets elasticitet genom att justera spännet på målduken.



2. Om du behöver installera nätet på ramen, när nätets storlek är mindre än ramen eller om din ram inte har en ring, kan du fixa nät med ett rep.





RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller hårda svampar. Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr. 2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att tippa eller falla. 3. När produkten har demonterats, sätt ihop delarna och tillbehören.

Tillverkare: GuangDongPodiyeen Sports Co., Ltd.
Adress: 3:e industriområdet, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdongprovinsen, Kina 523561 **Importerad till Australien:**
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

