VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-4056S3-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.


3.The password does not need to be entered in sequence.

4.The initial password is "123", which can be set on the surface of the button.

List of Parts

1) Outdoor panel
2) Indoor panel
3) Rubber gasket
4) Square spindle(30\30\40\40mm)
5)Spring
6) Adjustable Lock tongue
7) Install screws M4x40 * 2, M4x50 * 2
8) Screw
9) Wood screw X4 (used to fix buckle plate and lock tongue)
10)Rubber stopper
11) Buckle plate buckle box
12) Auxiliary installation drilling sticker
13) Manual

MODEL:OL-4056S3-01



BEFORE INSTALLATION PLEASE:

1. Ensure all parts work properly.

2.The password set is irregular and cannot be repeated. Setting a 4-digit password is the most secure.

3.After setting the password, ensure that the door lock can be used normally. Insert the flat shaft into the circular hole of the lock tongue and rotate the flat shaft. The locking tongue can extend and retract normally.

4.The initial password is "123". Before installation, it is necessary to check and test whether the password is correct.

5.Password locks can be installed and the password can be changed on the surface after installation.

Setting/Changing Passwords

Instructions:1.The default password at the factory is 123, and testing is required after installation.2.The Y and C keys are function keys and cannot be used to form a password; The C key is used for resetting. If an incorrect password is entered or another key is accidentally pressed, the C key can be pressed to reset and then re-enter the password.

1) **Cancel password**: First press the C key, then enter the correct password, hold down the Y key without letting go, and then press the C key. After listening to a beep, it means that the password has been successfully cancelled.

2) **Set new password**: Hold down the Y key without letting go, then enter the new password (password cannot be repeated), as shown in Figure 1A.Then release the Y key and rotate the knob once, as shown in Figure 1B, and the new password will be successfully set. After successfully setting the new password, please remember and keep a record of it.

3) **Normal mode**: Cancel the original password (no password set),

Find password

1. After forgetting the password, we need to remove the lock from the door and search for it by examining the rectangular password peeping hole on the back of the lock, as shown in Figure2

2. If the black one inside the hole is the password key and the red one is not the password, it means that the password for the third generation is unordered and only needs to be found, without corresponding order.




FIG1A



FIG1B




FIG2

INSTALLATION

1)Correctly position and affix the template (Model 4056 product template) to the surface of the internal door Required height off the floor. Ensure that the relevant, marked, door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge(as Fig 3).
2)The 10mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 8mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.

Door edge




FIG3

Lock Core Installation

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(as Fig 4)
2)Drill a hole 25 mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.
3)Insert the lock core into the drilled hole, then insert the square spindle into the square hole of the lock core and tighten it.
4)Drill two small holes, 3mm in diameter, on the lock core installation hole.
5)Secure the latch with phillips wood screws to ensure correct positioning
6) Refer to the values on the top of the lock cylinder in Figure 5 to adjust the size, 60mm for the front push, 70mm for the back pull.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






FIG4



Important tips!


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

FIG6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Installation

1) Make holes on the door according to the provided installation template (Figure 7A)

2) Insert the lock tongue into the opened lock tongue hole (see Figure 7B)

3) Insert the cut square rod into both sides of the lock tongue, with the spring end (having two small protrusions) facing the lock body, and the square rod needs to be higher than the lock body

The plane of the door is about 12mm. (Figure 7C)

4) Screw the connecting rods into the three M5 screw holes on the front door panel, insert the plastic base plate (Figure 7D), and finally screw in the mounting bolts to fix the panel (Figure 7E).

The installation method for single-sided password and double-sided password is the same.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Model	The thickness（t）of the door	Stud	Screw	Square spindle
OL-4056 S3-01	35≤t<42mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	30mm x 2
	42≤t<50mm			
	50≤t<58mm		M4x50 x 2	40mm x 2
	58≤t≤65mm			

Door frame fastening plate, box, fixing

1)Important Note: The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account, the door frame fastening plate must be correctly placed.


3)Once the correct position has been determined, draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate, align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left, and draw marked lines along the perimeter of the box.Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box, about 12mm deep, so that the box can be put down easily. Open a square hole about 1mm deep.

6) The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame






FIG8




FIG9




FIG10




FIG11

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCHES SCHLÜSSELLOSES TÜRSCHLOSS

MODELL: OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELL: OL-4056S3-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu folgenden Problemen kommen:
schwere Verletzung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.
2) Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
Montage.
3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4) Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

NOTIZ:


1. Die empfohlene Passwortlänge beträgt 4–6 Ziffern.
2. Drücken Sie die Taste „C“, um das Passwort zurückzusetzen, bevor Sie es eingeben.
3. Das Passwort muss nicht in der vorgegebenen Reihenfolge eingegeben werden.
4. Das Standardpasswort lautet „123“ und kann auf der Oberfläche der Taste eingestellt werden .

Teileliste

1) Außenpanel
2) Innenpanel
3) Gummidichtung
4) Vierkantspindel (30\30\40\40mm)
5)S Feder
6) Verstellbare Verriegelungszunge
7) Schrauben M4x40 * 2, M4x50 * 2 anbringen.
8) S -Crew
9) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

10) Gummistopfen
1 1) Schnallenplatte Schnallenbox
12) Aufkleber für Hilfsinstallationsbohrungen
1 3) Handbuch

MODELL: OL-4056S3-01



VOR DER INSTALLATION BITTE BEACHTEN :

1. Stellen Sie sicher , dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren .
2. Das gewählte Passwort ist unregelmäßig und darf nicht wiederholt werden . Ein vierstelliges Passwort bietet die höchste Sicherheit.
3. Nachdem Sie das Passwort festgelegt haben, vergewissern Sie sich , dass das Türschloss einwandfrei funktioniert. Führen Sie den flachen Schaft in die runde Öffnung der Verriegelungszunge ein und drehen Sie ihn.

Die Verriegelungszunge lässt sich nun normal aus- und einfahren.

4. Das Standardpasswort lautet „123 “. Vor der Installation muss überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist .

5. Es können Passwortschlösser installiert werden, und das Passwort kann nach der Installation an der Oberfläche geändert werden .

Passwörter festlegen/ändern

Anleitung: 1. Das Standardpasswort im Werk lautet 123. Nach der Installation ist ein Test erforderlich. 2. Die Tasten Y und C sind Funktionstasten und können nicht zur Passworteingabe verwendet werden. Die Taste C dient zum Zurücksetzen. Bei falscher Passworteingabe oder versehentlichem Tastendruck kann die Taste C zum Zurücksetzen gedrückt und das Passwort anschließend erneut eingegeben werden.

1) **Passwort löschen** : Drücken Sie zuerst die Taste C, geben Sie dann das korrekte Passwort ein, halten Sie die Taste Y gedrückt und drücken Sie anschließend erneut die Taste C. Nach einem Signalton wurde das Passwort erfolgreich gelöscht.

2) **Neues Passwort festlegen** : Halten Sie die Taste Y gedrückt und geben Sie das neue Passwort ein (das Passwort darf nicht wiederholt werden), wie in Abbildung 1A dargestellt. Lassen Sie anschließend die Taste Y los und drehen Sie den Drehknopf einmal, wie in Abbildung 1B dargestellt. Das neue Passwort wird nun erfolgreich festgelegt. Bitte merken Sie sich das neue Passwort und bewahren Sie es auf.

3) **Normalmodus** : Das ursprüngliche Passwort wird gelöscht (kein Passwort festgelegt).

Passwort finden


1. Wenn man das Passwort vergessen hat, muss man das Schloss von der Tür entfernen und es mithilfe des rechteckigen Passwort-Gucklochs auf der Rückseite des Schlosses suchen, wie in Abbildung 2 dargestellt .

2. Wenn der schwarze Teil im Loch der Passwortschlüssel ist und der rote

Teil nicht das Passwort ist, bedeutet dies, dass das Passwort für die dritte Generation ungeordnet ist und nur gefunden werden muss, ohne entsprechende Reihenfolge.







INSTALLATION

1) Positionieren und befestigen Sie die Schablone (Produktvorlage Modell 4056) korrekt an folgender Stelle: Die Oberfläche der Innentür. Erforderliche Höhe über dem Boden. Sicherstellen, dass die Die entsprechende, markierte Türkanten-Ausrichtungsschablone sollte ordnungsgemäß ausgerichtet sein. mit der tatsächlichen Türkante (wie in Abb. 3 dargestellt).

2) Die Löcher mit 10 mm Durchmesser in der Produktvorlage sind für den Vierkantstiel. Die Spindellöcher und die beiden Löcher mit 8 mm Durchmesser sind für die Bolzenlöcher. Befestigen Sie die Vorder- und Rückseite.

Türkante




Abb. 3

Einbau des Schließzylinders

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abb. 4).

2) Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Tiefe von 80 mm.

3) Setzen Sie den Schließzylinder in das vorgebohrte Loch ein und anschließend den Vierkantstift. in die quadratische Öffnung des Schließzylinders einführen und festziehen.

4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schlosskern.

5) Befestigen Sie den Riegel mit Kreuzschlitz-Holzschrauben, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.

6) Beachten Sie die Werte auf der Oberseite des Schließzylinders in Abbildung 5, um die Einstellungen vorzunehmen. Die Größe beträgt 60 mm für die vordere Druckfunktion und 70 mm für die hintere Zugfunktion.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






Abb. 4



Important tips!


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

Abb. 5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

Abb. 6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Installation

1) Bohren Sie die Löcher in die Tür gemäß der mitgelieferten Montagevorlage (Abbildung 7A).

2) Führen Sie die Verriegelungszunge in das geöffnete Verriegelungszungenloch ein (siehe Abbildung 7B).

3) Führen Sie den zugeschnittenen Vierkantstab in beide Seiten der Schlosszunge ein, wobei das Federende (mit den zwei kleinen Vorsprüngen) zum Schlosskörper zeigt und der Vierkantstab höher als der Schlosskörper sein muss.

Die Ebene der Tür ist etwa 12 mm dick. (Abbildung 7C)

4) Schrauben Sie die Verbindungsstangen in die drei M5-Schraubenlöcher an der vorderen Türverkleidung, setzen Sie die Kunststoffgrundplatte ein (Abbildung 7D) und schrauben Sie schließlich die Befestigungsschrauben ein, um die Verkleidung zu fixieren (Abbildung 7E).

Die Installationsmethode für einseitige und doppelseitige Passwörter ist dieselbe.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Modell	Die Dicke (t) der Tür	Zucht	Schraube n	Vierkantspindel
OL-4056 S3-01	35≤t<42mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	30 mm x 2
	42≤t<50mm			
	50≤t<58mm		M4x50 x 2	40 mm x 2
	58≤t≤65mm			

Türrahmen-Befestigungsplatte, Kasten, Befestigung

1) Wichtiger Hinweis: Die montierte Befestigungsplatte muss so positioniert werden, dass dass der Schließzylinder in die Öffnung eingeführt werden kann.

2) Unter Berücksichtigung des Vorstehenden muss die Türrahmen-Befestigungsplatte korrekt platziert werden.

3) Sobald die richtige Position ermittelt wurde, zeichnen Sie Linien um das Objekt herum. die Befestigungsplatte und um die beiden Lochpositionen herum, um diese zu markieren.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte und richten Sie die beiden Lochpositionen der Box aus. mit den beiden Lochpositionen, an denen die Markierungen angebracht wurden, und gezeichnet markiert Linien entlang des Umfangs des Kartons. Entfernen Sie den Karton.

5) Schneiden Sie entlang der Linie ein quadratisches Loch, das ungefähr so groß ist wie die Schachtel, ungefähr 12 mm tief, damit die Box leicht abgestellt werden kann. Ein quadratisches Loch bohren. etwa 1 mm tief.

6) Die quadratischen Löcher für die Befestigungselemente ermöglichen es den vorderen Befestigungselementen, bündig im Türrahmen sitzen.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




Abb. 8



Dig a hole in the door frame to install the latch box
DIA. 24.6mm (31/32")

Abb. 9



Depth/Profondeur
3mm (⅛")
Dig a slot in the door frame to
install the fastening plate

Abb. 10



Optional
Optionnel
Install the latch box and the
fastening plate on the door frame

Abb. 1 1

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

MODÈLE : OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODÈLE : OL-4056S3-01



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le

non-respect de cette consigne peut entraîner…

blessure grave.

Précautions de montage :

1) Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2) Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant
assemblée.
3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4) Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

NOTE:

1. La longueur recommandée du mot de passe est de 4 à 6 chiffres.
2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe avant de le saisir.
3. Il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe dans l'ordre.
4. Le mot de passe initial est « 123 » et peut être configuré sur le bouton .


Liste des pièces

1) Panneau extérieur
2) Panneau intérieur
3) Joint en caoutchouc
4) Broche carrée (30\30\40\40 mm)
5) Printemps
6) Languette de verrouillage réglable
7) Installer les vis M4x40 * 2 et M4x50 * 2
8) Équipage S
9) Vis à bois X4 (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)
10) Bouchon en caoutchouc
1 1) Plaque de boucle boîte de boucle

12) Autocollant de perçage pour installation auxiliaire

1 3) Manuel

MODÈLE : OL-4056S3-01



AVANT L'INSTALLATION, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :

1. Assurez - vous que toutes les pièces fonctionnent correctement .
2. Le mot de passe choisi est unique et ne peut être répété. Un mot de passe à 4 chiffres est le plus sûr.
3. Après avoir défini le mot de passe, vérifiez que la serrure fonctionne correctement. Insérez la tige plate dans l'orifice circulaire du pêne et faites-la tourner. Le pêne peut alors se déployer et se rétracter normalement .

4. Le mot de passe initial est « 123 ». Avant l’ installation, il est nécessaire de vérifier et de tester que le mot de passe est correct .
5. Des serrures à mot de passe peuvent être installées et le mot de passe peut être modifié en surface après l'installation .

Définir/Modifier les mots de passe

Instructions : 1. Le mot de passe par défaut est 123. Un test est nécessaire après l’installation. 2. Les touches Y et C sont des touches de fonction et ne peuvent pas servir à la saisie d’un mot de passe. La touche C permet de réinitialiser le mot de passe. En cas de saisie d’un mot de passe incorrect ou d’appui accidentel sur une autre touche, appuyez sur la touche C pour réinitialiser le mot de passe, puis saisissez-le à nouveau.

1) **Annulation du mot de passe** : Appuyez d’abord sur la touche C, puis saisissez le mot de passe correct, maintenez la touche Y enfoncée, puis appuyez de nouveau sur la touche C. Un bip retentit, confirmant l’annulation du mot de passe.


2) **Définir un nouveau mot de passe** : Maintenez la touche Y enfoncée, puis saisissez le nouveau mot de passe (ce mot de passe ne peut être utilisé qu’une seule fois), comme illustré sur la figure 1A. Relâchez ensuite la touche Y et tournez le bouton une fois, comme illustré sur la figure 1B. Le nouveau mot de passe sera alors enregistré. Après avoir défini un nouveau mot de passe, veuillez le mémoriser et le conserver.

3) **Mode normal** : Annulation du mot de passe d'origine (aucun mot de passe défini),

Trouver le mot de passe

1. Après avoir oublié le mot de passe, il faut retirer la serrure de la porte et le rechercher en examinant le trou de visée rectangulaire situé à l'arrière de la serrure, comme illustré sur la figure 2 .
2. Si la clé noire à l'intérieur du trou est la clé du mot de passe et que la rouge n'est pas le mot de passe, cela signifie que le mot de passe de la

troisième génération n'est pas ordonné et doit simplement être trouvé, sans ordre correspondant.



INSTALLATION

1) Positionnez et fixez correctement le gabarit (gabarit produit modèle 4056) sur la surface de la porte intérieure. Hauteur requise par rapport au sol. Assurez-vous que la Le gabarit d'alignement de bord de porte pertinent et marqué doit être correctement aligné. avec le bord de porte réel (comme Fig 3).

2) Les trous de 10 mm de diamètre dans le gabarit du produit sont destinés à la tige carrée Les trous de broche et les deux trous de 8 mm de diamètre sont destinés aux trous de boulons. Fixez les panneaux avant et arrière.

bord de porte




FIG3

du noyau de verrouillage

1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (comme sur la figure 4).

2)Percez un trou de 25 mm de diamètre et de 80 mm de profondeur à l'emplacement marqué.

3) Insérez le noyau de la serrure dans le trou percé, puis insérez la broche carrée. insérez-le dans l'orifice carré du barillet de verrouillage et serrez-le.

4)Percez deux petits trous de 3 mm de diamètre dans le trou d'installation du noyau de la serrure.

5) Fixez le loquet avec des vis à bois cruciformes pour assurer un positionnement correct.

6) Reportez-vous aux valeurs indiquées sur le dessus du cylindre de serrure (figure 5) pour effectuer le réglage. la taille, 60 mm pour la poussée avant, 70 mm pour la traction arrière.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






FIG4



Important tips!


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

FIG6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Installation

1) Percez les trous dans la porte selon le gabarit d'installation fourni (Figure 7A)

2) Insérez la languette de verrouillage dans le trou de languette de verrouillage ouvert (voir figure 7B)

3) Insérez la tige carrée coupée de chaque côté de la languette de la serrure, l'extrémité à ressort (avec deux petites protubérances) orientée vers le corps de la serrure. La tige carrée doit dépasser du corps de la serrure.

Le plan de la porte mesure environ 12 mm. (Figure 7C)

4) Vissez les tiges de connexion dans les trois trous de vis M5 sur le panneau de porte avant, insérez la plaque de base en plastique (Figure 7D) et enfin vissez les boulons de montage pour fixer le panneau (Figure 7E).

La méthode d'installation est la même pour les mots de passe à sens unique et les mots de passe à double sens.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Modèle	L'épaisseur (t) de la porte	Goujon	Vis	Broche carrée
OL-4056 S3-01	35≤t<42mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	30 mm x 2
	42≤t<50mm			
	50 ≤ t < 58 mm		M4x50 x 2	40 mm x 2
	58 ≤ t ≤ 65 mm			

plaque de fixation du cadre de porte, boîte, fixation

1) Remarque importante : La plaque de fixation installée doit être positionnée de manière à que le noyau de la serrure puisse entrer dans le trou.

2) Compte tenu de ce qui précède, la plaque de fixation du cadre de porte doit être correctement placé.

3) Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour la plaque de fixation et autour des deux emplacements des trous pour les marquer.

4) Retirez la plaque de fixation et alignez les deux trous de la boîte. avec les deux emplacements des trous où les marques ont été laissées, et le dessin marqué Des lignes sont tracées le long du périmètre de la boîte. Retirez la boîte.

5) Percez un trou carré le long de la ligne, d'environ la taille de la boîte. 12 mm de profondeur, pour que la boîte puisse être posée facilement. Percer un trou carré. environ 1 mm de profondeur.

6) Les trous carrés pour les fixations permettront aux fixations avant de S'encastrer parfaitement dans le cadre de la porte.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG8



Dig a hole in the door frame to install the latch box
DIA. 24.6mm (31/32")

FIG9



Depth/Profondeur
3mm (⅛")
Dig a slot in the door frame to
install the fastening plate

FIG10



Optional
Optionnel
Install the latch box and the
fastening plate on the door frame

FIG1 1

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

MODEL: OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL: OL-4056S3-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot...

ernstig letsel.

Montagevoorzorgsmaatregelen:

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan

gevaren creëren.

2) Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

montage.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.


OPMERKING:

1. Een wachtwoord van 4-6 tekens wordt aanbevolen.
2. Druk op de C-toets om het wachtwoord te resetten voordat u het invoert.
3. Het wachtwoord hoeft niet in een bepaalde volgorde te worden ingevoerd.
4. Het initiële wachtwoord is "123" en kan worden ingesteld op de knop zelf .

Onderdelenlijst

1) Buitenpaneel
2) Binnenpaneel
3) Rubberen pakking
4) Vierkante spindel (30\30\40\40 mm)
5) Lente
6) Verstelbare vergrendelingslip
7) Installeer schroeven M4x40 * 2, M4x50 * 2
8) S bemanning
9) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de slotlip te bevestigen)
10) Rubberen stop
1 1) Gespplaat gespdoos
12) Hulpinstallatie boorsticker
1 3) Handleiding

MODEL: OL-4056S3-01



VÓÓR DE INSTALLATIE :

1. Zorg ervoor dat alle onderdelen naar behoren functioneren .
2. Het ingestelde wachtwoord is onregelmatig en kan niet worden herhaald. Een wachtwoord van vier cijfers is het veiligst .
3. Nadat u het wachtwoord hebt ingesteld, controleert u of het deurslot normaal functioneert. Steek de platte as in het ronde gat van de vergrendelingslip en draai de platte as. De vergrendelingslip kan nu normaal uitschuiven en intrekken .
4. Het initiële wachtwoord is "123". Controleer en test vóór de installatie of het wachtwoord correct is .
5. Wachtwoordsloten kunnen worden geïnstalleerd en het wachtwoord kan

na installatie aan de buitenkant worden gewijzigd .

Wachtwoorden instellen/wijzigen

Instructies: 1. Het standaardwachtwoord in de fabriek is 123. Testen is vereist na installatie. 2. De Y- en C-toetsen zijn functietoetsen en kunnen niet worden gebruikt om een wachtwoord te vormen; de C-toets wordt gebruikt om het wachtwoord te resetten. Als een onjuist wachtwoord wordt ingevoerd of per ongeluk een andere toets wordt ingedrukt, kan de C-toets worden ingedrukt om het wachtwoord te resetten en vervolgens opnieuw in te voeren.

1) **Wachtwoord annuleren** : Druk eerst op de C-toets, voer vervolgens het juiste wachtwoord in, houd de Y-toets ingedrukt en druk daarna nogmaals op de C-toets . Na het horen van een pieptoon is het wachtwoord succesvol geannuleerd.


2) **Een nieuw wachtwoord instellen** : Houd de Y-toets ingedrukt en voer het nieuwe wachtwoord in (het wachtwoord mag niet worden herhaald), zoals weergegeven in afbeelding 1A. Laat vervolgens de Y-toets los en draai de knop eenmaal, zoals weergegeven in afbeelding 1B. Het nieuwe wachtwoord is nu succesvol ingesteld. Nadat u het nieuwe wachtwoord succesvol hebt ingesteld, dient u dit te onthouden en te bewaren.


3) **Normale modus** : Annuleer het oorspronkelijke wachtwoord (geen wachtwoord ingesteld),


Wachtwoord zoeken

1. Nadat we het wachtwoord zijn vergeten, moeten we het slot van de deur verwijderen en het wachtwoord opzoeken door in het rechthoekige kijkgaatje aan de achterkant van het slot te kijken, zoals weergegeven in Figuur 2.

2. Als het zwarte element in het gat de wachtwoordsleutel is en het rode element niet het wachtwoord, betekent dit dat het wachtwoord voor de derde generatie niet geordend is en alleen gevonden hoeft te worden, zonder bijbehorende volgorde.







INSTALLATION

1) Plaats en bevestig de sjabloon (productsjabloon model 4056) op de juiste manier. Het oppervlak van de binnendeur. Vereiste hoogte vanaf de vloer. Zorg ervoor dat de Het relevante, gemarkeerde sjabloon voor de uitlijning van de deurrand moet correct worden uitgelijnd. met de daadwerkelijke deurrand (zoals in figuur 3).

2) De gaten met een diameter van 10 mm in de productmal zijn voor de vierkante steel. De gaten voor de spindel en de twee gaten met een diameter van 8 mm zijn voor de boutgaten. Bevestig de voor- en achterpanelen.

Deurrand




FIG3

Installatie van de slotcilinder

1) Markeer een middelpunt op de "Latch Center Line" (zoals weergegeven in figuur 4).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en een diepte van 80 mm op de gemarkeerde plek.

3) Steek de slotkern in het geboorde gat en plaats vervolgens de vierkante spindel. Steek het in het vierkante gat van de slotkern en draai het vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Bevestig de sluiting met kruiskopschroeven om de juiste positionering te garanderen.

6) Raadpleeg de waarden bovenop de slotcilinder in afbeelding 5 om de afstelling te regelen. De afmetingen zijn 60 mm voor de duwfunctie aan de voorkant en 70 mm voor de trekfunctie aan de achterkant.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






FIG4



Important tips!


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG.5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

FIG. 6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Installatie

1) Maak gaten in de deur volgens de meegeleverde installatiesjabloon (Afbeelding 7A).

2) Steek de sluitlip in het geopende gat voor de sluitlip (zie afbeelding 7B).

3) Steek de afgesneden vierkante staaf in beide zijden van de slotlip, met het veereinde (met de twee kleine uitsteeksels) naar de slotbehuizing gericht. De vierkante staaf moet hoger uitsteken dan de slotbehuizing. Het vlak van de deur is ongeveer 12 mm. (Afbeelding 7C)

4) Draai de verbindingsstangen in de drie M5-schroefgaten in het voorste deurpaneel, plaats de plastic basisplaat (Afbeelding 7D) en draai tot slot de bevestigingsbouten vast om het paneel te bevestigen (Afbeelding 7E).

De installatiemethode voor een enkelzijdig wachtwoord en een dubbelzijdig wachtwoord is hetzelfde.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Model	De dikte (t) van de deur	Stud	Schroef	Vierkante spindel
OL-4056 S3-01	35≤t<42mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	30 mm x 2
	42≤t<50mm			
	50≤t<58mm		M4x50 x 2	40 mm x 2
	58≤t≤65mm			

Bevestigingsplaat voor deurkozijn, doos, bevestiging

1) Belangrijke opmerking: De gemonteerde bevestigingsplaat moet zo worden geplaatst dat... zodat de slotcilinder in het gat kan passen.
2) Rekening houdend met het bovenstaande, moet de bevestigingsplaat van het deurkozijn het volgende doen: correct geplaatst worden.
3) Zodra de juiste positie is bepaald, trek je lijnen eromheen. De bevestigingsplaat en de omgeving van de twee gaten om ze te markeren.
4) Verwijder de bevestigingsplaat en lijn de twee gaten van de doos uit. met de twee gaten waar de markeringen zijn achtergelaten, en de tekening gemarkeerd Lijnen langs de omtrek van de doos. Verwijder de doos.
5) Maak een vierkant gat langs de lijn, ongeveer zo groot als de doos, ongeveer 12 mm diep, zodat de doos er gemakkelijk in geplaatst kan worden. Maak een vierkant gat. ongeveer 1 mm diep.
6) De vierkante gaten voor de bevestigingsmiddelen zorgen ervoor dat de bevestigingsmiddelen aan de voorzijde Sluit naadloos aan op het deurkozijn.




FIG8




FIG9




FIG. 10




FIG1 1

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

MODELL: OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELL: OL-4056S3-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till
allvarlig skada.

Monteringsförsiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4) Håll åskådare borta från området under monteringen.


NOTERA:

1. Rekommenderad lösenordslängd är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan du anger lösenordet.
3. Lösenordet behöver inte anges i ordning.
4. Det ursprungliga lösenordet är "123", vilket kan ställas in på knappens yta .

Lista över delar

1) Utomhuspanel
2) Inomhuspanel
3) Gummipackning
4) Fyrkantsspindel (30\30\40\40 mm)
5) S -fjäder
6) Justerbar låstunga
7) Montera skruvarna M4x40 * 2, M4x50 * 2
8) S -besättning
9) Träskruv X4 (används för att fästa spännplattan och låstungan)
10) Gummipropp
1 1) Spänneplatta spännelåda
12) Klistermärke för borrning av hjälpinstallation
1 3) Manuell

MODELL: OL-4056S3-01



FÖRE INSTALLATION, VÄNLIGEN :

1. Se till att alla delar fungerar korrekt .
2. Lösenordet är oregelbundet och kan inte upprepas. Att ange ett 4-siffrigt lösenord är säkrast .
3. Efter att du har ställt in lösenordet, se till att dörrlåset kan användas normalt. Sätt in den platta axeln i det runda hålet på låstungan och rotera den platta axeln. Låstungan kan dras ut och in normalt .
4. Det ursprungliga lösenordet är "123". Före installationen är det nödvändigt att kontrollera och testa om lösenordet är korrekt .
5. Lösenordslås kan installeras och lösenordet kan ändras på ytan efter installationen .

Ställa in/ändra lösenord

Instruktioner: 1. Standardlösenordet från fabriken är 123, och testning krävs efter installationen. 2. Y- och C-tangenterna är funktionstangenter och kan inte användas för att skapa ett lösenord; C-tangenten används för återställning. Om ett felaktigt lösenord anges eller en annan tangent trycks ned av misstag kan C-tangenten tryckas ner för att återställa och sedan ange lösenordet igen.

1) **Avbryt lösenord** : Tryck först på C-tangenten, ange sedan rätt lösenord, håll ner Y-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på C-tangenten . Efter att ha hört en pipsignal betyder det att lösenordet har avbrutits.

2) **Ställ in nytt lösenord** : Håll ner Y-tangenten utan att släppa den och ange sedan det nya lösenordet (lösenordet kan inte upprepas), som visas i figur 1A. Släpp sedan Y-tangenten och vrid vredet en gång, som visas i figur 1B, så kommer det nya lösenordet att vara inställt. När du har ställt in det nya lösenordet, kom ihåg det och anteckna det.

3) **Normalt läge** : Avbryt det ursprungliga lösenordet (inget lösenord angett),

Hitta lösenord

1. Efter att ha glömt lösenordet måste vi ta bort låset från dörren och leta efter det genom att undersöka det rektangulära lösenordshålet på baksidan av låset, som visas i figur 2 .

2. Om den svarta inuti hålet är lösenordsnyckeln och den röda inte är lösenordet, betyder det att lösenordet för den tredje generationen är oredant och bara behöver hittas, utan motsvarande ordning.



FIG1A



FIG1B




FIG2

INSTALLATION

1) Placera och fäst mallen (produktmall modell 4056) korrekt på ytan på innerdörren. Erforderlig höjd från golvet. Se till att relevant, markerad mall för dörrkantjustering ska vara korrekt justerad med den faktiska dörrkanten (som i figur 3).
2) Hålen med 10 mm diameter i produktmallen är för den fyrkantiga skaftet spindelhålen och de två hålen med 8 mm diameter är för bulthålen som fäst fram- och bakpanelerna.

Dörrkant




FIG3

Installation av låskärna

1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (som i figur 4)
2) Borra ett hål med en diameter på 25 mm och ett djup på 80 mm på den markerade platsen.
3) Sätt in låskärnan i det borrade hålet och sätt sedan in den fyrkantiga spindeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.
4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.

5) Fäst spärren med Phillips-träskruvar för att säkerställa korrekt positionering.
6) Se värdena ovanpå låscylindern i figur 5 för att justera Storleken, 60 mm för framåttryckning, 70 mm för bakåtdragning.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






FIG4




Important tips!
The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

FIG6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Installation

1) Gör hål i dörren enligt den medföljande installationsmallen (Figur 7A)
2) Sätt in låstungan i det öppna låstunghålet (se figur 7B)
3) För in den avskurna fyrkantiga stången i båda sidor av låstungan, med fjäderänden (med två små utskjutande delar) vänd mot låshuset, och fyrkantiga stången måste vara högre än låshuset.
Dörrens plan är cirka 12 mm. (Figur 7C)
4) Skruva fast vevstängerna i de tre M5-skruvhålen på den främre dörrpanelen, sätt i plastplattan (Figur 7D) och skruva slutligen in monteringsbultarna för att fästa panelen (Figur 7E).
Installationsmetoden för enkelsidiga och dubbelsidiga lösenord är densamma.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Modell	Dörrens tjocklek (t)	Hingst	Skruva	Fyrkantsspindel
OL-4056 S3-01	35≤t<42mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40x2	30mm x 2
	42≤t<50mm			
	50≤t<58 mm		M4x50x2	40mm x 2
	58≤t≤65 mm			

Dörrkarmens fästplatta, låda, fäste

1) Viktig anmärkning: Den monterade fästplattan måste placeras så att att låskärnan kan komma in i hålet.

2) Med hänsyn till ovanstående måste dörrkarmens fästplatta vara korrekt placerad.

3) När rätt position har bestämts, rita linjer runt fästplattan och runt de två hålpositionerna för att markera dem.

4) Ta bort fästplattan och rikta in de två hålens placeringar på lådan. med de två hålplatserna där märkena lämnades, och rita markerade linjer längs lådans omkrets. Ta bort lådan.

5) Gör ett fyrkantigt hål längs linjen, ungefär lika stort som lådan, 12 mm djup, så att lådan lätt kan ställas ner. Öppna ett fyrkantigt hål cirka 1 mm djup.

6) De fyrkantiga hålen för fästena gör att de främre fästena kan sitta i jämnhöjd med dörrkarmen.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame




FIG8




FIG9




FIG10




FIG1 1

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CERRADURA DE PUERTA MECÁNICA SIN LLAVE

MODELO: OL-4056S3-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODELO: OL-4056S3-01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠ ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

Precauciones de montaje:

1) Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede...

crear peligros.

2) Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante

asamblea.

3) Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

NOTA:

1. La contraseña recomendada tiene una longitud de 4 a 6 dígitos.
2. Presione la tecla C para restablecerla antes de ingresar la contraseña.
3. No es necesario ingresar la contraseña en secuencia.
4. La contraseña inicial es "123", que se puede configurar en la superficie del botón .


Lista de piezas

1) Panel exterior
2) Panel interior
3) Junta de goma
4) Husillo cuadrado (30\30\40\40mm)
5) Primavera
6) Lengüeta de bloqueo ajustable
7) Instale los tornillos M4x40 * 2, M4x50 * 2
8) Tripulación S
9) Tornillo para madera X4 (se utiliza para fijar la placa de hebilla y la lengüeta de bloqueo)
10) Tapón de goma
1 1) Caja de hebilla de placa de hebilla

12) Adhesivo de perforación de instalación auxiliar

1 3) Manual

MODELO: OL-4056S3-01



ANTES DE LA INSTALACIÓN POR FAVOR :

1. Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente .
2. La contraseña establecida es irregular y no se puede repetir. Una contraseña de 4 dígitos es la más segura .
3. Después de configurar la contraseña, asegúrese de que la cerradura funcione correctamente. Inserte el eje plano en el orificio circular de la lengüeta de la cerradura y gírelo. La lengüeta de la cerradura puede extenderse y retraerse con normalidad .
4. La contraseña inicial es "123". Antes de la instalación, es necesario

comprobar si la contraseña es correcta.
5. Se pueden instalar bloqueos de contraseña y se puede cambiar la contraseña en la superficie después de la instalación .

Establecer/cambiar contraseñas

Instrucciones: 1. La contraseña predeterminada de fábrica es 123 y es necesario probarla después de la instalación. 2. Las teclas Y y C son teclas de función y no se pueden usar para crear una contraseña; la tecla C se usa para restablecerla. Si se ingresa una contraseña incorrecta o se presiona otra tecla accidentalmente, se puede presionar la tecla C para restablecerla y luego volver a ingresarla.


1) **Cancelar contraseña** : Presione la tecla C, ingrese la contraseña correcta, mantenga presionada la tecla Y y presione la tecla C. Oirá un pitido para cancelar la contraseña.

2) **Establecer una nueva contraseña** : Mantenga presionada la tecla Y sin soltarla e ingrese la nueva contraseña (no se puede repetir), como se muestra en la Figura 1A. Luego, suelte la tecla Y y gire la perilla una vez, como se muestra en la Figura 1B, y la nueva contraseña se establecerá correctamente. Después de establecer la nueva contraseña, recuérdela y guárdela.

3) **Modo normal** : cancela la contraseña original (no se estableció ninguna contraseña),

Encontrar contraseña

1. Tras olvidar la contraseña, debemos retirar la cerradura de la puerta y buscarla examinando el orificio rectangular en la parte posterior, como se muestra en la Figura 2 .
2. Si la negra dentro del agujero es la clave de contraseña y la roja no es la contraseña, significa que la contraseña para la tercera generación no está ordenada y solo es necesario encontrarla, sin el orden correspondiente.



INSTALLATION

1) Coloque y fije correctamente la plantilla (plantilla de producto modelo 4056) La superficie de la puerta interior Altura requerida desde el suelo. Asegúrese de que La plantilla de alineación del borde de la puerta, marcada y relevante, debe estar correctamente alineada. con el borde real de la puerta (como figura 3).

2) Los orificios de 10 mm de diámetro en la plantilla del producto son para el vástago cuadrado. Los orificios del husillo y los dos orificios de 8 mm de diámetro son para los orificios de los pernos que Asegure los paneles frontal y trasero.

Borde de la puerta




FIG3

Instalación del núcleo de la cerradura

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo" (como se muestra en la figura 4).

2)Perfore un agujero de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en el lugar marcado.

3) Inserte el núcleo de la cerradura en el orificio perforado y luego inserte el eje cuadrado. en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.

4) Taladre dos orificios pequeños, de 3 mm de diámetro, en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.

5) Asegure el pestillo con tornillos Phillips para madera para garantizar una posición correcta.

6) Consulte los valores en la parte superior del cilindro de la cerradura en la Figura 5 para ajustar el tamaño, 60 mm para el empuje frontal, 70 mm para el tirón posterior.

Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.






FIG4



Important tips!


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG5




During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

FIG6


70mm
60mm
60mm
70mm
10mm
113 mm
20mm
18 mm
10mm
210 mm
10mm

Instalación

1) Haga agujeros en la puerta de acuerdo con la plantilla de instalación proporcionada (Figura 7A)

2) Inserte la lengüeta de bloqueo en el orificio de la lengüeta de bloqueo abierto (consulte la Figura 7B)

3) Inserte la varilla cuadrada cortada en ambos lados de la lengüeta de la cerradura, con el extremo del resorte (que tiene dos pequeñas protuberancias) orientado hacia el cuerpo de la cerradura, y la varilla cuadrada debe estar más alta que el cuerpo de la cerradura.

El plano de la puerta mide aproximadamente 12 mm. (Figura 7C)

4) Atornille las bielas en los tres orificios para tornillos M5 en el panel de la puerta frontal, inserte la placa base de plástico (Figura 7D) y, finalmente, atornille los pernos de montaje para fijar el panel (Figura 7E).

El método de instalación para la contraseña de una cara y la contraseña de doble cara es el mismo.




FIG7A FIG7B FIG7C




FIG7D




FIG7E

Modelo	El espesor (t) de la puerta	Semental	Tornillo	Husillo cuadrado
OL-4056 S3-01	35≤t<42 mm	(M5xM4x40mm) x 2	M4x40 x 2	30 mm x 2
	42≤t<50 mm			
	50≤t<58 mm		M4x50 x 2	40 mm x 2
	58≤t≤65 mm			

Placa de fijación del marco de la puerta, caja, fijación

1) Nota importante : La placa de fijación instalada debe colocarse de manera que el núcleo de la cerradura pueda entrar en el orificio.

2)Teniendo en cuenta lo anterior, la placa de fijación del marco de la puerta debe estar colocado correctamente.


3)Una vez que se haya determinado la posición correcta, dibuje líneas alrededor la placa de fijación y alrededor de las dos posiciones de los orificios para marcarlos.

4) Retire la placa de fijación, alinee las dos ubicaciones de los orificios de la caja. con las dos ubicaciones de los agujeros donde se dejaron las marcas, y dibuje marcado líneas a lo largo del perímetro de la caja. Retire la caja.

5)Haga un agujero cuadrado a lo largo de la línea aproximadamente del tamaño de la caja, aproximadamente 12 mm de profundidad, para que la caja se pueda colocar fácilmente. Abra un agujero cuadrado. aproximadamente 1 mm de profundidad.

6) Los orificios cuadrados para los sujetadores permitirán que los sujetadores delanteros Siéntese a ras del marco de la puerta.

Locate the latch box mounting hole positions on the door frame and draw the hole sizes on the door frame






FIG8




FIG9




FIG10




FIG1 1

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

