VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODEL:MC-7K

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODEL:MC-7K

NOTE: The figure above is for demonstration, and does not include consumables such as centrifugal tubes, please purchase them by yourself.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INFORMATION

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a crossed-out wheeled bin indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This symbol applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING!

1. It is strictly forbidden to unplug and plug the power connector and toggle the power button when the hands are wet with liquid!
2. It is strictly forbidden to unplug the power plug when the instrument is live!
3. It is strictly forbidden to maintain and clean the instrument when it is powered on!
4. It is strictly forbidden to install the instrument on an uneven, swaying and vibrating work surface!
5. Before operation and use, ensure that the centrifuge is in a horizontal position and check whether the power cord is intact and not damaged. Check whether the rotor is firmly installed and whether there are foreign bodies in the chamber.
6. It is very important to arrange the position of the centrifugal tube properly. Each centrifugal tube should be placed in the corresponding slot equipped to ensure the symmetrical and balanced distribution of the centrifugal tube to avoid unnecessary vibration and noise.

7. During the centrifugation process, if abnormal sound, vibration or any abnormality is found, the power supply should be turned off immediately and the machine should be stopped for inspection. If the centrifugal tube is broken, the experiment should be stopped immediately, the broken tube should be sealed into a biological trash can, and wiped with 75% alcohol for disinfection.
8. Centrifuge has its maximum speed and maximum capacity, and should be operated strictly according to the maximum speed and maximum capacity when used.
9. Wear protective gloves and goggles when using a centrifuge.

PRODUCT INTRODUCTION



USING ENVIRONMENT

1. Indoor use> Altitude: s2000m
2. The working temperature range of the instrument is +5℃~+40℃
3. There is no vibration and airflow that affect performance around.
4. There is no conductive dust, explosive gas or corrosive gas in the surrounding air.
5. Keep a safety distance of 10cm before and after the instrument is working.

MODEL AND PARAMETERS

Model	MC-7K
Control	PI power direct drive
Input	AC 100-240V 50/60Hz
Power	12W
Max. RCF	3013 xg
Max Speed	7000rpm±5% (Counterclockwise rotation)
Max Capacity	1.5/2.0ml*8 + 0.2ml*16(See product map above)
Allowable Ambient Temp. & Humidity	5~40℃, 80%RH
Noise At Maximum Speed	≤50dbB(A) (1m）
Product Size	155*135*110mm

PARTS LIST

Mini centrifuge x1	Power cord x1	Adapter(0.5ml) x8
Adapter(0.2ml) x8	User manual x1	

STEPS FOR USAGE

1. Plug it in.
2. Placing centrifugal tube.

NOTE: Ensure the symmetrical and balanced distribution of the centrifugal tube.

3. Close the lid to start working, open the lid to stop.

MAINTENANCE

1. **Regular cleaning:** The centrifuge should be cleaned before and after use.
2. **Regular inspection:** Regular inspection of the power cord, rotor and other parts of the centrifuge to ensure its normal operation. Check for foreign objects.
3. Should be placed in a well-ventilated, dry place, do not expose for a long time.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI WIRÓWKA

MODEL:MC-7K

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI WIRÓWKA

MODEL:MC-7K

UWAGA: Powyż szy rysunek ma charakter poglądowy i nie uwzględnia materiał ów eksploatacyjnych, takich jak probówki wirówkowe. Należ y je zakupić we wł asnym zakresie.

To jest oryginalna instrukcja, przed uż yciem należ y uważ nie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasnąinterpretację naszej instrukcji obsł ugi.
Wygląd produktu będzie zależ ał od produktu, który otrzymał eś . Prosimy o wybaczenie, ż e nie poinformujemy Cię ponownie, jeś li w naszym produkcie pojawiąsię jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony pojemnik na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Ten symbol dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych w ten sposób nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE!

1. Kategorycznie zabrania się odłączania i ponownego podłączania zasilania oraz naciskania przycisku zasilania, gdy ręce są mokre od płynu!
2. Surowo zabrania się odłączania wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest pod napięciem!

3. Surowo zabrania się konserwacji i czyszczenia urządzenia, gdy jest włączone!

4. Surowo zabrania się instalowania urządzenia na nierównej, chwiejnej i wibrującej powierzchni roboczej!
5. Przed uruchomieniem i użyciem należy upewnić się, że wirówka znajduje się w pozycji poziomej oraz sprawdzić, czy przewód zasilający jest nienaruszony i nieuszkodzony. Sprawdź, czy wirnik jest dobrze osadzony i czy w komorze nie znajdują się ciała obce.

6. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio ustawić położenie rurki odśrodkowej. Każda rurka odśrodkowa powinna być umieszczona w odpowiednim gnieździe, aby zapewnić symetryczne i zrównoważone rozmieszczenie rurki odśrodkowej, aby uniknąć niepotrzebnych wibracji i hałasu.

Machine Translated by Google

7. W trakcie procesu wirowania, jeś li zostanie wykryty nieprawidł owy dź więk, wibracja lub jakakolwiek nieprawidł owoś ć , należ y natychmiast wył ączyć zasilanie i zatrzymać maszynę w celu przeprowadzenia inspekcji. Jeś li probówka wirówkowa jest uszkodzona, eksperyment należ y natychmiast przerwać , uszkodzonąprobówkę należ y zamknąć w biologicznym koszu na ś mieci i przetrzeć 75% alkoholem w celu dezynfekcji.

8. Wirówka ma maksymalnąprędkoś ć i maksymalnąpojemnoś ć , dlatego należ y jej uż ywać ś ciś le wedł ug tych maksymalnych prędkoś ci i maksymalnej pojemnoś ci.

9. Podczas korzystania z wirówki należ y nosić rękawice i okulary ochronne.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU



Machine Translated by Google

UŻ YWANIE ŚRODOWISKA

1. Uż ytkowanie wewnątrz > Wysokoś ć : s2000m

2. Zakres temperatury pracy urządzenia wynosi +5℃~+40℃

3. W pobliż u nie ma ż adnych wibracji ani przepł ywu powietrza, które mogł yby wpł ynąć na wydajnoś ć .

4. W pomieszczeniu nie ma pył u przewodzącego, gazu wybuchowego ani gazu ż rącego. otaczające powietrze.

5. Zachowaj bezpiecznąodległ oś ć 10 cm przed i po uż yciu instrumentu. pracujący.

MODEL I PARAMETRY

Model	MC-7K
Kontrola	Napęd bezpoś redni PI Power
Wejś cie	Prąd zmienny 100-240 V 50/60 Hz
Moc	12W
Maksymalny RCF	3013 xg
Maksymalna prędkoś ć	7000 obr./min ± 5% (obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
Maksymalna pojemnoś ć	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (patrz mapa produktu powyż ej)
Dopuszczalna temperatura otoczenia. & Wilgotnoś ć	5~40℃, wilgotnoś ć wzgląd na 80%
Hał as przy maksymalnej prędkoś ci	50 dB(A) (1m)
Rozmiar produktu	155*135*110mm

Machine Translated by Google

LISTA CZĘŚCI

Mini wirówka x1	Przewód zasilający x1	Adapter (0,5 ml) x8
Adapter (0,2 ml) x8	Instrukcja obsługi x1	

KROKI UŻYTKOWANIA

1. Podłącz.

2. Umieszczenie probówki wirówkowej.

UWAGA: Należy zapewnić symetryczne i zrównoważone rozłożenie siły odśrodkowej. rura.

3. Aby rozpocząć pracę, zamknij pokrywę, a aby jązatrzymać , otwórz pokrywę.

KONSERWACJA

1. Regularne czyszczenie: Wirówkę należy czyścić przed i po

używać .

2. Regularna kontrola: Regularna kontrola przewodu zasilającego, wirnika i

inne części wirówki, aby zapewnić jej normalnąpracę. Sprawdź , czy

ciała obce.

3. Należy przechowywać w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.

długo.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINICENTRIFUGA

MODELLO:MC-7K

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINICENTRIFUGA

MODELLO:MC-7K

NOTA: la figura sopra è solo a scopo dimostrativo e non include materiali di consumo come i tubi centrifughi, che dovranno essere acquistati autonomamente.

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo simbolo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo.
I prodotti così contrassegnati non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO!

1. È severamente vietato scollegare e ricollegare il connettore di alimentazione e premere il pulsante di accensione con le mani bagnate di liquido!
2. È severamente vietato staccare la spina di alimentazione quando lo strumento è sotto tensione!
3. È severamente vietato effettuare la manutenzione e la pulizia dello strumento quando è acceso!
4. È severamente vietato installare lo strumento su una superficie di lavoro irregolare, oscillante e vibrante!
5. Prima del funzionamento e dell'uso, assicurarsi che la centrifuga sia in posizione orizzontale e controllare che il cavo di alimentazione sia integro e non danneggiato. Controllare che il rotore sia installato saldamente e che non vi siano corpi estranei nella camera.
6. È molto importante disporre correttamente la posizione del tubo centrifugo. Ogni tubo centrifugo deve essere posizionato nella fessura corrispondente attrezzata per garantire la distribuzione simmetrica ed equilibrata del tubo centrifugo per evitare vibrazioni e rumori non necessari.

Machine Translated by Google

7. Durante il processo di centrifugazione, se si riscontrano suoni, vibrazioni o altre anomalie anomale, l'alimentazione deve essere immediatamente spenta e la macchina deve essere fermata per l'ispezione. Se il tubo della centrifuga è rotto, l'esperimento deve essere immediatamente interrotto, il tubo rotto deve essere sigillato in un bidone della spazzatura biologica e pulito con alcol al 75% per la disinfezione.

8. La centrifuga ha la sua velocità massima e la sua capacità massima e deve essere utilizzata rigorosamente in base alla velocità massima e alla capacità massima.

9. Indossare guanti e occhiali protettivi quando si utilizza una centrifuga.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO



Machine Translated by Google

AMBIENTE DI UTILIZZO

1. Uso interno > Altitudine: s2000m
2. L'intervallo di temperatura di lavoro dello strumento è +5ÿ~+40ÿ
3. Non ci sono vibrazioni e flussi d'aria che influiscono sulle prestazioni.
4. Non vi è polvere conduttiva, gas esplosivo o gas corrosivo nel aria circostante.
5. Mantenere una distanza di sicurezza di 10 cm prima e dopo l'uso dello strumento. lavorando.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Modello MC-7K
Controllare	PI potenza trasmissione diretta
Ingresso	CA 100-240 V 50/60 Hz
Energia	12W
Massimo RCF	3013 xg
Velocità massima	7000 giri/min±5% (rotazione antioraria)
Capacità massima	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (vedere la mappa del prodotto sopra)
Temperatura ambiente consentita & Umidità	5~40ÿ, 80% UR
Rumore alla massima velocità	ÿ50dbB(A) (1mÿ
Dimensioni del prodotto	155*135*110mm

Machine Translated by Google

ELENCO DELLE PARTI

Mini centrifuga x1	Cavo di alimentazione x1	Adattatore (0,5 ml) x8
Adattatore (0,2 ml) x8	Manuale utente x1	

FASI PER L'UTILIZZO

1. Collegalo.

2. Posizionamento del tubo centrifugo.

NOTA: Assicurare la distribuzione simmetrica ed equilibrata della forza centrifuga tubo.

3. Chiudere il coperchio per iniziare a lavorare, aprirlo per fermarsi.

MANUTENZIONE

1. **Pulizia regolare:** la centrifuga deve essere pulita prima e dopo utilizzo.

2. **Ispezione regolare:** ispezione regolare del cavo di alimentazione, del rotore e altre parti della centrifuga per garantirne il normale funzionamento. Controllare oggetti estranei.

3. Deve essere posizionato in un luogo ben ventilato e asciutto, non esporre per un a lungo.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRÍFUGA

MODELO: MC-7K

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRÍFUGA

MODELO: MC-7K

NOTA: La figura anterior es para demostración y no incluye consumibles como tubos centrífugos, cómprelos usted mismo.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Este símbolo se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con él.

Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

¡ADVERTENCIA!

1. ¡Está estrictamente prohibido desenchufar y enchufar el conector de alimentación y alternar el botón de encendido cuando las manos estén mojadas con líquido!
2. ¡Está estrictamente prohibido desconectar el enchufe de alimentación cuando el instrumento esté energizado!
3. ¡Está estrictamente prohibido realizar mantenimiento y limpieza al instrumento cuando esté encendido!
4. ¡Está estrictamente prohibido instalar el instrumento sobre una superficie de trabajo irregular, oscilante o vibratoria!
5. Antes de operar y usar, asegúrese de que la centrífuga esté en posición horizontal y verifique que el cable de alimentación esté intacto y no esté dañado.
Compruebe si el rotor está firmemente instalado y si hay cuerpos extraños en la cámara.

6. Es fundamental colocar correctamente el tubo centrífugo. Cada tubo debe colocarse en la ranura correspondiente para garantizar una distribución simétrica y equilibrada del flujo y evitar vibraciones y ruidos innecesarios.

Machine Translated by Google

7. Durante el proceso de centrifugación, si se detectan ruidos, vibraciones o cualquier otra anomalía, se debe desconectar inmediatamente la alimentación y detener la máquina para su inspección. Si el tubo de centrífuga está roto, se debe detener el experimento inmediatamente, sellar el tubo en un contenedor de residuos biológicos y limpiarlo con alcohol al 75 % para su desinfección.

8. La centrífuga tiene su velocidad máxima y capacidad máxima, y debe operarse estrictamente de acuerdo con la velocidad máxima y la capacidad máxima cuando se utiliza.

9. Use guantes y gafas protectoras cuando utilice una centrífuga.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



Machine Translated by Google

USO DEL ENTORNO

1. Uso en interiores > Altitud: 2000 m
2. El rango de temperatura de trabajo del instrumento es de +5 ~+40
3. No hay vibraciones ni flujo de aire que afecten el rendimiento.
4. No hay polvo conductor, gas explosivo ni gas corrosivo en el aire circundante.
5. Mantener una distancia de seguridad de 10 cm antes y después de manipular el instrumento. laboral.

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	MC-7K
Control	Accionamiento directo de potencia PI
Aporte	CA 100-240 V 50/60 Hz
Fuerza	12 W
Máx. RCF	3013 xg
Velocidad máxima	7000 rpm ± 5 % (rotación en sentido antihorario)
Capacidad máxima	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (ver mapa del producto arriba)
Temperatura ambiente admisible. & Humedad	5~40 °C, 80 % de humedad relativa
Ruido a máxima velocidad	≤50 dBB(A) (1 m)
Tamaño del producto	155*135*110 mm

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS

Minicentrífuga x1	Cable de alimentación x1	Adaptador (0,5 ml) x8
Adaptador (0,2 ml) x8	Manual de usuario x1	

PASOS DE USO

1. Conéctelo.

2. Colocación del tubo centrífugo.

NOTA: Asegúrese de que la distribución de la fuerza centrífuga sea simétrica y equilibrada.
tubo.

3. Cierre la tapa para comenzar a trabajar, ábrala para detenerse.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza periódica: La centrífuga debe limpiarse antes y después
usar.

2. Inspección periódica: Inspección periódica del cable de alimentación, el rotor y
otras partes de la centrífuga para asegurar su funcionamiento normal. Verifique
objetos extraños

3. Debe colocarse en un lugar bien ventilado y seco, no exponer durante mucho tiempo.
mucho tiempo.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODELL: MC-7K

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODELL: MC-7K

OBS: Bilden ovan är för demonstration och inkluderar inte förbrukningsvaror som centrifugalrör, köp dem själv.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINFORMATION

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överkorsad soptunna anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Denna symbol gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol.

Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING!

1. Det är strängt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är våta av vätska!
2. Det är strängt förbjudet att dra ur strömkontakten när instrumentet är strömförande!

3. Det är strängt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!

4. Det är strängt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajande och vibrerande arbetsyta!
5. Före användning och användning, se till att centrifugen är i horisontellt läge och kontrollera om nätsladden är hel och inte skadad.
Kontrollera om rotorn är ordentligt installerad och om det finns främmande föremål i kammaren.

6. Det är mycket viktigt att placera centrifugalröret korrekt. Varje centrifugalrör bör placeras i motsvarande spår utrustad för att säkerställa en symmetrisk och balanserad fördelning av centrifugalröret för att undvika onödiga vibrationer och buller.

Machine Translated by Google

7. Under centrifugeringsprocessen, om onormalt ljud, vibrationer eller något onormalt upptäcks, ska strömförsörjningen omedelbart stängas av och maskinen ska stoppas för inspektion. Om centrifugalröret är trasigt ska experimentet avbrytas omedelbart, det trasiga röret ska förslutas i en biologisk papperskorg och torkas av med 75 % alkohol för desinfektion.

8. Centrifugen har sin maximala hastighet och maximala kapacitet, och bör köras strikt enligt den maximala hastigheten och maximala kapaciteten när den används.

9. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när du använder en centrifug.

PRODUKTINTRODUKTION



Machine Translated by Google

ANVÄNDA MILJÖ

1. Användning inomhus> Höjd: s2000m
2. Instrumentets arbetstemperaturområde är +5ÿ~+40ÿ
3. Det finns inga vibrationer och luftflöde som påverkar prestanda runt omkring.
4. Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller frätande gas i omgivande luft.
5. Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm före och efter instrumentet arbetssätt.

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	MC-7K
Kontrollera	PI power direct drive
Input	AC 100-240V 50/60Hz
Driva	12W
Max. RCF	3013 xg
Max hastighet	7000rpm±5% (rotation moturs)
Max kapacitet	1,5/2,0ml*8 + 0,2ml*16(Se produktkarta ovan)
Tillåten omgivningstemp. & Fuktighet	5~40ÿ, 80%RH
Buller vid maximal hastighet	ÿ50dbB(A) (1mÿ
Produktstorlek	155*135*110 mm

Machine Translated by Google

DELLISTA

Minicentrifug x1	Nätsladd x1	Adapter (0,5 ml) x8
Adapter (0,2 ml) x8	Användarmanual x1	

STEG FÖR ANVÄNDNING

1. Koppla in den.

2. Placera centrifugalröret.

OBS: Säkerställ en symmetrisk och balanserad fördelning av centrifugen rör.

3. Stäng locket för att börja arbeta, öppna locket för att stoppa.

UNDERHÅLL

1. **Regelbunden rengöring:** Centrifugen ska rengöras före och efter använda.

2. **Regelbunden inspektion:** Regelbunden inspektion av nätsladden, rotorn och andra delar av centrifugen för att säkerställa dess normala funktion. Kolla efter främmande föremål.

3. Bör placeras på en välventilerad, torr plats, utsätt inte för en lång tid.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI-CENTRIFUGE

MODEL:MC-7K

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI-CENTRIFUGE

MODEL:MC-7K

OPMERKING: De bovenstaande afbeelding is ter illustratie en bevat geen verbruiksartikelen zoals centrifugaalbuizen. U dient deze zelf aan te schaffen.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste afvalbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit symbool is van toepassing op het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING!

1. Het is ten strengste verboden om de stroomconnector los te koppelen en weer aan te sluiten en de aan/uit-knop om te zetten als uw handen nat zijn van de vloeistof!
2. Het is ten strengste verboden om de stekker uit het stopcontact te halen als het instrument onder spanning staat!
3. Het is ten strengste verboden om het instrument te onderhouden en te reinigen wanneer het is ingeschakeld!
4. Het is ten strengste verboden het instrument op een oneffen, wiebelend of trillend werkoppervlak te installeren!
5. Controleer voor gebruik of de centrifuge horizontaal staat en of het netsnoer intact en onbeschadigd is.
Controleer of de rotor stevig vastzit en of er zich geen vreemde voorwerpen in de kamer bevinden.

6. Het is erg belangrijk om de positie van de centrifugaalbuis goed te regelen. Elke centrifugaalbuis moet in de bijbehorende sleuf worden geplaatst die is uitgerust om de symmetrische en evenwichtige verdeling van de centrifugaalbuis te garanderen om onnodige trillingen en lawaai te voorkomen.

Machine Translated by Google

7. Als er tijdens het centrifugeren abnormaal geluid, trillingen of andere afwijkingen worden gevonden, moet de stroomtoevoer onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet de machine worden gestopt voor inspectie. Als de centrifugaalbuis kapot is, moet het experiment onmiddellijk worden gestopt, moet de kapotte buis worden verzegeld in een biologische prullenbak en worden afgeveegd met 75% alcohol voor desinfectie.

8. De centrifuge heeft een maximale snelheid en maximale capaciteit en moet bij gebruik strikt volgens de maximale snelheid en maximale capaciteit worden bediend.

9. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u een centrifuge gebruikt.

PRODUCTINTRODUCTIE



Machine Translated by Google

GEBRUIK VAN OMGEVING

1. Binnengebruik > Hoogte: s2000m
2. Het werktemperatuurbereik van het instrument is +5ÿ~+40ÿ
3. Er zijn geen trillingen en luchtstromen die de prestaties beïnvloeden.
4. Er is geen geleidend stof, explosief gas of corrosief gas in de omringende lucht.
5. Houd een veiligheidsafstand van 10 cm aan voor en nadat het instrument is geplaatst. werken.

MODEL EN PARAMETERS

Model	MC-7K
Controle	PI-vermogen directe aandrijving
Invoer	Wisselstroom 100-240V 50/60Hz
Stroom	12W
Maximale RCF	3013xg
Maximale snelheid	7000rpm±5% (tegen de klok in draaiend)
Maximale capaciteit	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (zie productkaart hierboven)
Toegestane omgevingstemperatuur & Vochtigheid	5~40ÿ, 80%RV
Geluid bij maximale snelheid	ÿ50dbB(A) (1m)
Productgrootte	155*135*110mm

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST

Minicentrifuge x1	Stroomkabel x1	Adapter (0,5 ml) x8
Adapter (0,2 ml) x8	Gebruiksaanwijzing x1	

STAPPEN VOOR GEBRUIK

1. Sluit het aan.

2. Centrifugaalbuis plaatsen.

OPMERKING: Zorg voor een symmetrische en evenwichtige verdeling van de centrifugaalkracht buis.

3. Sluit het deksel om te beginnen met werken, open het deksel om te stoppen.

ONDERHOUD

1. **Regelmatige reiniging:** De centrifuge moet voor en na het reinigen worden gereinigd gebruik.

2. **Regelmatige inspectie:** Regelmatige inspectie van het netsnoer, de rotor en andere delen van de centrifuge om de normale werking ervan te garanderen. Controleer op vreemde voorwerpen.

3. Moet op een goed geventileerde, droge plaats worden geplaatst, niet blootstellen aan lange tijd.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODÈLE : MC-7K

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI CENTRIFUGE

MODÈLE : MC-7K

REMARQUE : la figure ci-dessus est à titre de démonstration et n'inclut pas les consommables tels que les tubes centrifuges. Veuillez les acheter vous-même.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ce symbole s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT!

1. Il est strictement interdit de débrancher et de rebrancher le connecteur d'alimentation et d'appuyer sur le bouton d'alimentation lorsque les mains sont mouillées de liquide !
2. Il est strictement interdit de débrancher la fiche d'alimentation lorsque l'instrument est sous tension !
3. Il est strictement interdit d'entretenir et de nettoyer l'instrument lorsqu'il est sous tension !
4. Il est strictement interdit d'installer l'instrument sur une surface de travail inégale, oscillante et vibrante !
5. Avant l'utilisation, assurez-vous que la centrifugeuse est en position horizontale et vérifiez si le cordon d'alimentation est intact et non endommagé.
Vérifiez si le rotor est fermement installé et s'il y a des corps étrangers dans la chambre.
6. Il est essentiel de positionner correctement le tube centrifuge. Chaque tube doit être placé dans la fente correspondante afin d'assurer une répartition symétrique et équilibrée du flux centrifuge et d'éviter les vibrations et les bruits inutiles.

Machine Translated by Google

7. Pendant la centrifugation, si un bruit anormal, des vibrations ou toute autre anomalie sont détectés, l'alimentation électrique doit être immédiatement coupée et l'appareil doit être arrêté pour inspection. Si le tube de centrifugation est cassé, l'expérience doit être immédiatement interrompue. Le tube cassé doit être scellé dans une poubelle biologique et essuyé avec de l'alcool à 75 % pour le désinfecter.

8. La centrifugeuse a sa vitesse maximale et sa capacité maximale, et doit être utilisée strictement selon la vitesse maximale et la capacité maximale lors de son utilisation.

9. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous utilisez une centrifugeuse.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Machine Translated by Google

UTILISATION DE L'ENVIRONNEMENT

1. Utilisation en intérieur > Altitude : s2000m
2. La plage de température de fonctionnement de l'instrument est de +5 ~+40
3. Il n'y a pas de vibrations ni de flux d'air qui affectent les performances environnantes.
4. Il n'y a pas de poussière conductrice, de gaz explosif ou de gaz corrosif dans le l'air ambiant.
5. Gardez une distance de sécurité de 10 cm avant et après l'utilisation de l'instrument.

fonctionnement.

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	MC-7K
Contrôle	Entraînement direct à puissance PI
Saisir	CA 100-240 V 50/60 Hz
Pouvoir	12W
Force de freinage maximale	3013 xg
Vitesse maximale	7000 tr/min ± 5 % (rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
Capacité maximale	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (voir la carte des produits ci-dessus)
Température ambiante admissible & Humidité	5~40 , 80% HR
Bruit à vitesse maximale	≤ 50 dbB (A) (1 m)
Taille du produit	155*135*110mm

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES

Mini centrifugeuse x1	Cordon d'alimentation x1	Adaptateur (0,5 ml) x8
Adaptateur (0,2 ml) x8	Manuel d'utilisation x1	

ÉTAPES D'UTILISATION

1. Branchez-le.

2. Placement du tube centrifuge.

REMARQUE : Assurer la distribution symétrique et équilibrée de la force centrifuge tube.

3. Fermez le couvercle pour commencer à travailler, ouvrez le couvercle pour arrêter.

ENTRETIEN

1. Nettoyage régulier : La centrifugeuse doit être nettoyée avant et après utiliser.

2. Inspection régulière : Inspection régulière du cordon d'alimentation, du rotor et d'autres pièces de la centrifugeuse pour assurer son fonctionnement normal. Vérifiez objets étrangers.

3. Doit être placé dans un endroit bien aéré et sec, ne pas exposer pendant une longue durée.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI-ZENTRIFUGE

MODELL: MC-7K

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MINI-ZENTRIFUGE

MODELL: MC-7K

HINWEIS: Die Abbildung oben dient zur Veranschaulichung und enthält keine Verbrauchsmaterialien wie Zentrifugenröhrchen. Bitte kaufen Sie diese selbst.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dieses Symbol gilt für das Produkt und alle damit gekennzeichneten Zubehörteile.

Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG!

1. Es ist strengstens verboten, den Netzstecker zu ziehen und einzustecken sowie den Netzschalter zu betätigen, wenn die Hände mit Flüssigkeit benetzt sind!
2. Es ist strengstens verboten, den Netzstecker zu ziehen, wenn das Gerät unter Spannung steht!

3. Es ist strengstens verboten, das Gerät zu warten und zu reinigen, wenn es eingeschaltet ist!

4. Es ist strengstens verboten, das Instrument auf einer unebenen, schwankenden und vibrierenden Arbeitsfläche zu installieren!
5. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme und Verwendung sicher, dass die Zentrifuge in waagerechter Position steht und prüfen Sie, ob das Netzkabel intakt und nicht beschädigt ist.
Prüfen Sie, ob der Rotor fest sitzt und ob sich Fremdkörper in der Kammer befinden.

6. Es ist sehr wichtig, die Position des Zentrifugenröhrchens richtig anzuordnen. Jedes Zentrifugenröhrchen sollte in den entsprechenden Schlitz eingesetzt werden, um eine symmetrische und ausgewogene Verteilung des Zentrifugenröhrchens zu gewährleisten und unnötige Vibrationen und Lärm zu vermeiden.

Machine Translated by Google

7. Wenn während des Zentrifugiervorgangs ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder andere Auffälligkeiten auftreten, sollte die Stromversorgung sofort abgeschaltet und die Maschine zur Inspektion angehalten werden. Ist das Zentrifugenröhrchen beschädigt, sollte der Versuch sofort abgebrochen, das beschädigte Röhrchen in einen biologischen Mülleimer gegeben und zur Desinfektion mit 75%igem Alkohol abgewischt werden.

8. Eine Zentrifuge verfügt über eine maximale Geschwindigkeit und Kapazität und sollte bei der Verwendung strikt entsprechend dieser maximalen Geschwindigkeit und Kapazität betrieben werden.

9. Tragen Sie beim Verwenden einer Zentrifuge Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

PRODUKTEINFÜHRUNG



Machine Translated by Google

BENUTZUNGSUMGEBUNG

1. Verwendung im Innenbereich > Höhe: s2000m

2. Der Arbeitstemperaturbereich des Instruments beträgt +5ÿ~+40ÿ

3. Es gibt keine Vibrationen und Luftströmungen, die die Leistung beeinträchtigen.

4. Es gibt keinen leitfähigen Staub, kein explosives Gas oder korrosives Gas in der Umgebungsluft.

5. Halten Sie vor und nach dem Einschalten des Geräts einen Sicherheitsabstand von 10 cm ein. Arbeiten.

MODELL UND PARAMETER

Modell	MC-7K
Kontrolle	PI Power Direktantrieb
Eingang	Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz
Leistung	12W
Max. Schwerefeld	3013 xg
Maximalgeschwindigkeit	7000 U/min ± 5 % (Drehung gegen den Uhrzeigersinn)
Maximale Kapazität	1,5/2,0 ml*8 + 0,2 ml*16 (siehe Produktkarte oben)
Zulässige Umgebungstemp. & Feuchtigkeit	5~40ÿ, 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lärm bei Höchstgeschwindigkeit	ÿ50 dBB(A) (1 m)
Produktgröße	155*135*110 mm

Machine Translated by Google

TEILELISTE

Mini-Zentrifuge x1	Netzkabel x1	Adapter (0,5 ml) x8
Adapter (0,2 ml) x8	Benutzerhandbuch x1	

SCHRITTE ZUR VERWENDUNG

1. Stecken Sie es ein.

2. Zentrifugenröhrchen platzieren.

HINWEIS: Achten Sie auf eine symmetrische und gleichmäßige Verteilung der Zentrifugalkraft Rohr.

3. Schließen Sie den Deckel, um mit der Arbeit zu beginnen, und öffnen Sie den Deckel, um sie zu beenden.

WARTUNG

1. **Regelmäßige Reinigung:** Die Zentrifuge sollte vor und nach

verwenden.

2. **Regelmäßige Inspektion:** Regelmäßige Inspektion des Netzkabels, des Rotors und andere Teile der Zentrifuge, um ihren normalen Betrieb zu gewährleisten. Überprüfen Sie Fremdkörper.

3. Sollte an einem gut belüfteten, trockenen Ort platziert werden, nicht aussetzen für eine lange Zeit.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support