

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LINE LIGHT RECEIVER

MODEL:YAM0186

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINE LIGHT RECEIVER

MODEL:YAM0186




NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

 CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, users must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please follow the recommendation below.
	FCC statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





Product Overview

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Speaker | 7. Rear Datum Line |
| 2. Front Datum Line | 8. Alignment Hole |
| 3. Front LCD Display | 9. Rear LCD Display |
| 4. Bubble Vial | 10. Thread Mount |
| 5. Laser Reception Window | 11. Battery Compartment |
| 6. Keypad | |

Keypad and LCD Icons

Keypad



Power ON / OFF Key



High / Low Accuracy Key



Speaker Volume Key



Illumination ON / OFF Key

LCD Icons

 Laser Detected-datum Higher than Laser Beam. Move the Detector the Direction Shown (Down)

 Laser Detected-datum Lower than Laser Beam. Move the Detector the Direction Shown (Up)

 Laser Detected - Datum In Line with Laser Beam

 Buzzer Volume-loud / Soft / Mute

 Low Accuracy Setting

 High Accuracy Setting

  Battery Power-solid Approximate Battery Life as Shown

  Battery Power-blinking Batteries Need to be Changed

Battery Installation / Removal

Detector

Open battery compartment by flipping open battery cover.

Install /Remove batteries Orient batteries correctly when placing into laser unit.

Securely close and lock battery compartment cover.

WARNING:

Pay close attention to the battery holders (+) and (-) markings for proper battery insertions. Batteries must be of same type and capacity. Do not use a combination of batteries with different capacities remaining

Set Up

Detector can be used in hand or with clamp to mount the detector to a measuring rod , pole , or similar object.

To mount clamp onto detector:

Guide the clamp towards the detector using the alignment hole.

Tighten the fixing screw.

To mount clamp onto measuring rod , pole , or similar object:

Loosen tightening knob.

Place onto measuring rod , pole , or similar object.

Tighten knob to secure the clamp.

When locating reference level loosen clamp to allow for up / down positioning.

When reference level is found , tighten knob again to secure.



Operation

Power

Press  to turn detector ON

When powered ON , the entire LCD will momentarily display all icons(this allows a check to ensure that LCD is functioning correctly)

Press  again to turn detector OFF

NOTE:

The detector will automatically power OFF after 10 minutes of not detecting a laser beam to conserve battery to power ON again.

Press 

Illuminate LCD

When ON , press  to turn ON / OFF LCD illumination.

Accuracy

When powered ON , press  to toggle accuracy setting between HIGH and LOW

When powered ON , the default accuracy setting is set to HIGH

NOTE:

Only select LOW accuracy setting in times where HIGH accuracy is not needed and / or when a stable reference level cannot be obtained due to slight vibrations at or near the work site

If the point to be measured is at a longer distance the LOW accuracy setting may be necessary due to heat waves or slight vibrations that may interfere with obtaining a stable reference level.

Speaker Volume

When powered ON , press  to toggle through the volume settings (LOUD / SOFT / MUTE).

When powered ON , the default volume setting is set to LOUD.

Detecting Reference Level

With detector ON , position within the general area where the laserbeam being referenced is being projected towards.

Use the bubble vial to maintain a level plane with the detector.

Be sure laser reception window is facing the direction of the laser beam source.

Move detector as indicated on the LCD to align datum with laser beam.

If speaker volume is ON (LOUD / SOFT) , an audible tone will sound to assist in communicating the positioning of the detector.

A beeping tone signals that the laser beam has been detected . A fast beeping tone signals the detector must be moved down A slower Beeping tone signals the detector must be moved up . Again , the LCD also indicates the direction the detector must be moved.

A steady tone indicates that the laser beam is aligned with the datumne on detector.

NOTE:

When detecting the reference level the laser reception window must face towards the laser source within a 40° range from left to right

Marking

Once the reference level has been detected , the position can be marked at the datum line

NOTE:

Be sure to reference the back of the detector for the measurement compensation value (distance from top to datum) if the top of the detector was used as a marking location

Reading the Staff

Once the reference level has been detected read the position shown at the datum edge of the clamp

NOTE:

When finding the reference level using a measuring rod , slightly loosen the tightening knob to allow the detector to be moved up or down more easily When reference level has been found securely tighten the clamp to ensure the detector remains stationary on the rod

Safety

This product does not contain a laser . However , when working withser tools , obey the safety instructions for that particular instrument.

WARNING:

Carefully read the Safety Instructions.

WARNING:

Carefully read the Safety Instructions and Product Manual before using this product . The person responsible for the instrument must ensure that all users understand and adhere to these instructions.

CAUTION:

While a laser tool operates, avoid exposing your eyes to the emitting laser beam (red light source). Exposure to a laser beam for an extended time may be hazardous to your eyes. Retain all sections of the manual for future reference.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÉCEPTEUR DE LUMIÈRE DE LIGNE

MODÈLE : YAM0186

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÉCEPTEUR DE LUMIÈRE DE LIGNE

MODÈLE : YAM0186



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!


Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :




ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire les instructions Lisez attentivement le manuel.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner une accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez suivre les recommandations ci-dessous.
	Déclaration de la FCC : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçu, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.





Présentation du produit

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Haut-parleur | 5. Fenêtre de réception laser |
| 2. Ligne de référence avant | 6. Clavier |
| 3. Écran LCD avant | 7. Ligne de référence arrière |
| 4. Flacon à bulles | 8. Trou d'alignement |
| | 9. Écran LCD arrière |
| | 10. Montage sur filetage |
| | 11. Compartiment à piles |

Clavier et icônes LCD

Clavier



Touche marche/arrêt



Touche de précision élevée/faible



Touche de volume du haut-parleur



Touche d'éclairage ON/OFF

Icônes LCD



Laser détecté - référence supérieure au faisceau laser. Déplacez le détecteur

Direction indiquée (vers le bas)



Laser détecté - référence inférieure au faisceau laser. Déplacez le détecteur

Direction indiquée (vers le haut)



Détection laser - Référence en ligne avec le faisceau laser



Volume du buzzer : fort/faible/muet



Réglage de faible précision



Réglage de haute précision



Autonomie de la batterie - Solide Durée de vie approximative de la batterie comme indiqué



Voyant d'alimentation de la batterie - Les piles doivent être changées

Installation/Retrait de la batterie

Détecteur
▲

Ouvrez le compartiment à piles en ouvrant le couvercle de la pile.

Installer/Retirer les piles Orientez les piles correctement lors de leur placement dans l'unité laser.

Fermez et verrouillez soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

AVERTISSEMENT:

Portez une attention particulière aux marquages des supports de batterie (+) et (-) pour une charge correcte de la batterie. insertions. Les piles doivent être du même type et de la même capacité. N'utilisez pas de combinaison des batteries de différentes capacités restantes

Installation

Le détecteur peut être utilisé à la main ou avec une pince pour monter le détecteur sur un appareil de mesure. tige, poteau ou objet similaire.

Pour monter la pince sur le détecteur :

Guidez la pince vers le détecteur à l'aide du trou d'alignement.

Serrez la vis de fixation.

Pour monter la pince sur une tige de mesure, un poteau ou un objet similaire :

Desserrer le bouton de serrage.

Placer sur une toise, un poteau ou un objet similaire.

Serrez le bouton pour fixer la pince.

Lors de la localisation du niveau de référence, desserrez la pince pour permettre le positionnement haut/bas.

Une fois le niveau de référence trouvé, resserrez le bouton pour le fixer.



Opération

Pouvoir

Presse  pour allumer le détecteur

Une fois allumé, vérifiez que , l'ensemble de l'écran LCD affichera momentanément toutes les icônes (cela permet à l'écran LCD fonctionne correctement)

Appuyez à nouveau  pour éteindre le détecteur

NOTE:

Le détecteur s'éteindra automatiquement après 10 minutes sans détection de laser faisceau pour économiser la batterie pour rallumer l'appareil.

Presse 

Écran LCD éclairé

Lorsqu'il est allumé, appuyez sur  pour allumer/éteindre l'éclairage LCD.

Précision

Lorsqu'il est allumé, appuyez pour basculer  le réglage de précision entre ÉLEVÉ et FAIBLE

Lorsqu'il est allumé , le paramètre de précision par défaut est défini sur ÉLEVÉ

NOTE:

Sélectionnez uniquement le réglage de précision FAIBLE dans les moments où une précision ÉLEVÉE n'est pas nécessaire et/ou lorsqu'un niveau de référence stable ne peut être obtenu en raison de légères vibrations sur le chantier ou à proximité

Si le point à mesurer est à une distance plus longue, la précision est FAIBLE un réglage peut être nécessaire en raison des vagues de chaleur ou de légères vibrations qui peut interférer avec l'obtention d'un niveau de référence stable.

Volume du haut-parleur

Lorsqu'il est allumé , presse  pour basculer entre les paramètres de volume (LOUD / DOUX / SILENCIEUX).

Lorsqu'il est allumé , le réglage du volume par défaut est réglé sur FORT.

Détection du niveau de référence

Avec le détecteur allumé, positionnez-vous dans la zone générale où le faisceau laser est référencé est projeté vers.

Utilisez le flacon à bulles pour maintenir un plan de niveau avec le détecteur.

Assurez-vous que la fenêtre de réception laser est orientée dans la direction du laser source du faisceau.

Déplacez le détecteur comme indiqué sur l'écran LCD pour aligner le repère avec le faisceau laser.

Si le volume du haut-parleur est activé (FORT/DOUX), une tonalité audible retentira pour aider à communiquer le positionnement du détecteur.

Un bip sonore signale que le faisceau laser a été détecté. Un bip rapide

un bip sonore signale que le détecteur doit être déplacé vers le bas. Un bip plus lent

Un bip sonore signale que le détecteur doit être déplacé vers le haut. Encore une fois, l'écran LCD indique également la direction dans laquelle le détecteur doit être déplacé.

Un ton continu indique que le faisceau laser est aligné avec la référence sur détecteur.

NOTE:

Lors de la détection du niveau de référence, la fenêtre de réception laser doit être orientée vers la source laser dans une plage de 40° de gauche à droite

Marquage

Une fois le niveau de référence détecté , la position peut être marquée à la ligne de date

NOTE:

Assurez-vous de vous référer à l'arrière du détecteur pour la mesure

valeur de compensation (distance du sommet à la référence) si le sommet de la

Le détecteur a été utilisé comme emplacement de marquage

Lire le personnel

Une fois le niveau de référence détecté, lisez la position indiquée sur le repère bord de la pince

NOTE:

Lors de la recherche du niveau de référence à l'aide d'une tige de mesure,

desserrez le bouton de serrage pour permettre au détecteur d'être déplacé vers le haut ou

descendre plus facilement Lorsque le niveau de référence a été trouvé, serrez fermement la pince pour garantir que le détecteur reste immobile sur la tige

Sécurité

Ce produit ne contient pas de laser. Cependant, respectez les , lorsque vous travaillez avec des outils , consignes de sécurité de cet instrument particulier.

AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel du produit avant en utilisant ce produit. La personne responsable de l'instrument doit s'assurer que tous les utilisateurs comprennent et respectent ces instructions.

PRUDENCE:

Pendant le fonctionnement d'un outil laser, évitez d'exposer vos yeux au faisceau laser émis (source de lumière rouge). L'exposition à un faisceau laser pendant une période prolongée peut être dangereux pour les yeux. Conservez toutes les sections du manuel pour référence ultérieure.

Fabriqué en Chine



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LINIENLICHTEMPFÄNGER

MODELL:YAM0186

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINIENLICHTEMPFÄNGER

MODELL:YAM0186



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!


Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:




Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte die nachstehende Empfehlung.
	FCC-Erklärung: Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädliche Interferenzen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren empfangen werden, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.





Produktübersicht

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Lautsprecher | 7. Hintere Bezugslinie |
| 2. Vordere Bezugslinie | 8. Ausrichtungsloch |
| 3. LCD-Display vorne | 9. LCD-Display auf der Rückseite |
| 4. Luftblasenfläschchen | 10. Gewindehalterung |
| 5. Laserempfangsfenster 6. Tastenfeld | 11. Batteriefach |

Tastatur- und LCD-Symbole

Tastatenfeld



Ein-/Aus-Taste



Hohe / niedrige Genauigkeitstaste



Lautsprecherlautstärketaste



Beleuchtung EIN / AUS Taste

LCD-Symbole



Laser-Erkennungspunkt höher als Laserstrahl. Bewegen Sie den Detektor die

Angezeigte Richtung (nach unten)



Lasererkennung - Bezugspunkt niedriger als Laserstrahl. Bewegen Sie den Detektor

Angezeigte Richtung (Nach oben)



Laser erkannt – Bezugspunkt in Linie mit Laserstrahl



Summerlautstärke - laut / leise / stumm



Niedrige Genauigkeitseinstellung



Hohe Genauigkeitseinstellung



Batteriestromversorgung - durchgehend Ungefähre Batterielevensdauer wie angegeben



Batteriestand blinkt Batterien müssen gewechselt werden

Einsetzen/Entfernen der Batterie

Detektor

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batterieabdeckung aufklappen.

Einlegen/Entfernen der Batterien. Achten Sie beim Einlegen in die Lasereinheit auf die richtige Ausrichtung der Batterien.

Schließen und verriegeln Sie die Abdeckung des Batteriefachs sorgfältig.

WARNUNG:

Achten Sie genau auf die Markierungen der Batteriehalter (+) und (-), um die richtige Batterie zu gewährleisten.
Einsetzen. Batterien müssen vom gleichen Typ und mit gleicher Kapazität sein. Verwenden Sie keine Kombination von Batterien mit unterschiedlicher Restkapazität

Aufstellen

Der Detektor kann in der Hand verwendet oder mit einer Klemme an einem Messobjekt befestigt werden.
Stab, Stange oder ähnlicher Gegenstand.

So montieren Sie die Klemme am Detektor:

Führen Sie die Klammer mithilfe der Ausrichtungsbohrung zum Detektor.
Die Befestigungsschraube festziehen.

So befestigen Sie die Klemme an einem Messstab, einer Stange oder einem ähnlichen Gegenstand:

Den Feststellknopf lösen.
Auf einen Messstab, eine Stange oder einen ähnlichen Gegenstand legen.
Ziehen Sie den Knopf fest, um die Klemme zu sichern.
Beim Auffinden der Referenzebene die Klemme lösen, um eine Positionierung nach oben/unten zu ermöglichen.
Wenn der Referenzpegel gefunden ist, ziehen Sie den Knopf zur Sicherung wieder fest.



Betrieb

Leistung

Drücken  um den Melder einzuschalten

Überprüfen Sie beim , das gesamte LCD zeigt kurzzeitig alle Symbole an (dies ermöglicht eine
Einschalten, ob das LCD ordnungsgemäß funktioniert.)

Drücken Sie erneut  , um den Melder auszuschalten

NOTIZ:

Der Detektor schaltet sich automatisch ab, wenn 10 Minuten lang kein Laser erkannt wird.

Strahl, um die Batterie zu schonen und das Gerät wieder einzuschalten.

Drücken 

Beleuchtetes LCD

Wenn EIN , drücken Sie  um die LCD-Beleuchtung ein-/auszuschalten.

Genauigkeit

Bei eingeschaltetem Gerät drücken, um  die Genauigkeitseinstellung zwischen HOCH und NIEDRIG umzuschalten

Beim Einschalten , Die Standardgenauigkeitseinstellung ist auf HOCH eingestellt.

NOTIZ:

Wählen Sie die NIEDRIGE Genauigkeitseinstellung nur dann, wenn keine HOHE Genauigkeit erforderlich ist und / oder wenn aufgrund leichter Vibrationen kein stabiler Referenzpegel erreicht werden kann an oder in der Nähe der Arbeitsstelle

Wenn der zu messende Punkt weiter entfernt ist, ist die Genauigkeit NIEDRIG

Eine Einstellung kann aufgrund von Hitzewellen oder leichten Vibrationen erforderlich sein, die kann das Erreichen eines stabilen Referenzpegels beeinträchtigen.

Lautsprecherlautstärke

Beim Einschalten drücken  , um durch die Lautstärkeeinstellungen zu schalten (LOUD /).

Beim Einschalten , Die Standardlautstärkeeinstellung ist LAUT.

Referenzpegel erkennen

Positionieren Sie sich bei eingeschaltetem Detektor im Bereich des Laserstrahls, referenziert wird, projiziert wird.

Verwenden Sie die Libelle, um eine waagerechte Ebene mit dem Detektor aufrechtzuerhalten.

Stellen Sie sicher, dass das Laserempfangsfenster in Richtung des Lasers zeigt Strahlquelle.

Bewegen Sie den Detektor wie auf dem LCD angezeigt, um den Bezugspunkt mit dem Laserstrahl auszurichten.

Wenn die Lautsprecherlautstärke eingeschaltet ist (LAUT / LEISE), ertönt ein Ton um bei der Übermittlung der Positionierung des Detektors zu helfen.

Ein Piepton signalisiert, dass der Laserstrahl erkannt wurde. Ein schneller

Ein Piepton signalisiert, dass der Detektor nach unten bewegt werden muss. Eine langsamere

Ein Piepton signalisiert, dass der Detektor nach oben bewegt werden muss. Auch hier wird das LCD
gibt auch die Richtung an, in die der Detektor bewegt werden muss.

Ein konstanter Ton zeigt an, dass der Laserstrahl auf die Bezugslinie ausgerichtet ist.
Detektor.

NOTIZ:

Bei der Referenzniveauerfassung muss das Laserempfangsfenster in Richtung
die Laserquelle in einem Bereich von 40° von links nach rechts

Markierung

Sobald der Referenzpegel erkannt wurde , Die Position kann markiert werden bei
datum line

NOTIZ:

Achten Sie darauf, die Rückseite des Detektors für die Messung zu verwenden.

Kompensationswert (Abstand von der Oberseite zum Bezugspunkt), wenn die Oberseite des
Detektor wurde als Markierungsort verwendet

Lesen des Notensystems

Sobald der Referenzpegel erkannt wurde, lesen Sie die Position am Bezugspunkt ab.
Kante der Klammer

NOTIZ:

Bei der Ermittlung des Referenzniveaus mit einem Messstab leicht

Den Feststellknopf lösen, damit der Detektor nach oben oder unten bewegt werden kann.

Wenn das Referenzniveau gefunden wurde, ziehen Sie die Klemme fest an
um sicherzustellen, dass der Detektor stationär auf der Stange bleibt

Sicherheit

Dieses Produkt enthält keinen Laser. Beachten Sie dennoch die , bei der Arbeit mit anderen Werkzeugen ,
Sicherheitshinweise für dieses spezielle Gerät.

WARNUNG:

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

WARNUNG:

Lesen Sie die Sicherheitshinweise und das Produkthandbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit diesem Produkt. Die für das Gerät verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Anweisungen verstehen und befolgen.

VORSICHT:

Vermeiden Sie, während des Betriebs eines Laserwerkzeugs Ihre Augen dem austretenden Laserstrahl auszusetzen (rote Lichtquelle). Längere Einwirkung eines Laserstrahls kann gefährlich für Ihre Augen. Bewahren Sie alle Abschnitte des Handbuchs zum späteren Nachschlagen auf.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RICEVITORE LUCE LINEARE

MODELLO:YAM0186

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RICEVITORE LUCE LINEARE

MODELLO:YAM0186



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!


Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:




Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire le raccomandazioni riportate di seguito.
	Dichiarazione della FCC: Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuti, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.





Panoramica del prodotto

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Altoparlante | 7. Linea di riferimento posteriore |
| 2. Linea di riferimento anteriore | 8. Foro di allineamento |
| 3. Display LCD frontale | 9. Display LCD posteriore |
| 4. Fiala a bolle | 10. Montaggio a filettatura |
| 5. Finestra di ricezione laser | 11. Vano batteria |

Tastiera

Tastiera e icone LCD

Tastiera



Tasto di accensione/spengimento



Tasto di precisione alta/bassa



Tasto del volume dell'altoparlante



Tasto di accensione/spengimento dell'illuminazione

Icone LCD



Laser rilevato: dato superiore al raggio laser. Spostare il rilevatore

Direzione indicata (giù)



Laser rilevato: dato inferiore al raggio laser. Spostare il rilevatore

Direzione mostrata (su)



Laser rilevato - Datum in linea con raggio laser



Volume del cicalino-alto / basso / muto



Impostazione di bassa precisione



Impostazione ad alta precisione



Batteria carica - Durata approssimativa della batteria come mostrato



Alimentazione della batteria: le batterie lampeggiano, è necessario sostituirle

Installazione/rimozione della batteria

Rivelatore

Aprire il vano batteria sollevando il coperchio.

Installare/rimuovere le batterie. Orientare correttamente le batterie quando le si inserisce nell'unità laser.

Chiudere e bloccare saldamente il coperchio del vano batteria.

AVVERTIMENTO:

Prestare molta attenzione ai contrassegni (+) e (-) dei supporti delle batterie per una corretta installazione delle batterie. inserimenti. Le batterie devono essere dello stesso tipo e capacità. Non utilizzare una combinazione di batterie con capacità diverse rimanenti

Impostare

Il rilevatore può essere utilizzato a mano o con morsetto per montare il rilevatore su un misuratore asta, palo o oggetto simile.

Per montare il morsetto sul rilevatore:

Guidare la pinza verso il rilevatore utilizzando il foro di allineamento.

Stringere la vite di fissaggio.

Per montare il morsetto su un'asta di misurazione, un palo o un oggetto simile:

Allentare la manopola di serraggio.

Posizionare su un'asta di misurazione, un palo o un oggetto simile.

Stringere la manopola per fissare il morsetto.

Quando si individua il livello di riferimento, allentare il morsetto per consentire il posizionamento verso l'alto/verso il basso.

Una volta trovato il livello di riferimento, stringere nuovamente la manopola per fissare.



Operazione

Energia

Premere  per accendere il rilevatore

Quando acceso, verificare , l'intero LCD visualizzerà momentaneamente tutte le icone (ciò consente un che il display LCD funzioni correttamente)

Premere di nuovo  per spegnere il rilevatore

NOTA:

Il rilevatore si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di mancato rilevamento del laser raggio per conservare la batteria e riaccenderlo.

Premere 

Display LCD illuminato

Quando è acceso, premere  per accendere/spegnere l'illuminazione LCD.

Precisione

Quando acceso, premere  per alternare l'impostazione della precisione tra ALTA e BASSA

Quando acceso, l'impostazione di precisione predefinita è impostata su ALTA

NOTA:

Selezionare l'impostazione di precisione BASSA solo nei momenti in cui non è necessaria una precisione ALTA e/o quando non è possibile ottenere un livello di riferimento stabile a causa di lievi vibrazioni presso o vicino al luogo di lavoro

Se il punto da misurare si trova a una distanza maggiore, la precisione è BASSA potrebbe essere necessaria l'impostazione a causa di ondate di calore o lievi vibrazioni che può interferire con l'ottenimento di un livello di riferimento stabile.

Volume dell'altoparlante

Quando acceso, premere  per alternare le impostazioni del volume (LOUD / SOFT / MUTO).

Quando acceso, l'impostazione predefinita del volume è LOUD.

Rilevamento del livello di riferimento

Con il rilevatore acceso, posizionarsi all'interno dell'area generale in cui viene emesso il raggio laser a cui si fa riferimento viene proiettato verso.

Utilizzare la fiala a bolla per mantenere il piano livellato con il rilevatore.

Assicurarsi che la finestra di ricezione laser sia rivolta nella direzione del laser sorgente del fascio.

Spostare il rilevatore come indicato sul display LCD per allineare il riferimento con il raggio laser.

Se il volume dell'altoparlante è attivato (ALTO/BASSO), verrà emesso un tono acustico per aiutare a comunicare il posizionamento del rilevatore.

Un segnale acustico segnala che il raggio laser è stato rilevato. Un segnale acustico rapido
un segnale acustico segnala che il rilevatore deve essere spostato verso il basso. Un segnale più lento
Il segnale acustico segnala che il rilevatore deve essere spostato verso l'alto. Di nuovo, il display LCD
indica anche la direzione in cui deve essere spostato il rilevatore.

Un tono fisso indica che il raggio laser è allineato con il datum su
rilevatore.

NOTA:

Quando si rileva il livello di riferimento, la finestra di ricezione laser deve essere rivolta verso
la sorgente laser entro un intervallo di 40° da sinistra a destra

Marcatura

Una volta rilevato il livello di riferimento , la posizione può essere contrassegnata al
linea della data

NOTA:

Assicurarsi di fare riferimento al retro del rilevatore per la misurazione
valore di compensazione (distanza dalla parte superiore al dato) se la parte superiore del
il rilevatore è stato utilizzato come posizione di marcatura

Leggere il personale

Una volta rilevato il livello di riferimento, leggere la posizione mostrata sul dato
bordo del morsetto

NOTA:

Quando si trova il livello di riferimento utilizzando un'asta di misurazione, leggermente
allentare la manopola di serraggio per consentire al rilevatore di essere spostato verso l'alto o
verso il basso più facilmente Quando è stato trovato il livello di riferimento, stringere saldamente il morsetto
per garantire che il rilevatore rimanga fermo sull'asta

Sicurezza

Questo prodotto non contiene un laser. Tuttavia, attenersi alle istruzioni , quando si lavora con gli strumenti più ,
di sicurezza per quello specifico strumento.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale del prodotto prima utilizzando questo prodotto. La persona responsabile dello strumento deve assicurarsi che tutti gli utenti comprendano e rispettino queste istruzioni.

ATTENZIONE:

Mentre uno strumento laser è in funzione, evitare di esporre gli occhi al raggio laser emesso (sorgente di luce rossa). L'esposizione a un raggio laser per un periodo di tempo prolungato può essere pericoloso per gli occhi. Conservare tutte le sezioni del manuale per riferimento futuro.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RECEPTOR DE LUZ DE LÍNEA

MODELO: YAM0186


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECEPTOR DE LUZ DE LÍNEA

MODELO: YAM0186



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!


¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:




Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las instrucciones. Lea el manual con cuidado.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar una Accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga las recomendaciones a continuación.
	Declaración de la FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibidas, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.





Descripción general del producto

1. Altavoz 2.

Línea de referencia frontal

3. Pantalla LCD frontal

4. Frasco de burbujas

5. Ventana de recepción láser 6.

Teclado

7. Línea de referencia trasera

8. Orificio de alineación

9. Pantalla LCD trasera

10. Montaje de rosca

11. Compartimento de la batería

Iconos del teclado y la pantalla LCD

Teclado



Tecla de encendido/apagado



Tecla de precisión alta/baja



Tecla de volumen del altavoz



Tecla de encendido/apagado de iluminación

Iconos de LCD



Láser detectado: datos más altos que el haz láser. Mueva el detector

Dirección mostrada (abajo)



El láser detectado es un dato más bajo que el rayo láser. Mueva el detector

Dirección mostrada (arriba)



Láser detectado: datos en línea con el rayo láser



Volumen del timbre: alto/bajo/silencio



Configuración de baja precisión



Configuración de alta precisión



Energía de la batería: duración aproximada de la batería como se muestra



La energía de la batería parpadea. Las baterías deben cambiarse

Instalación/extracción de la batería

Detector 

Abra el compartimiento de la batería abriendo la tapa de la batería.

Instalar/Quitar las baterías Oriente las baterías correctamente al colocarlas en la unidad láser.

Cierre y bloquee de forma segura la tapa del compartimiento de la batería.

ADVERTENCIA:

Preste mucha atención a las marcas de los soportes de la batería (+) y (-) para una carga adecuada de la batería. Inserciones. Las baterías deben ser del mismo tipo y capacidad. No utilice una combinación de baterías con diferentes capacidades restantes

Configuración

El detector se puede utilizar con la mano o con una abrazadera para montarlo en un dispositivo de medición. vara, poste u objeto similar.

Para montar la abrazadera en el detector:

Guíe la abrazadera hacia el detector utilizando el orificio de alineación.

Apriete el tornillo de fijación.

Para montar la abrazadera en una varilla de medición, poste u objeto similar:

Afloje la perilla de apriete.

Colóquelo sobre una varilla de medición, un poste o un objeto similar.

Apriete la perilla para asegurar la abrazadera.

Al ubicar el nivel de referencia, afloje la abrazadera para permitir el posicionamiento hacia arriba o hacia abajo.

Cuando encuentre el nivel de referencia, apriete la perilla nuevamente para asegurarla.



Operación

Fuerza

Prensa  Para encender el detector

Al encenderlo, verifique , toda la pantalla LCD mostrará momentáneamente todos los íconos (esto permite una que la pantalla LCD funcione correctamente)

Presione  nuevamente para apagar el detector

NOTA:

El detector se apagará automáticamente después de 10 minutos de no detectar un láser.

Haz clic para conservar la batería y encenderlo nuevamente.

Prensa 

LCD iluminado

Cuando esté encendido, presione  para encender / apagar la iluminación del LCD.

Exactitud

Cuando esté encendido, presione  para alternar la configuración de precisión entre ALTA y BAJA

Cuando está encendido , La configuración de precisión predeterminada está establecida en ALTA.

NOTA:

Seleccione la configuración de precisión BAJA solo en momentos en que no se necesita una precisión ALTA

y/o cuando no se puede obtener un nivel de referencia estable debido a ligeras vibraciones

En o cerca del lugar de trabajo

Si el punto a medir está a una distancia mayor, la precisión es BAJA.

Puede ser necesario realizar un ajuste debido a olas de calor o ligeras vibraciones que

puede interferir con la obtención de un nivel de referencia estable.

Volumen del altavoz

Cuando está encendido , prensa  para alternar entre las configuraciones de volumen (LOUD /

SUAVE / MUDO).

Cuando está encendido , El ajuste de volumen predeterminado está establecido en ALTO.

Detección del nivel de referencia

Con el detector encendido, colóquelo dentro del área general donde se proyecta el rayo láser.

se está proyectando hacia lo referenciado.

Utilice el vial de burbuja para mantener un plano nivelado con el detector.

Asegúrese de que la ventana de recepción del láser esté orientada en la dirección del láser.

fuelle de haz.

Mueva el detector como se indica en la pantalla LCD para alinear los datos con el rayo láser.

Si el volumen del altavoz está ENCENDIDO (ALTO/BAJO), sonará un tono audible

para ayudar a comunicar la posición del detector.

Un pitido indica que se ha detectado el rayo láser. Un pitido rápido

Un pitido indica que el detector debe moverse hacia abajo. Un sonido más lento

Un pitido indica que el detector debe moverse hacia arriba. Nuevamente, la pantalla LCD

También indica la dirección en la que se debe mover el detector.

Un tono constante indica que el rayo láser está alineado con el punto de referencia.
detector.

NOTA:

Al detectar el nivel de referencia, la ventana de recepción del láser debe estar orientada hacia

La fuente láser dentro de un rango de 40° de izquierda a derecha.

Calificación

Una vez detectado el nivel de referencia , La posición se puede marcar en el
línea de fecha

NOTA:

Asegúrese de consultar la parte posterior del detector para realizar la medición.

valor de compensación (distancia desde la parte superior hasta el punto de referencia) si la parte superior de la

El detector se utilizó como lugar de marcado.

Leyendo el personal

Una vez detectado el nivel de referencia, lea la posición que se muestra en la referencia.

borde de la abrazadera

NOTA:

Al encontrar el nivel de referencia utilizando una varilla de medición, ligeramente

Afloje la perilla de ajuste para permitir que el detector se mueva hacia arriba o hacia abajo.

Bajar más fácilmente Cuando se haya encontrado el nivel de referencia, apriete firmemente la abrazadera
para garantizar que el detector permanezca estacionario en la varilla

Seguridad

Este producto no contiene láser. No obstante, respete las instrucciones , Al trabajar con herramientas ,
de seguridad de ese instrumento en particular.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual del producto antes de utilizando este producto. La persona responsable del instrumento debe asegurarse de que todos Los usuarios comprenden y cumplen estas instrucciones.

PRECAUCIÓN:

Mientras funciona una herramienta láser, evite exponer sus ojos al rayo láser emisor. (fuente de luz roja). La exposición a un rayo láser durante un tiempo prolongado puede ser Peligroso para los ojos. Conserve todas las secciones del manual para futuras consultas.

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ODBIORNIK ŚWIATŁA LINII

MODEL:YAM0186

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODBIORNIK ŚWIATŁA LINII

MODEL:YAM0186



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:




Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środek ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadek. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Oświadczenie FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwe zakłócenia, a (2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia odebrane, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.





Przegląd produktu

1. Głośnik 2.

Przednia linia odniesienia

3. Przedni wyświetlacz LCD

4. Fiolka bąbelkowa

5. Okno odbioru lasera 6. Klawiatura

7. Tylna linia odniesienia

8. Otwór wyrównujący

9. Tylny wyświetlacz LCD

10. Mocowanie gwintowane

11. Komora baterii

Ikony klawiatury i wyświetlacza LCD

Klawiatura



Klawisz włączania/wyłączania zasilania



Klawisz wysokiej/niskiej dokładności



Klawisz głośności głośnika



Klawisz włączania/wyłączania oświetlenia

Ikony LCD



Wykryto laser - dane wyższe niż wiązka lasera. Przesuń detektor

Pokazany kierunek (w dół)



Wykryto laser - punkt odniesienia niższy niż wiązka lasera. Przesuń detektor

Pokazany kierunek (w górę)



Wykryto laser - punkt odniesienia zgodny z wiązką lasera



Głośność brzęczyka-głośno/cicho/wyciszenie



Ustawienie niskiej dokładności



Ustawienie wysokiej dokładności



Moc baterii - solidna Przybliżony czas pracy baterii, jak pokazano



Migające światło baterii Baterie wymagają wymiany

Montaż/demontaż baterii

Detektor

Otwórz komorę baterii, otwierając pokrywę baterii.

Montaż/wyjmowanie baterii Podczas umieszczania baterii w jednostce laserowej należy zachować odpowiednią pozycję.

Zamknij i zablokuj szczelnie pokrywę komory baterii.

OSTRZEŻENIE:

Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia uchwytów baterii (+) i (-), aby zapewnić prawidłową wymianę baterii. wkładek. Baterie muszą być tego samego typu i pojemności. Nie należy stosować kombinacji baterii o różnych pojemnościach pozostałych

Organizować coś

Detektor może być używany ręcznie lub za pomocą zacisku do mocowania detektora do przyrządu pomiarowego.

Pręt, słup lub podobny przedmiot.

Aby zamontować zacisk na detektorze:

Poprowadzić zacisk w stronę detektora, korzystając z otworu wyrównującego.

Dokręć śrubę mocującą.

Aby zamontować zacisk na pręcie pomiarowym, słupie lub podobnym przedmiocie:

Poluzuj pokrętkę napinającą.

Umieścić na pręcie pomiarowym, słupie lub podobnym przedmiocie.

Dokręć pokrętkę, aby zabezpieczyć zacisk.

Podczas ustalania poziomu odniesienia należy poluzować zacisk, aby umożliwić pozycjonowanie w górę/w dół.

Po znalezieniu poziomu odniesienia należy ponownie dokręcić pokrętkę w celu zabezpieczenia.



Działanie

Moc

Naciskać  aby włączyć detektor

Po włączeniu zasilania , cały wyświetlacz LCD na chwilę wyświetli wszystkie ikony (umożliwia to sprawdzić, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo)

Naciśnij ponownie  aby WYŁĄCZYĆ detektor

NOTATKA:

Detektor wyłączy się automatycznie po 10 minutach, jeśli nie wykryje lasera.

aby oszczędzać baterię i wyłączyć urządzenie ponownie.

Naciskać 

Podświetlany wyświetlacz LCD

Gdy WŁ., naciśnij  aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza LCD.

Dokładność

Po włączeniu naciśnij, aby przełączyć ustawienia dokładności pomiędzy WYSOKĄ i NISKĄ 

Po włączeniu zasilania , Domyślne ustawienie dokładności jest ustawione na WYSOKIE

NOTATKA:

Wybierz ustawienie NISKIEJ dokładności tylko wtedy, gdy nie jest potrzebna WYSOKA dokładność.

i/lub gdy nie można uzyskać stabilnego poziomu odniesienia ze względu na niewielkie drgania w miejscu pracy lub w jego pobliżu

Jeżeli punkt do pomiaru znajduje się w większej odległości, dokładność jest NISKA może być konieczne ustawienie z powodu fal upałów lub niewielkich wibracji, które może utrudniać uzyskanie stabilnego poziomu odniesienia.

Głośność głośnika

Po włączeniu zasilania , naciskać  aby przełączyć ustawienia głośności (LOUD /

MIĘKKI / WYCISZONY).

Po włączeniu zasilania , Domyślne ustawienie głośności jest ustawione na GŁOŚNO.

Wykrywanie poziomu odniesienia

Po włączeniu detektora należy ustawić go w obszarze, w którym znajduje się wiązka lasera.

odniesienie jest projektowane w kierunku.

Za pomocą folii bąbelkowej utrzymuj poziomą powierzchnię detektora.

Upewnij się, że okno odbioru lasera jest skierowane w stronę lasera.

źródło wiązki.

Przesuń detektor zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu LCD, aby ustawić punkt odniesienia względem wiązki laserowej.

Jeśli głośność głośnika jest włączona (GŁOŚNO/CICHO), rozlegnie się sygnał dźwiękowy

aby pomóc w przekazywaniu informacji o położeniu detektora.

Sygnal dźwiękowy sygnalizuje wykrycie wiązki laserowej. Szybki

sygnal dźwiękowy sygnalizuje konieczność przesunięcia detektora w dół

Sygnal dźwiękowy sygnalizuje, że detektor należy przesunąć w górę. Ponownie, wyświetlacz LCD wskazuje również kierunek, w którym należy przesunąć detektor.

Ciągły dźwięk oznacza, że wiązka lasera jest wyrównana z punktem odniesienia detektor.

NOTATKA:

Podczas wykrywania poziomu odniesienia okno odbioru lasera musi być skierowane w stronę źródła lasera w zakresie 40° od lewej do prawej

Cechowanie

Po wykryciu poziomu odniesienia , pozycję można oznaczyć na linii daty

NOTATKA:

Pamiętaj, aby podczas pomiaru kierować się tyłem detektora

wartość rekompensaty (odległość od góry do punktu odniesienia), jeśli góra detektor był używany jako miejsce oznaczenia

Czytanie personelu

Po wykryciu poziomu odniesienia należy odczytać pozycję widoczną w punkcie odniesienia. krawędź zacisku

NOTATKA:

Przy określaniu poziomu odniesienia za pomocą pręta pomiarowego, należy lekko poluzować pokrętko dociskowe, aby umożliwić przesunięcie detektora w górę lub łatwiej w dół Po znalezieniu poziomu odniesienia mocno dokręć zacisk aby zapewnić, że detektor pozostanie nieruchomy na pręcie

Bezpieczeństwo

Ten produkt nie zawiera lasera. Należy jednak przestrzegać instrukcji , podczas pracy z narzędziami bezpieczeństwa dla tego konkretnego instrumentu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produktu. korzystając z tego produktu. Osoba odpowiedzialna za instrument musi zapewnić, że wszystkie użytkownicy rozumieją niniejsze instrukcje i stosują się do nich.

OSTROŻNOŚĆ:

Podczas pracy narzędzia laserowego należy unikać narażania oczu na działanie emitowanej wiązki laserowej. (czerwone źródło światła). Narażenie na wiązkę lasera przez dłuższy czas może być niebezpieczne dla oczu. Zachowaj wszystkie sekcje instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LIJNLICHTONTVANGER

MODEL:YAM0186


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LIJNLICHTONTVANGER

MODEL:YAM0186



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!


Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:




Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de instructies lezen handleiding zorgvuldig door.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, volgt u de onderstaande aanbeveling.
	FCC-verklaring: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onder de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie, en (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren ontvangen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.





Productoverzicht

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Luidspreker | 7. Achterste datumlijn |
| 2. Voorste datumlijn | 8. Uitlijningsgat |
| 3. LCD-scherm aan de voorzijde | 9. LCD-scherm aan de achterkant |
| 4. Bubbelflesje | 10. Schroefdraadmontage |
| 5. Laserontvangstvenster | 11. Batterijcompartiment |
| 6. Toetsenbord | |

Toetsenbord- en LCD-pictogrammen

Toetsenbord



Aan/uit-knop



Hoge/lage nauwkeurigheidstoets



Luidspreker volume toets



verlichting AAN/UIT-toets

LCD-pictogrammen



Laser gedetecteerd-datum hoger dan laserstraal. Verplaats de detector de

Getoonde richting (omlaag)



Laser gedetecteerd-datum lager dan laserstraal. Verplaats de detector de

Getoonde richting (omhoog)



Laser gedetecteerd - Datum in lijn met laserstraal



Zoemervolume - luid / zacht / dempen



Lage nauwkeurigheidinstelling



Hoge nauwkeurigheidinstelling



Batterijvermogen - vast Geschatte batterijduur zoals weergegeven



Batterijvoeding-knipperend Batterijen moeten worden vervangen

Batterij installeren/verwijderen

Detector

Open het batterijvak door het batterijklepje open te klappen.

Batterijen plaatsen/verwijderen Plaats de batterijen correct in de lasereenheid.

Sluit en vergrendel het batterijklepje goed.

WAARSCHUWING:

Let goed op de markeringen van de batterijhouders (+) en (-) voor een correcte plaatsing van de batterij. invoegingen. Batterijen moeten van hetzelfde type en dezelfde capaciteit zijn. Gebruik geen combinatie van batterijen met verschillende capaciteiten resterend

Instellen

Detector kan in de hand worden gebruikt of met een klem om de detector op een meetapparaat te monteren staaf, paal of soortgelijk voorwerp.

Om de klem op de detector te monteren:

Leid de klem via het uitlijngat naar de detector.

Draai de bevestigingsschroef vast.

Om de klem op een meetstok, paal of soortgelijk object te bevestigen:

Draai de spanknop los.

Plaats op een meetlat, paal of soortgelijk voorwerp.

Draai de knop vast om de klem vast te zetten.

Bij het lokaliseren van het referentieniveau, maakt u de klem los om de positie omhoog/omlaag te kunnen verstellen.

Wanneer het referentieniveau is gevonden, draait u de knop weer vast.



Bediening

Stroom

Pers  detector AAN zetten

Controleer bij het , het hele LCD-scherm zal tijdelijk alle pictogrammen weergeven (dit maakt het mogelijk om inschakelen of het LCD-scherm correct functioneert.

Druk nogmaals  om de detector UIT te zetten

OPMERKING:

De detector schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder laserdetectie om de batterij te sparen en het apparaat weer AAN te zetten.

Pers 

Verlicht LCD-scherf

Wanneer AAN, druk op  om de LCD-verlichting AAN/UIT te zetten.

Nauwkeurigheid

Wanneer het apparaat is ingeschakeld,  op de knop om de nauwkeurigheidsinstelling te wisselen tussen HOOG en LAAG

Wanneer ingeschakeld, de standaard nauwkeurigheidsinstelling is ingesteld op HOOG

OPMERKING:

Selecteer alleen de instelling voor LAGE nauwkeurigheid in tijden waarin HOGE nauwkeurigheid niet nodig is en/of wanneer een stabiel referentieniveau niet kan worden verkregen vanwege lichte trillingen op of nabij de werkplek

Als het te meten punt zich op een grotere afstand bevindt, is de nauwkeurigheid LAGE instelling kan nodig zijn vanwege hittegolven of lichte trillingen die kan het verkrijgen van een stabiel referentieniveau verstoren.

Luidsprekervolume

Wanneer ingeschakeld, druk op  om door de volume-instellingen te schakelen (LOUD / ZACHT / GEDEMPPT).

Wanneer ingeschakeld, Het standaardvolume staat op LUID.

Referentieniveau detecteren

Met de detector AAN, plaatst u zich in het algemene gebied waar de laserstraal zich bevindt. waarnaar verwezen wordt, wordt geprojecteerd.

Gebruik het luchtbelbuisje om een waterpas vlak met de detector te behouden.

Zorg ervoor dat het laserontvangstvenster in de richting van de laser is gericht straalbron.

Beweeg de detector zoals aangegeven op het LCD-scherf om de referentie uit te lijnen met de laserstraal.

Als het luidsprekervolume AAN staat (LUID/ZACHT), klinkt er een hoorbare toon om te helpen bij het communiceren van de positionering van de detector.

Een pieptoon geeft aan dat de laserstraal is gedetecteerd. Een snelle pieptoon geeft aan dat de detector naar beneden moet worden bewogen. Een langzamere Pieptoon geeft aan dat de detector omhoog moet worden bewogen. Opnieuw het LCD geeft ook aan in welke richting de detector moet worden bewogen.

Een constante toon geeft aan dat de laserstraal is uitgelijnd met het referentiepunt op detector.

OPMERKING:

Bij het detecteren van het referentieniveau moet het laserontvangstvenster naar de laserbron binnen een bereik van 40° van links naar rechts

Markeren

Zodra het referentieniveau is gedetecteerd, de positie kan worden gemarkeerd op de datumlijn

OPMERKING:

Zorg ervoor dat u de achterkant van de detector raadpleegt voor de meting compensatiewaarde (afstand van boven tot nulpunt) als de bovenkant van de detector werd gebruikt als markeringslocatie

Het personeel lezen

Zodra het referentieniveau is gedetecteerd, leest u de positie die op het datapunt wordt weergegeven rand van de klem

OPMERKING:

Bij het vinden van het referentieniveau met behulp van een meetlat, licht Draai de spanknop los zodat de detector omhoog of omlaag kan worden bewogen. gemakkelijker naar beneden Wanneer het referentieniveau is gevonden, draait u de klem stevig vast om ervoor te zorgen dat de detector stil op de staaf blijft staan

Veiligheid

Dit product bevat geen laser. Volg echter de veiligheidsinstructies, bij het werken met gereedschap, voor dat specifieke instrument.

WAARSCHUWING:

Lees de Veiligheidsinstructies zorgvuldig door.

WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies en de product handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

bij het gebruik van dit product. De persoon die verantwoordelijk is voor het instrument moet ervoor zorgen dat alle

Gebruikers begrijpen deze instructies en houden zich eraan.

VOORZICHTIGHEID:

Terwijl een lasertool in werking is, moet u voorkomen dat uw ogen worden blootgesteld aan de laserstraal die eruit komt

(rode lichtbron). Blootstelling aan een laserstraal gedurende een langere tijd kan

gevaarlijk voor uw ogen. Bewaar alle secties van de handleiding voor toekomstige referentie.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LINE LJUSMOTTAGARE

MODELL: YAM0186

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINE LJUSMOTTAGARE

MODELL: YAM0186



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:




CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa instruktionerna handbok noggrant.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ rekommendationen nedan.
	FCC uttalande: Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:(1)Denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2)denna enhet måste acceptera alla störningar mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.





Produktöversikt

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Högtalare | 5. Bakre datumlinje |
| 2. Främre datumlinje | 8. Inriktningshåll |
| 3. Front LCD-skärm | 9. Bakre LCD-skärm |
| 4. Bubbelflaske | 10. Gängfäste |
| 5. Lasermottagningsfönster | 11. Batterifack |
| 6. Knappsats | |

Knappsats och LCD-ikoner

Knappsats



Ström PÅ/AV-knapp



Hög/låg precisionstangent



Högtalarvolymknapp



belysning ON / OFF-knapp

LCD-ikoner



Laser Detected-datum Högre än laserstrålen. Flytta detektorn

Riktning visad (nedåt)



Laser Detekterat-datum lägre än laserstrålen. Flytta detektorn

Riktning visad (upp)



Laser upptäckt - datum i linje med laserstrålen



Summer Volym hög / Mjuk / Avstängd



Inställning för låg noggrannhet



Hög noggrannhetsinställning



Batteri Power-solid Ungefärlig batteritid enligt bilden



Batteri Blinkande batterier måste bytas

Installation/borttagning av batteri

Detektor

Öppna batterifacket genom att öppna batteriluckan.

Sätt i ta bort batterier Rikta batterierna korrekt när de placeras i laserenheten.

Stäng och lås batterifackets lock ordentligt.

VARNING:

Var noga uppmärksam på batterihållarnas (+) och (-) markeringar för korrekt batteri insättningar. Batterier måste vara av samma typ och kapacitet. Använd inte en kombination batterier med olika kapacitet kvar

Inrätta

Detektor kan användas i hand eller med klämma för att montera detektorn till en mätning spö, stång eller liknande föremål.

För att montera klämman på detektorn:

Styr klämman mot detektorn med hjälp av inriktningshålet.

Dra åt fästsruven.

För att montera klämman på mätstav, stolpe eller liknandeföremål:

Lossa åtdragningsvredet.

Placera på mätstav, stolpe eller liknande föremål.

Dra åt ratten för att säkra klämman.

När du lokaliserar referensnivån, lossa klämman för att möjliggöra upp-/nedpositionering.

När referensnivån hittats, dra åt knappen igen för att säkra.



Drift

Driva

Trycka  för att slå PÅ detektorn

När den är PÅ kontrollera, Hela LCD-skärmen kommer tillfälligt att visa alla ikoner (detta tillåter en att LCD-skärmen fungerar korrekt)

Tryck igen  för att stänga av detektorn

NOTERA:

Detektorn stängs av automatiskt efter 10 minuter utan att ha upptäckt någon laserstråle för att spara batteri för att slå PÅ igen.

Trycka 

Upplyst LCD

När PÅ trycker du på  för att slå PÅ/AV LCD-belysning.

Noggrannhet

När strömmen är PÅ, tryck på  för att växla noggrannhetsinställning mellan HÖG och LÅG

När den är PÅ , standardinställningen för noggrannhet är inställd på HÖG

NOTERA:

Välj endast inställningen LÅG noggrannhet i tider då HÖG noggrannhet inte behövs och/eller när en stabil referensnivå inte kan uppnås på grund av lätta vibrationer på eller nära arbetsplatsen

Om punkten som ska mätas ligger på ett längre avstånd är LÅG noggrannhet inställning kan vara nödvändig på grund av värmeböljor eller lätta vibrationer som kan störa erhållandet av en stabil referensnivå.

Högtalarvolym

När den är PÅ , tryck  för att växla mellan volyminställningarna (LOUD / MJUK / TYST).

När den är PÅ , standardvolymen är inställd på LOUD.

Detekterar referensnivå

Med detektorn PÅ, placera inom det allmänna området där laserstrålen befinner sig refererade projiceras mot.

Använd bubbelfaskan för att hålla ett plant plan med detektorn.

Se till att lasermottagningsfönstret är vänt mot laserns riktning strålkälla.

Flytta detektorn som indikeras på LCD-skärmen för att rikta in referenspunkten med laserstrålen.

Om högtalarvolymen är PÅ (HÖGT / MJUKT) hörs en ton

för att hjälpa till att kommunicera positioneringen av detektorn.

En pipsignal signalerar att laserstrålen har detekterats. En fasta
en pipsignal signalerar att detektorn måste flyttas ner A långsammare
En pipsignal signalerar att detektorn måste flyttas uppåt. Återigen, LCD-skärmen
anger också i vilken riktning detektorn måste flyttas.

En stadig ton indikerar att laserstrålen är inriktad med utgångspunkten på
detektor.

NOTERA:

När referensnivån detekteras måste lasermottagningsfönstret vara vänt mot
laserkällan inom ett 40°-intervall från vänster till höger

Märkning

När referensnivån har upptäckts , positionen kan markeras vid
datumrad

NOTERA:

Se till att hänvisa till baksidan av detektorn för mätningen
kompensationsvärde (avstånd från topp till datum) om toppen av
detektor användes som märkningsplats

Läser personalen

När referensnivån har detekterats läs den position som visas vid referenspunkten
klämmans kant

NOTERA:

När du hittar referensnivån med hjälp av en måttstav, något
lossa åtdragningsvredet så att detektorn kan flyttas upp eller
ner lättare När referensnivån har hittats, dra åt klämman ordentligt
för att säkerställa att detektorn förblir stationär på stången

Säkerhet

Denna produkt innehåller ingen laser. Följ dock , när man arbetar med mantskålsverktyg ,
säkerhetsinstruktionerna för just det instrumentet.

WARNING:

Läs noggrant säkerhetsinstruktionerna.

WARNING:

Läs noggrant igenom säkerhetsinstruktionerna och produktmanualen innan använder denna produkt. Den som ansvarar för instrumentet ska se till att alla användare förstår och följer dessa instruktioner.

FÖRSIKTIGHET:

Medan ett laserverktyg fungerar, undvik att exponera dina ögon för den emitterande laserstrålen (röd ljuskälla). Exponering för en laserstråle under en längre tid kan vara farligt för dina ögon. Spara alla avsnitt i manualen för framtida referens.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support