

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PCP AIR COMPRESSOR

MODEL:SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODEL:SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p style="text-align: center;">CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Portable PCP Air Gun Compressor can operated with either 220v/110v AC (adjustable) power, or DC 12V/Vehicle power. Leads for both systems are supplied.
- NEVER start the Portable compressor without first having started its cooling fan.
- The Portable compressor is designed to directly fill airguns with an integral cylinder or buddy-bottle air source up to 0.5 litres(500cc) volume. It should not be used for filling scuba tanks over 500cc. Any damage to the compressor or PCP airgun caused through incorrect operation or use will not be covered by the warranty.
- The Portable compressor has a MAXIMUM charging pressure of 300BAR (4,500psi/30MPa) pressure. However, many PCP airguns will have a safe working(operating) pressure that is lower than this - So DO NOT OVER-CHARGE your PCP airgun.
- ALWAYS adhere to the airgun manufacturer' s operating instructions when using the Portable compressor to charge your PCP airgun
- It is recommended that you observe the position of the needle on the 5s pressure gauge of the PCP airgun and the unit pressure gauge at the

same time during charging. Ensure that the position does not exceed 300BAR(4500psi/30MPa). Stop blowing air when it reaches 280BAR(3750psi/28MPa)

- To avoid the unit overheating, always operate the compressor in a well ventilated space.
- Do not disassemble the main unit of the Portable compressor- there are no user-serviceable parts inside. However, the seals and the filter medium and filters in the hose assembly can be replaced with the spares provided .
- ALWAYS follow the rudimentary safety procedures when charging your PCP airgun.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note:

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.




This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product parameters


Model	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Voltage:	DC 12V for car battery or AC 120V/230V
Power:	350W
Inflation pressure	4500Psi / 30Mpa
Stop mode	AUTOSTOP
Cooling system	Built-in fan cooling
Accessories	power cord*1, 8mm Connector*1, Spare Parts Suit*1, Crocodile Pliers*1 Manual*1
Cooling method	Fan Cooled

MAIN OPERATING PARTS




Assembly Instructions

1. Connect the quick female coupler to your Airgun cylinder, Air Bottle or Airsoft products.



2. Connect another end foster to the output on the front of compressor via a male fitting. Make sure the foster coupling.



3. Connect the supplied AC power cord to the right-hand side of the main unit and connect the three-pin plug to the mains power outlet.



4. Manually rotate the needle of the automatic shut-off system to the pressure you want.
WARNING!
NEVER overfill the maximum pressure of your cylinder and airgun. The maximum pressure for this compressor is 300bar (30Mpa/4500PSI).



5. Press the Compressor button on the top of the compressor to start the cooling fan.
ATTENTION! The fan must be running when the compressor is working.



6. Close the air bleed valve on the front of the main unit by turning it clockwise. It need only be finger tight.



7. Finally, press the Compressor button on the top of the main unit. The compressor unit will audibly start up and the charging process will begin.




Using DC 12V Car Battery Power

8. Insure the car engine is running. Connect the supplied DC power cable to the right side of the 12v socket.



9. Connect the red clip at the other end of this cable to the positive (+) terminal of the car's 12-volt battery. Then connect the black clip to the battery's negative (-) terminal.

The rest operation is same as step 5



NOTE:

If the working temperature exceeds 80 degrees Celsius, the compressor MUST be manually switched off, you can press the POWER button to make the compressor stop working. Keep the cooling fan left running. Restart the compressor function once the compressor has cooled down. The compressor will be auto shut-off every 30 minutes to prevent overload and overheat. You can restart the compressor by pressing the POWER button again if air filling not finished.

Routine Maintenance


Note: we suggest you can do maintenance by changing o-rings and clearing dirt every 50 pieces 500cc bottle filling or cumulative working 50 hours.

Insure all power is disconnected before maintenance !



1. Loosen all 20 pieces screw on the cabinet. (9 pieces on front, 9 pieces on rear and 2 pieces on top). Pick up the whole metal cabinet carefully and slowly. Be careful the internal wires.




2. Loosen the one-way valve (check valve) to see if o-ring or spring damaged. Clean all dirt and assembly it back, which need to be tightened a bit.




3) Loosen the 2 pieces screws of condensation tube.




4. Loosen the another 2 pieces screws of condensation tube on the other side.




5. Loosen the 4 pieces screws on the high-pressure cylinder.



6. Take a look if the o-ring and metal gasket damaged, clean all dirt.



7. Loosen the 4 pieces screws on the low-pressure cylinder.



8) Take off the low-pressure cylinder, check .high-pressure piston is any damaged. You can add a little silicone or motor oil on piston o-ring.



9. Take off the column metal part, clean dirt inside and check the low-pressure o-rings if any damaged. You can add a little silicone or motor oil on piston o-ring. It is normal if you find the light gray O-ring disconnected.



Assembly

1. Setting the piston into the column metal part. Keep the bottom of the piston flush with the column part. Make sure there are no gaps between each parts.




2. Setting the low-pressure cylinder into the high-pressure piston.



3) Tighten 4 black screws.



4) Setting the high-pressure cylinder into the low-pressure piston. And tighten the 4 screws.



5) Install condensation tube on cylinder.



6) Install another condensation tube.



Troubleshooting

E0- The temperature sensor is faulty.

E1- Automatically stops when the temperature exceeds 85 ° C.

E2- voltage is lower than 9.8V.

E3- The pressure button is faulty.

E4-Working time limit and pressure reach automatic stop.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

COMPRESSEUR D'AIR PCP

MODÈLE : SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODÈLE : SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p style="text-align: center;">ÉLIMINATION CORRECTE</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

GARANTIES IMPORTANTES

- Portable PCP Air Pistolet Compresseur peut exploité avec soit _ 220 V/110 V CA (Ajustable) pouvoir , ou CC 12 Vvéhicule pouvoir . Conduit _ pour les deux systèmes sont fourni.
- JAMAIS commencer le Portable compresseur sans d'abord ayant commencé c'est refroidissement ventilateur.
- Le Portable compresseur est conçu à directement remplir armes aériennes avec un intégral cylindre ou copain-bouteille air source en haut à 0,5 litres (500 cc) volume . Il devrait pas être utilisé pour remplissage scaphandre autonome réservoirs sur 500cc. N'importe lequel dommage à le compresseur ou PCP pistolet à air causé à travers Incorrect opération ou utiliser volonté pas être couvert par le garantie.
- Le Portable compresseur a un MAXIMUM mise en charge pression de 300 BARS (4 500 psi /30 MPa) pression . Cependant , beaucoup PCP armes à air comprimé volonté avoir un sûr travailler (opérer) pression que est inférieur que ce - Donc FAIRE PAS _ SURCHARGE _ ton PCP pistolet à air .

- TOUJOURS adhérer à le pistolet à air fabricant ' s en fonctionnement instructions lors de l'utilisation le Portable compresseur à charge ton PCP pistolet à air

- Il est recommandé que toi observer le position de le aiguille sur le 5s pression jauge de le PCP pistolet à air et le unité pression jauge à le _ même temps pendant la charge . Assurer que le position fait pas dépasser 300 BAR (4 500 psi /30 MPa). Arrêt souffler air quand il atteint 280 BAR (3 750 psi /28 MPa)

- À éviter le unité surchauffe , toujours fonctionner le compresseur dans un bien aéré espace.

- Faire pas démonter le principal unité de le Portable compresseur - là sont aucun utilisateur - réparable les pièces à l'intérieur . Cependant , le scellés et le filtre moyen et filtres dans le tuyau assemblée peut être remplacé avec le _ pièces de rechange fourni .

- TOUJOURS suivre le rudimentaire sécurité procédures _ quand mise en charge ton Arme à air PCP .

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations FCC

PRUDENCE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Note:

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.



- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Paramètres du produit


Modèle	SS-PAC03A/SS-PAC03B
tension:	DC 12 V pour batterie de voiture ou AC 120 V/230 V.
Pouvoir:	350W

Pression de gonflage	4500psi/30mpa
Mode arrêt	AUTO-STOP
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur intégré
Accessoires _	cordon d'alimentation * 1, connecteur 8 mm * 1, combinaison de pièces de rechange * 1, pince crocodile * 1 manuel * 1
Méthode de refroidissement	Refroidi par ventilateur

FUNCTIONNEMENT PRINCIPAL LES PIÈCES



DC(12V Vehicle
power) cable
socket




Filter System

Instructions de montage

1 . Connectez le coupleur femelle rapide à votre cylindre Airgun ,
bouteille d'air ou Produits Airsoft .



2. Connectez un autre foyer
d'extrémité au sortir sur le devant
de compresseur via un mâle
raccord . S'assurer le couplage
nourricier .



3 . Connectez le Cordon d'alimentation secteur à droite côté de le principal unité et connecter la fiche à trois broches à la prise secteur t .




4 . Manuellement tourner le aiguille de le arrêt automatique système à la pression souhaitée. **AVERTISSEMENT!** JAMAIS déborder le maximum pression de votre cylindre et votre arme à air comprimé. La pression maximale pour cela compresseur est de 300 bars (30 Mpa /4500 PSI).



5 . Appuyez sur le bouton Compresseur situé sur le dessus du compresseur pour démarrer le ventilateur de refroidissement. **ATTENTION!** Le ventilateur doit fonctionner lorsque le compresseur fonctionne .



6 . Fermez la vanne de purge d'air du devant de l'unité principale en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il suffit de le serrer avec les doigts.



7 . Enfin , appuyez sur le bouton Compresseur en haut de le principal unité . Le compresseur unité volenté démarre de manière audible et le processus de charge commence.



Utilisation de l'alimentation de la batterie de voiture

DC 12 V

8 . Assurer la voiture le moteur tourne. Connectez le câble d'alimentation CC fourni à droite côté de la Prise 12v.



9. Connectez le clip rouge à l'autre fin de cela câble à le borne positive (+) de le voiture 12 volts batterie. Ensuite, connectez le clip noir à la borne négative (-) de la batterie .

Le opération de repos est même comme étape 5



NOTE:

Si la température de fonctionnement dépasse 80 degrés Celsius, le compresseur DOIT être éteint manuellement, vous pouvez appuyer sur le bouton POWER pour arrêter le compresseur. Laissez le ventilateur de refroidissement en marche. Redémarrez la fonction du compresseur une fois que le compresseur a refroidi.


Le compresseur s'éteindra automatiquement toutes les 30 minutes pour éviter la surcharge et la surchauffe. Vous pouvez redémarrer le compresseur en appuyant à nouveau sur le bouton POWER si le remplissage d'air n'est pas terminé.

Maintenance de routine


Remarque : nous vous suggérons d'effectuer l'entretien en changeant les joints toriques et en éliminant la saleté toutes les 50 pièces de remplissage de bouteille de 500 cc ou 50 heures de travail cumulées.

Assurez-vous que toute l'alimentation est coupée avant la maintenance !


1 . Desserrez les 20 vis du meuble. (9 pièces à l'avant, 9 pièces à l'arrière et 2 pièces sur le dessus). Ramassez toute l'armoire métallique avec précaution et lentement. Faites attention aux fils internes.




2 . Desserrez le clapet anti-retour (clapet anti-retour) pour voir si le joint torique ou le ressort est endommagé. Nettoyez toute la saleté et remontez-la, qui doit être resserrée un peu.




3) Desserrez les 2 vis du tube de condensation.



4 . Desserrez les 2 autres vis du tube de condensation de l'autre côté.




5 . Desserrez les 4 vis du cylindre haute pression.




6 . Vérifiez si le joint torique et le joint métallique sont endommagés, nettoyez toute la saleté.



7 . Desserrez les 4 vis du cylindre basse pression.



8) Retirez le cylindre basse pression, vérifiez que le piston haute pression est endommagé. Vous pouvez ajouter un peu de silicone ou d'huile moteur sur le joint torique du piston .



9. Retirez la partie métallique de la colonne, nettoyez la saleté à l'intérieur et vérifiez les joints toriques basse pression s'ils sont endommagés. Vous pouvez ajouter un peu de silicone ou d'huile moteur sur le joint torique du piston .
Il est normal que le joint torique gris clair soit déconnecté.



Assemblée

1 . Placement du piston dans la partie métallique de la colonne. Gardez le bas du piston au ras de la partie de la colonne. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre chaque pièce.




2 . Placer le cylindre basse pression dans le piston haute pression.



3) Serrez les 4 vis noires.



4) Placer le cylindre haute pression dans le piston basse pression. Et serrez les 4 vis.



5) Installez le tube de condensation sur le cylindre.



6) Installez un autre tube de condensation.



Dépannage

E0- Le capteur de température est défectueux .

E1- S'arrête automatiquement lorsque la température dépasse 85°C .

est inférieure à 9,8 V.

E3- Le bouton pression est défectueux .

E4-Le délai de travail et la pression atteignent l'arrêt automatique .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

PCP-LUFTKOMPRESSOR

MODELL: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODELL: SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
	<p style="text-align: center;">RICHTIGE ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden</p>

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- tragbar PCP Luft Pistole Kompressor dürfen betrieben mit entweder _ 220 V/110 V Wechselstrom (einstellbar) Leistung , oder Gleichstrom 12 V Fahrzeug Leistung . Führt _ für beide Systeme Sind geliefert.
- NIEMALS Start Die tragbar Kompressor ohne Erste _ haben gestartet es ist Kühlung Lüfter.
- Der tragbar Kompressor Ist entworfen Zu direkt füllen Luftgewehre _ mit ein Integral Zylinder oder Kumpel-Flasche Luft Quelle hoch Zu 0,5 Liter (50 0 ccm) Lautstärke . Es sollen nicht Sei gebraucht für Füllung Tauchen Panzer über 500cc. Beliebig Schaden Zu Die Kompressor oder PCP Luftgewehr verursacht durch falsch Betrieb oder verwenden Wille nicht Sei bedeckt von Die Garantie.
- Der tragbar Kompressor hat A MAXIMAL Aufladen Druck von 300BAR (4.500 psi /30 MPa) Druck . Jedoch , viele PCP Luftgewehre Wille haben A sicher arbeiten (operieren) Druck Das Ist untere als Das - Also TUN NICHT _ ÜBERLADUNG _ dein PCP Luftgewehr .

- STETS haften Zu Die Luftgewehr Hersteller ' S Betriebs Anweisungen beim Benutzen Die tragbar Kompressor Zu Aufladung dein PCP Luftgewehr
- Es Ist empfohlen Das Du beobachten Die Position von Die Nadel An Die 5s Druck Messgerät von Die PCP Luftgewehr Und Die Einheit Druck Messgerät bei Die _ Dasselbe Zeit während des Ladevorgangs . Sicherstellen Das Die Position tut nicht überschreiten 300 BAR (4500 psi /30 MPa). Stoppen weht Luft Wann Es erreicht 280 BAR (3750 psi /28 MPa)
- Zu vermeiden Die Einheit Überhitzung , stets arbeiten Die Kompressor In A gut belüftet Raum.
- Tun nicht zerlegen Die hauptsächlich Einheit von Die tragbar Kompressor - Dort Sind kein Benutzer – wartungsfähig Teile innen . Jedoch , Die Siegel Und Die Filter Mittel Und Filter In Die Schlauch Montage dürfen Sei ersetzt mit Die _ Ersatzteile bereitgestellt .
- STETS folgen Die rudimentär Sicherheit Verfahren _ Wann Aufladen dein PCP- Luftgewehr .
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und das Gerät verstehen damit verbundene Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

FCC-Informationen

VORSICHT:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum

Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Notiz:

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Produktparameter

Modell	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Stromspannung:	DC 12V für Autobatterie oder AC 120V/230V
Leistung:	350W

Fülldruck	4500 Psi / 30 MPa
Stopppmodus	AUTOSTOP
Kühlsystem	Integrierte Lüfterkühlung
Zubehör _	Netzkabel *1, 8-mm-Stecker *1, Ersatzteilanzug *1, Krokodilzange*1 Handbuch *1
Kühlungsmethode	Lüftergekühlt

HAUPTBETRIEB TEILE



AC Power Socket

DC(12V Vehicle power) cable socket






Filter System

Montageanleitungen

1 . Schließen Sie die Schnellkupplung an Ihren Luftgewehrzylinder , Ihre Luftflasche oder an Airsoft-Produkte.



2. Schließen Sie ein weiteres Ende an Ausgabe auf der Vorderseite von Kompressor über A männlich passend zu . Stellen Sie sicher die Pflegekupplung .



3 . Schließen Sie das mitgelieferte an Wechselstromkabel auf der rechten Seite von Die hauptsächlich Einheit Und verbinden Schließen Sie den dreipoligen Stecker an die Netzsteckdose an .



4 . Manuell drehen Die Nadel von Die automatische Abschaltung System auf den gewünschten Druck einstellen.
WARNUNG!
NIEMALS Überfüllung Die maximal Druck von Ihre Flasche und Ihr Luftgewehr. Der maximale Druck dafür Kompressor beträgt 300 bar (30 MPa /4500 PSI).



5 . Drücken Sie die Kompressortaste oben am Kompressor, um den Kühlventilator zu starten.
AUFMERKSAMKEIT! Der Lüfter muss laufen, wenn der Kompressor läuft .



6 . Schließen Sie das Entlüftungsventil am Vorderseite von drehen Sie es im Uhrzeigersinn vom Hauptgerät ab. Es muss nur handfest angezogen werden.



7 . Drücken Sie abschließend die Kompressor- Taste oben von Die hauptsächlich Einheit . Der Kompressor Einheit Wille ertört, und der Ladevorgang beginnt .




Verwendung von 12-V-Gleichstrom-Autobatteriestrom

8 . Versichern das Auto Motor läuft. Schließen Sie das mitgelieferte Gleichstromkabel rechts an Seite von Die 12-V-Steckdose.



9. Schließen Sie den roten Clip an der anderen Seite an Ende von diesem Kabel Zu Die Pluspol (+) an von Die Auto 12-Volt Batterie. Schließen Sie dann den schwarzen Clip an den Minuspol (-) der Batterie an .

Der Restbetrieb __ Ist Dasselbe als Schritt 5



NOTIZ:

Wenn die Arbeitstemperatur 80 Grad Celsius übersteigt, MUSS der Kompressor manuell ausgeschaltet werden. Sie können die POWER-Taste drücken, um den Kompressor anzuhalten. Lassen Sie den Kühlventilator laufen. Starten Sie die Kompressorfunktion erneut, sobald der Kompressor abgekühlt ist.

Der Kompressor schaltet sich alle 30 Minuten automatisch ab, um Überlastung und Überhitzung zu verhindern. Sie können den Kompressor neu starten, indem Sie die POWER-Taste erneut drücken, wenn die Luftbefüllung noch nicht abgeschlossen ist.

Rutinewartung


Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, die Wartung durchzuführen, indem Sie die O-Ringe austauschen und den Schmutz alle 50 Stück einer 500-cm³-Flaschenfüllung oder alle 50 Betriebsstunden entfernen.

Stellen Sie sicher, dass vor der Wartung die gesamte Stromversorgung unterbrochen ist !



1 . Lösen Sie alle 20 Schrauben am Gehäuse. (9 Stück vorne, 9 Stück hinten und 2 Stück oben). Heben Sie den gesamten Metallschrank vorsichtig und langsam an. Achten Sie auf die internen Kabel.




2. Lösen Sie das Einwegventil (Rückschlagventil), um festzustellen, ob O - Ring oder Feder beschädigt sind. Entfernen Sie sämtlichen Schmutz und bauen Sie es wieder zusammen, wobei die Schrauben etwas festgezogen werden müssen.




3) Lösen Sie die 2 Schrauben des Kondensationsrohrs.




4 . Lösen Sie die weiteren 2 Schrauben des Kondensationsrohrs auf der anderen Seite.




5 . Lösen Sie die 4 Stück Schrauben am Hochdruckzylinder.



6 . Überprüfen Sie, ob der O - Ring und die Metalldichtung beschädigt sind, und entfernen Sie alle Verschmutzungen.



7 . Lösen Sie die 4 Schrauben am Niederdruckzylinder.



8) Nehmen Sie den Niederdruckzylinder ab und prüfen Sie, ob der Hochdruckkolben beschädigt ist. Sie können etwas Silikon oder Motoröl auf den Kolben-O - Ring geben.



9. Nehmen Sie das Metallteil der Säule ab, reinigen Sie das Innere von Schmutz und überprüfen Sie die Niederdruck-O - Ringe auf Beschädigungen. Sie können etwas Silikon oder Motoröl auf den Kolben-O - Ring geben. Es ist normal, wenn Sie feststellen, dass der hellgraue O-Ring nicht angeschlossen ist.



Montage

1 . Setzen Sie den Kolben in das Metallteil der Säule ein. Halten Sie die Unterseite des Kolbens bündig mit dem Säulenteil. Stellen Sie sicher, dass zwischen den einzelnen Teilen keine Lücken bestehen.




2 . Einsetzen des Niederdruckzylinders in den Hochdruckkolben.



3) Ziehen Sie die 4 schwarzen Schrauben fest.



4) Einsetzen des Hochdruckzylinders in den Niederdruckkolben. Und ziehen Sie die 4 Schrauben fest.



5) Kondensatrohr am Zylinder installieren.



6) Installieren Sie ein weiteres Kondensationsrohr.



Fehlerbehebung

E0- Der Temperatursensor ist defekt .

E1 – Stoppt automatisch, wenn die Temperatur 85 °C überschreitet .

- Spannung ist niedriger als 9,8 V.

E3- Der Druckknopf ist defekt .

E4-Arbeitszeitbegrenzung und Druck erreichen automatischen Stopp .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COMPRESSORE D'ARIA PCP

MODELLO: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODELLO: SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p style="text-align: center;">CORRETTO SMALTIMENTO</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici</p>

TUTELA IMPORTANTE

- Portatile PCP Aria Pistola Compressore Potere operato con O _ 220 V/110 V AC (regolabile) energia , O DC 12 V Veicolo energia . Conduce _ per Entrambi sistemi Sono fornito.
- MAI inizio IL Portatile compressore senza Primo _ avendo iniziato suo raffreddamento fan.
- IL Portatile compressore È progettato A direttamente riempire armi ad aria compressa con UN integrante cilindro O amico-bottiglia aria fonte su A 0,5 litri(50 0 cc) volume . Esso Dovrebbe non Essere usato per Riempimento immersioni subacquee carri armati Sopra 500cc. Qualunque danno A IL compressore O PCP pistola ad aria causato Attraverso errato operazione O utilizzo Volere non Essere coperto di IL garanzia.
- IL Portatile compressore ha UN MASSIMO ricarica pressione Di 300 BAR (4.500 psi /30 MPa) pressione . Tuttavia , molti PCP fucili ad aria compressa Volere Avere UN sicuro funzionante (operativo) pressione Quello È inferiore di Questo - COSÌ FARE NON _ SOVRACCARICO _ tuo PCP pistola ad aria

- **SEMPRE** aderire A IL pistola ad aria produttore ' S operativo Istruzioni quando si usa IL Portatile compressore A carica tuo PCP pistola ad aria
- Esso È consigliato Quello Voi osservare IL posizione Di IL ago SU IL 5s pressione misura Di IL PCP pistola ad aria E IL unità pressione misura A IL _ Stesso tempo durante la ricarica . Garantire Quello IL posizione fa non superare 300 BAR (4500 psi /30 MPa) . Fermare soffiando aria Quando Esso raggiunge 280 BAR (3750 psi /28 MPa)
- A Evitare IL unità surriscaldamento , Sempre operare IL compressore In UN ben ventilato spazio.
- Fare non smontare IL principale unità Di IL Portatile compressore - Là Sono nessun utente - riparabile parti dentro . Tuttavia , IL foche E IL filtro medio E filtri In IL tubo flessibile assemblaggio Potere Essere sostituito con IL_ pezzi di ricambio fornito .
- **SEMPRE** seguire IL rudimentale sicurezza procedure _ Quando ricarica tuo Fucile ad aria compressa PCP .
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo agente di assistenza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono le rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota:

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.


- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Parametri del prodotto

Modello	SS-PAC03A/SS-PAC03B
voltaggio:	DC 12V per batteria auto o AC 120V/230V
Energia:	350 W
Pressione di gonfiaggio	4500 Psi/30 MPa


Modalità di arresto	AUTO STOP
Sistema di raffreddamento	Raffreddamento con ventola incorporata
Accessori _	cavo di alimentazione * 1, connettore da 8 mm * 1, tuta per pezzi di ricambio * 1, pinza a coccodrillo * 1 manuale * 1
Metodo di raffreddamento	Raffreddato tramite ventola


OPERATIVITA' PRINCIPALI PARTI



AC Power Socket

DC(12V Vehicle power) cable socket






Filter System

Istruzioni di montaggio

1 . Collega l'accoppiatore rapido femmina al cilindro del tuo fucile ad aria compressa , alla bottiglia d'aria o Prodotti softair .



2. Collegare un'altra estremità Foster al produzione sul _ davanti Di compressore attraverso UN maschio raccordo . Assicurarsi l'accoppiamento adottivo .



3 . Collegare quello in dotazione Cavo di alimentazione CA a destra lato Di IL principale unità E Collegare la spina tripolare alla presa di corrente t .




4 . Manualmente ruotare IL ago Di IL spegnimento automatico sistema alla pressione desiderata. **AVVERTIMENTO!** MAI riempire eccessivamente IL massimo pressione Di la tua bombola e il tuo fucile ad aria compressa. La pressione massima per questo compressore è 300 bar (30 Mpa /4500 PSI).



5 . Premere il pulsante Compressore sulla parte superiore del compressore per avviare la ventola di raffreddamento. **ATTENZIONE!** La ventola deve essere in funzione quando il compressore è in funzione .



6 . Chiudere la valvola di sfiato dell'aria sul davanti Di l'unità principale ruotandola in senso orario. È sufficiente stringerlo con le dita.



7 . Infine , premi il pulsante Compressor in alto Di IL principale unità . IL compressore unità Volere si avvierà in modo udibile e avrà inizio il processo di ricarica .




Utilizzo della batteria per auto DC 12V

8 . Assicurare l'auto il motore è in funzione. Collegare il cavo di alimentazione CC in dotazione a destra lato Di IL Presa 12v.



9. Collegare la clip rossa all'altra FINE di questo cavo A IL terminale positivo (+). Di IL l'auto è a 12 volt batteria. Quindi collegare la clip nera al terminale negativo (-) della batteria.

IL operazione di riposo È Stesso COME fare un passo 5



NOTA:

Se la temperatura di lavoro supera gli 80 gradi Celsius, il compressore DEVE essere spento manualmente, è possibile premere il pulsante POWER per far smettere di funzionare il compressore. Mantenere la ventola di raffreddamento in funzione. Riavviare la funzione del compressore una volta che il compressore si è raffreddato.


Il compressore si spegnerà automaticamente ogni 30 minuti per evitare sovraccarico e surriscaldamento. È possibile riavviare il compressore premendo nuovamente il pulsante POWER se il riempimento dell'aria non è terminato.

Manutenzione ordinaria


Nota: suggeriamo di eseguire la manutenzione sostituendo gli o-ring e rimuovendo lo sporco ogni 50 pezzi di riempimento di bottiglie da 500 cc o di funzionamento cumulativo per 50 ore.

Assicurarsi che tutta l'alimentazione sia scollegata prima della manutenzione !


1 . Allentare tutte le 20 viti sul mobiletto. (9 pezzi davanti, 9 pezzi dietro e 2 pezzi sopra). Raccogli l'intero armadio metallico con attenzione e lentamente. Fare attenzione ai cavi interni.




2 . Allentare la valvola unidirezionale (valvola di ritegno) per verificare se l'o - ring o la molla sono danneggiati. Pulisci tutto lo sporco e rimontalo, che deve essere leggermente stretto.




3)Allentare le 2 viti del tubo della condensa.



4 . Allentare le altre 2 viti del tubo della condensa sull'altro lato.




5 . Allentare le 4 viti sul cilindro ad alta pressione.



6 . Dai un'occhiata se l'o - ring e la guarnizione metallica sono danneggiati, pulisci tutto lo sporco.



7 . Allentare le 4 viti sul cilindro a bassa pressione.



8) Togliere il cilindro di bassa pressione, verificare che il pistone di alta pressione sia danneggiato. È possibile aggiungere un po' di silicone o olio motore sull'o - ring del pistone.



9. Togliere la parte metallica della colonna, pulire lo sporco all'interno e controllare gli o - ring di bassa pressione se sono danneggiati. È possibile aggiungere un po' di silicone o olio motore sull'o - ring del pistone.
È normale se trovi l'O-ring grigio chiaro scollegato.



Assemblea

1 . Posizionamento del pistone nella parte metallica della colonna. Mantenere il fondo del pistone a filo con la parte metallica. Assicurarsi che non vi siano spazi tra ciascuna parte.




2 . Impostazione del cilindro a bassa pressione nel pistone ad alta pressione.



3) Stringere 4 viti nere.




4) Impostazione del cilindro ad alta pressione nel pistone a bassa pressione. E stringere le 4 viti.



5) Installare il tubo della condensa sul cilindro.



6) Installare un altro tubo di condensa.



Risoluzione dei problemi

E0- Il sensore di temperatura è difettoso .

E1- Si arresta automaticamente quando la temperatura supera gli 85°C .

è inferiore a 9,8 V.

E3- Il pulsante di pressione è difettoso .

E4-Il limite del tempo di lavoro e la pressione raggiungono l'arresto automatico .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

COMPRESOR DE AIRE PCP

MODELO: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODELO: SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p style="text-align: center;">ELIMINACIÓN CORRECTA</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.</p> <p>Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Portátil PCP Aire Pistola Compresor poder operado con cualquiera _ 220v/110v C.A. (ajustable) fuerza , o corriente continua 12V Vehículo fuerza . Dirige _ para ambos sistemas son suministrado.
- NUNCA comenzar el Portátil compresor sin primero _ teniendo comenzó es enfriamiento admirador.
- El Portátil compresor es diseñado a directamente llenar armas de aire con un integral cilindro o botella de amigo aire fuente arriba a 0,5 litros (50 cc) volumen . Él debería no ser usado para relleno escafandra autónoma tanques encima 500 cc. Cualquier daño a el compresor o PCP pistola de aire causado a través de incorrecto operación o usar voluntad no ser cubierto por el garantía.
- El Portátil compresor tiene a MÁXIMO cargando presión de 300 BAR (4500 psi /30 MPa) presión . Sin embargo , muchos PCP armas de aire voluntad tener a seguro trabajando (operando) presión eso es más bajo que este - Entonces HACER NO _ SOBRECARGA _ su PCP pistola de aire .

- SIEMPRE adherirse a el pistola de aire fabricante ' s operando instrucciones cuando usas el Portátil compresor a cargar su PCP pistola de aire

- Él es recomendado eso tú observar el posición de el aguja en el 5s presión indicador de el PCP pistola de aire y el unidad presión indicador en el _ mismo tiempo durante la carga . Asegurar eso el posición hace no superar 300 BAR (4500 psi /30 MPa). Detener soplo aire cuando él alcanza 280 BAR (3750 psi /28 MPa)

- A evitar el unidad sobrecalentamiento , siempre funcionar el compresor en a bien ventilado espacio.

- Hacer no desmontar el principal unidad de el Portátil compresor - allá son sin usuario - reparable partes adentro . Sin embargo , el focas y el filtrar medio y filtros en el manguera asamblea poder ser reemplazado con el _ repuestos proporcionó .

- SIEMPRE seguir el rudimentario seguridad procedimientos _ cuando cargando su Carabina de aire comprimido PCP .

- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden las peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

PRECAUCIÓN:

¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota:

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.



- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

parametros del producto

Modelo	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Voltaje:	DC 12V para batería de coche o AC 120V/230V
Fuerza:	350W
Presión de inflación	4500 psi/30 MPa.
Modo de parada	AUTOESTOP

Sistema de refrigeración	Refrigeración por ventilador incorporado
Accesorios _	Cable de alimentación *1, Conector de 8 mm *1, Traje de piezas de repuesto *1, Alicates de cocodrilo *1 Manual *1
método de enfriamiento	Enfriado por ventilador

FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL PARTES







Filter System

Instrucciones de montaje

1 . Conecte el acoplador rápido hembra al cilindro de su pistola de aire , botella de aire o Productos de airsoft .



2. Conecte otro extremo de acogida al producción sobre el frente de compresor a través de a masculino apropiado . Cerciorarse la pareja de acogida .



3 . Conecte el suministrado Cable de alimentación de CA hacia la derecha lado de el principal unidad y conectar el enchufe de tres clavijas a la toma de corriente t .




4 . A mano girar el aguja de el apagado automático sistema a la presión que desee.
¡ADVERTENCIA!
NUNCA sobrellenar el máximo presión de su cilindro y arma de aire. La presión máxima para esto compresor es de 300 bar (30 Mpa /4500 PSI).



5 . Presione el botón Compresor en la parte superior del compresor para iniciar el ventilador de enfriamiento.
¡ATENCIÓN! El ventilador debe estar funcionando cuando el compresor está funcionando .



6 . Cierre la válvula de purga de aire en el frente de la unidad principal girándola en el sentido de las agujas del reloj. Sólo es necesario apretarlo con los dedos.



7 . Finalmente , presione el botón Compressor en la parte superior de el principal unidad . El compresor unidad voluntad Se iniciará de forma audible y comenzará el proceso de carga .




Uso de energía de batería de automóvil de 12 V CC

8 . Asegurar el coche el motor está en marcha. Conecte el cable de alimentación de CC suministrado a la derecha lado de el Toma de 12v.



9. Conecte el clip rojo en el otro fin de esta cable a el terminal positivo (+) de el coche de 12 voltios batería. Luego conecte el clip negro al terminal negativo (-) de la batería.

El operación de descanso es mismo como paso 5



NOTA:

Si la temperatura de trabajo excede los 80 grados Celsius, el compresor DEBE apagarse manualmente, puede presionar el botón de ENCENDIDO para que el compresor deje de funcionar. Mantenga el ventilador de refrigeración funcionando. Reinicie la función del compresor una vez que el compresor se haya enfriado.

El compresor se apagará automáticamente cada 30 minutos para evitar sobrecarga y sobrecalentamiento. Puede reiniciar el compresor presionando el botón de ENCENDIDO nuevamente si el llenado de aire no ha terminado.

Mantenimiento de rutina


Nota: le sugerimos que pueda realizar el mantenimiento cambiando las juntas tóricas y limpiando la suciedad cada 50 piezas de llenado de botella de 500 cc o trabajando 50 horas acumuladas.

¡Asegúrese de que toda la energía esté desconectada antes del mantenimiento !


1 . Afloje los 20 tornillos del gabinete. (9 piezas en el frente, 9 piezas en la parte trasera y 2 piezas en la parte superior). Levante todo el gabinete de metal con cuidado y lentamente. Tenga cuidado con los cables internos.




2 . Afloje la válvula unidireccional (válvula de retención) para ver si la junta tórica o el resorte están dañados. Limpie toda la suciedad y vuelva a montarlo, que debe apretarse un poco.




3) Afloje los 2 tornillos del tubo de condensación.




4 . Afloje los otros dos tornillos del tubo de condensación del otro lado.




5 . Afloje los tornillos de 4 piezas del cilindro de alta presión.



6 . Eche un vistazo si la junta tórica y la junta metálica están dañadas, limpie toda la suciedad.



7 . Afloje los tornillos de 4 piezas del cilindro de baja presión.



8) Retire el cilindro de baja presión y compruebe que el pistón de alta presión no esté dañado. Puede agregar un poco de silicona o aceite de motor en la junta tórica del pistón .



9. Retire la parte metálica de la columna, limpie la suciedad del interior y compruebe si las juntas tóricas de baja presión están dañadas. Puede agregar un poco de silicona o aceite de motor en la junta tórica del pistón .
Es normal que encuentres la junta tórica gris claro desconectada.



Asamblea

1 . Colocar el pistón en la parte metálica de la columna. Mantenga la parte inferior del pistón al ras con la parte de la columna. Asegúrese de que no haya espacios entre cada parte.



2 . Colocación del cilindro de baja presión en el pistón de alta presión.



3) Apriete los 4 tornillos negros.



4) Colocar el cilindro de alta presión en el pistón de baja presión. Y apriete los 4 tornillos.



5) Instale el tubo de condensación en el cilindro.



6) Instale otro tubo de condensación.



Solución de problemas

E0- El sensor de temperatura está defectuoso .

E1- Se detiene automáticamente cuando la temperatura supera los 85°C .
es inferior a 9,8 V.

E3- El botón de presión está defectuoso .

E4-Límite de tiempo de trabajo y parada automática de presión .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji www.vevor.com/support

SPRĘŻARKA POWIETRZA PCP

MODEL: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODEL: SS-PAC03A/SS-PAC03B






NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
 	<p style="text-align: center;">PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</p> <p>Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych</p>

WAŻNI OCHRONIARZE

- Przenośny PCP Powietrze Pistolet Kompresor Moc operowany z albo _ 220 V/110 V AC (regulowany) moc, Lub DC 12VPojazd moc. Le reklamy Do Zarówno systemy Czy dostarczone.
- NIGDY początek the Przenośny kompresor bez Pierwszy _ mający Rozpoczęty jego chłodzenie wentylator.
- The Przenośny kompresor Jest zaprojektowany Do bezpośrednio wypełnić Pistolety pneumatyczne z jakiś całka cylinder Lub butelka-kumpel powietrze źródło w górę Do 0,5 litry (50 0 cm³) tom . To powinien nie Być używany Do pożywny nurkowanie czołgi nad 500cc. Każdy szkoda Do the kompresor Lub PCP Wiatrówka spowodowany Poprzez błędny operacja Lub używać będzie nie Być pokryty przez the Gwarancja.
- The Przenośny kompresor ma A MAKSYMALNY ładowanie ciśnienie z 300BARÓW (4500 psi /30 MPa) ciśnienie . Jednakże , wiele PCP Pistolety pneumatyczne będzie Posiadać A bezpieczna pracujący (działający) ciśnienie To Jest niżej niż Ten - Więc DO NIE _ NADŁADOWANIE _ twój PCP Wiatrówka .

- ZAWSZE przylegać Do the Wiatrówka producent' S operacyjny instrukcje podczas używania the Przenośny kompresor Do opłata twój PCP Wiatrówka
- To Jest Zalecana To Ty przestrzegać the pozycja z the igła NA the 5s ciśnienie miernik z the PCP Wiatrówka I the jednostka ciśnienie miernik Na e _ To samo czas podczas ładowania . Zapewnić To the pozycja robi nie przekroczyć 300 BARÓW (4500 psi /30 MPa) . Zatrzymać się dmuchanie powietrze Kiedy To sięga 280 BARÓW (3750 psi /28 MPa)
- Do unikać the jednostka przegrzanie , zawsze działać the kompresor W A dobrze wentylowany przestrzeń.
- Do nie demontować the główny jednostka z the Przenośny kompresor - Tam Czy bez użytkownika - serwisowalny Części wewnątrz . Jednakże , the uszczelki I the filtr średni I filtry W the waży gumowy montaż Móc Być zastąpiony z e _ części zamienne pod warunkiem, że .
- ZAWSZE podążać the prymitywny bezpieczeństwo procedury _ Kiedy ładowanie twój Wiatrówka PCP .
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

OSTROŻNOŚĆ:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia

użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Notatka:

Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.


- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Parametry produktu

Model	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Napięcie:	DC 12V dla akumulatora samochodowego lub AC 120V/230V
Moc:	350 W

Presja inflacyjna	4500 psi / 30 MPa
Tryb zatrzymania	AUTO STOP
System chłodzenia	Wbudowany wentylator chłodzący
Akcesoria _	przewód zasilający *1, złącze 8mm *1, zestaw części zamiennych *1, szczypce krokodylkowe*1 Instrukcja *1
Metoda chłodzenia	Chłodzony wentylatorem

GLÓWNE DZIAŁANIE CZĘŚCI



AC Power Socket

DC(12V Vehicle power) cable socket






Filter System

Instrukcje składania

1 . Podłącz szybkozłączkę żeńską do cylindra wiatrówki , butli z powietrzem lub Produkty airsoftowe .



2. Podłącz kolejny koniec do gniazda wyjście na _ przód z kompresor przez A Męczyzna dopasowanie . Upewnić się sprzęgło zastępcze .



3 . Podłącz dostarczony Przewód zasilający prądu przemiennego po prawej stronie strona z the główny jednostka I łączyć wtyczkę trójbiegunową do gniazdka sieciowego t .




4 . Ręcznie obracać się the igła z the automatyczne wyłączenie system do żadanego ciśnienia .
OSTRZEŻENIE!
NIGDY przepęnić the maksymalny ciśnienie z swoją butlą i wiatrówkę. Maksymalne ciśnienie do tego kompresor wynosi 300 barów (30 Mpa /4500 PSI).



5 . Naciśnij przycisk sprężarki na górze sprężarki, aby uruchomić wentylator chłodzący.
UWAGA! Wentylator musi pracować, gdy pracuje sprężarka .



6 . Zamknąć zawór odpowietrzający na przód z jednostki głównej, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wystarczy, że będzie mocno zaciśnięty palcem.



7 . Na koniec naciśnij przycisk kompresora na górze z the główny jednostka . The kompresor jednostka będzie zostanie słyszalnie uruchomiony i rozpocznie się proces ładowania .




Korzystanie z akumulatora samochodowego DC 12 V

8 . Ubezpieczając samochód silnik pracuje. Podłącz dostarczony kabel zasilania prądem stałym po prawej stronie strona z the Gniazdo 12V.



9. Podłącz czerwony klips do drugiego koniec tego _ kabel Do the zacisk dodatni (+). z the samochód 12-woltowy bateria. Następnie podłącz czarny zacisk do ujemnego (-) bieguna akumulatora .

The reszta operacji _ Jest To samo Jak krok 5



NOTATKA:

Jeśli temperatura robocza przekracza 80 stopni Celsjusza, sprężarka MUSI zostać wyłączona ręcznie. Można nacisnąć przycisk ZASILANIE, aby sprężarka przestała działać. Pozostaw włączony wentylator chłodzący. Uruchom ponownie funkcję sprężarki po jej ochłodzeniu.


Sprężarka będzie automatycznie wyłączana co 30 minut, aby zapobiec przeciążeniu i przegrzaniu. Możesz ponownie uruchomić sprężarkę, naciskając ponownie przycisk ZASILANIE, jeśli napełnianie powietrzem nie zostanie zakończone.

Rutynowa konserwacja


Uwaga: sugerujemy konserwację poprzez wymianę pierścieni uszczelniających i usuwanie brudu co 50 sztuk napełniania butelek o pojemności 500 cm³ lub łącznie 50 godzin pracy.

Przed konserwacją upewnij się, że całe zasilanie zostało odłączone !


1 . Poluzuj wszystkie 20 śrub na szafce. (9 sztuk z przodu, 9 sztuk z tyłu i 2 sztuki na górze). Ostrożnie i powoli podnieś całą metalową szafkę. Uważaj na przewody wewnętrzne.




2 . Poluzuj zawór jednokierunkowy (zawór zwrotny), aby sprawdzić, czy pierścień uszczelniający lub sprężyna nie są uszkodzone. Oczyszczyć cały brud i zamontuj go z powrotem, który należy nieco dokręcić.




3) Poluzuj 2 śruby rurki kondensacyjnej.



4 . Poluzuj kolejne 2 śruby rury kondensacyjnej po drugiej stronie.




5 . Poluzuj 4 śruby na cylindrze wysokociśnieniowym.




6 . Sprawdź czy oring i uszczelka metalowa nie są uszkodzone, oczyść z zabrudzeń.



7 . Poluzuj 4 śruby na cylindrze niskociśnieniowym.



8) Zdejmij cylinder niskiego ciśnienia i sprawdź, czy tłok wysokiego ciśnienia nie jest uszkodzony. Możesz dodać trochę silikonu lub oleju silnikowego na o - ring tłoka.




9. Zdejmij metalową część kolumny, wyczyść wnętrze z brudu i sprawdź oringi niskociśnieniowe, czy nie są uszkodzone. Możesz dodać trochę silikonu lub oleju silnikowego na o - ring tłoka. Odłączenie jasnoszarego pierścienia O-ring jest normalnym zjawiskiem.



Montaż

1 . Ustawianie tłoka w metalowej części kolumny. Trzymaj dolną część tłoka równo z częścią kolumny. Upewnij się, że pomiędzy poszczególnymi częściami nie ma przerw.




2 . Ustawienie cylindra niskiego ciśnienia w tłoku wysokiego ciśnienia.



3) Dokręć 4 czarne śruby.




4) Ustawianie cylindra wysokiego ciśnienia w tłoku niskiego ciśnienia. I dokręć 4 śruby.



5) Zamontować rurkę kondensacyjną na cylindrze.



6) Zainstaluj kolejną rurkę kondensacyjną.



Rozwiązywanie problemów

E0- Czujnik temperatury jest uszkodzony .

E1- Automatycznie zatrzymuje się, gdy temperatura przekroczy 85°C .

E2- napięcie jest niższe niż 9,8V .

E3 – Przycisk naciskowy jest uszkodzony .

E4 — Limit czasu pracy i ciśnienie osiągają automatyczne zatrzymanie .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PCP-LUCHTCOMPRESSOR

MODEL: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODEL: SS-PAC03A/SS-PAC03B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.</p>
 	<p style="text-align: center;">CORRECTE VERWIJDERING</p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.</p> <p>Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht</p>

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Draagbaar PCP Lucht Pistool Compressor kan geopereerd met of 220v/110v AC (verstelbaar) stroom , of gelijkstroom 12 VVoertuig stroom . Leidt voor beide systemen Zijn geleverd.
- NOOIT begin de Draagbaar compressor zonder Eerst hebben begonnen zijn koeling fan.
- De Draagbaar compressor is ontworpen naar direct vullen lucht geweren met een integraal cilinder of buddy-fles lucht bron omhoog naar 0,5 liter(50 cc) volume . Het zou moeten niet zijn gebruikt voor vulling duiken tanks over 500cc. Elk schade naar de compressor of PCP luchtgeweer veroorzaakt door niet correct operatie of gebruik zullen niet zijn bedekt door de garantie.
- De Draagbaar compressor heeft A MAXIMUM opladen druk van 300BAR (4.500 psi /30 MPa) druk . Echter , veel PCP lucht geweren zullen hebben A veilig werkend (bedienend) druk Dat is lager dan dit - Dus DOEN NIET OVERLADEN jouw PCP luchtgeweer .

- ALTIJD naleven naar de luchtgeweer fabrikant ' S operationeel instructies tijdens gebruik de Draagbaar compressor naar aanval jouw PCP luchtgeweer
- Het is aanbevolen Dat Jij observeren de positie van de naald op de 5s druk graadmeter van de PCP luchtgeweer En de eenheid druk graadmeter bij de _ dezelfde tijd tijdens het opladen . Ervoor zorgen Dat de positie doet niet overschrijden 300 BAR (4500 psi /30 MPa) . Stop blazen lucht wanneer Het bereikt 280 BAR (3750 psi /28 MPa)
- Naar voorkomen de eenheid oververhitting , altijd bedienen de compressor in A goed geventileerd ruimte.
- Doen niet demonteren de voornaamst eenheid van de Draagbaar compressor - daar Zijn geen gebruiker - bruikbaar onderdelen binnen . Echter , de zeehonden En de filter medium En filters in de slang montage kan zijn vervangen met de _ reserveonderdelen mits .
- ALTIJD volgen de rudimentair veiligheid procedures _ wanneer opladen jouw PCP luchtbuks .
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciaal snoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn serviceagent.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

VOORZICHTIGHEID:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking:

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.



- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Productparameters

Model	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Spanning:	DC 12V voor autoaccu of AC 120V/230V
Stroom:	350W
Inflatie druk	4500 psi / 30 MPa
Stopmodus	AUTO STOP

Koelsysteem	Ingebouwde ventilatorkoeling
Een accessoires	netsnoer *1, 8 mm connector *1, pak met reserveonderdelen *1, krokodillentang*1 Handleiding *1
Koelmethode	Ventilator gekoeld

BELANGRIJKSTE WERKING ONDERDELEN






Filter System

Montage-instructies

1 . Sluit de vrouwelijke snelkoppeling aan op uw luchtbuscilinder , luchtfles of Airsoft -producten.



2. Sluit een ander eind Foster aan op de uitgang op de voorkant van de compressor via A mannelijk passend . Zorg ervoor dat de pleegkoppeling .



3 . Sluit de meegeleverde aan Netsnoer naar rechts _ kant van de voornaamst eenheid En aansluiten de driepolige stekker in het stopcontact t .




4 . Handmatig draaien de naald van de automatische uitschakeling systeem op de gewenste druk. **WAARSCHUWING!** NOOIT overvullen de maximaal druk van uw cilinder en luchtbuks. De maximale druk hiervoor compressor bedraagt 300 bar (30 MPa /4500 PSI).



5 . Druk op de Compressor-knop bovenop de compressor om de koelventilator te starten. **AANDACHT!** De ventilator moet draaien als de compressor werkt .



6 . Sluit het ontluichtingsventiel op de voorkant van de hoofdeenheid door deze met de klok mee te draaien. Het hoeft alleen maar vingervast te zijn.



7 . Druk ten slotte op de Compressor - knop bovenaan van de voornaamst eenheid . De compressor eenheid zullen hoorbaar op en het laadproces begint .




Gebruik van DC 12V auto-accuvoeding

8 . Verzekeren de auto motor draait. Sluit de meegeleverde gelijkstroomkabel aan op de rechterkant kant van de 12v stopcontact.



9. Sluit de rode clip aan de andere einde van dit kabel naar de positieve (+) aansluiting van de auto 12 volt accu. Verbind de zwarte clip met de negatieve (-) pool van de batterij .

De rest werking _ is dezelfde als stap 5



OPMERKING:

Als de werktemperatuur hoger is dan 80 graden Celsius, MOET de compressor handmatig worden uitgeschakeld. U kunt op de AAN/UIT-knop drukken om de compressor te laten stoppen met werken. Laat de koelventilator draaien. Start de compressorfunctie opnieuw zodra de compressor is afgekoeld.

De compressor wordt elke 30 minuten automatisch uitgeschakeld om overbelasting en oververhitting te voorkomen. U kunt de compressor opnieuw opstarten door nogmaals op de POWER-knop te drukken als het luchtvullen niet is voltooid.

Gepland onderhoud


Opmerking: wij raden u aan onderhoud uit te voeren door de O-ringen te vervangen en vuil te verwijderen elke 50 stuks 500cc flesvulling of cumulatief 50 werkuren.

Zorg ervoor dat alle stroom is uitgeschakeld vóór onderhoud !


1 . Draai alle 20 stuks schroeven op de kast los. (9 stuks aan de voorkant, 9 stuks aan de achterkant en 2 stuks aan de bovenkant). Pak de hele metalen kast voorzichtig en langzaam op. Wees voorzichtig met de interne draden.




2 . Draai de eenrichtingsklep (terugslagklep) los om te zien of de o - ring of veer beschadigd is. Maak al het vuil schoon en monteer hem terug, deze moet nog een beetje worden vastgedraaid.




3) Draai de twee schroeven van de condensatiebuis los.




4 . Draai de andere 2 stuks schroeven van de condensatiebuis aan de andere kant los.




5 . Draai de 4 stuks schroeven op de hogedrukcilinder los.



6 . Kijk of de O - ring en metalen pakking beschadigd zijn, verwijder al het vuil.



7 . Draai de 4 stuks schroeven op de lagedrukcilinder los.



8) Verwijder de lagedrukcilinder en controleer of de hogedrukzuiger beschadigd is. U kunt een beetje siliconen- of motorolie op de O - ring van de zuiger toevoegen.



9. Verwijder het metalen onderdeel van de kolom, verwijder het vuil aan de binnenkant en controleer of de lagedruk-O - ringen beschadigd zijn. U kunt een beetje siliconen- of motorolie op de O - ring van de zuiger toevoegen.
Het is normaal als u merkt dat de lichtgrijze O-ring los zit.



Montage

1 . Plaats de zuiger in het metalen onderdeel van de kolom. Houd de onderkant van de zuiger gelijk met het kolomonderdeel. Zorg ervoor dat er geen openingen tussen de onderdelen zitten.




2 . Het plaatsen van de lagedrukcilinder in de hogedrukzuiger.



3) Draai de 4 zwarte schroeven vast.



4) Het plaatsen van de hogedrukcilinder in de lagedrukzuiger. En draai de 4 schroeven vast.



5) Installeer de condensatiebuis op de cilinder.



6) Installeer nog een condensatiebuis.



Probleemoplossen

E0- De temperatuursensor is defect .

E1- Stopt automatisch wanneer de temperatuur hoger is dan 85 ° C.

- spanning is lager dan 9,8 V.

E3- De drukknop is defect .

E4- Werktijdlimiet en druk bereiken automatische stop .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

PCP LUFTKOMPRESSOR

MODELL: SS-PAC03A/SS-PAC03B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PCP AIR COMPRESSOR

MODELL: SS-PAC03A/SS-PAC03B





NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.</p>
	<p style="text-align: center;">KORREKT AVFALLSHANTERING</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Bärbar PCP Luft Pistol Kompressor burk opererades med eller henne 220v/110v AC (justerbar) kraft, eller DC 12V Fordon kraft. Le annonser för både system är levereras.
- ALDRIG Start de Bärbar kompressor utan först _ har satte igång dess kyl- fläkt.
- De Bärbar kompressor är designad till direkt fylla luftgu ns med en väsentlig cylinder eller kompis-flaska luft källa upp till 0,5 liter (50 0 cc) volym . Det skall inte vara Begagnade för fyllning scuba tankar över 500cc. Några skada till de kompressor eller PCP luftpistol orsakade genom felaktig drift eller använda sig av kommer inte vara täckt förbi de garanti.
- De Bärbar kompressor har a MAXIMAL laddning tryck av 300BAR (4 500 psi /30 MPa) tryck . Dock , många PCP luftgevär kommer ha a säker arbetar (drift) tryck den där är lägre än detta - Så DO NEJ T ÖVER -LADDA din PCP luftpistol .
- ALLTID ansluta sig till de luftpistol tillverkare ' s fungerar instruktioner när man använder de Bärbar kompressor till avgift din PCP luftpistol

● Det är rekommenderat den där du observera de placera av de nål på de 5s tryck mätare av de PCP luftpistol och de enhet tryck mätare på den e samma tid under laddning . Säkerställa den där de placera gör inte överstiga 300 BAR (4500 psi /30 MPa). Sluta blåser luft när Det når 280 BAR (3750 psi /28 MPa)

● Till undvika de enhet överhettning , alltid fungera de kompressor i a väl ventilerad Plats.

● Do inte plocka isär de huvud enhet av de Bärbar kompressor - där är ingen användare - servicebar delar inuti . Dock , de tätningar och de filtrera medium och filter i de slang hopsättning burk vara ersatt med den e reservdelar försedd .

● ALLTID Följ de rudimentär säkerhet pr förfaranden när laddning din PCP luftgevär .

● Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en speciell sladd eller enhet som finns tillgänglig från tillverkaren eller dess servicerepresentant.

● Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

VARNING:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Notera:

Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.



Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Produktparametrar


Modell	SS-PAC03A/SS-PAC03B
Spänning:	DC 12V för bilbatteri eller AC 120V/230V
Kraft:	350W
Uppblåsningstryck	4500Psi / 30Mpa
Stoppläge	AUTOMATISKT STOPP
Kylsystem	Inbyggd fläktkylning
Tillbehör _	nätsladd *1, 8 mm kontakt *1, reservdelsdräkt *1, krokodiltänger*1 manuell *1
Kylningsmetod	Fläktkyld

HUVUDDRIFT DELAR




Monteringsanvisningar

1 . Anslut snabbkopplingen till din Airgun cylinder , Air Bottle eller Airsoft produkter.



2. Anslut en annan ändfoster till produktion på _ främre av kompressor via a manlig passande . Se till fosterparet .



3 . Anslut den medföljande Nätsladd till höger - hand sida av de huvud enhet och ansluta den trepoliga kontakten till eluttaget t .



4 . Manuellt rotera de nål av de automatisk avstängning systemet till det tryck du vill ha.

VARNING!

ALDRIG överfyllning de maximal tryck av din cylinder och luftgeväär. Maximalt tryck för detta kompressor är 300 bar (30 Mpa /4500 PSI).




5 . Tryck på knappen Kompressor på toppen av kompressorn för att starta kylfläkten.

UPPMÄRKSAMHET! Fläkten måste vara igång när kompressorn är igång .



6 . Stäng avluftningsventilen på främre av huvudenheten genom att vrida den medurs. Det behöver bara vara fingertight.



7 . Slutligen trycker du på knappen Kompressor på toppen av de huvud enhet . De kompressor enhet kommer startar hörbart och laddningsprocessen börjar .




Använder DC 12V bilbatteri

8 . Försäkra bilen motorn är igång. Anslut den medföljande DC-strömkabeln till höger sida av de 12v uttag.



9. Anslut den röda klämman till den andra slutet av detta kabel till de positiv (+) terminal av de bilens 12 volt batteri. n anslut den svarta klämman till batteriets negativa (-) pol.

De res t drift är samma som steg 5



NOTERA:

Om arbetstemperaturen överstiger 80 grader Celsius, MÅSTE kompressorn stängas av manuellt, du kan trycka på POWER-knappen för att få kompressorn att sluta fungera. Låt kylfläkten vara kvar igång. Starta om kompressorfunktionen när kompressorn har svalnat.


Kompressorn stängs av automatiskt var 30:e minut för att förhindra överbelastning och överhettning. Du kan starta om kompressorn genom att trycka på POWER-knappen igen om luftfyllningen inte är klar.

Rutin underhållning

Obs: vi föreslår att du kan utföra underhåll genom att byta o-ringar och rensa bort smuts var 50:e stycke 500cc flaska fyllning eller kumulativt arbete 50 timmar.

Se till att all ström är fränkopplad innan underhåll !

1 . Lossa alla 20 stycken skruvar på skåpet. (9 stycken på framsidan, 9 stycken på baksidan och 2 stycken på toppen). Plocka upp hela metallskåpet försiktigt och långsamt. Var försiktig med de interna ledningarna.




2 . Lossa envägsventilen (backventilen) för att se om o - ringen eller fjädern är skadad. Rengör all smuts och sätt tillbaka den, som måste dras åt lite.




3) Lossa de två skruvarna på kondensröret.



4 . Lossa de två andra skruvarna av kondensröret på andra sidan.




5 . Lossa de 4 delade skruvarna på högtryckscylindern.



6 . Ta en titt om o - ringen och metallpackningen är skadade, rengör all smuts.



7 . Lossa de 4 delade skruvarna på lågtryckscylindern.



8) Ta bort lågtryckscylindern, kontrollera att högtryckskolven är skadad. Du kan lägga till lite silikon eller motorolja på kolvens o- ring .



9. Ta av pelarens metallidél, rengör smutsen inuti och kontrollera lågtrycks-o- ringarna om de är skadade. Du kan lägga till lite silikon eller motorolja på kolvens o- ring .
Det är normalt om du hittar den ljusgrå O-ringen fränkopplad.



hopsättning

1 . Inställning av kolven i pelarens metall-del. Håll kolvens botten jämn med pelardelen. Se till att det inte finns några mellanrum mellan varje del.



2 . Inställning av lågtryckscylindern i högtryckskolven.



3) Dra åt 4 svarta skruvar.




4) Ställ in högtryckscylindern i lågtryckskolven. Och dra åt de 4 skruvarna.



5) Montera kondensröret på cylindern.



6) Installera ytterligare ett kondensrör.



Felsökning

E0- Temperatursensorn är defekt .

E1- Stoppar automatiskt när temperaturen överstiger 85 °C .

E2-spänningen är lägre än 9,8V .

E3- Tryckknappen är defekt .

E4-Arbetstidsgräns och tryck når automatiskt stopp .

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina