

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER


MODEL:IMC9000F-UL IMC9000F-CB

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER

MODEL:IMC9000F-UL IMC9000F-CB



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Please scan the QR code to get the operation guide



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your ice maker, follow these important safety instructions:

1. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the unit nameplate.
2. Do not remove any safety, warning, or product information labels from your ice maker.
3. Plug the ice maker into an exclusive grounded power outlet. No other unit should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
4. This unit must be grounded. It is equipped with a power cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
5. Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. However, if it is necessary to use an extension cord:
 - (1) Use only extension cord with grounding plug.
 - (2) The marked rating of an extension cord must be equal to or greater than the rating of this unit.
 - (3) It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children intentionally.
6. Do not operate any unit with a damage cord or plug or after the unit malfunction or has been damaged in any manner. Return the unit to the

- nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - 8.Do not let cord hang over edge of table or counter.
 - 9.Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
 - 10.Place power cord in such a way it cannot be pulled on by children or cause a tripping hazard.
 - 11.Place power cord in such a way that it is not in contact with hot surfaces.
 - 12.The use of attachment not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
 - 13.Do not touch the evaporator when using the ice maker or making ice to avoid being suffer from frostbite.
 - 14.Do not immerse any part of the product in water.
 - 15.To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove plug from wall outlet.
 - 16.Do not plug or unplug product with wet hands.
 - 17.Unplug the product before cleaning,maintaining and when not in use.
 - 18.Do not use with water that is micro biologically unsafe or of unknown quality.
 - 19.Do not clean your ice maker with any flammable fluids. The fumes may create a fire hazard or explosion.
 - 20.Do not overturn the ice maker. If the ice maker is overturned accidentally, make it stand steadily for 2 hours before power it on again.
 - 21.If the ice maker is brought in from outside in wintertime, do not use for a few hours, allowing the unit to warm up to the room temperature before operating.
 - 22.Never put flammable, explosive and corrosive articles into the ice maker.
 - 23.Never use the ice maker when there is flammable gas leakage.
 - 24.Never store or use gas and other flammable articles near the ice maker to avoid any fire.
 - 25.Unplug the ice maker before moving it to avoid damaging the

refrigerating system.

26. Do not attempt to disassemble, repair, modify, or replace any part of your product.

27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

28. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

29. Children shall not play with the unit.

30. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

31. Close supervision is necessary when any unit is used by or near children.

32. Do not leave the unit unattended while in use.

33. Do not use outdoors.

34. Do not use the unit for other than intended use.

35. Please abandon the ice maker according to the local regulations as it uses flammable blowing gas and refrigerant.

36. Please follow the local regulations regarding the disposal of the unit for its flammable refrigerant and blowing gas.

37. Save these instructions.

1) DANGER - Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.


2) CAUTION - Risk Of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

3) CAUTION-Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant Used.


NOTE:

- 1. WARNING:** Keep clear of obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in.
- 2. WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- 3. WARNING:** Do not damage the refrigerating circuit.
- 4. WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food/ice







KNOW YOUR ICE MAKER




CONTROL PANEL




No.	Key/Icon	Description
1	Power	<p>Standby mode: show "--"</p> <p>1.Press "Power" : The unit enters into the ice-making mode.</p> <p>2.Press "Mode" hold 3 sec : The unit enters into the clean mode.</p>
2	Mode	<p>Ice making mode:</p> <p>1.Press "Power" : The unit enters into the pre-shut off mode.[pre-shut off mode: under the mode, if 88 show a figure ,unit will shut off after the current cycle. in this state, press "Power" can cancel the mode; if not, unit shut off right now]</p> <p>2.Press "Power" hold 3 sec : The unit will be defrosting.</p>
3	+	<p>Clean mode :</p> <p>1.(Under the mode)Press "Mode" hold 3 sec : The unit will exit clean mode. Reservation function:[under standby mode or ice making mode]</p> <p>1.Press "+" hold 3 sec: activate the function</p> <p>2. can adjust the valve by "+"or "-" ;</p> <p>3. Wait 10sec the setting will be ok,or press mode to confirm it;</p>

4	-	<p>If the setting is done</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Press “+” show the set-valve 3sec; 2.Press “+” hold 3 sec : cancel the function Adjusting ice thickness : <p>1.Press “-” hold 3 sec: activate the function</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.Can adjust the valve by “+”or “-” ; 3.Wait 10sec the setting will be ok,or press mode to confirm it; <p>If the setting is done</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Press “-” show the set-valve 3sec; 2.Press “-” hold 3 sec : cancel the function
5		It will illuminate solidly under the ice-making mode It will flash under the pre-shut off status.
6		The ice thickness indicator will illuminate solidly under the mode of setting ice thickness.
7		The clean indicator will illuminate solidly under the clean mode.
8		The indicator of timer icon will illuminate solidly under the mode of setting timer.
9		The ice full indicator will illuminate solidly when the ice basket is full.
10		The clean indicator will flash if the Ice Maker has been operated for 3000 cycles or the ice-making time exceeds 3 month. And the clean indicator will turn off after the cleaning is performed.

11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ice-making mode: the countdown for ice-shedding will be shown. 2.standby mode:show "--" 3.When the unit detects a malfunction, the code of the malfunction will be shown. 3.Ice thickness:1 means bigger ICE; 0 means default ICE; -1 means smaller ICE <p>H: "H" icon will illuminate under the mode of setting timer, which represents the precision for setting hour. M: "M" icon will illuminate under the mode of setting ice thickness and the status of ice-shedding countdown, which represents the precision for setting minute.</p>
----	---	--

BEFORE FIRST USE

- 1.Unpack the unit, then check and make sure that all the accessories including drain pipe and ice scoop etc. are complete. Please contact with the client service department if some accessories are missed.
- 2.Please ensure the ice maker is placed on a stable table. Turn the four black feet at the bottom of unit until the unit is placed stably.
- 3.The incline angle of the ice maker cabinet should not exceed 45.during transportation or use. Do not turn the ice maker upside down. Doing so could cause the compressor or refrigerating system to operate incorrectly. Please allow time for the fluids in the compressor to settle after the ice maker is moved or transported. Before using the ice maker for the first time, please wait for 2 hours after the unit has been leveled and positioned in the proper place.
4. The unit must be placed on a dry and level surface with sufficient ventilation and should not be exposed to direct sunlight. Leave a clearance of 30cm around the air inlet and air outlet of the ice maker.



5. Do not fill the water reservoir with hot water, which may damage the ice maker.

Maximum inlet water pressure: 827 kPa;

Minimum inlet water pressure: 207 kPa;

6. Do not use the unit at a very cold environment (lower than 8°C).

7. Clean the unit by following the operation of “CLEANING AND MAINTENANCE” before operating.

USING THE UNIT

When using for the first time and continuous operation, please follow the rules below.

1. Connect the ice maker to a special socket (the power supply is consistent with the famous brand).
2. The ice machine needs to run for a long time to stabilize the temperature in the ice storage room, and minimize the number of door opening during this period.
3. The ice machine is surrounded by a cooling system for cooling the system. It is forbidden to block the items.
4. After completing the inspection of the operation of the ice machine, turn on the power of the ice machine and let the machine start making ice.
 - Use an independent water source for the ice machine and check it regularly to prevent low water pressure, fluctuations or filter clogging.

- Do not store any debris in the ice storage room, or freeze or freeze any food in the ice storage room and keep the ice shovel clean.
- When the ice storage bucket is plasticized, it should be lightly opened and closed. Do not drop the door. After the ice is finished, please close the sliding door of the ice storage bin.
- The ice machine should be kept away from heat sources. It is strictly forbidden to use in high temperature or low temperature environment. Try to avoid direct sunlight, so as not to affect the heat dissipation of the machine.
- Do not directly wash the surface of the ice machine by splashing water. Otherwise, it may cause short circuit or electric leakage.
- After using the ice machine for a period of time, if it is left for a long time, it should be energized every 4 months for 4 to 6 hours.

5. Connect the drain pipe of the unit well and then fix it with a throat clamp.

6. Connect a PE tube with a size of 1/4 inch with the unit. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

7. Connect the unit with power source, the section of “88” in the display shows “--” .

NOTE: The unit that has been moved should rest for 30 minutes before being powered on.

8. Shortly press “Power” key, the unit starts to work.

9. The ice-shedding time for each ice-making cycle is indicated in a way of countdown during the ice-making process.

10. The unit keeps making ice until the ice shovel can not reset automatically, at that time, the ice basket is full and the ice full indicator illuminates solidly.

11. Remove the ice in the ice basket with a ice spoon. After 15 seconds, the unit works again.

12. When need to remove the ice, push the door until it is opened fully, and then remove the ice according to your demand with the ice spoon.

Safety use guide of ice

Routine maintenance and inspection is especially important if the ice is to

be used as edible ice.

If the ice machine has been used for a long time, the ice produced may become entrapped with scale, mold or rust due to temperature, water quality or aging. Therefore, it is important to keep the inside of the refrigerator clean through routine maintenance. If you find foreign matter in the bottom of the refrigerator or in the ice during operation or maintenance, please stop using the ice maker and contact the seller immediately.

1. Ice Scoop (clean once a day)

soak the ice scoop in warm water (30~ 40°C) containing a disinfectant

2. Refrigerator door(clean once a day)

since the door of the refrigerator is susceptible to bacterial contamination, make sure to keep it clean by wiping it with a soft cloth with warm water.

3. Refrigerator, ice scoop holder, and case (clean weekly) .

Important information

1. To prevent deformation or cracking of plastic parts, avoid contact with pesticides or other oily substances.

2. Thoroughly remove the dirt or dust on the ice scooper fixing frame.


3.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning:When disassembling or assembling the water tank, please unplug the power plug to ensure that the machine is completely powered off.


1. Remove the top cover

There are two screws in front of the top cover of the machine on the back, use a cross screwdriver to remove these two screws counterclockwise, and then gently lift the top cover plate and place it in a suitable position.




2. Removal and cleaning of water pump (cleaning each 1 months)


2.1 Remove the front door




2.2 Pull out the sealing plug and drain the water



2.3 Remove the water box




2.4 Remove the pump



2.5 clean it up and put the water pump back in again.

3. Cleaning of ice grids (cleaning each 2 months)

3.1 Hold the clamp on the water pipe, and then pull off the pump pipe.



3.2 Remove the two screws on the holder of the pipe with across screwdriver, then remove the holder and the pipe.



3.3 Wash the ice lattice surface with a soft brush or sponge dipped in vinegar or scale remover to clean up the scale.



3.4 Use a cross screwdriver to remove the fixing screw on the ice shower pipe, and then remove the left and right plug and the shower pipe at one time. Then clean the pipe inside and outside of the shower pipe with a brush.



3.5 Clean the pump head hose with a brush.



4. Wash of the float ball (wash once every 2 months)


Remove the float ball assembly from the sink slot and wash the float ball assembly with a brush.



5. Cleaning of the sink and the storage refrigerator

5.1 Dip in vinegar or scale agent with soft cloth, wipe the surface of sink and refrigerator, clean the surface.

5.2 The sink is cleaned every 2 months, and the refrigerator is cleaned once a week.



In order to keep the ice cubes fresh and the ice maker in good condition, please perform the following cleaning process when the clean indicator flashes.

NOTE: Please add the prepared detergent in the water tank manually


before cleaning(Add citric acid at the water tank)



1.Under the standby mode, hold and press “Model” key to enter into the “Clean” mode, and the clean indicator illuminates solidly.



2.The unit starts to be rinsed repeatedly for about 15 minutes.



Water pump working timer for 15 minutes


3. Continue to rinse with water for 4 minutes and then stop working for 1 minute.




After 4 minutes, turn off the water supply and continue cleaning for another minute

4.Repeat Step 3 for 3 cycles.

5.The cleaning process is completed and then the unit goes back to the standby mode (the cleaning process lasts for about 30 minutes).



6. Unplug the drain plug manually.




7. Rinse the ice basket with warm water.

8. Install the drain plug well in position, then the cleaning is completed. (STEP 6/7/8 is by consumer)

NOTE: Please empty the water in the unit, wipe it with a clean cloth and store it well if the unit will not be used for a long time. After using the ice machine for a period of time, if it is left for a long time, it should be energized every 4 months for 4 to 6 hours.

THE INSTRUCTIONS OF THE FILTER INSTALLATION


※ If the ice machine does not come with a filter, customers need to purchase it themselves







The instruction of the filter installation



The instruction of quick installation for the filter







The installation for the pipeline and joint

- ①  1. Take off the blue clip
- ②  2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.
- ③  3. Fix the blue clip on
- ④  4. Finished installation

Please follow the requirement of this manual to maintain your machine in order to increase the reliability and longevity of this ice machine, also good maintenance can avoid the over energy consumption.


1. Clean the environment around the ice machine frequently to keep it clean, and do not block the louvers used for ventilation of the ice machine.
2. The water tank of the ice machine and the interior of the ice storage room can be washed directly with water pipes. Do not use too much water pressure, and do not directly flush the water pump and the part above the ice tray to prevent the circuit from being soaked.
3. Maintenance of air-cooled ice machine condenser: Clean the air-cooled condenser once every three months. Use a soft brush or a vacuum cleaner with a brush to brush the condenser fins up and down along the direction of the fins to avoid damaging the fins and affecting the cooling effect.
4. The water tank of the ice machine and the interior of the ice storage room can be washed directly with water pipes. Do not use too much water pressure, and do not directly flush the water pump and the part above the ice tray to prevent the circuit from being soaked.
5. Maintenance of air-cooled ice machine condenser: Clean the air-cooled condenser once every three months. Use a soft brush or a vacuum cleaner with a brush to brush the condenser fins up and down along the direction of the fins to avoid damaging the fins and affecting the cooling effect.

	Any kinds of maintenance are not including to the warranty.
	The filter elements should be changed regularly.
	Please cut off the waterhead and electricity before you clean or check the the machine.
	If there is much dirt and scale in the machine, or the circuit of pipes are blocked, please dial the telephone of after-sale service. But, it will cost fees for the door to-door service.



The air-cooled condenser warping blade is very sharp. Be careful of getting hurt when you clean it.


ASSEMBLING THE WATER TANK



LED LIGHT CONTROL

When the LED light is turning on, push the below 2 buttons together, the LED light is turned off.

When the LED light is turning off, push the below 2 buttons together, the LED light is turned on.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
E1	No water	1. Check the water inlet valve and float. 2. Check the drain plug for any water leakage.
E2	Malfunction of solenoid valve	1. Check the solenoid valve. 2. Check the water pump. 3. Check the refrigeration system for any leakage.
E3	NTC malfunction	Replace NTC.
E5	Malfunction of float switch	Replace the float switch.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	IMC9000F-CB	IMC9000F-UL
Applicable climate	ST/SN/N	
Class	I	I
Power source	AC220-240V/50Hz	AC120V/60Hz
Rated power	380W	450W
Refrigerant/Refrigerant amount	R290 / 60g	R290 / 60g
Foaming agent	Cyclopentane	
Net weight	25.7kg	25.5kg
Unit size (WXDXH)	445*405*795mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À GLAÇONS


MODÈLE : IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER

MODÈLE : IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



Veuillez scanner le code QR pour obtenir le guide d'utilisation



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole montrant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecté dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessure lors en utilisant ton glace fabricant, suivre ces important consignes de sécurité :

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Ne retirez aucune étiquette de sécurité, d'avertissement ou d'information sur le produit de votre machine à glaçons.
3. Branchez la machine à glaçons sur une prise de courant avec terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
4. Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon d'alimentation avec prise de terre. La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.
5. Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car elle peut surchauffer et provoquer un incendie. Cependant, si nécessaire, utilisez une rallonge.
rallonge électrique:
 - (1) Utilisez uniquement une rallonge avec prise de terre.
 - (2) La puissance nominale indiquée sur une rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance nominale de cet appareil.
 - (3) Il doit être positionné de manière à ne pas recouvrir le comptoir ou la

table où ça peut être tiré sur par des enfants intentionnellement.

6. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ni après un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Rappelez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou c'est service agent ou un de la même manière personne qualifiée afin d'éviter un danger.

8. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir.

9. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.

10. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou qu'il ne présente aucun risque de trébuchement.

11. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.

12. Le utiliser de pièce jointe pas recommandé ou vendu par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

13. Ne touchez pas l'évaporateur lorsque vous utilisez la machine à glaçons ou lorsque vous fabriquez de la glace pour éviter de souffrir de gelures.

14. Ne plongez aucune partie du produit dans l'eau.

15. Pour débrancher, tournez n'importe quelle commande sur « OFF », puis retirez la fiche de la prise murale.

16. Ne branchez pas et ne débranchez pas le produit avec les mains mouillées.

17. Débranchez le produit avant de le nettoyer, de l'entretenir et lorsqu'il n'est pas utilisé.

18. Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue.

19. Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables.

les fumées peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.

20. Ne renversez pas la machine à glaçons. En cas de renversement accidentel, laissez-la reposer pendant deux heures avant de la remettre en marche.
21. Si la machine à glaçons est amenée de l'extérieur en hiver, ne l'utilisez pas pendant quelques heures, en laissant l'appareil se réchauffer à la température ambiante avant de la faire fonctionner.
22. Ne mettez jamais d'articles inflammables, explosifs et corrosifs dans la glace fabricant.
23. Jamais utiliser le glace fabricant en cas de fuite de gaz inflammable.
24. Ne stockez et n'utilisez jamais de gaz ou d'autres articles inflammables à proximité de la machine à glaçons pour éviter tout incendie.
25. Débranchez la machine à glaçons avant de la déplacer pour éviter d'endommager le système de réfrigération.
26. N'essayez pas de démonter, de réparer, modifier ou remplacer toute pièce de votre produit.
27. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou l'absence de expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
28. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
30. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
31. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
32. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
33. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 3 4. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
35. Veuillez abandonner la machine à glaçons conformément à la réglementation locale car elle utilise du gaz de soufflage et du réfrigérant

inflammables.

36. Veuillez suivre les réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil pour son réfrigérant inflammable et son gaz de soufflage.

37. Conservez ces instructions.

1) DANGER - Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par un personnel de service qualifié. Utiliser seulement pièces de rechange autorisées par le fabricant. Toute réparation L'équipement utilisé doit être conçu pour les fluides frigorigènes inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne percez pas. tube de réfrigérant.

2) ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer le réfrigérateur conformément à la réglementation locale ou fédérale en vigueur. Réfrigérant inflammable utilisé.

3) ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du tube de réfrigérant ; suivre attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.

NOTE:

1. AVERTISSEMENT : Gardez dégagées toutes les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.


2. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

3. AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit frigorifique.


4. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des récipients pour aliments/glaces.

CONNAISSEZ VOTRE GLACE

FABRICANT










PANNEAU DE CONTRÔLE



No n.	Clé/Icône	Description
----------	-----------	-------------

1	Pouvoir	<p>Mode veille : montrer "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur "Pouvoir" : Le unité entre dans le mode de fabrication de glace. 2. Appuyez sur « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil entre en mode nettoyage.
2	Mode	<p>Mode de fabrication de glace :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur "Pouvoir" : Le unité entre dans Mode de pré-arrêt. [Mode de pré-arrêt : si le chiffre 88 s'affiche, l'appareil s'éteindra après le cycle en cours. Dans ce cas, appuyer sur « Power » annule le mode ; sinon, l'appareil s'éteindra immédiatement.] 2. Appuyez sur « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil va dégivrer.
3	+	<p>Mode nettoyage :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Sous le mode) Appuyez sur « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil quittera le mode nettoyage. Réservation fonction : [sous attendre mode ou mode fabrication de glace] 1. Appuyez sur « + » pendant 3 secondes : activez la fonction 2. peut régler la valve par « + » ou « - » ; 3. Attendez 10 secondes le réglage sera être ok, ou appuyez sur mode pour confirmer ;

4	-	<p>Si le réglage est effectué</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur « + » pour afficher la vanne de réglage pendant 3 secondes ; 2. Appuyez sur « + » pendant 3 secondes : annulez la fonction Réglage de l'épaisseur de la glace : <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur « - » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : activez la fonction 2. Peut régler la valve par « + » ou « - » ; 3. Attendez 10 secondes le réglage sera être ok, ou appuyez sur mode pour confirmer ; <p>Si le réglage est effectué</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur « - » pour afficher la vanne de réglage pendant 3 secondes ; 2. Appuyez sur « - » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : annulez la fonction
5		Il s'allumera en continu en mode de fabrication de glace. Il clignotera en mode de pré-arrêt.
6		L'indicateur d'épaisseur de la glace s'allumera en continu pendant le mode de réglage de l'épaisseur de la glace.
7		L'indicateur de nettoyage s'allumera en continu sous le mode de nettoyage.
8		L'indicateur de l'icône de la minuterie s'allumera en continu sous le mode de réglage de la minuterie.
9		L'indicateur de glace pleine s'allume en continu lorsque le panier à glaçons est plein.


10		<p>Le voyant de nettoyage clignotera si la machine à glaçons a fonctionné pendant 3 000 cycles ou si sa durée de production dépasse 3 mois. Il s'éteindra ensuite.</p>
11		<p>88: 1. Fabrication de glace mode : le compte à rebours pour la perte de glace sera montré. 2. mode veille : afficher « -- » 3. Lorsque l'unité détecte un dysfonctionnement, le code du dysfonctionnement s'affiche. 3. Épaisseur de la glace : 1 signifie une glace plus grande ; 0 signifie une glace par défaut ; -1 signifie une glace plus petite GLACE H: « H » icône volonté éclairer sous le mode de réglage de la minuterie, qui représente la précision du réglage de l'heure. M: « M » icône volonté éclairer sous le mode de la mise en place de la glace épaisseur et le statut du compte à rebours de la fonte des glaces, lequel représente la précision du réglage des minutes.</p>

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Déballez l'appareil, Vérifiez ensuite que tous les accessoires, y compris le tuyau d'évacuation et la pelle à glace, sont complets. Veuillez contacter le service client si certains accessoires manquent.
2. Assurez-vous que la machine à glaçons est placée sur une surface stable. Tournez les quatre pieds noirs situés sous l'appareil jusqu'à ce qu'il soit stable.
3. L'angle d'inclinaison de l'armoire de la machine à glaçons ne doit pas dépasser 45 . pendant Transport ou utilisation. Ne retournez pas la machine à glaçons. Cela

pourrait perturber le fonctionnement du compresseur ou du système de réfrigération. Laissez le temps aux fluides du compresseur de se stabiliser après le déplacement ou le transport de la machine à glaçons. Avant la première utilisation, attendez deux heures après avoir mis l'appareil à niveau et l'avoir positionné correctement.

5. L'appareil doit être placé sur une surface sèche et plane, suffisamment aérée et à l'abri de la lumière directe du soleil. Laissez un espace libre de 30 cm autour de l'entrée et de la sortie d'air de la machine à glaçons.



5. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau chaude, ce qui pourrait endommager la machine à glaçons.

Pression d'entrée d'eau maximale : 827 kPa ;

Pression d'entrée d'eau minimale : 207 kPa ;

6. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement très froid (inférieur à 8°C).

7. Nettoyez l'appareil en suivant l'opération de « NETTOYAGE ET ENTRETIEN » avant toute utilisation.

UTILISER LE UNITÉ

Lors de la première utilisation et du fonctionnement continu, veuillez suivre les règles ci-dessous.

1. Branchez la machine à glaçons sur une prise spéciale (l'alimentation électrique est conforme à la marque connue).

2. La machine à glace doit fonctionner pendant une longue période pour stabiliser la température dans la salle de stockage de glace et minimiser le nombre d'ouvertures de portes pendant cette période.

3. La machine à glaçons est équipée d'un système de refroidissement. Il est interdit de bloquer les articles.

4. Après avoir terminé l'inspection du fonctionnement de la machine à glace, allumez la machine à glace et laissez la machine commencer à fabriquer de la glace.

- Utilisez une source d'eau indépendante pour la machine à glaçons et vérifiez-la régulièrement pour éviter une faible pression d'eau, des fluctuations ou un colmatage du filtre.

- Ne stockez aucun débris dans la salle de stockage de glace, ne congelez aucun aliment dans la salle de stockage de glace et gardez la pelle à glace propre.

Une fois le bac à glaçons plastifié, ouvrez-le et fermez-le délicatement. Ne laissez pas tomber la porte. Une fois les glaçons terminés, fermez la porte coulissante du bac à glaçons.

La machine à glaçons doit être tenue à l'écart des sources de chaleur. Il est strictement interdit de l'utiliser dans un environnement à haute ou basse température. Évitez l'exposition directe au soleil afin de préserver la dissipation thermique de la machine.

- Ne lavez pas directement la surface de la machine à glaçons en l'éclaboussant d'eau.

Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une fuite électrique.

- Après avoir utilisé la machine à glaçons pendant un certain temps, si elle est laissée en place pendant une longue période, elle doit être mise sous tension tous les 4 mois pendant 4 à 6 heures.

5. Raccordez bien le tuyau de vidange de l'appareil puis fixez-le avec un collier de serrage.

6. Raccordez un tube PE d'une taille de 1/4 pouce à l'appareil. Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

7. Connectez l'appareil à la source d'alimentation, la section « 88 » sur l'écran affiche « -- ».

REMARQUE : L'unité qui a été déplacée doit reposer pendant 30 minutes avant d'être remise sous tension.

8. Appuyez brièvement sur la touche « Power », l'appareil commence à fonctionner.

9. Le temps de formation de glace pour chaque cycle de fabrication de glace est indiqué sous forme de compte à rebours pendant le processus de fabrication de glace.

10. L'appareil continue de produire de la glace jusqu'à ce que la pelle à glace ne puisse plus se réinitialiser automatiquement, à ce moment-là, le panier à glace est plein et l'indicateur de glace pleine s'allume en continu.

11. Retirez la glace du panier à glace à l'aide d'une cuillère à glace. Après 15 secondes, l'appareil fonctionne à nouveau.

12. Lorsque vous devez retirer la glace, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte, puis retirez la glace selon vos besoins avec la cuillère à glace.

Guide d'utilisation sécuritaire de la glace

L'entretien et l'inspection de routine sont particulièrement importants si la glace doit être utilisée comme glace comestible.

Si la machine à glaçons a été utilisée pendant une longue période, la glace produite peut être incrustée de tartre, de moisissure ou de rouille en raison de la température, de la qualité de l'eau ou du vieillissement. Il est donc important de maintenir l'intérieur du réfrigérateur propre grâce à un entretien régulier. Si vous trouvez des corps étrangers au fond du réfrigérateur ou dans la glace pendant le fonctionnement ou l'entretien, veuillez arrêter d'utiliser la machine à glaçons et contacter immédiatement le vendeur.

1. Pelle à glace (nettoyer une fois par jour)

tremper la pelle à glace dans de l'eau tiède (30~40°C) contenant un désinfectant

2. Porte du réfrigérateur (nettoyer une fois par jour)

étant donné que la porte du réfrigérateur est susceptible d'être contaminée par des bactéries,

assurez-vous de le garder propre en l'essuyant avec un chiffon doux et de l'eau tiède.

3. Réfrigérateur, porte-pelle à glace et étui (nettoyage hebdomadaire).

Informations importantes


1. Pour éviter la déformation ou la fissuration des pièces en plastique, évitez tout contact avec pesticides ou autres substances huileuses.
4. Retirez soigneusement la saleté ou la poussière sur le cadre de fixation de la pelle à glace.
- 5.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avertissement : lors du démontage ou du montage du réservoir d'eau, veuillez débrancher la fiche d'alimentation pour vous assurer que la machine est complètement hors tension .



1.Retirez le capot supérieur


Il y a deux vis devant le capot supérieur de la machine à l'arrière, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer ces deux vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez doucement la plaque de protection supérieure et placez-la dans une position appropriée.




2.Démontage et nettoyage de la pompe à eau (nettoyage tous les 1 mois)

2.1 Retirer la porte d'entrée







2.2 Retirez le bouchon d' étanchéité et vidangez l'eau



2. 3 Retirez la boîte à eau




2. 4 Retirez la pompe



2. 5 Nettoyez-le et remettez la pompe à eau en place.

3. Nettoyage des grilles à glace (nettoyage tous les 2 mois)

3.1 Maintenez la pince sur le tuyau d' eau, puis retirez le tuyau de la pompe.



3.2 Retirez les deux vis du support du tuyau à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le support et le tuyau.



3.3 Lavez la surface du treillis de glace avec une brosse douce ou une éponge imbibée de vinaigre ou de produit antitartre pour nettoyer le tartre.




3.4 Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de fixation sur la glace
tuyau de douche, puis retirez les bouchons gauche et droit et le tuyau de

douche

en une seule fois. Nettoyez ensuite le tuyau intérieur et extérieur de la douche avec une brosse.



3.5 Nettoyez le tuyau de la tête de pompe avec une brosse.



4. Lavage de la boule flottante (lavage une fois tous les 2 mois)

Retirez l' ensemble de la boule flottante de la fente de l' évier et lavez l' ensemble de la boule flottante avec une brosse.




5. Nettoyage de l'évier et du réfrigérateur de stockage

5.1 Trempez dans du vinaigre ou un agent antitartre avec un chiffon doux, essuyez la surface de l'évier et le réfrigérateur, nettoyez la surface.

5.2 L'évier est nettoyé tous les 2 mois et le réfrigérateur est nettoyé une fois par semaine.





Afin de conserver les glaçons frais et la machine à glaçons en bon état, veuillez effectuer le processus de nettoyage suivant lorsque l'indicateur de nettoyage clignote.


REMARQUE : veuillez ajouter manuellement le détergent préparé dans le réservoir d'eau avant le nettoyage (ajoutez de l'acide citrique dans le réservoir d'eau).



1. En mode veille, maintenez la touche « Mode » enfoncée pour accéder au mode « Nettoyage » et l'indicateur de nettoyage s'allume en continu.



2. L'appareil commence à être rincé à plusieurs reprises pendant environ 15 minutes.



3. Continuez à rincer à l'eau pendant 4 minutes, puis arrêtez de travailler pendant 1 minute.




4. Répétez l' étape 3 pendant 3 cycles.

5. Le processus de nettoyage est terminé et l'appareil revient ensuite en mode veille (le processus de nettoyage dure environ 30 minutes).





6. Débranchez manuellement le bouchon de vidange.




7. Rincez le panier à glaçons à l' eau tiède.

8. Installez bien le bouchon de vidange en position, puis le nettoyage est terminé. (ÉTAPE 6/7/8 est à la charge du consommateur)

REMARQUE : Veuillez vider l'eau de l'appareil, l'essuyer avec un chiffon propre et bien le ranger si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Après avoir utilisé la machine à glaçons pendant un certain temps, si elle est laissée pendant une longue période, elle doit être mise sous tension tous les 4 mois pendant 4 à 6 heures.

LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FILTRE


※ Si la machine à glace n'est pas livrée avec un filtre, les clients doivent l'acheter eux-mêmes



L'instruction du filtre installation



The instruction of quick installation for the filter




The installation for the pipeline and joint




1. Take off the blue clip



2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.



3. Fix the blue clip on



4. Finished installation

Veuillez suivre les exigences de ce manuel pour maintenir votre machine en bon état.

afin d'augmenter la fiabilité et la longévité de cette machine à glace, également bonne

L'entretien peut éviter la surconsommation d'énergie.

1. Nettoyez fréquemment l'environnement autour de la machine à glace pour la maintenir






nettoyer et ne pas bloquer les persiennes utilisées pour la ventilation de la machine à glaçons.

2. Le réservoir d'eau de la machine à glaçons et l'intérieur du compartiment de stockage peuvent être lavés directement à l'eau courante. N'utilisez pas une pression d'eau excessive et ne rincez pas directement la pompe à eau ni la partie située au-dessus du bac à glaçons afin d'éviter d'imbiber le circuit.


3. Entretien du condenseur de machine à glace refroidi par air : Nettoyez le condenseur refroidi par air une fois tous les trois mois. Utilisez une brosse douce ou un aspirateur avec une brosse pour brosser les ailettes du condenseur de haut en bas dans le sens des ailettes afin d'éviter d'endommager les ailettes et d'affecter l'effet de refroidissement.

4. Le réservoir d'eau de la machine à glaçons et l'intérieur du compartiment de stockage peuvent être lavés directement à l'eau courante. N'utilisez pas une pression d'eau excessive et ne rincez pas directement la pompe à eau ni la partie située au-dessus du bac à glaçons afin d'éviter d'imbiber le circuit.

5. Entretien du condenseur de la machine à glaçons refroidie par air : Nettoyez le condenseur refroidi par air tous les trois mois. Utilisez une brosse douce ou un aspirateur pour brosser les ailettes du condenseur de haut en bas, dans le sens des ailettes, afin de les endommager et de réduire le refroidissement.

	Tout type d'entretien n'est pas inclus dans la garantie.
	Les éléments filtrants doivent être changés régulièrement.
	Veuillez couper l'arrivée d'eau et l'électricité avant de nettoyer ou de vérifier la machine.
	Si la machine est très sale et calcaire, ou si les tuyaux sont obstrués, veuillez contacter le service après-vente. Le service à domicile est payant.
	condenseur refroidi par air est très affûtée. Faites attention à ne pas vous blesser lorsque vous le nettoyez.


ASSEMBLAGE DU RÉSERVOIR D'EAU



CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE LED

Lorsque la lumière LED s'allume, appuyez simultanément sur les 2 boutons ci-dessous, la lumière LED s'éteint.

Lorsque la lumière LED s'éteint, appuyez simultanément sur les 2 boutons ci-dessous, la lumière LED s'allume.



DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
E1	Pas d'eau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la vanne d'arrivée d'eau et le flotteur . 2. Vérifiez le bouchon de vidange pour détecter toute fuite d'eau .
E2	Dysfonctionnement de l'électrovanne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez l'électrovanne. 2. Vérifiez la pompe à eau. 3. Vérifiez que le système de réfrigération ne présente aucune fuite.
E3	Dysfonctionnement du NTC	Remplacer NTC.
E5	Dysfonctionnement de l'interrupteur à flotteur	Remplacer l'interrupteur à flotteur.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
--------	---------------	---------------

Climat applicable	ST/SN/N	
Classe	je	je
Source d'énergie	CA 220-240 V / 50 Hz	CA 120 V/60 Hz
Puissance nominale	380 W	45 0 W
Réfrigérant/Réfrigérant montant	R290 / 60 g	R290 / 6 0 g
Agent moussant	Cyclopentane	
Poids net	2 5,7 kg	2 5,5 kg
Taille de l'unité (L x P x H)	445* 40 5* 795 mm	




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EISMASCHINE

MODELL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

MODELL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Bitte scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu erhalten



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer lesen Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Die Symbol mit durchgestrichener Mülltonne durch zeigt an, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung bedarf Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte gekennzeichnet dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Feuer, Explosion, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, wenn mit dein Eis Hersteller, folgen diese wichtig Sicherheitshinweise:

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.
2. Entfernen Sie keine Sicherheits-, Warn- oder Produktinformationsetiketten von Ihrer Eismaschine.
3. Schließen Sie den Eisbereiter an eine geerdete Steckdose an. Schließen Sie kein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
4. Dieses Gerät muss geerdet werden. Es ist mit einem Netzkabel mit Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.
5. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen und Brandgefahr verursachen kann. Wenn es jedoch notwendig

ist, ein Verlängerungskabel:

- (1) Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit Erdungsstecker.
- (2) Die angegebene Nennleistung eines Verlängerungskabels muss gleich oder größer als die Nennleistung dieses Geräts sein.
- (3) Es sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Theke oder Tischplatte hängt, wo es von Kindern gezogen werden kann.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder es ist Service Agent oder A ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen.
9. Nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen stellen.
10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht von Kindern gezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.
11. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
12. Die Verwendung von Anhängern ist nicht empfohlen oder verkauft vom Hersteller kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
13. Berühren Sie den Verdampfer nicht, wenn Sie die Eismaschine verwenden oder Eis herstellen, um Erfrierungen zu vermeiden.
14. Tauchen Sie keinen Teil des Produkts in Wasser.
15. Zum Trennen der Verbindung drehen Sie einen beliebigen Regler auf „OFF“ und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
16. Das Produkt nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
17. Ziehen Sie vor der Reinigung, Wartung und bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose.
18. Nicht mit mikrobiologisch unsicherem Wasser oder unbekannter Qualität.

- 1 9. Reinigen Sie Ihre Eismaschine nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
20. Kippen Sie die Eismaschine nicht um. Sollte die Eismaschine versehentlich umkippen, lassen Sie sie zwei Stunden lang ruhig stehen, bevor Sie sie wieder einschalten.
21. Wenn die Eismaschine im Winter von draußen hereingebracht wird, verwenden Sie sie einige Stunden lang nicht, damit sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmen kann, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
22. Legen Sie niemals brennbare, explosive und ätzende Gegenstände in das Eis Hersteller.
23. Niemals verwenden Die Eis Gerät ausschalten, wenn brennbares Gas austritt.
24. Um Brände zu vermeiden, lagern oder verwenden Sie niemals Gas oder andere brennbare Gegenstände in der Nähe der Eismaschine.
25. Ziehen Sie den Stecker der Eismaschine, bevor Sie sie bewegen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.
26. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren, Teile Ihres Produkts ändern oder ersetzen.
27. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt. oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
28. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
29. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
30. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
31. Bei der Verwendung eines Geräts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
32. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
33. Nicht im Freien verwenden.
- 3 4. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen

Zwecke.

35. Bitte entsorgen Sie den Eisbereiter gemäß den örtlichen Vorschriften, da er brennbares Treibgas und Kühlmittel verwendet.

36. Bitte befolgen Sie hinsichtlich der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften hinsichtlich des brennbaren Kühlmittels und Treibgases.

37. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

1) **GEFAHR** - Brand- oder Explosionsgefahr. Brennbares Kältemittel verwendet. Darf nur von geschultem Servicepersonal repariert werden. Verwenden nur vom Hersteller autorisierte Ersatzteile. Jede Reparatur Die verwendeten Geräte müssen für brennbare Kältemittel ausgelegt sein. Befolgen Sie alle Reparaturanweisungen des Herstellers. Nicht durchstechen Kältemittelschläuche.

2) **VORSICHT** – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den Kühlschrank ordnungsgemäß gemäß den geltenden bundesstaatlichen oder örtlichen Vorschriften. Es wurde brennbares Kühlmittel verwendet.

3) **VORSICHT** – Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung der Kältemittelleitung. Handhabungsanweisungen sorgfältig befolgen. Es wird brennbares Kältemittel verwendet.

NOTIZ:


1. WARNUNG: Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

2. WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.


3. WARNUNG: Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht.

4. WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Lebensmittel-/Eisbereich

KENNEN SIE IHR EIS HERSTELLER





BEDIENFELD



NEI N.	Schlüssel/ Symbol	Beschreibung
--------	-------------------	--------------

1	Leistung	<p>Standby-Modus: zeigen "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie "Leistung" : Der Einheit tritt ein hinein der Eisherstellungsmodus. 2. „Mode“ 3 Sekunden gedrückt halten: Das Gerät wechselt in den Reinigungsmodus.
2	Modus	<p>Eisherstellungsmodus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie "Leistung" : Der Einheit tritt ein hinein der Vorabschaltmodus. [Vorabschaltmodus: Wenn in diesem Modus die Zahl 88 angezeigt wird, schaltet sich das Gerät nach dem aktuellen Zyklus aus. In diesem Zustand kann der Modus durch Drücken von „Power“ abgebrochen werden. Wenn nicht, wird das Gerät sofort ausgeschaltet.] 2. „Power“ 3 Sekunden lang gedrückt halten: Das Gerät wird abgetaut.
3	+	<p>Reinigungsmodus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Im Modus) „Modus“ drücken und 3 Sekunden gedrückt halten: Das Gerät verlässt den Reinigungsmodus. Reservierung Funktion:[unter stehen zu Modus oder Eisherstellungsmodus] 1. Drücken Sie „+“ 3 Sekunden lang gedrückt halten: Aktivieren Sie die Funktion 2. kann das Ventil mit „+“ oder „-“ einstellen; 3. Warten 10 Sekunden Die Einstellung wird Sei ok, oder drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Modus“.

4	-	<p>Wenn die Einstellung abgeschlossen ist</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie „+“, um den Sollwert 3 Sekunden lang anzuzeigen. 2. „+“ 3 Sekunden gedrückt halten: Funktion abrechnen. Eisdicke anpassen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie „-“ und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt: Aktivieren Sie die Funktion 2. Das Ventil kann mit „+“ oder „-“ eingestellt werden. 3. Warten 10 Sekunden Die Einstellung wird Sei ok, oder drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Modus“. <p>Wenn die Einstellung abgeschlossen ist</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie „-“, um den Sollwert 3 Sekunden lang anzuzeigen. 2. Drücken Sie „-“ und halten Sie es 3 Sekunden lang gedrückt: Funktion abrechnen
5		Im Eisherstellungsmodus leuchtet es durchgehend. Im Vorabschaltstatus blinkt es.
6		Die Eisdickenanzeige leuchtet im Modus zur Einstellung der Eisdicke durchgehend.
7		Im Reinigungsmodus leuchtet die Reinigungsanzeige durchgehend.
8		Die Anzeige des Timer-Symbols leuchtet im Timer-Einstellmodus durchgehend.
9		Die Anzeige „Eis voll“ leuchtet durchgehend, wenn der Eiskorb voll ist.


10		<p>Die Reinigungsanzeige blinkt, wenn der Eisbereiter 3000 Zyklen lang in Betrieb war oder die Eisbereitungszeit drei Monate überschreitet. Nach Abschluss der Reinigung erlischt die Reinigungsanzeige.</p>
11		<p>88: 1. Eis Herstellung Modus : der Countdown zum Eisabwurf werden angezeigt. 2. Standby-Modus : „--“ anzeigen 3. Wenn das Gerät eine Fehlfunktion erkennt, wird der Code der Fehlfunktion angezeigt. 3. Eisdicke : 1 bedeutet größeres EIS ; 0 bedeutet Standard-EIS ; -1 bedeutet kleiner EIS H: "H" Symbol Wille beleuchten unter Die Modus des Einstelltimers, der die Präzision für die Einstellung der Stunde darstellt. M: "M" Symbol Wille beleuchten unter Die Modus des Eisensetzens Dicke Und Die Status des Countdowns zum Eisabwurf, welche stellt dar die Präzision zum Einstellen der Minuten.</p>

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Packen Sie das Gerät aus. Überprüfen Sie anschließend, ob das gesamte Zubehör, einschließlich Abflussrohr und Eisschaufel usw., vollständig ist. Sollten Zubehörteile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Eismaschine auf einem stabilen Tisch steht. Drehen Sie die vier schwarzen Füße an der Unterseite des Geräts, bis das Gerät stabil steht.
 3. Der Neigungswinkel des Eiswürfelbehälters sollte 45 nicht überschreiten .
- Transport oder Gebrauch. Drehen Sie die Eismaschine nicht um.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Kompressors oder des Kühlsystems kommen. Warten Sie nach dem Transport der Eismaschine, bis sich die Flüssigkeit im Kompressor gesetzt hat. Warten Sie vor der ersten Inbetriebnahme zwei Stunden, nachdem Sie die Eismaschine waagrecht ausgerichtet und am richtigen Platz aufgestellt haben.

6. Das Gerät muss auf einer trockenen und ebenen Fläche mit ausreichender Belüftung aufgestellt werden und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Lassen Sie um den Lufteinlass und Luftauslass des Eisbereiters einen Abstand von 30 cm.



5. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser, da dies die Eismaschine beschädigen könnte.

Maximaler Wasserzulaufdruck: 827 kPa;

Mindestwasserdruck am Einlass: 207 kPa;

6. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sehr kalten Umgebung (unter 8 °C).

7. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie den Anweisungen unter „REINIGUNG“ folgen. UND WARTUNG“ vor der Inbetriebnahme.

VERWENDUNG DES EINHEIT

Bei der Erstinbetriebnahme und im Dauerbetrieb beachten Sie bitte die folgenden Regeln.

1. Schließen Sie den Eisbereiter an eine spezielle Steckdose an (die

Stromversorgung entspricht der bekannten Marke).

2. Die Eismaschine muss lange laufen, um die Temperatur im Eislagerraum zu stabilisieren und die Anzahl der Türöffnungen während dieser Zeit zu minimieren.

3. Die Eismaschine ist von einem Kühlsystem zur Kühlung des Systems umgeben. Es ist verboten, die Gegenstände zu blockieren.

4. Nachdem Sie die Funktion der Eismaschine überprüft haben, schalten Sie die Stromversorgung der Eismaschine ein und lassen Sie die Maschine mit der Eisherstellung beginnen.

- Verwenden Sie eine unabhängige Wasserquelle für die Eismaschine und überprüfen Sie diese regelmäßig, um niedrigen Wasserdruck, Schwankungen oder Filterverstopfungen zu vermeiden.

- Lagern Sie keine Abfälle im Eisvorratsraum, frieren Sie keine Lebensmittel im Eisvorratsraum ein oder frieren Sie sie ein und halten Sie die Eisschaufel sauber.

- Wenn der Eisbehälter plastifiziert ist, sollte er leicht geöffnet und geschlossen werden. Lassen Sie die Tür nicht fallen. Wenn das Eis fertig ist, schließen Sie bitte die Schiebetür des Eisbehälters.

- Die Eismaschine sollte von Wärmequellen ferngehalten werden. Der Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen ist strengstens verboten. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Wärmeableitung der Maschine nicht zu beeinträchtigen.

- Waschen Sie die Oberfläche der Eismaschine nicht direkt mit Wasserspritzern ab.

Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder einem elektrischen Leck kommen.

- Wenn die Eismaschine eine Zeit lang nicht benutzt wurde, sollte sie alle 4 Monate für 4 bis 6 Stunden eingeschaltet werden.

5. Schließen Sie das Abflussrohr des Gerätes gut an und befestigen Sie es anschließend mit einer Halsschelle.

6. Verbinden Sie einen PE-Schlauch mit einer Größe von 1/4 Zoll mit dem Gerät. Es sind die mit dem Gerät gelieferten neuen Schlauchsätze zu verwenden und alte Schlauchsätze dürfen nicht wiederverwendet werden.

7. Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an. Im Abschnitt „88“ auf dem Display wird „--“ angezeigt.

HINWEIS: Das bewegte Gerät sollte 30 Minuten ruhen, bevor es eingeschaltet wird.

8. Drücken Sie kurz die „Power“-Taste, das Gerät beginnt zu arbeiten.

9. Die Eisabwurfzeit für jeden Eisherstellungszyklus wird während des Eisherstellungsprozesses in Form eines Countdowns angezeigt.

10. Das Gerät produziert so lange Eis, bis die Eisschaufel nicht mehr automatisch zurückgesetzt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt ist der Eiskorb voll und die Anzeige „Eis voll“ leuchtet durchgehend.

11. Entfernen Sie das Eis im Eiskorb mit einem Eislöffel. Nach 15 Sekunden funktioniert das Gerät wieder.

12. Wenn Sie das Eis entfernen müssen, drücken Sie die Tür, bis sie vollständig geöffnet ist, und entfernen Sie dann das Eis nach Bedarf mit dem Eislöffel.

Sicherheitshinweise zur Verwendung von Eis

Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle ist insbesondere dann wichtig, wenn das Eis als Speiseeis verwendet werden soll.

Wenn die Eismaschine lange Zeit verwendet wurde, kann das produzierte Eis aufgrund von Temperatur, Wasserqualität oder Alterung Kalk, Schimmel oder Rost aufweisen. Daher ist es wichtig, das Innere des Kühlschranks durch regelmäßige Wartung sauber zu halten. Wenn Sie während des Betriebs Fremdkörper im Boden des Kühlschranks oder im Eis finden oder

Wartung, stellen Sie bitte die Verwendung der Eismaschine ein und wenden Sie sich umgehend an den Verkäufer.

1. Eisschaufel (einmal täglich reinigen)

Weichen Sie die Eisschaufel in warmem Wasser (30~ 40°C) mit Desinfektionsmittel ein

2. Kühlschrantür (einmal täglich reinigen)

da die Kühlschrantür anfällig für bakterielle Kontamination ist,

Halten Sie es sauber, indem Sie es mit einem weichen Tuch und warmem Wasser abwischen.

3. Kühlschrank, Eisschaufelhalter und Gehäuse (wöchentlich reinigen).

Wichtige Informationen

1. Um Verformungen oder Risse an Kunststoffteilen zu vermeiden,

vermeiden Sie den Kontakt mit Pestizide oder andere ölige Substanzen.

6. Entfernen Sie gründlich den Schmutz oder Staub auf dem Befestigungsrahmen der Eisschaufel.


7.

REINIGUNG UND WARTUNG

Achtung: Ziehen Sie beim Auseinanderbauen oder Zusammenbauen des Wassertanks bitte den Netzstecker, um sicherzustellen, dass die Maschine vollständig ausgeschaltet ist .

1.Entfernen Sie die obere Abdeckung


Vor der oberen Abdeckung der Maschine auf der Rückseite befinden sich zwei Schrauben. Entfernen Sie diese beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, heben Sie dann die obere Abdeckplatte vorsichtig an und platzieren Sie sie in einer geeigneten Position.




2. Ausbau und Reinigung der Wasserpumpe (Reinigung alle 1 Monate)

2.1 Vordertür entfernen







2.2 Verschlussstopfen herausziehen und Wasser ablassen



2.3 Wasserkasten entfernen




2. 4 Pumpe ausbauen



2. 5 Reinigen Sie es und setzen Sie die Wasserpumpe wieder ein.

3. Reinigung der Eisgitter (Reinigung alle 2 Monate)

3.1 Halten Sie die Klemme am Wasserrohr fest und ziehen Sie dann das Pumpenrohr ab.



3.2 Die beiden Schrauben an der Halterung des Rohres mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen, dann Halterung und Rohr abnehmen.



3.3 Waschen Sie die Oberfläche des Eisgitters mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm, der in Essig oder Kalkentferner getaucht wurde, um den Kalk zu entfernen.




3.4 Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Befestigungsschraube am Eis

Duschrohr, und entfernen Sie dann den linken und rechten Stopfen und das Duschrohr auf einmal. Reinigen Sie dann das Rohr innen und außen am Duschrohr mit eine Bürste.



3.5 Reinigen Sie den Pumpenkopfschlauch mit einer Bürste.



4. Waschen der Schwimmerkugel (alle 2 Monate waschen)

Entfernen Sie die Schwimmerkugelbaugruppe aus dem Spülbeckenschlitz und waschen Sie die Schwimmerkugelbaugruppe mit einer Bürste.




5.Reinigung der Spüle und des Vorratskühlschranks

5.1 Tauchen Sie das Spülbecken mit einem weichen Tuch in Essig oder Kalklöser und wischen Sie damit die Oberfläche ab. und Kühlschrank, reinigen Sie die Oberfläche.

5.2 Die Spüle wird alle 2 Monate gereinigt, der Kühlschrank wird gereinigt einmal pro Woche.





Um die Eiswürfel frisch und den Eisbereiter in gutem Zustand zu halten, führen Sie bitte den folgenden Reinigungsvorgang durch, wenn die Reinigungsanzeige blinkt.


HINWEIS: Bitte geben Sie das vorbereitete Reinigungsmittel vor der Reinigung manuell in den Wassertank (geben Sie Zitronensäure in den Wassertank hinzu).



1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste „Modell“ gedrückt und drücken Sie sie, um in den „Reinigungsmodus“ zu wechseln. Die Reinigungsanzeige leuchtet durchgehend.



2. Das Gerät wird etwa 15 Minuten lang wiederholt gespült.



3. Spülen Sie 4 Minuten lang weiter mit Wasser und unterbrechen Sie die Arbeit dann für 1 Minute.




4. Wiederholen Sie Schritt 3 für 3 Zyklen.

5. Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen und das Gerät geht anschließend zurück in den Standby-Modus (der Reinigungsvorgang dauert etwa 30 Minuten).





6. Ziehen Sie die Ablassschraube manuell heraus.



7. Spülen Sie den Eiskorb mit warmem Wasser aus.


8. Setzen Sie die Ablassschraube wieder richtig ein, dann ist die Reinigung

abgeschlossen. (SCHRITT 6/7/8 ist vom Verbraucher durchzuführen)

HINWEIS: Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entleeren Sie bitte das Wasser aus dem Gerät, wischen Sie es mit einem sauberen Tuch ab und verstauen Sie es gut. Wenn die Eismaschine eine Zeit lang nicht verwendet wurde, sollte sie alle 4 Monate für 4 bis 6 Stunden eingeschaltet werden.


DIE ANLEITUNG ZUR FILTERINSTALLATION

※ Wenn die Eismaschine nicht mit einem Filter geliefert wird, müssen die Kunden diesen selbst kaufen



Die Anleitung des Filters Installation





Bitte befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Ihre Maschine instand zu halten

Um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Eismaschine zu erhöhen, auch gut

Durch Wartung kann ein übermäßiger Energieverbrauch vermieden werden.

1. Reinigen Sie die Umgebung der Eismaschine regelmäßig, um sie zu erhalten






sauber und blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze der Eismaschine.

2. Der Wassertank der Eismaschine und das Innere des Eisvorratsraums können direkt mit Wasserleitungen gespült werden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasserdruck und spülen Sie die Wasserpumpe und den Teil über der Eisschale nicht direkt, um ein Durchnässen des Kreislaufs zu verhindern.


3. Wartung des luftgekühlten Eismaschinenkondensators: Reinigen Sie den luftgekühlten Kondensator alle drei Monate. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger mit einer Bürste, um die Kondensatorlamellen in Lamellenrichtung auf und ab zu bürsten, um eine Beschädigung der Lamellen und eine Beeinträchtigung der Kühlwirkung zu vermeiden.

4. Der Wassertank der Eismaschine und das Innere des Eisvorratsraums können direkt mit Wasserleitungen gespült werden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasserdruck und spülen Sie die Wasserpumpe und den Teil über der Eisschale nicht direkt, um ein Durchnässen des Kreislaufs zu verhindern.

5. Wartung des luftgekühlten Eismaschinenkondensators: Reinigen Sie den luftgekühlten Kondensator alle drei Monate. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger mit Bürste, um die Kondensatorlamellen in Lamellenrichtung auf und ab zu bürsten, um eine Beschädigung der Lamellen und eine Beeinträchtigung der Kühlwirkung zu vermeiden.

	Jegliche Art von Wartung ist nicht in der Garantie enthalten.
	Die Filterelemente sollten regelmäßig gewechselt werden.
	Bitte schalten Sie den Wasserkopf und die Stromversorgung aus, bevor Sie die Maschine reinigen oder überprüfen.
	Wenn sich in der Maschine viel Schmutz und Kalk befindet oder die Rohre verstopft sind, rufen Sie bitte den Kundendienst an. Für den Haus-zu-Haus-Service fallen jedoch Gebühren an.
	Die luftgekühlte Kondensator - Krümmungsklinge ist sehr scharf. Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie sich nicht verletzen.


MONTAGE DES WASSERTANKS



LED-LICHTSTEUERUNG

Wenn das LED-Licht angeht, drücken Sie die beiden folgenden Tasten gleichzeitig, um das LED-Licht auszuschalten.

Wenn das LED-Licht ausgeht, drücken Sie die beiden folgenden Tasten gleichzeitig, um das LED-Licht einzuschalten.



FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
E1	Kein Wasser	1. Überprüfen Sie das Wassereinlassventil und den Schwimmer . 2. Überprüfen Sie die Ablassschraube auf Wasserlecks .
E2	Fehlfunktion des Magnetventils	1. Überprüfen Sie das Magnetventil. 2. Überprüfen Sie die Wasserpumpe. 3. Überprüfen Sie das Kühlsystem auf Lecks.
E3	NTC-Fehlfunktion	NTC ersetzen.
E5	Fehlfunktion des Schwimmerschalters	Ersetzen Sie den Schwimmerschalter.

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
Anwendbares Klima	ST/SN/N	

Klasse	ICH	ICH
Stromquelle	Wechselstrom 220-240 V / 50 Hz	Wechselstrom 120 V/60 Hz
Nennleistung	380 W	45 0W
Kältemittel/Kältemittel Menge	R290 / 60 g	R290 / 6 0 g
Schaummittel	Cyclopentan	
Nettogewicht	2 5,7 kg	2 5,5 kg
Gerätegröße (B x T x H)	445* 40 5* 795 mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA PER IL GHIACCIO


MODELLO:IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER

MODELLO:IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Si prega di scansionare il codice QR per ottenere la guida operativa



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede rifiuti separati raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, esplosione, scossa elettrica o lesioni durante usando tuo ghiaccio creatore, seguire questi importante istruzioni di sicurezza:

1. Prima dell'uso verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'unità.
2. Non rimuovere le etichette di sicurezza, di avvertenza o di informazioni sul prodotto dalla macchina per il ghiaccio.
3. Collegare la macchina del ghiaccio a una presa di corrente con messa a terra. Nessun'altra unità deve essere collegata alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.
4. Questa unità deve essere dotata di messa a terra. È dotata di un cavo di alimentazione con spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.
5. Evitare l'uso di prolunghes perché potrebbero surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Tuttavia, se è necessario utilizzare una prolunga, prolunga:
 - (1) Utilizzare solo una prolunga con spina di messa a terra.
 - (2) La potenza nominale indicata su una prolunga deve essere uguale o superiore alla potenza nominale di questa unità.
 - (3) Dovrebbe essere posizionato in modo tale da non cadere sul bancone

- o sul tavolo dove può Essere tirato SU intenzionalmente dai bambini.
6. Non utilizzare l'unità se il cavo o la spina sono danneggiati, se l'unità presenta un malfunzionamento o è stata danneggiata in qualsiasi modo. Restituire l'unità al centro di assistenza autorizzato più vicino per un controllo, una riparazione o una regolazione.
 7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o suo servizio agente O UN allo stesso modo persona qualificata per evitare pericoli.
 8. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone.
 9. Non posizionare sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo, oppure in un forno caldo.
 10. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere tirato dai bambini o possa rappresentare un pericolo di inciampo.
 11. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non entri in contatto con superfici calde.
 12. Il utilizzo Di attaccamento non raccomandato O venduto dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
 13. Non toccare l'evaporatore quando si utilizza la macchina per il ghiaccio o si produce ghiaccio per evitare di congelarsi.
 14. Non immergere nessuna parte del prodotto in acqua.
 15. Per scollegare, portare un qualsiasi comando su "OFF", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
 16. Non collegare o scollegare il prodotto con le mani bagnate.
 17. Scollegare il prodotto prima di pulirlo, sottoporlo a manutenzione e quando non lo si utilizza.
 18. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta.
 19. Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. i fumi possono provocare un rischio di incendio o di esplosione.
 20. Non rovesciare la macchina del ghiaccio. Se la macchina del ghiaccio si rovescia accidentalmente, lasciarla in posizione stabile per 2 ore prima di riaccenderla.
 21. Se la macchina del ghiaccio viene portata all'interno dall'esterno

- durante l'inverno, non utilizzarla per alcune ore, lasciandola riscaldare fino alla temperatura ambiente prima di utilizzarla.
22. Non mettere mai oggetti infiammabili, esplosivi e corrosivi nel ghiaccio creatore.
 23. Mai utilizzo IL ghiaccio produttore in caso di perdite di gas infiammabile.
 24. Non conservare o utilizzare mai gas o altri articoli infiammabili vicino alla macchina del ghiaccio per evitare incendi.
 25. Scollegare la macchina del ghiaccio prima di spostarla per evitare di danneggiare il sistema di refrigerazione.
 26. Non tentare di smontare, riparare, modificare o sostituire qualsiasi parte del prodotto.
 27. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
 28. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 29. I bambini non devono giocare con l'unità.
 30. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
 31. È necessaria un'attenta supervisione quando un'unità viene utilizzata da bambini o nelle loro vicinanze.
 32. Non lasciare l'unità incustodita durante l'uso.
 33. Non utilizzare all'aperto.
 - 3 4. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli previsti.
 35. Si prega di smaltire la macchina per il ghiaccio in conformità con le normative locali, poiché utilizza gas di espansione e refrigerante infiammabili.
 36. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dell'unità per quanto riguarda il refrigerante infiammabile e il gas di combustione.
 37. Conservare queste istruzioni.

1) **PERICOLO** - Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile usato. Da riparare solo da personale di assistenza qualificato. Utilizzare soltanto ricambi autorizzati dal produttore. Qualsiasi riparazione Le apparecchiature utilizzate devono essere progettate per refrigeranti infiammabili. Seguire tutte le istruzioni di riparazione del produttore. Non forare tubi del refrigerante.

2) **ATTENZIONE** - Rischio di incendio o esplosione. Smaltire il frigorifero in conformità con le normative federali o locali applicabili. Refrigerante infiammabile utilizzato.

3) **ATTENZIONE** - Rischio di incendio o esplosione dovuto alla foratura del tubo del refrigerante; seguire attentamente le istruzioni per la manipolazione. Refrigerante infiammabile utilizzato.

NOTA:

1. AVVERTENZA: Mantenere libere da ostruzioni tutte le aperture di ventilazione presenti nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura di incasso.


2. AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

3. ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito frigorifero.


4. ATTENZIONE: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del congelatore per alimenti/ghiaccio

CONOSCI IL TUO GHIACCIO

PRODUTTORE










PANNELLO DI CONTROLLO



NO	Chiave/Ico na	Descrizione
.		

1	Energia	<p>Modalità standby: spettacolo "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere "Energia" : IL unità entra in la modalità di produzione del ghiaccio. 2. Premere "Mode" per 3 secondi: l'unità entra in modalità di pulizia.
2	Modalità	<p>Modalità di produzione del ghiaccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere "Energia" : IL unità entra in modalità di pre-spegnimento. [modalità di pre-spegnimento: in questa modalità, se 88 mostra una cifra, l'unità si spegnerà dopo il ciclo corrente. In questo stato, premere "Power" per annullare la modalità; in caso contrario, l'unità si spegnerà immediatamente] 2. Premere "Power" per 3 secondi: l'unità inizierà a sbrinarsi.
3	+	<p>Modalità pulita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (In modalità) Premere "Mode" per 3 secondi: l'unità uscirà dalla modalità di pulizia. Prenotazione funzione:[sotto stand-by modalità o modalità di produzione del ghiaccio] 1. Premere "+" per 3 secondi: attiva la funzione 2. è possibile regolare la valvola con "+" o "-"; 3. Aspettare 10 secondi IL l'impostazione sarà Essere ok, oppure premere mode per confermare;

4	-	<p>Se l'impostazione è stata eseguita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere “+” per visualizzare la valvola di regolazione per 3 secondi; 2. Premere “+” per 3 secondi: annullare la funzione Regolazione dello spessore del ghiaccio: <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere “-” per 3 secondi: attiva la funzione 2. È possibile regolare la valvola tramite “+” o “-”; 3. Aspetta 10 secondi IL l'impostazione sarà Essere ok, oppure premere mode per confermare; <p>Se l'impostazione è stata eseguita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere “-” per visualizzare la valvola di regolazione per 3 secondi; 2. Premere “-” per 3 secondi: annullare la funzione
5		<p>Si illuminerà in modo fisso in modalità produzione ghiaccio. Lampeggerà in stato di pre-spegnimento.</p>
6		<p>L'indicatore dello spessore del ghiaccio si illuminerà in modo fisso durante la modalità di impostazione dello spessore del ghiaccio.</p>
7		<p>In modalità pulizia, l'indicatore di pulizia si illuminerà in modo fisso.</p>
8		<p>L'indicatore dell'icona del timer si illuminerà in modo fisso in modalità di impostazione del timer.</p>
9		<p>L'indicatore di ghiaccio pieno si illuminerà in modo fisso quando il cestello del ghiaccio sarà pieno.</p>
10		<p>L'indicatore di pulizia lampeggerà se la macchina del ghiaccio è stata utilizzata per 3000 cicli o se il tempo di produzione del ghiaccio supera i 3 mesi. L'indicatore di pulizia si spegnerà al termine della pulizia.</p>

11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produzione del ghiaccio modalità : il conto alla rovescia per lo scioglimento del ghiaccio verrà mostrato. 2. Modalità standby : mostra "--" 3. Quando l'unità rileva un malfunzionamento, verrà visualizzato il codice del malfunzionamento. 3. Spessore del ghiaccio : 1 significa ghiaccio più grande ; 0 significa ghiaccio predefinito ; -1 significa ghiaccio più piccolo <p>GHIACCIO</p> <p>H: "H" icona Volere illuminare Sotto IL modalità di impostazione del timer, che rappresenta la precisione per l'impostazione dell'ora.</p> <p>M: "M" icona Volere illuminare Sotto IL modalità di impostazione del ghiaccio spessore E IL stato del conto alla rovescia per lo scioglimento dei ghiacci, Quale rappresenta la precisione per l'impostazione dei minuti.</p>
----	---	---


PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Disimballare l'unità, Quindi controlla e assicurati che tutti gli accessori, tra cui il tubo di scarico, la paletta per il ghiaccio, ecc., siano completi. Se mancano degli accessori, contatta il servizio clienti.
2. Assicurarsi che la macchina per il ghiaccio sia posizionata su un tavolo stabile. Ruotare i quattro piedini neri nella parte inferiore dell'unità fino a quando non è posizionata in modo stabile.
3. L'angolo di inclinazione del mobiletto del fabbricatore di ghiaccio non deve superare i 45 ° durante

Trasporto o utilizzo. Non capovolgere la macchina del ghiaccio. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del compressore o del sistema di refrigerazione. Dopo lo spostamento o il trasporto della macchina del

ghiaccio, attendere che i liquidi nel compressore si depositino. Prima di utilizzare la macchina del ghiaccio per la prima volta, attendere 2 ore dopo averla livellata e posizionata correttamente.

7. L'unità deve essere posizionata su una superficie asciutta e piana, sufficientemente ventilata e non esposta alla luce solare diretta. Lasciare uno spazio libero di 30 cm attorno alle prese d'aria di ingresso e uscita dell'aria del fabbricatore di ghiaccio.



5. Non riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda, poiché ciò potrebbe danneggiare la macchina del ghiaccio.

Pressione massima dell'acqua in ingresso: 827 kPa;

Pressione minima dell'acqua in ingresso: 207 kPa;

6. Non utilizzare l'unità in un ambiente molto freddo (inferiore a 8°C).

7. Pulire l'unità seguendo l'operazione di "PULIZIA E MANUTENZIONE" prima di procedere all'uso.

UTILIZZANDO IL UNITÀ

Quando si utilizza per la prima volta e per un funzionamento continuo, attenersi alle regole riportate di seguito.

1. Collegare la macchina del ghiaccio a una presa apposita (l'alimentazione è compatibile con la marca più nota).

2. La macchina del ghiaccio deve funzionare a lungo per stabilizzare la temperatura nel vano di stoccaggio del ghiaccio e ridurre al minimo il

numero di aperture della porta durante questo periodo.

3. La macchina per il ghiaccio è dotata di un sistema di raffreddamento per il raffreddamento del sistema. È vietato bloccare gli oggetti.

4. Dopo aver completato l'ispezione del funzionamento della macchina per il ghiaccio, accendere la macchina e lasciarla iniziare a produrre ghiaccio.

- Utilizzare una fonte d'acqua indipendente per la macchina del ghiaccio e controllarla regolarmente per evitare bassa pressione dell'acqua, fluttuazioni o intasamento del filtro.

- Non conservare detriti nel vano ghiaccio, né congelare o congelare alimenti nel vano ghiaccio e mantenere pulita la paletta per il ghiaccio.

- Quando il contenitore del ghiaccio è plastificato, aprirlo e chiuderlo delicatamente. Non far cadere lo sportello. Una volta terminato il ghiaccio, chiudere lo sportello scorrevole del contenitore del ghiaccio.

- La macchina per il ghiaccio deve essere tenuta lontana da fonti di calore. È severamente vietato utilizzarla in ambienti con temperature elevate o basse. Evitare la luce solare diretta, per non compromettere la dissipazione del calore della macchina.

- Non lavare direttamente la superficie della macchina del ghiaccio con spruzzi d'acqua.

In caso contrario, potrebbero verificarsi cortocircuiti o perdite elettriche.

- Dopo aver utilizzato la macchina per il ghiaccio per un certo periodo di tempo, se non utilizzata per un lungo periodo, è necessario accenderla ogni 4 mesi per 4-6 ore.

5. Collegare bene il tubo di scarico dell'unità e fissarlo con una fascetta stringitubo.

6. Collegare un tubo in PE da 1/4 di pollice all'unità. Utilizzare i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio e non riutilizzare i vecchi set di tubi flessibili.

7. Collegare l'unità alla fonte di alimentazione, la sezione "88" sul display mostra "--".

NOTA: l'unità spostata deve riposare per 30 minuti prima di essere accesa.

8. Premere brevemente il tasto "Power", l'unità inizia a funzionare.

9. Il tempo di distacco del ghiaccio per ogni ciclo di produzione del ghiaccio

viene indicato tramite un conto alla rovescia durante il processo di produzione del ghiaccio.

10. L'unità continua a produrre ghiaccio finché la paletta non riesce a ripristinarsi automaticamente; a quel punto, il cestello del ghiaccio è pieno e l'indicatore di ghiaccio pieno si illumina in modo fisso.

11. Rimuovere il ghiaccio dal cestello con un cucchiaio. Dopo 15 secondi, l'unità riprende a funzionare.

12. Quando è necessario rimuovere il ghiaccio, spingere lo sportello fino a quando non si apre completamente, quindi rimuovere il ghiaccio secondo le proprie esigenze con il cucchiaio per il ghiaccio.

sicuro del ghiaccio

La manutenzione e l'ispezione di routine sono particolarmente importanti se il ghiaccio deve essere utilizzato come ghiaccio commestibile.

Se la macchina del ghiaccio è stata utilizzata per un lungo periodo, il ghiaccio prodotto potrebbe intrappolare calcare, muffa o ruggine a causa della temperatura, della qualità dell'acqua o dell'invecchiamento. Pertanto, è importante mantenere pulito l'interno del frigorifero attraverso la manutenzione ordinaria. Se si trovano corpi estranei sul fondo del frigorifero o nel ghiaccio durante il funzionamento o manutenzione, interrompere immediatamente l'utilizzo della macchina per il ghiaccio e contattare il venditore.

1. Paletta per ghiaccio (pulire una volta al giorno)

immergere la paletta per il ghiaccio in acqua tiepida (30~40°C) contenente un disinfettante

2. Porta del frigorifero (pulire una volta al giorno)

poiché la porta del frigorifero è soggetta a contaminazione batterica, assicuratevi di tenerlo pulito pulendolo con un panno morbido e acqua tiepida.

3. Frigorifero, porta-paletta per il ghiaccio e contenitore (pulire settimanalmente).

Informazioni importanti

1. Per evitare deformazioni o crepe delle parti in plastica, evitare il contatto con

pesticidi o altre sostanze oleose.

8. Rimuovere accuratamente lo sporco o la polvere dal telaio di fissaggio della paletta per il ghiaccio.


9.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Attenzione: quando si smonta o si monta il serbatoio dell'acqua, staccare la spina di alimentazione per assicurarsi che la macchina sia completamente spenta .


1. Rimuovere il coperchio superiore

Ci sono due viti davanti al coperchio superiore della macchina, sul retro; utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere queste due viti in senso antiorario, quindi sollevare delicatamente la piastra del coperchio superiore e posizionarla in una posizione adatta.




2. Rimozione e pulizia della pompa dell'acqua (pulizia ogni 1 mese)


2.1 Rimuovere la porta anteriore




2.2 Estrarre il tappo di chiusura e scaricare l'acqua




2. 3 Rimuovere la scatola dell'acqua



2. 4 Rimuovere la pompa



- 2. 5 puliscilo e rimetti la pompa dell'acqua.
- 3. Pulizia delle griglie del ghiaccio (pulizia ogni 2 mesi)
- 3.1 Tenere la fascetta sul tubo dell'acqua, quindi estrarre il tubo della pompa.



3.2 Rimuovere le due viti sul supporto del tubo con un cacciavite a croce, quindi rimuovere il supporto e il tubo.




3.3 Lavare la superficie del reticolo di ghiaccio con una spazzola morbida o una spugna imbevuta di aceto o di un prodotto anticalcare per rimuovere il calcare.



3.4 Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere la vite di fissaggio sul ghiaccio tubo della doccia, quindi rimuovere il tappo sinistro e destro e il tubo della doccia in una volta. Quindi pulire il tubo all'interno e all'esterno del tubo della doccia con un pennello.



3.5 Pulire il tubo della testa della pompa con una spazzola.



4. Lavaggio della sfera galleggiante (lavaggio una volta ogni 2 mesi)

Rimuovere il gruppo galleggiante dalla fessura del lavandino e lavarlo con una spazzola.




5. Pulizia del lavello e del frigorifero di stoccaggio

5.1 Immergere nell'aceto o nell'agente anticalcare un panno morbido, pulire la superficie del lavandino e frigorifero, pulire la superficie.

5.2 Il lavandino viene pulito ogni 2 mesi e il frigorifero viene pulito una volta alla settimana.





Per mantenere freschi i cubetti di ghiaccio e in buone condizioni la macchina del ghiaccio, eseguire la seguente procedura di pulizia quando la spia di pulizia lampeggia.


NOTA: aggiungere manualmente il detersivo preparato nel serbatoio dell'acqua prima della pulizia (aggiungere acido citrico nel serbatoio dell'acqua)



1. In modalità standby, tenere premuto il tasto " Model" per entrare nella modalità "Clean" e l'indicatore di pulizia si illuminerà in modo fisso.



2. L'unità inizia a risciacquare ripetutamente per circa 15 minuti.



3. Continuare a risciacquare con acqua per 4 minuti e poi interrompere l'uso per 1 minuto.




4. Ripetere il passaggio 3 per 3 cicli.

5. Il processo di pulizia è completato e l'unità torna in modalità standby (il processo di pulizia dura circa 30 minuti).



6. Svitare manualmente il tappo di scarico.




7. Risciacquare il cestello del ghiaccio con acqua tiepida.

8. Installare il tappo di scarico in posizione corretta, quindi la pulizia è completata. (I PASSAGGI 6/7/8 sono a cura del consumatore)

NOTA: svuotare l'acqua dall'unità, asciugarla con un panno pulito e riporla bene se non si intende utilizzarla per un lungo periodo. Dopo aver utilizzato la macchina per il ghiaccio per un certo periodo, se non viene utilizzata per un lungo periodo, è necessario accenderla ogni 4 mesi per 4-6 ore.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL FILTRO


※ Se la macchina del ghiaccio non è dotata di filtro, i clienti devono acquistarlo autonomamente



Le istruzioni del filtro installazione



The instruction of quick installation for the filter



The installation for the pipeline and joint

- ① 1. Take off the blue clip
- ② 2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.
- ③ 3. Fix the blue clip on
- ④ 4. Finished installation

Si prega di seguire i requisiti di questo manuale per mantenere la macchina in
per aumentare l'affidabilità e la longevità di questa macchina per il ghiaccio,
anche buona

la manutenzione può evitare il consumo eccessivo di energia.

1. Pulire frequentemente l'ambiente attorno alla macchina del ghiaccio per mantenerla

pulire e non ostruire le feritoie di ventilazione della macchina del ghiaccio.

2. Il serbatoio dell'acqua della macchina per il ghiaccio e l'interno del vano di stoccaggio del ghiaccio possono essere lavati direttamente con tubi dell'acqua. Non usare troppa pressione dell'acqua e non lavare direttamente la pompa dell'acqua e la parte sopra la vaschetta del ghiaccio per evitare che il circuito venga bagnato.





3. Manutenzione del condensatore della macchina per il ghiaccio raffreddata ad aria: pulire il condensatore raffreddato ad aria una volta ogni tre mesi. Utilizzare una spazzola morbida o un aspirapolvere con spazzola per spazzolare le alette del condensatore su e giù lungo la direzione delle alette per evitare di danneggiarle e compromettere l'effetto di raffreddamento.

4. Il serbatoio dell'acqua della macchina per il ghiaccio e l'interno del vano di stoccaggio del ghiaccio possono essere lavati direttamente con tubi dell'acqua. Non usare troppa pressione dell'acqua e non lavare direttamente la pompa dell'acqua e la parte sopra la vaschetta del ghiaccio per evitare che il circuito venga bagnato.


5. Manutenzione del condensatore della macchina per il ghiaccio raffreddata ad aria: pulire il condensatore raffreddato ad aria una volta ogni tre mesi. Utilizzare una spazzola morbida o un aspirapolvere con spazzola per spazzolare le alette del condensatore su e giù lungo la direzione delle alette per evitare di danneggiarle e compromettere l'effetto di raffreddamento.



La garanzia non comprende alcun tipo di manutenzione.

	Gli elementi filtranti devono essere sostituiti regolarmente.
	Prima di pulire o controllare la macchina, staccare la spina e l'alimentazione elettrica.
	Se nella macchina è presente molto sporco e calcare, o se il circuito dei tubi è ostruito, chiamare il servizio post-vendita. Tuttavia, il servizio porta a porta avrà un costo.
	condensatore raffreddato ad aria è molto affilata. Fare attenzione a non farsi male quando la si pulisce.


MONTAGGIO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA



CONTROLLO LUCE LED

Quando la luce LED si accende, premere contemporaneamente i 2 pulsanti sottostanti e la luce LED si spegne.

Quando la luce LED si spegne, premere contemporaneamente i 2 pulsanti sottostanti e la luce LED si accende.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problem a	Possibile causa	Soluzione
E1	Niente acqua	1. Controllare la valvola di ingresso dell'acqua e il galleggiante . 2. Controllare che il tappo di scarico non presenti perdite d'acqua .
E2	Malfunzionamento dell'elettrovalvola	1. Controllare l'elettrovalvola. 2. Controllare la pompa dell'acqua. 3. Controllare che il sistema di refrigerazione non presenti perdite.
E3	Malfunzionamento NTC	Sostituire NTC.
E5	Malfunzionamento dell'interruttore a galleggiante	Sostituire l'interruttore a galleggiante.

PARAMETRI TECNICI

Modello	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
----------------	----------------------	----------------------

Clima applicabile	ST/SN/N	
Classe	IO	IO
Fonte di alimentazione	CA 220-240 V / 50 Hz	CA 120 V/60 Hz
Potenza nominale	380 W	45 0W
Refrigerante/Refrigerante quantità	R290 / 60 g	R290 / 6 0 g
agente schiumogeno	Ciclopentano	
Peso netto	2 5 .7kg	2 5 .5kg
Dimensioni dell'unità (LxPxA)	445* 40 5* 795 millimetri	




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MÁQUINA DE HIELO

MODELO: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

MODELO: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Escanee el código QR para obtener la guía de funcionamiento .



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. La Símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado. a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado Recogida en la Unión Europea. Esto aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino
Debe llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones cuando usando su hielo fabricante, seguir estos importante Instrucciones de seguridad:

1. Antes de usar, verifique que el voltaje de alimentación corresponda al que se muestra en la placa de identificación de la unidad.
2. No retire ninguna etiqueta de seguridad, advertencia o información del producto de su máquina de hielo.
3. Conecte la máquina de hielo a una toma de corriente exclusiva con conexión a tierra. No conecte ninguna otra unidad a la misma toma. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el tomacorriente.
4. Esta unidad debe estar conectada a tierra. Está equipada con un cable de alimentación con un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y conectada a tierra.
5. Evite el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y

causar riesgo de incendio. Sin embargo, si es necesario, utilice un... cable de extensión:

(1) Utilice únicamente un cable de extensión con enchufe con conexión a tierra.

(2) La clasificación marcada de un cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación de esta unidad.

(3) Debe colocarse de tal manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde puede ser tirado en por niños intencionalmente.

6. No utilice ninguna unidad con el cable o el enchufe dañados, ni después de que la unidad presente algún fallo o daño. Devuelva la unidad al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o es servicio agente o a similarmente persona cualificada para evitar un peligro.

8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

9. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.

10. Coloque el cable de alimentación de manera que los niños no puedan tirar de él y no provoque peligro de tropiezo.

11. Coloque el cable de alimentación de manera que no esté en contacto con superficies calientes.

12. El usar de adjunto no recomendado o vendido por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

13. No toque el evaporador mientras utiliza la máquina de hielo o mientras prepara hielo para evitar sufrir congelación.

14. No sumerja ninguna parte del producto en agua.

15. Para desconectar, gire cualquier control a "OFF", luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.

16. No enchufe ni desenchufe el producto con las manos mojadas.

17. Desenchufe el producto antes de limpiarlo, realizarle mantenimiento y cuando no esté en uso.

18. No utilizar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida.

19. No limpie su máquina de hielo con ningún líquido inflamable. Los vapores pueden crear peligro de incendio o explosión.
20. No vuelque la máquina de hielo. Si se vuelca accidentalmente, déjela reposar durante 2 horas antes de volver a encenderla.
21. Si la fábrica de hielo se trae del exterior durante el invierno, no la utilice durante algunas horas y deje que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.
22. Nunca coloque artículos inflamables, explosivos o corrosivos en el hielo. fabricante.
23. Nunca usar el hielo fabricante cuando hay fuga de gas inflamable.
24. Nunca almacene ni utilice gas ni otros artículos inflamables cerca de la máquina de hielo para evitar incendios.
25. Desconecte la fábrica de hielo antes de moverla para evitar dañar el sistema de refrigeración.
26. No intente desmontar, reparar, modificar o reemplazar cualquier parte de su producto.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
28. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
29. Los niños no deben jugar con la unidad.
30. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
31. Es necesaria una supervisión estrecha cuando cualquier unidad sea utilizada por niños o cerca de ellos.
32. No deje la unidad desatendida mientras esté en uso.
33. No utilizar en exteriores.
34. No utilice la unidad para ningún otro fin que no sea el previsto.
35. Abandone la máquina para fabricar hielo de acuerdo con las regulaciones locales, ya que utiliza gases inflamables y refrigerantes.

36. Siga las normas locales sobre la eliminación de la unidad para su refrigerante inflamable y gas soplador.

37. Guarde estas instrucciones.

1) PELIGRO - Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable. usado. Solo debe ser reparado por personal de servicio capacitado. Uso solo Repuestos autorizados por el fabricante. Cualquier reparación El equipo utilizado debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo. tubería de refrigerante

2) PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Deseche el refrigerador correctamente de acuerdo con las normativas federales o locales aplicables. Se utilizó refrigerante inflamable.

3) PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de la tubería de refrigerante; siga atentamente las instrucciones de manejo. Se utiliza refrigerante inflamable.

NOTA:


1. ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación en el gabinete del aparato o en la estructura donde será empotrado.

2. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.


3. ADVERTENCIA: No dañe el circuito frigorífico.

4. ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro del congelador de alimentos/hielo.

CONOZCA SU HIELO FABRICANTE










PANEL DE CONTROL



No.	Clave/Icono	Descripción
-----	-------------	-------------

1	Fuerza	<p>Modo de espera: espectáculo "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prensas "Fuerza" : El unidad entra en el modo de fabricación de hielo. 2. Presione "Mode" y manténgalo presionado durante 3 segundos: La unidad ingresa al modo de limpieza.
2	Modo	<p>Modo de fabricación de hielo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prensas "Fuerza" : El unidad entra en Modo de preapagado. [Modo de preapagado: si se muestra 88, la unidad se apagará después del ciclo actual. En este estado, presione "Encendido" para cancelar el modo; de lo contrario, la unidad se apagará inmediatamente]. 2. Presione "Power" y manténgalo presionado durante 3 segundos: la unidad se descongelará.
3	+	<p>Modo limpio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (En el modo) Presione "Mode" y mantenga presionado durante 3 segundos: La unidad saldrá del modo de limpieza. Reserva función:[bajo apoyar modo o modo de fabricación de hielo] 1. Presionar "+" y mantener presionado 3 segundos: activa la función 2. puede ajustar la válvula mediante "+" o "-"; 3. Esperar 10 segundos el La configuración será ser ok,o presione mode para confirmarlo;

4	-	<p>Si la configuración está realizada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione “+” para mostrar la válvula configurada durante 3 segundos; 2. Presione “+” y manténgalo presionado durante 3 segundos: cancele la función Ajuste del espesor del hielo: <p>1. Presione “-” y mantenga presionado 3 segundos: activa la función</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Puede ajustar la válvula mediante “+” o “-”; 3. Espera 10 segundos el La configuración será ser ok, o presione mode para confirmarlo; <p>Si la configuración está realizada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione “-” para mostrar la válvula de ajuste durante 3 segundos; 2. Presione “-” y manténgalo presionado durante 3 segundos: cancelar la función
5		Se iluminará fijamente bajo el modo de fabricación de hielo. Parpadeará bajo el estado de preapagado.
6		El indicador de espesor del hielo se iluminará fijamente en el modo de configuración del espesor del hielo.
7		El indicador de limpieza se iluminará fijamente en el modo de limpieza.
8		El indicador del icono del temporizador se iluminará fijamente en el modo de configuración del temporizador.
9		El indicador de hielo lleno se iluminará fijamente cuando la canasta de hielo esté llena.


10		<p>El indicador de limpieza parpadeará si la máquina de hielo ha estado funcionando durante 3000 ciclos o si el tiempo de producción de hielo supera los 3 meses. El indicador de limpieza se apagará después de la limpieza.</p>
11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricación de hielo modo : el cuenta atrás Se mostrará cómo desprenderse del hielo. 2. Modo de espera : muestra "--" 3. Cuando la unidad detecta un mal funcionamiento, se mostrará el código del mal funcionamiento. 3. Espesor del hielo : 1 significa HIELO más grande ; 0 significa HIELO predeterminado ; -1 significa HIELO más pequeño HIELO <p>H: "H" icono voluntad iluminar bajo el modo del temporizador de ajuste, que representa la precisión para ajustar la hora.</p> <p>METRO: "METRO" icono voluntad iluminar bajo el modo de poner hielo espesor y el estado de la cuenta regresiva para el desprendimiento de hielo, cual representa La precisión para ajustar los minutos.</p>

ANTES DEL PRIMER USO

1. Desembale la unidad, Luego, verifique que todos los accesorios, incluyendo el tubo de drenaje, la pala para hielo, etc., estén completos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el departamento de atención al cliente.
2. Asegúrese de que la máquina de hielo esté colocada sobre una superficie estable. Gire las cuatro patas negras en la parte inferior de la unidad hasta que quede bien colocada.
3. El ángulo de inclinación del gabinete de la máquina de hielo no debe exceder los 45 ° .

Transporte o uso. No invierta la máquina de hielo. Esto podría provocar un funcionamiento incorrecto del compresor o del sistema de refrigeración. Espere a que los líquidos del compresor se asienten después de mover o transportar la máquina de hielo. Antes de usar la máquina de hielo por primera vez, espere 2 horas después de que la unidad esté nivelada y colocada en el lugar correcto.

8. La unidad debe colocarse sobre una superficie seca y nivelada, con suficiente ventilación y alejada de la luz solar directa. Deje un espacio libre de 30 cm alrededor de la entrada y la salida de aire de la máquina de hielo.



5. No llene el depósito de agua con agua caliente, ya que puede dañar la máquina de hielo.

Presión máxima de entrada de agua: 827 kPa;

Presión mínima de entrada de agua: 207 kPa;

6. No utilice la unidad en un entorno muy frío (inferior a 8 °C).

7. Limpie la unidad siguiendo la operación de “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO” antes de operar.

USANDO EL UNIDAD

Al utilizarlo por primera vez y para un funcionamiento continuo, siga las reglas a continuación.

1. Conecte la máquina de hielo a una toma de corriente especial (la fuente de alimentación es compatible con la marca conocida).

2. La máquina de hielo debe funcionar durante un tiempo prolongado para estabilizar la temperatura en la sala de almacenamiento de hielo y minimizar la cantidad de aperturas de puertas durante este período.

3. La máquina de hielo está rodeada por un sistema de refrigeración. Está prohibido bloquear los artículos.

4. Después de completar la inspección del funcionamiento de la máquina de hielo, encienda la máquina de hielo y deje que la máquina comience a producir hielo.

- Utilice una fuente de agua independiente para la máquina de hielo y revísela periódicamente para evitar baja presión de agua, fluctuaciones u obstrucción del filtro.
- No almacene ningún residuo en la sala de almacenamiento de hielo, ni congele ni congele ningún alimento en la sala de almacenamiento de hielo y mantenga limpia la pala para hielo.
- Cuando la hielera esté plastificada, ábrala y ciérrala suavemente. No deje caer la puerta. Una vez que se acabe el hielo, cierre la puerta corrediza.

La máquina de hielo debe mantenerse alejada de fuentes de calor. Está estrictamente prohibido usarla en entornos con temperaturas altas o bajas. Evite la luz solar directa para no afectar la disipación de calor de la máquina.

- No lave directamente la superficie de la máquina de hielo salpicándola con agua.

De lo contrario, podría producirse un cortocircuito o una fuga eléctrica.

- Después de utilizar la máquina de hielo durante un período de tiempo, si se deja sin usar durante un tiempo prolongado, se debe energizar cada 4 meses durante 4 a 6 horas.

5. Conecte bien el tubo de drenaje de la unidad y luego fíjelo con una abrazadera de garganta.

6. Conecte un tubo de PE de 1/4 de pulgada a la unidad. Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el aparato y no se deben reutilizar los juegos de mangueras viejos.

7. Conecte la unidad a la fuente de alimentación, la sección "88" en la

pantalla muestra "--".

NOTA: La unidad que se ha movido debe reposar durante 30 minutos antes de encenderse.

8. Presione brevemente la tecla "Encendido" y la unidad comenzará a funcionar.

9. El tiempo de desprendimiento de hielo para cada ciclo de fabricación de hielo se indica en forma de cuenta regresiva durante el proceso de fabricación de hielo.

10. La unidad continúa produciendo hielo hasta que la pala de hielo no puede reiniciarse automáticamente; en ese momento, la canasta de hielo está llena y el indicador de hielo lleno se ilumina fijamente.

11. Retire el hielo de la cesta con una cuchara. Después de 15 segundos, la unidad volverá a funcionar.

12. Cuando necesite retirar el hielo, empuje la puerta hasta que se abra completamente y luego retire el hielo según su demanda con la cuchara para hielo.

seguro del hielo

El mantenimiento y la inspección de rutina son especialmente importantes si el hielo se va a utilizar como hielo comestible.

Si la máquina de hielo se ha utilizado durante mucho tiempo, el hielo producido puede acumular sarro, moho u óxido debido a la temperatura, la calidad del agua o el envejecimiento. Por lo tanto, es importante mantener limpio el interior del refrigerador mediante un mantenimiento rutinario. Si encuentra materias extrañas en el fondo del refrigerador o en el hielo durante el funcionamiento o

Mantenimiento, deje de utilizar la máquina de hielo y comuníquese con el vendedor inmediatamente.

1. Pala para hielo (limpiar una vez al día)

Sumerja la cuchara para hielo en agua tibia (30~ 40 °C) que contenga un desinfectante.

2. Puerta del refrigerador (limpiar una vez al día)

Dado que la puerta del refrigerador es susceptible a la contaminación bacteriana,

Asegúrese de mantenerlo limpio limpiándolo con un paño suave con agua tibia.

3. Refrigerador, soporte para pala de hielo y estuche (limpiar semanalmente).

Información importante

1. Para evitar la deformación o el agrietamiento de las piezas de plástico, evite el contacto con pesticidas u otras sustancias oleosas.

10. Retire completamente la suciedad o el polvo del marco de fijación de la pala para hielo.


11.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia: Al desmontar o montar el tanque de agua, desenchufe el enchufe de alimentación para asegurarse de que la máquina esté completamente apagada .


1. Retire la cubierta superior


Hay dos tornillos delante de la cubierta superior de la máquina en la parte posterior, use un destornillador de cruz para quitar estos dos tornillos en sentido antihorario y luego levante con cuidado la placa de la cubierta superior y colóquela en una posición adecuada.




2. Desmontaje y limpieza de la bomba de agua (limpieza cada 1 mes)

2.1 Retire la puerta delantera







2.2 Retire el tapón de sellado y drene el agua.



2.3 Retire la caja de agua




2. 4 Retire la bomba



2. 5 Límpielo y vuelva a colocar la bomba de agua.

3. Limpieza de rejillas de hielo (limpieza cada 2 meses)

3.1 Sujete la abrazadera de la tubería de agua y luego retire la tubería de la bomba.



3.2 Retire los dos tornillos del soporte del tubo con un destornillador de estrella, luego retire el soporte y el tubo.




3.3 Lave la superficie de la rejilla de hielo con un cepillo suave o una esponja humedecida en vinagre o removedor de sarro para limpiar las sarro.



3.4 Utilice un destornillador de cruz para quitar el tornillo de fijación del hielo.
tubo de la ducha y luego retire el tapón izquierdo y derecho y el tubo de la ducha
A la vez. Luego limpie la tubería por dentro y por fuera de la ducha con un pincel.



3.5 Limpie la manguera del cabezal de la bomba con un cepillo.



4. Lavado de la bola flotadora (lavar una vez cada 2 meses)

Retire el conjunto de bola flotadora de la ranura del fregadero y lávelo con un cepillo.



5. Limpieza del fregadero y del frigorífico de almacenamiento


5.1 Sumerja en vinagre o agente anticál con un paño suave y limpie la superficie del fregadero.

y refrigerador, limpie la superficie.

5.2 El fregadero se limpia cada 2 meses y el refrigerador se limpia cada 2 meses.

una vez a la semana.





Para mantener los cubitos de hielo frescos y la fábrica de hielo en buenas condiciones, realice el siguiente proceso de limpieza cuando el indicador de limpieza parpadee.


NOTA: Agregue el detergente preparado en el tanque de agua manualmente antes de limpiar (agregue ácido cítrico en el tanque de agua).



1. En el modo de espera, mantenga presionada la tecla “ Modelo” para ingresar al modo “Limpieza” y el indicador de limpieza se iluminará de forma fija.



2. La unidad comienza a enjuagarse repetidamente durante unos 15 minutos.




3. Continúe enjuagando con agua durante 4 minutos y luego deje de trabajar durante 1 minuto.




4. Repita el paso 3 durante 3 ciclos.

5. El proceso de limpieza se completa y luego la unidad vuelve al modo de espera (el proceso de limpieza dura aproximadamente 30 minutos).



6.Desconecte el tapón de drenaje manualmente.




7. Enjuague la canasta de hielo con agua tibia.

8. Coloque bien el tapón de drenaje en su posición y la limpieza estará completa. (PASO 6/7/8 a cargo del consumidor)

NOTA: Vacíe el agua de la unidad, límpiela con un paño limpio y guárdela bien si no va a utilizar la unidad durante un tiempo prolongado. Después de utilizar la máquina de hielo durante un período de tiempo, si se deja durante un tiempo prolongado, se debe energizar cada 4 meses durante 4 a 6 horas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL FILTRO


※ Si la máquina de hielo no viene con un filtro, los clientes deben comprarlo ellos mismos.







La instrucción del filtro instalación



The instruction of quick installation for the filter



The installation for the pipeline and joint

- ①  1. Take off the blue clip
- ②  2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.
- ③  3. Fix the blue clip on
- ④  4. Finished installation

Siga los requisitos de este manual para mantener su máquina en
Para aumentar la confiabilidad y longevidad de esta máquina de hielo,
también es buena

El mantenimiento puede evitar el consumo excesivo de energía.

1. Limpie con frecuencia el entorno que rodea la máquina de hielo para mantenerla

Limpie y no bloquee las rejillas de ventilación utilizadas para la ventilación de la máquina de hielo.

2. El tanque de agua de la máquina de hielo y el interior del depósito de hielo se pueden lavar directamente con agua. No utilice demasiada presión ni enjuague directamente la bomba de agua ni la parte superior de la bandeja de hielo para evitar que el circuito se empape.

3. Mantenimiento del condensador de la máquina de hielo enfriada por aire: Limpie el condensador enfriado por aire una vez cada tres meses. Use un cepillo suave o una aspiradora con cepillo para cepillar las aletas del condensador hacia arriba y hacia abajo en la dirección de las aletas para evitar dañarlas y afectar el efecto de enfriamiento.

4. El tanque de agua de la máquina de hielo y el interior del depósito de hielo se pueden lavar directamente con agua. No utilice demasiada presión ni enjuague directamente la bomba de agua ni la parte superior de la bandeja de hielo para evitar que el circuito se empape.




5. Mantenimiento del condensador de la máquina de hielo refrigerada por aire: Limpie el condensador refrigerado por aire una vez cada tres meses. Utilice un cepillo suave o una aspiradora con cepillo para cepillar las aletas del condensador de arriba a abajo en la dirección de las aletas para evitar dañarlas y afectar el efecto de enfriamiento.




Cualquier tipo de mantenimiento no está incluido en la garantía.



Los elementos filtrantes deben cambiarse periódicamente.

	Corte el suministro de agua y la electricidad antes de limpiar o revisar la máquina.
	Si hay mucha suciedad o sarro en la máquina, o si las tuberías están obstruidas, llame al servicio posventa. El servicio a domicilio tiene un coste.
	condensador enfriado por aire es muy afilada. Tenga cuidado de no lastimarse cuando la limpie.


MONTAJE DEL DEPÓSITO DE AGUA



CONTROL DE LUZ LED

Cuando la luz LED se enciende, presione los 2 botones a continuación juntos, la luz LED se apaga.

Cuando la luz LED se apague, presione los 2 botones a continuación juntos, la luz LED se encenderá.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
E1	Sin agua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique la válvula de entrada de agua y el flotador. 2. Compruebe el tapón de drenaje para detectar posibles fugas de agua .
E2	Mal funcionamiento de la válvula solenoide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la válvula solenoide. 2. Compruebe la bomba de agua. 3. Compruebe si hay fugas en el sistema de refrigeración.
E3	Mal funcionamiento del NTC	Reemplace NTC.
E5	Mal funcionamiento del interruptor de flotador	Reemplace el interruptor de flotador.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
--------	---------------	---------------

Clima aplicable	ST/SN/N	
Clase	I	I
Fuente de energía	CA 220-240 V /50 Hz	CA 120 V/60 Hz
Potencia nominal	380 vatios	45 0W
Refrigerante/Refrigerante cantidad	R290 / 60 gramos	R290 / 6 0 gramos
Agente espumante	ciclopentano	
Peso neto	2 5,7 kg	2 5,5 kg
Tamaño de la unidad (An. x Pr. x Al.)	445* 40 5* 795 milímetros	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Maszyna do lodu


MODEL:IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER

MODEL:IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



przewodnik po operacji , zeskanuj kod QR.

	<p>Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi: Czytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach przez oznacza, że produkt wymaga oddzielnego składowania odpadów zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale</p> <p>należy oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu</p>

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub obrażeń podczas używając twój łód producent, podążać te ważny instrukcje bezpieczeństwa:

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie usuwaj z kostkarki do lodu żadnych etykiet ostrzegawczych, ostrzegawczych ani etykiet z informacjami o produkcie.
3. Podłącz kostkarkę do gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać żadnego innego urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
4. Urządzenie musi być uziemione. Jest wyposażone w przewód zasilający z wtyczką uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka prawidłowo zainstalowanego i uziemionego.
5. Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i

spowodować ryzyko pożaru. Jeśli jednak jest to konieczne, użyj przedłużacza. przedłużacz:

(1) Używaj wyłącznie przedłużaczy z wtyczką uziemiającą.

(2) Oznaczone parametry znamionowe przedłużacza muszą być równe lub większe od parametrów znamionowych tego urządzenia.

(3) Należy go umieścić w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub stołu, na którym się znajduje. to może Być pociągnięty NA przez dzieci celowo.

6. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii lub uszkodzeniu urządzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

7. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub jego pracownika lub A podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

9. Nie umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w jego pobliżu, ani w nagrzanym piekarniku.

10. Przewód zasilający należy umieścić w taki sposób, aby dzieci nie mogły go pociągnąć, ani aby nie stwarzał zagrożenia potknięcia.

11. Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami.

12. Ten używać z załącznik nie zalecony lub sprzedany przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

13. Nie dotykaj parownika podczas korzystania z kostkarki do lodu lub wytwarzania lodu, aby uniknąć odmrożeń.

14. Nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie.

15. Aby odłączyć urządzenie, ustaw dowolny element sterujący w pozycji „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

16. Nie podłączaj i nie odłączaj produktu mokrymi rękami.

17. Przed czyszczeniem, konserwacją i gdy nie używasz produktu, odłączaj go od zasilania.

18. Nie stosować z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub nieznaną jakością.

19. Nie czyść kostkarki do lodu żadnymi łatwopalnymi płynami. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarem lub wybuchem.
20. Nie przewracaj kostkarki do lodu. Jeśli kostkarka przypadkowo się przewróci, odstaw ją na 2 godziny, zanim ponownie ją włączysz.
21. Jeżeli zimą kostkarka do lodu zostanie wniesiona z zewnątrz, nie należy jej używać przez kilka godzin, a przed ponownym uruchomieniem pozwolić jej ogrzać się do temperatury pokojowej.
22. Nigdy nie wrzucaj do lodu przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych i żrących. producent.
23. Nigdy używać ten lód producenta w przypadku wycieku łatwopalnego gazu.
24. Aby uniknąć pożaru, nigdy nie przechowuj ani nie używaj gazu ani innych łatwopalnych przedmiotów w pobliżu kostkarki do lodu.
25. Przed przeniesieniem kostkarki do lodu należy ją odłączyć od zasilania, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.
26. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy, modyfikować ani wymieniać żadnej części produktu.
27. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub brak doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub przekaże instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
28. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
29. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
30. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
31. Należy zachować ścisły nadzór, jeżeli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
32. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania.
33. Nie stosować na zewnątrz.
34. Nie należy używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
35. Usuwać maszynkę do lodu zgodnie z lokalnymi przepisami, ponieważ wykorzystuje ona łatwopalny gaz i czynnik chłodniczy.

36. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i gazy wylotowe.

37. Zapisz te instrukcje.

1) **NIEBEZPIECZEŃSTWO** – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Łatwopalny czynnik chłodniczy używany. Naprawy może dokonać wyłącznie przeszkolony personel serwisowy, tylko autoryzowane przez producenta części serwisowe. Wszelkie naprawy Używany sprzęt musi być przystosowany do łatwopalnych czynników chłodniczych. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producenta dotyczących naprawy. Nie przekłuwaj przewody czynnika chłodniczego.

2) **UWAGA** – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Lodówkę należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi lub lokalnymi. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy.

3) **UWAGA** – Ryzyko pożaru lub wybuchu w wyniku przebicia przewodu czynnika chłodniczego; należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy.

NOTATKA:


1. OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia ani w konstrukcji przeznaczonej do zabudowy.

2. OSTRZEŻENIE: Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.


3. OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj układu chłodniczego.

4. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz pojemnika na żywność/lody.

POZNAJ SWÓJ LÓD PRODUCENT




PANEL STEROWANIA



NIE	Klucz/Ikon a	Opis
-----	-----------------	------

1	Moc	<p>Tryb czuwania: pokazywać "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij "Moc" : Ten jednostka wchodzi do tryb wytwarzania lodu. 2. Naciśnij przycisk „Mode” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: urządzenie przejdzie w tryb czyszczenia.
2	Tryb	<p>Tryb wytwarzania lodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij "Moc" : Ten jednostka wchodzi do Tryb wstępnego wyłączenia. [tryb wstępnego wyłączenia: jeśli w tym trybie wyświetla się liczba 88, jednostka wyłączy się po bieżącym cyklu. W tym stanie naciśnięcie przycisku „Zasilanie” umożliwia anulowanie trybu; w przeciwnym razie jednostka wyłączy się natychmiast] 2. Naciśnij przycisk „Power” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: urządzenie rozpocznie rozmrażanie.
3	+	<p>Tryb czyszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (W trybie) Naciśnij przycisk „Mode” i przytrzymaj go przez 3 sekundy: Urządzenie wyjdzie z trybu czyszczenia. Rezerwacja funkcja: [pod czuwanie tryb lub tryb wytwarzania lodu] 1. Naciśnij „+” i przytrzymaj 3 sekundy: włącz funkcję 2. można regulować zawór za pomocą „+” lub „-”; 3. Czekać 10 sekund ten ustawienie będzie Być ok, lub naciśnij mode aby potwierdzić;


4	-	<p>Jeśli ustawienie jest wykonane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij „+”, aby wyświetlić ustawienie zaworu przez 3 sekundy; 2. Naciśnij przycisk „+” i przytrzymaj przez 3 sekundy: anuluj funkcję. Regulacja grubości lodu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij „-” i przytrzymaj 3 sekundy: włącz funkcję 2. Zawór można regulować za pomocą przycisków „+” i „-”; 3. Poczekać 10 sekund ten ustawienie będzie Być ok, lub naciśnij mode aby potwierdzić; <p>Jeśli ustawienie jest wykonane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij „-”, aby wyświetlić ustawienie zaworu na 3 sekundy; 2. Naciśnij „-” i przytrzymaj 3 sekundy: anuluj funkcję
5		Będzie świecić światłem ciągłym w trybie wytwarzania lodu. Będzie migać w trybie wstępnego wyłączenia.
6		Wskaźnik grubości lodu będzie świecił światłem ciągłym w trybie ustawiania grubości lodu.
7		W trybie czyszczenia wskaźnik czyszczenia będzie świecił światłem ciągłym.
8		W trybie ustawiania timera wskaźnik ikony timera będzie świecił światłem ciągłym.
9		Wskaźnik zapełnienia pojemnika na lód będzie świecił światłem ciągłym, gdy pojemnik na lód będzie pełny.
10		Wskaźnik czystości będzie migać, jeśli kostkarka do lodu była używana przez 3000 cykli lub czas wytwarzania lodu przekroczy 3 miesiące. Wskaźnik czystości zgaśnie po zakończeniu czyszczenia.

11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wytwarzanie lodu tryb : ten odliczanie zostanie pokazany sposób zrzucania lodu. 2. tryb czuwania : wyświetla „--” 3. Gdy urządzenie wykryje usterkę, zostanie wyświetlony kod usterki. 3. Grubość lodu : 1 oznacza większy ICE ; 0 oznacza domyślny ICE ; -1 oznacza mniejszy LÓD <p>H: "H" ikona będzie oświetlać pod ten tryb ustawiania timera, który reprezentuje precyzję ustawienia godziny.</p> <p>M: "M" ikona będzie oświetlać pod ten tryb ustawiania lodu grubość I ten status odliczania do zrzucenia lodu, Który reprezentuje precyzją ustawienia minut.</p>
----	---	--

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Rozpakuj urządzenie, Następnie sprawdź i upewnij się, że wszystkie akcesoria, w tym rura spustowa, łyżka do lodu itp., są kompletne. W przypadku braku niektórych akcesoriów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
2. Upewnij się, że kostkarka do lodu stoi na stabilnym stole. Obróć cztery czarne nóżki u dołu urządzenia, aż stanie stabilnie.
3. Kąt nachylenia obudowy kostkarki do lodu nie powinien przekraczać 45 ° .
transportu lub użytkowania. Nie należy odwracać kostkarki do góry dnem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie sprężarki lub układu chłodniczego. Po przesunięciu lub transporcie kostkarki należy odczekać, aż płyny w sprężarce opadną. Przed pierwszym użyciem kostkarki należy odczekać 2 godziny od momentu wypoziomowania i ustawienia urządzenia w odpowiednim miejscu.
9. Urządzenie należy ustawić na suchej i równej powierzchni z odpowiednią wentylacją i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni

słonecznych. Należy zachować odstęp 30 cm wokół wlotu i wylotu powietrza kostkarki do lodu.



5. Nie należy napełniać zbiornika na wodę gorącą wodą, gdyż może to spowodować uszkodzenie kostkarki do lodu.

Maksymalne ciśnienie wody wlotowej: 827 kPa;

Minimalne ciśnienie wody wlotowej: 207 kPa;

6. Nie należy używać urządzenia w bardzo zimnym otoczeniu (poniżej 8°C).

7. Wyczyść urządzenie, postępując zgodnie z procedurą „CZYSZCZENIE „I KONSERWACJA” przed rozpoczęciem użytkowania.

UŻYWANIE JEDNOSTKA

Przy pierwszym użyciu i przy ciągłej eksploatacji należy stosować się do poniższych zasad.

1. Podłącz kostkarkę do specjalnego gniazdka (zasilanie zgodne ze znaną marką).
2. Maszyna do lodu musi pracować przez dłuższy czas, aby ustabilizować temperaturę w pomieszczeniu magazynującym lód i zminimalizować częstotliwość otwierania drzwi w tym czasie.
3. Maszyna do lodu jest wyposażona w system chłodzenia, który zapewnia jej prawidłowe chłodzenie. Zabrania się blokowania przedmiotów.
4. Po zakończeniu kontroli działania maszyny do lodu włącz zasilanie

maszyny i pozwól jej rozpocząć produkcję lodu.

- Używaj niezależnego źródła wody dla maszyny do lodu i regularnie je sprawdzaj, aby zapobiec niskiemu ciśnieniu wody, wahaniom lub zatkaniu filtra.
- Nie przechowuj żadnych zanieczyszczeń w pomieszczeniu do przechowywania lodu, nie zamrażaj w nim żywności i utrzymuj łopatę do lodu w czystości.
- Po zabezpieczeniu pojemnika na lód folią, należy go delikatnie otwierać i zamykać. Uważaj, aby nie upuścić drzwiczek. Po wyczerpaniu się lodu zamknij przesuwane drzwiczki pojemnika na lód.
- Maszyna do lodu powinna być przechowywana z dala od źródeł ciepła. Surowo zabrania się jej używania w środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego, aby nie zakłócić odprowadzania ciepła z maszyny.
- Nie należy bezpośrednio myć powierzchni maszyny do lodu poprzez rozchlapywanie wody.

W przeciwnym razie może dojść do zwarcia lub upływu prądu.

- Po dłuższym okresie użytkowania maszyny do lodu, jeśli nie była używana, należy ją uruchamiać ponownie co 4 miesiące na okres od 4 do 6 godzin.

5. Podłącz rurę spustową urządzenia i zamocuj ją za pomocą zacisku gardzielowego.

6. Podłącz rurę PE o średnicy 1/4 cala do urządzenia. Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych wraz z urządzeniem. Nie należy ponownie używać starych zestawów węży.

7. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, sekcja „88” na wyświetlaczu pokaże „--”.

UWAGA: Przenoszone urządzenie należy odstawić na 30 minut przed ponownym włączeniem.

8. Naciśnij krótko przycisk „Power”, aby uruchomić urządzenie.

9. Czas zrzucania lodu dla każdego cyklu wytwarzania lodu jest odliczany w trakcie procesu wytwarzania lodu.

10. Urządzenie będzie wytwarzać lód do momentu, aż łopatka do lodu nie

zresetuje się automatycznie. W tym momencie pojemnik na lód będzie pełny, a wskaźnik zapełnienia pojemnika zacznie świecić światłem ciągłym.

11. Wyjmij lód z koszyka za pomocą łyżki do lodu. Po 15 sekundach urządzenie ponownie zacznie działać.

12. Aby wyjąć lód, należy otworzyć drzwiczki całkowicie i wyjąć lód za pomocą łyżki do lodu.

bezpiecznego użytkowania lodu

Rutynowa konserwacja i kontrola są szczególnie ważne, jeśli lód ma być używany jako lód jadalny.

Jeśli kostkarka do lodu była używana przez długi czas, wytworzony lód może gromadzić kamień, pleśń lub rdzę z powodu temperatury, jakości wody lub starzenia. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać wewnątrz lodówki w czystości poprzez regularną konserwację. Jeśli podczas pracy lub użytkowania maszyny zauważysz ciała obce na dnie lodówki lub w lodzie, W celu przeprowadzenia konserwacji należy zaprzestać używania kostkarki do lodu i natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

1. Łyżka do lodu (czyścić raz dziennie)

namocz łyżkę do lodu w ciepłej wodzie (30~ 40°C) z dodatkiem środka dezynfekującego

2. Drzwi lodówki (czyścić raz dziennie)

ponieważ drzwi lodówki są podatne na skażenie bakteryjne, pamiętaj o utrzymaniu czystości, przecierając urządzenie miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą.

3. Lodówka, pojemnik na lód i obudowa (czyścić raz w tygodniu).

Ważne informacje

1. Aby zapobiec odkształceniu lub pękaniu części plastikowych, należy unikać kontaktu z

pestycydów i innych substancji oleistych.

12. Dokładnie usuń brud i kurz z ramy mocującej łopatkę do lodu.


13.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie: Podczas demontażu lub montażu zbiornika na wodę należy odłączyć wtyczkę zasilającą, aby mieć pewność, że urządzenie jest całkowicie wyłączone .


1. Zdejmij górną pokrywę

Z przodu, z tyłu górnej pokrywy urządzenia znajdują się dwie śruby; za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć te dwie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie delikatnie podnieś górną pokrywę i umieść ją w odpowiedniej pozycji.




2. Wyjmowanie i czyszczenie pompy wodnej (czyszczenie co 1 miesiąc)


2.1 Zdejmij przednie drzwi




2.2 Wyciągnij korek uszczelniający i spuść wodę



2.3 Wyjmij pojemnik na wodę




2.4 Wyjmij pompę



2. 5 Wyczyść i zamontuj pompę wodną ponownie.

3. Czyszczenie kratki lodowych (czyszczenie co 2 miesiące)

3.1 Przytrzymaj zacisk na rurze wodnej, a następnie zdejmij rurę pompy.



3.2 Odkręć dwie śruby mocujące rurę za pomocą śrubokręta

krzyżakowego, następnie zdejmij uchwyt i rurę.



3.3 Aby usunąć kamień, umyj powierzchnię kratki lodowej miękką szczotką lub gąbką zamoczoną w occie lub środku do usuwania kamienia.




3.4 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę mocującą lód

rurę prysznicową, a następnie usunąć lewą i prawą zaślepkę oraz rurę prysznicową na raz. Następnie wyczyścić rurę wewnątrz i na zewnątrz rury prysznicowej za pomocą pędzel.



3.5 Wyczyścić wąż głowicy pompy za pomocą szczotki.



4. Mycie kuli pływającej (mycie raz na 2 miesiące)

Wyjmij zespół kuli pływakowej ze szczeliny zlewu i umyj go szczotką.




5. Czyszczenie zlewu i lodówki

5.1 Zanurz miękką ściereczkę w occie lub środku do usuwania kamienia i wytrzyj powierzchnię zlewu i lodówkę, wyczyść powierzchnię.

5.2 Zlew jest czyszczony co 2 miesiące, a lodówka jest czyszczona raz w tygodniu.





Aby kostki lodu pozostały świeże, a kostkarka do lodu w dobrym stanie, należy wykonać następującą procedurę czyszczenia, gdy wskaźnik czystości zacznie migać.


UWAGA: Przed czyszczeniem należy ręcznie dodać przygotowany detergent do zbiornika na wodę (wlać kwas cytrynowy do zbiornika na wodę).



1. W trybie gotowości przytrzymaj i naciśnij przycisk „Model”, aby przejść do trybu „Czyszczenie”. Wskaźnik czyszczenia zaświeci się światłem ciągłym.



2. Urządzenie zaczyna być płukane wielokrotnie przez około 15 minut.



3. Kontynuuj płukanie wodą przez 4 minuty, a następnie przerwij na 1 minutę.




4. Powtórz krok 3 przez 3 cykle.

5. Proces czyszczenia zostaje ukończony, a następnie urządzenie powraca do trybu gotowości (proces czyszczenia trwa około 30 minut).





6. Ręcznie odkręć korek spustowy.



7. Wypłucz koszyk na lód ciepłą wodą.


8. Załóż korek spustowy na miejsce i zakończ czyszczenie. (KROKI 6, 7 i 8

wykonuje użytkownik)

UWAGA: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wylać wodę z urządzenia, przetrzeć je czystą ściereczką i dobrze schować. Po dłuższym okresie użytkowania maszyny do lodu, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją uruchamiać co 4 miesiące na 4 do 6 godzin.


INSTRUKCJA MONTAŻU FILTRA

※ Jeśli maszyna do lodu nie jest wyposażona w filtr, klienci muszą go zakupić sami



Instrukcja filtra instalacja





Aby utrzymać maszynę w dobrym stanie, należy postępować zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji.

aby zwiększyć niezawodność i trwałość tej maszyny do lodu, również dobra

konserwacja może zapobiec nadmiernemu zużyciu energii.

1. Często czyść otoczenie maszyny do lodu, aby utrzymać ją w czystości. czyste i nie blokuj otworów wentylacyjnych maszyny do lodu.






2. Zbiornik na wodę w kostkarni do lodu oraz wnętrze komory magazynowej lodu można myć bezpośrednio za pomocą rur wodnych. Nie należy używać zbyt dużego ciśnienia wody ani przepłukiwać bezpośrednio pompy wodnej ani części nad tacką na lód, aby zapobiec zamoczeniu układu.

3. Konserwacja skraplacza wytwornicy lodu chłodzonego powietrzem: Czyść skraplacz chłodzony powietrzem raz na trzy miesiące. Używaj miękkiej szczotki lub odkurzacza ze szczotką, aby czyścić żebra skraplacza w górę i w dół wzdłuż ich kierunku, aby uniknąć ich uszkodzenia i pogorszenia efektu chłodzenia.


4. Zbiornik na wodę w kostkarni do lodu oraz wnętrze komory magazynowej lodu można myć bezpośrednio za pomocą rur wodnych. Nie należy używać zbyt dużego ciśnienia wody ani przepłukiwać bezpośrednio

pompy wodnej ani części nad tacką na lód, aby zapobiec zamoczeniu układu.

5. Konserwacja skraplacza chłodzonego powietrzem: Czyść skraplacz chłodzony powietrzem raz na trzy miesiące. Używaj miękkiej szczotki lub odkurzacza ze szczotką, aby czyścić żebra skraplacza w górę i w dół, wzdłuż ich kierunku, aby uniknąć ich uszkodzenia i pogorszenia efektu chłodzenia.

	Wszelkiego rodzaju konserwacje nie są objęte gwarancją.
	Elementy filtrujące należy regularnie wymieniać.
	Przed przystąpieniem do czyszczenia lub kontroli urządzenia należy odłączyć głowicę wodną i zasilanie elektryczne.
	Jeśli w urządzeniu znajduje się dużo brudu i kamienia lub jeśli obwód rur jest zablokowany, należy zadzwonić do serwisu. Usługa door-to-door będzie jednak płatna.
	skraplacz chłodzony powietrzem jest bardzo ostry. Uważaj, żeby się nie zranić podczas jego czyszczenia.


MONTAŻ ZBIORNIKA NA WODĘ



STEROWANIE OŚWIETLENIEM LED

Gdy światło LED się włączy, naciśnij jednocześnie 2 poniższe przyciski, a światło LED wyłączy się.

Gdy światło LED zgaśnie, naciśnij jednocześnie 2 poniższe przyciski, a światło LED się włączy.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1	Brak wody	1. Sprawdź zawór wlotowy wody i pływak . 2. Sprawdź , czy korek spustowy nie przecieka.
E2	Awaria zaworu elektromagnetycznego	1. Sprawdź zawór elektromagnetyczny. 2. Sprawdź pompę wody. 3. Sprawdź, czy w układzie chłodzenia nie ma nieszczelności.
E3	Awaria NTC	Wymień NTC.
E5	Awaria wyłącznika pływakowego	Wymień wyłącznik pływakowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
Obowiązujący klimat	ST/SN/N	
Klasa	I	I

Źródło zasilania	Prąd zmienny 220-240 V / 50 Hz	Prąd zmienny 120 V/60 Hz
Moc znamionowa	380 W	45 0W
Czynnik chłodniczy/Czynnik chłodniczy kwota	290 zł / 60 g	290 zł / 6 0 g
Środek spieniający	Cyklopentan	
Waga netto	2 5 , 7 kg	2 5 , 5 kg
Rozmiar jednostki (szer. x gł. x wys.)	445* 40 5* 795 mm	



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IJSMAKER


MODEL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE MAKER

MODEL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Scan de QR-code om de bedieningshandleiding te ontvangen

	<p>Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker: lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>
	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. De symbool met een doorgekruiste vuilnisbak door geeft aan dat het product gescheiden afvalverwerking vereist inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht</p>

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op brand, explosie, elektrische schok of letsel te verminderen wanneer met behulp van jouw ijs maker, volgen deze belangrijk Veiligheidsinstructies:

1. Controleer voor gebruik of de spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
2. Verwijder geen veiligheids-, waarschuwings- of productinformatielabels van uw ijsblokjesmachine.
3. Sluit de ijsblokjesmachine aan op een geaard stopcontact. Sluit geen enkel ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
4. Dit apparaat moet geaard zijn. Het is uitgerust met een netsnoer met een geaarde stekker. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.
5. Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar kan veroorzaken. Mocht het toch nodig zijn om een verlengsnoer te gebruiken, verlengsnoer:

- (1) Gebruik alleen een verlengsnoer met een geaarde stekker.
- (2) De aangegeven waarde van een verlengsnoer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van dit apparaat.
- (3) Het moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt waar het wordt neergelaten. Het kan zijn getrokken op opzettelijk door kinderen.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze beschadigd is. Breng het apparaat terug naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of zijn dienst tussenpersoon of A op dezelfde manier gekwalificeerde persoon om een gevaar te voorkomen.
8. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
9. Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische kookplaat of in een hete oven plaatsen.
10. Plaats het netsnoer zodanig dat kinderen er niet aan kunnen trekken en er geen struikelgevaar ontstaat.
11. Leg het netsnoer zodanig neer dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
12. De gebruik van bijlage niet aanbevolen of verkocht door de fabrikant aangegeven, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
13. Raak de verdamper niet aan wanneer u de ijsblokjesmachine gebruikt of ijs maakt, om bevroeringsgevaar te voorkomen.
14. Dompel geen enkel onderdeel van het product onder in water.
15. Om het apparaat los te koppelen, zet u een willekeurige bediening op "UIT" en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
16. Sluit het product niet aan of uit het stopcontact met natte handen.
17. Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt, onderhoudt of wanneer u het niet gebruikt.
18. Niet gebruiken met water dat microbiologisch onveilig is of onbekende kwaliteit.
19. Reinig uw ijsblokjesmachine niet met ontvlambare vloeistoffen.

dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.

20. Kantel de ijsblokjesmachine niet om. Als de ijsblokjesmachine per ongeluk omvalt, laat hem dan 2 uur staan voordat u hem weer inschakelt.

21. Als de ijsblokjesmachine in de winter van buiten naar binnen wordt gehaald, laat het apparaat dan enkele uren niet gebruiken, zodat het op kamertemperatuur kan komen voordat u het in gebruik neemt.

22. Plaats nooit ontvlambare, explosieve en bijtende voorwerpen in het ijsmaker.

23. Nooit gebruik de ijs maker wanneer er een lekkage van brandbaar gas is.

24. Bewaar of gebruik nooit gas of andere ontvlambare voorwerpen in de buurt van de ijsblokjesmachine om brand te voorkomen.

25. Haal de stekker van de ijsblokjesmachine uit het stopcontact voordat u deze verplaatst, om schade aan het koelsysteem te voorkomen.

26. Probeer niet het apparaat te demonteren, repareren, enig onderdeel van uw product wijzigen of vervangen.

27. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

28. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

29. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

30. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.

31. Sterk toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

32. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

33. Niet buitenshuis gebruiken.

34. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

35. Houd u bij het achterlaten van de ijsblokjesmachine aan de plaatselijke

voorschriften, aangezien deze gebruikmaakt van ontvlambaar blaasgas en koelmiddel.

36. Volg de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de afvoer van het apparaat en het ontvlambare koelmiddel en blaasgas.

37. Bewaar deze instructies.

1) GEVAAR - Risico op brand of explosie. Ontvlambaar koelmiddel.

Gebruikt. Alleen te repareren door getraind servicepersoneel. Gebruik alleen door de fabrikant geautoriseerde serviceonderdelen. Elke reparatie De gebruikte apparatuur moet ontworpen zijn voor ontvlambare koelmiddelen. Volg alle reparatie-instructies van de fabrikant. Niet doorboren. koelmiddelleidingen.

2) LET OP - Brand- of explosiegevaar. Voer de koelkast op de juiste wijze af volgens de geldende federale of lokale regelgeving. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt.

3) LET OP - Brand- of explosiegevaar door beschadiging van de koelmiddelleiding; volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel.

OPMERKING:


1. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij blijven van obstakels.

2. WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.


3. WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.

4. WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedsel-/ijskast.

KEN JE IJS MAKER




BEDIENINGSPANEEL



Ne e.	Sleutel/Ico on	Beschrijving
----------	-------------------	--------------

1	Stroom	<p>Stand-bymodus: show "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op "Stroom" : De eenheid komt binnen naar binnen de ijsmaakmodus. 2. Druk op "Mode" en houd deze 3 seconden ingedrukt: Het apparaat gaat in de reinigingsmodus.
2	Modus	<p>Ijsmaakmodus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op "Stroom" : De eenheid komt binnen naar binnen de voorschakelmodus. [voorschakelmodus: in de modus, als 88 een cijfer weergeeft, wordt het apparaat na de huidige cyclus uitgeschakeld. In deze toestand kunt u de modus annuleren door op "Power" te drukken; als dat niet het geval is, wordt het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld] 2. Druk op "Power" en houd deze 3 seconden ingedrukt: Het apparaat ontdooit.
3	+	<p>Schone modus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (Onder de modus) Druk op "Mode" en houd deze 3 seconden ingedrukt: Het apparaat verlaat de reinigingsmodus. Reservering functie:[onder stand-by modus of ijsmaakmodus] 1. Druk op "+" en houd 3 seconden vast: activeer de functie 2. kan de klep verstellen met "+" of "-"; 3. Wachten 10 seconden de instelling zal zijn ok, of druk op mode om het te bevestigen;

4	-	<p>Als de instelling is voltooid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op “+” om de ingestelde klep 3 seconden weer te geven; 2. Druk op “+” en houd 3 sec. ingedrukt: annuleer de functie. Aanpassen van de ijsdikte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op “-” en houd 3 seconden vast: activeer de functie 2. De klep kan worden afgesteld met “+” of “-”; 3. Wacht 10 seconden de instelling zal zijn ok, of druk op mode om het te bevestigen; <p>Als de instelling is voltooid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Druk op “-” om de instelklep 3 sec. weer te geven; 2. Druk op “-” en houd 3 seconden vast: annuleer de functie
5		Het lampje brandt continu als de ijsmaakmodus actief is. Het knippert als het lampje al is uitgeschakeld.
6		De indicator voor de ijsdikte brandt continu in de modus voor het instellen van de ijsdikte.
7		De reinigingsindicator brandt continu in de reinigingsmodus.
8		De indicator van het timerpictogram zal continu branden in de modus voor het instellen van de timer.
9		De indicator 'ijs vol' brandt continu wanneer de ijsmand vol is.
10		De reinigingsindicator knippert als de ijsmachine 3000 cycli heeft gebruikt of als de ijsproductietijd langer dan 3 maanden is. De reinigingsindicator gaat uit nadat de reiniging is uitgevoerd.

11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IJs maken modus : de aftellen voor ijsafscheiding worden weergegeven. 2. Stand-bymodus : toon "--" 3. Wanneer het apparaat een storing detecteert, wordt de storingscode weergegeven. 3. Ijsdikte : 1 betekent grotere ICE ; 0 betekent standaard ICE ; -1 betekent kleinere IJS <p>H: "H" icon zullen verlichten onder de modus van het instellen van de timer, wat de nauwkeurigheid voor het instellen van het uur weergeeft.</p> <p>M: "M" icon zullen verlichten onder de modus van het zetten van ijs dikte En de status van het aftellen van het ijs, welke vertegenwoordigt de nauwkeurigheid voor het instellen van de minuten.</p>
----	---	---


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Pak het apparaat uit, Controleer vervolgens of alle accessoires, inclusief afvoerpijp, ijschep etc., compleet zijn. Neem contact op met de klantenservice als er accessoires ontbreken.
2. Zorg ervoor dat de ijsblokjesmachine op een stabiele tafel staat. Draai de vier zwarte voetjes aan de onderkant van het apparaat totdat het apparaat stabiel staat.
3. De hellingshoek van de ijsblokjesmachine mag niet groter zijn dan 45 °

tijdens

Transport of gebruik. Draai de ijsblokjesmachine niet ondersteboven. Dit kan leiden tot een onjuiste werking van de compressor of het koelsysteem. Geef de vloeistoffen in de compressor de tijd om te bezinken nadat de ijsblokjesmachine is verplaatst of getransporteerd. Wacht 2 uur voordat u de ijsblokjesmachine voor het eerst gebruikt, nadat het apparaat waterpas is gezet en op de juiste plaats is geplaatst.

10. Plaats het apparaat op een droge en vlakke ondergrond met voldoende ventilatie en vermijd direct zonlicht. Laat 30 cm ruimte vrij rond de luchtinlaat en -uitlaat van de ijsblokjesmachine.



5. Vul het waterreservoir niet met heet water, aangezien dit de ijsblokjesmachine kan beschadigen.

Maximale inlaatwaterdruk: 827 kPa;

Minimale inlaatwaterdruk: 207 kPa;

6. Gebruik het apparaat niet in een zeer koude omgeving (lager dan 8°C).

7. Reinig het apparaat door de stappen in "REINIGING" te volgen. EN ONDERHOUD" voordat u gaat werken.

GEBRUIK VAN DE EENHEID

Volg onderstaande regels bij het eerste gebruik en bij continu gebruik.

1. Sluit de ijsblokjesmachine aan op een speciaal stopcontact (de stroomvoorziening is van het bekende merk).
2. De ijsmachine moet langdurig draaien om de temperatuur in de ijsruimte te stabiliseren en om het aantal keren dat de deur gedurende deze periode wordt geopend, tot een minimum te beperken.
3. De ijsmachine is omgeven door een koelsysteem. Het is verboden om items te blokkeren.
4. Nadat u de werking van de ijsmachine hebt gecontroleerd, schakelt u de stroom naar de ijsmachine in en laat u de machine ijs maken.

- Gebruik een onafhankelijke waterbron voor de ijsmachine en controleer deze regelmatig om lage waterdruk, schommelingen of verstoppingen van het filter te voorkomen.
- Bewaar geen afval in de ijsruimte, vries geen voedsel in de ijsruimte in en houd de ijschep schoon.
- Wanneer de ijsemmer geplastificeerd is, dient u deze voorzichtig te openen en te sluiten. Laat het deurtje niet vallen. Sluit het schuifdeurtje van de ijsemmer zodra het ijs op is.
- Houd de ijsmachine uit de buurt van warmtebronnen. Het is ten strengste verboden de machine te gebruiken in een omgeving met hoge of lage temperaturen. Vermijd direct zonlicht om de warmteafvoer van de machine te beïnvloeden.

• Was het oppervlak van de ijsmachine niet rechtstreeks af met water. Anders kan er kortsluiting of stroomlekage ontstaan.

• Nadat u de ijsmachine gedurende een bepaalde periode hebt gebruikt, dient u deze, indien deze langere tijd niet is gebruikt, iedere 4 maanden gedurende 4 tot 6 uur opnieuw aan te zetten.

5. Sluit de afvoerleiding van het apparaat goed aan en zet deze vervolgens vast met een keelklem.

6. Sluit een PE-buis met een maat van 1/4 inch aan op het apparaat. De nieuwe slangensets die bij het apparaat zijn geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

7. Sluit het apparaat aan op de stroombron. Het gedeelte "88" op het display geeft "--" weer.

OPMERKING: Het verplaatste apparaat moet 30 minuten rusten voordat het weer wordt ingeschakeld.

8. Druk kort op de "Power"-toets, het apparaat begint te werken.

9. De ijsafscheidingstijd voor elke ijsmaakcyclus wordt aangegeven door middel van een aftelling tijdens het ijsmaakproces.

10. Het apparaat blijft ijs maken totdat de ijschep niet meer automatisch kan resetten. Op dat moment is de ijsmand vol en brandt de ijsvol-indicator continu.

11. Verwijder het ijs uit de ijsmand met een ijslepel. Na 15 seconden werkt

het apparaat weer.

12. Wanneer u het ijs wilt verwijderen, duwt u de deur totdat deze volledig geopend is en verwijdert u vervolgens het ijs naar wens met de ijslepel.

Veiligheidshandleiding voor ijs

Regelmatig onderhoud en inspectie zijn vooral belangrijk als het ijs als eetbaar ijs gebruikt gaat worden.

Als de ijsmachine langdurig is gebruikt, kan het geproduceerde ijs door temperatuur, waterkwaliteit of veroudering kalkaanslag, schimmel of roest bevatten. Daarom is het belangrijk om de binnenkant van de koelkast schoon te houden door middel van routinematig onderhoud. Als u tijdens het gebruik of de werking van de ijsmachine vreemd materiaal op de bodem of in het ijs aantreft,

onderhoud, stop dan met het gebruik van de ijsblokjesmachine en neem onmiddellijk contact op met de verkoper.

1. IJsschep (één keer per dag schoonmaken)

Week de ijsschep in warm water (30~40°C) met een ontsmettingsmiddel

2. Koelkastdeur (één keer per dag schoonmaken)

omdat de deur van de koelkast vatbaar is voor bacteriële besmetting,

Zorg ervoor dat u het schoon houdt door het af te vegen met een zachte doek met warm water.

3. Koelkast, ijsschephouder en kast (wekelijks schoonmaken).

Belangrijke informatie

1. Om vervorming of scheuren van kunststof onderdelen te voorkomen, vermijd contact met

pesticiden of andere olieachtige stoffen.

14. Verwijder grondig het vuil en stof van het bevestigingsframe van de ijsschepper.

15.

REINIGING EN ONDERHOUD


Waarschuwing: Wanneer u de watertank demonteert of monteert, dient u de stekker uit het stopcontact te halen om er zeker van te zijn dat het apparaat volledig is uitgeschakeld .

1. Verwijder de bovenklep

Aan de voorkant van de bovenklep van de machine aan de achterkant zitten twee schroeven. Draai deze twee schroeven met een

kruiskopschroevendraaier tegen de klok in los. Til vervolgens de bovenklep

voorzichtig op en plaats deze op een geschikte plek.




2. Verwijderen en reinigen van de waterpomp (reiniging elke maand)


2.1 Verwijder de voordeur



2.2 Trek de afsluitplug eruit en laat het water weglopen




2.3 Verwijder de waterbox




2.4 Verwijder de pomp

1.Remove the pipe




3.Move the pump as this direction




2.Press down the hook

2. 5 Maak het schoon en plaats de waterpomp terug.
3. Reiniging van de ijsroosters (reiniging elke 2 maanden)
- 3.1 Houd de klem op de waterleiding vast en trek vervolgens de pompleiding eraf.



3.2 Verwijder de twee schroeven op de houder van de pijp met een kruiskopschroevendraaier. Verwijder vervolgens de houder en de pijp.



3.3 Reinig het ijsroosteroppervlak met een zachte borstel of spons gedrenkt in azijn of kalkverwijderaar om de kalkaanslag te verwijderen.



3.4 Gebruik een kruisschroevendraaier om de bevestigingsschroef op het

ijs te verwijderen


douchebuis, en verwijder vervolgens de linker- en rechterplug en de douchebuis

in één keer. Reinig vervolgens de binnen- en buitenkant van de douchebuis met

een kwast.



3.5 Reinig de slang van de pompkop met een borstel.



4. Wassen van de drijfbal (eenmaal per 2 maanden wassen)

Verwijder de vlotterbal uit de gootsteengleuf en was de vlotterbal met een

borstel.



5. Reinigen van de spoelbak en de koelkast

5.1 Dompel de gootsteen onder in azijn of kalkaanslagverwijderaar met een zachte doek en veeg het oppervlak ervan af en koelkast, reinig het oppervlak.

5.2 De gootsteen wordt elke 2 maanden schoongemaakt en de koelkast wordt schoongemaakt een keer per week.





Om de ijsblokjes vers te houden en de ijsmachine in goede staat te houden, voert u het volgende reinigingsproces uit wanneer de reinigingsindicator knippert.


LET OP: Voeg het bereide reinigingsmiddel handmatig toe aan de watertank voordat u gaat reinigen (voeg citroenzuur toe aan de watertank)



1. Houd in de stand-bymodus de knop " Model" ingedrukt en druk erop om de modus "Reinigen" te openen. De reinigingsindicator brandt nu continu.



2. Het apparaat wordt ongeveer 15 minuten lang herhaaldelijk gespoeld.



3. Blijf gedurende 4 minuten spoelen met water en stop vervolgens 1 minuut met werken.




4. Herhaal stap 3 gedurende 3 cycli.

5. Het reinigingsproces is voltooid en het apparaat schakelt terug naar de stand-bymodus (het reinigingsproces duurt ongeveer 30 minuten).



6. Draai de aftapplug handmatig los.




7. Spoel de ijsmand om met warm water.

8. Plaats de aftapplug goed terug op zijn plaats. De reiniging is dan voltooid. (STAP 6/7/8 wordt door de consument uitgevoerd)

LET OP: Leeg het water in het apparaat, veeg het af met een schone doek en berg het goed op als u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken. Nadat u de ijsmachine langere tijd hebt gebruikt, moet u deze elke 4 maanden gedurende 4 tot 6 uur opnieuw opstarten.

DE INSTRUCTIES VOOR DE FILTERINSTALLATIE


※ Als de ijsmachine niet met een filter wordt geleverd, moeten klanten dit zelf aanschaffen







De instructie van het filter installatie



The instruction of quick installation for the filter



The installation for the pipeline and joint

- ①  1. Take off the blue clip
- ②  2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.
- ③  3. Fix the blue clip on
- ④  4. Finished installation

Volg de vereisten van deze handleiding om uw machine in goede staat te houden.

om de betrouwbaarheid en levensduur van deze ijsmachine te vergroten, ook goed

onderhoud kan overmatig energieverbruik voorkomen.

1. Maak de omgeving van de ijsmachine regelmatig schoon om deze schoon te houden.

Zorg ervoor dat de ventilatieroosters van de ijsmachine schoon zijn en niet geblokkeerd worden.

2. De watertank van de ijsmachine en de binnenkant van de ijsopslagruimte kunnen direct met waterleidingen worden doorgespoeld.

Gebruik niet te veel waterdruk en spoel de waterpomp en het gedeelte boven de ijsbak niet direct door om te voorkomen dat het circuit doorweekt raakt.





3. Onderhoud van de condensor van de luchtgekoelde ijsmachine: Reinig de luchtgekoelde condensor eens per drie maanden. Gebruik een zachte borstel of een stofzuiger met een borstel om de condensorribben omhoog en omlaag te borstelen in de richting van de ribben om schade aan de ribben en aantasting van het koeleffect te voorkomen.

4. De watertank van de ijsmachine en de binnenkant van de ijsopslagruimte kunnen direct met waterleidingen worden doorgespoeld. Gebruik niet te veel waterdruk en spoel de waterpomp en het gedeelte boven de ijsbak niet direct door om te voorkomen dat het circuit doorweekt raakt.


5. Onderhoud van de condensor van een luchtgekoelde ijsmachine: Reinig de condensor elke drie maanden. Gebruik een zachte borstel of een stofzuiger met borstel om de condensorribben omhoog en omlaag te borstelen in de richting van de ribben om beschadiging van de ribben en de koeling te voorkomen.



Onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder de garantie.

	De filterelementen moeten regelmatig vervangen worden.
	Schakel de watertoevoer en de elektriciteit uit voordat u het apparaat schoonmaakt of controleert.
	Als er veel vuil en kalkaanslag in de machine zit, of als het leidingwerk verstopt is, neem dan telefonisch contact op met de klantenservice. Er worden wel kosten in rekening gebracht voor de service aan huis.
	Het luchtgekoelde condensormes is zeer scherp. Wees voorzichtig dat u zich niet bezeert als u het schoonmaakt.


HET MONTEREN VAN DE WATERTANK



LED-LICHTREGELAAR

Wanneer het LED-lampje aangaat, drukt u tegelijkertijd op de onderstaande 2 knoppen. Het LED-lampje gaat dan uit.

Wanneer het LED-lampje uitgaat, drukt u tegelijkertijd op de onderstaande 2 knoppen. Het LED-lampje gaat aan.



PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E1	Geen water	1. Controleer de waterinlaatklep en de vlotter . 2. Controleer de aftapplug op eventuele waterlekage .
E2	Storing van het magneetventiel	1. Controleer het magneetventiel. 2. Controleer de waterpomp. 3. Controleer het koelsysteem op lekkage.
E3	NTC-storing	Vervang NTC.
E5	Storing vlotterschakelaar	Vervang de vlotterschakelaar.

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
Toepasselijk klimaat	ST/SN/N	

Klas	I	I
Stroombron	AC 220-240V / 50Hz	AC 120V/60Hz
Nominaal vermogen	380 W	45 0W
Koelmiddel/Koelmiddel hoeveelheid	R290 / 60 g	R290 / 6 0 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan	
Nettogewicht	2 5 .7kg	2 5,5 kg
Eenheidsgrootte (BxDxH)	445* 40 5* 795 mm	




VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ISMAKER

MODELL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB

MODELL: IMC9000 F -UL IMC9000 F -CB



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Skanna QR-koden för att få bruksanvisningen



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. symbol som visar en korsad soptunna genom indikerar att produkten behöver sopsorteras separat insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

För att minska risken för brand, explosion, elektriska stötar eller skador när använder din is tillverkare, följ dessa viktig säkerhetsinstruktioner:

1. Kontrollera före användning att spänningen överensstämmer med den som anges på enhetens märkskylt.
2. Ta inte bort några säkerhets-, varnings- eller produktinformationsetiketter från ismaskinen.
3. Anslut ismaskinen till ett jordat eluttag. Ingen annan enhet ska vara ansluten till samma uttag. Se till att kontakten är helt isatt i uttaget.
4. Denna enhet måste vara jordad. Den är utrustad med en nätsladd med en jordad kontakt. Kontakten måste vara ansluten till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
5. Undvik att använda en förlängningssladd eftersom den kan överhettas och orsaka brandrisk. Om det däremot är nödvändigt att använda en förlängningssladd:
 - (1) Använd endast förlängningssladd med jordad kontakt.
 - (2) Den markerade märkströmmen för en förlängningssladd måste vara lika med eller högre än märkströmmen för denna enhet.

- (3) Den bör placeras så att den inte hänger över disken eller bordsskivan där det kan vara drog på avsiktligt av barn.
6. Använd inte någon enhet med en skadad sladd eller kontakt, eller efter att enheten inte fungerar som den ska eller har skadats på något sätt. Returnera enheten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering.
 7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess service ombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
 8. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken.
 9. Placera inte på eller nära en het gas- eller elektrisk brännare, eller i en uppvärmd ugn.
 10. Placera nätsladden så att barn inte kan dra i den eller så att de riskerar att snubla.
 11. Placera nätsladden så att den inte kommer i kontakt med heta ytor.
 12. Den använda av fastsättning inte rekommenderad eller såld från tillverkaren kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.
 13. Rör inte förångaren när du använder ismaskinen eller gör is för att undvika frostsador.
 14. Sänk inte ner någon del av produkten i vatten.
 15. För att koppla från, vrid valfri kontroll till "AV" och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
 16. Anslut eller dra inte ur produkten med våta händer.
 17. Koppla ur produkten före rengöring, underhåll och när den inte används.
 18. Använd inte med vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet.
 19. Rengör inte ismaskinen med några brandfarliga vätskor. ångor kan skapa brandrisk eller explosion.
 20. Vänd inte ismaskinen. Om ismaskinen av misstag välter, låt den stå stadigt i 2 timmar innan du slår på den igen.
 21. Om ismaskinen tas in utifrån på vintern, använd den inte på några timmar. Låt enheten värmas upp till rumstemperatur innan den används.
 22. Lägg aldrig brandfarliga, explosiva och frätande föremål i isen

tillverkare.

23. Aldrig använda de is tillverkaren när det finns ett läckage av brandfarlig gas.

24. Förvara eller använd aldrig gas eller andra brandfarliga föremål nära ismaskinen för att undvika brand.

25. Dra ur sladden till ismaskinen innan du flyttar den för att undvika att skada kylsystemet.

26. Försök inte att ta isär, reparera eller modifiera eller byta ut någon del av din produkt.

27. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

28. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

29. Barn får inte leka med enheten.

30. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

31. Noggrann övervakning är nödvändig när en enhet används av eller i närheten av barn.

32. Lämna inte enheten utan uppsikt medan den används.

33. Använd inte utomhus.

34. Använd inte enheten för annat än det avsedda ändamålet.

35. Vänligen lämna ismaskinen i enlighet med lokala föreskrifter eftersom den använder brandfarlig blåsgas och köldmedium.

36. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av enheten för dess brandfarliga köldmedium och blåsgas.

37. Spara dessa instruktioner.

1) FARA - Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium Använd. Får endast repareras av utbildad servicepersonal. endast tillverkarens auktoriserade reservdelar. Eventuella reparationer Utrustning som används måste vara konstruerad för brandfarliga köldmedier. Följ alla tillverkarens reparationsanvisningar. Punktera inte kylmedelsslanger.

2) VARNING - Risk för brand eller explosion. Kassera kylskåpet på rätt sätt

i enlighet med gällande federala eller lokala föreskrifter. Brandfarligt köldmedium används.

3) **VARNING** – Risk för brand eller explosion på grund av punktering av kylmedelsslangen; följ hanteringsanvisningarna noggrant. Brandfarligt kylmedel används.

NOTERA:


1. VARNING: Håll alla ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i inbyggnadskonstruktionen fria från blockeringar.

2. VARNING: Använd inte mekaniska anordningar eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen, förutom de som rekommenderas av tillverkaren.


3. VARNING: Skada inte kylkretsen.

4. VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti mat-/isfacket




KÄNN DIN IS TILLVERKARE







KONTROLLPANEL



Ing a.	Nyckel/ik on	Beskrivning
1	Driva	<p>Standby-läge: visa "--"</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck "Driva" : De enhet går in till istillverkningsläget. Tryck på "Mode" och håll intryckt i 3 sekunder: Enheten går in i rengöringsläge.
2	Läge	<p>Istillverkningsläge:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck "Driva" : De enhet går in till Föravstängningsläget. [Föravstängningsläge: Om 88 visar en siffra i detta läge stängs enheten av efter den aktuella cykeln. I detta läge kan du trycka på "Power" för att avbryta läget; annars stängs enheten av direkt.] Tryck på "Power"-knappen och håll den intryckt i 3 sekunder: Enheten kommer att avfrostas.

3	+	<p>Rent läge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (I läget) Tryck på "Läge" och håll intryckt i 3 sekunder: Enheten avslutar rengöringsläget. Bokning funktion: [under standby läge eller istillverkningsläge] 1. Tryck på "+" och håll intryckt i 3 sekunder: aktivera funktionen 2. kan justera ventilen med "+" eller "-"; 3. Vänta 10 sekunder de inställningen kommer vara ok, eller tryck på mode för att bekräfta;
4	-	<p>Om inställningen är klar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på "+" för att visa inställningsventilen i 3 sekunder; 2. Tryck på "+" och håll intryckt i 3 sekunder: avbryt funktionen. Justera istjockleken: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på "-" i 3 sekunder: aktivera funktionen 2. Kan justera ventilen med "+" eller "-"; 3. Vänta 10 sekunder de inställningen kommer vara ok, eller tryck på mode för att bekräfta; <p>Om inställningen är klar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på "-" för att visa inställningsventilen i 3 sekunder; 2. Tryck på "-" och håll intryckt i 3 sekunder: avbryt funktionen
5		<p>Den lyser med ett fast sken i istillverkningsläget. Den blinkar i föravstängningsläge.</p>
6		<p>Istjockleksindikatorn lyser med ett fast sken i inställningsläget för istjocklek.</p>
7		<p>Rengöringsindikatorn lyser med ett fast sken i rengöringsläget.</p>


8		Indikatorn för timerikonen lyser med ett fast sken under timerinställning.
9		Indikatorn för full is lyser med ett fast sken när iskorgen är full.
10		Rengöringsindikatorn blinkar om ismaskinen har använts i 3000 cykler eller om istillverkningstiden överstiger 3 månader. Och rengöringsindikatorn slocknar efter att rengöringen är utförd.
11		<p>88:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istillverkning läge : den nedräkning för isavgivning kommer att visas. 2. standbyläge : visa "--" 3. När enheten upptäcker ett fel visas felkoden. <p>3. Istjocklek : 1 betyder större ICE ; 0 betyder standard ICE ; -1 betyder mindre IS</p> <p>H: "H" ikon vilja belysa under de läge för att ställa in timern, vilket representerar noggrannheten för att ställa in timmen.</p> <p>M: "M" ikon vilja belysa under de läge att lägga is tjocklek och de status av nedräkningen till islossningen, som representerar precisionen för att ställa in minuter.</p>

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. Packa upp enheten, Kontrollera sedan att alla tillbehör, inklusive avloppsrör och isskopa etc., är kompletta. Kontakta kundtjänst om några tillbehör saknas.
2. Se till att ismaskinen är placerad på ett stabilt bord. Vrid de fyra svarta fötterna längst ner på enheten tills enheten står stadigt.

3. Ismaskinens lutningsvinkel bör inte överstiga 45 grader under transport eller användning. Vänd inte ismaskinen upp och ner. Det kan orsaka att kompressorn eller kylsystemet inte fungerar korrekt. Låt vätskorna i kompressorn sjunka ihop efter att ismaskinen har flyttats eller transporterats. Innan du använder ismaskinen för första gången, vänta i 2 timmar efter att enheten har jämnats ut och placerats på rätt plats.

11. Enheten måste placeras på en torr och jämn yta med tillräcklig ventilation och bör inte utsättas för direkt solljus. Lämna ett fritt utrymme på 30 cm runt ismaskinens luftinlopp och luftutlopp.



5. Fyll inte vattenbehållaren med varmt vatten, det kan skada ismaskinen.
Maximalt inloppsvattentryck: 827 kPa;
Minsta inloppsvattentryck: 207 kPa;

6. Använd inte enheten i mycket kalla miljöer (lägre än 8 °C).

7. Rengör enheten genom att följa anvisningarna i "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" innan användning.

ANVÄNDER ENHET

Följ reglerna nedan vid första användning och kontinuerlig drift.

1. Anslut ismaskinen till ett särskilt uttag (strömförsörjningen är av det kända märket).
2. Ismaskinen behöver gå länge för att stabilisera temperaturen i isförvaringsrummet och minimera antalet dörröppningar under denna

period.

3. Ismaskinen är omgiven av ett kylsystem för att kyla systemet. Det är förbjudet att blockera föremålen.

4. Efter att ha slutfört inspektionen av ismaskinens funktion, slå på strömmen till ismaskinen och låt maskinen börja tillverka is.

- Använd en oberoende vattenkälla för ismaskinen och kontrollera den regelbundet för att förhindra lågt vattentryck, fluktuationer eller igensättning av filtret.

- Förvara inte något skräp i isförvaringsrummet, och frys inte in eller frys inte in någon mat i isförvaringsrummet och håll isskopan ren.

- När isförvaringsshinken är plastad ska den öppnas och stängas försiktigt.

Tappa inte luckan. När isen är slut, stäng skjutdörren till isförvaringsbehållaren.

- Ismaskinen ska hållas borta från värmekällor. Det är strängt förbjudet att använda den i miljöer med hög eller låg temperatur. Undvik direkt solljus för att inte påverka maskinens värmeavledning.

- Tvätta inte ismaskinens yta direkt med vattenstänk.

Annars kan det orsaka kortslutning eller elektriskt läckage.

- Om ismaskinen har använts en längre tid, bör den strömsättas var fjärde månad i 4 till 6 timmar.

5. Anslut enhetens avloppsrör ordentligt och fixera det sedan med en klämma.

6. Anslut ett PE-slang med en diameter på 6 mm till enheten. De nya slangsatserna som medföljer apparaten ska användas och gamla slangsatser får inte återanvändas.

7. Anslut enheten till strömkällan, avsnittet "88" på displayen visar "--".

OBS: Enheten som har flyttats bör vila i 30 minuter innan den slås på.

8. Tryck kort på "Power"-knappen, enheten börjar fungera.

9. Isborttagningstiden för varje istillverkningscykel indikeras med nedräkning under istillverkningsprocessen.

10. Enheten fortsätter att tillverka is tills isskopan inte längre kan återställas automatiskt. Då är iskorgen full och indikatorn för full is lyser med ett fast sken.

11. Ta bort isen i iskorgen med en issked. Efter 15 sekunder fungerar enheten igen.

12. När du behöver ta bort isen, tryck på dörren tills den öppnas helt och ta sedan bort isen enligt dina behov med isskeden.

Säkerhetsguide för is

Rutinmässigt underhåll och inspektion är särskilt viktigt om isen ska användas som ätbar is.

Om ismaskinen har använts under en längre tid kan den producerade isen fastna i beläggningar, mögel eller rost på grund av temperatur, vattenkvalitet eller åldrande. Därför är det viktigt att hålla kylskåpets insida ren genom regelbundet underhåll. Om du hittar främmande föremål i kylskåpets botten eller i isen under drift eller underhåll, vänligen sluta använda ismaskinen och kontakta säljaren omedelbart.

1. Isskopa (rengör en gång om dagen)

blötlägg isskopan i varmt vatten (30–40 °C) med desinfektionsmedel

2. Kylskåpsdörr (rengör en gång om dagen)

eftersom kylskåpsdörren är känslig för bakteriell kontaminering,

Se till att hålla den ren genom att torka av den med en mjuk trasa med varmt vatten.

3. Kylskåp, isskophållare och fodral (rengörs varje vecka).

Viktig information

1. För att förhindra deformation eller sprickbildning i plastdelar, undvik kontakt med

bekämpningsmedel eller andra oljiga ämnen.

16. Avlägsna noggrant smuts eller damm från isskopans fästram.

17.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Varning: När du demonterar eller monterar vattentanken, dra ur strömsladden för att säkerställa att maskinen är helt avstängd .

1. Ta bort det övre locket

Det finns två skruvar framför maskinens toppkåpa på baksidan. Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort dessa två skruvar moturs och lyft sedan försiktigt den övre kåpan och placera den på lämpligt ställe.

1.Remove the two screws

Remove the top cover




2. Demontering och rengöring av vattenpump (rengöring var 1:a månad)


2.1 Ta bort ytterdörren

2. Slide and remove the front door


1. Remove the two pads




2.2 Dra ut tätningspluggen och töm ut vattnet



2. 3 Ta bort vattenbehållaren




2. 4 Ta bort pumpen



2. 5 rengör den och sätt tillbaka vattenpumpen igen.


3. Rengöring av isgaller (rengöring varannan månad)

3.1 Håll i klämman på vattenröret och dra sedan av pumpröret.



3.2 Ta bort de två skruvarna på rörhållaren med en stjärnskruvmejsel och

ta sedan bort hållaren och röret.



3.3 Tvätta isgitterets yta med en mjuk borste eller svamp doppad i vinäger eller kalkborttagare för att rengöra kalken.




3.4 Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort fästskruven på isen duschröret och ta sedan bort vänster och höger plugg och duschröret

samtidigt. Rengör sedan röret inuti och utsidan av duschröret med en borste.



3.5 Rengör pumphuvudets slang med en borste.



4. Tvätta flytbollen (tvätta en gång varannan månad)

Ta bort flottörkulan från diskhons springa och rengör flottörkulan med en borste.



5. Rengöring av diskbänken och kylskåpet

5.1 Doppa i vinäger eller kalkavlagringsmedel med en mjuk trasa och torka av diskhons yta och kylskåp, rengör ytan.

5.2 Diskbänken rengörs varannan månad och kylskåpet rengörs en gång i veckan.





För att hålla isbitarna fräscha och ismaskinen i gott skick, utför följande rengöringsprocess när rengöringsindikatorn blinkar.

OBS: Tillsätt det förberedda tvättmedlet manuellt i vattentanken före rengöring (tillsätt citronsyra i vattentanken).




1. I standbyläge, håll in och tryck på “ Model”-knappen för att gå in i

“Clean”-läget, och rengöringsindikatorn lyser med ett fast sken.



2. Enheten börjar sköljas upprepade gånger i cirka 15 minuter.




3. Fortsätt att skölja med vatten i 4 minuter och sluta sedan verka i 1 minut.




4. Upprepa steg 3 i 3 cykler.

5. Rengöringsprocessen är klar och enheten återgår till standbyläge (rengöringsprocessen varar i cirka 30 minuter).



6. Dra ur avtappningspluggen manuellt.




7. Skölj iskorgen med varmt vatten.

8. Montera avtappningspluggen på plats, sedan är rengöringen klar.
(STEG 6/7/8 utförs av kunden)

OBS: Töm ut vattnet i enheten, torka av den med en ren trasa och förvara den väl om enheten inte ska användas under en längre tid. Om ismaskinen har använts under en längre tid bör den startas var fjärde månad i 4 till 6 timmar.

INSTRUKTIONER FÖR FILTERINSTALLATION


※ Om ismaskinen inte levereras med ett filter måste kunderna köpa det själva.







Instruktionerna för filtret installation



The instruction of quick installation for the filter






The installation for the pipeline and joint

- ①  1. Take off the blue clip
- ②  2. Make the orifice flat, insert the pipe stopper firmly, make sure the orifice to connect the inside seal firmly.
- ③  3. Fix the blue clip on
- ④  4. Finished installation

Följ kraven i denna manual för att underhålla din maskin i skick för att öka tillförlitligheten och livslängden hos denna ismaskin, även bra underhåll kan undvika överdriven energiförbrukning.

1. Rengör omgivningen runt ismaskinen ofta för att hålla den rengör och blockera inte gallren som används för ventilation i ismaskinen.
2. Ismaskinens vattentank och isförvaringsutrymmets insida kan spolas direkt med vattenledningar. Använd inte för högt vattentryck och spola inte vattenpumpen och delen ovanför isbrickan direkt, då kan kretsen bli genomblöt.
3. Underhåll av luftkylda ismaskinens kondensor: Rengör den luftkylda kondensorn en gång var tredje månad. Använd en mjuk borste eller en dammsugare med borste för att borsta kondensorns fenor upp och ner längs fenornas riktning för att undvika att skada fenorna och påverka kyleffekten.
4. Ismaskinens vattentank och insidan av isförvaringsrummet kan spolas direkt med vattenledningar. Använd inte för högt vattentryck och spola inte direkt vattenpumpen och delen ovanför isbrickan för att förhindra att kretsen blir genomblöt.
5. Underhåll av luftkylda ismaskinens kondensor: Rengör den luftkylda kondensorn en gång var tredje månad. Använd en mjuk borste eller en dammsugare med borste för att borsta kondensorns fenor upp och ner längs fenornas riktning för att undvika att skada fenorna och påverka kyleffekten.

	Alla typer av underhåll omfattas inte av garantin.
	Filterelementen bör bytas regelbundet.
	Stäng av vattenmunstycket och strömmen innan du rengör eller kontrollerar maskinen.




Om det finns mycket smuts och kalk i maskinen, eller om rören är blockerade, vänligen ring kundtjänst. Dock kommer det att kosta pengar för dörr-till-dörr-service.



Det luftkylda kondensatorbladet är mycket varmt. Var försiktig så att du inte skadar dig när du rengör det.


MONTERING AV VATTENTANKEN



LED-LJUSSTYRNING

När LED-lampan tänds, tryck på de två knapparna nedan samtidigt, LED-lampan släcks.

När LED-lampan slocknar, tryck på de två knapparna nedan samtidigt, så tänds LED-lampan.



FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
E1	Inget vatten	1. Kontrollera vatteninloppsventilen och flottören . 2. Kontrollera avtappningspluggen för eventuella vattenläckor .
E2	Fel på magnetventilen	1. Kontrollera magnetventilen. 2. Kontrollera vattenpumpen. 3. Kontrollera kylsystemet för eventuella läckor.
E3	NTC-fel	Byt ut NTC-enheten.
E5	Fel på flottörbrytaren	Byt ut flottörbrytaren.

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	IMC9000 F -CB	IMC9000 F -UL
Tillämpligt klimat	ST/SN/N	

Klass	Jag	Jag
Strömkälla	AC 220-240V / 50Hz	AC 120V/60Hz
Nominell effekt	380 W	45 0W
Köldmedium/Köldmedium belopp	290 kr / 60 g	290 kr / 60 g
Skumbildande medel	Cyklopentan	
Nettovikt	2 5,7 kg	2 5,5 kg
Enhetsstorlek (BXDXH)	445* 40 5* 795 mm	

