

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE


MODEL: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODEL: ZB-2002M






This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	<p>Keep children away from the machine for fear of danger.</p>
	<p>Warning- For Indoor Use Only</p>
	<p style="text-align: center;">CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.</p>

1. Product overview

Thank you for choosing snowflake ice machine. This snowflake ice machine adopts international advanced technology. Technical production, using international famous brand compressors and high-quality refrigeration accessories. Beautiful appearance, reliable performance, in line with the national food machinery safety standards and electrical safety standards. Widely used in high-end bars, coffee shops, tea shops, and high-end cold drink shops. Please read it carefully before using this machine. In this manual, the machine is installed in strict accordance with the provisions of this manual. Debugging and operation.

2. Matters needing attention

1. The machine is for indoor use only and should be placed in a horizontal

and dry sturdy. On the table, there should be no heat source with a temperature higher than 70 °C in the surrounding 50cm range.

2. The inlet temperature of the water-cooled machine shall not exceed 30 °C, and the water pressure shall not be allowed. Lower than 0.05mpa. The exhaust outlet of the air cooler shall not be blocked by sundries.

3. According to the national electrical safety standard, this machine must be installed. Independent power supply, power cord wearing area must not be less than 2.5mm, must be good. Grounding device to ensure that the power supply line of the machine is equipped with a short circuit device. The voltage fluctuation range of single-phase power supply is between 5%.

3. Safety rules

Note: the machine will inevitably be shaken in the course of transportation and must be. Put it for 2 hours before use, the machine should avoid sunlight

and high temperature. Radiant heat source.

Warning:

In order to ensure safety, the machine must be operated by personnel trained in operation.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. If the machine breaks down or is damaged, it is necessary to avoid danger.

It will be handled by professional maintenance personnel. When the machine is not in use for a long time, please cut off the power of the machine and connect it with the raw materials. The parts of the machine in contact are cleaned and then dried and stored.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Danger:

1. When the skin is bare, wet, wearing wet gloves or wearing wet clothes. Do not touch live plugs or switches. Do not operate those that are not properly grounded. Machine, do not carry out any maintenance work on the machine before the power supply is cut off.

2. This appliance contains flammable refrigerant and foaming agent cyclopentane. Please avoid contact fire when you transport and use it. Please ask professional for servicing when the machine broke down. Please send it to your local appointed disposal station when you discard it.



During use, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color. It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor. Please be far away fire source during use, service and disposal.

I. Instructions for safe use

1. - Before using this product, please read the instructions in this manual in detail.
2. - The power supply used should be voltage 220-240V, 50Hz/60Hz(120V, 60Hz).
3. - Do not use this product for purposes beyond its functional range.
4. - Never allow children to operate this product.
5. - Discontinue to use the product when the power cord, plug is broken or the function is not working.
6. - Do not allow the power cord to come into contact with sharp edges or hot surfaces.
7. - The product must be placed on a smooth and reliable work surface for operation.
8. - Hold the plug when unplugging, do not pull the power cord.

- 9. - Do not use outdoors.
- 10. - Do not immerse the product in water or any other liquid.
- 11. - To ensure safety, do not disassemble this product without authorization. If there is any problem, please send it to any of the company's local service centers or distribution offices for overhaul by qualified personnel.
- 12. - Small parts are not toys, beware of children swallowing.

II. Precautions, safety instructions

1. The following rules are required to avoid fire, electric shock, or other potentially injurious behaviors; for other operations, please follow the State and local regulations to comply with rules for the safe use of electrical appliances.

- A. Must use a three-prong outlet with a good grounding wire.
- B. The power supply must be disconnected during maintenance. Moving is prohibited when the power is turned on.
- C. Do not use the same outlet as other household appliances.
- D. When plugging or unplugging the power plug, grasp it on the plug, not on the cord handle or cord.
- E. The power cord should be repaired by a professional technician when damaged.

2. Please note the following terms when using and servicing:

1 Do not operate an ice machine that is not working properly, is damaged, or has not been serviced by a professional to avoid injury.

2 The machine should not be tilted at an angle greater than 45 degrees during transportation, and it is forbidden to place it upside down, so as not to cause the failure of the compressor or refrigeration system. Ice machine should be placed away from heat sources, no corrosive gases around, well ventilated plane, the machine around at least leave more than 150mm of space to ensure the free flow of air .

3 It is best to leave the ice maker out of the box for a period of time (3 hours or more is recommended) before using it.

4 The water tank assembly, mobile water box, fluid director, water pan

hardware tray, water pan, roller evaporator, and skate blade should be cleaned before and after use.

5 Please clean the ice maker regularly. When cleaning, disconnect the power supply. Clean the inside and outside of the ice maker with a soft cloth or sponge by adding an appropriate amount of detergent to warm water. Please do not spray any liquid on its surface, and prohibit the use of acid, gasoline, etc. to clean it.

6 Do not move sensors or wires inside the ice maker while cleaning.

7 Ice must be made from potable water.

8 Do not run the machine without water; Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate; If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes.

9 In order to protect the compressor, the power should not be switched on and off frequently, and should be turned on again after 3 minutes after switching off the machine.

10 If you do not use it for a long time, please turn off the power, drain the water inside the mobile water box and keep the inside dry.

11 If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its service agent and qualified personnel to avoid injury.

Warning:

1. -Use only drinking water or liquid beverages.



2. This appliance is not suitable for use by people (including children) with low physical, mental and spiritual capacity and lack of experience and knowledge.


3. Children should be supervised to ensure they do not use this appliance.





4. Small parts are not toys, beware of children swallowing.

5. This appliance is made of flammable insulating foam, so if you don't use it and want to throw it away, please give it to a qualified person.

III. Product Schematic





- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Product Parameters

Model number	ZB-2002M
Climate type	N/SN/ST
Ice making capacity	20Kg/24H
Tank volume	0.8L
Rated Voltage/Frequency	AC120V/60Hz AC220-240V/50-60Hz
Rated current	1.5A

Protection level	I
Refrigerant	R290/38g
The above data is for reference only, subject to labeling	

V. Product characteristics

As a new product in the development of home appliance market, home ice maker is characterized by small size and fast ice making speed.

Full-automatic computerized control.

Widely used in families, bars, hotels, supermarkets, restaurants and other consumer places.

1. Small body, big production
2. Adjustable speed
3. Fast ice making speed for long time continuous ice making
4. Ice out in 30 seconds
5. Food grade 304 stainless steel evaporator roller
6. Wide range of materials available. Can be made of water, milk, juice, coffee, etc., a variety of snow ice ready in 1 to 2 minutes, 5 minutes to make a cup of snow!
7. Easy to clean, does not hide dirt, fast refrigeration, fresher and more hygienic ice Simple and fast - clean and odorless - saves time and effort quick cleaning, convenient and easy, to protect the ice out of the sanitary

VI. Instructions for use

1. - Unpack and carefully remove the product and place it on the countertop.
2. - Install the catch box, tray, and tank as shown in the schematic.
3. - Take out the water tank, mobile water box and clean it, fill the water tank with the required drink and install it in place.

Note: After the tank is filled with water, the tank cover must be installed in place, otherwise there is a possibility of water leakage, affecting the effect of ice making.

4. - Touch the on/off key to start the machine and begin making ice.

Depending on the type of drink, the speed of the evaporator drum can be

rotated appropriately.

Hint

1. The slower the roller speed, the slower the ice will be made and the harder the ice will be. The faster the roller speed, the finer the ice will be.
2. By adjusting the formulation ratio of the raw materials—including their consistency, viscosity, density, and uniformity—along with the roller speed, you can produce various types of snowflake ice such as granules, strips, flakes, and even sausage-like powder.
3. If the raw material is thicker, adjust the roller speed more slowly, the icing speed is slower, the ice is a small block, a small strip, a thick strip, etc.. The shape of the ice is mainly related to the proportion of raw material modulation, consistency, viscosity, uniformity and so on.
4. The closer to the density of water, the thinner the raw materials out of the snowflake ice will be.

Liquids that are too viscous or contain large solid particles are not recommended for ice making and may not be able to make ice because they will not flow.



5. When ice making is complete, press the power button (to turn off the machine, the drum will delay for 15 seconds to stop rotating and go to turn off after 2 minutes)
6. Pull out the power plug after use.
7. First time use, it is recommended to clean it by manipulating the cleaning button (to clean it, remove the water tank and the top door, and clean it by slowly pouring it into the mobile water box with a container of fresh water).

Caution

1. Depending on the ambient temperature and water temperature, the first time ice making time is about 10-30 seconds, higher water or room temperature will prolong the ice making time, cold water can be used to shorten the ice making time.
2. Fresh, clean water, juices, milk and liquids such as soda can be used for ice making.
3. It is recommended that the mobile water box be removed and cleaned after each use.

VII. Working environment, transportation and storage environment

1. Transportation of products in the transportation process should be vertical upward, not rain, prohibit tumbling, carefully and gently put, limit the height of 2 layers.
2. When ice making is complete, press the power button (to turn off the machine, the drum will delay for 15 seconds to stop rotating and go to turn off after 2 minutes)
3. Storage
The product should be placed in a dry and ventilated place, and should be avoided in the environment of high temperature and rapid change of temperature; the product should be isolated from acid, alkali and other chemically corrosive substances.
4. Transportation and storage environmental constraints:

Ambient Temperature Range:-25C ~ +50 ° C

Relative Humidity Range:10%~~ 100% Atmospheric Pressure Range:
86kPa ~106kPa

VIII. Troubleshooting

Issues	Possible causes	Cure
Noisy compressor	The voltage is too low.	Turn off the ice maker, make sure the voltage is normal and restart it.
No response when switch is turned on	It's not plugged in properly.	Check and make sure the plug is plugged in.

IX. After-sales service and warranty card

Warranty Information

The manufacturer provides a warranty policy required by state law for a period of 1 year from the date of sale.

The warranty should be executed by the local authorized service center, and the customer should provide the original invoice (including the invoice date) when the warranty is required.

The following are not covered under warranty:

1. Unnormal wear and tear;
2. Unreasonable use: e.g. overloading, use of unapproved accessories, etc;
3. Violent use, damage caused by external factors, etc;
4. Damage caused by non-compliance with the user manual, such as improper power connection or non-compliance with the instructions for use;
5. Partial or complete dismantling of equipment.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACHINE À GLACE EN FLOCON DE NEIGE


MODÈLE : ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODÈLE: ZB-2002M






Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	<p>Tenir les enfants éloignés de la machine par crainte du danger.</p>
	<p>Avertissement - Pour usage intérieur uniquement</p>
	<p style="text-align: center;">ÉLIMINATION CORRECTE</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>

1. Présentation du produit

Merci d'avoir choisi la machine à glaçons en flocons. Cette machine à glaçons en flocons

la machine adopte une technologie avancée internationale. Production technique,

Utilisant des compresseurs de marques internationales renommées et des accessoires de réfrigération de haute qualité, cet appareil offre une esthétique élégante et des performances fiables, conformément aux normes nationales de sécurité des machines alimentaires et électriques . Largement utilisé dans les bars, cafés, salons de thé et débits de boissons haut de gamme . Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil. L'installation et le fonctionnement de l'appareil sont strictement conformes aux instructions de ce manuel.

2. Questions nécessitant une attention particulière

1. La machine est destinée à un usage intérieur uniquement et doit être placée dans un endroit horizontal, sec et stable. Sur la table, il ne doit pas y avoir de source de chaleur avec une température supérieure à 70 °C dans un rayon de 50 cm.

2. La température d'entrée du refroidisseur d'air ne doit pas dépasser 30 °C et la pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0,05 MPa. La sortie d'échappement du refroidisseur d'air ne doit pas être obstruée par des objets divers.

3. Conformément à la norme nationale de sécurité électrique, cette machine doit être installée. Alimentation indépendante, la zone d'usure du cordon d'alimentation ne doit pas être inférieure à 2,5 mm, doit être bonne. Dispositif de mise à la terre pour garantir que la ligne d'alimentation de la machine est équipée d'un dispositif de court-circuit.

La plage de fluctuation de tension de l'alimentation monophasée est comprise entre 5 %.

3. Règles de sécurité

Remarque : la machine sera inévitablement secouée pendant le transport et doit être. Mettez-le pendant 2 heures avant utilisation, la machine doit éviter la lumière du soleil et haute température. Source de chaleur radiante.

Avertissement:

Afin de garantir la sécurité, la machine doit être utilisée par du personnel formé à son fonctionnement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. En cas de panne ou de dommage de l'appareil, il est impératif d'éviter tout danger.

Il sera manipulé par un personnel de maintenance professionnel. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez couper

l'alimentation de la machine et la connecter aux matières premières. Les pièces de la machine en contact sont nettoyées puis séchées et stockées. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Danger:

1. Lorsque la peau est nue, humide, en portant des gants mouillés ou en portant des vêtements mouillés vêtements. Ne touchez pas les prises ou les interrupteurs sous tension. N'utilisez pas ceux qui sont pas correctement mis à la terre. Machine, n'effectuez aucun travail de maintenance sur la machine avant de couper l'alimentation électrique.

2. Cet appareil contient du cyclopentane, un réfrigérant inflammable et un agent moussant. Veuillez éviter tout contact avec le feu lors du transport et de l'utilisation.

En cas de panne, veuillez faire appel à un professionnel pour l'entretien de votre appareil. Veuillez l'apporter à la déchetterie la plus proche.



Lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut de l'appareil, veuillez prêter attention au symbole jaune ou orange, similaire à celui de gauche, situé à l'arrière de l'appareil (panneau arrière ou compresseur). Il signale un risque d'incendie. Des matériaux inflammables se trouvent dans les tuyaux de réfrigération et le compresseur. Veuillez vous tenir éloigné de toute source d'incendie lors de l'utilisation, de l'entretien et de la mise au rebut.

I. Instructions pour une utilisation en toute sécurité

1. - Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire en détail les instructions de ce manuel.
2. - L'alimentation électrique utilisée doit être de tension 220-240V, 50Hz/60Hz (12 0V, 60Hz) .
3. - N'utilisez pas ce produit à des fins dépassant sa portée fonctionnelle.
4. - Ne laissez jamais les enfants utiliser ce produit.
5. - Cessez d'utiliser le produit lorsque le cordon d'alimentation, la fiche est cassé ou que la fonction n'est pas assurée. fonctionnement.
6. - Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des bords tranchants ou des surfaces chaudes.
7. - Le produit doit être placé sur une surface de travail lisse et fiable pour fonctionner.
8. - Tenez la fiche lorsque vous débranchez, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
9. - Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. - Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
11. - Pour des raisons de sécurité, ne démontez pas ce produit sans autorisation. En cas de problème, veuillez l'envoyer à l'un des centres de service locaux ou bureaux de distribution de l'entreprise pour révision avant personnel qualifié.
12. - Les petites pièces ne sont pas des jouets, attention aux enfants qui les avalent.

II. Précautions, consignes de sécurité

1. Les règles suivantes sont nécessaires pour éviter les incendies, les chocs électriques ou autres accidents potentiellement dangereux. comportements ; pour les autres opérations, veuillez suivre les réglementations nationales et locales pour vous conformer aux règles pour une utilisation sûre des appareils électriques.

A. Vous devez utiliser une prise à trois broches avec un bon fil de mise à la terre .

- B. L'alimentation électrique doit être débranchée pendant la maintenance . Il est interdit de se déplacer lorsque l'alimentation est allumée.
- C. N'utilisez pas la même prise que d'autres appareils électroménagers .
- D. Lorsque vous branchez ou débranchez la fiche d'alimentation, saisissez-la par la fiche et non par la poignée du cordon ou corde.
- E. Le cordon d'alimentation doit être réparé par un technicien professionnel lorsqu'il est endommagé.

2. Veuillez noter les conditions suivantes lors de l'utilisation et de l'entretien :

1 N'utilisez pas une machine à glaçons qui ne fonctionne pas correctement, qui est endommagée ou qui n'a pas été entretenu par un professionnel pour éviter les blessures.

2 La machine ne doit pas être inclinée à un angle supérieur à 45 degrés pendant transport, et il est interdit de le placer à l'envers, afin de ne pas provoquer la défaillance du compresseur ou système de réfrigération. La machine à glaçons doit être placée à l'abri de la chaleur. sources, pas de gaz corrosifs autour, avion bien ventilé, la machine autour au moins laisser plus de 150 mm d'espace pour assurer la libre circulation de l'air.

Il est préférable de laisser la machine à glaçons hors de la boîte pendant un certain temps (3 heures ou plus est recommandé) avant de l'utiliser.

4 L'ensemble du réservoir d'eau, la boîte à eau mobile, le directeur de fluide, le plateau de matériel du bac à eau, le bac à eau, l'évaporateur à rouleaux et la lame de patin doivent être nettoyés avant et après utilisation.

5. Veuillez nettoyer régulièrement la machine à glaçons. Lors du nettoyage, débranchez l'alimentation électrique. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la machine à glaçons avec un chiffon doux ou une éponge en ajoutant un quantité de détergent dans de l'eau tiède. Veuillez ne pas vaporiser de liquide sur sa surface, et interdire l'utilisation d'acide, d'essence, etc. pour le nettoyer.

6 Ne déplacez pas les capteurs ou les fils à l'intérieur de la machine à glaçons pendant le nettoyage.

La glace doit être fabriquée à partir d'eau potable.

8 Ne faites pas fonctionner la machine sans eau ; N'utilisez pas d'eau pure

à basse vitesse, sinon elle ne tourne pas ; si elle s'arrête de tourner, éteignez la machine et redémarrez-la après 3 minutes.

Afin de protéger le compresseur, l'alimentation ne doit pas être allumée et éteinte fréquemment et doit être rallumée 3 minutes après avoir éteint la machine.




10 Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation et vidanger l'eau à l'intérieur de l'appareil. boîte à eau mobile et garder l'intérieur au sec.

11 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service et du personnel qualifié pour éviter les blessures.


Avertissement:





1. -Utilisez uniquement de l'eau potable ou des boissons liquides.
2. Cet appareil ne convient pas à l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques et mentales. et la capacité spirituelle et le manque d'expérience et de connaissances.
3. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas cet appareil.
4. Les petites pièces ne sont pas des jouets, attention aux enfants qui les avalent.
5. Cet appareil est fabriqué en mousse isolante inflammable, donc si vous ne l'utilisez pas et souhaitez le jeter à l'écart, veuillez le confier à une personne qualifiée.

III. Schéma du produit



Caution: The steel balls and silicone stoppers are not toys. Please do not let children play with them and prevent children from swallowing them.



- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Paramètres du produit

Numéro de modèle	ZB-2002M
Type de climat	N/SN/ST
Capacité de fabrication de glace	20 kg/24 h
Volume du réservoir	0,8 L
Noté	CA 12 0 V/60 Hz
Tension/Fréquence	CA 220-240 V/50-60 Hz
Courant nominal	1,5 A

Niveau de protection	je
Réfrigérant	R290/38g
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, sous réserve d'étiquetage	

V. Caractéristiques du produit

En tant que nouveau produit dans le développement du marché des appareils électroménagers, la machine à glaçons domestique est Elle se caractérise par sa petite taille et sa vitesse de production de glace élevée. Son contrôle informatisé est entièrement automatique.

Largelement utilisé dans les familles, les bars, les hôtels, les supermarchés, les restaurants et autres lieux de consommation.

1. Petit corps, grande production
2. Vitesse réglable
3. Vitesse de fabrication de glace rapide pour une fabrication continue de glace pendant une longue période
4. Disparition de la glace en 30 secondes
5. Rouleau d'évaporateur en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire
6. Large gamme de matériaux disponibles . Peut être fait d'eau, de lait, de jus, de café, etc., une variété de glace à la neige prête en 1 à 2 minutes, 5 minutes pour faire une tasse de neige !
7. Facile à nettoyer, ne cache pas la saleté, réfrigération rapide, glace plus fraîche et plus hygiénique Simple et rapide - propre et sans odeur - permet de gagner du temps et des efforts nettoyage rapide, pratique et facile, pour protéger la glace hors des sanitaires

VI. Mode d'emploi

1. - Déballez et retirez soigneusement le produit et placez-le sur le plan de travail .
2. - Installez le bac de récupération, le bac et le réservoir comme indiqué sur le schéma .
3. - Retirez le réservoir d'eau, la boîte à eau mobile et nettoyez-la, remplissez le réservoir d'eau avec la boisson souhaitée et installez-le en

place .

Remarque : Une fois le réservoir rempli d'eau, le couvercle du réservoir doit être installé en place, sinon il y a un risque de fuite d'eau, affectant l'effet de fabrication de glace .

4. - Appuyez sur la touche marche/arrêt pour démarrer la machine et commencer à fabriquer de la glace .

Selon le type de boisson, la vitesse du tambour de l'évaporateur peut être modifiée de manière appropriée .

Indice

1. Plus la vitesse du rouleau est lente, plus la glace sera fabriquée lentement et plus elle sera dure. Plus la vitesse du rouleau est élevée, plus la glace sera fine.

2. En ajustant le rapport de formulation des matières premières, y compris leur consistance, leur viscosité, leur densité et leur uniformité, ainsi que la vitesse du rouleau, vous pouvez produire différents types de glace en flocons tels que des granulés, des bandes, des flocons et même de la poudre ressemblant à des saucisses.

3. Si la matière première est plus épaisse, réglez la vitesse du rouleau plus lentement , la vitesse de glaçage est plus lente, la glace est une petit bloc, une petite bande, une bande épaisse, etc. La forme de la glace est principalement liée à la proportion de la modulation des matières premières, de la consistance, de la viscosité, de l'uniformité, etc.

4. Plus la densité de l'eau est proche, plus les matières premières extraites de la glace en flocons seront fines.

Les liquides trop visqueux ou contenant de grosses particules solides ne sont pas recommandés pour la fabrication de glace et peuvent ne pas être en mesure de faire de la glace car ils ne couleront pas.



5. Une fois la fabrication de glace terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation (pour éteindre la machine, le tambour délaie de 15 secondes pour arrêter la rotation et passer à l'arrêt après 2 minutes)

6. Débranchez la fiche d'alimentation après utilisation.

7. Lors de la première utilisation, il est recommandé de le nettoyer en manipulant le bouton de nettoyage (pour le nettoyer, retirez le réservoir d'eau et la porte supérieure, et nettoyez-le en le versant lentement dans l'eau mobile boîte avec un récipient d'eau fraîche) .

Prudence

1. En fonction de la température ambiante et de la température de l'eau, le temps de fabrication de la première glace est environ 10 à 30 secondes, une température de l'eau ou de la pièce plus élevée prolongera le temps de fabrication de la glace, froide l'eau peut être utilisée pour raccourcir le temps de fabrication de la glace .

2. De l'eau fraîche et propre, des jus de fruits, du lait et des liquides tels que du soda peuvent être utilisés pour la fabrication de glace.

3. Il est recommandé de retirer et de nettoyer la boîte à eau mobile après chaque utilisation.

VII. Environnement de travail, de transport et de stockage

1. Le transport des produits dans le processus de transport doit être vertical vers le haut, pas de pluie, interdire le culbutage, poser avec précaution et délicatesse, limiter la hauteur de 2 couches.

2. Lorsque la fabrication de glace est terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation (pour éteindre la machine, le tambour délai de 15 secondes pour arrêter la rotation et passer à l'arrêt après 2 minutes)

3. Stockage

Le produit doit être placé dans un endroit sec et aéré, et doit être évité dans les environnement de température élevée et de changement rapide de température ; le produit doit être isolé des acides, des alcalis et d'autres substances chimiquement corrosives.

4. Contraintes environnementales liées au transport et au stockage :

Plage de température ambiante : -25 °C ~ +50 °C

Plage d'humidité relative : 10 % ~ 100 % Plage de pression

atmosphérique : 86 kPa ~ 106 kPa

VIII. Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Guérir
Compresseur bruyant	La tension est trop basse.	Éteignez la machine à glaçons, assurez-vous que la tension est normale et redémarrez-la.
Aucune réponse lorsque l'interrupteur est allumé	Il n'est pas branché correctement.	Vérifiez et assurez-vous que la prise est branchée.

IX. Service après-vente et carte de garantie

Informations sur la garantie

Le fabricant fournit une politique de garantie requise par la loi de l'État pour une période d'un an à compter de la date de vente.

La garantie doit être exécutée par le centre de service local agréé et le client doit fournir la facture originale (y compris la date de la facture) lorsque la garantie est requise.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie :

1. Usure anormale ;
2. Utilisation déraisonnable : par exemple surcharge, utilisation d'accessoires non approuvés, etc.
3. Usage violent, dommages causés par des facteurs externes, etc.
4. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, comme une alimentation électrique inadéquate. branchement ou non-respect de la notice d'utilisation ;
5. Démontage partiel ou total de l'équipement.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Schneeflocken-Eismaschine


MODELL: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODELL: ZB-2002M



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	<p>Halten Sie Kinder aus Angst vor Gefahren von der Maschine fern.</p>
	<p>Warnung – Nur zur Verwendung in Innenräumen</p>
	<p style="text-align: center;">RICHTIGE ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.</p>

1. Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schneeflocken-Eismaschine entschieden haben. Diese Schneeflocken-Eismaschine Maschine nimmt internationale Spitzentechnologie an. Technische Produktion,

Verwendung international bekannter Markenkompressoren und hochwertiger Kühlzubehörteile. Schönes Aussehen, zuverlässige Leistung, im Einklang mit den nationalen Sicherheitsstandards für Lebensmittelmaschinen und elektrischen Sicherheitsstandards . Weit verbreitet in gehobenen Bars, Cafés, Teestuben und gehobenen Kaltgetränkegeschäften . Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch,

bevor Sie diese Maschine verwenden. Die Installation der Maschine erfolgt streng nach den Anweisungen in diesem Handbuch. Fehlerbehebung und Bedienung.

2. Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Die Maschine ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und sollte an einem waagerechten, trockenen und stabilen Ort aufgestellt werden. Auf dem Tisch sollte sich im Umkreis von 50 cm keine Wärmequelle mit einer Temperatur über 70 °C befinden.
2. Die Einlasstemperatur der wassergekühlten Maschine darf 30 °C nicht überschreiten und der Wasserdruck darf nicht unter 0,05 MPa liegen. Der Abluftauslass des Luftkühlers darf nicht durch Kleinteile blockiert werden.
3. Gemäß der nationalen Norm für elektrische Sicherheit muss diese Maschine

Installiert. Unabhängige Stromversorgung, der Verschleißbereich des Netzkabels darf nicht weniger als 2,5 mm betragen und muss gut sein . Erdungsvorrichtung, um sicherzustellen, dass die Stromversorgungsleitung der Maschine mit einer Kurzschlussvorrichtung ausgestattet ist.

Die Spannungsschwankungsbreite der einphasigen Stromversorgung beträgt 5 %.

3.Sicherheitsregeln

Hinweis: Beim Transport wird die Maschine zwangsläufig erschüttert und muss sein. Legen Sie es für 2 Stunden vor dem Gebrauch, sollte die Maschine Sonnenlicht vermeiden und hohe Temperatur. Strahlungswärmequelle.

Warnung:

Um die Sicherheit zu gewährleisten, muss die Maschine von in der Bedienung geschultem Personal bedient werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Wenn die Maschine ausfällt oder beschädigt wird,

müssen Gefahren vermieden werden.

Die Handhabung erfolgt durch professionelles Wartungspersonal. Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie bitte die Stromversorgung der Maschine aus und schließen Sie sie an die Rohstoffe an. Die Teile der Maschine, die mit der Maschine in Kontakt kommen, werden gereinigt und anschließend getrocknet und gelagert.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Gefahr:

1. Wenn die Haut nackt oder nass ist, nasse Handschuhe getragen werden oder nasse

Kleidung. Berühren Sie keine stromführenden Stecker oder Schalter.

Betätigen Sie keine

nicht ordnungsgemäß geerdete Maschine, führen Sie keine

Wartungsarbeiten durch

an der Maschine, bevor die Stromversorgung unterbrochen wird.

2. Dieses Gerät enthält das brennbare Kühlmittel und Schaummittel Cyclopentan. Vermeiden Sie Kontakt mit Feuer beim Transport und Gebrauch.

Bitte wenden Sie sich bei einer Störung der Maschine an einen Fachmann zur Wartung. Bitte senden Sie das Gerät bei der Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsstation.



bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Geräts auf das Symbol (ähnlich dem linken Symbol auf der Rückseite des Geräts (Rückwand oder Kompressor) in Gelb oder Orange. Es warnt vor

Brandgefahr. In den Kältemittelleitungen und im Kompressor befinden sich brennbare Materialien. Halten Sie sich bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung von Feuerquellen fern .

I. Hinweise zur sicheren Anwendung

1. - Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Anweisungen in diesem Handbuch im Detail durch.
2. – Die verwendete Stromversorgung sollte eine Spannung von 220–240 V, 50 Hz/60 Hz (120 V, 60 Hz) haben .
3. - Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, die über seinen Funktionsumfang hinausgehen.
4. - Erlauben Sie Kindern niemals, dieses Produkt zu bedienen.
5. - Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder die Funktion nicht Arbeiten.
6. - Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen in Berührung kommt.
7. - Für den Betrieb muss das Produkt auf einer glatten und stabilen Arbeitsfläche aufgestellt werden.
8. - Halten Sie beim Herausziehen den Stecker fest, ziehen Sie nicht am Netzkabel.
9. - Nicht im Freien verwenden.
10. - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
11. - Aus Sicherheitsgründen darf dieses Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegt werden. Bei Problemen Bitte senden Sie es zur Überholung an eines der lokalen Servicezentren oder Vertriebsbüros des Unternehmens durch qualifiziertem Personal.
12. - Kleinteile sind kein Spielzeug, Vorsicht vor Verschlucken durch Kinder.

II. Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitshinweise

1. Die folgenden Regeln sind erforderlich, um Feuer, Stromschlag oder andere potenziell schädliche Verhaltensweisen; für andere

Operationen befolgen Sie bitte die staatlichen und lokalen Vorschriften, um die Regeln einzuhalten für den sicheren Umgang mit Elektrogeräten.

- A. Es muss eine dreipolige Steckdose mit einem guten Erdungskabel verwendet werden .
- B . Während der Wartung muss die Stromversorgung unterbrochen werden. Das Bewegen ist verboten, wenn die Strom wird eingeschaltet.
- C. Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose wie andere Haushaltsgeräte .
- D. Fassen Sie den Netzstecker beim Ein- und Ausstecken am Stecker an , nicht am Kabelgriff oder Kabel.
- E. Das Netzkabel sollte bei Beschädigung von einem professionellen Techniker repariert werden .

2. Bitte beachten Sie bei der Nutzung und Wartung folgende Hinweise:

- 1 Betreiben Sie keine Eismaschine, die nicht richtig funktioniert, beschädigt ist oder nicht Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann warten, um Verletzungen zu vermeiden.
- 2 Die Maschine darf während der Arbeit nicht mehr als 45 Grad geneigt werden. Transport, und es ist verboten, es auf den Kopf zu stellen, um nicht den Ausfall der Kompressor oder Kühlsystem. Eismaschine sollte entfernt von Hitze Quellen, keine korrosiven Gase um, gut belüftete Flugzeug, die Maschine um mindestens verlassen mehr als 150 mm Platz, um den freien Luftstrom zu gewährleisten.
- 3 Am besten lassen Sie den Eisbereiter für eine gewisse Zeit (3 Stunden oder mehr ist empfohlen), bevor Sie es verwenden.
- 4 Die Wassertankbaugruppe, der mobile Wasserkasten, der Flüssigkeitsleiter, die Wasserwannen-Hardwareablage, die Wasserwanne, der Rollenverdampfer und die Schlittschuhkufe sollten vor und nach dem Gebrauch gereinigt werden.
- 5 Reinigen Sie den Eisbereiter regelmäßig. Trennen Sie beim Reinigen die Stromversorgung. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Eisbereiters mit einem weichen Tuch oder Schwamm und fügen Sie ein geeignetes Menge Spülmittel in warmes Wasser. Bitte sprühen Sie keine

Flüssigkeit auf die Oberfläche und Die Verwendung von Säure, Benzin usw. zur Reinigung ist verboten.

6 Bewegen Sie während der Reinigung keine Sensoren oder Kabel im Inneren der Eismaschine.

7 Eis muss aus Trinkwasser hergestellt werden.

8 Lassen Sie die Maschine nicht ohne Wasser laufen . Verwenden Sie kein reines Wasser bei niedriger Geschwindigkeit, sonst dreht sich nicht; Wenn es aufhört, sich zu drehen, schalten Sie die Maschine aus und starten Sie sie nach 3 Minuten erneut.

9 Um den Kompressor zu schützen, sollte die Stromversorgung nicht ein- und ausgeschaltet werden häufig und sollte 3 Minuten nach dem Ausschalten der Maschine wieder eingeschaltet werden.

10 Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie bitte den Strom aus, lassen Sie das Wasser im Inneren ab mobile Wasserbox und halten Sie das Innere trocken.

11 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es vom Hersteller oder seinem Kundendienst ersetzt werden und qualifiziertem Personal, um Verletzungen zu vermeiden.

Warnung:

1. - Verwenden Sie nur Trinkwasser oder flüssige Getränke.




2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, geistiger und geistige Fähigkeiten sowie Mangel an Erfahrung und Wissen.

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie dieses Gerät nicht benutzen.



4. Kleinteile sind kein Spielzeug, Vorsicht vor Verschlucken durch Kinder.

5. Dieses Gerät besteht aus brennbarem Isolierschaum. Wenn Sie es also nicht verwenden und wegwerfen möchten weg, geben Sie es bitte an eine qualifizierte Person weiter.





III. Produktschema



Caution: The steel balls and silicone stoppers are not toys. Please do not let children play with them and prevent children from swallowing them.



Follow the instructions in on the right to follow the collector correctly

- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Produktparameter

Modellnummer	ZB-2002M
Klimatyp	N/SN/ST
Eisbereitungskapazität	20 kg/24 Stunden
Tankvolumen	0,8 l
Bewertet Spannung/Frequenz	Wechselstrom 120 V/60 Hz AC220-240V/50-60Hz
Nennstrom	1,5 A

Schutzstufe	ICH
Kältemittel	R290/38g
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, vorbehaltlich der Kennzeichnung	

V. Produkteigenschaften

Als neues Produkt in der Entwicklung des Haushaltsgerätemarktes ist die Eismaschine für den Haushalt zeichnet sich durch geringe Größe und hohe Eisherstellungsgeschwindigkeit aus. Vollautomatische Computersteuerung.

Weit verbreitet in Familien, Bars, Hotels, Supermärkten, Restaurants und anderen Verbraucherorten.

1. Kleiner Körper, große Produktion
2. Einstellbare Geschwindigkeit
3. Schnelle Eisherstellungsgeschwindigkeit für eine lange kontinuierliche Eisherstellung
4. Eis in 30 Sekunden aus
5. Verdampferrolle aus lebensmittelechtem Edelstahl 304
6. Große Auswahl an Materialien verfügbar . Kann aus Wasser, Milch, Saft, Kaffee usw. hergestellt werden, eine Vielzahl von Schneeeis ist in 1 bis 2 Minuten fertig, 5 Minuten, um eine Tasse Schnee zuzubereiten!
7. Leicht zu reinigen, kein Schmutzansammlung, schnelle Kühlung, frischeres und hygienischeres Eis. Einfach und schnell – sauber und geruchslos - spart Zeit und Mühe schnelle Reinigung, bequem und einfach, zum Schutz des Eises aus dem Sanitärbereich

VI. Gebrauchsanweisung

1. - Packen Sie das Produkt aus, entnehmen Sie es vorsichtig und legen Sie es auf die Arbeitsplatte .
2. - Installieren Sie die Auffangbox, die Schale und den Tank wie im Schema gezeigt .
3. - Wassertank und mobile Wasserbox herausnehmen und reinigen, Wassertank mit dem gewünschten Getränk füllen und installieren Sie es an

Ort und Stelle .

Hinweis: Nachdem der Tank mit Wasser gefüllt ist, muss die Tankabdeckung an Ort und Stelle installiert werden, Andernfalls besteht die Möglichkeit eines Wasserlecks, das die Eisherstellung beeinträchtigt .

4. - Berühren Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Maschine zu starten und mit der Eisherstellung zu beginnen .

Je nach Getränkeart kann die Drehzahl der Verdampfertrommel gedreht werden entsprechend .

Hinweis

1. Je langsamer die Walzengeschwindigkeit, desto langsamer wird das Eis hergestellt und desto härter wird das Eis. Die Je höher die Walzengeschwindigkeit, desto feiner wird das Eis.

2. Durch Anpassen des Formulierungsverhältnisses der Rohstoffe – einschließlich ihrer Konsistenz, Viskosität, Dichte und Gleichmäßigkeit – zusammen mit der Walzengeschwindigkeit können Sie verschiedene Arten von Schneeflockeneis herstellen, z. B. Granulat, Streifen, Flocken und sogar wurstartiges Pulver.

3. Wenn das Rohmaterial dicker ist, stellen Sie die Walzengeschwindigkeit langsamer ein , die Vereisungsgeschwindigkeit ist langsamer, das Eis ist ein kleiner Block, ein kleiner Streifen, ein dicker Streifen usw. Die Form des Eises hängt hauptsächlich mit dem Anteil zusammen der Modulation, Konsistenz, Viskosität, Gleichmäßigkeit usw. des Rohmaterials.

4. Je näher die Dichte an der von Wasser liegt, desto dünner sind die Rohstoffe aus dem Schneeflockeneis.

Flüssigkeiten, die zu viskos sind oder große Feststoffpartikel enthalten, werden nicht empfohlen zur Eisherstellung und können möglicherweise kein Eis herstellen, weil es nicht fließt.



5. Wenn die Eisherstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die Einschalttaste (um die Maschine auszuschalten, die Trommel wird Verzögerung von 15 Sekunden, um die Drehung zu stoppen und nach 2 Minuten auszuschalten)

6. Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.

7. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, es durch Betätigen der Reinigungstaste zu reinigen (zum Reinigen Entfernen Sie den Wassertank und die obere Tür und reinigen Sie ihn, indem Sie ihn langsam in das mobile Wasser gießen Box mit einem Behälter mit frischem Wasser) .

Vorsicht

1. Je nach Umgebungstemperatur und Wassertemperatur beträgt die erste Eisbereitungszeit etwa 10-30 Sekunden, höhere Wasser- oder Raumtemperatur verlängert die Eisherstellungszeit, kalt Wasser kann verwendet werden, um die Eisherstellungszeit zu verkürzen .

2. Zur Eisherstellung können frisches, sauberes Wasser, Säfte, Milch und Flüssigkeiten wie Limonade verwendet werden.

3. Es wird empfohlen, die mobile Wasserbox nach jedem Gebrauch abzunehmen und zu reinigen.

VII. Arbeitsumgebung, Transport- und Lagerumgebung

1. Der Transport von Produkten im Transportprozess sollte vertikal nach oben erfolgen, nicht regen, Sturzgefahr vermeiden, vorsichtig und behutsam aufragen, Höhe auf 2 Lagen begrenzen.
2. Wenn die Eisherstellung abgeschlossen ist, drücken Sie die Einschalttaste (um die Maschine auszuschalten, die Trommel wird Verzögerung von 15 Sekunden, um die Drehung zu stoppen und nach 2 Minuten auszuschalten)
3. Lagerung
Das Produkt sollte an einem trockenen und belüfteten Ort aufgestellt werden und sollte vermieden werden in der Umgebung mit hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln; das Produkt sollte isoliert von Säuren, Laugen und anderen chemisch ätzenden Substanzen.
4. Umwelteinschränkungen bei Transport und Lagerung:
Umgebungstemperaturbereich: -25 °C ~ +50 °C
Relativer Feuchtigkeitsbereich: 10 % ~ 100 % Luftdruckbereich: 86 kPa ~ 106 kPa

VIII. Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Heilung
Lauter Kompressor	Die Spannung ist zu niedrig.	Schalten Sie den Eisbereiter aus, stellen Sie sicher, dass Spannung ist normal und starten Sie es neu.
Keine Reaktion, wenn Schalter ist eingeschaltet	Es ist nicht eingesteckt richtig.	Überprüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist.

IX. Kundendienst und Garantiekarte

Garantieinformationen

Der Hersteller gewährt eine gesetzlich vorgeschriebene Garantie für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Verkaufsdatum.

Die Garantie sollte von einem autorisierten Servicecenter vor Ort durchgeführt werden, und der Kunde Bei Inanspruchnahme der Garantie ist die Originalrechnung (inkl. Rechnungsdatum) vorzulegen.

Folgendes fällt nicht unter die Garantie:

1. Unnormale Abnutzung;
2. Unsachgemäße Verwendung: zB Überlastung, Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs usw.;
3. Gewaltsame Verwendung, Schäden durch äußere Einflüsse usw.;
4. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, wie z. B. falsche Stromversorgung Anschluss oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung;
5. Teilweise oder vollständige Demontage der Ausrüstung.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MACCHINA PER IL GHIACCIO A FIOCCHI DI NEVE


MODELLO: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODELLO: ZB-2002M



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	<p>Tenere i bambini lontani dalla macchina per evitare pericoli.</p>
	<p>Attenzione: solo per uso interno</p>
	<p>SMALTIMENTO CORRETTO</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

1. Panoramica del prodotto

Grazie per aver scelto la macchina per il ghiaccio a fiocco di neve. Questa macchina per il ghiaccio a fiocco di neve

la macchina adotta la tecnologia avanzata internazionale. Produzione tecnica,

Utilizzando compressori di marchi famosi a livello internazionale e accessori di refrigerazione di alta qualità. Estetica gradevole, prestazioni affidabili, in linea con gli standard nazionali di sicurezza per macchinari alimentari e gli standard di sicurezza elettrica . Ampiamente utilizzato in bar di lusso, caffetterie, sale da tè e negozi di bevande fredde di lusso . Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare questa macchina. In questo manuale, la macchina è installata in stretta conformità con le disposizioni del presente manuale. Debug e funzionamento.

2. Questioni che richiedono attenzione

1. La macchina è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni e deve essere posizionata in posizione orizzontale, asciutta e robusta. Sul tavolo non deve esserci alcuna fonte di calore con una temperatura superiore a 70 °C nel raggio di 50 cm.
2. La temperatura di ingresso della macchina raffreddata ad acqua non deve superare i 30 °C e la pressione dell'acqua non deve essere inferiore a 0,05 MPa. L'uscita di scarico del raffreddatore d'aria non deve essere ostruita da oggetti vari.
3. Secondo la norma nazionale sulla sicurezza elettrica, questa macchina deve essere installato. Alimentazione indipendente, l'area di usura del cavo di alimentazione non deve essere inferiore a 2,5 mm e deve essere buona. Dispositivo di messa a terra per garantire che la linea di alimentazione della macchina sia dotata di un dispositivo di cortocircuito. L'intervallo di fluttuazione della tensione dell'alimentazione monofase è compreso tra il 5%.

3. Norme di sicurezza

Nota: la macchina verrà inevitabilmente scossa durante il trasporto e deve essere. Lasciarlo riposare per 2 ore prima dell'uso, la macchina deve evitare la luce solare e alta temperatura. Fonte di calore radiante.

Avvertimento:

Per garantire la sicurezza, la macchina deve essere azionata da personale addestrato al suo utilizzo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli. Se la macchina si rompe o è danneggiata, è necessario evitare pericoli.

Sarà gestito da personale di manutenzione professionale. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di

interrompere l'alimentazione della macchina e di collegarla alle materie prime. Le parti della macchina a contatto vengono pulite, quindi asciugate e conservate.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Pericolo:

1. Quando la pelle è nuda, bagnata, indossando guanti bagnati o indossando indumenti bagnati vestiti. Non toccare le spine o gli interruttori sotto tensione. Non azionare quelli che sono non correttamente messa a terra. Macchina, non eseguire alcun lavoro di manutenzione sulla macchina prima che venga interrotta l'alimentazione elettrica.

2. Questo apparecchio contiene refrigerante infiammabile e agente schiumogeno ciclopentano. Evitare il contatto con il fuoco durante il trasporto e l'utilizzo.

In caso di guasto della macchina, rivolgersi a un professionista per la manutenzione. Al momento dello smaltimento, inviare il dispositivo al centro di smaltimento autorizzato locale.



Durante l'uso , la manutenzione e lo smaltimento dell'apparecchio, prestare attenzione al simbolo simile a quello sul lato sinistro, che si trova sul retro dell'apparecchio (pannello posteriore o compressore) ed è di colore giallo o arancione. È un simbolo di rischio di incendio. Ci sono materiali infiammabili nei tubi del refrigerante e nel compressore. Tenere lontano da fonti di incendio durante l'uso , la

manutenzione e lo smaltimento.

I. Istruzioni per un uso sicuro

1. - Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale.
2. - L'alimentazione elettrica utilizzata deve avere una tensione di 220-240 V, 50 Hz/60 Hz (120 V, 60 Hz) .
3. - Non utilizzare questo prodotto per scopi che esulano dal suo ambito funzionale.
4. - Non permettere mai ai bambini di utilizzare questo prodotto.
5. - Interrompere l'uso del prodotto quando il cavo di alimentazione, la spina sono rotti o la funzione non è lavorando.
6. - Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con spigoli vivi o superfici calde.
7. - Per poter funzionare, il prodotto deve essere posizionato su una superficie di lavoro liscia e affidabile.
8. - Quando si scollega l'apparecchio, afferrare la spina, non tirare il cavo di alimentazione.
9. - Non utilizzare all'aperto.
10. - Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.
11. - Per garantire la sicurezza, non smontare questo prodotto senza autorizzazione. In caso di problemi, si prega di inviarlo a uno qualsiasi dei centri di assistenza locali o uffici di distribuzione dell'azienda per la revisione entro personale qualificato.
12. - Le parti piccole non sono giocattoli, fare attenzione ai bambini che potrebbero ingerirle.

II. Precauzioni, istruzioni di sicurezza

1. Le seguenti regole sono necessarie per evitare incendi, scosse elettriche o altri pericoli potenzialmente dannosi comportamenti; per altre operazioni, si prega di seguire le normative statali e locali per conformarsi alle regole per l'uso sicuro degli apparecchi elettrici.

A. È necessario utilizzare una presa a tre poli con un buon filo di messa a terra .

B . L'alimentazione elettrica deve essere scollegata durante la manutenzione. È vietato lo spostamento quando il l'alimentazione è accesa.

C. Non utilizzare la stessa presa di corrente di altri elettrodomestici .

D. Quando si collega o si scollega la spina di alimentazione, afferrarla dalla spina, non dalla maniglia del cavo o corda.

E. Se danneggiato , il cavo di alimentazione deve essere riparato da un tecnico professionista.

2. Si prega di notare i seguenti termini durante l'uso e la manutenzione:

1 Non utilizzare una macchina per il ghiaccio che non funziona correttamente, è danneggiata o non è stata far riparare da un professionista per evitare lesioni.

2 La macchina non deve essere inclinata ad un angolo superiore a 45 gradi durante trasporto, ed è vietato posizionarlo capovolto, per non causare il guasto del compressore o sistema di refrigerazione. La macchina per il ghiaccio deve essere posizionata lontano da fonti di calore fonti, nessun gas corrosivo nelle vicinanze, aereo ben ventilato, la macchina nelle vicinanze almeno lascia più di 150 mm di spazio per garantire il libero flusso dell'aria.

3 È meglio lasciare la macchina del ghiaccio fuori dalla scatola per un certo periodo di tempo (3 ore o più). consigliato) prima di utilizzarlo.

4 Il gruppo serbatoio dell'acqua, la scatola dell'acqua mobile, il direttore del fluido, il vassoio hardware della vaschetta dell'acqua, la vaschetta dell'acqua, l'evaporatore a rulli e la lama del pattino devono essere puliti prima e dopo l'uso.

5 Pulire regolarmente la macchina del ghiaccio. Durante la pulizia, scollegare l'alimentazione elettrica. Pulire l'interno e l'esterno della macchina del ghiaccio con un panno morbido o una spugna aggiungendo un prodotto appropriato quantità di detersivo in acqua calda. Si prega di non spruzzare alcun liquido sulla sua superficie e vietare l'uso di acido,

benzina, ecc. per pulirlo.

6 Non spostare i sensori o i cavi all'interno della macchina del ghiaccio durante la pulizia.

7 Il ghiaccio deve essere prodotto con acqua potabile.

8 Non far funzionare la macchina senza acqua ; Non utilizzare acqua pura a basse velocità, altrimenti non ruota; se smette di girare, spegnere la macchina e riavviarla dopo 3 minuti.

9 Per proteggere il compressore, l'alimentazione non deve essere accesa e spenta frequentemente e dovrebbe essere riacceso dopo 3 minuti dallo spegnimento della macchina.




10 Se non lo si utilizza per un lungo periodo, spegnere l'alimentazione, scaricare l'acqua all'interno contenitore per l'acqua mobile e mantenere l'interno asciutto.

11 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza e personale qualificato per evitare infortuni.



Avvertimento:

1. -Utilizzare solo acqua potabile o bevande liquide.
2. Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche e mentali. e capacità spirituale e mancanza di esperienza e conoscenza.
3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non utilizzino questo apparecchio.
4. Le parti piccole non sono giocattoli, fare attenzione ai bambini che potrebbero ingerirle.
5. Questo apparecchio è realizzato in schiuma isolante infiammabile, quindi se non lo usi e vuoi buttarlo via, consegnalo a una persona qualificata.





III. Schema del prodotto



Caution: The steel balls and silicone stoppers are not toys. Please do not let children play with them and prevent children from swallowing them.



Follow the instructions in
on the right to follow the
collector correctly

- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Parametri del prodotto

Numero di modello	ZB-2002M
Tipo di clima	N/SN/ST
Capacità di produzione del ghiaccio	20 kg/24 ore
Volume del serbatoio	0,8 l
Valutato	CA 12 0 V/60 Hz
Tensione/Frequenza	AC220-240V/50-60Hz
Corrente nominale	1,5A

Livello di protezione	IO
Refrigerante	R290/38g
I dati sopra riportati sono solo di riferimento, soggetti ad etichettatura	

V. Caratteristiche del prodotto

Come nuovo prodotto nello sviluppo del mercato degli elettrodomestici, la macchina per il ghiaccio domestica è Caratterizzato da dimensioni ridotte e velocità di produzione del ghiaccio elevata. Controllo computerizzato completamente automatico.

Ampiamente utilizzato in famiglie, bar, hotel, supermercati, ristoranti e altri luoghi di consumo.

1. Piccolo corpo, grande produzione
2. Velocità regolabile
3. Velocità di produzione del ghiaccio elevata per una produzione continua di ghiaccio a lungo termine
4. Ghiaccio in 30 secondi
5. Rullo evaporatore in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare
6. Ampia gamma di materiali disponibili . Può essere fatto di acqua, latte, succo, caffè, ecc., una varietà di ghiaccio di neve pronto in 1 o 2 minuti, 5 minuti per preparare una tazza di neve!
7. Facile da pulire, non nasconde lo sporco, refrigerazione rapida, ghiaccio più fresco e igienico Semplice e veloce - pulito e inodore - risparmia tempo e fatica pulizia rapida, comoda e facile, per proteggere il ghiaccio fuori dal sanitario

VI. Istruzioni per l'uso

1. - Disimballare e rimuovere con cautela il prodotto e posizionarlo sul piano di lavoro .
2. - Installare la cassetta di raccolta, il vassoio e il serbatoio come mostrato nello schema .
3. - Estrarre il serbatoio dell'acqua, la scatola dell'acqua mobile e pulirla, riempire il serbatoio dell'acqua con la bevanda richiesta e installarlo in posizione .

Nota: dopo aver riempito il serbatoio con acqua, il coperchio del serbatoio deve essere installato in posizione, in caso contrario, si potrebbero verificare perdite d'acqua che comprometterebbero l'effetto di produzione del ghiaccio .

4. - Toccare il tasto on/off per avviare la macchina e iniziare a produrre ghiaccio .

A seconda del tipo di bevanda, la velocità del tamburo dell'evaporatore può essere ruotata in modo appropriato .

Suggerimento

1. Più lenta è la velocità del rullo, più lento sarà il ghiaccio prodotto e più duro sarà il ghiaccio. maggiore è la velocità del rullo, più fine sarà il ghiaccio.

2. Regolando il rapporto di formulazione delle materie prime, tra cui consistenza, viscosità, densità e uniformità, insieme alla velocità del rullo, è possibile produrre vari tipi di ghiaccio a fiocchi di neve, come granuli, strisce, scaglie e persino polvere simile a una salsiccia.

3. Se la materia prima è più spessa, regolare la velocità del rullo più lentamente , la velocità di glassatura è più lenta, il ghiaccio è un piccolo blocco, una piccola striscia, una striscia spessa, ecc. La forma del ghiaccio è principalmente legata alla proporzione della modulazione della materia prima, della consistenza, della viscosità, dell'uniformità e così via.

4. Quanto più la densità si avvicina a quella dell'acqua, tanto più sottili saranno le materie prime del ghiaccio a fiocco di neve.

Non sono raccomandati liquidi troppo viscosi o contenenti particelle solide di grandi dimensioni. per la produzione di ghiaccio e potrebbero non essere in grado di produrre ghiaccio perché non scorre.



5. Una volta completata la produzione di ghiaccio, premere il pulsante di accensione (per spegnere la macchina, il cestello si spegnerà). ritardo di 15 secondi per interrompere la rotazione e andare a spegnersi dopo 2 minuti)

6. Dopo l'uso, staccare la spina di alimentazione.

7. Al primo utilizzo, si consiglia di pulirlo manipolando il pulsante di pulizia (per pulirlo, rimuovere il serbatoio dell'acqua e lo sportello superiore e pulirlo versandolo lentamente nell'acqua mobile scatola con un contenitore di acqua fresca) .

Attenzione

1. A seconda della temperatura ambiente e della temperatura dell'acqua, il tempo di produzione del ghiaccio per la prima volta è circa 10-30 secondi, una temperatura dell'acqua più alta o una temperatura ambiente più lunga prolungheranno il tempo di produzione del ghiaccio, freddo l'acqua può essere utilizzata per ridurre il tempo di produzione del ghiaccio .

2. Per fare il ghiaccio si possono usare acqua fresca e pulita, succhi, latte e liquidi come le bibite gassate.

3. Si raccomanda di rimuovere e pulire la borraccia mobile dopo ogni

utilizzo.

VII. Ambiente di lavoro, trasporto e stoccaggio

1. Il trasporto dei prodotti nel processo di trasporto dovrebbe essere verticale verso l'alto, non verso la pioggia, impedire il rotolamento, posizionare con cura e delicatezza, limitare l'altezza di 2 strati.

2. Una volta completata la produzione di ghiaccio, premere il pulsante di accensione (per spegnere la macchina, il cestello si spegnerà). ritardo di 15 secondi per interrompere la rotazione e andare a spegnersi dopo 2 minuti)

3. Conservazione

Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato e deve essere evitato in ambiente ad alta temperatura e rapido cambiamento di temperatura; il prodotto deve essere isolato da acidi, alcali e altre sostanze chimicamente corrosive.

4. Vincoli ambientali relativi al trasporto e allo stoccaggio:

Intervallo di temperatura ambiente: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Intervallo di umidità relativa: 10%~ 100% Intervallo di pressione

atmosfera: 86 kPa ~106 kPa

VIII. Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Cura
Compressore rumoroso	La tensione è troppo bassa.	Spegnere la macchina del ghiaccio, assicurarsi che la tensione sia normale e riavviarlo.
Nessuna risposta quando l'interruttore è acceso	Non è collegato correttamente.	Controllare e accertarsi che la spina sia inserita.

IX. Assistenza post-vendita e scheda di garanzia

Informazioni sulla garanzia

Il produttore fornisce una politica di garanzia richiesta dalla legge statale per un periodo di 1 anno dalla data di vendita.

La garanzia deve essere eseguita dal centro di assistenza autorizzato locale e dal cliente è necessario fornire la fattura originale (inclusa la data della fattura) quando è richiesta la garanzia.

I seguenti articoli non sono coperti da garanzia:

1. Usura e deterioramento anomali;
2. Uso irragionevole: ad esempio sovraccarico, utilizzo di accessori non approvati, ecc.;
3. Uso violento, danni causati da fattori esterni, ecc.;
4. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale d'uso, come ad esempio alimentazione impropria collegamento o non conformità alle istruzioni per l'uso;
5. Smontaggio parziale o completo dell'attrezzatura.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MÁQUINA DE HIELO DE COPOS DE NIEVE


MODELO: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODELO: ZB-2002M






Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	<p>Mantenga a los niños alejados de la máquina por temor a peligros.</p>
	<p>Advertencia: solo para uso en interiores</p>
	<p style="text-align: center;">ELIMINACIÓN CORRECTA</p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>

1. Descripción general del producto

Gracias por elegir la máquina de hielo con forma de copo de nieve. Esta máquina de hielo con forma de copo de nieve...

La máquina adopta tecnología avanzada internacional. Producción técnica,

Utiliza compresores de marcas internacionales reconocidas y accesorios de refrigeración de alta calidad. Aspecto atractivo, rendimiento fiable y cumple con las normas nacionales de seguridad para maquinaria alimentaria y eléctrica . Ampliamente utilizado en bares, cafeterías, teterías y tiendas de bebidas frías de alta gama . Lea atentamente este manual antes de utilizarlo. La instalación se realiza siguiendo estrictamente las instrucciones de este manual. Depuración y

funcionamiento.

2. Asuntos que requieren atención

1. La máquina es solo para uso en interiores y debe colocarse en un lugar horizontal, seco y resistente. Sobre la mesa, no debe haber ninguna fuente de calor con una temperatura superior a 70 °C en un rango de 50 cm circundante.

2. La temperatura de entrada del enfriador de agua no debe superar los 30 °C y la presión del agua no debe ser inferior a 0,05 MPa. La salida de escape del enfriador de aire no debe estar obstruida por objetos diversos.

3. De acuerdo con la norma nacional de seguridad eléctrica, esta máquina debe ser

instalado. Fuente de alimentación independiente, el área de desgaste del cable de alimentación no debe ser inferior a 2,5 mm, debe ser bueno. Dispositivo de conexión a tierra para garantizar que la línea de alimentación de la máquina esté equipada con un dispositivo de cortocircuito.

El rango de fluctuación de voltaje de la fuente de alimentación monofásica está entre el 5%.

3. Normas de seguridad

Nota: la máquina inevitablemente se sacudirá durante el transporte.

y debe ser. Póngalo durante 2 horas antes de usarlo, la máquina debe evitar la luz solar.

y alta temperatura. Fuente de calor radiante.

Advertencia:

Para garantizar la seguridad, la máquina debe ser operada por personal capacitado en su operación.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado para evitar cualquier peligro. Si la máquina se avería o se daña, es necesario evitar cualquier peligro.

Será manejado por personal de mantenimiento profesional. Cuando la

máquina no esté en uso durante un largo tiempo, corte la energía de la máquina y conéctela a las materias primas. Las partes de la máquina en contacto se limpian y luego se secan y almacenan.

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Peligro:

1. Cuando la piel esté desnuda, húmeda, usando guantes mojados o usando guantes mojados. ropa. No toque enchufes ni interruptores con corriente. No opere aquellos que estén

No está correctamente conectado a tierra. Máquina, no realice ningún trabajo de mantenimiento.

en la máquina antes de cortar el suministro eléctrico.

2. Este aparato contiene refrigerante inflamable y agente espumante ciclopentano. Evite el contacto con el fuego durante su transporte y uso. Si la máquina se avería, solicite la reparación a un profesional. Al desecharla, llévela al punto de reciclaje local.



Durante el uso , mantenimiento y desecho del aparato, preste atención al símbolo similar al del lado izquierdo, ubicado en la parte trasera del aparato (panel trasero o compresor) y de color amarillo o naranja. Este símbolo de advertencia de riesgo de incendio. Existen materiales inflamables en las tuberías de refrigerante y el compresor. Manténgase alejado de cualquier fuente de fuego durante el uso , mantenimiento y desecho.

I. Instrucciones para un uso seguro

- 1.- Antes de utilizar este producto, lea detalladamente las instrucciones de este manual.
- 2.- La fuente de alimentación utilizada deberá ser de voltaje 220-240V, 50Hz/60Hz (120V, 60Hz) .
- 3.- No utilice este producto para fines ajenos a su rango funcional.
- 4.- Nunca permita que los niños operen este producto.
5. - Deje de usar el producto cuando el cable de alimentación, el enchufe estén rotos o no funcionen. laboral.
- 6.- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes.
- 7.- El producto debe ser colocado sobre una superficie de trabajo lisa y confiable para su operación.
- 8.- Sujete el enchufe al desenchufarlo, no tire del cable de alimentación.
- 9.- No utilizar en exteriores.
- 10.- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
11. Para garantizar la seguridad, no desmonte este producto sin autorización. Si surge algún problema, Por favor envíelo a cualquiera de los centros de servicio locales o oficinas de distribución de la empresa para su revisión.
personal calificado
- 12.- Las piezas pequeñas no son juguetes, tenga cuidado de que los niños no las ingieran.

II. Precauciones e instrucciones de seguridad

1. Las siguientes reglas son necesarias para evitar incendios, descargas eléctricas u otras situaciones potencialmente dañinas. comportamientos; para otras operaciones, siga las regulaciones estatales y locales para cumplir con las reglas para el uso seguro de aparatos eléctricos.

A. Debe utilizar un tomacorriente de tres clavijas con un buen cable de conexión a tierra .

B. La fuente de alimentación debe estar desconectada durante el mantenimiento. Se prohíbe mover el equipo cuando ... La energía está

encendida.

C. No utilice la misma toma de corriente que otros electrodomésticos .

D. Al enchufar o desenchufar el cable de alimentación, sujételo por el enchufe, no por el asa del cable ni cable.

E. El cable de alimentación debe ser reparado por un técnico profesional cuando esté dañado .

2. Tenga en cuenta los siguientes términos durante el uso y el mantenimiento:

1 No opere una máquina de hielo que no esté funcionando correctamente, esté dañada o no haya sido reparado por un profesional para evitar lesiones.

2 La máquina no debe inclinarse en un ángulo mayor a 45 grados durante transporte, quedando prohibido colocarlo boca abajo, para no provocar la avería del mismo. Compresor o sistema de refrigeración. La máquina de hielo debe colocarse lejos del calor. fuentes, sin gases corrosivos alrededor, avión bien ventilado, la máquina alrededor al menos deja Más de 150 mm de espacio para garantizar el libre flujo de aire.

3 Es mejor dejar la fábrica de hielo fuera de la caja durante un período de tiempo (3 horas o más es recomendado) antes de usarlo.

4. El conjunto del tanque de agua, la caja de agua móvil, el director de fluido, la bandeja de hardware del depósito de agua, el depósito de agua, el evaporador de rodillos y la cuchilla de patín deben limpiarse antes y después de su uso.

5 Limpie la máquina de hielo con regularidad. Al limpiarla, desconecte la fuente de alimentación. Limpie Limpie el interior y el exterior de la máquina de hielo con un paño suave o una esponja agregando un agente de limpieza adecuado. cantidad de detergente en agua tibia. No rocíe ningún líquido sobre su superficie. Prohibido el uso de ácido, gasolina, etc. para limpiarlo.

6 No mueva los sensores ni los cables dentro de la máquina de hielo mientras la limpia.

7 El hielo debe fabricarse con agua potable.

8 No haga funcionar la máquina sin agua ; No utilice agua pura a baja

velocidad, de lo contrario no gira; Si deja de girar, apague la máquina y vuelva a encenderla después de 3 minutos.

9 Para proteger el compresor, no se debe encender ni apagar la alimentación. con frecuencia y debe encenderse nuevamente después de 3 minutos de apagar la máquina.

10 Si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado, apáguelo, drene el agua del interior del Caja de agua móvil y mantener el interior seco.

11 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio. y personal cualificado para evitar lesiones.

Advertencia:

1.-Utilice únicamente agua potable o bebidas líquidas.




2. Este aparato no es adecuado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, mentales o y capacidad espiritual y falta de experiencia y conocimiento.

3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no utilicen este aparato.


4. Las piezas pequeñas no son juguetes, tenga cuidado de que los niños no las ingieran.





5. Este aparato está hecho de espuma aislante inflamable, por lo que si no lo usa y desea tirarlo lejos, por favor entrégueselo a una persona calificada.

III. Esquema del producto



Caution: The steel balls and silicone stoppers are not toys. Please do not let children play with them and prevent children from swallowing them.



- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Parámetros del producto

Número de modelo	ZB-2002M
Tipo de clima	N/SN/ST
Capacidad de fabricación de hielo	20 kg/24 horas
Volumen del tanque	0,8 litros
Calificado	CA 12 0 V/60 Hz
Voltaje/Frecuencia	CA 220-240 V/50-60 Hz
Corriente nominal	1,5 A

Nivel de protección	I
Refrigerante	R290/38 g
Los datos anteriores son sólo de referencia y están sujetos al etiquetado.	

V. Características del producto

Como un nuevo producto en el desarrollo del mercado de electrodomésticos, la máquina de hielo doméstica es Se caracteriza por su pequeño tamaño y rápida producción de hielo. Control computarizado totalmente automático.

Ampliamente utilizado en familias, bares, hoteles, supermercados, restaurantes y otros lugares de consumo.

1. Cuerpo pequeño, gran producción.
2. Velocidad ajustable
3. Rápida velocidad de fabricación de hielo para una fabricación continua de hielo durante mucho tiempo.
4. El hielo se derrite en 30 segundos
5. Rodillo evaporador de acero inoxidable 304 de grado alimenticio
6. Amplia gama de materiales disponibles . Se puede hacer con agua, leche, jugo, café, etc., una variedad de hielo de nieve listo en 1 a 2 minutos, ¡5 minutos para hacer una taza de nieve!
7. Fácil de limpiar, no oculta la suciedad, refrigeración rápida, hielo más fresco e higiénico Simple y rápido - Limpio y sin olor: ahorra tiempo y esfuerzo, limpieza rápida, cómoda y fácil, para proteger el hielo. fuera del sanitario

VI. Instrucciones de uso

- 1.- Desembale y retire con cuidado el producto y colóquelo sobre la encimera .
- 2.- Instale la caja de recolección, la bandeja y el tanque como se muestra en el esquema .
- 3.- Saque el tanque de agua, la caja de agua móvil y límpielo, llene el tanque de agua con la bebida requerida. y instalarlo en su lugar .

Nota: Después de llenar el tanque con agua, se debe instalar la tapa del tanque en su lugar. De lo contrario, existe la posibilidad de fugas de agua, lo que afectará el efecto de fabricación de hielo .

4.- Toque la tecla de encendido/apagado para encender la máquina y comenzar a producir hielo .

Dependiendo del tipo de bebida, se puede girar la velocidad del tambor del evaporador. apropiadamente .

Pista

1. Cuanto más lenta sea la velocidad del rodillo, más lento se fabricará el hielo y más duro será. Cuanto mayor sea la velocidad del rodillo, más fino será el hielo.

2. Al ajustar la proporción de formulación de las materias primas (incluida su consistencia, viscosidad, densidad y uniformidad) junto con la velocidad del rodillo, puede producir varios tipos de hielo en forma de copo de nieve, como gránulos, tiras, copos e incluso polvo tipo salchicha.

3. Si la materia prima es más gruesa, ajuste la velocidad del rodillo más lentamente , la velocidad de glaseado es más lenta, el hielo es un Un bloque pequeño, una tira pequeña, una tira gruesa, etc. La forma del hielo está relacionada principalmente con la proporción de modulación de la materia prima, consistencia, viscosidad, uniformidad, etc.

4. Cuanto más se acerque a la densidad del agua, más delgadas serán las materias primas del hielo del copo de nieve.

No se recomiendan líquidos demasiado viscosos o que contengan partículas sólidas grandes. para hacer hielo y es posible que no pueda hacerlo porque no fluirá.



5. Cuando termine de fabricar hielo, presione el botón de encendido (para apagar la máquina, el tambor se apagará). (retraso de 15 segundos para dejar de girar y pasar a apagarse después de 2 minutos)
6. Desconecte el enchufe de alimentación después de usarlo.
7. La primera vez que lo use, se recomienda limpiarlo manipulando el botón de limpieza (para limpiarlo, Retire el tanque de agua y la puerta superior, y límpielo vertiéndolo lentamente en el agua móvil. caja con un recipiente con agua fresca) .

Precaución

1. Dependiendo de la temperatura ambiente y la temperatura del agua, el tiempo de fabricación del hielo por primera vez es Aproximadamente entre 10 y 30 segundos. Una temperatura más alta del agua o de la habitación prolongará el tiempo de fabricación del hielo. Se puede utilizar agua para acortar el tiempo de fabricación del hielo .
2. Para fabricar hielo se pueden utilizar agua fresca y limpia, jugos, leche y líquidos como refrescos.
3. Se recomienda retirar la caja de agua móvil y limpiarla después de cada uso.

VII. Entorno de trabajo, transporte y almacenamiento

1. El transporte de productos en el proceso de transporte debe ser vertical hacia arriba, no pluvial, Prohibido voltear, colocar con cuidado y suavidad, limitar la altura a 2 capas.

2. Cuando termine de fabricar hielo, presione el botón de encendido (para apagar la máquina, el tambor se apagará). (retraso de 15 segundos para dejar de girar y pasar a apagarse después de 2 minutos)

3 . Almacenamiento

El producto debe colocarse en un lugar seco y ventilado, y debe evitarse en el ambiente de alta temperatura y cambios rápidos de temperatura; el producto debe ser aislado de ácidos, álcalis y otras sustancias químicamente corrosivas.

4. Restricciones ambientales de transporte y almacenamiento:

Rango de temperatura ambiente: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rango de humedad relativa: 10% ~ 100% Rango de presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa

VIII. Solución de problemas

Asuntos	Posibles causas	Curar
Compresor ruidoso	El voltaje es demasiado bajo.	Apague la máquina de hielo y asegúrese de que El voltaje es normal y reinicie.
No hay respuesta cuando el interruptor está encendido	No está enchufado adecuadamente.	Verifique y asegúrese de que el enchufe esté enchufado.

IX. Servicio posventa y tarjeta de garantía

Información de garantía

El fabricante proporciona una política de garantía requerida por la ley estatal por un período de 1 año. a partir de la fecha de venta.

La garantía debe ser ejecutada por el centro de servicio autorizado local y el cliente Debe proporcionar la factura original (incluida la fecha de la factura) cuando se requiera la garantía.

Los siguientes no están cubiertos por la garantía:

1. Desgaste anormal;
2. Uso irrazonable: por ejemplo, sobrecarga, uso de accesorios no aprobados, etc.
3. Uso violento, daños causados por factores externos, etc.;
4. Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, como por ejemplo, una alimentación inadecuada. conexión o incumplimiento de las instrucciones de uso;
5. Desmantelamiento parcial o total del equipo.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MASZYNA DO LODU W PŁATKACH ŚNIEGU


MODEL: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODEL: ZB-2002M






To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	<p>Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby nie stwarzały zagrożenia.</p>
	<p>Ostrzeżenie – wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń</p>
	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</p> <p>Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>

1. Przegląd produktu

Dziękujemy za wybór maszyny do lodu w kształcie płatków śniegu. Ta maszyna do lodu w kształcie płatków śniegu

Maszyna wykorzystuje zaawansowaną technologię międzynarodową. Produkcja techniczna,

Wykorzystuje sprężarki renomowanych międzynarodowych marek i wysokiej jakości akcesoria chłodnicze. Piękny wygląd, niezawodna

wydajność, zgodność z krajowymi normami bezpieczeństwa maszyn

spożywczych i normami bezpieczeństwa elektrycznego . Szeroko

stosowane w ekskluzywnych barach, kawiarniach, herbaciarniach i

ekskluzywnych sklepach z zimnymi napojami . Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia. Niniejsza instrukcja opisuje instalację urządzenia zgodnie z jej postanowieniami. Debugowanie i obsługa.

2. Sprawy wymagające uwagi

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i powinno być umieszczone w poziomym, suchym i stabilnym miejscu. Na stole nie powinno znajdować się żadne źródło ciepła o temperaturze wyższej niż 70°C w promieniu 50 cm.
2. Temperatura na wlocie urządzenia chłodzonego wodą nie może przekraczać 30°C, a ciśnienie wody nie może być niższe niż 0,05 MPa. Wylot powietrza chłodnicy powietrza nie może być zablokowany przez przedmioty.
3. Zgodnie z krajową normą bezpieczeństwa elektrycznego, urządzenie to musi być
Zainstalowano. Niezależne źródło zasilania, powierzchnia zużycia przewodu zasilającego nie może być mniejsza niż 2,5 mm, musi być dobra. Urządzenie uziemiające, aby upewnić się, że linia zasilająca maszyny jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed zwarcieniem. Zakres wahań napięcia w sieciach jednofazowych wynosi 5%.

3. Zasady bezpieczeństwa

Uwaga: podczas transportu urządzenie będzie nieuchronnie wstrząśnięte i musi być. Przed użyciem należy odstawić na 2 godziny, urządzenie powinno być chronione przed światłem słonecznym i wysokiej temperatury. Źródło ciepła promiennikowego.

Ostrzeżenie:

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, maszynę musi obsługiwać wyłącznie personel przeszkolony w zakresie obsługi.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez

producenta, jego serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia należy unikać niebezpieczeństwa.

tym profesjonalny personel konserwacyjny. Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania i podłączyć do surowców. Części maszyny mające kontakt z materiałem należy oczyścić, a następnie wysuszyć i odłożyć do przechowywania.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo:

1. Kiedy skóra jest naga, mokra, nosisz mokre rękawiczki lub nosisz mokry Ubrania. Nie dotykaj wtyczek ani przełączników pod napięciem. Nie używaj tych, które są nie jest prawidłowo uziemiona. Maszyna, nie wykonuj żadnych prac konserwacyjnych na maszynie przed odłączeniem zasilania.

2. To urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy i środek spieniający cyklopentan. Unikaj kontaktu z ogniem podczas transportu i użytkowania.

W przypadku awarii urządzenia prosimy o kontakt z fachowcem w celu przeprowadzenia serwisu. Po zużyciu prosimy o oddanie go do lokalnego punktu utylizacji odpadów.



Podczas użytkowania , serwisowania i utylizacji urządzenia

należy zwrócić uwagę na symbol podobny do symbolu po lewej stronie, znajdujący się z tyłu urządzenia (na tylnym panelu lub sprężarce) i oznaczony kolorem żółtym lub pomarańczowym. Jest to symbol ostrzegawczy przed ryzykiem pożaru. W przewodach czynnika chłodniczego i sprężarce znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ognia .

I. Instrukcja bezpiecznego stosowania

1. - Przed użyciem produktu należy szczegółowo przeczytać instrukcję obsługi.
2. - Należy stosować zasilanie o napięciu 220-240 V, 50 Hz/60 Hz (120 V, 60 Hz) .
3. - Nie należy używać tego produktu poza zakresem jego funkcjonalności.
4. - Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu.
5. - Zaprzestań używania produktu, jeśli przewód zasilający, wtyczka są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. pracujący.
6. - Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
7. - Aby produkt mógł być używany, należy go umieścić na gładkiej i niezawodnej powierzchni roboczej.
8. - Odłączając urządzenie od gniazdka, trzymaj je za wtyczkę, nie ciągnij za przewód zasilający.
9. - Nie stosować na zewnątrz.
10. - Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innym płynie.
11. - Aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy demontować tego produktu bez zezwolenia. W przypadku jakichkolwiek problemów, prosimy o przesłanie go do dowolnego lokalnego centrum serwisowego lub biura dystrybucyjnego firmy w celu dokonania przeglądu wykwalifikowany personel.
12. - Małe części nie są zabawkami, uważaj, aby dzieci ich nie połknęły.

II. Środki ostrożności, instrukcje bezpieczeństwa

1. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, należy przestrzegać następujących zasad. zachowania; w przypadku innych operacji należy przestrzegać przepisów stanowych i lokalnych, aby zachować zgodność z zasadami dla bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych.

A. Należy używać gniazdka trójbolcowego z dobrym przewodem uziemiającym .

B. Podczas prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.

Przemieszczanie się jest zabronione, gdy zasilanie jest włączone.

C. Nie należy używać tego samego gniazdka, do którego podłączone są inne urządzenia gospodarstwa domowego .

D. Podczas podłączania i odłączania wtyczki zasilającej należy chwycić za wtyczkę, a nie za uchwyt przewodu lub sznur.

E. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego naprawę fachowcowi.

2. Podczas użytkowania i serwisowania należy przestrzegać następujących zasad:

1 Nie należy używać maszyny do lodu, która nie działa prawidłowo, jest uszkodzona lub nie była używana. serwisowane przez profesjonalistę, aby uniknąć obrażeń.

2 Podczas pracy maszyny nie należy przechylać jej pod kątem większym niż 45 stopni. transportu i zabrania się umieszczania go do góry nogami, aby nie spowodować awarii sprężarki lub układu chłodniczego. Maszynę do lodu należy umieścić z dala od źródeł ciepła. źródła, brak gazów korozyjnych w pobliżu, samolot dobrze wentylowany, maszyna w pobliżu, przynajmniej zostaw ponad 150 mm przestrzeni, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.

3 Najlepiej jest pozostawić kostkarkę do lodu poza pudełkiem na pewien czas (3 godziny lub dłużej). (zalecane) przed użyciem.

4. Zbiornik na wodę, mobilną skrzynię na wodę, kierownik cieczy, tackę na sprzęt do miski na wodę, miskę na wodę, parownik rolkowy i ostrze łyżwy należy czyścić przed i po użyciu.

5. Regularnie czyść kostkarkę do lodu. Podczas czyszczenia odłącz ją od zasilania. Wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną część kostkarki do lodu miękką szmatką lub gąbką, dodając odpowiedni środek i ilość detergentu do ciepłej wody. Nie spryskuj jej powierzchni żadnym płynem i zakazać stosowania kwasu, benzyny itp. do jego czyszczenia.

6 Podczas czyszczenia nie należy poruszać czujnikami ani przewodami wewnątrz kostkarki do lodu.

7 Lód musi być wytwarzany z wody pitnej.

8 Nie uruchamiaj maszyny bez wody ; Nie używaj czystej wody przy niskich prędkościach, w przeciwnym razie nie będzie się obracać; Jeżeli przestanie się obracać, wyłącz maszynę i uruchom ją ponownie po 3 minutach.

9 W celu ochrony sprężarki nie należy włączać i wyłączać zasilania. często i należy je włączyć ponownie po 3 minutach od wyłączenia urządzenia.



10 Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz zasilanie i wylej wodę z wnętrza urządzenia. Mobilny pojemnik na wodę i utrzymuj jego wnętrze w suchości.


11 W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub w serwisie. i wykwalifikowany personel, aby uniknąć obrażeń.

Ostrzeżenie:





1. - Używaj wyłącznie wody pitnej i napojów płynnych.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niskiej sprawności fizycznej i umysłowej. i duchowych zdolności oraz braku doświadczenia i wiedzy.
3. Dzieci należy trzymać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie będą korzystać z tego urządzenia.
4. Małe części nie są zabawkami, uważaj, aby dzieci ich nie połknęły.
5. To urządzenie jest wykonane z łatwopalnej pianki izolacyjnej, więc jeśli nie będziesz go używać i będziesz chciał go wyrzucić, Proszę przekazać je osobie wykwalifikowanej.

III. Schemat produktu





Follow the instructions in on the right to follow the collector correctly

- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Parametry produktu

Numer modelu	ZB-2002M
Typ klimatu	N/SN/ST
Wydajność wytwarzania lodu	20 kg/24 godz.
Objętość zbiornika	0,8 l
Oceniony Napięcie/Częstotliwość	Prąd zmienny 12 V/60 Hz AC220-240V/50-60Hz
Prąd znamionowy	1,5 A

Poziom ochrony	I
Chłodziwo	290 zł/38 g
Powyższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy i podlegają oznakowaniu.	

V. Charakterystyka produktu

Jako nowy produkt w rozwoju rynku urządzeń gospodarstwa domowego, domowa kostkarka do lodu jest Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i dużą szybkością produkcji lodu. W pełni automatyczne sterowanie komputerowe.

Szeroko stosowane w domach, barach, hotelach, supermarketach, restauracjach i innych miejscach konsumpcji.

1. Małe nadwozie, duża produkcja
2. Regulowana prędkość
3. Duża prędkość wytwarzania lodu, umożliwiającą ciągłą produkcję lodu przez długi czas
4. Wyjmij lód w 30 sekund
5. Rolka parownika wykonana ze stali nierdzewnej 304, nadającej się do kontaktu z żywnością
6. Szeroka gama dostępnych materiałów . Można go przygotować z wody, mleka, soku, kawy itp. Różne rodzaje lodu śnieżnego są gotowe w ciągu 1–2 minut. 5 minut, by przygotować filiżankę śniegu!
7. Łatwy do czyszczenia, nie ukrywa brudu, szybkie chłodzenie, świeższy i bardziej higieniczny lód. Prosty i szybki - czyste i bezwonne - oszczędza czas i wysiłek, szybkie czyszczenie, wygodne i łatwe, chroni lód poza strefą sanitarną

VI. Instrukcja użycia

1. - Rozpakuj i ostrożnie wyjmij produkt, a następnie połóż go na blacie kuchennym .
2. - Zainstaluj pojemnik, tackę i zbiornik zgodnie ze schematem .
3. - Wyjmij zbiornik na wodę, mobilny pojemnik na wodę i wyczyść go, napełnij zbiornik wodą wymaganą ilością napoju i zainstaluj go na miejscu .

Uwaga: Po napełnieniu zbiornika wodą należy założyć pokrywę zbiornika, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku wody, co może mieć wpływ na skuteczność wytwarzania lodu .

4. - Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby uruchomić maszynę i rozpocząć produkcję lodu .

W zależności od rodzaju napoju, można zmieniać prędkość bębna parownika odpowiednio .

Wskazówka

1. Im mniejsza prędkość wałka, tym wolniej będzie wytwarzany lód i tym twardszy będzie. Im większa prędkość wałka, tym drobniejszy będzie lód.
2. Dostosowując proporcje składników — w tym ich konsystencję, lepkość, gęstość i jednorodność — a także prędkość walców, można produkować różne rodzaje lodu w kształcie płatków śniegu, takie jak granulki, paski, płatki, a nawet proszek o konsystencji kiełbasy.
3. Jeśli surowiec jest grubszy, dostosuj prędkość wałka wolniej , prędkość obrotowa jest wolniejsza, lód jest mały blok, mały pasek, gruby pasek itp. Kształt lodu jest głównie związany z proporcjami modulacji surowca, konsystencji, lepkości, jednorodności itp.
4. Im gęstość jest bliższa gęstości wody, tym cieńsze będą surowce w postaci płatka śniegu.

Nie zaleca się stosowania cieczy o zbyt dużej lepkości lub zawierających duże cząstki stałe do produkcji lodu i mogą nie być w stanie wytworzyć lodu, ponieważ nie będą płynąć.



5. Po zakończeniu wytwarzania lodu naciśnij przycisk zasilania (aby wyłączyć maszynę, bęben się zatrzyma). opóźnienie 15 sekund, aby zatrzymać obracanie i przejść do wyłączenia po 2 minutach)

6. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

7. Przy pierwszym użyciu zaleca się czyszczenie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku czyszczenia (aby je wyczyścić, wyjmij zbiornik na wodę i górne drzwiczki, a następnie wyczyść je, powoli wlewając wodę do mobilnego urządzenia do wody pudełko z pojemnikiem na świeżą wodę)

Ostrożność

1. W zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody, czas pierwszego wytwarzania lodu wynosi około 10-30 sekund, wyższa temperatura wody lub temperatura pokojowa wydłuży czas wytwarzania lodu, zimno Aby skrócić czas wytwarzania lodu, można użyć wody .

2. Do produkcji lodu można używać świeżej, czystej wody, soków, mleka i innych płynów, np. napojów gazowanych.

3. Zaleca się, aby po każdym użyciu wyjąć i wyczyścić pojemnik na wodę.

VII. Środowisko pracy, transportu i magazynowania

1. Transport produktów w procesie transportu powinien odbywać się pionowo w górę, a nie deszczowo, zabrania się bębnowania, należy układać ostrożnie i delikatnie, ograniczając wysokość do 2 warstw.

2. Po zakończeniu wytwarzania lodu naciśnij przycisk zasilania (aby wyłączyć maszynę, bęben się wyłączy). opóźnienie 15 sekund, aby zatrzymać obracanie i przejść do wyłączenia po 2 minutach)

3. Przechowywanie

Produkt należy umieścić w miejscu suchym i przewiewnym, należy unikać jego przechowywania w środowisku o wysokiej temperaturze i szybkich zmianach temperatury; produkt powinien być izolowane od kwasów, zasad i innych chemicznie żrących substancji.

4. Ograniczenia środowiskowe związane z transportem i magazynowaniem:

Zakres temperatur otoczenia: $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Zakres wilgotności względnej: 10%~100% Zakres ciśnienia

atmosferycznego: 86 kPa ~ 106 kPa

VIII. Rozwiązywanie problemów

Kwestie	Możliwe przyczyny	Wyleczyć
Hałaśliwy kompresor	Napięcie jest za niskie.	Wyłącz kostkarkę do lodu i upewnij się, że napięcie jest normalne i uruchom je ponownie.
Brak odpowiedzi, gdy przełącznik jest włączony	Nie jest podłączony odpowiednio.	Sprawdź i upewnij się, że wtyczka jest podłączona.

IX. Karta serwisowa i gwarancyjna

Informacje o gwarancji

Producent zapewnia wymaganą przez prawo stanowe gwarancję na okres

1 roku od daty sprzedaży.

Gwarancja powinna być realizowana przez lokalny autoryzowany serwis, a klient należy przedstawić oryginał faktury (wraz z datą wystawienia faktury), gdy wymagana jest gwarancja.

Poniższe elementy nie są objęte gwarancją:

1. Nienormalne zużycie;
2. Nierozsądne użycie, np. przeciążenie, stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów itp.;
3. Wykorzystanie w sposób gwałtowny, szkody spowodowane czynnikami zewnętrznymi itp.;
4. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, np. niewłaściwego zasilania podłączenie lub nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania;
5. Częściowy lub całkowity demontaż sprzętu.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNEEUWVLOK IJSMACHINE


MODEL: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODEL: ZB-2002M



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

	<p>Houd kinderen uit de buurt van de machine, omdat er gevaar kan ontstaan.</p>
	<p>Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis</p>
	<p style="text-align: center;">CORRECTE VERWIJDERING</p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>

1. Productoverzicht

Bedankt voor uw keuze voor de sneeuwvlok-ijsmachine. Deze sneeuwvlok-ijsmachine

machine maakt gebruik van internationale geavanceerde technologie.

Technische productie,

Met internationaal bekende merkcompressoren en hoogwaardige

koelaccessoires. Mooi uiterlijk, betrouwbare prestaties, in overeenstemming met de nationale veiligheidsnormen voor

voedingsmiddelenmachines en elektrische veiligheidsnormen . Veel gebruikt in chique bars, koffiebars, theehuizen en luxe frisdrankwinkels .

Lees de handleiding aandachtig door voordat u deze machine gebruikt. In

deze handleiding wordt de machine geïnstalleerd in strikte

overeenstemming met de bepalingen in deze handleiding. Debuggen en

bediening.

2. Zaken die aandacht behoeven

1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en moet op een horizontale, droge en stevige plaats worden geplaatst. Op de tafel mag geen warmtebron staan met een temperatuur hoger dan 70 °C binnen een straal van 50 cm.

2. De inlaattemperatuur van de watergekoelde machine mag niet hoger zijn dan 30 °C en de waterdruk mag niet lager zijn dan 0,05 MPa. De uitlaat van de luchtkoeler mag niet worden geblokkeerd door andere apparatuur.

3. Volgens de nationale elektrische veiligheidsnorm moet deze machine: Geïnstalleerd. Onafhankelijke voeding, de slijtage van het netsnoer mag niet minder dan 2,5 mm bedragen en moet goed zijn. Aardingsvoorziening om ervoor te zorgen dat de stroomtoevoerleiding van de machine is uitgerust met een kortsluitbeveiliging.

Het spanningschommelingbereik van eenfasevoeding bedraagt 5%.

3. Veiligheidsregels

Let op: de machine zal tijdens het transport onvermijdelijk geschud worden

en moet zijn. Zet het 2 uur voor gebruik weg, de machine moet zonlicht vermijden

en hoge temperatuur. Stralingswarmtebron.

Waarschuwing:

Om de veiligheid te garanderen, moet de machine worden bediend door personeel dat hiervoor is opgeleid.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Als het apparaat defect raakt of beschadigd raakt, is het noodzakelijk om gevaar te voorkomen.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door professioneel onderhoudspersoneel.

Wanneer de machine gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt u de stroom naar de machine uit en sluit u de machine aan op de

grondstoffen. De onderdelen van de machine die in contact komen met de grondstoffen worden gereinigd, vervolgens gedroogd en opgeslagen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Gevaar:

1. Als de huid bloot is, nat is, natte handschoenen draagt of natte kleding draagt kleding. Raak geen stekkers of schakelaars aan die onder spanning staan. Bedien geen stekkers of schakelaars die onder spanning staan. niet goed geaard. Machine, voer geen onderhoudswerkzaamheden uit op de machine voordat de stroomtoevoer wordt onderbroken.
2. Dit apparaat bevat ontvlambaar koelmiddel en schuimmiddel cyclopentaan. Vermijd contact met vuur tijdens het transporteren en gebruiken. Laat het apparaat repareren door een professional als het kapot is. Lever het in bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf wanneer u het weggooit.



Let tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering van het apparaat op het symbool dat lijkt op de linkerkant, dat zich aan de achterkant van het apparaat (achterpaneel of compressor) bevindt en geel of oranje is. Dit symbool waarschuwt voor brandgevaar. Er bevinden zich brandbare materialen in de koelmiddelleidingen en de compressor. Blijf uit de buurt van vuurbronnen tijdens gebruik, onderhoud en verwijdering.

I. Instructies voor veilig gebruik

1. - Lees de instructies in deze handleiding aandachtig door voordat u dit

product gebruikt.

2. - De gebruikte voeding moet een spanning hebben van 220-240V, 50Hz/60Hz (12 0V, 60Hz) .
3. - Gebruik dit product niet voor doeleinden die buiten het functionele bereik vallen.
4. - Laat kinderen dit product nooit bedienen.
5. - Stop met het gebruik van het product als het netsnoer, de stekker kapot is of als de functie niet werkt. werken.
6. - Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe randen of hete oppervlakken.
7. - Het product moet op een glad en stevig werkoppervlak worden geplaatst om het te kunnen gebruiken.
8. - Houd de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek niet aan het snoer.
9. - Niet buitenshuis gebruiken.
10. - Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof.
11. - Om de veiligheid te garanderen, mag u dit product niet zonder toestemming demonteren. Als er zich een probleem voordoet, Stuur het naar een van de lokale servicecentra of distributiekantoren van het bedrijf voor revisie door gekwalificeerd personeel.
12. - Kleine onderdelen zijn geen speelgoed, wees voorzichtig en zorg dat kinderen deze niet inslikken.

II. Voorzorgsmaatregelen, veiligheidsinstructies

1. De volgende regels zijn vereist om brand, elektrische schokken of andere potentieel schadelijke gevolgen te voorkomen: gedragingen; voor andere handelingen dient u de staats- en lokale voorschriften te volgen om aan de regels te voldoen voor het veilig gebruik van elektrische apparaten.

A. U moet een stopcontact met drie pinnen gebruiken , met een goede aardingsdraad.

B. Tijdens onderhoud moet de stroomtoevoer worden losgekoppeld.

Verplaatsen is verboden wanneer de de stroom is ingeschakeld.

C. Gebruik niet hetzelfde stopcontact als andere huishoudelijke apparaten .

D. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt, pak deze dan vast bij de stekker zelf, niet bij de handgreep van het snoer of koord.

E. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een professionele technicus worden gerepareerd .

2. Houd bij gebruik en onderhoud rekening met de volgende voorwaarden:

1 Gebruik geen ijsmachine die niet goed werkt, beschadigd is of niet is schoongemaakt. door een professional onderhouden om letsel te voorkomen.

2 De machine mag tijdens het gebruik niet in een hoek van meer dan 45 graden worden gekanteld. vervoer, en het is verboden om het ondersteboven te plaatsen, om het falen van de compressor of koelsysteem. De ijsmachine moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst. bronnen, geen corrosieve gassen in de buurt, goed geventileerd vliegtuig, de machine in de buurt laat tenminste meer dan 150 mm ruimte om een vrije luchtstroom te garanderen.

3 Het is het beste om de ijsblokjesmachine een tijdje uit de doos te laten (3 uur of langer is voldoende). aanbevolen) voordat u het gebruikt.

4 De watertank, de mobiele waterbox, de vloeistofgeleider, de hardwarebak van de waterpan, de waterpan, de rolverdamer en het schaatsblad moeten voor en na gebruik worden gereinigd.

5 Maak de ijsblokjesmachine regelmatig schoon. Koppel de stroomtoevoer los tijdens het schoonmaken. Reinigen de binnen- en buitenkant van de ijsblokjesmachine met een zachte doek of spons door een geschikte hoeveelheid wasmiddel op warm water. Spuit geen vloeistof op het oppervlak en Het gebruik van zuur, benzine, etc. voor het schoonmaken is verboden.

6 Verplaats geen sensoren of draden in de ijsblokjesmachine tijdens het schoonmaken.

7 IJs moet gemaakt worden van drinkwater.

8 Laat de machine niet zonder water draaien ; gebruik geen zuiver water op lage snelheden, anders kan het apparaat kapot gaan. draait niet. Als de machine stopt met draaien, schakel de machine dan uit en start hem na 3 minuten opnieuw.

9 Om de compressor te beschermen, mag de stroom niet worden in- en uitgeschakeld regelmatig en moet 3 minuten na het uitschakelen van de machine opnieuw worden ingeschakeld.

10 Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakel dan de stroom uit en laat het water eruit lopen. mobiele waterbox en houd de binnenkant droog.

11 Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of diens serviceagent worden vervangen. en gekwalificeerd personeel om letsel te voorkomen.

Waarschuwing:

1. -Gebruik alleen drinkwater of vloeibare dranken.




2. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, mentale of fysieke gezondheid. en spiritueel vermogen en gebrek aan ervaring en kennis.

3. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij dit apparaat niet gebruiken.



4. Kleine onderdelen zijn geen speelgoed, pas op dat kinderen ze niet inslikken.

5. Dit apparaat is gemaakt van brandbaar isolatieschuim, dus als u het niet gebruikt en het wilt weggooien, weg, geef het dan aan een gekwalificeerde persoon.





III. Productschema



Caution: The steel balls and silicone stoppers are not toys. Please do not let children play with them and prevent children from swallowing them.



Follow the instructions in on the right to follow the collector correctly

- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Productparameters

Modelnummer	ZB-2002M
Klimaatype	N/SN/ST
IJsproductiecapaciteit	20 kg/24 uur
Tankvolume	0,8L
Beoordeeld	AC 12 0V/60Hz
Spanning/Frequentie	AC220-240V/50-60Hz
Nominale stroom	1,5A

Beschermingsniveau	I
Koelmiddel	R290/38g
De bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, onder voorbehoud van etikettering	

V. Producteigenschappen

Als nieuw product in de ontwikkeling van de markt voor huishoudelijke apparaten is de ijsmachine voor thuisgebruik Gekenmerkt door zijn compacte formaat en hoge ijsproductiesnelheid. Volledig automatische computergestuurde bediening.

Veelgebruikt in gezinnen, bars, hotels, supermarkten, restaurants en andere consumentenplekken.

1. Klein lichaam, grote productie
2. Verstelbare snelheid
3. Snelle ijsproductiesnelheid voor langdurig continu ijs maken
4. Het ijs is binnen 30 seconden weg
5. Verdamperring van roestvrij staal 304 van voedingskwaliteit
6. Breed scala aan materialen beschikbaar . Kan gemaakt worden van water, melk, sap, koffie, etc., diverse soorten sneeuwijs klaar in 1 tot 2 minuten, 5 minuten om een kopje sneeuw te maken!
7. Gemakkelijk schoon te maken, verbergt geen vuil, snelle koeling, verser en hygiënischer ijs Eenvoudig en snel - schoon en geurloos - bespaart tijd en moeite snelle reiniging, handig en gemakkelijk, ter bescherming van het ijs uit het sanitair

VI. Gebruiksaanwijzing

1. - Pak het product uit, haal het voorzichtig uit de verpakking en leg het op het aanrecht .
2. - Installeer de opvangbak, de bak en de tank zoals weergegeven in het schema .
3. - Haal de watertank en de mobiele waterbox eruit en maak deze schoon, vul de watertank met de gewenste drank en installeer het op zijn plaats .
Let op: Nadat de tank met water is gevuld, moet het deksel op de tank

worden geplaatst. Anders bestaat de kans op waterlekkage, wat de werking van de ijsproductie beïnvloedt .

4. - Raak de aan/uit-knop aan om het apparaat te starten en ijs te maken . Afhankelijk van het soort drank kan de snelheid van de verdampertrommel worden gedraaid op passende wijze .

Tip

1. Hoe lager de snelheid van de rol, hoe langzamer het ijs wordt gemaakt en hoe harder het ijs zal zijn. Hoe hoger de snelheid van de rol, hoe fijner het ijs zal zijn.

2. Door de verhouding van de grondstoffen aan te passen (zoals consistentie, viscositeit, dichtheid en uniformiteit) en de snelheid van de wals, kunt u verschillende soorten sneeuwvlokjes produceren, zoals korrels, reepjes, vlokken en zelfs worstachtig poeder.

3. Als het ruwe materiaal dikker is, pas dan de rolsnelheid langzamer aan , de glazuursnelheid is lager, het ijs is een klein blok, een kleine strook, een dikke strook, enz. De vorm van het ijs hangt vooral af van de verhouding van grondstofmodulatie, consistentie, viscositeit, uniformiteit enzovoort.

4. Hoe dichter de dichtheid van water ligt, hoe dunner de grondstoffen uit het sneeuwvlokjes zullen zijn.

Vloeistoffen die te viskeus zijn of grote vaste deeltjes bevatten, worden niet aanbevolen voor het maken van ijs en kunnen mogelijk geen ijs maken omdat ze niet vloeien.



5. Wanneer het ijsmaken voltooid is, drukt u op de aan/uit-knop (om het apparaat uit te schakelen, zal de trommel vertraging van 15 seconden om te stoppen met draaien en na 2 minuten uit te schakelen)

6. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.

7. Bij het eerste gebruik is het raadzaam om het apparaat schoon te maken door de reinigingsknop te bedienen (om het schoon te maken, Verwijder de watertank en de bovenste deur en maak deze schoon door deze langzaam in het mobiele water te gieten doos met een bak met vers water) .

Voorzichtigheid

1. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de watertemperatuur is de eerste keer dat u ijs maakt ongeveer 10-30 seconden, hogere water- of kamertemperatuur zal de ijsmaaktijd verlengen, koud Er kan water worden gebruikt om de tijd die nodig is om ijs te maken te verkorten .

2. Voor het maken van ijs kunt u vers, schoon water, sappen, melk en vloeistoffen zoals frisdrank gebruiken.

3. Het wordt aanbevolen om de mobiele waterbox na elk gebruik te verwijderen en schoon te maken.

VII. Werkomgeving, transport- en opslagomgeving

1. Het transport van producten in het transportproces moet verticaal omhoog gebeuren, niet door de regen, Voorkom tuimelen, voorzichtig en voorzichtig plaatsen, beperk de hoogte van 2 lagen.
2. Wanneer het ijsmaken voltooid is, drukt u op de aan/uit-knop (om het apparaat uit te schakelen, zal de trommel vertraging van 15 seconden om te stoppen met draaien en na 2 minuten uit te schakelen)
3. Opslag
Het product moet op een droge en geventileerde plaats worden geplaatst en mag niet in de omgeving met hoge temperaturen en snelle temperatuurveranderingen; het product moet geïsoleerd van zuren, basen en andere chemisch corrosieve stoffen.
4. Milieubeperkingen bij transport en opslag:
Omgevingstemperatuurbereik: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Relatieve vochtigheidsbereik: 10%~ 100% Atmosferisch drukbereik: 86 kPa ~106 kPa

VIII. Problemen oplossen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Genezing
Luidruchtige compressor	De spanning is te laag.	Schakel de ijsblokjesmachine uit en zorg ervoor dat de spanning normaal is en start het apparaat opnieuw.
Geen reactie wanneer schakelaar is ingeschakeld	Het is niet aangesloten op de juiste manier.	Controleer of de stekker goed is aangesloten.

IX. Aftersales service en garantiekaart

Garantie-informatie

De fabrikant biedt een garantiebeleid dat wettelijk is vereist voor een periode van 1 jaar vanaf de verkoopdatum.

De garantie moet worden uitgevoerd door het plaatselijke erkende servicecentrum en de klant dient u de originele factuur (met factuurdatum) te overleggen wanneer u de garantie aanvraagt.

Het volgende valt niet onder de garantie:

1. Ongewone slijtage;
2. Oneigenlijk gebruik: bijvoorbeeld overbelasting, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, etc.;
3. Gewelddadig gebruik, schade veroorzaakt door externe factoren, etc.;
4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, zoals een onjuiste stroomvoorziening aansluiting of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing;
5. Gedeeltelijke of volledige ontmanteling van de apparatuur.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNÖFLINGISMASKIN


MODELL: ZB-2002M

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SNOWFLAKE ICE MACHINE

MODELL: ZB-2002M






Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	<p>Håll barn borta från maskinen av rädsla för fara.</p>
	<p>Varning - Endast för inomhusbruk</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>

1. Produktöversikt

Tack för att du valde snöflingeismaskinen. Denna snöflingeis Maskinen använder internationell avancerad teknik. Teknisk produktion, Använder internationellt kända märkeskompressorer och högkvalitativa kyltillbehör. Vackert utseende, pålitlig prestanda, i linje med nationella säkerhetsstandarder för livsmedelsmaskiner och elektriska säkerhetsstandarder . Används i stor utsträckning i exklusiva barer, kaféer, tebarer och exklusiva kalla dryckesrestauranger . Läs igenom denna manual noggrant innan du använder maskinen. I denna manual installeras maskinen i strikt enlighet med bestämmelserna i denna manual. Felsökning och drift.

2. Saker som behöver uppmärksamhet

1. Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk och bör placeras vågrätt och torrt. Det bör inte finnas någon värmekälla på bordet med en temperatur högre än 70 °C inom ett avstånd på 50 cm.
2. Inloppstemperaturen för den vattenkylda maskinen får inte överstiga 30 °C, och vattentrycket får inte vara lägre än 0,05 mpa. Luftkylarens avgasutlopp får inte blockeras av diverse föremål.
3. Enligt den nationella elsäkerhetsstandarden måste denna maskin vara installerad. Oberoende strömförsörjning, strömkabelns slitageyta får inte vara mindre än 2,5 mm, måste vara bra. Jordningsanordning för att säkerställa att maskinens strömförsörjningsledning är utrustad med en kortslutningsanordning.
Spänningsfluktuationsområdet för enfas strömförsörjning ligger mellan 5 %.

3. Säkerhetsregler

Obs: Maskinen kommer oundvikligen att skakas under transporten. och måste vara. Låt den stå i 2 timmar före användning, maskinen bör undvika solljus och hög temperatur. Strålande värmekälla.

Varning:

För att garantera säkerheten måste maskinen användas av personal som är utbildad i användningen.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Om maskinen går sönder eller är skadad är det nödvändigt att undvika fara.

Det kommer att hanteras av professionell underhållspersonal. När maskinen inte används under en längre tid, stäng av strömmen till maskinen och anslut den till råmaterialet. De delar av maskinen som är i kontakt rengörs och torkas sedan och förvaras.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om

hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan handledning.

Fara:

1. När huden är bar, våt, man bär våta handskar eller våta kläder kläder. Rör inte vid strömförande kontakter eller strömbrytare. Använd inte sådana som är inte korrekt jordad. Maskin, utför inga underhållsarbeten. på maskinen innan strömförsörjningen bryts.
2. Denna apparat innehåller brandfarligt köldmedium och skummedlet cyklopentan. Undvik kontakt med eld vid transport och användning. Vänligen kontakta en fackman för service om maskinen går sönder. Vänligen lämna in den till din lokala återvinningsstation när du kasserar den.



Under användning , service och kassering av apparaten, var uppmärksam på symbolen liknande den på vänster sida, som sitter på baksidan av apparaten (bakpanelen eller kompressorn) och är gul eller orange. Det är en varningssymbol för brandrisk. Det finns brandfarliga material i köldmedierören och kompressorn. Håll dig borta från eldkällor under användning , service och kassering.

I. Instruktioner för säker användning

1. - Läs instruktionerna i denna manual noggrant innan du använder produkten.
2. - Strömförsörjningen ska vara på 220–240 V, 50 Hz/60 Hz (120 V, 60 Hz) .
3. - Använd inte denna produkt för ändamål utanför dess funktionsområde.
4. - Låt aldrig barn använda denna produkt.
5. - Sluta använda produkten om nätsladden eller kontakten är trasig eller om funktionen inte fungerar. arbetssätt.

6. - Låt inte nätsladden komma i kontakt med vassa kanter eller heta ytor.
7. - Produkten måste placeras på en jämn och pålitlig arbetsyta för att fungera.
8. - Håll i kontakten när du drar ur sladden, dra inte i nätsladden.
9. - Använd inte utomhus.
10. - Doppa inte produkten i vatten eller någon annan vätska.
11. - För att garantera säkerheten, demontera inte denna produkt utan tillstånd. Om det uppstår problem, vänligen skicka den till något av företagets lokala servicecenter eller distributionskontor för översyn senast kvalificerad personal.
12. - Små delar är inte leksaker, se upp så att barn inte kan svälja dem.

II. Försiktighetsåtgärder, säkerhetsinstruktioner

1. Följande regler krävs för att undvika brand, elektriska stötar eller andra potentiellt skadliga händelser beteenden; för andra operationer, följ statliga och lokala föreskrifter för att följa reglerna för säker användning av elektriska apparater.

- A. Måste använda ett trestiftsuttag med en bra jordledning.
- B. Strömförsörjningen måste vara bortkopplad under underhåll. Förflyttning är förbjuden när strömmen är påslagen.
- C. Använd inte samma uttag som andra hushållsapparater.
- D. När du sätter i eller ur strömsladden, ta tag i kontakten, inte i sladdhandtaget eller sladd.
- E. Nätsladden bör repareras av en professionell tekniker om den är skadad .

2. Observera följande villkor vid användning och service:



- 1 Använd inte en ismaskin som inte fungerar korrekt, är skadad eller inte har använts servas av en fackman för att undvika skador.
- 2 Maskinen bör inte lutas i en vinkel större än 45 grader under transport, och det är förbjudet att placera den upp och ner, för att inte orsaka fel på kompressor eller kylsystem. Ismaskinen bör placeras borta från värme källor, inga frätande gaser i närheten, välventilerat plan, maskinen runt åtminstone lämna mer än 150 mm utrymme för att säkerställa fritt luftflöde.



- 3 Det är bäst att lämna ismaskinen utanför lådan under en viss tid (3 timmar eller mer är rekommenderas) innan du använder den.
- 4 Vattentankenheten, den mobila vattenlådan, vätskedirektören, vattentrågets hårdvarufack, vattentråget, rullförångaren och skridskoskenan bör rengöras före och efter användning.
- 5 Rengör ismaskinen regelbundet. Koppla ur strömmen vid rengöring. ismaskinens insida och utsida med en mjuk trasa eller svamp genom att lägga till lämplig mängd tvättmedel i varmt vatten. Spraya inte någon vätska på ytan, och förbjud användning av syra, bensin etc. för rengöring.
- 6 Flytta inte sensorer eller sladdar inuti ismaskinen under rengöring.
- 7 Is måste tillverkas av dricksvatten.
- 8 Kör inte maskinen utan vatten ; använd inte rent vatten vid låga hastigheter, annars kan den roterar inte; Om den slutar rotera, stäng av maskinen och starta den igen efter 3 minuter.
- 9 För att skydda kompressorn bör strömmen inte slås på och av ofta och bör slås på igen 3 minuter efter att maskinen stängts av.
- 10 Om du inte använder den under en längre tid, stäng av strömmen och töm ut vattnet inuti mobil vattenlåda och håll insidan torr.
- 11 Om nätsladden är skadad bör den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant. och kvalificerad personal för att undvika skador.

Varning:





1. -Använd endast dricksvatten eller flytande drycker.
2. Denna apparat är inte lämplig att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk och psykisk funktionsnedsättning. och andlig förmåga och brist på erfarenhet och kunskap.
3. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte använder denna apparat.
4. Små delar är inte leksaker, se upp så att barn inte sväljer dem.
5. Denna apparat är tillverkad av brandfarligt isoleringsskum, så om du inte använder den och vill kasta den bort, vänligen lämna den till en kvalificerad person.

III. Produktschema





Follow the instructions in on the right to follow the collector correctly

- 1 —  SPEED+ 1.Speed increase
- 2 —  SPEED- 2.Speed reduction
Do not use pure water at low speeds, otherwise it will not rotate;
If it stops turning, turn off the machine and start it again after 3 minutes
- 3 —  CLEANSE 3. Press the cleanse button only after the machine is turned off
- 4 —  ON/OFF 4. ON/OFF
Do not switch frequently, otherwise the compressor will be lost

IV. Produktparametrar

Modellnummer	ZB-2002M
Klimattyp	N/SN/ST
Istillverkningskapacitet	20 kg/24 timmar
Tankvolym	0,8 liter
Betygsatt Spänning/frekvens	AC 12 0V/60Hz AC220-240V/50-60Hz
Märkström	1,5A

Skyddsnivå	Jag
Kylmedel	R290/38g
Ovanstående data är endast för referens, med förbehåll för märkning	

V. Produktgenskaper

Som en ny produkt i utvecklingen av hushållsapparatmarknaden är ismaskin för hemmet kännetecknas av liten storlek och snabb istillverkningshastighet. Helautomatisk datoriserad styrning.

Används ofta i familjer, barer, hotell, stormarknader, restauranger och andra konsumentplatser.

1. Liten kropp, stor produktion
2. Justerbar hastighet
3. Snabb istillverkningshastighet för långvarig kontinuerlig istillverkning
4. Isen tas bort på 30 sekunder
5. Förångarvals av rostfritt stål i livsmedelskvalitet 304
6. Brett utbud av material tillgängliga . Kan tillverkas av vatten, mjölk, juice, kaffe etc., en mängd olika snöisar klara på 1 till 2 minuter, 5 minuter att göra en kopp snö!
7. Lätt att rengöra, döljer inte smuts, snabb kylning, fräschare och mer hygienisk is Enkelt och snabbt - Rent och luktfritt - sparar tid och ansträngning. Snabb rengöring, bekvämt och enkelt, för att skydda isen. ut ur sanitärutrymmet

VI. Bruksanvisning

1. - Packa upp och ta försiktigt ut produkten och placera den på köksbänken .
2. - Montera uppsamlingslåda, brickan och tanken enligt schemat .
3. - Ta ut vattentanken, den mobila vattenlådan och rengör den, fyll vattentanken med önskad dryck och installera den på plats .
Obs: När tanken är fylld med vatten måste tanklocket monteras på plats, annars finns det risk för vattenläckage, vilket påverkar istillverkningens effekt .
4. - Tryck på på/av-knappen för att starta maskinen och börja göra is .

Beroende på dryckestyp kan förångarens trumman roteras med hastigheten lämpligt .

Antydan

1. Ju långsammare valshastigheten är, desto långsammare kommer isen att bildas och desto hårdare blir isen. Ju snabbare valshastigheten är, desto finare blir isen.
2. Genom att justera råvarornas formuleringsförhållande – inklusive deras konsistens, viskositet, densitet och enhetlighet – tillsammans med valshastigheten kan du producera olika typer av snöflingeis, såsom granulat, remsor, flingor och till och med korvliknande pulver.
3. Om råmaterialet är tjockare, justera valshastigheten långsammare , isbildningshastigheten är långsammare och isen är en litet block, en liten remsa, en tjock remsa, etc. Isens form är huvudsakligen relaterad till andelen av råmaterialmodulering, konsistens, viskositet, enhetlighet och så vidare.
4. Ju närmare vattnets densitet, desto tunnare blir råmaterialen ur snöflingisen.

Vätskor som är för viskösa eller innehåller stora fasta partiklar rekommenderas inte. för istillverkning och kanske inte kan tillverka is eftersom de inte kommer att rinna.



5. När istillverkningen är klar, tryck på strömknappen (för att stänga av maskinen, trumman kommer att fördröjning i 15 sekunder för att sluta rotera och stänga av efter 2 minuter)

6. Dra ut strömsladden efter användning.

7. Första gången du använder den rekommenderas att rengöra den genom att trycka på rengöringsknappen (för att rengöra den, ta bort vattentanken och den övre luckan och rengör den genom att långsamt hålla den i den mobila vattenbehållaren. låda med en behållare med färskt vatten) .

Försiktighet

1. Beroende på omgivningstemperatur och vattentemperatur är tiden för första istillverkningen cirka 10–30 sekunder, högre vatten- eller rumstemperatur förlänger istillverkningstiden, kallt Vatten kan användas för att förkorta istillverkningstiden .

2. Färskt, rent vatten, juice, mjölk och vätskor som läsk kan användas för istillverkning.

3. Det rekommenderas att den mobila vattenbehållaren tas bort och rengörs efter varje användning.

VII. Arbetsmiljö, transport- och lagringsmiljö

1. Transport av produkter i transportprocessen bör ske vertikalt uppåt, inte i regn, förbjud tumling, lägg försiktigt och försiktigt, begränsa höjden på 2 lager.

2. När istillverkningen är klar, tryck på strömknappen (för att stänga av maskinen, trumman kommer att fördröjning i 15 sekunder för att sluta rotera och stänga av efter 2 minuter)

3. Förvaring

Produkten ska placeras på en torr och ventilerad plats och bör undvikas i miljö med hög temperatur och snabba temperaturförändringar; produkten bör vara isolerad från syra, alkali och andra kemiskt frätande ämnen.

4. Miljömässiga begränsningar vid transport och lagring:

Omgivningstemperaturområde: -25 °C ~ +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % ~ 100 % Atmosfäriskt tryck: 86 kPa ~ 106 kPa

VIII. Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Bota
Bullrig kompressor	Spänningen är för låg.	Stäng av ismaskinen, se till att spänningen är normal och starta om den.
Inget svar när strömbrytaren är påslagen	Den är inte inkopplad ordentligt.	Kontrollera och se till att kontakten är isatt.

IX. Kundservice och garantkort

Garantiinformation

Tillverkaren tillhandahåller en garantipolicy som krävs enligt statlig lag för en period av 1 år från försäljningsdatumet.

Garantin ska utfärdas av det lokala auktoriserade servicecentret, och kunden bör tillhandahålla originalfakturan (inklusive fakturadatum) när

garantin krävs.

Följande omfattas inte av garantin:

1. Onormalt slitage;
2. Oskäligen användning: t.ex. överbelastning, användning av icke godkända tillbehör etc.;
3. Våldsamt användning, skador orsakade av yttre faktorer etc.;
4. Skador orsakade av att användarmanualen inte följts, såsom felaktig strömförsörjning anslutning eller bristande efterlevnad av bruksanvisningen;
5. Delvis eller fullständig demontering av utrustning.

