

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-920


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-920



NOTE: The product height effect in the picture is for reference only, please refer to your purchase.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

▲WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.
2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following;

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning using the product by a person responsible for their safety.
- Do not use this product for anything other than intended use.
- Wear proper protection equipment when installing or using this product.
- Ensure all fittings and threaded connections are tightened and leak-free before operating.

A DANGER!

Fuels are extremely flammable. Keep away from heat sparks, and open flame.

- Do not use electronics or mobile communications devices such as mobile phones when pumping flammable liquids.
- Attach ground wire and bond containers that are being pumped from and into. Ground all containers to a known ground source to dissipate static electricity before pumping liquids.
- Fuel vapors can explode. Harmful or fatal if swallowed. Avoid breathing in fuel vapors.
- Do not smoke near or while using the fuel caddy.

- This product is intended for fuel transfer only and is not intended to be used to transport fuel in any vehicle or trailer.
- Do not modify this product.

A WARNING! CAUTION! ATTENTION!

- Do not use this product for prop-longed fuel storage.
- Use a caddy for one type of fuel only to avoid possible damage.
- Monitor flow rate and fill level to prevent overflows and spills.
- Always empty the pump and hose after using the caddy. Lift the hose and turn the handle to the opposite direction to empty all remaining liquid back into the caddy.
- Caution when filling the caddy through the fill tube. Monitor closely to prevent overflows or spills.




Never use the fuel caddy near open flames or heat sources.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS



















| Model | FF-920 |
|--------------|-----------------------------|
| Capacity | 20 Gallons |
| Fuel Type | Gasoline, Diesel |
| Pump | Hand |
| Max. Flow | 15 L(4GPM)/100rpm |
| Hose | Φ19(Inside Diameter)xL300cm |
| Wheel | 8"(Back) |
| Material | Steel |
| Color | Red |

STRUCTURE DIAGRAM




1. Handle 2. Hose 3. Pump 4. Oil gauge 5. Fuel inlet Cap
6. Fuel Tank 7. Supporting Foot 8. Fixed Wheel

COMPONENTS

| No. | Picture | Name and Qty | No. | Picture | Name and Qty |
|-----|---|--|-----|---|---------------------------|
| 1 |  | Fuel Tank(x1) | 11 |  | Raw Tape(x1) |
| 2 |  | Handle (x1) | 12 |  | Hose Clamp (x2) |
| 3 |  | Wheel (x2) | 13 |  | Wheel shaft (x1) |
| 4 |  | Oil Hose (x1) | 14 |  | Oil Gauge Fixing Nut (x1) |
| 5 |  | Outlet pipe(x1) | 15 |  | Oil gauge (x1) |
| 6 |  | Oil Pump(with handle and ground lead) (x1) | 16 |  | Hose Fitting(x1) |
| 7 |  | Supporting Foot (x2) | 17 |  | Flat Gasket(x4) |
| 8 |  | Nut M8 (x10) | 18 |  | Acorn Nut M12(x2) |
| 9 |  | Bolt M8*16 (x2) | 19 | / | User Manual(x1) |
| 10 |  | Bolt M8*40 (x2) | | | |


ASSEMBLY

Step1: Install the fixed wheels. Screw the wheel shafts(13) into the fuel tank, ensure that the dimensions of both ends (L1 and L2) are the same. Fasten the wheel shaft with bolts(9). Put the gasket(17) + wheel(3) + gasket(17)+ nut(18) in turn and lock it.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Step2: Install the front supporting foot(7) and screw the nuts(8).



Step3: Attach the pump handle to the oil pump.
Install the outlet pipe(5) at one end of the oil hose and lock it with a hose clamp (12).




Step4: Wrap not less than 5 circles of raw tape on the outlet, then screw the pump(6) on the outlet.




NOTE: If the position of the handle is not where you want it to be, try increasing the number of winding laps of waterproof tape.


Step5: Lock the oil gauge(15) on the pump with the oil gauge fixing (14).




Step6: Insert the handle(2) into the tank at the appropriate position and lock with bolts M8*40(10) and nuts M8(8).



Step7: Wrap not less than 5 circles of raw tape on the hose fitting(15) and screw it to the pump outlet; then attach the oil hose (4) to the hose fitting(16) and lock it with a hose clamp (12).



Step 8. The product is assembled and ready for use.



OPERATION & MAINTENANCE

1. Connect the clipper of grounding wire to a good earthing terminal and ensure user safety.
2. Put the oil into the caddy through the oil inlet. For the first time usage, please eliminate air while noticing the measure shows.
3. Please do not add oil that is beyond the capacity. When the red pointer reaches the highest limit, do not add oil anymore.
4. Please clean the measure and filter regularly.
5. This machine is suitable for gasoline, and diesel. But it is not suitable for water, or other corrosive solvents.
6. Operate the machine in a horizontal position, do not incline;
7. Keep away from fire.
8. For different types of oil, it is recommended to clean the tank before storing another type of oil.
9. If this product is not used for a long time, it is recommended to clean and store it in a cool and dry environment.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOÎTE À CARBURANT EN MÉTAL

MODÈLE : FF-920


Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODÈLE : FF-920



REMARQUE : l'effet de hauteur du produit sur l'image est donné à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à votre achat.

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

WARNING

3. Lisez attentivement et comprenez toutes **les INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION** avant d'utiliser l'appareil.

4. Le non-respect des règles de sécurité et des autres précautions de sécurité de base peut entraîner des blessures graves.

GENERAL SAFETY RULES

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit par une personne responsable de leur sécurité.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Portez un équipement de protection approprié lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que tous les raccords et connexions filetés sont serrés et étanches avant de commencer l'utilisation.

UN DANGER!

Les carburants sont extrêmement inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.

- N'utilisez pas d'appareils électroniques ou de communication mobile tels que des téléphones portables lors du pompage de liquides inflammables.
- Fixez le fil de terre et reliez les récipients dans lesquels le liquide est pompé . Reliez tous les récipients à une terre connue afin de dissiper l'électricité statique avant de pomper des liquides.

- de carburant peuvent exploser . Nocif, voire mortel, en cas d'ingestion. Éviter de respirer les vapeurs de carburant.
- Ne fumez pas à proximité ou pendant l'utilisation du réservoir de carburant .
- Ce produit est destiné uniquement au transfert de carburant et n'est pas destiné à être utilisé pour transporter du carburant dans un véhicule ou une remorque.
- Ne pas modifier ce produit.

AVERTISSEMENT ! ATTENTION !

- N'utilisez pas ce produit pour le stockage de carburant à propulsion .
- Utilisez un bac pour un seul type de carburant afin d'éviter d'éventuels dommages.
- Surveillez le débit et le niveau de remplissage pour éviter les débordements et les déversements.
- Videz toujours la pompe et le tuyau après utilisation du bac. Soulevez le tuyau et tournez la poignée dans le sens inverse pour vider tout le liquide restant dans le bac.
- Attention lors du remplissage du caddy par le tube de remplissage . Surveillez attentivement pour éviter les débordements éversements.



N'utilisez jamais le réservoir de carburant à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur .


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

| | |
|---------------|---------------|
| Modèle | FF-920 |
|---------------|---------------|



















| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Capacité | 20 gallons |
| Type de carburant | Essence, Diesel |
| Pompe | Main |
| Débit max. | 15 L (4 GPM)/100 tr/min |
| Tuyau | Φ19 (diamètre intérieur) x L300 cm |
| Roue | 8" (arrière) |
| Matériel | Acier |
| Couleur | Rouge |

STRUCTURE DIAGRAM



2. Poignée 2. Tuyau 3. Pompe 4. Jauge d'huile 5. Bouchon d'arrivée de carburant
7. Réservoir de carburant 7. Pied de support 8. Roue fixe

COMPONENTS


| Non. | Image | Nom et | Non. | Image | Nom et quantité |
|------|---|---|------|---|---|
| 1 |  | Réservoir de carburant (x1) | 11 |  | Ruban adhésif brut (x1) |
| 2 |  | Poignée (x1) | 12 |  | Tuyau Pince (x2) |
| 3 |  | Roue (x2) | 13 |  | Arbre de roue |
| 4 |  | Tuyau d'huile (x1) | 14 |  | Écrou de fixation de jauge d'huile (x1) |
| 5 |  | Tuyau de sortie (x1) | 15 |  | Jauge d'huile |
| 6 |  | Pompe à huile (avec poignée et fil de terre) (x1) | 16 |  | Raccord de tuyau (x1) |
| 7 |  | Pied de support (x2) | 17 |  | Joint plat (x4) |
| 8 |  | Écrou M8 (x10) | 18 |  | Écrou borgne M12 (x2) |
| 9 |  | Boulon M8*16 (x2) | 19 | / | Manuel d'utilisation (x1) |
| 10 |  | Boulon M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY


Étape 1 : Installez les roues fixes. Vissez les axes de roue (1 et 3) dans le réservoir de carburant. Assurez -vous que les dimensions des deux extrémités (L1 et L2) sont identiques.

Fixez l'arbre de roue avec les boulons (9) .


Mettre tour à tour le joint (17) + la roue (3) + le joint (17) + l'écrou (18) et bloquer le tout.




Étape 2 : Installez le pied de support avant (7) et vissez les écrous (8).



Étape 3 : Fixez la poignée de la pompe à la pompe à huile.
Installez le tuyau de sortie (5) à une extrémité du tuyau d'huile et
verrouillez-le avec un collier de serrage (12).




Étape 4 : Enroulez au moins 5 cercles de ruban adhésif brut sur la sortie,
puis vissez la pompe (6) sur la sortie.




REMARQUE : si la position de la poignée n'est pas celle souhaitée,

essayez d'augmenter le nombre de tours d'enroulement du ruban adhésif étanche.

Étape 5 : Verrouillez la jauge d'huile (15) sur la pompe avec la fixation de la jauge d'huile (14).




Étape 6 : Insérez la poignée (2) dans le réservoir à la position appropriée et verrouillez-la avec des boulons M8*40 (10) et des écrous M8 (8).




Étape 7 : Enroulez au moins 5 cercles de ruban adhésif brut sur le raccord

du tuyau (15) et vissez-le à la sortie de la pompe ; puis fixez le tuyau d'huile (4) au raccord de tuyau (16) et verrouillez-le avec un collier de serrage (12).



Étape 8. Le produit est assemblé et prêt à l'emploi.



OPERATION & MAINTENANCE

10. Connectez la pince du fil de terre à une bonne borne de terre et assurez la sécurité de l'utilisateur.
11. Versez l'huile dans le boîtier par l'orifice d'admission. Lors de la première utilisation, purgez l'air en observant la graduation .
12. Veuillez ne pas ajouter d'huile au -delà de la capacité. Lorsque l'aiguille rouge atteint la limite maximale, n'ajoutez plus d'huile.
13. Veuillez nettoyer régulièrement la mesure et le filtre.
14. Cette machine est compatible avec l'essence et le diesel. Elle ne convient pas à l'eau ni aux solvants corrosifs .
15. Utilisez la machine en position horizontale, ne l'inclinez pas ;
16. Tenir à l'écart du feu.
17. Pour différents types d'huile, il est recommandé de nettoyer le réservoir avant de stocker un autre type d'huile.
18. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le nettoyer et de le stocker dans un environnement frais et sec.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALL-TREIBSTOFF-CADDY

MODELL: FF-920


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELL: FF-920



HINWEIS: Der Produkthöheneffekt auf dem Bild dient nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNING

5. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben** .
6. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

GENERAL SAFETY RULES

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

- für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen .
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Tragen Sie bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts geeignete Schutzausrüstung.
- vor der Inbetriebnahme sicher, dass alle Armaturen und Gewindeverbindungen festgezogen sind und keine Lecks aufweisen .

EINE GEFAHR!

Kraftstoffe sind hochentzündlich. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.

- Verwenden Sie beim Pumpen brennbarer Flüssigkeiten keine elektronischen Geräte oder mobile Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone.
- Bringen Sie ein Erdungskabel an und verbinden Sie die Behälter, aus denen bzw. in die gepumpt wird . Erden Sie alle Behälter an einer bekannten Erdungsquelle, um statische Elektrizität abzuleiten, bevor Sie Flüssigkeiten pumpen.

- Kraftstoffdämpfe können explodieren . Gesundheitsschädlich oder tödlich beim Verschlucken. Einatmen von Kraftstoffdämpfen vermeiden.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Kraftstoffbehälters oder während der Verwendung .
- Dieses Produkt ist nur für die Kraftstoffübertragung vorgesehen und nicht für den Transport von Kraftstoff in Fahrzeugen oder Anhängern.
- Nehmen Sie an diesem Produkt keine Änderungen vor.

EINE WARNUNG! VORSICHT! ACHTUNG!

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur längerfristigen Lagerung von Kraftstoff.
- verwenden Sie einen Caddy nur für eine Kraftstoffart.
- Überwachen Sie Durchflussrate und Füllstand, um Überläufe und Verschütten zu verhindern.
- Entleeren Sie nach Gebrauch des Behälters immer die Pumpe und den Schlauch. Heben Sie den Schlauch an und drehen Sie den Griff in die entgegengesetzte Richtung, um die restliche Flüssigkeit zurück in den Behälter zu entleeren.
- Vorsicht beim Befüllen des Behälters durch das Füllrohr . Beobachten Sie genau, um ein Überlaufen oder Verschütten zu



ern.

Verwenden Sie den Brennstoffbehälter niemals in der Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen .


BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

MODEL AND PARAMETERS

| Modell | FF-920 |
|---------------|---------------|
| Kapazität | 20 Gallonen |













| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Pumpe | Hand |
| Max. Durchfluss | 15 l (4 GPM)/100 U/min |
| Schlauch | Φ19 (Innendurchmesser) x L300cm |
| Rad | 8" (Rückseite) |
| Material | Stahl |
| Farbe | Rot |







STRUCTURE DIAGRAM



3. Griff 2. Schlauch 3. Pumpe 4. Ölstandsanzeige 5.
 Kraftstoffeinlasskappe
 8. Kraftstofftank 7. Stützfuß 8. Festes Rad

COMPONENTS

| NEI | Bild | Name und | NEI | Bild | Name und Menge |
|-----|---|--|-----|---|---|
| 1 |  | Kraftstoffta nk (x1) | 11 |  | Rohband (x1) |
| 2 |  | Griff (x1) | 12 |  | Schlauch Klemme (x2) |
| 3 |  | Rad (x2) | 13 |  | Radwelle (x1) |
| 4 |  | Ölschlauch (x1) | 14 |  | Ölstandsanzeige-Befestigung smutter (x1) |
| 5 |  | Auslassroh r (x1) | 15 |  | Ölstandsanzeige (x1) |
| 6 |  | Ölpumpe (mit Griff und Erdeungske | 16 |  | Schlauchanschluss (x1) |


| | | | | | |
|----|---|------------------------|----|---|------------------------|
| 7 |  | Stützfuß (x2) | 17 |  | Flache Dichtung (x4) |
| 8 |  | Mutter M8 | 18 |  | Hutmutter M12 (x2) |
| 9 |  | Schraube M8*16 (x2) | 19 | / | Benutzerhandbuch (x1) |
| 10 |  | Schraube M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY

Schritt 1: Montieren Sie die Festräder. Schrauben Sie die Radwellen (1 3) in den Kraftstofftank und achten Sie darauf, dass die Abmessungen beider Enden (L1 und L2) gleich sind.


Befestigen Sie die Radwelle mit den Schrauben (9) .

Dichtung (17) + Rad (3) + Dichtung (17) + Mutter (18) nacheinander auflegen und festziehen.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Schritt 2: Installieren Sie den vorderen Stützfuß (7) und schrauben Sie die Muttern (8) fest.



Schritt 3: Befestigen Sie den Pumpengriff an der Ölpumpe. Montieren Sie das Auslassrohr (5) an einem Ende des Ölschlauchs und befestigen Sie es mit einer Schlauchschelle (12).




Schritt 4: Wickeln Sie mindestens 5 Kreise Klebeband um den Auslass und schrauben Sie dann die Pumpe (6) auf den Auslass.




HINWEIS: Wenn sich der Griff nicht an der gewünschten Stelle befindet, versuchen Sie, die Anzahl der Wicklungen des wasserdichten Klebebands zu erhöhen.


Schritt 5: Befestigen Sie die Ölstandsanzeige (15) mit der Ölstandsanzeigebefestigung (14) an der Pumpe.




Schritt 6: Den Griff (2) an der entsprechenden Stelle in den Tank einsetzen und mit Schrauben M8*40 (10) und Muttern M8 (8) befestigen.



Schritt 7: Wickeln Sie mindestens 5 Kreise Klebeband um den Schlauchanschluss (15) und schrauben Sie ihn an den Pumpenauslass. Anschließend den Ölschlauch (4) an der Schlauchverschraubung (16) befestigen und mit einer Schlauchschelle (12) fixieren.



Schritt 8. Das Produkt ist zusammengebaut und einsatzbereit.



OPERATION & MAINTENANCE

19. Schließen Sie den Erdungskabelschneider an eine gute Erdungsklemme an und sorgen Sie für die Sicherheit des Benutzers.
20. Füllen Sie das Öl durch die Ölöffnung in den Behälter. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Luft und achten Sie dabei auf die Maßangaben .
21. Bitte füllen Sie kein Öl mehr nach , als die Kapazität zulässt. Wenn der rote Zeiger die Obergrenze erreicht, füllen Sie kein weiteres Öl nach .
22. Bitte reinigen Sie das Messgefäß und den Filter regelmäßig.
23. Diese Maschine ist für Benzin und Diesel geeignet. Sie ist jedoch nicht für Wasser oder andere ätzende Lösungsmittel geeignet .
24. Betreiben Sie die Maschine in horizontaler Position, neigen Sie sie nicht;
25. Von Feuer fernhalten.
26. Bei unterschiedlichen Ölarten empfiehlt es sich, den Tank vor der Einlagerung einer anderen Ölart zu reinigen.
27. Wenn dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, es zu reinigen und in einer kühlen und trockenen Umgebung aufzubewahren.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONTENITORE PER CARBURANTE IN METALLO MODELLO:FF-920


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELLO:FF-920



NOTA: l'effetto altezza del prodotto nell'immagine è solo di riferimento, fare riferimento al proprio acquisto.

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

WARNING

7. leggere attentamente e comprendere tutte **le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO** .

8. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può causare gravi lesioni personali.

GENERAL SAFETY RULES

Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso del prodotto da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quello previsto.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione durante l'installazione o l'utilizzo di questo prodotto.
- assicurarsi che tutti i raccordi e i collegamenti filettati siano serrati e privi di perdite .

UN PERICOLO!

I carburanti sono estremamente infiammabili. Tenere lontano da scintille di calore e fiamme libere.

- Non utilizzare dispositivi elettronici o di comunicazione mobile, come i telefoni cellulari, durante il pompaggio di liquidi infiammabili.
- Collegare il filo di terra e i contenitori da cui e verso cui si sta pompando . Collegare a terra tutti i contenitori a una fonte di terra nota per dissipare l'elettricità statica prima di pompare liquidi.
- del carburante possono esplodere . Dannosi o fatali se ingeriti. Evitare

di respirare i vapori del carburante.

- Non fumare in prossimità del serbatoio del carburante o durante l'utilizzo .
- Questo prodotto è destinato esclusivamente al trasferimento di carburante e non è destinato al trasporto di carburante in alcun veicolo o rimorchio.
- Non modificare questo prodotto.

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!

- Non utilizzare questo prodotto per lo stoccaggio del carburante a lungo termine .
- Per evitare possibili danni, utilizzare un contenitore solo per un tipo di carburante.
- Monitorare la portata e il livello di riempimento per evitare traboccamenti e fuoriuscite.
- Svuotare sempre la pompa e il tubo dopo aver utilizzato il caddy. Sollevare il tubo e girare la maniglia nella direzione opposta per svuotare tutto il liquido rimanente nel caddy.
- Prestare attenzione quando si riempie il caddy attraverso il tubo di riempimento . Monitorare attentamente per evitare traboccamenti nenti.



Non utilizzare mai il contenitore del carburante vicino a fiamme libere o fonti di calore .


SALVA LE ISTRUZIONI SE

MODEL AND PARAMETERS

| Modello | MODELLO FF-920 |
|----------------|-----------------------|
| Capacità | 20 galloni |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Tipo di carburante | Benzina, Diesel |
| Pompa | Mano |
| Portata massima | 15 litri (4 GPM)/100 giri/min |
| Tubo flessibile | Φ19 (diametro interno) x L300cm |
| Ruota | 8" (posteriore) |
| Materiale | Acciaio |
| Colore | Rosso |

STRUCTURE DIAGRAM



4. Maniglia 2. Tubo flessibile 3. Pompa 4. Indicatore dell'olio 5. Tappo di ingresso del carburante
 9. Serbatoio del carburante 7. Piede di supporto 8. Ruota fissa

COMPONENTS

| NO. | Immagine | Nome e | NO. | Immagine | Nome e quantità |
|-----|---|--|-----|---|--|
| 1 |  | Serbatoio carburante (x1) | 11 |  | Nastro grezzo (x1) |
| 2 |  | Maniglia (x1) | 12 |  | Tubo flessibile Morsetto (x2) |
| 3 |  | Ruota (x2) | 13 |  | Perno ruota (x1) |
| 4 |  | Tubo flessibile dell'olio (x4) | 14 |  | Dado di fissaggio dell'indicatore dell'olio (x1) |
| 5 |  | Tubo di scarico (x1) | 15 |  | Indicatore livello |
| 6 |  | Pompa dell'olio (con maniglia e cavo di terra) (x1) | 16 |  | Raccordo per tubo flessibile (x1) |


| | | | | | |
|----|---|------------------------|----|---|---------------------------|
| 7 |  | Piede di supporto (x2) | 17 |  | Guarnizione piatta (x4) |
| 8 |  | Dado M8 (x10) | 18 |  | Dado cieco M12(x2) |
| 9 |  | Bullone M8*16 (x2) | 19 | / | Manuale utente (x1) |
| 10 |  | Bullone M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY

Fase 1: Installare le ruote fisse. Avvitare gli alberi delle ruote (1 3) nel serbatoio del carburante, assicurarsi che le dimensioni di entrambe le estremità (L1 e L2) siano le stesse.


Fissare il perno ruota con i bulloni (9) .

la guarnizione (17) + la ruota (3) + la guarnizione (17) + il dado (18) e bloccarli.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Fase 2: installare il piede di supporto anteriore (7) e avvitare i dadi (8).



Fase 3: Fissare la maniglia della pompa alla pompa dell'olio. Installare il tubo di uscita (5) ad un'estremità del tubo flessibile dell'olio e bloccarlo con una fascetta stringitubo (12).




Fase 4: Avvolgere non meno di 5 cerchi di nastro grezzo sull'uscita, quindi avvitare la pompa (6) sull'uscita.




NOTA: se la posizione della maniglia non è quella desiderata, provare ad aumentare il numero di giri di nastro impermeabile.

Fase 5: Bloccare l'indicatore dell'olio (15) sulla pompa con il fissaggio dell'indicatore dell'olio (14).




Fase 6: Inserire la maniglia (2) nel serbatoio nella posizione appropriata e


bloccarla con bulloni M8*40 (10) e dadi M8 (8).



Fase 7: Avvolgere almeno 5 cerchi di nastro adesivo grezzo sul raccordo del tubo (15) e avvitare all'uscita della pompa; quindi collegare il tubo dell'olio (4) al raccordo del tubo (16) e bloccarlo con una fascetta stringitubo (12).



Fase 8. Il prodotto è assemblato e pronto per l'uso.



OPERATION & MAINTENANCE

28. Collegare il tagliacapelli del filo di messa a terra a un buon terminale di messa a terra e garantire la sicurezza dell'utente.
29. Mettere l'olio nel contenitore attraverso l'ingresso dell'olio. Per il primo utilizzo, eliminare l'aria osservando che la misura mostra s .
30. Si prega di non aggiungere olio oltre la capacità. Quando la lancetta rossa raggiunge il limite massimo, non aggiungere altro olio.
31. Si prega di pulire regolarmente il misurino e il filtro.
32. Questa macchina è adatta per benzina e gasolio. Ma non è adatta per acqua o altri solventi corrosivi .
33. Utilizzare la macchina in posizione orizzontale, non inclinarla;
34. Tenere lontano dal fuoco.
35. Per diversi tipi di olio, si consiglia di pulire il serbatoio prima di immagazzinare un altro tipo di olio.
36. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di pulirlo e conservarlo in un ambiente fresco e asciutto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE DE METAL

MODELO: FF-920


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELO: FF-920



NOTA: El efecto de altura del producto en la imagen es solo de referencia, consulte su compra.

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠️ WARNING

9. Lea atentamente y comprenda todas **las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y OPERACIÓN** antes de operar.

10. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede provocar lesiones personales graves.

GENERAL SAFETY RULES

Al utilizar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No utilice este producto para ningún otro uso que no sea el previsto.
- Utilice el equipo de protección adecuado al instalar o utilizar este producto.
- Asegúrese de que todos los accesorios y conexiones roscadas estén bien apretados y sin fugas antes de operar.

¡PELIGRO!

Los combustibles son extremadamente inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas.

- No utilice dispositivos electrónicos ni de comunicación móvil, como teléfonos móviles, al bombear líquidos inflamables.
- Conecte el cable de tierra y conecte los recipientes desde y hacia los cuales se bombea . Conecte todos los recipientes a una fuente de tierra conocida para disipar la electricidad estática antes de bombear líquidos.

- de combustible pueden explotar . Es dañino o mortal si se ingiere. Evite inhalarlos .
- No fume cerca ni mientras utilice el depósito de combustible .
- Este producto está diseñado únicamente para la transferencia de combustible y no está destinado a utilizarse para transportar combustible en ningún vehículo o remolque.
- No modifique este producto.

¡ADVERTENCIA! ¡PRECAUCIÓN! ¡ATENCIÓN!

- No utilice este producto para almacenar combustible durante mucho tiempo .
- Utilice un contenedor para un solo tipo de combustible para evitar posibles daños.
- Monitoree el caudal y el nivel de llenado para evitar desbordes y derrames.
- Vacíe siempre la bomba y la manguera después de usar el contenedor. Levante la manguera y gire la manija en la dirección opuesta para vaciar todo el líquido restante en el contenedor.
- Precaución al llenar el carrito a través del tubo de llenado . Vigilar de cerca para evitar desbordamientos o derrames.



Nunca utilice el depósito de combustible cerca de llamas abiertas o fuentes de calor .


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODEL AND PARAMETERS

| Modelo | FF-920 |
|---------------------|------------------|
| Capacidad | 20 galones |
| Tipo de combustible | Gasolina, diésel |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Bomba | Mano |
| Caudal máximo | 15 L (4 GPM)/100 rpm |
| Manguera | Φ19 (diámetro interior) x L300 cm |
| Rueda | 8"(Parte trasera) |
| Material | Acero |
| Color | Rojo |











STRUCTURE DIAGRAM







5. Mango 2. Manguera 3. Bomba 4. Indicador de aceite 5. Tapa de entrada de combustible

10. Tanque de combustible 7. Pie de apoyo 8. Rueda fija

COMPONENTS

| No. | Imagen | Nombre y | No. | Imagen | Nombre y |
|-----|---|---|-----|---|---|
| 1 |  | Tanque de combustible (x1) | 11 |  | Cinta sin rematar (x1) |
| 2 |  | Mango (x1) | 12 |  | Manguera Abrazadera (x2) |
| 3 |  | Rueda (x2) | 13 |  | Eje de rueda (x1) |
| 4 |  | Manguera de aceite (x1) | 14 |  | Tuerca de fijación del indicador de aceite (x1) |
| 5 |  | Tubo de salida (x1) | 15 |  | Indicador de |
| 6 |  | Bomba de aceite (con manija y cable de tierra) (x1) | 16 |  | Accesorio de manguera (x1) |
| 7 |  | Pie de apoyo (x2) | 17 |  | Junta plana (x4) |


| | | | | | |
|----|---|------------------|----|--|---------------------------|
| 8 |  | Tuerca M8 (x10) | 18 |  | Tuerca de bellota M12(x2) |
| 9 |  | Perno M8*16 (x2) | 19 | / | Manual de usuario (x1) |
| 10 |  | Perno M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY

Paso 1: Instale las ruedas fijas. Atornille los ejes de las ruedas (1-3) al tanque de combustible, asegurándose de que las dimensiones de ambos extremos (L1 y L2) sean iguales.


Fije el eje de la rueda con los pernos (9) .

Coloque la junta (17) + rueda (3) + junta (17) + tuerca (18) por turnos y bloquéela.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Paso 2: Instale el pie de soporte delantero (7) y atornille las tuercas (8).



Paso 3: Conecte la manija de la bomba a la bomba de aceite. Instale el tubo de salida (5) en un extremo de la manguera de aceite y bloquéelo con una abrazadera de manguera (12).




Paso 4: Envuelva no menos de 5 círculos de cinta adhesiva en la salida, luego atornille la bomba (6) en la salida.




NOTA: Si la posición del mango no está donde usted desea, intente aumentar el número de vueltas de cinta impermeable.

Paso 5: Bloquee el medidor de aceite (15) en la bomba con la fijación del medidor de aceite (14).




Paso 6: Inserte el mango (2) en el tanque en la posición adecuada y


bloquéelo con pernos M8*40 (10) y tuercas M8 (8).



Paso 7: Envuelva no menos de 5 círculos de cinta adhesiva en el conector de la manguera (15) y atorníllelo a la salida de la bomba; A continuación, conecte la manguera de aceite (4) al conector de la manguera (16) y bloquéela con una abrazadera de manguera (12).



Paso 8. El producto está ensamblado y listo para usar.



OPERATION & MAINTENANCE

37. Conecte el cortador de cable de tierra a un buen terminal de tierra y garantice la seguridad del usuario.
38. Vierta el aceite en el depósito a través de la entrada. Al usarlo por primera vez, elimine el aire observando la lectura .
39. No agregue aceite por encima de la capacidad. Cuando el indicador rojo alcance el límite superior, no agregue más aceite.
40. Limpie el medidor y el filtro periódicamente.
41. Esta máquina es apta para gasolina y diésel. Sin embargo, no es apta para agua ni otros disolventes corrosivos .
42. Opere la máquina en posición horizontal, no la incline;
43. Mantener alejado del fuego.
44. Para diferentes tipos de aceite, se recomienda limpiar el tanque antes de almacenar otro tipo de aceite.
45. Si este producto no se utiliza durante un tiempo prolongado, se recomienda limpiarlo y guardarlo en un ambiente fresco y seco.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALOWY KASETA NA PALIWO

MODEL:FF-920


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-920



UWAGA: Efekt wysokości produktu na zdjęciu jest jedynie poglądowy, należy odnieść się do dokonanego zakupu.

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

⚠️ WARNING

11. należy uważnie przeczytać i zrozumieć całą **INSTRUKCJĘ MONTAŻU I OBSŁUGI** .

12. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

GENERAL SAFETY RULES

Stosując ten produkt należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
- Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy wszystkie przyłącza i gwinty są dobrze dokręcone i szczelne .

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Paliwa są niezwykle łatwopalne. Trzymać z dala od iskier ciepłych i otwartego ognia.

- Podczas pompowania cieczy łatwopalnych nie należy używać urządzeń elektronicznych ani mobilnych urządzeń komunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe.
- Podłącz przewód uziemiający i połącz pojemniki, z których i do których pompowana jest ciecz . Uziem wszystkie pojemniki do znanego źródła

uziemia, aby rozproszyć elektryczność statyczną przed pompowaniem cieczy.

- paliwa mogą eksplodować . Szkodliwe lub śmiertelne w przypadku połknięcia. Unikaj wdychania oparów paliwa.
- Nie palić w pobliżu ani podczas korzystania z pojemnika na paliwo .
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do przesyłu paliwa i nie należy go używać do jego transportu w żadnym pojeździe ani przyczepie.
- Nie wolno modyfikować tego produktu.

OSTRZEŻENIE! UWAGA! UWAGA!

- Nie należy używać tego produktu do długotrwałego przechowywania paliwa.
- należy używać pojemnika przeznaczonego wyłącznie do jednego rodzaju paliwa.
- Monitoruj natężenie przepływu i poziom napełnienia, aby zapobiegać przepełnieniom i rozlaniom.
- Zawsze opróżniaj pompę i wąż po użyciu pojemnika. Podnieś wąż i obróć uchwyt w przeciwnym kierunku, aby opróżnić cały pozostały płyn z powrotem do pojemnika.
- Należy zachować ostrożność podczas napełniania pojemnika przez rurkę wlewową . Uważnie obserwuj, aby zapobiec
wypływowi lub rozlaniu.




Nigdy nie używaj pojemnika na paliwo w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła .

ZAPISZ INSTRUKCJĘ SE

MODEL AND PARAMETERS



















| Model | FF-920 |
|---------------------|--|
| Pojemność | 20 galonów |
| Typ paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pompa | Ręka |
| Maksymalny przepływ | 15 l (4 GPM)/100 obr./min |
| Wąż gumowy | Φ19 (średnica wewnętrzna) x dł. 300 cm |
| Koło | 8"(tył) |
| Tworzywo | Stal |
| Kolor | Czerwony |

STRUCTURE DIAGRAM



6. Uchwyt 2. Wąż 3. Pompa 4. Wskaźnik poziomu oleju 5. Korek wlewu paliwa
11. Zbiornik paliwa 7. Stopa podporowa 8. Koło stałe

COMPONENTS


| NIE. | Zdjęcie | Nazwa i ilość | NIE. | Zdjęcie | Nazwa i ilość |
|------|---|--|------|---|-----------------------------------|
| 1 |  | Zbiornik paliwa (x1) | 11 |  | Surowa taśma (x1) |
| 2 |  | Uchwyt (x1) | 12 |  | Wąż gumowy Zacisk (x2) |
| 3 |  | Koło (x2) | 13 |  | Wał koła (x1) |
| 4 |  | Wąż olejowy (x1) | 14 |  | Nakrętka mocująca wskaźnik |
| 5 |  | Rura wylotowa (x1) | 15 |  | Wskaźnik |
| 6 |  | Pompa olejowa (z uchwytem i przewodem uziemiającym) | 16 |  | Złączka węża (x1) |
| 7 |  | Podpora (x2) | 17 |  | Uszczelka płaska (x4) |
| 8 |  | Nakrętka M8 | 18 |  | Nakrętka żołędziowa M12(x2) |
| 9 |  | Śruba M8*16 (x2) | 19 | / | Instrukcja obsługi (x1) |
| 10 |  | Śruba M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY

Krok 1: Zamontuj koła stałe. Wkręć wałki kół (1 3) do zbiornika paliwa, upewnij się, że wymiary obu końców (L1 i L2) są takie same.


Przymocuj wał koła za pomocą śrub (9) .

Założ kolejno uszczelkę (17) + kółko (3) + uszczelkę (17) + nakrętkę (18) i zablokuj.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.


Krok 2: Zamontuj przednią stopkę podporową (7) i przykręć nakrętki (8).



Krok 3: Przymocuj uchwyt pompy do pompy oleju.
Zamontuj rurę wylotową (5) na jednym końcu węża olejowego i zablokuj ją opaską zaciskową (12).




Krok 4: Owiń wylot nie mniej niż 5 krążkami taśmy klejącej, a następnie przykręć pompkę (6) do wylotu.




UWAGA: Jeśli położenie uchwytu nie jest takie, jakiego oczekujesz, spróbuj zwiększyć liczbę owinięć taśmy wodoodpornej.


Krok 5: Zablokuj wskaźnik poziomu oleju (15) na pompie za pomocą mocowania wskaźnika poziomu oleju (14).




Krok 6: Włóż uchwyt (2) do zbiornika w odpowiednim miejscu i zablokuj śrubami M8*40(10) i nakrętkami M8(8).



Krok 7: Owiń przyłącze węża (15) nie mniej niż 5 kręgami taśmy klejącej i przykręć je do wylotu pompy; następnie podłącz węz olejowy (4) do przyłącza węża (16) i zablokuj go opaską zaciskową (12).



Krok 8. Produkt jest zmontowany i gotowy do użycia.



OPERATION & MAINTENANCE

46. Podłącz zacisk przewodu uziemiającego do dobrego zacisku uziemiającego, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.
47. Wlej olej do pojemnika przez wlot oleju. Przy pierwszym użyciu usuń powietrze, zwracając uwagę na wskaźnik pomiaru s .
48. Proszę nie dodawać oleju , który przekracza pojemność. Gdy czerwony wskaźnik osiągnie najwyższy limit, nie dodawaj więcej oleju.
49. Proszę regularnie czyścić miarkę i filtr.
50. Ta maszyna nadaje się do benzyny i oleju napędowego. Ale nie nadaje się do wody ani innych żrących rozpuszczalników .
51. Używaj urządzenia w pozycji poziomej, nie przechylaj go;
52. Trzymać z dala od ognia.
53. W przypadku innych rodzajów oleju zaleca się wyczyszczenie zbiornika przed przechowywaniem innego rodzaju oleju.
54. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się jego wyczyszczenie i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu.

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALEN BRANDSTOFCADEAU

MODEL:FF-920


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODEL:FF-920



LET OP: Het hoogte-effect van het product op de afbeelding is alleen ter referentie. Raadpleeg uw aankoopbewijs.

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

⚠️ WARNING

13. Lees alle **MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN** zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u het apparaat gaat gebruiken.

14. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere elementaire veiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

GENERAL SAFETY RULES

Bij het gebruik van dit product dienen altijd de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Draag geschikte beschermingsmiddelen wanneer u dit product installeert of gebruikt.
- Zorg ervoor dat alle fittingen en schroefdraadverbindingen goed vastzitten en dat er geen lekkage is voordat u het apparaat in gebruik neemt.

EEN GEVAAR!

Brandstoffen zijn extreem ontvlambaar. Blijf uit de buurt van hittevonken en open vuur.

- Gebruik geen elektronica of mobiele communicatieapparaten zoals mobiele telefoons bij het pompen van ontvlambare vloeistoffen.
- Bevestig de aarddraad en bind containers die worden gepompt van en naar. Aard alle containers aan een bekende aardbron om statische elektriciteit af te voeren voordat u vloeistoffen pompt.

- Brandstofdampen kunnen exploderen . Schadelijk of dodelijk bij inslikken. Vermijd het inademen van brandstofdampen.
- Rook niet in de buurt van de brandstofcaddy of terwijl u deze gebruikt .
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het overbrengen van brandstof en is niet bedoeld voor het vervoeren van brandstof in een voertuig of aanhanger.
- Wijzig dit product niet.

WAARSCHUWING! LET OP! LET OP!

- Gebruik dit product niet voor het opslaan van brandstof onder propellorbevestiging .
- Gebruik een caddy alleen voor één soort brandstof om mogelijke schade te voorkomen.
- Controleer de stroomsnelheid en het vulniveau om overlopen en morsen te voorkomen.
- Leeg altijd de pomp en slang na gebruik van de caddy. Til de slang op en draai de hendel in de tegenovergestelde richting om alle resterende vloeistof terug in de caddy te laten lopen.
- Wees voorzichtig bij het vullen van de caddy via de vulbuis . Houd goed toezicht om overlopen of morsen te voorkomen.



Gebruik de brandstofcaddy nooit in de buurt van open vuur of warmtebronnen .


BEWAAR DE SE -INSTRUCTIES

MODEL AND PARAMETERS

| Model | FF-920 |
|---------------|-----------------|
| Capaciteit | 20 Gallon |
| Brandstoftype | Benzine, Diesel |















| | |
|-----------------|----------------------------|
| Pomp | Hand |
| Maximale stroom | 15 liter (4 GPM)/100 tpm |
| Slang | Φ19(Binnendiameter)xL300cm |
| Wiel | 8"(Achterkant) |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | Rood |





STRUCTURE DIAGRAM



7. Handvat 2. Slang 3. Pomp 4.oliepeilstok 5. Brandstofinlaatdop
 12. Brandstoftank 7. Steunvoet 8. Vast wiel

COMPONENTS

| Nee | Afbeelding | Naam en | Nee | Afbeelding | Naam en |
|-----|---|---|-----|---|---------------------------------------|
| 1 |  | Brandstoftank (x1) | 11 |  | Ruwe tape (x1) |
| 2 |  | Handvat (x1) | 12 |  | Slang Klem (x2) |
| 3 |  | Wiel (x2) | 13 |  | Wielas (x1) |
| 4 |  | Olieslang (x1) | 14 |  | Bevestigingsmoer oliepeilstok (x1) |
| 5 |  | Uitlaatpijp (x1) | 15 |  | Oliepeilstok (x1) |
| 6 |  | Oliepomp (met handvat en aardingskabel) (x1) | 16 |  | Slangfitting (x1) |
| 7 |  | Ondersteunend e voet (x2) | 17 |  | Platte pakking (x4) |


| | | | | | |
|----|---|-----------------|----|---|-------------------------|
| 8 |  | Moer M8 (x10) | 18 |  | Eikelmoer M12(x2) |
| 9 |  | Bout M8*16 (x2) | 19 | / | Gebruiksaanwijzing (x1) |
| 10 |  | Bout M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY

Stap 1: Installeer de vaste wielen. Schroef de wielassen (1 3) in de brandstoftank, zorg ervoor dat de afmetingen van beide uiteinden (L1 en L2) hetzelfde zijn.


Bevestig de wielas met bouten (9) .

Plaats de pakking (17) + wiel (3) + pakking (17) + moer (18) om de beurt en borg deze.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Stap 2: Installeer de voorste steunvoet (7) en draai de moeren (8) vast.




Stap 3: Bevestig de pomphendel aan de oliepomp.

Monteer de uitlaatpijp (5) aan één uiteinde van de olieslang en zet deze vast met een slangklem (12).




Stap 4: Wikkel minimaal 5 cirkels van ruwe tape om de uitlaat en schroef vervolgens de pomp (6) op de uitlaat.




LET OP: Als de handgreep niet op de gewenste positie zit, probeer dan het aantal windingen waterdichte tape te vergroten.

Stap 5: Vergrendel de oliepeilstok (15) op de pomp met de oliepeilstokbevestiging (14).




Stap 6: Plaats de hendel (2) op de juiste positie in de tank en vergrendel


deze met bouten M8*40 (10) en moeren M8 (8).



Stap 7: Wikkel minimaal 5 cirkels van ruwe tape om de slangaansluiting (15) en schroef deze vast aan de uitlaat van de pomp; Bevestig vervolgens de olieslang (4) aan de slangaansluiting (16) en zet deze vast met een slangklep (12).



Stap 8. Het product is gemonteerd en klaar voor gebruik.



OPERATION & MAINTENANCE

55. Sluit de schaar van de aarddraad aan op een goede aardingsklem en zorg voor de veiligheid van de gebruiker.
56. Doe de olie in de caddy via de olie-inlaat. Verwijder bij het eerste gebruik de lucht terwijl u let op de maataanduiding s .
57. Voeg geen olie toe die de capaciteit overschrijdt. Wanneer de rode wijzer de hoogste limiet bereikt , voeg dan geen olie meer toe.
58. Maak de maatbeker en het filter regelmatig schoon.
59. Deze machine is geschikt voor benzine en diesel. Maar het is niet geschikt voor water of andere corrosieve oplosmiddelen .
60. Bedien de machine in horizontale positie, niet hellend;
61. Uit de buurt van vuur houden.
62. Bij verschillende soorten olie is het raadzaam om de tank schoon te maken voordat u een ander soort olie opslaat.
63. Als u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan het schoon te maken en op een koele, droge plaats op te bergen .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METALL FUEL CADDY

MODELL: FF-920


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

METAL FUEL CADDY

MODELL: FF-920



OBS: Produkthöjdefekten på bilden är endast för referens, vänligen se ditt köp.

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

WARNING

15. Läs noggrant och förstå alla **MONTERINGS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER** innan användning.

16. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador.

GENERAL SAFETY RULES

När du använder denna produkt bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande;

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd inte denna produkt för något annat än avsedd användning.
- Bär lämplig skyddsutrustning när du installerar eller använder denna produkt.
- Se till att alla kopplingar och gängade anslutningar är åtdragna och läckfria innan användning.

EN FARA!

Bränsle är extremt brandfarliga. Håll borta från värmegnistor och öppna låga.

- Använd inte elektronik eller mobila kommunikationsenheter som mobiltelefoner när du pumpar brandfarliga vätskor.
- Fäst jordtråd och bondbehållare som pumpas från och in i. Jorda alla behållare till en känd jordkälla för att avleda statisk elektricitet innan vätskor pumpas.
- Bränsleångor kan explodera . Skadligt eller dödligt vid förtäring. Undvik

att andas in bränsleångor.

- Rök inte nära eller medan du använder bränslebehållaren .
- Denna produkt är endast avsedd för bränsleöverföring och är inte avsedd att användas för att transportera bränsle i något fordon eller släp.
- Modifiera inte denna produkt.

EN VARNING! FÖRSIKTIGHET! UPPMÄRKSAMHET!

- Använd inte denna produkt för långvarig lagring av bränsle.
 - Använd endast en caddie för en typ av bränsle för att undvika eventuella skador.
 - Övervaka flödes hastighet och fyllnadsnivå för att förhindra spill och spill.
 - Töm alltid pumpen och slangen efter att ha använt caddien. Lyft upp slangen och vrid handtaget åt motsatt håll för att tömma all återstående vätska tillbaka i caddien.
 - Var försiktig när du fyller caddy genom påfyllningsröret .
- Övervaka noga för att förhindra spill eller spill.



Använd aldrig bränslebehållaren nära öppna lågor eller varmekällor .


SPARA SE- INSTRUKTIONERNA

MODEL AND PARAMETERS

| Modell | FF-920 |
|---------------|---------------------|
| Kapacitet | 20 liter |
| Bränsletyp | Bensin, Diesel |
| Pump | Hand |
| Max. Flöde | 15 L (4GPM)/100 rpm |

















| | |
|----------|---------------------------|
| Slang | Φ19(Innerdiameter)xL300cm |
| Hjul | 8" (Tillbaka) |
| Material | Stål |
| Färg | Röd |



STRUCTURE DIAGRAM



8. Handtag 2. Slang 3. Pump 4. Oljemätare 5. Bränsleinloppslock
 13. Bränsletank 7. Stödfot 8. Fast hjul

COMPONENTS


| Inga. | Bild | Namn och | Inga. | Bild | Namn och antal |
|-------|---|---|-------|---|-----------------------------------|
| 1 |  | Bränsletank (x1) | 11 |  | Råtejp (x1) |
| 2 |  | Handtag (x1) | 12 |  | Slang Klämma (x2) |
| 3 |  | Hjul (x2) | 13 |  | Hjulaxel (x1) |
| 4 |  | Oljeslang (x1) | 14 |  | Fästmutter för oljemätare (x1) |
| 5 |  | Utloppsrör (x1) | 15 |  | Oljemätare (x1) |
| 6 |  | Oljepump (med handtag och jordledning) | 16 |  | Slangkoppling (x1) |
| 7 |  | Stödfot (x2) | 17 |  | F lat G -fråga (x4) |
| 8 |  | Mutter M8 | 18 |  | Acorn Nut M12(x2) |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|----|---|------------------------|
| 9 |  | Bult M8*16 (x2) | 19 | / | Användarmanual (x1) |
| 10 |  | Bult M8*40 (x2) | | | |

ASSEMBLY


Steg 1: Installera de fasta hjulen. Skruva in hjulaxlarna (1 3) i bränsletanken, se till att måtten på båda ändarna (L1 och L2) är desamma. Fäst hjulaxeln med bultar (9) .

Lägg packningen (17) + hjul (3) + packning (17) + mutter (18) i tur och ordning och lås den.




Note the orientation of the wheel mounting.
The prominences face inward.

Steg 2: Montera den främre stödfoten (7) och skruva fast muttrarna (8).




Steg 3: Fäst pumphandtaget till oljepumpen.

Installera utloppsroret (5) i ena änden av oljeslangen och lås den med en slangklämma (12).




Steg 4: Linda inte mindre än 5 cirklar med rå tejp på utloppet, skruva sedan fast pumpen (6) på utloppet.




OBS: Om handtagets position inte är där du vill att det ska vara, försök att öka antalet lindningsvarv med vattentät tejp.


Steg 5: Lås oljemätaren (15) på pumpen med oljemätarens fäste (14).




Steg 6: Sätt in handtaget (2) i tanken i lämpligt läge och lås med bultar M8*40(10) och muttrar M8(8).



Steg 7: Linda inte mindre än 5 cirklar med rå tejp på slangkopplingen (15) och skruva fast den i pumpens utlopp; Fäst sedan oljeslangen (4) på slangkopplingen (16) och lås den med en slangklämma (12).



Steg 8. Produkten är monterad och klar för användning.



OPERATION & MAINTENANCE

64. Anslut jordkabelns klippare till en bra jordterminal och säkerställ användarens säkerhet.
65. Håll oljan i caddien genom oljeinloppet. Vid första användning, vänligen eliminera luft samtidigt som du märker att åtgärden visar sig.
66. Vänligen tillsätt inte olja som är över kapaciteten. När den röda visaren når den högsta gränsen, fyll inte på olja längre.
67. Rengör matten och filtrera regelbundet.
68. Denna maskin är lämplig för bensin och diesel. Men det är inte lämpligt för vatten eller andra frätande lösningsmedel.
69. Kör maskinen i horisontellt läge, luta inte;
70. Håll borta från eld.
71. För olika typer av olja rekommenderas att rengöra tanken innan du lagrar en annan typ av olja.
72. Om denna produkt inte används under en längre tid, rekommenderas att rengöra och förvara den i en sval och torr miljö.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|-----------|------------|
| UK | REP |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|-----------|------------|
| EC | REP |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support