

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.




SOLAR STREET LIGHT

MODEL: RBTYNLD-001

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
 Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
 Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
 69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147,
 Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Technical Specifications :


Model	RBTYNLD-001
Power	12000W
Battery Voltage (V)	3.2V
Battery Capacity (AH)	30000mAh
PV Panel Voltage (V)	6V
Color Temperature (K)	7000K
Lumens (LM)	900000LM

Packing Accessories

Instruction manual *1;
 Remote control *1;
 Light pole *1;
 Base plate *1;
 Solar tray *1;
 Solar mounting bracket *1;
 Solar panel *1;
 Street light assembly screw kit *1;
 Street light pole base plate screw kit *1;M
 6 x 60 expansion screw kit *1

screw kit	Accessories
Street light assembly screw kit	M8*16 hexagonal screws*2; M8 flat washers*2 ; M8 spring washers*2 ; M8 nuts*2 ; M5*12 round head screws*8; M5 butterfly nuts*4 ; M5 nuts*4 ; M5 flat washers*8 ; M5 spring washers*8;
Street light pole base plate screw kit	M10*70 hexagonal screws *4; M10 nuts *4;
M6 x 60 expansion screw kit	M6*60 expansion screw* 4;

Solar Street Light



Installation key:

- ◇ Fix the lamp on the wall with the expansion screws, or fix it on the pole as the second method below.
- ◇ Fix the solar panel with “U” bracket on the round board of lamp arm, adjust the angle to lock fasten (standard: to the south by west by 5~10°, and there is an angle to the horizontal plane, 30° in the south and 45° in the north).
- ◇ Insert the lamp into the lamp arm, adjust the angle to lock fasten.
- ◇ Connect the solar panel with lamp, lock the waterproof cover fasten, installation finished.
- ◇ The solar panel must be vertically illuminated by sun. It can't be covered by any buildings or trees to guarantee the longest illumination time (don't install the panel under glass or indoor). Only correct scientifically install the solar panel, can the charge effect meet the best.

Application Method:

The lamp has been charged with electricity before leaving our factory. Please check whether the lamp can normally light on before installing.

1. Test the solar panel

Open the package, take out the lamp and solar panel, put it in the place where sunlight is ample, connect the lamp with the panel, the indicator shows charging condition, cover the panel with carton or pull up the connection wire, then the lamp lights on, it shows the panel can normally work and the battery can normally be charged.


2. Test the lamp and remote controller

Take out the remote controller, assemble the battery, push OFF button to turn off the lamp, then push ON button to turn on the lamp, successively test the button of AUTO, timing and brightness pattern, it indicates the lamp can normally work if all buttons lead to the feedback information.


remote controller explanation:

- ◇ ON/OFF: switch (lose efficacy by light)
- ◇ 3H: timing 3Hs
- ◇ 5H: timing 5Hs
- ◇ 8H: timing 8Hs
- ◇ AUTO: automatic pattern/turn off
- ◇ half brightness/full brightness
- ◇ +/- M adjust brightness/sensor pattern (not enabled)

No.1 Method



No.2 Method



Safety warnings :

- ◇ Don't disassemble the product.
- ◇ Don't charge the product by any chargers.
- ◇ Contact with the local dealer if battery has problem.
- ◇ Don't use any battery which isn't provided by our company.
- ◇ If you don't observe the above tips, our factory won't take any responsibility for any quality problem and safety problem.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE




MODÈLE : RBTYNLD-001

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie. Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, États-Unis.

EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Francfort-sur-le-Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à certaines conditions. sous réserve des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole Le fait de représenter une poubelle à roulettes barrée indique que ce produit nécessite un ramassage séparé. Collecte des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les autres. accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés. avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposées dans un point de collecte pour être recyclées. appareils électriques et électroniques

Spécifications techniques :


Modèle	RBTYNLD-001
Pouvoir	12000W
Tension de la batterie (V)	3,2 V
Capacité de la batterie (Ah) : 30 000 mAh	
Tension du panneau photovoltaïque (V) 6 V	
Température de couleur (K) 7000K	
Lumens (LM)	900 000 lm

Accessoires d'emballage

Manuel d'instructions *1 ;
Télécommande *1 ;
Poteau d'éclairage *1 ;
Plaque de base *1 ;
Plateau solaire *1 ;
Support de montage solaire *1 ;
Panneau solaire *1 ;
kit de vis pour l'assemblage d'un lampadaire *1 ;
Kit de vis pour plaque de base de poteau d'éclairage public *1;M
Kit de vis d'expansion 6 x 60 *1

kit de vis	Accessoires
kit de vis de montage pour lampadaire	vis hexagonales M8*16*2 ; Rondelles plates M8*2 ; Rondelles élastiques M8*2 ; Écrous M8*2 ; Vis à tête ronde M5*12*8 ; Écrous papillon M5*4 ; Écrous M5*4 ; rondelles plates M5*8 ; rondelles élastiques M5*8 ;
kit de vis pour plaque de base de poteau de lampadaire	Vis hexagonales M10*70 *4 ; Écrous M10 *4 ;
Kit de vis d'expansion M6 x 60	Vis d'expansion M6*60* 4 ;

Réverbère solaire



Méthode de candidature :

La lampe a été chargée électriquement avant de quitter notre usine. Veuillez vérifier son bon fonctionnement avant l'installation.

1. Tester le panneau solaire

Ouvrez l'emballage, sortez la lampe et le panneau solaire, placez-les à l'endroit où. En cas de forte luminosité, connectez la lampe au panneau ; l'indicateur affiche l'état de charge. Recouvrez le panneau avec du carton ou retirez le fil de connexion ; la lampe s'allume alors, ce qui indique que le panneau fonctionne normalement et que la batterie peut être chargée normalement.

2. Testez la lampe et la télécommande

Retirez la télécommande, insérez la pile, appuyez sur le bouton OFF pour allumer. Éteignez la lampe, puis appuyez sur le bouton ON pour l'allumer. Testez successivement les boutons AUTO, minuterie et réglage de la luminosité. Si tous les boutons renvoient un signal, la lampe fonctionne normalement.

Explication de la télécommande :

MARCHE/ARRÊT : interrupteur (perte d'efficacité due à la lumière)

3H : synchronisation 3H

5H : durée 5H

8H : minutage 8H

AUTO : motif automatique/arrêt

Demi-luminosité/pleine luminosité

+/- M ajuste la luminosité/le motif du capteur (non activé)

Clé d'installation :

Fixez la lampe au mur à l'aide des vis d'expansion, ou fixez-la sur le poteau selon la deuxième méthode ci-dessous.


Fixez le panneau solaire à l'aide du support en « U » sur la partie ronde du bras de la lampe, puis ajustez l'angle pour le verrouiller. fixer (standard : vers le sud-ouest de 5 à 10°, et il y a un angle par rapport au plan horizontal, 30° au sud et 45° au nord).

Insérez la lampe dans le bras de la lampe, ajustez l'angle pour verrouiller.


Raccordez le panneau solaire à la lampe, verrouillez le couvercle étanche, l'installation est terminée.

Le panneau solaire doit être exposé verticalement au soleil. Il ne doit être recouvert par aucun bâtiment ni arbre afin de garantir une durée d'exposition optimale (ne pas installer le panneau sous une vitre ou à l'intérieur). Seules les installations correctement orientées doivent être conformes. Installer le panneau solaire de manière scientifique permet d'obtenir un effet de charge optimal.

Méthode n° 1



Méthode n° 2



Avertissements de sécurité :

Ne démontez pas le produit.

Ne chargez pas le produit avec un chargeur quelconque.

Contactez votre revendeur local en cas de problème avec la batterie.

N'utilisez aucune batterie qui ne soit pas fournie par notre société.

Si vous ne respectez pas les conseils ci-dessus, notre usine ne prendra aucune commande. responsabilité pour tout problème de qualité et de sécurité.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.




SOLAR-STRASSENBELEUCHTUNG

MODELL: RBTYNLD-001

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
 Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122,
 Australien. Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
 69,60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Büro 147,
 Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die möglicherweise verursachen einen unerwünschten Betrieb.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol Ein durchgestrichenes Symbol für eine Mülltonne zeigt an, dass das Produkt eine separate Verpackung benötigt. Abfallentsorgung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht entsorgt werden. Zusammen mit normalem Hausmüll, muss aber zur Wiederverwertung an eine Sammelstelle gebracht werden. elektrische und elektronische Geräte

Technische Spezifikationen:


Modell	RBTYNLD-001
Leistung	12000 W
Batteriespannung (V)	3,2 V
Akkukapazität (Ah) 30000 mAh	
PV-Modulspannung (V) 6V	
Farbtemperatur (K) 7000K	
Lumen (LM)	900000LM

Verpackungszubehör

Bedienungsanleitung *1;
 Fernbedienung *1;
 Lichtmast *1;
 Grundplatte *1;
 Solarschale *1;
 Solarmontagehalterung *1;
 Solarmodul *1;
 Schraubensatz für Straßenlaternenmontage *1;
 Schraubensatz für die Fußplatte eines Straßenlaternenmastes *1;M
 6 x 60 Spreizschraubensatz *1

Schraubensatz	Zubehör
Schraubensatz für Straßenlaternenmontage	M8*16 Sechskantschrauben*2; M8-Flachscheiben*2 ; M8 Federscheiben*2 ; M8-Muttern*2 ; M5*12 Rundkopfschrauben*8; M5 Flügelmutter*4 ; M5-Muttern*4 ; M5 Flachscheiben*8 ; M5 Federscheiben*8;
Schraubensatz für die Fußplatte eines Straßenlaternenmastes	M10*70 Sechskantschrauben *4; M10 Muttern *4;
M6 x 60 Spreizschraubensatz	M6*60 Spreizschraube* 4;

Solarstraßenleuchte



Anwendungsmethode:

Die Lampe wurde vor Auslieferung ab Werk aufgeladen. Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Lampe einwandfrei funktioniert.

1. Testen Sie das Solarpanel

Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie die Lampe und das Solarpanel heraus und stellen Sie sie an den vorgesehenen Ort. Bei ausreichend Sonnenlicht verbinden Sie die Lampe mit dem Panel. Die Anzeige zeigt den Ladezustand an. Decken Sie das Panel mit Karton ab oder ziehen Sie das Verbindungskabel heraus. Dann leuchtet die Lampe auf. Dies zeigt an, dass das Panel normal funktioniert und der Akku normal geladen werden kann.

2. Testen Sie die Lampe und die Fernbedienung.

Nehmen Sie die Fernbedienung heraus, legen Sie die Batterie ein und drücken Sie den AUS-Knopf zum Ausschalten. Schalten Sie die Lampe aus und drücken Sie dann die EIN-Taste, um die Lampe einzuschalten. Testen Sie nacheinander die Tasten AUTO, Timer und Helligkeitsmuster. Wenn alle Tasten eine Rückmeldung geben, ist die Lampe funktionsfähig.

Erklärung zur Fernbedienung:

• EIN/AUS: Schalter (Wirksamkeitsverlust durch Licht)

• 3H: Zeitmessung 3Hs

• AUTO: Automatisches Muster/Ausschalten

• 5H: Zeitmessung 5H

• Halbe Helligkeit/Volle Helligkeit

• 8H: Zeitmessung 8H

• +/- M Helligkeit/Sensormuster anpassen (nicht aktiviert)

Installationsschlüssel:

• Befestigen Sie die Lampe mit den Dübeln an der Wand oder, als zweite Methode, an der Stange unten.

• Befestigen Sie das Solarpanel mit der U-förmigen Halterung an der runden Platte des Lampenarms und stellen Sie den Winkel zum Einrasten ein. Befestigung (Standard: nach Süden bis Westen um 5–10°, und es gibt einen Winkel zur Horizontalen, 30° im Süden und 45° im Norden).


• Die Lampe in den Lampenarm einsetzen und den Winkel einstellen, um sie zu verriegeln.

• Verbinden Sie das Solarpanel mit der Lampe, verriegeln Sie die wasserdichte Abdeckung, Installation abgeschlossen.


Das Solarpanel muss senkrecht zur Sonne stehen. Um eine maximale Beleuchtungsdauer zu gewährleisten, darf es nicht von Gebäuden oder Bäumen verdeckt werden (installieren Sie das Panel nicht unter Glas oder in Innenräumen).

Durch eine wissenschaftlich fundierte Installation des Solarpanels kann der bestmögliche Ladeeffekt erzielt werden.

Methode Nr. 1



Methode Nr. 2



Sicherheitshinweise:

• Das Produkt darf nicht auseinandergenommen werden.

• Laden Sie das Produkt nicht mit Ladegeräten auf.

• Bei Problemen mit der Batterie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.

• Verwenden Sie keine Batterie, die nicht von unserem Unternehmen geliefert wurde.

• Wenn Sie die obigen Hinweise nicht beachten, wird unsere Fabrik keine Ware annehmen. Verantwortung für jegliche Qualitäts- und Sicherheitsprobleme.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LAMPIONE SOLARE

MODELLO: RBTYNLD-001




Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato negli USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP E-CrossStu GmbH. Magonza Landstr.
69,60329 Francoforte sul Meno.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede un imballaggio separato raccolta dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici

Specifiche tecniche:


Modello	RBTYNLD-001
Energia	12000W
Tensione della batteria (V)	3,2 V
Capacità della batteria (AH) 30000 mAh	
Tensione del pannello fotovoltaico (V) 6V	
Temperatura colore (K) 7000K	
Lumen (LM)	900000LM

Accessori per l'imballaggio

Manuale di istruzioni *1;
Telecomando *1;
Palo della luce *1;
Piastra di base *1;
Vassoio solare *1;
Staffa di montaggio solare *1;
Pannello solare *1;
Kit viti per montaggio lampioni *1;
Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale *1;M
Kit viti di espansione 6 x 60 *1

kit di viti	Accessori
Kit di viti per il montaggio dell'illuminazione stradale	Viti esagonali M8*16*2; Rondelle piatte M8*2; Rondelle elastiche M8*2; Dadi M8*2; Viti a testa tonda M5*12*8; Dadi a farfalla M5*4 ; Dadi M5*4 ; Rondelle piatte M5*8; Rondelle elastiche M5*8;
Kit viti per piastra di base del palo della luce stradale	Viti esagonali M10*70 *4; Dadi M10 *4;
Kit viti di espansione M6 x 60	Vite di espansione M6*60* 4;

Lampione solare



Metodo di applicazione:

La lampada è stata caricata elettricamente prima di lasciare la fabbrica. Si prega di verificare che la lampada si accenda normalmente prima dell'installazione.

1. Testare il pannello solare

Aprire la confezione, estrarre la lampada e il pannello solare, posizionarli nel luogo dove Se la luce solare è abbondante, collegare la lampada al pannello, l'indicatore mostra lo stato di carica, coprire il pannello con un cartone o tirare su il filo di collegamento, quindi la lampada si accende, indicando che il pannello può funzionare normalmente e che la batteria può essere caricata normalmente.

2. Testare la lampada e il telecomando

Estrarre il telecomando, montare la batteria, premere il pulsante OFF per accendere spegnere la lampada, quindi premere il pulsante ON per accenderla, testare successivamente il pulsante AUTO, la temporizzazione e il modello di luminosità, indica che la lampada può funzionare normalmente se tutti i pulsanti portano alle informazioni di feedback.

spiegazione del telecomando:

• ON/OFF: interruttore (perde efficacia con la luce)

• 3H: cronometraccio 3Hs

• AUTO: modello automatico/spengimento

• 5H: temporizzazione 5Hs

• mezza luminosità/luminosità massima

• 8H: cronometraccio 8Hs

• +/- M regola luminosità/schema sensore (non abilitato)

Chiave di installazione:

• Fissare la lampada alla parete con le viti ad espansione o fissarla al palo come secondo metodo sotto.


• Fissare il pannello solare con la staffa a "U" sulla tavola rotonda del braccio della lampada, regolare l'angolazione per bloccarlo fissare (standard: a sud per ovest di 5-10°, e c'è un angolo rispetto al piano orizzontale, 30° a sud e 45° a nord).

• Inserire la lampada nel braccio della lampada, regolare l'angolazione per bloccarla.


• Collegare il pannello solare alla lampada, bloccare la copertura impermeabile e l'installazione è completata.

• Il pannello solare deve essere illuminato verticalmente dal sole. Non può essere coperto da edifici o alberi per garantire il tempo di illuminazione più lungo (non installare il pannello sotto vetro o in ambienti interni). Solo corretto installare scientificamente il pannello solare, l'effetto di carica può essere il migliore.

Metodo n. 1



Metodo n. 2



Avvertenze di sicurezza:

• Non smontare il prodotto.

• Non caricare il prodotto con alcun caricabatterie.

• Se la batteria presenta problemi, contattare il rivenditore locale.

• Non utilizzare batterie che non siano fornite dalla nostra azienda.

• Se non si osservano i suggerimenti di cui sopra, la nostra fabbrica non accetterà alcun responsabilità per qualsiasi problema di qualità e sicurezza.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.




FAROLA SOLAR

MODELO: RBTYNLD-001

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122,
Australia. Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

EC REP E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Fráncfort del Meno.

UK REP YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las condiciones de uso. bajo las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una instalación separada. Recogida de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todo lo demás. Accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no deben desecharse. Con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un punto de recogida para su reciclaje. dispositivos eléctricos y electrónicos

Especificaciones técnicas:


Modelo	RBTYNLD-001
Fuerza	12000 W
Voltaje de la batería (V)	3,2 V
Capacidad de la batería (Ah)	30000 mAh
Tensión del panel fotovoltaico (V)	6V
Temperatura de color (K)	7000K
Lúmenes (LM)	900000 LMM

Accesorios de embalaje

Manual de instrucciones *1;
Control remoto *1;
Poste de luz *1;
Placa base *1;
Bandeja solar *1;
Soporte de montaje solar *1;
Panel solar *1;
Kit de tornillos para montaje de farolas *1;
Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público *1;M
Kit de tornillos de expansión 6 x 60 *1

kit de tornillos	Accesorios
kit de tornillos para montaje de farolas	Tornillos hexagonales M8*16*2; Arandelas planas M8*2; Arandelas de resorte M8*2; Tuercas M8*2; Tornillos de cabeza redonda M5*12*8; Tuercas de mariposa M5*4; Tuercas M5*4; Arandelas planas M5*8; Arandelas de resorte M5*8;
Kit de tornillos para placa base de poste de alumbrado público	Tornillos hexagonales M10*70 *4; Tuercas M10 *4;
Kit de tornillos de expansión M6 x 60	Tornillo de expansión M6*60* 4;

Farola solar



Método de aplicación:

La lámpara se ha cargado eléctricamente antes de salir de fábrica. Compruebe que se enciende correctamente antes de instalarla.

1. Pruebe el panel solar

Abra el paquete, saque la lámpara y el panel solar, colóquelo en el lugar donde si la luz solar es suficiente, conecte la lámpara al panel; el indicador mostrará el estado de carga. Cubra el panel con cartón o tire del cable de conexión; entonces la lámpara se encenderá, lo que indica que el panel funciona correctamente y que la batería se carga con normalidad.

2. Pruebe la lámpara y el control remoto

Saque el control remoto, coloque la batería y pulse el botón de apagado para encenderlo. Apague la lámpara y luego presione el botón ON para encenderla. Pruebe sucesivamente los botones AUTO, temporizador y patrón de brillo; si todos los botones proporcionan información de retroalimentación, significa que la lámpara funciona correctamente.

Explicación del mando a distancia:

ENCENDIDO/APAGADO: interruptor (pierde eficacia con la luz)

3H: cronometraje 3Hs

AUTO: patrón automático/apagado

5H: tiempo 5Hs

Brillo medio/Brillo completo

8H: cronometraje 8 horas

+/- M ajustar brillo/patrón del sensor (no habilitado)

Clave de instalación:

Fije la lámpara a la pared con los tornillos de expansión, o fijela al poste como segunda opción, abajo.

Fije el panel solar con el soporte en forma de "U" en la placa redonda del brazo de la lámpara y ajuste el ángulo para fijarlo. fijar (estándar: hacia el sur por oeste de 5~10°, y hay un ángulo con respecto al plano horizontal, 30° en el sur y 45° en el norte).


Inserte la lámpara en el brazo de la lámpara, ajuste el ángulo para fijarla.

Conecte el panel solar a la lámpara, cierre la cubierta impermeable y la instalación habrá finalizado.


El panel solar debe recibir luz solar directa en sentido vertical. Para garantizar el máximo tiempo de iluminación, no debe estar cubierto por edificios ni árboles (no instale el panel bajo cristal ni en interiores). Solo se debe instalar correctamente.

Si se instala científicamente el panel solar, ¿se puede lograr el mejor efecto de carga?

Método n.º 1



Método n.º 2



Advertencias de seguridad:

No desmonte el producto.

No cargue el producto con ningún cargador.

Póngase en contacto con el distribuidor local si la batería presenta algún problema.

No utilice ninguna batería que no haya sido suministrada por nuestra empresa.

Si no observa las indicaciones anteriores, nuestra fábrica no aceptará ningún pedido. responsabilidad por cualquier problema de calidad y seguridad.


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.




LAMPA ULICZNA NA BATERIE SŁONECZNE

MODEL: RBTYNLD-001

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

 E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt nad Menem.

 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnego utylizacji zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich Akcesoria oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzenia elektryczne i elektroniczne

Dane techniczne:


Model	RBTYNLD-001
Moc	12000 W
Napięcie akumulatora (V)	3,2 V
Pojemność baterii (AH) 30000mAh	
Napięcie panelu fotowoltaicznego (V) 6V	
Temperatura barwowa (K) 7000K	
Lumeny (LM)	900000LM

Akcesoria do pakowania

Instrukcja obsługi *1;
Pilot zdalnego sterowania *1;
Słup oświetleniowy *1;
Płyta podstawowa *1;
Tacka słoneczna *1;
Uchwyt montażowy do paneli słonecznych *1;
Panel słoneczny *1;
Zestaw śrub do montażu oświetlenia ulicznego *1;
Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej *1;M
Zestaw śrub rozporowych 6 x 60 *1

zestaw śrub	Akcesoria
Zestaw śrub do montażu oświetlenia ulicznego	Śruby sześciokątne M8*16*2; Podkładki płaskie M8*2 ; Podkładki sprężyste M8*2 ; Nakrętki M8*2 ; Śruby z łbem okrągłym M5*12*8; Nakrętki motylkowe M5*4 ; Nakrętki M5*4 ; Podkładki płaskie M5*8 ; Podkładki sprężyste M5*8;
Zestaw śrub do podstawy słupa latarni ulicznej	Śruby sześciokątne M10*70 *4; Nakrętki M10 *4;
Zestaw śrub rozporowych M6 x 60	Śruba rozporowa M6*60* 4;

Solarna lampa uliczna



Metoda aplikacji:

Lampa została naładowana przed opuszczeniem fabryki. Przed instalacją prosimy sprawdzić, czy lampa normalnie się zapala.

1. Przetestuj panel słoneczny

Otwórz opakowanie, wyjmij lampę i panel słoneczny, umieść je w miejscu, w którym jeśli jest wystarczająca ilość światła słonecznego, podłącz lampę do panelu, wskaźnik pokaże stan ładowania, przykryj panel kartonem lub pociągnij za przewód połączeniowy, a następnie lampa się zaświeci, co oznacza, że panel może normalnie pracować, a akumulator można normalnie ładować.

2. Przetestuj lampę i pilota

Wyjmij pilota, włóż baterię i naciśnij przycisk WYŁĄCZ, aby wyłączyć wyłączyć lampę, a następnie naciśnij przycisk ON, aby włączyć lampę, kolejno przetestuj przycisk AUTO, wzór czasu i jasności, oznacza to, że lampa może normalnie działać, jeśli wszystkie przyciski prowadzą do informacji zwrotnej.

wyjaśnienie pilota:

WŁ./WYŁ.: przełącznik (traci skuteczność pod wpływem światła)

3H: czas 3Hs

5H: czas 5Hs

8H: czas 8Hs

AUTO: automatyczny wzór/wyłączenie

połowa jasności/pełna jasność

+/- M regulacja jasności/wzorca czujnika (nie włączony)

Klucz instalacyjny:

Przymocuj lampę do ściany za pomocą śrub rozporowych lub zamocuj ją na słupie, stosując drugą metodę poniżej.


Zamocuj panel słoneczny za pomocą uchwyty „U” na okrągłej płycie ramienia lampy, wyreguluj kąt, aby zablokować zapiąć (standardowo: na południe od zachodu pod kątem 5-10°, a do płaszczyzny poziomej jest kąt 30° na południu i 45° na północy).

Włóż lampę do ramienia lampy, wyreguluj kąt, aby zablokować mocowanie.


Podłącz panel słoneczny do lampy, zamknij wodoodporną pokrywę, instalacja zakończona.

Panel słoneczny musi być oświetlony pionowo przez słońce. Nie może być zasłonięty przez żadne budynki ani drzewa, aby zagwarantować jak najdłuższy czas świecenia (nie instaluj panelu pod szkłem ani w pomieszczeniu). Tylko prawidłowe naukowo zainstalować panel słoneczny, czy efekt ładowania może spełnić najlepsze.

Metoda nr 1



Metoda nr 2



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Nie rozmontowuj produktu.

Nie ładuj produktu za pomocą ładowarek.

W przypadku problemów z akumulatorem należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Nie używaj baterii, których nie dostarcza nasza firma.

Jeśli nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, nasza fabryka nie przyjmie żadnych odpowiedzialności za wszelkie problemy z jakością i bezpieczeństwem.


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Zonnestraatverlichting

MODEL: RBTYNLD-001

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

 E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

 YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan ongewenste werking veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool Een product met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product gescheiden moet worden afgevoerd. afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle Accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet worden weggegooid. met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling worden gebracht elektrische en elektronische apparaten

Technische specificaties:


Model	RBTYNLD-001
Stroom	12000W
Batterijspanning (V)	3,2V
Batterijcapaciteit (AH) 30000 mAh	
PV-paneelspanning (V) 6V	
Kleurtemperatuur (K) 7000K	
Lumen (LM)	900000LM

Verpakkingsaccessoires

Gebruiksaanwijzing *1;
Afstandsbediening *1;
Lichtmast *1;
Bodemplaat *1;
Zonnepaneel *1;
Zonne-montagebeugel *1;
Zonnepaneel *1;
Schroefset voor montage van straatlantaarn *1;
Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal *1;M
6 x 60 expansieschroefset *1

schroevenset	Accessoires
Schroefset voor montage van straatlantaarns	M8*16 zeskantschroeven*2; M8 vlakke ringen*2; Veerringen M8*2; M8 moeren*2 ; M5*12 ronde kopschroeven*8; M5 vleugelmoeren*4 ; M5 moeren*4 ; M5 vlakke ringen*8 ; Veerringen M5*8;
Schroefset voor grondplaat van straatlantaarnpaal	M10*70 zeskantschroeven *4; M10 moeren *4;
M6 x 60 expansieschroefset	M6*60 expansieschroef* 4;

Zonne-straatverlichting



Toepassingsmethode:

De lamp is opgeladen voordat hij onze fabriek verlaat. Controleer of de lamp normaal kan branden voordat u hem installeert.

1. Test het zonnepaneel

Open de verpakking, haal de lamp en het zonnepaneel eruit en leg ze op de plaats waar Als er voldoende zonlicht is, sluit u de lamp aan op het paneel. De indicator geeft de laadtoestand aan. Bedek het paneel met karton of trek de verbindingdraad omhoog. De lamp gaat dan branden. Dit betekent dat het paneel normaal kan werken en dat de batterij normaal kan worden opgeladen.

2. Test de lamp en de afstandsbediening

Haal de afstandsbediening eruit, plaats de batterij erin en druk op de UIT-knop om het apparaat uit te schakelen. Schakel de lamp uit en druk vervolgens op de AAN-knop om de lamp in te schakelen. Test vervolgens de AUTO-knop, de timing en het helderheidspatroon. Dit geeft aan dat de lamp normaal kan werken als alle knoppen op de feedbackinformatie worden weergegeven.

Uitleg afstandsbediening:

• AAN/UIT: schakelaar (verliest werkzaamheid door licht)

• 3H: timing 3Hs

• AUTO: automatisch patroon/uitschakelen

• 5H: timing 5Hs

• halve helderheid/volle helderheid

• 8H: timing 8Hs

• +/- M helderheid/sensorpatroon aanpassen (niet ingeschakeld)

Installatiesleutel:

• Bevestig de lamp aan de muur met de expansieschroeven, of bevestig hem op de paal als de tweede methode onderstaand.


• Bevestig het zonnepaneel met de "U"-beugel op het ronde bord van de lamparm, pas de hoek aan om te vergrendelen vastmaken (standaard: naar het zuiden ten westen 5-10°, en er is een hoek ten opzichte van het horizontale vlak, 30° in het zuiden en 45° in het noorden).

• Plaats de lamp in de lamparm en pas de hoek aan om hem vast te zetten.


• Sluit het zonnepaneel aan op de lamp, sluit de waterdichte afdekking af en de installatie is voltooid.

• Het zonnepaneel moet verticaal door de zon worden verlicht. Het mag niet worden bedekt door gebouwen of bomen om de langste lichtduur te garanderen (installeer het paneel niet onder glas of binnenshuis). Alleen correct wetenschappelijk het zonnepaneel installeren, kan het laadeffect voldoen aan de beste.

Methode nr. 1



Methode nr. 2



Veiligheidswaarschuwingen:

• Haal het product niet uit elkaar.

• Laad het product niet op met een oplader.

• Neem contact op met de plaatselijke dealer als er een probleem is met de accu.

• Gebruik geen batterijen die niet door ons bedrijf zijn geleverd.

• Als u bovenstaande tips niet in acht neemt, zal onze fabriek geen enkele actie ondernemen. verantwoordelijkheid voor eventuele kwaliteits- en veiligheidsproblemen.


VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.




SOLGATALYSA

MODELL: RBTYNLD-001

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

 E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.
69,60329 Frankfurt am Main.

 YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen Om en soptunna med hjul visas överstruken indikerar det att produkten kräver separata sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla Tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en återvinningsstation elektriska och elektroniska apparater

Tekniska specifikationer:


Modell	RBTYNLD-001
Driva	12000W
Batterispänning (V)	3,2V
Batterikapacitet (AH) 30000mAh	
PV-panelspänning (V) 6V	
Färgtemperatur (K) 7000K	
Lumen (LM)	900000 LM

Packtillbehör

Bruksanvisning *1;
Fjärrkontroll *1;
Lyktstolpe *1;
Bottenplatta *1;
Solbricka *1;
Solcellsmonteringsfäste *1;
Solpanel *1;
Skrufsats för montering av gatubelysning *1;
Skrufsats för gatlyktorsstolpe *1;M
6 x 60 expansionsskrufsats *1

skrufsats	Tillbehör
Skrufsats för montering av gatubelysning	M8*16 sexkantsskruvar*2; M8 plana brickor*2 ; M8 fjäderbrickor*2 ; M8-muttrar*2 ; M5*12 runda skruvar*8; M5 fjärlsmuttrar*4 ; M5-muttrar*4 ; M5 plana brickor*8 ; M5 fjäderbrickor*8;
Skrufsats för gatubelysningsstolpebas	M10*70 sexkantsskruvar *4; M10-muttrar *4;
M6 x 60 expansionsskrufsats	M6*60 expansionsskruv* 4;

Solcellsgatubelysning



Appliceringsmetod:

Lampan har laddats med ström innan den lämnade vår fabrik. Kontrollera att lampan kan tändas normalt innan installation.

1. Testa solpanelen

Öppna förpackningen, ta ut lampan och solpanelen och placera den på den plats där Om solljuset är gott, anslut lampan till panelen, indikatorn visar laddningsstatus, täck panelen med kartong eller dra upp anslutningskabeln, då tänds lampan, det visar att panelen fungerar normalt och batteriet kan laddas normalt.

2. Testa lampan och fjärrkontrollen

Ta ut fjärrkontrollen, sätt i batteriet och tryck på AV-knappen för att slå på den. Släck lampan, tryck sedan på ON-knappen för att tända lampan. Testa successivt AUTO-knappen, timing- och ljusstyrkemönster. Det indikerar att lampan fungerar normalt om alla knappar ger feedbackinformation.


förklaring av fjärrkontrollen:

- ÿ PÅ/AV: brytare (förlorar effekt av ljus)
- ÿ3H: tidtagning 3H ÿAUTO: automatiskt mönster/avstängning
- ÿ5H: tidtagning 5Hs ÿ halv ljusstyrka/full ljusstyrka
- ÿ8H: tidtagning 8Hs ÿ+/- M justera ljusstyrka/sensormönster (ej aktiverat)


Installationsnyckel:

- ÿ Fäst lampan på väggen med expansionsskruvarna, eller fäst den på stolpen som den andra metoden nedan.
- ÿ Fäst solpanelen med U-fästet på lamparmens runda platta, justera vinkeln för att låsa fäst (standard: 5-10° vinkel mot söder och väster, och det finns en vinkel mot horisontalplanet, 30° i söder och 45° i norr).
- ÿ Sätt in lampan i lamparmen, justera vinkeln för att låsa fast den.
- ÿ Anslut solpanelen till lampan, lås det vattentäta locket och fäst det, installationen är klar.
- ÿ Solpanelen måste belysas vertikalt av solen. Den får inte täckas av byggnader eller träd för att garantera längsta möjliga belysningstid (installera inte panelen under glas eller inomhus). Endast korrekt installera solpanelen vetenskapligt, kan laddningseffekten möta det bästa.

Metod nr 1



Metod nr 2



Säkerhetsvarningar:

- ÿ Demontera inte produkten.
- ÿ Ladda inte produkten med någon laddare.
- ÿ Kontakta den lokala återförsäljaren om det är problem med batteriet.
- ÿ Använd inte batterier som inte tillhandahålls av vårt företag.
- ÿ Om du inte följer ovanstående tips tar vår fabrik inte emot några ansvar för eventuella kvalitetsproblem och säkerhetsproblem.