

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ELECTRIC PLANER

MODEL:4823E








VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:4823E



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	This product is of protection class II. That means it is equipped with enhanced or double insulation.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.

General Power Tool Safety Warnings

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ◆ Keep work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ◆ Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks that may ignite dust or fumes.
- ◆ Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ◆ Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ◆ Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ◆ Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ◆ Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ◆ When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ◆ If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ◆ Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

◆ Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust masks, non-skid safety shoes, hard hats, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

◆ Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

◆ Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

◆ Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

◆ Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

◆ If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

◆ Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

◆ Do not use the power tool if the switch does not turn on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

◆ Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

◆ Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the

power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- ◆ Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- ◆ Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- ◆ Use the power tool, accessories, and tool bits, etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- ◆ Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Planer Safety Rules

- ◆ Wait for the cutter to stop before setting the tool down. An exposed rotating cutter may engage the surface leading to possible loss of control and serious injury.

- ◆ Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

- ◆ Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.

- ◆ Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to an explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

- ◆ Do not reach into the chip ejector with your hands. They could be injured by rotating parts.
 - ◆ Apply the machine to the workpiece only when switched on. Otherwise, there is a danger of kickback when the cutting tool jams in the workpiece.
 - ◆ When working, always hold the planer in such a manner that the planer base plate faces flat on the workpiece. Otherwise the planer can become wedged and lead to injuries.
 - ◆ Never plane over metal objects, nails or screws. The planer blade and the blade shaft can become damaged and lead to increased vibrations.
- Products sold in GB only: Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorized customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.
- Products sold in AUS and NZ only: Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

SAVE THIS USER MANUAL

WARNING:



MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Attention




Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.


Technical data

Model	4823E	
Rated voltage, frequency	AC110-120V 60Hz	AC230V 50Hz
Current	7.5A	/
Rated power input	/	900W
Rated no load speed	14500 rpm	
Planing width	82mm	
Cutting depth	3mm	
Protection class	II	

Adjusting depth of cut



- 1.Depth adjustment knob
(insulated gripping surface)
- 2.Planing depth scale
- 3.Planer base plate
- 4.Double safety switch
- 5.On/Off switch




Operation: Adjust the cutting depth by simply turning the adjustment knob on the front of the tool to point the pointer at the desired depth of cut.

Switch operation

Attention



Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.



The Double Safety Switch (two-way press) can be pressed to the left or right, for users with different habits.

Press the double safety switch and On/Off button at the same time, the electric planer starts working. Release the On/Off button, the electric planer stops working.




Attention

Do not press the On/Off button forcefully without pressing the double safety switch, which may cause the On/Off button to break.

Supporting foot

1. Front base plate
2. Blade drum
3. Back base plate
4. Supporting foot




1. After the cutting operation is completed, the support foot can lift the rear side of the planer to prevent damage to the blade.
2. When pushing the planer, the support foot will rotate to the position flush with the work surface. As shown above.

Install or remove the planer blade

Attention

1. Before installing or removing the planer blade, please turn off the tool power switch and unplug the power.
2. Tighten the blade installation bolts carefully when attaching the blades to the tool. A loose installation bolt can be dangerous. Always check to see they are tightened securely.
3. Handle the blades very carefully. Use gloves or rags to protect your fingers or hands when removing or installing the blades.
4. Use only the TACKLIFE wrench provided to remove or install the blades. Failure to do so may result in over tightening or insufficient tightening of the installation bolts. This could cause an injury




- 1.Hex key; 2.Hex bolt; 3.Socket wrench; 4.SHCS;
5.Blade baffle; 6.Small wooden stick; 7.Blade holder; 8.Blade;

- 1) To remove the blade on the blade shaft, first turn the machine upside down on the workbench with the blade facing the operator, turn the blade shaft by hand to expose the screw, and then remove the screw. First use the socket wrench to turn the three hex bolts counterclockwise, and use the hex key to turn the two hex socket screws counterclockwise. Then push the blade from the side with a wooden stick, to remove the blade from the blade shaft.
- 2) To install the blades, first clean out all chips or foreign matter adhering to the drum or blades. Use blades of the same dimensions and weight, or drum oscillation/vibration will result, causing poor planing action and, eventually, tool breakdown.
- 3) Carbide inserts have two cutting edges that can be inverted for use on the other side. When both cutting edges are blunt, the blade must be replaced.

- 4) Please pay attention, to install the blade in the groove of the cutter shaft, use a hex key to pretension the three bolts. Then install the blade with a small wooden stick to ensure that the edge of the blade is aligned with the backplane. Check this alignment carefully to ensure uniform cutting. Finally, use the socket wrench to evenly and evenly tighten all mounting bolts clockwise.
- 5) Check the three hex flange head bolts for final tightness.
- 6) Repeat procedures 1-5 for other blade.


Planer blade adjustment


 **Attention:** When installing the blade on the tool, carefully tighten the blade hex bolt. If the hex bolt is loose, it can be dangerous and can cause damage to the tool or injury to people. So please check to see if they are all tightened.


1. Your planing surface will end up rough and uneven, unless the blade is set properly and securely. The blade must be mounted so that the cutting edge is absolutely level, that is, parallel to the surface of the rear base.


Below are some examples of proper and improper settings.

A Front base (Movable shoe) B Rear base (Stationary shoe)

Correct setting  Although this side view cannot show it, the edges of the blades run perfectly parallel to the rear base surface.

Nicks in surface  Cause: One or both blades fail to have edge parallel to rear base line

Gouging at stat  Cause: One or both blade edges fails to protrude enough in relation to rear base line


Gouging at end  Cause: One or both blade edges protrudes too far in relation to rear base line.

Machine use

Chips on both sides

(Pic1)

(Pic2)




Installing and removing Nozzle assembly:

- 1.Installing(Pic 1),insert the boss on the flute tube into the groove of the casing and turn it counter- clockwise to the position.When disassembling, the flute pipe is rotated in a clockwise direction and pulled out.
- 2.Installing(Pic 2),insert the boss on the flute tube into the groove of the casing and turn it clockwise to the position.When disassembling,the flute pipe is rotated counterclockwise and pulled out.


Planing operation

First,rest the tool front base flat upon the workpiece surface without the blades making any contact.Switch on and wait until the blades attain full speed.Then move the tool gently forward.Apply pressure on the front of tool at the start of planing,and at the back at the end of planing. Planing will be easier if you incline the workpiece in stationary fashion,so that you can plane somewhat downhill.

The speed and depth of cut determine the kind of finish. The power planer keeps cutting at a speed that will not result in jamming by chips.For rough cutting,the depth of cut can be increased,while for a good finish you should reduce the depth of cut and advance the tool more slowly





Grooving



- 1.To make a stepped cut as shown in the figure,use the edge fence(guide rule).
- 2.Draw a cutting line on the workpiece.Insert the edge fence into the hole in the front of the tool.Align the blade edge with the cutting line.
- 3.Adjust the edge fence until it comes in contact with the side of the workpiece,then secure it by tightening the screw.
- 4.When planing,move the tool with the edge fence flush with the side of the workpiece.Otherwise uneven planing may result.


Chamfering

To make a chamfering cut as shown in the figure,align the “V” groove in the front base with the edge of the workpiece and plane it. Attention:Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance. Always keep your blades sharp for the best performance possible.



Drive belt

- 1.Large drive pulley
- 2.Small drive pulley
- 3.Drive belt cover
- 4.Screws




If the drive belt is cracked or torn, replace it immediately. Please replace it with the same type of V-ribbed belt.

- 1) Unscrew the belt cover screw with a screwdriver and remove the belt cover.
- 2) Thoroughly clean both pulleys before installing the belt. First place the new belt on the small pulley and then rotate the large pulley clockwise while pushing the belt onto the large pulley.
- 3) Install the belt cover and tighten the belt cover screws with a screwdriver.

Connect vacuum cleaner

Only for European countries


When you want to clean, just slide the suction port into the chip outlet on the machine. Then attach the vacuum cleaner hose to the dust collection port as shown.



Dust bag (optional accessory)

The use of the dust bag makes cutting operations clean and dust collection easy. To attach the dust bag, first remove the chip cover and then install the dust bag assembly.

- For the best results, empty the dust bag when it becomes about half full. Remove the dust bag from the tool and pull out the fastener



Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

Ensure easy operation of the park rest 26 and clean it regularly.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

Only for EC countries:

According to the European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner. Subject to change without notice.

Manufacturer: Zhejiang Weijiasheng Technology Co.,Ltd

Address: No.4, Liuzhai Section, Neibai Line, Niubeijin Industrial Park, Baiyang Residential District, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


RABOTEUSE ÉLECTRIQUE

MODÈLE : 4823E








VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : 4823E



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>
	<p>Ce symbole, placé devant une remarque de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.</p>
	<p>Ce produit est de classe de protection II. Cela signifie qu'il est doté d'une isolation renforcée ou double.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.</p>

Avertissements généraux de sécurité concernant les outils électriques

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et les instructions peuvent entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure. Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre

outil électrique alimenté sur secteur (avec fil) ou sur batterie (sans fil). outil électrique.

Sécurité de la zone de travail

◆ Gardez la zone de travail propre et bien éclairée . Zones encombrées ou sombres inviter les accidents.

◆ N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de substances inflammables poussière. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.

◆ Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

◆ Les fiches des outils électriques doivent correspondre à la prise. Ne jamais modifier la prise de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec outils électriques mis à la terre. Fiches non modifiées et Des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique. ◆ Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la terre, tels que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou relié à la terre.

◆ N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque d'électrocution. choc.

◆ Ne pas malmené le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Endommagé ou les cordons emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

◆ Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. pour une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

◆ Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un dispositif à courant résiduel (RCD) protégé alimentation. L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

◆ Restez vigilant, regardez ce que vous faites et utilisez des Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique. outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, L'alcool ou les médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

◆ Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. protection. Équipement de protection tel que masque anti- poussière , chaussures de sécurité antidérapantes, casques de sécurité ou protection auditive utilisé dans des conditions appropriées réduira les blessures corporelles.

◆ Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position la position d'arrêt avant de connecter à la source d'alimentation et/ou la batterie, en ramassant ou en transportant l'outil.

Transporter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position de marche favorise les accidents.

◆ Retirez toute clé de réglage ou clé avant de tourner l'outil électrique allumé.

Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.

◆ Ne vous penchez pas trop. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique situations inattendues.

◆ Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin de pièces mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être coincé dans des pièces mobiles.

◆ Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de systèmes de collecte des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.

Utilisation et entretien des outils électriques

- ◆ Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté, pour votre application. L'outil électrique approprié fera l'affaire travail meilleur et plus sûr au rythme pour lequel il a été conçu.
- ◆ N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne tourne pas marche/arrêt. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- ◆ Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou de la batterie de l'outil électrique avant de faire quoi que ce soit réglages, changement d'accessoires ou stockage d'énergie outils. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrer l'outil électrique accidentellement.
- ◆ Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes non familiarisées avec l'outil électrique ou ces instructions pour utiliser l'outil électrique. Puissance les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- ◆ Entretien les outils électriques. Vérifier l'alignement ou le grippage des pièces mobiles, la casse des pièces et tout autre problème. condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par un outil électrique mal entretenu. outils.
- ◆ Gardez les outils de coupe bien affûtés et propres. Correctement entretenus les outils de coupe avec des bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- ◆ Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils , etc. , conformément à ces instructions, en tenant compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévu pourrait entraîner une situation dangereuse.

Service

- ◆ Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité de l'outil.

Règles de sécurité pour les raboteuses

- ◆ Attendez que la fraise s'arrête avant de poser l'outil. Une fraise rotative exposée peut s'engager dans la surface avant à une possible perte de contrôle et à des blessures graves.
 - ◆ Tenez l'outil électrique uniquement par les surfaces de préhension isolées, car le coupeur peut entrer en contact avec son propre cordon. un fil « sous tension » peut exposer des parties métalliques du circuit électrique l'outil « sous tension » et pourrait donner à l'opérateur un choc électrique.
 - ◆ Utilisez des serre-joints ou un autre moyen pratique pour fixer et soutenir la pièce sur une plate-forme stable. Tenir le travailler avec la main ou contre le corps le rend instable et peut entraîner une perte de contrôle.
 - ◆ Utilisez des détecteurs appropriés pour déterminer si les lignes électriques sont caché dans la zone de travail ou appelez la compagnie d'électricité locale Pour obtenir de l'aide. Le contact avec les lignes électriques peut provoquer un incendie. et un choc électrique. Endommager une conduite de gaz peut entraîner une explosion. La pénétration d'une conduite d'eau peut causer des dommages matériels ou peut provoquer un choc électrique.

 - ◆ Ne mettez pas vos mains dans l'éjecteur de copeaux. Ils pourrait être blessé par des pièces en rotation.
 - ◆ Appliquer la machine sur la pièce uniquement lorsque allumé. Dans le cas contraire, il existe un risque de rebond si l'outil de coupe se coince dans la pièce.
 - ◆ Lorsque vous travaillez, tenez toujours la raboteuse de manière à que la plaque de base de la raboteuse soit orientée à plat sur la pièce. Dans le cas contraire, la raboteuse risque de se coincer et de provoquer des blessures.
 - ◆ Ne jamais raboter sur des objets métalliques, des clous ou des vis. la lame de raboteuse et l'arbre de la lame peuvent être endommagés et conduire à une augmentation vibrations.
- Produits vendus en Grande-Bretagne uniquement : Votre produit est

équipé d'une prise électrique homologuée BS 1363/A avec fusible interne (ASTA (approuvé selon la norme BS 1362). Si la fiche ne convient pas à vos prises de courant, elle doit être coupée et une fiche appropriée installée à sa place par un agent du service client agréé. La fiche de remplacement doit avoir le même calibre de fusible que la fiche d'origine. La fiche sectionnée doit être jetée pour éviter tout risque d'électrocution et ne doit jamais être insérée dans une prise secteur ailleurs. Produits vendus en AUS et en NZ uniquement : utilisez un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant résiduel nominal de 30 mA ou moins.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENT:



UNE MAUVAISE UTILISATION ou le non-respect des règles de sécurité énoncées dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures graves.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Attention




Assurez-vous toujours que l'outil est éteint et débranché avant de régler ou de vérifier le fonctionnement de l'outil.


Données techniques

Modèle	4823E	
Tension nominale, fréquence	CA 110-120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Actuel	7,5 A	/
Puissance nominale d'entrée	/	900 W
Vitesse nominale à vide	1 45 00 tr/min	
Largeur de rabotage	82 mm	
Profondeur de coupe	3 mm	
Classe de protection	II	

Réglage de la profondeur de coupe




1. Bouton de réglage de la profondeur (surface de préhension isolée)
2. Échelle de profondeur de rabotage
3. Plaque de base de la raboteuse
4. Double interrupteur de sécurité
5. Interrupteur marche/arrêt




Opération : Ajuster le coupe profondeur par simplement tournant le ajustement bouton sur le devant de le outil à pointer le pointeur sur le voulu profondeur de coupe.

Fonctionnement du commutateur

Attention

 Toujours assurez-vous que l'outil est éteint et débranché avant réglage ou fonction de vérification sur le outil.



Le Double Sécurité Changer (bidirectionnel appuyer) peut être pressé à le gauche ou à droite, pour utilisateurs avec différent habitudes. Presse le double sécurité changer et Marche/Arrêt bouton à le même le temps, le électrique raboteuse commence travail . Relâchez le Bouton marche/arrêt, l'électri c butées de raboteuse fonctionnement.


Attention

Faire pas presse le Marche/Arrêt appuyez sur le bouton avec force sans pressage le double sécurité commutateur, qui peut cause le

bouton marche/arrêt à casser.

Pied d'appui

1. Plaque de base avant
2. Tambour à lames
3. Plaque de base arrière
4. Soutenir les aliments




1. Après l'opération de coupe est terminé, le support pied peut ascenseur le arrière côté de la raboteuse à prévenir dommage à le lame.
2. Quand pousser le raboteuse, la soutien pied volonté tourner à le position flush avec le travail surface. Comme montré au-dessus de.

Installer ou supprimer le raboteuse lame

Attention

1. Avant installation ou suppression le raboteuse lame, bail tourner désactivé le outil pouvoir changer et débrancher le pouvoir. soigneusement les boulons d'installation de la lame quand attacher le lames à le outil. A lâche boulon d'installation peut être dangereux. Toujours vérifier pour ils voient sont resserrés en toute sécurité.
 3. Manipulez le lames très soigneusement. Utilisez des gants ou chiffons à protéger ton doigts ou mains quand suppression ou installation le lames.
- clé TACKL IFE fourni à retirer ou installer le lames.Échec à faire donc peut résultat de plus de serrage ou serrage insuffisant du installation boulons. Ceci pourrait cause un blessure



- 1.Hex clé ; 2.Hex boulon ; 3. Douille clé ; 4.SHCS ;
5. Lame déflecteur ; 6.Petit bâton en bois ; 7.Lame support ; 8.Lame ;

- 1)À retirer le lame sur le lame arbre, premier tourner le machine à l'envers vers le bas sur le établi avec le lame face à l' opérateur, tournez la arbre de lame par main à exposer le vis, et alors retirer la vis.Premièrement utilisez la clé à douille pour tourner le trois hexagone boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et utiliser le hexagone clé pour tourner les deux vis à six pans creux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite pousse le lame de le côté avec un en bois coller, à supprimer le lame de le lame arbre.
- 2)À installer le lames, d'abord faire le ménage dehors tous puces ou étranger matière adhérant à le tambour ou lames.Utiliser des lames de le même dimensions et peser , ou tambour oscillation/vibration entraînera une mauvaise rabotage action et, éventuellement, l'outil

panne.

- 3) Carbone inserts avoir deux coupe bords que peut être inversé pour utiliser sur le autre côté. Quand les deux coupe bords sont émoussé, le lame doit être remplacé.
- 4) S'il vous plaît fais attention à installer la lame dans la rainure du coupeur arbre, utilisation un hexagone clé à prétention les trois boulons. Ensuite installer le bla de avec un petit en bois bâton à assurer que le bord de la lame est alignée avec le fond de panier. Vérifiez soigneusement cet alignement pour assurer uniforme coupe. Enfin, utilisez la clé à douille pour serrer uniformément et uniformément un tout boulons de montage dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 5) Vérifiez le serrage final des trois boulons à tête hexagonale.
- 6) répétez les procédures 1 à 5 pour l'autre lame.

Réglage de la lame de rabot





Attention: Quand installation le dit sur le outil, soigneusement serrer le lame hexagone boulon. Si le hexagone boulon est lâche, il peut être dangereux et peut causer des dommages à le outil ou blessure à les gens. Alors s'il te plaît vérifier à voir s'ils sont tous resserré.

2. Votre surface de rabotage se terminera en haut rugueux et inégal, à moins que le lame est ensemble correctement et en toute sécurité. Le lame doit être monté afin que le coupe bord est absolument niveau, que est parallèle à la surface de le arrière base.


Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de paramètres appropriés et inappropriés.


UN Devant base (mobile chaussure) B Arrière base (Stationnaire chaussure)

Réglage correct  Bien que ce côté voir ne peut pas montrer ça, le bords de la lames courir parfaitement parallèle à l'arrière surface de base.

Entailles dans la surface  Cause : Une ou les deux les lames ne

parviennent pas à avoir bord parallèle à arrière base doubler

Gougeage à stati  e : Un ou les deux bords de la lame ne dépassent pas suffisamment par rapport à arrière base doubler

Gougeage à l'exti  : Une ou les deux lame bord s fait saillie aussi loin dans relation a arrière ligne de base .


Machine utiliser

Chips sur les deux côtés

(Pic1)


(Pic2)

1. Ensemble de buse
2. Sac à poussière
3. Fermeture éclair du sac à poussière



Installation et retrait de l'ensemble buse :

1. Installation (photo 1), insérer le chef sur le flûte tube dans le rainure de le enveloppe et tourner il comptoir- dans le sens des aiguilles d'une montre à le position. Quand démontage, le flûte tuyau est tourné dans un dans le sens des aiguilles d'une montre direction et tiré dehors.
2. Installation (photo 2), insérer le chef sur le flûte tube dans le rainure de la enveloppe et tourner il dans le sens des aiguilles d'une montre à le position. Quand démontage, le flûte tuyau est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pulle d dehors.



Opération de rabotage


Tout d'abord, le repos le base avant de



l'outil à plat sur le pièce à usiner surface sans le lames fabrication n'importe lequel contact. Switch sur et attendez jusqu'à le lames atteindre complet vitesse. Puis se déplacer le outil doucement en avant. Appliquer pression sur le devant de outil à le commencer de rabotage, et à le dos à le fin de rabotage. Le rabotage ce sera plus facile si vous inclinez la pièce de manière stationnaire, donc que toi peut avion quelque peu en descente.

Le vitesse et profondeur de couper déterminer le gentil de finition . Le rabot électrique garde coupe à un vitesse que volonté pas résultat dans brouillage par chips. Pour rugueux coupe, la profondeur de couper peut être augmenté, tandis que pour un bien finition toi devrait réduire la profondeur de coupe et faire avancer la outil plus lentement



Rainurage



1. À faire un fait un pas couper comme montré dans le figure, utilisation le bord clôture (guide règle).
2. Dessiner un coupe doubler sur la pièce à usiner. Insérer le clôture de bordure dans le trou dans l'avant de la outil. Aligner le tranchant de la lame avec le coupe doubler.
3. Ajustez le guide de bord jusqu'à ce qu'il vienne dans contact avec le côté de la pièce, puis sécurisé il par serrage le vis.
4. Quand rabotage, déplacement le outil avec le bord clôture flush avec le côté de le pièce à usiner. Sinon inégal rabotage peut résultat.

Chanfreinage


À faire un chanfreinage couper comme montré dans



le figure, aligner la rainure en « V » dans le devant base avec le bord de la pièce et avion il. Attention : soyez toujours je suis sûr que le outil est éteint et débranché avant de tenter de effectuer inspection ou entretien. Toujours garde ton lame tranchante pour le meilleur performance possible.

Conduire ceinture

1. Grande poulie d'entraînement
2. Petite poulie d'entraînement
3. Couvercle de courroie d'entraînement
4. Vis




Si le la courroie d'entraînement est fissurée ou déchiré, remplacez-le immédiatement. Veuillez le remplacer par le même taper de nervuré en V ceinture.

- 1) Dévissez le vis de couvercle de courroie avec un tournevis et retirer le ceinture couverture.
- 2) Complètement faire le ménage les deux poulies avant installation le ceinture. Première lieu le nouveau ceinture sur le petit poulie et puis faire pivoter le grand poulie dans le sens des aiguilles d'une montre pendant poussant le ceinture sur le grand poulie.
- 3) Install le ceinture couverture et serrer le ceinture couverture vis avec un tournevis.

Connecter l'aspirateur

Uniquement pour les Européens pays

Quand toi vouloir à propre, juste glisser le succion port dans le




ébrécher sortie sur le machine. Puis attacher le vide nettoyeur tuyau à la collecte de poussière port comme montré.

Sac à poussière (accessoire optionnel y)

Le utiliser de le sac à poussière fait coupe opérations faire le ménage et poussière collection facile. À attacher le poussière sac, retirez d'abord le ébrécher couverture et alors installer le poussière sac assemblée.

- Pour les meilleurs résultats, vider la poussière sac quand il devient à propos moitié complet. Retirer le sac à poussière depuis le outil et tirer hors du attache



Maintenance et service

Entretien et nettoyage

- Avant n'importe lequel travail sur le machine lui-même, tirer le plats principaux carlin.
- ·Pour sûr et approprié travailler, toujours garder le machine et ventilation machines à sous faire le ménage.

Assurer une utilisation facile du parc de repos 26 et faire le ménage il régulièrement.

Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, ceci h comme à être fait par Bosch ou un revendeur agréé Bosch agent de service afin d'éviter une sécurité danger.

Service après-vente et service d' application

Notre service après-vente répond à vos questions concernant entretien et réparation de votre produit ainsi que des pièces de rechange pièces.Vues éclatées et information sur de rechange parties peut aussi être trouvé sous:

Uniquement pour la CE pays:

Selon le européen Directive 2012/19/UE relative aux déchets Électrique et Électronique L'équipement et ses mise en œuvre dans national à droite, outils électriques que sont Non plus long utilisable doit être collecté séparément et disposé de manière écologiquement correcte manière.

Sous réserve de modifications sans préavis. avis.

Fabricant: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Adresse : n° 4, section Liuzhai, ligne Neibai, parc industriel de Niubeijin, district résidentiel de Baiyang, comté de Wuyi, ville de Jinhua, province du Zhejiang

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ELEKTROHOBEL

MODELL: 4823E









VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: 4823E



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
 	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>
	<p>Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten stehenden Empfehlungen.</p>
	<p>Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse II. Das bedeutet, es ist mit einer verstärkten bzw. doppelten Isolierung ausgestattet.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.</p>

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen können zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft

auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Kabel) und akkubetriebene (kabellose) Elektrowerkzeug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

- ◆ Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet . Unordentliche oder dunkle Bereiche Unfälle einladen.
- ◆ Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- ◆ Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie ein Elektrowerkzeug. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ◆ Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in keiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- ◆ Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet oder geerdet.
- ◆ Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlags. Schock.
- ◆ Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder ziehen Sie den Netzstecker des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen. Beschädigt oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- ◆ Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist. Die Verwendung eines Kabels, das für den Einsatz im Freien verringert das Risiko eines Stromschlags.
- ◆ Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung

unvermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

◆ Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie beim Bedienen von Elektrowerkzeugen. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug Werkzeug, während Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen, Alkohol oder Medikamente. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

◆ Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutz. Schutzausrüstung wie Staubmasken , rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelme oder Gehörschutz Die Verwendung unter entsprechenden Bedingungen verringert die Zahl der Personenschäden.

◆ Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in die Aus-Position, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen und/oder Akkupack, Aufheben oder Tragen des Werkzeugs. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.

◆ Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug ein.

Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu Verletzungen führen.

◆ Nicht überstrecken. Sichern Sie sich einen sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwartete Situationen.

◆ Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

◆ Wenn Staubabsaug- und -auffangvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Durch die Verwendung einer Staubabsaugung können

staubbedingte Gefahren verringert werden.

Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

- ◆ Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeiten Sie besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es ausgelegt ist.
- ◆ Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter nicht Ein- und Ausschalten. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit Der Schalter ist gefährlich und muss repariert werden.
- ◆ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder den Akku aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie irgendwelche Anpassungen, Wechseln von Zubehör oder Speichern von Strom Werkzeuge. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko von versehentliches Starten des Elektrowerkzeugs.
- ◆ Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und Lassen Sie nicht zu, dass Personen, die mit dem Elektrowerkzeug nicht vertraut sind, diese Anweisungen zum Betrieb des Elektrowerkzeugs. Leistung Werkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
- ◆ Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind oder andere Zustand, der den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen kann. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge zurückzuführen. Werkzeuge.
- ◆ Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordnungsgemäß gewartet Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten neigen weniger zum Verklemmen und sind leichter zu kontrollieren.
- ◆ Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, Zubehör und Werkzeugbits usw. gemäß diesen Anweisungen und berücksichtigen Sie den Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeit. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die Die beabsichtigte Verwendung kann zu einer gefährlichen Situation führen.

Service

◆ Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. So wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Sicherheitsregeln für Hobel

◆ Warten Sie, bis der Fräser zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkzeug ablegen. Ein freiliegender rotierender Fräser kann die Oberfläche berühren, Dies kann zu einem möglichen Kontrollverlust und schweren Verletzungen führen.

◆ Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen fest, da das Schneidwerkzeug mit seinem eigenen Kabel in Berührung kommen kann. Ein stromführendes Kabel kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile des Das Werkzeug steht unter Spannung und kann dem Bediener einen Stromschlag versetzen.

◆ Verwenden Sie Klemmen oder eine andere praktische Methode, um das Werkstück auf einer stabilen Plattform zu befestigen und zu stützen. Halten Sie das die Arbeit mit der Hand oder gegen den Körper macht es instabil und kann zum Kontrollverlust führen.

◆ Verwenden Sie geeignete Detektoren, um festzustellen, ob Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich versteckt oder rufen Sie den örtlichen Energieversorger um Hilfe. Kontakt mit elektrischen Leitungen kann zu Bränden führen und Stromschlag. Die Beschädigung einer Gasleitung kann zu einer Explosion führen. Das Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachschäden oder kann einen Stromschlag verursachen.

◆ Greifen Sie nicht mit den Händen in den Spanauswurf. durch rotierende Teile verletzt werden.

◆ Setzen Sie die Maschine nur dann am Werkstück an, wenn eingeschaltet sein. Andernfalls besteht Rückschlaggefahr, wenn das Schneidwerkzeug im Werkstück verklemmt.

◆ Halten Sie den Hobel beim Arbeiten immer so, dass die

Hobelgrundplatte plan auf dem Werkstück aufliegt. Andernfalls kann es zu einem Verkleben des Hobels und zu Verletzungen kommen.

◆ Hobeln Sie niemals über Metallgegenstände, Nägel oder Schrauben. Hobelmesser und Messerwelle können beschädigt werden und führen zu erhöhten Vibrationen.

Produkte werden nur in GB verkauft: Ihr Produkt ist mit einem BS 1363/A zugelassenen elektrischen Stecker mit interner Sicherung (ASTA zugelassen nach BS 1362). Wenn der Stecker nicht für Ihre Steckdosen geeignet ist, sollte er abgeschnitten und von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter durch einen geeigneten Stecker ersetzt werden. Der Ersatzstecker sollte die gleiche Sicherungsleistung wie der Originalstecker haben. Der abgetrennte Stecker muss entsorgt werden, um eine mögliche Stromschlaggefahr zu vermeiden, und darf niemals anderswo in eine Netzsteckdose eingesteckt werden. Nur in AUS und NZ verkaufte Produkte: Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von 30 mA oder weniger.

BEWAHREN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH AUF

WARNUNG:



MISSBRAUCH oder Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitsvorschriften können zu schweren Verletzungen führen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Aufmerksamkeit




Stellen Sie immer sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder die Funktion des Werkzeugs überprüfen.


Technische Daten

Modell	4823E	
Nennspannung, Frequenz	AC110-120V 60Hz	AC230V 50Hz
Aktuell	7,5 A	/
Nennleistungsaufnahme	/	900 W
Nennleerlaufdrehzahl	1 45 00 U/min	
Hobelbreite	82 mm	
Schnitttiefe	3 mm	
Schutzklasse	II	

Einstellen der Schnitttiefe



1. Tiefenverstellknopf
(isolierte Grifffläche)
2. Hobeltiefenskala
3. Hobelgrundplatte
4. Doppelter
Sicherheitschalter
5. Ein-/Ausschalter



Bedienung: Einstellen Die Schneiden Tiefe von einfach Drehen Die


Einstellung Knopf An Die Front von Die Werkzeug Zu zeigen Sie die Zeiger auf die gewünscht Tiefe des Schnitts.

Schalterbetrieb

Aufmerksamkeit



Stets Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ist ausgeschaltet f und unplugged vor Einstellen oder Prüffunktion An Die Werkzeug.



Der Doppelt Sicherheit Schalten (Zweiwege drücken) kann Sei gedrückt Zu Die links oder richtig, für Benutzer mit anders Gewohnheiten. Drücken Die doppelt Sicherheit schalten Und Ein/Aus Taste bei Die Dasselbe Zeit, die elektrisch Hobel beginnt arbeiten . Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste, die elektrische Hobelstopps Arbeiten.




Aufmerksamkeit

Tun nicht drücken Die Ein/Aus drücken Sie die Taste kräftig, ohne Drücken Die doppelt Sicherheit Schalter, der Mai Ursache die Ein-/Aus-Taste Zu brechen.

Stützfuß

- 1.Vordere Grundplatte
- 2.Klingentrommel
- 3.Rückseitige Grundplatte
- 4.Unterstützung von foo




1. Nach dem Schneidvorgang ist abgeschlossen, die Unterstützung Fuß dürfen Aufzug Die hinteren Seite der Hobel Zu verhindern Schaden Zu Die Klinge.
2. Wann drücken Die Hobel, der Unterstützung Fuß Wille drehen Zu Die Position spülen mit Die arbeiten Oberfläche. Als gezeigt über.

Installieren oder entfernen Sie die Hobel Klinge

Aufmerksamkeit

1. Vorher Installation oder Entfernen Die Hobel Klinge, Leasing drehen aus Die Werkzeug Leistung schalten Und ziehen Sie den Stecker Die Leistung.
2. Ziehen Sie die Klingenmontageschrauben vorsichtig fest Wann Anbringen Die Klingen Zu Die Werkzeug. A lose Montagebolzen dürfen Sei gefährlich. Immer überprüfen Sie sehen sie sind angezogen sicher.
3. Handle die Klingen sehr vorsichtig. Verwenden Sie Handschuhe oder Lumpen zu schützen dein Finger oder Hände Wann Entfernen oder Installation Die Klingen.
4. Verwenden Sie nur den TACKL IFE-Schraubenschlüssel bereitgestellt an entfernen oder installieren Die Klingen. Fehler Zu Tun Also Mai führen zu über Festziehen oder unzureichendes Anziehen der Installation Schrauben. Diese könnte Ursache ein Verletzung



- 1.Hex Schlüssel ; 2.Hex Bolzen ; 3.Steckschlüssel Schraubenschlüssel ;
4.SHCS ;
5.Klinge Schallwand ; 6.Klein Holzstab ; 7.Klinge Halter ; 8.Klinge ;

- 1) Zu entfernen Die Klinge An Die Klinge Welle, erste drehen Die Maschine Vorteile runter An Die Werkbank mit dem Klinge zum Bediener zeigend , drehen Sie Messerwelle von Hand zu exponieren Die Schraube und Dann entfernen die Schraube. Zuerst mit dem Steckschlüssel drehen Die drei verhexen Bolzen gegen den Uhrzeigersinn und verwenden Die verhexen Schlüssel die beiden Innensechskantschrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen. drücken Sie die Klinge aus Die Seite mit A hölzern kleben, an entfernen Sie die Klinge aus Die Klinge Welle.

- 2) Zu installieren Die Klingen, erste sauber aus alle Chips oder ausländisch Gegenstand haftend Zu Die dr um oder Klingen. Verwenden Sie Klingen von Die Dasselbe Maße Und Gewicht oder Trommel Schwingung/Vibration wird die Folge sein, was zu schlechten Planung Aktion und schließlich Werkzeug abbauen.
- 3) Hartmetall Einsätze haben zwei Schneiden Kanten Das dürfen Sei invertiert für verwenden An Die andere Seite. Wenn beide Schneiden Kanten Sind stumpf, die Klinge muss Sei ersetzt.
- 4) Bitte achten Sie darauf, installieren Sie die Klinge in der Nut des Cutter Welle, verwenden A verhexen Schlüssel Zu Anspruch die drei Schrauben. Dann installieren Sie die bla de mit einem kleinen hölzern Stock Zu sicherstellen Das Die Rand von Die Blade ist mit der Rückwandplatine ausgerichtet. Überprüfen Sie diese Ausrichtung sorgfältig, um sicherstellen Uniform Schneiden. Schließlich verwenden Sie den Steckschlüssel, um gleichmäßig und gleichmäßig festzuziehen Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn.
- 5) Überprüfen Sie die drei Sechskantflanschschrauben auf endgültigen Anzugsmoment.
- 6) Wiederholen Sie die Schritte 1 - 5 für die andere Klinge.

Hobelmessereinstellung



Aufmerksamkeit: Wann Installation Die badete An Die Werkzeug, sorgfältig anziehen Die Klinge verhexen Bolzen. Wenn Die verhexen Bolzen Ist lose, es kann gefährlich sein und Schäden verursachen Zu Die Werkzeug oder Verletzung Zu Leute. Also Bitte überprüfen Zu sehen wenn sie Sind alle festgezogen.


3. Ihre Hobelfläche endet hoch rau und uneben, es sei denn, die Klinge Ist Satz richtig Und sicher. Die Klinge muss Sei montiert so dass die Schneiden Rand Ist absolut Ebene, das ist, parallel zu der Oberfläche von Die hinteren Base.


Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für richtige und falsche Einstellungen.


A Front Basis (beweglich Schuh) B Hinteren Base (Stationär Schuh)

Richtige Einstellung  Obwohl Das Seite Sicht kann nicht

zeigen es, die Kanten der Klingen laufen perfekt parallel zur Rückseite Grundfläche.

Kerben in der Oberfläche  Ursache: Eins oder beide Klingen scheitern haben Rand parallel zu hinteren Base Linie

Fugenhobeln bei  Ursache: Eine oder beide Klingenkanten stehen nicht weit genug über hinteren Base Linie


Aushöhlung am E  Ursache: Eins oder beide Klinge Kante s ragt hervor zu weit In Beziehung zu hinteren Grundlinie .

Maschine verwenden

Chips auf beide Seiten
(Bild 1)

(Bild 2)

1. Düsenmontage
2. Staubbeutel
3. Staubbeutel-Reißverschluss




Düsenbaugruppe ein- und ausbauen:


1. Installation (Bild 1), einfügen Die Chef An Die Flöte Rohr hinein Die Nut von Die Gehäuse Und drehen Es Schalter- im Uhrzeigersinn Zu Die Position. Wenn Demontage, Die Flöte Rohr Ist gedreht In A im Uhrzeigersinn Richtung Und gezogen aus.
2. Installation (Bild 2), einfügen Die Chef An Die Flöte Rohr hinein Die Rille der Gehäuse Und drehen Es im Uhrzeigersinn Zu Die Position. Wenn Demontage, die Flöte Rohr Ist gedreht gegen den Uhrzeigersinn Und pulle d aus.

Hobelbetrieb

Erstmal Ruhe Die Werkzeugvorderseite flach auf Die Werkstück Oberfläche ohne Die Klingen Herstellung beliebig Kontakt. Schalter An Und Warten bis Die Klingen erreichen voll Geschwindigkeit. Dann bewegen Die Werkzeug sanft Weiterleiten. Bewerben Druck An Die Front von Werkzeug bei Die Start von Planung und bei Die zurück bei Die Ende von Hobeln. Hobeln wird einfacher sein, wenn Sie das Werkstück neigen stationär, also Das Du dürfen Flugzeug etwas bergab. Der Geschwindigkeit Und Tiefe von schneiden bestimmen Die Art von beenden . Der Elektrohobel hält Schneiden bei A Geschwindigkeit Das Wille nicht Ergebnis In Stören von Chips. Für rauh Schneiden, das Tiefe von schneiden dürfen Sei erhöht, während für A Gut beenden Du sollte die Schnitttiefe reduzieren und die Werkzeug mehr langsam



Einstechen





1. Zu machen A gestuft schneiden als gezeigt In Die Abbildung, verwenden Die Rand Zaun (Führer Regel).
2. Zeichnen A Schneiden Linie An das Werkstück. Einsatz Die Randzaun hinein Die Loch In die Front der Werkzeug. Ausrichten Die Klingenkante mit Die Schneiden Linie.
3. Stellen Sie den Kantenanschlag ein, bis er In Kontakt mit Die Seite des Werkstücks, dann sicher Es von Anziehen Die schrauben.
4. Wann Planen, Bewegen Die Werkzeug mit Die Rand Zaun spülen mit Die Seite von Die Werkstück. Andernfalls uneben Planung Mai

Ergebnis.

Anfasen


Zu machen A Anfasen schneiden als gezeigt In Die Abbildung, ausrichten die „V“-Nut In Die Front Base mit der Kante des Werkstücks und Flugzeug es. Achtung: Immer sicher, dass Die Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist

bevor Sie versuchen, durchführen Inspektion oder Wartung . Immer behalte deine Klinge s scharf für die am besten Leistung möglich.



Fahren Gürtel

1. Große Antriebsscheibe
2. Kleine Antriebsscheibe
3. Antriebsriemenabdeckung
4. Schrauben



Wenn Die Antriebsriemen ist gerissen oder zerrissen, ersetzen Sie es sofort. Bitte ersetzen Sie es durch das gleiche Typ von Keilrippen Gürtel.

1) Schrauben Sie die Riemenabdeckungsschraube mit Schraubendreher Und entfernen Die Gürtel Abdeckung.


2) Gründlich sauber beide Riemenscheiben vor Installation Die Gürtel. Erste Ort Die neu Gürtel An Die klein Rolle und dann drehen Sie die groß Riemenscheibe im Uhrzeigersinn Drücken der Gürtel auf die groß Rolle.

3) Install Die Gürtel Abdeckung Und anziehen Die Gürtel Abdeckung

Schrauben mit A Schraubendreher.

Staubsauger anschließen


Nur für europäische Länder
Wann Du wollen Zu sauber,
einfach gleiten Die Absaugung
Hafen hinein Die Chip
Steckdose An Die Maschine.
Dann befestigen Die Vakuum
Reiniger Schlauch zur
Staubabsaugung Hafen als
gezeigt.



Staubbeutel (optionales Zubehör)

Der verwenden von Die Staubbeutel macht Schneiden Operationen sauber
Und Staub Sammlung einfach. Zu befestigen Die Staub Beutel, zuerst
entfernen Die c Hüfte Abdeckung Und Dann installieren Die Staub Tasche
Montage.

- Für Um die besten Ergebnisse
zu erzielen, leeren Sie den
Staubbehälter Tasche Wann Es
wird um Hälfte voll. Entfernen
Die Staubbeutel aus Die
Werkzeug und ziehen aus dem
Verschluss



Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- Vor beliebig arbeiten An Die Maschine selbst,ziehen Die Netz Mops.
- ·Für sicher Und richtig arbeiten, immer halten Die Maschine Und Belüftung Schlitze sauber.

Sorgen Sie für eine einfache Bedienung des Parkruhe 26 Und sauber Es regelmäßig.

Wenn die Austausch des Netzkabels Ist notwendig,dies h wie zu getan werden von Bosch oder eine autorisierte Bosch Servicemitarbeiter um zu vermeiden, Sicherheit Gefahr.

Kundendienst und Anwendungsservice

Unser After-Sales-Service beantwortet Ihre Fragen zu Wartung Und Reparatur Ihres Produkt sowie Ersatz Teile.Explosionszeichnungen und Information An Ersatzteil Teile dürfen Auch Sei gefunden unter:

Nur für EG Länder:

Laut der europäisch Richtlinie 2012/19/EU über Abfälle Elektrische und Elektronisch Ausrüstung und ihre Durchführung

hinein Nationalmannschaft richtig, Elektrowerkzeuge Das Sind NEIN länger verwendbar muss Sei gesammelt se parately Und entsorgt umweltgerechten Entsorgung Benehmen.

Änderungen vorbehalten beachten.

Hersteller: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Adresse: Nr. 4, Abschnitt Liuzhai, Neibai-Linie, Industriepark Niubeijin, Wohnbezirk Baiyang, Kreis Wuyi, Stadt Jinhua, Provinz Zhejiang

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PIALLA ELETTRICA

MODELLO: 4823E

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: 4823E



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
	<p>Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica una sorta di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazioni, seguire sempre le raccomandazioni riportate di seguito.</p>
	<p>Questo prodotto è di classe di protezione II. Ciò significa che è dotato di isolamento migliorato o doppio.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.</p>

Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e le istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro. Il termine "elettroutensile" nelle avvertenze si riferisce all'elettroutensile

alimentato dalla rete elettrica (con cavo) o a batteria (senza cavo). utensile elettrico.

Sicurezza sul posto di lavoro

- ◆ Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Aree disordinate o buie invitare incidenti.
- ◆ Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polvere o fumi.
- ◆ Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'utilizzo di un elettro utensile. Le distrazioni possono farti perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

- ◆ Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche. ◆ Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. C'è un rischio maggiore di scosse elettriche se il tuo corpo è collegato a terra o a massa.
- ◆ Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche shock.
- ◆ Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti e parti in movimento. Danneggiato o cavi aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- ◆ Quando si utilizza un elettro utensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di un cavo adatto per l'uso all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.
- ◆ Se è inevitabile utilizzare un elettro utensile in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD) protetto alimentazione. L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

- ◆ Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa le comuni buon senso

quando si utilizza un utensile elettrico. Non utilizzare un utensile elettrico strumento mentre sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo di utensili elettrici può causare gravi lesioni personali.

◆ Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protettivi. protezione. Dispositivi di protezione come maschere antipolvere , scarpe di sicurezza antiscivolo, caschi protettivi o protezioni acustiche se utilizzato in condizioni appropriate ridurrà i danni personali.

◆ Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di collegarsi alla fonte di alimentazione e/o batteria, sollevando o trasportando l'utensile.

Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o alimentare utensili elettrici con l'interruttore acceso può causare incidenti.

◆ Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di girare accendere l'utensile elettrico.

Una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'elettro utensile può provocare lesioni personali.

◆ Non sporgersi troppo. Mantenere un appoggio e un equilibrio adeguati. in ogni momento. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni inaspettate.

◆ Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere intrappolati nelle parti in movimento.

◆ Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di sistemi di aspirazione della polvere può ridurre i rischi correlati alla polvere.

Uso e cura degli utensili elettrici

◆ Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per la tua applicazione. L'utensile elettrico corretto farà il lavoro migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.

◆ Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non gira acceso e spento. Qualsiasi elettro utensile che non può essere controllato con

l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

◆ Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o dalla batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi operazione regolazioni, cambio di accessori o accumulo di energia strumenti. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente l'elettro utensile.

◆ Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone non esperte nell'uso dell'elettro utensile o queste istruzioni per utilizzare l'utensile elettrico. Potenza Gli strumenti sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.

◆ Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, rotture di parti e qualsiasi altro condizione che potrebbe influire sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'elettro utensile prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione dell'elettro utensile.

◆ Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Una corretta manutenzione gli utensili da taglio con bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

◆ Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori , le punte degli utensili , ecc. , in conformità con queste istruzioni, tenendo conto le condizioni di lavoro e il lavoro da svolgere. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle intenzionale potrebbe dare luogo a una situazione pericolosa.

Servizio

◆ Fate riparare il vostro elettro utensile da un tecnico qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. In questo modo si garantirà la sicurezza dell'elettro utensile.

Norme di sicurezza per piallatrici

◆ Attendere che la fresa si fermi prima di appoggiare l'utensile. Una fresa rotante esposta potrebbe incastrarsi nella superficie che conduce con possibile perdita di controllo e lesioni gravi.

◆ Tenere l'utensile elettrico solo tramite le superfici di presa isolate, poiché

la taglierina potrebbe entrare in contatto con il proprio cavo. Taglio un filo “sotto tensione” può rendere esposte le parti metalliche dell’alimentazione strumento “sotto tensione” e potrebbe provocare una scossa elettrica all’operatore.

◆ Utilizzare morsetti o un altro modo pratico per fissare e sostenere il pezzo in lavorazione su una piattaforma stabile. Tenendo il lavoro con le mani o contro il corpo lo rende instabile e può portare alla perdita di controllo.

◆ Utilizzare rilevatori adatti per determinare se le linee di pubblica utilità sono nascoste nell'area di lavoro o chiamare la società di servizi locale per assistenza. Il contatto con le linee elettriche può provocare un incendio e scosse elettriche. Danneggiare una conduttura del gas può provocare un'esplosione . Penetrare una conduttura dell'acqua può causare danni alla proprietà o può causare una scossa elettrica.

◆ Non mettere le mani nell'espulsore dei trucioli. potrebbero essere danneggiati dalle parti rotanti.

◆ Applicare la macchina al pezzo in lavorazione solo quando acceso. In caso contrario, sussiste il pericolo di contraccolpo quando l'utensile da taglio si inceppa nel pezzo in lavorazione.

◆ Durante il lavoro, tenere sempre la pialla in modo tale che la piastra di base della pialla sia rivolta in piano sul pezzo in lavorazione. Altrimenti la pialla potrebbe incastrarsi e causare lesioni.

◆ Non piallate mai sopra oggetti metallici, chiodi o viti. la lama della pialla e l'albero della lama possono danneggiarsi e portare ad un aumento vibrazioni.

Prodotti venduti solo nel Regno Unito: il prodotto è dotato di una spina elettrica approvata BS 1363/A con fusibile interno (ASTA (omologato secondo BS 1362). Se la spina non è adatta alle prese di corrente, un agente autorizzato del servizio clienti deve tagliarla e sostituirla con una spina adatta. La spina sostitutiva deve avere lo stesso valore del fusibile della spina originale. La spina tagliata deve essere smaltita per evitare possibili rischi di scosse elettriche e non deve mai essere inserita in una presa di corrente in un altro luogo. Prodotti venduti solo in Australia e

Nuova Zelanda: utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale di 30 mA o inferiore.

CONSERVARE QUESTO MANUALE UTENTE

AVVERTIMENTO:



L'USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di sicurezza indicate nel presente manuale di istruzioni può causare gravi lesioni personali.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

Attenzione




Prima di regolare o controllare il funzionamento dell'utensile, assicurarsi sempre che sia spento e scollegato.


Dati tecnici

Modello	4823E	
Tensione nominale, frequenza	AC110-120V 60Hz	AC230V 50Hz
Attuale	7,5A	/
Potenza nominale in ingresso	/	900W
Velocità nominale a vuoto	1 45 00 giri al minuto	
Larghezza di piallatura	82 millimetri	
Profondità di taglio	3 millimetri	
Classe di protezione	II	

Regolazione della profondità di taglio



1. Manopola di regolazione della profondità (superficie di presa isolata)
2. Scala di profondità di piallatura
3. Piastra di base della pialla
4. Doppio interruttore di sicurezza
5. Interruttore On/Off




Operazione: Regolare IL taglio profondità di semplicemente svolta IL aggiustamento manopola SU IL davanti Di IL attrezzo A puntare il puntatore al desiderato profondità di taglio.

Funzionamento dell'interruttore

Attenzione



Sempre assicurati che lo strumento è spento f e scollegato Prima regolazione O funzione di controllo SU IL attrezzo.



IL Raddoppiare Sicurezza Interruttore (bidirezionale premere) può Essere premuto A IL Sinistra O giusto, per utenti con diverso abitudini. Premere IL raddoppiare sicurezza interruttore E Acceso/Spento pulsante A IL Stesso tempo, il elettrico pialla inizia lavoro . Rilasciare il Pulsante On/Off, l'elettrico c fermate della pialla lavorando.




Attenzione

Fare non premere IL Acceso/Spento pulsante con forza senza pressante IL raddoppiare sicurezza interruttore, che Maggio causa

il pulsante On/Off A rottura.

Piede di appoggio

1. Piastra di base anteriore
2. Tamburo della lama
3. Piastra di base posteriore
4. Supportare il cibo




1. Dopo l'operazione di taglio è completato, il supporto piede Potere sollevare IL posteriore lato del pialla A impedire danno A IL lama.
2. Quando spingendo IL pialla, il supporto piede Volere ruotare A IL posizione sciacquare con IL lavoro superficie. Come mostrato Sopra.

Installare o rimuovere il pialla lama

Attenzione

1. Prima installazione O rimozione IL pialla lama, loaczione giro spento IL attrezzo energia interruttore E staccare la spina IL energia. attentamente i bulloni di installazione della lama Quando allegando IL lame A IL strumento. A sciolto bullone di installazione Potere Essere pericoloso. Sempre controllare per vedono che sono serrati in modo sicuro.
3. Gestire il lame con molta attenzione. Usare i guanti O stracci a proteggere tuo dita O mani Quando rimozione O installazione IL lame.
4. Utilizzare solo la chiave TACKLIFE fornito a rimuovere O installare IL lame. Fallimento A Fare COSÌ Maggio risultato in oltre serraggio o serraggio insufficiente del installazione bulloni. Questo Potevo causa UN infortunio



1. Esadecimale chiave ; 2. Esadecimale bullone ; 3. Presa chiave inglese ;
4. SHCS ;
5. Lama deflettore ; 6. Piccolo bastone di legno ; 7. Lama titolare ; 8. Lama ;

- 1) A rimuovere IL lama SU IL lama albero, primo giro IL macchina e lato positivo giù SU IL banco da lavoro con il lama rivolta verso l' operatore, girare la albero della lama di mano a esporre IL vite, e Poi rimuovere la vite. Prima usare la chiave a bussola per girare IL tre esadecimale bulloni in senso antiorario, e utilizzo IL esadecimale chiave per girare le due viti a esagono incassato in senso antiorario. Quindi spingere il lama da IL lato con UN di legno attaccare, a rimuovere il lama da IL lama lancia.
- 2) A installare IL lame, prima pulito fuori Tutto patatine fritte O straniero questione aderente A IL tamburo O lame. Usa le lame Di IL Stesso dimensioni E peso , o tamburo oscillazione/vibrazione risulterà, causando problemi piallatura azione e, infine, strumento guasto.

3)Carburo inserti Avere due taglio bordi Quello Potere Essere invertito per utilizzo SU IL altro lato.Quando Entrambi taglio bordi Sono smussato, il lama dovere Essere sostituito.

4) Per favore prestare attenzione, a installare il lama nel solco del taglierina albero, uso UN esadecimale chiave A pretesa i tre bulloni.Poi installare il lama con una piccola di legno bastone A garantire Quello IL bordo Di IL la lama è allineata con il backplane. Controllare attentamente questo allineamento per garantire uniforme taglio. Infine, utilizzare la chiave a bussola per stringere uniformemente e uniformemente tutti bulloni di montaggio in senso orario.

5) Verificare il serraggio definitivo dei tre bulloni a testa esagonale flangiata.

6) ripetere le procedure da 1 a 5 per l'altra lama.

Regolazione della lama della pialla





Attenzione: Quando installazione IL ordinò SU IL strumento, con attenzione stringere IL lama esadecimale bullone.Se IL esadecimale bullone È allentato, può essere pericoloso e può causare danni A IL attrezzo O infortunio A persone.Quindi Per favore controllo A Vedere se loro Sono Tutto serrato.

4. La tua superficie di piallatura finirà su ruvido e irregolare, a meno che il lama È impostato correttamente E in modo sicuro.Il lama dovere Essere montato in modo che il taglio bordo È assolutamente livello, che è parallelo al superficie Di IL posteriore base.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di impostazioni corrette e non corrette.


UN Fronte base(mobile scarpa) B Posteriore base (Stazionario scarpa)

Impostazione corretta  Sebbene Questo lato visualizzazione non può spettacolo esso, il bordi del lame correre perfettamente parallelo alla parte posteriore superficie di base.

Tacche in superficie  Causa:Uno O Entrambi le lame non riescono a Avere bordo parallelo a posteriore base linea

Scavare A statisti  no o entrambi i bordi della lama non sporgono


abbastanza rispetto a posteriore base linea

Scavatura all'estr : Uno O Entrambi lama bordo s sporge pure lontano In relazione A posteriore linea di base .

Macchina utilizzo

Patatine fritte entrambi i lati
(Foto 1)

(Foto 2)




Installazione e rimozione del gruppo ugello:

1. Installazione (immagine 1), inserisci IL capo SU IL flauto tubo in IL scanalatura Di IL involucro E giro Esso contatore- in senso orario A IL posizione. Quando smontaggio, IL flauto tubo È ruotato In UN in senso orario direzione E tirato fuori.
2. Installazione (immagine 2), inserisci IL capo SU IL flauto tubo in IL scanalatura del involucro E giro Esso in senso orario A IL posizione. Quando smontaggio, il flauto tubo È ruotato antiorario E tirato fuori.


Operazione di piallatura

Prima, riposati IL base anteriore dell'utensile piatta su IL pezzo in lavorazione superficie senza IL lame fabbricazione Qualunque contatto. Switch SU E Aspettare Fino a IL lame raggiungere pieno velocità. Poi



mossa IL attrezzo delicatamente avanti. Applica pressione SU IL davanti Di attrezzo A IL inizio Di piallatura, e A IL Indietro A IL FINE Di piallatura. La piallatura sarà sarebbe più facile se inclinassi il pezzo in lavorazione in modo stazionario, quindi Quello Voi Potere aereo un po' discesa. IL velocità E profondità Di taglio determinare IL Tipo Di fine . La piallatrice elettrica mantiene taglio A UN velocità Quello Volere non risultato In inceppamento di patatine. Per ruvido taglio, il profondità Di taglio Potere Essere aumentato, mentre per UN Bene fine Voi dovrebbe ridurre la profondità di taglio e far avanzare il attrezzo Di più lentamente



Scanalatura



1. A Fare UN fatto un passo taglio COME mostrato In IL figura, uso IL bordo recinzione (guida) regola).
2. Disegna UN taglio linea SU il pezzo da lavorare. Inserisci IL recinzione di confine in IL buco In la parte anteriore del strumento. Allinea IL bordo della lama con IL taglio linea.
3. Regolare la guida del bordo finché non si ferma In contatto con IL lato del pezzo in lavorazione, quindi sicuro Esso di serraggio IL vite.
4. Quando piallatura, spostamento IL attrezzo con IL bordo recinzione sciacquare con IL lato Di IL pezzo in lavorazione. Altrimenti irregolare piallatura Maggio risultato.

Smussatura


A Fare UN smussatura taglio COME mostrato In IL figura, allinea la scanalatura a "V" In IL davanti base con il bordo del pezzo in lavorazione e aereo



Attenzione : sii sempre sono sicuro che IL attrezzo è spento e scollegato prima di tentare di eseguire ispezione o manutenzione. Sempre mantieni il tuo lama affilata per il migliore prestazione possibile.

Guidare cintura

1. Grande puleggia motrice
2. Piccola puleggia motrice
3. Coperchio della cinghia di trasmissione
4. Viti



Se IL la cinghia di trasmissione è incrinata o strappato, sostituirlo immediatamente. Si prega di sostituirlo con lo stesso tipo Di a coste a V cintura.


1) Svitare il copertura della cinghia r vite con a cacciavite E rimuovere IL cintura copertina.

2) Completamente pulito Entrambi pulegge Prima installazione IL cintura. Prima posto IL nuovo cintura SU IL piccolo puleggia poi ruotare il grande puleggia in senso orario mentre spingendo il cintura sul grande puleggia.

3) Install IL cintura copertina E stringere IL cintura copertina viti con UN cacciavite.

Collegare l'aspirapolvere

Solo per europei Paesi
Quando Voi Volere A pulito,
semplicemente diapositiva IL
aspirazione porta in IL chip




presa SU IL macchina. Poi allegare IL vuoto pulitore tubo flessibile alla raccolta della polvere porta COME mostrato.

Sacchetto antipolvere (accessorio opzionale)

IL utilizzo Di IL sacchetto antipolvere fa tagliare operazioni pulite E polvere collezione facile. A allegare IL polvere borsa, prima rimuovi IL c hip copertina E Poi installare IL polvere borsa assemblaggio.

- Per i migliori risultati, svuotare la polvere borsa Quando Esso diventa Di metà pieno. Rimuovere IL sacchetto antipolvere da IL attrezzo e tirare fuori il elemento di fissaggio



Manutenzione e assistenza

Manutenzione e pulizia

- Prima Qualunque lavoro SU IL macchina stesso, tirare IL rete elettrica carlino.
- ·Per sicuro E corretto lavorando, sempre Mantenere IL macchina E ventilazione slot pulito.

Assicurare un facile funzionamento del sosta 26 E pulito Esso regolarmente.

Se il sostituzione del cavo di alimentazione È necessario, questo h come a essere fatto di Bosch o un centro autorizzato Bosch agente di servizio per evitare un sicurezza pericolo.

Servizio post-vendita e servizio applicativo

Il nostro servizio post-vendita risponde alle tue domande riguardanti manutenzione E riparazione del tuo prodotto così come di riserva parti.Viste esplose e informazioni SU ricambio parti Potere Anche Essere trovato Sotto:

Solo per CE Paesi:

Secondo il europeo Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti Elettrico e Elettronico Attrezzatura e suoi implementazione

in nazionale giusto, utensili elettrici Quello Sono NO più lungo utilizzabile dovere Essere raccolto se paratamente E disposto di in un ambiente corretto maniera.

Soggetto a modifiche senza avviso.

Produttore: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Indirizzo: No.4, sezione Liuzhai, linea Neibai, parco industriale Niubeijin, distretto residenziale Baiyang, contea di Wuyi, città di Jinhua, provincia di Zhejiang

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CEPILLADORA ELÉCTRICA

MODELO: 4823E

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: 4823E



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>
	<p>Este símbolo, colocado antes de una advertencia de seguridad, indica precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia podría provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.</p>
	<p>Este producto es de clase de protección II. Esto significa que está equipado con aislamiento reforzado o doble.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.</p>

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias... y las instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas. El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su

herramienta eléctrica conectada a la red eléctrica (con cable) o a batería (inalámbrica). herramienta eléctrica.

Seguridad en el área de trabajo

◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada . Las áreas desordenadas u oscuras... Invitar a los accidentes.

◆ No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.

◆ Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera un herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierdas el control.

Seguridad eléctrica

◆ Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca los modifique. el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con Herramientas eléctricas con conexión a tierra. Enchufes sin modificar y Las tomas de corriente compatibles reducirán el riesgo de descarga eléctrica. ◆ Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra. como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a tierra o conectado a tierra.

◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica. choque.

◆ No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, Tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados y piezas móviles.

Dañado o los cables enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

◆ Al utilizar una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para exteriores. Uso de un cable adecuado Para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

◆ Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) protegido. suministro. El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

◆ Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice las herramientas comunes. Tenga sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica. herramienta mientras estás cansado o bajo la influencia de drogas, Alcohol o medicamentos. Un momento de distracción al operar herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

◆ Utilice equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos. protección. Equipo de protección como mascarillas antipolvo , zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protección auditiva Utilizado en condiciones apropiadas reducirá las lesiones personales.

◆ Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición La posición de apagado antes de conectar a la fuente de alimentación y/o paquete de baterías, levantar o transportar la herramienta.

Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encender herramientas eléctricas que tengan el interruptor encendido invita a que se produzcan accidentes.

◆ Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de girar La herramienta eléctrica encendida.

Una llave inglesa o una llave fijada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

◆ No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y un equilibrio adecuado. en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

◆ Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados. Piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden ser atrapado en partes móviles.

◆ Si se proporcionan dispositivos para la conexión de sistemas de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta. Para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo. trabajo mejor y más seguro al ritmo para el que fue diseñado.
- ◆ No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no gira encendido y apagado. Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con El interruptor es peligroso y debe repararse.
- ◆ Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o del paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajustes, cambio de accesorios o almacenamiento de energía herramientas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.
- ◆ Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y No permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o Estas instrucciones para operar la herramienta eléctrica. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- ◆ Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, roturas de piezas y cualquier otra anomalía. condición que puede afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes se deben a un mantenimiento deficiente de la misma. herramientas.
- ◆ Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Mantenimiento adecuado. Las herramientas de corte con bordes afilados tienen menos probabilidades de atascarse. y son más fáciles de controlar.
- ◆ Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios , las brocas , etc. , de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta Las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las El uso previsto podría provocar una situación peligrosa.

Servicio

- ◆ Haga que un técnico cualificado revise su herramienta eléctrica y utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

Normas de seguridad para cepilladoras

- ◆ Espere a que el cortador se detenga antes de bajar la herramienta. Un cortador giratorio expuesto puede entrar en contacto con la superficie que conduce a posible pérdida de control y lesiones graves.
- ◆ Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que el cortador puede entrar en contacto con su propio cable. Corte Un cable “activo” puede dejar expuestas las partes metálicas del sistema de alimentación. herramienta “activa” y podría provocar una descarga eléctrica al operador.
- ◆ Use abrazaderas u otra forma práctica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sujetando la Trabajar con la mano o contra el cuerpo lo deja inestable y puede conducir a la pérdida de control.
- ◆ Utilice detectores adecuados para determinar si las líneas de servicios públicos están oculto en el área de trabajo o llame a la compañía de servicios públicos local Para obtener ayuda. El contacto con líneas eléctricas puede provocar incendios. y descarga eléctrica. Dañar una línea de gas puede provocar una explosión. Penetrar una línea de agua causa daños materiales o Puede provocar una descarga eléctrica.

- ◆ No introduzca las manos en el expulsor de virutas. Podría resultar herido por las piezas giratorias.
- ◆ Aplique la máquina a la pieza de trabajo solo cuando Encendida. De lo contrario, existe peligro de retroceso si la herramienta de corte se atasca en la pieza de trabajo.
- ◆ Al trabajar, sujete siempre la cepilladora de tal manera que la placa base de la cepilladora quede orientada de manera plana sobre la pieza de trabajo. De lo contrario, la cepilladora podría atascarse y provocar lesiones.
- ◆ Nunca cepille sobre objetos metálicos, clavos o tornillos. La cuchilla cepilladora y el eje de la cuchilla pueden dañarse y conducir a un aumento vibraciones.

Productos vendidos solo en GB: Su producto está equipado con un enchufe eléctrico aprobado BS 1363/A con fusible interno (ASTA

(aprobado según BS 1362). Si el enchufe no es adecuado para las tomas de corriente, debe cortarse y un agente de servicio al cliente autorizado debe colocar un enchufe adecuado en su lugar. El enchufe de reemplazo debe tener la misma clasificación de fusible que el enchufe original. El enchufe cortado debe desecharse para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica y nunca debe insertarse en una toma de corriente en otro lugar. Productos vendidos solo en AUS y NZ: utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de 30 mA o menos.

GUARDE ESTE MANUAL DEL USUARIO

ADVERTENCIA:



EL MAL USO o el incumplimiento de las normas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales graves.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Atención




Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada antes de realizar cualquier ajuste o comprobar su funcionamiento.


Datos técnicos

Modelo	4823E	
Tensión nominal, frecuencia	CA 110-120 V 60 Hz	CA 230 V 50 Hz
Actual	7,5 A	/
Potencia nominal de entrada	/	900W
Velocidad nominal sin carga	1 45 00 rpm	
Ancho de cepillado	82 mm	
Profundidad de corte	3 mm	
Clase de protección	II	

Ajuste de la profundidad de corte



1. Perilla de ajuste de profundidad (superficie de agarre aislada)
2. Escala de profundidad de cepillado
3. Placa base de la cepilladora
4. Interruptor de seguridad doble
5. Interruptor de encendido/apagado




Operación: Ajustar el corte profundidad por simplemente torneado el ajuste perilla en el frente de el herramienta a apuntar el puntero en el deseado profundidad de corte.

Operación del interruptor

Atención



Siempre Asegúrese de que la herramienta se apaga f y desenchufado antes ajustando o función de comprobación en el herramienta.



El Doble Seguridad Cambiar (bidireccional prensa) puede ser apretado a el izquierda o correcto, para usuarios con diferente hábitos.

Prensa el doble seguridad cambiar y Encendido/Apagado botón en el mismo tiempo, el eléctrico cepilladora comienza trabajando . Suelte el Botón de encendido/apagado, el eléctrico topes de cepilladora laboral.




Atención

Hacer no prensa el Encendido/Apagado botón con fuerza sin

prensado el doble seguridad interruptor, que puede causar el botón de encendido/apagado a romper.

Pie de apoyo

1. Placa base frontal
2. Tambor de cuchillas
3. Placa base trasera
4. Apoyo a la comida




1. Después de la operación de corte Se ha completado el soporte pie poder elevar el trasero lado del cepilladora a prevenir daño a el cuchilla.
2. Cuando emprendedor el cepilladora, la apoyo pie voluntad girar a el posición enjuagar con el trabajar superficie. Como mostrado arriba.

Instalar o quitar el cepilladora cuchilla

Atención

1. Antes instalando o eliminando el cepilladora cuchilla, arrendamiento doblar apagado el herramienta fuerza cambiar y desenchufar el fuerza. cuidadosamente los pernos de instalación de la cuchilla. cuando adjuntando el cuchillas a el herramienta. A perder perno de instalación poder ser peligroso. Siempre comprobar a ver ellos están apretados de forma segura.
3. Manejar el Corte las cuchillas con mucho cuidado. Utilice guantes . o trapos a proteger su dedos o manos cuando eliminando o instalando el cuchillas.
4. Utilice únicamente la llave TACKL IFE proporcionado a eliminar o instalar el cuchillas. Fallo a hacer entonces puede Resultado en más de apriete o apriete insuficiente del instalación pernos. Esto podría causa un lesión



- 1.Hex llave ; 2.Hex perno ; 3.Enchufe llave inglesa ; 4.SHCS ;
5. Hoja deflector ; 6.Pequeño palo de madera ; 7. Hoja soporte ; 8.Hoja ;

- 1)A eliminar el cuchilla en el cuchilla eje,primero doblar el máquina ventaja abajo en el banco de trabajo con el Con la cuchilla orientada hacia el operador, gire la eje de la cuchilla por mano a exponer el tornillo,y entonces eliminar El tornillo.Primero Utilice la llave de tubo para girar el tres maleficio pernos en sentido antihorario,y usar el maleficio llave para girar los dos tornillos hexagonales en sentido antihorario. Luego Empuja el hoja de el lado con a de madera pegarse a quitar el hoja de el cuchilla eje.
- 2)A instalar el cuchillas,primero limpio afuera todo papas fritas o extranjero asunto adherirse a el tambor o cuchillas.Usar cuchillas de el mismo dimensiones y peso ,o tambor oscilación/vibración tendrá

como resultado, causar un mal cepillado acción y, eventualmente, herramienta descomponer.

- 3) Carburo insertos tener dos corte bordes eso poder ser invertido para usar en el otro lado. Cuando ambos corte bordes son contundente, el cuchilla debe ser reemplazado.
- 4) Por favor Presta atención a instalar el cuchilla en la ranura de la cortador eje, uso a maleficio llave a pretensión los tres pernos. Entonces instalar el bla de con un pequeño de madera palo a asegurar eso el borde de el La cuchilla está alineada con la placa base. Verifique esta alineación cuidadosamente para asegurar uniforme corte. Por último, utilice la llave de tubo para apretar uniformemente y de forma pareja todo el conjunto. pernos de montaje dextrorso.
- 5) Verifique que los tres pernos de cabeza de brida hexagonal estén bien apretados.
- 6) Repita los procedimientos 1 a 5 para la otra cuchilla.

Ajuste de la cuchilla de la cepilladora





Atención: Cuando instalando el hizo una oferta en el herramienta, con cuidado apretar el cuchilla maleficio perno. Si el maleficio tornillo es suelto, puede ser peligroso y puede causar daños a el herramienta o lesión a gente. Así que por favor controlar a ver Si ellos son todo apretado.


5. Su superficie de cepillado terminará arriba áspero y desigual, a menos que el cuchilla es colocar adecuadamente y de forma segura. El cuchilla debe ser montado para que el corte borde es absolutamente nivel, que es, paralelo a la superficie de el trasero base.


A continuación se muestran algunos ejemplos de configuraciones adecuadas e incorrectas.

A Frente base (Móvil zapato) B Trasero base (Estacionario zapato)

Ajuste correcto  A pesar de este lado vista no puedo espectáculo eso, el bordes del cuchillas correr perfectamente paralelo a la parte trasera superficie base.

Mellas en la superficie  Causa: Uno o ambos Las cuchillas no funcionan tener borde paralelo a trasero base línea

Gubia en estadís  Uno o ambos bordes de la cuchilla no sobresalen lo suficiente en relación con trasero base línea


Ranurado en el e  a: Una o ambos cuchilla borde s sobresale también lejos en relacion a trasero línea e de base .

Máquina usar

Patatas fritas puestas ambos lados

(Imagen 1)

(Imagen 2)




Instalación y desmontaje del conjunto de boquilla:


1. Instalación (imagen) 1), insertar el jefe en el flauta tubo en el surco de la caja y doblar él encimera- dextrorso a el posición. Cuando desmontaje, el flauta tubo es rotado en a en el sentido de las agujas del reloj dirección y tirado afuera.
2. Instalación (imagen) 2), insertar el jefe en el flauta tubo en el ranura del caja y doblar él dextrorso a el posición. Cuando desmontaje, el flauta tubo es rotado sinistrórsum y polea d afuera.

Operación de planificación

Primero, descansa el base frontal de la herramienta plana sobre el pieza de trabajo superficie sin el cuchillas haciendo cualquier contacto. Cambiar en y esperar hasta el cuchillas alcanzar lleno velocidad. Entonces mover el herramienta suavemente adelante. Aplicar presión en el frente de herramienta en el comenzar de planificación, y en el atrás en el fin de planificación. La planificación se realizará Será más fácil si inclinas la pieza de trabajo. de manera estacionaria, por lo que eso tú poder avión un poco cuesta abajo. El velocidad y profundidad de cortar determinar el amable de finalizar . La cepilladora eléctrica mantiene corte en a velocidad eso voluntad no resultado en interferencia por patatas fritas. Para bruto corte, el profundidad de cortar poder ser aumentó, mientras que para a bien finalizar tú Debería reducir la profundidad del corte y avanzar la herramienta más despacio



Ranurado



1. A hacer a escalonado cortar como mostrado en el figura, uso el borde cerca (guía) regla).
2. Dibujar a corte línea en el workpi ece. Insertar el valla de borde en el agujero en el frente del herramienta. Alinear el filo de la hoja con el corte línea.
3. Ajuste la guía del borde hasta que encaje. en contacto con el lado de la pieza de trabajo, entonces seguro él por ajuste el tornillo.
4. Cuando planificación, movimiento el herramienta con el borde cerca

enjuagar con el lado de el pieza de trabajo.De lo contrario desigual cepillado puede resultado.

Biselado



A hacer a biselado cortar como mostrado en el figura, alinear la ranura en “V” en el frente base con el borde de la pieza de trabajo y avión eso.

Atención: Esté siempre estoy seguro de que el herramienta está apagado y desenchufado antes

de intentar llevar a cabo inspección o mantenimiento.


Siempre Mantén tu La cuchilla está afilada

para el mejor actuación posible.



Conducir cinturón

1. Polea de transmisión grande
- 2.Polea de transmisión pequeña
3. Cubierta de la correa de transmisión
- 4.Tornillos



Si el La correa de transmisión está agrietada o rasgado, Reemplácelo inmediatamente. Por favor reemplácelo con el mismo tipo de Acanalado en V cinturón.

1)Desatornille el Tornillo de la tapa de la correa con un destornillador y eliminar el cinturón cubrir.

2)A fondo limpio ambos poleas antes instalando el Cinturón.Primer lugar el nuevo cinturón en el pequeño polea y luego girar el grande polea en el sentido de las agujas del reloj mientras empujando el cinturón

en el grande polea.


3) Instalar el cinturón cubrir y apretar el cinturón cubrir tornillos con a destornillador.

Conectar la aspiradora

Solo para europeos países

Cuando tú desear a limpio, solo deslizar el succión puerto en el chip salida en el máquina.


Entonces adjuntar el vacío limpiador manguera A la recolección de polvo puerto como mostrado.



Bolsa para el polvo (accesorio opcional)

El usar de el La bolsa para el polvo hace corte operaciones limpio y polvo recopilación Fácil. Para adjuntar el polvo Bolsa, primero quitar el cadera c cubrir y entonces instalar el polvo bolsa asamblea.

- Para Para obtener los mejores resultados, vacíe el polvo. bolsa cuando él se convierte acerca de medio lleno. Eliminar el bolsa para el polvo de el herramienta y tirar fuera de la cierre



Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- Antes cualquier trabajar en el máquina en sí,tirar el red eléctrica doguillo.
- ·Para seguro y adecuado trabajando,siempre mantener el máquina y ventilación ranuras limpio.

Asegúrese de que el funcionamiento sea sencillo. descanso del parque 26 y limpio él regularmente.

Si el reemplazo del cable de alimentación es necesario,esto h en cuanto a estar hecho por Bosch o un técnico autorizado Bosch agente de servicio para evitar una seguridad peligro.

Servicio posventa y servicio de aplicaciones

Nuestro servicio postventa Responde a tus preguntas sobre mantenimiento y reparación de su producto así como repuesto partes.Vistas despiezadas y información en repuesto regiones poder también ser encontró bajo:

Sólo para CE países:

Según el europeo Directiva 2012/19/UE de Residuos Eléctrico y Electrónico Equipos y sus implementación

en nacional bien,herramientas eléctricas eso son No más extenso usable debe ser coleccionado se separan y dispuesto de una manera ambientalmente correcta manera.

Sujeto a cambios sin previo aviso. aviso.

Fabricante: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Dirección: No.4, Sección Liuzhai, Línea Neibai, Parque Industrial Niubeijin, Distrito Residencial Baiyang, Condado de Wuyi, Ciudad Jinhua, Provincia de Zhejiang

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


STRUGARKA ELEKTRYCZNA

MODEL: 4823E

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: 4823E



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>
	<p>Ten symbol, umieszczony przed uwagą dotyczącą bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub zagrożenia. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze przestrzegać poniższych zaleceń.</p>
	<p>Ten produkt posiada klasę ochrony II. Oznacza to, że jest wyposażony w wzmocnioną lub podwójną izolację.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić ochronniki słuchu.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.</p>

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa narzędzi elektrycznych

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w

przyszłości. Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowo) lub zasilanych bateryjnie (beprzewodowo). elektronarzędzie.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- ◆ Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu . Zagrazone lub ciemne miejsca zapraszają wypadki.
- ◆ Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pył. Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- ◆ Podczas obsługi urządzenia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ◆ Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy ich nie modyfikuj. wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych adapterów z elektronarzędzia z uziemieniem. Wtyczki i Dopasowanie gniazdek zmniejszy ryzyko porażenia prądem. ◆ Unikaj kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takich jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli Twoje ciało jest uziemiony lub uziemiony.
- ◆ Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. zaszokować.
- ◆ Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenia, ciągnięcie lub odłączanie elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzony lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- ◆ Podczas pracy elektronarzędziem na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. do stosowania na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ◆ Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zasilania. Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko

porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

◆ Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i stosuj powszechnie dostępne metody podczas obsługi elektronarzędzia zachowaj ostrożność. Nie używaj elektronarzędzia narzędzie, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, Alkohol lub leki. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.

◆ Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne.

Ochrona. Sprzęt ochronny, taki jak maski przeciwpyłowe , antypoślizgowe obuwie robocze, kaski lub ochronniki słuchu stosowane w odpowiednich warunkach zmniejszą ryzyko obrażeń ciała.

◆ Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podnosząc lub przenosząc narzędzie.

Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do prądu elektronarzędzi z włączonym włącznikiem jest przyczyną wypadków.

◆ Przed przekręceniem usuń klucz regulacyjny lub klucz francuski włącz elektronarzędzie.

Klucz lub kluczyk pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

◆ Nie wychylaj się za bardzo. Zachowaj równowagę i równowagę. przez cały czas. Umożliwia to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

◆ Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawiczki z dala od ruchome części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą uwięzione w ruchomych częściach.

◆ Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia systemów odpylania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z systemów odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzi

◆ Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego

elektronarzędzia. do Twojego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepszą i bezpieczniejszą pracę w tempie, dla którego została zaprojektowana.

◆ Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie działa włączanie i wyłączanie. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować. Przełącznik jest niebezpieczny i należy go naprawić.

◆ Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności wyjmij akumulator z elektronarzędzia regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania energii narzędzia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowe uruchomienie elektronarzędzia.

◆ Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszej instrukcji obsługi elektronarzędzia. Moc narzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

◆ Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub zablokowane, czy nie ma pęknięć części i innych uszkodzeń. stan, który może mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je naprawić przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzia. narzędzia.

◆ Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.

◆ Używaj elektronarzędzia, akcesoriów , końcówek narzędziowych itp . zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę : warunki pracy i praca, która ma być wykonana. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, które zamierzone może spowodować niebezpieczną sytuację.

Praca

◆ Oddawaj elektronarzędzie do serwisu przez wykwalifikowanego serwisanta, używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

Zasady bezpieczeństwa strugarki

- ◆ Przed odłożeniem narzędzia należy odczekać, aż frez się zatrzyma. Obracający się frez może zahaczyć o powierzchnię wiodącą. do możliwej utraty kontroli i poważnych obrażeń.
 - ◆ Narzędzie elektryczne należy trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytu, ponieważ przecinak może zetknąć się z własnym przewodem. przewód „pod napięciem” może spowodować odsłonięcie metalowych części przewodu zasilającego narzędzie jest pod napięciem i może spowodować porażenie operatorem prądem.
 - ◆ Użyj zacisków lub innego praktycznego sposobu, aby zabezpieczyć i podeprzeć obrabiany przedmiot na stabilnej platformie. Trzymanie pracą ręką lub wbrew ciału powoduje jego niestabilność i może prowadzić do utraty kontroli.
 - ◆ Użyj odpowiednich detektorów, aby określić, czy linie użyteczności publicznej są ukryte w miejscu pracy lub zadzwoń do lokalnego dostawcy usług komunalnych o pomoc. Kontakt z liniami elektrycznymi może spowodować pożar. i porażenie prądem. Uszkodzenie linii gazowej może doprowadzić do wybuchu . Przebicie linii wodociągowej może spowodować uszkodzenie mienia lub może spowodować porażenie prądem.

 - ◆ Nie wkładaj rąk do wyrzutnika wiórów. może dojść do obrażeń wskutek kontaktu z obracającymi się częściami.
 - ◆ Maszynę należy stosować do obrabianego przedmiotu tylko wtedy, gdy: włączone. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odrzutu, gdy narzędzie skrawające zatnie się w obrabianym przedmiocie.
 - ◆ Podczas pracy zawsze trzymaj strugarkę w taki sposób, że płyta podstawy strugarki jest skierowana płasko do obrabianego przedmiotu. W przeciwnym razie strugarka może się zaklinować, co może spowodować obrażenia.
 - ◆ Nigdy nie strugaj przedmiotów metalowych, gwoździ ani śrub. ostrze strugarki i wałek ostrza mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do wzrostu wibracje.
- Produkty sprzedawane wyłącznie w Wielkiej Brytanii: Produkt jest

wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę elektryczną BS 1363/A z wewnętrznym bezpiecznikiem (ASTA) zatwierdzona zgodnie z normą BS 1362). Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka elektrycznego, należy ją odciąć i zastąpić odpowiednią wtyczką przez autoryzowanego pracownika obsługi klienta. Zamienna wtyczka powinna mieć bezpiecznik o takiej samej wartości znamionowej jak oryginalna wtyczka. Odciętą wtyczkę należy zutylizować, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, i nigdy nie należy jej podłączać do gniazdka sieciowego w innym miejscu. Produkty sprzedawane wyłącznie w Australii i Nowej Zelandii: Należy stosować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA lub mniejszym.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE:



NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała.

OPIS FUNKCJONALNY

Uwaga




Przed przystąpieniem do regulacji lub sprawdzania działania narzędzia należy zawsze upewnić się, że jest ono wyłączone i odłączone od zasilania.


Dane techniczne

Model	4823E	
Napięcie znamionowe, częstotliwość	AC110-120V 60Hz	AC230V 50Hz
Aktualny	7,5 A	/
Znamionowa moc wejściowa	/	900 W
Prędkość znamionowa bez obciążenia	1 45 00 obr./min	
Szerokość strugania	82 mm	
Głębokość cięcia	3 mm	
Klasa ochrony	II	

Regulacja głębokości cięcia




1. Pokrętko regulacji głębokości (izolowana powierzchnia uchwytu)
2. Skala głębokości strugania
3. Płyta podstawowa strugarki
4. Podwójny wyłącznik bezpieczeństwa
5. Przełącznik włączania/wyłączania




Operacja: Regulacja ten cięcie głębokość przez po prostu obrócenie ten modyfikacja pokrętko NA ten przód z ten narzędzie Do wskazać wskaźnik na pożądany głębokość cięcia.

Operacja przełączania

Uwaga

 Zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączony z f i odłączony zanim naregulowanie Lub funkcja sprawdzająca NA ten narzędzie.



Ten Podwójnie Bezpieczeństwo Przełącznik (dwukierunkowy naciśnij) może Być prasowany Do on lewy Lub dobrze, dla użytkownicy z różny nawyki.


Naciskać ten podwójnie bezpieczeństwo przełącznik I Włącz/Wyłącz przycisk Na ten To samo czas, ten elektryczny strugarka zaczyna się praca ing. Zwolnij Przycisk włączania/wyłączania, elektryczny zatrzymanie strugarki pracujący.

 **Uwaga**

- Do nie naciskać ten Włącz/Wyłącz przycisk mocno bez pilny ten podwójnie bezpieczeństwo przełącznik, który moc przyczyna przycisk włączania/wyłączania Do przerwa.

Stopa podporowa

1. Przednia płyta podstawy
2. Bęben łożatkowy
3. Tylna płyta podstawy
4. Wspieranie foo



1. Po operacji cięcia jest zakończone, wsparcie stopa Móc winda ten tył strona z strugarka Do zapobiegać szkoda Do ten ostrze.
2. Kiedy popychanie ten strugarka, wsparcie stopa będzie obracać Do ten pozycja splukać z ten praca powierzchnia. Jako pokazano powyżej.

Zainstaluj lub usuń strugarka ostrze


Uwaga

1. Przed instalowanie Lub usuwanie ten strugarka ostrze, dzierzawa zakręt wyłączony ten narzędzie moc przelącznik I wyjąć wtyczkę ten moc.

Ostrożnie dokręć śruby mocujące ostrze. Kiedy przymocowywanie ten ostrza Do ten narzędzie. A luźny śruba montażowa Móc Być niebezpieczne. Zawsze sprawdź do zobacz oni są zaciśnięte bezpiecznie.

3. Zajmij się Ostrza należy obchodzić bardzo ostrożnie. Używać rękawic Lub szmaty do chronić twój palce Lub siła robocza Kiedy usuwanie Lub instalowanie ten ostrza.

4. Używaj wyłącznie klucza TACKLIFE zapewnione dla usunąć Lub zainstalować ten ostrza. Awaria Do Do Więć moc skutkować ponad dokręcanie lub niewystarczające dokręcenie instalacja śruby. To mógł przyczyna jakiś obrażenia



1. Sześciokąt klucz ; 2.Hex śruba ; 3.Gniazdo klucz ; 4.SHCS ;
5.Ostrze przesłonić ; 6.Mały drewniany kij ; 7.Ostrze uchwyt ; 8.Ostrze ;

1) Do usunąć ten ostrze NA ten ostrze wał, pierwszy zakręt ten maszyna e do góry w dół NA ten stół warsztatowy z ostrze skierowane w stronę operatora , obróć wał ostrza przez ręka do ujawnić ten śruba i Następnie usunąć śruba. Pierwsza użyj klucza nasadowego , aby obrócić ten trzy kłątwa śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i używać ten kłątwa klawisz aby przekręcić dwie śruby z gniazdem sześciokątnym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie pchnij e ostrze z ten strona z A drewniany przykleić się do usuń ostrze z ten ostrze wał.

2) Do zainstalować ten ostrza, pierwsze czysty na zewnątrz Wszystko frytki Lub zagraniczny materiał przylegający Do ten dr um Lub ostrza. Użyj

ostrzy z ten To samo wymiary I waga ht, lub bęben oscylacja/wibracja spowoduje, że będzie źle struganie działanie i ostatecznie narzędzie załamanie.

- 3) Węglika spiekany wkładki Posiadać dwa cięcie krawędzie To Móc Być zainwestowany Do używać NA ten Inny strona. Kiedy Zarówno cięcie krawędzie Czy tępy, ten ostrze musieć Być zastąpiony.
- 4) Proszę zwróć uwagę na zainstalować ostrze w rowku nóż wał, użyj A kława kławisz Do pretensja trzy śruby. Następnie zainstalować bla de z małym drewniany stick Do zapewnić To ten krawędź z ten ostrze jest wyrównane z płytą tylną. Dokładnie sprawdź to wyrównanie , zapewnić mundur cięcie. Na koniec użyj klucza nasadowego, aby równomiernie i równomiernie dokręcić wszystkie śruby montażowe zgodnie ze wskazówkami zegara.
- 5) Sprawdź, czy trzy śruby z łbem kołnierzym są dobrze dokręcone.
- 6) powtórz procedury 1-5 dla pozostałych ostrzy.

Regulacja ostrza strugarki





Uwaga: Gdy instalowanie ten prosił NA ten narzędzie, ostrożnie dokręcać ten ostrze kława śruba. Jeśli ten kława śruba Jest luźno, może być niebezpiecznym i może spowodować szkody Do ten narzędzie Lub obrażenia Do ludzie. Więc Proszę sprawdzać Do Widzieć jeśli oni Czy Wszystko zaciśnięte.


6. Twoja powierzchnia strugania się skończy w górę szorstki i nierówny, chyba że ostrze Jest ustawić odpowiednio I bezpiecznie. ostrze musieć Być zmontowany tak, że cięcie krawędź Jest absolutnie poziomy, który jest równoległy do powierzchnia z ten tył opierać.


Poniżej przedstawiono kilka przykładów prawidłowych i nieprawidłowych ustawień.

A Przód podstawa (ruchoma) but) B Tył opierać (Stacjonarny but)

Prawidłowe ustawienie  Chociaż Ten strona pogląd nie mogę pokazywać to, to krawędzie z ostrza uruchomić doskonale równoległe do tyłu powierzchnia podstawy.

Nacięcia na powierzchni  Przyczyna: Jedna Lub Zarówno ostrza nie działają Posiadać krawędź równoległe do tył opierać linia


Dłubanie Na stat  Jedna lub obie krawędzie ostrza nie wystają wystarczająco w stosunku do tył opierać linia

Wżery na końcu F  Jedna Lub Zarówno ostrze krawędź s wystaje zbyt daleko W relacja Do tył linia bazowa .

Maszyna używać

Chipsy na obie strony
(Zdjęcie 1)

(Zdjęcie 2)



Montaż i demontaż zespołu dyszy:

1. Instalacja (zdjęcie 1), włóż ten szef NA ten flet rura do ten gr ooove z ten obudowa I zakręt To lada- zgodnie ze wskazówkami zegara Do ten pozycja. Kiedy rozmontowywanie, ten flet rura Jest obrócony W A zgodnie z ruchem wskazówek zegara kierunku I pociągnięty na zewnątrz.
2. Instalacja (zdjęcie 2), włóż ten szef NA ten flet rura do ten rowek z obudowa I zakręt To zgodnie ze wskazówkami zegara Do ten pozycja. Kiedy rozmontowanie, flet rura Jest obrócony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara I pociągnij d na zewnątrz.

Operacja planowania

Po pierwsze, odpoczynek ten podstawa przednia narzędzia płaska na ten przedmiot obrabiany powierzchnia bez ten ostrza zrobienie każdy kontakt. Przelącznik NA I Czeakać dopóki ten ostrza osiągać pełny prędkość. Następnie przenosić ten narzędzie delikatnie do przodu. Zastosuj ciśnienie NA ten przód z narzędzie Na ten start z planowanie i Na ten z powrotem Na ten koniec z planowanie.


Planowanie będzie łatwiej, jeśli pochyłisz przedmiot obrabiany w sposób stacjonarny, więc To Ty Móc samolot nieco spadek.

Ten prędkość I głębokość z cięcie określić ten Uprzejmy z skończyć .




Strugarka elektryczna utrzymuje cięcie

Na A prędkość To będzie nie wynik

W zagłuszanie przez chipy. Dla surowy cięcie, ten głębokość z cięcie Móc Być wzrósł, podczas gdy Do A Dobry skończyć Ty należy zmniejszyć głębokość cięcia i przesunąć narzędzie więcej powoli



Rokowanie





1. Do robić A wszedł cięcie Jak pokazano W ten rysunek, użycie ten krawędź ogrodzenie (przewodnik reguła).
2. Narysuj A cięcie linia NA element roboczy. Włóż ten ogrodzenie krawędziowe do ten otwór W przód z narzędzie. Wyrównaj ten krawędź ostrza z ten cięcie linia.
3. Wyreguluj ogranicznik krawędziowy, aż będzie W kontakt z ten strona przedmiotu obrabianego, a następnie bezpieczny To przez dokręcanie ten śruba.
4. Kiedy planowanie, ruch ten narzędzie z ten krawędź ogrodzenie

splukać z ten strona z ten przedmiot obrabiany.W przeciwnym razie nierówny struganie móc wynik.

Fazowanie

Do robić A fazowanie cięcie Jak pokazano W ten figura, wyrównać rowek w kształcie litery „V” W ten przód opierać z krawędzią przedmiotu obrabianego i samolot to. Uwaga: Zawsze bądź Jestem pewien, że ten narzędzie jest


wyłączony i odłączony od zasilania przed próbą dokonywać inspekcja lub konserwacja. Zawsze



zachowaj swoje ostrze jest ostre dla to, co najlepsze wydajność możliwy.

Prowadzić pasek

1. Duże koło napędowe
2. Małe koło napędowe
3. Osłona paska napędowego
4. Śruby



Jeśli ten pasek napędowy jest pęknięty lub rozdarty, Należy go natychmiast wymienić. Proszę wymienić na taki sam typ z żebrowany w kształcie litery V pasek.


- 1) Odkręć śruba pokrywy paska z śrubokręt I usunąć ten pasek okładka.
- 2) Dokładnie czysty Zarówno koła pasowe zanim instalowanie ten pas.

Pierwszy miejsce ten nowy pasek NA ten mały krążek linowy a potem obrócić duży koło pasowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara, podczas gdy pchanie pas na duży krążek linowy.

3) Zainstaluj ten pasek okładka I dokręcać ten pasek okładka śruby z A śrubokręt.

Podłącz odkurzacz


Tylko dla Europejczyków kraje
Gdy Ty chcesz Do czysty, po
prostu slajd ten ssanie port do
ten żeton wylot NA ten maszyna.
Następnie przytwierdzać ten
próżnia odkurzacz wąż gumowy
do zbierania kurzu port Jak
pokazano.



Worek przeciwkurzowy (opcjonalny dodatek y)

Ten używać z ten worek przeciwkurzowy robi cięcie operacje czysty I pył
kolekcja łatwe. Do przytwierdzać ten pył torba, najpierw usuń ten biodro c
okładka I Następnie zainstalować ten pył torba montaż.

- Dla najlepsze rezultaty,
opróżnij kurz torba Kiedy To
staje się o połowa pełny. Usunąć
ten worek przeciwkurzowy z ten
narzędzie i pociągnij na
zewnątrz łącznik



Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- Zanim każdy pracownik przy pracy z maszyną samemu w sobie, pociągnij ten sieć elektryczną mops.
- Dla bezpieczna i właściwy pracując zawsze trzymać ten maszyną i wentylacja sloty czysty.

Zapewnij łatwą obsługę parku odpoczynku 26 i czysty To regularnie.

Jeśli wymiana przewodu zasilającego jest konieczna, to to co do być zrobione przez Bosch lub autoryzowany Bosch agent serwisowy aby uniknąć bezpieczeństwa zaryzykować.

Serwis posprzedażowy i serwis aplikacyjny

Nasz serwis posprzedażowy odpowiada na Twoje pytania dotyczące konserwacji i naprawy twojego produktu jak również zapasowe części. Widoki rozstrzelone i informacja NA zapasowy strony Móc Również Być znaleziony pod:

Tylko dla EC kraje:

Zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie odpadów Elektrycznych i Elektronicznych Sprzęt i jego realizacja do krajowy dobrze, elektronarzędzia To Czy NIE dłużej nadający się do użytku muszą być zebrane osobno i rozdysponowany w sposób przyjazny dla środowiska sposób.

Zastrzega się możliwość zmian bez ogłoszenia.

Producent: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Adres: nr 4, sekcja Liuzhai, linia Neibai, park przemysłowy Niubeijin, dzielnica mieszkaniowa Baiyang, hrabstwo Wuyi, miasto Jinhua, prowincja Zhejiang

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ELEKTRISCHE SCHAAFMACHINE

MODEL: 4823E

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: 4823E



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
	<p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>
	<p>Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, duidt op een voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Volg altijd de onderstaande aanbeveling om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen.</p>
	<p>Dit product heeft beschermingsklasse II. Dat betekent dat het is voorzien van een verbeterde of dubbele isolatie.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.</p>

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kunnen leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw

elektrisch gereedschap dat op het lichtnet (met snoer) of op accu's (snoerloos) werkt. elektrisch gereedschap.

Veiligheid op de werkplek

- ◆ Houd de werkruimte schoon en goed verlicht . Rommelige of donkere ruimtes ongelukken veroorzaken.
- ◆ Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
- ◆ Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van een elektrisch gereedschap. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

- ◆ Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Nooit wijzigingen aanbrengen. de stekker op welke manier dan ook. Gebruik geen adapterstekkers met gearde elektrische gereedschappen. Ongewijzigde stekkers en Passende stopcontacten verminderen het risico op een elektrische schok. ◆ Vermijd lichaamscontact met gearde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geard of geaard.
- ◆ Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op elektrische schokken. schok.
- ◆ Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om te dragen, het elektrisch gereedschap uit het stopcontact trekken of loskoppelen. Houd het snoer uit de buurt tegen hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigd of verstrengelde snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.
- ◆ Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruik een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. voor gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische schok.

◆ Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar (RCD) voeding. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

◆ Blijf alert, let op wat u doet en gebruik gemeenschappelijke verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap gereedschap terwijl u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

◆ Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een oogbescherming. bescherming. Beschermende uitrusting zoals stofmaskers , antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen of gehoorbescherming Als de juiste omstandigheden worden gehanteerd, wordt persoonlijk letsel verminderd.

◆ Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand staat. de uit-positie voordat u verbinding maakt met de stroombron en/of accu, het gereedschap oppakken of dragen. Als u elektrisch gereedschap draagt met uw vinger op de schakelaar of als u elektrisch gereedschap onder spanning zet terwijl de schakelaar aan staat, is dat een risico op ongelukken.

◆ Verwijder eventuele afstelsleutels of moersleutels voordat u gaat draaien het elektrische gereedschap aan.

Een sleutel of moersleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap blijft zitten, kan leiden tot persoonlijk letsel.

◆ Reik niet te ver. Zorg voor een goede houding en evenwicht op de grond. te allen tijde. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

◆ Kleed je netjes. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

◆ Indien er apparatuur aanwezig is voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

◆ Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap doet het beter en veiliger te laten werken in het tempo waarvoor het is ontworpen.

◆ Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar niet werkt aan en uit. Elk elektrisch gereedschap dat niet met een schakelaar kan worden bediend. De schakelaar is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

◆ Haal de stekker uit het stopcontact en/of de de accu uit het elektrische gereedschap voordat u iets doet aanpassingen, het veranderen van accessoires of het opslaan van stroom gereedschappen. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op het onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

◆ Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en Laat geen personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies om het elektrische gereedschap te bedienen. Vermogen Gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

◆ Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere een omstandigheid die de werking van het elektrische gereedschap kan beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische apparaten. hulpmiddelen.

◆ Houd snijgereedschap scherp en schoon. Zorg ervoor dat het goed onderhouden is. snijgereedschappen met scherpe snijkanten hebben minder kans om vast te lopen en zijn gemakkelijker te controleren.

◆ Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires , de gereedschapsbits , enz. in overeenstemming met deze instructies,

rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het elektrische gereedschap voor andere werkzaamheden dan die bedoeld, kan dit leiden tot een gevaarlijke situatie.

Dienst

◆ Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Zo blijft de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd.

Veiligheidsregels voor schaafmachines

◆ Wacht tot de frees tot stilstand is gekomen voordat u het gereedschap neerlegt. Een blootgestelde, draaiende frees kan in contact komen met het oppervlak dat leidt tot mogelijk verlies van controle en ernstig letsel.

◆ Houd het elektrische gereedschap alleen vast bij de geïsoleerde handgrepen, omdat de snijder in contact kan komen met het eigen snoer. een “actieve” draad kan ervoor zorgen dat metalen delen van de stroomvoorziening bloot komen te liggen gereedschap “onder spanning” zetten en de gebruiker een elektrische schok kunnen geven.

◆ Gebruik klemmen of een andere praktische manier om het werkstuk op een stabiel platform te bevestigen en te ondersteunen. Houd de werk met je hand of tegen het lichaam maakt het instabiel en kan leiden tot verlies van controle.

◆ Gebruik geschikte detectoren om te bepalen of nutsleidingen beschadigd zijn. verborgen in het werkgebied of bel het lokale nutsbedrijf voor hulp. Contact met elektrische leidingen kan brand veroorzaken. en elektrische schokken. Beschadiging van een gasleiding kan leiden tot een explosie. Doorboring van een waterleiding veroorzaakt schade aan eigendommen of kan een elektrische schok veroorzaken.

◆ Steek uw handen niet in de spaanuitwerper. Ze kunnen kunnen gewond raken door draaiende onderdelen.

◆ Breng de machine alleen aan op het werkstuk als Anders bestaat het

gevaar van terugslag wanneer het snijgereedschap in het werkstuk vastloopt.

◆ Houd de schaafmachine tijdens het werken altijd zo vast dat de schaafplaat vlak op het werkstuk ligt. Anders kan de schaafmachine vastlopen en verwondingen veroorzaken.

◆ Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spijkers of schroeven. De schaafmes en de messenas kunnen beschadigd raken en leiden tot een verhoogde trillingen.

Producten die alleen in Groot-Brittannië worden verkocht: Uw product is uitgerust met een BS 1363/A-goedgekeurde elektrische stekker met interne zekering (ASTA goedgekeurd volgens BS 1362). Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, moet deze worden afgeknipt en moet er door een erkende klantenservicemedewerker een geschikte stekker worden geplaatst. De vervangende stekker moet dezelfde zekeringwaarde hebben als de originele stekker. De afgeknipte stekker moet worden weggegooid om mogelijk gevaar voor een elektrische schok te voorkomen en mag nooit ergens anders in een stopcontact worden gestoken.

Producten die alleen in Australië en Nieuw-Zeeland worden verkocht: Gebruik een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van 30 mA of minder.

BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING:



VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Aandacht




Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u de werking van het gereedschap controleert of afstelt.


Technische gegevens

Model	4823E	
Nominale spanning, frequentie	AC110-120V 60Hz	AC230V 50Hz
Huidig	7.5A	/
Nominaal opgenomen vermogen	/	900W
Nominale onbelaste snelheid	1 45 00 tpm	
Schaafbreedte	82 mm	
Snijdiepte	3 mm	
Beschermingsklasse	II	

De snijdiepte aanpassen



1. Diepteverstelknop (geïsoleerd grijpvlak)
2. Schaal voor de schaaftdiepte
3. Schaafmachine basisplaat
4. Dubbele veiligheidsschakelaar
5. Aan/uit-schakelaar




Bediening: Aanpassen de snijden diepte door gewoon draaien de aanpassing knop op de voorkant van de hulpmiddel naar wijs de aanwijzer op de gewenst diepte van snede.

Schakelbediening

Aandacht



Altijd zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld f en losgekoppeld voor aanpassen of controlefunctie op de hulpmiddel.



De Dubbele Veiligheid Schakelaar (tweerichtingsverkeer (pers)blik zijn ingedrukt naar de links of juist, voor gebruikers met verschillend gebruiken.

Pers de dubbele veiligheid schakelaar En Aan/Uit knop bij de dezelfde tijd, de elektrisch schaafmachine begint werkend . Laat de Aan/uit-knop, de elektrische schaafmachine stopt werken.




Aandacht

Doen niet pers de Aan/Uit knop krachtig zonder drukken de dubbele

veiligheid schakelaar, die kunnen oorzaak de aan/uit-knop naar pauze.

Ondersteunende voet

1. Voorste bodemplaat
2. Bladtrommel
3. Achtergrondplaat
4. Ondersteunende foo




1. Na de snijbewerking is voltooid, de ondersteuning voet kan tillen de achterkant kant van de schaafmachine naar voorkomen schade naar de blad.
2. Wanneer duwen de schaafmachine, de steun voet zullen draaien naar de positie doorspoelen met de werk oppervlak. Als getoond boven.

Installeer of verwijder de schaafmachine blad

Aandacht

1. Voor installeren of verwijderen de schaafmachine mes, lease draai uit de hulpmiddel stroom schakelaar En de stekker eruit trekken de stroom.
2. Draai de bouten van de bladmontage zorgvuldig vast wanneer bevestigen de messen naar de gereedschap.A loszittend installatiebout kan zijn gevaarlijk.Altijd controleren om zie ze zijn aangescherpt veilig.
3. Behandel de messen zeer voorzichtig. Gebruik handschoenen of vodden naar beschermen jouw vingers of handen wanneer verwijderen of installeren de messen.
4. Gebruik alleen de TACKL IFE-sleutel verstrekt aan verwijderen of installeren de messen.Fout naar Doen Dus kunnen resulteren in meer dan aanscherping of onvoldoende aanscherping van de installatie bouten.Deze zou kunnen oorzaak een blessure



- 1.Hex sleutel ; 2.Hex bout ; 3.Socket sleutel ; 4.SHCS ;
5. Mes schot ; 6. Klein houten stok ; 7.Blade houder ; 8.Mes ;

- 1)Aan verwijderen de blad op de blad schacht,eerste draai de machine e op zijn kop omlaag op de werkbank met de mes naar de bediener gericht, draai de bladas door hand aan blootstellen de schroef,en Dan verwijderen de schroef.Eerst Gebruik de dopsleutel om te draaien de drie hex bouten tegen de klok in, en gebruik de hex sleutel om de twee inbusschroeven tegen de klok in te draaien.Vervolgens duw de mes van de kant met A houten vasthouden aan verwijder de mes van de blad schacht.
- 2)Om installeren de messen,eerst schoon uit alle chips of buitenlands materie aanhangend naar de dr um of messen.Gebruik messen van de dezelfde afmetingen En gewicht ,of trommel oscillatie/vibratie zal

resulteren in slechte schaven actie en uiteindelijk gereedschap storing.
3) Hardmetaal inzetstukken hebben twee snijden randen Dat kan zijn geïnverteerd voor gebruik op de ander kant. Wanneer beide snijden randen Zijn bot, de blad moeten zijn vervangen.

4) Alstublieft let op installeer de blad in de groef van de snijder schacht, gebruik A hex sleutel naar pretentie de drie bouten. Toen installeer de bla de met een kleine houten stok naar ervoor zorgen Dat de rand van de Het blad is uitgelijnd met het achtervlak. Controleer deze uitlijning zorgvuldig om ervoor zorgen uniform snijden. Gebruik ten slotte de dopsleutel om alle bouten gelijkmatig en gelijkmatig vast te draaien bevestigingsbouten rechtsom.

5) Controleer of de drie zeskantflenskopbouten goed vastzitten.

6) Herhaal procedures 1-5 voor het andere mes.

Afstelling van het schaafmes





Aandacht: Wanneer installeren de bood op de gereedschap, zorgvuldig aanspannen de blad hex bout. Als de hex bout is los, het kan gevaarlijk zijn en schade kunnen veroorzaken naar de hulpmiddel of blessure naar mensen. Dus Alsjeblieft rekening naar zien als ze Zijn alle aangescherpt.


7. Uw schaafvlak zal eindigen omhoog ruw en ongelijk, tenzij de blad is set op de juiste manier En veilig. De blad moeten zijn gemonteerd zodat de snijden rand is absoluut niveau, dat is, evenwijdig aan de oppervlak van de achterkant baseren.


Hieronder vindt u enkele voorbeelden van juiste en onjuiste instellingen.

A Voorkant basis (verplaatsbaar) schoen) B Achterkant baseren (Stationair schoen)

Correcte instelling  Hoewel dit kant weergave kan niet show het, de randen van de messen loop perfect parallel aan de achterkant basisoppervlak.

Kerven in het oppervlak  Oorzaak: Eén of beide messen falen hebben rand parallel aan achterkant baseren lijn

Uitholling bij staat  en of beide snijkanten van het mes steken niet ver genoeg uit ten opzichte van achterkant baseren lijn


Uitholling aan het  tak: Eén of beide blad rand s steekt uit te ver in relatie naar achterkant basislijn .

Machine gebruik

Chips op beide kanten
(Afbeelding 1)

(Afbeelding 2)

1. Mondstukmontage
2. Stofzak
3. Stofzakrits




Spuitmondstuk monteren en demonteren:

1. Installeren (foto 1), invoegen de baas op de fluit buis naar binnen de groef van de behuizing En draai Het balie- rechtsom naar de positie. Wanneer demonteren, de fluit pijp is gedraaid in A met de klok mee e richting En getrokken uit.
2. Installeren (foto 2), invoegen de baas op de fluit buis naar binnen de groef van de behuizing En draai Het rechtsom naar de positie. Wanneer demonteren, de fluit pijp is gedraaid tegen de klok in En pulle d uit.


Schaafbewerking

Eerst rust de gereedschapsvoorvoet plat op de werkstuk oppervlak zonder de messen maken elk contact. Switch op En wachten tot de messen bereiken vol snelheid. Dan beweging de



hulpmiddel voorzichtig vooruit. Toepassen druk op de voorkant van hulpmiddel bij de begin van schaven, en bij de rug bij de einde van schaven. schaven zal gemakkelijker als u het werkstuk schuin houdt op een stationaire manier, dus Dat Jij kan vliegtuig enigszins bergafwaarts. De snelheid En diepte van snee bepalen de vriendelijk van finish . De elektrische schaafmachine houdt snijden bij A snelheid Dat zullen niet resultaat in vastlopen door chips. Voor ruw snijden, de diep de van snee kan zijn toegenomen, terwijl voor A Goed finish Jij moet de snijdiepte verminderen en de hulpmiddel meer langzaam



Groeven



1. Aan maken A stapte snee als getoond in de figuur, gebruik de rand hek (gids) regel).
2. Teken A snijden lijn op het werkstuk. Invoegen de randhek naar binnen de gat in de voorkant van de gereedschap. Uitlijnen de mesrand met de snijden lijn.
3. Pas de randafscheiding aan totdat deze in contact met de kant van het werkstuk, dan zeker Het door aanscherping de schroef.
4. Wanneer schaven, verplaatsen de hulpmiddel met de rand schutting doorspoelen met de kant van de werkstuk. Anders ongelijk schaven kunnen resultaat.

Afschuinen


Naar maken A afschuinen snee als getoond in de figuur, uitlijnen de "V"-groef in de voorkant baseren met de rand van het werkstuk en vliegtuig



het. Let op: Wees altijd zeker dat de hulpmiddel is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u probeert presteren inspectie of onderhoud. Altijd houd je mes is scherp voor de best prestatie mogelijk.

Drijfveer riem

1. Grote aandrijfpoelie
2. Kleine aandrijfpoelie
3. Aandrijfriemafdekking
4. Schroeven




Als de aandrijfriem is gebarsten of stuk, Vervang het onmiddellijk. Vervang het door hetzelfde type van V-ribbel riem.

- 1) Draai de riemdekselschroef met een schroevendraaier En verwijderen de riem omslag.
- 2) Grondig schoon beide katrollen voor installeren de riem. Eerste plaats de nieuw riem op de klein katrol en toen draai de groot katrol met de klok mee terwijl duwen de riem op de groot katrol.
- 3) Install de riem omslag En aanspannen de riem omslag schroeven met A schroevendraaier.

Stofzuiger aansluiten


Alleen voor Europese landen
Wanneer Jij wil naar schoon, gewoon glijbaan de zuiging haven naar binnen de chip stopcontact op de machine. Toen bijvoegen de vacuüm schoner slang naar de stofafzuiging haven als getoond.



Stofzak (optionele accessoire)

De gebruik van de stofzak maakt snijden operaties schoon En stof verzameling gemakkelijk.Om bijvoegen de stof tas,eerst verwijderen de c heup omslag En Dan installeren de stof tas montage.

- Voor voor het beste resultaat:
leeg de stof tas wanneer Het
wordt over half vol. Verwijderen
de stofzak van de hulpmiddel en
trekken uit de
bevestigingsmiddel



Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- Voor elk werk op de machine zelf, trekken de netspanning mopshond.
- ·Voor veilig En juist werkend, altijd houden de machine En ventilatie sleuven schoon.

Zorg voor een gemakkelijke bediening van de park rust 26 En schoon Het regelmatig.

Als de vervanging van het netsnoer is noodzakelijk, dit h wat betreft gedaan worden door Bosch of een geautoriseerde Bosch serviceagent om te voorkomen dat een veiligheid gevaar.

Aftersales-service en applicatieservice

Onze aftersaleservice beantwoordt uw vragen over onderhoud En reparatie van uw product evenals reserve onderdelen. Explodeerde weergaven en informatie op sparen onderdelen kan Ook zijn gevonden onder:

Alleen voor EC landen:

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor Afval Elektrische en Elektronisch Apparatuur en zijn uitvoering naar binnen nationaal rechts, elektrisch gereedschap Dat Zijn Nee langer bruikbaar moeten zijn verzameld se parately En weggegooid van in een milieuvriendelijke omgeving wijze.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder kennisgeving.

Fabrikant: Zhejiang Weijiasheng Technology Co., Ltd

Adres: nr. 4, Liuzhai-sectie, Neibai-lijn, Niubeijin Industrial Park, woonwijk Baiyang, Wuyi County, Jinhua City, provincie Zhejiang

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ELEKTRISK HYVEL

MODELL: 4823E

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: 4823E



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.</p>
	<p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>
	<p>Denna symbol, som placeras före en säkerhetsanmärkning, indikerar en typ av försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elchock, följ alltid rekommendationerna nedan.</p>
	<p>Denna produkt är av skyddsklass II. Det betyder att den är utrustad med förbättrad eller dubbel isolering.</p>
	<p>Varning – Var noga med att bära hörselskydd när du använder den här produkten.</p>
	<p>Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.</p>
	<p>Varning – Var noga med att bära dammasker när du använder den här produkten.</p>

Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg

Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktioner kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk. Termen ”elverktyg” i varningarna avser ditt nätdrivna (sladddrivna) elverktyg eller batteridrivna

(sladdlösa) elverktyg.

Säkerhet på arbetsplatsen

◆ Håll arbetsområdet rent och väl upplyst . Röriga eller mörka områden bjuda in till olyckor.

◆ Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.

◆ Håll barn och åskådare borta när du använder en elverktyg.

Distractioner kan göra att du tappar kontrollen.

Elsäkerhet

◆ Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med Jordade elverktyg.

Omodifierade kontakter och Matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

◆ Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad eller jordad.

◆ Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska skador. chock.

◆ Försök inte att missbruka sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra ut eller koppla ur elverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.

Skadad eller intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

◆ Använd en förlängningsladd som är lämplig för utomhusbruk när du använder ett elverktyg utomhus. Använd en sladd som är lämplig för för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.

◆ Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktiga utrymmen, använd en jordfelsbrytare (RCD) som är skyddad Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

Personlig säkerhet

◆ Var uppmärksam, se vad du gör och använd vanliga känsla när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg verktyget medan du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av elverktyg kan leda till allvarliga

personskador.

◆ Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. skydd. Skyddsutrustning såsom dammmasker , halkfria skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd används under lämpliga förhållanden kommer att minska personskador.

◆ Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i läge avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteripaketet, plocka upp eller bära verktyget.

Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

◆ Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnyckelringar innan du vrider elverktyget påslaget.

En skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskador.

◆ Sträck dig inte för långt. Håll ordentligt fotfäste och balans vid hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

◆ Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastnat i rörliga delar.

◆ Om anordningar finns för anslutning av dammsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dammsug kan minska dammrelaterade faror.

Användning och skötsel av elverktyg

◆ Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för din tillämpning. Rätt elverktyg kommer att göra det jobbet bättre och säkrare i den takt den är konstruerad för.

◆ Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slås om på och av. Alla elverktyg som inte kan styras med Strömbrytaren är farlig och måste repareras.

◆ Dra ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byte av tillbehör eller lagring av ström verktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för oavsiktligt starta elverktyget.

◆ Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och Låt inte personer som inte är bekanta med elverktyget eller dessa instruktioner för att använda elverktyget. Verktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

◆ Underhåll elverktyg. Kontrollera rörliga delar för feljustering eller fastklämning, att delar är trasiga och andra tillstånd som kan påverka elverktygets funktion. Om elverktyget är skadat, låt det repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

◆ Håll skärverktygen vassa och rena. Underhålls korrekt skärverktyg med vassa skärejgar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

◆ Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra uppgifter än de som avsedd kan leda till en farlig situation.

Service

◆ Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg med endast identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet bibehålls.

Säkerhetsregler för hyvlar

◆ Vänta tills skäraren har stannat innan du lägger ner verktyget. En exponerad roterande skärare kan komma i kontakt med den inledande ytan. risk för kontrollförlust och allvarliga skador.

◆ Håll endast i elverktyget i de isolerade greppytorna, eftersom skärverktyget kan komma i kontakt med sin egen sladd. en spänningsförande ledning kan orsaka att exponerade metalldelar av strömförsörjningen verktyget "spänningsförande" och kan ge operatören en elektrisk stöt.

◆ Använd klämmor eller annat praktiskt sätt att fästa och stödja arbetsstycket på en stabil plattform. Håll fast arbete med handen eller mot kroppen gör det instabilt och kan leda till kontrollförlust.

◆ Använd lämpliga detektorer för att avgöra om ledningar är gömd i arbetsområdet eller ring det lokala energibolaget för hjälp. Kontakt med

elektriska ledningar kan leda till brand och elektrisk stöt. Att skada en gasledning kan leda till explosion . Att penetrera en vattenledning orsakar egendomsskador eller kan orsaka en elektrisk stöt.

- ◆ Stick inte in händerna i spånutkastaren. De kan skadas av roterande delar.
- ◆ Använd endast maskinen på arbetsstycket när påslagen. Annars finns det risk för kast om skärverktyget fastnar i arbetsstycket.
- ◆ Håll alltid hyveln på ett sådant sätt när du arbetar att hyvelns bottenplatta är vänd platt mot arbetsstycket. Annars kan hyveln fastna och orsaka skador.
- ◆ Hyvla aldrig över metallföremål, spikar eller skruvar. Hyvelbladet och bladaxeln kan skadas och leda till ökad vibrationer.

Produkter som endast säljs i Storbritannien: Din produkt är utrustad med en BS 1363/A-godkänd elkontakt med intern säkring (ASTA godkänd enligt BS 1362). Om kontakten inte är lämplig för dina uttag bör den kapas av och en lämplig kontakt sättas i dess ställe av en auktoriserad kundtjänstrepresentant . Ersättningskontakten ska ha samma säkringsklassning som originalkontakten. Den avskurna kontakten måste kasseras för att undvika risk för elektriska stötar och bör aldrig sättas in i ett eluttag någon annanstans. Produkter som säljs endast i Australien och Nya Zeeland: Använd en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström på 30 mA eller mindre.

SPARA DENNA ANVÄNDARHANDBOK

VARNING:



FELSÅENDE ANVÄNDNING eller underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning kan orsaka allvarliga personskador.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Uppmärksamhet




Se alltid till att verktyget är avstängt och urkopplat innan du justerar eller kontrollerar funktionen på verktyget.


Tekniska data

Modell	4823E	
Märkspänning, frekvens	AC110–120 V 60 Hz	AC230V 50Hz
Nuvarande	7,5A	/
Nominell effektingång	/	900W
Nominell hastighet utan belastning	1 45 00 varv/min	
Hylingsbredd	82 mm	
Skärdjup	3 mm	
Skyddsklass	II	

Justera skärdjupet



1. Djupjusteringsratt (isolerad greppyta)
2. Skala för hylingsdjup
3. Hyvelplatta
4. Dubbel säkerhetsbrytare
5. På/av-knapp



Funktion: Justera de skärande djup av helt enkelt vändning de justering


knopp på de främre av de verktyg till peka på pekaren på önskad djup av snitt.

Brytare

Uppmärksamhet



Alltid se till att verktyget är avstängd och frånkopplad före justeras eller kontrollfunktion på de verktyg.



De Dubbel Säkerhet Växla (tvåvägs tryck)burk vara nedtryckt till han vänster eller rätt, för användare med olik vanor.

Trycka de dubbel säkerhet växla och På/Av knapp på de samma tiden, den elektrisk hyvlare börjar arbetar . Släpp På/Av-knapp, den elektriska hyvelstopp arbetsätt.




Uppmärksamhet

Do inte trycka de På/Av tryck kraftigt utan att brådslande de dubbel säkerhet brytare, vilket maj orsak se På/Av-knappen till bryta.

Stödfot

1. Främre bottenplatta
2. Knivtrumma
3. Bakre bottenplatta
4. Stödjande mat



1. Efter skärningen är färdigställt, stödet fot burk lyfta de bak- sida av


hyvlare till förhindra skada till de blad.

2. När tryckande de hyveln, den stöd fot vilja rotera till de placera spola med de arbete yta.Som visad ovan.

Installera eller ta bort hyvlare blad

Uppmärksamhet

1. Före installera eller tar bort de hyvlare blad, leasing sväng av de verktyg driva växla och dra ur de driva.
2. Dra åt bladets monteringsbultar noggrant när fästa de blad till de verktyg. A lösa installationsbult burk vara farligt. Alltid kolla till ser de är åtdragna säkert.
3. Hantera bladen mycket försiktigt. Använd handskar eller trasor till skydda din fingrar eller händer när tar bort eller installera de blad.
4. Använd endast TACKL IFE-nnyckeln tillhandahålls till ta bort eller installera de blad. Fel till do så maj resultera i över åtdragning eller otillräcklig åtdragning av installation bultar. Detta kunde orsaka en skada




1. Hex nyckel ; 2. Sexkant bult ; 3. Hylsa skiftnyckel ; 4. SHCS ;
5. Blad baffel ; 6. Liten träpinne ; 7. Blad hållare ; 8. Blad ;

- 1) Till ta bort de blad på de blad axel, först sväng de maskin e uppsidan ner på de arbetsbänk med den blad et vänt mot operatören , vrid bladaxel av hand till översikt de skruv, och sedan ta bort skruven . Först använd hylsnyckeln för att vrida de tre hexagon bultar moturs, och använda de hexagon nyckel att vrida de två insexskruvarna moturs. Sedan tryck på blad från de sida med en trä- hålla fast vid ta bort blad från de blad axel.
- 2) Till installera de blad, först rena ut alla pommes frites eller utländsk materia vidhäftande till de dr um eller blad. Använd blad av de samma mått och vikt ht, eller trumma oscillation/vibration kommer att resultera, vilket orsakar dålig hyvling handling och så småningom verktyg sammanbrott.
- 3) Karbid insatser ha två skärande kanter att burk vara investerad för använda på de andra sida. När både skärande kanter är trubbig, den blad måste vara ersatt.

- 4) Snälla uppmärksamma, att installera blad i spåret av fräs axel, använd en hexagon nyckel till förspänning de tre bultar. Sedan installera bla de med en liten trä- stick till säkerställa att de kant av de bladets är i linje med bakplanet. Kontrollera denna inriktning noggrant för att säkerställa enhetlig skärning. Använd slutligen hylsnyckeln för att jämnt och jämnt dra åt allt monteringsbultar medurs.
- 5) Kontrollera att de tre sexkantsbultarna med flänshuvud är slutgiltigt åtdragna.
- 6) Upprepa steg 1 - 5 för det andra bladets.


Justering av hyvelblad


 Uppmärksamhet: När installera de blad på de verktyg, försiktigt spänna de blad hexagon bult. Om de hexagon bult är lös, den kan vara farligt och kan orsaka skada till de till ol eller skada till människor. Så behåga kontrollera till se om de är alla åtdragna.


8. Din hyvlingsyta kommer att ta slut upp grov och ojämn, såvida inte blad är uppsättning ordentligt och säkert. Den blad måste vara monterad så att skärande kant är absolut nivå, som är parallellt med yta av de bak- bas.


Nedan följer några exempel på korrekta och felaktiga inställningar.

En Främre bas (Flyttbar sko) B Bak bas (Stationär sko)

Korrekt inställning  Även om detta sida se kan inte visa det, den kanter av blad sikt perfekt parallellt med baksidan basyta.

Hack i ytan  Orsak: En eller både bladen misslyckas med att ha kant parallellt med bak- bas linje

Mejsling på statis  n eller båda bladkanterna sticker inte ut tillräckligt i förhållande till bak- bas linje

Urholkning i ände  eller båda blad kant s sticker ut för långt i relation till bak- baslinjen .


Maskin använda

Chips på båda sidor

(Bild 1)

(Bild 2)

1. Munstycksmontering
2. Dammpåse
3. Dragkedja till dammpåsen




Montera och demontera munstycksenheten:

1. Installera (Bild 1), sätt in de chef på de flöjt rör till de stor öga av de hölje och sväng det disk- medurs till de position. När demontering, de flöjt rör är roterad i en medsols e riktning och drog ut.
2. Installera (Bild 2), sätt in de chef på de flöjt rör till de räffla av hölje och sväng det medurs till de position. När demontering, flöjt rör är roterad moturs och dra d ut.

Hyvlingsoperation


Först, vila de verktygets främre bas platt på de arbetsstycket yta utan de blad tillverkning några kontakt. Switch på och vänta tills de blad uppnå full hastighet. Sedan flytta de verktyg försiktigt framåt. Använd tryck på de främre av verktyg på de start av hyvling, och på de tillbaka ett t de avsluta av hyvling. Hyvling kommer att vara enklare om du lutar arbetsstycket på ett stationärt sätt, så att du burk plan något utför.

De hastighet och djup av skära bestämma de slag av färdig sh. Motorhyveln håller skärande på en hastighet att vilja inte resultat i störning av chips. För grov skärning, den djup th av skära burk vara ökat,



medan för en bra avsluta du bör minska skärdjupet och flytta fram verktyg mer långsamt



Spårning



1. Till göra en steg skära som visad i de figur, använd de kant fe nce (guide regel).
2. Rita en skärande linje på arbetspi ece. Inset de kantstängsel till de hål i framsidan av tool. Align de bladkant med de skärande linje.
3. Justera kantstången tills den kommer i kontakt med de sida av arbetsstycket , sedan säkra det av åtdragning de skruva.
4. När hyvling, flyttning de verktyg med de kant ge staket spola med de sida av de arbetsstycket. Annars ojämn hyvling maj resultat.


Avfasning

Till göra en avfasning skära som visad i de figurera, justera V-spåret i de främre bas med arbetsstyckets kant och plan det. Uppmärksamhet: Var alltid är säker på att de verktyg är avstängd och urkopplad innan man försöker utföra inspektion eller underhåll. Alltid behåll din blad et är vasst för bäst prestanda möjlig.



Köra bälte

1. Stor drivremskiva
2. Liten drivremskiva
3. Drivremskåpa
4. Skruvar



Om de drivremmen är sprucken eller trasig, byt ut den omedelbart.

Vänligen byt ut den mot samma typ av V-ribbad bälte.


1) Skruva loss remkåpa r skruv med en skruvmejsel och ta bort de bälte täcka.

2) Noggrant rena både remskivor före installera de bälte. Först p spets de ny bälte på de små remskiva och sedan rotera stor remskiva medurs medan trycka på bältet på stor remskiva.

3) Installera de bälte täcka och spänna de bälte täcka skruvar med en skruvmejsel.

Anslut dammsugare


Endast för europeiska länder
När du brist till ren, bara glida de sugning hamn till de chips utlopp på de maskin. Sedan bifoga de vakuum rengöringsmedel slang till dammupsamlingen hamn som visad.



Dampåse (valfritt tillbehör)

De använda av de dammpåse tillverkar skärande operationer rena och du st samling lätt. Att bifoga de damm påse, ta först bort de c -höft täcka och sedan installera de damm väska monterning.

- För För bästa resultat, töm dammet väska när det blir om halv full. Ta bort de dammpåse från de verktyg och dra ut den fästanordning



Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- Före några arbete på de maskin sig själv, dra de huvudrätter mops.
- ·För säker och rätt arbetar alltid hålla de maskin och ventilation på slots rena.

Säkerställ enkel användning av park vila 26 och rena det regelbundet.

Om byte av strömsladden är nödvändigt, detta h vad gäller ske av Bosch eller en auktoriserad Bosch serviceagent för att undvika en säkerhet fara.

Eftermarknadsservice och applikationservice

Vår eftermarknadsservice svarar på dina frågor gällande underhåll och reparation av din produkt såväl som reservdelar delar. Sprängskisser och information på skona delar burk också vara hittade under:

Endast för EC länder:

Enligt europeisk Direktiv 2012/19/EU för avfall Elektrisk och Elektronisk Utrustning och dess genomförande

till nationell rätt, elverktyg att är inga längre användbar måste vara samlade se paralytiskt och avyttrad på ett miljömässigt korrekt sätt sätt. Med reservation för ändringar varsel.

Tillverkare: Zhejiang Weijiasheng Technology Co.,Ltd

Adress: No.4, Liuzhai Section, Neibai Line, Niubeijin Industrial Park,
Baiyang Residential District, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang Province

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

