

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PALLET FORK


MODEL:SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PALLET FORK

MODEL:SDSTPC5015003



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION



WARNING:

1. Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.
2. Do not exceed the working capacity of the pallet fork.
3. Be sure the pallet forks are fully installed, screw rods in proper working order and clamped tightly to the bucket.
4. Before lifting, please check the load's weight, never exceed the maximum lift capacity of the forks or the machine.
5. Lower the pallet forks completely to the ground prior to dismounting from the machine. Understand and comply with the manufacturer's recommendations for dismounting and parking your machine.
6. Always evenly load and secure pallet forks in such a way that they will not shift, tilt or fall.
7. After use, please dry before storage to avoid rusting of product.
8. Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

To prevent serious injury from tool failure, do not use it when it is damaged:

1) Please check the overall condition of the product before each use.

Is the screw thread damaged?

Is the fork deformed?

Is the weld cracked?

Whether there are cracks in all parts.

Before each use, check whether the pallet fork works properly before actual use. If the pallet fork doesn't work properly, please follow the inspection instructions to see if the problem occurs.

2) To prevent serious injury, be careful when troubleshooting the faulty pallet fork, and solve all problems before use. If the solution provided in the troubleshooting guide cannot solve the problem, please ask qualified technicians to check the pallet fork before use.

3) Make sure that the pallet fork is safe enough to continue to use it. Wish that the pallet fork could bring you convenience at work.













CAUTION:

**Carefully read instructions and procedures for safe operations.
Save This Manual**


MODEL AND PARAMETERS

SPEC.	Model	SDSTPC5015003
Material		Carbon Steel
Surface Treatment		black powder-coating finish
Working Capacity		1500lbs
Fork Size(L*W)		114*7cm
Screw Rod		/

COMPONENT

NO.	PART	QTY
1	 forklift frame	×1
2	 fork	×2
3	 axis pin #1	×1
4	 axis pin #2	×2
5	 nut	×2
6	 sleeve	×3
7	 Ring-shaped bolt	×2
8	 spring washer	×2
9	 R-type pin	×1
10	 bolt	×2

ASSEMBLE



Step 1: Enlarge Figure ①. Use **axis pin #1**, **sleeve**, and **R-type pin** to connect the pivot point on the **forklift frame** and the tractor.

Step 2: Enlarge Figure ②. Use the **axis pin #2**, **sleeve**, **Ring-shaped bolt**, **spring washer** and **nut** to connect the two supporting points at the bottom of the **forklift frame** and the trailer.

After completion, as shown in the figure on the right.

Step 3: Enlarge Figure ③. Use a **bolt** to connect and fix the **fork** and the **forklift frame** together.



INSTRUCTIONS

Notice:

1. Do not use pallet forks for digging, pushing or pulling objects.
2. It is recommended that all objects be secured and lifted on pallets. Unsecured loads can cause damage to the forks or bucket.
3. Be sure that loads are evenly distributed and centered. Lifting loads that are unevenly distributed can cause damage to the forks or bucket.
4. When in use, make sure that the two forks are in the same horizontal plane, so that their forces are even.
5. Keep load slightly tilted back to distribute weight towards the base of the forks.
6. Do not lift loads that exceed the height of the bucket.

Transport and Placement

- Keep the forks low, just a few inches from the ground is best.
- Be aware of everything around you. Avoid obstructions and always give pedestrians the right of way.
- Drive at a safe speed at all times. Take it easy around corners and avoid quick stops.
- Travel in reverse if the load obstructs your view.
- Avoid adjusting the height of a load while in motion.
- Always be aware of changes in terrain. When working on inclines, declines, or on a hill-side, do not raise the load too high.
- Slowly move load into position.
- Make sure load is square and straight.
- Stop the movement completely when placing a load.
- Be sure load is tilted forward to level.
- Place load and relieve all weight from forks.
- Scan area and be sure no pedestrians or obstructions are behind you.
- Once load is settled, slowly back out.
- Do not turn machine until both forks have cleared the pallet.
- Lower forks to a safe traveling height before moving again. Three to five inches is best.

MAINTENANCE

- Do not exceed the working capacity.
- After use, please clean and dry the product and store it in a dry ventilated place.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FOURCHE À PALETTE

MODÈLE : SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : SDSTPC5015003



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTION



AVERTISSEMENT:

1. Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner en cas de blessure grave.
2. Ne pas dépasser la capacité de travail de la fourche à palette.
3. Assurez-vous que les fourches à palettes sont entièrement installées, que les tiges filetées sont en bon état de fonctionnement et fermement fixées au godet.
4. Avant de soulever, veuillez vérifier le poids de la charge, ne jamais dépasser la capacité de levage maximale des fourches ou de la machine.
5. Abaissez complètement les fourches à palettes au sol avant de descendre de la machine. Lisez et respectez les recommandations du fabricant pour le démontage et le stationnement de votre machine.
6. Chargez et fixez toujours uniformément les fourches à palettes de manière à ce qu'elles ne bougent pas, ne basculent pas ou ne tombent pas.
7. Après utilisation, veuillez sécher avant de ranger le produit pour éviter la rouille.
8. Les procédures non spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Pour éviter des blessures graves dues à une défaillance de l'outil, ne l'utilisez pas quand il est endommagé:

- 1) Veuillez vérifier l'état général du produit avant chaque utilisation.
Le filetage de la vis est-il endommagé ?
La fourche est-elle déformée ?
La soudure est-elle fissurée ?

S'il y a des fissures dans toutes les pièces.

Avant chaque utilisation, vérifiez si la fourche à palette fonctionne correctement avant

utilisation réelle. Si la fourche à palette ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les

instructions d'inspection pour voir si le problème se produit.

2) Pour éviter des blessures graves, soyez prudent lors du dépannage du produit défectueux

fourche à palette, et résoudre tous les problèmes avant utilisation. Si la solution fournie dans le

le guide de dépannage ne peut pas résoudre le problème, veuillez demander à un professionnel qualifié

techniciens pour vérifier la fourche à palette avant utilisation.

3) Assurez-vous que la fourche à palette est suffisamment sûre pour continuer à l'utiliser.

J'espère que la fourche à palettes pourra vous apporter plus de confort au travail.



PRUDENCE:











Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.

Enregistrer ce manuel


MODEL AND PARAMETERS

SPÉC. / Modèle	SDSTPC5015003
Matériel	Acier au carbone
Traitement de surface	finition avec revêtement en poudre noire
Capacité de travail	1 500 livres
Taille de la fourche (L x l)	114 * 7 cm
tige filetée	/

COMPONENT

NON.	PARTIE	QTÉ
1	 élévateur	× 1
2	 fourchette	× 2
3	 axe broche #1	× 1
4	 axe broche #2	× 2
5	 noix	× 2
6	 manche	× 3
7	 Boulon en forme d'anneau	× 2
8	 rondelle élastique	× 2
9	 Broche de type R	× 1
10	 boulon	× 2

ASSEMBLE



Étape 1 : Agrandir la figure 1. Utilisez la **broche d'axe n° 1** , le **manchon** et la **broche de type R** pour connecter le point de pivot sur le **châssis du chariot élévateur** et le tracteur.

Étape 2 : Agrandir la figure 2. Utiliser la **goupille d'axe n° 2** , le **manchon** , le **boulon en forme d'anneau** , la **rondelle élastique** et l'**écrou** pour connecter les deux points de support au bas du **châssis du chariot élévateur** et la remorque.



Une fois terminé, comme indiqué dans la figure de droite.

Étape 3 : Agrandir la figure ③ . Utilisez un **boulon** pour connecter et fixer la **fourche** et le **châssis du chariot élévateur** ensemble.

INSTRUCTIONS

Avis:

1. N'utilisez pas de fourches à palettes pour creuser, pousser ou tirer des objets.
2. Il est recommandé que tous les objets soient fixés et soulevés sur des palettes.
Les charges non sécurisées peuvent endommager les fourches ou le godet.
3. Assurez-vous que les charges sont uniformément réparties et centrées.
Soulever des charges qui sont inégalement réparties peuvent endommager les fourches ou le godet.
4. Lors de l'utilisation, assurez-vous que les deux fourches sont dans la même position horizontale
avion, de sorte que leurs forces soient égales.
5. Gardez la charge légèrement inclinée vers l'arrière pour répartir le poids vers la base du
fourches.
6. Ne soulevez pas de charges qui dépassent la hauteur du godet.

Transport et placement

- Gardez les fourches basses, à quelques centimètres du sol, c'est préférable.
- ◆◻◻⌚⌚ attentif à tout ce qui vous entoure. Évitez les obstacles et donner la priorité aux piétons.
- Conduisez à une vitesse sécuritaire en tout temps. Prenez vos précautions dans les virages et évitez les arrêts brusques.
- Roulez en marche arrière si la charge obstrue votre vue.
- Évitez de régler la hauteur d'une charge pendant qu'elle est en mouvement.
- Soyez toujours attentif aux variations de terrain. Lorsque vous travaillez sur des pentes, en pente ou à flanc de colline, ne soulevez pas la charge trop haut.

- Déplacez lentement la charge en position.
- Assurez-vous que la charge est carrée et droite.
- Arrêter complètement le mouvement lors du placement d'une charge.
- Assurez-vous que la charge est inclinée vers l'avant pour être de niveau.
- Placer la charge et soulager tout le poids des fourches.
- Scannez la zone et assurez-vous qu'aucun piéton ou obstacle ne se trouve derrière vous.
- Une fois la charge installée, reculez lentement.
- Ne pas tourner la machine tant que les deux fourches n'ont pas quitté la palette.
- Abaissez les fourches à une hauteur de déplacement sécuritaire avant de vous déplacer à nouveau. Trois à cinq pouces, c'est le mieux.

MAINTENANCE

- Ne pas dépasser la capacité de travail.
- Après utilisation, veuillez nettoyer et sécher le produit et le ranger dans un endroit sec endroit aéré.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PALETTENGABEL

MODELL: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: SDSTPC5015003



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTION



WARNUNG:

1. Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen führen.
2. Überschreiten Sie nicht die Arbeitskapazität der Palettengabel.
3. Stellen Sie sicher, dass die Palettengabeln vollständig installiert sind, die Schraubstangen ordnungsgemäß funktionieren und fest an der Schaufel befestigt sind.
4. Vor dem Anheben bitte das Gewicht der Last prüfen, Überschreiten Sie niemals die maximale Hubkapazität der Gabeln oder der Maschine.
5. Senken Sie die Palettengabeln vollständig auf den Boden ab, bevor Sie von der Maschine absteigen. Machen Sie sich mit den Empfehlungen des Herstellers zum Absteigen und Abstellen der Maschine vertraut und befolgen Sie diese.
6. Palettengabeln immer gleichmäßig beladen und so sichern, dass sie nicht verrutschen, kippen oder umfallen können.
7. Nach Gebrauch vor der Lagerung trocknen, um Rostbildung am Produkt zu vermeiden.
8. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Um schwere Verletzungen durch Werkzeugversagen zu vermeiden, Verwenden Sie es nicht , wenn es beschädigt:

1) Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gesamtzustand des Produkts.

Ist das Schraubengewinde beschädigt?

Ist die Gabel verformt?

Ist die Schweißnaht gerissen?

Ob in allen Teilen Risse vorhanden sind.

Prüfen Sie vor jedem Einsatz, ob die Palettengabel einwandfrei funktioniert, bevor

tatsächlichen Gebrauch. Wenn die Palettengabel nicht richtig funktioniert, folgen Sie bitte den

Überprüfen Sie anhand der Inspektionsanweisungen, ob das Problem auftritt.

2) Um schwere Verletzungen zu vermeiden, Seien Sie vorsichtig bei der Fehlersuche

Palettengabel und lösen Sie alle Probleme vor dem Einsatz. Wenn die Lösung in der

Wenn das Problem nicht durch die Anleitung zur Fehlerbehebung behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten

Techniker, um die Palettengabel vor dem Einsatz zu überprüfen.

3) Stellen Sie sicher, dass die Palettengabel sicher genug ist, um sie weiterhin verwenden zu können.

Ich wünsche mir, dass die Palettengabel Ihnen die Arbeit erleichtert .



VORSICHT:











Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

Dieses Handbuch aufbewahren


MODEL AND PARAMETERS

SPEZ. / Modell	SDSTPC5015003
Material	Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung	schwarze Pulverbeschichtung
Arbeitskapazität	1500 Pfund
Gabelgröße (L x B)	114 * 7 cm
Schraubenstange	/

COMPONENT

NEIN.	TEIL	MENGE
1	 Gabelstaplerrahmen	× 1
2	 Gabel	× 2
3	 Achsenstift Nr. 1	× 1
4	 Achsenstift Nr. 2	× 2
5	 Nuss	× 2
6	 Ärmel	× 3
7	 Ringförmiger Bolzen	× 2
8	 Federscheibe	× 2
9	 R-Typ-Stift	× 1
10	 Bolzen	× 2

ASSEMBLE



Schritt 1 : Abbildung ① vergrößern .
Verwenden Sie **Achsstift Nr. 1** , **Hülse** und **R-Stift**, um den Drehpunkt am **Gabelstaplerrahmen** und am Traktor zu verbinden.

Schritt 2 : Vergrößern Sie Abbildung ② .
Verwenden Sie den **Achsstift Nr. 2** , **die Hülse** , **den Ringbolzen** , **die Federscheibe** und **die Mutter**, um die beiden Stützpunkte an der Unterseite des **Gabelstaplerrahmen** und Anhänger.



Nach der Fertigstellung, wie in die Abbildung rechts.

Schritt 3 : Abbildung ③ vergrößern . Verbinden und befestigen Sie die Gabel und den Gabelstaplerrahmen mit einer Schraube .

INSTRUCTIONS

Beachten:

1. Verwenden Sie Palettengabeln nicht zum Graben, Schieben oder Ziehen von Gegenständen.
2. Es wird empfohlen, alle Objekte zu sichern und auf Paletten zu heben. Ungesicherte Ladung kann zu Schäden an Gabeln oder Schaufel führen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Lasten gleichmäßig verteilt und zentriert sind. Das Heben von Lasten, die ungleichmäßig verteilte Lasten können zu Schäden an Gabeln oder Schaufel führen.
4. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass sich die beiden Gabeln in der gleichen horizontalen Ebene, sodass ihre Kräfte gleichmäßig sind.
5. Last leicht nach hinten geneigt halten, um das Gewicht in Richtung der Basis des Gabeln.
6. Heben Sie keine Lasten, die die Höhe der Schaufel überschreiten.

Transport und Platzierung

- Halten Sie die Gabeln niedrig, am besten nur wenige Zentimeter über dem Boden.
- Achten Sie auf alles um Sie herum. Vermeiden Sie Hindernisse und Fußgängern die Vorfahrt gewähren.
- Fahren Sie stets mit einer sicheren Geschwindigkeit. Gehen Sie in Kurven langsam vor und Vermeiden Sie abrupte Stopps.
- Fahren Sie rückwärts, wenn die Ladung Ihre Sicht behindert.
- Vermeiden Sie es, die Höhe einer Last während der Bewegung anzupassen.
- Achten Sie stets auf Geländeänderungen. Bei Arbeiten an Steigungen Heben Sie die Last bei Gefällen oder an einem Hang nicht zu hoch.
- Last langsam in Position bringen.

- Stellen Sie sicher, dass die Ladung rechtwinklig und gerade ist.
- Stoppen Sie die Bewegung vollständig, wenn Sie eine Last ablegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Last nach vorne geneigt ist, bis sie eben ist.
- Platzieren Sie die Last und entlasten Sie die Gabeln vollständig.
- Scannen Sie den Bereich und stellen Sie sicher, dass sich keine Fußgänger oder Hindernisse hinter Ihnen befinden.
- Sobald die Last stabil ist, fahren Sie langsam zurück.
- Drehen Sie die Maschine erst, wenn beide Gabeln die Palette verlassen haben.
- Senken Sie die Gabeln auf eine sichere Fahrhöhe ab, bevor Sie weiterfahren. Drei bis fünf Zoll sind am besten.

MAINTENANCE

- Überschreiten Sie nicht die Arbeitskapazität.
- Reinigen und trocknen Sie das Produkt nach Gebrauch und lagern Sie es an einem trockenen belüfteten Ort.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


FORCA PER PALLET

MODELLO: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO: SDSTPC5015003



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTION



AVVERTIMENTO:

1. Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare in gravi lesioni.
2. Non superare la capacità di lavoro della forca per pallet.
3. Assicurarsi che le forche per pallet siano completamente installate, che le aste di avvitanamento siano in perfette condizioni di funzionamento e che siano saldamente fissate alla benna.
4. Prima di sollevare, controllare il peso del carico, non superare mai la capacità massima di sollevamento delle forche o della macchina.
5. Abbassare completamente le forche per pallet a terra prima di scendere dalla macchina. Leggere e rispettare le raccomandazioni del produttore per lo smontaggio e il parcheggio della macchina.
6. Caricare sempre in modo uniforme e fissare le forche per pallet in modo che non si spostino, si inclinino o cadano.
7. Dopo l'uso, asciugare il prodotto prima di riporlo per evitare che si arrugginisca.
8. Le procedure non specificatamente spiegate nel presente manuale devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.

Per prevenire gravi lesioni dovute a guasti dell'utensile, non usarlo quando è danneggiato:

- 1) Verificare le condizioni generali del prodotto prima di ogni utilizzo.
La filettatura della vite è danneggiata?
La forcella è deformata?
La saldatura è crepata?
Se ci sono crepe in tutte le parti.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la forca per pallet funzioni correttamente prima utilizzo effettivo. Se la forca per pallet non funziona correttamente, seguire le istruzioni istruzioni di ispezione per verificare se il problema si verifica.

2) Per prevenire lesioni gravi, fare attenzione quando si risolve il problema del guasto forca per pallet e risolvere tutti i problemi prima dell'uso. Se la soluzione fornita nella guida alla risoluzione dei problemi non può risolvere il problema, si prega di chiedere a un tecnico qualificato tecnici per controllare la forca per pallet prima dell'uso.

3) Assicurarsi che la forca per pallet sia sufficientemente sicura da poter continuare a utilizzarla.
Vorrei che la forca per pallet potesse offrirti comodità sul lavoro.



ATTENZIONE:











Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure.

Salva questo manuale


MODEL AND PARAMETERS

SPEC. / Modello	SDSTPC5015003
Materiale	Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale	finitura verniciata a polvere nera
Capacità lavorativa	1500 libbre
Dimensioni forcella (L*W)	114 * 7 cm
Asta di vite	/

COMPONENT

NO.	PARTE	QUANTITÀ
1	 elevatore telaio del carrello	× 1
2	 forchetta	× 2
3	 perno dell'asse n. 1	× 1
4	 perno dell'asse n. 2	× 2
5	 noce	× 2
6	 manica	× 3
7	 Bullone ad anello	× 2
8	 rondella elastica	× 2
9	 Perno di tipo R	× 1
10	 bullone	× 2

ASSEMBLE



Fase 1 : ingrandire la figura 1. Utilizzare il **perno dell'asse n. 1** , il **manicotto** e il **perno di tipo R** per collegare il punto di perno sul **telaio del carrello elevatore** e il trattore.

Fase 2 : ingrandire la figura 2. Utilizzare il **perno dell'asse n. 2** , il **manicotto** , il **bullone ad anello** , la **rondella elastica** e il **dado** per collegare i due punti di supporto nella parte inferiore del **telaio del carrello elevatore** e rimorchio.

Dopo il completamento, come mostrato in la figura a destra.



Fase 3 : ingrandire la figura ③ . Utilizzare un **bullone** per collegare e

fissare insieme la **forca** e il **telaio del carrello elevatore** .

INSTRUCTIONS

Avviso:

1. Non utilizzare le forche per pallet per scavare, spingere o tirare oggetti.
2. Si raccomanda di fissare e sollevare tutti gli oggetti su pallet.
I carichi non fissati possono danneggiare le forche o la benna.
3. Assicurarsi che i carichi siano distribuiti uniformemente e centrati.
Sollevare carichi che sono distribuiti in modo non uniforme possono danneggiare le forche o la benna.
4. Durante l'uso, assicurarsi che le due forcelle siano nella stessa posizione orizzontale piano, in modo che le loro forze siano pari.
5. Mantenere il carico leggermente inclinato all'indietro per distribuire il peso verso la base del forchette.
6. Non sollevare carichi che superino l'altezza del secchio.

Trasporto e posizionamento

- Tenere le forche basse, l'ideale è posizionarle a pochi centimetri da terra.
- Sii consapevole di tutto ciò che ti circonda. Evita gli ostacoli e mantieni sempre dare la precedenza ai pedoni.
- Guidare sempre a una velocità sicura. Andare piano in curva e evitare soste rapide.
- Procedere in retromarcia se il carico ostruisce la visuale.
- Evitare di regolare l'altezza di un carico mentre è in movimento.
- Prestare sempre attenzione ai cambiamenti del terreno. Quando si lavora in pendenza, in discesa o su un pendio, non sollevare troppo il carico.
- Spostare lentamente il carico in posizione.
- Assicurarsi che il carico sia squadrato e dritto.
- Arrestare completamente il movimento quando si posiziona un carico.

- Assicurarsi che il carico sia inclinato in avanti per livellarlo.
- Posizionare il carico e scaricare tutto il peso dalle forche.
- Esaminare l'area e assicurarsi che non vi siano pedoni o ostacoli dietro di sé.
- Una volta sistemato il carico, tornare indietro lentamente.
- Non girare la macchina finché entrambe le forche non hanno sollevato il pallet.
- Abbassare le forche a un'altezza di viaggio sicura prima di ripartire. Da tre a la misura migliore è quella da cinque pollici.

MAINTENANCE

- Non superare la capacità di lavoro.
- Dopo l'uso, pulire e asciugare il prodotto e conservarlo in un luogo asciutto luogo ventilato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


HORQUILLA PARA PALET

MODELO: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO: SDSTPC5015003



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTION



ADVERTENCIA:

1. Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, puede resultar en lesiones graves.
2. No exceda la capacidad de trabajo de la horquilla para paletas.
3. Asegúrese de que las horquillas de la paleta estén completamente instaladas, las varillas roscadas funcionen correctamente y estén sujetadas firmemente al cucharón.
4. Antes de levantar, verifique el peso de la carga. Nunca exceda la capacidad máxima de elevación de las horquillas o de la máquina.
5. Baje las horquillas portapalets completamente al suelo antes de bajarse de la máquina. Comprenda y cumpla las recomendaciones del fabricante para bajarse y estacionar la máquina.
6. Cargue siempre de manera uniforme y asegure las horquillas para paletas de manera que no se muevan, inclinen ni caigan.
7. Después de su uso, séquelo antes de guardarlo para evitar la oxidación del producto.
8. Los procedimientos no explicados específicamente en este manual deben ser realizados únicamente por un técnico calificado.

Para evitar lesiones graves debido a fallas de la herramienta, No lo uses cuando esté dañado:

1) Compruebe el estado general del producto antes de cada uso.

¿Está dañada la rosca del tornillo?

¿La horquilla está deformada?

¿La soldadura está agrietada?

Si hay grietas en todas las partes.

Antes de cada uso, compruebe si la horquilla para paletas funciona correctamente.

Uso real. Si la horquilla para palés no funciona correctamente, siga las instrucciones.

Instrucciones de inspección para ver si ocurre el problema.

2) Para evitar lesiones graves, Tenga cuidado al solucionar problemas defectuosos

horquilla para palés y solucione todos los problemas antes de usarla. Si la solución proporcionada en el

La guía de solución de problemas no puede resolver el problema, consulte a un profesional cualificado.

Los técnicos deben comprobar la horquilla de la paleta antes de usarla.

3) Asegúrese de que la horquilla de paleta sea lo suficientemente segura para continuar usándola.

Desearía que la horquilla para paletas pudiera brindarle comodidad en el trabajo.



PRECAUCIÓN:











Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.

Guarde este manual


MODEL AND PARAMETERS

Modelo	SDSTPC5015003
Material	Acero carbono
Tratamiento de superficies	acabado de recubrimiento en polvo negro
Capacidad de trabajo	1500 libras
Tamaño de la horquilla (L*A)	114 * 7 cm
Varilla roscada	/

COMPONENT

NO.	PARTE	CANTIDAD
1	 bastidor de carretilla elevadora	× 1
2	 tenedor	× 2
3	 pin del eje n.º 1	× 1
4	 pin del eje n.º 2	× 2
5	 tuerca	× 2
6	 manga	× 3
7	 Perno en forma de anillo	× 2
8	 arandela de resorte	× 2
9	 Pasador tipo R	× 1
10	 tornillo	× 2

ASSEMBLE



Paso 1 : Ampliar la Figura 1. Utilice el **pasador de eje n.º 1** , el **manguito** y el **pasador tipo R** para conectar el punto de pivote en el **bastidor de la carretilla elevadora** y el tractor.

Paso 2 : Amplía la Figura 2. Usa el **pasador de eje n.º 2** , el **manguito** , el **perno anular** , la **arandela elástica** y la **tuerca** para conectar los dos puntos de soporte en la parte inferior de la **bastidor de la carretilla elevadora** y el remolque.



Una vez finalizado, como se muestra en la figura de la derecha.

Paso 3 : Ampliar la Figura 3. Utilice un **perno** para conectar y fijar la horquilla al **bastidor de la carretilla elevadora** .

INSTRUCTIONS

Aviso:

1. No utilice horquillas para paletas para cavar, empujar o tirar objetos.
2. Se recomienda que todos los objetos se aseguren y eleven sobre paletas.
Las cargas no aseguradas pueden provocar daños en las horquillas o en el cucharón.
3. Asegúrese de que las cargas estén distribuidas uniformemente y centradas. Levantar cargas que están distribuidos de forma desigual y pueden causar daños en las horquillas o en el cucharón.
4. Cuando esté en uso, asegúrese de que las dos horquillas estén en la misma posición horizontal.
avión, para que sus fuerzas sean uniformes.
5. Mantenga la carga ligeramente inclinada hacia atrás para distribuir el peso hacia la base del cuerpo.
tenedores.
6. No levante cargas que excedan la altura del cucharón.

Transporte y colocación

- Mantenga las horquillas bajas, lo mejor es a sólo unos centímetros del suelo.
- Esté atento a todo lo que le rodea. Evite las obstrucciones y siempre Dar a los peatones el derecho de paso.
- Conduzca a una velocidad segura en todo momento. Tómelo con calma en las curvas y Evite paradas bruscas.
- Viaje en reversa si la carga obstruye su visión.
- Evite ajustar la altura de una carga mientras está en movimiento.
- Esté siempre atento a los cambios de terreno. Al trabajar en pendientes,
En pendientes o en laderas, no levante demasiado la carga.
- Mueva lentamente la carga a su posición.

- Asegúrese de que la carga esté cuadrada y recta.
- Detener completamente el movimiento al colocar una carga.
- Asegúrese de que la carga esté inclinada hacia adelante para nivelarla.
- Coloque la carga y alivie todo el peso de las horquillas.
- Escanee el área y asegúrese de que no haya peatones ni obstrucciones detrás de usted.
- Una vez que la carga esté asentada, retroceda lentamente.
- No gire la máquina hasta que ambas horquillas hayan dejado de tocar el palé.
- Baje las horquillas a una altura de desplazamiento segura antes de volver a moverse. De tres a cinco pulgadas es lo mejor.

MAINTENANCE

- No exceda la capacidad de trabajo.
- Después de su uso, limpie y seque el producto y guárdelo en un lugar seco. lugar ventilado.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WIDŁY DO PALET

MODEL: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: SDSTPC5015003



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTION



OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować w przypadku poważnych obrażeń.
2. Nie przekraczaj udźwigu wideł paletowych.
3. Upewnij się, że widły paletowe są całkowicie zamontowane, pręty śrubowe są w dobrym stanie technicznym i mocno zaciśnięte na łożysce.
4. Przed podniesieniem sprawdź wagę ładunku, Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wideł lub maszyny.
5. Przed zejściem z maszyny należy całkowicie opuścić widły paletowe do podłoża. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi demontażu i parkowania maszyny i stosować się do nich.
6. Zawsze równomiernie obciążaj i zabezpieczaj widły paletowe w taki sposób, aby się nie przesunęły, nie przechylały ani nie spadały.
7. Po użyciu należy wysuszyć produkt przed przechowywaniem, aby zapobiec jego rdzewieniu.
8. Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym awarią narzędzia, nie używaj go , gdy jest uszkodzony:

- 1) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu.
Czy gwint śruby jest uszkodzony?
Czy widelec jest zdeformowany?
Czy spoina jest pęknięta?
Czy pęknięcia występują we wszystkich częściach.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy widły paletowe działają prawidłowo. rzeczywistego użytkownika. Jeśli widły do palet nie działają prawidłowo, należy postępować zgodnie z instrukcje dotyczące kontroli, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

2) Aby zapobiec poważnym obrażeniom, zachowaj ostrożność podczas rozwiązywania problemów z usterką widły paletowe i rozwiąż wszystkie problemy przed użyciem. Jeśli rozwiązanie podane w przewodnik rozwiązywania problemów nie może rozwiązać problemu, skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą technicy sprawdzają widły paletowe przed użyciem.

3) Upewnij się, że widły do palet są wystarczająco bezpieczne, aby móc nadal ich używać.

Życzę sobie, aby widły paletowe zapewniły Ci wygodę w pracy.



OSTROŻNOŚĆ:











Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.

Zapisz ten podręcznik


MODEL AND PARAMETERS

Model	SDSTPC5015003
Tworzywo	Stal węglowa
Obróbka powierzchni	wykończenie czarną powłoką proszkową
Pojemność robocza	1500 funtów
Rozmiar widelca (dł.*szer.)	114 * 7 cm
Pręt śrubowy	/

COMPONENT

NIE.	CZĘŚĆ	ILOŚĆ
1	 rama wózka widłowego	× 1
2	 widelec	× 2
3	 sworzeń osi nr 1	× 1
4	 sworzeń osi nr 2	× 2
5	 nakrętka	× 2
6	 rękaw	× 3
7	 Śruba pierścieniowa	× 2
8	 podkładka sprężysta	× 2
9	 Pin typu R	× 1
10	 śruba	× 2

ASSEMBLE



Krok 1 : Powiększ rysunek 1. Za pomocą sworznia osi nr 1 , tulei i sworznia typu R połącz punkt obrotu na **ramie wózka widłowego** i ciągniku.

Krok 2 : Powiększ rysunek ② . Użyj sworznia osi nr 2 , tulei , śruby pierścieniowej , podkładki sprężynowej i nakrętki, aby połączyć dwa punkty podparcia u dołu **rama wózka widłowego** i przyczepa.

Po zakończeniu, jak pokazano na rysunku rysunek po prawej.



Krok 3 : Powiększ rysunek ③ . Za pomocą **śruby** połącz i zamocuj **widły** i **ramę wózka widłowego** .

INSTRUCTIONS

Ogłoszenie:

1. Nie używaj widel paletowych do kopania, pchania lub ciągnięcia przedmiotów.
2. Zaleca się, aby wszystkie przedmioty były zabezpieczone i podnoszone na paletach.
Niezabezpieczony ładunek może spowodować uszkodzenie widel lub łyżki.
3. Upewnij się, że ładunki są równomiernie rozłożone i wyśrodkowane.
Podnoszenie ładunków, które nierównomiernie rozłożone może spowodować uszkodzenie widel lub łyżki.
4. Podczas użytkowania należy upewnić się, że oba widły znajdują się w tym samym położeniu poziomym.
płaszczyznę, tak aby ich siły były równe.
5. Trzymaj ładunek lekko odchylony do tyłu, aby rozłożyć ciężar na podstawę widelce.
6. Nie podnoś ładunków, których wysokość przekracza wysokość łyżki.

Transport i rozmieszczenie

- Trzymaj widły nisko, najlepiej kilka cali nad ziemią.
- Bądź świadomy wszystkiego, co Cię otacza. Unikaj przeszkód i zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszym.
- Zawsze jedź z bezpieczną prędkością. Zachowaj ostrożność na zakrętach i unikaj szybkich przystanków.
- Jeśli ładunek utrudnia widoczność, jedź tyłem.
- Unikaj regulacji wysokości ładunku, gdy jest on w ruchu.
- Zawsze zwracaj uwagę na zmiany terenu. Pracując na pochyłościach, na zboczach lub na zboczach nie należy podnosić ładunku zbyt wysoko.
- Powoli przesuwaj ładunek na miejsce.

- Upewnij się, że ładunek jest prostopadły i kwadratowy.
- Podczas umieszczania ładunku należy całkowicie zatrzymać ruch.
- Upewnij się, że ładunek jest pochylony do przodu i wypoziomowany.
- Załaduj ładunek i usuń cały ciężar z wideł.
- Przeskanuj teren i upewnij się, że za Tobą nie ma pieszych ani przeszkód.
- Gdy ładunek już się ułoży, powoli się wycofaj.
- Nie obracaj maszyną, dopóki oba widły nie oderwą się od palety.
- Przed ponownym rozpoczęciem jazdy opuść widły do bezpiecznej wysokości. Trzy do pięć cali to najlepszy rozmiar.

MAINTENANCE

- Nie przekraczać dopuszczalnej wydajności.
- Po użyciu należy wyczyścić i wysuszyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym miejscu. miejsce wentylowane.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PALLETVORK

MODEL: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL: SDSTPC5015003



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTION



WAARSCHUWING:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig gewond.
2. Overschrijd de werkcapaciteit van de palletvork niet.
3. Zorg ervoor dat de palletvorken goed zijn geïnstalleerd, dat de schroefstangen goed werken en dat ze stevig aan de bak zijn vastgeklemd.
4. Controleer voor het tillen het gewicht van de last, Overschrijd nooit de maximale hefcapaciteit van de vorken of de machine.
5. Laat de palletvorken volledig op de grond zakken voordat u van de machine afstapt. Begrijp en volg de aanbevelingen van de fabrikant voor het afstappen en parkeren van uw machine.
6. Zorg ervoor dat de palletvorken altijd gelijkmatig worden belast en vastgezet, zodat ze niet kunnen verschuiven, kantelen of vallen.
7. Laat het product na gebruik drogen voordat u het opbergt om roestvorming te voorkomen.
8. Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, mogen uitsluitend door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.

Om ernstig letsel door gereedschapsstoringen te voorkomen, gebruik het niet als het beschadigd:

- 1) Controleer voor elk gebruik de algehele staat van het product.
Is de schroefdraad beschadigd?
Is de vork vervormd?
Is de las gebarsten?
Of er overal scheuren zitten.

Controleer voor elk gebruik of de palletvork goed functioneert daadwerkelijk gebruik. Als de palletvork niet goed werkt, volg dan de inspectie-instructies om te zien of het probleem zich voordoet.

2) Om ernstig letsel te voorkomen, wees voorzichtig bij het oplossen van problemen met de defecte palletvork en los alle problemen op vóór gebruik. Als de oplossing in de Als de probleemoplossingsgids het probleem niet kan oplossen, vraag dan een gekwalificeerde technici de palletvork controleren vóór gebruik.

3) Zorg ervoor dat de palletvork veilig genoeg is om deze te blijven gebruiken.

Ik wou dat de palletvork u meer gemak op het werk kon bieden .



VOORZICHTIGHEID:











Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige handelingen.

Bewaar deze handleiding


MODEL AND PARAMETERS

Model	SDSTPC5015003
Materiaal	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling	zwarte poedercoating afwerking
Werkcapaciteit	1500 pond
Vorkmaat (L*B)	114 * 7 cm
Schroefstang	/

COMPONENT

NEE.	DEEL	AANTAL
1	 vorkheftruckframe	× 1
2	 vork	× 2
3	 aspen #1	× 1
4	 aspen #2	× 2
5	 moer	× 2
6	 mouw	× 3
7	 Ringvormige bout	× 2
8	 veerring	× 2
9	 R-type pin	× 1
10	 bout	× 2

ASSEMBLE



Stap 1 : Vergroot afbeelding ① . Gebruik **aspen nr. 1** , **huls** en **R-type pen** om het draaipunt op het **heftruckframe** en de tractor te verbinden.

Stap 2 : Vergroot afbeelding 2. Gebruik de **aspen #2** , **de huls** , **de ringvormige bout** , **de veering** en **de moer** om de twee steunpunten aan de onderkant van de **heftruckframe** en de aanhanger.

Na voltooiing, zoals weergegeven in de figuur rechts.



Stap 3 : Vergroot afbeelding 3. Gebruik een **bout** om de **vork** en het **frame van de heftruck** aan elkaar te bevestigen.

INSTRUCTIONS

Kennisgeving:

1. Gebruik palletvorken niet om te graven, duwen of trekken.
2. Het is aan te raden alle objecten vast te zetten en op pallets te tillen. Onbeveiligde lading kan schade aan de vorken of bak veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat de lasten gelijkmatig verdeeld en gecentreerd zijn. Het tillen van lasten die ongelijkmatig verdeeld zijn, kunnen schade aan de vorken of bak veroorzaken.
4. Zorg er bij gebruik voor dat de twee vorken in dezelfde horizontale positie staan vlak, zodat hun krachten gelijk zijn.
5. Houd de lading lichtjes naar achteren gekanteld om het gewicht naar de basis van de vorken.
6. Til geen lasten die hoger zijn dan de hoogte van de bak.

Transport en plaatsing

- Houd de vorken laag, een paar centimeter boven de grond is het beste.
- Wees je bewust van alles om je heen. Vermijd obstakels en zorg altijd dat je voetgangers voorrang geven.
- Rijd te allen tijde met een veilige snelheid. Doe het rustig aan in bochten en vermijd snelle stops.
- Rijd achteruit als de lading uw zicht belemmert.
- Vermijd het aanpassen van de hoogte van een lading terwijl deze in beweging is.
- Wees altijd alert op veranderingen in het terrein. Bij het werken op hellingen, Op hellingen of hellingen mag u de last niet te hoog optillen.
- Verplaats de lading langzaam naar de juiste positie.

- Zorg ervoor dat de lading haaks en recht is.
- Stop de beweging volledig wanneer u een last plaatst.
- Zorg ervoor dat de lading naar voren gekanteld is, zodat deze waterpas staat.
- Plaats de lading en haal alle gewicht van de vorken.
- Scan het gebied en zorg ervoor dat er zich geen voetgangers of obstakels achter u bevinden.
- Zodra de lading stabiel is, rijdt u langzaam achteruit.
- Draai de machine niet voordat beide vorken de pallet hebben gepasseerd.
- Laat de vorken zakken tot een veilige rijhoogte voordat u weer verder rijdt. Drie tot 13 cm is het beste.

MAINTENANCE

- Overschrijd de werkcapaciteit niet.
- Maak het product na gebruik schoon, droog het en bewaar het op een droge plaats. geventileerde plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PALLGAFFEL

MODELL: SDSTPC5015003

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: SDSTPC5015003



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTION



VARNING:

1. Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till vid allvarlig skada.
2. Överskrid inte pallgaffelns arbetskapacitet.
3. Se till att pallgafflarna är helt monterade, att skruvstängerna är i gott skick och ordentligt fastklämda på skopan.
4. Kontrollera lastens vikt innan du lyfter, Överskrid aldrig gafflarnas eller maskinens maximala lyftkapacitet.
5. Sänk pallgafflarna helt ner till marken innan du stiger av från maskinen. Förstå och följ tillverkarens rekommendationer för demontering och parkering av maskinen.
6. Belasta och säkra alltid pallgafflar jämnt på ett sådant sätt att de inte kan förskjutas, tippa eller falla.
7. Torka produkten efter användning före förvaring för att undvika rost.
8. Procedurer som inte specifikt förklaras i denna manual får endast utföras av en kvalificerad tekniker.

För att förhindra allvarliga skador på grund av verktygsfel, använd den inte när den är skadad:

1) Kontrollera produktens allmänna skick före varje användning.

Är skruvgången skadad?

Är gaffeln deformerad?

Är svetsen sprucken?

Om det finns sprickor i alla delar.

Kontrollera före varje användning att pallgaffeln fungerar korrekt.

faktisk användning. Om pallgaffeln inte fungerar korrekt, följ instruktionerna

inspektionsinstruktionerna för att se om problemet uppstår.

2) För att förhindra allvarliga skador, var försiktig vid felsökning av det felaktiga pallgaffel och lös alla problem före användning. Om lösningen som anges i felsökningsguiden inte löser problemet, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker att kontrollera pallgaffeln före användning.

3) Se till att pallgaffeln är tillräckligt säker för att fortsätta använda den. Önskar att pallgaffeln kunde ge dig bekvämlighet på jobbet.













FÖRSIKTIGHET:

**Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning.
Spara denna manual**


MODEL AND PARAMETERS

SPEC. / Modell	SDSTPC5015003
Material	Kolstål
Ytbehandling	svart pulverlackering
Arbetskapacitet	1500 pund
Gaffelstorlek (L*B)	114 * 7 cm
Skruvstång	/

COMPONENT

INGA.	DEL	ANTAL
1	 gaffeltruckram	× 1
2	 gaffel	× 2
3	 axelstift #1	× 1
4	 axelstift #2	× 2
5	 mutter	× 2
6	 ärm	× 3
7	 Ringformad bult	× 2
8	 fjäderbricka	× 2
9	 R-typ stift	× 1
10	 bult	× 2

ASSEMBLE



Steg 1 : Förstora figur ① . Använd **axelstift nr 1** , **hylsa** och **R-stift** för att ansluta svängpunkten på **gaffeltruckens ram** och traktorn.

Steg 2 : Förstora figur 2. Använd **axelstift nr 2** , **hylsa** , **ringformad bult** , **fjäderbricka** och **mutter** för att ansluta de två stödpunkterna längst ner på **gaffeltruckramen** och släpvagnen.

Efter färdigställandet, som visas i figuren till höger.



Steg 3 : Förstora figur ③ . Använd en **bult** för att koppla ihop och fästa **gaffeln** och **gaffeltruckens ram** .

INSTRUCTIONS

Varsel:

1. Använd inte pallgafflar för att gräva, skjuta eller dra föremål.
2. Det rekommenderas att alla föremål säkras och lyfts på pallar. Osäkrade laster kan orsaka skador på gafflarna eller skopan.
3. Se till att lasterna är jämnt fördelade och centererade. Lyfta laster som är ojämnt fördelade kan orsaka skador på gafflarna eller skopan.
4. Se till att de två gafflarna är i samma horisontella position när de används.
plan, så att deras krafter är jämna.
5. Håll lasten lätt lutad bakåt för att fördela vikten mot basen av gafflar.
6. Lyft inte laster som överstiger skopans höjd.

Transport och placering

- Håll gafflarna lågt, bara några centimeter från marken är bäst.
- Var uppmärksam på allt omkring dig. Undvik hinder och alltid ge fotgängare rätt till företräde.
- Kör alltid i en säker hastighet. Ta det lugnt runt kurvor och undvik snabba stopp.
- Kör bakåt om lasten skymmer sikten.
- Undvik att justera höjden på en last under rörelse.
- Var alltid uppmärksam på terrängförändringar. När du arbetar i sluttningar, sluttningar eller i en sluttning, höj inte lasten för högt.
- Flytta lasten långsamt till rätt position.
- Se till att lasten är vinkelrät och rak.
- Stoppa rörelsen helt när du placerar en last.
- Se till att lasten är lutad framåt i våg.
- Placera lasten och avlasta gafflarna.
- Skanna området och se till att inga fotgängare eller hinder finns bakom dig.
- När lasten har stabiliserats, backa långsamt ut.

- Vänd inte maskinen förrän båda gafflarna har gått över pallan.
- Sänk gafflarna till en säker körhöjd innan du kör dem igen. Tre till fem tum är bäst.

MAINTENANCE

- Överskrid inte arbetskapaciteten.
- Rengör och torka produkten efter användning och förvara den på en torr plats ventilerad plats.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

