

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODEL:HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODEL: HS5000SED



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. The “WARNING” symbol above is a sign that a service or maintenance procedure involves a safety risk and may cause death or serious injury if not performed safely and within the parameters set forth in this manual.
2. Always wear eye protection when performing service or maintenance on the vehicle. Other safety equipment to consider would be hearing protection, gloves and possibly a full face shield, depending on the nature of the service.
3. Never allow anyone unfamiliar with this product to install, operate or service this product.
4. Never lift or level the trailer without a properly installed footpad.
5. Never crank the jack or couple the trailer without preventing the trailer from rolling.
6. Never exert excessive side forces on the trailer jack.
7. Never allow anyone, including the operator, to put any body parts under the trailer jack or the supported load during jack operation.
8. Never exceed the load capacity!
9. Never use a trailer jack to lift the trailer for service or tire change.
10. Never move the trailer before the trailer jack is fully retracted.
11. Keep children and bystanders away from the work area while operating the tool. Do not allow children to handle the jack.
12. For use on flat, level, hard surface capable of supporting load.
13. Do not use blocks for additional ground clearance.
14. When using the drop foot or drop leg, make certain the supplied pin is fully inserted through both sides of the inner tube and the drop tube before using the jack.
15. If the trailer jack has a drop leg, never attempt to adjust the drop leg when there is any load on the jack.

Note:

1. The jack is designed for vertical movement only in the trailer.

2. Rapid and continuous lifting is not recommended to avoid gear heating and reduce service life.

MODEL AND PARAMETERS





Model	HS5000SED
Capacity	5000 lbs
Mounting Bracket Type	A-Frame Mounting Bracket
Crank Type	Side-Wind
Range	11-37.5"
Screw Travel	15"
Drop Leg Travel	11.7"(7-holes)
The Distance between The Two Holes in Drop Leg	1.97"
Height of Mounting Support from Ground(1-hole)	11- 26"
Foot Size	5.1" (Round)
Minimum Product Height	22.8"(Total Product Height)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Drop Leg 3. Pin and Clip 4. Handle 5. Socket

COMPONENTS

No.	Picture	Name	Qty
1		Jack	1
2		Handle	1
3		Sockets	1
4		User Manual	1

ASSEMBLY




1. When mounting the trailer jack, it is best to hook it up to the towing vehicle to make sure the trailer is secure.
2. Mount jack based on the drawing shown above.
3. Slide A-frame jack through the hole on top of the A-frame coupler.
4. Line up the three slotted holes on the jack mounting plate to the three holes in the coupler.
5. With three bolts and nuts (sold separately) secure the jack tightly to the top of the A-frame coupler. (Regularly check to ensure bolts/nuts are tightened securely.)
6. After the jack is mounted to the trailer, attach the handle assembly to jack with the bolt fastener provided.

OPERATION

1. Turn the handle clockwise to raise.
2. Turn the handle counterclockwise to lower.
3. When using the electric wrench, the maximum lifting load that can be achieved under a torque of 50 N.M is about 3000 lbs.

MAINTENANCE

1. Occasional cleaning with mild soap and water along with light oil lubrication of pivot points will prolong peak performance and appearance.
2. Periodically check whether the screws are loose.
3. Before each use, inspect jack tubes and replace them if bent or damaged.
4. **The following procedures should be performed at least annually:**
5. The internal gearing and bushings of the jack must be kept lubricated. Apply a small amount of automotive grease to the internal gearing by removing the jack cover. Rotate the jack handle to distribute the grease evenly. If this product is used in a marine environment, flush the jack assembly and bushings with fresh water, and apply fresh lubricant.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC À CADRE EN A

MODÈLE : HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODÈLE: HS5000SED



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Le symbole « AVERTISSEMENT » ci-dessus est un signe qu'une procédure d'entretien ou de maintenance comporte un risque pour la sécurité et peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas effectuée en toute sécurité et dans les paramètres définis dans ce manuel.
2. Portez toujours une protection oculaire lors de l'entretien ou de la maintenance du véhicule. Pensez également à porter une protection auditive, des gants et éventuellement un écran facial complet, selon la nature de l'intervention.
3. Ne laissez jamais une personne non familière avec ce produit installer, utiliser ou entretenir ce produit.
4. Ne soulevez ou ne nivelez jamais la remorque sans un repose-pieds correctement installé.
5. Ne jamais actionner le cric ni atteler la remorque sans empêcher la remorque de rouler.
6. N'exercez jamais de forces latérales excessives sur le cric de la remorque .
7. Ne laissez jamais personne, y compris l'opérateur, placer des parties du corps sous le cric de la remorque ou sous la charge supportée pendant le fonctionnement du cric.
8. Ne jamais dépasser la capacité de charge !
9. N'utilisez jamais un cric de remorque pour soulever la remorque en vue d'un entretien ou d'un changement de pneu.
10. Ne déplacez jamais la remorque avant que le cric de la remorque ne soit complètement rétracté.
11. Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas les enfants manipuler le cric.
12. À utiliser sur une surface plane, horizontale et dure capable de supporter une charge.
13. N'utilisez pas de blocs pour augmenter la garde au sol.

14. Lorsque vous utilisez le pied ou la jambe de force, assurez-vous que la goupille fournie est complètement insérée dans les deux côtés du tube intérieur et du tube de force avant d'utiliser le cric .
15. Si le cric de la remorque est équipé d'une jambe de force, n'essayez jamais de régler la jambe de force lorsqu'une charge est placée sur le cric.

Note:

1. Le cric est conçu pour un mouvement vertical uniquement dans la remorque.
2. Un levage rapide et continu n'est pas recommandé pour éviter l'échauffement des engrenages et réduire la durée de vie .

MODEL AND PARAMETERS


Modèle	HS5000SE D
Capacité	5000 livres
Type de support de	Support de montage en A
Type de manivelle	Vent latéral
Gamme	11 -3 7 . 5 "
Vis de déplacement	15 "
Voyage à jambes	11,7 " (7 trous)
La distance entre les deux trous dans Drop L eg	1,97 "
Hauteur du support de montage par rapport au sol	11 - 2 6 "
Taille du pied	5. 1 " (rond)
Hauteur minimale du	2 2,8 "(hauteur totale du produit)




STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Jambe tombante 3. Épinglez et clipsez 4. Poignée 5. Prise

COMPONENTS

Non	Image	Nom	Qté
1		Jack	1

2		Poignée	1
3		Prises	1
4		Manuel d'utilisation	1

ASSEMBLY



1. Lors du montage du cric de remorque, il est préférable de l' accrocher au véhicule tracteur pour s'assurer que la remorque est bien fixée.
2. Montez le cric en vous basant sur le dessin ci-dessus .
3. Faites glisser le cric du cadre en A à travers le trou situé sur le dessus du coupleur du cadre en A.
4. Alignez les trois trous fendus de la plaque de montage du cric avec les trois trous du coupleur.
5. Avec trois Des boulons et des écrous (vendus séparément) fixent fermement le cric au sommet du coupleur à cadre en A. (Vérifiez régulièrement que les boulons/écrous sont bien serrés.)
6. Une fois le cric monté sur la remorque, fixez l'ensemble de la poignée


au cric à l'aide du boulon de fixation fourni.

OPERATION

1. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever.
2. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.
3. Lors de l'utilisation de la clé électrique, la charge de levage maximale pouvant être atteinte sous un couple de 50 NM est d'environ 3 000 lb.

MAINTENANCE

1. Un nettoyage occasionnel avec du savon doux et de l'eau ainsi qu'une lubrification légère à l'huile des points de pivot prolongeront les performances et l'apparence optimales.
2. Vérifiez périodiquement si les vis sont desserrées.
3. Avant chaque utilisation, inspectez les tubes du cric et remplacez-les s'ils sont pliés ou endommagés.
4. **Les procédures suivantes doivent être effectuées au moins une fois par an :**
5. L'engrenage interne et les bagues du cric doivent être lubrifiés régulièrement. Appliquez une petite quantité de graisse automobile sur l'engrenage interne en retirant le couvercle du cric. Tournez la manivelle du cric pour répartir uniformément la graisse. Si ce produit est utilisé en milieu marin, rincez le cric et les bagues à l'eau douce et appliquez du lubrifiant neuf.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-RAHMEN-WAGENHEBER

MODELL: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODELL: HS5000SED



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Das oben stehende Symbol „WARNUNG“ weist darauf hin, dass ein Service- oder Wartungsvorgang ein Sicherheitsrisiko birgt und zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn er nicht sicher und innerhalb der in diesem Handbuch festgelegten Parameter durchgeführt wird.
2. Tragen Sie bei Wartungsarbeiten am Fahrzeug stets einen Augenschutz. Weitere Sicherheitsausrüstungen sind Gehörschutz, Handschuhe und je nach Art der Arbeiten gegebenenfalls ein Gesichtsschutz.
3. Erlauben Sie niemals jemandem, der mit diesem Produkt nicht vertraut ist, die Installation, Bedienung oder Wartung dieses Produkts.
4. Heben Sie den Anhänger niemals an oder nivellieren Sie ihn nicht ohne eine ordnungsgemäß installierte Fußplatte.
5. Kurbeln Sie niemals den Wagenheber an und kuppeln Sie den Anhänger niemals an, ohne das Wegrollen des Anhängers zu verhindern.
6. Üben Sie niemals übermäßige seitliche Kräfte auf den Anhängerheber aus .
7. Erlauben Sie niemals jemandem, einschließlich des Bedieners, während des Wagenheberbetriebs Körperteile unter den Anhängerwagenheber oder die getragene Last zu bringen .
8. Überschreiten Sie niemals die Tragfähigkeit!
9. Verwenden Sie niemals einen Anhängerheber, um den Anhänger für Wartungsarbeiten oder zum Reifenwechsel anzuheben.
10. Bewegen Sie den Anhänger niemals, bevor die Stütze vollständig eingefahren ist.
11. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte während der Arbeit mit dem Werkzeug vom Arbeitsbereich fern. Erlauben Sie Kindern nicht, den Wagenheber zu bedienen.
12. Zur Verwendung auf flachen, ebenen, harten und tragfähigen

Oberflächen.

13. Verwenden Sie keine Blöcke für zusätzliche Bodenfreiheit.
14. Wenn Sie den Fallfuß oder das Fallbein verwenden, stellen Sie sicher, dass der mitgelieferte Stift vollständig durch beide Seiten des Innenrohrs und des Fallrohrs eingeführt ist, bevor Sie den Wagenheber verwenden .
15. Wenn der Anhängerheber über ein Fallbein verfügt, versuchen Sie niemals, das Fallbein einzustellen, wenn der Heber belastet ist.

Notiz:

1. Der Wagenheber ist nur für vertikale Bewegungen im Anhänger ausgelegt.
2. Schnelles und kontinuierliches Anheben wird nicht empfohlen, um eine Erhitzung des Getriebes zu vermeiden und die Lebensdauer zu verkürzen .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HS5000SE D
Kapazität	5000 Pfund
Typ der Montagehalterung	A-Rahmen-Montagehalterung
Kurbeltyp	Seitenwind
Reichweite	11 -3 7 . 5 "
Schraubenreise	15 "
Drop - Leg - Weg	11,7 Zoll (7 - Loch)
Der Abstand zwischen den beiden Löchern im Drop	1,97 "
Höhe der Montagehalterung vom Boden (1- Loch)	11 - 2 6 "

Fußgröße	5,1 Zoll (rund)
Minimale Produkthöhe	2 2,8 "(Gesamthöhe des Produkts)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Bein fallen lassen 3. Stecken und befestigen 4. Griff 5. Steckdose

COMPONENTS

NEI	Bild	Name	Men

1		Jack	1
2		Handhaben	1
3		Steckdosen	1
4		Bedienungsanleitung	1

ASSEMBLY



1. Beim Anbringen der Stütze wird diese am besten am Zugfahrzeug befestigt , um die Sicherheit des Anhängers zu gewährleisten .
2. Montieren Sie den Wagenheber gemäß der oben gezeigten Zeichnung .
3. Schieben Sie den A-Rahmenheber durch das Loch oben auf der A-Rahmenkupplung.
4. Richten Sie die drei Langlöcher auf der Wagenhebermontageplatte an den drei Löchern im Koppler aus.
5. Mit drei Schrauben und Muttern (separat erhältlich) befestigen den

Wagenheber fest an der Oberseite der A -Rahmenkupplung.
(Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben/Muttern
fest angezogen sind.)

6. Nachdem der Wagenheber am Anhänger montiert ist , befestigen Sie die Griffbaugruppe mit dem mitgelieferten Bolzenverschluss am Wagenheber.


OPERATION

1. den Griff im Uhrzeigersinn drehen .
2. den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen .
3. Bei Verwendung des Elektroschraubers beträgt die maximale Hublast, die bei einem Drehmoment von 50 NM erreicht werden kann, etwa 3000 lbs.

MAINTENANCE

1. Gelegentliche Reinigung mit milder Seife und Wasser sowie leichte Ölschmierung der Drehpunkte verlängert die Spitzenleistung und das Erscheinungsbild.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben locker sind.
3. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Wagenheberrohre und ersetzen Sie sie , wenn sie verbogen oder beschädigt sind.
4. **Die folgenden Verfahren sollten mindestens jährlich durchgeführt werden:**
5. Die Innenverzahnung und die Buchsen des Wagenhebers müssen geschmiert werden. Tragen Sie dazu etwas Autofett auf die Innenverzahnung auf, indem Sie die Wagenheberabdeckung entfernen . Drehen Sie den Wagenhebergriff, um das Fett gleichmäßig zu verteilen. Bei Einsatz im maritimen Umfeld

Wagenheber und Buchsen mit Frischwasser spülen und frisches Schmiermittel auftragen.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŠNÍK TYPU A

MODEL: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODEL: HS5000SED



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Symbol „OSTRZEŻENIE” powyżej oznacza, że procedura serwisowa lub konserwacyjna wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa i może spowodować śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostanie wykonana bezpiecznie i zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Zawsze noś okulary ochronne podczas serwisowania lub konserwacji pojazdu . Inne środki bezpieczeństwa, które warto rozważyć, to ochronniki słuchu, rękawice i ewentualnie pełna osłona twarzy, w zależności od rodzaju usługi.
3. Nigdy nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z tym produktem na instalację, obsługę lub serwisowanie tego produktu.
4. Nigdy nie podnoś ani nie poziomuj przyczepy bez prawidłowo zamontowanej podnóżka.
5. Nigdy nie należy uruchamiać podnośnika ani podłączać przyczepy bez zabezpieczenia jej przed stoczeniem się.
6. Nigdy nie należy wywierać nadmiernych sił bocznych na podnośnik przyczepy .
7. Nigdy nie pozwalaj nikomu, łącznie z operatorem, na umieszczanie jakichkolwiek części ciała pod podnośnikiem przyczepy lub podtrzymywanym ładunkiem podczas obsługi podnośnika.
8. Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu!
9. Nigdy nie używaj podnośnika przyczepy do podnoszenia przyczepy w celu wykonania czynności serwisowych lub wymiany opon.
10. Nigdy nie należy poruszać przyczepą, dopóki podnośnik przyczepy nie zostanie całkowicie wsunięty.
11. Podczas obsługi narzędzia należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać podnośnika.
12. Do stosowania na płaskiej, równej i twardej powierzchni, która wytrzyma obciążenie.

13. Nie należy stosować klocków w celu uzyskania dodatkowego prześwitu.
14. Podczas korzystania ze stopy lub nogi opuszczanej, przed użyciem podnośnika należy upewnić się, że dołączony sworzeń jest całkowicie włożony przez obie strony rury wewnętrznej i rury opuszczanej .
15. Jeżeli podnośnik przyczepny jest wyposażony w opuszczaną nogę, nigdy nie próbuj jej regulować, gdy na podnośniku znajduje się jakiegokolwiek obciążenie.

Notatka:

1. Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do ruchu pionowego w przyczepie.
2. Nie zaleca się szybkiego i ciągłego podnoszenia, aby uniknąć nagrzewania się przekładni i skrócić jej żywotność .

MODEL AND PARAMETERS

Model	HS5000SE D
Pojemność	5000 funtów
Typ uchwytu montażowego	Uchwyt montażowy ramy A
Typ korby	Wiatr boczny
Zakres	11-3 7,5 "
Śruba podróżna	15 cali
Podróż z obniżoną nogą	11,7 cala (7 otworów)
Odległość między dwoma otworami w skoczni	1,97 cala
Wysokość wspornika montażowego od podłoża	11 - 2 6 "

Rozmiar stopy	5,1 cala (okrągły)
Minimalna wysokość	22,8 cala (całkowita wysokość produktu)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Podnośnik 2. Opuszczanie nogi 3. Przypnij i zaciśnij 4. Uchwyt 5. Gniazdo

COMPONENTS

NIE.	Zdjęcie	Nazwa	Ilość
------	---------	-------	-------

1		Podnośnik	1
2		Uchwyt	1
3		Gniazda	1
4		Instrukcja obsługi	1

ASSEMBLY



1. Podczas montażu podnośnika przyczepy najlepiej jest podłączyć go do pojazdu holującego , aby mieć pewność, że przyczepa jest bezpieczna.
2. Zamontuj podnośnik w oparciu o rysunek powyżej .
3. Przesuń podnośnik ramy A przez otwór znajdujący się na górze łącznika ramy A.
4. Dopasuj trzy otwory szczelinowe na płycie montażowej podnośnika do trzech otworów w łączniku.
5. Z trzema Śruby i nakrętki (sprzedawane oddzielnie) mocno mocują

podnośnik do górnej części łącznika ramy A. (Regularnie sprawdzaj, czy śruby i nakrętki są dobrze dokręcone)
(są mocno dokręcone.)


6. Po zamontowaniu podnośnika na przyczepie należy przymocować uchwyt do podnośnika za pomocą dołączonej śruby mocującej.

OPERATION

1. Aby podnieść, przekręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. przekręć uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Maksymalny udźwig, jaki można osiągnąć przy użyciu klucza elektrycznego z momentem obrotowym 50 Nm, wynosi około 3000 funtów.

MAINTENANCE

1. Okresowe czyszczenie łagodnym mydłem i wodą oraz lekkie smarowanie punktów obrotowych olejem przedłuży optymalną wydajność i wygląd.
2. Sprawdzaj okresowo, czy śruby nie są poluzowane.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić rury podnośnika i wymienić je , jeśli są wygięte lub uszkodzone.
4. **Poniższe zabiegi należy wykonywać co najmniej raz w roku:**
5. przekładnie i tuleje podnośnika muszą być stale smarowane. Nałóż niewielką ilość smaru samochodowego na wewnętrzne przekładnie, zdejmując osłonę podnośnika . Obróć uchwyt podnośnika, aby równomiernie rozprowadzić smar. W przypadku użytkowania produktu w środowisku morskim, przepłucz zespół podnośnika i tuleje słodką wodą i nałóż świeży smar.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODEL: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODEL: HS5000SED



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Het bovenstaande symbool “WAARSCHUWING” geeft aan dat een service- of onderhoudsprocedure een veiligheidsrisico met zich meebrengt en kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als de procedure niet veilig en binnen de in deze handleiding vermelde parameters wordt uitgevoerd.
2. Draag altijd oogbescherming tijdens het uitvoeren van service of onderhoud aan het voertuig. Andere veiligheidsuitrusting die u kunt overwegen, zijn gehoorbescherming, handschoenen en eventueel een volledig gezichtsscherm, afhankelijk van de aard van de service.
3. Laat nooit iemand die niet bekend is met dit product het product installeren, bedienen of onderhouden.
4. Til of nivelleer de aanhanger nooit zonder dat er een correct gemonteerde voetplaat op zit.
5. Draai nooit aan de krik en koppel de aanhanger nooit aan zonder dat u de aanhanger tegen het rollen houdt.
6. Oefen nooit overmatige zijdelingse kracht uit op de aanhangwagenkrik .
7. Zorg ervoor dat niemand, inclusief de bestuurder, lichaamsdelen onder de krik van de aanhangwagen of de ondersteunde last plaatst terwijl de krik in werking is.
8. Overschrijd nooit het draagvermogen!
9. Gebruik nooit een aanhangwagenkrik om de aanhangwagen op te tillen voor onderhoud of het verwisselen van een band.
10. Verplaats de aanhanger nooit voordat de krik volledig is ingetrokken.
11. Houd kinderen en omstanders uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van het gereedschap. Laat kinderen de krik niet hanteren.
12. Voor gebruik op een vlakke, vlakke, harde ondergrond die een last kan dragen.
13. Gebruik geen blokken om extra bodemvrijheid te creëren.
14. Wanneer u de drop foot of drop leg gebruikt, zorg er dan voor dat de

meegeleverde pen volledig door beide zijden van de binnenbuis en de drop tube is gestoken voordat u de krik gebruikt .

15. Als de krik van de aanhangwagen een uitschuifbare poot heeft, mag u nooit proberen de uitschuifbare poot aan te passen als er een last op de krik rust.

Opmerking:

1. De krik is uitsluitend ontworpen voor verticale verplaatsing in de aanhangwagen.
2. Snel en continu heffen wordt afgeraden om verhitting van het tandwiel te voorkomen en de levensduur te verkorten .

MODEL AND PARAMETERS


Model	HS5000SE D
Capaciteit	5000 pond
Montage B rackettype	A-frame montagebeugel
Krukastype	Zijwind
Bereik	11 - 3 7 . 5 "
Schroefreis	15 "
Drop L eg T ravel	11. 7 " (7 - gats)
De afstand tussen de twee gaten in Drop Leg	1,97 "
Hoogte van de montagesteun vanaf de	11 - 2 6 "
Voetmaat	5. 1 " (rond)
Minimale producthoogte	2 2. 8 "(Totale producthoogte)

STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Laat het been zakken 3. Pin en clip 4. Handvat 5. Stopcontact

COMPONENTS

Nee	Afbeelding	Naam	Aan
1		Jack	1

2		Hendel	1
3		Stopcontacten	1
4		Gebruikershandleiding	1

ASSEMBLY



1. Wanneer u de aanhangwagenkrik monteert, kunt u deze het beste aan het trekkende voertuig vastmaken om er zeker van te zijn dat de aanhangwagen stevig staat.
2. Monteer de krik volgens de bovenstaande tekening .
3. Schuif de A-frame krik door het gat bovenop de A-frame koppeling.
4. Lijn de drie sleufgaten op de montageplaat van de krik uit met de drie gaten in de koppeling.
5. Met drie bouten en moeren (apart verkrijgbaar) bevestigen de krik stevig aan de bovenkant van de A- framekoppeling. (Controleer regelmatig of de bouten/moeren goed vastzitten) (zijn goed vastgedraaid.)
6. Nadat u de krik op de aanhanger hebt gemonteerd, bevestigt u de


handgreep met de meegeleverde boutbevestiging aan de krik.

OPERATION

1. Draai de hendel met de klok mee om hem omhoog te zetten.
2. Draai de hendel tegen de klok in om te laten zakken.
3. Bij gebruik van de elektrische sleutel bedraagt de maximale heflast die kan worden bereikt met een koppel van 50 NM ongeveer 1365 kg.

MAINTENANCE

1. Door de draaipunten af en toe schoon te maken met een milde zeep en water en ze licht te smeren met olie, blijven de prestaties en het uiterlijk langer optimaal.
2. Controleer regelmatig of de schroeven los zitten.
3. Controleer voor elk gebruik de krikbuizen en vervang ze als ze verbogen of beschadigd zijn.
4. **De volgende procedures dienen minimaal jaarlijks te worden uitgevoerd:**
5. De interne vertanding en bussen van de krik moeten gesmeerd blijven. Breng een kleine hoeveelheid autovet aan op de interne vertanding door de krikkap te verwijderen . Draai de krikhendel om het vet gelijkmatig te verdelen. Als dit product in een maritieme omgeving wordt gebruikt, spoel dan de krik en bussen met zoet water en breng nieuw smeermiddel aan.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME DOMKOTTEN

MODELL: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODELL: HS5000SED



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Symbolen ” WARNING” ovan är ett tecken på att en service- eller underhållsproceduren innebär en säkerhetsrisk och kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador om den inte utförs på ett säkert sätt och inom de parametrar som anges i denna manual.
2. Använd alltid ögonskydd när du utför service eller underhåll på fordonet. Annan säkerhetsutrustning att överväga är hörselskydd, handskar och eventuellt ett heltäckande ansiktsskydd, beroende på servicens art.
3. Låt aldrig någon som inte känner till den här produkten installera, använda eller utföra service på den.
4. Lyft eller jämna aldrig släpvagnen utan en korrekt monterad fotplatta.
5. Veva aldrig domkraften eller koppla släpvagnen utan att förhindra att släpvagnen rullar.
6. aldrig för stora sidokrafter på domkraften .
7. Tillåt aldrig någon, inklusive föraren, att placera några kroppsdelar under domkraften eller den last som stöds under domkraftens användning.
8. Överskrid aldrig lastkapaciteten!
9. Använd aldrig en domkraft för att lyfta släpvagnen för service eller däckbyte.
10. Flytta aldrig släpvagnen innan domkraften är helt infälld.
11. Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du använder verktyget. Låt inte barn hantera domkraften.
12. För användning på plan, jämn och hård yta som kan bära last.
13. Använd inte block för extra markfrigång.
14. När du använder sänkfoten eller sänkbena, se till att den medföljande stiftet är helt isatt genom båda sidor av innerröret och sänkröret innan du använder domkraften .
15. Om domkraften har ett sänkbart ben, försök aldrig justera benet när domkraften är belastad.

Notera:

1. Domkraften är endast konstruerad för vertikal rörelse i släpvagnen.
2. Snabb och kontinuerlig lyftning rekommenderas inte för att undvika överhettning av kugghjulet och minska livslängden .

MODEL AND PARAMETERS

Modell	HS5000SE D
Kapacitet	5000 pund
Montering B - rackettyp	A-rams monteringsfäste
Vevaxeltyp	Sidvind
Räckvidd	11 -3 7,5 "
Skruvresor	15 "
Droppbensresor	11,7 " (7 - håls)
Avståndet mellan de två hålen i droppbenet	1,97 "
Höjd på monteringsstöd från marken (1- håls)	11 - 2 6 "
Fotstorlek	5. 1 " (Rund)
Minsta produkthöjd	2 2,8 tum (total produkthöjd)


STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Droppben 3. Nåla och klämma 4. Handtag 5. Uttag

COMPONENTS

Ing	Bild	Namn	Ant
1		Jack	1
2		Hantera	1
3		Uttag	1

4		Användarmanual	1
---	--	----------------	---

ASSEMBLY



1. När du monterar domkraften är det bäst att koppla den till dragfordonet för att säkerställa att släpvagnen är säkrad.
2. Montera domkraften enligt ritningen ovan .
3. Skjut A-ramsdomkraften genom hålet ovanpå A- ramskopplingen .
4. Rikta in de tre slitsade hålen på domkraftens monteringsplatta med de tre hålen i kopplingen.
5. Med tre Bultar och muttrar (säljs separat) fäster domkraften ordentligt på toppen av A -ramskopplingen. (Kontrollera regelbundet att bultar/muttrar är korrekt monterade) är ordentligt åtdragna.)
6. När domkraften är monterad på släpvagnen , fäst handtaget på domkraften med den medföljande bultfästningen.


OPERATION

1. Vrid handtaget medurs för att höja.
2. Vrid handtaget moturs för att sänka.

3. Vid användning av elektrisk skiftnyckel är den maximala lyftbelastningen som kan uppnås vid ett vridmoment på 50 Nm cirka 3000 lbs.

MAINTENANCE

1. Regelbunden rengöring med mild tvål och vatten tillsammans med lätt oljesmörjning av svängpunkterna förlänger maximal prestanda och utseende.
2. Kontrollera regelbundet om skruvarna är lösa.
3. Kontrollera domkraftsrören före varje användning och byt ut dem om de är böjda eller skadade.
- 4. Följande procedurer bör utföras minst en gång per år:**
5. Domkraftens inre kugghjul och bussningar måste hållas smorda. Applicera en liten mängd bilfett på de inre kugghjulen genom att ta bort domkraftens lock . Vrid domkraftens handtag för att fördela fett jämnt. Om denna produkt används i marin miljö, spola domkraften och bussningarna med färskt vatten och applicera nytt smörjmedel.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO DE MARCO EN A

MODELO: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODELO: HS5000SED



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. El símbolo de “ADVERTENCIA” que aparece arriba es una señal de que un procedimiento de servicio o mantenimiento implica un riesgo de seguridad y puede causar la muerte o lesiones graves si no se realiza de manera segura y dentro de los parámetros establecidos en este manual.
2. Use siempre protección ocular al realizar tareas de mantenimiento en el vehículo. Otros equipos de seguridad a considerar incluyen protección auditiva, guantes y, posiblemente, una careta completa, según la naturaleza del servicio.
3. Nunca permita que ninguna persona que no esté familiarizada con este producto lo instale, opere o realice mantenimiento.
4. Nunca levante ni nivele el remolque sin una plataforma para pies correctamente instalada.
5. Nunca haga girar el gato ni acople el remolque sin impedir que éste se mueva.
6. Nunca ejerza fuerzas laterales excesivas sobre el gato del remolque .
7. Nunca permita que nadie, incluido el operador, coloque partes del cuerpo debajo del gato del remolque o de la carga soportada durante el funcionamiento del gato.
8. ¡Nunca exceda la capacidad de carga!
9. Nunca utilice un gato de remolque para levantar el remolque para realizar tareas de mantenimiento o cambiar neumáticos.
10. Nunca mueva el remolque antes de que el gato del remolque esté completamente retraído.
11. Mantenga a los niños y demás personas alejados del área de trabajo mientras utiliza la herramienta. No permita que los niños manipulen el gato.
12. Para utilizar en superficies planas, niveladas y duras capaces de soportar carga.
13. No utilice bloques para obtener mayor distancia al suelo.

14. Al utilizar el pie o la pata de caída, asegúrese de que el pasador provisto esté completamente insertado a través de ambos lados del tubo interior y del tubo de caída antes de usar el gato .
15. Si el gato del remolque tiene una pata abatible, nunca intente ajustarla cuando haya alguna carga sobre el gato.

Nota:

1. El gato está diseñado únicamente para movimiento vertical en el remolque.
2. No se recomienda una elevación rápida y continua para evitar el calentamiento del engranaje y reducir la vida útil .

MODEL AND PARAMETERS


Modelo	HS5000SE D
Capacidad	5000 libras
Tipo de soporte de montaje	Soporte de montaje en forma de A
Tipo de manivela	Viento lateral
Rango	11 -3 7 . 5 "
Viaje de tornillo	15 "
Viaje con piernas caídas	11. 7 " (7 agujeros)
La distancia entre los dos agujeros en la pierna de	1,97 "
Altura del soporte de montaje desde el suelo (1	11 - 2 6 "
Tamaño del pie	5. 1 " (Redondo)
Altura mínima del producto	2 2. 8 "(Altura total del producto)




STRUCTURE DIAGRAM




1. Jacobo 2. Pierna caída 3. Pin y clip 4. Mango 5. Zócalo

COMPONENTS

No.	Imagen	Nombre	Can
1		Jacobo	1

2		Manejar	1
3		Zócalos	1
4		Manual de usuario	1

ASSEMBLY



1. Al montar el gato del remolque, es mejor engancharlo al vehículo remolcador para asegurarse de que el remolque esté seguro.
2. Monte el gato según el dibujo que se muestra arriba .
3. Deslice el gato en forma de A a través del orificio ubicado en la parte superior del acoplador en forma de A.
4. Alinee los tres orificios ranurados de la placa de montaje del gato con los tres orificios del acoplador.
5. Con tres Los pernos y tuercas (se venden por separado) aseguran el gato firmemente a la parte superior del acoplador del marco en A. (Verifique regularmente que los pernos y las tuercas están bien apretados.)
6. Una vez montado el gato en el remolque, fije el conjunto de manija al


gato con el perno de fijación provisto.

OPERATION

1. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj para levantarla.
2. Gire la manija en sentido antihorario para bajar.
3. Al utilizar la llave eléctrica, la carga de elevación máxima que se puede lograr con un torque de 50 NM es de aproximadamente 3000 libras.

MAINTENANCE

1. La limpieza ocasional con agua y jabón suave junto con una ligera lubricación con aceite de los puntos de pivote prolongará el máximo rendimiento y la apariencia.
2. Compruebe periódicamente si los tornillos están flojos.
3. Antes de cada uso, inspeccione los tubos del gato y reemplácelos si están doblados o dañados.
4. **Los siguientes procedimientos deben realizarse al menos anualmente:**
5. El engranaje interno y los bujes del gato deben mantenerse lubricados. Aplique una pequeña cantidad de grasa automotriz al engranaje interno retirando la tapa del gato . Gire la manija del gato para distribuir la grasa uniformemente. Si este producto se utiliza en un entorno marino, enjuague el conjunto del gato y los bujes con agua dulce y aplique lubricante nuevo.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRICCHETTO A TELAIO

MODELLO: HS5000SED

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

A-FRAME JACK

MODELLO: HS5000SED



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

1. Il simbolo "AVVERTENZA" sopra riportato indica che una procedura di assistenza o manutenzione comporta un rischio per la sicurezza e può causare morte o lesioni gravi se non eseguita in modo sicuro e nel rispetto dei parametri stabiliti nel presente manuale.
2. Indossare sempre protezioni per gli occhi durante gli interventi di assistenza o manutenzione sul veicolo. Altri dispositivi di sicurezza da considerare sono protezioni acustiche, guanti ed eventualmente una visiera protettiva, a seconda della natura dell'intervento.
3. Non consentire mai a nessuno che non abbia familiarità con questo prodotto di installarlo, utilizzarlo o eseguirne la manutenzione.
4. Non sollevare o livellare mai il rimorchio senza un poggiaiedi correttamente installato.
5. Non azionare mai il cric o agganciare il rimorchio senza impedirne lo spostamento.
6. Non esercitare mai forze laterali eccessive sul cric del rimorchio .
7. Non consentire mai a nessuno, compreso l'operatore, di mettere parti del corpo sotto il cric del rimorchio o sotto il carico supportato durante il funzionamento del cric.
8. Non superare mai la capacità di carico!
9. Non utilizzare mai un cric per sollevare il rimorchio per la manutenzione o il cambio degli pneumatici.
10. Non spostare mai il rimorchio prima che il cric sia completamente retratto.
11. Tenere i bambini e gli astanti lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo dell'utensile. Non permettere ai bambini di maneggiare il cric.
12. Da utilizzare su superfici piane, livellate e dure in grado di sostenere carichi.
13. Non utilizzare blocchi per aumentare l'altezza da terra.
14. Quando si utilizza il piede di caduta o la gamba di caduta, assicurarsi che il perno in dotazione sia completamente inserito attraverso entrambi i lati del tubo interno e del tubo di caduta prima di utilizzare il

cric .

15. Se il cric del rimorchio è dotato di un piede di caduta, non tentare mai di regolarlo quando è presente un carico sul cric.

Nota:

1. Il martinetto è progettato solo per il movimento verticale nel rimorchio.
2. Si sconsiglia il sollevamento rapido e continuo per evitare il surriscaldamento degli ingranaggi e ridurre la durata utile .

MODEL AND PARAMETERS



Modello	HS5000SE D
Capacità	5000 libbre
Tipo di staffa di montaggio	Staffa di montaggio a telaio ad A
Tipo di manovella	Vento laterale
Allineare	11 -3 7 . 5 "
Vite di viaggio	15 "
Viaggio a gambe cadenti	11. 7 " (7 fori)
La distanza tra i due fori nella gamba di caduta	1,97 "
Altezza del supporto di montaggio da terra (1 foro)	11 - 2 6 "
Misura del piede	5. 1 " (rotondo)
Altezza minima del prodotto	2 2. 8 "(Altezza totale del prodotto)



STRUCTURE DIAGRAM




1. Jack 2. Abbassare la gamba 3. Spilla e clip 4. Maniglia 5. Presa

COMPONENTS

NO.	Immagine	Nome	Qua
1		Jack	1
2		Maniglia	1

3		Prese	1
4		Manuale utente	1

ASSEMBLY



1. Quando si monta il cric per rimorchio, è meglio agganciarlo al veicolo trainante per assicurarsi che il rimorchio sia fissato saldamente.
2. Montare il martinetto in base al disegno mostrato sopra .
3. Far scorrere il martinetto a telaio ad A attraverso il foro nella parte superiore dell'accoppiatore a telaio ad A.
4. Allineare i tre fori asolati sulla piastra di montaggio del martinetto ai tre fori nell'accoppiatore.
5. Con tre bulloni e dadi (venduti separatamente) fissano saldamente il martinetto alla parte superiore dell'accoppiatore a telaio ad A.
(Controllare regolarmente che bulloni/dadi siano serrati saldamente.)
6. Dopo aver montato il cric sul rimorchio, fissare il gruppo maniglia al cric con il bullone di fissaggio fornito.

OPERATION

1. ruotare la maniglia in senso orario.
2. ruotare la maniglia in senso antiorario.
3. Utilizzando la chiave elettrica, il carico di sollevamento massimo raggiungibile con una coppia di 50 Nm è di circa 3000 libbre.

MAINTENANCE

1. Una pulizia occasionale con acqua e sapone neutro, insieme a una leggera lubrificazione con olio dei punti di articolazione, ne prolungherà le prestazioni ottimali e l'aspetto.
2. Controllare periodicamente che le viti non siano allentate.
3. Prima di ogni utilizzo, ispezionare i tubi del martinetto e sostituirli se piegati o danneggiati.
4. **Le seguenti procedure devono essere eseguite almeno una volta all'anno:**
5. Gli ingranaggi interni e le boccole del martinetto devono essere mantenuti lubrificati. Applicare una piccola quantità di grasso per autoveicoli agli ingranaggi interni rimuovendo il coperchio del martinetto . Ruotare la maniglia del martinetto per distribuire uniformemente il grasso. Se questo prodotto viene utilizzato in ambiente marino, lavare il gruppo martinetto e le boccole con acqua dolce e applicare lubrificante fresco.

