

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

FALL PROTECTION LIFELINES

USER MANUAL

**MODEL NO.: ROPE-S-25, ROPE-S-50,
ROPE-S-100, ROPE-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

MODEL NO.: ROPE-S-25, ROPE-S-50, ROPE-S-100, ROPE-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. **SAVE THIS MANUAL**

GENERAL INFORMATION

Fall Protection Lifelines			
Trademark	VEVOR [®] TOUGH TOOLS, HALF PRICE	Reference standards	ANSI/ASSE Z359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines" is an adjustable restraint device conforming to standard ANSI/ASSE Z359.

This manual must be read and understood in its entirety . These instructions are intended to meet the manufacturer instructions. The user must fully understand the proper equipment use and limitations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	ROPE-S-25	ROPE-S-50	ROPE-S-100	ROPE-Z-14-150
Main Material	Dacron			
Color	Black, yellow			
Net Weight (kg)	2.06	3	4.7	7.6
line supervisor(ft)	25	50	100	150

PACKAGE CONTENTS




Product instruction

Fall Protection Lifelines construction








This lifeline is made up of high-strength Polyester braided rope. The diameter of the rope is 14mm. It is provided with a snap hook spliced at one end and the other end has a stop knot. Fall Arrester with lanyard Connected with a Shock Pack and has a Snap Hook at the end. attachment to the harness. The Fall Arrester is used over the twisted rope lifeline.

Fall Arrester Installation and Use




Follow these steps to install the Fall Arrester



1) Eliminate all risk of lower end and termination. Either ensure Fall Arrester will prevent the user from striking the next lower level and that there is always adequate fall clearance, or that Fall Arrester will not reach the leading edge of any fall hazard when used at its full length. **NEVER** tie a knot in a lifeline, except at the extreme bottom of the lifeline in order to prevent Fall Arrest from detaching.

- 2) Eliminate or minimize all risks of swing falls.
- 3) Attach snap hook with integrated Shock Pack to compatible anchorage connector.
- 4) Attach snap hook with integrated Fall Arrest to applicable harness D-ring.
- 5) To move along lifeline, compress and hold Fall Arrest handle. ALWAYS adjust Fall Arrest to reduce slack in the system as much as possible. When attached to a Fall Arrest and moving along work surface, ALWAYS do so by moving Fall Arrester along rope, and NEVER by moving only the rope itself. For example, if moving from a roof edge to the roof peak, engage handle of fall Arrester and moves it up the Fall Arrester while walking to peak. DO NOT move up to the roof peak by moving Fall Arrester and keep Fall Arrest stationary; doing so can create free fall in excess of levels permitted by the system.
- 6) To restrict Fall Arrest movement along lifeline, release Fall Arrest handle.
- 7) Fall Arrester comes with an anti-panic feature that automatically acts in case the user holds the fall arrester and grasps it too tightly. However, care must be taken that never grab a fall arrester in the event of a fall.
- 8) NEVER work above the Fall Arrester unless free fall is limited to 6 or less. One connection per Fall Arrester. NEVER attempt to remove components from Fall Arrester.

PERIODIC CHECKING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Description	 The diagram illustrates the internal structure of a rope. It is divided into two main sections: the 'Rope Sheath' on the left and the 'Rope Core' on the right. The Sheath is depicted with a dense, woven pattern of diagonal lines, representing the outer protective layer. The Core is shown with a more complex, multi-layered internal structure, consisting of several distinct bundles of fibers. Labels with leader lines point to each section: 'Rope Sheath' points to the left side, and 'Rope Core' points to the right side.
-------------	--

PERIODIC CHECKING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT GENERAL REMARKS

Carrying out regular periodic checks (at intervals predetermined by the manufacturer) is vital for ensuring the equipment's efficiency and durability and the user's safety. The performance of regular periodic inspections is required by the ASTM F887-16 standard and it is therefore mandatory only for some device categories, whose instructions for use will expressly indicate such obligation. Carrying out periodical controls doesn't relieve the user from the obligation to perform the controls before and after each use, nor to require an extraordinary periodic check, in case an outstanding event occurs (ex, a fall, even from a low

height, a change of user etc.), or in case of doubts about the correct functioning of the device. Attention! Before first use, the owner/user of PPE must fill in the "device identification sheet" when present in the user's instructions of the same, Attention! The Inspector, after having carried out the periodic inspection, is responsible for the proper functioning of a PPE. The check must be performed with the highest accuracy, without haste, and after completing all the necessary steps.

Regular periodic checks must be carried out: if the previous use of the device is unknown;at least every 12 months, with normal/standard use;in the presence of anomalies found during the inspections before and after each use; except for exceptions, whenever there is a change of user;filling the periodic inspection sheet in,; Attention! The periodic inspection sheet also exists in the optimized version for kits or systems of PPE. Attention! Provided that the minimum mandatory frequency for the periodic inspection is 12 months, it can be increased (i.e. 3 months, 6 months etc.) according to the national regulations in force or the frequency, intensity and method of use (i.e. heavy use, use in a marine environment, corrosive atmospheres etc.).

The periodic inspection sheet must be filled out: following the specific procedure for each type of device. climbing technology.com);consulting the photographic material available, where present;consulting the instructions for use of the device;examining the device in a suitable, tidy and well-lit environment. The photographic material at the end of the procedures is accompanied by an explication caption and by the following symbols:

	The device is in good condition or has only minor damages: it is therefore suitable for use.
	The device has medium/major damages that affect its primary functions and, as a consequence, must be discarded.
	The device has defects that can be solved through lubrication or cleaning. If such defects are not solved, the device must be discarded.
	The device has defects.

1) Known product history	
1.1	Check the existence and the readability of the marking details.
1.2	Check that device has not exceeded the storage and/or in-use lifetime, as stated in the specific instructions for use.
1.3	Check that the device is intact and no parts are missing (check against a new product).
1.4	Check that the device has not been modified outside the factory or serviced in a non-approved centre (check against a new product).
1.5	Any PPE showing unexpected degradation should be quarantined, pending a detailed inspection. The user should: - Provide precise information on the usage conditions. - Report any exceptional event regarding his PPE. (Examples: fall or fall arrest, use or storage at extreme temperatures, modification outside manufacturer's facilities...).
2) Checking the condition of the sheath	
2.1	Check the condition of the sheath over the full length of the rope. Make sure there are no cuts, burns, frayed strands, fuzzy areas, or signs of chemicals...
3) Checking the condition of the core	
3.1	Do a tactile inspection of the core over the full length of the rope, as indicated in the drawing. This allows you to detect areas where the core is damaged (hard spots, swelling, soft or crushed areas...).
4) Checking the condition of the core	
4.1	To check the length of your rope, follow the steps below: 1. Completely uncoil the rope. 2. Check the middle mark of the rope. There is a simple way to find the middle of the rope: hold the two rope ends together, then slide the two strands simultaneously through your hands until the middle of the rope is reached. If your rope has a middle mark, check it for accuracy. If the mark is OK, go to the next step. If the mark is not in the right place or if there is no middle mark, place a piece of adhesive tape at the rope's midpoint to help measure its length.

DEVICE PERIODIC CHECK SHEET

No.	Date	Reason for check	Name and signature of the person responsible for checking.	Notes (defects found, repairs performed or other relevant information)	Check results	Date of next check
1		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use.	





					☐ Device unfit for use	
2		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use. ☐ Device unfit for use	
3		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use. ☐ Device unfit for use	
4		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use. ☐ Device unfit for use	
5		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use. ☐ Device unfit for use	
6		☐ Periodic ☐ Additional			☐ Device fit for use. ☐ Device unfit for use	
WARNINGS						
               C3  						

PHOTO APPENDIX



COMPLETION



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

LIGNES DE VIE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES MANUEL DE L' UTILISATEUR

**N° DE MODÈLE : CORDE-S-25, CORDE-S-50,
CORDE-S-100, CORDE-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

N° DE MODÈLE : CORDE-S-25 , CORDE-S-50 , CORDE-S-100 ,
CORDE-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lignes de vie de protection contre les chutes			
Marque déposée	VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE	Normes de référence	ANSI/ASS Z 359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines " est un dispositif de retenue réglable conforme à la norme ANSI/ASSE Z359.

Ce manuel doit être lu et compris dans son intégralité. Ces instructions sont destinées à répondre aux instructions du fabricant. L'utilisateur doit parfaitement comprendre l'utilisation appropriée de l'équipement et ses limites.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Modèle	CORDE-S-2 5	CORDE-S-50	CORDE-S-10 0	CORDE-Z-14-1 50
Matériau principal	Dacron			
Couleur	Noir jaune			
Poids net / kg)	2.06	3	4.7	7.6
superviseur de ligne (pi)	25	50	100	150

CONTENU DU COLIS



Instructions du produit


Construction de lignes de vie de protection contre les chutes








Cette ligne de vie est composée d'une corde tressée en polyester haute résistance. Le diamètre de la corde est de 14 mm. Il est muni d'un mousqueton épissé à une extrémité et l'autre extrémité est munie d'un nœud d'arrêt.

Antichute avec longe Connecté à un Shock Pack et doté d'un mousqueton à l'extrémité. fixation au harnais. L'antichute est utilisé sur la ligne de vie en corde torsadée.

Installation et utilisation de l'antichute



Follow these steps to install the Fall Arrester



9) Éliminez tout risque de bas de gamme et de résiliation. Soit vous assurez que l'antichute empêchera l'utilisateur de heurter le niveau inférieur suivant et qu'il y a toujours un dégagement de chute adéquat, soit que l'antichute n'atteindra pas le bord d'attaque d'un risque de chute lorsqu'il est utilisé sur toute sa longueur. NE JAMAIS faire de nœud dans une ligne de vie, sauf à l'extrême bas de la ligne de vie afin d'éviter que l'antichute ne se détache.

10) Éliminez ou minimisez tous les risques de chutes pivotantes.

11) Fixez le mousqueton avec Shock Pack intégré au connecteur d'ancrage

compatible.

12) Fixez le mousqueton avec dispositif antichute intégré à l'anneau en D du harnais applicable.


13) Pour vous déplacer le long de la ligne de vie, compressez et maintenez la poignée antichute. TOUJOURS régler l'antichute pour réduire autant que possible le jeu du système. Lorsqu'il est fixé à un antichute et se déplace le long de la surface de travail, faites-le TOUJOURS en déplaçant l'antichute le long de la corde, et JAMAIS en déplaçant uniquement la corde elle-même. Par exemple, si vous vous déplacez d'un bord de toit au sommet du toit, engagez la poignée de l'antichute et déplacez-le vers le haut de l'antichute tout en marchant jusqu'au sommet. NE PAS monter jusqu'au sommet du toit en déplaçant l'antichute et maintenir l'antichute stationnaire ; cela peut créer une chute libre au-delà des niveaux autorisés par le système.

14) Pour restreindre le mouvement de l'antichute le long de la ligne de vie, relâchez la poignée de l'antichute.

15) Fall Arrester est doté d'une fonction anti-panique qui agit automatiquement si l'utilisateur tient l'antichute et le saisit trop fort. Il faut cependant veiller à ne jamais saisir un antichute en cas de chute.

16) NE JAMAIS travailler au-dessus de l'antichute à moins que la chute libre ne soit limitée à 6 ou moins. Une connexion par antichute. N'essayez JAMAIS de retirer des composants de l'antichute .

CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Description	 The diagram shows a cross-section of a rope. The left portion is labeled 'Rope Sheath' and features a diagonal hatching pattern. The right portion is labeled 'Rope Core' and shows a bundle of individual fibers. Arrows point from the text labels to their respective parts in the diagram.
-------------	--

CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE REMARQUES GÉNÉRALES

La réalisation de contrôles périodiques réguliers (à intervalles prédéterminés par le fabricant) est essentielle pour garantir l'efficacité et la durabilité de l'équipement ainsi que la sécurité de l'utilisateur. La réalisation d'inspections périodiques

régulières est requise par la norme ASTM F887-16 et elle n'est donc obligatoire que pour certaines catégories d'appareils, dont les instructions d'utilisation indiqueront expressément cette obligation. La réalisation de contrôles périodiques ne dispense pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer les contrôles avant et après chaque utilisation, ni d'exiger un contrôle périodique extraordinaire, en cas d'événement exceptionnel (par exemple, une chute, même de faible hauteur, un changement d'utilisateur etc.), ou en cas de doute sur le bon fonctionnement de l'appareil. Attention! Avant la première utilisation, le propriétaire/utilisateur de l'EPI doit remplir la « fiche d'identification de l'appareil » lorsqu'elle est présente dans la notice d'utilisation de celui-ci, Attention ! L'Inspecteur, après avoir procédé au contrôle périodique, est responsable du bon fonctionnement d'un EPI. Le contrôle doit être effectué avec la plus grande précision, sans hâte et après avoir effectué toutes les étapes nécessaires.

Des contrôles périodiques réguliers doivent être effectués : si l'utilisation antérieure de l'appareil est inconnue ; au moins tous les 12 mois, en cas d'utilisation normale/standard ; en présence d'anomalies constatées lors des inspections avant et après chaque utilisation ; sauf exception, à chaque changement d'utilisateur;remplir la fiche de contrôle périodique,; Attention! La fiche de contrôle périodique existe également en version optimisée pour les kits ou systèmes d'EPI. Attention! A condition que la fréquence minimale obligatoire du contrôle périodique soit de 12 mois, elle peut être augmentée (c'est-à-dire 3 mois, 6 mois etc.) en fonction de la réglementation nationale en vigueur ou de la fréquence, de l'intensité et du mode d'utilisation (c'est-à-dire usage intensif, usage en milieu marin, atmosphères corrosives etc.).

La fiche de contrôle périodique doit être remplie : selon la procédure spécifique à chaque type d'appareil. Climbing Technology.com) ; consulter le matériel photographique disponible, le cas échéant ; consulter la notice d'utilisation de l'appareil ; examiner l'appareil dans un environnement adapté, rangé et bien éclairé. Le matériel photographique à la fin des procédures est accompagné d'une légende explicative et des symboles suivants :

	L'appareil est en bon état ou ne présente que des dommages mineurs : il est donc apte à l'utilisation.
	L'appareil présente des dommages moyens/majeurs qui affectent ses fonctions principales et, par conséquent, doit être mis au rebut.

	L'appareil présente des défauts qui peuvent être résolus par lubrification ou nettoyage. Si ces défauts ne sont pas résolus, l'appareil doit être mis au rebut.
	L'appareil présente des défauts.

FICHE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE L'APPAREIL	
1) Historique connu du produit	
1.1	Vérifiez l'existence et la lisibilité des détails du marquage.
1.2	Vérifiez que l'appareil n'a pas dépassé la durée de vie de stockage et/ou d'utilisation, comme indiqué dans les instructions d'utilisation spécifiques.
1.3	Vérifiez que l'appareil est intact et qu'aucune pièce ne manque (à comparer avec un produit neuf).
1.4	Vérifiez que l'appareil n'a pas été modifié en dehors de l'usine ou réparé dans un centre non agréé (vérifiez par rapport à un produit neuf).
1,5	Tout EPI présentant une dégradation inattendue doit être mis en quarantaine, en attendant une inspection détaillée. L'utilisateur doit : - Fournir des informations précises sur les conditions d'utilisation. - Signaler tout événement exceptionnel concernant son EPI. (Exemples : chute ou antichute, utilisation ou stockage à des températures extrêmes, modification hors des installations du fabricant...).
2) Vérification de l'état de la gaine	
2.1	Vérifier l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde. Assurez-vous qu'il n'y a pas de coupures, de brûlures, de mèches effilochées, de zones floues ou de signes de produits chimiques...
3) Vérification de l'état du noyau	
3.1	Effectuer une inspection tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde, comme indiqué sur le dessin. Cela permet de détecter les zones où le noyau est endommagé (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
4) Vérification de l'état du noyau	
4.1	Pour vérifier la longueur de votre corde, suivez les étapes ci-dessous :1. Déroulez complètement la corde.2. Vérifiez la marque centrale de la corde. Il existe un moyen simple de trouver le milieu de la corde : maintenez les deux extrémités de la corde ensemble, puis faites glisser simultanément les deux brins entre vos mains jusqu'à atteindre le milieu de la corde. Si votre corde a une marque centrale, vérifiez-en

l'exactitude. Si la marque est OK, passez à l'étape suivante. Si le repère n'est pas au bon endroit ou s'il n'y a pas de repère central, placez un morceau de ruban adhésif au milieu de la corde pour vous aider à mesurer sa longueur.

FICHE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DE L'APPAREIL

Non	Date	Motif du contrôle	Nom et signature de la personne responsable du contrôle.	Notes (défauts constatés, réparations effectuées ou autres informations pertinentes)	Vérifier les résultats	Date du prochain contrôle
1		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	
2		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	
3		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	

					l'usage	
4		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	
5		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	
6		☐ Périodique ☐ Supplémentaire			☐ Appareil apte à l'emploi. ☐ Appareil impropre à l'usage	

AVERTISSEMENTS

MAX 30°C


+

NEUTRAL SOAP

MAX 30°C

C3

ANNEXE PHOTOS



ACHÈVEMENT



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

ABSTURZSICHERUNGEN

BENUTZERHANDBUCH

**MODELL NR.: ROPE-S-25, ROPE-S-50,
SEIL-S-100, SEIL-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

MODELLNR.: ROPE-S-25 , ROPE-S-50 , ROPE-S-100 , ROPE-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. **BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Absturzsicherungen			
Warenzeichen	VEVOR ®	Referenzstandards	ANSI/ASSE Z 359

„VEVOR. Fall Protection Lifelines“ ist ein einstellbares Rückhaltegerät entsprechend der Norm ANSI/ASSE Z359.

Dieses Handbuch muss vollständig gelesen und verstanden werden. Diese Anweisungen sollen die Anweisungen des Herstellers erfüllen. Der Benutzer muss die ordnungsgemäße Verwendung und die Einschränkungen der Ausrüstung vollständig verstehen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell	Seil-S-25	Seil-S-50	Seil-S-100	SEIL-Z-14-150
Hauptmaterial	Dacron			
Farbe	Schwarz Gelb			
Nettogewicht (/ kg)	2.06	3	4.7	7.6
Linienleiter (Vollzeit)	25	50	100	150

PACKUNGSGEHALT



Produktanleitung

Absturzicherung Rettungsleine Bau




Diese Rettungsleine besteht aus hochfestem geflochtenem Polyesterseil. Der Durchmesser des Seils beträgt 14 mm. An einem Ende ist ein Karabinerhaken eingespleißt, am anderen Ende befindet sich ein Stopperknoten.






Auffanggerät mit Verbindungsmittel, das mit einem Shock Pack verbunden ist und am Ende einen Karabinerhaken hat. Befestigung am Gurt. Das Auffanggerät wird über der gedrehten Seilsicherung verwendet.

--	--

Installation und Verwendung von Fallschutzgeräten



Follow these steps to install the Fall Arrester




17) Beseitigen Sie alle Risiken eines unteren Endes und einer Beendigung. Stellen Sie entweder sicher, dass der Fallschutz den Benutzer daran hindert, die nächste Ebene zu erreichen, und dass immer ausreichend Fallfreiheit vorhanden ist, oder dass der Fallschutz bei voller Verwendung nicht die Vorderkante einer Sturzgefahr erreicht. Machen Sie NIEMALS einen Knoten in eine Rettungsleine, außer am äußersten Ende der Rettungsleine, um zu verhindern, dass sich der Fallschutz löst.

18) Beseitigen oder minimieren Sie sämtliche Risiken von Schwingstürzen.

- 19) Befestigen Sie den Karabinerhaken mit integriertem Shock Pack am kompatiblen Verankerungsverbinder.
- 20) Befestigen Sie den Karabinerhaken mit integrierter Absturzsicherung am entsprechenden D-Ring des Auffanggurts.
- 21) Um sich entlang der Rettungsleine zu bewegen, drücken Sie den Griff des Fallschutzes zusammen und halten Sie ihn fest. Passen Sie den Fallschutz IMMER an, um das Spiel im System so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Sie an einem Fallschutz befestigt sind und sich entlang der Arbeitsfläche bewegen, tun Sie dies IMMER, indem Sie den Fallschutz entlang des Seils bewegen und NIEMALS nur das Seil selbst. Wenn Sie sich beispielsweise von einer Dachkante zum Dachfirst bewegen, greifen Sie den Griff des Fallschutzes und bewegen Sie ihn am Fallschutz nach oben, während Sie zum Dachfirst gehen. Bewegen Sie sich NICHT zum Dachfirst, indem Sie den Fallschutz bewegen und den Fallschutz stationär halten; dadurch kann ein freier Fall entstehen, der die vom System zugelassenen Höhen überschreitet.
- 22) Um die Bewegung des Absturzschutzes entlang der Rettungsleine einzuschränken, lassen Sie den Absturzschutzgriff los.
- 23) Der Fallschutz ist mit einer Anti-Panik-Funktion ausgestattet, die automatisch eingreift, wenn der Benutzer den Fallschutz zu fest hält. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass man im Falle eines Sturzes niemals den Fallschutz festhält.
- 24) Arbeiten Sie NIEMALS über dem Fallschutz, es sei denn, der freie Fall ist auf 6 oder weniger begrenzt. Eine Verbindung pro Fallschutz. Versuchen Sie NIEMALS, Komponenten vom Fallschutz zu entfernen .

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

Beschreibung	 Das Diagramm zeigt einen Querschnitt eines Seils. Die linke Hälfte ist als 'Rope Sheath' (Seilmantel) beschriftet und zeigt ein dichtes, diagonales Geflecht aus Fasern. Die rechte Hälfte ist als 'Rope Core' (Seilkern) beschriftet und zeigt eine lockere, gewinkelte Anordnung von Fasern.
--------------	--

REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Die Durchführung regelmäßiger periodischer Kontrollen (in vom Hersteller festgelegten Abständen) ist für die Gewährleistung der Effizienz und Haltbarkeit der Ausrüstung und der Sicherheit des Benutzers unerlässlich. Die Durchführung regelmäßiger periodischer Kontrollen wird durch die Norm ASTM F887-16 gefordert und ist daher nur für einige Gerätekategorien obligatorisch, deren Gebrauchsanweisung ausdrücklich auf diese Verpflichtung hinweist. Die Durchführung periodischer Kontrollen entbindet den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die Kontrollen vor und nach jedem Gebrauch durchzuführen, noch von der Verpflichtung, eine außerordentliche periodische Kontrolle zu verlangen, falls ein außergewöhnliches Ereignis eintritt (z. B. ein Sturz, auch aus geringer Höhe, ein Benutzerwechsel usw.) oder falls Zweifel an der korrekten Funktion des Geräts bestehen. Achtung! Vor dem ersten Gebrauch muss der Besitzer/Benutzer der PSA das „Geräteidentifikationsblatt“ ausfüllen, wenn es in der Gebrauchsanweisung derselben vorhanden ist. Achtung! Der Inspektor ist nach der Durchführung der periodischen Kontrolle für die ordnungsgemäße Funktion einer PSA verantwortlich. Die Kontrolle muss mit höchster Genauigkeit, ohne Eile und nach Abschluss aller erforderlichen Schritte durchgeführt werden.

Es müssen regelmäßige periodische Kontrollen durchgeführt werden: wenn der vorherige Einsatz des Geräts nicht bekannt ist; mindestens alle 12 Monate, bei normalem/standardmäßigem Einsatz; bei Anomalien, die bei den Kontrollen vor und nach jedem Einsatz festgestellt werden; außer in Ausnahmefällen, bei jedem Benutzerwechsel; Ausfüllen des regelmäßigen Kontrollblatts in; Achtung! Das regelmäßigen Kontrollblatt ist auch in der optimierten Version für Bausätze oder Systeme von PSA vorhanden. Achtung! Sofern die vorgeschriebene Mindesthäufigkeit für die regelmäßige Kontrolle 12 Monate beträgt, kann sie je nach geltenden nationalen Vorschriften oder Häufigkeit, Intensität und Art des Einsatzes (z. B. starke Beanspruchung, Einsatz in Meeresumwelt, korrosiver Atmosphäre usw.) erhöht werden (z. B. 3 Monate, 6 Monate usw.).

Das regelmäßige Prüfblatt muss wie folgt ausgefüllt werden: Befolgen Sie das für jeden Gerätetyp spezifische Verfahren. [climbing technology.com](http://climbingtechnology.com)); konsultieren Sie das verfügbare Fotomaterial, sofern vorhanden; konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des Geräts; prüfen Sie das Gerät in einer geeigneten, aufgeräumten und gut beleuchteten Umgebung. Das Fotomaterial am Ende der Verfahren wird von einer erklärenden Bildunterschrift und den folgenden Symbolen begleitet:



Das Gerät ist in einem guten Zustand oder weist lediglich geringfügige Beschädigungen auf und ist somit zur Nutzung geeignet.

	Das Gerät weist mittlere/schwere Schäden auf, die seine Hauptfunktionen beeinträchtigen und muss daher entsorgt werden.
	Das Gerät weist Mängel auf, die durch Schmierung oder Reinigung behoben werden können. Wenn solche Mängel nicht behoben werden, muss das Gerät entsorgt werden.
	Das Gerät weist Mängel auf.

REGELMÄSSIGE GERÄTE-PRÜFUNG

1) Bekannte Produkthistorie

1.1	Überprüfen Sie das Vorhandensein und die Lesbarkeit der Markierungsdetails.
1.2	Überprüfen Sie, dass das Gerät die in der spezifischen Gebrauchsanweisung angegebene Lager- und/oder Nutzungsdauer nicht überschritten hat.
1.3	Prüfen Sie, ob das Gerät intakt ist und keine Teile fehlen (Vergleich mit einem Neuprodukt).
1.4	Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht außerhalb des Werks verändert oder in einem nicht zugelassenen Zentrum gewartet wurde (Vergleich mit einem neuen Produkt).
1.5	Jede PSA, die unerwartete Abnutzungserscheinungen zeigt, sollte bis zu einer detaillierten Inspektion unter Quarantäne gestellt werden. Der Benutzer sollte: - Geben Sie genaue Informationen zu den Nutzungsbedingungen an. - Melden Sie alle außergewöhnlichen Ereignisse im Zusammenhang mit Ihrer persönlichen Schutzausrüstung (PSA). (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Verwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, Änderungen außerhalb der Produktionsanlagen usw.).

2) Überprüfung des Zustands der Scheide

2.1	Überprüfen Sie den Zustand der Hülle über die gesamte Länge des Seils. Stellen Sie sicher, dass keine Schnitte, Brandflecken, ausgefranzte Stränge, fusselige Stellen oder Anzeichen von Chemikalien vorhanden sind ...
-----	---

3) Überprüfung des Kernzustands

3.1	Führen Sie eine taktile Inspektion des Kerns über die gesamte Seillänge durch, wie in der Zeichnung angegeben. Auf diese Weise können Sie
-----	---

	Bereiche erkennen, in denen der Kern beschädigt ist (harte Stellen, Schwellungen, weiche oder gequetschte Stellen usw.).
4) Überprüfung des Kernzustands	
4.1	Um die Länge Ihres Seils zu überprüfen, befolgen Sie die folgenden Schritte: 1. Rollen Sie das Seil vollständig ab. 2. Überprüfen Sie die mittlere Markierung des Seils. Es gibt eine einfache Möglichkeit, die Mitte des Seils zu finden: Halten Sie die beiden Seilenden zusammen und lassen Sie dann die beiden Stränge gleichzeitig durch Ihre Hände gleiten, bis die Mitte des Seils erreicht ist. Wenn Ihr Seil eine mittlere Markierung hat, überprüfen Sie diese auf Genauigkeit. Wenn die Markierung in Ordnung ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn die Markierung nicht an der richtigen Stelle ist oder wenn es keine mittlere Markierung gibt, kleben Sie ein Stück Klebeband in die Mitte des Seils, um die Länge zu messen.

REGELMÄSSIGE GERÄTE-PRÜFUNG						
NEI N.	Datum	Grund der Überprüfung	Name und Unterschrift der für die Prüfung verantwortlichen Person.	Notizen (festgestellte Mängel, durchgeführte Reparaturen oder andere relevante Informationen)	Ergebnisse prüfen	Datum der nächsten Überprüfung
1		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	
2		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	

3		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	
4		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	
5		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	
6		☐ Periodisch ☐ Zusätzlich			☐ Gerät einsatzbereit. ☐ Gerät nicht einsatzfähig	

WARNHINWEISE

MAX 30°C

+

NEUTRAL SOAP


MAX 30°C

NEUTRAL SOAP

C3

OIL

FOTOANHANG



FERTIGSTELLUNG



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

LINEE VITA ANTICADUTA

MANUALE D' USO

**MODELLO N.: ROPE-S-25, ROPE-S-50,
CORDA-S-100, CORDA-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

MODELLO N.: CORDA-S-25 , CORDA-S-50 , CORDA-S-100 , CORDA-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.
CONSERVA QUESTO MANUALE

INFORMAZIONI GENERALI

Linee vita anticaduta			
Marchio	VEVOR [®] TOUGH TOOLS, HALF PRICE	Norme di riferimento	ANSI/ASSE Z 359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines " è un dispositivo di trattenuta regolabile conforme alla norma ANSI/ASSE Z359.

Il presente manuale deve essere letto e compreso nella sua interezza. Queste istruzioni hanno lo scopo di soddisfare le istruzioni del produttore. L'utente deve comprendere appieno l'uso corretto e le limitazioni dell'apparecchiatura.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	CORDA-S-2 5	CORDA-S-50	CORDA-S-10 0	CORDA-Z-14-1 50
materiale principale	Dacron			
Colore	Nero giallo			
Peso netto (kg)	2.06	3	4.7	7.6
supervisore di linea(ft)	25	50	100	150

CONTENUTO DEL PACCO



Istruzioni sul prodotto


Costruzione di linee vita anticaduta








Questa linea di vita è costituita da una corda intrecciata in poliestere ad alta resistenza. Il diametro della corda è di 14 mm. È dotato di un moschettone impiombato ad un'estremità e all'altra estremità ha un nodo di arresto.

Anticaduta con cordino Collegato con uno Shock Pack e dotato di un moschettone all'estremità. attacco all'imbracatura. L'anticaduta viene utilizzato sopra la linea di vita a corda attorcigliata.

Installazione e utilizzo del dispositivo anticaduta



Follow these steps to install the Fall Arrester




25) Eliminare tutti i rischi di fascia bassa e di risoluzione. Assicurarsi che il dispositivo anticaduta impedisca all'utente di colpire il livello inferiore successivo e che vi sia sempre un'adeguata distanza di caduta, oppure che il dispositivo anticaduta non raggiunga il bordo anteriore di qualsiasi pericolo di caduta se utilizzato per tutta la sua lunghezza. Non fare MAI un nodo in una linea di vita, tranne che nella parte inferiore estrema della linea di vita per evitare che l'arresto caduta si stacchi.

26) Elimina o minimizza tutti i rischi di cadute da altalena.

- 27) Attacca il moschettone con Shock Pack integrato al connettore di ancoraggio compatibile.
- 28) Attaccare il moschettone con dispositivo anticaduta integrato all'anello a D dell'imbracatura applicabile.
- 29) Per spostarsi lungo la linea di vita, comprimere e tenere premuta la maniglia anticaduta. Regolare SEMPRE l'arresto caduta per ridurre il più possibile il gioco nel sistema. Quando è collegato a un dispositivo anticaduta e si sposta lungo la superficie di lavoro, farlo SEMPRE spostando il dispositivo anticaduta lungo la corda e MAI spostando solo la corda stessa. Ad esempio, se ci si sposta dal bordo del tetto alla sommità del tetto, agganciare la maniglia del dispositivo anticaduta e spostarla verso l'alto sul dispositivo anticaduta mentre si cammina verso la sommità. NON salire fino al colmo del tetto spostando il dispositivo anticaduta e mantenere fermo il dispositivo anticaduta; ciò potrebbe creare una caduta libera superiore ai livelli consentiti dal sistema.
- 30) Per limitare il movimento dell'arresto caduta lungo la linea di vita, rilasciare la maniglia dell'arresto caduta.
- 31) L'anticaduta è dotato di una funzione antipanico che agisce automaticamente nel caso in cui l'utente tenga l'anticaduta e lo afferri troppo forte. Bisogna però fare attenzione a non afferrare mai un dispositivo anticaduta in caso di caduta.
- 32) Non lavorare MAI al di sopra del dispositivo anticaduta a meno che la caduta libera non sia limitata a 6 o meno. Una connessione per anticaduta. Non tentare MAI di rimuovere i componenti dall'anticaduta .

CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

D escrizione	
----------------------------	---

CONTROLLO PERIODICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. NOTE GENERALI

L'effettuazione di controlli periodici regolari (a intervalli prestabiliti dal produttore) è fondamentale per garantire l'efficienza e la durata dell'apparecchiatura e la sicurezza dell'utente. L'effettuazione di regolari ispezioni periodiche è richiesta

dalla norma ASTM F887-16 ed è quindi obbligatoria solo per alcune categorie di dispositivi, le cui istruzioni per l'uso indicheranno espressamente tale obbligo. L'effettuazione dei controlli periodici non esonera l'utente dall'obbligo di eseguire i controlli prima e dopo ogni utilizzo, né di richiedere un controllo periodico straordinario, nel caso si verifichi un evento eccezionale (es. caduta, anche da bassa altezza, caduta cambio utente ecc.), o in caso di dubbi sul corretto funzionamento del dispositivo. Attenzione! Prima del primo utilizzo, il proprietario/utilizzatore del DPI deve compilare la “scheda identificazione del dispositivo” quando presente nelle istruzioni d'uso dello stesso, Attenzione! L'Ispettore, dopo aver effettuato l'ispezione periodica, è responsabile del buon funzionamento di un DPI. Il controllo deve essere eseguito con la massima accuratezza, senza fretta e dopo aver completato tutti i passaggi necessari.

Devono essere effettuati controlli periodici regolari: se non si conosce il precedente utilizzo del dispositivo; almeno ogni 12 mesi, con utilizzo normale/standard; in presenza di anomalie riscontrate durante le ispezioni prima e dopo ogni utilizzo; salvo eccezioni, ogniqualvolta vi sia cambio di utenza; compilazione della scheda di ispezione periodica,; Attenzione! La scheda di ispezione periodica esiste anche nella versione ottimizzata per kit o sistemi di DPI. Attenzione! Fermo restando che la frequenza minima obbligatoria per l'ispezione periodica è di 12 mesi, essa può essere aumentata (cioè 3 mesi, 6 mesi ecc.) in base alle normative nazionali in vigore o alla frequenza, intensità e modalità d'uso (cioè uso gravoso, uso in ambiente marino, atmosfere corrosive, ecc.).

La scheda di ispezione periodica deve essere compilata: seguendo la procedura specifica per ogni tipologia di dispositivo. climbing technology.com); consultazione del materiale fotografico disponibile, ove presente; consultazione delle istruzioni per l'uso del dispositivo; esame del dispositivo in un ambiente idoneo, ordinato e ben illuminato. Il materiale fotografico al termine delle procedure è accompagnato da una didascalia esplicativa e dai seguenti simboli:

	L'apparecchio è in buone condizioni o presenta solo lievi danni: è quindi idoneo all'uso.
	Il dispositivo presenta danni medio/gravi che ne pregiudicano le funzioni primarie e di conseguenza deve essere scartato.
	Il dispositivo presenta difetti che possono essere risolti mediante lubrificazione o pulizia. Se tali difetti non vengono risolti, il dispositivo deve essere scartato.



Il dispositivo presenta difetti.

SCHEDA DI CONTROLLO PERIODICO DEL DISPOSITIVO

1) Storia nota del prodotto

1.1	Verificare l'esistenza e la leggibilità dei dettagli della marcatura.
1.2	Verificare che il dispositivo non abbia superato la durata di conservazione e/o di utilizzo, come indicato nelle specifiche istruzioni per l'uso.
1.3	Verificare che il dispositivo sia integro e che non manchi alcuna parte (verificare con un prodotto nuovo).
1.4	Verificare che il dispositivo non sia stato modificato fuori dalla fabbrica o sottoposto a manutenzione in un centro non approvato (confrontare un prodotto nuovo).
1.5	Qualsiasi DPI che mostri un degrado inaspettato deve essere messo in quarantena, in attesa di un'ispezione dettagliata. L'utente dovrebbe: - Fornire informazioni precise sulle condizioni di utilizzo. - Segnalare qualsiasi evento eccezionale riguardante i propri DPI. (Esempi: caduta o arresto caduta, utilizzo o conservazione a temperature estreme, modifica al di fuori delle strutture del produttore...).

2) Controllo dello stato della guaina

2.1	Controllare lo stato della calza su tutta la lunghezza della corda. Assicurati che non vi siano tagli, bruciature, fili sfilacciati, aree sfocate o segni di sostanze chimiche...
-----	---

3) Controllo delle condizioni del nucleo

3.1	Effettuare un'ispezione tattile dell'anima su tutta la lunghezza della fune, come indicato nel disegno. Ciò consente di individuare le zone in cui il nucleo è danneggiato (punti duri, rigonfiamenti, zone morbide o schiacciate...).
-----	--

4) Controllo delle condizioni del nucleo

4.1	Per verificare la lunghezza della corda, seguire i passaggi seguenti: 1. Svolgere completamente la fune. 2. Controlla il segno centrale della corda. Esiste un modo semplice per trovare il centro della corda: tenere insieme le due estremità della corda, quindi far scorrere i due fili contemporaneamente attraverso le mani fino a raggiungere il centro della corda. Se la corda ha un segno centrale, controllane la precisione. Se il segno è OK, vai al passaggio successivo. Se il segno non è nel posto giusto o se non c'è il segno centrale, posiziona un pezzo di nastro adesivo nel punto medio della corda per aiutarti a misurarne la
-----	---

	lunghezza.
--	------------

SCHEDA DI CONTROLLO PERIODICO DEL DISPOSITIVO						
NO.	Data	Motivo del controllo	Nome e firma della persona responsabile del controllo.	Note (difetti riscontrati, riparazioni eseguite o altre informazioni rilevanti)	Controlla i risultati	Data del prossimo controllo
1		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso. ☐ Dispositivo non idoneo all'uso	
2		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso. ☐ Dispositivo non idoneo all'uso	
3		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso. ☐ Dispositivo non idoneo all'uso	
4		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso.	

					☐ Dispositivo non idoneo all'uso	
5		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso. ☐ Dispositivo non idoneo all'uso	
6		☐ Periodico ☐ Ulteriori			☐ Dispositivo idoneo all'uso. ☐ Dispositivo non idoneo all'uso	

AVVERTENZE

MAX 30°C

NEUTRAL SOAP

MAX 30°C

C3

OIL


APPENDICE FOTOGRAFICA

• Fuzzy rope

• Fuzzy rope

• Fuzzy area

• Damaged rope end



COMPLEMENTAMENTO



Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

LÍNEAS DE VIDA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

MANUAL DE USUARIO

**MODELO NO.: CUERDA-S-25, CUERDA-S-50,
CUERDA-S-100, CUERDA-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

N.º DE MODELO: CUERDA-S-25 , CUERDA-S-50 , CUERDA-S-100 ,
CUERDA-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

INFORMACIÓN GENERAL

Líneas de vida de protección contra caídas			
Marca comercial	VEVOR [®] TOUGH TOOLS, HALF PRICE	Estándares de referencia	ANSI/ASSE Z 359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines " es un dispositivo de sujeción ajustable que cumple con la norma ANSI/ASSE Z359.

Este manual debe leerse y comprenderse en su totalidad. Estas instrucciones están destinadas a cumplir con las instrucciones del fabricante. El usuario debe comprender completamente el uso adecuado y las limitaciones del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	CUERDA-S-25	CUERDA-S-50	CUERDA-S-100	CUERDA-Z-14-150
material principal	dacrón			
Color	Amarillo negro			
Peso neto / kg)	2.06	3	4.7	7.6
supervisor de línea (pies)	25	50	100	150

CONTENIDOS DEL PAQUETE



Instrucción del producto


Construcción de líneas de vida de protección contra caídas








Esta línea de vida está formada por una cuerda trenzada de poliéster de alta resistencia. El diámetro de la cuerda es de 14 mm. Está provisto de un mosquetón empalmado en un extremo y el otro extremo tiene un nudo tope.

Anticaídas con cordón conectado con un paquete de choque y tiene un gancho de seguridad en el extremo. fijación al arnés. El anticaídas se utiliza sobre la cuerda salvavidas retorcida.

Instalación y uso del dispositivo anticaídas



Follow these steps to install the Fall Arrester



33) Elimine todo riesgo de extremo inferior y terminación. Asegúrese de que el anticaídas evite que el usuario golpee el siguiente nivel inferior y de que siempre haya un espacio libre de caída adecuado, o que el anticaídas no alcance el borde principal de ningún riesgo de caída cuando se use en toda su longitud. **NUNCA** haga un nudo en una cuerda salvavidas, excepto en el extremo inferior de la cuerda salvavidas para evitar que el sistema Fall Arrest se suelte.

34) Elimine o minimice todos los riesgos de caídas por balanceo.

35) Conecte el mosquetón con Shock Pack integrado al conector de anclaje

compatible.

36) Conecte el gancho de seguridad con detención de caídas integrado al anillo en D del arnés correspondiente.


37) Para moverse a lo largo de la cuerda salvavidas, comprima y sostenga la manija de detención de caídas. SIEMPRE ajuste el sistema de detención de caídas para reducir la holgura del sistema tanto como sea posible. Cuando esté conectado a un dispositivo anticaídas y se mueva a lo largo de la superficie de trabajo, hágalo SIEMPRE moviendo el dispositivo anticaídas a lo largo de la cuerda y NUNCA moviendo solo la cuerda misma. Por ejemplo, si se mueve desde el borde del techo hasta la cima del techo, enganche la manija del dispositivo anticaídas y muévela hacia arriba mientras camina hacia la cima. NO suba hasta la cima del techo moviendo el anticaídas y mantenga el anticaídas estacionario; hacerlo puede crear una caída libre que exceda los niveles permitidos por el sistema.

38) Para restringir el movimiento de detención de caídas a lo largo de la línea de vida, suelte la manija de detención de caídas.

39) Fall Arrester viene con una función antipánico que actúa automáticamente en caso de que el usuario sujete el dispositivo anticaídas y lo apriete con demasiada fuerza. Sin embargo, se debe tener cuidado de no agarrar nunca un dispositivo anticaídas en caso de caída.

40) NUNCA trabaje encima del dispositivo anticaídas a menos que la caída libre esté limitada a 6 o menos. Una conexión por anticaídas. NUNCA intente quitar componentes del anticaídas .

CONTROL PERIÓDICO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Descripción	
-------------	--

CONTROL PERIÓDICO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBSERVACIONES GENERALES

La realización de controles periódicos (a intervalos predeterminados por el fabricante) es vital para garantizar la eficiencia y durabilidad del equipo y la seguridad del usuario. La realización de inspecciones periódicas periódicas está

exigida por la norma ASTM F887-16 y, por tanto, es obligatoria sólo para algunas categorías de dispositivos, cuyas instrucciones de uso indicarán expresamente dicha obligación. La realización de controles periódicos no exime al usuario de la obligación de realizar los controles antes y después de cada uso, ni de exigir un control periódico extraordinario, en caso de que ocurra un evento sobresaliente (por ejemplo, una caída, incluso desde poca altura, un cambio de usuario, etc.), o en caso de dudas sobre el correcto funcionamiento del dispositivo. ¡Atención! Antes del primer uso, el propietario/usuario del EPI deberá cumplimentar la "hoja de identificación del dispositivo" cuando esté presente en las instrucciones de uso del mismo, ¡Atención! El Inspector, después de haber realizado la inspección periódica, es responsable del buen funcionamiento de un EPI. La verificación debe realizarse con la mayor precisión, sin prisas y después de completar todos los pasos necesarios.

Se deben realizar controles periódicos regulares: si se desconoce el uso anterior del dispositivo; al menos cada 12 meses, con un uso normal/estándar; en presencia de anomalías encontradas durante las inspecciones antes y después de cada uso; salvo excepciones, cuando se produzca un cambio de usuario; cumplimentando la hoja de inspección periódica; ¡Atención! La hoja de inspección periódica también existe en la versión optimizada para kits o sistemas de EPI. ¡Atención! Siempre que la frecuencia mínima obligatoria para la inspección periódica sea de 12 meses, se puede aumentar (es decir, 3 meses, 6 meses, etc.) de acuerdo con las reglamentaciones nacionales vigentes o la frecuencia, intensidad y método de uso (es decir, uso intensivo, uso en ambiente marino, atmósferas corrosivas, etc.).

Se deberá cumplimentar la hoja de inspección periódica: siguiendo el procedimiento específico para cada tipo de dispositivo. escalada technology.com);consultar el material fotográfico disponible, en su caso;consultar las instrucciones de uso del dispositivo;examinar el dispositivo en un ambiente adecuado, ordenado y bien iluminado. El material fotográfico al final de los procedimientos va acompañado de una leyenda explicativa y de los siguientes símbolos:

	El dispositivo está en buen estado o sólo tiene daños menores: por lo tanto, es apto para su uso.
	El dispositivo presenta daños medianos/grandes que afectan sus funciones principales y, en consecuencia, debe ser desechado.

	El dispositivo tiene defectos que pueden solucionarse mediante lubricación o limpieza. Si dichos defectos no se solucionan, el dispositivo deberá desecharse.
	El dispositivo tiene defectos.

HOJA DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL DISPOSITIVO	
1) Historial de producto conocido	
1.1	Compruebe la existencia y legibilidad de los detalles del marcado.
1.2	Compruebe que el dispositivo no haya superado la vida útil de almacenamiento y/o uso, tal y como se indica en las instrucciones de uso específicas.
1.3	Compruebe que el dispositivo esté intacto y que no falten piezas (compruébelo con un producto nuevo).
1.4	Compruebe que el dispositivo no haya sido modificado fuera de fábrica ni haya sido reparado en un centro no autorizado (compruébelo con un producto nuevo).
1.5	Cualquier EPP que muestre una degradación inesperada debe ponerse en cuarentena, en espera de una inspección detallada. El usuario debe: - Proporcionar información precisa sobre las condiciones de uso. - Informar cualquier hecho excepcional respecto de sus EPI. (Ejemplos: caída o detención de caídas, uso o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de las instalaciones del fabricante...).
2) Comprobación del estado de la funda.	
2.1	Compruebe el estado de la funda en toda la longitud de la cuerda. Asegúrate de que no haya cortes, quemaduras, mechones deshilachados, áreas borrosas o signos de productos químicos...
3) Comprobación del estado del núcleo.	
3.1	Realice una inspección táctil del núcleo en toda la longitud de la cuerda, como se indica en el dibujo. Esto permite detectar zonas donde el núcleo está dañado (puntos duros, hinchazón, zonas blandas o aplastadas...).
4) Comprobación del estado del núcleo.	
4.1	Para verificar la longitud de su cuerda, siga los pasos a continuación:1. Desenrolle completamente la cuerda.2. Verifique la marca central de la cuerda. Hay una forma sencilla de encontrar el centro de la cuerda: sujete los dos extremos de la cuerda y luego deslice los dos hilos simultáneamente entre sus manos hasta llegar al centro de la cuerda. Si su cuerda tiene una marca en el medio, verifique su precisión. Si la

	marca está bien, vaya al siguiente paso. Si la marca no está en el lugar correcto o si no hay una marca intermedia, coloca un trozo de cinta adhesiva en el punto medio de la cuerda para ayudar a medir su longitud.
--	--

HOJA DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL DISPOSITIVO						
No.	Fecha	Motivo del cheque	Nombre y firma del responsable de la verificación.	Notas (defectos encontrados, reparaciones realizadas u otra información relevante)	Comprobar resultados	Fecha del próximo control
1		☐ Periódico ☐ Adicional			☐ Dispositivo apto para su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	
2		☐ Periódico ☐ Adicional			☐ Dispositivo apto para su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	
3		☐ Periódico ☐ Adicional			☐ Dispositivo apto para su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	
4		☐ Periódico ☐			☐ Dispositivo apto para	

		Adicional			su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	
5		☐ Periódico ☐ Adicional			☐ Dispositivo apto para su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	
6		☐ Periódico ☐ Adicional			☐ Dispositivo apto para su uso. ☐ Dispositivo no apto para su uso	

ADVERTENCIAS


APÉNDICE DE FOTO

Fuzzy rope

Fuzzy rope

Fuzzy area

Damaged rope end



TERMINACIÓN



Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

LINY RATUNKOWE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MODEL NR: LINA-S-25, LINA-S-50,
LINA-S-100, LINA-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

NR MODELU: LINA-S-25 , LINA-S-50 , LINA-S-100 , LINA-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

INFORMACJE OGÓLNE

Liny ratunkowe chroniące przed upadkiem			
Znak towarowy	VEVOR TOUGH TOOLS, HALF PRICE	Standardy referencyjne	ANSI/ASSE Z 359

„VEVOR. Liny asekuracyjne przed upadkiem ” to regulowane urządzenie przytrzymujące zgodne z normą ANSI/ASSE Z359.

Niniejszą instrukcję należy przeczytać i zrozumieć w całości. Niniejsza instrukcja ma na celu zgodność z instrukcjami producenta. Użytkownik musi w pełni zrozumieć prawidłowe użytkowanie sprzętu i jego ograniczenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Model	LINA-S-25	LINA-S-50	LINA-S-100	LINA-Z-14-150
główny materiał	Dakron			
Kolor	Czarno żółty			
Masa netto (kg)	2.06	3	4.7	7.6
kierownik liniowy (ft)	25	50	100	150

ZAWARTOŚĆ PACZKI




Instrukcja produktu

Konstrukcja linek ochronnych chroniących przed upadkiem




Ta lina ratunkowa składa się z plecionej liny poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. Średnica liny wynosi 14 mm. Jest wyposażony w karabińczyk zapleciony na jednym końcu, a drugi koniec posiada węzeł zatrzymujący.






Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem ze smyczą. Połączone z pakietem uderzeniowym i zakończone karabińczykiem. mocowanie do uprząży. Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem stosuje się na linie asekuracyjnej ze skręconej liny.



Instalacja i użytkowanie urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem




Follow these steps to install the Fall Arrester



41) Wyeliminuj wszelkie ryzyko dolnego końca i zakończenia. Należy albo upewnić się, że urządzenie zabezpieczające przed upadkiem zapobiegnie uderzeniu użytkownika o następny, niższy poziom i że zawsze jest odpowiedni prześwit przed upadkiem, albo że urządzenie zabezpieczające przed upadkiem nie dotrze do krawędzi natarcia jakiegokolwiek zagrożenia upadkiem, gdy zostanie użyte na całej jego długości. NIGDY nie wiąż węzła na linii ratunkowej, z wyjątkiem skrajnego dołu liny ratunkowej, aby zapobiec odłączeniu się urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem.

- 42) Wyeliminuj lub zminimalizuj wszelkie ryzyko upadku z huśtawki.
- 43) Przymocuj karabińczyk ze zintegrowanym amortyzatorem do kompatybilnego złącza kotwiczącego.
- 44) Przymocuj karabińczyk ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed upadkiem do odpowiedniego pierścienia D uprząży.
- 45) Aby poruszać się po linii życia, ściśnij i przytrzymaj uchwyt zabezpieczający przed upadkiem. ZAWSZE wyreguluj zabezpieczenie przed upadkiem, aby w jak największym stopniu zmniejszyć luz w systemie. Kiedy jest podłączony do urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem i porusza się po powierzchni roboczej, ZAWSZE rób to przesuwając urządzenie zabezpieczające przed upadkiem po linii, a NIGDY nie poruszając wyłącznie samej liny. Na przykład, jeśli przemieszczasz się z krawędzi dachu na szczyt dachu, włącz uchwyt urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem i przesun go w górę urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem podczas spaceru na szczyt. NIE wchodź na szczyt dachu, przesuwając urządzenie zabezpieczające przed upadkiem i utrzymuj urządzenie zabezpieczające przed upadkiem w miejscu; może to spowodować swobodny spadek przekraczający poziomy dozwolone przez system.
- 46) Aby ograniczyć ruch zapobiegający upadkowi wzdłuż liny asekuracyjnej, zwolnij uchwyt zatrzymujący upadek.
- 47) Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem jest wyposażone w funkcję antypaniczną, która działa automatycznie w przypadku, gdy użytkownik trzyma urządzenie zabezpieczające przed upadkiem i chwyci go zbyt mocno. Należy jednak zachować ostrożność i w razie upadku nigdy nie chwycić urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem.
- 48) NIGDY nie pracuj nad urządzeniem zatrzymującym upadek, chyba że swobodny spadek jest ograniczony do 6 lub mniej. Jedno połączenie na urządzenie zabezpieczające przed upadkiem. NIGDY nie próbuj usuwać elementów z urządzenia zabezpieczającego przed upadkiem .

OKRESOWA KONTROLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Opis	 The diagram illustrates the internal structure of a rope. It is divided into two main sections. The left section, labeled 'Rope Sheath', shows a dense, woven pattern of fibers. The right section, labeled 'Rope Core', shows a more organized, parallel arrangement of fibers. Lines with arrows point from the text labels to their respective parts in the diagram.
------	--

OKRESOWA KONTROLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ UWAGI OGÓLNE

Regularne, okresowe przeglądy (w odstępach czasu określonych przez producenta) są niezbędne dla zapewnienia sprawności i trwałości sprzętu oraz bezpieczeństwa użytkownika. Wykonywanie regularnych przeglądów okresowych wymagane jest przez normę ASTM F887-16 i dlatego jest obowiązkowe tylko w przypadku niektórych kategorii urządzeń, których instrukcja obsługi będzie wyraźnie wskazywała na taki obowiązek. Przeprowadzanie kontroli okresowych nie zwalnia użytkownika z obowiązku przeprowadzania kontroli przed i po każdym użyciu, ani z konieczności przeprowadzania nadzwyczajnej kontroli okresowej w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego (np. upadek nawet z małej wysokości, zmiana użytkownika itp.) lub w przypadku wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uwaga! Przed pierwszym użyciem właściciel/użytkownik ŚOI musi wypełnić „kartę identyfikacyjną urządzenia”, jeżeli jest ona dołączona do instrukcji obsługi. Uwaga! Inspektor po przeprowadzeniu przeglądu okresowego odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ŚOI. Kontrolę należy przeprowadzić z najwyższą dokładnością, bez pośpiechu i po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności.

Należy przeprowadzać regularne kontrole okresowe: jeżeli nie jest znane wcześniejsze użycie urządzenia; co najmniej co 12 miesięcy przy normalnym/standardowym użytkowaniu; w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przed i po każdym użyciu; za wyjątkiem wyjątków, w przypadku zmiany użytkownika; wypełnienie karty przeglądu okresowego; Uwaga! Karta kontroli okresowej występuje również w wersji zoptymalizowanej dla zestawów lub systemów ŚOI. Uwaga! Pod warunkiem, że minimalna obowiązkowa częstotliwość przeglądów okresowych wynosi 12 miesięcy, może ona zostać zwiększona (tj. 3 miesiące, 6 miesięcy itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub częstotliwością, intensywnością i sposobem użytkowania (tj. intensywne użytkowanie, użytkowanie w środowisku morskim, w atmosferze korozyjnej itp.).

Kartę przeglądu okresowego należy wypełnić: zgodnie z procedurą właściwą dla każdego typu urządzenia. wspinaczka.technology.com); zapoznanie się z dostępnymi materiałami fotograficznymi, jeśli są dostępne; zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia; sprawdzenie urządzenia w odpowiednim, schludnym i dobrze oświetlonym otoczeniu. Materiał fotograficzny na zakończenie procedur opatrzony jest podpisem objaśniającym oraz następującymi symbolami:



Urządzenie jest w dobrym stanie lub posiada jedynie drobne uszkodzenia, dlatego nadaje się do użytku.

	Urządzenie posiada średnie/poważne uszkodzenia, które wpływają na jego podstawowe funkcje i w konsekwencji należy je wyrzucić.
	Urządzenie posiada wady, które można usunąć poprzez smarowanie lub czyszczenie. Jeśli takie wady nie zostaną usunięte, urządzenie należy wyrzucić.
	Urządzenie posiada wady.

KARTA OKRESOWEJ KONTROLI URZĄDZENIA

1) Znana historia produktu

1.1	Sprawdź istnienie i czytelność szczegółów oznakowania.
1.2	Sprawdź, czy okres przechowywania i/lub użytkowania urządzenia nie został przekroczony, jak podano w szczegółowej instrukcji obsługi.
1.3	Sprawdź, czy urządzenie jest nienaruszone i czy nie brakuje żadnych części (sprawdź, czy produkt jest nowy).
1.4	Sprawdź, czy urządzenie nie było modyfikowane poza fabryką lub serwisowane w niezatwierdzonym serwisie (sprawdź z nowym produktem).
1,5	Wszelkie ŚOI wykazujące nieoczekiwany rozkład powinny zostać poddane kwarantannie do czasu szczegółowej kontroli. Użytkownik powinien: - Podaj dokładne informacje na temat warunków użytkowania. - Zgłaszaj wszelkie wyjątkowe zdarzenia dotyczące jego ŚOI. (Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje poza obiektami producenta...).

2) Sprawdzenie stanu osłony

2.1	Sprawdź stan opłotu na całej długości liny. Upewnij się, że nie ma skałczeń, oparzeń, postrzępionych pasm, niewyraźnych obszarów lub śladów substancji chemicznych...
-----	---

3) Sprawdzenie stanu rdzenia

3.1	Wykonaj kontrolę dotykową rdzenia na całej długości liny, jak pokazano na rysunku. Pozwala to wykryć obszary, w których rdzeń jest uszkodzony (twarde miejsca, obrzęki, obszary miękkie lub zmiażdżone...).
-----	---

4) Sprawdzenie stanu rdzenia

4.1	Aby sprawdzić długość liny, wykonaj poniższe czynności: 1. Całkowicie rozwiń linę. 2. Sprawdź środkowy znak liny. Jest prosty sposób na znalezienie środka liny: przytrzymaj razem dwa końce liny, a następnie przesuń oba pasma jednocześnie przez dłonie, aż dojdiesz do środka liny. Jeśli lina ma środkowy znacznik, sprawdź jej dokładność. Jeśli znak jest OK, przejdź do następnego kroku. Jeśli znak nie znajduje się we właściwym miejscu lub nie ma środkowego znaku, umieść kawałek taśmy samoprzylepnej w środku liny, aby pomóc zmierzyć jej długość.
-----	---


KARTA OKRESOWEJ KONTROLI URZĄDZENIA						
NIE	Data	Powód sprawdzenia	Imię i nazwisko oraz podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolę.	Uwagi (wykryte wady, wykonane naprawy lub inne istotne informacje)	Sprawdź wyniki	Data następnej kontroli
1		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzenie zdane do użytku. ☐ Urządzenie nie nadaje się do użytku	
2		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzenie zdane do użytku. ☐ Urządzenie nie nadaje się do użytku	
3		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzenie zdane do użytku.	


					☐ Urządzeni e nie nadaje się do użytku	
4		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzeni e zdadne do użytku. ☐ Urządzeni e nie nadaje się do użytku	
5		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzeni e zdadne do użytku. ☐ Urządzeni e nie nadaje się do użytku	
6		☐ Okresowe ☐ Dodatkowe			☐ Urządzeni e zdadne do użytku. ☐ Urządzeni e nie nadaje się do użytku	

OSTRZEŻENIA











MAX 30°C

+

NEUTRAL SOAP



MAX 30°C






C3





ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY


• Fuzzy rope




• Fuzzy rope



• Fuzzy area



• Damaged rope end




• Cut



• Cut




• Discoloration



• Trace of paint



• Illegible marking



• Illegible marking



• Trace of chemicals



• Trace of chemicals



UKOŃCZENIE



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VALBESCHERMING LEVENSLIJNEN

HANDLEIDING

**MODEL NR.: TOUW-S-25, TOUW-S-50,
TOUW-S-100, TOUW-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

MODEL NR.: TOUW-S-25 , TOUW-S-50 , TOUW-S-100 , TOUW-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING**

ALGEMENE INFORMATIE

Valbescherming levenslijnen			
Handelsmerk	VEVOR [®]	Referentiestandaarden	ANSI/ ASSE Z359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines" is een verstelbaar beveiligingssysteem dat voldoet aan de norm ANSI/ASSE Z359.

Deze handleiding moet in zijn geheel worden gelezen en begrepen. Deze instructies zijn bedoeld om te voldoen aan de instructies van de fabrikant. De gebruiker moet het juiste gebruik en de beperkingen van de apparatuur volledig begrijpen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	TOUW-S-25	TOUW-S-50	TOUW-S-100	TOUW-Z-14-150
hoofd materiaal	Dacron			
Kleur	Zwart geel			
Netto gewicht / kg)	2.06	3	4.7	7.6
lijnsupervisor (ft)	25	50	100	150

VERPAKKINGSINHOUD



Productinstructie

Valbescherming Levenslijnenconstructie




Deze reddingslijn is gemaakt van zeer sterk polyester gevlochten touw. De diameter van het touw is 14 mm. Het is voorzien van een karabijnhaak die aan één uiteinde is gesplitst en aan het andere uiteinde een stopknoop.






Valbeveiliging met vanglijn. Verbonden met een Shock Pack en voorzien van een karabijnhaak aan het uiteinde. bevestiging aan het harnas. De valbeveiliging wordt gebruikt over de levenslijn met gedraaid touw.

--	--

Installatie en gebruik van valbeveiliging



Follow these steps to install the Fall Arrester



49) Elimineer alle risico's van ondergrens en beëindiging. Zorg ervoor dat de Fall Arrester voorkomt dat de gebruiker het volgende lagere niveau bereikt en dat er altijd voldoende valvrijheid is, of dat de Fall Arrester de voorrand van enig valgevaar niet bereikt wanneer deze over de volledige lengte wordt gebruikt. Leg **NOOIT** een knoop in een reddingslijn, behalve aan de uiterste onderkant van de reddingslijn, om te voorkomen dat de valstop losraakt.

50) Elimineer of minimaliseer alle risico's van schommelvallen.

51) Bevestig de karabijnhaak met geïntegreerd Shock Pack aan een compatibele

verankeringsconnector.

52) Bevestig de karabijnhaak met geïntegreerde valbeveiliging aan de toepasselijke D-ring van het harnas.

53) Om langs de reddingslijn te bewegen, drukt u de valstophendel in en houdt u deze vast. Pas ALTIJD de valstop aan om de speling in het systeem zoveel mogelijk te verminderen. Wanneer deze aan een valbeveiliging is bevestigd en over het werkoppervlak wordt verplaatst, doe dit ALTIJD door de valbeveiliging langs een touw te verplaatsen, en NOOIT door alleen het touw zelf te bewegen. Als u bijvoorbeeld van een dakrand naar de daktop gaat, schakelt u de hendel van de valbeveiliging in en beweegt u deze omhoog langs de valbeveiliging terwijl u naar de top loopt. Beweeg NIET naar de dakpiek door de valbeveiliging te verplaatsen en houd de valbeveiliging stil; Als u dit wel doet, kan er een vrije val ontstaan die groter is dan de niveaus die door het systeem zijn toegestaan.


54) Om de beweging van de valstop langs de reddingslijn te beperken, laat u de valstophendel los.

55) Fall Arrester wordt geleverd met een antipaniekfunctie die automatisch in werking treedt als de gebruiker de valbeveiliging vasthoudt en deze te stevig vastpakt. Er moet echter op worden gelet dat u bij een val nooit een valbeveiliging grijpt.

56) Werk NOOIT boven de valbeveiliging, tenzij de vrije val beperkt is tot 6 of minder. Eén aansluiting per valbeveiliging. Probeer NOOIT onderdelen van de Fall Arrester te verwijderen .

PERIODIEKE CONTROLE VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING

Beschrijving



PERIODIEKE CONTROLE VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN ALGEMENE OPMERKINGEN

Het uitvoeren van regelmatige periodieke controles (met vooraf door de fabrikant bepaalde tussenpozen) is van cruciaal belang om de efficiëntie en duurzaamheid

van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Het uitvoeren van regelmatige periodieke inspecties is vereist door de ASTM F887-16-norm en is daarom alleen verplicht voor bepaalde apparaatcategorieën, waarvan de gebruiksinstructies deze verplichting uitdrukkelijk vermelden. Het uitvoeren van periodieke controles ontheft de gebruiker niet van de verplichting om de controles voor en na elk gebruik uit te voeren, noch om een buitengewone periodieke controle te eisen, in het geval er zich een bijzondere gebeurtenis voordoet (bijvoorbeeld een val, zelfs van geringe hoogte, een verandering van gebruiker etc.), of bij twijfel over de juiste werking van het apparaat. Aandacht! Vóór het eerste gebruik moet de eigenaar/gebruiker van PBM het "apparaatidentificatieblad" invullen, indien aanwezig in de gebruiksaanwijzing ervan. Let op! De Inspecteur is, na het uitvoeren van de periodieke keuring, verantwoordelijk voor het goed functioneren van een PBM. De controle moet met de hoogste nauwkeurigheid, zonder haast en na het voltooiën van alle noodzakelijke stappen worden uitgevoerd.

Regelmatige periodieke controles moeten worden uitgevoerd: als het vorige gebruik van het apparaat onbekend is; minstens elke 12 maanden, bij normaal/standaardgebruik; bij aanwezigheid van afwijkingen die tijdens de inspecties voor en na elk gebruik worden vastgesteld; uitzonderingen daargelaten, bij wisseling van gebruiker; het invullen van het periodieke keuringsformulier; Aandacht! Het periodieke keuringsblad bestaat ook in de geoptimaliseerde versie voor kits of PBM-systemen. Aandacht! Op voorwaarde dat de minimale verplichte frequentie voor de periodieke inspectie 12 maanden bedraagt, kan deze worden verhoogd (dwz 3 maanden, 6 maanden enz.) volgens de geldende nationale regelgeving of de frequentie, intensiteit en wijze van gebruik (dwz zwaar gebruik, gebruik in een mariene omgeving, corrosieve atmosferen enz.). Het periodieke inspectieblad moet worden ingevuld: volgens de specifieke procedure voor elk type apparaat. Climbing technology.com); het raadplegen van het beschikbare fotomateriaal, indien aanwezig; het raadplegen van de gebruiksaanwijzing van het apparaat; het onderzoeken van het apparaat in een geschikte, opgeruimde en goed verlichte omgeving. Het fotomateriaal aan het einde van de procedures gaat vergezeld van een onderschrift met uitleg en van de volgende symbolen:

	Het apparaat verkeert in goede staat of heeft slechts kleine beschadigingen: het is dus geschikt voor gebruik.
	Het apparaat heeft gemiddelde/grote schade die de primaire functies aantast en moet daarom worden weggegooid.

	Het apparaat vertoont gebreken die door smering of reiniging kunnen worden opgelost. Als dergelijke defecten niet worden opgelost, moet het apparaat worden weggegooid.
	Het apparaat vertoont gebreken.

APPARAAT PERIODIEKE CONTROLEBLAD

1) Bekende productgeschiedenis

1.1	Controleer het bestaan en de leesbaarheid van de markeringsdetails.
1.2	Controleer of het apparaat de opslag- en/of gebruiksduur, zoals vermeld in de specifieke gebruiksaanwijzing, niet heeft overschreden.
1.3	Controleer of het apparaat intact is en er geen onderdelen ontbreken (vergelijk dit met een nieuw product).
1.4	Controleer of het apparaat niet buiten de fabriek is aangepast of in een niet-erkend centrum is onderhouden (vergelijk dit met een nieuw product).
1.5	Alle PBM's die onverwachte degradatie vertonen, moeten in quarantaine worden geplaatst, in afwachting van een gedetailleerde inspectie. De gebruiker moet: - Geef nauwkeurige informatie over de gebruiksomstandigheden. - Meld elke uitzonderlijke gebeurtenis met betrekking tot zijn PBM. (Voorbeelden: val- of valbeveiliging, gebruik of opslag bij extreme temperaturen, aanpassingen buiten de faciliteiten van de fabrikant...).

2) Controle van de staat van de schede

2.1	Controleer de staat van de mantel over de volledige lengte van het touw. Zorg ervoor dat er geen snijwonden, brandwonden, gerafelde lokken, pluizige plekken of tekenen van chemicaliën zijn...
-----	---

3) Controle van de toestand van de kern

3.1	Voer een tactiele inspectie van de kern uit over de volledige lengte van het touw, zoals aangegeven in de tekening. Hierdoor kunt u gebieden detecteren waar de kern beschadigd is (harde plekken, zwelling, zachte of gekneusde gebieden...).
-----	--

4) Controle van de toestand van de kern

4.1	Om de lengte van uw touw te controleren, volgt u de onderstaande stappen: 1. Rol het touw volledig uit. 2. Controleer de middelste markering van het touw. Er is een eenvoudige manier om het midden van het touw te vinden: houd de twee uiteinden van het touw bij elkaar en schuif vervolgens de twee strengen tegelijkertijd door je handen totdat het midden van het touw is bereikt. Als uw touw een
-----	--

middenmarkering heeft, controleer deze dan op nauwkeurigheid. Als de markering in orde is, gaat u naar de volgende stap. Als de markering niet op de juiste plaats zit of als er geen middelste markering is, plaats dan een stukje plakband op het midden van het touw om de lengte te meten.

APPARAAT PERIODIEKE CONTROLEBLAD

Nee .	Datum	Reden voor controle	Naam en handtekening van de persoon die verantwoordelij k is voor de controle.	Opmerkinge n (gevonden defecten, uitgevoerde reparaties of andere relevante informatie)	Controlee r de resultaten	Datum van de volgend e controle
1		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat ongeschikt voor gebruik	
2		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat ongeschikt voor gebruik	
3		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat	

					ongeschikt voor gebruik	
4		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat ongeschikt voor gebruik	
5		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat ongeschikt voor gebruik	
6		☐ Periodiek ☐ Extra			☐ Apparaat geschikt voor gebruik. ☐ Apparaat ongeschikt voor gebruik	

WAARSCHUWINGEN













MAX 30°C

+

NEUTRAL SOAP



MAX 30°C








C3





FOTO BIJLAGE

• Fuzzy rope



• Fuzzy rope



• Fuzzy area



• Damaged rope end




• Cut



• Cut



• Discoloration



• Trace of paint



• Illegible marking




• Illegible marking



• Trace of chemicals



• Trace of chemicals



VOLTOOIING



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road. Staines-upon-Thames. Surrey. TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

FALLSKYDD LIVLINOR

ANVÄNDARMANUAL

**MODELLNR: ROPE-S-25, ROPE-S-50,
ROPE-S-100, ROPE-Z-14-150**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fall Protection Lifelines

MODELLNR: ROPE-S-25 , ROPE-S-50 , ROPE-S-100 , ROPE-Z-14-150



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. **SPARA DENNA MANUAL**

ALLMÄN INFORMATION

Fallskydd livlinor

Varumärke

VEVOR®

Referensstandarder

ANSI/ASSE Z 359

"VEVOR. Fall Protection Lifelines" är en justerbar fasthållningsanordning som överensstämmer med standarden ANSI/ASSE Z359.

Denna manual måste läsas och förstås i sin helhet. Dessa instruktioner är avsedda att uppfylla tillverkarens instruktioner. Användaren måste till fullo förstå den korrekta utrustningens användning och begränsningar.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	ROPE-S-25	ROPE-S-50	ROPE-S-100	ROPE-Z-14-150
huvudmaterial	Dacron			
Färg	Svart gul			
Nettovikt (kg)	2.06	3	4.7	7.6
linjeövervakare (ft)	25	50	100	150

PAKET INNEHÅLL



Produktinstruktion


Fall Protection Lifelines konstruktion








Denna livlina består av flätat rep av höghållfast polyester. Diametern på repet är 14 mm. Den är försedd med en karbinhake skarvad i ena änden och den andra änden har en stoppknut.

Fallskydd med snöre Ansluten med ett chockpaket och har en Snap Hook i slutet. fäste på selen. Fallskyddet används över den tvinnade repets livlina.

Installation och användning av fallskydd



Follow these steps to install the Fall Arrester



57) Eliminera all risk för lägre ände och uppsägning. Antingen se till att fallskyddet hindrar användaren från att slå nästa lägre nivå och att det alltid finns tillräckligt med fallfrigång, eller att fallskyddet inte når framkanten av någon fallrisk när den används i sin fulla längd. Knyt **ALDRIG** en knut i en livlina, förutom längst ner på

livlinan för att förhindra att fallskyddet lossnar.

58) Eliminera eller minimera alla risker för svängfall.

59) Fäst karbinkrok med integrerat Shock Pack på en kompatibel förankringskontakt.

60) Fäst karbinhaken med integrerat fallskydd på lämplig sele D-ring.

61) För att förflytta dig längs livlinan, komprimera och håll fallskyddshandtaget. Justera ALLTID Fallskydd för att minska slack i systemet så mycket som möjligt. När den är fäst vid ett fallskydd och rör sig längs arbetsytan, gör det ALLTID genom att flytta fallskyddet längs repet, och ALDRIG genom att bara flytta själva repet. Till exempel, om du flyttar från en takkant till taktoppen, aktivera handtaget på fallskyddet och flyttar det uppför fallskyddet medan du går till toppen. Flytta INTE upp till taktoppen genom att flytta fallskyddet och håll fallskyddet stillastående; att göra det kan skapa fritt fall utöver de nivåer som systemet tillåter.


62) För att begränsa fallskyddets rörelse längs livlinan, släpp fallskyddshandtaget.

63) Fallskyddet kommer med en antipanikfunktion som agerar automatiskt om användaren håller i fallskyddet och greppar den för hårt. Man måste dock se till att aldrig ta tag i en fallskydd vid fall.

64) Arbeta ALDRIG ovanför fallskyddet om inte fritt fall är begränsat till 6 eller mindre. En anslutning per fallskydd. Försök ALDRIG att ta bort komponenter från fallskyddet .

PERIODISK KONTROLL AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

D
beskrivning



PERIODISK KONTROLL AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR

Att utföra regelbundna periodiska kontroller (med intervaller som bestäms av tillverkaren) är avgörande för att säkerställa utrustningens effektivitet och hållbarhet samt användarens säkerhet. Genomförandet av regelbundna periodiska inspektioner krävs enligt ASTM F887-16-standarden och det är därför obligatoriskt endast för vissa enhetskategorier, vars bruksanvisningar uttryckligen anger en sådan skyldighet. Att utföra periodiska kontroller befriar inte användaren

från skyldigheten att utföra kontrollerna före och efter varje användning, och inte heller att kräva en extraordinär periodisk kontroll, om en enastående händelse inträffar (t.ex. ett fall, även från låg höjd, en byte av användare etc.), eller vid tvivel om enhetens korrekta funktion. Uppmärksamhet! Innan första användningen måste ägaren/användaren av PPE fylla i "enhetsidentifikationsbladet" när det finns i användarens instruktioner för densamma, OBS! Inspektören är, efter att ha utfört den periodiska inspektionen, ansvarig för att en personlig skyddsutrustning fungerar korrekt. Kontrollen måste utföras med högsta noggrannhet, utan brådska och efter att ha genomfört alla nödvändiga steg.

Regelbundna periodiska kontroller måste utföras: om den tidigare användningen av enheten är okänd; minst var 12:e månad, med normal/standard användning; i närvaro av avvikelser som upptäckts under inspektionerna före och efter varje användning; med undantag för undantag, närhelst det sker ett byte av användare; fylla i bladet för periodisk inspektion,; Uppmärksamhet! Det periodiska inspektionsbladet finns också i den optimerade versionen för kit eller system av PPE. Uppmärksamhet! Förutsatt att den minsta obligatoriska frekvensen för den periodiska inspektionen är 12 månader, kan den ökas (dvs. 3 månader, 6 månader etc.) enligt gällande nationella bestämmelser eller frekvens, intensitet och användningssätt (dvs. tung användning, användning i en marin miljö, korrosiva atmosfärer etc.).

Den periodiska inspektionen måste fyllas i: enligt den specifika proceduren för varje typ av anordning. climbing technology.com); konsultation av tillgängligt fotografiskt material, där sådant finns; konsultation av bruksanvisningen för enheten; undersökning av enheten i en lämplig, städad och väl upplyst miljö. Det fotografiska materialet i slutet av procedurerna åtföljs av en förklaringstext och av följande symboler:

	Enheten är i gott skick eller har endast mindre skador: den är därför lämplig för användning.
	Enheten har medelstora/stora skador som påverkar dess primära funktioner och måste därför kasseras.
	Enheten har defekter som kan lösas genom smörjning eller rengöring. Om sådana defekter inte åtgärdas måste enheten kasseras.

	Enheten har defekter.
--	-----------------------

ENHETS PERIODISKA KONTROLLARK

1) Känd produkthistorik

1.1	Kontrollera märkningsdetaljernas existens och läsbarhet.
1.2	Kontrollera att enheten inte har överskridit livslängden för lagring och/eller användning, som anges i den specifika bruksanvisningen.
1.3	Kontrollera att enheten är intakt och att inga delar saknas (kontrollera mot en ny produkt).
1.4	Kontrollera att enheten inte har modifierats utanför fabriken eller servas i ett icke-godkänt center (kontrollera mot en ny produkt).
1.5	All personlig skyddsutrustning som visar oväntad nedbrytning bör sättas i karantän i väntan på en detaljerad inspektion. Användaren bör: - Ge exakt information om användningsförhållandena. - Rapportera alla exceptionella händelser angående hans personliga skyddsutrustning. (Exempel: fall- eller fallstopp, användning eller förvaring vid extrema temperaturer, modifiering utanför tillverkarens anläggningar...).

2) Kontroll av skidans skick

2.1	Kontrollera mantelns skick över hela repets längd. Se till att det inte finns skärsår, brännskador, slitna trådar, luddiga områden eller tecken på kemikalier...
-----	--

3) Kontrollera kärnans tillstånd

3.1	Gör en taktill inspektion av kärnan över repets fulla längd, enligt ritningen. Detta gör att du kan upptäcka områden där kärnan är skadad (hårda fläckar, svullnad, mjuka eller krossade områden...).
-----	---

4) Kontrollera kärnans tillstånd

4.1	För att kontrollera längden på ditt rep, följ stegen nedan: 1. Rulla upp repet helt. 2. Kontrollera mittmärket på repet. Det finns ett enkelt sätt att hitta mitten av repet: håll ihop de två repändarna och skjut sedan de två trådarna samtidigt genom dina händer tills mitten av repet nås. Om ditt rep har ett mellanmärke, kontrollera det för noggrannhet. Om markeringen är OK, gå till nästa steg. Om märket inte är på rätt plats eller om det inte finns något mittmärke, placera en bit tejp vid repets mittpunkt för att hjälpa till att mäta dess längd.
-----	---

ENHETS PERIODISKA KONTROLLARK

Nej .	Datum	Anledning till kontroll	Namn och underskrift på den kontrollansvarige.	Anmärkingar (hittade defekter, utförda reparationer eller annan relevant information)	Kontrollera resultaten	Datum för nästa kontroll
1		☐ Periodisk ☐ Ytterligare			☐ Enheten passar för användning. ☐ Enheten är olämplig för användning	
2		☐ Periodisk ☐ Ytterligare			☐ Enheten passar för användning. ☐ Enheten är olämplig för användning	
3		☐ Periodisk ☐ Ytterligare			☐ Enheten passar för användning. ☐ Enheten är olämplig för användning	
4		☐ Periodisk ☐ Ytterligare			☐ Enheten passar för användning. ☐ Enheten är olämplig för	


• Cut



• Cut



• Discoloration




• Trace of paint



• Illegible marking



• Illegible marking



• Trace of chemicals



• Trace of chemicals



KOMPLETTERING



Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support