

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DIVING RESPIRATOR

MODEL: C300PLUS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODEL: C300PLUS



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT INTRODUCTION

- This product is suitable for wading activities such as snorkeling, recreational diving and indoor diving teaching and the maximum applicable depth is no more than 10 meters underwater;
- When used as an underwater emergency rescue or backup air supply for professional diving equipment, the maximum applicable depth is within 30 meters underwater. In this case, it can only be used as an emergency air supply.

WARNING

- This product is suitable for waters within 10 meters deep;
- When used as underwater emergency rescue, the maximum depth can reach 30 meters. At this moment, it can only be used as an emergency backup air supply;
- Before use, you're strongly recommended to participate in and obtain the scuba diving technical training and related certificates by valid authentication institution. It is dangerous for those who have not been authenticated by professional institution to use this product and serious injury or death may occur;
- This product is suitable for waters above 10 degrees Celsius with the approval by the managers of the waters; please carefully observe the surrounding environment before use to ensure that the waters are safe without any dangers; beware of collisions with passing ships;
- Please inflate the product before use and check any possible damages or air leakage. Do not use when it's damaged, leaking or has other signs of malfunction;
- The maximum pressure of this product is 20MPa and it can only be filled with compressed air in accordance with the requirements of human breathing. Filling other undesirable gases may cause the

internal filtering device and channels to be blocked;

- Please store the product in a cool and dry place away from direct sunlight, do not store it in the car trunk or the place of high temperature, it is forbidden to throw this product into fire;
- It belongs to high-precision product, please do not disassemble the product without authorization. Non-professionals may cause damages to the product;
- Do not use this product in the water alone, more than two companions should be needed;
- In the case of danger, this product cannot provide personal safety protection, it can only provide a proper amount of compressed air to the human body as a source of breathing air;
- After use, make sure to clean the product with clean water and dry it before storage;
- When the pressure is less than 2MPa, please go to the water surface, then use it after refill air again;
- Please practice in shallow water when use this product for the first time;
- It is strictly forbidden to use this product after drinking alcohol or taking drugs, otherwise it will cause serious consequences;
- It is strictly forbidden for children under 14 years old and seniors over 60 years old to use this product. Juveniles over 14 years old should use it under adult supervision; pregnant women, patients and other people who are not suitable for diving/swimming are prohibited to use this product.

●

PRODUCT CONFIGURATION

Model	C300PLUS
Maximum Applicable Pressure	20MPa
Single Cylinder Volume	0.5L


PRODUCT CONFIGURATION

Model	Item number	Gas cylinder (PCS)	1st generation air pump	2st generation air pump	adapter	Back bag	Diving mask	Storage bag	shoulder bag	Lost rope	Diving goggles
C300PLUS	C300PLUS-B6-US C300PLUS-B6-EU	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-US C300PLUS-A6-EU	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-US C300PLUS-C2-EU	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES

ITEM	Name	Q'TY	ITEM	Name	Q'TY
1	Green O-ring	1PCS	3	One character batch	1PCS
2	Black O-ring	1PCS	4	manual	1PCS


PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. When the diver bites the mouthpiece and inhales, the pressure in the cavity decreases to prompt the release valve to open downward so that the air flows out into the oral cavity through the mouthpiece.

2. When the diver bites the mouthpiece and exhales, the exhaled gas flows into the cavity to increase the pressure in the cavity, to prompt the one-way silicone gasket in the valve at the bottom of the cylinder to open, and the gas is discharged to the outside through the two exhaust holes.



OPERATION TUTORIAL

1. Assembly

C300 PLUS scuba is divided into two parts: the cylinder valve and high-pressure cylinder. When receiving the product, please check any possible missing parts.

Remove the screw protection sleeve at the bottom of the cylinder valve and check the thread connection. After carefully check, please tighten the cylinder valve and have it inflated for use.

2. Inflation

- Please check any possible air leakage when inflating. In case of any leakage,

stop the inflation immediately; the gas is filled with compressed air (it's strictly forbidden to fill in pure oxygen or other gases harmful to human body). When the air pressure in the cylinder reaches 3000psi /200bar/20MPa, stop the inflation immediately to avoid any accidents.

- Common Inflation Methods: electric pump inflation, manual pump inflation and adapter inflation. When the aforesaid tools are used, please ensure that the pressure can reach 3000psi/200bar/20MPa, otherwise the cylinder will not be fully filled. When electric pump/manual pump is used for inflation, oil-water separator shall be equipped.
- The compressed air filled shall meet the requirements of human breathing to ensure the air is pure and harmless to human body. If the pure compressed air suitable for human body is not filled as required, the filter system or channel in the cylinder valve may be blocked to cause malfunction.

3. Pressure Release

Press the release valve on the top of the cylinder valve to release the pressure. If air leakage occurs after air filling, release the pressure in this way and check the malfunction.

4. How to Use

Before use, please check any possible air leakage or water seeping into breathing cavity of the cylinder valve. In case of air leakage, stop using it immediately. In case of water seepage, please drain the water before use. The specific operation is shown as follows:

- Keep all the mouthpiece in mouth, bite the silicon part with teeth and shut the mouth tightly. Press the silicone cap on the top of cylinder valve to discharge the water in the breathing cavity by the released air, and then have normal breathing with the mouth.
- Check whether there are foreign objects (such as sand, etc.) in the breathing cavity. If any, please clean up in time before use.
- Use only after safety hazards have been eliminated. When in use, you can breathe normally by biting the mouthpiece completely.

COMMON TROUBLESHOOTING

Trouble	Repair method
Air leakage at the connection between pressure gauge and cylinder valve / Air leakage at the connection between 8mm inflation plug and cylinder valve?	Use a wrench to tighten the pressure gauge and the inflation plug to eliminate the malfunction.
Air leakage at the connection between the cylinder valve and the cylinder?	Take out the gasket and other accessories at the bottom of the cylinder valve in order, rearrange them properly and reinstall back in order. The valve should be aligned with the screw of cylinder and tightened to eliminate the malfunction.
Air leakage at the port of inflation plug?	Remove the inflation plug, take off the O-shaped rubber ring at the bottom and clean/replace with clean water, wipe off the water and reinstall back to the original place. Make it tightened to eliminate the malfunction.

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Storage Conditions:

- It should be stored in the place with ambient temperature of 5° C~30° C and relative humidity of 40%~70%;
- It should not be placed within one meter from the heat source and in direct sunlight;
- The warehouse where scuba is stored should not have oils, acids, alkalis and other gaseous substances that can damage rubber material.

2. Transportation Conditions:

300Plus scuba is small and light in weight, so it's very

convenient to carry. Violent shocks and vibrations during transportation should be avoided. It should be kept clean without contacting with oils, acids, alkalis and other substances that damage rubber and fabrics.

3. Product Maintenance:

- This product should be inspected or maintained once a year by an authorized dealer or a professional diving organization to ensure it can be used normally.
- Cylinders need to be hydrostatically tested every 5 years.
- An annual visual inspection is recommended and the cylinder should be inspected for corrosion, dents, cracks or other damage, both inside and outside.
- The O-ring is a vulnerable part. If it is damaged during use, please replace it immediately.

4. Deposited Conditions

The product should be disposed if the following cases occur:

The product itself is damaged, that is, it meets the disposal requirement and cannot be used anymore; for example, the cylinder case is broken, the screw of cylinder valve is damaged or deformed, the cylinder valve or cylinder is deformed.

INTRODUCTION TO DIVING MASK

WARNING:


- Do not use this mask for free diving or scuba diving.
- Please read and follow the instructions in the manual carefully before using this mask.
- Children under 12 should supervised by an adult to use this mask. Do not try to remove the anti-fog film inside the mask. And keep the mask away from sand.

1. Composed of DIVING MASK




2. How to use

1




Install the tubes

2




If needed install the camera support

3




Remove the protection film


4



Put on the mask from top to bottom
and tighten the strap for a better fit



Depending of your swim change the angle of your tubes




Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming


How to install a mini scuba tank?




Remove one of the tubes from the mask



Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head



Install the mask adapter into the valve head



Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3.Maintenance and caution

- Please rinse and dry your mask before putting it in your bag.
- Remove the tubes for a more efficient storage.
- To increase the life of the product do not store it with sharp objects.
- We decline any responsibility in case of misuse.
- Regular breaks, by removing the mask, are recommended every 30 minutes.

INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP




Precautions

- After the new gas cylinder is installed, it is necessary to check whether it is leaking, and then empty it for dozens of times to drain the oil and water. Test the air leakage method. After assembling, use the plug shown in the figure above, jam it in the female head, and then pump up to 10MPa. Observe whether the pointer of the pressure gauge drops. If the pointer of the pressure gauge does not drop, it proves that there is no leakage. If the pressure gauge drops, it will leak. You can put the air outlet hose of the base pressure gauge into the water to pump air to test and observe where the air is leaking. Tighten it a little bit, and no air leaks.
- After the air pump is completed, the pressure needs to be relieved before the joint can be taken. Loosen the pressure relief screw as shown above to relieve the pressure.
- The new gas cylinder does not need to add lubricating oil, it has been added before leaving the factory. The amount of silicone oil should not be too much.

- It is normal for the air to be out of pressure when the container is not connected to the empty test. The working principle of the pump is to compress the gas both up and down to achieve the purpose of multi-stage compression.

1. Accessories List



ITEM	Name	Q'TY	ITEM	Name	Q'TY
1	Spare O-rings	10PCS	8	High-pressure air pipe	1PCS
2	White washers	1PCS	9	Special wrench	1PCS
3	Black washers	2PCS	10	Oil-water separator carbon rod	1PCS
4	High-pressure piston springs	2PCS	11	Handle screw	2PCS
5	Screws	2PCS	12	Oil-water separator	1PCS
6	Inflatable adapters	1PCS	13	Hexagonal wrench	1PCS
7	Test plugs	1PCS	14	Unidirectional sealing ball	2PCS

2. Assembly steps

Note: only the parts shown in the figure below are used in the accessory package.

2.1 Situation One Finger screw version



Mounting handle case 1



Tighten directly by hand

2.2 Situation two Hexagon screw version



Mounting handle case 2



Tighten the hexagon wrench

2.3 Install pressure gauge and hose with a wrench.



3. Add lubricating oil


The new pump does not need to be refueled. It has been filled in the factory. It needs to be refueled once every 1500 times and at two positions (as shown in the figure below). Three

drops in one place. After refueling, you need to hit 50 times empty before using.



4. Installation method of female head

The correct installation method of female head is: pull back the outer ring of female head, insert male head or test plug, and then restore the outer ring of female head. As shown in the figure below.



5. Check valve cleaning

The indicator value of the pressure gauge rises when the air cylinder is pressed down and inflated, and decreases when it is pulled up or automatically rebounded.


- There is oil stain at the check valve, which needs to be cleaned.
- Check valve O-ring damaged, replace check valve O-ring.
- Check valve spring is damaged, replace check valve spring (as shown in the figure below)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Accessories List



ITEM	Name	Q'TY	ITEM	Name	Q'TY
1	Spare O-rings	12PCS	8	High-pressure air pipe	1PCS
2	White washers	1PCS	9	Special wrench	1PCS
3	Black washers	2PCS	10	Oil-water separator carbon rod	1PCS
4	High-pressure piston springs	2PCS	11	Handle screw	2PCS
5	Screws	2PCS	12	Oil-water separator	1PCS
6	Inflatable adapters	1PCS	13	Hexagonal wrench	1PCS
7	Test plugs	1PCS	14		

2. Installation Notes

Assemble as shown in the figure below, use a special wrench to tighten the joints (pressure gauge, high pressure charging Air pipe and oil-water separator), (Note: Moderate force is enough, too tight will cause pressure.

The sealing rubber between the table and the hose and the base is deformed and caused leakage). The handle screw installation must be tightened. Do not loosen.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Test before Use

Test Methods:

1. Install the test plug;
2. Tighten the pressure relief valve and inflate to 10MPa; open the pressure relief valve to release the gas pressure;
3. Tighten the pressure relief valve again and inflate to 20MPa;
4. Observe for about two minutes to check whether the pressure gauge of the pump has dropped. If the pressure gauge does not drop, the performance of the pump is normal; if the pointer of the pressure gauge drops, it is recommended to put the entire pump base, high-pressure inflation tube and test plug into the water to check for air leaks.

4. Instructions

- 4.1 Please be familiar with the operation method before use. Improper operation may cause harm to the user, or damage the pump.
- 4.2 Connect the air cylinder to the container to be inflated first. (Please read the relevant manual to familiarize yourself with the content Inflatable connection port of the device).

- 4.3 Check whether the pressure relief valve is tightened, if it is loose. Tighten it.
- 4.4 When inflating, step on the bottom plate of the pump with both feet to ensure the stability of the pump.
- 4.5 Place the container to be inflated flat on a horizontal surface. And then start to inflate.
- 4.6 After the inflation is completed, twist the pressure relief valve of the air cylinder to discharge the oil-water mixture generated during the inflation process.



Danger Warning

After inflating, do not release the pressure until the pressure relief valve releases the pressure. Disassemble any connectors, if under pressure. Disassembly of connectors may result in serious injury.

Also, do not place your hands on Near the air outlet or point it at anyone! Otherwise, Serious injury may result. Before inflating the container, please familiarize yourself with the container capabilities and their parameters.

8mm quick connector disassembly method (As shown in the picture)



5. Common problems and solutions

5.1 After the gas cylinder is connected to the container, after a period of inflation, the pressure is still displayed as zero or the pressure speed is increased very slow?

Problem Analysis: Leakage.

Solution: put the pump base, high-pressure inflation tube and test plug into the water to check for leaks.

5.2 During the pumping process, the air pump pumps up heavily, and it will automatically suck down when it is pulled to the end?

Problem analysis: There is a problem with the one-way valve needle of the three-stage piston group.

Solution:

- Open the air release valve, disassemble the outer tube and handle connecting screw (only one) and pour water or silicon After reassembly, dry air several times in quick succession to discharge the sundries stuck in the valve.
- Remove the three-stage piston group, find out the cause of air leakage, or replace the sealing piston.

5.3 The more you pump, the harder you pump and push down?

Problem Analysis: There is a serious shortage of oil in the pump.

Solution: Add 2~3 drops of special lubricating oil to the secondary tube and tertiary tube of the gas cylinder. (Notice: After refueling, it must be empty for 50 times, drain the excess oil, and then use it again.) (See the following figure) (The new pump does not need to be refueled, it has been refueled at the factory, and it is refueled every 1500 or so pumps.)

5.4 The pressure gauge does not return to zero?

Problem analysis: The excess oil is not drained cleanly, and the oil and gas expand at about 20MPa, and the oil and gas expand instantly If the pressure exceeds 40MPa, the pressure gauge will be damaged due to overload, or the pressure of the gas cylinder will be damaged during carrying. The watch was severely shaken, causing the hands to shift.

Solution: replace the pressure gauge.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

RESPIRATOR DO NURKOWANIA

MODELE: C300PLUS


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODEL: C300PLUS



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRODUCT INTRODUCTION

- Ten produkt nadaje się do brodzenia, np. nurkowania z rurką, Nauka nurkowania rekreacyjnego i nurkowania w pomieszczeniach oraz maksymalne głębokość, na której można stosować tę metodę, nie jest większa niż 10 metrów pod wodą;
- Stosowany jako podwodny środek ratunkowy lub zapasowe źródło powietrza dostawa profesjonalnego sprzętu nurkowego, maksymalna obowiązująca głębokość wynosi 30 metrów pod wodą. W tym przypadku może to być tylko stosowany jako awaryjne źródło powietrza.

WARNING

- Produkt nadaje się do stosowania w wodach o głębokości do 10 metrów;
- Gdy jest używany jako podwodny ratunek awaryjny, maksymalna głębokość może osiągnąć 30 metrów. W tej chwili może być używany tylko jako awaryjne źródło powietrza;
- Przed użyciem zdecydowanie zaleca się wzięcie udziału i uzyskanie technicznego szkolenia nurkowego oraz powiązanych certyfikatów od ważnej instytucji uwierzytelniającej. Korzystanie z tego produktu jest niebezpieczne dla osób, które nie zostały uwierzytelnione przez profesjonalną instytucję, a może spowodować poważne obrażenia lub śmierć;
- Produkt ten nadaje się do stosowania w wodach o temperaturze powyżej 10 stopni Celsjusza i posiada aprobatę zarządców wód; przed użyciem należy dokładnie obserwować otoczenie, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna i nie występują w niej żadne

niebezpieczeństwa; należy uważać na zderzenia z przepływającymi statkami;

- Przed użyciem należy napompować produkt i sprawdzić ewentualne uszkodzenia lub nieszczelności powietrza. Nie należy używać, gdy jest uszkodzony, nieszczelny lub wykazuje inne oznaki nieprawidłowego działania;
- Maksymalne ciśnienie tego produktu wynosi 20 MPa i może być on napełniany wyłącznie sprężonym powietrzem zgodnie z wymaganiami oddychania człowieka. Napełnianie innymi niepożądanymi gazami może spowodować zablokowanie wewnętrznego urządzenia filtrującego i kanałów;
- Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie przechowywać go w bagażniku samochodu ani w miejscu narażonym na wysokie temperatury. Nie wrzucać produktu do ognia.
- Należy do produktów o wysokiej precyzji, prosimy nie demontować produktu bez zezwolenia. Osoby nieprofesjonalne mogą spowodować uszkodzenie produktu;
- Nie należy stosować tego produktu w wodzie samodzielnie, konieczna może być obecność co najmniej dwóch osób;
- W razie niebezpieczeństwa produkt ten nie może zapewnić ochrony osobistej, może jedynie dostarczyć odpowiednią ilość sprężonego powietrza do ciała człowieka, stanowiąc źródło powietrza do oddychania;
- Po użyciu należy umyć produkt czystą wodą i wysuszyć przed schowaniem;
- Jeśli ciśnienie jest niższe niż 2 MPa, należy wyjść na powierzchnię wody, a następnie ponownie napełnić zbiornik powietrzem;
- Przed pierwszym użyciem produktu należy przećwiczyć jego działanie na płytkiej wodzie;
- Surowo zabrania się stosowania tego produktu po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków, w przeciwnym razie może to spowodować poważne konsekwencje;
- Dzieciom poniżej 14 roku życia i seniorom powyżej 60 roku życia

surowo zabrania się używania tego produktu. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia powinny używać go pod nadzorem osoby dorosłej; kobietom w ciąży, pacjentom i innym osobom, które nie nadają się do nurkowania/pływania, zabrania się używania tego produktu.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	C300PLUS
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie	20MPa
Objętość pojedynczego cylindra	0,5l

PRODUCT CONFIGURATION


Model	Numer przedmiotu	Butla gazowa (SZT.)	1. generacja pompa powietrzna	2. generacja pompa powietrzna	adapter	Torba na plecy	Maska do nurkowania	Torba do przechowywania	torba na ramie	Zaginione na lina	Okulary do nurkowania
C300PLUS	C300PLUS-B6-US	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-US	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A2-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-

	EU										
	C300PLUS-C2-										
	US										
	C300PLUS-C2- EU	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES


PRZ EDM IOT	Nazwa	Ilość	PRZE DMIO T	Nazwa	Ilość
1	Zielony pierścień uszczelniający	1 SZT.	3	Jedna partia znaków	1 SZT.
2	Czarny pierścień uszczelniający	1 SZT.	4	podręcznik	1 SZT.

PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. Gdy nurek gryzie ustnik i wdycha, ciśnienie w jamie zmniejsza się, aby spowodować otwarcie zaworu spustowego w dół, tak aby powietrze mogło przepływać do jamy ustnej przez ustnik.
2. Gdy nurek zagryza ustnik i wydycha, wydychany gaz przedostaje się do komora, aby zwiększyć ciśnienie w komorze, aby wywołać jednokierunkowy silikonowa uszczelka w zaworze na dole cylindra, aby go otworzyć i wypuścić gaz jest odprowadzane na zewnątrz przez dwa otwory wydechowe.



OPERATION TUTORIAL

1. Montaż

Nurkowanie C300 PLUS składa się z dwóch części: zaworu butli i zaworu wysokiego ciśnienia

cylinder. Przy odbiorze produktu, proszę sprawdzić, czy nie brakuje żadnych części.

Zdejmij osłonę śruby znajdującą się na spodzie zaworu butli i

Sprawdź połączenie gwintowe. Po dokładnym sprawdzeniu dokręć cylinder zawór i napompuj go przed użyciem.

2. Inflacja

- Proszę sprawdzić ewentualne wycieki powietrza podczas pompowania. W przypadku

wycieku,

natychmiast zatrzymaj pompowanie ; gaz jest wypełniony sprężonym powietrzem (to jest ściśle

(zabronione jest napełnianie czystym tlenem lub innymi gazami szkodliwymi dla organizmu człowieka).

Ciśnienie powietrza w cylindrze osiągnie 3000 psi/200 bar/20 MPa, zatrzymaj natychmiast zredukuj ciśnienie, aby uniknąć wypadków.

- Popularne metody pompowania: pompowanie za pomocą pompki elektrycznej, pompowanie za pomocą pompki ręcznej

i napompowanie adaptera. Gdy używane są wyżej wymienione narzędzia, należy upewnić się, że

Ciśnienie może osiągnąć 3000 psi/200 bar/20 MPa, w przeciwnym razie cylinder ulegnie uszkodzeniu.

nie być całkowicie napełniony. Gdy do pompowania używana jest pompka elektryczna/ręczna,

Należy zamontować separator oleju i wody.

- Sprężone powietrze musi spełniać wymagania dotyczące oddychania człowieka.

zapewnić, że powietrze jest czyste i nieszkodliwe dla ludzkiego ciała. Jeśli czyste sprężone powietrze

Odpowiednie dla ludzkiego ciała nie jest wypełnione w wymagany sposób, system filtrów lub kanał

Zawór w cylindrze może być zablokowany powodując awarię.

3. Uwolnienie ciśnienia

Aby uwolnić ciśnienie, naciśnij zawór spustowy znajdujący się na górze zaworu butli.

Jeżeli po napełnieniu powietrzem nastąpi wyciek, należy w ten sposób uwolnić ciśnienie i sprawdzić

awaria.

4. Jak używać

Przed użyciem sprawdź, czy nie ma nieszczelności lub czy do dróg oddechowych nie przedostaje się woda.

wnęka zaworu butli. W przypadku wycieku powietrza należy natychmiast zaprzestać używania.

W przypadku przesiąkania wody, przed użyciem należy ją spuścić. Konkretna operacja

przedstawia się następująco:

- Trzymaj cały ustnik w ustach, ugryź silikonową część zębami i zamknij usta mocno. Naciśnij silikonową nasadkę na górze zaworu butli, aby wypuścić wody w jamie oddechowej poprzez uwolnione powietrze, a następnie oddychać normalnie ustami.
- Sprawdź, czy w drogach oddechowych nie znajdują się ciała obce (np. piasek itp.) jama. Jeśli występuje, proszę wyczyścić na czas przed użyciem.
- Stosować wyłącznie po wyeliminowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Podczas użytkowania można oddychać zazwyczaj poprzez całkowite zagryzienie ustnika.

COMMON TROUBLESHOOTING

Kłopoty	Metoda naprawy
Nieszczelność powietrza na połączeniu manometru z zaworem butli / Powietrze Wyciek na połączeniu między korkiem spustowym 8 mm a zaworem butli?	Za pomocą klucza dokręć manometr i korek wlewu paliwa, aby wyeliminować usterkę.
Czy występuje nieszczelność w miejscu połączenia zaworu butli z butlą?	Wyjmij uszczelkę i inne akcesoria znajdujące się na dole zaworu butli, ułóż je prawidłowo i zamontuj ponownie z powrotem w kolejności. Zawór powinien być wyrównany ze śrubą cylinder i dokręcić go, aby usunąć usterkę.
Wyciek powietrza w porcie korka napełniającego?	Wyjmij korek inflacyjny, zdejmij gumową uszczelkę w kształcie litery O pierścieni na dole i wyczyść/wymień na czystą wodę, wytrzyj wodę i ponownie zainstaluj w oryginalnym miejscu. Dokręć ją, aby

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Warunki przechowywania:

- Należy przechowywać go w miejscu o temperaturze otoczenia 5° C~30° C i wilgotności względnej 40%~70%;
- Nie należy umieszczać go w odległości mniejszej niż metr od źródła ciepła i w bezpośrednim świetle słonecznym;
- W magazynie, w którym przechowywany jest sprzęt do nurkowania, nie powinno być olejów, kwasów, zasad ani innych substancji gazowych, które mogą uszkodzić materiał gumowy.

2. Warunki transportu:

Scuba 300Plus jest mała i lekka, więc jest bardzo

wygodny do przenoszenia. Gwałtowne wstrząsy i wibracje podczas transportu należy unikać. Należy utrzymywać go w czystości, bez kontaktu z olejami, kwasy, zasady i inne substancje niszczące gumę i tkaniny.

3. Konserwacja produktu:

- Niniejszy produkt powinien być raz w roku poddawany przeglądowi lub konserwacji przez upoważnionego specjalistę.

skonsultuj się ze sprzedawcą lub profesjonalną organizacją nurkową, aby mieć pewność, że można go normalnie używać.

- Cylindry należy poddawać testowi hydrostatycznemu co 5 lat.
- Zaleca się przeprowadzanie corocznej kontroli wizualnej i sprawdzenie cylindra. pod kątem korozji, wgnieceń, pęknięć i innych uszkodzeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
- Pierścień uszczelniający jest podatną częścią. Jeśli zostanie uszkodzony podczas użytkowania, należy go wymienić.

natychmiast.

4. Warunki depozytowe

Produkt należy zutylizować w następujących przypadkach:

Sam produkt jest uszkodzony, czyli spełnia wymogi utylizacji

i nie nadaje się już do użytku; na przykład, gdy obudowa cylindra jest uszkodzona,

Śruba zaworu butli jest uszkodzona lub zdeformowana, zawór butli lub cylinder jest zdeformowany.

INTRODUCTION TO DIVING MASK


OSTRZEŻENIE:

- Nie należy używać tej maski do nurkowania swobodnego lub nurkowania z akwalungiem.
- Przed użyciem maski należy uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z nią.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas używania tej maski. Nie próbuj usuwać folii przeciwmgielnej wewnątrz maski. I trzymaj maskę z dala od piasku.


1. Składa się z MASKI DO NURKOWANIA




2. Jak używać




Install the tubes




If needed install the camera support




Remove the protection film



Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit



Depending of your swim change the angle of your tubes




Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming

Jak zamontować miniaturową butlę do nurkowania?




Remove one of the tubes from the mask



Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head



Install the mask adapter into the valve head



Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3. Konserwacja i ostrożność

- Przed włożeniem maski do torby należy ją wypłukać i osuszyć.
- Aby zwiększyć wydajność przechowywania, wyjmij rurki.
- Aby wydłużyć żywotność produktu, nie należy przechowywać go w pobliżu ostrych przedmiotów.
- Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia.
- Zaleca się regularne przerwy w pracy, podczas których co 30 minut należy zdjąć maskę.

INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP




Środki ostrożności

- Po zainstalowaniu nowego cylindra gazowego należy sprawdzić, czy nie przecieka, a następnie opróżnić go kilkadziesiąt razy, aby spuścić olej i wodę. Przetestuj metodę wycieku powietrza. Po złożeniu użyj korka pokazanego na rysunku powyżej, zaciśnij go w głowicy żeńskiej, a następnie napompuj do 10 MPa. Obserwuj, czy wskazówka manometru spada. Jeśli wskazówka manometru nie spada, oznacza to, że nie ma wycieku. Jeśli manometr spada, będzie przeciekał. Możesz umieścić wąż wylotowy powietrza podstawowego manometru w wodzie, aby pompować powietrze, aby przetestować i zaobserwować, gdzie powietrze przecieka. Dokręć go trochę, a nie będzie wycieków powietrza.
- Po zakończeniu pompowania powietrza, ciśnienie musi zostać uwolnione przed zdjęciem połączenia. Poluzuj śrubę odciążającą ciśnienie, jak pokazano powyżej, aby

uwolnić ciśnienie.

- Do nowego cylindra gazowego nie trzeba dodawać oleju smarującego, został on dodany przed opuszczeniem fabryki. Ilość oleju silikonowego nie powinna być zbyt duża.
- Normalne jest, że powietrze jest poza ciśnieniem, gdy pojemnik nie jest podłączony do pustego testu. Zasada działania pompy polega na sprężaniu gazu zarówno w górę, jak i w dół, aby osiągnąć cel sprężania wieloetapowego.

1. Lista akcesoriów



PRZ EDM IOT	Nazwa	Ilość	PRZE DMIO T	Nazwa	Ilość
1	Zapassowe pierścienie uszczelniające	10 SZTUK	8	Rura powietrza wysokociśnieniowego	1 SZT.
2	Podkładki białe	1 SZT.	9	Klucz specjalny	1 SZT.
3	Podkładki czarne	2 SZT.	10	Pręt węglowy separatora oleju i wody	1 SZT.

4	Sprężyny tłokowe wysokociśnieniowe	2 SZT.	11	Śruba uchwyty	2 SZT.
5	Śruby	2 SZT.	12	Separator oleju i wody	1 SZT.
6	Adaptory dmuchane	1 SZT.	13	Klucz sześciokątny	1 SZT.
7	Wtyczki testowe	1 SZT.	14	Jednokierunkowa kula uszczelniająca	2 SZT.

2. Etapy montażu

Uwaga: w pakiecie akcesoriów używane są wyłącznie części pokazane na poniższym rysunku.

2.1 Sytuacja Wersja ze śrubą jednopalcową



Obudowa uchwyty montażowego 1 Dokręć bezpośrednio ręcznie

2.2 Sytuacja w wersji z dwiema śrubami sześciokątnymi



Montaż uchwyty obudowy 2 Dokręć klucz imbusowy

2.3 Za pomocą klucza zamontuj manometr i wąż.




3. Dodaj olej smarujący

Nowa pompa nie wymaga tankowania. Została napelniona w fabryce. Należy ją tankować raz na 1500 razy i w dwóch pozycjach (jak pokazano na poniższym rysunku). Trzy krople w jednym miejscu. Po zatankowaniu należy 50 razy opróżnić pompę przed użyciem.



4. Sposób montażu głowicy żeńskiej

Prawidłowa metoda instalacji głowicy żeńskiej jest następująca: odciągnij zewnętrzny pierścień głowicy żeńskiej, włóż głowicę męską lub korek testowy, a następnie przywróć zewnętrzny pierścień głowicy żeńskiej. Jak pokazano na poniższym rysunku.



5. Czyszczenie zaworu zwrotnego

Wartość wskaźnika ciśnienia wzrasta, gdy cylinder pneumatyczny jest naciśnięty i napompowany, a maleje, gdy jest on podnoszony lub automatycznie odchylany.


- a. Na zaworze zwrotnym znajduje się plama oleju, którą należy wyczyścić.
- b. Pierścień uszczelniający zaworu zwrotnego jest uszkodzony, wymienić pierścień uszczelniający zaworu zwrotnego.
- c. Sprężyna zaworu zwrotnego jest uszkodzona, wymień sprężynę zaworu zwrotnego (jak pokazano na rysunku poniżej)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Lista akcesoriów



PRZ EDM IOT	Nazwa	Ilość	PRZE DMIO T	Nazwa	Ilość
1	Zapasowe pierścienie uszczelniające	12 SZTUK	8	Rura powietrza wysokociśnieniowego	1 SZT.
2	Podkładki białe	1 SZT.	9	Klucz specjalny	1 SZT.
3	Podkładki czarne	2 SZT.	10	Pręt węglowy separatora oleju i wody	1 SZT.
4	Sprężyny tłokowe wysokociśnieniowe	2 SZT.	11	Śruba uchwytu	2 SZT.
5	Śruby	2 SZT.	12	Separator oleju i wody	1 SZT.
6	Adaptory dmuchane	1 SZT.	13	Klucz sześciokątny	1 SZT.
7	Wtyczki testowe	1 SZT.	14		

2. Notatki dotyczące instalacji

Złóż zgodnie z poniższym rysunkiem, dokręć połączenia (manometr, przewód powietrza doładowującego wysokiego ciśnienia oraz separator oleju i wody) za pomocą specjalnego klucza. (Uwaga: Wystarczy umiarkowana siła, zbyt mocne dociśnięcie spowoduje wzrost ciśnienia.)

Guma uszczelniająca między stołem a węzem i podstawą jest zdeformowana i spowodowała wyciek). Należy dokręcić śrubę montażową uchwytu. Nie luzować.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Przed użyciem przetestuj

Metody testowe:

1. Zainstaluj wtyczkę testową;
2. Dokręć zawór bezpieczeństwa i napompuj do 10 MPa; otwórz zawór bezpieczeństwa, aby uwolnić ciśnienie gazu;
3. Ponownie dokręć zawór bezpieczeństwa i napompuj do 20 MPa;
4. Obserwuj przez około dwie minuty, czy manometr pompy nie spadł. Jeśli manometr nie spadnie, wydajność pompy jest prawidłowa; jeśli wskazówka manometru spadnie, zaleca się włożenie całej podstawy pompy, rurki do pompowania pod wysokim ciśnieniem i korka

testowego do wody, aby sprawdzić, czy nie ma nieszczelności.

4. Instrukcje

4.1 Przed użyciem należy zapoznać się z metodą obsługi. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkownika lub uszkodzenie pompy.

4.2 Najpierw podłącz cylinder powietrza do pojemnika, który ma zostać nadmuchany. (Przeczytaj odpowiednią instrukcję, aby zapoznać się z zawartością portu przyłączeniowego urządzenia).

4.3 Sprawdź, czy zawór bezpieczeństwa jest dokręcony, jeśli jest luźny, dokręć go.

4.4 Podczas pompowania należy stąpać obiema stopami po dolnej płycie pompy, aby zapewnić jej stabilność.

4.5 Umieść pojemnik, który ma zostać nadmuchany, płasko na poziomej powierzchni. Następnie zacznij nadmuchać.

4.6 Po zakończeniu pompowania należy przekręcić zawór bezpieczeństwa cylindra powietrznego, aby uwolnić mieszankę oleju i wody wytworzoną podczas pompowania.



Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Po napompowaniu nie zwalnij ciśnienia, dopóki zawór bezpieczeństwa nie zwolni ciśnienia. Rozłącz wszystkie złącza, jeśli są pod ciśnieniem. Rozłączenie złączy może spowodować poważne obrażenia.

Ponadto nie należy umieszczać rąk w pobliżu wylotu powietrza ani kierować ich w stronę kogokolwiek! W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń. Przed nadmuchiowaniem pojemnika należy zapoznać się z jego możliwościami i parametrami.

Metoda demontażu szybkozłącza 8 mm (jak pokazano na rysunku)



5. Typowe problemy i rozwiązania

5.1 Po podłączeniu butli z gazem do pojemnika i po pewnym czasie pompowania, ciśnienie nadal wyświetla się jako zero czy prędkość wzrostu ciśnienia jest bardzo wolna?

Analiza problemu: Wyciek.

Rozwiązanie: umieść podstawę pompki, rurkę do pompowania pod wysokim ciśnieniem i korek testowy w wodzie, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.

5.2 Podczas pompowania pompa powietrza mocno pompuje, a po naciśnięciu do końca automatycznie zacznie zasysać powietrze?

Analiza problemu: Występuje problem z iglicą zaworu jednokierunkowego w grupie tłoków trójstopniowych.

Rozwiązanie:

- Otwórz zawór odpowietrzający, rozmontuj zewnętrzną rurkę i wykręć śrubę łączącą (tylko jedną), a następnie wlej wodę lub silikon. Po ponownym złożeniu kilkakrotnie szybko przedmuchać zawór powietrzem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które utknęły w zaworze.
- Wyjmij trójstopniową grupę tłokową, znajdź przyczynę nieszczelności powietrza lub wymień uszczelniający tłok.

5.3 Im więcej pompujesz, tym mocniej pompujesz i naciskasz?

Analiza problemu: W pompie występuje poważny niedobór oleju.

Rozwiązanie: Dodaj 2~3 krople specjalnego oleju smarującego do rurki wtórnej i trzeciorzędnej butli gazowej. (Uwaga: Po zatankowaniu należy ją opróżnić 50 razy, spuścić nadmiar oleju, a następnie użyć ponownie.) (Zobacz poniższy rysunek) (Nowa pompa nie wymaga tankowania, została zatankowana w fabryce i jest tankowana co około 1500 pompowań.)

5.4 Manometr nie wraca do zera?

Analiza problemu: Nadmiar oleju nie jest odprowadzany czysto, a olej i gaz rozszerzają się przy około 20 MPa, a olej i gaz rozszerzają się natychmiastowo. Jeśli ciśnienie przekroczy 40 MPa, manometr zostanie uszkodzony z powodu przeciążenia lub ciśnienie w butli z gazem zostanie uszkodzone podczas noszenia. Zegarek został mocno wstrząśnięty, co spowodowało przesunięcie wskazówek.

Rozwiązanie: wymień manometr.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu ,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ATEMSCHUTZMASKE FÜR TAUCHER

MODELL: C300PLUS

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt Abdeckung aller von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen
sorgfältig


wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODELL: C300PLUS



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUCT INTRODUCTION

- Dieses Produkt eignet sich für Wataktivitäten wie Schnorcheln, Sporttauchen und Indoor-Tauchunterricht und die maximale anwendbare Tiefe beträgt nicht mehr als 10 Meter unter Wasser;
- Bei der Verwendung als Unterwasser-Notfallrettungs- oder Backup-Luft

Versorgung für professionelle Tauchausrüstung, die maximal anwendbare Tiefe liegt innerhalb von 30 Metern unter Wasser. In diesem Fall kann es nur sein
als Notluftversorgung verwendet.

WARNING

- Dieses Produkt ist für Gewässer mit einer Tiefe von bis zu 10 Metern geeignet.
- Bei der Verwendung als Unterwasser-Notfallrettung kann die maximale Tiefe 30 Meter erreichen. Derzeit kann es nur als Notluftversorgung verwendet werden.
- Vor der Verwendung wird dringend empfohlen, an einer technischen Tauchausbildung und entsprechenden Zertifikaten einer gültigen Zertifizierungsstelle teilzunehmen und diese zu erwerben. Die Verwendung dieses Produkts ist für Personen ohne Zertifizierung durch eine professionelle Einrichtung gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dieses Produkt ist mit Genehmigung der Gewässerverwalter für Gewässer über 10 Grad Celsius geeignet. Beobachten Sie vor der Verwendung bitte sorgfältig die Umgebung, um sicherzustellen, dass die Gewässer sicher und ohne Gefahren sind. Achten Sie auf Kollisionen mit vorbeifahrenden Schiffen.
- Bitte pumpen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf und überprüfen

Sie es auf mögliche Schäden oder Luftlecks. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, undicht ist oder andere Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist.

- Der maximale Druck dieses Produkts beträgt 20 MPa und es kann nur mit Druckluft entsprechend den Anforderungen der menschlichen Atmung gefüllt werden. Das Einfüllen anderer unerwünschter Gase kann dazu führen, dass das interne Filtergerät und die Kanäle verstopft werden.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie es nicht im Kofferraum eines Autos oder an Orten mit hohen Temperaturen. Es ist verboten, das Produkt ins Feuer zu werfen.
- Es handelt sich um ein hochpräzises Produkt. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Laien können das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht allein im Wasser, es sollten mehr als zwei Begleiter erforderlich sein;
- Im Gefahrenfall kann dieses Produkt keinen persönlichen Schutz bieten, es kann dem menschlichen Körper lediglich eine angemessene Menge Druckluft als Atemluftquelle zuführen.
- Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch unbedingt mit klarem Wasser und trocknen Sie es vor der Lagerung.
- Wenn der Druck weniger als 2 MPa beträgt, gehen Sie bitte zur Wasseroberfläche und verwenden Sie es dann nach dem Auffüllen der Luft erneut.
- Bitte üben Sie im flachen Wasser, wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden.
- Es ist strengstens verboten, dieses Produkt nach dem Genuss von Alkohol oder Drogen zu verwenden, da es sonst schwerwiegende Folgen haben kann.
- Die Verwendung dieses Produkts ist Kindern unter 14 Jahren und Senioren über 60 Jahren strengstens untersagt. Jugendliche über 14 Jahren sollten es unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Schwangeren, Patienten und anderen Personen, die nicht zum

Tauchen/Schwimmen geeignet sind, ist die Verwendung dieses Produkts untersagt.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	C300PLUS
Maximal anwendbarer Druck	20 MPa
Einzelzylindervolumen	0,5 Liter

PRODUCT CONFIGURATION


Modell	Artikelnummer	Gasflasche (PCS)	1. Generation Luftpumpe	2. Generation Luftpumpe	Adapter	Rucksack	Tauchermaske	Aufbewahrungstasche	Umhängetasche	Seil verloren	Taucherbrille
C300PLUS	C300PLUS-B6-US	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-US	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-US	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2
	C300PLUS-										

	C2-EU									
--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES

ARTI KEL	Name	Meng e	ARTI KEL	Name	Meng e
1	Grüner O-Ring	1 STÜC K	3	Ein Zeichenstapel	1 STÜ CK
2	Schwarzer O-Ring	1 STÜC K	4	Handbuch	1 STÜ CK


PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. Wenn der Taucher auf das Mundstück beißt und einatmet, steigt der Druck in der Höhle sinkt, um das Ablassventil zu veranlassen, sich nach unten zu öffnen, so dass die Luft strömt durch das Mundstück in die Mundhöhle.

2. Wenn der Taucher auf das Mundstück beißt und ausatmet, strömt das ausgeatmete Gas in der Hohlraum, um den Druck im Hohlraum zu erhöhen, um die Einwege zu veranlassen Silikondichtung im Ventil am Boden des Zylinders zu öffnen, und das Gas wird durch die beiden Abluftöffnungen nach außen abgeleitet.



OPERATION TUTORIAL

1. Montage

C300 PLUS scuba ist in zwei Teile unterteilt: die Flasche Ventil und Hochdruck Zylinder. Überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf eventuell fehlende Teile. Entfernen Sie die Schraubenschutzhülse an der Unterseite des Flaschenventils und Überprüfen Sie die Gewindeverbindung. Nach sorgfältiger Überprüfung ziehen Sie bitte den Zylinder fest Ventil und lassen Sie es für den Gebrauch aufpumpen.

2. Inflation

- Bitte überprüfen Sie beim Aufpumpen, ob Luft austritt. Im Falle einer Undichtigkeit, stoppen Sie die Inflation sofort ; das Gas ist mit Druckluft gefüllt (es ist streng verboten ist das Einfüllen von reinem Sauerstoff oder anderen für den menschlichen Körper schädlichen Gasen).

Der Luftdruck im Zylinder erreicht 3000psi /200bar/20MPa, stoppen Sie die

Um Unfälle zu vermeiden, müssen Sie das Aufpumpen sofort durchführen.

- Gängige Aufpumpmethoden: Aufpumpen mit elektrischer Pumpe, Aufpumpen mit manueller Pumpe

und Aufpumpen des Adapters. Bei Verwendung der oben genannten Werkzeuge ist darauf zu achten, dass

Der Druck kann 3000psi/200bar/20MPa erreichen, sonst wird der Zylinder

nicht vollständig gefüllt werden. Wenn elektrische Pumpe/manuelle Pumpe zum Aufpumpen verwendet wird,

Es muss ein Öl-Wasser-Abscheider vorhanden sein.

- Die Druckluftfüllung muss den Anforderungen der menschlichen Atmung entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass die Luft rein und für den menschlichen Körper unschädlich ist.

Wenn die reine Druckluft

Geeignet für den menschlichen Körper ist nicht wie erforderlich gefüllt, das Filtersystem oder Kanal

im Flaschenventil kann blockiert sein und eine Fehlfunktion verursachen.

3. Druckentlastung

Drücken Sie das Ablassventil oben am Flaschenventil, um den Druck abzulassen.

Wenn nach dem Einfüllen Luft austritt, lassen Sie den Druck auf diese Weise ab und überprüfen Sie

die Störung.

4. Wie benutzt man

Vor dem Gebrauch überprüfen Sie bitte, ob Luft austritt oder Wasser in die Atemluft gelangt.

Hohlraum des Flaschenventils. Bei Luftleckage die Verwendung sofort einstellen.

Falls Wasser austritt, lassen Sie es bitte vor der Verwendung ab. Die spezifische Bedienung

wird wie folgt angezeigt:

- Behalten Sie das Mundstück vollständig im Mund, beißen Sie mit den Zähnen auf den Silikonteil und schließen Sie die

Mund fest. Drücken Sie die Silikonkappe auf der Oberseite des Flaschenventils, um die Wasser in der Atemhöhle durch die freigesetzte Luft und dann normale Atmung mit dem Mund.

- Überprüfen Sie, ob sich Fremdkörper (z. B. Sand usw.) im Atemluftfilter befinden. Hohlraum. Falls vorhanden, reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig vor der Verwendung.
- Verwenden Sie es nur, wenn Sicherheitsrisiken ausgeschlossen sind. Während des Gebrauchs können Sie atmen
normalerweise durch vollständiges Beißen auf das Mundstück.

COMMON TROUBLESHOOTING

Problem	Reparaturmethode
Luftleckage an der Verbindung zwischen Manometer und Flaschenventil / Luft Undichtigkeit an der Verbindung zwischen 8mm Füllstopfen und Flaschenventil?	Ziehen Sie das Manometer und den Aufpumpstopfen mit einem Schraubenschlüssel fest, um die Störung zu beheben.
Luftleckage an der Verbindung zwischen Flaschenventil und Flasche?	Nehmen Sie die Dichtung und anderes Zubehör unten heraus des Flaschenventils in Ordnung bringen, diese wieder richtig anordnen und wieder einbauen wieder in Ordnung. Das Ventil sollte mit der Schraube von ausgerichtet sein Zylinder und festgezogen, um die Störung zu beheben.
Ist an der Öffnung des Füllstopfens Luft ausgetreten?	Den Füllstopfen entfernen, den O-förmigen Gummi abziehen Ring unten und reinigen/ersetzen Sie ihn mit klarem Wasser, wischen Sie den Wasser und installieren Sie es wieder

	an der ursprünglichen Stelle. Machen Sie es festgezogen Beheben Sie die Störung.
--	---

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Lagerbedingungen:

- Es sollte an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur von 5–30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–70 % gelagert werden.
- Es sollte nicht weniger als einen Meter von einer Wärmequelle entfernt und in direktem Sonnenlicht aufgestellt werden.
- Im Lager, in dem das Tauchgerät aufbewahrt wird, dürfen sich keine Öle, Säuren, Basen und andere gasförmige Substanzen befinden, die das Gummimaterial beschädigen können.

2. Transportbedingungen:

300Plus Scuba ist klein und leicht, also sehr

bequem zu tragen. Heftige Stöße und Vibrationen während des Transports sollte vermieden werden. Es sollte sauber gehalten werden, ohne Kontakt mit Ölen, Säuren, Laugen und andere Substanzen, die Gummi und Stoffe angreifen.

3. Produktwartung:

- Dieses Produkt sollte einmal im Jahr von einem autorisierten Händler oder eine professionelle Tauchorganisation, um sicherzustellen, dass es normal verwendet werden kann.
- Zylinder müssen alle 5 Jahre einem hydrostatischen Test unterzogen werden.
- Eine jährliche Sichtprüfung wird empfohlen und der Zylinder sollte überprüft werden auf Korrosion, Dellen, Risse oder sonstige Beschädigungen innen und außen.
- Der O-Ring ist ein empfindliches Teil. Wenn er während des Gebrauchs beschädigt wird, ersetzen Sie ihn bitte

sofort.

4. Hinterlegte Konditionen

In folgenden Fällen sollte das Produkt entsorgt werden:

Das Produkt selbst ist beschädigt, d.h. es erfüllt die Entsorgungsanforderung und kann nicht mehr verwendet werden; beispielsweise ist das Zylindergehäuse kaputt, die

Die Schraube des Flaschenventils ist beschädigt oder verformt, das Flaschenventil oder Zylinder ist deformiert.

INTRODUCTION TO DIVING MASK


WARNUNG:

- Verwenden Sie diese Maske nicht zum Freitauchen oder Gerätetauchen.
- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch sorgfältig, bevor Sie diese Maske verwenden.
- Kinder unter 12 Jahren sollten bei der Verwendung dieser Maske von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Versuchen Sie nicht, die Antibeschlagfolie im Inneren der Maske zu entfernen. Und halten Sie die Maske von Sand fern.


1. Bestehend aus Tauchmaske




2. Wie zu verwenden




Install the tubes




If needed install the camera support




Remove the protection film



Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit



Depending of your swim change the angle of your tubes




Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming

Wie installiere ich eine Mini-Tauchflasche?




Remove one of the tubes from the mask



Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head



Install the mask adapter into the valve head




Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3.Wartung und Vorsicht

- Bitte spülen und trocknen Sie Ihre Maske, bevor Sie sie in Ihre Tasche stecken.
- Entfernen Sie die Röhrchen für eine effizientere Lagerung.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, lagern Sie es nicht zusammen mit scharfen Gegenständen.
- Bei Missbrauch lehnen wir jede Verantwortung ab.
- Regelmäßige Pausen durch Abnehmen der Maske werden alle 30 Minuten empfohlen.

INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP




Vorsichtsmaßnahmen

- Nach dem Einbau der neuen Gasflasche muss geprüft werden, ob sie leckt, und sie dann Dutzende Male entleert werden, um Öl und Wasser abzulassen. Testen Sie die Methode zur Erkennung von Luftlecks. Verwenden Sie nach dem Zusammenbau den in der Abbildung oben gezeigten Stopfen, klemmen Sie ihn in den Innenkopf und pumpen Sie ihn dann auf 10 MPa. Beobachten Sie, ob der Zeiger des Manometers abfällt. Wenn der Zeiger des Manometers nicht abfällt, ist kein Leck vorhanden. Wenn der Manometer abfällt, ist er undicht. Sie können den Luftauslassschlauch des Basismanometers ins Wasser legen, um Luft zu pumpen und zu testen und zu beobachten, wo Luft austritt. Ziehen Sie ihn ein wenig fest, und es tritt keine Luft aus.
- Nachdem die Luftpumpe fertig ist, muss der Druck abgelassen werden, bevor die Verbindung hergestellt werden kann. Lösen Sie die Druckentlastungsschraube wie oben gezeigt, um den Druck abzulassen.

- Die neue Gasflasche muss kein Schmieröl hinzufügen, es wurde vor Verlassen des Werks hinzugefügt. Die Menge an Silikonöl sollte nicht zu groß sein.
- Es ist normal, dass die Luft drucklos ist, wenn der Behälter nicht an den Leertest angeschlossen ist. Das Funktionsprinzip der Pumpe besteht darin, das Gas sowohl nach oben als auch nach unten zu komprimieren, um den Zweck der mehrstufigen Kompression zu erreichen.

1. Zubehörliste



ARTIKEL	Name	Menge	ARTIKEL	Name	Menge
1	Ersatz-O-Ringe	10 Stück	8	Hochdruckluftleitung	1 STÜCK
2	Weißer Unterlegscheiben	1 STÜCK	9	Spezialschlüssel	1 STÜCK
3	Schwarze Unterlegscheiben	2 STK	10	Öl-Wasser-Trennstab aus Kohle	1 STÜCK

					CK
4	Hochdruck-Kolbenfeder n	2 STK	11	Griffschraube	2 STK
5	Schrauben	2 STK	12	Öl-Wasser-Trenner	1 STÜ CK
6	Aufblasbare Adapter	1 STÜCK	13	Sechskantschlüssel	1 STÜ CK
7	Prüfstecker	1 STÜCK	14	Unidirektionale Dichtkugel	2 STK

2. Montageschritte

Hinweis: Im Zubehörpaket werden ausschließlich die in der folgenden Abbildung dargestellten Teile verwendet.

2.1 Situation Ein-Finger-Schraubenversion



Montagegriffgehäuse 1 Direkt von Hand festziehen

2.2 Situation zwei Sechskantschraubenversion



Montage Griffgehäuse 2 Den Sechskantschlüssel festziehen

2.3 Manometer und Schlauch mit einem Schraubenschlüssel montieren.



3. Schmieröl hinzufügen


Die neue Pumpe muss nicht nachgefüllt werden. Sie wurde im Werk befüllt. Sie muss alle 1500 Mal und an zwei Stellen (wie in der Abbildung unten gezeigt) nachgefüllt werden. Drei Tropfen an einer Stelle. Nach dem Nachfüllen müssen Sie vor der Verwendung 50 Mal leer pumpen.



4. Installationsmethode des weiblichen Kopfes

Die korrekte Installationsmethode des Buchsenkopfes ist: Den Außenring des

Buchsenkopf zurückziehen, den Steckerkopf oder den Prüfstecker einstecken und dann den Außenring des Buchsenkopfes wiederherstellen. Wie in der Abbildung unten gezeigt.



5. Reinigung des Rückschlagventils

Der Anzeigewert des Manometers steigt, wenn die Luftflasche nach unten gedrückt und aufgepumpt wird, und sinkt, wenn sie nach oben gezogen wird oder automatisch zurückprallt.


- a. Am Rückschlagventil befindet sich ein Ölfleck, der gereinigt werden muss.
- b. Der O-Ring des Rückschlagventils ist beschädigt. Ersetzen Sie den O-Ring des Rückschlagventils.
- c. Die Rückschlagventilfeder ist beschädigt. Ersetzen Sie die Rückschlagventilfeder (siehe Abbildung unten).



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Zubehörliste




ARTIKEL	Name	Menge	ARTIKEL	Name	Menge
1	Ersatz-O-Ringe	12 STÜCKE	8	Hochdruckluftleitung	1 STÜCK
2	Weißer Unterlegscheiben	1 STÜCK	9	Speziesschlüssel	1 STÜCK
3	Schwarze Unterlegscheiben	2 STK	10	Öl-Wasser-Trennstab aus Kohle	1 STÜCK
4	Hochdruck-Kolbenfedern	2 STK	11	Griffschraube	2 STK
5	Schrauben	2 STK	12	Öl-Wasser-Trenner	1 STÜCK

					CK
6	Aufblasbare Adapter	1 STÜCK	13	Sechskantschlüssel	1 STÜCK
7	Prüfstecker	1 STÜCK	14		

2. Installationshinweise

Bauen Sie die Verbindung wie in der Abbildung unten gezeigt zusammen und ziehen Sie die Verbindungen (Druckmesser, Hochdruck-Ladeluftleitung und Öl-Wasser-Abscheider) mit einem Speziälschlüssel fest (Hinweis: Mäßige Kraft reicht aus, zu fest verursacht Druck).

Der Dichtungsgummi zwischen Tisch und Schlauch und der Basis ist verformt und verursacht Leckagen.) Die Montage der Griffschraube muss festgezogen werden. Nicht lösen.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Vor Gebrauch testen

Testmethoden:

1. Installieren Sie den Prüfstecker;
2. Ziehen Sie das Überdruckventil fest und pumpen Sie es auf 10 MPa auf; öffnen Sie das Überdruckventil, um den Gasdruck abzulassen;
3. Das Überdruckventil wieder festziehen und auf 20 MPa aufpumpen.
4. Beobachten Sie etwa zwei Minuten lang, ob der Druck der Pumpe abgefallen ist. Wenn der Druck nicht abfällt, funktioniert die Pumpe normal. Wenn der Zeiger des Druckmessers abfällt, wird empfohlen, die gesamte Pumpenbasis, den Hochdruck-Aufblasschlauch und den Prüfstopfen ins Wasser zu legen, um zu prüfen, ob Luft austritt.

4. Anweisungen

- 4.1 Bitte machen Sie sich vor der Verwendung mit der Bedienung vertraut. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen des Benutzers oder zu Schäden an der Pumpe führen.
- 4.2 Schließen Sie zuerst die Luftflasche an den aufzublasenden Behälter an. (Lesen Sie bitte das entsprechende Handbuch, um sich mit dem Inhalt des aufblasbaren Anschlussanschlusses des Geräts vertraut zu machen.)
- 4.3 Prüfen Sie, ob das Überdruckventil festgezogen ist. Wenn es locker ist, ziehen Sie es fest.
- 4.4 Treten Sie beim Aufpumpen mit beiden Füßen auf die Bodenplatte der Pumpe, um die Stabilität der Pumpe zu gewährleisten.
- 4.5 Legen Sie den aufzublasenden Behälter flach auf eine waagerechte Fläche. Beginnen Sie dann mit dem Aufblasen.
- 4.6 Nachdem der Aufpumpvorgang abgeschlossen ist, drehen Sie das Überdruckventil der Luftflasche, um das beim Aufpumpvorgang entstandene Öl-Wasser-Gemisch abzulassen.




Gefahrenhinweis

Lassen Sie den Druck nach dem Aufpumpen erst ab, wenn das Überdruckventil den Druck ablässt. Demontieren Sie alle unter Druck stehenden Verbindungsstücke. Das Demontieren von Verbindungsstücken kann zu schweren Verletzungen führen.

Legen Sie Ihre Hände auch nicht in die Nähe des Luftauslasses und richten Sie ihn nicht auf jemanden! Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Machen Sie sich vor dem Aufblasen des Behälters mit den Behälterfunktionen und deren Parametern vertraut.

Demontagemethode für 8-mm-Schnellverbinder (wie in der Abbildung

gezeigt)



5. Häufige Probleme und Lösungen

5.1 Nachdem die Gasflasche an den Behälter angeschlossen wurde, wird nach einer Aufblasphase der Druck immer noch als Null angezeigt oder steigt der Druck nur sehr langsam an?

Problemanalyse: Leckage.

Lösung: Pumpensockel, Hochdruck-Aufblasschlauch und Prüfstopfen ins Wasser legen und auf Dichtheit prüfen.

5.2 Während des Pumpvorgangs pumpt die Luftpumpe kräftig auf und saugt automatisch nach unten, wenn sie bis zum Ende gezogen wird?

Problemanalyse: Es liegt ein Problem mit der Einwegventilnadel der dreistufigen Kolbengruppe vor.

Lösung:

- Öffnen Sie das Entlüftungsventil, zerlegen Sie das Außenrohr und die Griffverbindungsschraube (nur eine) und gießen Sie Wasser oder Silikon hinein. Lassen Sie nach dem Zusammenbau mehrmals schnell hintereinander trockene Luft einströmen, um die im Ventil festsitzenden Kleinteile zu entfernen.
- Bauen Sie die dreistufige Kolbengruppe aus, ermitteln Sie die Ursache der Luftleckage oder ersetzen Sie den Dichtungskolben.

5.3 Je mehr Sie pumpen, desto stärker pumpen und drücken Sie nach unten?

Problemanalyse: In der Pumpe liegt ein schwerwiegender Ölmangel vor.

Lösung: Geben Sie 2 bis 3 Tropfen Spezialschmieröl in das Sekundärrohr und das

Tertiärrohr der Gasflasche. (Hinweis: Nach dem Auftanken muss die Pumpe 50 Mal leer sein, das überschüssige Öl ablassen und dann wieder verwendet werden.) (Siehe folgende Abbildung) (Die neue Pumpe muss nicht aufgetankt werden, sie wurde im Werk aufgetankt und wird etwa alle 1500 Pumpen aufgetankt.)

5.4 Das Manometer kehrt nicht auf Null zurück?

Problemanalyse: Das überschüssige Öl wird nicht sauber abgelassen und das Öl und das Gas dehnen sich bei etwa 20 MPa aus. Wenn der Druck 40 MPa überschreitet, wird das Manometer durch Überlastung beschädigt oder der Druck der Gasflasche wird beim Tragen beschädigt. Die Uhr wurde stark geschüttelt, wodurch sich die Zeiger verschoben haben.

Lösung: Ersetzen Sie das Manometer.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RESPIRATEUR DE PLONGÉE

MODÈLE : C300PLUS


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODÈLE: C300PLUS



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUCT INTRODUCTION

- Ce produit convient aux activités de pataugeoire telles que la plongée avec tuba,

Enseignement de la plongée récréative et de la plongée en salle et le maximum

la profondeur applicable ne doit pas dépasser 10 mètres sous l'eau ;

- Lorsqu'il est utilisé comme dispositif de sauvetage d'urgence sous-marin ou comme dispositif d'air de secours

fourniture d'équipements de plongée professionnels, le maximum applicable

la profondeur est inférieure à 30 mètres sous l'eau. Dans ce cas, il ne peut être

utilisé comme réserve d'air de secours.

WARNING

- Ce produit convient aux eaux d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;
- Lorsqu'il est utilisé comme dispositif de secours sous-marin, sa profondeur maximale peut atteindre 30 mètres. À l'heure actuelle, il ne peut être utilisé que comme réserve d'air de secours d'urgence ;
- Avant utilisation, il est fortement recommandé de participer et d'obtenir la formation technique de plongée sous-marine et les certificats associés auprès d'un établissement d'authentification valide. Il est dangereux pour les personnes non authentifiées par un établissement professionnel d'utiliser ce produit et des blessures graves ou la mort peuvent survenir ;
- Ce produit est adapté aux eaux supérieures à 10 degrés Celsius avec l'approbation des gestionnaires des eaux ; veuillez observer attentivement l'environnement environnant avant utilisation pour vous

assurer que les eaux sont sûres et sans aucun danger ; méfiez-vous des collisions avec les navires de passage ;

- Veuillez gonfler le produit avant utilisation et vérifier s'il présente d'éventuels dommages ou fuites d'air. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé, s'il fuit ou s'il présente d'autres signes de dysfonctionnement ;
- La pression maximale de ce produit est de 20 MPa et il ne peut être rempli qu'avec de l'air comprimé conformément aux exigences de la respiration humaine. Le remplissage avec d'autres gaz indésirables peut entraîner le blocage du dispositif de filtrage interne et des canaux ;
- Veuillez stocker le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, ne le stockez pas dans le coffre de la voiture ou dans un endroit à haute température, il est interdit de jeter ce produit au feu ;
- Il s'agit d'un produit de haute précision, veuillez ne pas démonter le produit sans autorisation. Les non-professionnels peuvent endommager le produit ;
- N'utilisez pas ce produit seul dans l'eau, il faut plus de deux compagnons ;
- En cas de danger, ce produit ne peut pas assurer la protection de sécurité personnelle, il peut seulement fournir une quantité appropriée d'air comprimé au corps humain comme source d'air respirable ;
- Après utilisation, assurez-vous de nettoyer le produit avec de l'eau propre et de le sécher avant de le ranger ;
- Lorsque la pression est inférieure à 2 MPa, veuillez vous rendre à la surface de l'eau, puis l'utiliser après avoir rempli à nouveau d'air ;
- Veuillez vous entraîner en eau peu profonde lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois ;
- Il est strictement interdit d'utiliser ce produit après avoir bu de l'alcool ou pris des drogues, sinon cela entraînera de graves conséquences ;
- Il est strictement interdit aux enfants de moins de 14 ans et aux personnes âgées de plus de 60 ans d'utiliser ce produit. Les mineurs de plus de 14 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Les

femmes enceintes, les patients et les autres personnes qui ne sont pas aptes à la plongée/natation ne sont pas autorisés à utiliser ce produit.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	C300PLUS
Pression maximale applicable	20 MPa
Volume du cylindre unique	0,5 L

PRODUCT CONFIGURATION


Modèle	Numéro d'article	Bouteille de gaz (PCS)	1ère génération pompe à air	2e génération pompe à air	adaptateur	Sac à dos	Masque de plongée	Sac de rangement	sac à bandoulière	Corde perdue	Lunettes de plongée
C300PLUS	C300PLUS-B6-US	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-US	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
S	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-US	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2

	C300PLUS-C2- EU									
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES


ARTI CLE	Nom	Qté	ARTI CLE	Nom	Qté
1	Joint torique vert	1 pièce	3	Un lot de caractères	1 pièce
2	Joint torique noir	1 pièce	4	manuel	1 pièce

PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. Lorsque le plongeur mord l'embout buccal et inspire, la pression dans la cavité diminue pour inciter la soupape de décharge à s'ouvrir vers le bas afin que l'air s'écoule dans la cavité buccale par l'embout buccal.
2. Lorsque le plongeur mord l'embout buccal et expire, le gaz expiré s'écoule dans la cavité pour augmenter la pression dans la cavité, pour provoquer le mouvement à sens unique joint en silicone dans la valve au bas du cylindre pour ouvrir et le gaz est évacué vers l'extérieur par les deux orifices d'échappement.



OPERATION TUTORIAL

1. Assemblage

Le scaphandre C300 PLUS est divisé en deux parties : le robinet de la bouteille et la soupape haute pression.

cylindre. Lors de la réception du produit, veuillez vérifier les éventuelles pièces manquantes.

Retirez le manchon de protection de la vis au bas de la vanne du cylindre et Vérifiez la connexion du filetage. Après avoir soigneusement vérifié, veuillez serrer le cylindre valve et gonflez-la avant utilisation.

2. Inflation

- Veuillez vérifier toute fuite d'air éventuelle lors du gonflage. En cas de fuite, arrêter immédiatement le gonflage ; le gaz est rempli d'air comprimé (c'est strictement (il est interdit de remplir avec de l'oxygène pur ou d'autres gaz nocifs pour le corps humain). La pression d'air dans le cylindre atteint 3000psi / 200bar / 20MPa, arrêtez le gonflage immédiat pour éviter tout accident.

- Méthodes de gonflage courantes : gonflage à pompe électrique, gonflage à pompe manuelle

et le gonflage de l'adaptateur. Lorsque les outils susmentionnés sont utilisés, veuillez vous assurer que

La pression peut atteindre 3000psi/200bar/20MPa, sinon le cylindre ne pas être complètement rempli. Lorsque la pompe électrique/manuelle est utilisée pour le gonflage,

Un séparateur huile-eau doit être équipé.

- L'air comprimé rempli doit répondre aux exigences de la respiration humaine pour assurez-vous que l'air est pur et sans danger pour le corps humain. Si l'air comprimé pur Convient au corps humain n'est pas rempli comme requis, le système de filtration ou le canal

dans la valve du cylindre peut être bloqué et provoquer un dysfonctionnement.

3. Libération de la pression

Appuyez sur la soupape de décharge située sur le dessus de la valve du cylindre pour libérer la pression.

Si une fuite d'air se produit après le remplissage d'air, relâchez la pression de cette manière et vérifiez

le dysfonctionnement.

4. Mode d'emploi

Avant utilisation, veuillez vérifier toute fuite d'air ou infiltration d'eau dans les voies respiratoires.

cavité de la valve de la bouteille. En cas de fuite d'air, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

En cas d'infiltration d'eau, veuillez vidanger l'eau avant utilisation. Le fonctionnement spécifique

est présenté comme suit :

- Gardez l'embout buccal dans la bouche, mordez la partie en silicone avec les dents et

fermez la

bouche hermétiquement. Appuyez sur le capuchon en silicone situé sur le dessus de la valve du cylindre pour décharger le l'eau dans la cavité respiratoire par l'air libéré, puis avoir une respiration normale avec la bouche.

- Vérifiez s'il y a des corps étrangers (tels que du sable, etc.) dans la respiration cavité. Le cas échéant, veuillez nettoyer à temps avant utilisation.
- N'utiliser qu'après avoir éliminé les risques de sécurité. Lors de l'utilisation, vous pouvez respirer normalement en mordant complètement l'embout buccal.

COMMON TROUBLESHOOTING

Inquiéter	Méthode de réparation
Fuite d'air au niveau du raccord entre le manomètre et le robinet de la bouteille / Air Fuite au niveau de la connexion entre le bouchon de gonflage de 8 mm et la valve du cylindre ?	Utilisez une clé pour serrer le manomètre et le bouchon de gonflage afin d'éliminer le dysfonctionnement.
Fuite d'air au niveau de la connexion entre la valve du cylindre et le cylindre ?	Retirez le joint et les autres accessoires du bas de la vanne du cylindre dans l'ordre, réorganisez-les correctement et réinstallez de retour dans l'ordre. La valve doit être alignée avec la vis de cylindre et serré pour éliminer le dysfonctionnement.
Fuite d'air au niveau du port du bouchon de gonflage ?	Retirez le bouchon de gonflage, retirez le caoutchouc en forme de O anneau en bas et nettoyer/remplacer

	avec de l'eau propre, essuyer le l'eau et réinstallez-le à son emplacement d'origine. Serrez-le pour éliminer le dysfonctionnement.
--	---

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Conditions de stockage :

- Il doit être stocké dans un endroit avec une température ambiante de 5° C à 30° C et une humidité relative de 40 % à 70 % ;
- Il ne doit pas être placé à moins d'un mètre d'une source de chaleur et exposé à la lumière directe du soleil ;
- L'entrepôt où est stocké le matériel de plongée ne doit pas contenir d'huiles, d'acides, d'alcalis et d'autres substances gazeuses qui peuvent endommager le matériau en caoutchouc.

2. Conditions de transport :

Le 300Plus Scuba est petit et léger, il est donc très

pratique à transporter. Chocs violents et vibrations pendant le transport doit être évité. Il doit être maintenu propre sans contact avec des huiles, acides, alcalis et autres substances qui endommagent le caoutchouc et les tissus.

3. Entretien du produit :

- Ce produit doit être inspecté ou entretenu une fois par an par un technicien agréé. revendeur ou un organisme de plongée professionnel afin de s'assurer qu'il peut être utilisé normalement.
- Les cylindres doivent être testés hydrostatiquement tous les 5 ans.
- Une inspection visuelle annuelle est recommandée et le cylindre doit être inspecté pour la corrosion, les bosses, les fissures ou autres dommages, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Le joint torique est une pièce vulnérable. S'il est endommagé pendant l'utilisation, veuillez le remplacer immédiatement.

4. Conditions de dépôt

Le produit doit être éliminé si les cas suivants se produisent :

Le produit lui-même est endommagé, c'est-à-dire qu'il répond aux exigences d'élimination et ne peut plus être utilisé ; par exemple, le boîtier du cylindre est cassé, le La vis de la soupape de la bouteille est endommagée ou déformée, la soupape de la bouteille ou le cylindre est déformé.

INTRODUCTION TO DIVING MASK

AVERTISSEMENT:


- N'utilisez pas ce masque pour la plongée libre ou la plongée sous-marine.
- Veuillez lire et suivre attentivement les instructions du manuel avant d'utiliser ce masque.
- Les enfants de moins de 12 ans doivent être surveillés par un adulte pour utiliser ce masque. N'essayez pas de retirer le film antibuée à l'intérieur du masque. Et gardez le masque à l'abri du sable.

1. Composé de MASQUE DE PLONGÉE




2. Mode d'emploi

1




Install the tubes

2




If needed install the camera support

3




Remove the protection film


4



Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit



Depending of your swim change the angle of your tubes




Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming

Comment installer une mini bouteille de plongée ?




Remove one of the tubes from the mask



Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head



Install the mask adapter into the valve head



Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3. Entretien et précautions

- Veuillez rincer et sécher votre masque avant de le mettre dans votre sac.
- Retirez les tubes pour un stockage plus efficace.
- Pour augmenter la durée de vie du produit, ne le stockez pas avec des objets tranchants.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.
- Des pauses régulières, en retirant le masque, sont recommandées toutes les 30 minutes.

INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP




Précautions

- Une fois la nouvelle bouteille de gaz installée, il est nécessaire de vérifier si elle fuit, puis de la vider des dizaines de fois pour évacuer l'huile et l'eau. Testez la méthode de fuite d'air. Après l'assemblage, utilisez le bouchon illustré sur la figure ci-dessus, coincez-le dans la tête femelle, puis pompez jusqu'à 10 MPa. Observez si l'aiguille du manomètre baisse. Si l'aiguille du manomètre ne baisse pas, cela prouve qu'il n'y a pas de fuite. Si le manomètre baisse, il fuira. Vous pouvez mettre le tuyau de sortie d'air du manomètre de base dans l'eau pour pomper de l'air afin de tester et d'observer où l'air fuit. Serrez-le un peu et il n'y a pas de fuite d'air.
- Une fois la pompe à air terminée, la pression doit être relâchée avant de pouvoir prendre le joint. Desserrez la vis de décompression comme indiqué ci-dessus pour relâcher la pression.

- Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'huile de lubrification au nouveau cylindre à gaz, celle-ci a été ajoutée avant de quitter l'usine. La quantité d'huile de silicone ne doit pas être trop importante.
- Il est normal que l'air soit hors pression lorsque le récipient n'est pas connecté au test vide. Le principe de fonctionnement de la pompe est de comprimer le gaz vers le haut et vers le bas pour atteindre l'objectif de compression à plusieurs étages.

1. Liste des accessoires



ARTICLE	Nom	Qté	ARTICLE	Nom	Qté
1	Joints toriques de rechange	10 pièces	8	Tuyau d'air à haute pression	1 pièce
2	Rondelles blanches	1 pièce	9	Clé spéciale	1 pièce
3	Rondelles noires	2 pièces	10	Tige de carbone pour séparateur huile-eau	1 pièce
4	Ressorts de piston haute pression	2 pièces	11	Vis de poignée	2 pièce

					s
5	Vis	2 pièces	12	Séparateur huile-eau	1 pièce
6	Adaptateurs gonflables	1 pièce	13	Clé hexagonale	1 pièce
7	Fiches d'essai	1 pièce	14	Bille d'étanchéité unidirectionnelle	2 pièces

2. Étapes d'assemblage

Remarque : seules les pièces illustrées dans la figure ci-dessous sont utilisées dans le pack d'accessoires.

2.1 Situation Version à vis à un doigt



Boîtier de poignée de montage 1 Serrer directement à la main

2.2 Situation 2 Version à vis hexagonale



Montage du boîtier de poignée 2 Serrez la clé hexagonale

2.3 Installez le manomètre et le tuyau avec une clé.




3. Ajouter de l'huile de lubrification

La nouvelle pompe n'a pas besoin d'être rechargée. Elle a été remplie en usine. Elle doit être rechargée une fois toutes les 1500 fois et à deux endroits (comme indiqué sur la figure ci-dessous). Trois gouttes à un seul endroit. Après avoir fait le plein, vous devez vider la pompe 50 fois avant de l'utiliser.



4. Méthode d'installation de la tête femelle

La méthode d'installation correcte de la tête femelle est la suivante : retirez la bague extérieure de la tête femelle, insérez la tête mâle ou la fiche de test, puis remettez la bague extérieure de la tête femelle en place. Comme indiqué sur la figure ci-dessous.



5. Nettoyage des clapets anti-retour

La valeur indicatrice du manomètre augmente lorsque le cylindre d'air est enfoncé et gonflé, et diminue lorsqu'il est tiré vers le haut ou rebondi automatiquement.


- a. Il y a une tache d'huile au niveau du clapet anti-retour, elle doit être nettoyée.
- b. Le joint torique du clapet anti-retour est endommagé, remplacez-le.
- c. Le ressort du clapet anti-retour est endommagé, remplacez-le (comme indiqué sur la figure ci-dessous)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Liste des accessoires



ARTICLE	Nom	Qté	ARTICLE	Nom	Qté
1	Joints toriques de rechange	12 pièces	8	Tuyau d'air haute pression	1 pièce
2	Rondelles blanches	1 pièce	9	Clé spéciale	1 pièce
3	Rondelles noires	2 pièces	10	Tige de carbone pour séparateur huile-eau	1 pièce
4	Ressorts de piston haute pression	2 pièces	11	Vis de poignée	2 pièces
5	Vis	2 pièces	12	Séparateur huile-eau	1 pièce
6	Adaptateurs gonflables	1 pièce	13	Clé hexagonale	1 pièce
7	Fiches d'essai	1 pièce	14		


2. Notes d'installation

Assemblez comme indiqué sur la figure ci-dessous, utilisez une clé spéciale pour serrer les joints (manomètre, tuyau d'air de charge haute pression et séparateur huile-eau),

(Remarque : une force modérée est suffisante, trop serrée provoquera une pression.

Le joint en caoutchouc entre la table, le tuyau et la base est déformé et provoque une fuite.

L'installation de la vis de la poignée doit être serrée. Ne pas desserrer.



3. Testez avant utilisation

Méthodes d'essai :

1. Installez la fiche de test ;
2. Serrez la soupape de surpression et gonflez à 10 MPa ; ouvrez la soupape de surpression pour libérer la pression du gaz ;
3. Resserrez la soupape de surpression et gonflez à 20 MPa ;
4. Observez pendant environ deux minutes pour vérifier si le manomètre de la pompe a baissé. Si le manomètre ne baisse pas, les performances de la pompe sont normales ; si l'aiguille du manomètre baisse, il est recommandé de mettre toute la base de la pompe, le tube de gonflage haute pression et le bouchon de test dans l'eau pour vérifier les fuites

d'air.

4. Instructions

4.1 Veuillez vous familiariser avec le mode d'emploi avant toute utilisation. Une utilisation incorrecte peut causer des blessures à l'utilisateur ou endommager la pompe.

4.2 Raccordez d'abord le cylindre d'air au récipient à gonfler. (Veuillez lire le manuel correspondant pour vous familiariser avec le contenu du port de connexion gonflable de l'appareil).

4.3 Vérifiez si la soupape de surpression est serrée. Si elle est desserrée, serrez-la.

4.4 Lors du gonflage, appuyez vos deux pieds sur la plaque inférieure de la pompe pour assurer la stabilité de la pompe.

4.5 Placez le récipient à gonfler à plat sur une surface horizontale. Puis commencez à gonfler.

4.6 Une fois le gonflage terminé, tournez la soupape de surpression du cylindre d'air pour évacuer le mélange huile-eau généré pendant le processus de gonflage.




Avertissement de danger

Après le gonflage, ne relâchez pas la pression tant que la soupape de surpression n'a pas relâché la pression. Démontez les connecteurs s'ils sont sous pression. Le démontage des connecteurs peut entraîner des blessures graves.

De plus, ne placez pas vos mains à proximité de la sortie d'air et ne les pointez pas vers quelqu'un ! Dans le cas contraire, des blessures graves pourraient survenir. Avant de gonfler le conteneur, veuillez vous familiariser avec les capacités du conteneur et ses paramètres.

Méthode de démontage du connecteur rapide de 8 mm (comme indiqué sur l'image)



5. Problèmes courants et solutions

5.1 Une fois la bouteille de gaz connectée au conteneur, après une période de gonflage, la pression est toujours affichée à zéro ou la vitesse de pression augmente très lentement ?

Analyse du problème : fuite.

Solution : placez la base de la pompe, le tube de gonflage haute pression et le bouchon de test dans l'eau pour vérifier les fuites.

5.2 Pendant le processus de pompage, la pompe à air pompe fortement et aspire automatiquement lorsqu'elle est tirée jusqu'au bout ?

Analyse du problème : Il y a un problème avec l'aiguille de la soupape unidirectionnelle du groupe de pistons à trois étages.

Solution:

- Ouvrez la soupape de décharge d'air, démontez le tube extérieur et la vis de connexion de la poignée (une seule) et versez de l'eau ou du silicone. Après le remontage, séchez l'air plusieurs fois de suite rapidement pour évacuer les divers objets coincés dans la valve.
- Retirez le groupe de pistons à trois étages, recherchez la cause de la fuite d'air ou remplacez le piston d'étanchéité.

5.3 Plus vous pompez, plus vous pompez et poussez fort ?

Analyse du problème : Il y a une grave pénurie d'huile dans la pompe.

Solution : Ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile lubrifiante spéciale dans le tube secondaire et le tube tertiaire de la bouteille de gaz. (Remarque : après avoir fait le plein, il faut la vider 50 fois, vidanger l'excès d'huile, puis la réutiliser.) (Voir la figure suivante) (La nouvelle pompe n'a pas besoin d'être ravitaillée, elle a été ravitaillée en usine et elle est ravitaillée tous les 1 500 pompages environ.)

5.4 Le manomètre ne revient pas à zéro ?

Analyse du problème : L'excès d'huile n'est pas vidangé proprement, et l'huile et le gaz se dilatent à environ 20 MPa, et l'huile et le gaz se dilatent instantanément. Si la pression dépasse 40 MPa, le manomètre sera endommagé en raison d'une surcharge, ou la pression de la bouteille de gaz sera endommagée pendant le transport. La montre a été violemment secouée, ce qui a fait bouger les aiguilles.

Solution : remplacer le manomètre.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu ,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DUIKMASKER

MODEL: C300PLUS

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig


wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODEL: C300PLUS



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCT INTRODUCTION

- Dit product is geschikt voor waadactiviteiten zoals snorkelen, Recreatief duiken en indoor duiken onderwijzen en de maximale de toepasselijke diepte is niet meer dan 10 meter onder water;
- Bij gebruik als noodredding onder water of als reserveluchtvaartuig levering voor professionele duikuitrusting, het maximaal toepasselijke diepte is binnen 30 meter onder water. In dit geval kan het alleen gebruikt als noodluchtvoorziening.

WARNING

- Dit product is geschikt voor wateren tot 10 meter diep;
- Bij gebruik als onderwater noodredding kan de maximale diepte 30 meter bereiken. Op dit moment kan het alleen worden gebruikt als noodreserveluchttoevoer;
- Voor gebruik wordt u ten zeerste aangeraden om deel te nemen aan en de technische duiktraining en bijbehorende certificaten te behalen bij een geldige certificeringsinstelling. Het is gevaarlijk voor mensen die niet zijn geauthenticeerd door een professionele instelling om dit product te gebruiken en er kan ernstig letsel of de dood optreden;
- Dit product is geschikt voor wateren boven de 10 graden Celsius met goedkeuring van de beheerders van de wateren. Let voor gebruik goed op de omgeving om er zeker van te zijn dat de wateren veilig zijn en geen gevaren opleveren. Wees voorzichtig bij botsingen met passerende schepen.
- Blaas het product op voor gebruik en controleer op mogelijke schade of luchtlekkage. Gebruik het niet als het beschadigd is, lekt of andere tekenen van een storing vertoont;
- De maximale druk van dit product is 20 MPa en het kan alleen worden gevuld met perslucht in overeenstemming met de vereisten voor

menselijke ademhaling. Het vullen met andere ongewenste gassen kan ervoor zorgen dat het interne filterapparaat en de kanalen worden geblokkeerd;

- Bewaar het product op een koele en droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Bewaar het niet in de kofferbak van de auto of op een plaats met hoge temperaturen. Het is verboden om dit product in vuur te gooien.
- Het behoort tot een product met hoge precisie, demonteer het product niet zonder toestemming. Niet-professionals kunnen schade aan het product toebrengen;
- Gebruik dit product niet alleen in het water, er zijn meer dan twee begeleiders nodig;
- In geval van gevaar kan dit product geen persoonlijke veiligheid bieden. Het kan alleen een juiste hoeveelheid perslucht aan het menselijk lichaam leveren als bron van ademlucht;
- Zorg ervoor dat u het product na gebruik schoonmaakt met schoon water en droogt voordat u het opbergt;
- Wanneer de druk lager is dan 2 MPa, ga dan naar het wateroppervlak en gebruik het apparaat opnieuw nadat u de lucht opnieuw hebt bijgevuld;
- Oefen eerst in ondiep water wanneer u dit product voor het eerst gebruikt;
- Het is ten strengste verboden dit product te gebruiken na het drinken van alcohol of het nemen van drugs, anders zal het ernstige gevolgen hebben;
- Het is ten strengste verboden voor kinderen onder de 14 jaar en senioren boven de 60 jaar om dit product te gebruiken. Jongeren boven de 14 jaar dienen het te gebruiken onder toezicht van een volwassene; zwangere vrouwen, patiënten en andere mensen die niet geschikt zijn om te duiken/zwemmen, mogen dit product niet gebruiken.
-

PRODUCT CONFIGURATION

Model	C300PLUS
Maximale Toepasbare Druk	20MPa
Enkel cilinder volume	0,5L

PRODUCT CONFIGURATION


Model	Artikelnummer	Gasfles (PCS)	1e generatie luchtpomp	2e generatie luchtpomp	adapter	Rugtas	Duikmasker	Opbergzak	schouderas	Touw kwijt	Duikbril
C300PLUSS	C300PLUS-B6-VS	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-VS	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-VS	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-VS	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2
	C300PLUS-C2-EU										

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES

ITEM	Naam	HOE	ITEM	Naam	HOE
------	------	-----	------	------	-----


		VEEL HEID			VEEL HEID
1	Groene O-ring	1 STUK S	3	Eén karakterbatch	1 STUK S
2	Zwarte O-ring	1 STUK S	4	handmatig	1 STUK S

PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. Wanneer de duiker op het mondstuk bijt en inademt, neemt de druk in de holte toe neemt af om de ontluuchtingsklep naar beneden te laten openen, zodat de lucht stroomt via het mondstuk naar de mondholte.
2. Wanneer de duiker op het mondstuk bijt en uitademt, stroomt het uitgeademde gas in de holte om de druk in de holte te verhogen, om de eenrichtingsweg te bevorderen siliconen pakking in de klep aan de onderkant van de cilinder om te openen, en het gas wordt via de twee uitlaatgaten naar buiten afgevoerd.



OPERATION TUTORIAL

1. Montage

De C300 PLUS-duikuitrusting bestaat uit twee delen: de cilinderklep en de hogedrukklep. Controleer bij ontvangst van het product of er mogelijk onderdelen ontbreken. Verwijder de schroefbeschermingshuls aan de onderkant van de cilinderklep en Controleer de schroefdraadverbinding. Draai de cilinder na zorgvuldige controle vast ventiel en laat het opblazen voor gebruik.

2. Inflatie

- Controleer eventuele luchtlekken tijdens het opblazen. In geval van lekkage, stop onmiddellijk met opblazen ; het gas is gevuld met samengeperste lucht (het is strikt (Het is verboden om er zuivere zuurstof of andere gassen in te doen die schadelijk zijn voor

het menselijk lichaam).

De luchtdruk in de cilinder bereikt 3000 psi / 200 bar / 20 MPa, stop de Pomp de banden onmiddellijk op om ongelukken te voorkomen.

- Veelvoorkomende opblaasmethoden: opblazen met een elektrische pomp, opblazen met een handmatige pomp en adapter inflatie. Wanneer de bovengenoemde gereedschappen worden gebruikt, zorg er dan voor dat

De druk kan 3000 psi/200 bar/20 MPa bereiken, anders zal de cilinder niet volledig gevuld zijn. Wanneer een elektrische pomp/handpomp wordt gebruikt voor het opblazen,

Er moet een olie-waterafscheider worden aangebracht.

- De samengeperste lucht die wordt gevuld, moet voldoen aan de eisen voor menselijke ademhaling.

zorg ervoor dat de lucht zuiver en onschadelijk is voor het menselijk lichaam. Als de zuivere perslucht

Geschikt voor het menselijk lichaam is niet gevuld zoals vereist, het filtersysteem of kanaal in de cilinderklep kan geblokkeerd zijn en storingen veroorzaken.

3. Drukontlasting

Druk op het ontluchtingsventiel bovenop het cilinderventiel om de druk te ontlasten.

Als er lucht lekt na het vullen met lucht, laat dan de druk op deze manier ontsnappen en controleer

de storing.

4. Hoe te gebruiken

Controleer voor gebruik of er lucht lekt of er water in de ademhalingsopeningen sijpelt.

holte van de cilinderklep. Stop onmiddellijk met het gebruik in geval van luchtlekkage.

Bij waterinsijpeling, laat het water dan voor gebruik weglopen. De specifieke handeling

wordt als volgt weergegeven:

- Houd het mondstuk in de mond, bijt met je tanden op het siliconen gedeelte en sluit de mond.

mond strak. Druk de siliconen dop op de bovenkant van de cilinderklep om de water in de ademhalingsholte door de vrijgelaten lucht, en dan weer normaal ademen

met de mond.

- Controleer of er zich vreemde voorwerpen (zoals zand, enz.) in de ademhalingswegen bevinden

holte. Indien aanwezig, ruim deze dan tijdig op voor gebruik.

- Gebruik alleen nadat de veiligheidsrisico's zijn geëlimineerd. Tijdens gebruik kunt u ademen

normaal gesproken door het mondstuk volledig bij te bijten.

COMMON TROUBLESHOOTING

Probleem	Reparatiemethode
Luchtlekkage bij de verbinding tussen drukmeter en cilinderventiel / Lucht Lekkage bij de verbinding tussen de 8mm-opblaasplug en de cilinderklep?	Gebruik een sleutel om de drukmeter en de opblaasplug vast te draaien om de storing te verhelpen.
Luchtlekkage bij de verbinding tussen de cilinderklep en de cilinder?	Haal de pakking en andere accessoires aan de onderkant eruit van de cilinderklep in de juiste volgorde, herschik ze op de juiste manier en installeer ze opnieuw weer in orde. De klep moet uitgelijnd zijn met de schroef van cilinder en vastgedraaid om de storing te verhelpen.
Luchtlekkage bij de aansluiting van de opblaasplug?	Verwijder de opblaasplug, verwijder het O-vormige rubber ring aan de onderkant en maak schoon/vervang met schoon water, veeg de water en plaats het terug op de oorspronkelijke plaats. Maak het vast tot

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Opslagcondities:

- Het moet worden bewaard op een plaats met een omgevingstemperatuur van 5° C~30° C en een relatieve vochtigheid van 40%~70%;
- Plaats het niet binnen een meter van de warmtebron en niet in direct zonlicht;
- De opslagruimte waar de duikuitrusting wordt opgeslagen, mag geen oliën, zuren, alkaliën of andere gasvormige stoffen bevatten die het rubbermateriaal kunnen beschadigen.

2. Transportvoorwaarden:

300Plus Scuba is klein en licht van gewicht, dus zeer

gemakkelijk mee te nemen. Hevige schokken en trillingen tijdens transport moet worden vermeden. Het moet schoon worden gehouden zonder contact met oliën, zuren, logen en andere stoffen die rubber en stoffen aantasten.

3. Productonderhoud:

- Dit product moet eenmaal per jaar worden geïnspecteerd of onderhouden door een geautoriseerde

Laat het nakijken door een dealer of een professionele duikorganisatie om er zeker van te zijn dat het normaal gebruikt kan worden.

- Cilinders moeten elke 5 jaar hydrostatisch worden getest.
- Een jaarlijkse visuele inspectie wordt aanbevolen en de cilinder moet worden geïnspecteerd

op corrosie, deuken, scheuren of andere schade, zowel binnen als buiten.

- De O-ring is een kwetsbaar onderdeel. Als deze tijdens gebruik beschadigd raakt, vervang deze dan.

onmiddellijk.

4. Gedeponeerde voorwaarden

Het product moet worden weggegooid als de volgende gevallen zich voordoen:

Het product zelf is beschadigd, dat wil zeggen dat het voldoet aan de verwijderingsvereiste en kan niet meer worden gebruikt; bijvoorbeeld de cilindermantel is kapot, de

De schroef van de cilinderklep is beschadigd of vervormd, de cilinderklep of cilinder is vervormd.

INTRODUCTION TO DIVING MASK

WAARSCHUWING:


- Gebruik dit masker niet voor vrijduiken of duiken met perslucht.
- Lees en volg de instructies in de handleiding zorgvuldig voordat u dit masker gebruikt.
- Kinderen onder de 12 jaar dienen dit masker onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Probeer niet de anti-condensfilm in het masker te verwijderen. En houd het masker uit de buurt van zand.

1. Bestaat uit DIUKMASKER




2. Hoe te gebruiken

1




Install the tubes

2




If needed install the camera support

3



Remove the protection film

4




Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit

5



Depending of your swim change the angle of your tubes


6



Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming


Hoe installeer ik een mini-duikfles?

1




Remove one of the tubes from the mask

2




Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head

3



Install the mask adapter into the valve head

4




Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3. Onderhoud en voorzichtigheid

- Spoel en droog uw masker voordat u het in uw tas stopt.
- Verwijder de buizen voor een efficiëntere opslag.
- Om de levensduur van het product te verlengen, mag u het niet samen met scherpe voorwerpen bewaren.
- Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van misbruik.
- Aanbevolen wordt om elke 30 minuten een pauze te nemen, waarbij u het masker afzet.


INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP



Voorzorgsmaatregelen

- Nadat de nieuwe gasfles is geïnstalleerd, is het noodzakelijk om te controleren of deze lekt en deze vervolgens tientallen keren leeg te maken om de olie en het water af te tappen. Test de luchtlekmethod. Gebruik na het monteren de plug die in de bovenstaande afbeelding is weergegeven, druk deze in de vrouwelijke kop en pomp vervolgens tot 10 MPa. Kijk of de wijzer van de drukmeter daalt. Als de wijzer van de drukmeter niet daalt, bewijst dit dat er geen lekkage is. Als de drukmeter daalt, zal deze lekken. U kunt de luchtuitlaatslang van de basisdrukmeter in het water steken om lucht te pompen om te testen en te observeren waar de lucht lekt. Draai deze een beetje vast en er lekt geen lucht.
- Nadat de luchtpomp is voltooid, moet de druk worden afgelaten voordat de verbinding kan worden genomen. Draai de drukontlastingsschroef los zoals hierboven weergegeven om de druk af te laten.
- De nieuwe gascilinder hoeft geen smeerolie toe te voegen, deze is toegevoegd voordat deze de fabriek verlaat. De hoeveelheid siliconenolie mag niet te veel zijn.
- Het is normaal dat de lucht geen druk meer heeft als de container niet is aangesloten op de lege test. Het werkingsprincipe van de pomp is om het gas zowel omhoog als omlaag te comprimeren om het doel van meertrapscompressie te bereiken.

1. Accessoireslijst




ITEM	Naam	HOEVEELHEID	ITEM	Naam	HOEVEELHEID
1	Reserve O-ringen	10STUKS	8	Hogedrukluichtleiding	1STUKS
2	Witte ringen	1STUKS	9	Speciale sleutel	1STUKS
3	Zwarte ringen	2STUKS	10	Olie-waterafscheider koolstofstaaf	1STUKS
4	Hoge druk zuigerveren	2STUKS	11	Handvatschroef	2STUKS
5	Schroeven	2STUKS	12	Olie-waterscheider	1STUKS

6	Opblaasbare adapters	1 STUKS	13	Inbussleutel	1 STUK S
7	Testpluggen	1 STUKS	14	Unidirectionele afdichtingsbal	2 STUK S

2. Montagestappen

Let op: in het accessoirepakket worden alleen de onderdelen gebruikt die in de onderstaande afbeelding zijn weergegeven.

2.1 Situatie Eén vinger schroefversie



Montage handgreep behuizing 1 Direct met de hand vastdraaien

2.2 Situatie twee Zeskantschroefversie



Montage handgreep behuizing 2 Draai de inbussleutel vast

2.3 Installeer de drukmeter en de slang met een sleutel.




3. Voeg smeerolie toe

De nieuwe pomp hoeft niet te worden bijgevuld. Hij is in de fabriek gevuld. Hij moet eens in de 1500 keer worden bijgevuld en op twee posities (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding). Drie druppels op één plek. Na het bijvullen moet u 50 keer leeg raken voordat u hem gebruikt.



4. Installatiemethode van vrouwelijk hoofd

De juiste installatiemethode van de vrouwelijke kop is: trek de buitenste ring van de vrouwelijke kop terug, plaats de mannelijke kop of testplug en herstel vervolgens de buitenste ring van de vrouwelijke kop. Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



5. Reiniging van de terugslagklep

De indicatiewaarde van de drukmeter stijgt wanneer de luchtcilinder wordt ingedrukt en opgeblazen, en daalt wanneer deze wordt opgetrokken of automatisch terugveert.


- a. Er zit een olievlek bij het terugslagventiel. Deze moet worden schoongemaakt.
- b. De O-ring van de terugslagklep is beschadigd. Vervang de O-ring van de terugslagklep.
- c. De veer van de terugslagklep is beschadigd, vervang de veer van de terugslagklep (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Accessoireslijst



ITEM	Naam	HOEVEELHEID	ITEM	Naam	HOEVEELHEID
1	Reserve O-ringen	12 STUKS	8	Hogedrukluichtleiding	1 STUKS
2	Witte ringen	1 STUKS	9	Speciale sleutel	1 STUKS
3	Zwarte ringen	2 STUKS	10	Olíe-waterafscheider koolstofstaaf	1 STUKS
4	Hoge druk zuigerveren	2 STUKS	11	Handvatschroef	2 STUKS
5	Schroeven	2	12	Olíe-waterscheider	1

		STUKS			STUK S
6	Opblaasbare adapters	1 STUKS	13	Inbussleutel	1 STUK S
7	Testpluggen	1 STUKS	14		

2. Installatie-opmerkingen

Monteer alles zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven. Gebruik een speciale sleutel om de verbindingen (manometer, hogedrukvulluchtleiding en olie-waterafscheider) vast te draaien. (Let op: matige kracht is voldoende, te vast zal druk veroorzaken.)

Het afdichtribber tussen de tafel en de slang en de basis is vervormd en veroorzaakt lekkage). De installatie van de handgreepschroef moet worden vastgedraaid. Niet losdraaien.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Testen voor gebruik

Testmethoden:

1. Plaats de testplug;
2. Draai het overdrukventiel vast en blaas de band op tot 10 MPa; open het overdrukventiel om de gasdruk te laten ontsnappen;
3. Draai het overdrukventiel weer vast en pomp de band op tot 20 MPa;
4. Observeer ongeveer twee minuten om te controleren of de drukmeter van de pomp is gedaald. Als de drukmeter niet daalt, is de prestatie van de pomp normaal; als de wijzer van de drukmeter daalt, wordt aanbevolen om de hele pompbasis, hogedruk-opblaasbuis en testplug in het water te plaatsen om te controleren op luchtlekken.

4. Instructies

- 4.1 Maak u vertrouwd met de bedieningsmethode voor gebruik. Onjuiste bediening kan schadelijk zijn voor de gebruiker of de pomp beschadigen.
- 4.2 Sluit de luchtcilinder eerst aan op de op te blazen container. (Lees de bijbehorende handleiding om uzelf vertrouwd te maken met de inhoud van de opblaasbare aansluitpoort van het apparaat).
- 4.3 Controleer of het overdrukventiel vast zit, als het los zit, draai het dan vast.
- 4.4 Ga bij het oppompen met beide voeten op de bodemplaat van de pomp staan om de stabiliteit van de pomp te garanderen.
- 4.5 Plaats de op te blazen container plat op een horizontaal oppervlak. En begin dan met opblazen.
- 4.6 Nadat het opblazen is voltooid, draait u aan het overdrukventiel van de luchtcilinder om het olie-watmengsel dat tijdens het opblazen is ontstaan, af te voeren.




Gevaar waarschuwing

Laat na het opblazen de druk niet ontsnappen totdat het overdrukventiel de druk vrijgeeft. Demonteer alle connectoren, indien onder druk Demontage van connectoren kan leiden tot ernstig letsel.

Plaats uw handen ook niet in de buurt van de luchtuitleet en richt deze niet op iemand! Anders kan er ernstig letsel ontstaan. Maak uzelf vertrouwd met de capaciteiten van de container en hun parameters voordat u de container opblaast.

8mm snelkoppeling demontagemethode (zoals afgebeeld)



5. Veelvoorkomende problemen en oplossingen

5.1 Nadat de gasfles op de container is aangesloten, wordt na een periode van opblazen de druk nog steeds op nul weergegeven of wordt de druksnelheid zeer langzaam verhoogd?

Probleemanalyse: Lekkage.

Oplossing: plaats de pompvoet, de hogedrukslang en de testplug in het water om te controleren op lekken.

5.2 Tijdens het pompproces pompt de luchtpomp krachtig omhoog en zuigt deze automatisch weer naar beneden wanneer deze tot het einde wordt getrokken?

Probleemanalyse: Er is een probleem met de naald van de terugslagklep van de drietrapszuigergroep.

Oplossing:

- Open het ontluchtingsventiel, demonteer de buitenste buis en de verbindingsschroef (slechts één) en giet er water of siliconenkit in. Na het opnieuw monteren, droogt u het enkele malen snel achter elkaar met lucht om de losse onderdelen die vastzitten in het ventiel te ontlichten.
- Verwijder de drietrapszuigergroep, zoek de oorzaak van de luchtlekkage op of vervang de afdichtingszuiger.

5.3 Hoe meer je pompt, hoe harder je pompt en naar beneden duwt?

Probleemanalyse: Er is een ernstig tekort aan olie in de pomp.

Oplossing: Voeg 2 tot 3 druppels speciale smeerolie toe aan de secundaire en tertiaire buis van de gascilinder. (Let op: na het bijvullen moet de cilinder 50 keer leeg zijn, de overtollige olie aftappen en de cilinder vervolgens opnieuw gebruiken.) (Zie de volgende afbeelding) (De nieuwe pomp hoeft niet te worden bijgevuld, deze is in de fabriek bijgevuld en wordt ongeveer elke 1500 pompbeurten bijgevuld.)

5.4 De drukmeter keert niet terug naar nul?

Probleemanalyse: De overtollige olie wordt niet netjes afgevoerd en de olie en het gas zetten uit met ongeveer 20 MPa, en de olie en het gas zetten direct uit. Als de druk 40 MPa overschrijdt, raakt de drukmeter beschadigd door overbelasting of raakt de druk van de gascilinder beschadigd tijdens het dragen. Het horloge werd ernstig geschud, waardoor de wijzers verschoven.

Oplossing: vervang de drukmeter.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DYKRESPIRATOR

MODELL: C300PLUS


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODELL: C300PLUS



BEHÖVER HJÄLP?

Har du produktfrågor. Behöver du teknisk support?

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant innan du använder VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av produktens utseende .



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

PRODUCT INTRODUCTION

- Denna produkt är lämplig för vadningsaktiviteter som snorkling, Fritidsdykning och inomhusdykning undervisning och max tillämpligt djup är inte mer än 10 meter under vattnet;
- När den används som undervattensräddning eller reservluft leverans för professionell dykutrustning, det maximala tillämpliga djupet är inom 30 meter under vattnet. I det här fallet kan det bara vara används som nödlufttillförsel.

WARNING

- Denna produkt är lämplig för vatten inom 10 meters djup;
- När den används som undervattensräddning kan det maximala djupet nå 30 meter. För närvarande kan den endast användas som reservluftförsörjning.
- Före användning rekommenderas du starkt att delta i och skaffa den tekniska dykningsutbildningen och tillhörande certifikat från giltig autentiseringsinstitution. Det är farligt för dem som inte har autentiserats av en professionell institution att använda denna produkt och allvarlig skada eller dödsfall kan inträffa.
- Denna produkt är lämplig för vatten över 10 grader Celsius med godkännande av vattenförvaltare, observera noggrant den omgivande miljön innan användning för att säkerställa att vattnet är säkert utan några faror.
- Blås upp produkten före användning och kontrollera eventuella skador eller luftläckage. Använd inte när den är skadad, läcker eller har andra tecken på funktionsfel.
- Det maximala trycket för denna produkt är 20 MPa och den kan endast fyllas med tryckluft i enlighet med kraven för mänsklig andning .
- Vänligen förvara produkten på en sval och torr plats borta från direkt solljus, förvara den inte i bilens bagageutrymme eller på en plats med hög temperatur, det är förbjudet att kasta denna produkt i eld;
- Den tillhör en högprecisionsprodukt, ta inte isär produkten utan

tillstånd. Icke-professionella kan orsaka skador på produkten.

- Använd inte denna produkt enbart i vattnet, mer än två följeslagare bör behövas;
- I händelse av fara kan denna produkt inte ge personligt säkerhetsskydd, den kan bara ge en korrekt mängd tryckluft till människokroppen som en källa för andningsluft;
- Efter användning, se till att rengöra produkten med rent vatten och torka den innan förvaring;
- När trycket är mindre än 2MPa, gå till vattenytan och använd den sedan efter att ha fyllt på luft igen;
- Vänligen öva i grunt vatten när du använder denna produkt för första gången;
- Det är strängt förbjudet att använda denna produkt efter att ha druckit alkohol eller tagit droger, annars kommer det att orsaka allvarliga konsekvenser;
- Det är strängt förbjudet för barn under 14 år och seniorer över 60 år att använda denna produkt under uppsikt av vuxna, patienter och andra personer som inte är lämpliga för dykning/simning är förbjudna att använda denna produkt.
-

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	C300PLUS
Maximalt tillämpligt tryck	20 MPa
Encylindrig volym	0,5 L

PRODUCT CONFIGURATION


Modell	Artikelnummer	Gasflas ka (PCS)	1:a generatio nen luftpump	2:a generatio nen luftpump	adapt er	Ryggvä ska	Dykma sk	Förvaringsp åse	axelväs ka	Tapp at rep	Dykarglasö gon
C300PL	C300PLUS-B	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-

US	6-US C300PLUS-B 6-EU										
	C300PLUS-A 6-US C300PLUS-A 6-EU	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A 7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B 2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A 2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C 2-US C300PLUS-C 2-EU	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES


PUN KT	Namn	ANTA L	PUN KT	Namn	ANTA L
1	Grön O-ring	1 st	3	En teckensats	1 st
2	Svart O-ring	1 st	4	manuell	1 st

PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. När dykaren biter i munstycket och andas in, trycket i hålrummet minskar för att få utlösningsventilen att öppna nedåt så att luften strömmar ut i munhålan genom munstycket.
2. När dykaren biter i munstycket och andas ut strömmar den utandningsgas in i kaviteten för att öka trycket i kaviteten, för att uppmåna enkelriktad silikonpackning i ventilen i botten av cylindern för att öppna, och gasen släpps ut till utsidan genom de två avgashålen.



OPERATION TUTORIAL

1. Montering

C300 PLUS scuba är uppdelad i två delar: cylinderventilen och högtryck cylinder. När du tar emot produkten, kontrollera eventuella saknade delar. Ta bort skruvskyddshylsan i botten av cylinderventilen och

Kontrollera gänganslutningen Efter noggrann kontroll, dra åt cylindern ventil och få den uppblåst för användning.

2. Inflation

- Kontrollera eventuellt luftläckage vid uppblåsning.

stoppa uppblåsningen omedelbart ; gasen är fylld med tryckluft (det är strikt förbjudet att fylla på rent syre eller andra gaser som är skadliga för människokroppen).

Lufttrycket i cylindern når 3000psi/200bar/20MPa, stoppa

inflation omedelbart för att undvika olyckor.

- Vanliga uppblåsningsmetoder: uppblåsning av elektrisk pump, manuell pumpuppblåsning

och adapteruppblåsning När ovannämnda verktyg används, se till att

Trycket kan nå 3000psi/200bar/20MPa, annars kommer cylindern

inte fyllas helt När elektrisk pump/manuell pump används för uppblåsning.

Olje-vattenavskiljare ska vara utrustad.

- Den fyllda tryckluften ska uppfylla kraven på mänsklig andning se till att luften är ren och ofarlig för människokroppen om den rena tryckluften Lämplig för människokroppen är inte fylld som krävs, filtersystemet eller kanalen i cylinderventilen kan vara blockerad för att orsaka fel.

3. Tryckavlastning

Tryck på utlösningsventilen på toppen av cylinderventilen för att släppa trycket.

Om luftläckage uppstår efter luftfyllning, släpp trycket på detta sätt och kontrollera felet.

4. Hur man använder

Före användning, kontrollera eventuellt luftläckage eller vatten som tränger in i andningen

cylinderventilens hålrum Sluta använda den omedelbart vid luftläckage.

I händelse av vattenläckage, töm ut vattnet före användning

visas enligt följande:

- Håll hela munstycket i munnen, bit kiseldelen med tänderna och stäng munnen hårt Tryck på silikonlocket på toppen av cylinderventilen för att tömma vatten i andningshålan av den frigjorda luften, och sedan ha normal andning med munnen.
- Kontrollera om det finns främmande föremål (som sand etc.) i andningen ev. städa upp i tid före användning.

- Använd endast efter att säkerhetsriskerna har eliminerats. Vid användning kan du andas normalt genom att bita helt i munstycket.

COMMON TROUBLESHOOTING

Problem	Reparationsmetod
Luftläckage vid anslutning mellan tryckmätare och cylinderventil / Luft Läckage vid anslutningen mellan 8mm uppblåsningsplugg och cylinderventil?	Använd en skiftnyckel för att dra åt tryckmätaren och uppblåsningspluggen för att eliminera felet.
Luftläckage vid anslutningen mellan cylinderventilen och cylindern?	Ta ut packningen och andra tillbehör i botten av cylinderventilen i ordning, ordna om dem ordentligt och installera om tillbaka i ordning Ventilen ska vara i linje med skruven på cylindern och dras åt för att eliminera felet.
Luftläckage vid uppblåsningspluggens port?	Ta bort uppblåsningspluggen, ta bort det O-formade gummit ring i botten och rengör/ersätt med rent vatten, torka av vatten och sätt tillbaka den till den ursprungliga platsen eliminera felet.

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Förvaringsvillkor:

- Den bör förvaras på en plats med en omgivningstemperatur på 5°C~30°C och en relativ luftfuktighet på 40%~70%;

- Den bör inte placeras inom en meter från värmekällan och i direkt solljus;
- Lagret där scuba förvaras ska inte ha oljor, syror, alkalier och andra gasformiga ämnen som kan skada gummmaterial.

2. Transportvillkor:

300Plus scuba är liten och lätt i vikt, så det är väldigt

Bekvämt att bära Våldsamma stötar och vibrationer under transport bör undvikas Det bör hållas rent utan att komma i kontakt med oljor, syror, alkalier och andra ämnen som skadar gummi och tyger.

3. Produktunderhåll:

- Denna produkt bör inspekteras eller underhållas en gång om året av en auktoriserad återförsäljare eller en professionell dykarorganisation för att säkerställa att den kan användas normalt.
- Cylindrar måste testas hydrostatiskt vart femte år.
- En årlig visuell inspektion rekommenderas och cylindern bör inspekteras för korrosion, bucklor, sprickor eller andra skador, både in- och utvändigt.
- O-ringen är en sårbar del Om den skadas under användning, vänligen byt ut den omedelbart.

4. Deponerade villkor

Produkten ska kasseras om följande fall inträffar:

Produkten i sig är skadad, det vill säga den uppfyller kasseringskravet och kan inte användas längre, till exempel är cylinderhuset trasigt, den Skruven på cylinderventilen är skadad eller deformerad, cylinderventilen eller cylindern är deformerad.

INTRODUCTION TO DIVING MASK


VARNING:

- Använd inte denna mask för fridykning eller dykning.
- Läs och följ instruktionerna i bruksanvisningen noggrant innan du använder denna mask.
- Barn under 12 år bör övervakas av en vuxen för att använda denna mask. Försök inte att ta bort anti-dimfilmen inuti masken.


1.Somsatt av DYKMASK



2. Hur man använder




Install the tubes




If needed install the camera support

3




Remove the protection film

4




Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit

5



Depending of your swim change the angle of your tubes


6



Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming


Hur installerar man en mini scuba tank?

1



Remove one of the tubes from the mask

2




Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head

3



4



Install the mask adapter into the valve head

Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3.Underhåll och försiktighet

- Skölj och torka masken innan du lägger den i väskan.
- Ta bort rören för en mer effektiv förvaring.
- För att öka produktens livslängd ska den inte förvaras med vassa föremål.
- Vi fransäger oss allt ansvar vid missbruk.
- Regelbundna pauser, genom att ta bort masken, rekommenderas var 30:e minut.

INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP




Försiktighetsåtgärder

- Efter att den nya gascylindern har installerats är det nödvändigt att kontrollera om den läcker, och sedan tömma den i dussintals gånger för att tömma oljan och vattnet.

Testa luftläckagemetoden efter monteringen, använd pluggen som visas i figuren ovan, klämma fast den i honhuvudet och pumpa sedan upp till 10MPa. Observera om tryckmätaren inte sjunker. Om tryckmätaren sjunker kommer den att läcka. Du kan sätta luftutloppsslangen i vattnet för att pumpa luft för att testa och observera var luften läcker.

- Efter att luftpumpen är klar måste trycket avlastas innan skarven kan tas. Lossa tryckavlastningsskruven enligt ovan för att avlasta trycket.
- Den nya gascylindern behöver inte tillsätta smörjolja, den har tillsatts innan den lämnar fabriken. Mängden silikonolja ska inte vara för mycket.
- Det är normalt att luften är ur tryck när behållaren inte är ansluten till det tomma testet. Arbetsprincipen för pumpen är att komprimera gasen både upp och ner för att uppnå syftet med flerstegskompression.

1. Tillbehörslista



PUN KT	Namn	ANTAL	PUN KT	Namn	ANTA L
1	Reserv O-ringar	10 st	8	Högtryckslufttrör	1 st
2	Vita brickor	1 st	9	Specialnyckel	1 st

3	Svarta brickor	2 st	10	Olje-vattenavskiljare kolstav	1 st
4	Högtryckskolvfjädrar	2 st	11	Handtagsskruv	2 st
5	Skrudar	2 st	12	Olja-vattenavskiljare	1 st
6	Uppblåsbara adaptrar	1 st	13	Sexkantnyckel	1 st
7	Testa pluggar	1 st	14	Enkelriktad tätningsskula	2 st

2. Monteringssteg

Obs: endast de delar som visas i figuren nedan används i tillbehörspaketet.

2.1 Situation One Finger skruvversion



Monteringshandtagsväska 1 Dra åt direkt för hand

2.2 Situation två sexkantsskruvversion



Monteringshandtagsväska 2 Dra åt sexkantnyckeln

2.3 Montera tryckmätare och slang med en skiftnyckel.




3. Tillsätt smörjolja

Den nya pumpen behöver inte tankas på fabriken. Den behöver tankas en gång var 1500:e tillfälle (som visas i figuren nedan) .



4. Installationsmetod för kvinnligt huvud

Den korrekta installationsmetoden för honhuvudet är: dra tillbaka den yttre ringen på honhuvudet, sätt i hanhuvudet eller testpluggen och återställ sedan den yttre ringen på honhuvudet som visas i bilden nedan.



5. Kontrollera ventilrengöring

Indikatorvärdet för tryckmätaren stiger när luftcylindern trycks ner och blåses upp, och minskar när den dras upp eller automatiskt studsar tillbaka.


- Det finns oljefläckar vid backventilen, som måste rengöras.
- Backventilens O-ring är skadad, byt ut backventilens O-ring.
- Backventilfjädern är skadad, byt ut backventilfjädern (enligt bilden nedan).



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Tillbehörslista



PUN KT	Namn	ANTAL	PUN KT	Namn	ANTA L
1	Reserv O-ringar	12 st	8	Högtryckslufrör	1 st
2	Vita brickor	1 st	9	Specialnyckel	1 st
3	Svarta brickor	2 st	10	Olje-vattenavskiljare kolstav	1 st
4	Högtryckskolvfjädrar	2 st	11	Handtagsskruv	2 st
5	Skrubar	2 st	12	Olja-vattenavskiljare	1 st
6	Uppblåsbara adaptrar	1 st	13	Sexkantnyckel	1 st
7	Testa pluggar	1 st	14		

2. Installationsanmärkningar

Montera enligt bilden nedan, använd en speciell skiftnyckel för att dra åt lederna (tryckmätare, högtryckssladdning Lufrör och olje-vattenavskiljare), (Obs: Måttlig kraft räcker, för hårt kommer att orsaka tryck.

Tätningsgummit mellan bordet och slangen och basen är deformerat och orsakar läckage.

Handtagsskruven måste dras åt.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Testa före användning

Testmetoder:

1. Installera testpluggen;
2. Dra åt övertrycksventilen och blås upp till 10 MPa öppna övertrycksventilen för att släppa gasttrycket;
3. Dra åt övertrycksventilen igen och blås upp till 20 MPa;
4. Observera i cirka två minuter för att kontrollera om tryckmätaren på pumpen har sjunkit. Om tryckmätaren inte sjunker, är pumpens prestanda normal om visaren på tryckmätaren sjunker, det rekommenderas att sätta hela pumpbasen, högtrycksupplåsningsröret och testpluggen i vattnet.

4. Instruktioner

- 4.1 Bekanta dig med driftsmetoden före användning Felaktig användning kan skada användaren eller skada pumpen.
- 4.2 Anslut luftcylindern till behållaren som ska blåses upp först (läs den relevanta manualen för att bekanta dig med enhetens uppblåsbara anslutningsport).
- 4.3 Kontrollera om övertrycksventilen är åtdragen, om den är lös.

4.4 När du blåser upp, trampa på pumpens bottenplatta med båda fötterna för att säkerställa pumpens stabilitet.

4.5 Placera behållaren som ska blåsas upp plant på en horisontell yta och börja sedan blåsa upp.

4.6 När uppblåsningen är klar, vrid tryckavlastningsventilen på luftcylindern för att tömma olje-vattenblandningen som genereras under uppblåsningsprocessen.




Fara Varning

Efter uppblåsning, släpp inte trycket förrän tryckavlastningsventilen släpper trycket. Ta isär eventuella kopplingar, om under tryck Demontering av kopplingar kan resultera i allvarlig skada.

Placera inte händerna i närheten av luftutloppet och rikta det inte mot någon. Annars kan allvarliga skador uppstå innan du blåser upp behållaren.

8 mm demonteringsmetod för snabbkoppling (som visas på bilden)



5. Vanliga problem och lösningar

5.1 Efter att gasflaskan har anslutits till behållaren, efter en period av uppblåsning, visas trycket fortfarande som noll eller ökar tryckhastigheten mycket långsamt?

Problemanalys: Läckage.

Lösning: sätt pumpbasen, högtrycksuppblåsningsröret och testpluggen i vattnet för att kontrollera om det läcker.

5.2 Under pumpningsprocessen pumpar luftpumpen upp kraftigt, och den kommer

automatiskt att suga ner när den dras till slutet?

Problemanalys: Det finns ett problem med envägsventilnålen i trestegskolvgruppen.

Lösning:

- Öppna luftutsläppsventilen, demontera det yttre röret och handtagets anslutningsskruv (endast en) och håll på vatten eller kisel Efter återmontering, torka luft flera gånger i snabb följd för att tömma ut det som fastnat i ventilen.
- Ta bort trestegskolvgruppen, ta reda på orsaken till luftläckage eller byt ut tätningskolven.

5.3 Ju mer du pumpar, desto hårdare pumpar du och trycker ner?

Problemanalys: Det råder en allvarlig brist på olja i pumpen.

Lösning: Tillsätt 2~3 droppar specialsmörjolja till det sekundära röret och det tertiära röret på gascylindern (Obs: Efter tankning måste den vara tom 50 gånger, tappa ur överflödiga olja och använd den sedan igen.) (Se följande bild) (Den nya pumpen behöver inte tankas, den har fyllts på 50 eller 50 gånger.)

5.4 Tryckmätaren återgår inte till noll?

Problemanalys: Överskottsoljan dräneras inte rent, och oljan och gasen expanderar med cirka 20 MPa, och oljan och gasen expanderar omedelbart. Om trycket överstiger 40 MPa, kommer tryckmätaren att skadas på grund av överbelastning, eller trycket på gasflaskan kommer att skadas under transporten.

Lösning: byt ut tryckmätaren.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu ,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RESPIRADOR DE BUCEO

MODELO: C300PLUS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado


Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODELO: C300PLUS



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCT INTRODUCTION

- Este producto es adecuado para actividades de vadeo como snorkeling,

Enseñanza del buceo recreativo y del buceo indoor y el máximo

La profundidad aplicable no es más de 10 metros bajo el agua;

- Cuando se utiliza como rescate de emergencia bajo el agua o como respaldo de aire

Suministro de equipos de buceo profesional, el máximo aplicable

La profundidad es de 30 metros bajo el agua. En este caso, solo se puede utilizar como suministro de aire de emergencia.

WARNING

- Este producto es adecuado para aguas de hasta 10 metros de profundidad;
- Cuando se utiliza como rescate de emergencia bajo el agua, la profundidad máxima puede alcanzar los 30 metros. En este momento, solo se puede utilizar como suministro de aire de respaldo de emergencia;
- Antes de utilizarlo, se recomienda encarecidamente que participe en un curso de formación técnica de buceo y obtenga los certificados correspondientes de una institución de autenticación válida. Es peligroso que quienes no hayan sido autenticados por una institución profesional utilicen este producto y pueden producirse lesiones graves o la muerte;
- Este producto es adecuado para aguas superiores a 10 grados centígrados con la aprobación de los administradores de las aguas; observe atentamente el entorno circundante antes de usarlo para asegurarse de que las aguas sean seguras sin ningún peligro; tenga cuidado con las colisiones con los barcos que pasan;

- Infle el producto antes de usarlo y verifique que no presente daños ni fugas de aire. No lo use si está dañado, tiene fugas o presenta otros signos de mal funcionamiento.
- La presión máxima de este producto es de 20 MPa y solo se puede llenar con aire comprimido de acuerdo con los requisitos de la respiración humana. El llenado con otros gases indeseables puede provocar el bloqueo del dispositivo de filtrado interno y de los canales;
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, no lo guarde en el maletero del automóvil o en lugares con altas temperaturas, está prohibido arrojar este producto al fuego;
- Pertenece a un producto de alta precisión, no desmonte el producto sin autorización. Las personas no profesionales pueden causar daños al producto;
- No utilice este producto solo en el agua, se necesitarán más de dos acompañantes;
- En caso de peligro, este producto no puede proporcionar protección de seguridad personal, solo puede proporcionar una cantidad adecuada de aire comprimido al cuerpo humano como fuente de aire respirable;
- Después de su uso, asegúrese de limpiar el producto con agua limpia y secarlo antes de guardarlo;
- Cuando la presión sea inferior a 2 MPa, diríjase a la superficie del agua y luego úselo nuevamente después de rellenar con aire;
- Practique en aguas poco profundas cuando utilice este producto por primera vez;
- Está estrictamente prohibido utilizar este producto después de beber alcohol o tomar drogas, de lo contrario causará consecuencias graves;
- Está estrictamente prohibido que los niños menores de 14 años y las personas mayores de 60 años utilicen este producto. Los menores de 14 años deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto; las mujeres embarazadas, los pacientes y otras personas que no sean aptas para bucear o nadar tienen prohibido utilizar este producto.
-

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	C300PLUS
Presión máxima aplicable	20 MPa
Volumen de un solo cilindro	0,5 litros

PRODUCT CONFIGURATION


Modelo	Número de artículo	Cilindr o de gas (PZS)	1ra generaci ón bomba de aire	2da generaci ón bomba de aire	adaptad or	Bolsa de espald a	Másc a de buceo	Bolsa de almacenamie nto	bolso de hombr o	Cuerd a perdid a	Gafa s de buce o
C300PL US	C300PLUS-B6-EE. UU.	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-EE. UU.	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-EE. UU.	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-UE	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-EE. UU.	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2
	C300PLUS-C2-UE										

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES

ARTÍ CUL O	Nombre	Canti dad	ARTÍ CUL O	Nombre	Canti dad
------------------	--------	--------------	------------------	--------	--------------

1	Junta tórica verde	1 pieza s	3	Un lote de caracteres	1 pieza s
2	Junta tórica negra	1 pieza s	4	manual	1 pieza s

PRODUCT STRUCTURE




OPERATION PRINCIPLE

1. Cuando el buceador muerde la boquilla e inhala, la presión en la cavidad disminuye para provocar que la válvula de liberación se abra hacia abajo para que el aire fluya

hacia la cavidad bucal a través de la boquilla.

2. Cuando el buceador muerde la boquilla y exhala, el gas exhalado fluye hacia la cavidad para aumentar la presión en la cavidad, para impulsar el sentido único Junta de silicona en la válvula en la parte inferior del cilindro para abrir y el gas Se descarga al exterior a través de los dos orificios de escape.



OPERATION TUTORIAL

1. Montaje

El equipo de buceo C300 PLUS se divide en dos partes: la válvula del cilindro y la válvula de alta presión.

Cilindro. Al recibir el producto, verifique que no falten piezas.

Retire el manguito de protección del tornillo en la parte inferior de la válvula del cilindro y

Compruebe la conexión de la rosca. Después de comprobarlo cuidadosamente, apriete el cilindro.

válvula y dejarla inflada para su uso.

2. Inflación

- Por favor, compruebe que no haya fugas de aire al inflar. En caso de fugas, detener el inflado inmediatamente ; el gas se llena con aire comprimido (es estrictamente Prohibido rellenar con oxígeno puro u otros gases nocivos para el cuerpo humano).

La presión de aire en el cilindro alcanza 3000 psi/200 bar/20 MPa, deténgase.

Inflar inmediatamente para evitar cualquier accidente.

- Métodos de inflado habituales: inflado con bomba eléctrica, inflado con bomba manual

y el inflado del adaptador. Cuando se utilicen las herramientas mencionadas, asegúrese de que

La presión puede alcanzar 3000 psi/200 bar/20 MPa, de lo contrario el cilindro...

No se debe llenar completamente. Cuando se utiliza una bomba eléctrica o manual para inflar,

Se deberá equipar un separador de aceite y agua.

- El aire comprimido que se llena debe cumplir con los requisitos de la respiración humana.

Asegúrese de que el aire sea puro e inocuo para el cuerpo humano. Si el aire comprimido puro

Adecuado para el cuerpo humano no se llena como se requiere, el sistema de filtro o canal

En el cilindro la válvula puede estar bloqueada y causar un mal funcionamiento.

3. Liberación de presión

Presione la válvula de liberación en la parte superior de la válvula del cilindro para liberar la presión.

Si se produce una fuga de aire después del llenado de aire, libere la presión de esta manera y verifique

El mal funcionamiento.

4. Cómo utilizar

Antes de usar, verifique que no haya posibles fugas de aire o filtraciones de agua en el respiradero.

cavidad de la válvula del cilindro. En caso de fuga de aire, deje de usarlo inmediatamente.

En caso de filtraciones de agua, drene el agua antes de usar. Operación específica se muestra de la siguiente manera:

- Mantenga toda la boquilla en la boca, muerda la parte de silicona con los dientes y cierre la

Cierre bien la boca. Presione la tapa de silicona en la parte superior de la válvula del cilindro para descargar el agua en la cavidad respiratoria por el aire liberado, y luego tener una respiración normal con la boca.

- Compruebe si hay objetos extraños (como arena, etc.) en el respiradero. Si la hay, límpiela a tiempo antes de usarla.
- Utilícelo únicamente después de haber eliminado los riesgos de seguridad. Cuando esté en uso, podrá respirar.

Normalmente mordiendo completamente la boquilla.

COMMON TROUBLESHOOTING

Problema	Método de reparación
Fuga de aire en la conexión entre el manómetro y la válvula del cilindro / Aire ¿Fuga en la conexión entre el tapón de inflado de 8 mm y la válvula del cilindro?	Utilice una llave para apretar el manómetro y el tapón de inflado para eliminar el mal funcionamiento.
¿Fuga de aire en la conexión entre la válvula del cilindro y el cilindro?	Saque la junta y otros accesorios de la parte inferior. de la válvula del cilindro en orden, reorganícelas correctamente y vuelva a instalarlas volver a ponerlo en orden. La válvula debe estar alineada con el tornillo de cilindro y apretarlo para eliminar el mal funcionamiento.
¿Fuga de aire en el puerto del tapón de inflado?	Retire el tapón de inflado, quite la goma en forma de O anillo en la parte inferior y limpiar/reemplazar con agua limpia,

	secar el agua y vuelva a instalarlo en el lugar original. Apriete bien. Eliminar el mal funcionamiento.
--	--

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Condiciones de almacenamiento:

- Debe almacenarse en un lugar con una temperatura ambiente de 5 °C ~ 30 °C y una humedad relativa de 40% ~ 70%;
- No debe colocarse a menos de un metro de la fuente de calor ni bajo la luz solar directa;
- El almacén donde se guarda el equipo de buceo no debe tener aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias gaseosas que puedan dañar el material de caucho.

2. Condiciones de transporte:

El 300Plus Scuba es pequeño y liviano, por lo que es muy...

Fácil de transportar. Vibraciones y golpes violentos durante el transporte.

Debe evitarse. Debe mantenerse limpio sin contacto con aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias que dañan el caucho y los tejidos.

3. Mantenimiento del producto:

- Este producto debe ser inspeccionado o mantenido una vez al año por un técnico autorizado.

distribuidor o una organización de buceo profesional para garantizar que se puede utilizar normalmente.

- Los cilindros deben probarse hidrostáticamente cada 5 años.
- Se recomienda una inspección visual anual y se debe inspeccionar el cilindro. por corrosión, abolladuras, grietas u otros daños, tanto en el interior como en el exterior.
- La junta tórica es una pieza vulnerable. Si se daña durante el uso, reemplácela. inmediatamente.

4. Condiciones de depósito

El producto deberá desecharse si se dan los siguientes casos:

El producto en sí está dañado, es decir, cumple con el requisito de eliminación. y ya no se puede utilizar; por ejemplo, la caja del cilindro está rota,

El tornillo de la válvula del cilindro está dañado o deformado, la válvula del cilindro o
El cilindro está deformado.

INTRODUCTION TO DIVING MASK

ADVERTENCIA:


- No utilice esta máscara para buceo libre ni buceo con escafandra autónoma.
- Lea y siga atentamente las instrucciones del manual antes de utilizar esta mascarilla.
- Los niños menores de 12 años deben usar esta mascarilla bajo la supervisión de un adulto. No intente quitar la película antivaho del interior de la mascarilla. Y mantenga la mascarilla alejada de la arena.

1. Compuesto por MÁSCARA DE BUCEO




2. Cómo utilizar

1




Install the tubes

2




If needed install the camera support

3



Remove the protection film

4




Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit

5



Depending of your swim change the angle of your tubes


6



Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming


¿Cómo instalar un mini tanque de buceo?

1




Remove one of the tubes from the mask

2




Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head

3



Install the mask adapter into the valve head

4



Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3. Mantenimiento y precauciones

- Por favor, enjuague y seque su mascarilla antes de guardarla en su bolso.
- Retire los tubos para un almacenamiento más eficiente.
- Para aumentar la vida útil del producto, no lo guarde con objetos afilados.
- Declinamos cualquier responsabilidad en caso de mal uso.
- Se recomiendan descansos regulares, quitándose la mascarilla, cada 30 minutos.


INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP



Precauciones

- Después de instalar el nuevo cilindro de gas, es necesario verificar si tiene fugas y luego vaciarlo decenas de veces para drenar el aceite y el agua. Pruebe el método de fuga de aire. Después del ensamblaje, use el tapón que se muestra en la figura anterior, colóquelo en el cabezal hembra y luego bombee hasta 10 MPa. Observe si el puntero del manómetro baja. Si el puntero del manómetro no baja, demuestra que no hay fugas. Si el manómetro baja, tendrá fugas. Puede colocar la manguera de salida de aire del manómetro de base en el agua para bombear aire para probar y observar dónde hay fugas de aire. Apriételo un poco y no habrá fugas de aire.
- Una vez que se haya completado el bombeo de aire, es necesario aliviar la presión antes de poder retirar la junta. Afloje el tornillo de alivio de presión como se muestra arriba para aliviar la presión.
- El nuevo cilindro de gas no necesita aceite lubricante, ya que se le añade antes de salir de fábrica. La cantidad de aceite de silicona no debe ser excesiva.
- Es normal que el aire esté sin presión cuando el recipiente no está conectado a la prueba de vacío. El principio de funcionamiento de la bomba es comprimir el gas tanto hacia arriba como hacia abajo para lograr el propósito de la compresión en varias etapas.

1. Lista de accesorios




ARTÍCULO	Nombre	Cantidad	ARTÍCULO	Nombre	Cantidad
1	Juntas tóricas de repuesto	10 piezas	8	Tubo de aire de alta presión	1 pieza
2	Arandelas blancas	1 piezas	9	Llave especial	1 pieza
3	Arandelas negras	2 piezas	10	Varilla de carbón separadora de aceite y agua	1 pieza
4	Resortes de pistón de alta presión	2 piezas	11	Tornillo de manija	2 piezas
5	Tornillos	2 piezas	12	Separador de aceite y agua	1 pieza

6	Adaptadores inflables	1 piezas	13	Llave hexagonal	1 piezas
7	Tapones de prueba	1 piezas	14	Bola de sellado unidireccional	2 piezas

2. Pasos de montaje

Nota: en el paquete de accesorios solo se utilizan las piezas que se muestran en la figura siguiente.

2.1 Situación Versión con tornillo de un dedo



Caja de la manija de montaje 1 Apriete directamente con la mano

2.2 Situación dos Versión con tornillo hexagonal



Caja de la manija de montaje 2 Apriete la llave hexagonal

2.3 Instale el manómetro y la manguera con una llave.




3. Añadir aceite lubricante

La nueva bomba no necesita recargarse. Se llena en la fábrica. Debe recargarse una vez cada 1500 veces y en dos posiciones (como se muestra en la figura siguiente). Tres gotas en un lugar. Después de recargarla, debe vaciarse 50 veces antes de usarla.



4. Método de instalación del cabezal hembra

El método correcto de instalación del cabezal hembra es: retire el anillo exterior del cabezal hembra, inserte el cabezal macho o el tapón de prueba y luego vuelva a colocar el anillo exterior del cabezal hembra, como se muestra en la siguiente figura.



5. Limpieza de válvulas de retención

El valor indicador del manómetro aumenta cuando se presiona el cilindro de aire hacia abajo y se infla, y disminuye cuando se levanta o rebota automáticamente.


- a. Hay una mancha de aceite en la válvula de retención, que necesita ser limpiada.
- b. La junta tórica de la válvula de retención está dañada, reemplace la junta tórica de la válvula de retención.
- c. El resorte de la válvula de retención está dañado, reemplácelo (como se muestra en la figura siguiente)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Lista de accesorios



ARTÍCULO	Nombre	Cantidad	ARTÍCULO	Nombre	Cantidad
1	Juntas tóricas de repuesto	12 piezas	8	Tubo de aire de alta presión	1 pieza
2	Arandelas blancas	1 piezas	9	Llave especial	1 pieza
3	Arandelas negras	2 piezas	10	Varilla de carbón separadora de aceite y agua	1 pieza
4	Resortes de pistón de alta presión	2 piezas	11	Tornillo de manija	2 piezas
5	Tornillos	2	12	Separador de aceite y agua	1

		piezas			piezas
6	Adaptadores inflables	1 piezas	13	Llave hexagonal	1 piezas
7	Tapones de prueba	1 piezas	14		

2. Notas de instalación

Ensamble como se muestra en la figura a continuación, use una llave especial para apretar las uniones (manómetro, tubería de aire de carga de alta presión y separador de aceite y agua), (Nota: una fuerza moderada es suficiente, demasiado apretado causará presión. La goma de sellado entre la mesa, la manguera y la base está deformada y provoca fugas. El tornillo de instalación del mango debe estar apretado. No lo afloje.



- A. Handle screw
- B. Rubber handle
- C. pump barrel
- D. pressure gauge
- E. High pressure inflatable tube
- F. base
- G. pressure relief valve
- H. Water separator
- I. 8mm quick connector

3. Probar antes de usar

Métodos de prueba:

1. Instale el enchufe de prueba;

2. Apriete la válvula de alivio de presión e infle a 10 MPa; abra la válvula de alivio de presión para liberar la presión del gas;
3. Vuelva a apretar la válvula de alivio de presión e infle a 20 MPa;
4. Observe durante unos dos minutos para comprobar si el manómetro de la bomba ha bajado la presión. Si el manómetro no baja, el rendimiento de la bomba es normal; si el indicador del manómetro baja, se recomienda colocar toda la base de la bomba, el tubo de inflado de alta presión y el tapón de prueba en el agua para comprobar si hay fugas de aire.

4. Instrucciones

- 4.1 Familiarícese con el método de funcionamiento antes de utilizar el producto. El uso inadecuado puede causar daños al usuario o a la bomba.
- 4.2 Conecte primero el cilindro de aire al recipiente que se va a inflar. (Lea el manual correspondiente para familiarizarse con el contenido del puerto de conexión inflable del dispositivo).
- 4.3 Compruebe si la válvula de alivio de presión está apretada. Si está floja, apriétela.
- 4.4 Al inflar, pise la placa inferior de la bomba con ambos pies para garantizar la estabilidad de la bomba.
- 4.5 Coloque el recipiente que se va a inflar sobre una superficie horizontal y comience a inflarlo.
- 4.6 Una vez finalizado el inflado, gire la válvula de alivio de presión del cilindro de aire para descargar la mezcla de aceite y agua generada durante el proceso de inflado.




Advertencia de peligro

Después de inflar, no libere la presión hasta que la válvula de alivio de presión la libere. Desmonte los conectores si están bajo presión. El desmontaje de los conectores puede provocar lesiones graves.

Además, no coloque las manos cerca de la salida de aire ni apunte a nadie. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. Antes de inflar el contenedor, familiarícese con las capacidades del contenedor y sus parámetros.

Método de desmontaje del conector rápido de 8 mm (como se muestra en la imagen)



5. Problemas comunes y soluciones

5.1 Después de conectar el cilindro de gas al contenedor, después de un período de inflado, ¿la presión todavía se muestra como cero o la velocidad de presión aumenta muy lentamente?

Análisis del problema: Fugas.

Solución: coloque la base de la bomba, el tubo de inflado de alta presión y el tapón de prueba en el agua para verificar si hay fugas.

5.2 Durante el proceso de bombeo, la bomba de aire bombea fuertemente y succionará automáticamente hacia abajo cuando se tire hasta el final.

Análisis del problema: Hay un problema con la aguja de la válvula unidireccional del grupo de pistones de tres etapas.

Solución:

- Abra la válvula de liberación de aire, desmonte el tubo exterior y el tornillo de conexión del mango (solo uno) y vierta agua o silicona. Después del reensamblaje, seque el aire varias veces en rápida sucesión para descargar los objetos diversos atascados en la válvula.
- Retire el grupo de pistones de tres etapas, averigüe la causa de la fuga de aire o reemplace el pistón de sellado.

5.3 ¿Cuanto más bombeas, más fuerte bombeas y empujas hacia abajo?

Análisis del problema: Hay una grave escasez de aceite en la bomba.

Solución: Agregue 2 a 3 gotas de aceite lubricante especial al tubo secundario y al tubo terciario del cilindro de gas. (Nota: después de reabastecerlo, debe vaciarse 50 veces, drenar el exceso de aceite y luego volver a usarlo). (Vea la siguiente figura) (La nueva bomba no necesita ser reabastecida, ya que ha sido reabastecida en la fábrica y se

reabastece cada 1500 bombeos aproximadamente).

5.4 ¿ El manómetro no vuelve a cero?

Análisis del problema: el exceso de aceite no se drena de forma limpia y el aceite y el gas se expanden a unos 20 MPa, y el aceite y el gas se expanden instantáneamente. Si la presión supera los 40 MPa, el manómetro se dañará debido a la sobrecarga o la presión del cilindro de gas se dañará durante el transporte. El reloj se sacudió severamente, lo que provocó que las manecillas se movieran.

Solución: sustituir el manómetro.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RESPIRATORE SUBACQUEO

MODELLO: C300PLUS

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente


quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIVING RESPIRATOR

MODELLO: C300PLUS



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT INTRODUCTION

- Questo prodotto è adatto per attività di guado come lo snorkeling, Immersioni ricreative e insegnamento delle immersioni indoor e il massimo la profondità applicabile non è superiore a 10 metri sott'acqua;
 - Quando utilizzato come soccorso di emergenza subacqueo o come riserva d'aria
- fornitura di attrezzature subacquee professionali, il massimo applicabile profondità è entro 30 metri sott'acqua. In questo caso, può essere solo utilizzato come riserva d'aria di emergenza.

WARNING

- Questo prodotto è adatto per acque profonde fino a 10 metri;
- Quando viene utilizzato come soccorso di emergenza subacqueo, la profondità massima può raggiungere i 30 metri. In questo momento, può essere utilizzato solo come riserva d'aria di emergenza;
- Prima dell'uso, si consiglia vivamente di partecipare e ottenere la formazione tecnica per le immersioni subacquee e i relativi certificati da un istituto di autenticazione valido. È pericoloso per coloro che non sono stati autenticati da un istituto professionale utilizzare questo prodotto e potrebbero verificarsi gravi lesioni o morte;
- Questo prodotto è adatto per acque con temperatura superiore a 10 gradi Celsius previa approvazione dei gestori delle acque; osservare attentamente l'ambiente circostante prima dell'uso per assicurarsi che le acque siano sicure e prive di pericoli; fare attenzione alle collisioni con le navi di passaggio;
- Si prega di gonfiare il prodotto prima dell'uso e di controllare eventuali danni o perdite d'aria. Non utilizzare se è danneggiato, perde o presenta altri segni di malfunzionamento;
- La pressione massima di questo prodotto è di 20 MPa e può essere

riempito solo con aria compressa in conformità con i requisiti della respirazione umana. Il riempimento di altri gas indesiderati può causare il blocco del dispositivo di filtraggio interno e dei canali;

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, non riporlo nel bagagliaio dell'auto o in luoghi ad alta temperatura, è vietato gettare questo prodotto nel fuoco;
- Appartiene a un prodotto di alta precisione, si prega di non smontare il prodotto senza autorizzazione. I non professionisti possono causare danni al prodotto;
- Non utilizzare questo prodotto da solo in acqua, sono necessari più di due compagni;
- In caso di pericolo, questo prodotto non può fornire protezione per la sicurezza personale, ma può solo fornire una quantità adeguata di aria compressa al corpo umano come fonte di aria respirabile;
- Dopo l'uso, assicurarsi di pulire il prodotto con acqua pulita e di asciugarlo prima di riporlo;
- Quando la pressione è inferiore a 2 MPa, avvicinarsi alla superficie dell'acqua e riutilizzarlo dopo aver riempito nuovamente l'aria;
- Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, si consiglia di esercitarsi in acque poco profonde;
- È severamente vietato utilizzare questo prodotto dopo aver bevuto alcolici o assunto droghe, altrimenti si verificheranno gravi conseguenze;
- È severamente vietato ai bambini di età inferiore ai 14 anni e agli anziani di età superiore ai 60 anni di utilizzare questo prodotto. I minori di età superiore ai 14 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto; alle donne incinte, ai pazienti e ad altre persone non adatte alle immersioni/al nuoto è vietato l'utilizzo di questo prodotto.

●

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	C300PLUS
Pressione massima applicabile	20MPa
Volume del cilindro singolo	0,5L

PRODUCT CONFIGURATION


Modello	Numero dell'articolo	Bombola di gas (PZ)	1a generazione pompa d'aria	2a generazione pompa d'aria	Adattatore	Borsa da viaggio	Maschera subacquea	Borsa portaoggetti	borsa a tracolla	corda perso- na	Occhiali sub
C300PLUS	C300PLUS-B6-US	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-B6-EU										
	C300PLUS-A6-US	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	C300PLUS-A6-EU										
	C300PLUS-A7-US	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
	C300PLUS-B2-EU	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
S	C300PLUS-A2-EU	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	C300PLUS-C2-US	2	1	-	1	-	-	1	2	2	2
	C300PLUS-C2-EU										

DIVING RESPIRATOR ACCESSORIES

ARTICOLO	Nome	Quantità	ARTICOLO	Nome	Quantità
----------	------	----------	----------	------	----------

1	O-ring verde	1 PZ	3	Un lotto di caratteri	1 PZ
2	O-ring nero	1 PZ	4	manuale	1 PZ


PRODUCT STRUCTURE



OPERATION PRINCIPLE

1. Quando il subacqueo morde il boccaglio e inspira, la pressione nella cavità diminuisce per sollecitare l'apertura della valvola di rilascio verso il basso in modo che l'aria fluisca nella cavità orale attraverso il boccaglio.

2. Quando il subacqueo morde il boccaglio ed espira, il gas espirato fluisce nell' la cavità per aumentare la pressione nella cavità, per sollecitare la direzione unidirezionale guarnizione in silicone nella valvola sul fondo del cilindro per aprire e il gas viene scaricato all'esterno attraverso i due fori di scarico.



OPERATION TUTORIAL

1. Assemblaggio

Il C300 PLUS è diviso in due parti: la valvola della bombola e l'alta pressione cilindro. Al momento della ricezione del prodotto, controllare eventuali parti mancanti. Rimuovere il manicotto di protezione della vite nella parte inferiore della valvola del cilindro e

Controllare il collegamento filettato. Dopo aver controllato attentamente, stringere il cilindro valvola e gonfiarla prima dell'uso.

2. Inflazione

- Si prega di controllare eventuali perdite d'aria durante il gonfiaggio. In caso di perdite,

interrompere immediatamente il gonfiaggio ; il gas è riempito con aria compressa (è strettamente

vietato immettere ossigeno puro o altri gas nocivi per l'organismo umano).

La pressione dell'aria nel cilindro raggiunge 3000 psi/200 bar/20 MPa, arrestare il gonfiare immediatamente per evitare eventuali incidenti.

- Metodi di gonfiaggio comuni: gonfiaggio con pompa elettrica, gonfiaggio con pompa manuale

e gonfiaggio dell'adattatore. Quando si utilizzano gli strumenti sopra menzionati, assicurarsi che

La pressione può raggiungere 3000 psi/200 bar/20 MPa, altrimenti il cilindro non essere completamente riempito. Quando si utilizza una pompa elettrica/pompa manuale per il gonfiaggio,

Deve essere installato un separatore olio-acqua.

- L'aria compressa riempita deve soddisfare i requisiti della respirazione umana per assicurare che l'aria sia pura e innocua per il corpo umano. Se l'aria compressa pura Adatto al corpo umano non è riempito come richiesto, il sistema di filtraggio o il canale nella valvola del cilindro potrebbe bloccarsi e causare malfunzionamenti.

3. Rilascio della pressione

Premere la valvola di rilascio posta sulla parte superiore della valvola della bombola per rilasciare la pressione.

Se si verifica una perdita d'aria dopo il riempimento dell'aria, rilasciare la pressione in questo modo e controllare il malfunzionamento.

4. Come utilizzare

Prima dell'uso, controllare eventuali perdite d'aria o infiltrazioni d'acqua nelle vie respiratorie.

cavità della valvola della bombola. In caso di perdite d'aria, interromperne immediatamente l'uso.

In caso di infiltrazioni d'acqua, si prega di scaricare l'acqua prima dell'uso.

L'operazione specifica

è mostrato come segue:

- Tieni tutto il bocchino in bocca, mordi la parte in silicone con i denti e chiudi il beccuccio.

bocca saldamente. Premere il tappo in silicone sulla parte superiore della valvola della

bombola per scaricare il
acqua nella cavità respiratoria dall'aria rilasciata, e quindi avere una respirazione normale
con la bocca.

- Controllare se ci sono corpi estranei (come sabbia, ecc.) nel condotto respiratorio
cavità. Se presenti, si prega di pulire in tempo prima dell'uso.
- Utilizzare solo dopo aver eliminato i rischi per la sicurezza. Durante l'uso, è possibile
respirare
normalmente mordendo completamente il bocchino.

COMMON TROUBLESHOOTING

Guaio	Metodo di riparazione
Perdita d'aria nel collegamento tra manometro e valvola della bombola / Aria Perdita nel collegamento tra il tappo di gonfiaggio da 8 mm e la valvola della bombola?	Utilizzare una chiave inglese per stringere il manometro e il tappo di gonfiaggio per eliminare il malfunzionamento.
Perdita d'aria nel collegamento tra la valvola della bombola e la bombola?	Togliere la guarnizione e gli altri accessori nella parte inferiore della valvola del cilindro in ordine, riorganizzarli correttamente e reinstallarli di nuovo in ordine. La valvola dovrebbe essere allineata con la vite di cilindro e serrato per eliminare il malfunzionamento.
Perdita d'aria nella porta del tappo di gonfiaggio?	Togliere il tappo di gonfiaggio, togliere la gomma a forma di O anello sul fondo e pulire/sostituire con acqua pulita, asciugare l' acqua e reinstallarlo nella posizione

	originale. Stringerlo per eliminare il malfunzionamento.
--	--

STORAGE AND MAINTENANCE

1. Condizioni di conservazione:

- Deve essere conservato in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 5° C e 30° C e umidità relativa tra il 40% e il 70%;
- Non deve essere posizionato a meno di un metro dalla fonte di calore e alla luce diretta del sole;
- Nel magazzino in cui vengono conservate le attrezzature subacquee non devono essere presenti oli, acidi, alcali o altre sostanze gassose che possano danneggiare i materiali in gomma.

2. Condizioni di trasporto:

Il subacqueo 300Plus è piccolo e leggero, quindi è molto

comodo da trasportare. Urti e vibrazioni violente durante il trasporto dovrebbe essere evitato. Dovrebbe essere mantenuto pulito senza contatto con oli, acidi, alcali e altre sostanze che danneggiano la gomma e i tessuti.

3. Manutenzione del prodotto:

- Questo prodotto deve essere ispezionato o sottoposto a manutenzione una volta all'anno da un tecnico autorizzato rivenditore o un'organizzazione subacquea professionale per accertarsi che possa essere utilizzato normalmente.
- I cilindri devono essere sottoposti a prova idrostatica ogni 5 anni.
- Si raccomanda un'ispezione visiva annuale e il cilindro deve essere ispezionato per corrosione, ammaccature, crepe o altri danni, sia all'interno che all'esterno.
- L'O-ring è una parte vulnerabile. Se si danneggia durante l'uso, sostituirlo immediatamente.

4. Condizioni Depositare

Il prodotto deve essere smaltito se si verificano i seguenti casi:

Il prodotto stesso è danneggiato, cioè soddisfa i requisiti di smaltimento e non può più essere utilizzato; ad esempio, la cassa del cilindro è rotta, il La vite della valvola del cilindro è danneggiata o deformata, la valvola del cilindro o

il cilindro è deformato.

INTRODUCTION TO DIVING MASK

AVVERTIMENTO:


- Non utilizzare questa maschera per immersioni in apnea o con autorespiratore.
- Prima di utilizzare questa maschera, leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate nel manuale.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere sorvegliati da un adulto per utilizzare questa maschera. Non cercare di rimuovere la pellicola anti-appannamento all'interno della maschera. E tieni la maschera lontana dalla sabbia.

1.Composto da MASCHERA SUBACQUEA




2. Come utilizzare

1




Install the tubes

2




If needed install the camera support

3



Remove the protection film

4




Put on the mask from top to bottom and tighten the strap for a better fit

5



Depending of your swim change the angle of your tubes


6



Please be sure that the mask is properly installed and test the mask in a safety place before swimming


Come installare una mini bombola subacnea?

1




Remove one of the tubes from the mask

2




Remove the Mouthpiece and its connector from the valve head

3



Install the mask adapter into the valve head

4



Rotate the adapter in the direction of the arrow and install it into the mask

3. Manutenzione e cautela

- Si prega di sciacquare e asciugare la mascherina prima di riporla nella borsa.
- Rimuovere i tubi per uno stoccaggio più efficiente.
- Per aumentare la durata del prodotto, non riporlo insieme a oggetti appuntiti.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di uso improprio.
- Si consiglia di effettuare pause regolari, togliendo la mascherina, ogni 30 minuti.


INTRODUCTION TO 1ST GENERATION AIR PUMP



Precauzioni

- Dopo aver installato la nuova bombola del gas, è necessario verificare se perde, quindi svuotarla decine di volte per drenare l'olio e l'acqua. Testare il metodo di perdita d'aria. Dopo il montaggio, utilizzare il tappo mostrato nella figura sopra, incastrarlo nella testa femmina, quindi pompare fino a 10 MPa. Osservare se la lancetta del manometro scende. Se la lancetta del manometro non scende, dimostra che non ci sono perdite. Se il manometro scende, perderà. È possibile mettere il tubo di uscita dell'aria del manometro di base nell'acqua per pompare aria per testare e osservare dove perde aria. Stringerlo un po' e non ci saranno perdite d'aria.
- Dopo aver completato la pompa dell'aria, è necessario rilasciare la pressione prima di poter prendere il giunto. Allentare le viti di rilascio della pressione come mostrato sopra per rilasciare la pressione.
- La nuova bombola del gas non ha bisogno di aggiungere olio lubrificante, è stato aggiunto prima di lasciare la fabbrica. La quantità di olio siliconico non dovrebbe essere eccessiva.
- È normale che l'aria sia fuori pressione quando il contenitore non è collegato al test vuoto. Il principio di funzionamento della pompa è di comprimere il gas sia verso l'alto che verso il basso per raggiungere lo scopo della compressione multistadio.

1. Elenco degli accessori



ARTI COL O	Nome	Quantità	ARTI COL O	Nome	Quantità
1	O-ring di ricambio	10 PZ	8	Tubo aria ad alta pressione	1 PZ
2	Lavatrici bianche	1 PZ	9	Chiave speciale	1 PZ
3	Rondelle nere	2 PZ	10	Asta di carbonio del separatore olio-acqua	1 PZ
4	Molle a pistone ad alta pressione	2 PZ	11	Vite della maniglia	2 PZ
5	Viti	2 PZ	12	Separatore olio-acqua	1 PZ
6	Adattatori gonfiabili	1 PZ	13	Chiave esagonale	1 PZ
7	Spine di prova	1 PZ	14	Sfera di tenuta unidirezionale	2 PZ

2. Fasi di montaggio

Nota: nella confezione degli accessori vengono utilizzate solo le parti mostrate nella figura sottostante.

2.1 Situazione Versione con vite One Finger




Maniglia di montaggio custodia 1 Serrare direttamente a mano

2.2 Situazione due Versione vite esagonale



Maniglia di montaggio custodia 2 Serrare la chiave esagonale


2.3 Installare il manometro e il tubo flessibile con una chiave inglese.



3. Aggiungere olio lubrificante


La nuova pompa non ha bisogno di essere rifornita. È stata riempita in fabbrica. Deve essere rifornita una volta ogni 1500 volte e in due posizioni (come mostrato nella figura

sottostante). Tre gocce in un punto. Dopo il rifornimento, è necessario premere 50 volte per svuotarla prima di utilizzarla.



4. Metodo di installazione della testa femminile

Il metodo di installazione corretto della testa femmina è: tirare indietro l'anello esterno della testa femmina, inserire la testa maschio o il tappo di prova, quindi ripristinare l'anello esterno della testa femmina. Come mostrato nella figura sottostante.



5. Pulizia della valvola di ritegno

Il valore dell'indicatore del manometro aumenta quando il cilindro dell'aria viene premuto e gonfiato, e diminuisce quando viene tirato verso l'alto o rimbalzato automaticamente.


- a. C'è una macchia d'olio sulla valvola di ritegno che deve essere pulita.
- b. L'O-ring della valvola di ritegno è danneggiato, sostituirlo.
- c. La molla della valvola di ritegno è danneggiata, sostituire la molla della valvola di ritegno (come mostrato nella figura seguente)



INTRODUCTION TO 2ND GENERATION AIR PUMP



1. Elenco degli accessori



ARTI COL O	Nome	Quantit à	ARTI COL O	Nome	Quan tità
1	O-ring di ricambio	12 PZ	8	Tubo aria ad alta pressione	1 PZ
2	Lavatrici bianche	1 PZ	9	Chiave speciale	1 PZ
3	Rondelle nere	2 PZ	10	Asta di carbonio del separatoro olio-acqua	1 PZ
4	Molle a pistone ad alta pressione	2 PZ	11	Vite della maniglia	2 PZ
5	Viti	2 PZ	12	Separatore olio-acqua	1 PZ
6	Adattatori gonfiabili	1 PZ	13	Chiave esagonale	1 PZ
7	Spine di prova	1 PZ	14		


2. Note di installazione

Montare come mostrato nella figura sottostante, utilizzare una chiave speciale per serrare i

giunti (manometro, tubo dell'aria di carica ad alta pressione e separatore olio-acqua) (Nota: è sufficiente una forza moderata, una forza troppo forte causerà pressione).

La gomma di tenuta tra il tavolo, il tubo e la base è deformata e ha causato perdite).

L'installazione della vite della maniglia deve essere serrata. Non allentare.



3. Prova prima dell'uso

Metodi di prova:

1. Installare la spina di prova;
2. Serrare la valvola di sicurezza e gonfiare a 10 MPa; aprire la valvola di sicurezza per rilasciare la pressione del gas;
3. Serrare nuovamente la valvola di sicurezza e gonfiare a 20 MPa;
4. Osservare per circa due minuti per verificare se il manometro della pompa è sceso. Se il manometro non scende, le prestazioni della pompa sono normali; se la lancetta del manometro scende, si consiglia di mettere l'intera base della pompa, il tubo di gonfiaggio ad alta pressione e il tappo di prova nell'acqua per verificare eventuali perdite d'aria.

4. Istruzioni

4.1 Si prega di prendere familiarità con il metodo di funzionamento prima dell'uso. Un funzionamento improprio può causare danni all'utente o danneggiare la pompa.

4.2 Collegare innanzitutto la bombola d'aria al contenitore da gonfiare. (Si prega di leggere il manuale pertinente per familiarizzare con il contenuto della porta di collegamento gonfiabile del dispositivo).

4.3 Controllare se la valvola di sicurezza è serrata, se è allentata, serrarla.

4.4 Durante il gonfiaggio, salire con entrambi i piedi sulla piastra inferiore della pompa per garantire la stabilità della pompa.

4.5 Posizionare il contenitore da gonfiare su una superficie orizzontale. Quindi iniziare a gonfiare.

4.6 Una volta completato il gonfiaggio, ruotare la valvola di sicurezza del cilindro dell'aria per scaricare la miscela olio-acqua generata durante il processo di gonfiaggio.



Avviso di pericolo

Dopo il gonfiaggio, non rilasciare la pressione finché la valvola di sicurezza non rilascia la pressione. Smontare tutti i connettori, se sotto pressione Lo smontaggio dei connettori può causare gravi lesioni.

Inoltre, non mettere le mani vicino all'uscita dell'aria o puntarla verso qualcuno! Altrimenti, potrebbero verificarsi gravi lesioni. Prima di gonfiare il contenitore, familiarizza con le capacità del contenitore e i relativi parametri.

Metodo di smontaggio del connettore rapido da 8 mm (come mostrato nell'immagine)



5. Problemi comuni e soluzioni

5.1 Dopo aver collegato la bombola del gas al contenitore, dopo un periodo di gonfiaggio, la

pressione viene ancora visualizzata come zero oppure la velocità della pressione aumenta molto lentamente?

Analisi del problema: perdite.

Soluzione: immergere la base della pompa, il tubo di gonfiaggio ad alta pressione e il tappo di prova nell'acqua per verificare la presenza di perdite.

5.2 Durante il processo di pompaggio, la pompa dell'aria pompa con forza e aspira automaticamente quando viene tirata fino in fondo?

Analisi del problema: c'è un problema con l'ago della valvola unidirezionale del gruppo pistone a tre stadi.

Soluzione:

- Aprire la valvola di sfiato dell'aria, smontare il tubo esterno e la vite di collegamento della maniglia (solo una) e versare acqua o silicone. Dopo il rimontaggio, asciugare l'aria più volte in rapida successione per scaricare i detriti incastrati nella valvola.
- Rimuovere il gruppo pistone a tre stadi, individuare la causa della perdita d'aria o sostituire il pistone di tenuta.

5.3 Più pompi, più forte pompi e spingi verso il basso?

Analisi del problema: c'è una grave carenza di olio nella pompa.

Soluzione: aggiungere 2~3 gocce di olio lubrificante speciale al tubo secondario e al tubo terziario della bombola del gas. (Nota: dopo il rifornimento, è necessario svuotarla per 50 volte, scaricare l'olio in eccesso e quindi riutilizzarla.) (Vedere la figura seguente) (La nuova pompa non ha bisogno di essere rifornita, è stata rifornita in fabbrica e viene rifornita ogni 1500 pompate circa.)

5.4 Il manometro non torna a zero?

Analisi del problema: l'olio in eccesso non viene drenato in modo pulito e l'olio e il gas si espandono a circa 20 MPa e l'olio e il gas si espandono istantaneamente. Se la pressione supera i 40 MPa, il manometro verrà danneggiato a causa del sovraccarico o la pressione della bombola del gas verrà danneggiata durante il trasporto. L'orologio è stato scosso gravemente, causando lo spostamento delle lancette.

Soluzione: sostituire il manometro.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Ubicazione : Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support