

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

**MODEL:SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

**MODEL: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/
SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.




Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT PARAMETERS


Model	Inlet Connection	Outlet Connection	With Padlock	Bury Depth (sggest)			
SHYH01NL	3/4 in NPT	3/4 in NH	No	12 inch			
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH02NL	3/4 in NPT	3/4 in NH		No	24 inch		
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH03NL	3/4 in NPT	3/4 in NH			No	36 inch	
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH04NL	3/4 in NPT	3/4 in NH				No	48 inch
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH01NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH	Yes				12 inch
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH03NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH		Yes			36 inch
	G 3/4 in	G 3/4 in					
SHYH04NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH			Yes		48 inch
	G 3/4 in	G 3/4 in					


PADLOCK



handle can be padlocked by inserting padlock into holes provided in handle and head.

HOW A FROST-PROOF HYDRANT WORKS






Watering

Slowly lift the hydrant handle to open the underground valve to get the water flow you want.

Just lower the handle to close the underground valve when you're finished.



Watering Complete

Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It can not freeze, and is ready for the next time you need water.

INSTALLATION

1. Dig hole for hydrant approximately 2 feet in diameter and 1 foot deeper than the bury depth.
2. Flush piping before connecting the hydrant to clear any gravel or other debris that may have collected in the piping during its installation and assembly. If not flushed out of the piping, this debris may jam the hydrant mechanism or clog the flow ports.
3. Make the pipe connection but do not bury the hydrant yet. Operate the hydrant to be sure it is operating properly and the piping connections are not leaking. Open and close the hydrant and check the flow and drainage. If leakage continues from the drain port see “adjustment procedure”.
4. Fill the hole around and below the hydrant with medium size gravel. This will provide a drain field for the hydrant. Without a drain field, the hydrant will not empty itself, and it will freeze in cold weather. This will cause damage to the hydrant and result in loss of water and possible flooding damage.

ADJUSTMENT PROCEDURE


1. Turn water supply off!
2. Open hydrant to relieve pressure.
3. Close hydrant and loosen set screw.
4. Push brass rod down as far as it will go (by hand) to be sure that the plunger is touching the seat.
5. Move handle open approximately 30 degrees from closed position.
6. Tighten setscrew snugly.
7. Turn water supply on.
8. Operate hydrant and make sure the hydrant is shutting off properly and flowing properly.
9. If hydrant still does not shut off, repeat steps 1 thru 8.
10. Flow water through hydrant and close completely to check for proper drainage by:
 - a. Listening for water draining down the pipe; or

b. Putting your hand over the hose connection to feel for a vacuum; if hydrant does not drain, see step 11.

11. To clear drain hole blockage, close off hydrant spout by using hose cap or by attaching and kinking a hose. Open and close hydrant to allow water pressure to clear blockage.

Repeat set 10 to verify proper drainage. If hydrant still does not drain, repeat steps 1 thru 10 to fully uncover drain hole.

CAUTION: Do not try to adjust all at once or you may over adjust and cause damage to the plunger. For this reason, adjust in small increments.



HYDRANT TIPS

- Never leave a hose attached to hydrant after use. This will prevent the hydrant from draining properly and will cause the hydrant to freeze.
- If the hydrant is to be installed inside a barn or other structure, or if it is installed in asphalt or concrete such as a driveway, connect a 1/8" drain pipe or tube to the drain port and dig a remote drain field outside the structure for the drain pipe to empty into. Without this remote piping and drain field, the water from the hydrant drainage will percolate up to the surface around or near the hydrant and will damage the flooring or cause muddy areas in stalls or walkways.
- Water pressure to the hydrant should be regulated no more than 80psi. Higher pressures will accelerate wear and may cause leakage that will

saturate the ground and drain field and prevent the hydrant from draining. If the hydrant is not allowed to drain, it can freeze and cause damage to itself and cause flooding and loss of water. High pressure will also cause you to have to replace parts and adjust the hydrant frequently. A normal operating pressure should be 20 to 40 psi.

- Saturated ground in the hydrant drain field can prevent the hydrant from draining and may result in freezing. If the area where your hydrant is located is low lying or has a tendency to have standing water, a larger drain field or pit may be required to provide proper drainage.
- Vacuum breakers are required by code in most states.
- This product cannot be used as a drinking water faucet.

Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROSTSICHERER HOFHYDRAN

**MODELL: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODELL:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.




Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTPARAMETER


Modell	Einlass Verbindung	Auslassanschluss	Mit Vorhängeschloss	Vergrabungstiefe (Vorschlag)					
SHYH01NL	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH	NEIN	12 Zoll					
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH0 2 NL	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH		NEIN	24 Zoll				
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH0 3 NL	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH			NEIN	36 Zoll			
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH0 4 NL	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH				NEIN	48 Zoll		
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH01NL-H	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH					Ja	12 Zoll	
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH0 3 NL-H	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH						Ja	36 Zoll
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							
SHYH0 4 NL-H	3/4 Zoll NPT	3/4 in NH	Ja						48 Zoll
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll							

VORHÄNGESCHLOSS



Der Griff kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, indem man ein Vorhängeschloss in die dafür vorgesehenen Löcher im Griff und Kopf einführt .



SO FUNKTIONIERT EIN FROSTSICHERER HYDRANT



Ready to Use

Easy grip handle controls an underground valve, keeping water below the frost line.

A bolt or padlock in the handle loop stops water loss from vandals and livestock.



INSTALLATION

1. Graben Sie für den Hydranten ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 2 Fuß und einer Tiefe von 1 Fuß als die Vergrabungstiefe.
2. Spülen Sie die Rohrleitungen vor dem Anschluss des Hydranten, um Kies oder andere Ablagerungen zu entfernen, die sich während der Installation und Montage in den Rohrleitungen angesammelt haben könnten. Wenn diese Ablagerungen nicht aus den Rohrleitungen gespült werden, können sie die Hydrantenmechanismus oder Verstopfung der Durchflussöffnungen.
3. Stellen Sie den Rohranschluss her, vergraben Sie den Hydranten jedoch noch nicht. Bedienen Sie den Hydranten, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und die Rohrverbindungen dicht sind. Öffnen und schließen Sie den Hydranten und prüfen Sie Durchfluss und Abfluss. Wenn weiterhin Leckagen am Abflussanschluss auftreten, siehe „Einstellung Verfahren“.
4. Füllen Sie das Loch um und unter dem Hydranten mit mittelgroßem Kies.
Dadurch wird ein Abflussfeld für den Hydranten geschaffen. Ohne ein Abflussfeld kann sich der Hydrant nicht selbst entleeren und friert bei kaltem Wetter ein. Dies führt zu Schäden am Hydranten, Wasserverlust und möglichen Überschwemmungsschäden.

EINSTELLVORGANG

1. Wasserzufuhr abstellen!
2. Öffnen Sie den Hydranten, um den Druck abzulassen.
3. Hydranten schließen und Stellschraube lösen.
4. Drücken Sie die Messingstange so weit wie möglich nach unten (mit der Hand), um sicherzustellen, dass der Kolben den Sitz berührt.
5. Öffnen Sie den Griff um etwa 30 Grad aus der geschlossenen Position.
6. Ziehen Sie die Stellschraube fest an.

7. Wasserzufuhr aufdrehen.

8. Hydranten bedienen und sicherstellen, dass der Hydrant ordnungsgemäß abschaltet und richtig fließen.

9. Wenn der Hydrant immer noch nicht abschaltet, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8.

10. Wasser durch den Hydranten fließen lassen und vollständig schließen, um die ordnungsgemäße

Entwässerung durch:



a. Achten Sie darauf, ob Wasser durch das Rohr fließt; oder

b. Legen Sie Ihre Hand über den Schlauchanschluss, um zu fühlen, ob ein Vakuum vorhanden ist. Wenn der Hydrant nicht abläuft, siehe Schritt 11.

11. Um eine Verstopfung des Abflusslochs zu beseitigen, schließen Sie den Hydrantenauslauf mit einer Schlauchkappe oder indem Sie einen Schlauch anbringen und knicken. Öffnen und schließen Sie den Hydranten, um Wasserdruck, um die Verstopfung zu beseitigen.

Wiederholen Sie den 10. Schritt, um die ordnungsgemäße Entwässerung zu überprüfen. Wenn der Hydrant immer noch nicht entwässert, Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10, um das Abflussloch vollständig freizulegen.

VORSICHT: Versuchen Sie nicht, alles auf einmal einzustellen, da Sie sonst möglicherweise zu viel einstellen und kann den Kolben beschädigen. Nehmen Sie deshalb die Einstellung in kleinen Schritten vor.



HYDRANT-TIPPS

- Lassen Sie den Schlauch nach Gebrauch niemals am Hydranten angeschlossen. Dies verhindert, dass Dadurch kann das Wasser am Hydranten nicht richtig ablaufen und er friert ein.
- Wenn der Hydrant in einer Scheune oder einem anderen Gebäude installiert werden soll oder wenn er in Asphalt oder Beton, wie z. B. einer Auffahrt, installiert wird, schließen Sie ein 1/8"-Abflussrohr oder -schlauch an den Abflussanschluss an und graben Sie ein entferntes Abflussfeld außerhalb des Struktur, in die das Abflussrohr mündet. Ohne diese entfernte Rohrleitung und im Abflussfeld sickert das Wasser aus der Hydrantenentwässerung an die Oberfläche um den Hydranten herum oder in dessen Nähe und beschädigt den Bodenbelag oder verursacht schlammige Bereiche in Ställen oder auf Gehwegen.
- Der Wasserdruck zum Hydranten sollte auf nicht mehr als 80 psi geregelt werden. Höhere Drücke beschleunigen den Verschleiß und können zu Leckagen führen, die den Boden und das Drainagefeld durchnässen und den Hydranten daran hindern, Entleerung. Wenn der Hydrant nicht entleert werden kann, kann er einfrieren und sich selbst beschädigen und Überschwemmungen und Wasserverlust verursachen. Hoher Druck führt auch dazu, dass Sie Teile

austauschen und den Hydranten einstellen müssen häufig. Der normale Betriebsdruck sollte 20 bis 40 psi betragen.

- Gesättigter Boden im Hydrantenabflussfeld kann den Hydranten verhindern vom Abfließen und kann zum Einfrieren führen. Wenn der Bereich, in dem sich Ihr Hydrant befindet, tief liegt oder die Tendenz besteht, stehendes Wasser zu haben, a Für eine ordnungsgemäße Entwässerung ist möglicherweise ein größeres Drainagefeld oder eine größere Grube erforderlich.
- In den meisten Staaten sind Vakuumunterbrecher gesetzlich vorgeschrieben.
- Dieses Produkt kann nicht als Trinkwasserhahn verwendet werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HYDRAN DE JARDIN ANTIGEL

**MODÈLE : SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODÈLE

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.




Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Entrée Connexion	Connexion de sortie	Avec cadenas	Profondeur d' enfouissement (suggst)			
SHYH01NL	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire	Non	12 pouces			
	G 3/4 po	G 3/4 po					
SHYH0 2 NL	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire		Non	24 pouces		
	G 3/4 po	G 3/4 po					
SHYH0 3 NL	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire			Non	36 pouces	
	G 3/4 po	G 3/4 po					
SHYH0 4 NL	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire				Non	48 pouces
	G 3/4 po	G 3/4 po					
SHYH01NL-H	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire	Oui				12 pouces
	G 3/4 po	G 3/4 po					

SHYH0 3 NL-H	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire		36 pouces
	G 3/4 po	G 3/4 po		
SHYH0 4 NL-H	3/4 po NPT	3/4 dans le New Hampshire		48 pouces
	G 3/4 po	G 3/4 po		



CADENAS



la poignée peut être cadenassée en insérant le cadenas dans les trous prévus dans la poignée et la tête .

COMMENT FONCTIONNE UNE BORNE D'INCENDIE ANTIGEL





INSTALLATION

1. Creusez un trou pour la borne-fontaine d'environ 2 pieds de diamètre et 1 pied plus profond que la profondeur d'enfouissement.

2. Purger la tuyauterie avant de raccorder la borne-fontaine afin d'éliminer tout gravier ou autre débris qui aurait pu s'y accumuler lors de l'installation et du montage. S'ils ne sont pas vidés, ces débris pourraient obstruer la canalisation.

mécanisme de bouche d'incendie ou obstruer les orifices d'écoulement.


3. Raccordez la conduite, mais n'enfouissez pas encore la borne. Actionnez la borne pour vous assurer de son bon fonctionnement et de l'absence de fuites au niveau des raccords. Ouvrez et fermez la borne et vérifiez le débit et l'évacuation. Si la fuite persiste au niveau de l'orifice d'évacuation, consultez la section « Réglage ». procédure".

4. Remplissez le trou autour et en dessous de la borne-fontaine avec du gravier de taille moyenne.

Cela constituera un champ d'épuration pour la borne-fontaine. Sans champ d'épuration, la borne-fontaine ne se videra pas d'elle-même et gèlera par temps froid. Cela l'endommagera et entraînera une perte d'eau et un risque d'inondation.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

1. Coupez l'alimentation en eau !
 2. Ouvrez la bouche d'incendie pour relâcher la pression.
 3. Fermez la bouche d'incendie et desserrez la vis de réglage.
 4. Poussez la tige en laiton vers le bas aussi loin que possible (à la main) pour vous assurer que le piston touche le siège.
 5. Déplacez la poignée vers l'avant d'environ 30 degrés par rapport à la position fermée.
 6. Serrez fermement la vis de réglage.
 7. Ouvrez l'alimentation en eau.
 8. Actionnez la bouche d'incendie et assurez-vous qu'elle se ferme correctement et coule correctement.
 9. Si la borne d'incendie ne s'arrête toujours pas, répétez les étapes 1 à 8.
 10. Faites couler l'eau à travers la bouche d'incendie et fermez-la complètement pour vérifier son bon fonctionnement.
drainage par :
 - a. Écouter l'eau s'écouler dans le tuyau ; ou
 - b. Placez votre main sur le raccord du tuyau pour détecter un vide ; si la bouche d'incendie ne se vide pas, reportez-vous à l'étape 11.
 11. Pour déboucher un trou de drainage, fermez le bec de la borne d'incendie à l'aide d'un bouchon ou en attachant et en coudant un tuyau. Ouvrez et fermez la borne d'incendie pour permettre pression de l'eau pour éliminer le blocage.
Répétez la série 10 pour vérifier le bon drainage. Si la borne ne se vide toujours pas,
répétez les étapes 1 à 10 pour découvrir complètement le trou de drainage.
- ATTENTION** : N'essayez pas de tout régler en même temps, vous risqueriez de trop régler et endommager le piston. Pour cette raison, ajustez-le par petits incréments.



CONSEILS POUR LES BORNES D'INCENDIE

- Ne laissez jamais un tuyau attaché à une borne d'incendie après utilisation. Cela empêchera la borne d'incendie de se vider correctement et provoquera le gel de la borne.
- Si la borne d'incendie doit être installée à l'intérieur d'une grange ou d'une autre structure, ou si elle est installée dans de l'asphalte ou du béton comme une allée, connectez un tuyau ou un tube de drainage de 1/8 po à l'orifice de drainage et creusez un champ de drainage éloigné à l'extérieur de la structure pour que le tuyau d'évacuation se vide, sans cette tuyauterie distante et le champ de drainage, l'eau provenant du drainage de la bouche d'incendie s'infiltrera jusqu'à la surface autour ou à proximité de la bouche d'incendie et endommagera le sol ou provoquera des zones boueuses dans les stalles ou les allées.
- La pression de l'eau vers la borne d'incendie ne doit pas être réglée à plus de 80 psi. Des pressions plus élevées accéléreront l'usure et peuvent provoquer des fuites qui satureront le sol et le champ de drainage et empêcheront la bouche d'incendie de fonctionner. Vidange. Si la borne d'incendie ne se vide pas, elle risque de geler et de s'endommager, provoquant ainsi des inondations et des pertes d'eau. Une pression élevée peut également nécessiter le remplacement de

pièces et le réglage de la borne. fréquemment. Une pression de fonctionnement normale doit être de 20 à 40 psi.

- Un sol saturé dans le champ de drainage de la borne d'incendie peut empêcher la borne d'incendie de s'écouler et peut entraîner le gel. Si la zone où se trouve votre borne d'incendie est basse ou a tendance à contenir de l'eau stagnante, une un champ de drainage ou une fosse plus grand peut être nécessaire pour assurer un drainage adéquat.
- Les disjoncteurs à vide sont exigés par le code dans la plupart des États.
- Ce produit ne peut pas être utilisé comme robinet d' eau potable.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HYDRAN ODPORNY NA MROZ

**MODELE: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODELE:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.




Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	Wlot Połączenie	Podłączenie wylotowe	Z kłódką	Głębokość zakopana (sggest)
SHYH01NL	3/4 cala NPT	3/4 w NH	NIE	12 cali
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH0 2 NL	3/4 cala NPT	3/4 w NH		24 cale
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH0 3 NL	3/4 cala NPT	3/4 w NH		36 cali
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH0 4 NL	3/4 cala NPT	3/4 w NH		48 cali
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH01NL-H	3/4 cala NPT	3/4 w NH	Tak	12 cali
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH0 3 NL-H	3/4 cala NPT	3/4 w NH		36 cali
	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
SHYH0 4 NL-H	3/4 cala NPT	3/4 w NH		48 cali


	G 3/4 cala	G 3/4 cala		
--	------------	------------	--	--


KŁÓDKA



Uchwyt można zablokować kłódką wkładając kłódkę w otwory znajdujące się w uchwycie i głowicy .

JAK DZIAŁA HYDRANT MROZOSZCZELNY






Watering

Slowly lift the hydrant handle to open the underground valve to get the water flow you want.

Just lower the handle to close the underground valve when you're finished.



Watering Complete

Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It can not freeze, and is ready for the next time you need

INSTALACJA

1. Wykop dół pod hydrant o średnicy około 2 stóp i głębszy o 1 stopę od głębokości zakopania.

2. Przepłucz rury przed podłączeniem hydrantu, aby usunąć żwir i inne zanieczyszczenia, które mogły nagromadzić się w rurach podczas instalacji i montażu. Jeśli nie zostaną one wypłukane z rur, zanieczyszczenia te mogą je zablokować.

mechanizm hydrantu lub zatkać otwory przepływowe.

3. Wykonaj podłączenie rur, ale nie zakopuj jeszcze hydrantu. Uruchom hydrant, aby upewnić się, że działa prawidłowo i połączenia rurowe nie przeciekają. Otwórz i zamknij hydrant, a następnie sprawdź przepływ i odpływ. Jeśli wyciek z portu spustowego nadal występuje, patrz „Regulacja”.

procedura”.

4. Wypełnij otwór wokół i pod hydrantem żwirem średniej wielkości.

Zapewni to pole drenażowe dla hydrantu. Bez pola drenażowego hydrant nie opróżni się sam i zamarznie w chłodne dni. Spowoduje to uszkodzenie hydrantu, utratę wody i ewentualne szkody spowodowane zalaniem.

PROCEDURA REGULACJI

1. Wyłącz dopływ wody!

2. Otwórz hydrant, aby uwolnić ciśnienie.

3. Zamknij hydrant i poluzuj śrubę ustalającą.


4. Wciśnij pręt mosiężny do końca (ręcznie), aby upewnić się, że tłok dotyka gniazda.

5. Przesuń klamkę w położenie otwarte o około 30 stopni od pozycji zamkniętej.

6. Dokręć śrubę ustalającą.

7. Otwórz dopływ wody.

8. Uruchom hydrant i upewnij się, że hydrant jest prawidłowo zamykany i płynąc prawidłowo.
9. Jeśli hydrant nadal nie zostanie zamknięty, powtórz kroki od 1 do 8.
10. Przepuść wodę przez hydrant i zamknij go całkowicie, aby sprawdzić, czy przepływ jest prawidłowy.
drenaż poprzez:
- Nasłuchiwanie odgłosów spływania wody rurą; lub
 - Przyłóż dłoń do przyłącza węża, aby sprawdzić, czy jest podciśnienie; jeśli hydrant nie jest odprowadzany, zobacz krok 11.
11. Aby udrożnić otwór spustowy, zamknij wylewkę hydrantu za pomocą zatyczki węża lub podłączając i zaginając wąż. Otwórz i zamknij hydrant, aby umożliwić ciśnienie wody w celu usunięcia blokady.
Powtórz zestaw 10, aby sprawdzić, czy hydrant nadal nie odprowadza wody. Jeśli hydrant nadal nie odprowadza wody, powtórz kroki od 1 do 10, aby całkowicie odsłonić otwór spustowy.
- UWAGA:** Nie próbuj regulować wszystkiego na raz, ponieważ może to spowodować przeregulowanie i może to spowodować uszkodzenie tłoka. Z tego powodu należy regulować go stopniowo.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE HYDRANTÓW

- Nigdy nie zostawiaj węża podłączonego do hydrantu po użyciu. Zapobiegnie to uniemożliwi prawidłowe opróżnianie hydrantu i spowoduje jego zamarznięcie.
- Jeżeli hydrant ma być zainstalowany wewnątrz stodoły lub innej konstrukcji albo jeżeli jest zainstalowany w asfalcie lub betonie, np. podjeździe, należy podłączyć rurę spustową o średnicy 1/8" do portu spustowego i wykopać odległe pole drenażowe poza konstrukcją do opróżniania rury spustowej, bez tej zdalnej rury i pola drenażowego, woda z drenażu hydrantu będzie przesiąkać na powierzchnię wokół lub w pobliżu hydrantu i może uszkodzić podłogę lub spowodować powstanie błotnistych miejsc w boksach lub przejściach.
- Ciśnienie wody w hydrancie nie powinno przekraczać 80 psi. Wyższe ciśnienie przyspieszy zużycie i może spowodować wyciek, który nasyci grunt i pole drenażowe, uniemożliwiając prawidłowe działanie hydrantu. Odwodnienie. Jeśli hydrant nie zostanie opróżniony, może zamarznąć i uszkodzić się, powodując zalanie i utratę wody. Wysokie ciśnienie może również spowodować konieczność wymiany części i regulacji hydrantu. często. Normalne ciśnienie robocze powinno wynosić od 20 do 40 psi.
- Nasycony grunt w polu odpływowym hydrantu może uniemożliwić jego działanie. z odpływu i może spowodować zamarznięcie. Jeśli obszar, w którym znajduje się hydrant, jest nisko położony lub ma tendencję do gromadzenia się wody, Aby zapewnić odpowiedni drenaż, konieczne może być zastosowanie większego pola drenażowego lub wykopu.
- W większości stanów przepisy wymagają stosowania wyłączników próżniowych.
- Produktu tego nie należy używać jako kranu do wody pitnej.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VORSTBESTENDIGE TUINHYDRAAN

**MODEL: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODEL:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.




Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

PRODUCTPARAMETERS


Model	Inlaat Verbinding	Uitlaatverbin- ding	Met hangslot	Begraafdiepte (sggest)			
SHYH01NL	3/4 in NPT	3/4 in NH	Nee	12 inch			
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH0 2 NL	3/4 in NPT	3/4 in NH		Nee	24 inch		
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH0 3 NL	3/4 in NPT	3/4 in NH			Nee	36 inch	
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH0 4 NL	3/4 in NPT	3/4 in NH				Nee	48 inch
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH01NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH	Ja				12 inch
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH0 3 NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH		Ja			36 inch
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					
SHYH0 4 NL-H	3/4 in NPT	3/4 in NH			Ja		48 inch
	G 3/4 inch	G 3/4 inch					


HANGSLOT



De handgreep kan worden afgesloten met een hangslot door het hangslot in de daarvoor bestemde gaten in de handgreep en de kop te steken .

HOE EEN VORSTBESTENDIGE HYDRANT WERKT






Watering

Slowly lift the hydrant handle to open the underground valve to get the water flow you want.

Just lower the handle to close the underground valve when you're finished.



Watering Complete

Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It can not freeze, and is ready for the next time you need water.

INSTALLATIE

1. Graaf een gat voor de brandkraan met een diameter van ongeveer 60 cm en 30 cm dieper dan de begraafdiepte.
2. Spoel de leidingen door voordat u de brandkraan aansluit om grind of ander vuil te verwijderen dat zich tijdens de installatie en montage in de leidingen heeft verzameld. Als dit vuil niet uit de leidingen wordt gespoeld, kan de brandkraan vastlopen.
brandkraanmechanisme beschadigen of de stroompoorten verstoppen.
3. Sluit de leiding aan, maar begraaf de brandkraan nog niet. Bedien de brandkraan om er zeker van te zijn dat deze goed werkt en dat de leidingaansluitingen niet lekken. Open en sluit de brandkraan en controleer de doorstroming en afvoer. Als de lekkage via de afvoeropening aanhoudt, zie "Afstellen".
procedure".
4. Vul het gat rond en onder de brandkraan met middelgroot grind. Dit creëert een drainageveld voor de brandkraan. Zonder drainageveld zal de brandkraan zichzelf niet leeg laten lopen en zal deze bij koud weer bevroren. Dit zal schade aan de brandkraan veroorzaken, met waterverlies en mogelijke waterschade tot gevolg.

AANPASSINGSPROCEDURE

1. Draai de watertoevoer dicht!
2. Open de brandkraan om de druk te verlichten.
3. Sluit de brandkraan en draai de stelschroef los.
4. Duw de messing staaf met de hand zo ver mogelijk naar beneden om er zeker van te zijn dat de zuiger de zitting raakt.
5. Beweeg de hendel ongeveer 30 graden open vanuit de gesloten positie.
6. Draai de stelschroef goed vast.
7. Draai de watertoevoer open.
8. Bedien de brandkraan en zorg ervoor dat de brandkraan goed afsluit en goed doorstromen.
9. Als de brandkraan nog steeds niet afsluit, herhaal dan stap 1 tot en met 8.

10. Laat water door de brandkraan stromen en sluit deze volledig af om te controleren of deze goed werkt.

drainage door:

a. Luisteren of er water door de leiding stroomt; of

b. Plaats uw hand op de slangaansluiting om te voelen of er een vacuüm is.

Als de brandkraan niet leegloopt, zie stap 11.

11. Om de verstopping in de afvoer te verhelpen, sluit u de brandkraan af met een slangdop of door een slang te bevestigen en te knikken. Open en sluit de brandkraan om de afvoer te laten leeglopen.


waterdruk om de verstopping te verhelpen.

Herhaal set 10 om de juiste afwatering te controleren. Als de brandkraan nog steeds niet leegloopt,

Herhaal stap 1 tot en met 10 om het afvoergat volledig vrij te maken.

LET OP: Probeer niet alles in één keer aan te passen, anders bestaat het risico dat u te veel aanpast en

Schade aan de zuiger veroorzaken. Pas daarom de zuiger in kleine stapjes aan.



HYDRANT TIPS

- Laat een slang na gebruik nooit aan de brandkraan zitten. Dit voorkomt dat de brandslang brandkraan niet goed kan leeglopen en ervoor kan zorgen dat de brandkraan bevroert.

- Als de brandkraan in een schuur of een ander bouwwerk moet worden geïnstalleerd, of als deze in asfalt of beton wordt geïnstalleerd, zoals een oprit, sluit dan een afvoerbuĳs of -buĳs van 1/8 inch aan op de afvoerpoort en graaf een afgelegen afvoerveld buiten de constructie voor de afvoerbuĳs om in te ledigen, Zonder deze afgelegen leiding en het afvoerveld, zal het water uit de brandkraanafvoer naar de oppervlakte rond of in de buurt van de brandkraan sijpelen en de vloer beschadigen of modderige plekken in stallen of looppaden veroorzaken.
- De waterdruk naar de brandkraan mag niet hoger zijn dan 80 psi. Hogere druk zal de slijtage versnellen en kan lekkage veroorzaken waardoor de grond en het drainageveld verzadigd raken en de brandkraan niet meer kan werken. Aftappen. Als de brandkraan niet kan leeglopen, kan deze bevroren en zichzelf beschadigen, met overstromingen en waterverlies tot gevolg. Hoge druk zorgt er ook voor dat u onderdelen moet vervangen en de brandkraan moet afstellen. regelmatig. Een normale werkdruk moet 20 tot 40 psi zijn.
- Verzadigde grond in het afvoergebied van de brandkraan kan voorkomen dat de brandkraan kan wegstromen en kan bevrozing veroorzaken. Als het gebied waar uw brandkraan zich bevindt laag ligt of de neiging heeft om stilstaand water te hebben, Voor een goede afwatering is mogelijk een groter drainageveld of een grotere put nodig.
- In de meeste staten zijn vacuümbrekers wettelijk verplicht.
- Dit product kan niet als drinkwaterkraan worden gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HIDRAN DE PATIO A PRUEBA DE HELADAS

**MODELO: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODELO:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Entrada Conexión	Conexión de salida	Con candado	Enterrar en profundidad (sggest)
SHYH01NL	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH	No	12 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH0 2 NL	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH		24 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH0 3 NL	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH		36 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH0 4 NL	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH		48 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH01NL-H	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH	Sí	12 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH0 3 NL-H	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH		36 pulgadas
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.		
SHYH0 4 NL-H	3/4 pulg. NPT	3/4 pulg . NH		48 pulgadas

G 3/4 pulg.


G 3/4 pulg.

CANDADO



El mango se puede cerrar con candado insertando el candado en los orificios provistos en el mango y en la cabeza .


CÓMO FUNCIONA UN HIDRANTE ANTIHIELO



Ready to Use

Easy grip handle controls an underground valve, keeping water below the frost line.


A bolt or padlock in the handle loop stops water loss from vandals and livestock.



Watering

Slowly lift the hydrant handle to open the underground valve to get the water flow you want.

Just lower the handle to close the underground valve when you're finished.



Watering Complete

Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It can not freeze, and is ready for the next time you need

INSTALACIÓN

1. Cave un hoyo para el hidrante de aproximadamente 2 pies de diámetro y 1 pie más profundo que la profundidad del entierro.
2. Limpie la tubería antes de conectar el hidrante para eliminar la grava u otros residuos que se hayan acumulado durante la instalación y el montaje. Si no se limpian, estos residuos pueden obstruir la tubería. mecanismo del hidrante u obstruir los puertos de flujo.
3. Conecte la tubería, pero no entierre aún el hidrante. Opere el hidrante para asegurarse de que funcione correctamente y de que las conexiones de la tubería no presenten fugas. Abra y cierre el hidrante y compruebe el flujo y el drenaje. Si la fuga persiste por el puerto de drenaje, consulte la sección "Ajuste".
procedimiento".
4. Rellene el agujero alrededor y debajo del hidrante con grava de tamaño mediano.
Esto proporcionará un campo de drenaje para el hidrante. Sin un campo de drenaje, el hidrante no se vaciará y se congelará en climas fríos. Esto causará daños al hidrante y provocará pérdida de agua y posibles inundaciones.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

1. ¡Cierre el suministro de agua!
2. Abra el hidrante para aliviar la presión.
3. Cierre el hidrante y afloje el tornillo de fijación.
4. Empuje la varilla de latón hacia abajo hasta el tope (con la mano) para asegurarse de que el émbolo toque el asiento.
5. Abra la manija aproximadamente 30 grados desde la posición cerrada.
6. Apriete firmemente el tornillo de fijación.
7. Abra el suministro de agua.

8. Opere el hidrante y asegúrese de que se cierre correctamente y fluyendo adecuadamente.

9. Si el hidrante aún no se apaga, repita los pasos 1 al 8.

10. Haga fluir agua a través del hidrante y ciérrelo completamente para verificar que esté bien

drenaje por:

a. Escuchar si sale agua por la tubería; o

b. Coloque la mano sobre la conexión de la manguera para sentir si hay vacío; si el hidrante no drena, consulte el paso 11.

11. Para desatascar el orificio de drenaje, cierre el surtidor del hidrante con la tapa de la manguera o conectando y doblando una manguera. Abra y cierre el hidrante para permitir...



Presión de agua para eliminar el bloqueo.

Repita el paso 10 para verificar el drenaje correcto. Si el hidrante sigue sin drenar,

Repita los pasos 1 al 10 para descubrir completamente el orificio de drenaje.

PRECAUCIÓN: No intente ajustar todo a la vez o podría ajustar demasiado y

Podría dañar el émbolo. Por lo tanto, ajuste la presión poco a poco.



CONSEJOS PARA HIDRANTES

- Nunca deje una manguera conectada a un hidrante después de usarla. Esto evitará que... El hidrante no se drenará correctamente y se congelará.
- Si el hidrante se va a instalar dentro de un granero u otra estructura, o si se instala en asfalto u hormigón, como una entrada de vehículos, conecte un tubo o tubería de drenaje de 1/8" al puerto de drenaje y excave un campo de drenaje remoto fuera del Estructura para que la tubería de drenaje se vacíe, sin esta tubería remota y el campo de drenaje, el agua del drenaje del hidrante se filtrará hasta la superficie alrededor o cerca del hidrante y dañará el piso o provocará áreas lodosas en los puestos o pasillos.
- La presión del agua hacia el hidrante debe regularse a no más de 80 psi. Las presiones más altas acelerarán el desgaste y pueden causar fugas que saturarán el suelo y el campo de drenaje e impedirán que el hidrante funcione. Drenaje. Si no se permite el vaciado del hidrante, puede congelarse y dañarse, además de causar inundaciones y pérdidas de agua. La alta presión también obligará a reemplazar piezas y ajustar el hidrante. con frecuencia. Una presión de funcionamiento normal debe ser de 20 a 40 psi.
- El suelo saturado en el campo de drenaje del hidrante puede impedir que el hidrante del drenaje y puede provocar congelación. Si el área donde se encuentra su hidrante es baja o tiene tendencia a tener agua estancada, un Es posible que se requiera un campo de drenaje más grande o un pozo para proporcionar un drenaje adecuado.
- Los interruptores de vacío son requeridos por código en la mayoría de los estados.
- Este producto no se puede utilizar como grifo de agua potable.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IDRANTE DA GIARDINO ANTIGELO

**MODELLO: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODELLO:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Ingresso Connessioni	Collegamento di uscita	Con lucchetto	di B ury (sggest)			
SHYH01NL	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire	NO	12 pollici			
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					
SHYH0 2 NL	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire		NO	24 pollici		
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					
SHYH0 3 NL	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire			NO	36 pollici	
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					
SHYH0 4 NL	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire				NO	48 pollici
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					
SHYH01NL-H	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire	Sì				12 pollici
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					
SHYH0 3 NL-H	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire		Sì			36 pollici
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice					


	pollice		
SHYH0 4 NL-H	3/4 di pollice NPT	3/4 nel New Hampshire	48 pollici
	G 3/4 di pollice	G 3/4 di pollice	



LUCCHETTO



la maniglia può essere bloccata inserendo il lucchetto nei fori previsti sulla maniglia e sulla testa .

COME FUNZIONA UN IDRANTE ANTIGELO





INSTALLAZIONE

1. Scavare una buca per l'idrante di circa 2 piedi di diametro e 1 piede più profonda della profondità di interro.
2. Lavare le tubazioni prima di collegare l'idrante per rimuovere eventuali detriti o ghiaia che potrebbero essersi accumulati durante l'installazione e il montaggio. Se non vengono lavati via, questi detriti potrebbero ostruire il tubo.
meccanismo dell'idrante o intasare le porte di flusso.
3. Eseguire il collegamento delle tubazioni, ma non interrare ancora l'idrante. Azionare l'idrante per assicurarsi che funzioni correttamente e che i collegamenti delle tubazioni non presentino perdite. Aprire e chiudere l'idrante e controllare il flusso e lo scarico. Se la perdita continua dalla porta di scarico, vedere "Regolazione".
procedura".
4. Riempire il foro attorno e sotto l'idrante con ghiaia di medie dimensioni. Ciò fornirà un campo di drenaggio per l'idrante. Senza un campo di drenaggio, l'idrante non si svuoterà da solo e congelerà in caso di freddo. Ciò causerà danni all'idrante, con conseguente perdita d'acqua e possibili danni da allagamento.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

1. Chiudere l'erogazione dell'acqua!
2. Aprire l'idrante per scaricare la pressione.
3. Chiudere l'idrante e allentare la vite di fissaggio.
4. Spingere l'asta di ottone verso il basso il più possibile (a mano) per

accertarsi che lo stantuffo tocchi la sede.

5. Spostare la maniglia verso l'esterno di circa 30 gradi rispetto alla posizione chiusa.

6. Serrare saldamente la vite di fissaggio.

7. Aprire l'erogazione dell'acqua.

8. Azionare l'idrante e assicurarsi che l'idrante si chiuda correttamente e scorre correttamente.

9. Se l'idrante continua a non chiudersi, ripetere i passaggi da 1 a 8.

10. Far scorrere l'acqua attraverso l'idrante e chiuderlo completamente per verificare il corretto funzionamento

drenaggio tramite:

a. Ascoltare l'acqua che defluisce nel tubo; o

b. Mettere la mano sul raccordo del tubo flessibile per sentire se c'è vuoto; se l'idrante non scarica, vedere il passaggio 11.


11. Per liberare il foro di scarico dall'ostruzione, chiudere il beccuccio dell'idrante utilizzando il tappo del tubo flessibile o collegando e piegando un tubo flessibile. Aprire e chiudere l'idrante per consentire pressione dell'acqua per rimuovere l'ostruzione.

Ripetere la serie 10 per verificare il corretto drenaggio. Se l'idrante continua a non drenarsi,

ripetere i passaggi da 1 a 10 per scoprire completamente il foro di scarico.

ATTENZIONE: non tentare di regolare tutto in una volta, altrimenti potresti sovraregolarlo e

causare danni allo stantuffo. Per questo motivo, regolare con piccoli incrementi.



CONSIGLI PER IDRANTI

- Non lasciare mai un tubo attaccato all'idrante dopo l'uso. Ciò impedirà l'idrante non drena correttamente e può congelarsi.
- Se l'idrante deve essere installato all'interno di un fienile o di un'altra struttura, o se è installato in asfalto o cemento come un vialetto, collegare un tubo o un tubo di scarico da 1/8" alla porta di scarico e scavare un campo di drenaggio remoto all'esterno struttura in cui il tubo di scarico si svuota, senza questa tubazione remota e nel campo di drenaggio, l'acqua proveniente dal drenaggio dell'idrante si infiltrerà in superficie attorno o in prossimità dell'idrante e danneggerà la pavimentazione o causerà zone fangose nelle stalle o nei marciapiedi.
- La pressione dell'acqua all'idrante non deve superare gli 80 psi. Pressioni più elevate accelerano l'usura e possono causare perdite che satureranno il terreno e il campo di drenaggio e impediranno all'idrante di Svuotamento. Se l'idrante non viene lasciato drenare, può congelare e danneggiarsi, causando allagamenti e perdite d'acqua. L'alta pressione comporterà anche la sostituzione di componenti e la regolazione dell'idrante. frequentemente. Una pressione di esercizio normale dovrebbe essere compresa tra 20 e 40 psi.
- Il terreno saturo nel campo di drenaggio dell'idrante può impedire all'idrante dallo scarico e potrebbe causare il congelamento. Se l'area

in cui si trova l'idrante è bassa o ha la tendenza ad avere acqua stagnante, un Per garantire un drenaggio adeguato potrebbe essere necessario un campo di drenaggio o una fossa più grandi.

- Nella maggior parte degli stati i codici impongono l'uso di interruttori del vuoto.
- Questo prodotto non può essere utilizzato come rubinetto per l'acqua potabile.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROSTSÄKER TRÄDGÅRDSDRYCKEN

**MODELL: SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/
SHYH01NL-H/SHYH03NL-H/SHYH04NL-H**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FROST PROOF YARD HYDRAN

MODELL:

**SHYH01NL/SHYH02NL/SHYH03NL/SHYH04NL/SHYH01NL-H/SHYH03
NL-H/SHYH04NL-H**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.


PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Inlopp Förbindelse	Uttagsanslutning	Med hänslås	Begravningsdjup (föreslag)					
SHYH01NL	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire	Inga	12 tum					
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH0 2 NL	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire		Inga	24 tum				
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH0 3 NL	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire			Inga	36 tum			
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH0 4 NL	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire				Inga	48 tum		
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH01NL-H	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire					Ja	12 tum	
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH0 3 NL-H	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire						Ja	36 tum
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							
SHYH0 4 NL-H	3/4 tum NPT	3/4 i New Hampshire	Ja						48 tum
	G 3/4 tum	G 3/4 tum							

G 3/4 tum


G 3/4 tum

HÄNGLÅS



Handtaget kan låsas genom att sätta i hänglåset i hålen i handtaget och huvudet .


HUR EN FROSTSÄKER BRANNPANNE FUNGERAR



Ready to Use

Easy grip handle controls an underground valve, keeping water below the frost line.


A bolt or padlock in the handle loop stops water loss from vandals and livestock.



Watering

Slowly lift the hydrant handle to open the underground valve to get the water flow you want.

Just lower the handle to close the underground valve when you're finished.



Watering Complete

Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It can not freeze, and is ready for the next time you need

INSTALLATION

1. Gräv ett hål för brandposten med en diameter på ungefär 60 cm och ett djupare hål än nedgrävningdjupet.
2. Spola rören innan brandposten ansluts för att rensa bort grus eller annat skräp som kan ha samlats i rören under installation och montering. Om det inte spolats ut ur rören kan detta skräp blockera dem.
brandpostmekanismen eller täppa till flödesportarna.
3. Anslut rören men gräv inte ner brandposten ännu. Kör brandposten för att säkerställa att den fungerar korrekt och att röranslutningarna inte läcker. Öppna och stäng brandposten och kontrollera flöde och dränering. Om läckaget fortsätter från dräneringsporten, se "justering"
förfarande".
4. Fyll hålet runt och under brandposten med medelstort grus.
Detta kommer att skapa ett dräneringsfält för brandposten. Utan ett dräneringsfält kommer brandposten inte att tömmas av sig själv och den kommer att frysa i kallt väder. Detta kommer att orsaka skador på brandposten och resultera i vattenförlust och eventuella översvämningsskador.

JUSTERINGSPROCEDUR

1. Stäng av vattentillförseln!
2. Öppna brandposten för att avlasta trycket.
3. Stäng brandposten och lossa ställskruven.
4. Tryck ner mässingsstången så långt det går (för hand) för att säkerställa att kolven nuddar sätet.
5. Flytta handtaget öppet cirka 30 grader från stängt läge.
6. Dra åt ställskruven ordentligt.
7. Slå på vattentillförseln.
8. Använd brandposten och se till att brandposten stängs av ordentligt.

flyter ordentligt.

9. Om brandposten fortfarande inte stängs av, upprepa steg 1 till 8.

10. Låt vatten rinna genom brandposten och stäng den helt för att kontrollera att den är korrekt

dränering genom:

a. Lyssna efter vatten som rinner ner i röret; eller

b. Lägg handen över slanganslutningen för att känna efter ett vakuum; om brandposten inte töms, se steg 11.


11. För att rensa blockeringen av dräneringshålet, stäng av brandpostens pip med hjälp av slanglocket eller genom att fästa och böja en slang. Öppna och stäng brandposten för att tillåta vattentryck för att åtgärda blockeringen.

Upprepa steg 10 för att kontrollera att dräneringen är korrekt. Om brandposten fortfarande inte töms,

Upprepa steg 1 till 10 för att helt avtäcka dräneringshålet.

VARNING: Försök inte justera allt på en gång, annars kan du överjustera och

orsaka skador på kolven. Justera därför i små steg.



BRANNBRANNSTIPS

- Lämna aldrig en slang ansluten till brandposten efter användning. Detta förhindrar brandposten från att dräneras ordentligt och orsaka

att brandposten fryser.

- Om brandposten ska installeras inuti en lada eller annan byggnad, eller om den installeras i asfalt eller betong, såsom en uppfart, anslut ett 3 mm dräneringsrör eller slang till dräneringsporten och gräv ett avlägset dräneringsfält utanför. Struktur för avloppsröret att tömmas i, utan denna fjärrstyrda rörledning och dräneringsfältet, kommer vattnet från brandpostens dränering att sippra upp till ytan runt eller nära brandposten och skada golvet eller orsaka leriga områden i spiltor eller gångvägar.
- Vattentrycket till brandposten bör regleras till högst 80 psi. Högre tryck accelererar slitage och kan orsaka läckage som mättar marken och dräneringsfältet och förhindrar att brandposten dränering. Om brandposten inte tillåts tömmas kan den frysa och orsaka skador på sig själv samt orsaka översvämning och vattenförlust. Högt tryck kommer också att göra att du måste byta ut delar och justera brandposten. ofta. Ett normalt driftstryck bör vara 20 till 40 psi.
- Mättad mark i brandpostens dräneringsfält kan förhindra att brandposten från dränering och kan leda till frysning. Om området där din brandpost är belägen är lågt belägen eller har en tendens att ha stillastående vatten, en större dräneringsfält eller grop kan krävas för att ge korrekt dränering.
- Vakuumbrytare krävs enligt kod i de flesta stater.
- Denna produkt kan inte användas som dricksvattenkran.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

