

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: MK-16



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAVE THIS MANUAL

Keep this manual for the safety warnings and precautions, assembly, operating, inspection, maintenance and cleaning procedures. The month and year of purchase are subject to the date of receipt. Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

In this manual, on the labeling, and all other information provided with this product:



This is the safety alert symbol. It is used to alert you of a potential personal injury hazard. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

GENERAL SAFETY RULES

To use this tool under safe conditions, you must read the instructions carefully and follow the instructions contained therein, if you do not respect the information written in the instructions, the warranty is invalid.

1. Work area safety

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents
- b. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.

2. Personal safety

- c. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while you are tired or under the influence of drug, alcohol or medication. A moment of inattention while operating hydraulic tools may result in serious personal injury.

- d. Use safety equipment. Always wear eye protection Safety equipment such as dust mask , non-skid shoes, hard hat , or hearing protection used for appropriate conditions will reduced personal injury.
- e. Dress properly . Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- f. Do not force the tool . Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- g. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the hydraulic crimping tool . This tool is dangerous in the hands of untrained users.
- h. Maintain power tools . Check for misalignment or binding of moving Parts.breakage of parts and any other condition that may affect the Hydraulic crimping tool operation.If damaged,have the Hydraulic crimping tool repaired before use.Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

3. Service


Your hydraulic expansion tool should be used and repaired by qualified technicians, and the same parts should be replaced during maintenance. To ensure the safety of hydraulic tool set.

SPECIFIC SAFETY RULES

1. Maintain labels and nameplates on the tool which carry important safety information if unreadable or missing , contact the agent to replace.
2. This product is not a toy ; keep it out of reach of children.
3. When using hydraulic tools, do not place your finger in the stroke. Your fingers could be badly hurt.
4. Do not use tools without molds.
5. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur.It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product.but must be supplied by the operator.

Product Introduction

A manual pipe press is a hydraulic device used to clamp pipe assemblies. It applies a contraction force to the metal joints through the mold of the press, firmly pressing the metal joints onto the high-pressure oil pipes used in the engineering machinery or brake pipes, oil pipes, air conditioning pipes, and power pipes in the car. The manual pressure pipe machine is suitable for clamping various mechanical high and low pressure oil pipes, gas pipes, water pipes, cable joints, well as building accessories and daily hot water pipes. It is widely used in industries such as vehicles engineering machinery, hydraulic and cutting equipment. Manual crimping, capable of and equipment in maintenance workshops, as well as suitable for use on mobile vehicles as maintenance accessories, as well as in the shipbuilding industry. All kinds of hard hoses, as long as they are circular, can be clamped.



Parameter

Maximum opening of the mold	45mm
Maximum opening without grinding tools	58mm
Pressure range	6-28mm
Hydraulic oil	46#
Die	8

Instructions for use

Follow the detailed steps and you will get the perfect tube pressing effect

1. Due to international logistics transportation restrictions, machine can't carry liquids, so prepare hydraulic oil: 46#. Oil injection port: Loosen the oil injection (Control knob) port when using the equipment, so that the hydraulic tank can exhaust normally.
2. Handle: Operate the handle to make the device work.
3. Micrometer: When first use, convey the pressure until get the effect you need, and then adjust the micrometer until the red light is on; When the pipe is pressed for the second time, after the pressure reaches the same effect as the last time, the red light will light up, indicating that the pipe has been pressed to the same effect and has reached the required size as the first time, then you can stop conveying pressure to the machine. The micrometer's red light is aimed to tell you when to stop conveying pressure.
4. Valve switch: Tighten this switch before handling the hose. When the processing is completed, loosen the switch, the pressure is released, the mold is loosened, and the pipeline can be removed.
5. The label on the machine is a reference value, and the specific value depends on the actual application. Parameter comparison tables are in millimeters, because inches can not be very accurate expression. The size of mm is marked on the bag of each mold.

Operating procedure


Adjust the micrometer first, then tighten the valve switch, unscrew the oil injection port, and process the hydraulic pipe through the operating handle. After processing, turn on the valve switch, wait for the mold to open, and take out the processed hydraulic pipe.

Matters needing attention


1. When clamping, try to place the joint in the center of the mold as much as possible, and do not press it on the hexagonal nut.
2. Prevent tools and other foreign objects from entering the head of the hose clamping machine.
3. After each work is completed, the eight mold seats must be opened to the maximum extent so that the spring can be in an open state for maintenance, and the oil cylinder can also be in a pressure relief state to extend the service life of the oil seal.

Battery Replacement Guide


1. Take out the battery box.



2. Replace and install the new battery according to the positive and negative polarity directions.(9V Square Battery)



3. Install the battery box back into the battery box holder.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SERTISSEUSE DE TUYAUX

MODÈLE : MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODÈLE: MK-16



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAUVEZ CE MANUEL

Conservez ce manuel pour les avertissements de sécurité et précautions, montage, utilisation .

Procédures d'inspection, d'entretien et de nettoyage. Le mois et l'année de Les achats sont sujets à la date de réception. Conservez ce manuel et le reçu dans un endroit sûr et sec pour toute utilisation ultérieure.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Dans ce manuel, sur l'étiquette et toutes les autres informations fournies avec ce produit :



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter d'un danger personnel potentiel. risques de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter risque de blessure ou de décès.



DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION ATTENTION, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou blessure modérée.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser cet outil dans des conditions de sécurité, vous devez lire attentivement les instructions et suivez les instructions qui y sont contenues, si vous ne respectez pas les informations écrit dans les instructions, la garantie n'est pas valide.

4. Sécurité de la zone de travail

- i. Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
- j. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement, les distractions vous feront perdre la vue. perdre le contrôle .

5. Sécurité personnelle

k. Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils hydrauliques peut entraîner blessures corporelles graves.

l. Utiliser un équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Équipement de sécurité tel que des masques anti-poussière, masque, chaussures antidérapantes, casque ou protection auditive utilisés dans les conditions appropriées réduira les blessures corporelles.

m. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et Gardez vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés. pièces mobiles.

n. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. L'outil électrique fera le travail mieux et de manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.

o. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes non familières les utiliser. Avec l'outil de sertissage hydraulique. Cet outil est dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés .

p. Entretien des outils électriques. Vérifier l'alignement correct des pièces mobiles et leur blocage. pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil de sertissage hydraulique . Si endommagé, faites réparer l'outil de sertissage hydraulique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

6. Service

Votre outil d'expansion hydraulique doit être utilisé et réparé par des techniciens qualifiés, et Les mêmes pièces doivent être remplacées lors de l'entretien. Pour garantir la sécurité des systèmes hydrauliques, ensemble d'outils.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

5. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil qui contiennent des informations de sécurité importantes si illisible ou manquant, contactez l'agent

pour remplacement.

6. Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de portée des enfants.


7. Lors de l'utilisation d'outils hydrauliques, ne placez pas vos doigts dans la course. Vos doigts pourraient être gravement blessés.

8. N'utilisez pas d'outils sans moules.

5. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par l'opérateur.

Présentation du produit

Une presse à tubes manuelle est un dispositif hydraulique utilisé pour assembler des tuyaux à collier. Il s'applique à une force de contraction aux joints métalliques à travers le moule de la presse, pressant fermement les joints métalliques sur la haute pression conduites d'huile utilisées dans les machines d'ingénierie ou les freins tuyaux, conduites d'huile, conduites d'air tuyaux de conditionnement et d'alimentation tuyaux dans la voiture. La pression manuelle la machine à tuyaux est convient au serrage de diverses charges mécaniques hautes et basses huile sous pression Tuyaux, conduites de gaz, conduites d'eau, raccords de câbles, accessoires de construction et conduites d'eau chaude . Largement utilisé dans des secteurs comme l'automobile. ingénierie machines, hydrauliques et équipement de coupe. Manuel sertissage, capable de et équipements en maintenance des ateliers, ainsi que convient à une utilisation sur des véhicules mobiles à des fins de maintenance accessoires, ainsi que dans l'industrie de la construction navale. Toutes sortes de dur tuyaux, tant qu'ils sont circulaire, peut être serré.



Paramètre

Ouverture maximale du moule	4,5 mm
Ouverture maximale sans outils de meulage	5 8 mm
Plage de pression	6-28 mm
Huile hydraulique	46#
Mourir	8

Mode d'emploi

Suivez les étapes détaillées et vous obtiendrez l'effet de pressage de tube parfait

3. En raison des restrictions de transport logistique international, la machine ne peut pas transporter de liquides. Prévoyez donc de l'huile hydraulique de 46 lb.
Orifice d'injection d'huile : Desserrez le bouton de commande de l' orifice d'injection d'huile lors de l'utilisation de l'équipement afin de permettre l'évacuation de l'huile du réservoir hydraulique. normalement.
4. Poignée : Actionnez la poignée pour faire fonctionner l'appareil.
3. Micromètre : Lors de la première utilisation, transmettez la pression jusqu'à obtenir l'effet souhaité, puis ajustez le micromètre jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume ; lorsque le tuyau est pressé pour la deuxième fois, une fois que la pression atteint le même effet que la dernière fois, le voyant rouge s'allume, indiquant que le tuyau a été pressé pour le même effet et a atteint la taille requise que la première fois, vous pouvez alors arrêter de transmettre la pression à la machine. Le voyant rouge du micromètre est destiné à vous indiquer quand arrêter de transmettre la pression.
4. Interrupteur de la vanne : Serrez cet interrupteur avant de manipuler le tuyau. Une fois le traitement terminé, desserrez-le ; la pression est rétablie. libéré, le moule est desserré et le pipeline peut être retiré.
5. L'étiquette sur la machine est une valeur de référence, et la valeur spécifique dépend de l'application réelle. Les tableaux de comparaison des paramètres sont en millimètres, car les pouces ne sont pas toujours une expression très précise. La taille en mm est indiquée sur le sac de chaque moule.

Mode opératoire

Réglez d'abord le micromètre, puis serrez l'interrupteur de la vanne, dévissez l'orifice d'injection d'huile et usinez le tuyau hydraulique à l'aide de la poignée de commande. Après l'usinage, actionnez l'interrupteur de la vanne, attendez l'ouverture du moule et retirez le tuyau hydraulique usiné.

Questions nécessitant une attention particulière


3. Lors du serrage, essayez de placer le joint au centre du moule autant que possible, et n'appuyez pas sur l'écrou hexagonal.

4. Empêcher les outils et autres objets étrangers de pénétrer dans la tête du collier de serrage machine.


3. Une fois chaque travail terminé, les huit sièges du moule doivent être ouverts au maximum pour que le ressort puisse être dans un état ouvert pour la maintenance, et le cylindre d'huile peut également être dans un état de décharge de pression pour prolonger la durée de vie du joint d'huile.

Guide de remplacement de la batterie


4. Retirez le boîtier de la batterie.



5. Remplacez et installez la nouvelle batterie en respectant les polarités positive et négative. (Pile carrée 9 V)



6. Réinstallez le boîtier de batterie dans le support du boîtier de batterie.



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHLAUCHQUETSCHZANGE

MODELL: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELL: MK-16



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SPEICHERN SIE DIESES HANDBUCH

Bewahren Sie dieses Handbuch für die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, Montage, Betrieb .

Inspektions-, Wartungs- und Reinigungsverfahren. Der Monat und das Jahr Kaufpreis gilt vorbehaltlich des Kaufbelegs. Bewahren Sie dieses Handbuch und den Kaufbeleg für spätere Verwendung an einem sicheren und trockenen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

In diesem Handbuch, auf dem Etikett und allen anderen mit diesem Produkt bereitgestellten Informationen:



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um Sie vor möglichen Personenschäden zu warnen. Verletzungsgefahr. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen, um mögliche

Verletzungen oder Tod.



GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die wenn sie nicht vermieden werden. Wille zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



ACHTUNG VORSICHT, wird zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol verwendet, zeigt an eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mittelschwere Verletzung.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Um dieses Werkzeug sicher verwenden zu können, müssen Sie die Anweisungen sorgfältig lesen und Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen, wenn Sie die Informationen nicht respektieren in der Anleitung nicht anders angegeben, erlischt die Garantie.

7. Sicherheit am Arbeitsplatz

q. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.

r. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren .

8. Persönliche Sicherheit

s. Bleiben Sie wachsam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie bei der Bedienung des Werkzeugs mit gesundem Menschenverstand vor. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Hydraulikwerkzeugen kann zu schwere Verletzungen zur Folge haben.

t. Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Sicherheitsausrüstung wie Staub Maske, rutschfeste Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz je nach den jeweiligen Bedingungen wird Personenschäden reduzieren.

u. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich darin verfangen beweglichen Teilen.

v. Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Das Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Leistung, für die es ausgelegt ist.

w. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie keine Personen mit dem hydraulischen Crimpwerkzeug. Dieses Werkzeug ist in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich .

x. Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie auf Fehlausrichtung oder Blockieren beweglicher Teile. Bruch von Teile und alle anderen Bedingungen, die den Betrieb des hydraulischen Crimpwerkzeugs beeinträchtigen können. Wenn beschädigt, haben die Hydraulische crimpen werkzeug repariert vor gebrauch.Viele unfälle sind durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

9. Service

Ihr hydraulisches Expansionswerkzeug sollte von qualifizierten Technikern

verwendet und repariert werden, und Bei der Wartung sollten die gleichen Teile ausgetauscht werden. Um die Sicherheit der Hydraulik zu gewährleisten Werkzeugsatz.


SPEZIFISCHE SICHERHEITSREGELN

9. Bewahren Sie Etiketten und Typenschilder mit wichtigen Sicherheitsinformationen am Werkzeug auf, wenn unleserlich oder fehlend, wenden Sie sich zum Ersetzen an den Agenten.
10. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Bei der Verwendung von Hydraulikwerkzeugen dürfen Sie Ihre Finger nicht in den Hubbereich legen. Ihre Finger könnten schwer verletzt.
12. Verwenden Sie keine Werkzeuge ohne Formen.
5. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss von der Der Bediener weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht in dieses Produkt eingebaut werden können, sondern vom Bediener bereitgestellt werden müssen.

Produkteinführung

Eine manuelle Rohrpresse ist ein hydraulisches Gerät, das verwendet wird, um Klemmrohrbaugruppen. Es gilt eine Kontraktionskraft zu den Metallverbindungen durch die Form von Die drücken, durch festes Andrücken der Metallverbindungen auf die Hochdruck Ölleitungen, die in der Maschinenbauindustrie oder in Bremsen verwendet werden Rohre, Ölleitungen, Luft Klimaanlage und Strom Rohre im Auto. Der manuelle Druck Rohrmaschine ist geeignet zum Spannen verschiedener mechanischer Hoch- und Tiefspannungen Drucköl Rohre, Gasleitungen, Wasserleitungen, Kabelverbindungen sowie Bauzubehör und Warmwasserleitungen . Es wird häufig in Branchen wie Fahrzeugen verwendet Maschinenbau Maschinen, Hydraulik und Schneid-ausrüstung. Handbuch Crimpen, fähig zu und Ausrüstung in der Wartung Workshops sowie geeignet für den

Einsatz auf mobilen Fahrzeugen als Wartungs Zubehör, sowie in der Schiffbauindustrie. Alle Arten von hart Schläuche, solange sie kreisförmig, geklemmt werden kann.



Parameter

Maximale Öffnung der Form	4 5 mm
Maximale Öffnung ohne Schleifwerkzeuge	5 8 mm
Druckbereich	6-28 mm
Hydrauliköl	46#
Sterben	8

Gebrauchsanweisung

Befolgen Sie die detaillierten Schritte und Sie erhalten den perfekten Tubenpresseffekt

5. Aufgrund internationaler Transportbeschränkungen für die Logistik kann die Maschine keine Flüssigkeiten transportieren. Bereiten Sie daher Hydrauliköl vor: 46#. Öleinspritzanschluss: Lösen Sie den Öleinspritzanschluss (Steuerknopf), wenn Sie das Gerät verwenden, damit der Hydrauliktank entleert werden kann normalerweise.

6. Griff: Betätigen Sie den Griff, um das Gerät in Betrieb zu setzen.

3. Mikrometer: Bei der ersten Verwendung üben Sie Druck aus, bis Sie die gewünschte Wirkung erzielen, und stellen Sie dann den Mikrometer ein, bis das rote Licht aufleuchtet. Wenn das Rohr zum zweiten Mal gepresst wird und der Druck die gleiche Wirkung wie beim letzten Mal erreicht hat, leuchtet das rote Licht auf. Dies zeigt an, dass das Rohr mit der gleichen Wirkung gepresst wurde und die erforderliche Größe wie beim ersten Mal erreicht hat. Dann können Sie die Druckausübung auf die Maschine beenden. Das rote Licht des Mikrometers soll Ihnen anzeigen, wann Sie die Druckübertragung beenden müssen.

4. Ventilschalter: Ziehen Sie diesen Schalter fest, bevor Sie den Schlauch handhaben. Wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, lösen Sie den Schalter, der Druck ist freigegeben, die Form gelöst und die Rohrleitung kann entnommen werden.

5. Das Etikett auf der Maschine dient als Referenzwert. Der genaue Wert hängt von der tatsächlichen Anwendung ab. Parametervergleichstabellen sind in Millimetern angegeben, da Zollangaben nicht sehr genau sind. Die mm-Größe ist auf dem Beutel jeder Form angegeben.

Gebrauchsprozedur

Stellen Sie zuerst den Mikrometer ein, ziehen Sie dann den Ventilschalter fest, schrauben Sie die Öleinspritzöffnung ab und führen Sie das Hydraulikrohr durch den Bediengriff. Schalten Sie nach der Verarbeitung den Ventilschalter ein, warten Sie, bis sich die Form öffnet, und nehmen Sie das verarbeitete Hydraulikrohr


heraus.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern


5. Beim Spannen versuchen Sie, die Verbindung möglichst in der Mitte der Form zu platzieren, und nicht auf die Sechskantmutter drücken.
6. Verhindern Sie, dass Werkzeuge und andere Fremdkörper in den Kopf der Schlauchklemme gelangen Maschine.
3. Nach Abschluss jeder Arbeit, die acht Formsitze müssen maximal geöffnet werden, damit die Feder für Wartungsarbeiten geöffnet werden kann, und der Ölzyylinder kann auch in einem Druckentlastungszustand sein, um die Lebensdauer der Öldichtung.

Anleitung zum Batteriewechsel


7. Nehmen Sie den Batteriekasten heraus.



8. Ersetzen und installieren Sie die neue Batterie entsprechend der positiven und negativen Polaritätsrichtung. (Quadratische 9-V-Batterie)



9. Setzen Sie den Batteriekasten wieder in die Batteriekastenhalterung ein.



Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIMPATRICE PER TUBI FLESSIBILI

MODELLO: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELLO: MK-16



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SALVA QUESTO MANUALE

Conservare questo manuale per le avvertenze di sicurezza e precauzioni, montaggio, funzionamento .

Procedure di ispezione, manutenzione e pulizia. Il mese e l'anno di Le condizioni di acquisto sono soggette alla data di ricezione. Conservare il presente manuale e la ricevuta in un luogo sicuro e asciutto per il futuro.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Nel presente manuale, sull'etichetta e in tutte le altre informazioni fornite con questo prodotto:



Questo è il simbolo di allerta di sicurezza. Viene utilizzato per avvisarti di potenziali pericoli personali. pericoli di lesioni. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.



PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitato. Volere provocare morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocare morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare danni minori o lesione moderata.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

Per utilizzare questo strumento in condizioni di sicurezza, è necessario leggere attentamente le istruzioni e seguire le istruzioni in esso contenute, se non si rispettano le informazioni scritto nelle istruzioni, la garanzia non è valida.

10. Sicurezza sul posto di lavoro

y. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

z. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero causare perdere il controllo .

11. Sicurezza personale

- aa. Rimani vigile, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi lo strumento. Non usare lo strumento quando sei stanco o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'utilizzo di utensili idraulici può causare gravi lesioni personali.
- ab. Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre protezioni per gli occhi. Dispositivi di sicurezza come la polvere maschera, scarpe antiscivolo, casco o protezione acustica utilizzati per le condizioni appropriate ridurrà i danni personali.
- ac. Vestitevi in modo appropriato. Non indossate abiti larghi o gioielli. Tenete i capelli, i vestiti e guanti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati parti mobili.
- ad. Non forzare l'utensile. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione. Il corretto l'elettroscopio svolgerà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per cui è stato progettato.
- ae. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone non esperte con la pinza crimpatrice idraulica. Questo strumento è pericoloso nelle mani di utenti non addestrati .
- af. Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Controllare eventuali disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili. Rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento della pinza crimpatrice idraulica. I f danneggiato, far riparare la pinza idraulica prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici sottoposti a scarsa manutenzione.

12. Servizio

Il tuo strumento di espansione idraulica deve essere utilizzato e riparato da tecnici qualificati e le stesse parti devono essere sostituite durante la manutenzione. Per garantire la sicurezza dell'impianto idraulico set di strumenti.

REGOLE DI SICUREZZA SPECIFICHE

13. Mantenere etichette e targhette sullo strumento che riportano importanti informazioni di sicurezza se illeggibile o mancante, contattare l'agente per la sostituzione.
14. Questo prodotto non è un giocattolo; tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
15. Quando si utilizzano utensili idraulici, non mettere il dito nella corsa. Le dita


potrebbero essere gravemente ferito.

16. Non utilizzare utensili senza stampi.

5. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso dal Si avvisa l'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma devono essere forniti dall'operatore.

Introduzione al prodotto

Una pressa manuale per tubi è un dispositivo idraulico utilizzato per gruppi di tubi con morsetti. Si applica un forza di contrazione alle giunzioni metalliche attraverso lo stampo di IL premere, premendo saldamente i giunti metallici sull'alta pressione tubi dell'olio utilizzati nei macchinari di ingegneria o nei freni tubi, tubi dell'olio, aria tubi di condizionamento e alimentazione tubi nell'auto. La pressione manuale la macchina per tubi è adatto per il serraggio di vari elementi meccanici alti e bassi olio in pressione tubi, tubi del gas, tubi dell'acqua, giunti per cavi, nonché accessori per l'edilizia e tubi per l'acqua calda sanitaria . È ampiamente utilizzato in settori come quello automobilistico. ingegneria macchinari, idraulici e attrezzatura da taglio. Manuale crimpatura, capace di e attrezzature in manutenzione workshop, così come adatto all'uso su veicoli mobili come manutenzione accessori, così come in l'industria cantieristica navale. Tutti i tipi Di difficile tubi flessibili, finché sono circolare, può essere bloccato.



Parametro

Apertura massima dello stampo	4 5 millimetri
Apertura massima senza utensili di rettifica	5 8 millimetri
intervallo di pressione	6-28 millimetri
Olio idraulico	46#
Morire	8

Istruzioni per l'uso

Segui i passaggi dettagliati e otterrai l'effetto di pressatura del tubo perfetto

7. A causa delle restrizioni logistiche internazionali sui trasporti, la macchina non può trasportare liquidi, quindi preparare l'olio idraulico: 46#. Porta di iniezione dell'olio: allentare la porta di iniezione dell'olio (manopola di controllo) quando si utilizza l'attrezzatura, in modo che il serbatoio idraulico possa esaurirsi normalmente.

8. Maniglia: azionare la maniglia per far funzionare il dispositivo.

3. Micrometro: al primo utilizzo, applicare la pressione fino a ottenere l'effetto desiderato, quindi regolare il micrometro finché la luce rossa non si accende; quando il tubo viene premuto per la seconda volta, dopo che la pressione ha raggiunto lo stesso effetto dell'ultima volta, la luce rossa si accenderà, indicando che il tubo è stato premuto con lo stesso effetto e ha raggiunto la dimensione richiesta della prima volta, quindi è possibile interrompere l'applicazione della pressione alla macchina. La luce rossa del micrometro ha lo scopo di indicare quando interrompere l'erogazione della pressione.

4. Interruttore valvola: serrare questo interruttore prima di maneggiare il tubo. Una volta completata la lavorazione, allentare l'interruttore, la pressione è Una volta rilasciato, lo stampo si allenta e la tubazione può essere rimossa.

5. L'etichetta sulla macchina è un valore di riferimento e il valore specifico dipende dall'applicazione effettiva. Le tabelle di confronto dei parametri sono espresse in millimetri, poiché i pollici non possono essere espressi con precisione. La dimensione in mm è indicata sul sacchetto di ogni stampo.

Procedura operativa

Regolare prima il micrometro, quindi serrare l'interruttore della valvola, svitare la porta di iniezione dell'olio e processare il tubo idraulico attraverso la leva di comando. Dopo la lavorazione, accendere l'interruttore della valvola, attendere l'apertura dello stampo ed estrarre il tubo idraulico processato.

Questioni che richiedono attenzione


7. Durante il serraggio, cercare di posizionare il giunto il più possibile al centro dello stampo, e non premerlo sul dado esagonale.

8. Impedire che utensili e altri oggetti estranei entrino nella testa del morsetto del tubo flessibile macchina.


3. Dopo che ogni lavoro è completato, le otto sedi dello stampo devono essere aperte al massimo in modo che la molla possa essere in stato aperto per la manutenzione, e il cilindro dell'olio può anche essere in uno stato di scarico della pressione per estendere il durata di vita del paraolio.

Guida alla sostituzione della batteria


10. Estrarre la scatola della batteria.



11. Sostituire e installare la nuova batteria rispettando le polarità positiva e negativa. (Batteria quadrata da 9 V)



12. Riposizionare la scatola della batteria nel suo supporto.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIMPADORA DE MANGUERAS

MODELO: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELO: MK-16



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

GUARDA ESTE MANUAL

Conserve este manual para conocer las advertencias de seguridad y Precauciones, montaje, operación .

Procedimientos de inspección, mantenimiento y limpieza. El mes y año de Las compras están sujetas a la fecha de recepción. Conserve este manual y el recibo en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

En este manual, en el etiquetado y en toda la demás información proporcionada con este producto:



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre posibles riesgos personales. Peligros de lesiones. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar Posibles lesiones o muerte.



PELIGRO indica una situación peligrosa que, Si no se evita, voluntad provocar la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN, utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o lesión moderada

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Para utilizar esta herramienta en condiciones seguras, debe leer atentamente las instrucciones y siga las instrucciones contenidas en el mismo, si no respeta la información escrito en las instrucciones, la garantía no es válida.

13. Seguridad en el área de trabajo

ag. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

ah. Mantenga a los niños y a los transeúntes alejados mientras opera, las distracciones pueden hacer que se sienta incómodo. perder el control

14. Seguridad personal

- ai. Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar la herramienta. No utilice la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de distracción al operar herramientas hidráulicas puede resultar en lesiones personales graves
- aj. Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos Equipo de seguridad como protección contra el polvo Máscara, zapatos antideslizantes, casco o protección auditiva utilizados según las condiciones apropiadas Reducirá las lesiones personales.
- ak. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y Mantenga los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en partes móviles
- al. No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La correcta La herramienta eléctrica hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.
- am. Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y no permita que personas desconocidas las utilicen. Con la crimpadora hidráulica. Esta herramienta es peligrosa en manos de usuarios inexpertos .
- an. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas. piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta de engarce hidráulica . Si Si la herramienta de engarce hidráulica está dañada, repárela antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

15. Servicio

Su herramienta de expansión hidráulica debe ser utilizada y reparada por técnicos calificados y Las mismas piezas deben reemplazarse durante el mantenimiento. Para garantizar la seguridad del sistema hidráulico conjunto de herramientas.


NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

17. Mantenga en la herramienta etiquetas y placas de identificación que contengan información de seguridad importante si ilegible o faltante, comuníquese con el agente para reemplazarlo.

18. Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
 19. Al utilizar herramientas hidráulicas, no coloque los dedos en el recorrido. Podrían dañarse. gravemente herido
 20. No utilice herramientas sin moldes.
5. Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por el operador que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse a este producto, sino que deben ser suministrados por el operador.

Introducción del producto

Una prensa de tuberías manual es un dispositivo hidráulico que se utiliza para conjuntos de tubos con abrazadera. Se aplica una fuerza de contracción a las uniones metálicas a través del molde de el prensa, Presionando firmemente las juntas metálicas sobre la alta presión Tuberías de aceite utilizadas en maquinaria de ingeniería o frenos. tuberías, tuberías de aceite, aire Tuberías de acondicionamiento y energía tuberías en el coche. La presión manual La máquina de tubos es Adecuado para sujetar diversos componentes mecánicos altos y bajos. aceite a presión Tuberías, tuberías de gas, tuberías de agua, empalmes de cables, así como accesorios de construcción y tuberías de agua caliente de uso diario . Se utiliza ampliamente en industrias como la automotriz. ingeniería maquinaria, hidráulica y equipo de corte. Manual engarce, capaz de y equipos en mantenimiento talleres, así como Adecuado para su uso en vehículos móviles como mantenimiento. accesorios, así como en La industria de la construcción naval. Todo tipo de duro mangueras, mientras estén circular, se puede sujetar.



Parámetro

Apertura máxima del molde	4,5 milímetros
Apertura máxima sin herramientas de rectificadas	5 8 milímetros
Rango de presión	6-28 milímetros
aceite hidráulico	46#
Morir	8

Instrucciones de uso

Sigue los pasos detallados y obtendrás el efecto de prensado de tubo perfecto.

9. Debido a restricciones de transporte logístico internacional, la máquina no puede transportar líquidos, por lo que se debe preparar aceite hidráulico: 46#. Puerto de inyección de aceite: Afloje el puerto de inyección de aceite (perilla de control) al usar el equipo, para que el tanque hidráulico pueda vaciarse normalmente.
10. Mango: Opere el mango para hacer funcionar el dispositivo.
3. Micrómetro: Cuando lo use por primera vez, transmita presión hasta obtener el efecto que necesita y luego ajuste el micrómetro hasta que se encienda la luz roja; Cuando se presiona la tubería por segunda vez, después de que la presión alcance el mismo efecto que la última vez, se encenderá la luz roja, lo que indica que la tubería se ha presionado con el mismo efecto y ha alcanzado el tamaño requerido que la primera vez, luego puede dejar de transmitir presión a la máquina. La luz roja del micrómetro está diseñada para indicarle cuándo dejar de transmitir presión.
4. Interruptor de válvula: Apriete este interruptor antes de manipular la manguera. Al finalizar el procesamiento, afloje el interruptor; la presión... Una vez liberado, se afloja el molde y se puede retirar la tubería.
5. La etiqueta de la máquina es un valor de referencia, y el valor específico depende de la aplicación real. Las tablas de comparación de parámetros están en milímetros, ya que las pulgadas no son una expresión muy precisa. La medida en mm está marcada en la bolsa de cada molde.

Procedimiento operativo

Ajuste primero el micrómetro, luego apriete el interruptor de la válvula, desenrosque el puerto de inyección de aceite y procese la tubería hidráulica a través de la manija. Después del procesamiento, active el interruptor de la válvula, espere a que se abra el molde y extraiga la tubería hidráulica procesada.

Asuntos que requieren atención


9. Al sujetar, Intente colocar la junta lo más centrada posible en el molde. y no lo presione sobre la tuerca hexagonal.

10. Evite que herramientas y otros objetos extraños entren en el cabezal de la abrazadera de la manguera. máquina.


3.Después de finalizar cada trabajo, Los ocho asientos del molde deben abrirse al máximo para que el resorte pueda estar en estado abierto para mantenimiento. y el cilindro de aceite también puede estar en un estado de alivio de presión para extender la vida útil del sello de aceite.

Guía de reemplazo de batería


13.Saque la caja de la batería.



14.Reemplace e instale la batería nueva de acuerdo con las direcciones de polaridad positiva y negativa. (Batería cuadrada de 9 V)



15. Vuelva a instalar la caja de la batería en su soporte.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZACISKARKA DO WĘŻY

MODEL: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: MK-16



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

ZAPISZ TĘ MABUAŁĘ

Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i środki ostrożności, montaż, obsługa .

Procedury kontroli, konserwacji i czyszczenia. Miesiąc i rok Zakup podlega prawu daty otrzymania. Zachowaj tę instrukcję i paragon w bezpiecznym i suchym miejscu na przyszłość.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

W niniejszej instrukcji, na etykiecie i wszystkich innych informacjach dołączonych do tego produktu:



To jest symbol ostrzegawczy. Służy on do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach osobistych, zagrożenia urazami. Przestrzegaj wszystkich

komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych pod tym symbolem, aby

uniknąć możliwe obrażenia lub śmierć.



NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczną sytuację, która: jeśli się tego nie uniknie, będzie spowodować śmierć lub poważne

obrażenia.



OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może się wydarzyć. spowodować śmierć lub poważne

obrażenia.



UWAGA UWAGA, używane z symbolem ostrzeżenia o bezpieczeństwie, wskazuje niebezpieczna sytuacja, która, jeśli nie zostanie uniknięta, może skutkować drobnymi lub umiarkowany uraz.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Aby bezpiecznie używać tego narzędzia, należy uważnie przeczytać instrukcję i postępuj zgodnie z zawartymi tam instrukcjami, jeśli nie przestrzegasz informacji. Jeśli w instrukcji nie napisano inaczej, gwarancja jest nieważna.

16. Bezpieczeństwo w miejscu pracy

ao. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.

ap. Podczas obsługi należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala od siebie, ponieważ rozproszenie uwagi może spowodować stracić kontrolę .

17. Bezpieczeństwo osobiste

aq. Zachowaj czujność, zwracaj uwagę na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi narzędzia. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub Lek. Chwila nieuwagi podczas obsługi narzędzi hydraulicznych może spowodować poważne obrażenia ciała.

ar. Używaj sprzętu ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne Sprzęt ochronny, taki jak osłona przeciwpyłowa maska, buty antypoślizgowe, kask lub ochrona słuchu stosowana w odpowiednich warunkach zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

as. Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Dbaj o włosy, ubranie i Rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte. ruchome części.

at. Nie używaj narzędzia na siłę. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do danego zastosowania. elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.

au. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj na ich używanie osobom nieznanym. z hydraulicznym narzędziem zaciskowym. To narzędzie jest niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników .

av. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są źle ustawione lub zablokowane. Sprawdź, czy nie ma pęknięć. części i wszelkie inne warunki , które mogą mieć wpływ na działanie zaciskarki hydraulicznej. Jeśli uszkodzone, przed użyciem należy naprawić hydrauliczne narzędzie zaciskowe. Wiele wypadków jest spowodowane przez źle konserwowane elektronarzędzia.

18. Praca

Narzędzie do rozprężania hydraulicznego powinno być używane i naprawiane przez wykwalifikowanych techników. Podczas konserwacji należy wymieniać te same części. Aby zapewnić bezpieczeństwo układu hydraulicznego zestaw

narzędzi.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

21. Jeśli to konieczne, przechowuj na narzędziu etykiety i tabliczki znamionowe zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. nieczytelne lub brakujące, skontaktuj się z agentem w celu wymiany.

22. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.


23. Podczas używania narzędzi hydraulicznych nie wkładaj palców w ruch. Twoje palce mogą ciężko ranny.

24. Nie należy używać narzędzi bez foremek.

5. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być uznane za nieważne. obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe dla operatora, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale muszą zostać dostarczone przez operatora.

Wprowadzenie do produktu

Prasa ręczna do rur jest urządzeniem hydraulicznym służącym do: zespoły rur zaciskowych. Dotyczy siła skurczu do metalowych połączeń poprzez formę ten naciskać, mocno dociskając metalowe połączenia do wysokiego ciśnienia rury olejowe stosowane w maszynach inżynieryjnych lub hamulcach rury, rury olejowe, powietrze rury klimatyzacyjne i zasilające rury w samochodzie. Nacisk ręczny maszyna do rur jest nadaje się do mocowania różnych elementów mechanicznych wysokich i niskich olej ciśnieniowy Rury, rury gazowe, rury wodne, złącza kablowe, a także akcesoria budowlane i rury do ciepłej wody . Jest szeroko stosowany w takich gałęziach przemysłu jak motoryzacja. inżynieria maszyny, hydraulika i sprzęt tnący. Podręcznik zaciskanie, zdolny do i sprzętu w zakresie konserwacji warsztaty, a także nadaje się do stosowania w pojazdach mobilnych jako środek konserwacyjny akcesoria, jak również w przemysł stoczniowy. Wszystkie rodzaje z twardego węże, dopóki są okólnik, można zacisnąć.



Parametr

Maksymalne otwarcie formy	4 5 mm
Maksymalne otwarcie bez narzędzi szlifierskich	5 8 mm
Zakres ciśnienia	6-28 mm
Olej hydrauliczny	46#
Umierać	8

Instrukcja użytkowania

Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami, a uzyskasz idealny efekt

prasowania tubki

11. Ze względu na międzynarodowe ograniczenia logistyczne, maszyna nie może przewozić płynów, dlatego należy przygotować olej hydrauliczny: 46#. Port wtrysku oleju: Poluzuj port wtrysku oleju (pokrętko sterujące) podczas użytkowania urządzenia, aby umożliwić opróżnienie zbiornika hydraulicznego. normalnie.

12. Uchwyt: Aby uruchomić urządzenie, należy nacisnąć uchwyt.

3. Mikrometr: Podczas pierwszego użycia wywieraj nacisk, aż uzyskasz pożądany efekt, a następnie wyreguluj mikrometr, aż zaświeci się czerwona lampka. Gdy rura zostanie naciśnięta po raz drugi, a ciśnienie osiągnie taki sam efekt jak poprzednio, zaświeci się czerwona lampka, wskazując, że rura została dociśnięta z takim samym efektem i osiągnęła wymagany rozmiar jak za pierwszym razem. Wtedy możesz zatrzymać dodawanie ciśnienia do urządzenia. Czerwona lampka mikrometru ma za zadanie sygnalizować moment, w którym należy przestać podawać ciśnienie.

4. Przełącznik zaworu: Dokręć go przed dotknięciem węża. Po zakończeniu obróbki poluzuj przełącznik, aby ciśnienie spadło. po zwolnieniu forma zostaje poluzowana, a rurociąg można usunąć.

5. Etykieta na maszynie jest wartością orientacyjną, a konkretna wartość zależy od konkretnego zastosowania. Tabele porównawcze parametrów podano w milimetrach, ponieważ całe nie zawsze są dokładnym wyznacznikiem. Rozmiar w milimetrach jest oznaczony na opakowaniu każdej formy.

Procedura operacyjna

Najpierw wyreguluj mikrometr, następnie dokręć przełącznik zaworu, odkręć port wtrysku oleju i przeprowadź przewód hydrauliczny przez uchwyt roboczy. Po przetworzeniu włącz przełącznik zaworu, poczekaj na otwarcie formy i wyjmij przetworzoną rurę hydrauliczną.

Sprawy wymagające uwagi

11. Podczas zaciskania, staraj się umieścić złącze możliwie jak najbliżej środka


formy, i nie naciskaj na nakrętkę sześciokątną.

12. Nie dopuść, aby narzędzia i inne obce przedmioty dostały się do głowicy zacisku węża. maszyna.


3. Po zakończeniu każdej pracy, osiem gniazd formy musi być otwartych do maksymalnego stopnia, aby sprężyna mogła być otwarta w celu konserwacji, a cylinder olejowy może również znajdować się w stanie odciążenia ciśnieniowego, aby wydłużyć żywotność uszczelki olejowej.

Przewodnik wymiany baterii


16. Wymij pojemnik na baterie.



17. Wymień i zainstaluj nową baterię zgodnie z polaryzacją dodatnią i ujemną. (Bateria kwadratowa 9 V)



18. Zainstaluj ponownie pojemnik na baterie w uchwycie pojemnika na baterie.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLANGKLEM

MODEL: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODEL: MK-16



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

RED DEZE MABUAL

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, montage, bediening .

Inspectie-, onderhouds- en reinigingsprocedures. De maand en het jaar van De aankoopdatum is afhankelijk van de datum van ontvangst. Bewaar deze handleiding en de kassabon op een veilige en droge plaats voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie die bij dit product wordt verstrekt:



Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijk persoonlijk gevaar. Let op de veiligheidswaarschuwingen die op dit symbool volgen om letselgevaar te voorkomen. mogelijk letsel of overlijden.



GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die, als het niet vermeden wordt, zullen de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, tot ernstige gevolgen kan leiden. de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



LET OP LET OP, gebruikt met het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft aan een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in kleine of matige verwonding.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Om dit gereedschap onder veilige omstandigheden te gebruiken, moet u de instructies zorgvuldig lezen en Volg de daarin opgenomen instructies, als u de informatie niet respecteert Als er iets niet in de gebruiksaanwijzing staat, vervalt de garantie.

19. Veiligheid op de werkplek

aw. Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere ruimtes

zijn een uitnodiging tot ongelukken.

ax. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het bedienen van de machine, afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliezen .

20. Persoonlijke veiligheid

ay. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van het gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of drugs. medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van hydraulisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

az. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming.

Veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers. masker, antislipschoenen, helm of gehoorbescherming die voor de juiste omstandigheden worden gebruikt zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.

ba. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen erin vast komen te zitten. bewegende delen.

bb. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. elektrisch gereedschap de klus beter en veiliger zal klaren, met de snelheid waarvoor het is ontworpen.

bc. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat personen die er niet mee vertrouwd zijn niet met het apparaat werken. met de hydraulische krimp tang. Deze tang is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers .

bd. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen. onderdelen en alle andere omstandigheden die de werking van het hydraulische krimp gereedschap kunnen beïnvloeden. Als beschadigd is, laat de hydraulische krimp tang dan repareren voordat u hem gebruikt. Er gebeuren veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

21. Dienst

Uw hydraulische expansiegereedschap moet worden gebruikt en gerepareerd door gekwalificeerde technici, en Dezelfde onderdelen moeten tijdens onderhoud worden vervangen. Om de veiligheid van hydraulische systemen te garanderen,


gereedschapset.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

25. Zorg dat er etiketten en naamplaatjes op het gereedschap zitten met belangrijke veiligheidsinformatie als onleesbaar of ontbrekend, neem contact op met de agent om het te vervangen.
26. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
27. Plaats bij het gebruik van hydraulisch gereedschap uw vinger niet in de slag. Uw vingers kunnen zwaargewond.
28. Gebruik geen gereedschap zonder mallen.
5. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken, kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de De bediener moet erop letten dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit product kunnen worden ingebouwd, maar door de bediener zelf moeten worden geleverd.

Productintroductie

Een handmatige pijpenpers is een hydraulisch apparaat dat wordt gebruikt om klembuisconstructies. Het is van toepassing op een samentrekkingskracht aan de metalen verbindingen via de mal van de druk op, door de metalen verbindingen stevig op de hogedruk te drukken olieleidingen die worden gebruikt in de machinebouw of remtechniek pijpen, olieleidingen, lucht conditioneringsleidingen en stroom leidingen in de auto. De handmatige druk pijpmachine is geschikt voor het klemmen van diverse mechanische hoog- en laagspanningskabels druk olie Buizen, gasleidingen, waterleidingen, kabelverbindingen, maar ook bouwaccessoires en dagelijkse warmwaterleidingen . Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals de auto-industrie. engineering machines, hydraulisch en snijapparatuur. Handmatig krimpen, in staat tot en apparatuur in onderhoud workshops, evenals geschikt voor gebruik op mobiele voertuigen als onderhoudsmiddel accessoires, evenals in de scheepsbouwindustrie. Alle soorten van moeilijk slangen, zolang ze zijn circulaire, kan worden vastgeklemd.



Parameter

Maximale opening van de mal	4 5 mm
Maximale opening zonder slijpgereedschap	5 8 mm
Drukbereik	6-28 mm
Hydraulische olie	46#
Sterven	8

Gebruiksaanwijzing

Volg de gedetailleerde stappen en je krijgt het perfecte tubepers effect

13. Vanwege internationale logistieke transportbeperkingen kan de machine geen vloeistoffen vervoeren, dus bereid hydraulische olie voor: 46#. Olie-injectiepoort: Draai de olie-injectiepoort (regelknop) los wanneer u de apparatuur gebruikt, zodat de hydraulische tank leeg kan lopen. normaal gesproken.

14. Handvat: Bedien het handvat om het apparaat te laten werken.

3. Micrometer: Breng bij het eerste gebruik de druk over tot u het gewenste effect hebt bereikt en stel de micrometer vervolgens in tot het rode lampje brandt. Wanneer u voor de tweede keer op de buis drukt en de druk hetzelfde effect heeft bereikt als de vorige keer, gaat het rode lampje branden. Dit geeft aan dat de buis met hetzelfde effect is ingedrukt en de gewenste grootte heeft bereikt als de eerste keer. U kunt dan stoppen met het overbrengen van druk naar het apparaat. Het rode lampje op de micrometer geeft aan wanneer u moet stoppen met het overbrengen van druk.

4. Klepschakelaar: Draai deze schakelaar vast voordat u de slang aanraakt. Draai de schakelaar los zodra de bewerking is voltooid, de druk is Als de mal los is, kan de pijpleiding verwijderd worden.

5. Het label op de machine is een referentiewaarde en de specifieke waarde is afhankelijk van de daadwerkelijke toepassing. Parametervergelijkingstabellen zijn in millimeters, omdat inches niet erg nauwkeurig kunnen zijn. De maat in mm staat vermeld op de zak van elke matrijs.

Werkingsprocedure

Stel eerst de micrometer in, draai vervolgens de klepschakelaar vast, schroef de olie-injectiepoort los en verwerk de hydraulische leiding via de bedieningshendel. Zet na de verwerking de klepschakelaar aan, wacht tot de mal opengaat en verwijder de verwerkte hydraulische leiding.

Zaken die aandacht behoeven

13. Bij het klemmen, Probeer de verbinding zoveel mogelijk in het midden van de mal te plaatsen, en druk deze niet op de zeskantmoer.


14. Voorkom dat gereedschap en andere vreemde voorwerpen in de kop van de

slangklem terechtkomen machine.


3. Nadat elk werk is voltooid, de acht matrijszittingen moeten maximaal worden geopend, zodat de veer in een open toestand kan staan voor onderhoud, en de oliecilinder kan ook in een drukontlastingstoestand staan om de levensduur van de oliekeerring.

Handleiding voor het vervangen van de batterij


19. Haal de batterijdoos eruit.



20. Plaats de nieuwe batterij terug en installeer deze volgens de positieve en negatieve polariteitsrichtingen. (9V vierkante batterij)



21. Plaats de batterijdoos terug in de batterijdooshouder.



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SLANGPRESSARE

MODELL: MK-16

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOSE CRIMPER

MODELL: MK-16



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

RÄDDA DENNA MABUAL

Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift .

Inspektions-, underhålls- och rengöringsrutiner. Månad och år för Köpvillkoren gäller beroende på mottagningsdatum. Förvara denna manual och kvittot på en säker och torr plats för framtida bruk.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

I denna manual, på etiketten och all annan information som medföljer denna produkt:



Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig om potentiella personskador. risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol för att undvika möjlig skada eller dödsfall.



FARA indikerar en farlig situation som, om inte undviks, vilja resultera i dödsfall eller allvarliga skador.



WARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarliga skador.



WARNING WARNING, används med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller mindre allvarliga måttlig skada.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

För att använda detta verktyg under säkra förhållanden måste du läsa instruktionerna noggrant och följ instruktionerna däri, om du inte respekterar informationen som står skrivet i instruktionerna, är garantin ogiltig.

22. Säkerhet på arbetsplatsen

be. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

bf. Håll barn och åskådare borta under användning, distraktioner kan orsaka att du tappa kontrollen .

23. Personlig säkerhet

bg. Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder verktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller andra droger. medicinering. Ett ögonblick av ouppmärksamhet vid användning av hydrauliska verktyg kan resultera i allvarlig personskada.

bh. Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid ögonskydd Säkerhetsutrustning som dammskydd mask, halkfria skor, hjälm eller hörselskydd som används under lämpliga förhållanden kommer att minska personskador.

bi. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll ditt hår, dina kläder och Håll handskar borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

bj. Tvinga inte verktyget. Använd rätt elverktyg för din tillämpning. Rätt Elverktyget kommer att göra jobbet bättre och säkrare med den hastighet det är konstruerat för.

bk. Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är bekanta med dem använda med det hydrauliska krympverktyget. Detta verktyg är farligt i händerna på oerfarna användare .

bl. Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat. delar och andra förhållanden som kan påverka det hydrauliska krympverktygets funktion. Om skadad, låt den hydrauliska krympverktyget reparera före användning. Många olyckor inträffar orsakad av dåligt underhållna elverktyg.

24. Service

Ditt hydrauliska expansionsverktyg bör användas och repareras av kvalificerade tekniker, och Samma delar bör bytas ut under underhåll. För att säkerställa hydraulikens säkerhet verktygssats.

SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER

29. Behåll etiketter och namnskyltar på verktyget som innehåller viktig säkerhetsinformation om oläslig eller saknas, kontakta ombudet för att byta ut.

30. Denna produkt är inte en leksak; förvara den utom räckhåll för barn.

31. När du använder hydrauliska verktyg, placera inte fingret i slaget. Dina fingrar


kan bli skadade. svårt skadad.

32. Använd inte verktyg utan formar.

5. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i denna produkt, utan måste tillhandahållas av operatören.

Produktintroduktion

En manuell rörpress är en hydraulisk anordning som används för att klämrörsaggregat. Det gäller en kontraktionskraft till metallfogarna genom formen av de trycka, tryck metallfogarna ordentligt mot högtrycksröret oljerör som används i tekniska maskiner eller bromsar rör, oljerör, luft luftkonditioneringsrör och kraft rören i bilen. Det manuella trycket rörmaskinen är lämplig för fastspänning av olika mekaniska höga och låga tryckolja rör, gasrör, vattenrör, kabelskarvar, såväl som byggtillbehör och dagliga varmvattenrör . Det används ofta inom industrier som fordon teknik maskiner, hydraulik och skärutrustning. Manuell krympning, kapabel till och utrustning inom underhåll workshops, såväl som lämplig för användning på mobila fordon som underhållsutrustning tillbehör, såväl som i varvsindustrin. Alla typer av hård slangar, så länge de är cirkulär, kan klämmas fast.



Parameter

Maximal öppning av formen	4 5 mm
Maximal öppning utan slipverktyg	5 8 mm
Tryckområde	6 - 28 mm
Hydraulolja	46#
Dö	8

Bruksanvisning

Följ de detaljerade stegen så får du den perfekta tubpressningseffekten

15. På grund av internationella logistik- och transportrestriktioner kan maskinen inte transportera vätskor, så förbered hydraulolja: 46#. Oljeinsprutningsport: Lossa oljeinsprutningsporten (kontrollvredet) när du använder utrustningen, så att hydraultanken kan tömmas. normalt.

16. Handtag: Manövrera handtaget för att få enheten att fungera.

3. Mikrometer: Vid första användningen, justera trycket tills önskad effekt uppnås och justera sedan mikrometern tills den röda lampan lyser. När röret trycks för andra gången, efter att trycket uppnått samma effekt som förra gången, tänds den röda lampan, vilket indikerar att röret har pressats till samma effekt och har uppnått önskad storlek som första gången. Då kan du sluta överföra tryck till maskinen. Mikrometers röda lampa är avsedd att tala om för dig när du ska sluta förmedla tryck.

4. Ventilbrytare: Dra åt denna brytare innan du hanterar slangen. När bearbetningen är klar, lossa brytaren, trycket är frigjorts, formen lossas och rörledningen kan tas bort.

5. Etiketten på maskinen är ett referensvärde, och det specifika värdet beror på den faktiska tillämpningen. Parameterjämförelsetabeller är i millimeter, eftersom tum inte kan vara ett särskilt exakt uttryck. Storleken i mm är markerad på påsen till varje form.

Driftsprocedur

Justera först mikrometern, dra sedan åt ventilbrytaren, skruva loss oljeinsprutningsporten och bearbeta hydraulröret genom manöverhandtaget. Efter bearbetning, slå på ventilbrytaren, vänta tills formen öppnas och ta ut det bearbetade hydraulröret.

Saker som behöver uppmärksamhet


15. Vid fastspänning, försök att placera fogen i mitten av formen så mycket som möjligt, och tryck den inte mot sexkantsmuttern.

16. Förhindra att verktyg och andra främmande föremål kommer in i slangklämmans huvud maskin.


3. Efter att varje arbete är slutfört, De åtta formsätena måste öppnas maximalt så att fjädern kan vara i öppet tillstånd för underhåll, och oljecylindern kan också vara i ett tryckavlastande tillstånd för att förlänga oljetätningens livslängd.

Guide för batteribyte


22. Ta ut batterilådan.



23. Byt ut och installera det nya batteriet enligt den positiva och negativa polariteten. (9V fyrkantigt batteri)



24. Sätt tillbaka batterilådan i batterilådans hållare.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

