

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL15300



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL15300
Tire Diameter	15.1"/38.5 cm
Max Load Capacity	300 lbs/136 kg
Wheel Arms Material	Aluminum Alloy
Tire Material	Rubber

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

WARNING:

1. Avoid children using sand anchor guides. and this product is not a toy. Do not allow children to play with.
2. Keep away from sharp points, blades and other items.

INSTALL PRECAUTIONS














1. Install only according to these instructions. Improper Install can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during install.
3. Keep install area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during install.
5. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely installed product only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PACKING LIST



Tools preparation:
 Ruler, Pencil, Electric portable drill,
 Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum,
 stay wrech (13#) and Adjustable
 wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice),
 Cross screwdriver, rags,
 Lubricating oil or Lithium-base
 grease, etc.

No	Picture	Part Number	Qty	No	Picture	Part Number	Qty
A		Wheel	2	B		Pin Key	4
C		Pedestal	2	D		Bracket	2
E		Stainless Steel Washer M20	4	F		Big Washer M6	12
G		Screw M16*160	2	H		Large Shaft Sleeve	2
I		Small Shaft Sleeve	2	J		Lock Nut M6	12
K		Nut M16	2	L		Lock Nut M16	2
M		Screw M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



Transom launching wheel installation and operation:


1. Model E1 Transom launching wheel are made of Aluminum alloy steel square tubes (Specification:38*25mm), the pedestals are made of Aluminum alloy steel plate (thickness:3-4mm), Warm water containing lubricant or neutral cleaning agent shall be used for aluminum alloy maintenance, and acidic or alkaline cleaning agent is not allowed, the screws and so on, are all using 304 L stainless steel material, the stainless steel material need to regular maintenance, Rinsing them with fresh water after using and apply anti-rust Lubricating oil , etc.
2. This product is suitable for inflatable boat that the length is less than 4.5m, the screws provided along with are suitable for the thickness of the transom is 36mm and less than 36mm.
3. The wheel is pneumatic wheel , it's not for highway use, without bearing, it's suitable for short distance use by manual dragging. Please don't use car, motorcycle or battery car to drag fast, prevent the wheels to be damaged.
4. Please add lubricating oil or Lithium-base grease into bearing hole and bearing sleeve regularly.
5. The recommended inflation pressure of inflation wheel is 25P.S.I, Don't inflate it too fast.

Transom launching wheel installation and operation instruction:

Tools preparation: Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit ($\Phi 6.5\text{mm}$), sealing gum, stay wrench (E1:10#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

Step 1: Elevating the boat transom, Put the transom launching wheel close to the transom, adjust the distance (up, down, left and right) and make sure to place it in a suitable location for installation, Drawing a horizontal line to ensure the balance of the two transom launching wheels after installation, the dimensions in the figure are only for reference.


Step 2: Put the pedestal close to the horizontal line (had been drawn at step 1) Adjust the distance for pedestal (left and right), Mark location of each hole with a marker or mark location of each hole by drawing way with compasses and ruler, then vertical drilling holes with electric portable drill, drill bit diameter is about 6.5mm, drilling speed should be slow to prevent damage the transom.



Step 3: Installing the pedestal on the transom tighten with screws.

Note: 1. Preventing water enter the transom, should use the sealing gum on both screws and holes; 2. when fixing the pedestal, the stainless steel gaskets are placed inner side of the transom.

Step 4: Installing brackets and wheels on the completed placing pedestals with pin key, Turn the bracket and the wheel up and down to check the wheel is fitting well or not. In order to insure the wheels turn flexibly, please put Lithium-base grease or Lubricating oil inside of the bearing hole before use them.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Roue de mise à l'eau du tableau arrière

MODÈLE : CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODÈLE: CYXSL15300



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	CYXSL15300
Diamètre du pneu	15 . 1 " / 38 .5 cm
Capacité de charge maximale	30 0 lb/ 136 kg
Matériau des bras de roue	Aluminium Alliage
Matériau du pneu	Caoutchouc

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT:

3. Évitez que les enfants n'utilisent les guides d'ancrage pour le sable. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
4. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

7. Installez-le uniquement conformément à ces instructions. Une installation incorrecte peut créer des dangers.
8. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'installation.
9. Gardez la zone d'installation propre et bien éclairée.
10. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'installation.
11. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
12. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement installé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrench (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

No n	Image	Numéro de pièce	Qté	No n	Image	Numéro de pièce	Qté
U N		Roue	2	B		Clé à molette	4
C		Piédestal	2	D		Support	2
E		Inoxydable Rondelle en acier M20	4	F		Grande rondelle M6	12
G		Vis M16*160	2	H		Grand manchon d'arbre	2
je		Petit arbre Manche	2	J		Contre-écrou u M 6	12

K		Écrou M16	2	L		Contre-écrou u M 16	2
M		Vis M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



Installation et fonctionnement de la roue de lancement de tableau arrière : 1.

La roue de lancement de tableau arrière modèle E1 est fabriquée en tubes carrés en acier allié d'aluminium (spécification : 38*25 mm), les socles sont fabriqués en tôle d'acier allié en aluminium (épaisseur : 3-4 mm), De l'eau chaude contenant du lubrifiant ou un agent de nettoyage neutre doit être utilisée pour l'entretien des alliages d'aluminium, et les agents de nettoyage acides ou alcalins ne sont pas autorisés. les vis et ainsi de suite, utilisent tous des matériaux en acier inoxydable 304 L, le matériau en acier inoxydable nécessite un entretien régulier, Les rincer à l'eau douce après utilisation et appliquer de l'huile lubrifiante antirouille, etc.

2. Ce produit convient aux bateaux pneumatiques dont la longueur est inférieure à 4,5 m, les vis fournies sont adaptées à l'épaisseur du tableau arrière de 36 mm et inférieure à 36 mm.

3. La roue est une roue pneumatique, ce n'est pas pour une utilisation sur

autoroute, sans roulement, Il est adapté aux déplacements courts par traction manuelle. Évitez d'utiliser une voiture, une moto ou un véhicule à batterie pour une traction rapide, afin d'éviter d'endommager les roues.


4. Veuillez ajouter régulièrement de l'huile lubrifiante ou de la graisse au lithium dans le trou et le manchon du roulement. 5. La pression de gonflage recommandée pour la roue est de 25P.SI. Ne le gonflez pas trop vite .

Instructions d'installation et d'utilisation de la roue de mise à l'eau du tableau arrière :

Préparation des outils : Règle, Crayon, Perceuse électrique portable, foret (Φ 6,5 mm), gomme d'étanchéité, clé à molette (E1:10#) et clé à molette (2 pièces, ou étau à mâchoires parallèles), chiffons, Huile lubrifiante ou graisse à base de lithium, etc.

Étape 1 : Élever le tableau arrière du bateau, placer la roue de mise à l'eau du tableau arrière près du tableau arrière, ajuster la distance (haut, bas, gauche et droite) et assurez-vous de le placer dans un endroit approprié pour l'installation, Tracez une ligne horizontale pour assurer l'équilibre des deux roues de lancement du tableau arrière après l'installation, les dimensions sur la figure sont uniquement à titre de référence.


Étape 2 : Placez le piédestal près de la ligne horizontale (dessinée à l'étape 1) Ajuster la distance du piédestal (gauche et droite), marquez l'emplacement de chaque trou avec un marqueur ou marquez l'emplacement de chaque trou en traçant un chemin avec un compas et une règle, puis percez des trous verticaux avec une perceuse électrique portable, le diamètre du foret est d'environ 6,5 mm, la vitesse de perçage doit être lente pour éviter d'endommager le tableau arrière.



Étape 3 : Installation du piédestal sur le tableau arrière, serrez avec des vis.

Note: 1. Pour empêcher l'eau de pénétrer dans le tableau arrière, utilisez de la gomme d'étanchéité sur les vis et les trous ; 2. Lors de la fixation du piédestal, les joints en acier inoxydable sont placés à l'intérieur du tableau arrière.

Étape 4 : Installation des supports et des roues sur les socles de pose terminés avec une clé à ergot, Tournez le support et la roue de haut en bas pour vérifier son bon ajustement. Pour garantir la souplesse des roues, appliquez de la graisse au lithium ou de l'huile lubrifiante dans le trou du roulement avant utilisation.



Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Heck-Startrad

MODELL: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELL: CYXSL15300



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	CYXSL15300
Reifendurchmesser	15 . 1 " / 38 .5 cm
Maximale Tragfähigkeit	30 0 lbs/ 136 kg
Material der Radarme	Aluminium Legierung
Reifenmaterial	Gummi

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

WARNUNG:

5. Vermeiden Sie die Verwendung von Sandankerführungen durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.
6. Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER

INSTALLATION

13. Führen Sie die Installation ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Installation kann zu Gefahren führen.
14. Tragen Sie während der Installation eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
15. Halten Sie den Installationsbereich sauber und gut beleuchtet.
16. Halten Sie während der Installation unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
17. Führen Sie die Installation nicht durch, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

18. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig installierte Produkte.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrench (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

N E I N	Bild	Teilenummer	Me ng e	N E I N	Bild	Teilenumm er	Me ng e
A		Rad	2	B		PIN-Schlüssel	4
C		Socket	2	D		Halterung	2
E		Edelstahl Stahlscheibe M20	4	F		Große Waschmaschine M6	12
G		Schrauben M16*160	2	H		Große Wellenhülse	2

IC H		Kleiner Schaft Ärmel	2	J		Kontermutter r M 6	12
K		Mutter M16	2	L		Kontermutter r M 16	2
M		Schraube M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



Installation und Betrieb des Heckstartrads: 1. Das Heckstartrad Modell E1 besteht aus Vierkantrohren aus Aluminiumlegierungsstahl (Spezifikation: 38 x 25 mm). Die Sockel bestehen aus einer Aluminiumlegierungsstahlplatte (Dicke: 3 – 4 mm). Zur Pflege von Aluminiumlegierungen ist warmes Wasser mit Schmiermittel oder neutralem Reinigungsmittel zu verwenden. Säure- oder alkalische Reinigungsmittel sind nicht zulässig. Die Schrauben und so weiter, sind alle mit 304 L edelstahl material, die edelstahl material müssen regelmäßige wartung, Spülen Sie sie nach Gebrauch mit Süßwasser ab und tragen Sie ein Rostschutz-Schmieröl auf. usw.

2. Dieses Produkt ist für Schlauchboote mit einer Länge von weniger als 4,5 m geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sind für eine Heckspiegeldicke von 36 mm

und weniger als 36 mm geeignet.

3. Das Rad ist ein pneumatisches Rad, es ist nicht für den Einsatz auf der Autobahn geeignet, ohne Lager, Es ist für den Einsatz über kurze Distanzen durch manuelles Ziehen geeignet. Bitte verwenden Sie zum schnellen Ziehen kein Auto, Motorrad oder Batterieauto, um eine Beschädigung der Räder zu vermeiden.


4. Bitte geben Sie regelmäßig Schmieröl oder Lithiumfett in die Lagerbohrung und die Lagerhülse. 5. Der empfohlene Reifendruck des Reifens beträgt 25P.SI. Pumpen Sie es nicht zu schnell auf.

Installations- und Betriebsanleitung für das Heck-Slipperrad:

Werkzeugvorbereitung : Herrscher, Bleistift, Tragbare elektrische Bohrmaschine, Bohrer (Φ 6,5 mm), Versiegelungsgummi, Strebenschlüssel (E1:10#) und verstellbarer Schraubenschlüssel (2 Stück, oder Parallelbackenschraubstock), Lumpen, Schmieröl oder Fett auf Lithiumbasis usw.

Schritt 1: Anheben des Bootsspiegels, Setzen Sie das Startrad des Heckspiegels in die Nähe des Heckspiegels, passen Sie den Abstand an (oben, unten, links und rechts) und stellen Sie sicher, dass Sie es an einem geeigneten Ort für die Installation platzieren. Zeichnen Sie eine horizontale Linie, um das Gleichgewicht der beiden Heck-Starträder nach der Installation sicherzustellen. Die Abmessungen in der Abbildung dienen nur als Referenz.


Schritt 2: Platzieren Sie den Sockel nahe der horizontalen Linie (wurde in Schritt 1 gezeichnet) Passen Sie den Abstand für den Sockel an (links und rechts), Markieren Sie die Position jedes Lochs mit einem Marker oder markieren Sie die Position jedes Lochs, indem Sie den Weg mit Zirkel und Lineal einzeichnen. Bohren Sie dann mit einer tragbaren elektrischen Bohrmaschine vertikale Löcher. Der Bohrerdurchmesser beträgt etwa 6,5 mm. Die Bohrgeschwindigkeit sollte niedrig sein, um eine Beschädigung des Querbalkens zu vermeiden.



Schritt 3: Den Sockel am Querbalken montieren und mit Schrauben festziehen.

Notiz: 1. Um das Eindringen von Wasser in den Querbalken zu verhindern, sollten Sie Dichtungsgummi an den Schrauben und Löchern verwenden. 2. Beim Befestigen des Sockels werden die Edelstahl dichtungen an der Innenseite des Querbalkens angebracht.

Schritt 4: Anbringen von Halterungen und Rädern an den fertigen Stellfüßen mit Stiftschlüssel, Drehen Sie die Halterung und das Rad auf und ab, um zu prüfen, ob das Rad richtig sitzt. Um sicherzustellen, dass sich die Räder flexibel drehen, geben Sie vor der Verwendung Lithiumfett oder Schmieröl in die Lagerbohrung.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ruota di alaggio a poppa

MODELLO: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELLO: CYXSL15300



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	CYXSL15300
Diametro del pneumatico	15 . 1 " / 38 .5 cm
Capacità di carico massima	300 libbre/ 136 kg
Materiale dei bracci delle ruote	Alluminio Lega
Materiale del pneumatico	Gomma

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

AVVERTIMENTO:

7. Evitare che i bambini utilizzino le guide di ancoraggio per la sabbia. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
8. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti.

INSTALLARE PRECAUZIONI

19. Installare solo secondo queste istruzioni. Un'installazione impropria può creare pericoli.
20. Durante l'installazione, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
21. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
22. Durante l'installazione, tenere gli astanti lontani dall'area.
23. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
24. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto installato correttamente e completamente.











CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI




PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrench (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

N O	Immagine	Numero di parte	Quantità	N O	Immagine	Numero di parte	Quantità
U N		Ruota	2	B		Chiave a spillo	4
C		Piedistallo	2	D		Staffa	2
E		Inossidabile Rondella in acciaio M20	4	F		Grande lavatrice M6	12
G		Vite M16*160	2	H		Manicotto dell'albero grande	2
IO		Piccolo albero Manica	2	J		Controdado M 6	12

K		Dado M16	2	L		Controdado M 16	2
M		Vite M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



Installazione e funzionamento della ruota di varo di poppa: 1. La ruota di varo di poppa modello E1 è realizzata in tubi quadrati di acciaio legato di alluminio (specifiche: 38*25 mm), i piedistalli sono realizzati in lamiera di acciaio in lega di alluminio (spessore: 3-4 mm), Per la manutenzione della lega di alluminio deve essere utilizzata acqua calda contenente lubrificante o detergente neutro e non sono ammessi detersivi acidi o alcalini. le viti e così via, sono tutti realizzati in acciaio inossidabile 304 L, il materiale in acciaio inossidabile necessita di manutenzione regolare, Risciacquarli con acqua fresca dopo l'uso e applicare olio lubrificante antiruggine, ecc.

2. Questo prodotto è adatto a gommoni di lunghezza inferiore a 4,5 m; le viti fornite sono adatte per specchi di poppa con spessore pari o inferiore a 36 mm.

3. La ruota è una ruota pneumatica, non è per uso autostradale, senza cuscinetto, Adatto per brevi distanze con traino manuale. Non utilizzare auto, moto o

motoveicoli per trainare velocemente, per evitare di danneggiare le ruote.


4. Aggiungere regolarmente olio lubrificante o grasso a base di litio nel foro del cuscinetto e nella bussola del cuscinetto. 5. La pressione di gonfiaggio consigliata per la ruota di gonfiaggio è 25 P.SI, Non gonfiarlo troppo velocemente .

Istruzioni per l'installazione e il funzionamento della ruota di alaggio dello specchio di poppa:

Preparazione degli strumenti : Governate, Matita, Trapano elettrico portatile, punta da trapano ($\Phi 6,5$ mm), gomma sigillante, chiave di fermo (E1:10#) e chiave regolabile (2 pezzi, o morsa a ganasce parallele), stracci, Olio lubrificante o grasso a base di litio, ecc .

Fase 1: Sollevamento dello specchio di poppa della barca, posizionare la ruota di varo dello specchio di poppa vicino allo specchio di poppa, regolare la distanza (su, giù, sinistra e destra) e assicurarsi di posizionarlo in una posizione adatta per l'installazione. Tracciare una linea orizzontale per garantire l'equilibrio delle due ruote di varo dello specchio di poppa dopo l'installazione. Le dimensioni nella figura sono solo di riferimento.


Fase 2: Posizionare il piedistallo vicino alla linea orizzontale (disegnata nel passaggio 1) Regola la distanza per il piedistallo (sinistra e destra), segna la posizione di ogni foro con un pennarello o segna la posizione di ogni foro disegnando la strada con compasso e righello, quindi praticare fori verticali con un trapano elettrico portatile, il diametro della punta è di circa 6,5 mm, la velocità di perforazione deve essere lenta per evitare di danneggiare lo specchio di poppa.



Fase 3: Installazione del piedistallo sullo specchio di poppa e serraggio con viti.

Nota: 1. Per impedire all'acqua di entrare nello specchio di poppa, utilizzare la gomma sigillante sia sulle viti che sui fori; 2. Quando si fissa il piedistallo, le guarnizioni in acciaio inossidabile vengono posizionate sul lato interno dello specchio di poppa.

Fase 4: Installazione delle staffe e delle ruote sui piedistalli completati con chiave a spillo. Ruotare la staffa e la ruota su e giù per verificare che la ruota sia ben montata. Per garantire la flessibilità di rotazione delle ruote, inserire grasso al litio o olio lubrificante all'interno del foro del cuscinetto prima dell'uso.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Rueda de botadura de popa

MODELO: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELO: CYXSL15300



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	CYXSL15300
Diámetro del neumático	15 . 1 " / 38 .5 cm
Capacidad máxima de carga	300 libras/ 136 kg
Material de los brazos de las ruedas	Aluminio Aleación
Material del neumático	Goma

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

ADVERTENCIA:

9. Evite que los niños utilicen las guías de anclaje para arena. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
10. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

25. Instale únicamente según estas instrucciones. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
26. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante la instalación.
27. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
28. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la instalación.
29. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
30. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos instalados

de manera correcta y completa.









GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES





PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrech (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

No	Imagen	Número de pieza	Cantidad	No	Imagen	Número de pieza	Cantidad
A		Rueda	2	B		Clave PIN	4
do		Pedestal	2	D		Soporte	2
mi		Inoxidable Arandela de acero M20	4	F		Lavadora grande M6	12
GRAM		Tornillo M16*160	2	H		Manga de eje grande	2

O							
I		Eje pequeño Manga	2	Yo		Tuerca de seguridad M 6	12
K		Tuerca M16	2	Yo		Tuerca de seguridad M 16	2
M E T R O		Tornillo M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



Instalación y funcionamiento de la rueda de lanzamiento de espejo de popa:

1. La rueda de lanzamiento de espejo de popa modelo E1 está hecha de tubos cuadrados de acero de aleación de aluminio (especificación: 38 * 25 mm), Los pedestales están hechos de placa de acero de aleación de aluminio (espesor: 3-4 mm), Para el mantenimiento de las aleaciones de aluminio se debe utilizar agua tibia que contenga lubricante o un agente de limpieza neutro, y no se permiten

agentes de limpieza ácidos o alcalinos. los tornillos y demás, Todos utilizan material de acero inoxidable 304 L. El material de acero inoxidable necesita un mantenimiento regular. Enjuáguelos con agua fresca después de usarlos y aplique aceite lubricante antioxidante. etc.

2. Este producto es adecuado para embarcaciones inflables cuya longitud sea inferior a 4,5 m, los tornillos provistos son adecuados para el espesor de la popa de 36 mm y menos de 36 mm.

3. La rueda es neumática. No es para uso en carretera. sin rodamiento, Es adecuado para distancias cortas con arrastre manual. No utilice un coche, motocicleta o vehículo de batería para arrastrar rápidamente, ya que podría dañar las ruedas.


4. Añada regularmente aceite lubricante o grasa a base de litio al orificio y al manguito del cojinete. 5. La presión de inflado recomendada para la rueda de inflado es de 25 PSI. No lo infles demasiado rápido.

Instrucciones de instalación y funcionamiento de la rueda de lanzamiento de espejo de popa:

Preparación de herramientas : Gobernante, Lápiz, Taladro eléctrico portátil, broca (Φ 6,5 mm), goma selladora, Llave de soporte (E1:10#) y llave ajustable (2 piezas, o mordaza de mandíbula paralela), harapos, Aceite lubricante o grasa a base de litio, etc.

Paso 1: Elevación del espejo de popa del barco. Coloque la rueda de lanzamiento del espejo de popa cerca del espejo de popa y ajuste la distancia. (arriba, abajo, izquierda y derecha) y asegúrese de colocarlo en una ubicación adecuada para la instalación. Dibuje una línea horizontal para asegurar el equilibrio de las dos ruedas de lanzamiento del espejo de popa después de la instalación, las dimensiones en la figura son solo para referencia.


Paso 2: Coloque el pedestal cerca de la línea horizontal (dibujada en el paso 1) Ajustar la distancia del pedestal (izquierda y derecha), marque la ubicación de cada agujero con un marcador o marque la ubicación de cada agujero dibujando con compás y regla, Luego, perfora agujeros verticales con un taladro eléctrico portátil, el diámetro de la broca es de aproximadamente 6,5 mm, la velocidad de perforación debe ser lenta para evitar dañar el espejo de popa.



Paso 3: Instalación del pedestal en el espejo de popa, apriete con tornillos.

Nota: 1. Para evitar que entre agua en el espejo de popa, se debe utilizar goma selladora tanto en los tornillos como en los orificios; 2. Al fijar el pedestal, las juntas de acero inoxidable se colocan en el lado interior del espejo de popa.

Paso 4: Instalación de soportes y ruedas en los pedestales de colocación terminados con llave de pasador, Gire el soporte y la rueda hacia arriba y hacia abajo para comprobar que la rueda esté bien ajustada. Para asegurar un giro flexible de las ruedas, aplique grasa de litio o aceite lubricante en el orificio del rodamiento antes de usarlas.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Koło startowe rufowe

MODEL: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL15300



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL15300
Średnica opony	15 . 1 "/ 38 .5 cm
Maksymalna ładowność	300 funtów/ 136 kg
Materiał ramion kół	Aluminium Stop
Materiał opony	Guma

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

OSTRZEŻENIE:

11. Unikaj używania przez dzieci prowadnic do kotwic piaskowych. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.
12. Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.

ZAINSTALUJ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

31. Instaluj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowa instalacja może stwarzać zagrożenie.
32. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
33. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
34. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
35. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
36. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i kompletnie zainstalowanego.











ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE




PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrench (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

NI E	Zdjęcie	Numer części	Ilość	NI E	Zdjęcie	Numer części	Ilość
A		Koło	2	B		Klucz PIN	4
C		Piedestał	2	D		Nawias	2
mi		Nierdzewny Podkładka stalowa M20	4	F		Duża pralka M6	12
G		Śruba M16*160	2	H		Duża tuleja wału	2
I		Mały wał Rękaw	2	J		Nakrętka zabezpieczająca M 6	12

K		Nakrętka M16	2	L		Nakrętka zabezpieczająca M 16	2
M		Śruba M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



- Montaż i obsługa koła startowego pawężowego:** 1. Koło startowe pawężowe modelu E1 wykonane jest z kwadratowych rur ze stopu aluminium (specyfikacja: 38*25 mm), Podstawy wykonane są z blachy stalowej ze stopu aluminium (grubość: 3-4 mm), Do konserwacji stopów aluminium należy używać ciepłej wody zawierającej środek smarujący lub neutralny środek czyszczący. Nie dopuszcza się stosowania środków czyszczących o odczynie kwaśnym lub zasadowym. śruby i tak dalej, wszystkie wykonane są ze stali nierdzewnej 304L, materiał ze stali nierdzewnej wymaga regularnej konserwacji, Po użyciu opłucz je czystą wodą i nałóż antykorozyjny olej smarowy, itp.
2. Ten produkt nadaje się do łodzi pontonowych o długości mniejszej niż 4,5 m; dołączone śruby są odpowiednie do grubości pawęży od 36 mm do 36 mm.
3. Koło jest kołem pneumatycznym, nie nadaje się do użytku na autostradzie, bez

łożyska, Nadaje się do szybkiego holowania na krótkich dystansach, z użyciem ręcznego holowania. Nie należy używać samochodu, motocykla ani samochodu akumulatorowego do szybkiego holowania, aby uniknąć uszkodzenia kół.


4. Regularnie dodawaj olej smarujący lub smar na bazie litu do otworu łożyska i tulei łożyska. 5. Zalecane ciśnienie w kole pompującym wynosi 25 PSI. Nie pompuj zbyt szybko .

Instrukcja montażu i obsługi koła napędowego pawężowego:

Przygotowanie narzędzi : Linijka, Ołówek, Wiertarka elektryczna przenośna, wiertło ($\Phi 6,5$ mm), guma uszczelniająca, klucz nastawny (E1:10#) i klucz nastawny (2 szt., lub imadło o szczękach równoległych), łachmany, Olej smarowy lub smar na bazie litu itp .

Krok 1: Podniesienie pawęży łodzi, umieszczenie koła napędowego pawęży blisko pawęży, wyregulowanie odległości (w górę, w dół, w lewo i w prawo) i upewnij się, że umieściłeś go w odpowiednim miejscu do instalacji. Narysuj poziomą linię, aby zapewnić równowagę dwóch kół napędowych pawęży po instalacji. Wymiary na rysunku są podane wyłącznie w celach informacyjnych.


Krok 2: Umieść postument blisko linii poziomej (narysowanej w kroku 1) Dostosuj odległość do cokołu (z lewej i prawej strony), Zaznacz położenie każdego otworu za pomocą markera lub zaznacz położenie każdego otworu, rysując drogę za pomocą cyrkla i linijki, następnie wywierć otwory pionowe przy użyciu przenośnej wiertarki elektrycznej, średnica wiertła wynosi około 6,5 mm, prędkość wiercenia powinna być niska, aby zapobiec uszkodzeniu pawęży.



Krok 3: Montaż podstawy na pawęży, dokręć ją śrubami.

Notatka: 1. Aby zapobiec przedostawaniu się wody do pawęży, należy zastosować gumę uszczelniającą zarówno na śrubach, jak i otworach; 2. Podczas mocowania podstawy, uszczelki ze stali nierdzewnej umieszcza się po wewnętrznej stronie pawęży.

Krok 4: Montaż wsporników i kół na gotowych cokołach montażowych za pomocą klucza kołkowego, Obróć uchwyt i koło w górę i w dół, aby sprawdzić, czy koło jest dobrze dopasowane. Aby zapewnić elastyczność kół, przed użyciem należy wlać smar litowy lub olej smarujący do otworu łożyska.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Spiegel lanceerwiel

MODEL: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODEL: CYXSL15300



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen .

PRODUCT PARAMETERS

Model	CYXSL15300
Banddiameter	15 . 1 "/ 38 .5 cm
Maximale laadcapaciteit	30 0 lbs/ 136 kg
Materiaal wielarmen	Aluminium Legering
Bandenmateriaal	Rubber

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

WAARSCHUWING:

13. Vermijd het gebruik van zandankergeleiders door kinderen. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
14. Verwijderd houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.

INSTALLATIEVOORZORGSMAATREGELEN











37. Installeer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn.
38. Draag tijdens de installatie een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
39. Houd de installatieplek schoon en goed verlicht.
40. Houd omstanders tijdens de installatie uit de buurt.
41. Niet installeren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
42. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn geïnstalleerd.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PACKING LIST




Tools preparation:
 Ruler, Pencil, Electric portable drill,
 Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum,
 stay wrench (13#) and Adjustable
 wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice),
 Cross screwdriver, rags,
 Lubricating oil or Lithium-base
 grease, etc.

Ne e	Afbeelding	Onderdeelnummer	Aantal	Ne e	Afbeelding	Onderdeelnummer	Aantal
A		Wiel	2	B		Pincode	4
C		Voetstuk	2	D		Beugel	2
E		Roestvrij Stalen ring M20	4	F		Grote wasmachine M6	12
G		Schroef M16*160	2	H		Grote asbus	2
I		Kleine schacht Mouw	2	J		Borgmoer M6	12

K		Moer M16	2	L		Borgmoer M 16	2
M		Schroef M6*50	12				

INSTRUCTIONS FOR USE



- Installatie en bediening van het spiegellanceerwiel:**
1. Het model E1 spiegellanceerwiel is gemaakt van vierkante buizen van aluminiumlegeringstaal (specificatie: 38 * 25 mm), de sokkels zijn gemaakt van aluminiumlegeringsstaalplaat (dikte: 3-4 mm), Voor het onderhoud van aluminiumlegeringen moet warm water met smeermiddel of een neutraal reinigingsmiddel worden gebruikt, en zure of alkalische reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan. de schroeven en dergelijke, zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal 304 L, het roestvrijstalen materiaal heeft regelmatig onderhoud nodig, Spoel ze na gebruik af met vers water en breng antiroest smeerolie aan. enz.
 2. Dit product is geschikt voor opblaasboten met een lengte van minder dan 4,5 m. De meegeleverde schroeven zijn geschikt voor boten met een spiegeldikte van 36 mm en minder dan 36 mm.
 3. Het wiel is een pneumatisch wiel, het is niet voor gebruik op de snelweg, zonder

dragen, Geschikt voor gebruik over korte afstanden door handmatig te slepen. Gebruik geen auto, motor of elektrische auto om snel te slepen, om schade aan de wielen te voorkomen.


4. Voeg regelmatig smeerolie of lithiumvet toe aan het lagergat en de lagerbus. 5. De aanbevolen bandenspanning van het bandenwiel is 25 P.Sl. Blaas hem niet te snel op.

Installatie- en bedieningsinstructies voor het spiegellanceerwiel:

Vorbereiding van het gereedschap : Linaal, Potlood, Elektrische draagbare boor, boor ($\Phi 6,5$ mm), afdichtingsgom, borgsleutel (E1:10#) en verstelbare sleutel (2 stuks, of bankschroef met parallelle kaak), vodden, Smeerolie of vet op lithiumbasis, enz .

Stap 1: De spiegel van de boot optillen. Plaats het lanceerwiel van de spiegel dicht bij de spiegel en pas de afstand aan (omhoog, omlaag, links en rechts) en zorg ervoor dat u het op een geschikte locatie plaatst voor installatie. Trek een horizontale lijn om ervoor te zorgen dat de twee spiegellanceerwielen in evenwicht zijn na installatie. De afmetingen in de afbeelding dienen alleen ter referentie.


Stap 2: Plaats de sokkel dicht bij de horizontale lijn (zoals getekend in stap 1) Pas de afstand voor de sokkel aan (links en rechts), Markeer de locatie van elk gat met een marker of markeer de locatie van elk gat door de weg te tekenen met passer en linaal, Boor vervolgens verticale gaten met een elektrische handboor. De diameter van de boor is ongeveer 6,5 mm. De boorsnelheid moet laag zijn om schade aan de spiegel te voorkomen.



Stap 3: Monteer de sokkel op de spiegel en draai deze vast met schroeven.

Opmerking: 1. Om te voorkomen dat er water in de spiegel komt, moet u afdichtrubber gebruiken op zowel de schroeven als de gaten. 2. Bij het bevestigen van de sokkel worden de roestvrijstalen pakkingen aan de binnenkant van de spiegel geplaatst.

Stap 4: Het monteren van beugels en wielen op de voltooide plaatsingsokkels met pensleutel, Draai de beugel en het wiel omhoog en omlaag om te controleren of het wiel goed past. Om ervoor te zorgen dat de wielen soepel draaien, kunt u het beste lithiumvet of smeerolie in het lagergat aanbrengen voordat u ze gebruikt.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Akterspegelslanseringshjul

MODELL: CYXSL15300

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Transom Launching Wheel

MODELL: CYXSL15300



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användarna läsa instruktionsmanualen noggrant .

PRODUCT PARAMETERS

Modell	CYXSL15300
Däckdiameter	1 5,1 tum / 3 8,5 cm
Maximal lastkapacitet	136 kg
Hjularmars material	Aluminium Legering
Däckmaterial	Gummi

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



WARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

WARNING:

15. Undvik att barn använder sandankare. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
16. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.

INSTALLERA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

43. Installera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa risker.
44. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under installationen.
45. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
46. Håll åskådare borta från området under installationen.
47. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
48. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt installerade produkter.













SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PACKING LIST




Tools preparation:

Ruler, Pencil, Electric portable drill, Drill bit (Φ 6.5mm), sealing gum, stay wrench (13#) and Adjustable wrench (2 pcs, or Parallel-jaw vice), Cross screwdriver, rags, Lubricating oil or Lithium-base grease, etc.

In ga	Bild	Artikelnummer	Antal	In ga	Bild	Artikelnummer	Antal
En		Hjul	2	B		PIN-nyckel	4
C		Piedestal	2	D		Konsol	2
E		Rostfri Stålbricka M20	4	F		Stor tvättmaskin M6	12
G		Skruva M16*160	2	H		Stor axelhylsa	2
Ja g		Liten axel Ärm	2	J		Låsmutter M6	12
K		Mutter M16	2	L		Låsmutter M16	2

M		Skruv M6*50	12			
---	--	-------------	----	--	--	--

INSTRUCTIONS FOR USE



Installation och drift av akterspegelsuppskjutningshjul: 1.

Akterspegelsuppskjutningshjul modell E1 är tillverkade av fyrkantiga rör av aluminiumlegering (specifikation: 38*25 mm), piedestalerna är gjorda av aluminiumlegering stålplåt (tjocklek: 3-4 mm), Varmt vatten som innehåller smörjmedel eller neutralt rengöringsmedel ska användas för underhåll av aluminiumlegeringar, och sura eller alkaliska rengöringsmedel är inte tillåtna. skruvarna och så vidare, använder alla 304 L rostfritt stål, rostfritt stål behöver regelbundet underhåll, Skölj dem med färskt vatten efter användning och applicera rostskyddsolja. etc.

2. Denna produkt är lämplig för uppblåsbara båtar med en längd på mindre än 4,5 m. De medföljande skruvarna är lämpliga för akterspegelns tjocklek på 36 mm och mindre än 36 mm.

3. Hjulet är ett pneumatiskt hjul, den är inte för användning på motorväg, utan bäring, Den är lämplig för korta sträckor med manuell dragning. Använd inte bil, motorcykel eller batteribil för att dra fort, för att förhindra att hjulen skadas.


4. Tillsätt regelbundet smörjolja eller litiumbaserat fett i lagerhålet och lagerhylsan.
5. Det rekommenderade lufttrycket för lufthjulet är 25P.SI, Blås inte upp den för fort.

Instruktioner för installation och drift av akterspegelsstarthjul:

Förberedelse av verktyg : Linjal, Penna, Elektrisk bärbar bormaskin, borkrona (Φ 6,5 mm), tätningsgummi, stagnyckel (E1:10#) och justerbar skiftnyckel (2 st, eller parallellkäftsskruvstäd), trasor, Smörjolja eller litiumbaserat fett etc.

Steg 1: Høj båtens akterspegel. Placera akterspegelns sjösättningshjul nära akterspegeln och justera avståndet. (upp, ner, vänster och höger) och se till att placera den på en lämplig plats för installation. Rita en horisontell linje för att säkerställa balansen mellan de två akterspegelshjulen efter installationen. Måtten i bilden är endast för referens.

Steg 2: Placera piedestalen nära den horisontella linjen (ritades i steg 1) Justera avståndet för piedestalen (vänster och höger), Markera platsen för varje hål med en markör eller markera platsen för varje hål genom att rita väg med passare och linjal, Borra sedan vertikala hål med en elektrisk bärbar bormaskin, borkdiametern är cirka 6,5 mm, borrhastigheten bör vara låg för att förhindra skador på akterspegeln.




Steg 3: Montera piedestalen på akterspegeln och dra åt den med skruvar.

Notera: 1. För att förhindra att vatten tränger in i akterspegeln bör tätningsmedel användas på både skruvar och hål; 2. När piedestalen monteras ska packningar av rostfritt stål placeras på insidan av akterspegeln.

Steg 4: Montering av fästen och hjul på de färdiga placeringspiedestalerna med

stiftnyckel, Vrid fästet och hjulet upp och ner för att kontrollera att hjulet passar ordentligt. För att säkerställa att hjulen roterar flexibelt, applicera litiumbaserat fett eller smörjolja i lagerhålet innan du använder dem.



Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

