



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VIBRATION MOTOR

MODEL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRATION

MOTOR

MODEL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Operating instructions of vibration motor

Please read the instructions carefully before using this product.

- Summary

- Thank you for purchasing the product! Please read this operating instruction carefully before using this product, and keep it properly - The shelf life of this product is one year from the date of purchasing this product.
- It is not included in the "Three guarantees" Category under any of the following circumstances: If the validity period of the "Three guarantees" Expires, it is damaged due to failure to use, maintain and keep the products according to the requirements of the product instruction manual; damage caused by dismantling by unauthorized personnel or damage caused by using spare parts not produced by the company.-if the customer can comply with the general electrical safety rules and the requirements covered in this manual, then the work is safe

- Before installation

- Vibration motors must be installed only by professionals.
- The vibration motor can be installed in any position and direction. Please hold the vibration motor and install it on a plane with a certain strength to ensure the damage and breakage caused during vibration. If the conditions are limited, please use a flat plate with reinforcing ribs. The plane used for the installation of the vibration motor must be flat to ensure that the foot of the vibration motor can completely fit with the installation plane and prevent the foot of the vibration motor from breaking due to internal stress.
- Please fix the vibration motor with screws and nuts with performance grade 8.8 or higher, and tighten with torque wrench according to the data in Table 1.

- A Note: Many problems and errors are caused by incorrect installation and fastening

- Before starting the vibration motor and the first 24 hours after operation, please check the welding of the fixing bolt of the vibration motor, the reinforcing plate and the reinforcing rib.

- Electrical connection

- Electrical connection must be made by relevant professionally trained personnel, and can be implemented only when the power supply is turned off and the equipment is grounded.
- The wiring of power supply and vibration motor must conform to the existing local authoritative safety standards.
- Check the main power supply voltage to ensure that it is consistent with the rated voltage on the nameplate.
- The power supply must be cut off during maintenance or component adjustment. Repair or replacement of parts must be carried out by professionals. For single-phase vibration motors, the capacitance must match the value required on the nameplate.
- Please use a flexible four-core cable. When connecting the vibrating motor, the yellow-green wire (green wire in America) is used for grounding, and the grounding wire must be the longest of the four wires to prevent the grounding wire from being broken first in case of accidents.
- Too long cable can easily cause voltage drop.
- Electrical wiring must be carried out by electricians, and the power supply must be cut off before operation.
- Check the voltage and current to ensure that the actual data is consistent with the nameplate rated data.
- When the vibration motors are installed on the equipment in pairs, each vibration motor must be connected with the corresponding overload protection device, and the overload protection device must be interlocked to prevent the other vibration motor from running after one vibration motor suddenly stops.
- The setting of overload protection device shall not exceed 10% of nameplate data, otherwise the quality assurance will be omitted.

- Operate

- Vibration motors must be operated by qualified personnel.
- When installing or disassembling overload or ground protection device, the power supply of vibration motor must be disconnected.
- Vibration motors must be maintained by qualified personnel.
- The vibration motor must be disconnected for maintenance.

- Operating conditions of vibrating motor

- The ambient temperature varies with seasons, but generally it should not exceed $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Altitude: no more than 1000m.
- Frequency: 50 Hz (it can also be designed and manufactured according to the special requirements of users. Pay attention to the data marked on the nameplate corresponding to the power supply)
- Rated voltage: 220/380V when the motor power is less than 4KW, that is, “ ” / “y” connection, and 380v “y” when leaving the factory. Connect; 380/660V when the motor power is $\geq 4\text{KW}$. That is, the “ ”/“y” connection, which is 380v “A” connection when leaving the factory. (It can also be designed and manufactured according to users' special requirements. Pay attention to the power supply voltage corresponding to the wiring method in the nameplate or wiring diagram.)
- Insulation grade: main body H grade wiring cavity F grade
- Protection level: IP65 or IP66
- Working mode: S1 (continuous)

Three-phase

Model: HY-100a


KW 0.1 Kgf 22-32

V 380-460V Hz 50-60

rpm 3000-3600

Duty S1 II 3D T 100° C

CL.ISF IP66



Single-phase

Model: HY-0.9


KW 0.09 PH 1 Kgf 22-32

V 220-230 Hz 50

rpm 3000-3600

Duty S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

MOTEUR À VIBRATIONS

MODÈLE : HY-0.1/HY-0.4/HY-0.9/HY-100/HY-0.1A/HY-100A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRATION

MOTEUR

MODÈLE : HY-0.1/HY-0.4/HY-0.9/HY-100/HY-0.1A/HY-100A



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Mode d'emploi du moteur vibrant

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

- Résumé

- Merci d'avoir acheté ce produit ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit et conservez-le soigneusement. - La durée de conservation de ce produit est d'un an à compter de la date d'achat.

- Il n'est pas inclus dans la catégorie « Trois garanties » dans l'une des circonstances suivantes : Si la période de validité des « Trois garanties » expire, il est endommagé en raison d'un manque d'utilisation, d'entretien et de conservation des produits conformément aux exigences du manuel d'instructions du produit ; dommages causés par le démontage par du personnel non autorisé ou dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange non produites par l'entreprise. - Si le client peut se conformer aux règles générales de sécurité électrique et aux exigences couvertes par ce manuel, alors le travail est sûr

- Avant l'installation

- Les moteurs vibrants doivent être installés uniquement par des professionnels.

- Le moteur de vibration peut être installé dans n'importe quelle position et direction. Veuillez tenir le moteur de vibration et l'installer sur un plan avec une certaine résistance pour assurer les dommages et la rupture causés par la vibration. Si les conditions sont limitées, veuillez utiliser une plaque plate avec des nervures de renfort. Le plan utilisé pour l'installation du moteur de vibration doit être plat pour garantir que le pied du moteur de vibration puisse s'adapter parfaitement au plan d'installation et empêcher la rupture du pied du moteur de vibration en raison de contraintes internes.

- Veuillez fixer le moteur de vibration avec des vis et des écrous de niveau de performance 8,8 ou supérieur, et serrez avec une clé dynamométrique conformément aux données du tableau 1.

- Remarque : de nombreux problèmes et erreurs sont causés par une installation et une fixation incorrectes

- Avant de démarrer le moteur vibrant et les 24 premières heures après le fonctionnement, veuillez vérifier la soudure du boulon de fixation du moteur vibrant, de la plaque de renfort et de la nervure de renfort.

- Connexion électrique

- Le raccordement électrique doit être effectué par un personnel professionnel compétent et formé, et ne peut être effectué que lorsque l'alimentation électrique est coupée et l'équipement mis à la terre.
- Le câblage de l'alimentation électrique et du moteur de vibration doit être conforme aux normes de sécurité locales en vigueur.
- Vérifiez la tension d'alimentation principale pour vous assurer qu'elle correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
- L'alimentation électrique doit être coupée pendant les opérations de maintenance ou de réglage des composants. La réparation ou le remplacement des pièces doit être effectué par des professionnels. Pour les moteurs vibrants monophasés, la capacité doit correspondre à la valeur requise sur la plaque signalétique.
- Veuillez utiliser un câble flexible à quatre conducteurs. Lors de la connexion du moteur vibrant, le fil jaune-vert (fil vert en Amérique) est utilisé pour la mise à la terre, et le fil de mise à la terre doit être le plus long des quatre fils pour éviter que le fil de mise à la terre ne soit rompu en premier en cas d'accident.
- Un câble trop long peut facilement provoquer une chute de tension.
- Le câblage électrique doit être réalisé par des électriciens et l'alimentation électrique doit être coupée avant toute intervention.
- Vérifiez la tension et le courant pour vous assurer que les données réelles sont cohérentes avec les données nominales de la plaque signalétique.
- Lorsque les moteurs de vibration sont installés sur l'équipement par paires, chaque moteur de vibration doit être connecté au dispositif de protection contre les surcharges correspondant, et le dispositif de protection contre les surcharges doit être verrouillé pour empêcher l'autre moteur de vibration de fonctionner après l'arrêt soudain d'un moteur de vibration.
- Le réglage du dispositif de protection contre les surcharges ne doit pas dépasser 10 % des données de la plaque signalétique, sinon l'assurance qualité sera omise.

- Opérer

- Les moteurs vibrants doivent être utilisés par du personnel qualifié.
- Lors de l'installation ou du démontage du dispositif de protection contre les surcharges ou la terre, l'alimentation électrique du moteur vibrant doit être déconnectée.
- Les moteurs vibrants doivent être entretenus par du personnel qualifié.
- Le moteur de vibration doit être déconnecté pour l'entretien.

- Conditions de fonctionnement du moteur vibrant

- La température ambiante varie selon les saisons, mais elle ne doit généralement pas dépasser -20 ~+40
- Altitude : pas plus de 1000m.
- Fréquence : 50 Hz (il peut également être conçu et fabriqué selon les exigences particulières des utilisateurs. Faites attention aux données marquées sur la plaque signalétique correspondant à l'alimentation)
- Tension nominale : 220/380 V lorsque la puissance du moteur est inférieure à 4 kW, c'est-à-dire connexion « »/« y » et 380 V « y » à la sortie d'usine. Connexion ; 380/660 V lorsque la puissance du moteur est de 4 kW. C'est-à-dire la connexion « »/« y », qui est une connexion « A » de 380 V à la sortie d'usine. (Il peut également être conçu et fabriqué selon les exigences particulières des utilisateurs. Faites attention à la tension d'alimentation correspondant à la méthode de câblage sur la plaque signalétique ou le schéma de câblage.)
- Niveau d'isolation : corps principal, cavité de câblage de niveau H, niveau F
- Niveau de protection : IP65 ou IP66
- Mode de fonctionnement : S1 (continu)

Triphasé

Modèle : HY-100a


KW 0,1 Kgf 22-32

380-460 V Hz 50-60

tr/min 3000-3600

Service S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Monophasé

Modèle : HY-0.9


KW 0,09 PH 1 Kgf 22-32

Tension de 220 à 230 Hz 50

tr/min 3000-3600

Service S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en AUS :

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux USA : Sanven
Technology Ltd. Suite

250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd Unit

5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Royaume-Uni

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

euagent@gmail.com +49

1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-
Zertifikat www.vevor.com/support

VIBRATIONSMOTOR

MODELL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen

Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRATION

MOTOR

MODELL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Bedienungsanleitung Vibrationsmotor

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Zusammenfassung

- Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf. - Die Haltbarkeit dieses Produkts beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.

- Unter den folgenden Umständen fällt das Produkt nicht in die Kategorie „Drei Garantien“: Wenn die Gültigkeitsdauer der „Drei Garantien“ abläuft, liegt ein Schaden vor, der darauf zurückzuführen ist, dass das Produkt nicht entsprechend den Anforderungen in der Bedienungsanleitung des Produkts verwendet, gewartet und aufbewahrt wurde; ein Schaden, der durch die Demontage durch nicht autorisiertes Personal verursacht wurde, oder ein Schaden, der durch die Verwendung von Ersatzteilen verursacht wurde, die nicht vom Unternehmen hergestellt wurden. - Wenn der Kunde die allgemeinen Regeln zur elektrischen Sicherheit und die in dieser Anleitung beschriebenen Anforderungen einhalten kann, ist d

- Vor der Installation

- Vibrationsmotoren dürfen nur von Fachkräften installiert werden.

- Der Vibrationsmotor kann in jeder Position und Richtung installiert werden. Bitte halten Sie den Vibrationsmotor und installieren Sie ihn auf einer Fläche mit einer gewissen Festigkeit, um Schäden und Brüche während der Vibration zu vermeiden. Wenn die Bedingungen begrenzt sind, verwenden Sie bitte eine flache Platte mit Verstärkungsrippen. Die für die Installation des Motors verwendete Fläche Der Vibrationsmotor muss flach sein, damit der Fuß des Vibrationsmotors

Passen Sie es perfekt zur Montageebene und verhindern Sie, dass der Fuß des Vibrationsmotors durch innere Spannung bricht.

- Bitte befestigen Sie den Vibrationsmotor mit Schrauben und Muttern der Güteklasse 8.8 oder höher und ziehen Sie diese mit einem Drehmomentschlüssel gemäß den Angaben in Tabelle 1 fest.

- Hinweis: Viele Probleme und Fehler entstehen durch falsche Montage und Befestigung

- Vor dem Starten des Vibrationsmotors und in den ersten 24 Stunden nach dem Betrieb überprüfen Sie bitte die Schweißverbindungen der Befestigungsbolzen des Vibrationsmotors, der Verstärkungsplatte und der Verstärkungsrippe.

- Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss muss durch entsprechend geschultes Fachpersonal erfolgen und kann nur bei abgeschalteter Stromversorgung und geerdetem Gerät durchgeführt werden.
- Die Verkabelung von Netzteil und Vibrationsmotor muss den bestehenden örtlichen behördlichen Sicherheitsstandards entsprechen.
- Überprüfen Sie die Hauptversorgungsspannung, um sicherzustellen, dass sie mit der Nennspannung auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Bei Wartungsarbeiten oder Komponenteneinstellungen muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Reparaturen oder der Austausch von Teilen müssen von Fachleuten durchgeführt werden. Bei einphasigen Vibrationsmotoren muss die Kapazität mit dem auf dem Typenschild geforderten Wert übereinstimmen.
- Bitte verwenden Sie ein flexibles vieradriges Kabel. Beim Anschließen des Vibrationsmotors dient der gelbgrüne Draht (grüner Draht in Amerika) zur Erdung, und der Erdungsdraht muss der längste der vier Drähte sein, um zu verhindern, dass der Erdungsdraht bei Unfällen zuerst bricht.
- Zu lange Kabel können leicht zu Spannungsabfall führen.
- Die elektrische Verkabelung muss durch einen Elektriker erfolgen und vor dem Betrieb die Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Überprüfen Sie Spannung und Strom, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Daten mit den Nenndaten auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Wenn die Vibrationsmotoren paarweise am Gerät installiert sind, muss jeder Vibrationsmotor mit dem entsprechenden Überlastschutz verbunden sein und der Überlastschutz muss verriegelt sein, um zu verhindern, dass der andere Vibrationsmotor weiterläuft, wenn ein Vibrationsmotor plötzlich stoppt.
- Der Einstellwert des Überlastschutzes darf 10% der Typenschildangaben nicht überschreiten, sonst erlischt die Qualitätssicherung.

- Bedienen

- Vibrationsmotoren müssen von qualifiziertem Personal bedient werden.
- Bei der Installation oder Demontage eines Überlast- oder Erdungsschutzgeräts muss die Stromversorgung des Vibrationsmotors unterbrochen werden.
- Vibrationsmotoren müssen von qualifiziertem Personal gewartet werden.
- Zur Wartung muss der Vibrationsmotor abgeklemmt werden.

- Betriebsbedingungen des Vibrationsmotors

- Die Umgebungstemperatur variiert je nach Jahreszeit, sollte aber im Allgemeinen -20 °C bis +40 °C nicht überschreiten.

- Höhe: nicht mehr als 1000 m.

- Frequenz: 50 Hz (kann auch nach den speziellen Anforderungen der Benutzer entworfen und hergestellt werden. Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebenen Daten entsprechend der Stromversorgung)

- Nennspannung: 220/380 V, wenn die Motorleistung weniger als 4 kW beträgt, d. h. „/y“

-Anschluss, und 380 V „y“ beim Verlassen des Werks. Anschluss; 380/660 V, wenn die Motorleistung 4 kW beträgt. d. h. der „/ y“-Anschluss, der 380 V „A“-Anschluss beim Verlassen des Werks ist. (Es kann auch gemäß den speziellen Anforderungen der Benutzer entworfen und hergestellt werden. Achten Sie auf die Versorgungsspannung, die der Verdrahtungsmethode auf dem Typenschild oder im Schaltplan entspricht.)

- Isolationsgrad: Hauptkörper H-Grad, Verdrahtungshohlraum F-Grad

Schutzstufe: IP65 oder IP66

Arbeitsmodus: S1 (kontinuierlich)

Dreiphasig

Modell: HY-100a


KW 0,1 Kgf 22-32

V 380-460V Hz 50-60

U/min 3000-3600

Beanspruchung S1 II 3D T 100°C

Klasse ISF IP66



Einphasig

Modell: HY-0.9


KW 0,09 PH 1 Kgf 22-32

V 220-230 Hz 50

U/min 3000-3600

Beanspruchung S1 II 3D T 100°C

Klasse ISF IP66



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse:

**Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importiert nach
AUS:**

**SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importiert
nach USA: Sanven**

Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Vereinigtes Königreich

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com +49

1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

MOTORE VIBRANTE

MODELLO: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente

quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRAZIONE

MOTORE

MODELLO: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni per l'uso del motore vibrante

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

- Riepilogo

- Grazie per aver acquistato il prodotto! Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto e di conservarle correttamente. - La durata di conservazione di questo prodotto è di un anno dalla data di acquisto del prodotto.
- Non rientra nella categoria "Tre garanzie" in nessuna delle seguenti circostanze: Se scade il periodo di validità delle "Tre garanzie", è danneggiato a causa del mancato utilizzo, manutenzione e conservazione dei prodotti secondo i requisiti del manuale di istruzioni del prodotto; danni causati dallo smantellamento da parte di personale non autorizzato o danni causati dall'utilizzo di parti di ricambio non prodotte dall'azienda. - Se il cliente può rispettare le norme generali di sicurezza elettrica e i requisiti trattati nel presente manuale, il lavoro è sicuro

- Prima dell'installazione

- I motori vibranti devono essere installati solo da professionisti.
- Il motore di vibrazione può essere installato in qualsiasi posizione e direzione. Si prega di tenere il motore di vibrazione e installarlo su un piano con una certa resistenza per garantire il danno e la rottura causati durante la vibrazione. Se le condizioni sono limitate, si prega di utilizzare una piastra piana con nervature di rinforzo. Il piano utilizzato per l'installazione del motore vibrante deve essere piatto per garantire che il piede del motore vibrante possa adattarsi perfettamente al piano di installazione ed evitano che il piede del motore vibrante si rompa a causa di sollecitazioni interne.
- Fissare il motore vibrante con viti e dadi con grado di prestazione 8.8 o superiore e serrare con una chiave dinamometrica secondo i dati riportati nella Tabella 1.

- Nota: molti problemi ed errori sono causati da un'installazione e un fissaggio errati

- Prima di avviare il motore vibrante e nelle prime 24 ore di funzionamento, controllare la saldatura del bullone di fissaggio del motore vibrante, della piastra di rinforzo e della nervatura di rinforzo.

- Collegamento elettrico

- Il collegamento elettrico deve essere effettuato da personale professionalmente qualificato e può essere effettuato solo quando l'alimentazione è disattivata e l'apparecchiatura è messa a terra.

- Il cablaggio dell'alimentatore e del motore vibrante deve essere conforme alle norme di sicurezza locali vigenti.

- Controllare la tensione di alimentazione principale per assicurarsi che corrisponda alla tensione nominale indicata sulla targhetta.

- Durante la manutenzione o la regolazione dei componenti, l'alimentazione elettrica deve essere interrotta. La riparazione o la sostituzione di parti deve essere eseguita da professionisti. Per i motori a vibrazione monofase, la capacità deve corrispondere al valore richiesto sulla targhetta.

- Utilizzare un cavo flessibile a quattro conduttori. Quando si collega il motore vibrante, il filo giallo-verde (filo verde in America) viene utilizzato per la messa a terra e il filo di messa a terra deve essere il più lungo dei quattro fili per evitare che il filo di messa a terra si rompa per primo in caso di incidenti.

- Un cavo troppo lungo può causare facilmente cadute di tensione.

- Il cablaggio elettrico deve essere eseguito da elettricisti e l'alimentazione elettrica deve essere interrotta prima della messa in funzione.

- Controllare la tensione e la corrente per assicurarsi che i dati effettivi siano coerenti con i dati nominali indicati sulla targhetta.

- Quando i motori vibranti vengono installati sull'attrezzatura in coppia, ogni motore vibrante deve essere collegato al corrispondente dispositivo di protezione da sovraccarico e il dispositivo di protezione da sovraccarico deve essere interbloccato per impedire che l'altro motore vibrante funzioni dopo l'improvviso arresto di uno dei due.

- L'impostazione del dispositivo di protezione da sovraccarico non deve superare il 10% dei dati di targa, altrimenti la garanzia di qualità verrà omessa.

- Operare

- I motori vibranti devono essere azionati da personale qualificato.

- Quando si installa o si smonta un dispositivo di protezione da sovraccarico o da terra, l'alimentazione del motore vibrante deve essere scollegata.

- La manutenzione dei motori vibranti deve essere effettuata da personale qualificato.

- Per la manutenzione, il motore vibrante deve essere scollegato.

- Condizioni operative del motore vibrante

- La temperatura ambiente varia a seconda delle stagioni, ma in genere non dovrebbe superare i -20°C~+40°C
- Altitudine: non più di 1000 m.
- Frequenza: 50 Hz (può essere progettata e realizzata anche secondo le esigenze specifiche degli utilizzatori. Prestare attenzione ai dati riportati sulla targhetta corrispondente all'alimentatore)
- Tensione nominale: 220/380 V quando la potenza del motore è inferiore a 4 kW, ovvero collegamento "Y" e 380 V "Δ" quando si esce dalla fabbrica. Collegare; 380/660 V quando la potenza del motore è ≥ 4 kW. Ovvero, il collegamento "Y", che è il collegamento "Δ" 380 V quando si esce dalla fabbrica. (Può anche essere progettato e prodotto in base alle esigenze speciali degli utenti. Prestare attenzione alla tensione di alimentazione corrispondente al metodo di cablaggio nella targhetta o nello schema elettrico.)
- Grado di isolamento: corpo principale grado H cavità di cablaggio grado F
- Livello di protezione: IP65 o IP66
- Modalità di lavoro: S1 (continuo)

Trifase

Modello: HY-100a

Potenza 0,1


Peso corporeo 22-32

Tensione di alimentazione: 380-460 V Hz 50-60

giri al minuto 3000-3600

Servizio S1 II 3D T 100°C

Classe ISF IP66



Monofase

Modello: HY-0.9

KW 0,09

Telefono 1


Peso corporeo 22-32

Tensione 220-230 Hz 50

giri al minuto 3000-3600

Servizio S1 II 3D T 100°C

Classe ISF IP66



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Indirizzo:

**Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importato in
AUS:**

**SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato in
USA: Sanven**

Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Unità 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Regno Unito

pooledas123@gmail.com

01772418127



Azienda

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MOTOR DE VIBRACIÓN

MODELO: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRACIÓN

MOTOR

MODELO: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Instrucciones de funcionamiento del motor de vibración

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto.

- Resumen

- ¡Gracias por adquirir el producto! Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar este producto y consérvelas en un lugar adecuado. - La vida útil de este producto es de un año a partir de la fecha de compra.
- No está incluido en la categoría de "Tres garantías" en cualquiera de las siguientes circunstancias: Si expira el período de validez de las "Tres garantías", se daña debido a la falta de uso, mantenimiento y conservación de los productos de acuerdo con los requisitos del manual de instrucciones del producto; daños causados por el desmontaje por personal no autorizado o daños causados por el uso de repuestos no producidos por la empresa. - Si el cliente puede cumplir con las reglas generales de seguridad eléctrica y los requisitos cubiertos en este manual, entonces el trabajo es seguro.

- Antes de la instalación

- Los motores de vibración deben ser instalados únicamente por profesionales.
- El motor de vibración se puede instalar en cualquier posición y dirección. Sujete el motor de vibración e instálelo en un plano con cierta fuerza para garantizar que no se produzcan daños ni roturas durante la vibración. Si las condiciones son limitadas, utilice una placa plana con nervaduras de refuerzo. El plano utilizado para la instalación del motor de vibración
El motor de vibración debe ser plano para garantizar que el pie del motor de vibración pueda encajar completamente con el plano de instalación y evitar que el pie del motor de vibración se rompa debido a la tensión interna.
- Fije el motor de vibración con tornillos y tuercas con grado de rendimiento 8.8 o superior, y apriételo con una llave dinamométrica de acuerdo con los datos de la Tabla 1.

- Nota: Muchos problemas y errores son causados por una instalación y fijación incorrectas.

- Antes de poner en marcha el motor de vibración y las primeras 24 horas después del funcionamiento, verifique la soldadura del perno de fijación del motor de vibración, la placa de refuerzo y la nervadura de refuerzo.

- Conexión eléctrica

- La conexión eléctrica debe ser realizada por personal profesional capacitado y pertinente, y puede implementarse únicamente cuando la fuente de alimentación esté apagada y el equipo esté conectado a tierra.

- El cableado de la fuente de alimentación y del motor de vibración debe cumplir con las normas de seguridad vigentes en la localidad.

- Verifique el voltaje de la fuente de alimentación principal para asegurarse de que sea consistente con el voltaje nominal en la placa de identificación.

- Se debe cortar el suministro de energía durante el mantenimiento o ajuste de componentes. La reparación o sustitución de piezas debe ser realizada por profesionales. En el caso de los motores de vibración monofásicos, la capacidad debe coincidir con el valor indicado en la placa de características.

- Utilice un cable flexible de cuatro hilos. Al conectar el motor vibratorio, se utiliza el cable amarillo verdoso (cable verde en Estados Unidos) para la conexión a tierra, y el cable de conexión a tierra debe ser el más largo de los cuatro cables para evitar que el cable de conexión a tierra se rompa primero en caso de accidente.

- Un cable demasiado largo puede provocar fácilmente caídas de tensión.

- El cableado eléctrico debe ser realizado por electricistas y el suministro eléctrico debe cortarse antes de la operación.

- Verifique el voltaje y la corriente para asegurarse de que los datos reales coincidan con los datos nominales de la placa de identificación.

- Cuando los motores de vibración se instalan en el equipo en pares, cada motor de vibración debe estar conectado con el dispositivo de protección contra sobrecarga correspondiente, y el dispositivo de protección contra sobrecarga debe estar interbloqueado para evitar que el otro motor de vibración funcione después de que uno de los motores de vibración se detenga repentinamente.

- El ajuste del dispositivo de protección contra sobrecarga no debe exceder el 10% de los datos de la placa de identificación, de lo contrario se omitirá la garantía de calidad.

- Operar

- Los motores de vibración deben ser operados por personal calificado.

- Al instalar o desmontar un dispositivo de protección contra sobrecarga o de conexión a tierra, se debe desconectar la fuente de alimentación del motor de vibración.

- Los motores de vibración deben ser mantenidos por personal calificado.

- El motor de vibración debe desconectarse para realizar mantenimiento.

- Condiciones de funcionamiento del motor vibratorio

- La temperatura ambiente varía según las estaciones, pero por lo general no debe superar los -20 ~+40 .

- Altitud: no más de 1000m.

- Frecuencia: 50 Hz (también se puede diseñar y fabricar según los requisitos especiales de los usuarios.

Preste atención a los datos marcados en la placa de características correspondiente a la fuente de alimentación)

- Tensión nominal: 220/380 V cuando la potencia del motor es inferior a 4 KW, es decir , conexión “”/“y” , y 380 V “y” al salir de fábrica. Conectar; 380/660 V cuando la potencia del motor es de 4 KW. Es decir, la conexión “”/“y”, que es la conexión 380 V “A” al salir de fábrica. (También se puede diseñar y fabricar de acuerdo con los requisitos especiales de los usuarios. Preste atención a la tensión de alimentación correspondiente al método de cableado en la placa de identificación o el diagrama de cableado).

- Grado de aislamiento: cuerpo principal grado H cavidad de cableado grado F

- Nivel de protección: IP65 o IP66

- Modo de trabajo: S1 (continuo)

Trifásico

Modelo: HY-100a


0,1 kilovatios kgf22-32

V 380-460 V Hz 50-60

RPM 3000-3600

Trabajo S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Monofásico

Modelo: HY-0.9


0,09 kilovatios PH 1 kgf22-32

V 220-230 Hz 50

RPM 3000-3600

Trabajo S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importado a AUS:

SIHAO PTY

LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a EE. UU.: Sanven
Technology Ltd. Suite

250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730




Pooledas Group Ltd

Unidad 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Reino Unido

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Alemania

euagent@gmail.com +49

1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

SILNIK WIBRACYJNY

MODEL: HY-0.1/HY-0.4/HY-0.9/HY-100/HY-0.1A/HY-100A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możecie uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WIBRACJA

SILNIK

MODEL: HY-0.1/HY-0.4/HY-0.9/HY-100/HY-0.1A/HY-100A



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiejkolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcja obsługi silnika wibracyjnego

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

- Streszczenie

- Dziękujemy za zakup produktu! Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją prawidłowo. - Okres przydatności produktu wynosi jeden rok od daty zakupu.

- Nie jest objęty kategorią „Trzech gwarancji” w następujących okolicznościach: Jeśli okres ważności „Trzech gwarancji” wygaśnie, produkt jest uszkodzony z powodu nieprawidłowego użytkowania, konserwacji i przechowywania produktów zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu; uszkodzenia spowodowane demontażem przez osoby nieupoważnione lub uszkodzenia spowodowane użyciem części zamiennych nie wyprodukowanych przez firmę. - Jeśli klient może przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego i wymagań zawartych w niniejszej instrukcji, praca jest bezpieczna.

- Przed instalacją

- Silniki wibracyjne mogą być instalowane wyłącznie przez fachowców.

- Silnik wibracyjny można zainstalować w dowolnej pozycji i kierunku. Proszę trzymać silnik wibracyjny i zainstalować go na płaszczyźnie o określonej wytrzymałości, aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniami i pęknięciami spowodowanymi przez wibracje. Jeśli warunki są ograniczone, należy użyć płaskiej płyty z żebrami wzmacniającymi. Płaszczyzna używana do instalacji silnika wibracyjnego musi być płaska, aby zapewnić, że podstawa silnika wibracyjnego może idealnie pasować do płaszczyzny montażowej i zapobiegać pęknięciu podstawy silnika wibracyjnego na skutek naprężeń wewnętrznych.

- Silnik wibracyjny należy zamocować za pomocą śrub i nakrętek o klasie wytrzymałości 8.8 lub wyższej, a następnie dokręcić kluczem dynamometrycznym zgodnie z danymi podanymi w Tabeli 1.

- Uwaga: Wiele problemów i błędów jest spowodowanych nieprawidłową instalacją i mocowaniem

- Przed uruchomieniem silnika wibracyjnego oraz po upływie pierwszych 24 godzin od jego uruchomienia należy sprawdzić spójność śrub mocujących silnik wibracyjny, płytę wzmacniającą oraz żebro wzmacniające.

- Podłączenie elektryczne

- Podłączenie elektryczne musi zostać wykonane przez odpowiednio przeszkolony personel i może zostać wykonane wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu i uziemionym sprzęcie.
- Podłączenie zasilania i silnika wibracyjnego musi być zgodne z obowiązującymi lokalnymi normami bezpieczeństwa.
- Sprawdź napięcie głównego źródła zasilania, aby mieć pewność, że jest zgodne z napięciem znamionowym podanym na tabliczce znamionowej.
- Podczas konserwacji lub regulacji podzespołów należy odciąć dopływ prądu.
Naprawa lub wymiana części musi być przeprowadzona przez profesjonalistów. W przypadku silników wibracyjnych jednofazowych pojemność musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Proszę użyć elastycznego, czteropłytowego kabla. Podczas podłączania silnika wibracyjnego, zielony przewód (zielony przewód w Ameryce) jest używany do uziemienia, a przewód uziemiający musi być najdłuższy z czterech przewodów, aby zapobiec przerwaniu przewodu uziemiającego w pierwszej kolejności w razie wypadku.
- Zbyt długa kabel może łatwo spowodować spadek napięcia.
- Instalację elektryczną muszą wykonać elektrycy, a przed rozpoczęciem eksploatacji należy odłączyć zasilanie.
- Sprawdź napięcie i natężenie prądu, aby mieć pewność, że rzeczywiste dane są zgodne z danymi znamionowymi.
- Jeśli silniki wibracyjne są montowane na urządzeniu parami, każdy silnik wibracyjny musi być podłączony do odpowiedniego urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem, a urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem musi być zablokowane, aby zapobiec uruchomieniu drugiego silnika wibracyjnego po nagłym zatrzymaniu się pierwszego silnika.
- Ustawienie zabezpieczenia przeciążeniowego nie może przekraczać 10% danych znamionowych, w przeciwnym razie gwarancja jakoś ci nie będzie spełniona.

- Działacze

- Silniki wibracyjne muszą być obsługiwane przez wykwalifikowany personel.
- Podczas montażu lub demontażu urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem lub uziemieniem należy odłączyć zasilanie silnika wibracyjnego.
- Silniki wibracyjne muszą być konserwowane przez wykwalifikowany personel.
- Silnik wibracyjny musi być odłączony na czas konserwacji.

- Warunki pracy silnika wibracyjnego

- Temperatura otoczenia zmienia się w zależności od pory roku, ale generalnie nie powinna przekraczać $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Wysokość: nie więcej niż 1000m.
- Częstotliwość: 50 Hz (może być również zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie ze specjalnymi wymaganiami użytkowników. Należy zwrócić uwagę na dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadającej zasilaczowi)
- Napięcie znamionowe: 220/380 V, gdy moc silnika jest mniejsza niż 4 kW, czyli połączenie „I„y”, i 380 V „y” przy opuszczaniu fabryki. Połączenie 380/660 V, gdy moc silnika wynosi 4 kW. Czyli połączenie „I„/ y”, które jest połączeniem 380 V „A” przy opuszczaniu fabryki. (Może być również zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami użytkowników. Należy zwrócić uwagę na napięcie zasilania odpowiadające metodzie okablowania na tabliczce znamionowej lub schemacie okablowania.)
- Klasa izolacji: korpus główny klasa H, wnętrza na przewody klasa F
- Stopień ochrony: IP65 lub IP66
- Tryb pracy: S1 (ciągły)

Trójfazowy

Model: HY-100a

KW 0,1


Kgf 22-32

Napięcie 380-460 V, częstotliwość $\hat{c}$ 50-60

obr./min. 3000-3600

Praca S1 II 3D T 100°C

Klasa ISF IP66



Jednofazowy

Model: HY-0,9

KW 0,09

PH1


Kgf 22-32

Częstotliwość $\hat{c}$ 220-230 Hz 50

obr./min. 3000-3600

Praca S1 II 3D T 100°C

Klasa ISF IP66



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Baoshanqu

Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Importowane do AUS: SIHAO

PTY LTD.1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importowane do USA: Sanven Technology
Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd Unit

5 Albert Edward House, The Pavilions

Preston, Wielka Brytania pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VIBRATIEMOTOR

MODEL: HY-0,1/HY-0,4/HY-0,9/HY-100/HY-0,1A/HY-100A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRATIE

MOTOR

MODEL: HY-0,1/HY-0,4/HY-0,9/HY-100/HY-0,1A/HY-100A



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust

contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Gebruiksaanwijzing van de vibratiemotor

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

- Samenvatting

- Bedankt voor de aankoop van het product! Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze zorgvuldig. - De houdbaarheid van dit product is één jaar vanaf de datum van aankoop van dit product.

- Het valt niet onder de categorie "Drie garanties" onder een van de volgende omstandigheden: Als de geldigheidsperiode van de "Drie garanties" verloopt, is het beschadigd als gevolg van het niet gebruiken, onderhouden en bewaren van de producten volgens de vereisten van de productinstructiehandleiding; schade veroorzaakt door demontage door onbevoegd personeel of schade veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen die niet door het bedrijf zijn geproduceerd. - Als de klant kan voldoen aan de algemene elektrische veiligheidsregels en de vereisten die in deze handleiding worden behandeld, dan is het werk veilig

- Voor installatie

- Trilmotoren mogen uitsluitend door vakmensen worden geïnstalleerd.

- De vibratiemotor kan in elke positie en richting worden geïnstalleerd. Houd de vibratiemotor vast en installeer deze op een vlak met een bepaalde sterkte om schade en breuk tijdens trillingen te voorkomen. Als de omstandigheden beperkt zijn, gebruik dan een vlakke plaat met verstevigingsribben. Het vlak dat wordt gebruikt voor de installatie van de De vibratiemotor moet vlak zijn om ervoor te zorgen dat de voet van de vibratiemotor kan volledig aansluiten op het installatievlak en voorkomen dat de voet van de vibratiemotor breekt door interne spanning.

- Bevestig de vibratiemotor met schroeven en moeren met prestatieklasse 8.8 of hoger en draai deze vast met een momentsleutel volgens de gegevens in Tabel 1.

- Let op: Veel problemen en fouten worden veroorzaakt door een onjuiste installatie en bevestiging

- Controleer vóór het starten van de vibratiemotor en de eerste 24 uur na het gebruik de lasnaden van de bevestigingsbout van de vibratiemotor, de verstevigingsplaat en de verstevigingsrib.

- Elektrische aansluiting

- De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd, professioneel personeel en mag alleen worden uitgevoerd als de stroomtoevoer is uitgeschakeld en de apparatuur is geaard.
- De bedrading van de voeding en de vibratiemotor moet voldoen aan de bestaande lokale veiligheidsnormen.
- Controleer of de spanning van de hoofdtoevoeding overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.
- Tijdens onderhoud of het afstellen van componenten moet de stroomtoevoer worden onderbroken. Reparatie of vervanging van onderdelen moet door professionals worden uitgevoerd. Voor eenfase-vibratiemotoren moet de capaciteit overeenkomen met de vereiste waarde op het typeplaatje.
- Gebruik een flexibele kabel met vier kernen. Bij het aansluiten van de trilmotor wordt de geelgroene draad (groene draad in Amerika) gebruikt voor aarding, en de aardingsdraad moet de langste van de vier draden zijn om te voorkomen dat de aardingsdraad als eerste breekt bij ongelukken.
- Een te lange kabel kan gemakkelijk spanningsval veroorzaken.
- De elektrische bedrading moet door elektriciens worden aangelegd en de stroomtoevoer moet worden afgesloten voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Controleer de spanning en stroomsterkte om er zeker van te zijn dat de werkelijke gegevens overeenkomen met de nominale gegevens op het typeplaatje.
- Wanneer de vibratiemotoren in paren op de apparatuur worden geïnstalleerd, moet elke vibratiemotor worden aangesloten op de bijbehorende overbelastingsbeveiliging. De overbelastingsbeveiliging moet worden vergrendeld om te voorkomen dat de andere vibratiemotor gaat draaien nadat een vibratiemotor plotseling is gestopt.
- De instelling van de overbelastingsbeveiliging mag niet meer dan 10% van de gegevens op het typeplaatje bedragen, anders vervalt de kwaliteitsborging.

- Bedienen

- Trilmotoren moeten worden bediend door gekwalificeerd personeel.
- Bij het installeren of demonteren van een overbelastings- of aardingsbeveiliging moet de stroomtoevoer van de trillingsmotor worden losgekoppeld.
- Trilmotoren moeten door gekwalificeerd personeel worden onderhouden.
- De vibratiemotor moet voor onderhoud worden losgekoppeld.

- Bedrijfsomstandigheden van trillende motor

- De omgevingstemperatuur varieert met de seizoenen, maar mag over het algemeen niet hoger zijn dan -20°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$
- Hoogte: maximaal 1000m.
- Frequentie: 50 Hz (kan ook worden ontworpen en vervaardigd volgens de speciale vereisten van gebruikers. Let op de gegevens op het typeplaatje die overeenkomen met de voeding)
- Nominale spanning: 220/380V wanneer het motorvermogen minder is dan 4KW, dat wil zeggen, ""/"y" -aansluiting, en 380v "y" bij het verlaten van de fabriek. Aansluiten; 380/660V wanneer het motorvermogen $\geq 4\text{KW}$ is. Dat wil zeggen, de ""/"y" -aansluiting, die 380v "A"-aansluiting is bij het verlaten van de fabriek. (Het kan ook worden ontworpen en vervaardigd volgens de speciale vereisten van de gebruikers. Let op de voedingsspanning die overeenkomt met de bedradingsmethode op het typeplaatje of bedradingsschema.)
- Isolatieklasse: hoofdbehuizing H-klasse bedradingsholte F-klasse
- Beschermingsniveau: IP65 of IP66
- Werkmodus: S1 (continu)

Drie-fase

Model: HY-100a


KW 0,1 Kgf 22-32

V 380-460V Hz 50-60

toerental 3000-3600

Belasting S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Enkelfasig

Model: HY-0.9


KW 0,09 PH-1 Kgf 22-32

V 220-230 Hz 50

toerental 3000-3600

Belasting S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

**Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Geïmporteerd
naar AUS:**

**SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië Geïmporteerd
naar VS: Sanven**

Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House, The

Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VIBRATIONSMOTOR

MODELL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VIBRATION MOTOR

MODELL: HY-0.1/ HY-0.4/HY-0.9/HY-100/ HY-0.1A/ HY-100A



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och

e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Driftsinstruktioner för vibrationsmotor

Läs instruktionerna noggrant innan du använder denna produkt.

- Sammanfattning

- Tack för att du köpte produkten! Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder denna produkt och förvara den på rätt sätt - Hållbarheten för denna produkt är ett år från inköpsdatumet för denna produkt.

- Det ingår inte i kategorin "Tre garantier" under någon av följande omständigheter: Om giltighetstiden för de "tre garantierna" löper ut, skadas den på grund av underlåtenhet att använda, underhålla och behålla produkterna i enlighet med kraven i produktens bruksanvisning skador orsakade av demontering av obehörig personal eller skador orsakade av användning av reservdelar som inte tillverkats av företaget.-om kunden kan följa de allmänna elsäkerhetsreglerna och de krav som tas upp i denna handbok, då är

- Före installation

- Vibrationsmotorer får endast installeras av fackmän.

- Vibrationsmotorn kan installeras i valfri position och riktning. Håll i vibrationsmotorn och installera den på ett plan med en viss styrka för att säkerställa skador och brott som orsakas under vibration. Om förhållandena är begränsade, använd en platt platta med förstärkande ribbor. Planet som används för i vibrationsmotorn måste vara platt för att säkerställa att foten på vibrationsmotorn kan helt passa med installationsplanet och förhindra att foten på vibrationsmotorn går sönder på grund av inre stress.

- Fixera vibrationsmotorn med skruvar och muttrar med prestandagrad 8.8 eller högre, och dra åt med en momentnyckel enligt data i Tabell 1.

- A Obs: Många problem och fel orsakas av felaktig installation och fastsättning

- Innan du startar vibrationsmotorn och de första 24 timmarna efter drift, kontrollera svetsningen av vibrationsmotorns fästbult, förstärkningsplattan och förstärkningsribban.

- Elanslutning

- Elektrisk anslutning måste göras av relevant professionellt utbildad personal och kan endast genomföras när strömförsörjningen är avstängd och utrustningen är jordad.

- Kabeldragningen för strömförsörjningen och vibrationsmotorn måste överensstämma med befintliga lokala auktoritativa säkerhetsstandarder.

- Kontrollera nätspänningen för att säkerställa att den överensstämmer med märkspänningen på märkskylten.

- Strömförsörjningen måste brytas under underhåll eller komponentjustering. Reparation eller utbyte av delar måste utföras av fackmän. För enfaser vibrationsmotorer måste kapacitansen matcha det värde som krävs på märkskylten.

- Använd en flexibel fyrtrådig kabel. Vid anslutning av den vibrerande motorn används den gulgröna ledningen (grön ledning i Amerika) för jordning, och jordledningen måste vara den längsta av de fyra ledningarna för att förhindra att jordledningen först bryts vid olyckor.

- För lång kabel kan lätt orsaka spänningsfall.

- Elledningar måste utföras av elektriker, och strömförsörjningen måste brytas före drift.

- Kontrollera spänningen och strömmen för att säkerställa att de faktiska uppgifterna överensstämmer med märkskyltens märkdata.

- När vibrationsmotorerna är installerade på utrustningen i par, måste varje vibrationsmotor anslutas till motsvarande överbelastningsskyddsanordning, och överbelastningsskyddsanordningen måste låsas för att förhindra att den andra vibrationsmotorn går efter att en vibrationsmotor plötsligt stannar.

- Inställningen av överbelastningsskyddsanordning får inte överstiga 10 % av märkskyltens data, annars kommer kvalitetssäkringen att utelämnas.

- Operera

-Vibrationsmotorer måste drivas av kvalificerad personal.

-Vid installation eller demontering av överbelastnings- eller jordskyddsanordning måste strömförsörjningen till vibrationsmotorn kopplas bort. underhålla

-Vibrationsmotorer måste underhållas av kvalificerad personal.

-Vibrationsmotorn måste kopplas bort för underhåll.

- Driftförhållanden för vibrerande motor

- Omgivningstemperaturen varierar med årstiderna, men i allmänhet bör den inte överstiga -20°C~+40°C
- Höjd: inte mer än 1000m.
- Frekvens: 50 Hz (den kan också designas och tillverkas enligt användarnas speciella krav. Var uppmärksam på de uppgifter som är markerade på typskylten som motsvarar strömförsörjningen)
- Märkspänning: 220/380V när motoreffekten är mindre än 4KW, det vill säga, ""/""y"" -anslutning, och 380v ""y"" när den lämnar fabriken. Ansluta; 380/660V när motoreffekten är ≥4KW. Det vill säga """"/""y""-anslutningen, som är 380v""A""-anslutningen när den lämnar fabriken.(Den kan också designas och tillverkas enligt användarnas speciella krav. Var uppmärksam till strömförsörjningsspänningen som motsvarar kopplingsmetoden på märkskylten eller kopplingsschemat.)
- Isolationsklass: huvuddel H-klassad kavitet F-klass
- Skyddsnivå: IP65 eller IP66
- Arbetsläge: S1 (kontinuerlig)

Trefas

Modell: HY-100a


KW 0,1 Kgf 22-32

V 380-460V Hz 50-60

rpm 3000-3600

Duty S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Enfas

Modell: HY-0,9


KW 0,09 PH 1 Kgf 22-32

V 220-230 Hz 50

rpm 3000-3600

Duty S1 II 3D T 100°C

CL.ISF IP66



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adress:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importerad till

AUS:

SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importerad till

USA: Sanven Technology

Ltd, Place 9 Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Enhet 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Storbritannien

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support