

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Linear Actuator Control Switch

Model:KCD4



VEVOR Support Center



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT PARAMETERS

SPECIFICATIONS	KCD4
Rated Voltage	250VAC/ 125VAC
Rated Current	16A / 20A
Contact Resistance	<50mΩ~100mΩ
Insulation Resistance	≥100MΩ
Service Life	Over 10,000 times
Product Size	31*25.2*31.8mm
Installation hole dimensions	27mm×21.5mm
Level of Protection	IP20
Way To Install	Support screw fixation or snap-in installation

INSTRUCTIONS

Connecting the 6-pin switch:

1. The public end (COM) is connected to the power input, and the normally open (NO) or normally closed (NC) is connected to the load output.
2. For models with lights, the indicator pin should be connected to the live or neutral line. Refer to the wiring diagram for details.

Gear shift:

2-pole switch: Move the rocker up or down to achieve circuit on and off.

3-pole switch: The middle is in the closed state, and the left and right movements correspond to different functions (such as forward and reverse, high and low speed).

Status of the indicator light: The lamp model is on when powered and off when powered off, so that the circuit state can be intuitively judged.

Maintenance suggestions:

1.Clean the switch surface and contact every 3-6 months to avoid dust accumulation affecting conductivity.

2.Check whether the terminal wiring is loose and tighten it in time.

3. The switch does not operate: Check whether the spring is deformed and the plastic bracket is aging. Replace the components if necessary.

4. The indicator light does not illuminate: Check whether the wiring is correct and whether the indicator light is damaged. If it is a neon lamp, ensure that the voltage is greater than or equal to 60V.

5.Open the air switch: Check whether the insulation layer of the zero line is damaged and whether the indicator pin is short circuit.

WARNING:

1.Be sure to cut off the power supply before installation or maintenance to avoid the risk of electric shock.

2.When wiring, strictly distinguish the live wire (L), neutral wire (N) and ground wire (PE), and do not connect the neutral and ground wire incorrectly.

3.Working temperature: 0℃ to 125℃, avoid long-term use in high temperature or cold environment.

4.Ordinary models do not have waterproof function and should be used in dry environment; waterproof models (such as KCD4 waterproof type) can work in humid environment, but the specific waterproof level (such as IP67) should be confirmed.

5.It is strictly prohibited to use the rated voltage and current, otherwise it may cause the switch to burn out.

6.Sensitive loads (such as motors) should be used with surge suppressors to extend the life of switches.

7.Ensure that the installation hole size is accurate to avoid switch jamming due to panel deformation.

8.Do not over-tighten the screw to prevent the shell from cracking.

9.Do not disassemble the switch by yourself, so as not to damage the internal structure or cause safety accidents.

10. Avoid use in flammable and explosive environment.

Note:

The above parameters and operation instructions are based on common models. Please refer to the product specification book and the actual product for specific information. In case of special requirements or complex circuit design, please contact professional engineers to confirm the scheme.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Interrupteur de commande d'actionneur linéaire

Modèle : KCD4



Centre d'assistance VEVOR



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous ses accessoires. marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués peuvent ne pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

PARAMÈTRES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	KCD4
Tension nominale	250 VCA/125 VCA
Courant nominal	16A / 20A
Résistance de contact	<50 mΩ ~ 100 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Durée de vie	Plus de 10 000 fois
Taille du produit	31*25,2*31,8 mm
Dimensions du trou d'installation	27 mm × 21,5 mm
Niveau de protection	IP20
Méthode d'installation	Fixation par vis de support ou installation par composant logiciel enfichable

INSTRUCTIONS

Connexion de l'interrupteur à 6 broches :

1. L'extrémité publique (COM) est connectée à l'entrée d'alimentation et à l'extrémité normalement ouverte (NO) ou normalement fermé (NC) est connecté à la sortie de charge.
2. Pour les modèles avec lumières, la broche indicatrice doit être connectée à la tension sous tension ou Ligne neutre. Consultez le schéma de câblage pour plus de détails.

Changement de vitesse:

Interrupteur à 2 pôles : Déplacez la bascule vers le haut ou vers le bas pour activer et désactiver le circuit. Interrupteur à 3 pôles : Le milieu est à l'état fermé, et les mouvements gauche et droit correspondent à différentes fonctions (comme la marche avant et la marche arrière, la marche haute et la marche basse) vitesse).

État du voyant lumineux : Le modèle de lampe est allumé lorsqu'il est sous tension et éteint lorsqu'il est sous tension. hors tension, afin que l'état du circuit puisse être jugé intuitivement.

Suggestions d'entretien :

1. Nettoyez la surface de l'interrupteur et le contact tous les 3 à 6 mois pour éviter la poussière accumulation affectant la conductivité.

2. Vérifiez si le câblage du terminal est desserré et serrez-le à temps.

3. L'interrupteur ne fonctionne pas : Vérifiez si le ressort est déformé et si le support en plastique est usé. Remplacez les composants si nécessaire.

4. Le voyant ne s'allume pas : Vérifiez si le câblage est correct et si le voyant est endommagé. S'il s'agit d'une lampe au néon, assurez-vous que la tension est supérieure ou égale à 60V.

5. Ouvrez l'interrupteur d'air : vérifiez si la couche isolante de la ligne zéro est endommagé et si la broche indicatrice est en court-circuit.

AVERTISSEMENT:

1. Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant l'installation ou la maintenance pour éviter le risque de choc électrique.

2. Lors du câblage, distinguez strictement le fil sous tension (L), le fil neutre (N) et le fil de terre. (PE) et ne connectez pas le fil neutre et le fil de terre de manière incorrecte.

3. Température de fonctionnement : 0 à 125 , évitez une utilisation à long terme à haute température ou environnement froid.

4. Les modèles ordinaires n'ont pas de fonction étanche et doivent être utilisés dans un endroit sec environnement ; les modèles étanches (tels que le type étanche KCD4) peuvent fonctionner dans environnement humide, mais le niveau d'étanchéité spécifique (tel que IP67) doit être confirmé.

5. Il est strictement interdit d'utiliser la tension et le courant nominaux, sinon cela pourrait provoquer la combustion de l'interrupteur.

6. Les charges sensibles (telles que les moteurs) doivent être utilisées avec des parasurtenseurs pour prolonger la durée de vie des interrupteurs.

7. Assurez-vous que la taille du trou d'installation est précise pour éviter le blocage de l'interrupteur en raison de déformation du panneau.

8. Ne serrez pas trop la vis pour éviter que la coque ne se fissure.

9. Ne démontez pas l'interrupteur vous-même, afin de ne pas endommager les composants internes. structure ou provoquer des accidents de sécurité.

10. Évitez l'utilisation dans un environnement inflammable et explosif.

Note:


Les paramètres et instructions de fonctionnement ci-dessus sont basés sur des modèles courants. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation et au produit lui-même pour plus d'informations. En cas d'exigences particulières ou de conception de circuit complexe, veuillez contacter un ingénieur pour confirmer le schéma.

IFabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Changer



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Steuerschalter für Linearantrieb

Modell: KCD4



VEVOR-Supportcenter



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

PRODUKTPARAMETER

SPEZIFIKATIONEN	KCD4
Nennspannung	250VAC/ 125VAC
Nennstrom	16A / 20A
Kontaktwiderstand	<50 μ m \ddot{y} bis 100 μ m \ddot{y}
Isolationswiderstand	\geq 100 M \ddot{y}
Lebensdauer	Über 10.000 Mal
Produktgröße	31*25,2*31,8 mm
Abmessungen der Installationslöcher	27 mm x 21,5 mm
Schutzniveau	IP20
Installationsmethode	Stützschraubenfixierung oder Snap-In-Installation

ANWEISUNGEN

Anschluss des 6-poligen Schalters:

1. Das öffentliche Ende (COM) ist mit dem Stromeingang verbunden, und der normalerweise offene (NO) oder Öffner (NC) an den Lastausgang angeschlossen ist.
2. Bei Modellen mit Beleuchtung sollte der Anzeigestift mit der stromführenden oder Neutralleiter. Einzelheiten finden Sie im Schaltplan.

Schalthebel:

2-poliger Schalter: Bewegen Sie die Wippe nach oben oder unten, um den Stromkreis ein- und auszuschalten. 3-poliger Schalter: Die Mitte ist im geschlossenen Zustand, und die Bewegungen nach links und rechts entsprechen verschiedenen Funktionen (wie vorwärts und rückwärts, hoch und niedrig

Geschwindigkeit).

Status der Kontrollleuchte: Das Lampenmodell ist eingeschaltet, wenn es mit Strom versorgt wird, und ausgeschaltet, wenn ausgeschaltet, sodass der Schaltungszustand intuitiv beurteilt werden kann.

Wartungsvorschläge:

1. Reinigen Sie die Schalteroberfläche und den Kontakt alle 3-6 Monate, um Staub zu vermeiden
Ansammlung, die die Leitfähigkeit beeinträchtigt.

2. Prüfen Sie, ob die Klemmenverkabelung locker ist, und ziehen Sie sie rechtzeitig fest.

3. Der Schalter funktioniert nicht: Prüfen Sie, ob die Feder verformt ist und die
Die Kunststoffhalterung altert. Ersetzen Sie die Komponenten bei Bedarf.

4. Die Kontrollleuchte leuchtet nicht: Überprüfen Sie, ob die Verkabelung korrekt ist
und ob die Kontrollleuchte beschädigt ist. Wenn es sich um eine Neonlampe handelt, stellen Sie sicher, dass die
Spannung ist größer oder gleich 60 V.

5. Öffnen Sie den Luftschalter: Prüfen Sie, ob die Isolationsschicht der Nulllinie
beschädigt ist und ob der Anzeigestift einen Kurzschluss aufweist.

WARNUNG:

1. Unterbrechen Sie unbedingt die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung, um zu vermeiden
Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

2. Unterscheiden Sie bei der Verkabelung genau zwischen stromführendem Kabel (L), Neutralleiter (N) und Erdungskabel.
(PE) und schließen Sie den Neutralleiter und den Erdungsleiter nicht falsch an.

3. Arbeitstemperatur: 0° bis 125°, vermeiden Sie langfristige Nutzung bei hohen Temperaturen oder
kalte Umgebung.

4. Gewöhnliche Modelle haben keine wasserdichte Funktion und sollten im Trockenen verwendet werden
Umgebung; wasserdichte Modelle (wie der wasserdichte Typ KCD4) können in
feuchten Umgebung, aber die spezifische Wasserdichtigkeitsstufe (wie IP67) sollte
bestätigt.

5. Es ist strengstens verboten, die Nennspannung und den Nennstrom zu verwenden, sonst kann es
kann zum Durchbrennen des Schalters führen.

6. Empfindliche Lasten (wie Motoren) sollten mit Überspannungsschutzgeräten verwendet werden, um
Verlängern Sie die Lebensdauer der Schalter.

7. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Installationslochs genau ist, um ein Verklemmen des Schalters aufgrund von
Plattenverformung.

8. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, um ein Reißen der Schale zu vermeiden.

9. Zerlegen Sie den Schalter nicht selbst, um die internen Komponenten nicht zu beschädigen.
Struktur oder Sicherheitsunfälle verursachen.

10. Vermeiden Sie die Verwendung in brennbaren und explosiven Umgebungen.

Notiz:

Die oben genannten Parameter und Betriebsanweisungen basieren auf gängigen Modellen. Spezifische Informationen finden Sie im Produktspezifikationsbuch und im tatsächlichen Produkt. Bei besonderen Anforderungen oder komplexem Schaltungsdesign wenden Sie sich bitte an professionelle Ingenieure, um das Schema bestätigen zu lassen.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Schalten



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Interruttore di controllo dell'attuatore lineare

Modello:KCD4



Centro di supporto VEVOR



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche

PARAMETRI DEL PRODOTTO

SPECIFICHE	KCD4
Tensione nominale	250 V CA/ 125 V CA
Corrente nominale	16A / 20A
Resistenza di contatto	<50m Ω ~100m Ω
Resistenza di isolamento	\geq 100 M Ω
Durata di servizio	Oltre 10.000 volte
Dimensioni del prodotto	31*25,2*31,8 mm
Dimensioni del foro di installazione	27 mm \times 21,5 mm
Livello di protezione	IP20
Modalità di installazione	Fissaggio della vite di supporto o installazione a scatto

ISTRUZIONI

Collegamento dell'interruttore a 6 pin:

1. L'estremità pubblica (COM) è collegata all'ingresso di alimentazione e normalmente aperta (NO) o normalmente chiuso (NC) è collegato all'uscita del carico.
2. Per i modelli con luci, il perno dell'indicatore deve essere collegato alla fase o linea neutra. Per i dettagli, fare riferimento allo schema elettrico.

Cambio:

Interruttore a 2 poli: spostare il bilanciante verso l'alto o verso il basso per accendere e spegnere il circuito. Interruttore a 3 poli: il centro è nello stato chiuso e i movimenti a sinistra e a destra corrispondono a funzioni diverse (come avanti e indietro, alto e basso velocità).

Stato della spia luminosa: Il modello della lampada è acceso quando è alimentato e spento quando spento, in modo che lo stato del circuito possa essere valutato intuitivamente.

Suggerimenti per la manutenzione:

1. Pulire la superficie dell'interruttore e il contatto ogni 3-6 mesi per evitare la polvere accumulata che influisce sulla conduttività.

2. Verificare che il cablaggio del terminale non sia allentato e serrarlo tempestivamente.

3. L'interruttore non funziona: verificare se la molla è deformata e

La staffa in plastica è vecchia. Sostituire i componenti se necessario.

4. La spia non si accende: verificare che il cablaggio sia corretto

e se la spia luminosa è danneggiata. Se si tratta di una lampada al neon, assicurarsi che la tensione è maggiore o uguale a 60 V.

5. Aprire l'interruttore dell'aria: verificare se lo strato isolante della linea zero è danneggiato e se il perno dell'indicatore è in cortocircuito.

AVVERTIMENTO:

1. Assicurarsi di interrompere l'alimentazione prima dell'installazione o della manutenzione per evitare il rischio di scossa elettrica.

2. Durante il cablaggio, distinguere rigorosamente il filo sotto tensione (L), il filo neutro (N) e il filo di terra (PE) e non collegare in modo errato il filo neutro e quello di terra.

3. Temperatura di lavoro: da 0° a 125°, evitare l'uso a lungo termine ad alta temperatura o ambiente freddo.

4. I modelli ordinari non hanno funzione impermeabile e devono essere utilizzati in ambienti asciutti ambiente; i modelli impermeabili (come il tipo impermeabile KCD4) possono funzionare in ambiente umido, ma il livello di impermeabilità specifico (come IP67) dovrebbe essere confermato.

5. È severamente vietato utilizzare la tensione e la corrente nominali, altrimenti potrebbe causare la bruciatura dell'interruttore.

6. I carichi sensibili (come i motori) devono essere utilizzati con soppressori di sovratensione per prolungare la durata degli switch.

7. Assicurarsi che la dimensione del foro di installazione sia precisa per evitare l'inceppamento dell'interruttore dovuto a deformazione del pannello.

8. Non stringere eccessivamente la vite per evitare che il guscio si rompa.

9. Non smontare l'interruttore da soli, per non danneggiare l'interno struttura o causare incidenti di sicurezza.

10. Evitare l'uso in ambienti infiammabili ed esplosivi.

Nota:

I parametri e le istruzioni operative sopra indicati si basano su modelli comuni.

Per informazioni specifiche, fare riferimento al manuale delle specifiche del prodotto e al prodotto stesso. In caso di requisiti speciali o di progettazione di circuiti complessi, si prega di contattare ingegneri professionisti per la conferma dello schema.

IProduttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122


Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,

Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Interruptor de control del actuador lineal

Modelo: KCD4




Centro de soporte de VEVOR



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	<p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida de residuos separada en el Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos sus accesorios. marcados con este símbolo. Los productos marcados como tal no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos</p>
--	--

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

PRESUPUESTO	KCD4
Voltaje nominal	250 VCA/125 VCA
Corriente nominal	16 A / 20 A
Resistencia de contacto	<50 mΩ ~ 100 mΩ
Resistencia de aislamiento	≥100 MΩ
Vida útil	Más de 10.000 veces
Tamaño del producto	31*25,2*31,8 mm
Dimensiones del orificio de instalación	27 mm × 21,5 mm
Nivel de protección	IP20
Manera de instalar	Fijación con tornillos de soporte o instalación a presión

INSTRUCCIONES

Conexión del interruptor de 6 pines:

1. El extremo público (COM) está conectado a la entrada de energía y el normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) se conecta a la salida de carga.

2. Para los modelos con luces, el pin indicador debe estar conectado al cable vivo o

Línea neutra. Consulte el diagrama de cableado para obtener más detalles.

Palanca de cambios:

Interruptor de 2 polos: Mueva el balancín hacia arriba o hacia abajo para encender y apagar el

circuito. Interruptor de 3 polos: El medio está en estado cerrado y los movimientos hacia la izquierda y la derecha corresponden a diferentes funciones (como avance y retroceso, alto y bajo

velocidad).

Estado de la luz indicadora: El modelo de lámpara está encendido cuando se alimenta y apagado cuando apagado, para que se pueda juzgar intuitivamente el estado del circuito.

Sugerencias de mantenimiento:

1. Limpie la superficie del interruptor y el contacto cada 3 a 6 meses para evitar el polvo. acumulación que afecta la conductividad.

2. Verifique si el cableado del terminal está suelto y apriételo a tiempo.

3. El interruptor no funciona: Verifique si el resorte está deformado y el El soporte de plástico está desgastado. Reemplace los componentes si es necesario.

4. La luz indicadora no se enciende: Verifique si el cableado es correcto. y si la luz indicadora está dañada. Si es una lámpara de neón, asegúrese de que El voltaje es mayor o igual a 60 V.

5. Abra el interruptor de aire: Verifique si la capa de aislamiento de la línea cero está dañado y si el pin indicador está en cortocircuito.

ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de cortar el suministro de energía antes de la instalación o el mantenimiento para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

2. Al realizar el cableado, distinga estrictamente el cable activo (L), el cable neutro (N) y el cable de tierra. (PE) y no conecte incorrectamente el cable neutro y el cable de tierra.

3. Temperatura de trabajo: 0 a 125 , evite el uso prolongado a altas temperaturas o ambiente frío.

4. Los modelos ordinarios no tienen función impermeable y deben usarse en lugares secos. Medio ambiente; los modelos a prueba de agua (como el tipo a prueba de agua KCD4) pueden funcionar en ambiente húmedo, pero el nivel de impermeabilidad específico (como IP67) debe ser confirmado.

5. Está estrictamente prohibido utilizar el voltaje y la corriente nominales, de lo contrario, puede provocar que el interruptor se queme.

6. Las cargas sensibles (como los motores) deben utilizarse con supresores de sobretensiones para Prolongar la vida útil de los interruptores.

7. Asegúrese de que el tamaño del orificio de instalación sea preciso para evitar que el interruptor se atasque debido a deformación del panel.

8. No apriete demasiado el tornillo para evitar que la carcasa se agriete.

9. No desmonte el interruptor usted mismo para no dañar el interior. estructura o provocar accidentes de seguridad.

10. Evitar su uso en entornos inflamables y explosivos.

Nota:

Los parámetros e instrucciones de funcionamiento anteriores se basan en modelos comunes.


Consulte el manual de especificaciones del producto y el producto en sí para obtener información específica. Si tiene requisitos especiales o un diseño de circuito complejo, contacte con ingenieros profesionales para confirmar el esquema.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi Dirección:


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting
Limited Oficina 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Cambiar



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Przełącznik sterujący siłownikiem liniowym

Model:KCD4



Centrum wsparcia VEVOR




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji.

Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi.

Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	<p>Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów. oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów. punkt zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu</p>
--	---

PARAMETRY PRODUKTU

SPECYFIKACJE	KCD4
Napięcie znamionowe	250 V AC/ 125 V AC
Prąd znamionowy	16A / 20A
Rezystancja styku	<50mΩ~100mΩ
Rezystancja izolacji	100MΩ
Żywotność	Ponad 10 000 razy
Rozmiar produktu	31*25,2*31,8 mm
Wymiary otworu montażowego	27 mm × 21,5 mm
Poziom ochrony	IP20
Sposób instalacji	Mocowanie śrubą podtrzymującą lub instalacja zatrzaskowa

INSTRUKCJE

Podłączanie przełącznika 6-pinowego:

1. Koniec publiczny (COM) jest podłączony do wejścia zasilania, a koniec normalnie otwarty (NO) lub normalnie zamknięty (NC) jest podłączony do wyjścia obciążenia.
2. W przypadku modeli ze światłami, styk wskaźnika należy podłączyć do przewodu fazowego lub przewód neutralny. Szczegóły na schemacie okablowania.

Zmiana biegów:

Przełącznik 2-biegunowy: Przesuwanie kołyski w górę lub w dół powoduje włączenie i wyłączenie obwodu. Przełącznik 3-biegunowy: Środek jest w stanie zamkniętym, a ruchy w lewo i w prawo odpowiadają różnym funkcjom (takim jak do przodu i do tyłu, wysokie i niskie prędkość).

Stan kontrolki: Model lampy jest włączony, gdy jest zasilany, i wyłączony, gdy jest wyłączony, dzięki czemu można intuicyjnie ocenić stan obwodu.

Sugestie dotyczące konserwacji:

1. Czyść powierzchnię przełącznika i styk co 3-6 miesięcy, aby uniknąć kurzu i akumulacji wpływającej na przewodnictwo.
2. Sprawdź, czy okablowanie zacisków nie jest luźne i dokręć je na czas.
3. Wyłącznik nie działa: Sprawdź, czy sprężyna nie jest zdeformowana i czy plastikowy uchwyt się starzeje. W razie potrzeby wymień elementy.
4. Kontrolka nie świeci: Sprawdź, czy okablowanie jest prawidłowe i czy kontrolka jest uszkodzona. Jeśli jest to lampa neonowa, upewnij się, że napięcie jest większe lub równe 60V.
5. Otwórz wyłącznik powietrza: Sprawdź, czy warstwa izolacji linii zerowej jest czy wskaźnik jest uszkodzony i czy nie ma zwarcia.

OSTRZEŻENIE:

1. Przed instalacją lub konserwacją należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
2. Podczas podłączania przewodów należy ściśle rozróżnić przewód fazowy (L), przewód neutralny (N) i przewód uziemiający (PE) i nie podłączać nieprawidłowo przewodu neutralnego i uziemiającego.
3. Temperatura pracy: od 0°C do 125°C, należy unikać długotrwałego stosowania w wysokich temperaturach lub zimne środowisko.
4. Standardowe modele nie posiadają funkcji wodoodporności i należy ich używać w suchym miejscu. Środowisko; modele wodoodporne (takie jak wodoodporny typ KCD4) mogą pracować w wilgotnym środowisku, ale określony poziom wodoodporności (np. IP67) powinien być potwierdzony.
5. Zabrania się używania znamionowego napięcia i prądu, w przeciwnym razie może to spowodować spalenie przełącznika.
6. Wrażliwe obciążenia (takie jak silniki) należy stosować z ogranicznikami przepięć, wydłużyć żywotność przełączników.
7. Upewnij się, że rozmiar otworu montażowego jest prawidłowy, aby uniknąć zacięcia przełącznika z powodu odkształcenia panelu.
8. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno, aby zapobiec pęknięciu obudowy.
9. Nie rozbieraj przełącznika samodzielnie, aby nie uszkodzić jego wnętrza.

konstrukcji lub powodować wypadki zagrażające bezpieczeństwu.

10. Unikać stosowania w środowisku łatwopalnym i wybuchowym.

Notatka:

Podane powyżej parametry i instrukcje obsługi oparte są na powszechnie stosowanych modelach. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji produktu oraz w samym produkcie. W przypadku specjalnych wymagań lub skomplikowanego projektu układu prosimy o kontakt z inżynierami w celu potwierdzenia schematu.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122


Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Lineaire actuator-bedieningsschakelaar

Model:KCD4



VEVOR Ondersteuningscentrum



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, zijn mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht. Inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

PRODUCTPARAMETERS

SPECIFICATIES	KCD4
Nominale spanning	250VAC/125VAC
Nominale stroom	16A / 20A
Contactweerstand	<50mΩ~100mΩ
Isolatieweerstand	≥100MΩ
Levensduur	Meer dan 10.000 keer
Productgrootte	31*25,2*31,8 mm
Afmetingen van het installatiegat	27 mm × 21,5 mm
Beschermingsniveau	IP20
Manier om te installeren	Ondersteunende schroefbevestiging of snap-in installatie

INSTRUCTIES

Aansluiten van de 6-pins schakelaar:

1. Het openbare uiteinde (COM) is aangesloten op de stroomtoevoer en de normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) is aangesloten op de belastinguitgang.
2. Bij modellen met verlichting moet de indicatorpen worden aangesloten op de spanningvoerende of neutrale lijn. Raadpleeg het bedradingsschema voor details.

Versnellingspook:

2-polige schakelaar: Beweeg de schakelaar omhoog of omlaag om het circuit aan en uit te zetten. 3-polige schakelaar: De middelste schakelaar bevindt zich in de gesloten stand en de linker- en rechterbewegingen komen overeen met verschillende functies (zoals vooruit en achteruit, hoog en laag snelheid).

Status van het indicatielampje: Het lampmodel is aan als het apparaat is ingeschakeld en uit als het is uitgeschakeld. uitgeschakeld, zodat de toestand van het circuit intuïtief beoordeeld kan worden.

Onderhoudstips:

1. Reinig het schakelaaroppervlak en de contacten elke 3-6 maanden om stof te voorkomen ophoping die de geleidbaarheid beïnvloedt.

2. Controleer of de bedrading van de aansluitingen los zit en draai deze op tijd vast.

3. De schakelaar werkt niet: Controleer of de veer vervormd is en de De kunststof beugel is verouderd. Vervang de componenten indien nodig.

4. Het indicatielampje brandt niet: Controleer of de bedrading correct is en of het indicatielampje beschadigd is. Als het een neonlamp is, zorg er dan voor dat de spanning is groter dan of gelijk aan 60V.

5. Open de luchtschakelaar: Controleer of de isolatielaag van de nullijn goed is beschadigd is en of er sprake is van kortsluiting in de indicatorpen.

WAARSCHUWING:

1. Zorg ervoor dat u de stroomtoevoer uitschakelt vóór de installatie of het onderhoud om het risico op een elektrische schok.

2. Maak bij het bedraden strikt onderscheid tussen de actieve draad (L), de neutrale draad (N) en de aarddraad (PE) en sluit de neutrale en aardingsdraad niet verkeerd aan.

3. Werktemperatuur: 0ÿ tot 125ÿ, vermijd langdurig gebruik bij hoge temperaturen of koude omgeving.

4. Gewone modellen hebben geen waterdichte functie en moeten op een droge plaats worden gebruikt omgeving; waterdichte modellen (zoals het waterdichte type KCD4) kunnen werken in vochtige omgeving, maar het specifieke waterdichte niveau (zoals IP67) moet bevestigd.

5. Het is ten strengste verboden om de nominale spanning en stroom te gebruiken, anders kan het ervoor zorgen dat de schakelaar doorbrandt.

6. Gevoelige belastingen (zoals motoren) moeten worden gebruikt met overspanningsbeveiligingen om de levensduur van schakelaars te verlengen.

7. Zorg ervoor dat de grootte van het installatiegat nauwkeurig is om vastlopen van de schakelaar te voorkomen als gevolg van vervorming van het paneel.

8. Draai de schroef niet te vast om te voorkomen dat de behuizing barst.

9. Demonteer de schakelaar niet zelf, om schade aan de interne onderdelen te voorkomen. structuur of veiligheidsongelukken veroorzaken.

10. Vermijd gebruik in een ontvlambare en explosieve omgeving.

Opmerking:

De bovenstaande parameters en bedieningsinstructies zijn gebaseerd op gangbare modellen. Raadpleeg de productspecificaties en het betreffende product voor specifieke informatie. Neem bij speciale vereisten of een complex circuitontwerp contact op met professionele ingenieurs om het schema te bevestigen.

IFabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730




YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Linjär aktuatorkontrollbrytare

Modell: KCD4



VEVOR Supportcenter



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana kanske inte är kasserade med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningscentral insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

PRODUKTPARAMETRAR

SPECIFIKATIONER	KCD4
Nominell spänning	250 VAC/125 VAC
Nominell ström	16A / 20A
Kontaktmotstånd	<50m Ω ~100m Ω
Isoleringsmotstånd	\geq 100M Ω
Livslängd	Över 10 000 gånger
Produktstorlek	31*25,2*31,8 mm
Installationshålets mått	27 mm x 21,5 mm
Skyddsnivå	IP20
Sätt att installera	Stödskruvfixering eller snapin-installation

INSTRUKTIONER

Anslutning av 6-polig brytare:

1. Den offentliga änden (COM) är ansluten till strömingången och den normalt öppna änden (NO) eller normalt slutna (NC) är ansluten till lastutgången.
2. För modeller med lampor ska indikatorstiftet anslutas till fasen eller neutralledning. Se kopplingschemat för mer information.

Växelspak:

2-polig brytare: Flytta vipknappen uppåt eller nedåt för att slå på och av kretsen. 3-polig brytare: Den mittersta är i slutet läge, och vänster och höger rörelser motsvara olika funktioner (såsom framåt och bakåt, hög och låg hastighet).

Indikatorlampans status: Lammodellen är tänd när den är påslagen och släckt när den är påslagen avstängd, så att kretsens tillstånd kan bedömas intuitivt.

Underhållsförslag:

1. Rengör brytarens yta och kontakter var 3–6:e månad för att undvika damm. ackumulering som påverkar konduktiviteten.

2. Kontrollera om terminalkablarna är lösa och dra åt dem i tid.

3. Brytaren fungerar inte: Kontrollera om fjädern är deformerad och Plastfästet är åldrat. Byt ut komponenterna vid behov.

4. Indikatorlampan lyser inte: Kontrollera om kablarna är korrekta och om indikatorlampan är skadad. Om det är en neonlampa, se till att spänningen är större än eller lika med 60 V.

5. Öppna luftbrytaren: Kontrollera om isoleringsskiktet på nollledningen är skadad och om indikatorstiftet är kortslutet.

VARNING:

1. Se till att stänga av strömmen före installation eller underhåll för att undvika risken för elektriska stötar.

2. Vid dragning, se noggrant till att skilja mellan fasledare (L), neutralledare (N) och jordledare. (PE), och anslut inte neutral- och jordledningen felaktigt.

3. Arbetstemperatur: 0 °C till 125 °C, undvik långvarig användning i hög temperatur eller kall miljö.

4. Vanliga modeller har inte vattentät funktion och bör användas i torra förhållanden. miljö; vattentäta modeller (t.ex. vattentäta KCD4-typen) kan fungera i fuktig miljö, men den specifika vattentäthetsnivån (t.ex. IP67) bör vara bekräftad.

5. Det är strängt förbjudet att använda märkspänningen och märkströmmen, annars kan det orsaka att brytaren brinner ut.

6. Känsliga belastningar (som motorer) bör användas med överspänningskydd för att förlänga livslängden på strömbrytare.

7. Se till att installationshålets storlek är korrekt för att undvika att brytaren fastnar på grund av paneldeformation.

8. Dra inte åt skruven för hårt för att förhindra att skalet spricker.

9. Demontera inte strömbrytaren själv, då kan den inte skadas inuti. struktur eller orsaka säkerhetsolyckor.

10. Undvik användning i brandfarlig och explosiv miljö.

Notera:

Ovanstående parametrar och bruksanvisningar är baserade på vanliga modeller.


Se produktspecifikationsboken och den faktiska produkten för specifik information. Vid speciella krav eller komplex kretsdesign, vänligen kontakta professionella ingenjörer för att bekräfta schemat.

ITillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Växla h

