

# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Pipe Crimping Tool**

**Mechanical Crimping Tool**


**Model: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






**Model:JT-1632B**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

In this manual, on the labeling, and all other information provided with this product:

Warning icon	Meaning
	Please read the manual and security icon carefully before using the product
	Caution
	Caution: Please operate carefully to protect any parts of the human body such as your fingers
	If misusing or jaws are worn, the fracture smash will fly out and cause dangerous
	Important information

**Warning:** To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Ignore the warning, non-proper use of Mechanical Crimping Tool could lead to fatal and serious injury.

### Save This Manual

Keep this manual for the safety warnings and precautions, assembly, operating, inspection, maintenance and cleaning procedures. Write the month and year of purchase. Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future reference.

In this manual, on the labeling, and all other information provided with this product:



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

### **⚠ DANGER**

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

### **⚠ WARNING**

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### **⚠ CAUTION**

CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury

## **SAFETY RULES**

1. Have your Mechanical Crimping Tool serviced by a qualified service technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the crimping tool Kit is maintained.
2. Maintain labels and nameplates on the tool which carry important safety information. If unreadable or missing, contact the agent to replace.
3. This product is not a toy, keep it out of reach of children.
4. Do not slide your fingers in the dies profile.
5. Do not put your fingers in the head of the crimping tool when you slide the dies inside it. Your fingers could be pinched very severely.
6. Do not use the tool without die.
7. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.


## Understand Your Tool

Mechanical crimping tool JT-1632B is for connecting fittings with pipe, with the advantage that ratchet located crimping to assure each crimp in high precision and leakproofness.

### 1. Specification

Length:	approx .568mm
Weight:	Approx.3kgs
Package:	plastic box
Accessories:	
Crimping die for TH Type:	TH12、TH16、TH20、TH26、TH32
Note:in order to meet demand please provide appropriate size and a standard of tube when place order.	

### 2.Description of components:



Item no.	Description	Function
1	Die set	For crimping,interchangeable crimping dies
2	Pin	For fixing the die
3	Eccentric pin	For fixing the down die holder
4	Active handle	For operating

## Operating Instruction

Read the entire SAFETY INFORMATION section at the beginning of this manual including all text under subheadings therein before using this product.

### **⚠ CAUTION**

Please do not knock any part of the tool; otherwise it is dangerous for operator.

1. Select the appropriate die set. Ask an authorized facility or distributor to choose proper compression die set for crimping the fittings with pipe.

### **⚠ CAUTION**

**Don't operate the tool without dies.**

2. Open the handles completely, insert the halves crimping die.

3. Make sure both dies halves are secured before operating the tool.







4. Fully insert the pipe into the fittings.


5. Put the connector in the crimping head.

6. Close the handles, the connector is crimped when the dies touch together, the crimp is completed when the handles are completely closed.


7. Open the handle completely and take out the connector for next cycle.

Please refer the illustration below:






7.




8.

If the tool cannot crimp the connector tight enough with right dies, it means the gap of upper and down dies is too big, we have to adjust the pressure. Please refer the illustration below:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



The die type used at optional, choose the correct type to crimp different material. The size was marked on the surface of the die. If ask for special size or special shape, please contact the distributor or manufacturer, they can custom made die according to detail requirements


## Maintenance And Servicing

### **▲WARNING**

Damaged equipment may cause serious personal injury. do not use damaged equipment. if abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before further using.

1. **Before each using**, inspect the general condition of the tool. check for loose screws, misalignment or binding of moving parts, cracked or broken parts, or any other condition that may affect its safe operation.
2. **After using**, clean external surfaces of the tool with clean, moist, smear the rust preventing oil on the metal surface of the tool and the dies to avoid rusty. store the tool in the dry environment.
3. service to the tool should only be done by a qualified service technician.

### Parts List



## PART LIST

NO.	DESCRIPTION	QTY	NO.	DESCRIPTION	QTY
1	die	1set	15	pin	1
2	pin 3	2	16	handle front part	1
3	pin 1	2	17	pin	1
4	die plate	1set	18	notch plate	1
5	spring	2	19	cylindrical pin	1
6	pin 2 M8	2	20	pin	1
7	linking plate	2	21	handle (2)	1
8	circlip 12	2	22	pawl	1
9	type I hex screw	3	23	cylindrical pin	1
10	ribbed plate	3	24	tension spring	1
11	pin	2	25	circlip 5	4
12	circlip 8	6	26	hinge pin	1
13	handle(1)	1	27	eccentric pin	2
14	grip	2	28	ram pin	2

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Outil de sertissage de tuyaux**  
**Outil de sertissage mécanique**


**Modèle : JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






Modèle : JT-1632B



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Dans ce manuel, sur l'étiquetage et toutes les autres informations fourni avec ce produit :

Icône d'avertissement	Signification
	Veuillez lire attentivement le manuel et l'icône de sécurité avant d'utiliser le produit
	Prudence
	Prudence: Veuillez agir avec précaution pour protéger toutes les parties du corps humain, comme vos doigts.
	En cas de mauvaise utilisation ou d'usure des mâchoires, le fragment de fracture sera projeté et provoquera des blessures dangereuses.
	Informations importantes

**Avertissement:** Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Ignorer les avertissements : une utilisation incorrecte de la pince à sertir mécanique peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### Enregistrer ce manuel

Conservez ce manuel pour les avertissements et précautions de sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'inspection, procédures d'entretien et de nettoyage. Inscrivez le mois et l'année d'achat. Conservez-le Conservez le manuel et le reçu dans un endroit sûr et sec pour référence ultérieure.

Dans ce manuel, sur l'étiquetage et toutes les autres informations fournies avec ce produit:



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir d'un risque potentiel

Risques de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole. pour éviter d' éventuelles blessures ou la mort.

### **⚠ DANGER**

La COLÈRE indique une situation dangereuse qui, si elle n' est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

### **⚠ WARNING**

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

### **⚠ CAUTION**

ATTENTION, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées

## **RÈGLES DE SÉCURITÉ**

1. Faites entretenir votre outil de sertissage mécanique par un technicien qualifié utilisant Nous utilisons uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantit la sécurité de l'outil de sertissage. Le kit est entretenu.
2. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil qui contiennent des informations de sécurité importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez l'agent pour les remplacer.
3. Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.
4. Ne glissez pas vos doigts dans le profil des matrices.
5. Ne mettez pas vos doigts dans la tête de l'outil de sertissage lorsque vous glissez les matrices à l'intérieur cela. Vos doigts pourraient être très gravement pincés.
6. N'utilisez pas l'outil sans matrice.

7. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais doit être fourni par l'opérateur .


## Understand Your Tool

L'outil de sertissage mécanique JT-1632B est destiné à connecter des raccords avec des tuyaux, avec l'avantage d'un sertissage à cliquet pour assurer chaque sertissage avec une haute précision et une étanchéité.

## 2. Spécification

Longueur:	environ 0,568 mm
Poids:	Environ 3 kg
Emballer:	boîte en plastique
Accessoires:	
Matrice de sertissage pour type TH :	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Remarque : afin de répondre à la demande, veuillez fournir la taille appropriée et une norme de tube lors de la commande.	

## 2. Description des composants :



Numéro d'article	Description	Fonction
1	Jeu de matrices	Pour le sertissage, matrices de sertissage interchangeables
2	Épingle	Pour fixer la matrice
3	Goupille excentrique	Pour fixer le porte-matrice descendant
4	Poignée active	Pour le fonctionnement

### Operating Instruction

Lisez l'intégralité de la section INFORMATIONS DE SÉCURITÉ au début de ce manuel y compris tout le texte sous les sous-titres avant d'utiliser ce produit.

**⚠ CAUTION**

Veillez ne pas heurter aucune partie de l'outil ; cela serait dangereux pour l'opérateur.

1. Sélectionnez le jeu de matrices approprié. Demandez à un centre ou un distributeur agréé de choisir le bon jeu de matrices de compression pour sertir les raccords avec le tuyau.



**N'utilisez pas l'outil sans matrices.**

2. Ouvrez complètement les poignées, insérez les moitiés de la matrice de sertissage.

3. Assurez-vous que les deux moitiés de matrices sont fixées avant d'utiliser l'outil.







4. Insérez complètement le tuyau dans les raccords.


5. Placez le connecteur dans la tête de sertissage.

6. Fermez les poignées, le connecteur est sertie lorsque les matrices se touchent, le sertissage est terminé lorsque les poignées sont complètement fermées.


7. Ouvrez complètement la poignée et retirez le connecteur pour le cycle suivant.

**Veillez vous référer à l'illustration ci-dessous :**






7.




8.

Si l'outil ne peut pas sertir le connecteur suffisamment serré avec les bonnes matrices, cela signifie que l'écart de Les matrices supérieure et inférieure sont trop grandes ; il faut ajuster la pression. Voir l'illustration. ci-dessous:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Le type de matrice utilisé est facultatif. Choisissez le type approprié pour sertir différents matériaux. La taille était marqué sur la surface de la matrice. Pour toute demande de taille ou de forme spéciale, veuillez nous contacter. le distributeur ou

le fabricant, ils peuvent fabriquer des matrices sur mesure selon les exigences de détail

## Maintenance And Servicing

### WARNING

L' équipement endommagé peut causer des blessures graves. Ne pas utiliser d'équipement endommagé. équipement. Si un bruit ou une vibration anormale se produit, faites corriger le problème avant utilisation ultérieure.

1. **Avant chaque utilisation**, inspectez l'état général de l'outil. Vérifiez qu'il n'y a pas de vis desserrées, de mauvais alignement ou de blocage des pièces mobiles,


de pièces fissurées ou cassées, ou tout autre problème. état susceptible d'

affecter son fonctionnement sûr.

2. **Après utilisation**, nettoyez les surfaces externes de l'outil avec un chiffon propre et humide pour éliminer la rouille. éviter l'huile sur la surface métallique de l'outil et les matrices pour éviter la rouille. ranger l'outil dans un environnement sec.

3. L'entretien de l'outil ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

## Parts List



## LISTE DES PIÈCES

NON.	DESCRIPTION	Qté	NON.	DESCRIPTION	Qté
1	mourir	1 jeu	15	épingle	1
2	broche 3	2	16	partie avant de la poignée	1
3	broche 1	2	17	épingle	1
4	plaque de matrice	1 jeu	18	plaque d'encoche	1
5	printemps	2	19	goupille cylindrique	1
6	broche 2 M8	2	20	épingle	1
7	plaque de liaison	2	21	poignée (2)	1

8	circlip 12	2	22	cliquet	1
9	vis hexagonale de type I	3	23	goupille cylindrique	1
10	plaque nervurée	3	24	ressort de tension	1
11	épingle	2	25	circlip 5	4
12	circlip 8	6	26	axe de charnière	1
13	poignée(1)	1	27	goupille excentrique	2
14	poignée	2	28	goupille de vérin	2

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Rohr-Crimpwerkzeug**

**Mechanisches Crimpwerkzeug**


**Modell: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






Modell: JT-1632B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

## SAFETY INSTRUCTIONS

In diesem Handbuch, auf der Kennzeichnung und allen anderen Informationen mit diesem Produkt geliefert:

Warnsymbol	Bedeutung
	Bitte lesen Sie das Handbuch und das Sicherheitssymbol sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
	Vorsicht
	Vorsicht: Bitte gehen Sie vorsichtig vor, um Körperteile wie Ihre Finger zu schützen
	Bei Missbrauch oder abgenutzten Backen kann der Bruch herausfliegen und gefährliche
	Wichtige Informationen

**Warnung:** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Ignorieren Sie die Warnung, da die unsachgemäße Verwendung des mechanischen Crimpwerkzeugs zu tödlichen und schweren Verletzungen führen kann.

### Dieses Handbuch aufbewahren

Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Montage, Betrieb, Inspektion, Wartungs- und Reinigungsverfahren. Notieren Sie den Monat und das Jahr des Kaufs. Bewahren Sie diese Bewahren Sie das Handbuch und den Kassenbon für spätere

Verwendung an einem sicheren und trockenen Ort auf.

In diesem Handbuch, auf der Kennzeichnung und allen anderen Informationen, die mit diesem Produkt:



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um Sie auf mögliche

Verletzungsgefahr. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen um mögliche Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

### **⚠ DANGER**

WUT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

### **⚠ WARNING**

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

### **⚠ CAUTION**

VORSICHT, zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol, weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen

## **SICHERHEITSREGELN**

1. Lassen Sie Ihr mechanisches Crimpwerkzeug von einem qualifizierten Servicetechniker warten. Nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Crimpwerkzeugs gewährleistet. Kit wird gewartet.
2. Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder mit wichtigen Sicherheitsinformationen am Werkzeug auf. Wenn diese unleserlich sind oder fehlen, wenden Sie sich zum Austausch an den Händler.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Schieben Sie Ihre Finger nicht in das Matrizenprofil.
5. Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Kopf des Crimpwerkzeugs, wenn Sie die

Matrizen hineinschieben Sie könnten Ihre Finger stark einklemmen.

6. Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne Matrize.

7. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss verstanden werden von Der Betreiber weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht nicht in die Planung dieser Produkt, sondern muss vom Betreiber bereitgestellt werden .


## Understand Your Tool

Das mechanische Crimpwerkzeug JT-1632B dient zum Verbinden von Armaturen mit Rohren und bietet den Vorteil, dass die Ratschencrimpung bei jeder Crimpung hohe Präzision und Dichtheit gewährleistet.

### 3. Spezifikation

Länge:	ca. 0,568 mm
Gewicht:	Ca. 3 kg
Paket:	Kunststoffbox
Zubehör:	
Crimpeinsatz für TH-Typ:	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Hinweis: Um die Nachfrage zu decken, geben Sie bei der Bestellung bitte die entsprechende Größe und einen Rohrstandard an.	

## 2. Beschreibung der Komponenten :



Artikelnr.	Beschreibung	Funktion
1	Matrizensatz	Zum Crimpen, austauschbare Crimpeinsätze
2	Stift	Zur Fixierung der Matrize
3	Exzenterstift	Zur Befestigung des Matrizenhalters
4	Aktiver Griff	Für den Betrieb

### Operating Instruction

Lesen Sie den gesamten Abschnitt SICHERHEITSINFORMATIONEN am Anfang dieses Handbuchs einschließlich des gesamten Textes unter den darin enthaltenen Unterüberschriften, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## **⚠ CAUTION**

Bitte stoßen Sie nicht gegen Teile des Werkzeugs, da dies sonst für den Bediener gefährlich ist.







1. Wählen Sie den passenden Matrizensatz. Bitten Sie eine autorisierte Einrichtung oder einen Händler, den richtigen auszuwählen  
Kompressionsmatrizensatz zum Crimpen der Fittings mit Rohr.


## **⚠ CAUTION**

**Betreiben Sie das Werkzeug nicht ohne Matrizen.**


2. Öffnen Sie die Griffe vollständig und setzen Sie die Crimpmatrize der Hälften ein.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Matrizenhälften gesichert sind, bevor Sie das Werkzeug bedienen.
4. Stecken Sie das Rohr vollständig in die Fittings.
5. Stecken Sie den Stecker in den Crimpkopf.
6. Schließen Sie die Griffe. Der Stecker ist gecrimpt, wenn die Matrizen sich berühren. Die Crimpung ist Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Griffe vollständig geschlossen sind.
7. Öffnen Sie den Griff vollständig und nehmen Sie den Stecker für den nächsten Zyklus heraus.

**Bitte beachten Sie die Abbildung unten:**






7.




8.

Wenn das Werkzeug den Stecker mit den richtigen Pressbacken nicht fest genug pressen kann, bedeutet dies, dass der Spalt zwischen Ober- und Unterstempel sind zu groß, wir müssen den Druck anpassen. Bitte beachten Sie die Abbildung unten:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Der verwendete Matrizentyp ist optional. Wählen Sie den richtigen Typ zum Crimpen verschiedener Materialien. Die Größe wurde auf der Oberfläche der Matrize markiert. Wenn Sie nach Sondergrößen oder Sonderformen fragen,

wenden Sie sich bitte an Der Händler oder Hersteller kann die Matrizen nach Detailanforderungen maßanfertigen.


## Maintenance And Servicing

### **WARNING**

Beschädigte Geräte können schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine beschädigten Gerät. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem beheben, bevor weitere Verwendung.

1. **Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch** den allgemeinen Zustand des Werkzeugs. Überprüfen Sie, ob lose Schrauben, Fehlausrichtungen oder Klemmen beweglicher Teile, gerissene oder gebrochene Teile oder andere Zustand, der den sicheren Betrieb beeinträchtigen kann.
2. **Nach dem Gebrauch** die Außenflächen des Werkzeugs mit einem sauberen, feuchten Lappen reinigen und den Rost entfernen. Verhindern Sie, dass Öl auf die Metalloberfläche des Werkzeugs und der Matrizen gelangt, um Rost zu vermeiden. Bewahren Sie das Werkzeug auf in trockener Umgebung.
3. Die Wartung des Werkzeugs sollte nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

## Parts List



## TEILELISTE

NEIN .	BESCHREIBUNG	MENG E	NEIN .	BESCHREIBUNG	MENG E
1	sterben	1 Satz	15	Stift	1
2	Stift 3	2	16	Griffvorderteil	1
3	Stift 1	2	17	Stift	1
4	Lochplatte	1 Satz	18	Kerbplatte	1
5	Frühling	2	19	Zylinderstift	1
6	Stift 2 M8	2	20	Stift	1
7	Verbindungsplatte	2	21	Griff (2)	1

8	Sicherungsring 12	2	22	Klinke	1
9	Sechskantschraube Typ I	3	23	Zylinderstift	1
10	Rippenplatte	3	24	Zugfeder	1
11	Stift	2	25	Sicherungsring 5	4
12	Sicherungsring 8	6	26	Scharnierstift	1
13	Griff(1)	1	27	Exzenterstift	2
14	Griff	2	28	Widderstift	2

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Strumento per crimpatura di tubi**  
**Utensile di crimpatura meccanico**


**Modello: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






**Modello: JT-1632B**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Nel presente manuale, sull'etichettatura e su tutte le altre informazioni fornito con questo prodotto:

Icona di avviso	Senso
	Si prega di leggere attentamente il manuale e l'icona di sicurezza prima di utilizzare il prodotto
	Attenzione
	Attenzione: Si prega di operare con cautela per proteggere qualsiasi parte del corpo umano, come le dita.
	Se si usa in modo improprio o se le ganasce sono usurate, la frattura volerà via e causerà danni pericolosi.
	Informazioni importanti

**Avvertimento:** Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Ignorare l'avvertenza: l'uso improprio della pinza crimpatrice meccanica può causare lesioni gravi e mortali.

### Salva questo manuale

Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il montaggio, il funzionamento, l'ispezione, procedure di manutenzione e pulizia. Scrivere il mese e l'anno di acquisto. Conservare questo il manuale e la ricevuta in un luogo sicuro e asciutto per futura consultazione.

Nel presente manuale, nell'etichettatura e in tutte le altre informazioni fornite con questo prodotto:



Questo è il simbolo di allerta sicurezza. Viene utilizzato per avvisarti di potenziali

pericoli di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.



**RABBIA** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà la morte o lesioni gravi.



**AVVERTENZA** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.



**ATTENZIONE**, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione pericolosa che, se non evitato, potrebbe causare lesioni lievi o moderate

## REGOLE DI SICUREZZA

1. Far riparare il vostro utensile di crimpatura meccanico da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà la sicurezza della pinza crimpatrice Il kit è in manutenzione.
2. Conservare le etichette e le targhette sull'utensile che contengono importanti informazioni di sicurezza. Se sono illeggibili o mancanti, contattare l'agente per la sostituzione.
3. Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
4. Non far scorrere le dita nel profilo delle matrici.
5. Non mettere le dita nella testa della pinza crimpatrice quando si inseriscono le matrici all'interno Le dita potrebbero rimanere gravemente schiacciate.
6. Non utilizzare l'utensile senza matrice.
7. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso da l'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma deve essere

fornito dall'operatore .


## Understand Your Tool

La pinza crimpatrice meccanica JT-1632B è utilizzata per collegare i raccordi ai tubi, con il vantaggio che la crimpatura è posizionata a cricchetto per garantire ogni crimpatura con elevata precisione e tenuta stagna.

### 4. Specifica

Lunghezza:	circa 0,568 mm
Peso:	Circa 3 kg
Pacchetto:	scatola di plastica
Accessori:	
Matrice di crimpatura per tipo TH:	TH12、TH16、TH20、TH26、TH32
Nota: per soddisfare la domanda, si prega di fornire le dimensioni appropriate e uno standard di tubo al momento dell'ordine.	

## 2. Descrizione dei componenti :



Articolo n.	Descrizione	Funzione
1	Set di matrici	Per la crimpatura, matrici di crimpatura intercambiabili
2	Spillo	Per fissare lo stampo
3	Perno eccentrico	Per fissare il porta matrice inferiore
4	Maniglia attiva	Per il funzionamento

### Operating Instruction

Leggere l'intera sezione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA all'inizio di questo manuale compreso tutto il testo nei sottotitoli prima di utilizzare questo prodotto.

**CAUTION**

Non urtare nessuna parte dell'utensile, altrimenti potrebbe essere pericoloso per l'operatore.







1. Selezionare il set di matrici appropriato. Chiedere a una struttura o a un distributore autorizzato di scegliere quello più adatto. set di matrici di compressione per la crimpatura dei raccordi con il tubo.


### **⚠ CAUTION**

**Non utilizzare l'utensile senza matrici.**


2. Aprire completamente le maniglie, inserire le metà della matrice di crimpatura.
3. Assicurarsi che entrambe le metà della matrice siano fissate prima di utilizzare l'utensile.
4. Inserire completamente il tubo nei raccordi.
5. Inserire il connettore nella testa di crimpatura.
6. Chiudere le maniglie, il connettore è crimpato quando le matrici si toccano, la crimpatura è completata quando le maniglie sono completamente chiuse.
7. Aprire completamente la maniglia ed estrarre il connettore per il ciclo successivo.

**Fare riferimento all'illustrazione sottostante:**






7.




8.

Se l'utensile non riesce a crimpare il connettore abbastanza stretto con le matrici giuste, significa che lo spazio tra la parte superiore e inferiore delle matrici è troppo grande, dobbiamo regolare la pressione. Fare riferimento all'illustrazione. sotto:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Il tipo di matrice utilizzato è facoltativo, scegliere il tipo corretto per crimpare materiali diversi. La dimensione è stato contrassegnato sulla superficie dello stampo. Se si richiedono dimensioni o forme speciali, si prega di contattare il

distributore o il produttore possono realizzare stampi personalizzati in base ai requisiti di dettaglio


## Maintenance And Servicing

### WARNING

L' attrezzatura danneggiata può causare gravi lesioni personali. Non utilizzare apparecchiature danneggiate. apparecchiatura. se si verificano rumori o vibrazioni anomali, far correggere il problema prima ulteriore utilizzo.

1. **Prima di ogni utilizzo**, ispezionare le condizioni generali dell'utensile. Verificare la presenza di viti allentate, disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, parti incrinatae o rotte o qualsiasi altro condizione che potrebbe comprometterne il funzionamento sicuro.
2. **Dopo l'uso** , pulire le superfici esterne dell'utensile con un panno pulito e umido, spalmare la ruggine prevenire l'olio sulla superficie metallica dell'utensile e delle matrici per evitare la ruggine. conservare l'utensile nell'ambiente secco.
3. La manutenzione dell'utensile deve essere eseguita solo da un tecnico qualificato.

## Parts List



## ELENCO DEI PEZZI

NO.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	NO.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	morire	1 set	15	spillo	1
2	perno 3	2	16	gestire la parte anteriore	1
3	perno 1	2	17	spillo	1
4	piastra di stampaggio	1 set	18	piastra di tacca	1
5	primavera	2	19	perno cilindrico	1
6	perno 2 M8	2	20	spillo	1
7	piastra di	2	21	maniglia (2)	1

	collegamento				
8	anello elastico 12	2	22	nottolino	1
9	vite esagonale tipo I	3	23	perno cilindrico	1
10	piastra nervata	3	24	molla di tensione	1
11	spillo	2	25	anello elastico 5	4
12	anello elastico 8	6	26	perno della cerniera	1
13	maniglia(1)	1	27	perno eccentrico	2
14	presa	2	28	perno di ariete	2

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Herramienta para engarzar tuberías**

**Herramienta de crimpado mecánica**


**Modelo: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






**Modelo: JT-1632B**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

En este manual, en el etiquetado y en toda otra información Se proporciona con este producto:

Icono de advertencia	Significado
	Lea atentamente el manual y el icono de seguridad antes de utilizar el producto.
	Precaución
	Precaución: Por favor, opere con cuidado para proteger cualquier parte del cuerpo humano, como los dedos.
	Si se hace un mal uso o las mandíbulas están desgastadas, el fragmento fracturado saldrá despedido y causará peligro.
	Información importante

**Advertencia:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Ignorar la advertencia: el uso inadecuado de la crimpadora mecánica podría causar lesiones graves e incluso mortales.

### Guarde este manual

Conserve este manual para conocer las advertencias y precauciones de seguridad, montaje, funcionamiento, inspección, Procedimientos de mantenimiento y limpieza. Anote el mes y año de compra. Conserve este Guarde el manual y el recibo en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

En este manual, en el etiquetado y en toda la demás información proporcionada con este producto:



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles

Peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo. para evitar posibles lesiones o la muerte.



IRA indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN, utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evitarse, podría resultar en lesiones menores o moderadas

## NORMAS DE SEGURIDAD

1. Haga que un técnico de servicio calificado revise su herramienta de engarce mecánica utilizando Solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta de engarce. El kit se mantiene.
2. Mantenga en la herramienta las etiquetas y placas de identificación que contienen información de seguridad importante. Si no son legibles o faltan, comuníquese con el agente para reemplazarlas.
3. Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. No deslice los dedos en el perfil de la matriz.
5. No coloque los dedos en la cabeza de la herramienta de engarce cuando deslice las matrices hacia el interior. Podrías pillarte los dedos muy gravemente.
6. No utilice la herramienta sin la matriz.
7. Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por El operador debe tener en cuenta que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse en este

producto, pero debe ser suministrado por el operador .


## Understand Your Tool

La herramienta de crimpado mecánica JT-1632B es para conectar accesorios con tuberías, con la ventaja de que el trinquete ubica el crimpado para asegurar cada crimpado con alta precisión y a prueba de fugas.

### 5. Especificación

Longitud:	aproximadamente 568 mm
Peso:	Aprox.3 kg
Paquete:	caja de plástico
Accesorios:	
Matriz de crimpado para tipo TH:	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Nota: para satisfacer la demanda, proporcione el tamaño apropiado y un estándar de tubo cuando realice el pedido.	

## 2. Descripción de los componentes :



N° de artículo	Descripción	Función
1	Juego de troqueles	Para engarzar, matrices de engarce intercambiables
2	Alfiler	Para fijar la matriz
3	Pasador excéntrico	Para fijar el portamatriz inferior
4	Mango activo	Para operar

### Operating Instruction

Lea toda la sección INFORMACIÓN DE SEGURIDAD al comienzo de este manual, incluyendo todo el texto bajo los subtítulos antes de usar este producto.

**⚠ CAUTION**

No golpee ninguna parte de la herramienta, de lo contrario es peligroso para el operador.







1. Seleccione el juego de matrices adecuado. Solicite a un distribuidor o centro autorizado que le ayude a elegir el adecuado. Juego de matrices de compresión para engarzar los accesorios con tubería.


**⚠ CAUTION**

**No opere la herramienta sin las matrices.**


2. Abra completamente las manijas e inserte la matriz de engarce de las mitades.
3. Asegúrese de que ambas mitades de las matrices estén aseguradas antes de operar la herramienta.
4. Inserte completamente el tubo en los accesorios.
5. Coloque el conector en el cabezal de engarce.
6. Cierre las manijas, el conector está engarzado cuando las matrices se tocan entre sí, el engarce es Se completa cuando las manijas están completamente cerradas.
7. Abra completamente el mango y saque el conector para el siguiente ciclo.

**Consulte la siguiente ilustración:**






7.




8.

Si la herramienta no puede apretar el conector lo suficiente con las matrices correctas, significa que el espacio de Los troqueles superior e inferior son demasiado grandes; debemos ajustar la presión. Consulte la ilustración. abajo:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



El tipo de matriz utilizado es opcional; elija el tipo correcto para engarzar diferentes materiales. El tamaño Se marcó en la superficie del troquel. Si solicita un tamaño o forma especial, contáctenos. El distribuidor o fabricante puede fabricar

matrices personalizadas según los requisitos detallados.


## Maintenance And Servicing

### **⚠WARNING**

Un equipo dañado puede causar lesiones personales graves. No utilice equipos dañados. equipo. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, corrija el problema antes uso posterior.

1. **Antes de cada uso**, inspeccione el estado general de la herramienta. Compruebe si hay tornillos sueltos, desalineación o atascamiento de las piezas móviles, piezas agrietadas o rotas o cualquier otro problema. condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.
2. **Después de usar** , limpie las superficies externas de la herramienta con un paño limpio y húmedo, y elimine el óxido. Prevenir la acumulación de aceite en la superficie metálica de la herramienta y las matrices para evitar la oxidación. Almacenar la herramienta. en el ambiente seco.
3. El servicio a la herramienta debe ser realizado únicamente por un técnico de servicio calificado.

## Parts List



## LISTA DE PIEZAS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	morir	1 juego	15	alfiler	1
2	pin 3	2	16	manija de la parte delantera	1
3	pin 1	2	17	alfiler	1
4	placa de matriz	1 juego	18	placa de muesca	1
5	primavera	2	19	pasador cilíndrico	1
6	pasador 2 M8	2	20	alfiler	1

7	placa de enlace	2	21	mango (2)	1
8	anillo de retención 12	2	22	trinquete	1
9	tornillo hexagonal tipo I	3	23	pasador cilíndrico	1
10	placa acanalada	3	24	resorte de tensión	1
11	alfiler	2	25	anillo de retención 5	4
12	anillo de retención 8	6	26	pasador de bisagra	1
13	manejar(1)	1	27	pasador excéntrico	2
14	agarre	2	28	pasador de ariete	2

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Narzędzie do zaciskania rur**

**Narzędzie do zaciskania mechanicznego**


**Model: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






**Model: JT-1632B**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## SAFETY INSTRUCTIONS

W niniejszej instrukcji, na etykietach i wszystkich innych informacjach dołączone do tego produktu:

Ikona ostrzegawcza	Oznaczający
	Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i ikonę bezpieczeństwa.
	Ostrożność
	Ostrożność: Proszę zachować ostrożność, aby chronić każdą część ciała , np. palce.
	W przypadku niewłaściwego użycia lub zużycia szczęk, pęknięcie może wylecieć poza szczękę i spowodować niebezpieczne
	Ważne informacje

**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zignorować ostrzeżenie, ponieważ niewłaściwe użycie mechanicznego narzędzia zaciskowego może prowadzić do śmiertelnych i poważnych obrażeń.

### Zapisz ten podręcznik

Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, montażu, obsługi, kontroli, Procedury konserwacji i czyszczenia. Zapisz miesiąc i rok zakupu. Zachowaj to. Instrukcję obsługi i paragon należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, aby móc z nich skorzystać w

przyszłości.

W niniejszej instrukcji, na etykietach i wszystkich innych informacjach dołączonych do niniejszej instrukcji produkt:



To jest symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzegania o potencjalnym zagrożeniu.

Zagrożenia obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich

komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych pod tym symbolem, aby uniknąć

możliwych obrażeń lub śmierci.

**⚠ DANGER**

**GNIEW** wskazuje na niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

**⚠ WARNING**

**OSTRZEŻENIE** oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

**⚠ CAUTION**

**UWAGA**, używana razem z symbolem ostrzegawczym, oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzeżenia jeśli się tego uniknie, może to spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zleć serwisowanie narzędzia do zaciskania mechanicznego wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu, używając: Tylko identyczne części zamienne. Zapewni to bezpieczeństwo narzędzia zaciskającego. Zestaw jest konserwowany.

2. Dbaj o to, aby etykiety i tabliczki znamionowe na narzędziach zawierały ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli są nieczytelne lub ich brakuje,

skontaktuj się z przedstawicielem w celu ich wymiany.

3. Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.

4. Nie wsuwaj palców w profil matrycy.

5. Nie wkładaj palców do głowicy zaciskarki podczas przesuwania matrycy wewnątrz. To może spowodować poważne przytraśnięcie palców.

6. Nie używaj narzędzia bez matrycy.

7. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być uznane za nieważne. obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe dla operatora, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w tę produkt, ale musi zostać dostarczony przez operatora .


## Understand Your Tool

Mechaniczne narzędzie do zaciskania JT-1632B służy do łączenia złączy z rurami. Jego zaletą jest to, że zapadka zaciskowa zapewnia wysoką precyzję i szczelność każdego zacisku.

## 6. Specyfikacja

Długość:	ok. 0,568 mm
Waga:	Około 3 kg
Pakiet:	plastikowe pudełko
Akcesoria:	
Matryca zaciskowa do typu TH:	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Uwaga: aby sprostać zapotrzebowaniu, prosimy o podanie odpowiedniego rozmiaru i standardu tuby podczas składania zamówienia.	

## 2. Opis komponentów :



Numer pozycji	Opis	Funkcjonować
1	Zestaw matryc	Do zaciskania wymienne matryce zaciskowe
2	Szpilka	Do mocowania matrycy
3	Kółko mimośrodowy	Do mocowania uchwytu matrycy dolnej
4	Aktywny uchwyt	Do obsługi

### Operating Instruction

Przeczytaj całą sekcję INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA znajdującą się na początku niniejszej instrukcji. włączając w to cały tekst podtytułów przed użyciem tego produktu.

## **⚠ CAUTION**

Proszę nie uderzać w żadną część narzędzia, gdyż stwarza to zagrożenie dla operatora.

1. Wybierz odpowiedni zestaw matryc. Poproś autoryzowany zakład lub dystrybutora o wybór odpowiedniego zestawu. zestaw matryc do zaciskania złączek za pomocą rur.

## **⚠ CAUTION**

**Nie używaj narzędzia bez matryc.**

2. Otwórz całkowicie uchwyty i włóż matrycę zaciskającą połówki.

3. Przed użyciem narzędzia należy upewnić się, że obie połówki matrycy są zabezpieczone.







4. Wsuń rurę całkowicie do złączek.


5. Umieść złącze w głowicy zaciskającej.

6. Zamknij uchwyty, złącze jest zaciśnięte, gdy matryce się zetkną, zaciśnięcie jest zakończone, gdy uchwyty zostaną całkowicie zamknięte.

7. Otwórz całkowicie uchwyt i wyjmij złącze w celu przeprowadzenia kolejnego cyklu.

**Proszę zapoznać się z poniższą ilustracją:**






7.




8.

Jeżeli narzędzie nie może zacisnąć złącza wystarczająco mocno za pomocą odpowiednich matryc, oznacza to, że szczelina Górna i dolna matryca są za duże, musimy wyregulować ciśnienie. Proszę zapoznać się z ilustracją. poniżej:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Typ używanej matrycy jest opcjonalny, wybierz odpowiedni typ do zaciskania różnych materiałów. Rozmiar Na powierzchni matrycy zaznaczono „...”. W

przypadku pytań o niestandardowy rozmiar lub kształt prosimy o kontakt.

dystrybutor lub producent może wykonać matrycę na zamówienie, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami

## Maintenance And Servicing

### WARNING

Uszkodzony sprzęt może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie należy używać uszkodzonego sprzętu. sprzęt. Jeśli wystąpią nietypowe hałasy lub wibracje, należy najpierw usunąć problem dalsze korzystanie.


1. **Przed każdym użyciem** należy sprawdzić ogólny stan narzędzia. Sprawdzić, czy nie ma luźnych śrub, nie ma nieprawidłowego ustawienia lub zakleszczenia ruchomych części, czy nie ma pękniętych lub uszkodzonych części lub

jakichkolwiek innych uszkodzeń. warunków, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczną eksploatację.

2. **Po użyciu** oczyścić zewnętrzne powierzchnie narzędzia czystą, wilgotną wodą, posmarować rdzą zapobieganie przedostawaniu się oleju na metalową powierzchnię narzędzia i matryc, aby uniknąć rdzewienia. Przechowuj narzędzie w suchym środowisku.

3. Czynności serwisowe narzędzia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisowy.

## Parts List



## LISTA CZĘŚCI

NIE.	OPIS	ILOŚĆ	NIE.	OPIS	ILOŚĆ
1	umieraćć	1 zestaw	15	szpilka	1
2	pin 3	2	16	uchwyć przedniej części	1
3	pin 1	2	17	szpilka	1
4	płytkę matrycową	1 zestaw	18	płytkę karbowaną	1
5	wiosna	2	19	sworzeń cylicndryczny	1
6	pin 2 M8	2	20	szpilka	1

7	płyta łącząca	2	21	uchwyt (2)	1
8	pierścień osadczy 12	2	22	zapadka	1
9	śruba sześciokątna typu I	3	23	sworzeń cylicyryczny	1
10	płyta żełrowana	3	24	sprężyna naciągowa	1
11	szpilka	2	25	pierścień osadczy 5	4
12	pierścień osadczy 8	6	26	sworzeń zawiasu	1
13	uchwyt(1)	1	27	mimośrodowy sworzeń	2
14	chwyt	2	28	sworzeń ramowy	2

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Pijpkrimptang**

**Mechanisch krimpgereedschap**


**Model: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL

**Model: JT-1632B**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie Bij dit product geleverd:

Waarschuwpictogram	Betekenis
	Lees de handleiding en het beveiligingspictogram zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
	Voorzichtigheid
	Voorzichtigheid: Ga voorzichtig te werk om eventuele lichaamsdelen, zoals uw vingers, te beschermen.
	Bij verkeerd gebruik of versleten kaken zal de breuk eruit vliegen en gevaarlijke verwondingen veroorzaken.
	Belangrijke informatie

**Waarschuwing:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Negeer de waarschuwing: onjuist gebruik van de mechanische krimptang kan leiden tot dodelijk en ernstig letsel.

### Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, montage, bediening, inspectie, Onderhouds- en reinigingsprocedures. Noteer de maand en het jaar van aankoop. Bewaar dit. Bewaar de handleiding en de kassabon op een veilige en droge plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie die bij dit product wordt verstrekt, product:



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke

Gevaar voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsinstructies die na dit symbool volgen, om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.

### **⚠ DANGER**

BOOSHEID duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.

### **⚠ WARNING**

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

### **⚠ CAUTION**

LET OP, gebruikt met het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel

## **VEILIGHEIDSREGELS**

1. Laat uw mechanische krimptang onderhouden door een gekwalificeerde servicetechnicus met behulp van Alleen identieke vervangingsonderdelen. Dit garandeert de veiligheid van de krimptang. Kit wordt onderhouden.
2. Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes met belangrijke veiligheidsinformatie op het gereedschap zitten. Als deze onleesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met de agent om ze te laten vervangen.
3. Dit product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.
4. Schuif uw vingers niet in het matrijzenprofiel.
5. Steek uw vingers niet in de kop van de krimptang wanneer u de matrijzen naar binnen schuift het. Uw vingers zouden ernstig gekneusd kunnen raken.
6. Gebruik het gereedschap niet zonder matrijs.
7. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken, kunnen niet worden genegeerd. alle

mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de exploitant dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit systeem kunnen worden ingebouwd product, maar moet door de exploitant worden geleverd .


## Understand Your Tool

De mechanische krimptang JT-1632B is bedoeld voor het verbinden van fittingen met buizen. Het voordeel van de ratelklem is dat elke krimp met grote precisie en lekkage wordt uitgevoerd.

### 7. Specificatie

Lengte:	ongeveer .568mm
Gewicht:	Ongeveer 3 kg
Pakket:	plastic doos
Accessoires:	
Krimpmatrijs voor TH-type:	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Let op: om aan de vraag te kunnen voldoen, vragen wij u bij uw bestelling de juiste maat en de buisstandaard door te geven.	

## 2. Beschrijving van de componenten :



Artikelnr.	Beschrijving	Functie
1	Matrijzenset	Voor het krimpen, verwisselbare krimpatrijzen
2	Pin	Voor het vastzetten van de matrijs
3	Excentrische pen	Voor het bevestigen van de neerwaartse matrijshouder
4	Actieve handgreep	Voor bediening

### Operating Instruction

Lees het volledige gedeelte VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van deze handleiding inclusief alle tekst onder de subkoppen daarin, voordat u dit product gebruikt.

## **⚠ CAUTION**

Stoot niet op de onderdelen van het gereedschap, dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

1. Selecteer de juiste matrijsset. Vraag een geautoriseerde faciliteit of distributeur om de juiste te kiezen. Persmatrijsset voor het persen van fittingen met pijp.

## **⚠ CAUTION**

**Gebruik het gereedschap niet zonder matrijzen.**

2. Open de handgrepen volledig en plaats de helften van de krimpmatrijs.

3. Zorg ervoor dat beide snijhelften goed vastzitten voordat u het gereedschap bedient.







4. Plaats de buis volledig in de koppelingen.


5. Plaats de connector in de krimpkop.

6. Sluit de handgrepen, de connector is geknepen wanneer de matrijzen elkaar raken, de krimp is voltooid wanneer de handgrepen volledig gesloten zijn.


7. Open de hendel volledig en haal de connector eruit voor de volgende cyclus.

**Zie de onderstaande afbeelding:**






7.




8.

Als het gereedschap de connector niet strak genoeg kan dichtknijpen met de juiste matrijzen, betekent dit dat de speling van De boven- en ondermatrijzen zijn te groot, we moeten de druk aanpassen. Zie de illustratie. onderstaand:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Het type matrijs dat optioneel wordt gebruikt, kies het juiste type om verschillende materialen te krimpen. De maat was gemarkeerd op het oppervlak van de matrijs. Als u een speciale maat of vorm wenst, neem dan contact op met de

distributeur of fabrikant, zij kunnen op maat gemaakte matrijzen maken volgens gedetailleerde vereisten


## Maintenance And Servicing

### **⚠ WARNING**

Beschadigde apparatuur kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als er abnormaal geluid of trillingen optreden, laat het probleem dan verhelpen voordat verder gebruiken.

1. **Controleer voor elk gebruik** de algemene staat van het gereedschap. Controleer op losse schroeven, verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, gebarsten of gebroken onderdelen of andere gebreken. omstandigheden die de veilige werking ervan in gevaar kunnen brengen.
2. **Reinig na gebruik** de buitenkant van het gereedschap met een schone, vochtige doek en smeer de roestvlekken weg. om te voorkomen dat er olie op het metalen oppervlak van het gereedschap en de matrijzen komt om roestvorming te voorkomen. Bewaar het gereedschap in de droge omgeving.
3. Onderhoud aan het gereedschap mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.

## Parts List



## ONDERDELENLIJST

NEE.	BESCHRIJVING	AANTAL	NEE.	BESCHRIJVING	AANTAL
1	sterven	1 set	15	pin	1
2	pen 3	2	16	handvat voorste deel	1
3	pen 1	2	17	pin	1
4	matrijsplaat	1 set	18	inkepingsplaat	1
5	lente	2	19	cilindrische pen	1
6	pen 2 M8	2	20	pin	1
7	verbindingsplaat	2	21	handvat (2)	1

8	borgring 12	2	22	pal	1
9	type I zeskantschroef	3	23	cilindrische pen	1
10	geribbelde plaat	3	24	trekveer	1
11	pin	2	25	borgring 5	4
12	borgring 8	6	26	scharnierpen	1
13	handvat(1)	1	27	excentrische pen	2
14	greep	2	28	rampen	2

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **VEVOR**

**Affordable. Reliable. Home Improvement.**

**Rörpressverktyg**

**Mekanisk krympverktyg**


**Modell: JT-1632B**

# VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL  
MECHANICAL CRIMPING TOOL






Modell: JT-1632B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

I den här manualen, på märkningen och all annan information medföljer denna produkt:

Varningsikon	Menande
	Läs manualen och säkerhetsikonen noggrant innan du använder produkten.
	Försiktighet
	Försiktighet: Var försiktig för att skydda alla delar av kroppen, såsom dina fingrar.
	Om käftarna används felaktigt eller slits ut, kommer sprickan att flyga ut och orsaka farliga
	Viktig information

**Varning:** För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Ignorera varningen, felaktig användning av den mekaniska krympverktyget kan leda till dödliga och allvarliga skador.

### Spara denna manual

Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift, inspektion, underhålls- och rengöringsrutiner. Skriv inköpsmånad och -år. Spara detta förvara manualen och kvittot på en säker och torr plats för framtida bruk.

I den här manualen, på märkningen och all annan information som medföljer produkt:



Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol. för att undvika eventuell skada eller dödsfall.

### **⚠ DANGER**

DANGER indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga skador.

### **⚠ WARNING**

WARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

### **⚠ CAUTION**

CAUTION, som används tillsammans med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undvikas, kan resultera i mindre eller måttliga skador

## **SÄKERHETSREGLER**

1. Låt en kvalificerad servicetekniker serva din mekaniska krymptång med hjälp av endast identiska reservdelar. Detta säkerställer att krympverktygets säkerhet Satsen underhålls.
2. Behåll etiketter och namnskyltar på verktyget som innehåller viktig säkerhetsinformation. Om de är oläsliga eller saknas, kontakta representanten för att byta ut dem.
3. Denna produkt är inte en leksak, förvara den utom räckhåll för barn.
4. Skjut inte fingrarna i matrisprofilen.
5. Stoppa inte fingrarna i krympverktygets huvud när du skjuter in backarna. Dina fingrar kan bli mycket allvarligt klämda.
6. Använd inte verktyget utan matris.
7. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är

faktorer som inte kan byggas in i detta produkt, men måste levereras av operatören .


## Understand Your Tool

Mekaniskt krympverktyg JT-1632B är för att ansluta rördelar till rör, med fördelen att spärrhaken placerar krympningen för att säkerställa hög precision och läckagesäkerhet vid varje krympning.

### 8. Specifikation

Längd:	cirka 0,568 mm
Vikt:	Cirka 3 kg
Paket:	plastlåda
Tillbehör:	
Pressgängningsmatris för TH-typ:	TH12, TH16, TH20, TH26, TH32
Obs: För att möta efterfrågan, vänligen ange lämplig storlek och rörstandard vid beställning.	

## 2. Beskrivning av komponenter :



Artikelnr.	Beskrivning	Fungera
1	Tärningssats	För krympning, utbytbara krympmatriser
2	Stift	För att fixera matrisen
3	Excentrisk stift	För fixering av den nedåtriktade matrishållaren
4	Aktivt handtag	För drift

### Operating Instruction

Läs hela avsnittet SÄKERHETSINFORMATION i början av denna manual. inklusive all text under underrubrikerna innan du använder produkten.

**⚠ CAUTION**

Stöt inte på någon del av verktyget; det är farligt för operatören.







1. Välj lämplig matrisuppsättning. Be en auktoriserad verkstad eller distributör att välja rätt Kompressionsmatris för att krympa kopplingar med rör.




**Använd inte verktyget utan backmatriser.**


2. Öppna handtagen helt och hållet, sätt i halvornas krympkross.
3. Se till att båda gänghalvorna är säkrade innan du använder verktyget.
4. För in röret helt i kopplingarna.
5. Sätt i kontakten i krymphuvudet.
6. Stäng handtagen, kontakten är krympt när brickorna nuddar varandra, krympningen är färdig när handtagen är helt stängda.
7. Öppna handtaget helt och ta ut kontakten för nästa cykel.

**Se illustrationen nedan:**






7.




8.

Om verktyget inte kan krympa kontakten tillräckligt hårt med rätt backar, betyder det att gapet är Övre och nedre matriserna är för stora, vi måste justera trycket. Se illustrationen. nedan:



9.



10.

TH TYPE DIE:  $\varnothing$  12, 16, 20, 26, 32mm



Den typ av pressmatris som används är valfri, välj rätt typ för att pressa olika material. Storleken var markerad på ytan av formen. Om du begär specialstorlek eller specialform, vänligen kontakta distributören eller tillverkaren, de kan specialtillverka form enligt detaljkrav

## Maintenance And Servicing

### **⚠WARNING**


Skadad utrustning kan orsaka allvarliga personskador. Använd inte skadad utrustningen. Om onormalt ljud eller vibrationer uppstår, låt problemet åtgärdas innan vidare användning.

1. Kontrollera verktygets allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns lösa skruvar, feljustering eller fastklämning av rörliga delar, spruckna eller trasiga delar **eller andra** tillstånd som kan påverka dess säkra drift.

2. Rengör verktygets utsida med en ren, fuktig och rostfri yta **efter användning**. Förhindra olja på verktygets och gängornas metallyta för att undvika rost. Förvara verktyget i den torra miljön.

3. Service på verktyget bör endast utföras av en kvalificerad servicetekniker.

## Parts List



## DELLISTA

INGA.	BESKRIVNING	ANTAL	INGA.	BESKRIVNING	ANTAL
1	dö	1 set	15	stift	1
2	stift 3	2	16	handtag framdel	1
3	stift 1	2	17	stift	1
4	formplatta	1 set	18	skårplatta	1
5	fjädra	2	19	cylindrisk stift	1
6	stift 2 M8	2	20	stift	1
7	länkplatta	2	21	handtag (2)	1
8	låsring 12	2	22	spärrhake	1
9	typ I sexkantsskruv	3	23	cylindrisk stift	1
10	ribbad platta	3	24	spänningsfjäder	1
11	stift	2	25	låsring 5	4
12	låsring 8	6	26	gångjärnsstift	1
13	handtag (1)	1	27	excentrisk stift	2
14	grepp	2	28	RAM-stift	2

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

