

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODEL:MM2180

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODEL:MM2180



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	<p>CORRECT DISPOSAL</p> <p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>
	<p>Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.</p>
	<p>Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.</p>
	<p>Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.</p>
	<p>Warning- Disconnect mains plug from electrical outlet</p>

SAFETY GUIDELINES



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

WORK AREA SAFETY

- 1. Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- 2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- 3. Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

ELECTRICAL SAFETY

- 1. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- 2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- 3. Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- 4. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- 5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- 6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.** Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- 1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while

operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a respiratory mask, non-skid safety shoes and hearing protection used for appropriate conditions will reduce the risk of personal injury.

3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the

power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

6. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. Use clamps to secure your workpiece to a stable surface. Holding a workpiece by hand or using your body to support it may lead to loss of control.

9.KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.

SERVICE

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities may contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wash hands after handling. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints.
- Crystalline silica from bricks, cement, and other masonry products.
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.


Your risk from these exposures varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area with approved safety equipment such as dust masks specially designed to filter out microscopic particles.

SPECIFICATIONS

Power	AC110—120V, 60 Hz, 250W	AC230V, 50 Hz, 250W
Speed of sanding disc	3450RPM±5%	2980RPM±5%
speed of sand belt	1350RPM±5%	1100RPM±5%
Sand disc size	5inch	
Sand belt size	1*30inch	
Weight	7.6Kg	7.34Kg
Switch type		

PACKAGE CONTENTS

Before using the Combination of disc sanding , you must configure the machine by installing the Sand disc table angle for your operation. Check your packing list against the diagram below. If any part is damaged or missing, please contact our customer service.





Parts List


Parts List	
1	abrasive belt
2	workbench
3	protective cover
4	Sand wheel disc
5	disk grinder
6	Grinding machine adjustment
7	switch
8	motor
9	Sand belt adjustment screw
10	Sand belt dust collection port
11	Sand tray dust collection port
12	angle adjuster

ASSEMBLY

Check delivery content

Check the delivery immediately for transport damage and missing parts. Report any damage or missing parts to your dealer or the shipping company immediately. Visible transport damage must also be noted immediately on the delivery note in accordance with the provisions of the warranty, otherwise the goods are deemed to have been properly accepted.

	<p>Grinding belt table</p> <ul style="list-style-type: none">• Slide the grinding belt table (2) on, above the grinding belt and fasten it under the table with the locking lever (13). The locking lever is pretensioned by a spring and can be adjusted by pulling the grip. <p>ATTENTION! To prevent fingers from being squeezed between the band and table a minimum separation of 2 mm has to be maintained between the table and grinding band.</p>
	<p>Table (disc grinder)</p> <ul style="list-style-type: none">• Slide the grinding table (5) so the lugs fit into the notch on the machine and press the table up until the drilled holes match and secure it with the locking lever (14) on both sides. <p>Attention! To prevent fingers from being squeezed between the band and table a minimum separation of 2 mm has to be maintained between the table and grinding band.</p>



Dust collector plug

- Mount the vacuum connector (10) to the machine using the slotted screws and washers (15).

ATTENTION! Make sure the guard reaches onto the lower edge of the sanding table. If the sanding table is inclined, the guard must be adjusted for height.

OPERATION

Only operate the machine when it is in a perfect condition. Before each operation, a visual inspection of the machine must be carried out. Safety devices, electrical lines and operating elements must be checked carefully. Check screw connections for damage and tight fit.

Operating instructions

WARNING



Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Please observe the following operating instructions so that their work can be performed safely and has the expected success.

Check before starting work:

- All cables and plugs
- Table and safety fence on tight fit
- The free and centered run of sanding belt and disc


The sanding:

- Always use the proper, located in perfect condition abrasives. (Change wear of abrasives immediately!) With abrasive in good condition you obtain a good grinding result.
- Do not exert too much pressure to the sanding abrasive
- Maximum distance table-sanding disc: 2mm!
- The machine has no clamp opportunity, so it is important, as the whole

area hang up the work piece on the worktable and maintain a firm grip!


Adjustments

Grinding belt



The belt has already been factory-preset. The correct position is for it to run in the middle of the rollers. By turning the adjustment screw, (9), the belt can be adjusted to the left or the right.


Grinding belt table



The table has an adjustment screw to fix the table's 90° angle to the belt. Adjustment is made as follows:


1. Release the table, with the locking lever, and lift it as far as possible backwards.
2. Place a 90° steel setsquare on the table, touching the other side of the belt.
3. If the angle does not equal 90°, readjust the screw (a) with the hexagonal spanner until the table is exactly at 90°.
- 4 The table can be tilted forward. Release the locking lever, tilt the table to the desired angel and fasten the locking lever again.

Table (disc grinder)




To ensure that the table is at 90° to the grinding-plate, place a template on the table against the plate. If a readjustment is necessary, release the two locking levers (16) and alter the position to 90°. Then, tighten the two locking levers (16) again. The table can be inclined downwards by up to 45°.

Handling ON/OFF



To turn the machine on, press “I” (green).
To turn the machine off, press “O” (red).


Angle stop



An angle stop (12) is provided for use on the grinding table.

The angle stop can be used for angles of up to 45°, to the left or right, by releasing the locking button and adjusting the angle stop to the desired angle. The button is then tightened again.


Backing plate



The backing plate (b) has to be adjusted so it almost touches the grinding belt (1). For adjustment, release the two screws holding the plate in the machine rack. Then adjust the plate and tighten the screws again.

To remove the plate to perform special jobs (e.g. for polishing or grinding contours), loosen the two attachment screws.

Dust collector plug



There are two dust extraction connectors, (10, 11), with a diameter:

Belt dust extraction port:

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Disc dust extraction port:

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Always use a suitable dust collector (eg vacuum cleaner)

TROUBLESHOOTING

WARNING



Danger due to electrical voltage!

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

➤ Disconnect the machine from the power supply before starting work to eliminate defects!

Many possible sources of error can be eliminated in advance if the machine is properly connected to the power supply. If you are unable to carry out the necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to solve the problem.

Trouble	Possible cause	Solution
Machine stops or will not start	ON-OFF-switch damaged	Check the switch
	Machine unplugged	Check all power connections
	Overload tripped	Allow motor to cool and reset by pushing off switch
	Fuse blown or circuit breaker tripped	Change fuse or reset circuit breaker
	Cord damaged	Change cable
Machine slows down during working	Exerting too much pressure to the sanding abrasive	Exert less pressure on the work piece
Bad grinding results	Abrasive too coarse-grained	Use less coarsed abrasive
To rapid wear of	Abrasive too fine-grained	Use more coarsed abrasive
Grinding angle is wrong	Adjusted angle is wrong	Readjust the angle
Sanding disc runs out of round	Sanding disc is eccentrically mounted	Mount the sanding disc centrally

Sanding belt runs out of sanding belt bed	Sanding belt is mounted wrong	Mount the sanding belt centrally
Work piece burns during the working process	Abrasive is dirty from oil	Change abrasive
	Z Too much pressure	Reduce pressure

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINAISON DE PONCEUSE À DISQUE

MODÈLE : MM2180

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODÈLE : MM2180



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>ÉLIMINATION CORRECTE</p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Avertissement - Assurez-vous de porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.</p>
	<p>Avertissement - Débranchez la fiche secteur de la prise électrique</p>

SAFETY GUIDELINES



Veillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

1. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.

2. N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme dans

présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peut enflammer la poussière ou les fumées.

3. Tenez les enfants et les personnes présentes à distance pendant l'utilisation d'un outil électrique. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. La fiche des outils électriques doit être adaptée à la prise. Ne jamais modifier la fiche.

N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques reliés à la terre . Des fiches connectées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.

2. Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou reliées à la terre telles que des tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est accru si votre corps est relié à la terre.

3. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

4. Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais l'utiliser pour transporter, tirer ou débrancher.

l'outil électrique. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des objets en mouvement.

pièces. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

5. Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée

utilisation en extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

choc.

6. Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez un

Alimentation protégée par un disjoncteur différentiel (DDFT). L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de choc électrique.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant

L'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.

2. Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Protection

Des équipements tels qu'un masque respiratoire, des chaussures de sécurité antidérapantes et une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront le risque de blessures corporelles.

3. Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt.

Avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le saisir ou de le transporter. Porter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettre sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche est un facteur d'accident.

4. Retirez toute clé de réglage ou clé avant de mettre l'outil électrique sous tension .

Une clé ou une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner

blessures corporelles.

5. Ne vous penchez pas trop. Gardez une bonne posture et un bon équilibre à tout moment. Ceci

permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.

6. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux et

vêtements éloignés des pièces mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être coincés dans des pièces mobiles.

8. Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d'équipements

d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont

correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de dispositifs de collecte des poussières peut réduire les risques liés aux poussières.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

1. Ne forcez pas avec l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté à votre application. Un outil électrique adapté effectuera le travail plus efficacement et en toute sécurité à la vitesse à laquelle il est utilisé. a été conçu.

2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer ou de l'éteindre .

Un outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

3. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer des accessoires ou

ranger les outils électriques. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage de l'outil électrique accidentellement.

4. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne les laissez pas

personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions pour utiliser l'

Outil électrique. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

5. Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement et le grippage des pièces mobiles.

bris de pièces et toute autre condition pouvant affecter les performances de l'outil électrique

Fonctionnement. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

6. Gardez les outils de coupe bien affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus avec

Les bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.

7. Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les embouts, etc. conformément aux présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations autres que celles prévues pourrait entraîner des blessures. entraîner une situation dangereuse.

8. Utilisez des serre-joints pour fixer votre pièce à une surface stable. Tenir un

Le fait de soulever la pièce à la main ou d'utiliser votre corps pour la soutenir peut entraîner une perte de contrôle.

9. MAINTENEZ LES PROTECTIONS EN PLACE et en état de fonctionnement.

SERVICE

1. Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement

pièces de rechange identiques. Cela garantira la sécurité de l'outil électrique maintenu.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

Certaines poussières générées par le ponçage, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction peuvent contenir des produits chimiques, dont le plomb, reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après manipulation. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Le plomb provenant des peintures à base de plomb.
- Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie.
- Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement.



Votre risque lié à ces expositions varie en fonction de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type d'activité.

travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé

avec des équipements de sécurité approuvés tels que des masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer particules microscopiques.


CARACTÉRISTIQUES

Pouvoir	CA 110-120 V, 60 Hz, 2 50 W	CA 230 V, 50 Hz, 2 50 W
Vitesse du disque de ponçage	3450 tr/min \pm 5 %	2980 tr/min \pm 5 %
vitesse de s et de la courroie	1350 tr/min \pm 5 %	1100 tr/min \pm 5 %
Taille du disque de sable	5 pouces	

Taille de la ceinture de sable	1*30 pouces	
Poids	7,6 kg	7,34 kg
Type de commutateur		

PACKAGE CONTENTS

Avant d'utiliser la combinaison de ponçage à disque, vous devez configurer la machine en installant l'angle de la table du disque de ponçage adapté à votre utilisation. Vérifiez le contenu de votre colis par rapport au schéma ci-dessous. Si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez contacter notre service client .



Liste des pièces

1	bande abrasive
---	----------------

2	établi
3	housse de protection
4	Disque de roue de sable
5	meuleuse à disque
6	Réglage de la rectifieuse
7	changer
8	moteur
9	Vis de réglage de la bande de sable
10	Port de collecte de poussière de bande de sable
11	Port de collecte de poussière du bac à sable
12	ajusteur d'angle

ASSEMBLÉE

Vérifier le contenu de la livraison

Vérifiez immédiatement la livraison pour déceler tout dommage dû au transport et toute pièce manquante. Signaler Signalez immédiatement tout dommage ou pièce manquante à votre revendeur ou au transporteur. Tout dommage visible dû au transport doit également être immédiatement signalé sur le bon de livraison, conformément aux dispositions de la garantie. À défaut, la marchandise sera réputée avoir été réceptionnée.




Table de ponçage à bande

- Faites glisser la table de bande abrasive (2) au-dessus de la table de meulage ceinture et fixez-la sous la table avec le levier de verrouillage (13).Le levier de verrouillage est précontraint par un ressort et peut être ajusté en tirant sur le poignée. ATTENTION ! Pour éviter de se coincer les doigts entre la bande et la table doivent être séparées d'au moins 2 mm maintenu entre la table et la bande de meulage.





Table (meuleuse à disque)

- Faites glisser la table de meulage (5) de manière à ce que les ergots s'insèrent dans l'encoche de la machine et appuyez sur la table vers le haut jusqu'à ce que les trous percés correspondent et fixez-la avec le levier de verrouillage (14) des deux côtés. Attention ! Pour éviter que les doigts ne soient coincés entre le bracelet et la table, une séparation minimale de 2 mm doit être respectée. maintenu entre la table et la bande de meulage.



Poussière bouchon collecteur

- Montez le connecteur d'aspiration (10) sur la machine à l'aide des vis à fente et des rondelles (15).

ATTENTION ! Assurez-vous que le carter de protection touche le bord inférieur de la table de ponçage. Si la table est inclinée, le carter de protection doit être réglé en hauteur.

OPÉRATION

N'utilisez la machine que lorsqu'elle est en parfait état. Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de la machine. Vérifiez soigneusement les dispositifs de sécurité, les câbles électriques et les éléments de commande. Vérifiez l'état et le serrage des vis.

Mode d'emploi

WARNING



Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Veillez respecter les instructions d'utilisation suivantes afin que votre travail puisse être effectué en toute sécurité et avec le succès escompté.

Vérifiez avant de commencer les travaux :

- Tous les câbles et prises
- Table et barrière de sécurité ajustées
- Le fonctionnement libre et centré de la bande abrasive et du disque


Le ponçage :

- Utilisez toujours des abrasifs appropriés et en parfait état. (Remplacez immédiatement les abrasifs usés !) Avec des abrasifs en bon état, vous obtenez un bon résultat de ponçage.
- Ne pas exercer trop de pression sur l'abrasif de ponçage
- Distance maximale table-disque de ponçage : 2 mm !
- La machine n'a pas de possibilité de serrage, il est donc important, car

toute la zone accroche la pièce sur la table de travail et maintient une prise ferme !


Ajustements

Bande abrasive



La ceinture a déjà été préréglée en usine. La position correcte est de la faire tourner au milieu des rouleaux. En tournant le vis de réglage (9), la ceinture peut être ajusté à gauche ou à droite.

Table de ponçage à bande




La table est dotée d'une vis de réglage pour fixer l'angle de 90° de la table par rapport à la ceinture. Le réglage s'effectue comme suit :

1. Relâchez la table à l'aide du levier de verrouillage et soulevez-la le plus loin possible vers l'arrière.
2. Placez une équerre en acier à 90° sur la table, en touchant l'autre côté de la courroie.
3. Si l'angle n'est pas égal à 90°, réajustez la vis (a) avec la clé hexagonale jusqu'à ce que la table soit exactement à 90°.
- 4 La table peut être inclinée vers l'avant. Relâchez le levier de


verrouillage et inclinez la table vers l'avant. l'angle souhaité et fixez à nouveau le levier de verrouillage.

Table (meuleuse à disque)



Pour vous assurer que la table est à 90° par rapport au plateau de meulage, placez un gabarit sur la table contre le plateau. Si un réajustement est nécessaire, relâchez les deux leviers de verrouillage (16) et réglez la position à 90°. Resserrez ensuite les deux leviers de verrouillage (16). La table peut être inclinée. vers le bas jusqu'à 45°.


Manipulation ON/OFF



Pour allumer la machine, appuyez sur « I » (vert).

Pour éteindre la machine, appuyez sur « O » (rouge).

Butée d'angle




Une butée d'angle (12) est prévue pour être utilisée sur la table de meulage.

La butée d'angle peut être utilisée pour des angles allant jusqu'à 45°, vers la gauche ou la droite, en relâchant le bouton de verrouillage et en ajustant la

butée à l'angle souhaité. Il suffit ensuite de resserrer le bouton.


plaque de support



La plaque d'appui (b) doit être réglée de manière à ce qu'elle touche presque la bande abrasive (1). Pour ce faire, desserrez les deux vis qui maintiennent la plaque dans le support de la machine. Réglez ensuite la plaque et resserrez les vis.

Pour retirer la plaque pour effectuer des travaux spéciaux (par exemple pour le polissage ou le meulage) contours), desserrez les deux attaches vis.

Bouchon du dépoussiéreur



Il y a deux connecteurs d'extraction de poussière, (10, 11), d'un diamètre :

Port d'extraction de poussière de la courroie :

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Port d'extraction de poussière de disque :

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Utilisez toujours un dépoussiéreur adapté

(par exemple un aspirateur)

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT



Danger dû à la tension électrique !

La manipulation de la machine avec l'alimentation électrique connectée peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

- Débranchez la machine de l'alimentation électrique avant de commencer le travail pour éliminer les défauts !

De nombreuses sources d'erreur possibles peuvent être éliminées à l'avance si la machine est correctement connectée à l'alimentation électrique.

Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer correctement les réparations nécessaires et/ou ne disposez pas de la formation requise, consultez toujours un spécialiste pour résoudre le problème.

Inquiéter	Cause possible	Solution
La machine s'arrête ou ne démarre pas	Interrupteur marche-arrêt endommagé	Vérifiez l'interrupteur
	Machine débranchée	Vérifiez toutes les connexions électriques
	Surcharge déclenchée	Laissez le moteur refroidir et réinitialisez-le en appuyant sur l'interrupteur d'arrêt.
	Fusible grillé ou disjoncteur déclenché	Changer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur
	Cordon endommagé	Changer le câble

La machine ralentit pendant le travail	Faire trop d'efforts pression sur le abrasif de ponçage	Exercer moins de pression sur la pièce à usiner
Mauvais résultats de broyage	Abrasif aussi à gros grains	Utiliser un abrasif moins grossier
À l'usure rapide de	Abrasif à grain trop fin	Utiliser un abrasif plus grossier
L'angle de meulage est incorrect	L'angle ajusté est faux	Réajuster l'angle
Le disque de ponçage se déforme	Le disque de ponçage est monté de manière excentrique	Monter le disque de ponçage au centre
La bande abrasive sort du lit de la bande abrasive	La bande abrasive est mal montée	Monter la bande abrasive au centre
La pièce brûle pendant le processus de travail	L'abrasif est sale à cause de l'huile	Changer l'abrasif
	Z Trop de pression	Réduire la pression

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

**KOMBINATION AUS
TELLERSCHLEIFMASCHINE**

MODELL: MM2180

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODELL: MM2180



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	<p>Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.</p>
 	<p>RICHTIGE ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.</p>
	<p>Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.</p>
	<p>Warnung - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose</p>

SAFETY GUIDELINES



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Hinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

SICHERHEITSRICHTLINIEN - DEFINITIONEN

SICHERHEIT AM ARBEITSBEREICH

1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.

2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der

Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, kann den Staub oder die Dämpfe entzünden.

3. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Ablenkung kann zum Verlust der Kontrolle über das Gerät führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Stecker vor.

Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.

Unmodi

Geprüfte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

2. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörper, Herde und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines Stromschlags.

- 4. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teile.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- 5. Verwenden Sie beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs im Freien ein Verlängerungskabel, das für Verwendung im Freien.** Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko Schock.
- 6. Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie eine Erdung Stromschlaggefahr .**

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

1. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während Der Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

2. Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille .

Durch die Verwendung entsprechender Ausrüstung wie Atemschutzmasken, rutschfester Sicherheitsschuhe und Gehörschutz wird das Verletzungsrisiko verringert.

3. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug bei eingeschaltetem Schalter einschalten, kann dies zu Unfällen führen.

4. Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten .

Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der in einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs steckt, kann zu Personenschäden.

5. Überstrecken Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und halten Sie das Gleichgewicht .

ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

6. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar und

Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können

in beweglichen Teilen eingeklemmt werden.

9. Wenn Staubabsaug- und -auffangvorrichtungen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet

werden. Durch die Verwendung einer Staubabsaugung können staubbedingte Gefahren verringert werden.

GEBRAUCH UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

1. Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre

Anwendung das passende Elektrowerkzeug. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Leistung, für die es ausgelegt ist. entworfen wurde.

nicht **funktioniert.**

Ein Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss

repariert.

3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder den Akkupack aus das Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder

Lagerung von Elektrowerkzeugen. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko das Elektrowerkzeug versehentlich.

4. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie

Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht

Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von ungeübten Benutzern verwendet werden.

5. Warten Sie Elektrowerkzeuge. Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen.

Bruch von Teilen und alle anderen Zustände, die die Leistung des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können

Betrieb. Lassen Sie beschädigte Elektrowerkzeuge vor dem Einsatz reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

6. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gewartete Schneidwerkzeuge mit

scharfe Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu kontrollieren.

7. Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.

entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die

Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Einsatz des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu einer gefährlichen Situation führen.

8. Befestigen Sie Ihr Werkstück mit Schraubzwingen auf einer stabilen Oberfläche.

Das Berühren des Werkstücks mit der Hand oder das Stützen mit dem Körper kann zum Verlust der Kontrolle führen.

9. HALTEN SIE DIE SCHUTZVORRICHTUNGEN AN IHREM PLATZ UND IN FUNKTIONIERTEM ZUSTAND.

SERVICE

1. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturtechniker reparieren und verwenden Sie nur

identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet
gepflegt.

WARNUNG ZUR CALIFORNIA PROPOSITION 65



Staub, der beim Schleifen, Sägen, Bohren und anderen Bauarbeiten entsteht, kann Chemikalien enthalten, darunter auch Blei. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist bekannt, dass dieses Material Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen hat. Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände. Beispiele für diese Chemikalien sind:

- Blei aus bleihaltigen Farben.
- Kristallines Siliziumdioxid aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten.
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz.

Ihr Risiko durch diese Expositionen hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit. Um Ihre Belastung mit diesen Chemikalien zu reduzieren, arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich mit zugelassener Sicherheitsausrüstung wie Staubmasken, die speziell zum Filtern von mikroskopische Partikel.


SPEZIFIKATIONEN

Leistung	AC110—120 V, 60 Hz, 2,50 W	AC230V, 50 Hz, 2 50W
Drehzahl der Schleifscheibe	3450 U/min \pm 5 %	2980 U/min \pm 5 %

Geschwindigkeit von s und Riemen	1350 U/min \pm 5 %	1100 U/min \pm 5 %
Sandscheibengröße	5 Zoll	
Sandbandgröße	1 * 30 Zoll	
Gewicht	7,6 kg	7,34 kg
Schaltertyp		

PACKAGE CONTENTS

Bevor Sie die Kombinationsschleifmaschine verwenden, müssen Sie die Maschine durch die Installation des Schleifscheiben-Tischwinkels für Ihren Betrieb konfigurieren. Vergleichen Sie Ihre Packliste mit der untenstehenden Abbildung. Sollte ein Teil beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst .




Teileliste	
1	Schleifband
2	Werkbank
3	Schutzhülle
4	Sandradscheibe
5	Scheibenschleifer
6	Schleifmaschineneinstellung
7	schalten
8	Motor
9	Einstellschraube für das Schleifband
10	Sandband-Staubsaammelanschluss
11	Sandbehälter-Staubsaammelanschluss
12	Winkelversteller

MONTAGE

Lieferumfang prüfen


Überprüfen Sie die Lieferung umgehend auf Transportschäden und fehlende Teile. Melden Eventuelle Beschädigungen oder fehlende Teile melden Sie bitte umgehend Ihrem Händler oder dem Transportunternehmen. Sichtbare Transportschäden sind zudem gemäß den Gewährleistungsbestimmungen umgehend auf dem Lieferschein zu vermerken, andernfalls gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.



Schleifbandtisch

- Den Schleifbandtisch (2) über die Schleifscheibe schieben Gurt und befestigen Sie ihn unter dem Tisch mit dem Feststellhebel (13). Der Verriegelungshebel ist vorgespannt durch eine Feder und kann durch Ziehen des Griff.


ACHTUNG ! Um zu verhindern, dass Finger zwischen Zwischen Band und Tisch muss ein Mindestabstand von 2 mm eingehalten werden zwischen Tisch und Schleifband eingehalten.



Tisch (Scheibenschleifer)

- Den Schleiftisch (5) so einschieben, dass die Nasen in die Aussparungen der Maschine passen und den Tisch nach oben drücken bis die Bohrungen übereinstimmen und mit dem Feststellhebel (14) auf beiden Seiten fixieren.

Achtung! Um ein Einklemmen der Finger zwischen Band und Tisch zu verhindern, muss ein Mindestabstand von 2 mm eingehalten werden. zwischen Tisch und Schleifband eingehalten.



Staub Kollektorstopfen

- Befestigen Sie den Vakuumanschluss (10) mit den Schlitzschrauben und Unterlegscheiben (15) an der Maschine.

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Schutzhaube bis zur Unterkante des Schleiftisches reicht. Bei geneigtem Schleiftisch muss die Schutzhaube in der Höhe angepasst werden.

BETRIEB

Betreiben Sie die Maschine nur in einwandfreiem Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprüfung der Maschine durchzuführen.

Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind sorgfältig zu prüfen. Schraubverbindungen auf Beschädigung und festen Sitz prüfen.

Bedienungsanleitung

WARNING



Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Damit Ihre Arbeit sicher durchgeführt werden kann und den gewünschten Erfolg bringt, beachten Sie bitte die folgenden Bedienungshinweise.

Vor Arbeitsbeginn prüfen:

- Alle Kabel und Stecker
- Tisch und Schutzzaun auf engem Raum
- Der freie und zentrierte Lauf von Schleifband und -scheibe

Das Schleifen:


- Verwenden Sie immer die richtigen, sich in einwandfreiem Zustand befindlichen Schleifmittel. (Verschleiß der Schleifmittel sofort wechseln!)

Mit Schleifmitteln in gutem Zustand erzielen Sie ein gutes Schleifergebnis.

- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Schleifmittel aus
- Maximaler Abstand Tisch-Schleifscheibe: 2mm!
- Die Maschine verfügt über keine Klemmmöglichkeit, daher ist es wichtig, das Werkstück möglichst flächendeckend auf dem Arbeitstisch aufzuhängen und fest im Griff zu behalten!


Anpassungen

Schleifband



Der Riemen ist bereits werkseitig voreingestellt. Die richtige Position ist, dass es in der Mitte der Rollen läuft. Durch Drehen des Mit der Einstellschraube (9) kann der Riemen nach links oder rechts verstellt werden.

Schleifbandtisch




Der Tisch verfügt über eine Einstellschraube, um den 90°-Winkel des Tisches zum Die Einstellung erfolgt wie folgt:

1. Den Tisch mit dem Feststellhebel lösen und so weit wie möglich nach hinten heben.
2. Legen Sie ein 90°-Stahldreieck auf den Tisch, sodass es die andere Seite des Bandes berührt.
3. Wenn der Winkel nicht 90° beträgt,

verstellen Sie die Schraube (a) mit dem Sechskantschlüssel, bis der Tisch genau bei 90° steht.


4 Der Tisch kann nach vorne gekippt werden. Lösen Sie den Verriegelungshebel, kippen Sie den Tisch in die gewünschten Winkel einstellen und den Feststellhebel wieder festziehen.

Tisch (Scheibenschleifer)



Um sicherzustellen, dass der Tisch im 90°-Winkel zur Schleifplatte steht, legen Sie eine Schablone auf den Tisch. Ist eine Nachjustierung erforderlich, lösen Sie die beiden Feststellhebel (16) und verstellen Sie die Position auf 90°. Ziehen Sie anschließend die beiden Feststellhebel (16) wieder fest. Der Tisch kann geneigt werden bis zu 45° nach unten.


Handhabung EIN/AUS



Um die Maschine einzuschalten, drücken Sie „1“ (grün).


Um die Maschine auszuschalten, drücken Sie „0“ (rot).

Winkelanschlag



Zur Verwendung auf dem Schleiftisch ist ein Winkelanschlag (12) vorgesehen. Der Winkelanschlag kann für Winkel bis zu 45° nach links oder rechts verwendet werden, indem der Feststellknopf gelöst und der Winkelanschlag auf den gewünschten Winkel eingestellt wird. Anschließend wird der Knopf wieder festgezogen.


Trägerplatte



Der Stützteller (b) muss so eingestellt werden, dass er das Schleifband (1) fast berührt. Lösen Sie dazu die beiden Schrauben, mit denen der Teller im Maschinengestell befestigt ist. Verstellen Sie anschließend den Teller und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Zum Abnehmen der Platte für spezielle Arbeiten (zB zum Polieren oder Schleifen) Konturen), lösen Sie die beiden Befestigungs Schrauben.

Staubsaammelstopfen



Es gibt zwei Staubabsauganschlüsse (10, 11) mit einem Durchmesser von :

Anschluss für die Bandstaubabsaugung:
 $\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Anschluss für die Staubabsaugung der Scheibe:
 $\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Verwenden Sie immer einen geeigneten Staubsammler (zB Staubsauger)

FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Der Umgang mit der Maschine bei angeschlossener Stromversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Trennen Sie die Maschine vor Arbeitsbeginn von der Stromversorgung, um Störungen zu beseitigen!

Viele mögliche Fehlerquellen können im Vorfeld ausgeschlossen werden, wenn die Maschine ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Sollten Sie nicht in der Lage sein, die notwendigen Reparaturen fachgerecht durchzuführen und/oder nicht über die erforderliche Ausbildung verfügen, ziehen Sie zur Problemlösung unbedingt einen Fachmann zu Rate.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Maschine stoppt oder startet nicht	Ein-Aus-Schalter beschädigt	Überprüfen Sie den Schalter
	Maschine vom Stromnetz getrennt	Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse
	Überlast ausgelöst	Motor abkühlen lassen und durch Ausschalten des Schalters zurücksetzen
	Sicherung durchgebrannt oder Leistungsschalter ausgelöst	Sicherung wechseln oder Leistungsschalter zurücksetzen
	Kabel beschädigt	Kabel wechseln
Die Maschine wird während der Arbeit langsamer	Zu viel Anstrengung Druck auf die Schleifmittel	Üben Sie weniger Druck auf das Werkstück aus
Schlechte Mahlergebnisse	Auch abrasiv grobkörnig	Verwenden Sie weniger grobes Schleifmittel
Zu schnellem Verschleiß von	Schleifmittel zu feinkörnig	Verwenden Sie gröberes Schleifmittel
Der Schleifwinkel ist falsch	Der eingestellte Winkel ist falsch	Den Winkel neu einstellen
Schleifscheibe läuft unrund	Schleifscheibe ist exzentrisch gelagert	Schleifscheibe mittig montieren

Schleifband läuft aus dem Schleifbandbett	Schleifband ist falsch montiert	Schleifband mittig montieren
Werkstück verbrennt während des Bearbeitungsprozesses	Schleifmittel ist durch Öl verschmutzt	Schleifmittel wechseln
	Z Zu viel Druck	Druck reduzieren

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINAZIONE DI LEVIGATRICE A DISCO

MODELLO: MM2180

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODELLO: MM2180



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
 	<p>SMALTIMENTO CORRETTO</p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Avvertenza: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.</p>
	<p>Attenzione: scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica</p>

SAFETY GUIDELINES



Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

LINEE GUIDA DI SICUREZZA - DEFINIZIONI

SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

- 1. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- 2. Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che potrebbe incendiare la polvere o i fumi.
- 3. Tenere lontani bambini e astanti durante l'utilizzo di un elettroutensile.** Le distrazioni possono farvi perdere il controllo.

SICUREZZA ELETTRICA

- 1. Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.**
Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra . spine e prese adatte ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- 2. Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** Il rischio di scosse elettriche aumenta se il corpo è collegato a terra.
- 3. Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all'umidità.** L'ingresso di acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di scosse elettriche.
- 4. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non utilizzarlo mai per trasportare, tirare o scollegare l'apparecchio.**
l'elettroutensile. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento

parti. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

5. Quando si utilizza un elettrotensile all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per

uso esterno. L'uso di un cavo adatto all'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche

shock.

6. Se è inevitabile utilizzare un elettrotensile in un luogo umido, utilizzare un

Alimentazione protetta da interruttore differenziale (GFCI). L'uso di un GFCI riduce il rischio di scosse elettriche.

SICUREZZA PERSONALE

1. Rimanere vigili, fare attenzione a ciò che si sta facendo e usare il buon senso quando si utilizza un elettrotensile. Non utilizzare un elettrotensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante

l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.

2. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi .

L'uso di attrezzature quali maschere respiratorie, scarpe di sicurezza antiscivolo e protezioni acustiche in condizioni appropriate ridurrà il rischio di lesioni personali.

3. Evitare l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento.

prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o alla batteria, di sollevarlo o trasportarlo. Trasportare utensili elettrici tenendo il dito sull'interruttore o di alimentarli con l'interruttore acceso può causare incidenti.

4. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di accendere l'utensile elettrico. A

una chiave inglese o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può causare

lesioni personali.

5. Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un appoggio e un equilibrio adeguati. Questo

consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.

6. Vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli e

indumenti lontano dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere

intrappolati nelle parti in movimento.

10. Se sono previsti dispositivi per il collegamento di impianti di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'uso di sistemi di aspirazione delle polveri può ridurre i rischi correlati alla polvere.

USO E CURA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

1. Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico corretto per l'applicazione. L'utensile elettrico corretto svolgerà il lavoro in modo migliore e più sicuro alla velocità per cui è stato progettato. è stato progettato.

2. Non utilizzare l'elettroscopio se l'interruttore non lo accende e lo spegne.

Qualsiasi

L'elettroscopio che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere

riparato.

3. Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o il pacco batteria dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o

riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviamento

l'utensile elettrico accidentalmente.

4. Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso.

persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni per utilizzarlo

utensili elettrici. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da utenti non addestrati.

5. Eseguire la manutenzione degli utensili elettrici. Verificare che le parti mobili non siano disallineate o bloccate.

rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influire sul funzionamento dell'utensile elettrico

funzionamento. Se danneggiato, far riparare l'elettro utensile prima dell'uso.

Molti incidenti sono causati da elettro utensili sottoposti a scarsa manutenzione.

6. Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio correttamente mantenuti con

i bordi taglienti affilati hanno meno probabilità di incepparsi e sono più facili da controllare.

7. Utilizzare l'elettro utensile, gli accessori, le punte, ecc. in conformità con le presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.

L'uso dell'elettro utensile per operazioni diverse da quelle previste potrebbe provocare una situazione pericolosa.

8. Utilizzare morsetti per fissare il pezzo in lavorazione a una superficie stabile. Tenendo un

Lavorare il pezzo con le mani o sostenerlo con il corpo può causare la perdita di controllo.

9. MANTENERE LE PROTEZIONI IN POSIZIONE e in condizioni di funzionamento.

SERVIZIO

1. Far riparare l'elettro utensile da un tecnico qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. Ciò garantirà la sicurezza dell'utensile elettrico mantenuto.

AVVISO SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA

Alcune polveri generate da levigatura, taglio, molatura, perforazione e altre attività di costruzione possono contenere sostanze chimiche, tra cui il piombo, note allo Stato della California come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo averle maneggiate. Alcuni esempi di queste sostanze chimiche sono:

- Piombo proveniente da vernici a base di piombo.

- Silice cristallina da mattoni, cemento e altri prodotti in muratura.
- Arsenico e cromo provenienti dal legname trattato chimicamente.

Il rischio derivante da queste esposizioni varia a seconda della frequenza con cui si esegue questo tipo di attività.


lavoro. Per ridurre l'esposizione a queste sostanze chimiche, lavorare in un'area ben ventilata

con dispositivi di sicurezza approvati come maschere antipolvere appositamente progettate per filtrare particelle microscopiche.

SPECIFICHE


Energia	AC110—120 V, 60 Hz, 2 50 W	AC230V, 50 Hz, 2 50W
Velocità del disco abrasivo	3450 giri/min±5%	2980 giri/min±5%
velocità di s e cinghia	1350 giri/min±5%	1100 giri/min±5%
Dimensioni del disco di sabbia	5 pollici	
Dimensioni della cintura di sabbia	1*30 pollici	
Peso	7,6 kg	7,34 kg

Tipo di interruttore



PACKAGE CONTENTS

Prima di utilizzare la combinazione di levigatura a disco, è necessario configurare la macchina installando l'angolazione del tavolo abrasivo per l'operazione desiderata. Verificare la lista di imballaggio con lo schema seguente. Se qualche parte risulta danneggiata o mancante, contattare il nostro servizio clienti .



Elenco delle parti


1	nastro abrasivo
2	banco da lavoro
3	copertura protettiva

4	Disco ruota di sabbia
5	smerigliatrice a disco
6	Regolazione della rettificatrice
7	interruttore
8	motore
9	Vite di regolazione della cinghia abrasiva
10	Porta di raccolta della polvere della cinghia di sabbia
11	Porta di raccolta della polvere del vassoio di sabbia
12	regolatore d'angolo

ASSEMBLEA

Controllare il contenuto della consegna



Controllare immediatamente la consegna per eventuali danni dovuti al trasporto e parti mancanti. Segnalare Eventuali danni o parti mancanti devono essere segnalati immediatamente al proprio rivenditore o alla compagnia di spedizione. Anche i danni visibili durante il trasporto devono essere annotati immediatamente sulla bolla di consegna, in conformità con le disposizioni di garanzia, altrimenti la merce si considera accettata correttamente.



Tavolo a nastro abrasivo

- Far scorrere il tavolo del nastro abrasivo (2) sopra il piano di lavoro cintura e fissarla sotto il tavolo con la leva di bloccaggio (13). La leva di bloccaggio è pretensionata da una molla e può essere regolato tirando la presa.

ATTENZIONE ! Per evitare che le dita vengano schiacciate tra tra la fascia e

	<p>il tavolo deve esserci una separazione minima di 2 mm mantenuto tra il tavolo e il nastro di macinazione.</p>
	<p>Tavolo (smerigliatrice a disco)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Far scorrere il tavolo di macinazione (5) in modo che le alette si inseriscano nella tacca sulla macchina e premere il tavolo verso l'alto finché i fori praticati non coincidono e fissarlo con la leva di bloccaggio (14) su entrambi i lati. <p>Attenzione! Per evitare che le dita vengano schiacciate tra la fascia e il tavolo, è necessario mantenere una distanza minima di 2 mm. mantenuto tra il tavolo e il nastro di macinazione.</p>
	<p>Polvere tappo del collettore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montare il connettore del vuoto (10) sulla macchina utilizzando le viti a taglio e le rondelle (15). <p>ATTENZIONE! Assicurarsi che la protezione raggiunga il bordo inferiore del tavolo di levigatura. Se il tavolo di levigatura è inclinato, la protezione deve essere regolata in altezza.</p>

OPERAZIONE

Utilizzare la macchina solo se in perfette condizioni. Prima di ogni utilizzo, è necessario effettuare un'ispezione visiva della macchina. I dispositivi di sicurezza, i cavi elettrici e gli elementi di comando devono essere

controllati attentamente. Verificare che i collegamenti a vite non siano danneggiati e che siano ben serrati.

Istruzioni per l'uso



Si prega di osservare le seguenti istruzioni operative affinché il lavoro possa essere eseguito in sicurezza e abbia il successo previsto.

Controllare prima di iniziare il lavoro:


- Tutti i cavi e le spine
- Tavolo e recinzione di sicurezza ben aderenti
- La corsa libera e centrata del nastro abrasivo e del disco

La levigatura:

- Utilizzare sempre abrasivi adatti e in perfette condizioni. (Sostituire immediatamente gli abrasivi usurati!) Con abrasivi in buone condizioni si ottiene un buon risultato di levigatura.
- Non esercitare troppa pressione sull'abrasivo abrasivo
- Distanza massima tavolo-disco abrasivo: 2 mm!
- La macchina non ha la possibilità di serraggio, quindi è importante che l'intera area appenda il pezzo in lavorazione sul tavolo da lavoro e mantenga una presa salda!


Regolazioni

Nastro abrasivo



La cinghia è già preimpostata in fabbrica. La posizione corretta è quella di farlo scorrere al centro dei rulli. Ruotando il vite di regolazione, (9), la cinghia può essere regolato a sinistra o a destra.


Tavolo a nastro abrasivo



Il tavolo è dotato di una vite di regolazione per fissare l'angolo di 90° del tavolo al cinghia. La regolazione avviene come segue:


1. Sbloccare il tavolo con la leva di bloccaggio e sollevarlo il più possibile all'indietro.
2. Posizionare una squadra in acciaio a 90° sul tavolo, in modo che tocchi l'altro lato della cinghia.
3. Se l'angolo non è uguale a 90°, regolare nuovamente la vite (a) con la chiave esagonale finché il tavolo non è esattamente a 90°.
- 4 Il tavolo può essere inclinato in avanti. Rilasciare la leva di bloccaggio, inclinare il tavolo verso l'angolo desiderato e fissare nuovamente la leva di bloccaggio.

Tavolo (smerigliatrice a disco)




Per garantire che il tavolo sia a 90° rispetto al piatto di rettifica, posizionare una dima sul tavolo contro il piatto. Se è necessaria una regolazione, rilasciare le due leve di bloccaggio (16) e modificare la posizione a 90° . Quindi, serrare nuovamente le due leve di bloccaggio (16). Il tavolo può essere inclinato verso il basso fino a 45° .

Gestione ON/OFF




Per accendere la macchina premere “1” (verde).
Per spegnere la macchina, premere “0” (rosso).

Arresto angolare



Per l'uso sul tavolo di rettifica è previsto un fermo angolare (12). La battuta angolare può essere utilizzata per angoli fino a 45° , a sinistra o a destra, rilasciando il pulsante di bloccaggio e regolando la battuta angolare all'angolazione desiderata. Il pulsante viene quindi serrato nuovamente.


Piastra di supporto



La piastra di supporto (b) deve essere regolata in modo che tocchi quasi il nastro abrasivo (1). Per la regolazione, allentare le due viti che fissano la piastra al supporto della macchina. Quindi regolare la piastra e serrare nuovamente le viti.

Per rimuovere la piastra per eseguire lavori speciali (ad esempio per lucidare o smerigliare contorni), allentare i due attacchi viti.

Tappo del collettore di polvere



Sono presenti due connettori per l'aspirazione della polvere (10, 11), con un diametro :

Porta di aspirazione della polvere della cinghia:

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Porta di aspirazione della polvere del disco:

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Utilizzare sempre un aspiratore di polvere adatto

(ad esempio aspirapolvere)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTIMENTO



Pericolo dovuto alla tensione elettrica!

La manipolazione della macchina con l'alimentazione elettrica collegata può provocare lesioni gravi o la morte.

- Prima di iniziare il lavoro, scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica per eliminare eventuali difetti!

Molte possibili fonti di errore possono essere eliminate in anticipo se la macchina è correttamente collegata all'alimentazione elettrica.

Se non si è in grado di eseguire correttamente le riparazioni necessarie e/o non si dispone della formazione richiesta, consultare sempre uno specialista per risolvere il problema.

Guaio	Possibile causa	Soluzione
La macchina si ferma o non si avvia	Interruttore ON-OFF danneggiato	Controllare l'interruttore
	Macchina scollegata	Controllare tutti i collegamenti di alimentazione
	Sovraccarico scattato	Lasciare raffreddare il motore e ripristinarlo premendo l'interruttore di spegnimento
	Fusibile bruciato o interruttore automatico scattato	Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico
	Cavo danneggiato	Cambia cavo
La macchina rallenta durante il lavoro	Sforzarsi troppo pressione al abrasivo per levigatura	Esercitare meno pressione sul pezzo in lavorazione

Risultati di macinazione scadenti	Anche abrasivo a grana grossa	Utilizzare un abrasivo meno grossolano
Per usura rapida di	Abrasivo a grana troppo fine	Utilizzare un abrasivo più grossolano
L'angolo di rettifica è sbagliato	L'angolo regolato è sbagliato	Regolare nuovamente l'angolazione
Il disco abrasivo perde la rotondità	Il disco abrasivo è montato eccentricamente	Montare il disco abrasivo centralmente
Il nastro abrasivo esce dal suo supporto	La cinghia abrasiva è montata in modo errato	Montare il nastro abrasivo centralmente
Il pezzo in lavorazione brucia durante il processo di lavorazione	L'abrasivo è sporco di olio	Cambia abrasivo
	Z Troppa pressione	Ridurre la pressione

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINACIÓN DE LIJADORA DE DISCO

MODELO: MM2180

VEVOR







Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE


MODELO: MM2180



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>ELIMINACIÓN CORRECTA</p> <p>Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos cuando utilice este producto.</p>
	<p>Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.</p>
	<p>Advertencia: Desconecte el enchufe de la toma de corriente eléctrica.</p>

SAFETY GUIDELINES



Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. No seguirlas puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD - DEFINICIONES

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- 1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- 2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en Presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas generan chispas que...
Puede encender el polvo o los humos.
- 3. Mantenga a los niños y a las personas cercanas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1. Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con conexión a tierra .**
Los enchufes adecuados y las tomas de corriente correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- 2. Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, Radiadores, cocinas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- 3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a la humedad.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- 4. No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, tirar ni desenchufar. Al usar la herramienta eléctrica, mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o objetos móviles.**

piezas. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

5. Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado

Uso en exteriores. El uso de un cable apto para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica. choque.

6. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una toma de tierra.

Suministro protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). El uso de un GFCI reduce el riesgo de descarga eléctrica.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras...

El uso de herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.

2. Utilice equipo de protección personal. Use siempre protección para los ojos .

El uso de equipos como máscara respiratoria, zapatos de seguridad antideslizantes y protección auditiva en las condiciones adecuadas reducirá el riesgo de lesiones personales.

3. Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado.

Antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación o a la batería, levantarla o transportarla. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o encenderlas con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

4. Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica .

Una llave inglesa o una llave que se deje colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.

5. No se estire demasiado. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento. Esto

Permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello y

Mantenga la ropa alejada de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden ser atrapado en partes móviles.

11. Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente. El uso de sistemas de recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta realizará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad a la que se la utiliza. Fue diseñado.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga. Cualquier

La herramienta eléctrica que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa y debe reparado.

3. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías.

la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o

almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arranque.

la herramienta eléctrica accidentalmente.

4. Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que

personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones para operarla

Herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

5. Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas.

Rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica.

Operación. Si la herramienta eléctrica está dañada, repárela antes de usarla.

Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.

6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte con un mantenimiento adecuado...

Los bordes cortantes afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas podría... dar lugar a una situación peligrosa.

8. Utilice abrazaderas para asegurar la pieza de trabajo a una superficie estable. Sujetando una

Manipular la pieza de trabajo con las manos o usar el cuerpo para sostenerla puede provocar la pérdida de control.

9. MANTENGA LAS PROTECCIONES EN SU LUGAR y en condiciones de funcionamiento.

SERVICIO

1. Haga que un técnico de reparación calificado repare su herramienta eléctrica utilizando únicamente

Piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta eléctrica.

mantenido.

ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

Parte del polvo generado por el lijado, aserrado, amolado, taladrado y otras actividades de construcción con máquinas eléctricas puede contener sustancias

químicas, como plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas a base de plomo.
- Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería.
- Arsénico y cromo de madera tratada químicamente.

Su riesgo a estas exposiciones varía según la frecuencia con la que realice este tipo de actividades.


Trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada.

con equipos de seguridad homologados, como mascarillas antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas

PRESUPUESTO


Fuerza	CA 110-120 V, 60 Hz, 2,50 W	CA 230 V, 50 Hz, 2,50 W
Velocidad del disco de lijado	3450 RPM \pm 5 %	2980 RPM \pm 5 %
velocidad de s y correa	1350 RPM \pm 5 %	1100 RPM \pm 5 %
Tamaño del disco de arena	5 pulgadas	
Tamaño del cinturón de arena	1*30 pulgadas	
Peso	7,6 kilogramos	7,34 kilogramos

Tipo de interruptor



PACKAGE CONTENTS

Antes de utilizar la lijadora de disco combinada, debe configurar la máquina instalando el ángulo de la mesa de lijado para su operación. Compare la lista de empaque con el diagrama a continuación. Si alguna pieza está dañada o falta, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente .



Lista de piezas


1	banda abrasiva
2	banco de trabajo
3	cubierta protectora

4	Disco de rueda de arena
5	amoladora de disco
6	Ajuste de la rectificadora
7	cambiar
8	motor
9	Tornillo de ajuste de la correa de arena
10	Puerto de recolección de polvo de la banda de arena
11	Puerto de recolección de polvo de la bandeja de arena
12	ajustador de ángulo

ASAMBLEA

Verificar el contenido de la entrega



Revise inmediatamente la entrega para detectar daños de transporte y piezas faltantes. Informe Informe inmediatamente a su distribuidor o a la empresa de transporte sobre cualquier daño o pieza faltante. Los daños de transporte visibles también deben anotarse inmediatamente en el albarán de entrega, de acuerdo con las disposiciones de la garantía; de lo contrario, la mercancía se considerará correctamente aceptada.



Mesa de banda de rectificado

- Deslice la mesa de la banda de pulido (2) por encima de la Cinturón y ajústelo debajo de la mesa con la palanca de bloqueo. (1 3) La palanca de bloqueo está pretensada mediante un resorte y se puede ajustar tirando del agarre.

ATENCIÓN ! Para evitar que los dedos queden atrapados entre La

	<p>banda y la mesa deben tener una separación mínima de 2 mm. mantenido entre la mesa y la banda de molienda.</p>
 <p>Este diagrama ilustra la parte superior de la máquina de lijado. Se muestra una mesa de molienda (5) montada sobre un soporte. Una palanca de bloqueo (14) se extiende desde la parte posterior de la mesa hacia la derecha, con un extremo esférico. El mecanismo de la máquina, incluyendo el motor y la banda de molienda, es visible en el fondo.</p>	<p>Mesa (amoladora de disco)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslice la mesa de molienda (5) de manera que las orejetas encajen en la muesca de la máquina y presione la mesa hacia arriba hasta que los orificios perforados coincidan y asegúrela con la palanca de bloqueo (14) en ambos lados. <p>¡Atención! Para evitar que los dedos queden atrapados entre la banda y la mesa, se debe dejar una separación mínima de 2 mm.</p> <p>mantenido entre la mesa y la banda de molienda.</p>
 <p>Este diagrama muestra la parte inferior de la máquina de lijado. Se ilustra el polvo tapón colector (10) montado en la base. Las arandelas (15) se muestran instaladas en los tornillos que sujetan el colector. El diagrama también muestra la parte inferior de la mesa de lijado y la banda de molienda.</p>	<p>Polvo tapón colector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monte el conector de vacío (10) a la máquina utilizando los tornillos ranurados y las arandelas (15). <p>¡ATENCIÓN! Asegúrese de que la protección llegue hasta el borde inferior de la mesa de lijado. Si la mesa de lijado está inclinada, debe ajustarse la altura de la protección.</p>

OPERACIÓN

Utilice la máquina únicamente cuando esté en perfecto estado. Antes de cada uso, realice una inspección visual. Revise cuidadosamente los dispositivos de seguridad, las líneas eléctricas y los elementos de operación. Compruebe que las conexiones roscadas no presenten daños

y que estén bien ajustadas.

Instrucciones de funcionamiento



Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de uso para que su trabajo se pueda realizar con seguridad y tenga el éxito esperado.

Compruebe antes de empezar a trabajar:


- Todos los cables y enchufes
- Mesa y valla de seguridad en perfecto ajuste.
- El recorrido libre y centrado de la banda y el disco de lijado.

El lijado:

- Utilice siempre abrasivos adecuados y en perfecto estado. (¡Cambie inmediatamente los abrasivos desgastados!) Con abrasivos en buen estado se obtiene un buen resultado de pulido.
- No ejerza demasiada presión sobre el abrasivo de lijado.
- Distancia máxima mesa-disco lijador: ¡2mm!
- La máquina no tiene posibilidad de sujeción, por lo que es importante, durante toda la zona de trabajo, colgar la pieza de trabajo en la mesa de trabajo y mantener un agarre firme.


Ajustes

Banda de lijado



El cinturón ya viene ajustado de fábrica. La posición correcta es que corra en el centro de los rodillos. Al girar el Tornillo de ajuste, (9), la correa puede ser ajustado hacia la izquierda o hacia la derecha.


Mesa de banda de rectificado



La mesa tiene un tornillo de ajuste para fijar el ángulo de 90° de la mesa a la Cinturón. El ajuste se realiza de la siguiente manera:

1. Suelte la mesa con la palanca de bloqueo y levántela lo máximo posible hacia atrás.
2. Coloque una escuadra de acero de 90° sobre la mesa, tocando el otro lado de la correa.
3. Si el ángulo no es igual a 90°, reajuste el tornillo (a) con la llave hexagonal hasta que la mesa esté exactamente a 90°.
- 4 La mesa se puede inclinar hacia adelante. Suelte la palanca de bloqueo e incline la mesa hacia la ángel deseado y vuelva a apretar la palanca de bloqueo.

Mesa (amoladora de disco)




Para asegurar que la mesa esté a 90° con respecto a la placa de rectificadо, coloque una plantilla sobre la mesa, contra la placa. Si es necesario reajustarla, suelte las dos palancas de bloqueo (16) y ajuste la posición a 90°. A continuación, vuelva a apretar las dos palancas de bloqueo (16). La mesa se puede inclinar. hacia abajo hasta 45°.

Manejo de encendido y apagado



Para encender la máquina, presione “1” (verde).
Para apagar la máquina, presione “0” (rojo).


Tope de ángulo



Para su uso en la mesa de rectificadо se dispone de un tope angular (12).

El tope angular se puede utilizar para ángulos de hasta 45°, a la izquierda o a la derecha. Para ello, se suelta el botón de bloqueo y se ajusta al ángulo deseado. A continuación, se vuelve a apretar el botón.


Placa de respaldo



La placa de soporte (b) debe ajustarse hasta que casi toque la banda de lijado (1). Para ajustarla, afloje los dos tornillos que la sujetan al soporte de la máquina. A continuación, ajuste la placa y vuelva a apretar los tornillos.

Para retirar la placa para realizar trabajos especiales (por ejemplo, para pulir o esmerilar). contornos), afloje los dos accesorios tornillos.

Tapón del colector de polvo



Hay dos conectores de extracción de polvo, (10, 11), con un diámetro :

Puerto de extracción de polvo de la correa:

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Puerto de extracción de polvo del disco:

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Utilice siempre un colector de polvo adecuado

(por ejemplo, aspiradora)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA



¡Peligro por tensión eléctrica!

Manipular la máquina con la fuente de alimentación conectada puede provocar lesiones graves o la muerte.

- ○ Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de comenzar a trabajar para eliminar defectos!

Muchas posibles fuentes de error se pueden eliminar de antemano si: La máquina está conectada correctamente a la fuente de alimentación.

Si no puede realizar correctamente las reparaciones necesarias y/o no dispone de la formación necesaria, consulte siempre con un especialista para solucionar el problema.

Problema	Posible causa	Solución
La máquina se detiene o no arranca	Interruptor de encendido y apagado dañado	Compruebe el interruptor
	Máquina desenchufada	Compruebe todas las conexiones eléctricas
	Sobrecarga disparada	Deje que el motor se enfríe y reinicielo presionando el interruptor.
	Fusible fundido o disyuntor disparado	Cambie el fusible o reinicie el disyuntor
	Cable dañado	Cambiar cable
La máquina se ralentiza durante el trabajo.	Esforzarse demasiado presión a la abrasivo de lijado	Ejercer menos presión sobre la pieza de trabajo
Malos resultados de	Abrasivo también de	Utilice abrasivo menos

molienda	grano grueso	grueso
Al desgaste rápido de	Abrasivo de grano demasiado fino	Utilice un abrasivo más grueso
El ángulo de rectificad o es incorrecto	El ángulo ajustado es equivocado	Reajustar el ángulo
El disco de lijado pierde su redondez	El disco de lijado es montado excéntricamente	Monte el disco de lijado en el centro
La banda de lijado se sale del lecho de la banda de lijado	La banda de lijado está mal montada	Monte la banda de lijado en el centro
La pieza de trabajo se quema durante el proceso de trabajo.	El abrasivo está sucio por el aceite.	Cambiar abrasivo
	Z Demasiada presión	Reducir la presión

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POŁĄCZENIE SZLIFIERKI TARCZOWEJ

MODEL: MM2180

VEVOR







Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODEL: MM2180



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.</p>
	<p>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</p> <p>Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić ochronniki słuchu.</p>
	<p>Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.</p>
	<p>Ostrzeżenie - odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka elektrycznego</p>

SAFETY GUIDELINES



Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA - DEFINICJE

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- 1. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu.** Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
- 2. Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, np. obecność łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Narzędzia elektryczne wytwarzają iskry, które może spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- 3. Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od elektronarzędzia.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- 1. Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób.**
używaj **żadnych adapterów z uziemionymi elektronarzędziami.**
Odpowiednie wtyczki i gniazodka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- 2. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli ciało jest uziemione.
- 3. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci.** Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- 4. Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do noszenia, ciągnięcia ani odłączania.**
Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych elementów.

części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

5. Używając elektronarzędzia na zewnątrz, należy używać przedłużacza odpowiedniego do

do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu przystosowanego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

zaskokować.

6. Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy użyć uziemienia.

Zasilanie zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (GFCI).

Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (GFCI) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Zachowaj czujność, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas

używanie elektronarzędzi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

2. Stosuj środki ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne . sprzęt taki jak maska oddechowa, antypoślizgowe obuwie robocze i ochronniki słuchu, stosowany w odpowiednich warunkach, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała.

3. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej.

Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem narzędzia należy je sprawdzić. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub podłączanie do zasilania elektronarzędzi z włączonym włącznikiem grozi wypadkiem.

4. Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub klucz francuski .

pozostawienie klucza lub kluczyka przymocowanego do obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.

5. Nie wychylaj się za bardzo. Zawsze utrzymuj równowagę i równowagę .

umożliwia lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

6. Ubiierz się odpowiednio. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Dbaj o włosy i Ubrania należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą

uwiezione w ruchomych częściach.

12. Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia systemów odpylania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z systemów odpylania może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

UŻYWANIE I KONSERWACJA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH

1. Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Używaj elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Prawidłowe elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej, w tempie, w jakim jest używane. został zaprojektowany.

2. Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie umożliwia jego włączania i wyłączania .

elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi być naprawiony.

3. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub Przechowywanie elektronarzędzi. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko uruchomienia przypadkowego użycia elektronarzędzia.

4. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im pracować. osoby niezaznajomione z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją obsługi Narzędzie elektryczne. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

5. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części nie są niewspółosiowe lub nie są zablokowane.

uszkodzenia części i wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia

W przypadku uszkodzenia elektronarzędzia należy je naprawić przed użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle konserwowane elektronarzędzia.

6. Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące

ostre krawędzie tnące rzadziej się zacinają i są łatwiejsze do kontrolowania.

7. Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek narzędziowych itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzia do czynności innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować niebezpieczną sytuację.

8. Za pomocą zacisków przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej powierzchni. Trzymając

Podtrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub przytrzymywanie go ciałem może prowadzić do utraty kontroli.

9. UTRZYMUJ OSŁONY NA MIEJSCU i w stanie sprawnym.

PRACA

1. Oddaj elektronarzędzie do serwisu wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, używając wyłącznie:

identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo elektronarzędzia. utrzymany.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PROPOZYCJI 65 W KALIFORNII

Niektóre pyły powstające podczas szlifowania, piłowania, szlifowania, wiercenia i innych prac budowlanych mogą zawierać substancje chemiczne, w tym ołów, który według stanu Kalifornia może powodować raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Po kontakcie z materiałem należy umyć ręce.

Oto kilka przykładów takich substancji chemicznych:



- Ołów z farb ołowiowych.
- Krystaliczna krzemionka z cegieł, cementu i innych produktów murarskich.
- Arsen i chrom z drewna poddanego obróbce chemicznej.

Ryzyko związane z tymi ekspozycjami różni się w zależności od tego, jak często wykonujesz tego typu czynności.

Aby zmniejszyć narażenie na te substancje chemiczne, pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.


z zatwierdzonym sprzętem bezpieczeństwa, takim jak maski przeciwpyłowe specjalnie zaprojektowane do filtrowania mikroskopijne cząsteczki.

SPECYFIKACJE

Moc	AC110—120V, 60 Hz, 2 50 W	AC230V, 50 Hz, 2 50 W
Prędkość tarczy szlifierskiej	3450 obr./min \pm 5%	2980 obr./min \pm 5%
prędkość s i pasa	1350 obr./min \pm 5%	1100 obr./min \pm 5%
Rozmiar dysku piaskowego	5 cali	
Rozmiar pasa piaskowego	1*30 cali	
Waga	7,6 kg	7,34 kg
Typ przełącznika		

PACKAGE CONTENTS

Przed użyciem szlifierki tarczowej należy skonfigurować maszynę, instalując kątownik stołu szlifierskiego dostosowany do potrzeb. Sprawdź listę przewozową z poniższym schematem. W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek części prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta .



Lista części


1	pas ścierny
2	stół warsztatowy
3	osłona ochronna
4	Tarcza koła piaskowego
5	szlifierka tarczowa
6	Regulacja szlifierki
7	przełącznik

8	silnik
9	Śruba regulacyjna pasa piaskowego
10	Port zbierania pyłu z pasa piaskowego
11	Port zbierania pyłu z tacy na piasek
12	regulator kąta

MONTAŻ

Sprawdź zawartość dostawy



Natychmiast sprawdź przesyłkę pod kątem uszkodzeń transportowych i brakujących części. Zgłoś Wszystkie uszkodzenia lub brakujące części należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy lub firmie spedycyjnej. Widoczne uszkodzenia transportowe należy również niezwłocznie odnotować na liście przewozowym zgodnie z postanowieniami gwarancji, w przeciwnym razie towar uznaje się za prawidłowo przyjęty.



Stół taśmowy do szlifowania

- Nasunąć stół z taśmą szlifierską (2) nad powierzchnię szlifierską pas i zapiąć go pod stołem za pomocą dźwigni blokującej (13). Dźwignia blokująca jest wstępnie naprężona za pomocą sprężyny i można ją regulować poprzez pociągnięcie chwyt.

UWAGA ! Aby zapobiec przytrzaśnięciu palców między między taśmą a stołem musi być zachowana minimalna odległość 2 mm utrzymywane pomiędzy stołem i taśmą szlifierską.

	<p>Stół (szlifierka tarczowa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Przesuń stół szlifierski (5) tak, aby wypustki weszły w wycięcie w maszynie, a następnie dociśnij stół, aż wywiercone otwory się ze sobą zrównają i zablokuj go dźwignią blokującą (14) po obu stronach. <p>Uwaga! Aby zapobiec przytraśnięciu palców między taśmą a stołem, należy zachować minimalny odstęp 2 mm.</p> <p>utrzymywane pomiędzy stołem i taśmą szlifierską.</p>
	<p>Pył korek kolektora (15) zamontuj łącznik próżniowy (10) do maszyny .</p> <p>UWAGA! Upewnij się, że osłona sięga dolnej krawędzi stołu szlifierskiego. Jeśli stół szlifierski jest pochylony, należy wyregulować wysokość osłony.</p>

DZIAŁANIE

Używaj maszyny tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wizualną maszyny. Należy dokładnie sprawdzić urządzenia zabezpieczające, przewody elektryczne i elementy sterujące. Sprawdź połączenia śrubowe pod kątem uszkodzeń i prawidłowego dokręcenia.

Instrukcja obsługi

WARNING	
	Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji obsługi, aby praca mogła

przebiegać bezpiecznie i zakończyła się oczekiwanym sukcesem.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź:


- Wszystkie kable i wtyczki
- Stół i ogrodzenie zabezpieczające ściśle przylegają
- Swobodny i centrowany bieg taśmy i tarczy szlifierskiej

Szlifowanie:

- Zawsze używaj właściwych i w idealnym stanie materiałów ściernych. (Natychmiast wymieniaj zużyte materiały ściernie!) Dzięki materiałom ściernym w dobrym stanie uzyskasz dobre efekty szlifowania.
- Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na materiał ścierny
- Maksymalna odległość między stołem a tarczą szlifierską: 2 mm!
- Maszyna nie ma możliwości zaciskania, dlatego ważne jest, aby na całej powierzchni zawiesić obrabiany element na stole roboczym i zachować mocny chwyt!


Korekty

Pas szlifierski



Pasek został już wstępnie ustawiony w fabryce. Prawidłowa pozycja to taka, w której znajduje się on pośrodku rolek. Obrót śruby regulacyjnej (9), pasek można dostosować do lewej lub prawej strony.


Stół taśmowy do szlifowania



Stół posiada śrubę regulacyjną umożliwiającą ustawienie kąta stołu 90° względem Pasek.Regulację wykonuje się w następujący sposób:

1. Zwolnij stół za pomocą dźwigni blokującej i unieś go maksymalnie do tyłu.
2. Połóż na stole stalową kątownicę 90° , tak aby dotykała drugiej strony pasa.
3. Jeżeli kąt nie jest równy 90° , należy ponownie wyregulować śrubę (a) za pomocą klucza imbusowego, aż stół będzie miał dokładnie 90° .
- 4 Stół można odchylić do przodu. Zwolnij dźwignię blokującą i przechyl stół do przodu. Żądany kąt i ponownie zamocuj dźwignię blokującą.

Stół (szlifierka tarczowa)




Aby upewnić się, że stół jest ustawiony pod kątem 90° do płyty szlifierskiej, należy umieścić szablon na stole, naprzeciwko płyty. W razie konieczności ponownej regulacji, zwolnij dwie dźwignie blokujące (16) i zmień położenie na 90° . Następnie ponownie dokręć dwie dźwignie blokujące (16). Stół można pochylić. w dół o kąt do 45° .

Obsługa WŁ./WYŁ.




Aby włączyć maszynę naciśnij „1” (zielony).
Aby wyłączyć maszynę naciśnij „0”
(czerwony).

Ogranicznik kątowy



Do stosowania na stole szlifierskim przewidziano ogranicznik kątowy (12).
Ogranicznik kątowy można stosować do kątów do 45° , w lewo lub w prawo, poprzez zwolnienie przycisku blokady i ustawienie ogranicznika kąтового pod żądanym kątem. Następnie przycisk należy ponownie dokręcić.

Płyta nośna




Płytę oporową (b) należy wyregulować tak, aby prawie dotykała taśmy szlifierskiej (1). W celu regulacji należy poluzować dwie śruby mocujące płytę w stojaku maszyny. Następnie należy wyregulować płytę i ponownie dokręcić śruby.

Do zdejmowania płyty w celu wykonania

prac specjalnych (np. polerowania lub szlifowania) kontury), poluzuj dwa mocowania śruby.

Korek odpylacza



W urządzeniu znajdują się dwa przyłącza do odsysania pyłu (10, 11) o średnicy :

Port odciągu pyłu taśmowego:

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Port odsysania pyłu z tarczy:

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Zawsze używaj odpowiedniego odpylacza

(np. odkurzacz)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Obsługa maszyny podłączonej do źródła zasilania może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- Przed rozpoczęciem pracy w celu usunięcia usterek należy odłączyć maszynę od zasilania!

Wiele możliwych źródeł błędów można wyeliminować z wyprzedzeniem, jeśli maszyna jest prawidłowo podłączona do zasilania.

Jeżeli nie potrafisz prawidłowo wykonać niezbędnych napraw i/lub nie posiadasz wymaganego przeszkolenia, zawsze zwróć się o pomoc do specjalisty w celu rozwiązania problemu.

Kłopoty	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna zatrzymuje się lub nie uruchamia się	Przełącznik WŁ.-WYŁ. uszkodzony	Sprawdź przełącznik
	Maszyna odłączona	Sprawdź wszystkie połączenia zasilania
	Wystąpiło przeciążenie	Pozwól silnikowi ostygnąć i zresetuj go, naciskając wyłącznik
	Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik obwodu	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny
	Uszkodzony przewód	Zmień kabel
Maszyna zwalnia podczas pracy	Zbyt duży wysiłek nacisk na materiał ścierny do szlifowania	Wywieraj mniejszy nacisk na obrabiany przedmiot
Złe wyniki szlifowania	Zbyt ścierny gruboziarnisty	Użyj mniej szorstkiego materiału ściernego
Do szybkiego zużycia	Materiał ścierny zbyt drobnoziarnisty	Użyj bardziej grubego materiału ściernego
Kąt szlifowania jest nieprawidłowy	Dostosowany kąt to zło	Dostosuj kąt
Tarcza ścierna wychodzi poza okrąg	Tarcza ścierna jest mimośrodowo zamontowana	Zamontuj tarczę szlifierską centralnie
Taśma szlifierska wysuwa się z łoża taśmy szlifierskiej	Taśma szlifierska jest zamontowana nieprawidłowo	Zamontuj taśmę szlifierską centralnie

Przedmiot obrabiany ulega spaleniu podczas procesu obróbki	Materiał ścierny jest zabrudzony olejem	Zmień materiał ścierny
	Z Zbyt duże ciśnienie	Zmniejsz ciśnienie

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATIE VAN SCHIJFSCHUURMACHINE

MODEL: MM2180

VEVOR








Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODEL: MM2180



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	<p>Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.</p>
 	<p>CORRECTE VERWIJDERING</p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Waarschuwing: Draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.</p>
	<p>Waarschuwing - Haal de stekker uit het stopcontact</p>

SAFETY GUIDELINES



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN - DEFINITIES

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

- 1. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is.** Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.
- 2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die kan het stof of de dampen doen ontbranden.
- 3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap.** Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- 1. De stekker van elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker nooit op welke manier dan ook.**
Gebruik **geen adapterstekkers met geaarde elektrische gereedschappen.** Stekkers en stopcontacten die bij elkaar passen, verkleinen het risico op een elektrische schok.
- 2. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er is een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
- 3. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.** Water dat in elektrisch gereedschap komt, verhoogt het risico op een elektrische schok.
- 4. Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen.**

Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende voorwerpen.

onderdelen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

5. Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een verlengsnoer dat geschikt is voor

Buitengebruik. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik vermindert het risico op elektrische schokken.

schok.

6. Als het gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik dan een aardlekschakelaar.

Aardlekschakelaar (GFCI) beschermt de voeding. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

1. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik

Het bedienen van elektrisch gereedschap kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

2. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming .

Beschermingsmiddelen zoals een ademhalingsmasker, antislipschoenen en gehoorbescherming die geschikt zijn voor de juiste omstandigheden, verkleinen het risico op persoonlijk letsel.

3. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat.

Voordat u het gereedschap aansluit op de stroombron en/of accu, of voordat u het oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan, kan ongelukken veroorzaken.

4. Verwijder eventuele afstelsleutels of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. A

Een sleutel of een sleutel die aan een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.

5. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede houding en evenwicht . zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.

6. Kleed je goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.

13. Indien er voorzieningen aanwezig zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze correct zijn aangesloten en gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

1. Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal de klus beter en veiliger klaren, ongeacht de snelheid waarmee het werkt. is ontworpen.

2. Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan en uit zet.

elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

3. Koppel de stekker los van de stroombron en/of het batterijpakket het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen doet, accessoires vervangt of

het opbergen van elektrisch gereedschap. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op starten per ongeluk het elektrische gereedschap loslaat.

4. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet in de steek.

personen die niet bekend zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies voor het bedienen ervan

Elektrisch gereedschap. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongeschoolde gebruikers.

5. Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen.

breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrische gereedschap kunnen beïnvloeden

Gebruik. Laat het elektrische gereedschap repareren voordat u het gebruikt als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

6. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met

Scherpe snijkanten blijven minder snel vastzitten en zijn gemakkelijker te controleren.

7. Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

8. Gebruik klemmen om uw werkstuk op een stabiel oppervlak vast te zetten.

Houd een

Als u het werkstuk met de hand beweegt of uw lichaam gebruikt om het te ondersteunen, kunt u de controle verliezen.

9. ZORG ERVOOR DAT DE BESCHERMINGEN OP ZIJN PLAATS ZIJN EN IN GOEDDUNNE STAAT ZIJN.

DIENST

1. Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend

identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap gewaarborgd is. onderhouden.

WAARSCHUWING VOOR CALIFORNIË PROPOSITIE 65

Sommige stoffen die vrijkomen bij elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten kunnen chemicaliën bevatten, waaronder lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken. Was uw handen na gebruik. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:



- Lood uit loodhoudende verf.
- Kristallijn silica uit bakstenen, cement en andere metselproducten.
- Arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.

Uw risico op deze blootstellingen varieert afhankelijk van hoe vaak u dit soort activiteiten uitvoert.

Uw werk. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen, moet u in een goed geventileerde ruimte werken met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopische deeltjes.


SPECIFICATIES

Stroom	AC110—120V, 60 Hz, 2 50W	AC230V, 50 Hz, 2 50W
Snelheid van de schuurschijf	3450 tpm ± 5%	2980 tpm ± 5%

snelheid van s en riem	1350 tpm ± 5%	1100 tpm ± 5%
Grootte van de zandschijf	5 inch	
Grootte van de zandgordel	1*30 inch	
Gewicht	7,6 kg	7,34 kg
Schakeltype		

PACKAGE CONTENTS

Voordat u de combinatie van schijfschuren gebruikt, moet u de machine configureren door de hoek van de schuurschijftafel voor uw toepassing te installeren. Controleer uw paklijst aan de hand van het onderstaande diagram. Neem contact op met onze klantenservice als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt .




Onderdelenlijst

1	schuurband
2	werkbank
3	beschermhoes
4	Zandwielschijf
5	schijfslijpmachine
6	Afstelling van de slijpmachine
7	schakelaar
8	motor
9	Stelschroef voor de zandband
10	Stofafzuigpoort van de zandband
11	Stofafzuigpoort voor zandbak
12	hoekversteller

MONTAGE

Controleer de leveringsinhoud

Controleer de levering direct op transportschade en ontbrekende onderdelen. Meld Eventuele schade of ontbrekende onderdelen onmiddellijk aan uw dealer of de transporteur melden. Zichtbare transportschade dient u, conform de garantiebepalingen, ook direct op de leveringsbon te vermelden, anders worden de goederen geacht correct te zijn ontvangen.



Slijpbandtafel

- Schuif de slijpbandtafel (2) erop, boven de slijpschijf. riem en bevestig deze onder de tafel met de vergrendelingshendel (1 3).De vergrendelingshendel is voorgespannen door een veer en kan worden aangepast door aan de greep.

LET OP ! Om te voorkomen dat vingers bekneld raken tussen de band en de tafel moeten minimaal 2 mm van elkaar gescheiden zijn tussen de tafel en de slijpband wordt gehouden.

	<p>Tafel (schijfslijpmachine)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schuif de slijptafel (5) zo dat de nokken in de uitsparing op de machine passen en druk de tafel omhoog totdat de geboorde gaten overeenkomen en borg deze met de vergrendelingshendel (14) aan beide zijden. <p>Let op! Om te voorkomen dat vingers tussen de band en de tafel bekneld raken, moet er een minimale afstand van 2 mm worden aangehouden. tussen de tafel en de slijpband wordt gehouden.</p>
	<p>Stof verzamelplug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monteer de vacuümconnector (10) met behulp van de sleufschroeven en ringen (15) aan de machine. <p>LET OP! Zorg ervoor dat de beschermkap tot aan de onderkant van de schuurtafel reikt. Als de schuurtafel schuin staat, moet de beschermkap in hoogte worden versteld.</p>

WERKING

Gebruik de machine alleen in perfecte staat. Vóór elke ingebruikname moet een visuele inspectie van de machine worden uitgevoerd. Veiligheidsvoorzieningen, elektrische leidingen en bedieningselementen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd. Controleer schroefverbindingen op beschadigingen en goede bevestiging.

Gebruiksaanwijzing

WARNING



Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Neem de volgende gebruiksaanwijzing in acht, zodat u uw werkzaamheden veilig en met succes kunt uitvoeren.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden:


- Alle kabels en stekkers
- Tafel en veiligheidshek op een strakke pasvorm
- De vrije en gecentreerde loop van schuurband en schijf

Het schuren:

- Gebruik altijd de juiste schuurmiddelen die in perfecte staat zijn. (Vervang schuurmiddelen die versleten zijn direct!) Met schuurmiddelen in goede staat verkrijgt u een goed slijpresultaat.
- Oefen niet te veel druk uit op het schuurmiddel
- Maximale afstand tafel-schuurblad: 2mm!
- De machine heeft geen klemmogelijkheid, dus het is belangrijk, aangezien het hele gebied het werkstuk op de werktafel hangt en een stevige grip behoudt!


Aanpassingen

Slijpband



De riem is al fabrieksmatig afgesteld. De juiste positie is dat hij in het midden van de rollen loopt. Door de afstelschroef, (9), de riem kan naar links of rechts aangepast.


Slijpbandtafel



De tafel heeft een stelschroef om de tafel in een hoek van 90° te zetten ten opzichte van de riem. De afstelling gebeurt als volgt:

1. Ontgrendel de tafel met de vergrendelingshendel en til deze zo ver mogelijk naar achteren.
2. Plaats een stalen winkelhaak met een hoek van 90° op de tafel, zodat deze de andere kant van de band raakt.
3. Indien de hoek niet gelijk is aan 90° , pas dan de schroef (a) aan met de inbussleutel totdat de tafel exact op 90° staat.
- 4 De tafel kan naar voren worden gekanteld. Laat de vergrendelingshendel los en kantel de tafel naar voren. gewenste hoek en draai de vergrendelingshendel weer vast.

Tafel (schijfslijpmachine)



Om ervoor te zorgen dat de tafel een hoek van 90° ten opzichte van de slijpplaat heeft, legt u een sjabloon op de tafel tegen de plaat. Indien een herinstelling nodig is, laat u de twee vergrendelingshendels (16) los en verandert u de positie naar 90° . Draai vervolgens de twee vergrendelingshendels (16) weer vast. De tafel kan worden gekanteld. tot 45°

naar beneden.


Aan/uit-bediening



Om het apparaat in te schakelen, drukt u op “1” (groen).

Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op “0” (rood).


Hoekstop



Voor gebruik op de slijptafel is een hoekaanslag (12) voorzien.

De hoekaanslag kan worden gebruikt voor hoeken tot 45° , naar links of rechts, door de vergrendelknop los te laten en de hoekaanslag in de gewenste hoek te verstellen. Vervolgens wordt de knop weer vastgedraaid.


Achterplaat



De steunplaat (b) moet zo worden afgesteld dat deze de slijpband (1) bijna raakt. Om dit af te stellen, draait u de twee schroeven los waarmee de plaat in het machineframe is bevestigd. Stel vervolgens de plaat af en draai de schroeven weer vast.

Om de plaat te verwijderen om speciale werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld polijsten of slijpen) contouren), maak de twee bevestigingen los schroeven.

Stofafzuigplug



Er zijn twee stofafzuigaansluitingen (10, 11) met een diameter van:

Bandstofafzuigpoort:

$\Phi 45 \times \Phi 38,2 \text{ mm}$

Schijfstofafzuigpoort:

$\Phi 45 \times \Phi 39 \text{ mm}$

Gebruik altijd een geschikte stofafzuiger

(bijv. stofzuiger)

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING



Gevaar door elektrische spanning!

Als u de machine hanteert terwijl de voeding is aangesloten, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Koppel de machine los van de stroomvoorziening voordat u met de werkzaamheden begint, om defecten te verhelpen!

Veel mogelijke foutbronnen kunnen vooraf worden geëlimineerd als de Controleer of de machine correct is aangesloten op het stroomnet. Indien u de noodzakelijke reparaties niet zelf kunt uitvoeren en/of niet over de vereiste opleiding beschikt, raadpleeg dan altijd een specialist om het probleem op te lossen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Machine stopt of start niet	AAN-UIT-schakelaar beschadigd	Controleer de schakelaar
	Machine losgekoppeld	Controleer alle stroomaansluitingen
	Overbelasting geactiveerd	Laat de motor afkoelen en reset hem door de schakelaar uit te zetten
	Zekering gesprongen of stroomonderbreker geactiveerd	Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker
	Snoer beschadigd	Kabel vervangen
Machine vertraagt tijdens het werken	Te veel inspanning leveren druk op de schuurmiddel	Oefen minder druk uit op het werkstuk

Slechte slijpresultaten	Ook schurend grofkorrelig	Gebruik minder grof schuurmiddel
Voor snelle slijtage van	Schuurmiddel te fijnkorrelig	Gebruik grover schuurmiddel
Slijphoek is verkeerd	Aangepaste hoek is fout	Pas de hoek opnieuw aan
Schuurschijf loopt uit rond	Schuurschijf is excentrisch gemonteerd	Monteer de schuurschijf centraal
Schuurband loopt uit het schuurbandbed	Schuurband is verkeerd gemonteerd	Monteer de schuurband centraal
Werkstuk verbrandt tijdens het werkproces	Schuurmiddel is vuil door olie	Verander schuurmiddel
	Z Te veel druk	Druk verlagen

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOMBINATION AV SKIVSLIPMASKIN

MODELL: MM2180

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINATION OF DISC SANDING MACHINE

MODELL: MM2180



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.</p>
	<p>Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.</p>
	<p>Varning – Var noga med att bära hörselskydd när du använder den här produkten.</p>
	<p>Varning – Var noga med att bära dammmasker när du använder den här produkten.</p>
	<p>Varning - Dra ur nätsladden från eluttaget</p>

SAFETY GUIDELINES



Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador.

SÄKERHETSRIKTLINJER – DEFINITIONER

SÄKERHET I ARBETSOMRÅDET

1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

2. Använd inte elverktyg i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som

kan antända damm eller ångor.

3. Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

EL SÄKERHET

1. Elverktygskontakter måste passa i uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt.

Använd inte adapterkontakter med jordade elverktyg. Omodifierad Anslutna kontakter och matchande uttag minskar risken för elektriska stötar.

2. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rör, element, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

3. Utsätt inte elverktyg för regn eller våta förhållanden. Vatten som tränger in i elverktyget ökar risken för elektriska stötar.

4. Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden för att bära, dra i eller koppla ur den.

Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. intrasslade sladdar ökar risken för elektriska stötar.

5. Använd en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk när du använder ett elverktyg.

utomhusbruk. Användning av en sladd som är lämplig för utomhusbruk minskar risken för elektriska chock.

6. Om det är oundvikligt att använda ett elverktyg i fuktiga utrymmen, använd en jordad

en jordfelsbrytare (GFCI) som skyddar matningen. Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

PERSONLIG SÄKERHET

1. Var uppmärksam, se upp för vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet medan

Användning av elverktyg kan orsaka allvarliga personskador.

2. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.

Skyddskläder

Utrustning som andningsmask, halkfria skyddsskor och hörselskydd som används under lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.

3. Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge, innan du ansluter till strömkällan och/eller batteriet, plockar upp eller bär verktyget. Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren eller att slå på elverktyg som har strömbrytaren påslagen kan leda till olyckor.

4. Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnyckelringar innan du slår på elverktyget .

en skiftnyckel eller nyckel som lämnas kvar på en roterande del av elverktyget kan orsaka personskada.

5. Sträck dig inte för långt. Håll alltid bra fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

6. Klä dig ordentligt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll håret och

kläder borta från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastnat i rörliga delar.

14. **Om anordningar finns för anslutning av dammsug och uppsamling, se till att dessa är anslutna och används korrekt.** Användning av dammsug kan minska dammrelaterade faror.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

1. Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för ditt ändamål. Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare i den takt det används för. designades.

2. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte slår på och av det .

Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

3. Koppla ur kontakten från strömkällan och/eller batteriet från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvaring av elverktyg. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för start elverktyget av misstag.

4. Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt dem inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner för att använda det

Elverktyg. Elverktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.

5. Underhåll elverktyg. Kontrollera att rörliga delar inte är feljusterade eller har fastnat.

skadade delar och andra tillstånd som kan påverka elverktygets användning. Om elverktyget är skadat, låt det repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.

6. Håll skärverktygen vassa och rena. Korrekt underhållna skärverktyg med Vassa skäreappar har mindre risk att fastna och är lättare att kontrollera.

7. Använd elverktyget, tillbehören och verktygsbitarna etc. i enlighet med dessa instruktioner och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra ändamål än de avsedda kan orsaka resultera i en farlig situation.

8. Använd klämmor för att fästa arbetsstycket på en stabil yta. Håll en

Att använda arbetsstycket för hand eller att stödja det med kroppen kan leda till att du förlorar kontrollen.

9. HÅLL SKYDDEN PÅ PLATS och i fungerande skick.

SERVICE

1. Låt en kvalificerad reparatör serva ditt elverktyg endast med hjälp av identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktygets säkerhet är underhållen.

VARNING OM KALIFORNIENS PROPOSITION 65

En del damm som skapas vid slipning, sågning, slipning, borring och andra byggaktiviteter kan innehålla kemikalier, inklusive bly, som i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsskador. Tvätta händerna efter hantering. Några exempel på dessa kemikalier är:



- Bly från blybaserade färger.
- Kristallin kiseldioxid från tegelstenar, cement och andra murverksprodukter.
- Arsenik och krom från kemiskt behandlat virke.

Din risk från dessa exponeringar varierar beroende på hur ofta du gör den här typen av

arbete. För att minska din exponering för dessa kemikalier, arbeta i ett välventilerat utrymme


med godkänd säkerhetsutrustning såsom dammmasker som är speciellt utformade för att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

SPECIFIKATIONER

Driva	AC110—120V, 60 Hz, 2 x 50W	AC230V, 50 Hz, 2 x 50 W
Slipskivans hastighet	3450 varv/min \pm 5 %	2980 varv/min \pm 5 %
hastigheten på s och bältet	1350 varv/min \pm 5 %	1100 varv/min \pm 5 %
Sandskivans storlek	5 tum	
Sandbältets storlek	1*30 tum	
Vikt	7,6 kg	7,34 kg
Brytaretyp		

PACKAGE CONTENTS

Innan du använder kombinationsslipningen av skivor måste du konfigurera maskinen genom att installera slipskivsvinkeln för din användning. Kontrollera din packlista mot diagrammet nedan. Om någon del är skadad eller saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst .




Dellista

Dellista	
1	slipband
2	arbetsbänk
3	skyddande lock
4	Sandhjulsskiva
5	skivslipmaskin
6	Justering av slipmaskin
7	växla
8	motor
9	Justeringsskruv för sandband
10	Sandbandets dammuppsamlingsport
11	Sandbricka för dammuppsamling
12	vinkeljusterare

MONTERING

Kontrollera leveransinnehållet


Kontrollera omedelbart leveransen för transportskador och saknade delar. Rapportera. Skador eller saknade delar ska omedelbart kontaktas av din återförsäljare eller transportföretaget. Synliga transportskador måste också omedelbart noteras på följesedeln i enlighet med garantibestämmelserna, annars anses varorna vara korrekt mottagna.



Slipbandsbord

- Skjut på slipbandsbordet (2) ovanför slipytan bältet och fäst det under bordet med låsspaken (13). Låsspaken är förspänd av en fjäder och kan justeras genom att dra i grepp.


OBS ! För att förhindra att fingrarna kläms mellan mellan bandet och bordet måste ett minsta avstånd på 2 mm vara hålls mellan bordet och slipbandet.



Bord (skivkvärv)

- Skjut slipbordet (5) så att klackarna passar in i skåran på maskinen och tryck upp bordet tills de borrade hålen matchar och säkra det med låsspaken (14) på båda sidor.

Obs! För att förhindra att fingrar kläms mellan bandet och bordet måste ett minsta avstånd på 2 mm vara hålls mellan bordet och slipbandet.



Damm kollektorplugg

- Montera vakuumanslutningen (10) på maskinen med hjälp av spårskruvarna och brickorna (15).
- OBS! Se till att skyddet når mot slipbordets nedre kant. Om slipbordet lutar måste skyddet justeras i höjd.

DRIFT

Använd endast maskinen när den är i perfekt skick. Före varje användning måste en visuell inspektion av maskinen utföras. Säkerhetsanordningar, elledningar och manöverelement måste kontrolleras noggrant. Kontrollera skruvförbindningar för skador och att de sitter ordentligt.

Bruksanvisning

WARNING



Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!

Följ följande bruksanvisningar så att arbetet kan utföras säkert och med förväntat resultat.

Kontrollera innan arbetet påbörjas:


- Alla kablar och kontakter
- Bord och säkerhetsstängsel med tät passform
- Den fria och centrerade löpningen av slipband och skiva

Slipningen:

- Använd alltid rätt slipmedel i perfekt skick. (Byt slitage på slipmedel omedelbart!) Med slipmedel i gott skick får du ett bra slipresultat.
- Tryck inte för hårt på slipmedlet
- Maximalt avstånd mellan bord och slipskiva: 2 mm!
- Maskinen har ingen klämmöjlighet, så det är viktigt att hela arbetsstycket hängs upp på arbetsbordet och bibehåller ett fast grepp!


Justeringar

Slipband



Remmen är redan fabriksinställd. Rätt läge är att den löper mitt mellan rullarna. Genom att vrida justeringsskruven (9), remmen kan justeras åt vänster eller höger.


Slipbandsbord



Bordet har en justeringsskruv för att fixera bordets 90°-vinkel i förhållande till bälte. Justering görs enligt följande:


1. Lossa bordet med låsspaken och lyft det så långt bakåt som möjligt.
2. Placera en 90° stålvinkelhake på bordet så att den vidrör bandets andra sida.
3. Om vinkeln inte är lika med 90°, justera skruven (a) med sexkantsnyckeln tills bordet är exakt i 90°.
- 4 Bordet kan lutas framåt. Släpp låsspaken, luta bordet till önskad vinkel och dra åt låsspaken igen.

Bord (skivkvärv)




För att säkerställa att bordet är i 90° vinkel mot slipplattan, placera en mall på bordet mot plattan. Om en efterjustering är nödvändig, släpp de två låsspakarna (16) och ändra positionen till 90°. Dra sedan åt de två låsspakarna (16) igen. Bordet kan lutats nedåt med upp till 45°.

Hantering PÅ/AV




För att slå på maskinen, tryck på "1" (grön).
För att stänga av maskinen, tryck på "0" (röd).

Vinkelstopp




Ett vinkelstopp (12) finns för användning på slipbordet.
Vinkelstoppet kan användas för vinklar upp till 45°, åt vänster eller höger, genom att släppa låsknappen och justera vinkelstoppet till önskad vinkel. Knappen dras sedan åt igen.

Stödplatta



Stödplattan (b) måste justeras så att den nästan nuddar slipbandet (1). För justering, lossa de två skruvarna som håller plattan i maskinstället. Justera sedan plattan och dra åt skruvarna igen. För att ta bort plattan för att utföra specialarbeten (t.ex. polering eller slipning) konturer), lossa de två fästena skruvar.

Dammuppsamlarplugg



Det finns två dammutsugningsanslutningar (10, 11) med en diameter :

Banddammutsugsport:

Φ 45 x Φ 38,2 mm

Utsugsport för skivdammsug:

Φ45 x Φ39 mm

Använd alltid en lämplig dammuppsamlare (t.ex. dammsugare)

FELSÖKNING

VARNING



Fara på grund av elektrisk spänning!

Att hantera maskinen med ansluten strömförsörjning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

➤ Koppla bort maskinen från strömförsörjningen innan arbetet påbörjas för att åtgärda defekter!

Många möjliga felkällor kan elimineras i förväg om maskinen är korrekt ansluten till strömförsörjningen.

Om du inte kan utföra nödvändiga reparationer korrekt och/eller inte har den utbildning som krävs, kontakta alltid en specialist för att lösa problemet.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen stannar eller startar inte	PÅ-AV-brytare skadad	Kontrollera strömbrytaren
	Maskinen urkopplad	Kontrollera alla strömanslutningar
	Överbelastning utlöst	Låt motorn svalna och återställ genom att trycka på strömbrytaren
	Säkringen har gått eller strömbrytaren har utlösts	Byt säkring eller återställ strömbrytaren
	Sladd skadad	Byt kabel
Maskinen saktar ner under arbete	Anstränger sig för mycket trycket till slipmedel	Utöva mindre tryck på arbetsstycket
Dåliga slipresultat	Även slipande grovkornig	Använd mindre grovkornigt slipmedel
För snabbt slitage av	Slipmedlet är för finkornigt	Använd grovare slipmedel
Slipvinkeln är fel	Justerad vinkel är fel	Justera vinkeln
Slipskivan går ur	Slipskiva är excentriskt	Montera slipskivan

rundheten	monterad	centralt
Slipbandet rinner ut ur slipbandets bädd	Slipbandet är felmonterat	Montera slipbandet centralt
Arbetsstycket brinner under arbetsprocessen	Slipmedlet är smutsigt av olja	Byt slipmedel
	För mycket tryck	Minska trycket

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

